

han confuser de no tet y

No. hill. 192

ausun It

2 vols it cre

Å,

)

,

100

Digitized by the Internet Archive in 2015

Ver such

ciner ausführlichen

Anleitung zur Glasmacherkunst

für

Glashuttenbesiger und Cameraliften

mit

Rucficht auf die neuern Grundfage ber Chemie

Rach dem Frangofischen

Des

und

nad eigenen Erfahrungen

bearbeitet

Mit 20. Rupfertafeln

Frankfurt am Main in der Andreäifchen Suchhandlung

12.70

the William Steel will

Vorrebe.

Sie Glasmacherkunst ist ohnstreitig eine der nüglichsten Kunste, welche für das Bedürfniß und den Lurus der Menschen arbeitet. Sie beruhet ganz auf physis fchen, chemischen und mathematischen Grunden: denn die Sandarbeit, das ift, die Runft, dem Glase mancherlen Formen zu geben, ist ben weitem das wenigste daben. Alrbeiter mag noch so viele Geschicklichkeit besißen und anwenden, immer werden Doch seine Bemühungen fruchtlos bleiben, wenn er keine vollkommen gute Glasmaffe zu verarbeiten hat. Ben den großen Fortschritten, welche Physik, Chemie und Mathematik in unsern Tagen gemacht haben, war es zu erwarten, daß auch in unserem Vaterlande irgend ein Sachverständiger auftretten, diese Runft hinter dem Schlever des Geheimnisses, der sie bisher bedeckte, hervorziehen, sie auf feste Grunde ftugen, und so in einem wiffenschaftlichen Gewande dem lehrbegierigen Publikum vorlegen wurde. Wir besitzen zuverlässig Manner in nicht geringer Zahl, welche Diefer Arbeit vollkommen gewachsen sind: aber es sen nun, daß eine gewisse Gleichgultigkeit gegen nubliche Unternehmungen in dem Charakter der Deutschen lieat, oder was mir wahrscheinlicher ist, daß Alrbeiten dieser Art, selten ben den Regierungen und dem Publikum Aufmunterung und Unterstüßung finden; genug es ist bis jebo noch Niemand aufgestanden, welcher dieses nübliche Werk unternommen hatte. Unser alte Runckel ist noch immer der einzige, obgleich fehr unzureichende Wegweiser, und wir haben es uns muffen gefallen laffen, daß unsere thatige Nachbarn, die Franzosen, von ihrer Regierung aufgerusen und unterstütt, auch hier uns vorgerückt sind, und die Bahn gebrochen haben.

Deutschland hat sehr viele, verhältnismäßig gegen andere Länder, vielleicht die meisten Glassabriken aufzuweisen. Die Aussuhre in das Ausland ist sehr beträchtlich, und dieses sühret auf die Bermuthung, daß die Glasmacherkunft ben uns einen hohen Grad der Volkommenheit erreicht haben musse. Bep

genauerer Untersuchung aber findet sich, daß unsere Glaswaaren, allenfalls die fleine Bechermaare ausgenommen, sich ben weitem mit den auslandischen nicht messen durfen. Sie werden gesucht, nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie wohlfeil sind; und diesen Borzug haben sie nicht unsern vorzüglichen Kenntnissen und guten Einrichtungen, sondern hauptsächlich dem wohlfeilen Preiß der ersten Materien, und des Arbeitslohns, an manchen Orten, zu danken. Immer noch ift die Glasmacherkunft ein Geheimniß, das gewissen Glass meistern eigen zu senn scheint, das von Vater auf Gohn blos empirisch forterbt, eben deswegen keine große Fortschritte gemacht hat, und sich fast noch in dem namlichen Zustande befindet, in welchem es vor 100 und mehr Jahren war. Kindet sich auch hier oder da ein Mann, der eine gute Theorie mit praktischen Renntniffen vereiniget, fo hutet er fich wohl, Diefelbe mitzutheilen: Denn fein eigener Bortheil, ja oft seine Pflichten streiten dagegen; sein Bortheil erfordert, daß er sich nothwendig zu machen suchen muß, und eine übelverstandene, hochst lacherliche Geheimniskrameren, Die demohngeachtet seine Obern ihm nicht selten zur Pflicht machen, verbietet ihm, seinen Mitburgern durch helles Licht nuklich zu werden.

So lange die Regierungen sich nicht nach sehr genauen Kenntnissen des Geschäftes umthun, und so ausgeruftet in das Mittel tretten; so lange sie nicht Sorge tragen, die Leitung der Glasfabriken nicht folchen Leuten anzuvertrauen, Die sich nur emprische Renntnisse auf irgend einer Glashutte erworben haben. fondern nur folchen, welche, mit den nothigen Grund = und Sulfswissenschaften vertraut, das Geschäft wissenschaftlich erlernt, und Theorie mit der Erfahrung vernünftig verglichen haben; fo lange man fahigen Ropfen nicht Gelegenheit zur Erlernung alles deffen verschafft, und diese ihnen, wenn sie anders angestellt senn wollen, nicht zur Pflicht macht; so lange man nicht solchen geprüften Könfen freve Hand giebt, nach ihrem besten Wissen zu handeln, — ich fage, so tange Dieses alles nicht geschiehet, ist an Verbesserung dieses Nahrungszweigs nicht zu Denken, die er doch bei dem immer zunehmenden Mangel an Brennmaterial und Reigendem Preiß der ersten Materien so nothig hat, wenn wir ihn am Ende nicht ganz verlieren wollen. Den gewöhnlichen Glasmeistern neue und nukliche Borschläge vorlegen wollen, wurde tauben Ohren predigen heißen. Diese Klaffe von Menschen ist durch Vorurtheil und Egoismus so eingenommen, daß sie alles werwirft, verhindert, verachtet und verlacht, was nicht mit ihrer Weise übereinfrimmt, was nicht aus ihrem oft fehr fleinen Verftandebehalter entsproffen ift. Sind aber die Regierungen mit Mannern verschen, welche Kenntnisse genug besiben, um dem Geschäfte auf den Grund zu sehen; so sind jene eingebildete Menschen, auf deren Wort man sich bisher einzig verließ, und verlassen mußte, bald auf das Ungereimte gebracht. Man wird das Ganze besser beurtheilen. und nicht Glashutten da anlegen, wo feine hingehoren; man wird andere, mit großen Kosten angelegte, die unter gehöriger Leitung wirklich nublich senn

könnten, nicht leichtsinnig eingehen lassen, blos weil sie in der gegenwärtigen Lage keinen Ruten abwerfen; man wird vielmehr die nothigen und möglichen Ersparnisse, die vortheilhaftesten Einrichtungen andringen; man wird diesenigen Fabrikationen, die nach den Umständen vortheilhaft senn können, auswählen, und nicht eigensinnig auf diese oder jene Art von Glaaswaaren und Fabrikationse methoden den Ropf sehen; kurf man wird im Stande senn, mit eigenen Augen zu sehen, und das Beste zu wählen.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß eine deutliche und ausführliche Abhandlung über das Theoretische und Praktische der Glasmacherkunft hierben sehr nütliche Dienste leisten, und um ein beträchtliches naher zum Zwecke führen wurde. Diese Ueberzeugung brachte mich schon vor dem Kriege zu dem Entschlusse, wenigstens Materialien und Bentrage hierzu zu fammten, und bekannt zu machen. Ziemlich gute Vorkenntnisse, die genaue Besichtigung der vornehmsten deutschen, framblischen, niederlandischen und einiger italianischen Glaskabriken, und die Gelegenheit, die Oberaufsicht über eine ansehnliche Glasmanufaktur, eine ziemliche Reihe von Jahren geführt zu haben, ließen mich hoffen, daß ich nichts Unnüts liches unternehmen wurde. Allein zwen Umstände bewogen mich, mit meiner Arbeit juruck ju halten. Einmal entstand in jenem Zeitraum die große Revolution, welche die Chemie nun erlitten hat. Es war nothig, den allgemeinen Kampf abzuwarten, die fast neue Wiffenschaft zu studieren, und sie auf die Glasmacherkunft anzuwenden. Dann erfuhr ich zu Anfang des 1791er Jahres durch Parifer Freunde, daß ein gewiffer Lopfel, Korrespondent der Akademie der Wiffenschaften, unter den Augen der berühmtesten franzosisschen Chemisten, etwas über Die Glasmacherkunst geschrieben habe, welches auf den Bericht eines Arcet, Kourcron und Bartholet den vollkommensten Benfall der Akademie der Wiffenschaften erhalten habe. Ueberzeugt, daß ich auf keinen Kall im Stande fenn wurde, etwas eben so Sutes, vielweniger etwas Besseres schreiben zu können, als ein folcher, mit so gultigem Benfalle gekrönter Mann, entschloß ich mich sogleich, die öffentliche Erscheinung dieses Buche abzurvarten, und daffelbe allenfalls mit meinen gefammleten Bentragen dem deutschen Publikum vorzulegen. Kast 9 Jahre lang mußte ich jene bffentliche Bekanntmachung des Buchs abwarten. Unterdeffen wandte ich diese Zeit zu Anstellung nützlicher Erfahrungen an; ich hatte Gelegenheit an mehreren Orten neue Anlagen zu sehen, und auch felbst zu machen, und so feste mich der Zufall in Stand, mit mehrerer Leichtigkeit als ein Anderer, dieses Geschäft zu unternehmen. Lonsels Buch erschien endlich im Jahr 1800, unter dem bescheidenen Titel: Essay sur l'art de la Verrerie. Der Verfasser zeigt sich darin als ein Mann, der mit einem nicht geringen Vorrath von Kenntnissen aller Art ausgerüstet ift. Er trägt blos die Theorie feines Gegenstandes mit einem ansehnlichen Apparat von mathematischen Kennts nissen, deutlich und aussührlich vor. Nur ist es zu bedauern, daß überall nicht genug Rücksicht auf die Anwendung der Theorie genommen worden ist, und wo

fich Lonfel darauf einläßt, oft so dunkel und verstellt im Ausdrucke ift, daß man ibn von einer Art von Geheimnifframeren nicht wohl frensprechen kann. Die Unwendung der neueren Grundsate und Entdeckungen in der Chemie auf Die Glasmacherkunft, und der geschickte Gebrauch, den er von der Mathematik macht, find nach meiner Einsicht, das Hauptverdienst des Buchs. Im übrigen findet man, wie Lopfel felbst fagt, nichts Neues; oft ist manches von Andern schon beffer gefagt; vieles, besonders was die vortheilhafte Struktur der Defen, auffer Den Schmelzofen, betrifft, vermißt man ganglich, und felbst das, was von lettern gesagt wird, reicht bei weitem nicht hin. Es kommt wohl vieles über die Mittel por, eine hohe Temperatur hervorzubringen, aber es fehlt hieben nicht nur noch manches, sondern es ist auch nirgends darauf Rücksicht genommen, wie solches mit den geringsten Kosten geschehen konne. Dieses Urtheil bestimmt zugleich. wie ich dieses Buch bearbeitet, mas ich daran erganzet habe. Lopsels Urschrift ist ziemlich fren übersett, und nichts ausgelassen worden, als der Bericht Der drey Kommissarien Arcet, Fourcrop und Bertholet. Dieser Bericht, der schon im Jahr 1791 abgestattet wurde, ist 53 Seiten stark; er enthalt einen vollständigen Auszug dessen, mas Lopfel Gutes und Brauchbares gesagt: Das minder Brauchbare und Unzuverlässige aber übergeben Die Berichtsteller entweder mit Stillschweigen, oder berühren es nur furg; auf Berichtigungen lassen sie sich gar nicht ein, und sehr selten fügen sie eine eigene Bemerkung binzu. Diese habe ich sorgkältig ausgehoben und am gehörigen Orte in Ammerkungen angeführt, das übrige aber weggelassen, weil ich sonst nichts, als eine wortliche Wiederholung deffen, was man schon in dem Buche gelesen bat, geliefert hatte. Dagegen ist in Zufaben und Anmerkungen alles Gute und Brauchbare, was Dantic und Allut gelehret haben, aufgenommen, und aus meiner eigenen Erfahrung noch hinzu gethan worden, was das Praktische in dem Buche vollständiger machen konnte. Uebrigens babe ich vorzüglich nur auf Dasjenige Rücksicht genommen, was ein Direktor einer Glasfabrik, ein Devartes mentsrath in einem Rammerkollegium, oder jeder andere, dessen Geschaft die Ausnahme der Fabriken ist, wissen muß; folglich ist die Beschreibung der Handarbeit, oder der Runft, dem Glas allerlen Formen zu geben, hier ganz meageblieben, weil man diese doch schwerlich aus einem Buche erlernen wird.

Lauge stand ich ben mir an, ob ich die mathematischen Abhandlungen des Lonsel nicht ganz weglassen sollte, besonders da sie so, wie man nur jür sehr geübte Mathematiker von Profession zu schreiben pflegt, abgesaßt sind. Indessen konnte ich ihnen doch das Nühliche nicht absprechen; auf jeden Fall zeigen sie wenigstens, wie nöthig und nühlich mathematische Kenntnisse auch in diesem Fache sind. Ich behielt sie also ben, und das um so mehr, als ich ben den meisten oben schon angegebenen Lesern, denen dieses Buch bestimmt ist, wenigstens Ansangsgründe der Mathematik, und sollten es auch nur die Abolssschen konn, voraussehen durste. Doch habe ich jene Abhandlungen so umgearbeitet, und so

ausführlich vorgetragen, daß ein Leser gerade mit den Wolfischen Anfangsgründen auskommt, um sie ohne viele Mühe zu verstehen; eben das ist auch in den Zusätzen beobachtet worden.

Ben dem Lonfelschen Buche sind keine Kupfertaseln, ausser einer einzigen, welche die 6 ersten Figuren, und von der Auslaugeanstalt nur eine sehr kleine Stizze enthalt. Ich habe daher alles, was zum Verständniß des Buchs nöttig ist, hinzugethan, besonders alle Arten von Oesen, die ben der Glasmacherkunst in jedem ihrer Fächer vorkommen können, nach den besten Grundsäßen und Verhältnissen, die mir meine eigene Erfahrung dargebothen hat, ohne Rückhalt, abgebildet, so daß sie ein jeder, der nur ein wenig zeichnen kann, und einige Begriffe von Baukunst besist, wird zeichnen und aussühren können. Es ist daben nicht blos auf die nöttige Wirkung derselben gesehen, sondern auch vorzüglich darauf Rücksicht genommen worden, daß sie so wenig Brennmaterial, als möglich, verzehren, und dabei auch zum Theil mit den schlechtesten Gattungen desselben vorlieb nehmen.

Man kann gegen die Ordnung und den Vortrag in diesem Buche sehr gegründete Einwendungen machen; ich sehe sehr wohl ein, daß es unangenehm ist, ben dem Lesen bald durch Anmerkungen, bald durch Zusätze unterbrochen zu werden. Allein das konnte ohne gänzliche Umarbeitung nicht geschehen, die nicht in meinem Plane lag; außerdem ist dieses Buch weder ein Rompendium, das eine strenge Ordnung erfordert, noch eine Unterhaltungslektüre, die blos zum Zeitvertreibe dienen soll. Diese Art des Vortrags hat daben noch das Gute, daß man die gegenseitigen Mennungen neben einander hat, und leichter beurtheilen Kann; daß man auf gewisse Punkte ausmerksamer gemacht wird: und wenn auch bisweilen Wiederholungen unvermeidlich sind, so schadet das meines Erachtens nicht viel; meistens erscheinen hierben neue Gesichtspunkte, die nützlich sind, und wenn auch das nicht ist, so prägt sich doch das Wiederholte dem Gedächtnisse besser ein.

In Ansehung der Uebersetzung der neuen chemischen Benennungen, worüber in Deutschland noch keine Einigkeit zu herrschen scheint, habe ich mich vorzüglich nach Gren, Hermbstädt und Eschen scheint, habe ich mich vorzüglich nach Gren, Hermbstädt und Eschen bach, in seiner Uebersetzung der Fourcropschen Tabellen gerichtet. Wo übrigens Lopsel vor ich andere theuere Werke angesühret haben, da sind die betreffenden Stellen allemal aussührlich eingerückt worden: denn ich durste ben den meisten-meiner Leser solche Werke nicht vermuthen, und ich halte es für eine unerlaubte Handlung, meine Leser in die Nothwendigkeit zu sehen, erst theuere Schriften sich mit großen Kosten anzuschaffen, und ihre Zeit mit Nachschlagen zu verderben.

Findet dieses Buch einigen Benfall, und wünschen es meine Leser; so werde ich vielleicht in einem zwenten Theil eine aussührliche Nachricht von dem

Spiegelgießen, von denen ben der Glasmacheren vorkommenden An = und Ueberschlägen, und von der kaufmännischen Behandlung des Geschästs geben; auch das was einsichtsvolle Kenner und Freunde noch in diesem Buche vermissen oder verbessert wünschen, nachholen.

Erreiche ich mit dieser Schrift nur einigermassen den Zweck, den ich oben angegeben habe; so halte ich mich reichlich für die Nühe und Kosten, welche ich darauf verwendet habe, belohnet, und jede vernünstige Zurechtweisung und Belehrung werde ich mit dem verbindlichsten Dank erkennen, und zu benutzen suchen.

was a policy of the state of th

Gefchrieben im Oftober 1801.

Der herausgeber.

Inhalt.

Kurze Geschichte der Glasmacherkunft in Europa Seite	2
Einleitung	
§. 1. Von den verschiedenen Arten des Glases §. 2. Erste Materic zum Glasmachen §. 3. Sauptbedingungen, unter welchen eine gute Glasfabrikation möglich ist §. 3. Eintheilung des Werks in 9 Abschnitte	nd. 11
Erster Abschnitt.	0
Von der Auswahl, Vorbereitung und Gebrauch der Substanzen, welche jum Bau der Defen und Verfertigung der hafen tauglich sind.	
S. 4. Bon den Eigenschaften, welche diese Substanzen haben mussen geber auch des Thons hiezu ebe Eigenschaften, welche die reine Thonerde von andern unterscheiden ebe 5.5—7. Schmelzbarkeit der reinen Thonerde, wenn sie mit andern Substanzen vermengt wird S. 9. Kunst diesenigen Thonarten zu probiren, welche zur Versertigung der in der Glasmacherkunst nöthigen Desen und Gefäße tauglich sind J. 10. 11. Bergmanns Methode, auf das Probiren der Thonarten angewendet ebe 5. 12—14. Untersuchung der Feuerbeständigkeit der Thonerden auf dem trockenen Weg Unm. Bericht der Kommissarien hierüber	nd. 13 14 nd. 18 20 21
Anm. 1. Unzuverlässigkeit dieses Gesetzes und Abanderung der Vorrichtung der S. 17. §. 18. Unalytische Methode, die Zähigkeit des Thons zu bestimmen	22 24 nd. 25
Bie diese Formel gefunden werde	27 nd. 28 31
19	

Berwandlung der Beedgwoodschen Grade in Reaumursche §. 22. Die reine Thonerde verlieret durch das Brennen ihre Geschmeidigkeit §. 23. Mittel, diese wieder herzustellen §. 24. Ueber die Kraft, mit welcher der Thon die Feuchtigkeit an sich halt Abnahme des Gewichts ben verschiedenen Graden des Brennens §. 25. Ueber die Kraft, mit welcher der trockene Thon die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre anziehet. Destimmung dieser Größe §. 26. Bon dem Eingehen (Zusammenziehen) der reinen Thonerde durch das Brennen §. 27. Bon dem Eingehen des gemeinen Thons durch das Brennen Methode durch Näherung das Eingehen des Thons nach dem Verhältniß der in ihm enthaltenen reinen Thonerde zu bestimmen §. 28. Bermehrung der Porosität des Thons durch Zumischung von gebranntem Thon. Destimmung dieser Größe 3 usas. Dantics Nethode, das Verhältniß des rohen zum gebrannten Thon	ebend. ebend. 35 ebend.
zu bestimmen g. 29. Verschiedene Gemenge von rohem und gebranntem Thon, oder von ersterem und Sand, welche zur Versertigung verschiedener Theile eines Schmelzofens und der Hafen brauchbar sind Unm. 1. Verichtigte Angabe der Menge Glas, welche ein Hafen in gegebener Zeit liefern kann	. 37
Von der Gewinnung der Erden. S. 50. Art, wie man bisher mit diesem Gegenstand verfahren hat	. 39
Von der Vorbereitung der Erden. 5. 31. Von dem Abgang des Thons durch das Trocknen und Auslesen . 3 usas. Warnung gegen das Zurücklassen setter Klumpen in der bereiteten Erde 5. 32. Von der nöthigen Konsistenz, welche der aus dem Thon bereitete Teig haben muß, wenn er zur Versertigung der Ofensteine und Häfen brauchbar seyn soll	
Von dem Bau der Schmelzöfen. §. 35. Arten die Schmelzofen zu bauen §. 34. Bon dem Vau mit weichen Ofensteinen §. 35. Von dem Vau mit getrockneten oder gebrannten Ofensteinen	. 44 ebend. . 49
Von der Verfertigung der Häfen. §. 36. Vorsicht, welche man ben ihrem Austrocknen, Aufbewahren und Aufwarmen beobachten muß	ebend.
3 ufaß. 1. Aubereitung der Häfenerde 2. Gestalt der Häfen und ihre Berechnung 3. Ihre Berfertigung aus freyer Hand und in der Form. Vorzüge der lektern. Berkzeuge dazu. Veschreibung eines Hasenhauses 4. Das Vrennen oder Auswärmen der Häsen. Art sie sicher in die Auswärmeösen zu bringen	. 55

Zwenter Abschnitt.

Bon ber Auswahl und dem Gebrauch der Brennmaterialien und von bem Berhaltniß, welches die hauptabmeffungen eines Schmelzofens gegen einander haben muffen.			
5. 37. Von dem Verbrennen überhaupt	deite 67 68		
Grad von Hige hervorzubringen J. 39. Darstellung der Hauptstücke, auf welche es ben Beantwortung folgender Frage ankommt: Wie kann man vermittelst gegebener Vrennmaterialien den	. 71		
gröftmöglichsten Grad der Hise hervorbringen?	· 72 ebend.		
3ufat. Rabere Beschreibung dieser Maschine 5. 45. Bon den Mitteln, die Zerstreuung der Sitze eines gegebenen Orts zu verminderi 5. 46. Hauptabmeffungen eines Schmelzofens, der sehr gute Wirkung thut	. 73 80 82		
Dritter Abschnitt.	,		
Von der Temperatur der Defen.	e		
S. 54. Anwendung auf kugelförmige Defen S. 55. Anwendung auf halbkugelförmige Defen S. 56. Warum man die Anwendung blos auf kugelförmige Defen gemacht hat	83 ebend. 84 85 ebend. 86 87 88 ebend. 89 90 91 ebend.		
Jusas. Analytische Veweise der g. 53 — 56. vorgetragenen Säße I. II. III. Analytische Methode, das Verhältniß der Grade der Temperatur verschiedener in der Achse einer brennenden Scheibe gelegener Punkte zu bestimmen, vorausgesetzt, daß sich die Wirkung der Hise umgekehrt, wie die Quadrate der Entsernungen verhalten IV. Allgemeine Methode dieses zu bestimmen, das Gesetz der Fortpflanzung der Hise sein auch, welches es wolle V-VII. Analytische Methode, das Verhältniß der Erde der Temperatur verschiedener Punkte zu bestimmen, welche in der Achse eines durch Umwäls zung um dieselbe entstaudenen, mit Tamme ersöllten körnerlichen Nauns	. ebend 92 . 95		

	liegen, vorausgesetzt, daß sich die Intensität der Hitze umgekehrt, wie di Quadrate der Entfernungen verhalten VIII — XII. Unwendung hiervon auf kugelförmige Defen XIII. XIV. Unwendung auf halbkugelförmige Defen XV — XVII. Allgemeine Methode dieses zu bestimmen, das Gesetz der Fortpflanzung der Hitze mag seyn, welches es will	0	97 102
33	usåhe. I. Die Resultate der Lopfelschen Rechnung stimmen nicht mit der Erfahrung überein, sind also unbrauchbar II. Sie entscheidet auch nichts über die vortheilhafteste Figur der Oefen III. Unalytische Untersuchung, was die Gestalt der innern Fläche eines Ofen für Einsluß auf die Temperatur irgend eines Punkts in demselben habe Entscheidet aber auch nichts über die vortheilhafteste Gestalt	8	106 106
	IV. Worauf es ankommt, wenn man die vortheilhafteste Figur eines Schmelz ofens bestimmen will	*	110
	VI. Bon ben Schmelzöfen.		
	1. Figur des Gewölbes. Eine Ovallinie zu beschreiben, deren Halbmesser da kleinstmöglichste Verhältniß gegen einander haben Beweis dieser Konstruktion 2. Einrichtung der Fundamente des Schmelzosens	•	124 126 130 ebend. 131 136 137 143 152
	VII. Von Rebenöfen.		
	1. Von Häfenaufwärmeöfen 2. Von Materieöfen 3. Von Holzdarröfen 4. Von Kalcinir; oder Frittöfen 5. Von Strecköfen		164 166 167 168
	6. Von Auslauföfen	-	173
	b. — zu Mondglas c. — zu Tafelglas d. — zu geblasenen Spiegeln e. — gegossenen Spiegeln		ebend. 176 178

Vierter Abschnitt.

Bon ber Auswahl und Borbereitung ber glasfahigen Materien.

9	58. Keine reine Erbe ist in der Hige eines Glasofens schmelzbar Wenn man aber mehrere mit einander vermengt, so können sie schmelzbar werden 59. Won der Wirkung mehrerer Salze auf die Erden 60. Venennung der verschiedenen salzigen Flüsse oder Auflösungsmittel, welche	eite 185 . ebend ebend 186 . ebend.
	Von der Kieselerde.	
§ §	. 65. Bon der kleinsten Menge Kiefelerde, welche mit dem feuerbeständigen Laugen: falz verbunden bleiben muß, wenn das Glas durchsichtig fenn foll	. 187 . 188 . 189 . ebend.
9.	. 66. Eigenschaften des aus Rieselerde und Laugensalz zusammengesetzten Glases	. 191
	Von der Kalkerde.	
5.	. 67. Unterschied zwischen dem lebendigen und kohlensauren (vohen) Kalk ben dem Gebrauch zum Glasmachen . 68. Eigenschaften, welche das Glas durch den Kalk erhält. Wirkung des seuers beständigen Laugensalzes auf die Kalkerde . 69. Wenn die Kalkerde in zu großer Menge ben dem Glasmachen gebraucht wird, so sondert sich ein Theil desselben ben dem Kalkwerden ab Bon den Gränzen, innerhalb welchen man den Gebrauch der Kalkerde einschränken muß	192- 193 ebend.
5.	Anm. Dantie und Alluts Angabe, welche Menge von Kalk die beste sen 70. Bon dem seuerbeständigen Laugensalz 71. Bon der Pottasche (vegetabilischen Laugensalz) Bon den Substanzen, aus welchen man sie gewöhnlich gewinnet 72. Beschreibung des Auslaugungsprocesses der Asche, um Pottasche daraus zu erhalten	194 195 ebend. ebend.
	Zusak. Berfertigung eines Areometers	197
9.	74. Methode, die Menge reines Alkali zu bestimmen, welche in einer im Handel vorkommenden Pottasche enthalten ist. 75. Nachtheile, welche die in der Kaufpottasche enthaltenen Reutralsalze erzeugen. Mittel dieselbe zu reinigen	ebend.
	Von der Sode (mineralischen Alkali).	
§.	76. Bon den Substanzen, aus welchen man fie erhalt	202
	Zusaß. Rennzeichen einer guten Gode	203

9	77. Beschreibung des Auslaugeprocesses der rohen Sode	Seite . el	203 206 end.
	Jusa &. Von den besten Pottaschsiederenen und Naffiniranstalten Deschreibung der Lopselschen Einrichtung jum Auslaugen der roben Gode, und gemeinen Asche		207 end.
	Siedeanstalt mit zwen Pfannen und Calcinirherd Lampadius Einrichtung zum Auslaugen und Sieden Art die Pfannen auf Bley zu gießen		208 211 212
	Vom Calciniren.		
S.	. 80. Seine Wirkung auf das feuerbeständige Laugenfalz	•	213
	a. Zerlegung der salzsauren und schwefelsauren Gode, um das reine Alkali		
	daraus zu erhalten		215 bend.
	c. Malherbe's Verfahrungsart		217
	d. Rurze Anzeige verschiedener anderer Verfahrungsarten		219 bend.
	e. Chaptal und Berard Verfahren das Rochfalz zu zerlegen		220
	Sufus. Em andered Stefagien aus Sten & Journal det Physic	•	220
	Vergleichung der Pottasche mit der Sode.		
	. 81. Bestandtheile der Pottaschernstalle und der calcinirten Pottasche	· el	222 bend.
S.	Busa &. Allut Meynung über den Unterschied bender Alkalien 83. 84. Grundsage, nach welchen man die schiekliche Menge von Laugensalz ben der Jusammensetzung der in Glas zu verwandelnden Materien bestimmen muß		223
	Bufag. Allut und Dantic Regeln hieruber		225
	Bon den Glaskompositionen.		
S.	85. Zuja f. Mühlicher Gebrauch alter Glasstücke		227
S.	. 86. Komposition zu weiß Glas mit Sode bereitet	•	228
	Bufag. Undere Verfahren	. cl	bend.
0.6	. 87. Su weiß Glas mit Pottasche bereitet	•	228
6.	. 89. Zu gemeinem halbweißen Glas mit roher Sobe bereitet	. ef	iend.
5.	. 90. Zu bohmischem Tafelglas mit Pottasche bereitet	٠	230 l
0	. 92. Zu Fensterglas mit Varecksode bereitet		231
Ø.	. 93. Bu Bouteillenglas mit Nareckfode		end.
3	. 94. Zu Bouteilleuglas mit ausgelaugter Asche und gemeinem Thon	. 6:	bend.

Bom Salpeter. S. 98. Seine Birkung in Kompositionen, die wiel kohlenartige Materie enthalten			
Geschäfte schiekliche Defen Fünfter Abschnitt. 5. 97. Bon den zur Reinigung des Glases schieklichen Substanzen Bom Salpeter. 5. 98. Seine Birkung in Kompositionen, die wiel kohsenartige Materie enthalten 5. 99. Seine Birkung in Kompositionen, die metallische Oppde (Metallkalke) enthalten 5. 100. Rücklicher Gebrauch desseiben in Verbindung mit Arsenikoryde Bon dem Vraunsteinoryde. 5. 101. Von der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wirkung auf kohsen artige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikoryd und auf verschiedene andere metallische Oppde Bon seiner Schmelzbarkeit Bon dem Arsenikoryde. 5. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohsenartige Materien enthalten Son dem Arsenikoryde. 5. 103. Von der den Schmelzen, und der Glas materien. 5. 104. Von der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden 5. 104. Von der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden 5. 105. Länterung des Glases 6. 106. Von dem Abschlichen Fessen, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben 5. 106. Von dem Abschlichen Fessen, welche man in den Glas waaren bemerkt. 5. 109. Von den Streisen 6. 110. Von den Streisen 6. 110. Von den Abschlichen Fessen, welche man in den Glas waaren bemerkt. 5. 109. Von den Streisen 6. 110. Von den Kreisen 6. 111. Von den Thianen oder Tropsen 6. 112. Von den Streisen 6. 113. Von den Streisen 6. 115. Von servicken 6. 116. Von den Streisen 6. 117. Von den Streisen 6. 118. Von den Streisen 6. 119. Von den Streisen 6. 110. Von den Streisen 6. 111. Von den Streisen 6. 112. Von den Streisen 6. 113. Von den Streisen 6. 114. Von den Streisen 6. 115. Von den Streisen 6. 116. Von den Streisen 6. 117. Von den Streisen 6. 118. Von den Streisen 6. 119. Von den Streisen 6. 110. Von den Streisen 6. 110. Von den Streisen 6. 110. Von den Streisen 6. 111. Von den Streisen 6. 112. Von den Streisen 6. 112. Von den Streisen 6. 113. Von den Streisen 6. 114. Von den Streisen 6. 115. Von den Streisen 6. 116. Von den Streisen 6. 117. Von den Streis		Won dem Fritten.	
Fünfter Abschnitt. 5. 97. Bon den zur Reinigung des Glases schieftlichen Substanzen Bom Salpeter. S. 98. Seine Birkung in Rompositionen, die viel kohlenartige Materie enthalten 5. 99. Seine Birkung in Rompositionen, die metallische Oppde (Metallkalte) enthalten 23. 100. Rüskicher Gebrach desse in Werbindung mit Arzeniforyde Bon dem Braunstein oryde Son dem Braunstein oryde 5. 101. Bon der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wirkung auf kohlenzartige Materien enthaltende Rompositionen, auf das Arzeniforyd und auf verschiedene andere metallische Opyde Bon seiner Schmelzbarkeit Bon dem Arfenikoryde. S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten S. 104. Bon der Sey dem Einschen nöthigen Temperatur S. 105. Bon der bey dem Einschen nöthigen Temperatur S. 106. Bon der Kangas Glases 5. 107. Zerbrechlichseit der Glasmaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Bon dem Abkühlen des Glases 5. 108. Bon dem Abkühlen des Glases 5. 109. Bon dem Erreisen Cretiarung der von Dantic angeschhrten zehler Erreisung der von Dantic angeschhrten zehler Erreisung keller, die von der Unvorschießeisteit der Arbeiter herrühren 5. 110. Bon den Strasen 5. 110. Bon den Strasen 6. 111. Bon den Strasen 6. 112. Bon den Erreisen 6. 113. Bon den Erreisen 6. 114. Bon den Errisen 6. 115. Bon fteinen und großen Vlasen	§.		e 03a
Bon Salpeter. 3. 98. Seine Birkung in Rompositionen, die viel kohlenartige Materie enthalten eben 5. 99. Seine Birkung in Kompositionen, die metallische Oryde (Metallkalke) enthalten 23. 100. Rüglicher Gedrauch desselben in Verbindung mit Arsenikoryde ebenikalten 24. 25. 100. Nüglicher Gedrauch desselben in Verbindung mit Arsenikoryde ebenikalten 25. 100. Don der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wietung auf kohlens artige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikoryd und auf verschiedenen andere metallische Oryde Bon dem Arsenikoryde. 3. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten 25. 104. On dem Schmelzen der Glas materien. 5. 103. Von der bey dem Einsehen nöthigen Temperatur 6ben 25. 104. On dem Schmelzen, und der Dauer einer jeden 25. 106. Verarbeitung des Glases 65. 106. Verarbeitung des Glases 65. 107. Zerbrechlichseit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind 65. 107. Verbrechlichseit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind 65. 109. Von den Absühlen des Glases 24. 25. 109. Von den Absühlen Kehler 26. 109. Von den Absühlen Fehler 26. 109. Von den Abden 65. 109. Von den Kaden oder Unvorsächtigektet der Arbeiter herrühren 26. 110. Son den Sträfen 65. 110. Son den Sträfen 65. 110. Son den Kriefen 65. 110. 110. 110. 110. 110. 110.		Octobration (wherever a state of the state o	V 2012
Dom Salpeter. §. 98. Seine Wirkung in Kompositionen, die viel kohlenartige Materie enthalten eben §. 99. Seine Wirkung in Kompositionen, die metallische Oryde (Metallkalke) enthalten 28 §. 100. Rüglicher Gebrauch desselben in Verbindung mit Arsenikopyde ebenikopyde ebenikopyde versiehen genacht desselben in Verdindung mit Arsenikopyde ebenikopyde. §. 101. Von der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wirkung auf kohlenkartige Materien enthaltende Rompositionen, auf das Arsenikopyd und auf verschiedene andere metallische Oryde eben Verdiedene andere metallische Oryde eben Verdiedene andere metallische Oryde eben Verdiedene Andere der Verdiedene Andere der Verdiedene Andere der Verdieden enthalten 23 verdiedene Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten 23 verdiedenmastregel den neuen hähren der Elas materien. §. 103. Von der bey dem Einsegen nöthigen Temperatur eben 20 verschieftsmastregel bey neuen Jähren eben 22 verschieftsmastregel bey neuen Jähren eben eben 5. 104. Von der Ungahl der Schafes 25 106. Vauterung des Glases eben 5. 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten genacht sind eben 5. 108. Von dem Abkühlen des Glases 24 Von den vorzüglichzen Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. §. 109. Von den Streisen Erschern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. §. 109. Von den Streisen 24 Von der Unvorschiptigkeit der Arbeiter herrühren 24 Von den Streisen von Da antic angeführten Fehler 25 Von den Streisen 26 Von den Streisen von Da ntic angeführten Fehler 26 Von den Streisen eben 65 111. Von den Streisen von Von Erschen Stafen		Fünfter Abschnitt.	
S. 98. Seine Wirfung in Kompositionen, die wiel kohlenartige Materie enthalten eben S. 99. Seine Wirfung in Kompositionen, die metallische Dryde (Metallkalke) enthalten 22 200. Nühlicher Gebrauch desselben in Verbindung mit Arsenikopyde ebeni Drublicher Gebrauch desselben in Verdindung mit Arsenikopyde ebeni Von dem Von dem Von der Karbe, welche es dem Via unstein orypbe. S. 101. Von der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wirkung auf kohlenkartige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikopyd und auf verschiedene andere metallische Orybe dem Vrsenikopyde. Son dem Arsenikopyde. S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten 25 ech ster Abschnik fich nits. Son dem Schwelzen der Glasmaterien. S. 103. Von der Inzahl der Schwelzen, und der Vauer einer jeden 22 Wirschiedenanstegel ben neuen Hafen eben S. 104. Von der Anzahl der Schwelzen, und der Dauer einer jeden 25 Geben 105. Läuterung des Glases 25 106. Verarbeitung des Glases 25 106. Verarbeitung des Glases 600. Verarbeitung des Verarbeiten Fehler 600. Verarbeiten 600. Verar	g.	. 97. Bon den zur Reinigung des Glases schicklichen Substanzen	234
§. 99. Seine Wirkung in Kompositionen, die metallische Orpbe (Netallkalke) enthalten §. 100. Nühlicher Gebrauch desselben in Verdindung mit Arsenikoryde		Vom Salpeter.	
S. 101. Von der Farbe, welche es dem Glas mittheilet. Seine Wirkung auf kohlens artige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikoryd und auf verschiedene andere metallische Oryde Von seiner Schmelzbarkeit Von dem Arsenikoryde. S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten Sech ster Abschnitt. Von dem Schmelzen der Glasmaterien. S. 103. Von der bey dem Einsegen nöttigen Temperatur S. 104. Von der Angahl der Schmelzen, und der Dauer einer seden S. 105. Läuterung des Glases S. 106. Verarbeitung des Glases S. 107. Zerbrechlichkeit der Glasmaaren, die aus verschiedenen Glasarten geniacht sind eben S. 108. Von dem Abkühlen des Glases S. 109. Von den Streisen S. 109. Von den Fäden S. 110. Von den Fäden S. 111. Von den Thränen oder Tropsen S. 112. Von den Thränen oder Tropsen S. 113. Von den Etriesen S. 114. Von den Thränen oder Tropsen S. 115. Von teinen und großen Vases	6.	QO. Seine Wirkung in Rompositionen, die metallische Ornde (Metallkalke) enthalten	235
artige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikoryd und auf verschiedene andere metallische Oryde Bon seiner Schmelzbarkeit Bon dem Arsenikoryde. S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten S. 103. Bon dem Schmelzen der Glasmaterien. S. 104. Bon dem Ginsehen nöthigen Temperatur S. 104. Bon der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden S. 105. Läuterung des Glases S. 106. Läuterung des Glases S. 106. Berarbeitung des Glases S. 107. Zerbrechtichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Bon dem Abkühlen des Glases Log. Bon dem Schlesen, welche man in den Glaswaaren bemerkt. S. 109. Bon den Streisen S. 110. Bon den Hoorspichtigkeit der Arbeiter herrühren S. 110. Bon den Kaden S. 110. Bon den Streisen		Von dem Braunsteinornde.	
S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten Sech ster Abschnitt. Bon dem Schmelzen der Glasmaterien. S. 103. Bon der ben dem Einsegen nöthigen Temperatur S. 104. Bon der Angahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden Borsichtsmaasregel ben neuen Häfen 105. Läuterung des Glases 106. Berarbeitung des Glases 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Bon dem Abkühlen des Glases 24 Bon den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Bon den Streisen Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Kehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren 24 110. Bon den Käden 111. Bon den Kränen oder Tropsen 112. Bon den Stricken 115. Bon keinen und großen Blasen	S.	artige Materien enthaltende Kompositionen, auf das Arsenikoryd und auf verschiedene andere metallische Oxyde	ebend. 236
S. 102. Seine Wirkung in Kompositionen, die kohlenartige Materien enthalten Sech ster Abschnitt. Bon dem Schmelzen der Glasmaterien. S. 103. Bon der ben dem Einsegen nöthigen Temperatur S. 104. Bon der Angahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden Borsichtsmaasregel ben neuen Häfen 105. Läuterung des Glases 106. Berarbeitung des Glases 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Bon dem Abkühlen des Glases 24 Bon den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Bon den Streisen Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Kehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren 24 110. Bon den Käden 111. Bon den Kränen oder Tropsen 112. Bon den Stricken 115. Bon keinen und großen Blasen		Von dem Arsenikornde.	
Son dem Schmelzen der Glasmaterien. S. 103. Bon der bey dem Einsehen nöthigen Temperatur S. 104. Bon der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden Borschtesmaasregel bey neuen Häsen S. 105. Läuterung des Glases S. 106. Berarbeitung des Glases S. 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Bon dem Abkühlen des Glases Bon den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Bon den Streisen Ertlärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Kehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren S. 110. Bon den Kaden S. 111. Bon den Thyänen oder Tropsen S. 112. Bon den Stricken S. 115. Bon kleinen und großen Blasen	S.		237
S. 103. Von der bey dem Einseßen nothigen Temperatur S. 104. Von der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden Vorsichtsmaasregel bey neuen Hafen S. 105. Läuterung des Glases S. 106. Verarbeitung des Glases S. 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Von dem Abkühlen des Glases Von den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Von den Streifen Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Fehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren S. 110. Von den Käden S. 111. Von den Thränen oder Tropfen S. 112. Von den Stricken S. 115. Von kleinen und großen Blasen		Sechster Abschnitt.	
S. 104. Von der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden Borsichtsmaasregel ben neuen Häsen S. 105. Läuterung des Glases S. 106. Berarbeitung des Glases S. 107. Zerbrechlichkeit der Glaswaaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht sind eben S. 108. Von dem Abkühlen des Glases Bon den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Von den Streisen Ertlärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Fehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren S. 110. Bon den Thanen oder Tropsen S. 111. Bon den Thränen oder Tropsen S. 112. Bon den Stricken S. 115. Bon kleinen und großen Blasen		Von dem Schmelzen der Glasmaterien.	
S. 108. Von dem Abkühlen des Glases	S.	104. Von der Anzahl der Schmelzen, und der Dauer einer jeden	ebend. 238 ebend. 239 ebend.
Von den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt. J. 109. Von den Streifen Erklärung der von Dantic angeführten Fehler Einige Fehler, die von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren J. 110. Von den Käden J. 111. Von den Thränen oder Tropfen J. 112. Von den Stricken J. 115. Von kleinen und großen Blasen	Š.	107. Zerbrechlichkeit der Glaswaren, die aus verschiedenen Glasarten gemacht find	ebend.
J. 109. Von den Streisen	S.	. 108. Von dem Abkühlen des Glases	240
Erklarung der von Dantic angeführten Fehler		Bon den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt.	
§. 111. Bon den Thrånen oder Tropfen	45	Erklarung der von Dantic angeführten Fehler	242 243 244
§. 115. Bon fleinen und großen Blafen ebeni	g.	111. Von den Thranen oder Tropfen	ebend.
3'	9.		eveno. evend. 245

Siebenter Abschnitt.

Von der Bereitung des Arnstalls.

g. 115. Erste Materien, woraus er zusammengesest wird	eite 244
Verbindung der metallischen Oxyde mit der Rieselerde, und dem feuerbeständigen	
Laugensalz	246
S. 116. Borgug der Blevoryde, besonders der Menninge gu diesem Gebrauch	evend.
5. 117. Bon der Bermehrung des absoluten und Berminderung des spezifischen	
Gewichts des Bleves, wenn es in den Zustand eines Oryde übergeht	ebend.
S. 118. Geschmolzenes Blepornd loset die Rieselerde auf. Wie viel es von dieser	-
aufnimmt, wenn es damit gefattiget ift	ebend.
Bon dem zum Arpstallmachen schicklichen Feuersgrad	247
6. 119. Bon der Farbe des mit Blepornde überladenen Glases	ebend.
9. 120. Das Blevoryd wird sehr leicht durch kohlenartige Materien in metallische	465
Gestalt hergestellt	ebend.
S. 122. Bon dem Schmelzen in bedeckten Hafen bey Steinkohlenbrand	ebend. 248
6. 123. Bon der Dauer der Schmelzen und der Läuterung	
y. 125. Son ou Sunct ou Saymergen and out enducting	249
Kompositionen zu Krystallglas.	
S. 124. In offenen hafen bey holzbrand	. ebend.
§. 125. In bedeckten Safen, ben einer niedrigeren Temperatur und Steinkohlenbran	
g. 120. Si vocation quipting ong thirt interingeren Comprehent and Commonstration	
Campalitianan an Machalmana han Challesina	
Kompositionen zu Nachahmung der Edelsteine.	
§. 127. 128. Zur Nachahmung des Diamants	250
	200
6, 129 — 131. Bur Nachahmung der übrigen Edelsteine	251
6, 129 — 131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine	_
§, 129 — 131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine	_
§, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine	_
g, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine	_
g. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 6. 133. Von der spezisischen Schwere des Gleves, der Blevglötte und des Blevglases	251
§. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. §. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases §. 135. Von der spezisischen Schwere des Bleves, der Blevglötte und des Blevglases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies	251
§. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. §. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases §. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet	251
9, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet 5. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers	251 252 ebend.
g. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases Won den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet 5. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen,	251 252 ebend. ebend.
9, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet 5. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll	251 252 ebend.
4. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 3. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet S. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll 3. 135. Schähung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoss	251 252 ebend. ebend.
9, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet S. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll S. 135. Schäbung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs durch Näherung	252 ebend ebend. 253
9, 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 5. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet S. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll S. 135. Schätzung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs durch Näherung S. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas	251 252 ebend. ebend.
9. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Bon den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet 5. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll 5. 135. Schähung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs durch Näherung 6. 136. Verbindung des Värmestoffs in dem Glas 6. 137. Die svezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem	252 ebend ebend. 253
4 ch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 136. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 137. Von der spezisischen Schwere des Bleves, der Vlenglötte und des Vlenglases 8. 134. Vas Vlevoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers 1. 134. Vas Vlevoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers 1. 136. Vas Werden soll 8. 135. Schäbung der Vichtigkeit des mit der Vlenglötte verbundenen Sauerstoffs 1. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas 9. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas 9. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem Raugensalz nimmt destomehr zu, je eine größere Menge von Laugensalz es in	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254
9. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Uch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet S. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll S. 135. Schätzung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs durch Näherung S. 136. Verbindung des Värmestoffs in dem Glas 5. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem Laugensalz nimmt destomehr zu, je eine größere Menge von Laugensalz es in seiner Verbindung zurück behält	252 ebend ebend. 253
4 ch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 136. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 137. Von der spezisischen Schwere des Bleves, der Vlenglötte und des Vlenglases 8. 134. Vas Vlevoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers 9. 134. Vas Vlevoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers 9. 136. Vas Werden soll 8. 136. Schäbung der Vichtigkeit des mit der Vlenglötte verbundenen Sauerstoffs 8. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas 9. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas 9. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kieselerde und seuerbeständigem 18 Laugensalz nimmt destomehr zu, je eine größere Menge von Laugensalz es in 18 segel, nach welcher man die in einem Glas enthaltene Menge von Laugens	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254
9. 129—131. Zur Nachahmung der übrigen Edelsteine Ach ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases Von den Erscheinungen, welche das Vley darbietet, indem es durch diese verschies denen Zustände durchgehet S. 134. Das Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll S. 135. Schätzung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs durch Näherung S. 136. Verbindung des Wärmestoffs in dem Glas 6. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem Laugensalz nimmt destomehr zu, je eine größere Menge von Laugensalz es in seiner Verbindung zurück behält S. 138. Vegel, nach welcher man die in einem Glas enthaltene Menge von Laugenssalz, auß seinem spezissischen Gewicht sinden kann	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254 ebend. 255
4 ch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 136. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 137. Von der spezisischen Schwere des Bleves, der Vleyglötte und des Vleyglases 8. 138. Vas Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Virtung des Feuers 1. 138. Schätzung der Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, 1. 136. Schätzung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs 1. 136. Verbindung des Värmestoffs in dem Glas 8. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem 1. 200. Verbindung zurück behält 8. 138. Negel, nach welcher man die in einem Glas enthaltene Menge von Laugen; 2. 200. Vortheile, welche diese Methode bey den Arbeiten einer Glasmanusaktur gewähr	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254 ebend. 255
132. Bon der spezisischen Schwere des Glases 133. Bon der spezisischen Schwere des Glases 133. Bon der spezisischen Schwere des Glases 134. Das Glepopyd für sich allein verwandelt sich durch die Wirkung des Feuers nicht in Glas. Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, wenn es Glas werden soll 135. Schäung der Dichtigkeit des mit der Bleyglötte verbundenen Sauerstoss durch Näherung 136. Verbindung des Wärmestoss in dem Glas 137. Die spezisische Schwere eines Glases aus Rieselerde und feuerbeständigem Laugensalz nimmt destonehr zu, je eine größere Menge von Laugensalz es in seiner Verbindung zurück behält 138. Regel, nach welcher man die in einem Glas enthaltene Menge von Laugens salz, auß seinem spezisischen Gewicht finden kann 139. Vortheile, welche diese Methode ben den Arbeiten einer Glasmanusaktur gewähr 139. Vortheile, welche diese Methode ben den Arbeiten einer Glasmanusaktur gewähr 139. Armendung der nämlichen Regel, um die spezisische Schwere der aus Kieseler	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254 ebend. 255
4 ch ter Abschnitt. 3. 132. Von der spezisischen Schwere des Glases 5. 133. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 135. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 136. Von der spezisischen Schwere des Glases 8. 137. Von der spezisischen Schwere des Bleves, der Vleyglötte und des Vleyglases 8. 138. Vas Vleyoryd für sich allein verwandelt sich durch die Virtung des Feuers 1. 138. Schätzung der Nothwendigkeit seiner Verbindung mit andern Substanzen, 1. 136. Schätzung der Dichtigkeit des mit der Vleyglötte verbundenen Sauerstoffs 1. 136. Verbindung des Värmestoffs in dem Glas 8. 137. Die spezissische Schwere eines Glases aus Kiesclerde und seuerbeständigem 1. 200. Verbindung zurück behält 8. 138. Negel, nach welcher man die in einem Glas enthaltene Menge von Laugen; 2. 200. Vortheile, welche diese Methode bey den Arbeiten einer Glasmanusaktur gewähr	252 ebend. ebend. 253 ebend. 254 ebend. 254

§. 141. Unwendung dieser Regel, um aus der spezifischen Schwere alkalischer Lang ihren Gehalt an Laugenfalz zu finden §. 142—146. Unwendung dieser Regel, um die spezifische Schwere eines Krysta	en Seit	te 257
g. 142 — 146. Unwendung dieser Regel, um die spezifiche Schwere eines Kryfta glases zu bestimmen, das aus Quarz, Langensalz und Blevoryde gemacht ist	II:	258
Busate. Analytische Formeln zu diesen Bestimmungen	÷	260
Neunter Abschnitt.		
Bongefärbten Gläsern.		
G. 147. Gebrauch der gefärbten Gläser G. 148. Hierzu dienliche Glaskompositionen, die ihre basis ausmachen G. 149. Die metallischen Oxyde sind dienlich, um das Glas zu färben		262 evend, 263
Kompositionen.		
of our polition on		
5. 150 - 151. Bu rothem Glas	4	264
5. 150—151. Su teligen Glas 6. 152—154. Zu gelbem Glas 6. 155, 156. Zu blauem Glas 6. 157. 158. Zu grünem Glas 6. 159, 160. Zu violettem Glas 7. 159. 160. Zu Opalglas 7. 161. Zu Opalglas	*	265
6. 155, 156. Zu blauem Glas	6	266
g. 107, 100. Zu grunem Olls	•	ebend.
8, 10g, 100, gu biblettelli Olio	٠	267
6 160. Zu meißem undurchsichtigen Glas	•	ebend.
g. 161. Zu Opalglas g. 162. Zu weißem undurchsichtigen Glas g. 163. Zu schwarzem Glas		ebend.
Bufah. 1. Bereitung des Caffifden Goldpurpurs		ebend.
Zusat 2. Bereitung des Silberorydes		269
Anhang einiger Tafeln.		
Erfte Tafel. Ueber die Zahigkeit verschiedener Gemenge aus Thon und Cem	ent	
(gebranntem Thon)	*	270
Dritte Tafel. Ueber die spezifische Schwere und relative Porosität versch	144	271
dener Gemenge von Thon und Cement	165	ebend.
Bierte Tafel- Ueber die Dichtigkeit der Barmestrahlen in verschiedenen &	nt:	0001104
fernungen von dem Mittelpunkt einer brennenden Scheibe		272
Funfte Tafel. Ueber die Dichtigkeit der Warmestrahlen in verschieder	ien	
Punkten gluhender kugel; und halbkugelformiger Defen	4	273
und mehrerer Glasarten	· · · ·	274
		-/

Verbesserungen.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marrede & V 2.25 I. Bertholet & Bartholet	6.42 3. 2 1. Man lagt das überflüßige Waffer
VI _ 7 1 novitocity of manifolity	0.42 S. 2 to white take our northakile 28 affer
-VI - 1 l. versteckt st. verstellt	ablaufen, und sticht ihn 2c.
S. 7 3. 4 1. 17ten ft. 13ten	-46 3.19 l. Thranen, oder Tropfen ft. Thras
ebend. 3. 12 1. Haudiquer ft. Hundiquer	nentropfen
2 7/ 1 Agricola & Agricola	
- 3.14 f. Agricola ft. Agniola	- 51 3. 5 (. 24 st. 26
S. 8 3. 6 v. u. nach Boudine sege man ju	- 56 3. 8 1. Spiegelhafen ft. Spiegelofen
bekannte	- 76 3.16 1. woran st. wovon
ebend. 3. 5 v. u. l. genannte, fehr gute, fatt	20 2 00 1 0 06 0 00 0
	- 82 3.20 1. 2,86 ft. 22,8
genannt, sehr gutes	- 84 3. 12 1. regulare Oberflache st. Oberflache
©. 93. 31. Fahrafeld ft. Fohrafeld	$-963.81.\frac{a^{n+2}}{1}$ ft. $\frac{a^{n+2}}{1}$
— 13 3. 2 v. u. l. nicht st. nur	-96 3. 8 1 ft
20 0 07 1 Same fallinger Sulfamen S	n+2 $n+1$
- 14 3. 23 1. Schwefelkiesen, Substanzen, ft.	$-96 \ 3. \ 8 \ 1. \frac{a^{n+2}}{n+2} \ \text{ft.} \frac{a^{n+2}}{n+1}$
Schwefelkiesen/Substanzen	$-99 \ 3. \ 6 \ 1. \frac{1}{b-a} \cdot \frac{u^2}{2} \cdot \frac{1}{b-a} \cdot \frac{u^2}{u}$
- 16 3. 13 1. feuerbestandigen st. sauerbestand.	b=a 0 b-a n
	D—a z D—a u
ebend. 3.37 ist der Buchstabe M wegzulassen	ebend. 3. 19 hinter dem 2ten Glied des Theils
S. 20 3. 2 l. erkannten ft. gekannten	rechter Hand des Gleichheitzeichens
ebend. 3. 7 1. Maabstabe st. Maabstabe S. 22 3. 3 v. n. 1. der st. die	ift noch eine Klammer zu feten
© 00 9 3 n n 1 Nov & Nic	
0.22 g. 0 v. ii. i. ttt ii. ttt	6. 1033. 2 1. $\phi + \psi = \beta$. $\phi + = \psi$
- 23 3. 5 1. Forge-les Eaux st. Forge-les	-1093.12 1. $n=2r-2a$ ft. $n=2r-a$
Caux	- 1133. 25 l. viereckte ft. Vierecke
- 25 3.16 l. wichtige st. richtige	
	- 1353. 4 v. u. l. Banksteine st. Vacksteine
- 26 3. 20 1. Tom. st. Tab.	- 140 3.21 1. Fig. 54. ft. Fig.
- 27 3.16 1. wurden st. werden	- 144 3. 19 1. und halbparallelogrammformig
ebend. 3. 1 v. n. l. gegeben hatte, ft. gegeben,	
	st. halbparallelogrammförmig
hatte	- 1553.23 l. der Hafen ft. die Hafen
5.29 3.27 1. $(y+c)^2$ flatt $(x+c)^2$	- 1663. 5 1. Kanale anbringt ft. Kanale
- 30 3. 4 1. das giebt	- 186 3. 25 1. Meutralfalz ft. Neutral
	- 100 3. 20 to steatiniful fre steatent
$ay^2 (2dy + d^2) = by^2 (2cy + c^2)$	- 1873.22 l. selbst auf dem, 2c. st. auf dem
mit y² divid. 2ady $-$ ad² = 2bcy $+$ bc².	- 1943. 3 1. kohlensaueren ft. Rohlensaure
	- 2033. 3 1. Soda, Varech st. Soda Varech
statt das giebt mit y² dividirt 2c.	= 60 5 i hat a halian
©.30 3. 6 1.2bcy - 2ady ft. 2bcy = 2ady	- 2063. 5 l. hat st. haben
- 31 3.17 1. Hafenaufwarmeofens ben ft. Sa:	ebend. 3.23 f. 4 und 8 ft. 1 und 8
fenaufwarmeofens, ben	S. 227 3. 12 v. u. l. des ganzen Einsages st. der
	Romposition aus Alkali und Sand
ebend. 3. 29 l. waren ft. war	
6. 33 3. 26 1. mehr geoffnete ft. geoffneten	— 233 Z. 18 l. Spießglanz st. Spießglas
ebend. Z. 27 1. wird st. werden	- 249 3. 12 1. Inhalt ft. Gehalt.
ebend. 3.29 1. porofer ft. großer.	- 260 3. 1 l. Vorerinnerung ft. Aufgabe
eveno. 3.29 i. pototet k. großet.	-2613.5 v. u. l. $102.2,4 + 100.5,4$ ft.
S. 35 nach Zeile 9 muß S. 27. stehen.	
ebend. 3.29 l. Schnitt oder Figur st. Schnitt	1022, 4 + 1005,4
©. 36 3.21 [. (61 Grammen) ft. (61 Gran)	ebend. 3. 2 v. u. l. der drey ft. die dren
-38 3.15 l. wollen wir die Sohe = 363oll feten	©, 262 3. 2 1. $\frac{(p+p'+p'') dd'd''}{pd'd''+p''dd''+p''dd''}$
st zu wollen, wird die Hohe = 363oll seyn	pd'd" + p'dd" + p"dd"
-39 3. 6 v. u. l. gebräuchliche st. gebräuchlich	(1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
	(b+b,+b.) aq.q.,
ebend. 3. 4 v. u. l. innern ft. einen	$\text{ft. } \frac{(p+p'+p'') d d' d''}{p d' d'' + p' d d'' = p'' d d},$
S. 40 3.19 l. trubt st. treibt	han Lhan mb au
bend. 3. 7 v. u. l. Thonsch ichte ft. Thonschächte	· ·
a a second of the second of th	

Lopfel turze Geschichte

d e t

Glasmacherfunst in Europa.

Wie Glasmacherkunft war schon im höchsten Alterthume bekannt. Vor mehr als brentaufend Jahren waren die Glasfabriken ber Phonizier berühmt. Man verfertigte in denselben Waaren von feinem Glase, die ihre Niederlagen zu Tyrus und Sidon fanden, und einen beträchtlichen Gegenstand der handlung ausmachten. Man fabrigirte gefärbte Glafer, und abmte die naturlichen Edelsteine nach; dieses fest ausgebreitete Kenntnisse des Gebrauchs metallischer Gubstanzen ben dem Glasmachen, und folglich auch Kenntniß ber schweren oder Krystall:, sowohl weißen als gefärbten Glafer, voraus. Man verstand die Kunft bas Glas zu vergolden, es auf ber Drebbank zu bearbeiten, es zu schneiden u. f. w. Also alles, was uns die neuere Naturlehre in ber Glasmacherkunst hervorzubringen gelehrt hat, das war auch sehon den Phoniziern bekannt. Die Natur hatte fie mit den bierzu nothigen erften Stoffen verseben. Beträchtliche Walbungen lieferten bas Brennmaterial. Mehrere Kluffe, befonders ber Belus, boten ben schönften Sand dar; endlich Cappten verschaffte jum Auflösungsmittel das Matrum, und die Seekuften Sode von verschiedener Gute. Mit solchen Mitteln, mit einem Geifte des handels und des Aunstsleißes begabt, war es nicht zu verwundern, wenn die Phonizier die Glasmacherfunft auf einen fo boben Grad ber Bollfommenheit brachten. Die Ausghung dieser Runft batte fich noch in bem fiebenten Jahrhundert ber chriftlichen Zeitrechnung ben ihnen erhalten; häufige Kriege, die sie ausstehen mußten, Berwuftungen burch Erdbeben verursacht, und die Eroberungen ber grabischen Muselmanner in diesen Gegenden, verhinderten sie baran nicht. Bon bier gieng Diese Runft glücklicher Weise nach Europa über, und folches geschahe in den Zeiten der

^{1 (}Nach Strabo und Athenaus waren die Glaskabriken zu Diospolis und in der Thebaide, und zu Alexandrien berühmt; und es giebt Gelehrte, welche diesen noch ein höheres Alterthum, als den Tyrischen, zuschreiben. Uebrigens ist das Eeschichtchen, wie das Glas entdeckt worden sey, bekannt. Rausteute machten nämlich an der Tyrischen Küse ein Feuer an, und sahen mit Verwunderung, daß der Sand zu Glas wurde. Dantic merkt aber nach Merret mit Necht an, daß bey einem solchen Feuer schwerlich der Sand in Fluß gebracht werden könne, und glaubt, daß die Ersindung des Glass wahrscheinlich der Töpfer; und Porzellanmacherkunst, die weit eher bekannt waren, ihr Daseyn zu verdanken babe.)

Kreuzzüge, im 12ten und 13ten Jahrhundert, ohngefahr hundert Jahre früher, als die Mamelucken in das land fielen und es verheerten.

Die Seemacht und Handlung der Venetianer hatte viel Aehnlichkeit mit jener der alten Phönizier; auch benutzte Benedig besonders die Auswanderung geflüchteter affatischer Künstler. Venedig erhielt Glasfabriken nach Art der Phonizier.

Es ist unbekannt, ob die Phönizier auch schon gläserne Spiegel versertigten, und ob dieser Zweig des Kunstsleißes durch sie nach Europa übertragen wurde; 2 aber Benedig zögerte nicht, die erste Spiegelmanusaktur, welche je das Dasen hatte, zu gründen.

2 So gang unbekannt scheint diese Sache bann doch nicht zu seyn. Plinius sagt (in hist. natur L. 36 c 26.) Alind vitrum flatu figuratur, aliud torno teritur, aliud in argenti modum caelatur, Sidone quondam illis officinis nobili, siquidem et specula excogitaverat. Nun wollen zwar einige, wie Dantic, statt specula, specularia, gelefen haben, und diefe Stelle auf fleine runde dice Scheiben, welche man in die Fenfter einseste, angewendet wiffen. Indeffen ift nicht abzusehen, warum man Diefer Stelle Gewalt anthun foll; gewiß ift es, daß das Glas erfunden mar, man mußte, wie Dedmann richtig bemerkt, daß Queckfilber in glafernen Gefagen am beften aufbewahrt werben konne, und wer diese Probe einmal machte, hatte fogleich einen fehr guten Spiegel. Da übrigens auch das Amalgama von Queeffilber, in alten Zeiten ichon bekannt mar, fo fonnte es ben einem folden Borrath von einzelnen Renntniffen nicht ichmer fenn, auf die Erfindung der glafernen belegten Spiegel zu kommen. Man hat sogar in dem Berkulanum wohlgestreckte und 3 Linien dice Glastafeln gefunden, deren eine der Architekt Sufflot nach Paris brachte und dem Dantic vorzeigte; es war fehr durchsichtig, hatte einen grunlichen Stich, und war ohnstreitig geblasen, denn man konnte deutlich bemerken, daß drenmal Glas dazu aufgenommen war. Indeffen icheint es boch, daß man dem Glase anfanglich nur durch eine dunkele Farbe, und hernach durch Blen, eine undurchfichtige Unterlage gu geben fuchte. Uuch andere Schriftsteller sprechen von gläsernen Spiegeln, als einer bekannten So fagt Ifid or von Sevilien im 7ten Jahrhundert: Neque est alia speculis aptior materia, quam vitrum. Untonius von Padna fagt im ibten Sahrhundert: Speculum nihil aliud est, quam subtilissimum vitrum. Vingentinus von Beauvais lehrte im Sahre 1240. Inter omnia melius est speculum ex vitro et plumbo. -Quando superfunditur plumbum vitro callido — efficitur altera parte terminatum valde radiosum. Sohannes Deckham führt zu eben der Zeit die gläsernen mit Blep überzogenen Spiegel ale die gewohnlichen an, und bemerkt, daß man auch aus Gifen und Stahl Spiegel verfertigen tonne, die also ju feiner Zeit nicht mehr gebrauchlich gewesen ju fenn Scheinen. In Deutschland und andern Landern wurden, nach Bedmann, Die Spiegel lange Zeit fo gemacht, daß man große Augeln von Glas blies, und mahrend fie noch weich maren, Barg oder Colophonium hineinthat, hierauf ein Gemenge von gleichen Theilen Bley und Spiefiglas hineingof, diefes in der Rugel herumschwenkte, und dann diefe in fleine Stucke gerschnitt. Indeffen scheint mir diese Bereitungeart doch nicht wohl ausführbar: denn solange die Rugel noch weich ist, hangt sie fest an der Pfeife, welche also auch ihre einzige Deffnung ift, und wie ift es möglich Colophonium und Blen durch eine 4 Ochuh lange und keine 3 Linien weite Deffnung in der Geschwindigkeit zu bringen? Wahrscheinlicher ift es, daß man die Kugel erst fertig machte, abkühlte, hierauf wieder langsam bis jum nothigen Sigegrad erwarmte, und dann die obige Operation vornahm. G. Bed mann Technologie 1787. S. 341. f. Deffelben Bentrage zur Geschichte der Erfindung, 111. B. S. 267.

Diefer Zweig des Kunftfleißes blieb den Venetianern über vier Jahrhunderte ausschließlich eigen.

Einige in alten Grabmalern, in ben Waldungen ben St. Gobain, gefundenen Gefäße von gemeinem Glase, lassen vermuthen, daß ehemals in Gallien Glassabriken vorhanden gewesen senn können; aber, es sen nun, daß diese Gefäße wirklich daselbst verfertiget, oder aber anders woher dahin gebracht worden sind; so beweisen sie auf jeden Fall nur so viel, daß man nur ganz gemeine Glaswaaren daselbst kannte.

Man muß bis auf die Zeiten der Kreuzzüge zurückgeben, wenn man sich mit der Geschichte der Gründung der vorzüglichsten französischen Glashütten bekannt machen will. Bis in das 17te Jahrhundert konnte man nur gemeines Becherglas, gemeines Fensterscheibenglas in kleinen runden Scheiben, und Bouteillen verfertigen.

Die Staatsverwaltung Colberts ist die merkwürdigste Epoche der Fortschritte des französischen Kunstsleißes. Dieser große Staatsverwalter legte den ersten Grund zu den vorzüglichsten französischen Manusakturen. Er kannte alle Hülfsquellen des französischen Bodens, welche einst die Bedürfnisse seiner Einwohner befriedigen, sie von dem lästigen Tribut, den sie dem ausländischen Kunstsleiße zollen mußten, befrenen, ja diesen selcht dem ihrigen unterwersen sollten; er wußte, welchen großen Einfluß die von dem Kunstsleiße abhangenden Hülfsmittel auf den Wohlstand der Bürger eines Staates, auf seine Bevölkerung und Stärke haben.

Die im Feuer arbeitenden Manufakturen, die Hauptquelle aller übrigen, wurden durch ihn aufgemuntert, und unter diesen zogen vorzüglich die Glasfabriken seine Ausmerksamkeit auf sich; er wollte, daß sie in keinem Stücke den Venetianischen etwas nachgeben sollten. Sein-Vorhaben wurde bald erfüllt, der Erfolg übertraf seihst die darüber gefäßte Hossinung. Französische, in Venedig niedergelassene Künstler, fanden Gelegenheit, sich zu Murano eine genaue Kenntniß des Verfahrens zu verschaffen, welches man daselbst den Verfertigung des Spiegelglases anwendete. Vaterlandsliebe, und der Nuf des Winisters Colbert, bewog sie nach Frankreich zurückzukehren, in Hossinung, dieses Land mit diesem glänzenden Zweige der Handlung und des Kunstsließes zu bereichern. Der Minister nahm sie freudig auf, und gab ihnen Erlandniß, sich selbst den zu ihrem Vorhaben schicklichsten Ort auszuwählen.

Die Naturlehre bildete damals in Frankreich kaum ein wissenschaftliches Lehrgebäude. Die chemischen Kenntnisse waren außerdem noch ben weitem nicht ausgedehnt genug, um Neuerungen in den Operationen dieser Kunst wagen zu dürfen. Diese Unternehmer bestrebten sich daher ganz klüglich, alles, selbst bis auf die Lage des Orts, und die Anlage der Werkstätten, in Rücksicht auf den Lustzug, auf das genaueste (den Venetianern) nachzuahmen.

³ Ich habe mich vor etwa 22 Jahren genau in Benedig nach der Zeit erkundiget, wann daselbst die ersten Spiegel gemacht worden sind, allein keine befriedigende Auskunft erhalten konnen. Leute, die wohl unterrichtet seyn wollten, glaubten, daß das Spiegelmachen nicht über 250 Jahre daselbst fabrikmäßig betrieben worden sey.

Im Jahr 1665, ließen sie sich zu Tourlaville ben Cherburg (in dem Departement de la Manche) nieder, eine Ortslage, welche ihnen die Bequemlichkeit verschaffte, die ersten Materien zur See wohlfeil kommen zu lassen, und ihre Fabrikate durch eben den Weg zu verschleußen.

Ihre Bemühungen hatten ben Erfolg, welchen sie bavon erwarteten. Der Ruf verschaffte ihnen eine wohlverdiente Berühmtheit, und Liebhaber der Künste und Wissenschaften wetteiferten, ihre Anstalten zu besuchen.

Die größten Spiegelgläser, welche man zu Tourlaville verfertigte, maßen ohngefähr 45 Pariser Joll. Indessen ließ der Geschmack in der Baukunst, in Rücksicht der innern Berzierung der Gemächer, gar bald das Verlangen entstehen, größere Spiegelgläser zu ihrer Verzierung zu erhalten.

Zwanzig Jahre nach Gründung der Spiegelglashütte zu Tourlaville, erfand ein sinnreicher französischer Künstler, der, wie man glaubt, Abraham Thevart sich genennet haben soll, das Spiegelgießen, wodurch er in Stand gesetzt wurde, Spiegel von 110 Zoll höhe zu fabriziren. Er sieng sein Geschäfte in Paris in der Vorstadt St. Antoine an; allein der hohe Preiß des Brennmaterials und der Handarbeit zwangen ihn bald, seine Vetriebsamkeit weit genug von dieser großen Stadt in Thätigkeit zu sehen. Er bat, und erhielt von der Regierung die Erlaubniß, seine neue Anlage nach St. Gobain (in dem Departemente de l'Aisne) zu verlegen; hier ließ er sich 1691. nieder, und legte den Grund zu der beträchtlichsten Manufaktur dieser Art, welche man noch bis auf den heutigen Tag hat.

Außer den Kompositionen oder dem Gemenge der glassähigen Materien, mußte der Erfinder der Spiegelgießkunft alles neu erfinden. Er mußte ganz besondere Werksätten und Werkzeuge auschaffen; er mußte die Maaße und Form der Schmelzösen, der Häfen und der Kühlösen abändern; er mußte ganz neue Handgriffe ben Bearbeitung und Zurichtung des Glases einführen. Das Genie eines und eben desselben Künstlers überwand alle Schwierigkeiten, und ließ seinen Nachfolgern nichts übrig, als sein Werk nach Maaßgabe der Fortschritte, welche man in der Naturlehre machen würde, zu vervollkommen.

So große Fortschritte, von Seiten der Franzosen, erweckten die Nacheiferung und den Wettstreit anderer Bölker. Benedig wurde von diesen noch als der Mittelpunkt der europäischen Glassabriken, als die Hauptschule, angesehen, wo man Kenntnisse in diesem Fache erwerben müßte. Die Deutschen bemüheten sich, praktische Kenntnisse der Glasbearbeitung daselbst zu holen. Deutsche Chemisten legten sich vorzüglich darauf, die glassähigen Materien so vorzubereiten, daß daraus ein Glas von weißer (wasserähnlicher) Farbe entstehen konnte, und deutsche Künstler wandten dieses Glas ben Verfertigung des unter dem Namen Walzenglas, Taselglas, bekannten Fensterglases an, welches man noch heut zu Tage von dem Lande seiner Ersindung, Böhmisches Glas nennt, und bessen Bearbeitung nichts anders als eine geringe Abanderung des Spiegelglasblasens, so wie man es zu Benedig ausübte, ist.

Während die chemischen Operationen der Glasmacherkunst ben fremden Völkern, und auch in den kleinen Glashütten der Franzosen vervollkommnet wurde, blied das Spiegelgießen ganzer 60 Jahre in dem nämlichen Zustande, in welchem es sein Ersinder gelassen hatte. Das ausschließliche Privilegium, welches die Juteressenten der Spiegelmanusaktur genossen, war hiervon die hauptsächlichste Ursache: allein da andere Glasgießerenen in Frankreich, Spanien, Deutschland und Engelland entstunden, so wurden sie bald aus ihrer Schlassucht erweckt. Man untersuchte jeden Theil der Fabrikation besonders; man benutzte das Licht einer wohldurchdachten Bewegungslehre; man wandte die Grundsäge der Chemie den Vorbereitung der ersten Materie zum Glasmachen an. Alle diese Veränderungen wurden durch geschickte Künstler geleitet, und der Ersolg ihrer Bemühungen hat dis jeht nicht aufgehört, dieser Manusaktur den Vorzug über ihre Concurrenten zu versichern.

Die Methode des Glasgießens verstattet, sehr beträchtliche Massen von Glas in Arbeit zu nehmen. Die Manusaktur zu St. Gobain hat sich vor allen andern, durch die Größe der Spiegel, die sie liesert, hervorgethan. Hier wurden die zwen Gläser versertigt, aus welchen man das berühmte Brennglas im Louvre zusammensehte, das zur Vereinigung der Sonnenstrahlen gebraucht wurde, und einen bisher unbekannten Grad der Hise hervorbrachte; dieses hohle Linsenglas wurde zerbrochen, und die Regierung ließ zu St. Gobain an seine Stelle, und um noch einen größern Grad von Hise zu bewirken, eine Scheibe von massivem Glas versertigen, welche fast 74 Pariser Zoll im Durchmesser hatte, und 30. P. Linien diek war. Dieses ist das beträchtlichste Werk im Glas, welches die jeht bekannt ist. Es wiegt mehr als 500 Kilogrammen, (1000 P. tb.)

Die Engländer haben es mit großen Kosten versucht, mit den Franzosen in Verfertigung der Spiegelgläser zu wetteisern. Sie haben aber bis jest, wenigstens mit Vortheil, nicht dazu gelangen können; aber in Vereitung des Arnstall: oder schweren Glases sind sie den Franzosen vorgeeilet. Die Schwierigkeit dieses schöne, weiße Glas hervorzubringen, wenn man in offenen Häsen schmilzt und arbeitet, und daben Steins oder Erdschlen brennt, nöthigte sie, sich in ihren weißen Glashütten blos der bedeckten Häsen zu bedienen; da aber in einem und eben demselben Schmelzosen, die Hise in einem bedeckten Hasen viel schwächer ist, als in einem offenen, so kann man in bedeckten Häsen, nur sehr leichtsstüssige Materien schmelzen; eben deswegen sind auch alle englischen weißen Gläser sehr start mit Metalloriden (Metallkalken) versest. Und dieses ist die Ursache,

⁴ Was die Größe und Gute der Spiegel betrifft, so stehen die englischen den französischen gewiß nicht nach, in Insehung des Preises haben frenslich die letzeren einen Borzug, woran aber nicht die französische Geschiecklichkeit, sondern andere von der Natur herrührende günstigen Umstände Schuld sind. Dantic gestehet dieses selbst ein, und führt in seiner Preisschrift an, daß sehr schwe schuld sind. Dantic gestehet dieses selbst ein, und führt in seiner Preisschrift an, daß sehr schwe schwerzeit, sogar von 144 Zoll Höhe und 40 Zoll Breite in England gemacht würden, deren Preiss aber die auf 1000 Stuck Guineen steige. In kleinen Maasen sind die Preise billiger, und wenigstens & der in England fabrizuren Spiegelgläser werden in das Ausland verkauft. S. Bosc D'antic oeuvres. Tom. I. pag. 59. und Essai sur l'état de commerce de la Grand-Bretagne, Tom. 1. ch. 9.

warum sie vorzäglich ihre Untersuchungen auf die Bereitung der Arnstalls oder schweren Gläser, verwenden mußten. Aber alles was die Engländer in diesem Fache können, das vermögen auch die Franzosen, und üben es wirklich aus; ihre Arnstallglashütten weichen, obgleich später angelegt, in keinem Stücke den englischen; und die Glashütten des sesten Landes, welche mit Holz, statt mit Steinkohlen betrieben werden, behaupten dis jest noch immer einen ausschließlichen Vortheil ben Verfertigung des leichten weißen Glases, in welchem keine Metallkalke enthalten sind; und sie werden sich desselben so lange zu erfreuen haben, als es ihnen nicht an Holz sehlen wird.

Die praktischen Kenntnisse der Glasmacherkunst haben mächtig dazu bengetragen, unsere Genießungen zu vervielfältigen. So verschaffen uns die Glassabriken Gesäße von verschiedener Art zu unserm häuslichen Gebrauche, die Verzierungsgefäße und Spiegel, welche unsere Gemächer verschönern, das Fensterglas, welches uns die Wohlt thaten des belebenden Lichtes genießen läßt, ohne uns der Wirkung des üblen Wetters auszuseßen; ihnen verdanken wir die herrlichen Werkzeuge der neueren Naturlehre, die Gefäße und Werkzeuge, deren sich die Chemisten bedienen, um die Versahrungsarten der Natur zu entdecken, und nachzuchmen, um sich die stärkken gegenwirkenden Mittel (Neagenzien) zu verschaffen und aufzubewahren; ihnen verdanken wir die Versertigung der Angengläser, welche die natürlichen, oder auch durch Arbeit und Alter verursachten Fehler unserer Augen verbessern; ihnen sind wir die Materie schuldig, welche den Fernzröhren das Dasenn gab, wodurch die neuen Entdeckungen in der Astronomie und die Fortschritte in dieser und der Schiffsahrtskunst gemacht wurden; endlich war es ein gläsernes Prisma, wodurch Newton das Licht zerlegte, und den Grundstein der optischen Wissenschaften legte.

Die Vervollkommnung der Künste, und besonders die Glasmacherkunft, ist auf das innigste mit den Fortschritten der physischen Wissenschaften verbunden. Zwanzig Jahrhunderte der Barbaren, während welchen die Wissenschaften erstickt lagen, mußten eben diese Wirkung auf die Künste hervordringen; man konnte nichts als einige Versahrungsarten vom Untergange retten, welche Geheimnisse gewisser Künstler wurden, die sich mehr mit Handarbeit als mit theoretischen Speculationen beschäftigten. Ben der Wissenschaftliches Lehrgebäude zu bilden, das geschicht gewesen wäre, den Künstler zu leiten. Das Wert des Neri über die Glasmacherkunst war eins der ersten, welches auf die verschiedenen Zweige derselben ausmerksam machte. Es diente fast allen unsern Glassabriken zum Handbuche, aber man findet in demselben sehr wenig, was eigentlich die Grundsähe der Kunst ausmacht. Die von der Pariser Academie der Wissenschaften beforgte Sammlung von Beschreibungen der Künste und Handwerker, und jene der großen Encyclopädie sind die herrlichen Niederlagen, welche der Nachkommenschaft den gegenwärtigen Zustand unsers Kunstseißes vor Angen legen werden. Wie viel Mühe

⁵ Nach Dantics Meynung war G. Agniola der erste, der in seinen Schriften etwas von der Glasmacherkunft geschrieben hat, welches aber sehr mangeshaft und unzureichend ist, und nirgends Grundsaße feststellt. Das Buch des Florentiners Antonius Neri, über

und Kosten hatten uns die Alten erspart, wenn sie eben biese Vorsichtsmaagregeln genommen hatten! Aber man konnte erst, seit dem machtigen Riesenschritt, welchen die

Die Glasmacherkunft, welches ein Englander, Namens Merret, und bende unfer Runkel commentirt, und in deutscher Sprache, nach der Mitte des 13ten Jahrhunderts heraus, gegeben hat, war lange Zeit der einzige Begweiser in der Glasmacherkunft, und icheint es in Deutschland noch zu feyn, weil man noch in dem 1785ten Jahr eine neue Muffage (vielleicht auch nur einen neuen Titel und einige Unmerkungen) beforgt hat, ohngeachtet es im Grunde nichte andere ift , ale eine Sammlung von mancherlen Recepten , die oft auf die Glasmacherkunft gar keinen Bezug haben, und beren Richtigkeit noch manchem Zweifel unterworfen ift, von Grundfagen aber, oder einer Unleitung über das Gange der Biffen, schaft, wornach man sich in der Ausübung richten konnte, nichts enthalt. befferem Gehalte ift das zuerft 1696. hernach wieder 1718. gedruckte Buch des Hundiquer de Blancourt, unter dem Eitel: Art de la Verrerie II. V. in 4. Paris, welches bis auf einige Zufage und Abanderungen nichts als eine Uebersetung des Agnivla, Neri und Merret ift, die der Autor für eigene Baare ausgiebt, und noch mit manchen alchemistischen Thorheiten verunftaltet. Die sehr schlechte Beschaffenheit der frangofischen Glasfabriken, und der Schade, welcher den Interessenten dadurch entstand, bewog einige derfelben, betrachtliche Summen ben der Akademie der Wiffenschaften nieders gulegen, mit dem Berlangen, sie gur Belohnung einer Preifischrift, über die Berbefferungen der Glasfabriken anzuwenden. Die Akademie entsprach diesem Verlangen, und gab zu Unfang der 1760ger Jahre die Frage auf, wie das Glas vollkommner und wohlfeiler in Frankreich gemacht werden konnte? Bosc d'Antic, ein Mediciner, ein Mann von guten Ginfichten, vielem Fleiß, der fich lange Zeit mit Unlegung und Berbefferungen von Blashutten abgegeben hatte, erlangte durch seine Abhandlung den Preiß. dieselbe mit Zusähen in dem ersten Theil seiner Oeuvres, welche im Jahr 1780 zu Paris herauskamen. Ohngeachtet diese ganze Abhandlung noch auf das alte System der Chemie gebaut ift, ohngeachtet manche gewagte, oft falsche Hypothese darin vorkommt; so muß man doch befennen, daß nichts befferes und vollständigeres über diefen Gegenftand vorher vorhanden mar. Man findet darin brauchbare Grundfage, die mehr aus der Erfahrung als aus der Theorie hergenommen find, über die Bereitung der Erde gu Safen und Defen, über die Verfertigung der erften, und Bauart der lettern, über die Borbereitung der roben Materialien, über die Compositionen, die Fenerung, das Abkühlen, u. f. w. alles auf eine fehr lichtvolle und verständliche Art vorgetragen. Huch wurde durch diese Abhandlung der gewünschte Zweck erreicht; die frangbischen Glasfabriken haben fich feit dem Jahr 1760. merklich verbeffert; doch wurde wenigstens bis ju Unfang der Revolution noch sehr viel deutsches Glas eingeführt, das immer noch den Vorzug der Wohlfeilheit behielt.

In den Sammlungen der Parifer Akademie über die Handwerke und Kunste, ist nichts über die Glasmacherkunst enthalten, wie konfel anführt. Die große Encyclopädie in Folio, enthält vortressliche Abbildungen, die hierher gehören, aber der dazu gehörige Text ist (jener über die Spiegelmanusakturen ausgenommen) ben weitem nicht von der Güte. Dagegen sindet man aber in der neuern Encyclopedie methodique eine verbesserte Abhandlung über die Spiegelkabriken, von einem gewissen Allut, welche wenig oder nichts zu wünschen übrig läst; doch enthält sie nur wenig Theorie, desso ausführlicher nud besser ist der praktische Theil. Was die übrigen Theile der Glasmacherkunst betrifft, so sind die dazu gehörigen Kupser zwar schon ausgegeben, aber der Text sehst, meines Wissens bis diese Stunde gänzlich. In Deutschland hat man bis jest noch nichts vollständiges über diese Kunst, denn das Wenige, kast blos Historische, was man in einigen technologischen

Lehrbuchern findet, kann nicht hierher gerechnet werden.

Chemie in diesen letten Zeiten gethan hat, die verschiedenen Erscheinungen, welche die Glasmacherkunft darbierer, miteinander vergleichen und erklären.

Die Arbeiten eines Pott und Achards in Deutschland, eines Scheele und Bergmann in Schweden, der Bürger Arcet, Bosc d'Antic und anderer Chemisten in Frankreich, sehen heut zu Tage die Künstler in den Stand, ihre Arbeiten nach wohldurchdachten und gründlichen Kenntnissen der Brundlehren der Naturlehre zu leiten.

Mein Zweck ben diesem Buche ist, diese Grundlehren zusammen zu stellen, und ihre Anwendung auf die Haupterscheinungen, und die Ausübung der Glasmacherkunft zu zeigen.

Bufat. Den erften Unfang ber Glasfabriten überhaupt in Deutschland anzugeben, ist aus Mangel öffentlicher Urkunden nicht wohl möglich. Go viel ist aber gewiß, daß schon in dem 10ten und 11ten Jahrhundert welche eristirt haben muffen, wie folches die alten gothischen Kirchenfenster und auch bas Zeugniß ber Schriftsteller beweisen. Im 17ten Jahrhundert fand man in Bohmen, im Brandenburgischen u. f. w. Fabriken vom feinsten Glase, worunter fich vorzuglich Die unter Runkels Direktion gestandene Arnstallhütte ben Berlin auszeichnete, wo das berühmte Rubinglas gemacht murde. Spiegelfabriken aber find in Deutschland mahrscheinlich erft gegen bas Ende des 17ten Jahrhunderts entstanden, wenn man anders jene Glashutten in der Gegend von Rurnberg an ber bohmischen Granze, wo kleine Spiegel (sogenannte Judenmasse) verfertigt wurden, nicht mit diesem Namen beehren will. Ohngefahr um das Jahr 1696 oder 1697. bemühete sich der Preußische Minister von Dankelmann, der fich ben feinem Aufenthalte in Frankreich Kenntniffe von der Fabrike zu Tourlaville, und von Thevarts Erfindung erworben hatte, mehrere fachverständige Runftler, unter andern einen Ramens St. Pierre und Brument aus Frankreich in bas Preußische zu ziehen. Es gelang ihm, und es wurde ben Reuftadt an ber Doge eine Spiegelfabrit angelegt, Die aber anfänglich schlechten Fortgang hatte, und ben ber bald barauf erfolgten Ungnade bes Minifters von Dankelmann, ganglich ins Stecken gerieth.

Die dort angestellten Künstler begaben sich von da hinweg, und fanden in dem damaligen Kursürsten von Mainz, Lotharius Franz, einen mächtigen Beschüßer. Sie legten ben Lohr am Mann eine Glassabrike an, die in der Folge eine der berühmtesten Deutschlands wurde. Sie verfertigten geblasene und gegossene Spiegel von allen Größen, auch das in Frankreich unter dem Namen Verre en Vitres, en Plats, oder en Boudine, in Deutschland Mondglas genannt, sehr gutes Fensterglas.

Die Cohrer Fabrik fand balb starke Nacheiserer. Die Spiegelfabrik im Brandenburgischen, zu Neustadt an der Doße, kam wieder empor, und versertigte nach und nach Spiegel von allen Größen; Würzburg, welches den guten Erfolg der Lohrer Fabrik in seiner Nachbarschaft nicht gleichgültig ausah,

legte ebenfalls zu Schleichach eine Spiegelfabrik an, die gute Waare, jedoch nur in fleinerem und mittlerem Maage lieferte. Diefer folgte die Kabrif zu Kohrafeld ohnweit Wien, welche burch das Berbot ber Ginfuhr fremder Spiegel febr begunftigt murbe. Churfachfen, bas vermuthlich ben ftarten Spiegelabsak auf den Leipziger Meffen bemerkte, suchte einen Theil diefes handels an fich ju gieben, und legte die Spiegelfabrit zu Genftenberg an. Gin gleiches geschahe ju Grüneplan im Braunschweigischen, wo man sich mit ber Erfindung, Spiegel von febr großem Maage, 3. B. von 64 Brabanter Zoll Länge auf 23 Boll Breite, blasen ju konnen, berühmte. Allein diese Erfindung gebort einem gewissen Buttenmeister Sofer, ber folche in ben 70ger Jahren auf ber gleich anzuführenden beffischen Butte zu Alten : Kronau einführte, nachdem er lange porher an andern Orten schon Gebrauch davon gemacht hatte. Dieser erfand Die gerade Zange, womit man Spiegel blos nach ber Lange oder überhaupt nach einer Dimension ausbehnen konnte. Gein Gohn, der nachmalige Buttenmeister Sofer zu Lettenbach im Elfaß, erfand noch bie Winkelzunge, wodurch auch bie Ausdehnung nach der Breite möglich wurde, und der Spiegel von 75 3oll Bobe auf 48 Breite blasen ließ. Endlich entstanden noch in neuern Zeiten Spiegelfabriken im Burtembergischen ben Stuttgard, und in der Grafschaft Seffen: Hanau, ju Alten: Kronau, welche aber auch schon wieder eingegangen Ich übergebe mehrere kleinere Spiegelfabriken in den fachlischen Bergogthumern und Bohmen, welche fast blos in fleinen Maagen arbeiten. Indessen wird man die meisten, wenigstens jene, die nicht in großen Ländern liegen, eingehen sehen: benn lettere haben noch eine Stuke an ben ausschließe lichen Privilegien, und an bem fartern inlandischen Bedurfniß; Die erftern hingegen leiden durch den täglich höher steigenden Preiß der ersten Materialien, besonders der Feuerungsmittel, und durch die starte Konkurrenz mit auswärtigen Kabrifen, wozu man noch die Beranderlichfeit des Geschmacks rechnen fann, der heut zu Tage wenig Spiegel von großen Maaßen, die noch einigen Vortheil abwerfen, verlangt, und fich lieber mit Spiegeln, Die aus mehreren Stücken zusammengesett find, behilft.

Einleitung.

S. 1.

of 'as ist das Produkt, welches aus der Verbindung folgender Substanzen durch ihre Schmelzung in einem heftigen und lange genug unterhaltenen Feuer entsteht, nämlich:

- 1) Aus der Berbindung einer oder mehrerer Erden mit gewiffen Salzen.
- 2) Aus der Berbindung ein oder mehrerer Erden mit Salzen und metallischen Driden.
- 3) Aus ber Verbindung ein ober mehrerer Erden mit metallischen Oriden allein.
 - 4) Aus der Verbindung mehrerer Erben fur fich.

Im Großen beschäftiget sich die Glasmacherkunst nur mit ber ersten ober zwenten Berbindung.

Die erstere begreift die zahlreiche Klasse der leichten Gläser, z. B. des weißen Becherglases; die Gläser, welche in den Werkstätten der Chemisten und Künstler, in den physikalischen Kabmetten und zu optischen Werkzeugen gebraucht werden, das weiße Fenster und Spiegelglas, das gemeine halbweiße Becherglas und gemeine Fensterglas, das grüne Bouteillenglas u. s. w.; endlich das gefärbte leichte Glas zu Verzierungsgefäßen und Fensterscheiben.

Die zwente Gattung begreift die Klasse der Krnstalle oder schweren Gläser, so wie das Krnstallbecherglas, die Kronleuchter und gewisse optische Gläser, die gefärbten Krnstalle, welche man zu Verzierungsgefäßen und zur Nachahmung der Sdelsteine braucht.

Dride ist eine jede mit Origene, oder Saure erzeugendem Stoff verbundene Substang, ohne dadurch eine Saure zu werden. Metallische Oriden sind das, was man sonft Metallkalke nannte.

S. 2.

Die ersten Materien, welche man zur Bereitung des weißen, halbweißen und grünen Bouteillenglases braucht, sind die Kieselerde, oder vielmehr der Quarz, die Kalkerde, oder der Kalk, und das seuerbeständige Laugensalz.

Zur Bereitung des Krystalls wird Quarz, feuerbeständiges Laugensalz und ein metallisches Oxide (gewöhnlich das rothe Blepoxide, welches unter dem Namen Menning befannt ist) genommen.

Die Farben werden bem Glase durch die metallischen Oriden mitgetheilt.

Die Eigenschaften, welche eine Glasart von der andern unterscheiden, haben Gelegenheit gegeben, die Glasmacherkunft in verschiedene Zweige zu theilen; aber alle befondere Bereitungsarten des Glases beruhen auf gemeinschaftlichen Grundsäßen, die den Hauptgegenstand dieses Werks ausmachen, und die hier auf eine jede derselben angewendet werden sollen.

S. 3.

Ju dem Glasmachen hat man Defen und Häfen nöthig, die aus Materien bestehen, welche der Wirkung des Feuers und der Flüsse, oder Auslösungsmittel so widerstehen, daß sie selbst nicht schmelzen. Die Verwandlung in Glas erfordert ein lebhaftes, lange genug unterhaltenes Feuer; jede Glasart will eine besondere Auswahl und Vorbereitung der Materie haben; endlich muß man das Glas mit besonderer Vorsicht verarbeiten und abkühlen.

Diese Bedingungen, und die Eigenschaften, die jede Glasart haben muß, haben Gelegenheit gegeben, dieses Werk in neun Abschnitte zu theilen.

Der erste handelt von der Auswahl, Vorbereitung und Gebrauch der Substanzen, welche zum Ofenbau und Hafenmachen erforderlich sind.

Der zwente von ber Auswahl und Gebrauch ber brennbaren Substanzen, und von bem besten Verhältniß der Hauptmaaße eines Schmelzofens.

Der dritte von dem Sigegrad, oder ber Temperatur ber Defen.

Der vierte von der Auswahl und Vorbereitung der Materie jum Glasmachen.

Der fünfte von den zur Reinigung des Glases schicklichen Substanzen.

Der sechste von dem Schmelzen ber glasfähigen Materie.

Der siebente von der Bereitung des Krystall: oder schweren weißen Glases.

Der achte von der spezifischen Schwere bes Glases.

Der neunte von ben gefärbten Glafern.

Erster Abschnitt.

Von der Auswahl, Vorbereitung und Bebrauch der Substanzen, welche zu dem Ofenbau und Häfenmachen dienlich sind.

S. 4.

- Die Materie, worans Defen gebaut und hafen gemacht werden, muß breperlep haupteigenschaften in sich vereinigen.
 - 1) Muß sie ben dem zum Glasmachen nöthigen Grade des Feuers unschmelzbar fenn.
 - 2) Darf sie durch die im Fluß befindliche Glasmaterie wenig oder gar nicht angegriffen werden.
 - 3) Muß fie die zu bem Bau vortheilhafteften Formen annehmen und behalten konnen.

Der Thon besitzt diese Eigenschaft in einem vorzüglichen Grade. Ob man sich gleich auf einigen Glashütten des Sandsteines (grès) zum Baue der Defen oder einiger ihrer Theile bedient; ob man gleich Quarz unter den Thon zu eben dem Behuse mischt, so hat doch bennahe überall der Thon ben dem Baue der Defen den Vorzug erhalten, und allgemein wird er ben Versertigung der Häsen angewendet.

Der reinste Thon ist doch wenigstens aus zwen Stücken zusammengesetzt, nämlich aus reiner Thonerbe (Alaunerde) und Quarz (Kieselerde). Jeder von diesen Bestandtheilen ist sowohl für sich, als miteinander vereiniget, in den Glasöfen unschmelzbar; aber die übrigen Sigenschaften des Thons hängen von der darin enthaltenen Menge Alaunerde ab. Bon ihr erhält er die Geschmeidigkeit, welche ihn von allen andern Erden unterscheidet, und ihn so schähder macht.

Wenn die natürlichen Thonarten nichts als die zwen angezeigten Bestandtheile enthielten, so hätten wir nichts zu thun, als nur ihr quantitatives Verhältniß gegeneinander zu erforschen; aber sehr oft besinden sich noch andere Dinge in denselben, welche ihre Sigenschaften verschlimmern.

Der gewöhnliche Sandstein besteht bekanntlich aus feinen oder grobern Körnern von Quarz, welche durch irgend ein Vindungsmittel miteinander verbunden, und zu einer Steinmasse verhärtet sind. Soll er zu dem hier angegebenen Gebrauche dienlich senn, so muß das Bindungsmittel ein reiner Thon seyn, der weder kalkartige, noch metallische Theile in sich enthält. Von dieser Art ist der weiße Sandstein gewöhnlich, ohngeachtet dieser auch metallische und kalkige Theile enthalten kann, welches man vorher untersuchen muß. Selten ist der gemeine rothe Sandstein wegen seines starken Eisengehalts zu gebrauchen. Von jener Art Steine habe ich Glasosen von Schuh Durchmesser gesehen, welche Dionate lang das Glasosenseuer recht gut aushielten. Ein jeder Glasmeister muß seine Gegend genau auskundschaften; er wird manches sinden, was ihm Vortheil bringen kann.

Wenn gleich die Alaunerde für sich allein in der Sige unserer Glasöfen unschmelzbar ist, so kann sie doch eine Benmischung von andern Erden, von salzigen oder metallischen Substanzen, schmelzbar machen. Es giebt überhaupt nur sehr wenig Substanzen, welche die Sigenschaft der Unschmelzbarkeit derselben nicht vermindern.

Wenn die Alaunerde, mit für sich schmelzbaren Substanzen vermischt ist, die so feuerbeständig sind, daß sie nur in dem Glasosenseuer sich verstücktigen, oder selbst auch demselben widerstehen; so werden allemal die daraus versertigten Sachen von ihrer Dauerhaftigkeit verlieren. Ein solches Gemenge kann mithin weder zum Osenbau, noch zum Häsenmachen dienen; es ist selbst nicht einmal nöthig, daß die Alaunerde mit solchen schmelzbaren Substanzen chemisch verbunden, oder daß eine durch die andere aufgelöst sen; es ist genug, wenn geschmolzene Substanzen durch die Poren der alaunerdigen Masse dringen, ihre Theile trennen, und diese schwebend erhalten können, wie solches geschiehet, wenn Alaunerde ben der gewöhnlichen Temperatur in Wasserzergangen ist, und von diesem schwebend erhalten wird.

Die vorangeführten Substanzen sind nicht die einzigen, welche die Dauerhaftigkeit derjenigen Sachen vernichten können, die aus einer mit jenen Substanzen vermischten Alaunerde gemacht sind. Andere Substanzen, die für sich feuerbestandig und unschmelzbar in dem Glasosenseuer sind, können die nämliche Wirtung hervordringen. Dieser Fall sindet ben der Kalkerde Statt. Dem Glasosenseuer allein ausgesetzt, verliert sie nichts als ihre Kohlensaure, verändert sich in lebendigen Kalk, und bleibt ganz unschmelzbar; aber mit der Alaunerde, einer andern unschmelzbaren Substanz, vermengt, wird sie schmelzbar. Es entstehet eine wahre chemische Verbindung der einen mit der andern, eine vollkommene Verwandlung in Glas. Sehen so verhält es sich, wenn Kalkerde in schieklichem Verhältniß mit einem aus Alaunerde und Rieselerde zusammengesetzen Thone gemengt ist.

Diese Erscheinungen waren nach den Grundsäßen der ältern Chemie unerklärbar. Es waren jogar auffallende, von einigen andern Substanzen hergenommene Benspiele nöthig, um alle Zweifel, die man gegen die vorgelegten Resultate zu erheben bemühet war, zu zerstreuen. So hat der Bürger Arcet gezeigt, daß eine Vermischung von Blen, Wismuth und Zinn, so weich sen, daß sich diese Masse, ben der Hike des kochenden Wassers, kneten lasse, obgleich jedes dieser Metalle für sich allein, einen weit stärkern Grad von Hike erfordert, um zu schmelzen.

S. 6.

Ueber die Schmelzbarkeit dieser Arten von Gemengen hat der Bürger la Place eine sehr genugthuende allgemeine Erklärung gegeben.

Nach ihm ist eine Substanz unschmelzbar, weil ihre kleinsten Theile fest aueinander hängen, und in diesem Justande durch die Kraft der Zusammenhäufung erhalten werden, welche nur durch die Ervansveraft des Wärmestosse überwunden werden kann; demzufolge kann man also diese benden Kräfte, als einander entgegengesetz, betrachten. Wenn

nun eine andere Substanz, vermöge ihrer Verwandtschaft auf die kleinsten Theile des unschmelzbaren Körpers wirkt, so verursacht sie gemeinschaftlich mit dem Wärmestoff die Trennung seiner Theile; und wenn man diese dren Kräfte in Jahlen ausdrucken wollte, so müßte man die Jahl, welche den Widerstand der Jusammenhäufung ausdruckt, mit dem entgegengesetzten Zeichen versehen, welches die benden andern Kräfte, nämlich jene des Wärmestoffs, und der Verwandtschaft der andern Substanz, ben sich führen.

S. 7.

Von der Auswahl und Vorbereitung des Thons hängt die Güte der zu erbauenden Defen und der häfen ab. Man darf nichts versäumen, um sich zu vergewissern, daß er die zu diesem Behufe erforderlichen Eigenschaften besitze, denn ohne diese Vorsicht könnten alle auf den Bau verwendete Kosten gänzlich verlohren gehen.

S. 8.

Dis jeso war die Kunst, die Thonarten zu probiren, in den Glashütten ganz unbekannt. I Man bestimmt blos durch das äußere Ansehen und durch Uebung, ob sie brauchbar senen oder nicht. Dieser Theil der Kunst blieb einer schädlichen Sorglosigkeit überlassen, während der Theil, welcher die Verwandlung in Glas betrifft, schnelle Fortschritte machte. Die Ursache liegt ohne Zweisel in der Undankbarkeit der vorläusigen Arbeiten, die allezeit weniger anziehend sind, als jene, welche die Vereitung eines schönen Glass zum Resultate haben.

She man zu dem Probiren des Thons schreitet, muß man ihn erst rein auslesen. Diese Arbeit bestehet in der Absonderung der fremden in das Gesicht sallenden Körper, wozu man sich eines Messers, oder eines mit einer Schneide versehenen Hammers bedient, nachdem vorher der Thon getrocknet, und in Stücke etwa von der Dicke eines Fingers zerschlagen worden ist. Gemeiniglich sindet man darin Stücke von Kohlen, rothes oder gelbes Eisenoride, schwefelhaltiges Eisen, unter der Gestalt von Schwefelkiesen: Substanzen, die sich zwischen die Lagen des Thons oder in die sie trennenden Riben eingedrängt haben. Hierzu kann man auch noch Stücke oder Körner von Sand rechnen, auf welchen die Thonbäuse öfters ruhen.

Sind die Riese in zu kleinen Stücken, oder zu häusig in dem Thon verbreitet, so daß man sie durch die erste Arbeit nicht rein absondern kann, so muß man ihn in Wasser zergehen lassen, und in einen flüssigen Bren verwandeln. Man läßt diesen Bren durch ein feines Haarsieb laufen, und die Riese werden auf demselben liegen bleiben. Nun wird dieser Bren getrocknet, entweder an der frenen Luft, oder indem man an einem Keuer sein eingesogenes Wasser verdünstet.

Dieses Mittel ist für Versuche im Kleinen hinreichend. Weiter unten soll gezeigt werben, wie man im Großen das Wasser hinwegbringt.

Das heißt, die chemische Zerlegung des Thons, und die Bestimmung seiner Bestandtheile war meistens unbekannt; dennoch giebt es andere Proben, welche den Glasmeister eben so sicher, wohl noch sicherer führen, und dabeg weit leichter sind, wovon unten §. 11. zu Ende u. f. nachzusehen ist.

Von dem Probiren der Thonarten.

S. 9.

Die Sigenschaften eines Thones hangen hauptsächlich von seinen Bestandtheilen ab. Der erste Schritt, den man zu thun hat, ist also, diese Bestandtheile und ihr quantitatives Verhältniß gegeneinander kennen zu lernen. Folgende Methode, die aus Vergmanns Abhandlung über die Grunderden der Edelsteine genommen ist, giebt hierzu die Mittel an Hand.

Leichte Methode, die Bestandtheile der Edelsteine zu entdecken, von Bergmann, angewendet auf das Probiren des Thons.

S. 10.

A) Die Edelsteine muffen zuerst in das feinste Pulver, welches durch Reiben und Schlemmen zu erlangen ift, verwandelt werden.

(Der Thon wird durch Reiben pulverifiret, und dann in einer Temperatur ohngefähr des siedenden Wassers getrocknet.)

- B) Man vermengt eine dem Gewichte nach bestimmte Menge dieses Pulvers mit doppelt soviel an der Luft zerfallener Sode (rein:mineralischem Laugensalz). Die Operation gelingt besto sicherer, je beträchtlicher die Menge des Laugensalzes ist.
- C) Man thut dieses Gemenge in einen kleinen eisernen flachen Tiegel, dessen innere Fläche rein polirt ist, damit sich die vorstehenden Theile, die sich ben dem Calciniren leicht von dem Metalle ablösen, nicht an die Masse hängen, und eine fremde Materie in dieselbe bringen.
- D) Man setzt diesen Tiegel in einen Windosen, auf einen Untersatz, und bedeckt ihn mit einem Deckel, damit keine Kohlen und Asche hineinfallen.
- E) Man unterhält 3 bis 4 Stunden lang ein mäßiges Fener; ein zu starkes würde verursachen, daß sich die Masse am Tiegel anhängt. Auch darf man sich keines Gebläses bedienen, denn dieses könnte das Eisen auftreiben oder gar verschlacken. Man erkennt die gute Leitung des Feuers daran, daß die Masse seit, gut vereiniget ist, und daß sie sich demohngeachtet leicht von dem Boden des Tiegels ablösen läßt, ohne etwas davon loszureißen. Alles das lernt man nach etlichen angestellten Proben ganz leicht.
- F) Die so mit Sorgfalt aus dem eisernen Tiegel genommene Masse, muß nun in einem agathenen Mörser pulverisirt werden. Man übergießt sie mit Salzsäure (Kochsalzsäure), die mit Hülfe der Wärme, alles was auflöslich ist, herauszieht. Man beurtheilt, ob sich nichts mehr ausziehen läßt, wenn das Ueberbleibsel leicht und schwammig geworden ist; doch kann man, um mehrerer Sicherheit willen,

- von neuem Salzfäure aufgießen, und untersuchen, ob dieselbe nach einer Digestion von etlichen Stunden nichts mehr aufgelöset hat.
- G) Nach vollbrachter Auflösung und Filtrirung, sammlet und wascht man bas Ueberbleibsel, trocknet und wiegt es (bieses ist die Kieselerde). Was nun am ersten Gewichte sehlt, ist das Gewicht des aufgelößten Theils.
- H) Hat die Auflösung eine gelbe Farbe, so zeigt diese die Gegenwart des Eisens an; man erkennt dieselbe jedoch weit sicherer durch eine vollkommen gesättigte blausaure Potasche, mit welcher man das Eisen niederschlägt; man sammlet den blauen Niederschlag, wascht ihn aus (süßt ihn aus) und trocknet ihn; der sechste Theil seines Gewichts ist die Menge des Eisens. (Multiplizitt man diese Eisenmenge mit 1.43, so erhält man die Menge des rothen Eisenorides.)
- I) Die so von den metallischen Theisen gereinigte Austösung wird mit einem von Rieselerde ganz reinen sauerbeständigen Laugensalze präcipitirt. Was niederfällt, süßt man aus, trocknet und kalcinirt es eine halbe Stunde, und wiegt es genau, hierauf läßt man es kalt eine Stunde in sechsmal soviel destillirtem Weinessig weichen; dieser nimmt die Kalk, Talk, und Schwererde auf, wenn welche vorhanden ist, und lößt nur dann einen merklichen Theil Alaunerde auf, wenn die Digestion sehr lange unterhalten wird. (Das ausgesüßte und getrocknete Ueberbleibsel giebt die Menge der vorhandenen Alaunerde an.)
- K) Aus der effigten und filtrirten Auflösung, schlägt man, vermittelst kohlensaurer Potasche, alles erdigte, was sie noch enthält, nieder; der Niederschlag wird ausgesüßt, getrocknet und gewogen. Es ist hier mit Vorsatz die kohlensaure Potasche vorgeschlagen worden, weil dieselbe, vermöge einer doppelten Wahlverwandtschaft, selbst die Schwererde niederschlägt, was das äßende Laugensalz nicht thut.
- L) Man untersucht nun diesen Niederschlag aus dem Essig.
- M) Schüttet man ihn in eine verdünnte Schwefelfaure, so wird das daraus entstehende Salz sehr sicher dessen Basis anzeigen. Mit der Schwererde bildet diese Säure den Schwerspat (schwefelfaure Schwererde), welcher sich selbst in tausendmal so viel kochendem Wasser, als er wiegt, nicht auslößt; mit der Kalkerde erzeugt sie den Selenit (schwefelfaure Kalkerde), der sast unschmackhaft auf der Junge, in fünshundertmal soviel heißem Wasser dem Gewicht nach auslößlich ist, und diese Auslösung läßt auf der Stelle zuckersaure Kalkerde fallen, wenn man Zuckersäure hinzusest; mit der Talkerde (Vittererde) bildet sie schwefelsaure Talkerde, oder das englische Salz, welches sehr bitter ist, und sich in einem ihr gleichen Gewichte heißen Wassers aussöst, auch augenblicklich durch Kalkwasser zerlegt wird.
- N) Es ist oben ben I) angegeben worden, daß der Niederschlag aus dem Essig Alaunerde sen. Um dieses noch mehr zu bestätigen, so behandle man dieses Neberbleibsel mit drenmal soviel koncentrirter Schweselsaure, und rauche diese

Austösung über Feuer bis zur Trockniß ab. Ist die Basis alaunerdig gewesen, so wird sich die übriggebliebene Masse in doppelt soviel heißem Wasser, dem Gewicht nach, ganzlich auflösen; diese Austösung wird auf der Zunge einen zusammenziehenden Geschmack verrathen, octaedrische Krystalle geben, das Ammonium bewirft auf der Stelle einen Niederschlag aus ihr, sie wird überhaupt alle Eigenschaften, die dem Alaun zukommen, zu erkennen geben.

Da das neue chemische System junger ift, als die Bergmannische Abhandlung, demohngeachtet hier alle neue Benennungen und Erklärungsarten gebraucht sind, so war ich begierig zu sehen, ob Loy sel auch richtig überseth hat. Da ich aber das lateinische Original von Bergmann nicht habhaft werden konnte, so sahe ich die zu Frankfurt herausgekommene deutsche Uebersetung nach, wo sich gegenwärtige Abhandlung in dem 2ten Bande Nro. XV. und die angeführte Stelle §. 5. Seite 107. besindet. Allein ich bemerkte zu meinem Leidwesen bald, daß die Uebersetung außerst unrichtig ist, und daß ich keine Vergleichung anstellen kann. Uebrigens hat Loy sel den Sat Lit. M. ausgelassen, wo Vergmann verlangt, daß man auch das Ueberbleibsel G. noch untersuchen musse, wozu er die Behandlung mit Mineralalkali in einem silbernen Lössel vor dem Löthrohre vorschlägt. Allein dieses dürste hier, da blos von Thon, nicht von Edelsteinen, die Rede ist, überstüssig seyn.

S. 11.

Diese angesührte Methode ist wegen ihrer Einfachheit bemerkenswerth; man hat aber seitdem einige Veränderungen mit ihr vorgenommen, namentlich um mit mehrerer Genauigkeit, die Menge des darin enthaltenen Eisens und der Schwererde zu bestimmen; denn in der That schlägt die blausaure Potasche in der Operation (H) die Schwererde, das Eisen und die übrigen metallischen Substanzen auf einmal nieder; demohngeachtet erfüllt jene Methode hier hinreichend genau unser Vorhaben. Obgleich die Thonarten sehr selten ganz rein von Eisen und Kalkerde sind, so kann der Thon demohngeachtet noch der Hike unserer Glasösen widerstehen, wenn nur jene bende Substanzen demselben in sehr geringer Menge bengemischt sind.

Es ist daher für einen Glasmeister schon genug, wenn er nur ein: für allemal weiß, welches die kleinste Menge von Alaun: und Kieselerde ist, die mit Eisenoride oder kohlensaurer Kalkerde gemengt senn darf, wenn dieses Gemenge anfängt, ben seinem gewöhnlichen Feuer, nicht mehr unschwelzbar genug zu seinem Gebrauche zu werden. Sonst ist es auch schon genug, wenn man nur die Bestandtheile einer einzigen Thonart durch Ersahrung kennt, deren Unschwelzbarkeit kaum hinreichend ist, um demjenigen Grad der Hise, den man zu seinem Zwecke nöthig hat, zu widerstehen. ("Man kann "nämlich in diesem Falle durch Bergleichung derselben mit einer andern gegebenen "Thonart einen Schluß auf die Güte der letztern machen.") So kaun z. B. ein Thon, der in 100 Theilen, 95 Theile Alaunerde und Kieselerde, gegen 5 Theile und weniger kohlensaure Kalkerde und metallische Oride enthält, in den meisten unserer kleinen weißen Glashütten, die kein sehr starkes Feuer brauchen, angewendet werden; aber zu den großen Desen der Spiegel: und Bouteillenglashütten, besonders zu den Häsen, muß die Menge der Alaun: und der Kieselerde, wenigstens 97 im Hundert, gegen die übrigen

Substanzen betragen. Sben beswegen findet man die für diese Glashütten brauchbard Thonarten so felten.

Außer dieser vorstehenden allgemeinen Methode, kann ein Glasmeister, dessen Geschafte schon im Gange ist, noch andere besondere mit Vortheil anwenden: er kannden zu untersuchenden Thon der Hike seines Schmelzosens, entweder allein für sich, oder vermischt mit den Ausschungsmitteln, deren er sich gewöhnlich zu seinen Glaskompositionen bedient, aussehen, "und sein Verhalten beobachten."

Von dem Probiren der Thonarten, auf dem trockenen Wege, in Hinsicht auf ihre Unschmelzbarkeit.

S. 12.

Man bereite aus einem gegebenen Thon einen wohl gekneteten und gewürkten Teig; man bilbe daraus parallelepipedische Körper, von ohngefähr 7 bis 8 Pariser Zoll lang, und 1 Zoll Dicke; man lasse sie anfänglich langsam trocknen, alebann richte man sie genau von einerlen Größe zu; dieses geschiehet vermittelst eines Messers oder einer Raspel, zulest durch Reiben auf einer ebenen Fläche mit Sand; man brenne sie nach und nach (nach Art der Töpser) und seize sie endlich der Hike des Glasosens aus; hier werden sie waagerecht auf 2 mit unschmelzbarem Sande bedeckte Unterlagen, mit ihren benden Enden gelegt, und so 5 bis 6 Tage in einem bedeckten Gefäße, um sie vor den Dünsten der Ausschungsmittel zu sichern, in der Hike erhalten, endlich im Kühlosen abgekühlt und kalt werden lassen.

Sind nun diese Stäbe weder geschmolzen noch gebogen; sind auf dem Bruche keine Ausblahungen im Innern zu erkennen: so ist dieser Thon hinreichend unschmelzbar zu allen Theilen des Ofens, die der Wirkung der Schmelzmittel nicht ausgesetzt sind, und keine stärkere hike, als die ben der Probe angewendete, zu erfahren haben, wie z. B. die Wände des Ofens, die unter dem Namen Brustmauern (Mormues) bekannt sind.

Sben diese Probe kann man auch mit kleinen, etwa 5 bis 6 Pariser Zoll hohen und weiten Häfen unternehmen. Aber diese Methode ist zur Untersuchung einer Thonart, die zu Häfen, zu Bänken und Gewölben des Ofens bestimmt ist, nicht hinreichend; denn die Bänke sind fast beständig der Wirkung einer sließenden Glasmasse, oder wenigstens darauf verstreuter Glasmaterien ausgeseht; das Gewölbe muß die Wirkung der lebhastesten Hise, und der in Dünste verwandelten Ausschehen; endlich die Häfen haben der Wirkung des Feners, der in Dünste verwandelten Ausschehen; und der geschmolzenen Glasmaterie zugleich zu widerstehen.

Die Methode, welche nun vorgetragen werden soll, gründet sich auf besondere Betrachtungen über die größere oder geringere Menge von Materie, die durch irgend einen Fluß geschmolzen wird, je nachdem nämlich diese Materie in großer oder wohl vertheilter Masse ausgebreitet ist, oder welches auf das nämliche hinauslauft, je nachdem

sie der Wirkung des Flusses mehr oder weniger Oberstäche darbietet, auch je nach der größern oder geringern Kraft der Zusammenhäufung, welche die Theile der zu schmelzenden Materie verbindet.

S. 13.

Wenn man in einem Tiegel ein Gemenge von einem Theil Laugensalz und zwen Theilen pulverisiten Quarz, in einem Glasofen dem Schmelzen unterwirft, so wird eine vollkommene Verglasung entstehen; wenn man aber statt pulverisitem Quarz, ziemlich große Stücke anwendet, so wird die Verglasung nur auf der Oberstäche, in nahe aneinander liegenden Lagen, Statt haben. Die Wirkung des Laugensalzes wird nur langsam von statten gehen, so daß der Theil desselben, der nicht Zeit hat, mit der Rieselerde in Verbindung zu gehen, durch das Feuer zerstreuet wird. Man erhält nur eine kleine Menge Glas, und es bleibt viel ungeschmolzener Quarz übrig.

Eben so, wenn man in einen von Sandstein verfertigten Tiegel eine Komposition von feuerbeständigem Laugenfalz und dem nämlichen Sandstein, aber pulverisitt, thut, um sie zu Glas zu schmelzen; so wird doch der nämliche Tiegel dienen, hundertmal mehr Sand oder pulverisitten Sandstein von seiner Art, als er selbst wiegt, in Glas zu verwandeln, ehe er abgenußt und seine eigene Materie nach und nach in Glas verändert senn wird.

Das nämliche erfolgt, wenn man, statt der Tiegel von Sandstein und der glassähigen Komposition mit kieselerdiger Basis, Tiegel von Thon gebraucht, der aus Alaunerde und Kieselerde, ohne alle Benmischung von Kalkerde und metallischen Oriden, bestehet. Dergleichen Tiegel oder Häfen können, ehe sie abgenußt sind, dienen, hundertmal soviel Thon als sie selbst wiegen, mit dem erforderlichen Jusaß von Aussösungsmitteln, zu Glas zu schmelzen. Der ganze Unterschied, den man zwischen diesen benden Fällen bemerkt, besteht darinn, daß man dem Thon mehr Fluß zusesen muß als dem Quarz, um Glas zu erhalten, weil die in dem Thon enthaltene Alaunerde, mehr Laugensalz zum Glaswerden erfordert, als der Sandstein oder Quarz. Eine Thonart mag so unschmelzbar senn als sie will, so kann man sie doch in vollkommenes Glas verwandeln, wenn man sie wohl pulverisitt, mit einer schicklichen Menge eines Flusses vermengt, und in einem Thontiegel der nämlichen Art schmelzt; dieses beweißt aber, daß ihr Gebrauch desto vortheilhafter senn wird, je langsamer sie sich abnust oder abschmelzt, und folglich, je mehr Fluß sie zu ihrer Verglasung erfordert.

Man kann also die Eigenschaft der Unschmelzbarkeit einer Thonart beurtheilen aus seiner Dauer in den daraus aufgeführten Werken, und dem Widerstande den er der Verglasung entgegensetzt, aus der Menge des Flusses, den er ben gleichem Feuergrad, und wohl pulverisitt, zur vollkommenen Verglasung erfordert.

Um eine Anwendung dieser Methode zu machen, ift es genug, wenn man nur aus Erfahrung die Menge des Flusses kennt, welche Thouarten erfordern, deren Güte ben Ber Wirkung des Glasofens anerkannt ift. Sie werden zum vergleichenden Maaßstabe ben Beurtheilung der Sigenschaft einer andern zu untersuchenden Thonart dienen, ehe

man sie annimmt ober verwirft. Also, alle probirte Thonarten, welche eben soviel ober mehr Fluß erfordern, als die für gut gekannten, werden brauchbar seon. Alle jene hingegen, die weniger Fluß verlangen, sind auszuschließen. Außerdem hat ein Glasmeister allezeit Gelegenheit diese Vergleichung durch direkte Versuche anzustellen; es ist nicht einmal nöthig, daß er seine Zustucht zu der Thonart nimmt, welche er gewöhniglich ben seinen Arbeiten braucht. Der reine Quarz oder auch die Alaunerde, sind vergleichende Maaßstäbe, welche ihn nicht irre führen werden.

S. 14.

Pulverifirter Quarz erfordert ohngefähr die Halfte seines Gewichtes Laugensalz, um ben dem gewöhnlichen Glasofenfeuer zu schmelzen.

Alaunerde, die durch das Brennen in eben dem Feuer alle ihre Fettigkeit verlohren hat, und pulverifirt ift, verlangt eben soviel Laugenfalz, als sie selbst wiegt.

Ein Gemenge von Quarz und Alaunerde erfordert in eben diesen Verhältnissen Laugensalze zum Fluß. Wenn daher ein zu probirender Thon, der im Glasosenseuer gebrannt und pulverisirt ist (in diesem Zustande heißt er gebranntes Thonmehl, Cement, Ciment), nicht mehr Laugensalz zum Fluß verlangt, als der Quarz, so darf man sicher daraus schließen, daß er nicht allein aus Alaunerde und Quarz bestehe, sondern daß er mit einer andern Substanz vermischt sen, die seine Schmelzbarkeit vermehrt. Auch lehrt die Erfahrung, daß solche Thonarren dem Feuer nicht genug widerstehen, um daraus das Gewölbe eines Ofens bauen zu können, und zu häfen kann man sie gar nicht gebrauchen.

Wendet man diese Methode auf Thonarten an, die für gut erkannt sind, und dem Glasofenseuer hinlänglich widerstehen; so findet man, daß wenn 50 Theile Laugensalz (dem Gewichte nach) nöthig sind, um 100 Theile Quarz (nur bis zum Sättigungspunkt) aufzulösen, zum wenigsten 60 Theile Laugensalz erfordert werden, um 100 Theile Thon ben dem nämlichen Feuergrad aufzulösen.

Die Verfasser des Berichts, über die Lonfelsche Schrift, stellen den Inhalt des §. 13. u. 14. etwas anders dar. Sie sagen, Lonfel schlage drey Proben vor, um die Unschmelzbarkeit eines Thones zu beurtheilen: die erste bestehe darin, daß man den Thon erst mechanisch reinige, und dann untersuche, ob er mit mineralischen Sauren ausbrause, oder nicht; im ersten Falle widerstehe er dem Feuer nicht hinreichend. Diese Probe aber sey unsicher. (Von alle dem aber sagt Lonfel nichts.) Die zwente Probe, welche sie ansühren, ist jene mit den Thonstäber §. 13. Die dritte Probe ist jene, wo die Beschaffenheit des Thons aus der Wirkung des Alkali auf denselben im Feuer, beurtheilt wird. Sie sagen, Lonfel have gefunden, daß, wenn man 8 Unzen Alkali, um 1 H. Sand von Aumont ben Senlis zu verglasen, und 10 Unzen ebendesselben Alkali zur Verglasung von 1 H. gebranntem Thon, ben dem nämlichen Feuersgrade, anwenden musse, daß alsdann der Thon brauchbar sey. Lonfel aiebt die Verhältnisse von Sand zu Alkali = 100: 50; von Thon zu Alkali aber = 100: 60 an, welches legtere dem obigen Verhältnis von 16: 10 nicht gleich ist.

Von dem Probiren der Thonarten, in Hinsicht auf ihre Zähigkeit.

S. 15.

Die Dauerhaftigkeit der aus Thon verfertigten Sachen, z. B. ber Mauersteine, Defen, häfen, hängt von der Größe der Kraft des Zusammenhanges seiner Theile ab. Diese Kraft ist ben einem stusenweise in einer Temperatur von 25 bis 30 Reaumürschen Graden getrockneten Werke desto größer, je geschmeidiger der Thon vor Verfertigung desselben in dem Zustande eines mit Wasser angemachten Teiges war. Alles diese hängt von der Menge Alaunerde ab, welche der Thon enthält; und da das Verhältniß der Alaunerde in den verschiedenen Thonarten sehr veränderlich ist, so ist es auch ihre Jähigkeit. Der Sand vermindert vorzüglich diese Jähigkeit. Es ist bekannt, daß ein mit Wasser zusammengekneteter Sand keinen bindenden Teig bilden kann; die Theile eines aus solchem Teige geformten Werkes fallen ab, es stürzt ein, sobald alle Feuchtigkeit zerstreutet ist, und alles was man daraus zu bauen versucht, würde sich unter seiner eigenen Last erdrücken.

S. 16.

Nicht alle Theile eines Schmelzofens haben einen gleichen Grad von Zähigkeit nöthig. Die dickften massiven Theile mussen im Gegentheile sehr porös senn, damit sich die Feuchtigkeit desto leichter zerstreuen kann; die Häfen aber erfordern einen dichten zähen Thon, damit sie nicht so letcht von den Schmelzmitteln angegriffen werden, und dem Drucke des darin beständlichen Glases widerstehen können. Man muß daher den Grad der Zähigkeit, den jeder dieser Gegenstände erfordert, bestimmen, und die hierzu schiessischen Thonarten unterscheiden können; man muß wissen, wie viel Zusaß von Sand oder gebranntem Thon, die zu dichten Thonarten verlangen, um denjenigen Grad der Porosität zu erlangen, ben welchem sie gehörig austrocknen und doch Zähigkeit genug behalten können, um dem zu erleidenden Drucke zu widerstehen.

Folgende Vorrichtung kann ben Schätzung Diefer Zähigkeit nügliche Dienste leiften.

S. 17.

Man läßt ben zu probirenden schon gereinigten Thon in Wasser zergehen, knetet oder würft ihn genau, und bildet parallelepipedische Stäbe (Fig. 1.) daraus. Der Theis AB des Stades bekommt ohngefähr i Zoll nach jeder Dimension; der Theil CD oder das Parallelepipedum CD hat 2 Zoll känge und 7 bis 8 kinien Breite und Höhe. Man läßt diese Stäbe langsam trocken werden, anfänglich ben einer niedrigen Temperatur von 7 bis 8 Graden (Reaum.), dann stusenweise bis zu 25 Graden, in einer Häsenkammer oder in einem eigenen Trockenosen, wo man sie mehrere Tage liegen läßt.

Hierauf richtet man den Theil AB mit einer Feile zu, und nimmt die Kanten bis auf 9 oder 10 Linien ab. Eben so werden die Seitenstächen des Theils CD zugerichtet, welche mit den Seitenstächen des Theils AB parallel senn mussen. Man nummt das Parallelepipedum CD bis auf 6 Linten Dicke so genau als möglich, besonders in des

Gegend von C ab, wozu man sich eines blechernen Kalibers KG (Fig. 2.) bedient, an welchem die Linien HI und ML genau 6 Linien voneinander abstehen. In der Entfernung CE = 18 Linien, von dem Kopfe AB, macht man mit der Spige eines Federmessers senkrecht auf die Länge CD eine kleine Rinne EF.

Wenn die Stäbe auf diese Weise zugerichtet sind, so kommt es, um ihre Zähigkeit zu messen, nur darauf an, die Kraft zu bestimmen, welche erfordert wird, um den Theil CD von dem Kopfe AB zu trennen, wenn dieser sest liegt, jener aber nach einer auf seiner Länge senkrechten Richtung gezogen wird.

War der Thonteig wohl geknetet, und hatte der Theil CD an einem Orte zwischen ben Punkten C und D nicht weniger als 6 Linien Dicke, so wird der Bruch in dem Punkt C vor sich gehen, ber dem längsten Hebelarm entspricht.

Die dritte Figur stellt eine Vorrichtung vor, welche zu diesem Abbrechen geschickt ist. NP ist ein fester Tisch, auf dem Rande desselben wird einer der Thonstäbe waagrecht befestiget. In die Rinne EF wird ein fleiner wie eine Messerklinge zugefeilter eiserner Bügel gehängt, und dieser trägt eine leichte blecherne Baagschaale.

Um den Bruch zu bewirken, läßt man anfänglich mit einem Löffel Sand, oder jede andere kleinkörnige selbst pulverisirte Substanz ganz langsam auf die Waagschaale laufen. Man fügt nach und nach noch eine 2te und 3te 2c. Portion hinzu, bis der Bruch erfolgt, und vermeidet daben alles Stoßen und Rütteln. Der Bruch erfolgt an der Grundsläche C.

Man wiegt nun den abgerissenen Theil des Thonstabes, den Bügel, die Waagschaale und den Sand zusammen. Dieses Gewicht druckt die relative Zähigkeit des Thons aus; wenn man daher zwen Thonarten oder zwen Gemenge von Thon und Sand, oder gebranntem Thon miteinander vergleichen will, und man hat gefunden, daß man ben dem einen ein Gewicht von 80, ben dem andern aber von 50 zum Abbrechen haben mußte; so kann man daraus schließen, daß sich die benderseitigen Zähigkeiten wie die Zahlen 80 und 50 verhalten.

Um allen Irrthum zu vermeiden, ift es gut, wenn man die nämliche Erfahrung mit mehreren Stäben von ein und eben demfelben Thon oder Gemenge anstellt.

Aber eine wesentliche Bedingung ist hierben diese, daß alle Stäbe auf einmal, in gleichem Zeitraume, an dem nämlichem Orte, und ben gleicher Temperatur getrocknet werden; denn wir werden in der Folge sehen, daß verschiedene Temperaturen die Zähigkeit eines Thons, oder thonartigen Gemenges, sehr abandern.

S. 18.

Die vorbeschriebene Methode hat ein merkwürdiges Gesetz kennen gelehrt, welches zwischen den Graden der Zähigkeit verschiedener Gemenge aus rohem und gebranntem Thon der nämlichen Art (die nämlich durch das Feuer aller Fettigkeit beraubt, hernach sein pulverisit ist) und der Menge von rohem nicht gebranntem Thon in jedem dieser Gemenge Statt findet.

Die ersten Ersahrungen wurden mit einer sehr guten Thonart angestellt, welche die Spiegelmanufaktur zu St. Gobain zu ihrem Gebrauche in der Gemeindheit Fossé ben Forge-les-Caux (in dem Departement der Unter: Seine) graben läßt. Diese Thonart enthält, nach der Vergmännischen Methode untersucht (h. 10.), in 100 Theilen (dem Gewicht nach), 60 Theile Rieselerde und 38 Theile Alaunerde.

Es wurden Stäbe verfertiget, die aus verschiedenen Dosen von rohem und gebranntem Thon bestunden. Man trocknete sie nach und nach bis zur Temperatur von 35 Graden Reaum. in welcher sie 8 Tage blieben. Zugerichtet und abgebrochen wie S. 17. beschrieben ist, gaben sie folgende Resultate.

Sin Gemenge von 90 Theilen Thon und 10 Th. gebranntem Thon, erforderte 71 Unzen

- 80. - - 20 - - 63
- 75 - - 25 - - 59
- 70 - - 30 - - 56 -

Rober Thon, ohne gebrannten Thon, erforderte zum Bruch ein Gewicht

und so weiter, wie man aus der ersten Tasel siehet. Woben aber zu bemerken ist, daß ben Gemengen, in welchen weniger als 40 Theile roher Thon sind, die Resultate ungewiß werden, wahrscheinlich, weil die Menge des rohen Thons nicht hinreichend ist, um die leeren Räume zwischen den Theilen des gebrannten Thons auszusüllen. Man hat übrigens das Gemenge von 75 Theilen rohen Thon gegen 25 Theile gebrannten Thon hier der Probe unterworfen, weil dieses eben dasselbe ist, dessen man sich ben der Manufaktur zu St. Godain zur Verfertigung der Häsen bedienet. Man sindet in der ersten Tasel noch eine Spalte, welche die absolute Zähigkeit nach Quadratlinien der Bruchstäche angiebt, vorausgesest, daß die Stäbe durch einen Zug nach der Länge, statt durch einen Hebelarm zerbrochen werden. Man hat dieselbe solgendermaßen berechnet.

Es senen die Thonstäbe rechtwinkliche Parallelepipeda, deren Seitenstächen 6 Linien Breite haben, und die durch einen Hebelarm von 18 Linien abgebrochen worden; so sindet man durch folgende Rechnung die Zähigkeit für jede Quadratlinie der Bruchsäche, wenn der Stab durch einen Zug nach der känge, statt mit Hülse eines Hebelarms zerbrochen worden.

Es fen t die Zähigkeit einer jeden Quadrateinheit der Bruchflache.

- c Die Seite dieser Flache, oder der Grundflache des Parallelepipedums.
- b Der Hebelarm, an dessen Ende das Gewicht aufgehängt wird.
- P Das Gewicht, welches mit dem ganzen Widerstande im Gleichgewicht stehet, und den Bruch bewirkt.
- c2 Die Fläche ber Bruchebene, fo wird
- ce t die Summe aller Zähigkeiten der Quadrateinheiten, welche die Bruchflächen enthält, senn.

"Es sen CD Fig. 8. das Parallelepipedum, CB eine Seite der Bruchstäche. Wenn "nun das Parallelepipedum in der Fläche $BC=c^2$ durch eine Kraft P in der Entsernung "BD nach der Richtung DP abgebrochen werden soll, so wird sich dasselbe um den "Punkt B bewegen müssen. Man kann sich also hier einen Winkelhebel CBD vorstellen, "wo P die Kraft, B den Ruhepunkt, BD die Entsernung bender, ttttt die gesammte Last "und B. B_1 B_2 B_3 c. die respektive Entsernung derselben vorstellt. An dem Hebel "muß im Justande ves Gleichgewichts, das statische Moment der Krast = dem statischen "Moment der Last senn; stellt man sich nun die Fläche $BC=c^2$ in n gleiche Theise "getheilt, vor, so wird BD. P=o+t. $\frac{c^2}{n}+\frac{t^3c^2}{n}+\frac{t^3c^2}{n}$. $\frac{t^nc^2}{n}$ senn müssen; woder wenn-man die arithmetische Reihe summirt, so erhält man BD. $P=o+\frac{t^nc^2}{n}$. $\frac{n}{2}$ = t^nc^2 . $\frac{n}{n}$ oder da hier n=c so ist BD. $P=\frac{t^nc^3}{n}$ dem gesammten Widerstand, welcher dem Bruche entgegengesest wird."

Auf der andern Seite ist P = dem Gewicht, welches blos hinreicht den Widerstand zu überwinden, und BD = b ist sein Hebelarm oder seine Entsernung vom Ruhepunkt. Man hat also nach oben $Pb = \frac{t c^3}{2}$ folglich $t = \frac{2 Pb}{c^3}$. In dem vorliegenden Falle ist c = 6 Linien, und b = 18'''; also ist $t = \frac{36P}{216} = \frac{P}{6}$. Nach dieser Formel sind die Zahlen der letzten Spalte der ersten Tasel berechnet.

a So finnreich diese Methode an fich auch ift, so verliert fie doch gar viel von ihrer Nugbarkeit, durch die fehr große Schwierigkeit, sie gehörig anzuwenden, wenigstens fallen die Resultate so verschieden aus, daß man nicht wohl so ausgedehnte Schlusse, wie Lonsel thut, darauf Es halt einmal außerst schwer, die Stabe auf die vorbeschriebene Urt, vollkommen von gleicher Brofe ju machen. Der vierte Theil einer Linie ju viel oder ju wenig, macht ichon einen betrachtlichen Unterschied. Indem man den dunneren Theil des Stabdens gurichtet, fo ift febr leicht geschehen, daß man mit dem Deffer an einer oder ber andern Seite ein wenig ju tief einschneibet, und diefes giebt ichon eine Unlage ju einem geheimen Rif, welcher fich bald vergrößert, fobald das Stabchen in ftartes Feuer tommt. Diese Gefahr vergrößert sich noch dadurch, daß der dickere Theil, wegen seiner Dicke, sich im Feuer langfamer gusammenzieht als der dunnere, wodurch sehr leicht ein Rif, oder auch eine Schwäche an dem Orte entstehet, wo bende Theile zusammenftoffen. Ich habe 20 folder Stabchen von einem fehr auten Thon bereitet, der über 45 Prozent Maunerde enthielt. und daben den größten Fleiß angewendet. Es war tein Cement unter dem Thone, und Die Stabchen wurden langfam in einem Zimmer durch allmählige Unnaherung an den Stubenofen bis ju einer Temperatur von 40%. Neaum. getrodfnet, demofingeachtet maren nicht zwei unter diefen 20 Stabden, die mit gleichem Bewicht abgebrochen werden fonnten. Der geringfte Unterschied der Gewichte mar & Loth 2 Quent, der gröffte aber 11% Loth. Eine genauere Untersuchung zeigte wirklich, baf obbeschriebene geheime Riffe Urfache hieran waren. Dieses brachte mich auf den Gedanken, die Stabchen anders einzurichten. Anstatt fie von ungleicher Dicke ju machen, bereitete ich welche von gleicher Dicke, 4 Boll lang und 7 Linien boch und breit; ich theilte die gange lange in 2 gleiche Theile, und trug aus

ber Mitte zu bepben Seiten 18 Linien, wo ich mit ber Spige eines Federmeffers burch ben Theilungspunkt auf der Langenfeite fenkrechte Linien jog; in der Mitte wurde das Stabden genau bie auf 6 Linien abgenommen, um ficher ju fenn, daß der Bruch an diefer Stelle erfolge. Bierauf murden zwey eiferne Schienen gu Unterlagen bereitet, und die außere Abtheilung der Stabden genau an die Scharfen Ranten der Schienen geleat. Man febe die Fig. 7., wo aa das Stabden, co feine Bertiefung in der Mitte, dd die 18 Linien von der Mitte entfernte Linie; bb die an diese gelegten eisernen Schienen bedeutet. Kerner wurde über die Mitte ein eiserner Bugel gehangt, deffen oberer Theil einem nicht zu icharfen drenfeitigen Prisma abulich fichet, an diefen fam die Baagichale, welche fo lauge mit Blenfdrot beschwert wurde, bis der Bruch erfolgte. Unter 12 Stabchen waren 3, welche mit fast gleichem Gewicht zerbrachen, bey den übrigen war der größte Unterschied Des Gewichts 21 Loth, Der fleinfte aber 1 Quent. Die Stabchen waren ebenfalls nur bis gu 40° Reaum. getrocknet. Ich werde diese Bersuche wiederholen, und auch verschiedene Feuersgrade anwenden, und was herauskommt, in der Folge mittheilen, da mir dermalen Die dazu erforderliche Zeit fehlet. Dan fiehet aber ichon aus dem Angeführten, wie wenig man befugt ift, fo richtige Schluffe auf diefe Berfuche gu bauen, wie Lopfel in dem Folgenden thut.

S. 19.

Die oben angeführten Resultate sind das Mittel aus einer ziemlich großen Anzahl von Versuchen. Sie beweisen, daß die Grade der Zähigkeit verschiedener Gemenge, und die dazu angewandten Dosen von rohem Thon, in gleichem Verhältnisse stehen; und da die Mengen von roher Alaunerde ebenfalls den Quantitäten von Thon proportional sind (z. V. wie 38 zu 100 in der oben angeführten besondern Thonart); so folgt, daß sich in verschiedenen Gemengen, obiger Art, die Zähigkeit ebenfalls wie die Mengen der darin besindlichen Alaunerde verhalten.

Das nämliche Gesetz hat ben jeder Thonart Statt. Ist daher die Zähigkeit eines einzigen Gemenges bekannt, so kann man dieselbe für jedes andere berechnen. Außerdem lehrt die Erfahrung, daß es zu dem Baue der massiven Theile und des Gewölbes eines großen Glasosens von & Fuß Durchmesser genug sen, wenn die Zähigkeit des Thons nach der obigen Probe mit einem Hebelarm, nicht unter 24 ist. Sie darf nicht unter 50 zu den großen Häsen von 3 Fuß Durchmesser, 2½ Fuß Höhe, und 3 bis 4 Zoll Dicke senn; denn sonst würden die Häsen in Gesahr senn, von dem Drucke des sließenden Glases zu bersten.

J. 20.

Eine besondere Ausmerksamkeit muß auf die den häfen nöthigen Eigenschaften verwendet werden. Vorausgesetzt, daß der Thon unschmelzbar genug ist, so hängt die Dauerhaftigkeit der Häfen oder der Widerstand, welchen sie unter dem Drucke des flüssigen Glases, dem Zerreißen entgegen setzen können, von der Zähigkeit des Thons, von ihrem Durchmesser, höhe und Dicke zugleich ab.

In der That verhalten sich, ben gleichem Durchmesser und Höhe, die Dicken der Gefäße, welche dem Druck einer Flussigkeit einen gleichen Widerstand leisten sollen, umgekehrt, wie die Zähigkeit der Materie, woraus sie bestehen. Wird aber ben gleicher

D

Zähigfeit der Durchmesser und die Sohe verandert, aledann muffen sich die Dicken, wie die Produkte, aus den Durchmessern und Sohen verhalten.

Im diese Grundsaße auf die Glashäsen anzuwenden, ist es genug, wenn man nur in einem einzigen Falle, die Zähigkeit des Thons und die Abmessungen eines Hasens, kennt, die eben hinreichend sind, um dem Druck des Glases in dem stärksten Glasosenseuer zu widerstehen. Nun lehrt die Ersahrung, daß runde Häsen von 24 Zoll innerem Durchmesser, eben so viel Höhe, und 3½ Zoll Dicke an den untern Theilen, nur eben die nöthige Stärke haben, um dem Drucke des Glases in einem Spiegelglasosen zu widerstehen, wenn nämlich die Zähigkeit des Thons nach obiger Probe ben einer Temperatur von 35 Graden, gleich 59 gefunden wird. Es ist leicht, nach diesen die Abmessungen der Häsen von gleicher Figur, und einem gleichen Feuersgrad ausgeseht, zu bestimmen, wenn die Zähigkeiten nicht gleich sent sollten.

Man findet diese Rechnung in der zwenten Tafel schon ganz ausgeführt. 2

Um den Gebrauch dieser Tafel zu zeigen, so wollen wir annehmen, man verlange die Dicke eines Hafens zu wissen, dessen Durchmesser und Hohe = 25 Zoll, die Zähigkeit des zu gebrauchenden Thons aber 55 sen; so suche man die Zahl 25, die sich oben über der sten Spalte befindet; ferner die Zähigkeit 55 in der Iten Spalte, so sindet man in dem diesen benden Zahlen zugehörigen Felde die Zahl 3,7, welche anzeigt, daß der Hafen am Untertheil 3,7 Zoll Dicke haben musse.

```
Man sehe Vossát hydrodynamique Tab. I. c. 4. §. 41. u. s.

2 Jur Veredynung dieser Tasel dienet folgende Kormes. Es sen

die Hose Gasens Hour 24 30st

der Durchmesser ED 24 —

die Dicke — E- 3,5 —

die Zähigkeit des Thons = T = 59 —

Es sen ferner an einem Hasen, dessen Dicke man sucht,

die Hösse — E- 4

die Jösse — E- 59 —

Es sen ferner an einem Hasen, dessen Dicke man sucht,

die Hose Durchmesser — E- 4

die zähigkeit des zu gebrauchenden Thons = t

fo hat man T: t = E: x. oder in Zahlen

24.24. h.d.

59: t = 3,5.: x. das giebt

x = h.d. E.T.

x = h.d. E.T.

h.d. 59: x. das giebt

ader wenn h = d, so ist x = \frac{206, 5. h.d.}{576 t.}

ader wenn h = d, so ist x = \frac{206, 5. h.^2}{576 t.}
```

Bft aber h nicht gleich d, bann muß auch aus Erfahrung die Dicke, welche verschiedenen Berhaltniffen der Sohe ju dem Durchmeffer ben einerlen Thonart jufommt, befannt feyn-

Das Verhältniß zwischen dem Grade der Zähigkeit und der Menge Alaunerde, die in verschiedenen Gemengen enthalten sind, bleibt beständig, wie groß auch der Grad der Temperatur sepn mag, dem man solche Gemenge aussetzt, wenn nämlich dieser Feuersgrad ben allen Gemengen gleich groß war. Aber die absolute Zähigkeit eines jeden Gemenges, verändert sich nach Maaßgabe der Temperatur sehr merklich.

Diese Eigenschaft, von welcher die Dauerhaftigkeit aller aus Thon gemachten und gebrannten Sachen abhängt, hat Gelegenheit zum Dasenn der Ziegelbrenner:, Töpfer:, Fanence: und Porzellainmacherkunft gegeben, und ist eins der Hauptstücke, worauf die Glasmacherkunst beruhet.

Um die Zähigkeit, in Hinsicht auf den Feuersgrad verschiedener Defen zu beurtheilen, sind Stäbe von einem Thon gemacht worden, der 38 Theile Alaunerde in 100 Theilen Thon enthielt. Unter dren Theile Thon wurde ein Theil gebraunter Thon gemengt, um das Trocknen zu befördern. Getrocknet ben 35 Grad der Temperatur, erfolgt der Bruch durch ein Gewicht von

9 4		77	Sellen
	In einem Kühlofen zu gegossenen Spiegeln, 9 Stunden lang gebrannt, werden erfordert	212	Imento
	Ben ber kleinsten Hise eines Hafenaufwarmeofens, Die jener eines Ziegelofens gleich kommt, 8 Tage lang gebrannt, wurde erfordert	237	dentimit
	In dem nämlichen Ofen, dem Feuerstrahl des mit dem Schmelzofen in Werbindung stehenden Lünetts ausgesetzt und 8 Tage lang gebrannt		
	wurde erfordert ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	408	Daniel Control
	und Quarz zu Bereitung der Kieselseuchtigkeit zu bewirken, auch kann daben festes Glas gemacht werden, wenn viel metallisches Oribe in die Glaskomposition gethan wird.		¥
	In einem bedeckten Hafen, 42 Stunden lang gebrannt, den man in ein Arbeitsloch eines Glasofens zum Spiegelgießen gestellt hatte, wurde erfordert	570	, 0
	Dieser Feuersgrad ist stark genug, um dauerhaftes Glas zu Becherwaare und Fensterglas zu machen. Die Dosen der glasfähigen Materien,	\$70	
	und die Dauer der Schmelzen ist daben die nämliche wie in den meisten gewöhnlichen Glasöfen. In dem nämlichen Arbeitsloch, unter den nämlichen Umständen, 8 Tage		
	lang gebrannt, erfordert : : : :	660	Prominge
	Ein Stück von einem alten Hafen, ber dren Monate im Spiegelglasofen gestanden, und das man von dem am weitesten im Ofen gestandenen Theil genommen, auch die nämlichen Abmessungen wie den andern		
	Thonstäben gegeben, hatte : s	720	And the second

Auf bem Herde eines Reverberirofens, in welchem man 30,000 th Rupfer schmelzen kann, ganz einem Dfen zum Gießen metallener Kanonen ähnlich, 22 Stunden lang gebrannt

609 Ungen.

Aus diesen Proben siehet man, wie sehr die Dauerhaftigkeit der thönernen Gefäße von dem Hikzegrad, welchen sie während dem Brennen erfahren haben, abhängt; und der Unterschied zwischen den zum Bruche erforderlichen Gewichten, zeigt deutlich an, daß man sich desselben zum Maaßtabe, ben Bestimmung der Temperaturgrade derjenigen Defen, in welchen das Brennen geschahe, bedienen könne. Die Nechnung wird folgendermaßen geführt:

Um die oben angeführten Größen auf einen bekannten Maaßstab zurück zu führen, ist es genug, wenn man nur die Zähigkeit mehrerer sich gleicher Thonstäbe, die in unmittelbar mit dem Thermometer gemessenen Temperaturen getrocknet worden sind, zu bestimmen sucht. Dieses ist theils in Trockenösen, theils in dem Sandbade geschehen.

Wenn man eine ziemlich große Menge Versuche ben Seite legt und nur biejenigen benbehalt, welche die meiste Gleichförmigkeit darbieten, so erhalt man folgende Resultate.

Grade der Wärme mit dem Reaumürschen Thermometer gemessen.

Sewicht, welches zum Bruche erfordert wurde, ausgedruckt in Unzen oder in Einheiten, deren jede 31 Grammen gleich ist.

17			0.	•, c	•	•	43
35		. •	•	6.	ø,		59
83	4	0.	0.	•	•.	•	83
120	•	•	0 ,		6,	•	96
183	4,	0.		6.	6.		114

Ronftruirt man nun eine krumme Linie (Fig. 4.), beren Abscissen die vorstehenden Grade, die Ordinaten aber die Gewichte vorstellen, so findet man, daß dieselbe mit einer gemeinen Parabel übereinkommt.

Mennt man die Jahl der Grade n und das zugehörige Gewicht P, so findet man, daß die Grundgleichung der Parabel, welche obigen Resultaten ein Genüge leistet, solgende sen; es wird nämlich

$$(P-25,58)^2=45,21.(n-10,29)$$

"Diese Gleichung wird folgendermaßen gefunden. Es kommt hauptsächlich darauf an, zu untersuchen, ob die oben beschriebene krumme Linie wirklich eine Parabel sen; um dieses zu finden verfährt man, wie folgt."

"In einer Parabel verhalten sich die Abscissen wie die Quadrate der Ordinaten. "Gen dieses müßte auch hier Statt finden, wenn die gegebene krumme Linie eine Parabel "ist. Demnach muß sich verhalten

```
## 17: 35 = 43<sup>2</sup>: 59<sup>2</sup> = 3481 | Aber die Rechnung giebt | Unterschied.

## 17: 83 = 43<sup>2</sup>: 83<sup>2</sup> = 6889 | - 3806 \frac{13}{17} - - 325 \frac{13}{17} - - 2138 \frac{8}{17} - - 2138 \frac{8}{17} - - 3835 \frac{13}{17} - - 3835 \frac{13}{17} - - 6907 \frac{15}{17} - 6907 \frac{15}{1
```

"Jieraus ergiebt sich, daß diese Zahlen nicht mit der Fundamentalgleichung der Parabel "zusammenstimmen. Dieses kann nun entweder daher rühren, weil die krumme Linie feine Parabel ist, oder weil die Abscissen und Ordinaten nicht von der wahren Hauptare der Parabel angerechnet sind. Um zu wissen, welcher Fall hier eintritt, ist Folgendes "zu bemerken:

"Wenn gleich die gegebenen Zahlen, nicht die wahren Abscissen und Ordinaten "vorstellen, so geben doch ihre Unterschiede, die wahren Unterschiede der Abscissen und "Ordinaten an, wie solches gleich aus der Figur erhellet. Mun lassen sich aus dem "Unterschied drener Abscissen und der zugehörigen Ordinaten, die wahren Abscissen und "Ordinaten finden. Zeigt sich alsdann, daß diese alle um gleichviel größer oder kleiner als die gegebenen Zahlen sind, so ist die nach diesen Zahlen konstruirte krumme Linie "doch eine Parabel. Es sen nun

"So ist

"Mun verhält sich in der Parabel

$$x : x + a = y^2 : (x + c)^2$$
also ist $x \cdot (y^2 + 2cy + c^2) = y^2 \cdot (x + a)$
ober $xy^2 + 2cyx + c^2x = xy^2 + ay^2$
abgegogen xy^2 xy^2

$$2cyx + c^2x = ay^2$$

$$2 \text{ cyx} + c^2 x = ay^2$$

$$0 \text{ der } (2 \text{ cy} + c^2) x = ay^2$$

$$0 \text{ des giebt } x = \frac{ay^2}{2 \text{ cy} + c^2}$$

"Eben so verhalt sich x: x + b = y2: (y + d)2

" hieraus findet man eben fo wie vorhin

$$x = \frac{by^2}{2 dy + d^2}$$
folglich ist
$$\frac{ay^2}{2 cy + c^2} = \frac{by^2}{2 dy + d^2}$$

"Das giebt mit y² dividirt=ny² (2 dy + d² = by² (2 cy + c²

$$2ady + ad^{2} = 2bcy + bc^{2}$$
ober
$$ad^{2} - bc^{2} = 2bcy = 2ady = (2bc - 2ad)y$$
folglich
$$y = \frac{ad^{2} - bc^{2}}{2(bc - ad)}$$

"Berechnet man nun diese Formel mit den gegebenen Zahlen, so ift

$$a = 35 - 17 = 18$$
 und $c = 59 - 43 = 16$
 $b = 83 - 17 = 66$ und $d = 83 - 43 = 40$

also
$$y = 17.71$$
 and $x = 6.86$

für a =
$$35 - 17 = 18$$
 und c = $59 - 43 = 16$
b = $120 - 17 = 103$ und d = $96 - 43 = 53$

ist
$$y = 17.43$$
 und $x = 6.72$

endlich für a =
$$35 - 17 = 18$$
 und c = $59 - 43 = 16$
b = $183 - 17 = 166$ und d = $114 - 43 = 71$
ist y = 17.50 und x = 6.75

"Demnach muß von der gegebenen Zahl 17 abgezogen werden die Werthe von x, und von der gegebenen Zahl 43 die Werthe von y; das giebt für die Abscisse

" und fur bie Ordinaten

"Da nun alle diese Unterschiede ziemlich nase gleich sind, so kann die krumme Linie als eine Parabel angesehen werden, und um den wahren Werth der Abscissen und "Ordinaten dieser krummen Linie zu erhalten, so muß von den gegebenen Zahlen, welche "jene vorstellen, die Zahl 10,28; und von den Zahlen, welche diese vorstellen, die Zahl "25,57 (wenn man nämlich von obigen Unterschieden den größten annimmt) abgezogen werden. (Der Bürger Lonsel sindet 10,29 statt 12,28, und 25,58 statt 25,57.)

"Da übrigens in der Parabel das Quadrat einer Ordinate, dem Produkt aus der "jugehörigen Abscisse in dem Parameter gleich ist, oder $y^2 = px$, so ist $p = \frac{y^2}{x}$ "Dieses mit dem oben gesundenen Werth von x und y berechnet, giebt p = 45,21 "bennahe. Seht man nun mit Bürger Lonsel y = p und x = n, so verwandelt sich die Gleichung $y^2 = px$ in folgende

 $(P-25,57)^2=45,21$ (n-10,28) welche von der oben angegebenen nur sehr wenig abweichet."

Ist daher der Werth von P gegeben, so findet man leicht den Werth von 11. Denn es ist $\frac{(P-25,57)^2}{45,21}$ + 10,28 = n.

Durch dieses Mittel wurde man in den Stand gesetzt, die Temperaturen verschiedener Defen zu schätzen, welche folgende Tafel enthält. Man hat zugleich auch die Resultate bengefügt, welche das Wedg wood sche Phrometer gegeben hat.

Tafel über die Temperatur verschiedener Desen.

	Mach Lonfels Methode.		Rach Wedgwoods Methode.	
	Zum Bruch nothiges Ge- wicht.	Reaumürsche Grade.	Grade nach Wedgwood.	Regumuriche Grade.
Temperatur eines Spiegelglas: Ruhlofens, und eines Tafelfirectofens Temperatur eines Safenaufwarmeofens, ben	212	779	7,8	936
geringster Warme, eines Ziegelofens und eines Frittofens. Der namliche Ofen ben größter Hiße, die zu	237	999 🙏	9,8	1052
weichen Gläsern aus metallischen Oxiden, oder aus Salzen, zu Bereitung der Kiesels seuchtigkeit hinreichend ist. Die Hibe in den Arbeitslöchern eines Spiegels glasosens, welche jener in mehreren Bechers	408	3245	41,8	2894
und Fensterglasofen gleichkommt. Die Pyrometer waren nur 42 Stunden im Feuer	570	6556	111,7	6961
Die nämliche Hise nach den Pyrometern geschätt, die 8 Tage in dem Ofen war . Die Hise des Inneren eines Spiegelglasofens	66o	8912	119,7	7425
in der Gegend des vierten Theils feines Durchmesfers. (Diesehitze kommt mit jener der meisten Bouteillenglasdfen überein Dite eines Ofens zu dem Schmelzen des Kanopnenguts, und des Metalls zum Gießen	720	10676	mane bleve	particular appears
der Gieftafeln in den Spiegelglashutten	609	7539	138,6	8517 1

Wenn der Unterschied zwischen den Resultaten bender Methoden auch noch größer wäre, so darf man sich darüber nicht wundern. Die eine und die andere hängt von der Genauigkeit ab, die man erlangt, wenn man die Grundlagen des Maaßstades, nach einigen niedrigen Graden der Temperatur, und nach einem hypothetischen Gesetze bildet, nach welchem sich die Resultate ben dem Uebergang in höhere Temperaturen, untereinander verbinden. Es wird noch immer sehr viel Ungewißheit übrig bleiben, so lange man sich keiner empfindlichern Werkzeuge bedienen kann; die Phrometer von Thon erlangen den höchsten Grad der Zusammenziehung nicht anders, als wenn man sie mehrere Tage der höchsten Temperatur aussetzt, und man bemerkt auch noch hierben sehr große Abweichungen, je nachdem man sie dem Feuer mehr oder weniger schnell aussetzt.

Die hier gebrauchte Methode kann auch noch dienen, um die Temperatur zu finden, welche thönerne Gefäße oder ausgelöschte Defen erlitten haben, wenn man das Gemenge, woraus sie gemacht sind, kennt. Man darf nur die Zähigkeit dieses Gemenges ben dren verschiedenen Graden der Temperatur, um daraus die Interpolationsgleichung zu bilden, und die Zähigkeit eines Stücks der gebrannten Gefäße oder der Wände des Ofens suchen. Hieraus wird man leicht den Grad der Hige, den sie ausgestanden haben, sinden können.

1 Ich habe nicht ausfindig machen konnen, auf welche Grunde Lopfel seine Nednktion der Wedgwoodschen Grade auf Neaumursche gebauet hat. Nach Gehler (f. Aborterbuch T. V. S. 888) kommen 10000 Fahrenheit mit 0° Medgwood, und 32277 F. mit 240 B. überein. Hieraus leitet Gehler folgende Formel her

Werechnet man nach dieser Formel die in der Tafel befindlichen Wedgwoodschen Grade, und reducirt die gefundenen Fahrenheitschen Grade auf Reaumursche nach der Gehlerschen Formel: 4 F. — 9 R = 128, so findet man ganz andere Zahlen. Es werden nämlich

7,8	Bedgwoodsche	Grade	=	881,9	Meaumursche	Grade.
9,8	-	-	=	997,7	-	-
41,8	-	-		2850,9	Marketo Company	-
111,7	-			6898,8	-	
119,7		-	_	7362,1	-	COLUMNICATI 1/2
130,6				8456,9	Compa	

Die Gefäße oder die Defen gemacht wurden, 2) daß man das Verhältniß des Thous zu dem Cement, welches bey diesen gebraucht wurde, kennt. Nun muß nach diesen gegebenen Stücken ein Gemenge gemacht werden, welches jenem der Gefäße und Defen gleich kommt; man bildet daraus nach obiger Vorschrift Stäbe, trocknet sie bey wenigstens drey versschiedenen mit einem Thermometer noch meßbaren Temperaturen, bricht sie angeführters maßen ab, und bemerkt die Gewichte. Sind die gefundene Zahlen zufällig so beschaffen, (denn unter hundertmal wird es kaum einmal geschehen), daß sie den Coordinaten der Parabel entsprechen, so konftruirt man, wie oben gezeigt worden, die Formel. Nun muß endlich ein Stück der gebrannten Gefäße, oder ein Stück von den Wänden des Ofens, ebenfalls zu einem, den erstern ähnlichen, Stab gebildet, abgebrochen, und das Gewicht bemerkt werden; setzt man dieses statt P in die neue Formel, so läst sich n sinden, welches die Temperatur angiebt, welche die versuchten Stücke erfahren haben. Ihr wer siehet nicht das beynahe Unaussührbare, Unsicher und Schwankende in dieser ganzen

ganzen Operation? Ift die Wedgwoodische Methode gleich nicht ganz sicher, so fällt doch gleich in die Augen, daß sie wenigstens sicherer wie jene, und welt weniger umständlich ist. Auch sagen die Commissarien in ihrem Vericht ben Gelegenheit, wo sie das Lopfelsche Versahren anführen:

Dan siehet, daß Lopfel sich einer andern Eigenschaft des Thons bedienet, wie Bed gwood. Jener wählte die Zähigkeit, dieser das Schwinden des Thons, um die Higgrade zu bestimmen. Die letztere Methode erfordert weniger Zurüstung. Iber kann man auch wirklich nach der einen oder der andern Methode eine Gradabtheilung zuwege bringen, welche zur Verlängerung der Scalen unserer gewöhnlichen Thermometer dienen könnte? Die Hike, beh welcher es Lopfeln möglich war, vergleichende Versuche anzustellen, gieng nur von 17 bis auf 234 Grade, — ein Raum, der viel zu enge ist, um hoffen zu können, daß man darnach eine richtige Progression, die über 14000 Grade hinausgehet, bestimmen werde.

S. 22.

Das Brennen der Alaunerde zerstreuet die Feuchtigkeit und die übrigen flüchtigen Substanzen, von denen sie durchdrungen war. Ben dieser Bearbeitung verliert sie ihre Geschmeidigkeit, welche eine ihrer merkwürdigsten Eigenschaften ausmachte.

Wenn man gebrannte Alaunerde (Cement) auf einem Reibstein zerreibt, so mag man ihren Theilen durch solche blos mechanische Mittel noch so einen großen Grad der Zartheit geben, man wird doch nicht im Stande senn, ihr durch Einweichen und Aneten in Wasser, ihre vorige Geschmeidigkeit wieder zu verschaffen. Das einzige bekannte Mittel, um hierben zum Zwecke zu gelangen, ist, daß man sie mit chemischen Aussösungsmitteln behandelt, und daraus wieder niederschlägt.

S. 23.

Die Alaunerde halt die Feuchtigkeit hartnäckig zuruck. Nur mit großer Schwierigkeit gelangt man dahin, sie zu trocknen; wenn man aber gebrannte Alaunerde daruntet mengt, so erleichtern die dadurch geöffneten Poren des Gemenges das Austrocknen sehr. Dieses ist einer der Hauptbewegungsgründe, warum diese dem Thon zugeseht werden.

Jemehr man hinzuthut, defto leichter und geschwinder geht das Trocknen von statten; aber desto größer und fähiger wird er auch, von dem Glase und den Flusmitteln durchdrungen zu werden.

Dasjenige, was der Wirkung der Flußmittel ausgesetzt ist, muß also nur so viel enthalten, als zur Erleichterung des Austrocknens nothig ist.

S. 24.

Eben der Umftand, daß die Alaunerde die Feuchtigkeit so gar schwer fahren läßt, ist Ursache, daß man gar große Vorsicht ben dem Trocknen und Vrennen der thonernen Gefäße anwenden muß.

Um diese Kraft, welche das Austrocknen verhindert, näher zu beurtheilen, wurde ein Gemenge von 75 Theilen Thon und 25 Theilen Cement (gebranntem Thon), dem

Gewicht nach gemacht, wo ber Thon 38 Prozent Alaunerde hielt, so, daß in dem Gemenge wirklich nicht mehr als ohngefähr 28 Prozent ungebrannte Alaunerde war.

Tausend Theile (dem Gewichte nach), wurden in einer Temperatur von 35 Graden, mehrere Monate lang unterhalten, dann 8 Tage lang in einem Auswärmeosen, dessen Hise auf 1000 Grad geschäht wurde, gebrannt. Hierdurch wurden diese 1000 Theile auf 940 zurückgebracht. Und nachdem diese hernach noch serner in einem Glasosenseuer von ohngefähr 9000 Grad gebrannt wurden, kamen sie auf 879 Theile herunter.

Dieses zeigt, wie viel flüchtige Theile noch in dem Thon zuruckbleiben, wenn er gleich ben sehr hohen Temperaturen gebrannt wurde, und mit welcher Mäßigung man bas Feuer leiten muffe, damit er nicht in Stücke zerspringe.

S. 25.

Solange der Thon nicht gebrannt ift, behält er die Fähigkeit, ben niedrigen Temperaturen, wechfelsweise, einen Theil seiner Feuchtigkeit durch Erhöhung der Temperatur zu verlieren, und sie wieder einzuschlucken.

Tausend Theile des vorigen Gemenges wurden, ben 35 Grad Wärme getrocknet, gewogen, und ein Jahr lang in einer Häsenkammer, den hygrometrischen Einstüssen des Luftkreises überlassen, ohne daß jedoch die Temperatur unter 6 Grad gefallen wäre. Ihr Gewicht hatte um 29 Theile, die sie verschluckten, zugenommen, und diese verlohren sie von neuem in einer Kammer von 35 Grad Wärme. Hieraus ersieht man deutlich, wie nöthig es sen, die Behältnisse zum Trocknen, und die Häsenkammern vor den Wirkungen der Feuchtigkeit zu schüßen, und Häsen, die darin ohne Feuer gestanden haben, von neuem zu trocknen, ehe man sie braucht.

S. 26.

Nach Maakgabe, als der Thon in höhere Temperaturen übergehet, und seine flüchtigen Substanzen verliert, ziehen sich seine Theile naber zusammen, der Raum, den er einnahm, wird kleiner, und seine Harte nimmt zu.

Das Schwinden des natürlichen und roben Thons ist ben dem Brennen desto beträchtlicher, je mehr er Alaunerde enthält. Es ist in verschiedenen Gemengen mit Sand oder Cement (gebranntem Thon), desto geringer, je größer die Menge dieses letztern in demselben ist.

Tausend Theile (der länge nach) reiner Alaunerde, ben 35 Grad der Temperatur getrecknet, kamen durch das Brennen in einem Glasosenseuer von ohngefähr 9000 Graden, auf 715 Theile zurück, und sind also um 285 Theile geschwunden. Mithin verhalten sich die Räume des nämlichen Stücks, ben 35 und 9000 Grad Temperatur, wie die Zahlen 10003 und 7153 = 1000 zu 365, das heißt, durch das Brennen vermindert sich die Abmessung nach der länge, ohngefähr auf zwen Drittheile, und der körperliche Raum auf ein Drittheil.

Ein schicklicher Zusat von gebranntem Thon, ober Sand zu dem rohen Thon, ob derselbe gleich schon eine starke Dosis Rieselerde oder Sand enthält, und deswegen nie so stark, wie reine Alaunerde schwindet, ist sehr nüßlich, jenes Schwinden zu vermeiden. Durch dieses Mittel vermindert man es wenigstens beträchtlich, und folglich auch die Risse und Sprünge der Desen. Denn man weiß, daß diese Sprünge, wenn sie beträchtlich sind, leicht den Einsturz des Gewölbes verursachen können; und wenn sie sich auch nur theilweise vorsinden, so können doch die Flamme und die Dünste der Schmelzmittel gar balb bewirken, daß ein Regen von Glastropsen herab in das Glas der Häsen sällt, dieses sehlerhaft macht und oft nöthiget, die ganze Fabrikation einzustellen.

Das Schwinden eines Gemenges von Thon und Cement, oder Sand, ist ben den kleinen Theilen des Cements oder Sandes, die miteinander in genaue Berührung gebracht sind, nicht sehr merklich. Eben so wenig ist es ben dem ganzen Antheil von Alaunerde merklich, der nöthig wäre, um die leeren Zwischenräume zwischen dem Cement oder Sandkörnern auszufüllen. Das Schwinden wird nur ben demjenigen Antheil von Alaunerde bemerkdar, welcher jene Menge überschreitet. Aus dieser Ursache vermindert sich die Größe des Schwindens des Thons desto geschwinder, je mehr die Doss von Cement in dem Gemenge zunimmt. Es ist oben z. B. gezeigt worden, daß das Schwinden (der Länge nach) einer reinen Alaunerde, im Glasosenseuer, 285 auf 1000 beträgt, daß folglich die Verminderung des körperlichen Naums gleich 635 auf 1000, oder ohngefähr z des anfänglich ben 35 Grad Temperatur gemessenen Naums sen; wenn man aber Thon anwendet, der 38 Procent Alaunerde enthält, und 3 Theile desselben mit 2 Theilen Sand oder Cement mengt, so daß eigentlich nur 25 Procent Alaunerde in dem Gemenge ist, so wird das Schwinden der Länge nach kaum 19 bis 20 auf das 1000 betragen.

Die Bestimmung dieser Größe, so geringfügig sie auch scheinen mag, ist dem, ohngeachtet für den Glasmeister keine gleichgültige Sache; sie beträgt ohngefähr 2 Zoll auf den Durchmesser eines Ofens von 8 Fuß, und dieses Schwinden könnte sehr nachtheilige Zufälle verursachen, wenn man keine Vorsichtsmaaßregeln dagegen ergriffe. Sten deswegen ist der Schnitt und die Bauart des Gewöldes eine sehr wichtige Sache, damit alle Theile desselhen sich ben dem Schwinden gehörig aneinander stüßen, und so gestellt sind, daß sie sich ben der hierdurch veranlaßten Vewegung nicht voneinander trennen.

Man hat durch verschiedene Versuche mit sehr feinem, durch ein Veckersieb gesiebtem, Cement von alten Häfen, gefunden, daß das Schwinden im Vrennen fast unmerklich ist, wenn man 1 Theil ungebrauchte Alaunerde gegen 4 Theile Cement (dem Gewicht' nach) gebraucht.

Gesetzt nun, man sollte das Schwinden eines Gemenges von 75 Theilen Thon, und 25 Theilen Cement, bestimmen, wenn der Thon 38 Prozent Alaunerde enthält; so verfährt man folgendermaßen: Die 75 Theile Thon enthalten 28 Theile Alaunerde, es bleiben also 72 Theile Kieselerde und Cement; davon ist der 4te Theil = 18. Diese

von 28 abgezogen, giebt 10, als die Menge Alaunerde, welche noch ein Schwinden durch die Verminderung des Raums, den die Masse einnimmt, Statt haben läßt.

S. 28.

Der Gebrauch bes Cements oder Sandes unter bem Thon, vermindert bas Schwinden, aber jugleich auch seine Dichtigkeit, und vermehrt die Porosität.

Es ist oben schon S. 13. ff. gezeigt worden, wie die Schmelzmittel nach Maaßgabe der größeren oder geringeren Oberstäche, welche die zu verglasenden Materien darbieten, wirken. Die Häfen, welche diese Schmelzmittel enthalten, werden nach und nach auch von ihnen angegriffen und abgenutt; und ihre Wirkung auf den Thon der Häfen ist desto größer, je poröser er ist und je leichter ihre Materie von den Schmelzmitteln durchdrungen werden kann; woraus dann folgt, daß die Häfen in diesem Zustande desto eher abgeschmolzen werden, und daß die Menge des neben dem guten Glas entstehenden thonartigen Glases desto größer ist, je poröser man die Häfenmaterie durch Zusaß von Sement zu der Thonerde macht.

Um diese verschiedenen Grade der Porosität zu beurtheilen, wurden aus Thon, der 38 Procent Alaunerde enthielt, mehrere Gemenge mit seiner gebrannter Erde von alten häsen gemacht, und durch ein seines Sieb, wie die Becker gebrauchen, gesiebt. Das Ganze wurde zu einem Teig gemacht, zum Trocknen ben Seite gestellt, endlich in einem häsenauswärmeosen ben einer Temperatur von bepläusig 2000 Grad Reaum. gebrannt; man wählte vorzugsweise diesen Hißegrad, weil ben dem nämlichen die Häsen aufgewärmt werden, ehe sie in den Schnelzosen kommen.

Nun wurden von jedem Gemenge ein Stück, ohngefähr 2 Unzen (61 Gran) schwer, abgewogen, jedes Stück mit einer Lage von weichem Unschlitt überzogen, und so von neuem mit dem Ueberzuge gewogen.

So zubereitet, wurde nun jedes Stück im Wasser gewogen. Da die spezifische Schwere des Unschlitts durch eine unmittelbare Ersahrung bekannt war, so konnte man aus jenen Gewichten die spezifische Schwere eines jeden Gemenges folgern. Was die relative Porosität betrifft, so verhält sie sich umgekehrt, wie die materiellen Theile, welche den nämlichen Raum aussüllen, folglich umgekehrt, wie die spezifischen Schweren.

Die dritte Tafel enthält die verschiedenen Resultate, welche hierben erhalten wurden.

Die Zahlen der letzten Spalte zeigen, daß die Porosität weit geschwinder zunimmt, als die zugehörigen Dosen von gebranntem Thon. Es ist daher vortheilhaft, viel gebrannten Thon zu den massiven Theilen des Ofens zu gebrauchen, welche der Wirkung der Schmelzmittel nicht ausgesetzt sind, um ihr Austrocknen zu erleichtern. Aber ben Bereitung der häsen muß so wenig wie möglich genommen werden, damit sie nicht seicht von den zu verglasenden Substanzen angegriffen werden.

1. Der Sand, der vorzüglich aus Rieselerde besteht, wird leichter von den zum Glasmachen dienlichen Schmelzmitteln angegriffen, als der Thon; es folgt hieraus, daß man ihn nie ju Hafen, oder solchen Theilen des Ofens brauchen musse, welche der Beruhrung

jener Klusse ausgescht sind. In den untern Theilen des Ofens kann er also mit Vortheil gebraucht werden. Er hat por dem Cement den Vorzug, daß er im Feuer gar nicht schwindet, welches legteres allerdings noch thut. Rommt noch hinzu, daß der Cement selbst nicht von guter Veschaffenheit ist, so erhält der Sand, versteht sich, wenn er rein ist, noch einen Vorzug mehr. Uebrigens sehe ich die Nothwendigkeit nicht ein, daß das Gemenge durch Veymischung von Sand oder Cement, pords werden musse, ob dieses gleich durch ungeschiekte Vehandlung wohl geschehen kann. Thon und Sand oder Cement konnen allemal so gemischt werden, daß ihre Theile sich auf das genaueste berühren, also keine Poren entstehen; das verschiedene spezisische Gewicht der Gemenge kann eben so gut von der Verschiedenheit des spezisischen Sewichts eines jeden Vestandtheiles für sich, und die geringere Festigkeit von dem geringeren Zusammenhange der Thontheile mit dem Sand oder Cement, als jener unter sich, herrühren.

Jusaß. Nach Dantic soll man das beste Verhältniß der Thonerde zu dem Cement auf folgende Art sinden. Man macht mehrere Gemenge, in welche das Verhältniß des Cements zu dom Thon verschieden ist. Zu einem jeden Gemenge nehme man gleichviel Wasser, damit der Teig gleiche Steisigkeit erhalte. Man verfertige Steine aus jedem Gemenge, 4 Zoll lang und breit, und 1 Zoll dick. Man trockne sie gleichförmig und schlage sie mit dem Bläuel einmal. Sie werden alsdann dem Glasofenseuer gleich lange Zeit ausgeseht, und derjenige Stein, der nach dem Brennen nicht mehr als den Isten Theil seines anfänglichen Volumens verlohren hat, giebt das beste Verhältniß an.

Man sieht leicht, daß diese Probe auf sehr willführlichen Gründen ruhet. Soll' die Probe nur einigermaßen brauchbar senn, so mussen die Steine nach dem Trocknen noch einmal nach einerlen Maaß abgerichtet und dann gebrannt werden. Denn es ist keine leichte Sache, mehrere Gemenge zu machen, die genau einerlen Steisigkeit haben: wo aber mehr Wasser hinzukommt, da ist das Schwindenstärker und die Probe wird falsch; deswegen muß das genaue Richten der Steineserst dann geschehen, wenn das Wasser ganz abgedünstet ist.

S. 29.

Die Unwendung der bisher erklärten Grundfäße hat eine lange Erfahrung gerechtfertiget. Wenn man daher Thon brauchte, der 38 Procent Alaunerde, gegen 60 bis 62 Procent Kiefelerde enthielt, so geriethen die Defen nach folgenden Vorbereitungen ganz vortrefflich.

Für alles Mauerwerk der untern Theile des Ofens bis zur Höhe der Häfen, 3 Theile roben, nicht ausgelesenen Thon, und 2 Theile quarzigen unschmelzbaren Sand.

Für das Gewölbe des Ofens, 3 Theile gereinigten Thon und 2 Theile des nämlichen, aber wohl gewaschenen Sandes.

Für die Banke des Ofens, auf welche die Hafen zu stehen kommen, 10 Theile gereinigten Thon und 9 Theile Cement, das aus gereinigtem Thone gebrannt ift.

Endlich zu den häfen, 3 Theile ausgelesenen Thon und I Theil gebrannte Erder von alten und wohl pulveristren häfen. Dergleichen Defen konnten ein ganzes Jahr:

in dem lebhaftesten Feuer stehen, ehe die Menge der herabsließenden Glasthränen es nöthig machten auszulöschen und wieder neue zu bauen. Die Häfen dauerten gewöhnlich 3 Monate und oft länger, ehe sie abgenußt waren. Ein jeder konnte während diesem Zeitraume zur Bereitung von 60 bis 70tausend Pfund Glas dienen.

1 Bier icheint Lonfel etwas frangofifden Wind ju machen, bamit fich niemand mit Schaben verführen laffe, etwas ausfuhren gu wollen, was nicht leicht auszufuhren ift, fo wird es nutlich fenn, diefe Sache etwas naber zu beleuchten. Dach Lopfels eigener Ungabe, ift Die größte Weite, welche man einem Dfen mit Bortheil geben kann, 8 Fuß, welche nach einiger Zeit, wenn der Ofen in der größten Site ift, auf 8 Fuß 4 Boll wachft. Diefe großen Defen werden (wie auch zu St. Gobain der Fall ift) viereckig gebauet und 3 Safen in eine Linie gestellt; es fann daher ein jeder nicht mehr als hochstens 33 Boll außern Durchmeffer haben. Lopfel giebt ihnen eine gleiche Bobe (welches nach b'Allut ebenfalls in St. Gobain geschiehet). Ueberdem muffen die Safen am Boden allezeit 4 bis 5 Boll meniger aufferen Durchmeffer haben wie oben. Der Safen ift alfo hoch 33 goll, und um ein aberfluffiges thun ju wollen, wird die Sohe = 36 goll feyn; die obere Beite = 33; die untere = 29 Boll. Dun foll, nach Lopfel, ein foicher Bafen unten 31 Boll dief fenn, das beißt, der Boden und der daranftogende Theil der Seitenwand; er wird alfo oben am Rande wenigstens noch 1 bis 2 Boll dief feyn muffen. hierdurch reducirt fich die Liefe des hafens auf 36 - 31 = 321 goll. Der innere Durchmeffer oben auf 33 - 3 = 30 Boll: und der innere Durchmeffer unten auf 29 - 7 = 22 Boll.

Diefe Maage hat ein Safen, wenn er aus den Sanden des Arbeiters tommt. burch das Trocknen, Aufwarmen und Brennen in dem Schmelgofen vermindern fich diese Maafe noch fehr mertich, besonders wenn der Thon fo fett geftellt wird, wie Loufel angiebt. Dirette Erfahrungen haben mich belehrt, daß diefes auf die obige Bohe 2 Boll, und auf die Weite ebenfalls 1 Zoll beträgt; nachstdem ift und kann ein Safen nicht bis an den Mand voll Glas fenn, fondern er bleibt immer noch 13 bis 2 goll leer; endlich wird auch ein Safen nie gang bis auf den Boden ausgearbeitet, theils weil man das lette Glas nicht gang mit den Infirumenten herausnehmen fann, theils weil das Bodenglas gemeiniglich nicht fehr rein ift, und alfo nicht verarbeitet wird. Nimmt man hierauf Ruckficht, fo wird die Bobe eines Safens nach bem Gingehen in dem Feuer noch 314 Boll, die obere Beite 29 Boll, die untere aber ohngefahr 21 Boll fenn. Berechnet man hiernach den korperlichen Sinnhalt, fo findet man denfelben gleich 15302 Rubikzoll. Run ließe fich leicht das Gewicht eines Rubikzolles Blas finden, und daraus das Gewicht des Glafes in dem gangen Bafen berechnen; allein da oben angeführtermaßen der Safen nicht gang voll ift, auch nicht gang ausgegebeitet wird, fo kann man hierauf feine Rechnung bauen, fondern man muß eine Direfte Erfahrung jum Grunde legen.

Ich habe mehrmalen das Glas, welches aus einem Hafen von 15514 Rubitzoll ausgeschöpft wurde, wiegen lassen, und gefunden, daß im Durchschnitt 900 th Glas herausgebracht werden konnten. Berechnet man hiernach, was obiger Hasen an Glas enthält, so sindet man ohngesähr 881 th. Nun ist es bey so großen Häsen und in einer Spiegelgießeren nicht leicht möglich, wöchentlich mehr als drey vollständige Arbeiten zu machen; auch dauert, nach d'Allut zu St. Cobain jede Schmelze 36 Stunden, und die Arbeit 18 Stunden; folglich das Ganze 54 Stunden. Nechnet man auf 3 Monate 13 Wochen, so wurde in dem obigen Hasen Zomal geschmolzen, und er lieserte also 39 X 881 = 34359 th Glas. Man sieht also, daß Loysels Angabe, der von 60 – 70000 th spricht, etwas start sep. Ich habe unter den günstigsten Umständen, und einem Einsag, der größtentheils aus schon verglaster Materie bestand, es einmal erlebt, daß ein Hasen von 15514 Kubitzoll Innhalt, 18 Bochen aushielt, und jede Woche 4mal 900 th Femsterglas

lieferte, also im Gangen 64800 ff. Hiervon wurden aber kaum gerfolgt fenn, wenn Spiegelglasmaterie mare eingesetzt worden.

tlebrigens scheint mir die Angabe der Dicke der Hafen, wie sie Lonfel hier angiebt, ein Jrethum zu sonn. Auf mehr denn dreysig Hutten, welche ich zu besuchen Gelegenheit. hatte, ist mir eine solche ungeheure Dicke nicht vorgekommen. Lonsel mag sich geirrt haben, oder sein Thon ist von sehr schlechter Beschaffenheit, welches aus dem, was er unten von der Dauer seiner Oefen sagt, noch wahrscheinlicher wird. Andere französische Schriftsteller, wie Allut und Dantic, die doch die Manusaktur zu St. Gobain sehr genau kannten, gaben ganz andere Maase an; nach Allut soll der Hafen oben 2 Zoll, der Boden 3 Zoll, und der untere Theil der Seitenwand etwas dicker sehn wie oben. Nach Dantic ist die beste obere Dicke 1½, die untere nebst dem Boden aber 2 Zoll. Ich lasse die Hafen ben einer Hohe von 32 bis 35 Zoll, oben 1½, unten 1½ bis 2, und den Boden 2½ Zoll dick machen, woben nur das beobachtet wird, daß der Winkel, wo der Voden und die Seitenwand zusammen stößt, nicht scharf, sondern etwas rund beygezogen wird, wie ich unten deutlicher zeigen werde. Solche Hafen stenn etwas rund beygezogen wird, wie ich unten deutlicher zeigen werde. Solche Hafen, wenn sie sonst gut gemacht sind 3 bis 4 Monate und länger, ohne daß man nur die mindeste Wirkung von der Schwere des Glases bemerken kann; sie sind weit leichter, trocknen, geschwinder und gleichsörmiger aus, und thun die besten Dienste.

Von Gewinnung der Erden.

S. 30.

Selten durchbohrt man die Erde auf eine beträchtliche Liefe, ohne auf Thonlagen ju floßen. Sie halten das Regenwasser auf, wenn dieses sich durch die oberen Schichten der Erde geseihet hat, und verhindern es, sich in dem Innern der Erdfugel zu verlieren.

Auch giebt die Tiefe der Quellen und Brunnen ein sicheres Merkmal der Tiefe der Thonlagen an.

So häusig auch im Allgemeinen der Thon vorkommen mag, so selten ist doch diejenige Art, welche sich zu dem Gebrauch der Glashütten schieft, und ihre Gewinnung verdient daher eine besondere Sorgsalt. Ihre Aussörderung ist ganz mit jener der andern mineralischen Substanzen einerlen. Wenn der Thon nicht sehr tief liegt, so geschieht die Gewinnung durch Abräumung der darauf liegenden Schichten, oder am Tage. Diese Methode ist vortheilhaft, wenn sie keine zu großen Kosten erfordert, weiß man so das Ganze der Vank oder Lage aussördern kann.

Liegt aber der Thon sehr tief (3. B. über 5 Alaster), so geschiehet die Gewinnung durch Schacht und Stollen, die über dem Thonlager angelegt werden. Unter den verschiedenen Arten die Schachte zu treiben, ist die zu Forges (Departement der Unterseine) gebräuchlich, eine der einfachsten, wegen der kurzen Zeit und geringen Kosten, die sie erfordert. Vorausgeseit, daß der Schacht 4 bis 5 Fuß im Durchmesser halten soll, so gräbt man erst 4 Fuß tief die Erde aus; man macht hierauf an der einen Seiterundherum eine Art von dichtem Hürdenwerk, wozu man sich eines schicklichen Astholzes (3. Beiden) von Fingersdicke und 12 bis 15 Fuß Länge bedient, und verfährt daben eben so wie die Korbe oder Hürdenmacher. Man slechtet das Hürdenwerk von unten

berauf und füttert den Raum zwischen ihm und der Erde nit bicht zusammen gestopftem Moos aus, und so führt man das Hürdenwerk bis an die Oberstäche auf.

So wird nun immer von 4 zu 4 Fuß fortgefahren, bis man in die nöthige Tiefe kommt. Auf diese Weise kann man alle Arten von Erdreich, selbst die dicksten Sanke von seinem Sand, ohne Gefahr und Einsturz zu befürchten, durcharbeiten; das Ausgegrabene (das Gebirg) wird vermittelst eines Haspels herausgefördert. Das Innere des Schachtes sieht also einem großen chlindrischen Korb gleich, an welchem jede Ruthe beständig strebt, dem Sinsturz des umgebenden Erdreichs Sinhalt zu thun.

Das Ausgraben geschiehet in kleinen Gallerien (Strecken) von 2 bis 3 Fuß Höhe und Weite, und man läßt eine hinlängliche Anzahl Pfeiler stehen, um den Gallerien mehr Festigkeit zu verschaffen.

Man muß sich wohl hüten, das Thonlager, welches oft auf einer dicken Schichte Sand rubet, ganz zu durchstechen; es ist oft aus Verabsaumung dieser Vorsicht geschehen, daß das darunter befindliche Wasser in Menge in die Gruben gestiegen ist, aus welchen man es nicht mehr ausschöpfen konnte, und deswegen die Arbeit verlassen mußte.

Oft muß man auch wegen schädlichen Dunsten (üblen Wettern), die in den Gruben aufsteigen, die Arbeit eine Zeitlang einstellen. Die Arbeiter bemerken sie an dem Berlöschen ihrer Lichter. Diese Dunste sind eine wahre kohlensaure Luft, welche das Kalkwasser treibt. Man muß gemeiniglich eine Veranderung des Wetters abwarten, welche die Zerstreuung oder gänzliche Aushebung dieser bosen Dunste zu begleiten pflegt.

A Was Lonfel hier von Bearbeitung der Thongruben fagt, hatte füglich wegbleiben konnen, denn es dient zu nichts als seine ganzliche Unkunde in dem Bergbaue zu zeigen. Es kommt hauptsächlich 1) auf die Beschaffenheit, und 2) auf die Lage des Thonlagers an, wenn man die Bauart bestimmen will. Das Thonlager macht entweder einen Gang, oder ein Flöß, oder ein Stockwerk aus; ferner liegt es entweder so, daß man mit Stollen darunter wegfahren, und die Wasser ableiten kann, oder es liegt unter der Sohle eines möglichen Stollens. Je nachdem nun der eine oder der andere Fall eintritt, muß der Betrieb eingerichtet werden. Es würde hier zu weit sühren, wenn man diese bergmännische Arbeit aussührlich beschreiben wollte, auch liegt sie außerhalb der Bränzen, der Kenntniß und des Geschäftes eines Glashüttendirektors; gewöhnlich gehören die guten Thongruben eigenen Gewerken, von welchen die Glashütten ihr Vedürsniß kaufen. Wer aber in dem Falle ist selbsk eine Thongrube bauen zu mussen, der sehe sich nach geschiesten Bergleuten um, und studire die Schriften eines Delius, Cancrin u. s. w. über den Bergbau, besonders auch den zu Leipzig herausgekommenen Vericht vom Vergbau, wo man das Nothige deutlich beschrieben und durch Aupfer erläutert sindet.

Man muß übrigens lächlen, wenn man hier eine ganz besondere Beschreibung des Schachtbaues mit singersdicken Ruthen, und die Warnung lieft, die Thonschächte ja nicht zu durchstechen, besonders wenn sich ein Sandlager darunter befindet. Dergleichen Schachtbau kann für Schächte, die nicht über 10 Juß tief sind, in einem festen Erdreich stehen, und nicht über etliche Monate offen bleiben sollen, zur Noth gut sen; in allen andern Fällen würde man das Leben der Arbeiter auf eine unverantwortliche Weise auf das Spiel sehen, worüber man mehrere traurige Venspiele anführen könnte. Man kann nicht genug für solchen schiefen Vorschlägen warnen, die nichts als Unwissenheit und übel

verstandene Sparsamkeit zum Grunde haben. Das Durchstechen der Thonlager, besonders wenn Sand sich darunter, und Wasser darüber befindet, ist gerade das kürzeste und sicherste Mittel, sich die vorhandenen Wasser vom Halse zu schaffen, indem die Wasser gewöhnlich durch die Thonlager aufgehalten werden, nach deren Durchstechung aber sich in den Sand verlieren. Selten giebt es Källe, wo die Wasser unter dem Thonlager sind, es sey dann daß sich noch ein zweites Thonlager darunter besinde, das den Ablauf der Wasser verhindert, und welches dann ebenfalls durchstochen werden muß. Eine genaue Einsicht des Thonlagers und seiner Lage gegen die höheren oder tieseren Punkte der Gegend, sehen einen leicht in Stand zu beurtheiken, was am vortheilhastesten vorzunehmen seh.

Von Vorbereitung der Erden.

S. 31.

Der Thon enthält, so wie man ihn aus der Erde bringt, eine ziemliche Menge Wassers. In diesem Zustande bildet er eine mehr oder weniger steise Masse, die man nur mit Schwierigkeit in kleine Stücke zerstücken kann, und wo das äußere Ansehen nur mit großer Mühe, die etwa darin enthaltenen fremden Körper erkennen läßt. Ehe man zu dem Auslesen und Neinigen desselben schreitet, läßt man ihn erst etliche Monate unter einem offenen Schoppen trocknen. Hierdurch verliert er gewöhnlich 10 Procent an seinem Gewichte. Nun wird zu dem Auslesen und Neinigen geschritten, welches schon oben S. 8. beschrieben worden. Dieses kann auf der Glashütte, oder was wegen Ersparung der Transportkosten der weggeworfenen Stücke vortheilhafter ist, gleich auf der Grube geschehen.

Der Abgang ben dem Reinigen und Auslesen beträgt gewöhnlich zwischen 25 und 50 Procent.

Wenn der Thon Rieße enthält, so läßt man ihn in Wasser zergehen, damit ein, stüssiger Vrey daraus werde, den man durch ein Haarsied lausen läßt, auf welchem die Rieße zurückbleiben, S. 12. Man läßt diesen Vrey sich sehen, das darüber stehende Wasser nach und nach ablansen, und solange stehen, bis er Steisigkeit genug erhält, um nach Beymengung des erforderlichen Sandes oder Cements ein ziemlich sester Teig zu werden. Damit man wegen der in dem Vrey besindlichen Menge Thou nicht irre geht, so läßt man ein gewisses Maaß von diesem Vrey, zum Beyspiel von 27 bis 30 Kubikzoll, in einem Trockenosen trocken werden. Kennt man nun das Gewicht des in einem solchen Maaß Vrey enthaltenen Thous, so ist es leicht, das zuzusehende Gewicht Sand oder Cement zu bestimmen. Man schüttet eine gewisse Quantikät von diesem Vrey in einen hölzernen, etwa 8 bis 9 Fuß langen, und is so breiten Kasten, breitet ihn auf dem Voden aus, streuet den erforderlichen Sand oder Cement darüber her, und tritt die Masse mit Füßen wohl durcheinander, woben sie dann oft mit hölzernen Schanseln umgewendet werden muß, bis ein vollkommen gleichförmiger Teig daraus entstehe.

Enthält der Thon keine Rieße, oder find fie fo groß, daß man fie auslesen kann, fo kann man ihn, nachdem er getrocknet worden, in einen kleinen, nur 18 Zoll tiefen Kaften

 \mathfrak{F}

werfen, so viel reines Wasser darüber gießen, daß er eben davon bedeckt ift, und ihn 12 bis 15 Stunden darin weichen lassen. Man sticht ihn alsdann mit hölzernen Schaufeln heraus, läßt das überstüssige Wasser ablaufen, wirft ihn in den Mengkasten, breitet den erforderlichen Sand oder Cement darüber, und bearbeitet ihn, wie oben ist gelehrt worden.

Auch kann man ben Thon, wenn er ohne Rieße ift, unter einem Mühlstein pulverifiren, 2 durchsieben, und so trocken mit Sand oder Cement mengen, ehe man ihn mit Wasser anmacht; hierdurch wird das Bearbeiten mit den Füßen sehr erleichtert.

- 1 Man schöpft nämlich z. B. mit einem Eimer eine Quantität von diesem Brey auf, läßt ihn trocken werden, so weiß man, wie viel Thon in einem Eimer Vrey ist. Man findet auch leicht, wie viel Brey man austrocknen muß, um einen Eimer voll trockenen Thon zu bekommen. Geset, man habe gefunden, daß hierzu 3 Eimer voll nothig seyen, und man habe ein Gemenge zu machen, das aus 5 Theilen Thon und 1 Theil Cement besteht, so mussen 9 Eimer voll Thonbrey und 1 Eimer voll Cement genommen werden, und so in andern Källen.
- 2 Beffer in einer Stampfmuhle, mit nicht zu schweren Stampfern; denn der Thon laßt sich wegen seiner Fettigkeit nicht leicht zwischen Muhlsteinen bearbeiten.
- Jusas. Ben der Vereitung der Erde, vorzüglich wenn sie nicht erst in einen Bren, verwandelt und durch ein Sieb gelassen wird, muß man auf einen Umstand aufmerksam senn, der großen Verdruß veranlassen kann. Wenn nämlich die getrocknete Erde wieder eingeweicht wird, und es befänden sich noch Stücke in ihr, die nicht vollkommen trocken wären, so erweichen sich diese nicht wie das übrige; wenn der Cement hinzu gethan wird, so nehmen jene Stücke nichts davon an, sie bleiben also in der Masse als sette Klumpen, welche sich nicht gleichförmig mit der übrigen Masse zusammen ziehen. Kommen sie in das Feuer, so zerspringen sie mit einem oft starten Knall, und veranlassen dadurch das Verderben der anliegenden Theile. Man hat sich also wohl vorzusehen, daß dergleichen sette, kein Cement haltenden, Theile nicht zurückbleiben.

S. 32.

Was man aber auch für eine ber beschriebenen Methoden anwendet, so muß man boch nie mehr Wasser hinzuthun als nothig ist, damit der Teig gerade nicht mehr Steifigkeit erhält, als seine Bestimmung erfordert.

Sollen Ofensteine daraus gemacht werden, so muß seine Steifigkeit so senn, daß eine trockene, 4 Unzen schwere Blenkugel nicht unter 24 Zoll und nicht über 45 Zoll hoch heradzusallen braucht, um sich um die Tiese ihres Durchmessers in den Thon einzusenken.

Ist er aber zu Häfen bestimmt, so muß sich eben diese Augel um die Tiese ihres Ourchmessers einsenken, wenn sie nicht unter 65, und nicht über 80 bis 85 Zoll hoch herabfällt.

Die Dfensteine werden auf einem hölzernen Boden oder auf beweglichen Bretern, geschüßt gegen Staub (in hölzernen Formen von gehöriger Gestalt), genau und mit größter Reinlichkeit geformt. Sollen sie als weiche Steine gebraucht werden, so läßt man sie hinlänglich trocknen, richtet und schlägt sie (mit einem ebenen Bläuel, Plaze) und läßt sie liegen, die sie so hart sind, daß obige Blepkugel sich nur um ihren Halbmesser einsenkt, wenn sie von einer Höhe von wenigstens 25 und höchstens 35 Fuß herabfällt; dann sind sie so hart, daß man nur mit Mühe die Spur eines Daumens eindrücken kann.

Sollen sie aber nicht als weiche Steine gebraucht werden, dann läßt man sie vollkommen an der Luft trocken werden, und bauet den Ofen damit, entweder blos sa getrocknet, oder man brennt sie vorher in einem Ziegelosen, je nachdem man die eine oder die andere Methode für besser hält.

Die weichen Dfensteine und die Thonsiücke, woraus die Häfen gemacht werden, (diese Thonstücke sind Würfel von 6 Zoll Seitenlänge (besser Enlinder von 3 Zoll Dicke und 7—8 Zoll Länge)), mussen an einem reinen, wohl verschlossenen und etwas feuchten Orte, ben einer Temperatur von 8 bis 10 Graden, z. B. in einem gut zugemachten Keller ausbewahrt, und sowohl gegen Hise als Kälte geschüßt werden. Man bedeckt sie mit nassen, aber reinen Tüchern, und breitet noch etwas seuchtes Stroh über diese. *

In diesem Zustande läßt man sie mehrere Monate (und kann es geschehen, soverarbeitet man sie erst das solgende Jahr). Es entsteht eine leichte Gährung in der Masse, welche allen ihren Theilen eine gleiche Konsistenz giebt, und die Gleichförmigkeit der Masse des daraus aufzuführenden Werks befördert.

- Benn nämlich die Häfen aus freyer Hand gemacht werden. Geschieht solches aber in einer Form, so darf die Masse schon etwas weicher seyn, und zwar so, daß die Rugel sich einen Durchmesser tief einsenkt, wenn sie von 50 bis 60 Zoll hoch herabfallt.
- 2 Unch hierbey ist ein Unterschied. Die Ofensteine zu den Banken und vorzüglich zu den Seitenwänden mussen so hart seyn, daß sie nur nicht zerbrechen, wenn man sie mit einem schweren Blauel anschlägt, und noch besser ist es, wenn man sie ganz trocken zu den untern Theilen der Seitenwände verarbeitet; denn je trockener sie sind, desto weniger schwinden sie, desto weniger verändert sich die Länge und Breite des Ofens, und desto weniger leidet hernach das Gewölbe von dieser Vewegung seiner Widerlager. Zu dem Gewölbe mussen sie freylich weicher seyn, damit sie dem Schlagen des Blauels nachgeben, und die Zwischenraume besser ausfüllen.
- Ten den Ofensteinen ist diese Behandlung eben nicht nothig; ben der Safenerde aber ift sie von entschiedenem Nugen; sie ist dem Reißen nicht so sehr unterworfen, und brennt sich viel kompakter. Es scheint daben eine Zerfesung der in dem Thon enthaltenen schwefelichten Theile Statt zu finden, welches der hepatische Geruch verrath, den die Erde nach einiger Zeit von sich giebt.

Vom Baue der Schmelzofen.

S. 33.

In der Glasmacherkunst sind dren Arten, die Schmelzösen aus Thon zu bauen, bekannt. Rämlich: man braucht die Ofensteine 1) entweder weich, oder 2) blos an der Luft getrocknet, oder 3) in einem Ziegelosen gebrannt.

Jede von diesen Banarten erfordert, daß der Herd oder untere massive Theil des Ofens, der auf festen Fundamenten ruhen nuß, von eben so unschmelzbaren Materien gemacht werde wie die übrigen Theile des Osens; denn er ist eben so sehr wie diese der Wirtung des Feners ausgesetzt, und wird beständig durch die geschmolzene Asche und das sich darauf verbreitende Glas, angegriffen. Man giebt dem Herde gewöhnlich eine Diese von 18—24 Joll. Man bedient sich dazu mit Vortheil eines seuersesten Sandsteines, wie jener von Fontainebleau, oder in dessen Ermangelung, auch der gebrannten Sensteine, von denen wir oben geredet haben. In beyden Fällen müssen die Fugen mit einem Vren aus Thon und Sand wohl ausgefüllt werden, damit die geschmolzene Materien keinen Ieeren Raum zum Eindringen sinden.

Man erbauet den herd gerne gleich nach Niederreißung des alten Ofens, um einigen Vortheil von der in dem Fundament noch enthaltenen Wärme zu ziehen, welche die Feuchtigkeit des Mörtels leicht zerstreuet. Man läßt so alles etwa 14 Tage ruhen, ehe man den Bau der Seitenwände anfängt.

2 Das Lonfel in diesem und den folgenden Abschnitten vom Ofenbaue sagt, ist zwar sehr gut, aber für die Ausübung ben weitem nicht hinreichend; ich werde daher am Ende des dritten Albschnittes dasjonige behbringen, was mich eine zwölfjährige Ersahrung belehrt hat.

Von dem Baue mit weichen Ofensteinen.

S. 34.

Ben dieser Arbeit wird jede Lage von Ofensteinen mit der vorhergehenden, durch einen sehr flüssigen Bren verbunden, der aus der nämlichen Materie, wie die der Ofensteine bestehet; und damit jede Lage dieser Steine eine ganze Masse ohne Fugen bilde, so wird jede Lage mit starken hölzernen Schlägeln (Plagen) stark geschlagen (geplagt), die das Ganze gewissermaßen von neuem durchknetet ist, und ein kestes, gleichförmiges und dichtes Ganze bildet. Man schneidet hierauf mit eisernen schneidenden Werkzeugen, von zwen Lagen zu zwen Lagen die vorspringenden Theile hinweg, damit der Bau seine gehörige Form erhalte. Wenn das Gewölde geschlossen ist, so beschneidet und ebenet man die Flächen mit besondern Werkzeugen von Eisenblech, und legt hierben oft die Caliber (Lehren) an, welche den Krümmungen der Theile des Ofens entsprechen. Alsdann scheint die ganze Masse des Jens gleichsam aus einem einzigen Steine gemacht zu senn, der gewöhnlich 30 bis 100000 th wiegt. Es ist leicht zu erachten, daß eine solche beträchtliche Masse mit größter Vorsicht ausgesührt werden muß, um Nisse und Sprünge zu vermeiden.

Sobald der Bau beendigt ist, wird das Ganze mit grobem Leinentuch (Packtuch) belegt. Man macht die Werkstätte forgkältig zu, um allen Luftzug abzuhalten. Man unterhält das Werk in einer Temperatur von 12—15 Graden, entweder durch Kunst im Winter, oder blos durch die Temperatur der Luft, wenn es im Sommer ist. Demohngeachtet würde die Feuchtigkeit in einer Masse, die von 1 bis 4 und 5 Fuß Dicke ist, sehr schwer und langsam zu zerstreuen senn, wenn man nicht besondere Hülfsmittel, die Austrocknung zu befördern, zur Hand nähme. Sie bestehen vorzüglich in häusiger Wiederholung des Schlagens (Plahens) der innern und äußern Oberstäche des Ofens. Der Stoß bewirkt eine Annäherung der erdigen Theile, und zwingt das Wasser sich durch die Masse Luft zu machen, und an die Oberstäche zu treten, wo es von der Luft ausgenommen wird.

In den ersten 14 Tagen wird dieses Schlagen alle 2 oder 3 Stunden, 1 Stunde lang wiederholt. Man verlängert hernach die Zeit der Ruhe, nach Maaßgabe als die Austrocknung zunimmt, und so gelangt man nach 4 bis 5 Monaten zu einem Schmelzosen, der gleichsam aus Einem Stücke bestehet, vollkommen und ohne Risse ist. Nun giebt man erst kleines Feuer und verstärkt es während eines Monats nach und nach, um den Osen zu brennen (man nennt dieses Auswärmen, attremper); man bedeckt ferner das Gewölbe mit einer massiven Decke von Backsteinen aus gutem Thon (das ist der Ueberzug, la chemise); man läßt auch dieses trocken werden; über diesen Ueberzug kommt ein zwenter von gemeinen Backsteinen, welcher ebenfalls nach und nach trocken werden muß (man nennt dieses den Osen verkleiden, habiller); endlich wird das Ganze noch 5 bis 6 Zoll mit einem Mörtel aus gewöhnlichem Thon (besser Leimen) und gehacktem Heu oder Stroh überdeckt.

Laffen sich ben dem Abtrocknen dieses Mauerwerks und des Mörtels Riffe merken, so füllt man sie mit dunnem Leimenbren aus.

Ist nun alles so zubereitet und abgetrocknet, so macht man das blinde Schürzlochgestell (kausses glaies pour le tisage) oder das Mauerwerk, welches vorne in das Herdloch gestellt wird, um das Feuer im Ofen zu verdichten, damit auch die äußere Kläche der Ofenössungen gebrannt werde. So beendiget man das Ofenauswärmen, indem man die Hiße nach und nach bis auf 2—3000 Graden steigen läßt; und nun ist er im Stande, die ben dem nämlichen Feuersgrad ausgewärmten Häsen auszunehmen. Man wirst nun das blinde Schürlochgestell heraus, thut die Häsen in den Osen, seht das ordentliche Schürlochgestell ein (besonders hierzu gesormte Steine, welche vorne in das Herdloch eingestellt werden, und so eingerichtet sind, daß man die Hiße im Osen nach Gesallen leiten kann), und verstärft nach und nach das Fener, dis der Osen die zum Glasmachen ersorderliche Temperatur (8 bis 10000 Grad) erlangt hat. Und nun kann man die Glasarbeiten ansangen.

Wenn man blos auf die Gute des Ofens, seine Dauerhaftigkeit und den von ihm zu erwartenden Dienst sieht, so ist diese Bauart die beste von allen in den Glashütten bekannten Arten. Diese verursacht die wenigsten Risse und Thränen; sie ist vorzüglich in solchen hütten sehr vortheilhaft, wo seines Glas in offenen hafen gemacht werden soll.

Demohngeachtet ift sie nur in einigen großen Anlagen gebräuchlich, weil sie mehr Sorgfalt, Zeit und Rosten als jede andere erfordert. Der Bau und das Austrocknen verlangt nicht weniger als 5 — 6 Monate Zeit in der besten Jahreszeit. Man muß auch ein eigenes Gebäude dazu haben, in welchem sich kein anderer Dsen befindet, der während der Zeit des Baues und Austrocknens im Feuer stehet. Dieser leste Umstand ist vorzüglich der Beweggrund, warum dieser Bau in kleinen Manufakturen nicht gebräuchlich ist, die gewöhnlich die Mittel nicht haben, den Vorschuß so beträchtlicher Kosten zu machen.

1 Man febe unten ben Befdreibung der Defen, was von diefem Uebergug gu halten fep.

Von dem Baue mit getrockneten und gebrannten Dfensteinen.

S. 35.

Die Burichtung und bas legen ber Dfensteine geschiehet bier eben so wie ben ber gewöhnlichen Maurerarbeit, nur daß die Fugen fo klein wie möglich und mit einem Dunnen Bren von ber nämlichen Komposition wie die Dfensteine ausgefüllt fenn muffen. Um Diefen Zweck zu erreichen, reibt man Die Steine aneinander. Aber fo forgfaltig man auch ben alle diesem verfährt, so verursacht boch bas durch bas Glasofenfeuer bemirkte Schwinden ber Erde, gar bald eine allgemeine Bewegung in dem Gewolbe; und wenn Der Schnitt der Bewolbsteine nicht so beschaffen ift, daß sie dieser Bewegung folgen konnen, wie meistentheils ber Fall ift: so werden mehr ober weniger beträchtliche Riffe entsteben, in welche die Flamme und die Dunfte ber Schmelzmittel eindringen, einen Theil ber Dfenerde verglasen, und einen Regen von Thranentropfen erzeugen. Dauer Diefer Defen ift weit furzer als ben jenen aus weichen Steinen erbaueten; auch fann man nur in ben ersten 4 ober 5 Monaten icone Glaswaaren, in ben letten 5 bis 6 Monaten aber nur mittelmäßige liefern, wenn man biefe Bauart zu Glasofen mit offenen Bafen wahlt. In Glasofen aber mit bedeckten Bafen, haben diefe Nachtheile nicht Statt, weil feine Tropfen in die Bafen fallen tonnen; aber diese Urt Bafen tann man auch nur ben wenigen Fabrifationsarten brauchen, wo die zu verglasenden Materien feine febr hohe Temperatur erfordern. *

1 Indeffen ihnn doch Oefen von gebrannten Steinen vortreffliche Dienste. In Unsehung ber Hige und Holzkomsumption ist fein Unterschied, wenn sie gut gemacht sind. Sie dauern 1 Jahr; in 3 Wochen sind sie neu aufgebauet und im Feuer. Ich werde sie unten naher beschreiben.

Won der Verfertigung der Häfen oder Glastiegel.

S. 36.

Das Häfenmachen ist eins der schwersten und mißlichsten Stücke der Glasmacherkunft; es verlangt eine sehr anhaltende Aufmerksamkeit. Ist es in gutem Stande: so hat es der Künstler in seiner Gewalt, die Wirkung des Feuers regelmäßig zu machen; so kann er

nach Gefallen die Komposition seiner Glasmaterie ändern, und die Schmelzen, die Läuterung und Bearbeitung des Glases ordnen. Er kann die Erzeugnisse seiner Fabrikation im Voraus beurtheilen und zu seinem größten Vortheile lenken. Ist die Häfenmacheren schlecht, so ist alles in Verwirrung. Der Ankauf der ersten Materialien, ihre Vorbereitung, die Kosten der Verwaltung und der Handarbeit, kurz Alles ist umsonst; der Eigenthümer der Glashütte geht unvermeidlich und bald zu Grunde. Aus dieser Ursache darf man also weder Sorgsalt noch Kosten sparen, um die Häsenmacheren in guten Stand zu stellen.

Die Häsen werden entweder in Formen, oder aus freyer Hand gemacht. Im ersten Falle versertiget man den Hasen in einer hölzernen Form, die inwendig mit ziemlich seinem Leinentuch glatt belegt ist. Der Arbeiter bildet ihn dadurch, daß er Ensinder von Thon nach und nach längs der Wände der Form herauf so übereinander legt, daß immer ein Ensinder auf der halben Dicke des andern angeseht wird; er schweißt sie anfänglich mit den Fingern zusammen, drückt und schlägt sie zuleht mit der Hand oder mit einem eigenen hölzernen oder gläsernen Bläuel.

Im zwenten Falle verrichtet der Arbeiter sein Werk ohne Form; er schweißt die Thoncylinder durch starkes Andrücken mit den Händen zusammen. Man halt diese Versertigungsart sür die beste, weil der Arbeiter sehr leicht die etwas beträchtlichen leeren Räume unter seinen Händen fühlt, die allenfalls durch das Bearbeiten des Thonteiges und den Widerstand der Lust entstanden sehn können. Er kann also der eingeschlossenen Lust leicht Ausgang verschaffen, und das Leere ausfüllen; dieses ist den dem Häsenmachen in der Form nicht so bemerkbar. (?) Das Häsenmachen aus frener Hand erfordert mehr Zeit, auch hat der Arbeiter länger zu lernen; aber man ist dagegen auch durch bessere Dienste, welche die Häsen leisten, reichlich entschädiget.

Es ist oben S. 32. der Grad der Konsistenz angegeben worden, welchen der Thonteig haben muß. Ist derselbe zu weich, so fällt der Hafen in sich selbst zusammen, oder verunstaltet und baucht sich; ist er zu fest, so schweißt er nicht gut, es bleiben offene Poren zuruck, in welche die Schmelzmittel eindringen, und den Hasen bald zerstören.

Die Häfen mussen im Schatten langsam und außerhalb dem Luftzuge, in einer Temperatur von 12 — 15 Graden getrocknet werden. Wird das Trocknen entweder durch Wind oder durch zu sehr erhöhete Temperatur übereilet, so bildet sich eine Kruste an der Oberstäche, welche die Feuchtigkeit des Inneyn in die Enge treibt, und verursacht, daß der Hasen ben dem Auswärmen in Stücke zerspringt.

Macht man die Häfen in den Monaten May bis halben August, so haben sie vollkommen Zeit, noch in der guten Jahreszeit, in den nördlichen Gegenden, trocken zu werden. Diese Vorsichtsmaaßregel ist vorzüglich ben großen Häfen nörhig, die 2 bis 3 Fuß Durchmesser, und am Voden eine Dicke von 3 — 4 Zoll haben.

Während dem Trocknen muß man den Boden des Hafens, als den dieksten Theil, oft stampfen; denn hier hat die Feuchtigkeit nur an einer Seite Ausgang, indem die andere Seite auf dem Hafenbrete stehet. Das Stampfen geschiehet alle Tage einmal,

sobald bie Masse so viel Konsistenz hat, daß sich keine Erde mehr an den Stampfer anhängt. Man seht es 2 bis 3 Monate fort, welches ohngesahr die erforderliche Zeit ist, daß der Stampfer keinen Eindruck mehr auf die Masse macht.

Die bis zu dieser Konsistenz gebrachten häfen mussen nicht nur sorgfältig vor Kälte geschüßt werden, sondern man muß noch immer sortsahren, sie ben einer bis zu 30 — 35 Graden stufenweise erhöheten Temperatur zu trocknen; erst alsdann, wenn sie wenigstens einen Monat in dieser Temperatur gestanden haben, können sie in den Answärmeosen gebracht werden, der aber auch bis zu jener Temperatur abgefallen sehn muß.

Das Brennen ober Aufwarmen geschiehet durch ftufenweise Berftarfung des Reuers. woben man aber beobachten muß, daß man feinen ftartern Grad ber Sige giebt, bis bie ganze Masse bes hafens von den vorhergehenden vollkommen durchdrungen ift. Auf Diese Weise treibt man das Brennen der Safen bis zu dem Glühendwerden. In diesem Buftande nimmt man fie aus bem Aufwarmeofen und bringt fie in ben Schmeltofen, ben man vorher auch ohngefähr bis zur Temperatur bes erftern hat abfallen laffen. Dun wird das Keuer in dem Dfen nach und nach bis zur Schmelzhiße verstärkt. In 3 bis 4 Stunden ift folches gewöhnlich geschehen; aber man wurde febr irren, wenn man glaubt, daß die Bafen in Dieser Zeit den hochsten Grad ihres Schwindens und ihrer Dichtigkeit erreicht hatten, hierzu find oft 5 - 6 Tage, besonders an ihren dicksten Theilen, nothia. Mus Diefer Urfache läßt man einen neuen Safen, mahrend einer gangen Arbeit, bas beißt, mabrend 25 - 40 Stunden, leer fieben, ehe man Glasmaterie einfeht. Auch dann würden langensalzige Schmelzmittel, ober metallische Oriben, noch die Materie ber Bafen, Die ihre vollige Dichtigfeit noch nicht erlangt haben, febr fark angreifen. Dadurch entstehet viel thonartiges Glas, welches sich mit dem übrigen vermischt, und folches feblerhaft macht. Um Diesem Nachtheil vorzubeugen, ift es febr gut, wenn man Das Erfemal nur folche Materien, die ftark mit Glas ober Glasabfallen verfett find, ober gar nichts als Glasabfalle, ohne irgend einen anbern Zusak, in einen neuen Safen einsett.

- Jusaß. Da, wie Consel sehr richtig bemerkt, sehr vieles auf die Güte der Häfen ankommt, wenn man mit Vortheil arbeiten will; so wird es nicht unnühlich senn, über diesen Gegenstand noch etwas mehr zu sagen. Es kommt ben dem Häsenmachen vorzüglich auf folgende Punkte an: 1) Die Jubereitung der Erde; 2) die Gestalt der Häsen; 3) die Art sie zu versertigen; 4) das Vrennen derselben.
 - 1) In Ansehung der Zubereitung der Erde, ist in dem Vorhergehenden schon das Nörhige bemerkt worden. Wie das Verhältniß der setten Thonerde zu der gebrannten senn müsse, solches hängt lediglich von der Beschaffenheit der Erde, auch davon ab, ob die Erde start oder schwach gebrannt worden ist. Jeder Glasmeister muß Proben mit seinem Thon anstellen, und dadurch obiges Verhältniß ausmitteln. Ben Defen kommt es darauf an, daß der Thon so wenig wie möglich schwinde; ben Häsen hingegen schadet das Schwinden nicht: dagegen aber muß sich die Masse so kompakt brennen wie möglich, so, daß man auf dem Bruche

Bruche keine leeren Räume findet, und eben so dicht aussiehet wie das bekannte graue Steingut, aus welchem Topfe, Wasserkrüge z. gemacht werden. Die Häfenerde muß daher weit fetter als die Ofenerde gestellt werden. Das Schwinden der Häfen hat keinen andern Nachtheil als daß sie kleiner werden; ist aber die Größe dieses Schwindens einmal bekannt, so kann man leicht aufänglich den Hafen um soviel größer machen, daß er nach dem Trocknen und Brennen gerade das rechte Maaß bekommt.

Un vielen Orten, besonders wo die Thonerde theuer ift, pflegt man die alten Bafen, nachdem das anhängende Glas und Glafur abgeschlagen worden ift, in einer Stampfmuble zu feinem Pulver zu stampfen, und diefes der roben Thonerde zuzumischen. Un andern Orten werden Parallelepipeda von Thon, von etwa 10 Boll Lange und 4 Boll Sohe und Breite, so wie sie gewöhnlich in den Gruben geftochen werden, in einer Urt von fleinem Ziegelofen folange gebrannt, bis man, wenn ein folches Parallelepipedum voneinander geschlagen wird, keinen ungebrannten rohen Kern mehr darin findet. Diese Erde ist ben weitem nicht so stark gebrannt als jene von alten Häfen; man muß baber von iener mehr als von Diefer in das Gemenge thun, wenn man einen gleichen Grad des Schwindens bervorbringen will. Indessen gebe ich ber auf die zwente Urt gebrannten Erde den Vorzug vor der alten hafenerde, weil die Masse des Gemenges viel kompakter ift, weil fich jene beffer mit der frischen Thonerde verbindet, und weil fie reiner ift: benn bas mit beträchtlichen Koften verbundene Abfchlagen bes Glafes von ben alten Safen, ift boch nicht hinreichend fie gang rein zu machen, und bas darin zurückbleibende Glas trägt allezeit viel zu dem baldigen Verderben der Bafen ben.

Ben bem Brennen der frischen Thonerde muß man aber nur darauf feben, daß ein: wie das anderemal gleichstark gebrannt werde, wenn man anders eine Gleichheit der Refultate verlangt. Die Erfahrung hat mich übrigens belehrt, daß der Thon, dessen ich mich bediene, auf 3 Theile roben Thon, 1. Theil gebrannte Erde von alten Safen, und auf 2 Theile roben Thon, 1 Theil gebrannte frische Erde, verlange. Die gebrannte Erde sowohl, als die sehr trockne robe Thonerbe, werden in einer Stampfmuble, jede besonders gestampft, und durch ein fehr feines haarsieb gesiebet, aledann in obigem Berhältniß gemengt. So wird fie in einen 1 Schuh tiefen Raften gethan, und mit siedendem Wasser angerührt, einige Stunden stehen gelaffen, alsdann wohl durchgetreten; dann laffe ich Klumpen etwa von & Rubitfuß herausnehmen, und biese burch starke Manner mit trockner Erde von der nämlichen Art fehr ftark kneten und würken. bis sie etwas mehr Konsistenz erhalt. Die fo zubereiteten Klumpen werden nun in einen fühlen Reller gebracht, aufeinander geschichtet, und mit feuchtem Stroh bedeckt. Je langer fie bier liegen bleiben, desto besser ifts, besto dauerhafter werden die Safen. Sollen nun hafen gemocht werden, so werden die Klumpen voneinander genommen, noch einmal fark durchgewürkt, und zwar mit trockner

- Erbe von der nämlichen Art, wenn sie noch zu weich ist, und ohne jene, wenn sie die rechte Konsistenz hat. Man bildet endlich Cylinder, die etwa 3 Zoll dick und 6 7 Zoll lang sind, und diese werden dem Häsenmacher zum Verarbeiten hingereicht.
- 2) Was die Gestalt der Häsen betrifft, so hat man auf folgende Gegenstände Rücksicht zu nehmen: sie müssen nämlich a) zwar stark genug senn, um dem Gewichte des darin zu schmelzenden Glases zu widerstehen; allein sie dürsen nicht übermäßig stark senn, weil sie sonst ben dem Auswärmen gerne springen, und vorzüglich weil die Glasmaterien nicht so gut schmelzen. b) Muß ihre Gestalt so beschaffen senn, daß sie dem Feuer die größtmöglichste Oberstäche darbieten. c) Muß man sie leicht und sicher in dem Ofen manipuliren können.
 - a) Was die Stärke betrifft, fo ift schon oben erinnert worden, daß die von Lonsel angegebene Dicke viel zu ftark ift. Wenn ber Thon 40 - 45 Procent Alaunerde gegen 55 - 60 Procent Riefelerde enthält, fo kann man ben einer Sohe der Safen von 30 bis 32 Boll und eben fo weit, die Dicke oben 11 - 11, und unten 13 - 2 Boll, ohne Gefahr annehmen, und darnach die Dicke von andern Safen, ben einerlen Thonart, nach der oben angeführten Regel berechnen. hat man aber einen Thon, ber weniger Alaunerde enthält, so ist es leicht ihn so zu mengen, daß das erforderliche Berhaltniß doch herauskommt. 3. B. der eben angeführte Thon enthalt 45 Procent Maunerde und 55 Procent Riefelerde; 3 Theile enthalten also 1,35 Alaunerde und 1,65 Riefelerde, hierzu kommen nun 1,00 Theile gebrannte Erde von alten hafen: da diese aber durch das Brennen alle Fettigkeit verlohren bat, so verhalt fie fich in Unsehung des Schwindens wie Sand oder Riefelerde. Man kann also obiges Gemenge ansehen, als bestünde es aus 135 Theilen Mannerde, und 265 Theilen magerer oder Riefelerde. Hätte man nun einen Thon, der nur 40 Theile Alaunerde und 60 Theile Rieselerde per hundert enthielte, so muß ihm auf das hundert nur 18% gebrannte oder magere Erde jugeseht werden, wodurch er eben die Beschaffenheit erhalt wie obiges Gemenge, benn es beträgt die darin enthaltene Riefelerde und gebrannte Erde zusammen 78% Theil gegen 40 Theile Alaunerde, und eben so verhalt fich ohngefahr in obigem Gemenge Die magere Erde 265, zur fetten Erde 135. Man kann also blos durch Bubereitung ber hafenerde es dahin bringen, daß man ben einerlen hafengroße und verschiedenen Thonarten, bennoch einerlen Dicke benbehalten kann. Kurg, je dunner die Safen find, besto besser und geschwinder schmelzt das Glas, beswegen hat man vorzüglich auf Erreichung dieses Zweckes zu arbeiten.
 - b) Die Gestalt der Häfen muß so beschaffen senn, daß sie der Wirkung des Feuers die größtmöglichste Fläche darbieten. Nun lehrt die Geometrie, 1) daß unter allen regulären Körpern, die gleiche Höhe und Inhalt haben, das Paralleles pipedum die größte Oberstäche habe; 2) daß unter allen Parallelepipeden, Eylindern u. s. w. von gleichem Inhalt, der Würsel und der Eylinder, dessen

Sohe feinem Durchmeffer gleich ift, die kleinfte Dberfläche haben. Sieraus folgt, daß man den hafen einestheils eine parallelepipedische Korm, und fo viel Bobe, baben aber fo einen geringen Durchmeffer wie möglich geben muffe. In der That ift die Oberfläche eines Würfels von 2 Fuß Seitenlänge, alfo 8 Fuß Inhalt, gleich 26 Quadratfuß; bagegen aber die Oberfläche eines Enlinders von gleichem Inhalt und Sohe gleich 22,19 Quadratfuß. Eben fo ift ein Würfel von 2 Fuß Seitenlange einem Parallelepipedum von 1 [Ruß Grundfläche und 8 Fuß Sohe gleich, jener aber hat 24 Fuß Oberfläche; Dieses bingegen 34 D Fuß. Allein fo richtig Dieses in der Theorie ift, so nachtheilig ober unausführbar ift es dagegen in ber Ausübung. Biereckte Bafen find au ben Erfen weit ftarker in Thon, als an den Seiten; eben deswegen ziehen fie fich ungleich zusammen, und reißen in ben Ecken febr bald; man kann zwar biesem Uebel baburch abhelsen, daß man die Ecken etwas abrundet, und baburch eine gleichförmige Dicke zuwege bringt; allein folche viereckte hafen zerbrechen von dem geringsten und doch kaum zu vermeidenden Anstoß, welches ben runden Safen, wegen ihrer gewölbformigen Gestalt nicht ift, auch find iene fehr schwer in den Ofen zu sehen, weil fie in demselben nur einersen Lage haben können, da hingegen runde Häfen ohne Nachtheil gedrehet werden können. Aus biefen Grunden ift die viereckte Form felten mehr gebräuchlich, und wo sie es noch ist, da sind die Häfen sehr klein, und führen eben beswegen jene Rachtheile nicht ben sich. Vorzüglich werden-sie noch ben dem Spiegele gießen gebraucht, um das Glas auf die Tafel zu gießen, wo fie wegen der Beschaffenheit der hierzu dienlichen Werkzeuge ein länglichtes vierecktes Parallelepipedum bilden muffen. Dan bestimmt ihren Inhalt nach der Größe ber Lafel, die gegoffen werden foll. Sie muffen viel langer als breit senn, damit sie einen breiten Ausguß erhalten; überdem haben sie an benden langen Seiten viereckte Vertiefungen, in welche die Zange greift, an der sie hangen, und durch welche sie ausgegossen werden. Die Fig. Tafel zeigt ibr äußeres Unseben, Fig. aber den Durchschnitt; sie werden in hölzernen Kormen verfertiget, Die aus vier Bretern bestehen, und durch Schließen zusammengehalten werben. Man kann sich dieses leicht vorstellen, es ist also feine Abbildung nöthig.

Die gewöhnlichen häfen sind baher rund ober oval. Werden die lehteren so in den Ofen gestellt, daß ihr großer Durchmesser parallel mit den Arbeits: seiten des Ofens stehen, so halten sie gegen die cirkelrunden zu wenig Materie, und das Glas läßt sich nicht gut ausnehmen, wie ich unten ben der Struktur der Desen zeigen werde. Ist aber ihr großer Durchmesser senkrecht auf den Arbeitsseiten des Ofens, so halten sie zwar mehr Materie als die cirkelrunden; allein alsdann ist die Glasmasse auch dieser nach der Seite zu, wo die größte Hige ist, und das Schmelzen geht nicht so gut von statten. Deswegen werden sie auch nur dann gebraucht, wenn mehr als 3 Häsen in eine Reihe gestellt

(i) 2

werden, folglich die Häfen weit kleiner sind, wie folches der Fall ben allen Fabrikationsarten ist, wo ein Arbeiter seinen Hafen allein ausarbeitet, wo diese folglich nur so groß senn dürsen, daß dieses Ausarbeiten in der sestgeselzten Zeit möglich ist. In allen übrigen Fällen bedient man sich mit Vortheil der kreisrunden Häfen. Nun fragt es sich aber, wie hoch sollen diese senn? Nach der Theorie sind unter mehreren, die gleichen Inhalt haben, die höchsten die besten, weil sie dem Feuer die größte Fläche darbieten, und überdies die kleinste Grundstäche haben, auf welche das Feuer nicht wirken kann. Allein hierben kommen drenerlen Umstände in Betrachtung. Nämlich 1) das Feuer wirkt auf das bloße Glas weit stärker, als solches geschiehet, wenn es vorher den Thon der Häfen durchdringen muß.

Mehrere Beobachtungen haben mich belehret, daß diese Wirkung ben einerlen Thondicke sich ohngefahr wie 6:5 verhalt, das heißt, wenn eine Glassläche von 5 🗆 Ruß unmittelbar von dem Keuer berührt wird, so empfängt fie in gleichen Zeiten so viel Sike, als eine gleiche in 6 D Ruß Rläche vertheilte Maffe, die mit einem 1 Boll dicken Deckel bedeckt ift. Sierzu kommt noch, daß die Hike in dem Ofen gerade da am startsten ist, wo sich die unbedeckte Oberfläche des Glases befindet, so, daß dieses auch in Dieser Rücksicht ftarker von bem Feuer angegriffen wird, als bas an ben Seitenwanden des Hafens liegende Glas, fo, daß man das Berhaltniß der Wirkung des Reuers, mit Rücksicht auf bende Umstände, wie 4:3 ohne großen Fehler annehmen kann. Man wird um so weniger hierben irre geben, als ben Erhöhung der Safen, die Ausgange ber Rlamme im Dfen ebenfalls erhöbet, folglich, wie ich unten zeigen werde, der Higegrad vermehret wird. zufolge muß man alfo die Flache ber Seitenwande um eine Große = 4 vermehren, wenn man die obere Flache des hafens um eine Große = 3 vermindert. Der zwente Umftand ift diefer, daß man die hafen nicht mehr gang ausleeren kann, wenn fie eine gewiffe Sohe überschreiten. Um Diefes deutlicher einzusehen, so besehe man die 12te Figur der II. Rupfertafel. stellt einen Durchschnitt bes Dfens nach ber Breite vor. a ift die Bruftmauer; b die Bank; c das Gewölbe; d ein Arbeitsloch; e ein auf der Bank stehender Safen; und fg eine Pfeife, womit das Glas aufgenommen wird. Man fieht fogleich aus ber Figur, bag man ben den daben angenommenen Berhaltniffen, mit der Pfeife den Boden bes Safens nicht erreichen, folglich benfelben nicht leer arbeiten fann. Burde die Bruftmauer und der hafen nur bis ju der Einie xx reichen, fo konnte man leicht auf ben Boden kommen. Eben bas erfolgt auch, wenn man die Safenhöhe zwar benbehalt, aber das Arbeitsloch entweder höher, 1. B bis nach y macht, oder aber die Dicke des Gewolbes in der Gegend Des Arbeitsloches und ber Bruftmaner vor dem hafen, vermindert, wie die 13te Figur zeigt. Allein auch Dieses hat ein Größtes, welches nicht überschritten werden kann. Aus der befannten Sobe eines Arbeitslochs und der Dicke des

Gewölbes, läßt sich leicht die größte Hafenhöhe finden. Soll man mit Pfeisen oder Schöpflösseln bis auf den Boden das Glas ausschöpfen können, so muß man durch das Arbeitsloch wenigstens ides Durchmessers des Hafen: bodens übersehen können, alsdann kann eine Pfeise kg die auf den Boden reichen und Glas aufnehmen. Es sen nun z. B. der Durchmesser des Osens in 30 gleiche Theile getheilt, so ist die Gewölbdicke gewöhnlich = 4 solcher Theile; die senkendig kin dem Osen sen = 4; dieselbe auswendig ki = 5 solcher Theile; das Loch sen inwendig und auswendig um 1 Theil ausgeschnitten, so wird in dem rechtwinklichten Dreneck kin gähnlich; in dem lestern ist kin bekannt; sie ist nämlich it dem Dreneck kin gähnlich; in dem lestern ist kin bekannt; sie ist nämlich ist der obern Hasenweite:

da nun die Ofenweite = 30, so ist die Hafenweite = $\frac{30}{3}$ = 10, folglich km

 $=\frac{2.10}{3}=\frac{20}{3}$ und man hat die Proportion ki: fi = km : mg, ode

 $2:\varsigma=\frac{20}{3}:\frac{160}{6}=16\frac{2}{3}$, welches die größte Höhe ist, die ein Hasen

haben darf. Ware ber Durchmeffer des Dfens = 8 Fuß, so betragen diefe 162 Theile 531 Boll. In Diesem Falle mußte die Pfeife fg ohne den holzernen Handgriff eine Länge haben, die = $\sqrt{(\mathrm{fi^2} + \mathrm{i}\,\mathrm{k^2})} + \sqrt{(\mathrm{k}\,\mathrm{m^2} + \mathrm{m}\,\mathrm{g^2})}$ ift, also im vorliegenden Falle = 33 Theile des Durchmeffers, oder 6 guß 1 Boll bennahe. Dun kommt es aber noch grens auf die Kabrikationsart an, wie lange die Pfeifen fenn durfen. Die Lange berfelben aber fteht mit der Schwere der Glasmaffen, die damit bearbeitet werden follen, im Berhaltnig. Gewöhnlich haben die Pfeifen zu kleiner Bechermaare eine lange von 3 - 3 Ruß; zu Fensterscheiben und Tafelglas 4 — 5 Fuß; zu Spiegelglas 6 — 8 Fuß. Stellen nun fn. fo, fg. die Pfeifenlangen zu Becher:, Fenster: und Spiegelglas vor; so lassen sich leicht die zugehörigen Safentiefen finden. Man hat nämlich kg: mg = ko: oq und kg: mg = kn: np; fest man nun fn = 3 Fuß, fo = 41 guß und fg = 6 guß, so findet man pn = 18 3oll, oq = 35 3oll, und mg = 53 Boll. Mach diesen Sagen kann man nun in jedem vorkom: menden Falle die Sohe berechnen. Wenn man ben einerlen forperlichem Inhalt Die Sobe vermehrt. so vermindert sich eben dadurch der Durchmeffer, deswegen werden die hafen immer enger, je hober man fie macht. Darin liegt der Grund, warum man ben dem Spiegelmachen die oben angegebene Sohe nicht benußt: benn da an den Pfeifen öfters ein Glasklumpen aufgenommen wird, der über 18 bis 20 Boll im Durchmeffer bat, und diefer in dem hafen beständig gedrebet werden muß, so ift dazu ein beträchtlicher Raum nothig; folglich muß der Safen weit senn, und es werden 30 — 36 Boll Weite ju ben größten Spiegeln Da es aber nicht rathlich ift, die Höhe und Weite zugleich zu vermehren, weil sonft die Glasmasse zu ftark wird, und nicht mehr vollkommen

- burchschmiltt, so hat man an ber Sobe abgebrochen, und man geht ben bem Spiegelmachen nicht über 36 Boll.
- c) Damit man die Hafen leicht und sicher in dem Dfen manipuliren kann, ift einmal Die runde Form die schicklichste. Rächstdem muffen sie unten dunner wie oben, das heißt, ihr unterer Durchmeffer muß kleiner als ber obere fenn; benn waren sie ganz enlindrisch, so wurde zu wenig Raum zwischen den hafen bleiben, Die Flamme kann nicht gehörig um fie berum spielen, und vorzüglich wurde es unmöglich fenn, mit Instrumenten bazwischen zu kommen, wenn ein Safen, der schadhaft geworden ist, aufgebrochen werden soll; denn bekanntlich schmelzen sie so fest an die Bante an, daß man oft die größte Mübe bat fie loszumachen; gemeiniglich muß ber Ofen wieder in Die größte Sike gebracht werden, damit die angeschmolzenen Theile weich, und folglich leichter losgebrochen werden konnen. Auch trägt diese Verengerung nach unten zu dem leichteren Schmelzen des Glases ben, denn der Boden des Hafens ist allemal der kälteste Theil, weil ihn das Feuer nicht treffen kann, und je kleiner er ift, desto beffer wird es fenn. Indessen muß boch Diefes auch feine Granzen haben. Sat der Safen eine zu kleine Grundfläche, so ift er dem Umfallen leicht unterworfen, vorzüglich aber verliert man zu viel an dem forperlichen Inhalt, und folglich an der Glasmenge. Ueberdies wiberstehet ein fo gestalteter hafen auch dem Drucke des Glases beffer, und baucht fich nicht so leicht. Endlich ift es gut, wenn man den oberen Rand des Hafens etwas einwärts bieat, und dadurch einen Bulft nach innen zu bildet, fiehe Fig. 23., diefes verstärft nicht nur Diesen ohnehin schwächsten Theil, sondern man kann ihn unter diesem Wulft mit Saken faffen, an einer Seite in die Sobe beben, bin und ber rucken, und ihm so die erforderliche Stellung im Dfen fehr leicht verschaffen.

Diesennach erhält also ber Safen die Gestalt eines umgekehrten abgekürzten Regels, und es bleibt nichts übrig als das Verhältniß feiner benden Durchmeffer zu bestimmen. Um nicht zu viel an dem forperlichen Inhalt zu verlieren, macht man den Unterschied dieser Durchmeffer so flein wie möglich, und gerade nur fo groß, daß man mit den eifernen Inftrumenten, deren Große allemal mit der Größe des Dfens im Berhaltniß stehet, dazwischen kommen kann; hierzu find ohngefahr 4 - 5 Boll Raum nothig in dem größten Dfen, und eben soviel muß ber Unterschied der benden Durchmeffer betragen. bemnach ein hafen oben 32 Boll weit, so mußte sein unterer Durchmeffer etwa 28" Boll betragen, bas heißt, man theile ben oberen Durchmeffer in 7 ober 8 Theile, und nehme bavon 6 ober 7 Theile fur ben unteren Durchmeffer. Oder da dieses Berhaltniß ben großen Safen zu groß werden konnte, so mache man den kleinen Durchmeffer allemal 4 Zoll kleiner als den großen. Nach Diesen gegebenen Stücken ift es nun ein leichtes, den körperlichen Raum, ben ein Safen in dem Dfen einnimmt, die Menge Glas, die er halten kann, und die Menge Thon, welche dazu erfordert wird, zu berechnen; und da diese

Rechnung nicht felten vorkommt, so wird es nüßlich senn, eine allgemeine Formel darüber hier herzusegen.

so findet man nach den Regeln der Stereometrie den Juhalt des abgefürzten Regels $= \frac{\tau}{12} \pi h \left(\frac{a^3-b^3}{a-b}\right) = \frac{\tau}{12} \pi h \left(a^2+ab+b^2\right) = S.$

Wenn das Verhältniß der benden Durchmesser = 7:8 genommen wird, so ist b = 3 a und das giebt

$$S = \frac{\pi}{12} \pi h \frac{(169 \text{ a}^2)}{64} = \pi h \frac{(169 \text{ a}^3)}{768}$$

$$h = \frac{768 \text{ S}}{169 \pi \text{ a}^2}$$

$$a = \sqrt[2]{\frac{768 \text{ S}}{169 \pi h}}$$
und vor h=a, a = $\sqrt[3]{\frac{768 \text{ S}}{169 \pi}}$

Wendet man diese Formel auf die äußeren Dimensionen des Hafens an, so erhält man den Naum, den er in dem Ofen einnimmt. Wird sie aber auf die inneren Dimensionen desselben angewendet, so erhält man die Menge Glas, welche er enthalten kann; wird aber diese Größe von der ersten abgezogen, so erhält man die Menge Thon, welche zu einem solchen Hafen erfordert wird.

Das bisher Gesagte wird hinreichen, um in jedem vorkommenden Falle die Größe und die Abmessungen eines hafens zu bestimmen, und es bleibt nun noch übrig, ein Paar Worte über die Verfertigung der häfen zu sagen.

3) Lonfel bemerkt ganz richtig, daß es zwenerlen Arten die Häfen zu machen gebe: nämlich aus frener Hand und in der Form. Wenn er aber der ersteren den Borzug vor der letzteren giedt; so scheint es, daß er nie einen Hasen in der Form hat machen sehen, noch weniger aber selbst einen aus frener Hand gemacht habe. Der einzige Grund des Vorzugs, den er anzugeben vermag, nämlich, daß der Arbeiter die etwas beträchtlichen leeren Räume unter den Fingern fühle, und sie leicht ausfüllen könne, ist wirklich zum Lachen. Ich möchte den Arbeiter sehen, der im Stande ist eine Lustblase von der Größe einer Bohne, denn größere sind nicht wohl möglich, mit den Fingern zu fühlen, und hätten seine Fingernerven auch die Zartheit der Geruchenerven! Ein Steinchen kann man fühlen, aber

gewiß keine Lustblase in einer an sich weichen Masse. Lonfel geht über diese sehr wichtige Sache mit einer Leichtigkeit hinaus, die um so weniger erklärbar ist, als alle seine Landsleute, die hiervon geschrieben, hierben viel sorgfältiger sind, und gerade das Gegentheil behaupten. Ich halte es sür eins der größten Gebrechen unserer deutschen Glashütten, daß noch in den meisten die Häsen aus freyer Hand gemacht werden, daher die auffallende Ungleichheit in dem Bestand der Häsen, daher das häusige Ausgehen derselben, eine Sache von großer Wichtigkeit, wenn man überlegt, daß ein großer Spiegelosen sür bennahe 100 fl. Materie enthält. Ich habe Fälle gesehen, daß in einem Monat 15 Häsen ausgiengen, sie waren alle von dem nämlichen Thon gemacht wie andere gutzstehende Häsen; was kann also anders als die Versertigungsart schuld gewesen sehn? Die Gründe, warum in der Form gemachte Häsen den Vorzug vor der andern Art haben, und deswegen auch in Frankreich selbst auf allen etwas beträchtlichen Werken eingeführt wurden, sind folgende:

- 1. Einen hafen aus freger hand zu machen, dazu gehört ein sehr geschickter, sorgfältiger, sehr lange geübter Arbeiter; dagegen lernt ein jeder Taglöhner in dren Tagen einen musterhaften hafen in der Form machen.
- 2. Man kann aus frener hand keinen hasen in Einem weg fertig machen, sondern wenn ein Stück der Seitenwand aufgeführt ist, so muß alles wenigstens einen halben Tag stehen bleiben, damit der Thon anziehet und einige Festigkeit bekommt. Denn wollte man ihn gleich auf einmal fertig machen, so hat der noch sehr weiche Thon nicht Konsistenz genug, die ganze Last zu halten, er zieht sich krumm, baucht sich, oder stürzt wohl gar in sich selbst zusammen. Da nun hierdurch ein Theil des Hasens schon ziemlich trocken ist, während ein anderer Theil noch ganz weich bleibt, so erfolgt ein ungleiches Schwinden, und das muß nothwendig sichtbare oder geheime Nisse nach sich ziehen, die man oft nicht eher bemerkt, die der Hasen mit Materie gefüllt wird. Ganz anders verhält es sich mit Formhäsen, diese können in kurzer Zeit auf einmal gemacht werden, denn die Form unterstüßt sie hinreichend; der Hasen hat in allen seinen Theilen gleiche Feuchtigkeit, er wird also gleichsörmig schwinden, folglich weniger Risse bekommen.
- 3. Aus eben dieser Ursache kann man auch weit mehr Häfen in der Form als aus freper Hand machen. Ein Arbeiter kann in einer Woche höchstens 5 6 Häfen aus freper Hand machen; in Formen kann man täglich 3 4 Stück fertig bekommen.
- 4. In der Form gemachte hafen behalten genau die Gestalt der Form, können vollkommen gleichdick in allen ähnlich liegenden Theilen gemacht werden, sind genau von einerlen Größe und können weit dunner gemacht werden, weil sie die Form gehörig unterstüßt, da die aus frener hand gemachten häfen dicker und aus zäherem Thon gemacht werden nuissen, damit sie nicht einstürzen. Alles dieses verhält sich anders ben der legtern Versertigungsart; selten sind diese gerade ause

aufgeführt, denn es hängt alles von dem Augenmaaße des Arbeiters ab, und find sie dennoch gerade, so vernrsacht der Druck der nirgends unterstüßten Last doch leicht, daß sie sich schief ziehen, oder sich bauchen; man erhält bald einen größern, bald einen tleinern Hasen; dadurch hat man bald gut, bald nicht hinreichend geschmolzenes Glas, der Ungleichheit des daraus entstehenden Auss bringens nicht zu gedenken.

5. Das Bläueln ober Plagen ist ben allen aus weichem Thon gefertigten Gefäßen, besonders wenn sie etwas dick sind, eine unumgänglich nöthige Sache; dadurch werden die Theile näher aneinander gebracht; dadurch wird die gleichförmige Ausstrocknen befördert. Aber man begreift leicht, daß an einem aus frener Hand gemachten Hasen, nichts als der Boden gebläuelt werden kann, weil an der Seitenwand nichts ist, was dem Schlage Widerstand leistet: wenn also der Thon noch weich ist, so bringt das Schlagen den Hasen aus der Form; ist er aber hart, so entstehen leicht Risse. In der Form hingegen kann man den Hasen aus allen Kräften bläueln, und so jenen Unbequemlichteiten ganz ausweichen.

Ich glaube, daß diese Gründe hinreichend senn werden, einen jeden unbefangenen und aufmerksamen Beobachter zu überzeugen, daß Formhäsen in jeder Rücksicht den Borzug verdienen, daß man daben weit sicherer fährt, und die größte Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges vor sich hat.

Was nun die Verfertigung bender Arten von hafen felbst betrifft, so muß man vordersamst die dazu nöthigen Wertzeuge tennen, welche ich nun beschreiben will.

Der häfenmacher braucht:

- 1. Sine verhältnismäßige Anzahl Häfenbreter, Fig. 14. diese sind freisrunde Scheiben, die etwa einen halben Fuß mehr Durchmesser haben als die Böden der zu verserztigenden Häsen, und die auf eine Art von kleiner Tragbahre genagelt sind, damit zwen Arbeiter die fertigen Häsen leicht von einem Orte zum andern tragen können. Die Tragbahre bestehet aus 2 2½ Foll starken Hölzern von sestem Holz, die etwa 2 2½ Fuß länger sind als der Durchmesser der Scheiben. Es ist gut, wenn die Scheiben von nicht ganz trochnem Holz gemacht werden, sonst zieht das Holz aus dem Thon zu viele Feuchtigkeit ein; und da dieses nicht weichen kann, so muß es sich wersen, wodurch die Böden der Häsen Schaden leiden.
- 2. Einen Stampfer, Fig. 20. der unten eine ebene Flache hat. Mit diesem wird der Thon des Bodens festgestampft, er kann unten 8 9 Zoll Durchmesser haben.
- 3. Sine ebene, Fig. 21. und eine nach ber innern Krümmung der Seitenwand abgehobelte Platze ober Bläuelffig. 22. im Durchschnitt, bende ohne Griff, I Fuß lang, erstere 5 Zoll, letztere 3 4 Zoll breit, und an einem Ende 2½ Zoll, am andern 1 Zoll hoch.
- 4. Gin Meffer, um den überfluffigen Thon wegzuschneiden.

festem Holz, woran der Sinschnitt ab so lang ist als der Unterschied von festem Holz, woran der Sinschnitt ab so lang ist als der Unterschied von Malbe messers des Hafenbodens und des Hasenbrets. Die Seite ac ist etwas scharf. Man legt, nachdem der Thon auf das Bret in der erforderlichen Dicke aufgetragen ist, den Theil bd an den Rand des Hasenbretes, so daß der Theil ab darauf ruhet, und fährt damit um die ganze Peripherie des Hasenbretes herum, so wird der Theil ac den überstüssigen Thon wegnehmen, und der übrige Thon wird eine mit dem Hasenbret koncentrische Scheibe bilden.

Außer diesen Werkzeugen braucht ber Formhäsenmacher noch

6. eine Korm (Fig. 15. mit dem Safenbret), welche auf zwenerlen Urt gemacht werden fann. Man läßt von einem Bötticher Tauben von Gichen: oder Tannenholz, etwa 17 Boll stark, und so boch als der hafen auswendig werden soll, verfer: tigen; man giebt ihm zwen freisrunde Scheiben, beren eine so weit ift als die obere, die andere aber als die untere Weite des hafens auswendig gemessen, nach diesen richtet er die Fastauben ab und schlägt einige Rothreife darum. Dun verfertiget der Schloffer zwen ftarte eiserne Reife, beren jeder entweder aus einem oder aus zwen Suicken bestehet; in dem letten Kalle find bende Stücke mit einem Charnier verfeben, damit man fie auf: und zumachen fann, überdies muß jedes Stück auf seiner Peripherie mit fo viel Löchern burchbohret fenn als Kaftauben find, damit man biefe an die Reife annageln fann; die andern benden Enden find auswärts umgebogen, und diese umgebogenen Theile bende durchbohret; das eine diefer Löcher ift mit Schraubgewinden versehen, und durch das andere wird eine Kopfschraube gesteckt, welche in jene Muttergewinde greift, und fo ben Reif schließt. Rach dieser Urt besteht die ganze Form aus zwen Theilen, welche vermittelst der Charniere der benden Reife geöffnet, und durch die benden Schrauben geschloffen werben kann. Che die Sagtauben an Die Reife genagelt werben, muffen fie erst lange genug im Waffer gelegen haben, damit sie aufquellen; geschiebet Dieses nicht, so ziehet die innere Flache ber Tauben ben dem Gebrauch die Feuchtigkeit aus dem Thon an fich, dadurch wird die innere Rlache ber Form größer, und da die Tauben nicht weichen konnen, so brücken sie Die angenagelten Reife auswärts, und die Form wird oval fatt freisrund. Eben Deswegen muß die Form nach dem Gebrauche stets an einem etwas kühlen und feuchten Ort aufbewahret werben, damit sie nicht schwindet. Diefer Umftand, den man aller Vorsicht ungeachtet doch nicht vermeiben kann, hat mich bewogen, der Form eine andere Einrichtung zu geben. Ich lasse nämlich die Reife aus Einem Stück zwar mit der Schraube, aber ohne Charnier machen. tauben find numerirt, um fie immer nach der nämlichen Ordnung ftellen ju können; auch werden sie nicht an die Reise angenagelt. Die benden runden Scheiben, welche dem Bötticher zur Lehre Dienten, laffe ich in der Sohe des Safens voneinander durch ein in ihrem Mittelpunkte befestigtes Solz verbinden. S. Fig. 17. Um diese Scheiben werden nun die Tauben nach den Nummern angelehnt, und dann die benden eisernen Reife darüber getrieben. So schadet bas Aufquellen oder Eintrocknen nicht, und die Form behält ihre kreisrunde Gestalt.

Verschiedene Kaliber oder Lehren, um die Dicke des Bodens und den innern Raum des Hafens zu bestimmen, siehe Fig. 16 und 19.

Diefes find die nothigsten Werkzeuge zu diefer Arbeit. Ben ber Verfertigung ber Safen selbst wird folgendermaßen verfahren: a Der Sandhafenmacher läft sich durch einen Gehülfen den Thon zu Enlindern von 6 — 7 Zoll lang und 3 Boll bick formen, und giebt darauf Acht, daß ber Thon nicht zu weich ift, Damit die Seitenwande des hafens stehen bleiben und nicht einfinken. Er legt nun das Safenbret auf eine holzerne Unterlage, die aus zwen beschlagenen Rlößern bestehen kann, so baß jenes hafenbret etwa 12 - 15 Boll über der Erde erhaben ift, und der hafenmacher beguem arbeiten kann. Er wirft fo viel Thouchlinder mit aller Gewalt auf die Mitte des Brets aufeinander, bis ein kleiner Berg entstehet, und er nach dem Augenmaag urtheilet, daß es Thon genug fen, um daraus ben Boden zu bilben. Er breitet diefen kleinen Berg vermittelft bes Stampfers Fig. 20. auseinander, und untersucht mit der Lehre Fig. 16. ob der - Boden eine gleiche Dicke habe. Ift diefes geschehen, so streicht er mit der Lehre Fig. 18. den überfluffigen Thon am Rande hinweg, worauf denn der Hafenboden seine gehörige Gestalt erhält. Nun wird der Rand dieses Bodens mit der Fauft etwas niedergedrückt, fo, daß rundherum eine Rinne entstehet, in welche die Thoncylinder eingelegt werden können, welche den Aufang der Seitenwände bilden follen. Zu dem Ende nimmt er einen Thoncylinder in die rechte Band, legt ein Ende deffelben in die Rinne und drückt folche mit dem dritten Gelenke des Zeigefingers an; damit aber der Thon durch diesen Druck nicht zu febr ausweiche, so legt er die linke hand an die innere Rlache der Seitenwand gerade dem Orte, wo die rechte andrückt, gegenüber, so daß diese einen Unter: Rukungs: oder Widerstandspunkt abgiebt. Sobald nun das Ende des Thon: enlinders auf diese Weise angedrückt ift, so fahrt der Arbeiter mit der rechten Sand etwa 3 Boll an dem Enlinder zurück, drückt von neuem an, indem er immer die linke hand gegenüber balt, und fahrt hiermit folange fort, bis ber ganze Enlinder angedrückt ift. Run nimmt er einen zwenten Thoncylinder, fest das Ende deffelben an das Ende des erftern an, drückt ihn so, wie eben beschrieben worden, nach und nach au, und so fahrt er mit neuen Enlindern solange fort, bis er ben gangen Rand des Bodens befest bat. Run werden die übriggebliebenen Rugen durch kleine nabe aneinander gefeste, mit der Spife des Zeigefingers gemachte Eindrücke geschlossen, und die noch vorhandenen Ungleich: beiten mit den Ballen der Sand, Die man etwas naß macht, eben gestrichen. Nun bleibt nichts übrig als biefen Unfag freisrund und von gehöriger gleichfor: miger Dicke zu machen. hierzu schneibet sich ber hafenmacher 5 fleine Stabchen, die so lang find als die äußern Durchmeffer des hafens, unten, in 1, 1, 2, 4, und

S

oben an jedes Ende Diefer Stabchen wird burch eine Kerbe die einem jeden ber obigen Durchmeffer zugehörige Dicke der hafenwand angemerkt. Legt nun der Bafenmacher eins Diefer Stabchen queer über feinen Safen nach und nach, nach verschiedenen Richtungen, so beurtheilet er leicht, ob die Rundung und Dicke überall so ist wie sie senn soll, und kann mit geringer Mübe bas leberflussige hinwegnehmen. Ift nun auf biefe Weife die Seitenwand angefangen und abgeglichen, so macht er den zweyten Sab, indem er eine neue Lage von Thon: enlindern rundberum, eben fo wie die erfteren anfeht, die gugen schließt, aus: ebenet, und nach den Kaliberstäbehen ausgleicht. Go wird fortgefahren, bis ber Safen fast feine halbe Sobe erreicht bat; man lagt ihn nun ohngefahr 24 Stunden ruhig stehen, bis der Thon etwas angezogen bat, das beißt, bis er etwas abgetrocknet und so viel Steifigkeit erhalten hat, um die noch barauf ju fegende Last tragen ju konnen, ohne daß er weicht, jusammenstürzt oder fich auch nur bauchet. Der hafenmacher feht alebann die erste Arbeit, so wie oben beschrieben worden, so lange fort, bis der hafen die erforderliche Sohe hat, und richtet fich fo, daß ein jeder neue Sat von Thouchlindern den Safen immer nur um 2 - 3 Boll hoher macht. Endlich biegt er ben oberen Rand bes hafens einwarts, und bildet dadurch den oben beschriebenen Wulft. Der so fertig gewordene Safen wird julest in: und auswendig mit der naffen Sand überfahren, und fo gang glatt und rein gemacht. Er muß nun langfam trocknen, ber Boben öfters gestampft und so verfahren werden, wie Lonfel gang gut beschreibt.

Dieses ist das gewöhnliche Versahren auf den Hütten, wo entweder ein besonderer Häsenmacher, oder jeder Glasmacher verbunden ist, die Häsen zu machen. Ein besonderer Häsenmacher ist aber immer besser; durch die viele Uedung erlangt er immer mehr Fertigkeit und die Arbeit wird gleichartiger. Bey diesem gewöhnlichen Versahren aber wird noch häusig ein großer Fehler begangen. Man wirst nämlich den Thon, der den Voden bilden soll, unmittelbar auf das Hasendret. Dieser quillt durch die Feuchtigkeit des Thons, zieht sich aber ben dem Trocknen wieder zusammen, gleichwohl hängt der Thon sest an dem Vret; diese sich entgegengesesten Vewegungen müssen also nothwendig Nisse in dem Voden verursachen, welche leicht vermieden werden können, wenn man das Hasendret, entweder mit grobem Packtuch oder auch mit Sand bedeckt, auf diesen den Thon legt und so die unmittelbare Verührung des Vretes verhindert; das Packtuch und der Sand geben der Vewegung des Thons ben dem Jusammen: ziehen nach, und so wird die Entstehung der Nisse sanz verhindert.

b. Der Formhäfenmacher macht den Boden auf eben die Urt wie der Hand: häfenmacher, er halt ihn aber etwas kleiner als der Boden des Hafens auswendig werden soll, dannit er die Form darüber ftürzen kann. Nachdem er dem Thon des Bodens eine gleiche Dicke gegeben hat, welches er mit der Lehre Fig. 16. untersucht, so stürzt er die Form darüber, drückt den Rand des Thonbodens mit geballter Faust rundherum nieder, so daß der Thon den Winkel, den die Form mit

bem Bobenbret macht, vollkommen ausfüllt; hierdurch entflehet an dem innern Umfreise ber Form eine Rinne, in welche die Thoncplinder eingelegt und eben so wie oben beschrieben angedrückt werden, und so ift denn ber Anfang ber Seiten: wand gemacht. Man hangt nun die Lehre Fig. 19. in die Form, nach vielen verschiedenen Richtungen, so werden unten die Ecken b. b. Eindrücke in den Thon machen, und diese werden Nachweisung geben, wo noch Thon zugesett oder abgenommen werden muß, wodurch denn die Seitenwand eine gleichformige Dicke bekommt, indem die Lehre einen genauen Durchschnitt bes innern Raums des Hafens vorstellt. Ben dieser Urt Häfen zu machen ist aber vorzüglich zu merken, daß man den obern Rand eines jeden Sages der Seitenwand nie horizontal, oder mas einerlen ift, fenfrecht auf die Seitenwand der Form halten muffe, sondern der obere Rand muß allemal eine schiefliegende Klache bilden, wie Fig. 21. a. zeigt, damit man die Thoncolinder allemal gegen diese schräge Fläche brücken, und so eine vollkommene Berbindung bewirken kann, welches in dem ersten Kalle nicht wohl thunlich ift, indem gegen die Korm zu leicht leere Räume bleiben, welche den hafen an dieser Stelle verschwächen. Man sieht also leicht, daß man jene Fehler, welche Lonfel den Formhäfen vorwirft, ohne Mühe vermeiden kann. Go wie ein Sat fertig ift, schlägt man ihn mit einem leichten Bläuel (benn ein schwerer wurde nicht Widerstand genug in dem noch febr weichen Thon finden), wodurch die Verbindung noch genauer wird. Arbeiter fahrt nun fort in einem weg die Sabe ju machen, bis er oben an den Rand der Form gefommen ift. Bier bilbet er ben Bulft an der innern Geite, und beendiget hiermit die Arbeit. Da aber ber Thon sich ziemlich fest an das Holz ber Korm anhängt, fo konnen ben dem Trocknen leicht Riffe entstehen. Man vermeidet dieses, wenn man die innere Kläche der Korm mit Stücken von nicht zu feinem und nicht zu grobem Leinentuch belegt, die eine halbe Elle langer find, ale die Form boch ift. Man feuchtet fie vor dem Gebrauch an, damit fie fich gut anlegen und nicht weiter eingehen; man biegt fie über den obern und untern Rand ber Form um, und befestiget die Enden mit einigen fleinen Mageln; man giebt überhaupt Acht, daß das Tuch recht glatt anliege und nirgends eine Falte mache. Es ift nicht gut bie Form fogleich nach Beendigung des Hafens zu öffnen: denn war der Thon ben dem Verarbeiten etwas weich, welches wegen der genauen Berbindung febr gut ift, fo lauft man Gefahr, daß der Safen einfinkt, oder fich wenigstens baucht; auch kann man die Seitenwände nicht mehr hinlänglich ftark mit bem Bläuel schlagen. Beffer ift es baber, ben Safen noch 4 — 6 Tage ben trockner Witterung, 8 bis 12 Tage ben feuchter Witterung in der Form fteben zu laffen, und täglich einigemal den Boden und die Seitenwand stark zu schlagen. Sobald man merkt, daß der Thon Konsistenz genug erhalten hat, zieht man die Rägel, womit das Leinentuch befestiget war, beraus, öffnet die Schrauben, welche die eifernen Reife zusammenhalten, etwa um & Boll, so wird sich ber hafen ablosen, und nach einigen Stunden sieht man nach, ob der Thon weicht und sich bauchen will ober nicht; in dem ersten Kalle

läft man die Form noch einen Tag rubig fteben, worauf man fie gang öffnet und ben Geite thut. Mun ziehet man ein Stuck Leinentuch nach bem andern ab, wascht solche gleich aus und trocknet sie, damit sie nicht faulen; und sollten an ber außern Seite bes hafens hier und ba noch Fugen bemerkt werden, fo lothet man diefe, wie oben beschrieben, mit ber Spike des Zeigefingers ju, überfahrt auch die gange außere Glache bes hafens mit ber naffen hand, wodurch benn Diefe Fläche fehr glatt und sauber wird. Soll der hafen aber bedeckt merden. so macht man das Gewolbe darüber, noch ebe die Form hinweggethan wird. Der Thon dazu muß ziemlich zähe fenn: benn da man bas ganze Gewölbe aus frener Sand machen muß und nichts ift, was es unterftust, fo wurde es einfturgen, wenn der Thon zu weich ift. Man zeichnet die Breite der Deffnung auf ben Rand und fest nun einen Thonftab nach dem andern an, biegt den obern Rand berfelben immer einwarts, und schließt endlich bas Gewölbe; nun schneidet man Die Deffnung heraus und fest den Hals in erforderlicher Lange baran, fiehe die 24. Rig. Zaf. II. Die fo weit fertigen Safen muffen nun taglich genau untersucht werden, ob fich nicht bier ober ba ein Rif veroffenbaret: fo lange ber Thon noch ziemlich weich ift, kann man folche Riffe zudrücken und ben Schaben verhuten; man bute fich aber wohl eine folche Stelle naß zu machen, ober gar frischen Thon dahin zu bringen, benn es werden ohnfehlbar, megen ber ungleichen Keuchtigkeit und bem ungleichen Austrocknen noch beträchtlichere Riffe entstehen; ist aber ber Hafen schon ziemtich trocken, so daß man nur mit Dlühe noch Eindrücke mit dem Finger machen kann, fo find folche Riffe felten zu vertreiben, und es bleibt nichts übrig, als den schadhaften Safen vollends trocknen zu lassen, ibn dann zusammen zu schlagen, Die Stücke wieder einzuweichen, zu kneten, und einen neuen hafen daraus zu machen; auch kann man jene Stücke unter das frische Gemenge zu neuen Safen mischen. Go lange ber Thon noch Eindrücke annimmt, muß der hafen täglich ein: auch mehrere Male, besonders am Boden, gestampft und geschlagen werden. Um Boben geschiehet folches mit bem Stampfer Fig. 20.; an den Seitenwanden hingegen muß man zwen Blauel von gleichem Gewichte haben, deren Bahn gang schmal, bochstens 2 Boll breit ift. Man legt mit ber einen Sand ben einen Blauel an Die außere Seite bes Safens und schlägt mit dem andern Bläuel in der andern Sand, die innere Seite des Safens gerade dem erften Blauel gegenüber, fahrt auch jo rundherum fort, bis Die ganze Seitenwand bes hafens geschlagen ift; ben folgenden Tag wechfelt man um, und schlägt die außere Seite, indem man an der innern ben andern Blauel entgegen halt, und fo wird fortgefahren, bis ber Thon feinen Gindruck von den Blaueln mehr annimmt. Dun aber fangt die gefährlichste Zeit fur die Safen an; die geringste Unvorsichtigkeit, in Leitung der Temperatur, kann eine Menge auter hafen in wenig Stunden zu Grund richten. Es kommt alles barauf an, bag das Trocknen anfänglich im Schatten fehr langfam und ben einer Temperatur geschieht, die mit 8-10 Grad Reaumurisch aufängt, und mit 30-35 Graden endiget, ebe die Safen in den Aufwarmeofen kommen. Sie muffen ftufenweise

von Grad zu Grad durch diese Temperaturgrade hindurchgefihrt und wohl Acht gegeben werden, daß nicht mehrere Grade auf einmal übersprungen werden, oder Die folgende Temperatur beträchtlich ftarker als die vorhergehende ausfällt. Aller Luftzug, ber die Safen besonders anfänglich unmittelbar trifft, ift außerft schädlich, doch aber ift eine öftere Erneuerung der Luft in den Safenkammern, wodurch die mit wafferigten Dunften beladene Luft hinweggeschafft wird, nicht nur nüßlich, sondern auch febr nöthig; es kann diefes durch Luftiocher in den Decken ober in den Seitenwanden des Gebaudes dicht unter der Decke leicht erhalten werden, ohne die Hafen einem Luftzug unmittelbar auszuseken. Alles Diefes ift ben der gewöhnlichen Ginrichtung auf den meiften Gutten feine leichte Sache. Gewöhnlich stehen die Bafen in Behaltern, wo die Luft überall frenen Butritt bat; vor dem Gebrauche stellt man fie auf Gerufte, in die Butte nabe gegen den Schmelzofen, wo die Temperatur auf einer Seite zu ftark, auf der entaegengesetzen aber zu niedrig ist; durch diefe Ungleichheit entstehen neue Befahren, die noch durch das öftere Sin : und hertragen und fast unvermeibliche Unstoßen vermehrt werden, benn nichts ist zerbrechlicher als ein ungebrannter Safen. Es wurde daher ben einem wohl eingerichteten Werk der Muhe werth fenn, und die Rosten reichlich belohnen, wenn man ein eigenes Gebande zur Berfertigung und Aufbewahrung ber Safen anlegte, und ich glaube feine undankbare Arbeit zu unternehmen, wenn ich die Ginrichtung eines folchen Gebäudes etwas naher beschreibe. Es kommt hierben I. Die Große, 2, Die innere Ginrichtung in Betrachtung.

1. Die Größe hängt von der Menge hafen ab, welche man jederzeit vorrathig haben will. Ein großer Dfen enthalt gewöhnlich 6 große hafen, beren jeder, eins ins andere gerechnet, zwen Monate aushalt, bemnach würden jährlich 36 Safen erfordert; allein da es unvorhergesehene Kalle giebt, Die jederzeit mit in Unschlag zu bringen find, so muß man jährlich füglich 50 hafen rechnen. Damit man auf jeden Fall hinlängliche Zeit zum langsamen Austrochnen ber Safen babe, fo ist es aut, wenn die Hafen 1 bis 2 Jahre alt sind, ehe sie gebraucht werden. Daber ift es gut, wenn man 80 bis 100 hafen das erstemal verfertigen läßt, und bann jährlich so viel baju macht, als aufgegangen find. Das Gebaude muß folglich Raum für 80 — 100 Häfen haben, welche alle in einer Häfenkammer aufzustellen find. Damit man die Luft leicht erneuern, und überhaupt bas Bebaude luftig erhalten, auch die verschiedenen Grade Der Temperatur hervor: bringen kann, ist es besser, das Gebaude lang und schmal, als kurz und breit, ober vielmehr tief zu machen. Stellt man bie hafen in 3 Reihen und lagt zwischen jeder einen Gang von 5 Fuß, an ben benden langen Wanden bes Gebäutes aber von 3 Ruß; nimmt man endlich ben Raum eines hafens 3 Kuk breit: fo wird die ganze innere Breite des Gebandes 25 Auf werden. Stellt man die Hafen in jeder Reihe doppelt übereinander, und allemal 14 Guick Safen auf ein Gestell, so kann man 6mal 14 ober 84 Safen aufstellen, wozu eine länge mit den Gängen oben und unten von 50 Fuß erforbert wird. Endlich muß an die große Häfenkammer noch eine kleinere stoßen, die etwa nur 8—10 Häfen hält, welche hier vermittelst eines Stubenosens die hächste Temperatur von 30 — 35 Graden erhalten; diese Kammer kann zur länge die Breite des Gebäudes, zur Breite aber etwa 10 Fuß erhalten. Mithin ware die ganze innere Länge des Gebäudes 60 Fuß, die Breite aber 25 Fuß.

2. Was aber die innere Ginrichtung betrifft, fo muß bas Webaube zwen Stockwerk haben, wovon das eine entweder gang ober doch ju ? in der Erde Dieses Stockwerk hat zwen gleiche Ubtheilungen, beren eine recht gut gegen allen Frost vermahret senn muß, und zur Borbereitung ber Erbe bient; Die andere Abtheilung muß dagegen durch mehrere ziemlich boch angebrachte Renfter recht luftig gemacht werden konnen, und bient jur Verfertigung ber Bafen in den Fruhlings : und Berbstmonaten ; fie muß eine Temperatur von 8 - 10 Graden als der gewöhnlichen Kellertemperatur haben. werden die halbtrocknen Safen in die gleich darüber befindliche große Safenkammer vermittelft eines Rlaschenzugs gehoben, und baselbst fo, wie ich gleich anzeigen werde, auf die Gestelle aufgestellt. Die erste Abtheilung enthält I) einen 3 Rug über ber Erde angebrachten I guß tiefen, 6 guß breiten und 10 guß langen Raften, in welchem die Erde eingeweicht und zu einem dunnen Bren gemacht werden kann; bicht daran befindet fich 2) ein größerer Raften, ber auf dem Boben aufsteht, 2 Ruß tief ift, beffen oberer Rand also mit bem Boden bes erften Raftens einerlen Sobe bat. Diefer Raften kann 15 Fuß Lange und 6 Ruß Breite baben, und in diesen wird die zu einem bunnen Bren gerührte Erde abgelaffen, nachdem fie vorher durch ein vor den Ablag des oberen Kastens gestelltes Sieb gelaufen ift. Der große Raften bat in verschiedenen Sohen übereinander Löcher in seiner Seitenwand, welche mit Zapfen verfeben find, und dazu dienen, baß . man das Waffer, welches über der zu Boden gefesten Erde fiehet, abzapfen fann. 3) In einem dritten Raften, ber 8 Fuß breit, 12 Fuß lang, 1 Ruß tief ift, wird das Gemenge von rober und gebrannter Erde gemacht und burch: getreten. 4) Un den Seitenwanden berum befinden fich Tische, auf welchen Die gemengte Erde gewürft oder geknetet wird. 5) Kann auch ein kleiner Keffel angebracht werden, um nothigenfalls beiß Waffer zu baben. Endlich muß 6) an bem fühlsten Orte dieser Abtheilung noch ein besonderer Behälter von Mauerwerf gemacht werben, ber gegen allen Frost auf bas beste verwahret ift, und zu bem Ende am beften gewolbet wird, um die gewürfte Erde darin jum Faulen auf: zuschichten, und bis zum Gebrauche aufzuheben. Das obere Stockwerk bestehet, wie ichon gefagt, aus ber großen und fleinen Safenkammer. In ber Scheibe: wand bender Kammern wird ein großer Ofen angebracht, der bende heißet; sein unterer Theil bestehet aus einem eisernen Raften, am besten von startem Gifenblech, ber mit einem Rost und nach ber großen Safenkammer mit einer ziemlich großen Thure verfeben ift; fein oberer Theil kann eine aus Racheln ober Backsteinen aufe

aufgeführte Cirkulirung enthalten; übrigens wird in diefem Dfen, jur Erfparung Des Holzes, blos mit den Roblen gefeuert, die ans dem großen Glasofen abfallen. Der größere Theil des Dfens muß in der fleinen Safenkammer fteben, weil ba Die hochfte Temperatur nothig ift. Ben diefer Ginrichtung begreift man leicht. Daß alle erforderliche Temperaturen hervorgebracht werden konnen. Der Theil Der großen Safenkammer, welcher am weitesten von dem Dfen entfernt ift, bat Die niedriafte Temperatur: Diefe fteigt, je naber man bem Dfen tommt, und in Der fleinen Safenkammer ift fie am größten, wo bann auch Die jum Gebrauche junachst bestimmten Safen dicht um den Dfen gestellt und leicht bis ju einer Temperatur von 30 - 35 Graden gebracht werden konnen. Man hat alfo nichts zu thun als die Bafen nur immer nachzurucken, so daß die jungften immer die entfernteften vom Dfen find. Die Gerufte, auf welchen die Safen fteben, besteben aus 9 fuß weit voneinander entfernten Bocken, über welche oben und unten zwen ftarke etwa 10 Boll weit voneinander entfernte Balken gelegt werden, fo daß man zwischen jede zwen Bocke 3 Safen unten und eben so viel oben stellen tann. Es ift gut, wenn man einem jeden hafen fein hafenbret läßt, fo kann man ibn besto sicherer von einem Orte jum andern bringen; nur muß der hafen, sobald er trocken genug ift, in die Sobe gehoben und 3 Stück Backsteine unter: gelegt werden, damit auch die Luft die untere Flache feines Bodens berühre, und so die vollkommene Austrocknung bewirken kann. Gin auf diese Weise einges richtetes Safenhaus wird bem Endzweck vollkommen entsprechen; und wird ben ben übrigen Behandlungen die nothige Borficht und Aufmerksamkeit gebraucht. fo barf man fich fehr gute und lange dauernde Safen versprechen, wie mir benn Benfpiele vorgekommen find, bag man in einem Jahr nur 20 Safen gebraucht Un manchen Orten, wie zu Lettenbach in Lothringen, ift das gange But: tengebäude unterwölbet, und die Kohlen aus mehreren Schmelzofen fallen unmittelbar in bas Gewölbe. Wer eine folche, frenlich fehr koftbare Ginrichtung bat, fann ein eigenes Safenhaus erfparen, und in diefem Bewolbe bie Ginrichtung febr gut machen.

4) Zu bem Brennen der Häfen hat man entweder abgesonderte Defen, die für sich geheißt werden, oder sie sind an den Schmelzofen angehängt, und empfangen von diesem meistentheils das Feuer. Die erstere Art ist 3 Fuß über dem Fußboden viereckig und etwa I Fuß höher als ein Hasen ist, aufgeführet. In dem untern massiven Theile besindet sich ein Kanal 2 Fuß weit und hoch und so lang als der Osen ist, welcher mit der hinten durch eine 2 Fuß lange und 1 Fuß breite Dessaung in Verbindung stehet. In den Kanal wird das Feuer gemacht, und die Flamme schlägt durch die hintere Dessaung in den Osen, macht diesen glübend, und beennt den hineingeseizen Hasen. Man muß kleinere und größere Desen haben, um eine oder mehrere Häsen zugleich brennen zu können. Diese Art Desen müssen sir nicht leicht, die Temperatur in kleinen Stusen nach und nach zu erhöhen, und sie kosten sehr

viel Holz; beswegen werden sie in aut eingerichteten Hütten felten mehr gefunden. Mit weit größerem Vortheile braucht man die andere Art von Defen, welche ben Schmelzofen angehängt find, und die unten ben Befchreibung berfelben naber beschrieben werden sollen. Diese Defen behalten wegen ber Rabe des Schmelze ofens, selbst wenn sie gang offen sind, und die Bereinigungsröhre mit dem Schmelzofen zugemacht ift, doch immer noch eine Temperatur von 30 - 40 Grad, fo daß der hafen aus der fleinen hafenkammer gleich die erforderliche Temperatur findet. Mauert man ihre vordere Deffnung nach und nach zu, fo fteigt die Temperatur eben so stufenweise bis zu 60 - 70 Graden. Wird nun bie Bereis nigungsröhre vermittelft bes bavor befindlichen Schiebers nach und nach geöffnet, fo schlägt die Flamme bes Dfens binein, und die Temperatur fteigt gradweise bis zu dem Rothgluben. Macht man endlich auf den in dem Dfen befindlichen Berd noch ein besonderes Reuer an, so bringt man die Temperatur wieder in fleinen Stufen bis zu bem Beifgluben, wo bann ber Safen Die gehörige Sike bat, um in den Dfen gebracht zu werden. Man fieht hieraus leicht, wie febr man ben diesen Defen Meister ift, die Grade der Temperatur leicht und ficher zu leiten, und wie wenig Feuermaterial erfordert wird, ba man nur-gang zulest, um die bochfte Temperatur bervorzubringen, einige Stunden lang ein besonderes Reuer zu unterhalten braucht, und beswegen haben fie mit vollem Rechte den Vorzug por der ersten Urt von Defen erhalten.

Da an ben meisten Orten mit dem Einbringen der Häfen in den Aufwärmeosen sehr ungeschickt versahren wird, so will ich die sehr einfache Art, wie solches geschiehet, hier angeben. Man braucht nichts als eine gewöhnliche Tragbahre, und ein Bret 6 Fuß lang, 14 Joll breit, 1½ Joll dick. Dieses wird queer überdie Tragbahre gelegt, auf dasselbe der Hafen gestellt, und so tragen ihn zwen Arbeiter vor das Mundloch des Auswärmeosens, so daß die Tragbahre parallelmit dem Osen stehet, das eine Ende des Bretes aber auf der Bank des Mundlochs liegt. In dem Osen kniet ein dritter Arbeiter und ergreist den Hasen oben am Nande. Ein vierter Arbeiter nimmt das entgegengesetzte Ende des Bretes und hält es sest. Die benden ersten Arbeiter legen die Bahre nieder, und der Hasen steht allein auf dem Brete; bende Arbeiter, nebst dem dritten, schieben nun das Bret sammt dem Hasen in den Osen. Der Arbeiter in dem Osen drückt den Hasen auf die Seite, so, daß sein Rand auf die Osenskäche zu stehen kommt; die übrigen ziehen das Bret zurückt und unterlegen den Hasen mit 3 Backsteinen.

Es wäre hier auch der Ort, die Art anzugeben, wie man die Häfen in ben Schmelzofen bringen soll, und das Fehlerhafte der bisherigen Behandlungsart zu zeigen. Da sich dieses aber nicht wohl deutlich machen läßt, ohne die Struktur der Desen vorher genau zu kennen, so verspare ich jenes, dis dieses gehörig erklärt worden ist.

3 wenter Abschnitt.

Von der Auswahl und dem Gebrauche der Brennmaterialien, und von den Verhaltnissen, welche die Hauptabmessungen eines Schmelzofens gegeneinander haben mussen.

S. 37.

Die Kunft, die Temperatur eines gegebenen Ortes zu erhöhen, bestehet darin, daß man eine größere Menge Wärmestoff in demfelben entwickelt, erhält, oder auch verdichtet, und daß man nach und nach den entweichenden wieder ersetzt.

So oft eine chemische Berbindung mehrerer Substanzen unter sich, oder eine Zerlegung der einen durch die andere Statt-sindet, und die neue Zusammensetzung weniger Wärmestoff als die ansangs gebrauchten Substanzen enthält; so ost wird Wärmestoff in Frenheit gesetzt und die Temperatur erhöhet. Die meisten chemischen Operationen liesern hiervon Benspiele. Diese Erscheinungen haben ihren Ursprung einer Operation zu danken, die überhaupt unter dem Namen der Verbrennung bekannt ist, und man könnte in diesem Sinne alle Körper in die Klasse der verbrennlichen ordnen, welche ihrer Natur nach Wärmestoff ben ihren verschiedenen Verbindungen liesern können; aber nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche schränkt man die Beneunung: verbrennlich, blos auf diesenigen Körper ein, welche uns gewöhnlich zum Feuermachen dienen. Die dren Reiche der Natur liesern eine große Menge derselben, deren Gebrauch sich über unsere häuslichen Bedürsnisse, und über die Ausübung der Künste, verbreitet.

Man mag aber eine verbrennliche Materie gebrauchen, welche man will, so ist doch keine, welche den in Frenheit gesetzen Wärmestoff eigentlich selbst liesert: sie dienen eigentlich nur als Zwischenmittel denselben loszumachen, und oft verschlucken sie selbst wieder einen Theil ben ihrer Verwandlung in Dünste. Man muß daher den Wärmestoff anderswoher zu erhalten suchen.

Die Atmosphäre ist das große Behältniß, aus welchem wir ihn schöpfen; er ist in derselben häusig verbreitet und mit verschiedenen andern Körpern verbunden, die er unter der Gestalt elastischer Flüssigseiten oder des Gases, flüssig erhält; aber unter allen diesen luftsörmigen Flüssigseiten ist das nur ohngefähr den 4ten Theil der atmosphärischen Lust ausmachende Sauerstoffgas die einzige, welche sich durch das Verbrennen zerlegen läßt. Die Basis des Sauerstoffgases verbindet sich mit den Vestandtheilen des verbrennlichen Körpers, und läßt den Wärmestoff, der es im süssigen Zustande erhielt, ganz oder nur zum Theil sahren. Nun wird er fren, sucht sich in den umgebenden Körpern ins Gleichgewicht zu sehen, indem er ihre Temperatur erhebt, um mit mehreren von ihnen eine neue Verbindung einzugehen. Die geschwindere oder langsamere Zerlegung des Sauerstoffgases, die daraus entstehende Erzeugung des frehen Wärmestoffs, hängt von der

Temperatur, ben welcher diese Zerlegung Statt haben kann, von der Natur des gebrauchten Brennmaterials, und von der Menge des in einer bekannten Zeit verzehrten Gases ab. Durch Abanderung der Bedingungen dieser unbestimmten Aufgabe verschafft man sich die verschiedenen Grade von Hibe, welche man nöthig hat, von jener unserer Wohnungen an, bis zur Hibe unserer Glasöfen.

Das Verbrennen fängt an und der Wärmestoff entbindet sich, sobald die Temperatur so stark ist, daß die Zerlegung des Gases Statt haben kann. Ein entzünderes kleines Theilchen erhebt die Temperatur seiner Nachbarn, woraus denn die allmählige Entzündung und die Entwickelung einer größeren Menge Wärmestoffs entstehet. So wirkt z. B. ein Funke auf den Zunder, dieser auf den Schwesel eines Schweselhölzchens, und der Schwesel auf das Holz. Von dieser Beschaffenheit ist das Verbrennen des Phrophors ben der gewöhnlichen Temperatur des Luftkreises, und des Phosphors ben einer Wärme von 25 bis 30 Graden.

Wenn das Verbrennen in einem Herde von bestimmter Größe geschiehet, so halt das Zunehmen der Wärmestoffentwickelung nach dem Maaße der allmähligen Temperatur: erhöhung, der Menge des ihm gereichten Vrennmaterials und des Sauerstoffs an; aber dieses Zunehmen hat eine Gränze, welche von der Menge Luft, die der Herd empfangen kann, und von der Menge und Veschaffenheit des Vrennmaterials abhängt. Ist diese Gränze erreicht, so wird die Entwickelung des Wärmestoffs beständig, das ist, sie wächst nicht mehr.

Wenn diese Wärmestoffentwickelung in einem Ofen, statt in freper Luft, vor sich gehet, so wird die Aufgabe verwickelter. Es ist in diesem Falle nicht mehr genug, auf die Natur des Vrennmaterials und die Größe des herdes Nücksicht zu nehmen; man muß auch noch die Lage dieses lekteren, die innere Gestalt und den Naum des Ofens, die Größe und Lage der Ausgänge der Flamme, den Zustand der Utmosphäre und die Nichtung des Luftzugs, der das Feuer unterhalt, in Betrachtung ziehen. Alle diese Elemente müssen ergründet und bestimmt werden. Es giebt zwischen ihnen ein gewisses Verhältniß, das nur allein im Stande ist, das Maximum der Temperatur hervorzubringen, oder es in bestimmten Gränzen zu erhalten.

S. 38.

Man kann die verbrennlichen Körper in dren Hauptklassen eintheilen. Die erste enthält die Materien, welche man dis jeko nicht weiter hat zerlegen können, wie den Phosphor, den Schwesel, das Wasserstoffgas, den Kohlenstoff, die Mtetalle; diese sind die einsachen verbrennlichen Körper. Die zwente Klasse begreift die Körper, welche aus der Verbindung der erstern unter sich entstehen; hierher gehören das Alkohol, die verschiedenen brennenden Geister, die Dele aus dem Gewächs:, Thier: und Mineralreich; diese sind die zusammengesetzten verbrennlichen Körper; endlich gehören in die dritte Klasse alle Körper, welche durch die Verbindung der einfachen und zusammengesetzten brennbaren Körper, theils unter sich, theils mit andern unverbrennlichen Körpern, entstehen, wie die Vegetabilien von verschiedener Urt, unter welchen das Holz und die daraus entstehenden

Kohlen, den ersten Plat behaupten; die Stein: oder Erdfohlen und die Koaks, oder die aus jenen gemachten Kohlen, der Torf und die Torftohlen. Aber, um uns mehr auf unsern Gegenstand einzuschränken, so sollen die hier entwickelten Grundsätze vorzüglich auf die verschiedenen Holzarten, und die Steinkohlen, als die zwen Hauptbreunmaterialien der Glashütten, angewehdet werden.

Diese Brennmaterialien unterscheiben sich voneinander sowohl durch die Jahl und das Verhältniß ihrer Bestandtheile, als durch die stärkere oder schwächere Verbindung derselben untereinander. Hieraus folgt, daß ihre Zerlegung durch das Verbrennen, ben verschiedenen Temperaturen, und mit mehr oder weniger Schnelligkeit vor sich gehen, auch verschiedene Mengen von Sauerstoffgas erfordern müsse. Mithin darf der Luftzug, der das Verbrennen unterhält, nicht ben allen ohne Unterschied ben gleichem Gewichte gleich groß senn. Wenn man gleiche Mengen von Verennmaterialien anwendet, so mußsich der Luftzug abändern. Seine Größe muß mit dem Gewicht und der Natur des Verennmaterials, und seine Geschwindigkeit mit der Zeit, welche dieses zu seiner Zerlegung nöthig hat, im Verhältniß stehen.

Es können Abmessungen eines Herdes, für eine Art der Brennmaterialien sehr vortheilhaft senn, die es für eine andere gar nicht sind. Dieser Unterschied ist ben Holze und Steinkohlen sehr merklich. Er ist es sogar ben verschiedenen Holzarten so sehr, daß er die ganze Ausmerksamkeit des Kunstlers verdient: daher kommt es, daß es nüglicher ist, keine Holzarten von verschiedener Natur zugleich zu gebrauchen, wie zum Benspiel Sichen; und Buchenholz, mit Pappel; oder harzigem Holz u. s. w.

Die Verbindung ihrer Bestandtheile, die zum Benspiel in dem Eichenholz stark, in dem Pappelholz aber schwach ist, verursacht, daß das lektere schon vollkommen brennt, während das erstere kaum aufängt sich zu zerlegen. Ein Theil des Sichenholzes, der nur erst in Rauch verwandelt ist, wird durch den Strom der Flamme fortgerissen, diese wird trübe, dunkel, rußig, färbt das Glas und die Glasmaterien, stellt die metallischen Oriden wieder her, führt selbst einen beträchtlichen Theil des zur Verwandlung des Holzes in Dünste nöthigen Wärmestoffs aus dem dadurch sich abkühlenden Osen sort. Dieses Benspiel zeigt hinlänglich, wie viel daran gelegen ist, jede Art Brennmaterialien besonders zu halten, und jede Art zu Arbeiten, die ein lebhastes und helles Feuer, eine reine Flamme erfordern, allein und besonders zu verbrauchen, wie solches der Fall ben Schmelz; und Calcinirösen ist.

Das Holz enthält, außer den feuerbeständigen salzigerdigen Substanzen, noch andere verdünstbare Theile, die nicht verbrennlich sind. Diese verschlucken, indem sie aussteigen, einen Theil Wärmestoff, um stüchtig zu werden. Um eben soviel vermindern sie also jenen, welcher fren gemacht wurde, um die Hike des Osens zu unterhalten. Der Strom von Dünsten, der dadurch entstehet, macht eine Vergrößerung der Ausgänge der Flamme nöthig, damit sie entweichen können, und trägt also auf eine doppelte Art ben, die Hike in dem Junern des Osens zu zerstreuen. Es ist daher vortheilhaft, sich im Voraus diese schädlichen Substanzen vom Halse zu schaffen.

Bäume, welche in der Saftzeit gefällt worden, behalten den Saft hartnäckig zurück; das daraus aufgehauene Brennholz erlangt erst nach langer Zeit den zum Verdrennen nöthigen Grad der Trockenheit. Es verschlimmert sich in sich selbst, es thut sich auf, und das ist allezeit ein Zeichen einer anfangenden Zerlegung. Mithin ist der Winter die beste Fällungszeit des Holzes; das so gefällte und ansgehauene Holz muß den Sommer hindurch in dem Holzschlage stehen bleiben, um daselbst den Rest des Sastes zu verlieren, welcher bis dahin der Kälte und der Stärke der vegetabilischen Organe widerstanden hatte. Die noch übrig bleibende Feuchtigkeit muß man durch das Trocknen in einer Temperatur von 25 — 30 Graden wegzuschaffen suchen, welches in besondern Oesen oder durch die Temperatur der Hütte, worin sich der Schmelzosen besindet, geschehen kann. Nur dann erst kann es mit Nußen im Schmelzosen gebraucht werden.

Da das Verbrennen nichts anders als eine wechselseitige Zersehung des Sauerstoffs gases und des verbrennlichen Körpers ist; so folgt, daß man die Wirkung des einen und des andern sehr erleichtert, wenn man die Oberstäche vergrößert, damit eine desto größere Berührung der Theile entstehe. Man erhält dieses, wenn man das Holz in desto kleinere Stücke spaltet, je schneller die Verbrennung geschehen, je wirksamer das Feuer senn soll. Diese Arbeit verdient, wenn sie gleich blos mechanisch ist, dennoch alle Ausmerksamkeit, nach der Verschiedenheit der Holzarten und der Arbeiten, wozu sie bestimmt sind. 2

Die Fortschritte der Wissenschaft der Phrotechnik werden uns bald in Stand sehen, durch genaue Versuche zu ersahren, wie viel Sauerstoffgas eine gegebene Menge von Brennmaterialien, von jeder Art, zerlegen kann. Alsdann wird der Künstler sehr leicht die Abmessungen seiner Defen und Häsen, die Größe der Ein: und Ausgänge berechnen können, je nachdem die Art des Vrennmaterials, der Fabrikation, und der Feuersgrad, den er beabsichtet, beschaffen ist. In Erwartung dieser Resultate, können wir nichts als mehr oder weniger allgemeine Vetrachtungen darlegen, die aber indessen doch sehr häusig angewendet werden können.

Wenn man die verschiedenen Arten von Holz-blos nach ihrem Volumen, das ist, nach dem Naum, den sie einnehmen, betrachtet; so sindet sich überhaupt, daß harte Hölzer, wie Buchen, Häinduchen, Eichen u. s. w., mehr Wärmestoss entwickeln, als die weichen Hölzer, wie Pappeln, Weiden u. s. w. Man könnte hierdurch versucht werden, zu schließen, daß die erstern weit vortheilhafter als die lektern sehen, und dieser Schluß ist den gleichem Volumen ziemlich wahr, das will sagen: ein Klaster Vuchenholz bringt mehr Hike hervor, als ein Klaster Pappelholz. Sieht man aber auf das Verhältnis des Gewichts verschiedener Holzarten, so kann jener Schluß sich abändern. In der That wiegen 100 Klaster Vuchenholz so viel wie 223 Klaster Pappelholz, das heißt, Vuchenholz ist mehr als doppelt so scheme Vappelholz. Demohngeachtet sehlt sehr viel, daß der Verbrauch des Pappelholzes doppelt so groß als jener des Vuchenholzes senn sollte, wenn man mit benden einen gleichen Grad der Hike in einem Glasosen hervordringen wollte. Man braucht ben anhaltenden Arbeiten, ohngekähr 3 Klaster Pappelholz, um eben soviel als mit 2 Klastern Vuchenholz zu bewirken. Es scheint, daß ben gleichem Gewichte diesenigen Körper, welche nach dem Verdrennen die wenigsten

falzig erdigen Substanzen zurücklassen, auch die größte Menge von Wärmestoff entwickeln können, und daß der übrige Unterschied hauptsächlich von der Menge des darin enthaltenen Wasser; und Kohlenstoffs abhänge.

Eben diefer Unterschied ist nicht weniger bemerkbar ben den verschiedenen Arten der Steinkohlen. Ben gleichem Gewichte sind jene die besten, welche nach dem Berbrennen die wenigsten erdigen Theile zurücklassen, und diese können 1 oder 2, bis 30 und 40 Procent des Gewichts der Steinkohlen betragen.

Eben beswegen nuß man ben ihrer Auswahl sehr ausmerksam sehn. Man kann ihre Eigenschaft leicht erfahren, wenn man ein gewisses Gewicht, z. B. 3 Unzen, unter der Mussel eines Probierosens, oder in einem in ein Arbeitsloch des Glasosens gestellten Tiegel verbrennen läßt; alsdann findet sichs, wie viel Erde darin enthalten ist.

Das Verhältniß der Menge Holzes gegen Steinkohlen, welche erfordert wird, um den nämlichen Grad der Hike in einem Glasofen hervorzubringen, wird durch alle vorangeführten Umstände verändert, und man kann es also nur durch Erfahrung bestimmen. So hat man gefunden, daß 45000 Centner 80 Jahr altes und recht trockenes Buchenholz, gegen 28000 Centner Steinkohlen aus den Gruben von Auzin ben Valenciennes, die nachdem Verbrennen 10 — 12 Procent erdige Theile zurückließen, erfordert wurden, um in einem Glasofen zum Spiegelgießen gleiche Wirkungen hervorzubringen.

Ben gleicher Größe der Ausgangslöcher der Flamme, verhielten sich die Größen der Zuglöcher an dem Herde ben Holzbrand, zu jenen ben Steinkohlenbrand, bennahe wie 13 zu 15.

Wenn die Ausgangslöcher der Flamme nur so groß sind, daß blos die aus dem Brennmaterial aufsteigenden Dünste entweichen können, so ist dieses ben weitem noch nicht hinreichend: denn die dren Theile der Lust, welche zur Unterhaltung des Feuers nicht tauglich sind, bilden ebenfalls einen Strom, dem ein beständiger Absug verschafft werden nuß. Eben das gilt auch von denen in den Glasmaterien enthaltenen Substanzen, welche selbst nicht zu Glas werden können, oder die keine Bestandtheile desselben bleiben dürsen. Alle diese Substanzen dehnen sich sehr durch die hohe Temperatur des Osens aus, und erfordern schiefliche Ausgänge, um den mit Schnesligkeit nachfolgenden Plaß zu machen. Sind diese Ausgänge nicht groß genug, so wird das Feuer bald schwach werden; eben so wie es ganz verlöschen würde, wenn man sie gänzlich verstopste. Es giebt also unter mehrern ein bestes Verhältniß der Größe der Zuglöcher an dem Herde, zu jener der Arbeitslöcher oder der Ausgänge der Flamme, welches sich nach der Natur des Vernnsmaterials, der verdünstbaren nicht verbrennlichen Substanzen, und selbst des Lustkreises richtet.

Es ift nicht genug, das Holz walddurre zur Hutte zu bringen; da es hier noch lange vor dem Berbrauche liegen muß, und folglich dem Regen und Schnee blosgestellt ist, so kann es wieder schlechter werden wie vorher. Deswegen ist ein bedecktes Holzmagazin, das wenigstens auf 5 Monate Vorrath fassen kann, sehr nothig. Dieses ist ein blos auf hölzernen oder steinernen Pfeilern oder Saulen ruhendes Gebäude mit einem leichten Dache,

das mit Schindeln gedeckt, sonst aber von allen Seiten offen ist. Man giebt ihm wenig Tiese und mehr Långe, damit das Dach desto leichter werde, und die Luft besser durch die ganze Holzmasse streichen kann. Es muß erhöhet, wenigstens 2—3 Auß über dem umliegenden Boden liegen, damit sein Außboden immer trocken bleibe. Die Ersahrung hat mich gelehret, daß die Kosten eines solchen Gehäudes in einem einzigen Winter wieder eingebracht wurden. Oft hat man auch Gelegenheit, das Holz aus weit entlegenen Distrikten herbeyzustößen. Hierdurch verliert es zwar einen Theil seiner guten Eigenschaften, besonders wenn es schon klein gehauen ist, so, daß man 12 Klaster gestößtes Holz gegen 10 bis 11 Klaster ungestößtes braucht. Wer also von dem Fibsen Gebrauch machen will, der lasse im Winter das Holz auf die gehörige Länge schneiden, und nur sehr grob spalten; so stöße er es zur Hütte, ohne es lange im Wasser zu lassen, und so daß es Unfangs Merz zur Stelle ist. Hier wird es vollends ausgespalten, ein Paar Monate lang in kleinen Hausen der Wirkung der trocknen Frühjahrsluft ausgesetzt, und dann in das Magazin gebracht.

- 2 Man nennt das kleingehauene Holz Schiefer. Ihre Lange muß so seyn, daß ein Ende auf dem Herde sieht, während das andere noch in dem kleinen Schürloch ruhet; so kann es Flamme und Luft gehörig ergreifen und schnell und vollständig verzehren. Ihre Lange muß daher zwischen 18 und 24 Zoll seyn; ihre Dicke aber so, daß man sie ganz umfassen kann; also etwa 5 6 Zoll in der Rundung.
- 3 Man muß sich huten, den Schmelzofen mit Eichenholz zu heißen; es hat die üble Eigenschaft, daß es platt und große Kohlen weit umher wirft. Fallen dergleichen Kohlen in die Häfen, so richten sie Schaden an, besonders wenn feines Glas oder metallhaltiges Glas darin ist. Man hebe also das Eichenholz lieber zu den Nebenöfen auf.
- 4 Mach Dantic ist dieses Verhaltniß wie 50 gu 28.

S. 39.

Die atmosphärische Lust wirkt nicht blos nach dem Verhältniß des in ihr enthaltenen Sauerstoffgases auf die Brennmaterialien, sondern ben gleicher Geschwindigkeit führt der Luststrom, ben seinem Durchgang durch den Osen, auch eine Menge von Sauer; stoffgas hinzu, die mit der Dichtigkeit der Lust im Verhältnisse stehet: Daher nimmt die Wirkung des Verbrennens ben kaltem und trockenem Wetter, wenn der Barometer hoch stehez, merklich zu, wenn man nur die Vorsicht braucht, den Luststrom über die glühenden Kohlen des Aschenfalls gehen zu lassen, damit seine Temperatur stufenweise erhöhet, und dadurch seine Zerlegung erleichtert werde.

S. 40.

Die Größe des innern Raums eines Ofens ist ebenfalls ein Element zu Auflösung dieser Aufgabe. Die erste Wirkung der Hige auf das Brennmaterial ist, seine Theile voneinander zu entfernen, und die Bestandtheile zu verslüchtigen, welche hierzu sähig sind. Erst wenn dieses geschehen ist, sindet die wechselseitige Zersezung dieser Grundtheile und des Sauerstoffgases Statt, welche neue Verbindungen und die Entwickelung des Wärmestoffs bewirkt. Aber diese Wirkung ist nicht angenblicklich; das Gemenge dieser Flüssigseiten muß erst eine längere oder kürzere Zeit in der ersorderlichen Temperatur verharren. Wenn der innere Naum und die Temperatur des Osens, in welchen die Flüssigseiten ausgenommen werden und cirkuliren, so beschaffen ist, daß eine vollkommene

Zersetzung Statt sindet, dann erst wird das Vrennmaterial vollständig benutt; es entwickelt dann die größtmöglichste Menge von Wärmestoff, und es geht auch nicht der geringste Nauch zu den Arbeitslöchern heraus. Die Größe des innern Naums des Osens dient also nicht blos, die Gefäße zu enthalten, und den auf dem Herde entwickelten Wärmestoff auszunehmen; er trägt auch noch kräftig zur Verbrennung jener Substanzen ben, welche der in dem Herde befindliche Lusistrom schon fortführte, ehe sie noch Zeit hatten, sich gehörig zu verbinden.

Diese Betrachtungen sind ben Naturlehrern, welche sich zuerst mit der Hiße der Defen beschäftiget haben, nicht entgangen. Boerhave giebt die Beschreibung einer Maschine zum Verbrennen des Rauchs, welche von Dalesme ersunden wurde; diese war nichts anders, als ein besonderer Dsen, in welchem eine vollsommene Versbrennung Statt haben konnte, und der nach den vorangessührten Grundsäsen erbauet war. Das Vrennmaterial wird, wie in vielen andern Desen, auf einen Rost gesegt; aber der das Feuer unterhaltende Luftstrom geht nicht von unten nach oben, um die Flamme zu erheben; er trifft vielmehr den oberen Theil des Herdes, nöthiget die Flamme von oben nach unten zu steigen und einen unter dem Herde besindlichen Kanal zu durchstreichen, von wo sie sich wieder erhebt, um den Schornstein zu erreichen. Ist der Bau nach den erforderlichen Verhältnissen gemacht, so kann man Holz von aller Art, selbst Steinkohlen, darin verdrennen, ohne daß man die geringste Spur von Rauch am Ausgange des Schornsteins bemerkt.

- Die Verbrennung des Rauchs hangt hauptsächlich von dem starken Luftzug und der dadurch bewirkten höheren Temperatur ab. Der Ofen mag gebauet fepn wie man will, so wird immer anfänglich Rauch ben den Ausgängen bemerkt werden. Erst alsdaun wenn der Ofen die gehörige Temperatur erhalten hat, verschwinden sie. Man siehet dieses sehr deutlich an der argandischen Lampe. Anfänglich raucht der angezündete Dacht wie eine gemeine Dellampe, sobald man aber den Glascylinder aussetzt, wird der Luftzug verstärkt, folglich mehr Sauerstoffgas zugeführt, welcher sich mit den kohligen Theilen des Nauchs verbindet, Wärmestoff frey macht, folglich die Hise vergrößert und den Rauch verschwinden macht.
- Jusah. Da dieser Dsen die Grundlage zu den Porzellan, und Fapenceösen ist, so wird es dem Leser nicht unangenehm senn, hier die Beschreibung zu sinden. Der Ersinder war ein Künstler zu Paris, Namens Dalesme, im Jahr 1686. und der Engländer Justelius machte ihn zuerst öffentlich bekannt. Die Einrichtung ist solgende, siehe Fig. 69. Las. 8.: ABCD ist ein an benden Seiten offener Enlinder von starkem Eisenbleche, unten ben BD ist ein Nost eingelegt. Dieser Enlinder, welcher eigentlich den Herd des Osens ausmacht, ist an die unter einem Trechten Winkel gebogene, ebenfalls aus Eisenblech versertigte Nöhre EFG befestiget, die mit ihm gleiche Weite hat. Das Ende E ist verschlossen, das Ende G aber offen. Die Röhre EFG wird zuerst stark erhist, hierauf legt man glühende Kohlen auf den Nost BD, und auf diese irgend ein Vrennmaterial, die entstehende Flamme steigt in die Röhre EF hinab, und geht durch den Theil FG sammt der Hise, der Dessinung G heraus, der Rauch muß den nämlichen Weg durchlausen und durch die Flamme gehen; hier wird er sast gänzlich zerlegt, in

Flamme verwandelt, und man bemerkt an der Deffnung G nichts mehr bavon.

Boerhave hat biefen Dfen folgendermaßen abgeandert. Fig. 70. Taf. 8. ABCDEF ift ein aus 5 Gifenblechtafeln forgfältig jusammengeschlagener Raften. In der Sohe EI ift der Roft KILM eingelegt. In der Seitenwand DF wird unten ben NO eine elliptische Deffnung angebracht, beren Breite = MK, beren Bobe aber = EI ift. Un Diefe Deffnung wird die unter einem rechten Winkel gebogene gleichweite Röhre OGH befestiget, Die ben ON und H Anfanglich werden glübende Kohlen auf den Rost LK und auf die Röhre NP gelegt, um diese und ben Kaften zu erwarmen; sobald dieses geschehen ift, bringt bie Luft durch die untere Deffnung OM ein, und geht ben ber obern H heraus. Wird nun Brennmaterial auf die glübende Roblen des Roftes gelegt, fo treibt ber Luftstrom die entstehende Rlamme und Rauch durch die Deffnung NO in die Röhre; und da hier bende einen ziemlich langen in hober Temperatur fich befindenden Raum zu durchlaufen haben, fo kann die Zerlegung des Sauer: stoffgases und ber unzersetten Theile bes Rauchs vor sich geben, fo bag man an ber Deffnung H keinen Rauch bemerkt, und eine große Sike in ber Robre entsteht. Rach eben diefer Theorie find die Porzellanöfen gebauet. bestehen in einer Urt von runden Thurm, an vier Seiten deffelben find feitwarts Deffnungen angebracht, und vor jeder ein Berd gemauert, auf welchem ein Roft Tieat, ber fich mit ber obern Kante jener Deffnungen in einer maagerechten Linie befindet. Auf biesen wird bas Feuer unterhalten, Flamme und Rauch geben Durch ben Roft in Die Seitenöffnungen bes Dfens, steigen ba empor, und bringen einen sehr beträchtlichen Grad von Sike hervor. Eben so konnte man die Defen jum Aufwärmen ber Bafen einrichten.

S. 41.

Die Austheilung der Arbeitslöcher und der andern Ausgänge der Flamme, verdient eine besondere Ausmerksamkeit: sie dienen zur Erreichung mehrerer wichtigen Zwecke zugleich. Ihre Abmessungen mussen, wie wir schon gesehen haben, so beschaffen senn, daß alle Substanzen, die keiner Verbrennung und irgend einer Verbindung im Inneru des Ofens fähig sind, leicht entweichen können. Ihre Höhe über dem Herde ist eine der Bedingungen, unter welchen die Fähigkeit eines Ofens, Luft einzusaugen, sehr begünstiget wird.

Wenn man Feuer in einem Kanal entzündet, der aus zwen miteinander in Bersbindung stehenden Zweigen bestehet, wie ben der Dalesmischen Maschine, so wird allezeit der Lustzug aus dem niedrigern Theil des Kanals in den höher gelegenen gehen, so gering auch der Unterschied der Höhe senn mag. Die Ursache hiervon ist diese: Die in dem Herte erhikten Dünste und Gasarten werden spezisisch leichter als die atmosphärische Lust, sie suchen sich darin zu verbreiten, und steigen wirklich darin in die Höhe, indem sie sich nach dem Theil des Kanals zu begeben suchen, wo sie den geringsten Widerstand

sinden, das heißt, nach dem höher gelegenen Theil des Kanals, wo der Druck der Luft am kleinsten ist. Diese lusteinsaugende Kraft wächst in dem Verhältniß, als der Unterschied des Drucks oder der Höhe zwischen den benden Theilen des Kanals zunimmt, und der Luststrom wird dadurch besto reißender. Diese Wirkungen sind den unsern kleinen Desen in den Laboratorien sehr bekannt und leicht bemerkdar. Auch braucht man hier die Vorsicht, die Höhe des Rauchsangs durch Aufsalzröhren zu verlängern oder zu verkürzen, je nachdem man sich eine wirksamere Hike verschaffen will. Indessen giebt es doch ein Größtes, welches man ben Erhöhung des Nauchsangs nicht überschreiten darf, wenn man die größte Wirkung hervordringen will. Es hängt von dem Durchmesser des Rauchsangs ab, dessen Seitenwände der Bewegung der entweichenden Flüssigkeiten einen steten Widerstand entgegenstellen; ein Widerstand, der mit ihrer Geschwindigkeit wächst. Es giebt daher eine Gränze, wo dieser Widerstand mit der vermehrten Kraft des Ausschleigens der Flüssigkeiten im Gleichgewichte stehet, und wo man, wenn diese einmal überschritten ist, durch Verlängerung des Rauchsangs nur verlieren würde.

Die nämlichen Erscheinungen bemerkt man auch in unsern großen Defen. Die Höhe der Flammenausgänge über den Luftzuglöchern des Herdes trägt viel zur Verstärkung der Kraft des Lufteinsaugens ben; ihre Austheilung in dem Umkreis des Ofens bestimmt die Ströme, welche Statt haben muffen, und die Orte, wo die Hike am stärksten ist. Soll daher die Hike in dem ganzen Umkreise gleich senn, so mussen jene Ausgänge ebenfalls gleich vertheilet senn, und die Häfen in Bezug, auf diese, auf eine ähnliche Weise gestellt werden, damit sie einerlen Temperatur erhalten.

Ist die Höhe der Arbeitslöcher und der übrigen Ausgänge über dem Herde, so wie ihre Austheilung bestimmt, so nuß nun auch ihre Größe mit jenem Abstuß in Verhältniß gesetzt werden, welchen sie den aus dem Ofen entweichenden Flüssgeiten verschaffen sollen. Diese Größe muß so beschaffen senn, daß sich die Flamme in dem höchsten Stande der Zusammenpressung im Junern des Ofens befindet: sie darf daher gewisse Gränzen nicht überschreiten.

In der Ausübung macht man die Arbeitslöcher so groß, daß die zur handarbeit nöthigen Werkzeuge füglich hindurch geben können. Dieses Maaß überschreitet aber gewöhnlich jenes, welches zur Zusammenpressung der Flamme am vortheilhaftesten ist allein man kann es leicht durch vorzustellende Ofenplatten von Ofenerde vermindern, je nach dem Fenersgrade, den man nöthig hat.

Die Uebung lernt gar bald die hier nöthigen Einrichtungen kennen, die sich übrigens nach der Natur des Brennmaterials, seiner Menge, dem Zustande des Lusikreises, der Stärke und Richtung des senerunterhaltenden Lustzugs u. f. w. richten.

Die Sache ist diese. Die Luft ist eine elastische Flussigkeit, welche sich überall ins Gleichgewicht zu seigen sucht, und dahin wirkt, wo sie den geringsten Widerstand findet. Hat man also zwen miteinander kommunicirende Rohren Fig. a und b, welche oben offen sind, so wird der Oruck der Luft durch die Oeffnung a jenem durch die Oeffnung b gleich senn; es ist alles in Ruhe, und es sindet keine Bewegung der Luft Statt, indem die Luftsaulen über benden Oeffnungen gleiche Hohen haben. Das nämliche sindet noch Statt, wenn man

R 2

Die eine Robre ben e abschneibet, benn die Luftfaule ce ift noch immer ber andern Luftfaule de gleich, folglich bleibt noch alles in Rube. Wird aber die Luft auf irgend eine Urt in der Rohre ale verdunnet, fo ift das Gleichgewicht aufgehoben, die augere nicht verdunute Luft sucht daffelbe herzustellen, und bestrebet sich zu dem Ende durch die Deffnungen a und e einzudringen; auf die Deffnung a wirkt eine Luftsaule ca; auf die Deffnung e aber eine Luftfaule de, bende find um die Große be verschieden: die Luftfaule de muß alfo das Uebergewicht behaupten, und mit einer Rraft in e eindringen, Die defio größer ift, je größer jener Unterschied be der benden Luftfaulen ift. Die Berdunnung Der Luft in der Rohre ae geschiehet aber durch Unterhaltung eines Reuers in derselben, mithin muß auch die nämliche Wirkung hier Statt finden. Ift das Feuer aber nicht, wie gewöhnlich der Fall ift, in dem gangen innern Raum der Rohre vertheilt, so wird auch die Berdunnung nicht gleichformig fenn; fie ift defto ungleichformiger, je langer die Robre ift, je mehr affo das Ende derfelben von dem Tenerherde entfernt ift. Auferdem entstehen durch die Berbrennung eine Menge schwerer Fluffigkeiten, welche durch die einströmende Luft muffen ausgetrieben werden, welche alfo der Bewegung derfelben einen befto großern Widerstand entgegen feben, je hoher diese Dunftfaule ift, wovon vielleicht auch die Reibung diefer Dunfte an den Seitenwanden der Rohre, die mit ihrer Gefchwins digkeit machft, einigen Theil haben mag. Aus alle dem folgt, daß die Sohe der Robre eine gewiffe Grange haben muß, welche man nicht überschreiten barf, wenn nicht aller Luftzug am Ende aufhoren foll. Bird aber die Rohre erweitert, fo fann eine dickere Lufsmaffe hinzudringen, welche im Stande ist die vorhandenen Dünste, welche mit der Menge des eingeworfenen Brennmaterials allezeit im Berhaltniffe bleiben, auszutreiben, woraus dann folgt, daß mit der Sohe zugleich auch die Weite der Rohre wachfen muß. Wie fich aber die Bohe zur Beite in jedem Falle verhalten muffe, foldes kann nur durch Erfahrung bestimmt werden, indem die Beschaffenheit des Brennmaterials, und die hiervon abhangende Erzeugung der Dunfte, hierben fehr viele Abanderungen bewirken, deren Grofe die Theorie nicht anzugeben vermag. Uebrigens aber behalt ber Gat feine Richtigkeit, daß die Sige Defto ftarter ift, jemehr Luft in den Berd dringen kann, und daß biefes Budringen defto ffarter fen, je hoher die Ausgange der Sige, Dunfte ic. über dem Berde fenkrecht erhaben find, ein Sag, wovon unten ben Befchreibung des Baues der Defen ein nuglicher Bebranch gemacht werden wird.

- Lieraus erkennt man auch die Möglichkeit, einem Hafen in dem Ofen mehr hiße zu verschaffen als den übrigen. Dieses geschiehet theils dadurch, daß man die Zuglöcher am Herde so ordnet, daß der eindringende Luftstrom die Flamme gegen den Kafen treibt, theils dadurch, daß man die Deffnung, vor welcher der Hafen stehet, etwas vergrößere, die übrigen aber nach Verhaltniß verkleinert.
- Die Sache laßt sich einigermaßen mit dem Windkessel in einer Sprigenkunst vergleichen. Die Wirkung der eingeschlossenen Luft und des Wassers auf das Eefaß, und die allenfalls in demselben besindlichen Körper, ist desto geringer, je weiter die Ausgustähre, im Verhältniß gegen die Weite ver Stiefels ist, das heißt, je weniger Widerstand das Wasser sindet, dem Drucke des Stempels auszuweichen. Eben so ist die Wirkung des Feuers auf den Ofen und die darin befindlichen Gefaße desto geringer, je leichter es dem Drucke der Luft von außen ausweichen kann, das heißt, je größer die Ausgänge der Flamme sind. Dieses giebt auch ein recht gutes Zeichen ab, um zu benrtheisen, ob der Ofen in gehöriger Hiße sen und das Feuer gehörig unterhalten werde. Dem sinder sich, daß die Flamme entweder gar nicht oder nur mit langsamer Vewegung durch die Arbeitslöcher ausströmet, daben wohl gar noch roch aussiehet und vielen Damps verbreitet; so ist es ein sicheres Zeichen, daß entweder die Ausgänge der Flamme zu groß sind, oder daß zu wenig oder zu viel Vrennmaterial in Osen aus einmal gethan worden ist: denn

im ersten Falle wird der Ofen nicht mit Flamme erfüllt, und kann also nicht ausströmen; im andern Falle aber hat die Luft nicht Zeit, eine vollkommene Zerlegung zu bewirken, weil des zu zerlegenden Vrennmaterials zu viel ift, und der Dünste auch zu viel sind, um ganzlich zerlegt werden zu konnen.

S. 42.

Die Intensität des Feuers ist nicht in allen Punkten des innen Raums eines Ofens gleich groß. Man bemerkt daß sie da am größten ist, wo die Bewegung der Flamme am schnellsten ist, wo sich folglich diese Flüssigkeit mit mehrerer Frenheit bewegt. Dieser Unterschied ist in dem untern Theil der meisten Glasösen vorzüglich bemerkdar, deren horizontaler Durchschnitt ein rechtwinklichtes Parallelogramm bildet. Die erforderliche Menge von Schmelzmittel, die Zeiten des Schmelzens und Läuterns des Glases, sind in den Winkeln des Ofens allezeit beträchtlicher, als an den übrigen Stellen. Daher ist es in einigen Glashütten eine weit einsichtsvollere Sinrichtung, daß man diese Winkel unterdrückt und den Umkreis ohne scharfe Kanken gemacht hat, wie solches ohnehin ben dem Gewöste gebräuchlich ist. Dieses letztere Mittel verschafft eine Gleichheit der Menge von Schmelzmittel, der Schmelzzeiten, selbst des Glases in verschiedenen Häsen, welches immer desto weniger salzige Auslösungsmittel in seinen Vestandtheilen zurückbehält, je einem stärkern Feuer es ausgeseht war.

1 Diefer Sat icheint mir nicht gang richtig gu fenn, obgleich felbst die oft ermahnten Rom: miffarien denselben annehmen und gewissermaßen noch unrichtiger ausdrucken, indem sie fagen: die Hike sev da am stårtsten, wo die Flamme die reißendste Bewegung habe, und diefes geschehe gewöhnlich in der Nachbarschaft der Ausgange der Flamme, gegen welche fie fich von Ratur richte. Dieses ift gewiß falsch : an den Arbeitelochern, als jenen Ausgängen, ist keineswegs die stärkste Hige. Man sehe, was Lonsel unten §. 54. davor fagt. Benn man eine Glasschmelglampe, die mit einem guten Blasbalg gerrieben wird, aufmerkfam betrachtet, indem der Arbeiter daben arbeitet, fo fiehet man, daß der aus einer kleinen Deffnung des Blasrohres hervordringende Luftstrom die Flamme der Lampe nach der Seite treibt, und daß derfelbe einen Regel bildet, deffen Spige an ber Deffnung ift; hier befindet fich demnach auch die größte Geschwindigkeit des Windes, aber es fehlt fehr viel, daß auch da die größte hise fenn follte; diefe ift mehrere Zoll weiter vorwarts, da wo die Flamme aufhort blan ju fenn, und weißlich gu werden beginnt, Eine fleine Ueberlegung zeigt auch, daß es nicht anders fenn fann; denn indem der Wind in die Flamme tritt, fo kann die Zerlegung des Sauerstoffgases und des verbrennlichen Rorpers nicht in dem namlichen Augenblicke vor fich gehen. Ein Theil der entgundlichen Theile wird mit fortgeriffen, die vollständige Berlegung kann alfo erft nach einiger Beit. folglich auch nur in einiger Entfernung vor sich gehen, folglich kann aber auch nur in Diesem Punkte die größte Sige fenn; über biefen Punkt hinaus nimmt die Sige immer mehr ab, weil der frengewordene Barmeftoff fich augenblicklich der nahe liegenden Luft mittheiler und fich verdunnet. Chen diese Beschaffenheit hat es mit einer Schmiedeeffe. wenn der Blasbalg in Bewegung ift: auch da ift-die großte Sige nicht nahe ben den Ausgangen ber Flamme, fondern mitten in dem Roblenhaufen, in einer Entfernung von der Mundung des Blafebalgs, die mit der Gefchwindigkeit des Windes im Berhaltniffe stehet. Also muß man sagen: die Sige ift da am ftarkften, wo die Zerlegung des Sauerstoffgases am vollständigsten geworden ist; dieser Ort aber ist veränderlich nach der größern oder geringern Geschwindigkeit des in den Herd eindringenden Luftstroms. ift in einem Glasofen fehr leicht bemerkbar, ben langfamem Schuren ift diefer Ort in

ber untern Salfte bes Ofens, ben ftarkem Schuren erhebt er fich fo, daß er den gangen obern Raum des Dfens einnimmt, weil er durch die Gegenwirkung des wider bas Gewolbe fofenden, und von da guruckprellenden Flammenftroms fich nicht weiter entfernen kann. Es verfteht fich, daß die Ausgange in diefem falle überall gleich groß fenn muffen, auch fonft tein Umffand vorhanden ift, der Die Flamme anderewohin leitet. Uebrigens habe ich in Unfehung des geschwindern und leichtern Schmelgene feinen entschiedenen Unterschied bemerken konnen; die Winkel des Ofens mochten scharf oder rund bengezogen worden fenn. Es hat aber das Abrunden der Ecken einen andern fehr guten Nugen, weswegen es allgemein eingeführt feyn follte : es tragt namlich fehr viel zur Dauerhafs tigfeit der Defen ben; denn gewohnlich entstehen in den scharfen Cefen ftarte Riffe, welche fich bis in die Ruppel ausbreiten und verdrupliche Folgen nach fich ziehen, diefes findet aber nicht Statt, wenn die Eden rund bepgezogen werden; auch lagt fich auf einer folden Rundung das Gewolbe der Ruppel viel leichter anfegen. Uebrigens ift es gang richtig, daß das Glas in den Edhafen nicht fo leicht, als in den mittlern Safen schmelzt; allein das hat seinen Grund nicht in der scharfwinklichen Geftalt des Ofens, fondern darin, daß gewohnlich die ftartfte Sige mitten in dem Dfen ift, wie wir oben gezeigt haben. Da aber aus dem Borbergebenden ebenfalls erhellet, daß man die Dige in dem Ofen nach Gefallen leiten kann, wie man will, fo ift diefem Nachtheil leicht abzuhelfen.

S. 43.

Das Verbrennen wird nur durch ben in der Luft enthaltenen Sauerstoffgas, worin er den kleinsten Theil ausmacht, unterhalten; der Ueberfluß vermengt sich in dem Ofen mit den übrigen Dünsten, welche aus dem Brennmaterial und den Glasmaterien entstehen. Dieses Gemenge kann zur Unterhaltung des Verbrennens nicht mehr dienen; man muß es daher ben dem Ausgang aus dem Osen zu entsernen suchen, und die Hütte so einrichten, daß es nicht mehr in die Herde zurücksehren kann. Man hat mehrere Einrichtungen, welche dieses bewirken.

Wenn die Luft, welche in die Herbe strömt, von außen her, durch unter der Hütte angebrachte unterirdische gewöldte Kanäle geleitet wird; so kommt sie ohne Vermengung mit den angezeigten Dünsten hinein. Und diese Sinrichtung ist die beste von allen. Man hat sie ben allen Oesen, die mit Steinkohlen geheißt werden, so wie auch ben einigen, die mit Holz betrieben werden, in Ausübung gebracht. Dieses ist das sicherste Mittel mehrere Glasösen in einerlen Hütte, in einer Neihe anzulegen, ohne daß einer dem andern schadet, und dieses verschafft ben der Anlage große Ersparung.

Die beste Einrichtung nach dieser ist diejenige, wo die Thüren der Hütte gerade den Schürlöchern des Ofens gegenüber angelegt sind. Hier findet ein guter Luftzug Statt, und die Wirkungen des Verbrennens können hier eben so wie ben jener Einrichtung ausfallen, wenn nur ein Ofen in der Hütte sich befindet, wenn der Aschenfall so eingerichtet ist, daß der Luftzug die schicklichste Richtung ben seinem Eintritt in den Herd erhält; wenn endlich die aus dem Ofen tretenden Dünste sogleich durch das Dach der Hütte hinausgeführt werden.

Aber die sehlerhafteste von allen, und dennoch die gewöhnlichste Sinrichtung ist die, wo die Thüren in den Winkeln oder an der langen Seite des Gebäudes angelegt sind, so daß sie auf die Seite des Ofens, wo die Arbeitslöcher sind, stoßen. Anstatt daß der Wind

unmittelbar und mit Geschwindigkeit in die Herde kommen sollte, so halt er nur die Lebhaftigkeit des Feners auf, indem er sich auf die Arbeitslöcher wirft, und die aus dem Ofen dringenden Dunfte zuruckfrößt. 3

- Die Ersparung besteht barin, daß man nicht zu jedem Ofen ein besonderes Gebande aufzurführen braucht, vorzüglich aber darin, daß man einerlen Rebendsen, z. B. Strecköfen, Rühlösen u. s. w. zu mehreren Schmelzösen brauchen kann, folglich nicht nöthig hat, zu einem jeden Schmelzosen, besondere Nebendsen zu bauen. Liebrigens aber muß ein jeder Schmelzosen seinen eigenen Ranal haben, so daß durch jedes Ende des Kanals reine unverzdorbene Luft, und von da in den Herd des Ofens eindringen kann. Un manchen Orten hat man die Anlage ganz zweckwidrig gemacht. Man hat nämlich durch die ganze Länge des Gebändes einen Kanal geführt und mehrere Schmelzösen darüber geseht. Fier dringt nun die Luft durch die beyden Enden des Kanals ein, und begiebt sich in die ihm am nächsten liegenden Herde; allein die zwischen diesen beyden äußersten liegenden Ferde bekommen wenig Luft, und was sie bekommen, ist durch die in den Kanal aus den Rössen der Herde fallende glühende Kohlen so verdorben, daß davon keine gute Wirkung zu erwarten ist. Alles dieses wird in der Fotge deutlicher werden, won von Anlagen der Hüttengebäude die Rede seyn wird.
- 2 Benn die Sinrichtung so gemacht ift, wie ich unten angeben werde; so können 10 und mehrere Defen in einer Hütte stehen, ohne daß man den mindesten Nachtheil von den aus den Arbeitslöchern entweichenden Dünsten zu befürchten hat. Ja mir scheint diese zweyte von Lopfel angegebene Sinrichtung noch bester zu senn als die erste, weil, wie er selbst gestehet, sie gleiche Vortheile gewähret, und doch weit wohlseiler ist, indem die unterirdischen Kanale erspart werden.
- 3 Der Unterschied in den Schmelzzeiten ist unter übrigens gleichen Umständen sehr beträchtlich, wenn man in einem Ofen nach der ersten und zweyten, oder in einem nach der dritten Anlageart arbeitet. Nach Angabe der Kommissarien findet hierben ein Unterschied von 18 bis zu 34 Stunden Statt, das heißt, eine Schmelze wird in Ocsen nach der ersten und zweyten Anlage in 28 Stunden vollbracht, die in einem Ofen der dritten Art kaum in 34 Stunden vollendet werden kann. So stark habe ich den Unterschied zwar nicht gefunden, aber man kann ihn auf 5 6 Stunden anschlagen.

S. 44.

Die Menge von Wärmestoff, welche zum Schmelzen und Verglasen der Materien erfordert wird, steht mit der Menge dieser Materien im Verhältniß. Wenn der körperliche Inhalt der Häfen gewisse Gränzen überschreitet, so könnte der Fall eintreten, daß keine hinreichende Menge von Wärmestoff durch das Brennmaterial entwickelt würde. Es ist haber sehr wesentlich diesen Inhalt nach schicklichen Verhältnissen einzurichten. Sind sie zu klein, so wird die Fabrikation durch die Kosten, im Verhältniß gegen das geringe Ausbringen zu theuer. Sind sie zu groß, so kann man wegen Unzulängslichkeit des Wärmestosse, nur weiches, mit Fluß überladenes, undanerhaftes und leicht zersehdares Glas erhalten. Die Ersahrung allein konnte diese Verhältnisse vorschreiben. Sie zeigte, daß ben Fabrikationen mit salzigen Flüssen und offenen Häsen, der körperliche Inhalt der Häsen, der mit Flamme erfüllte Raum des Ofens (den Raum, welchen die Häsen einnehmen, nicht mitgerechnet), und der ganze innere Raum dessehen wenn keine Häsen darin sind, sich gegeneinander verhalten mussen wie die Zahlen 100.267. und 367.

- Ein sehr merkwurdiges Beyspiel dieser Art liefert Dantic in der Vorrede des ersten Theils seiner Schriften. In den 1750ger Jahren wollte ein Direktor der Manufaktur zu St. Gobain Verbesserungen machen, und versprach in dem nämlichen Ofen und mit dem nämlichen Vrennmaterial wie sonst, weit mehr Spiegelglas wie bisher zu liefern. Zu dem Ende vergrößerte er die Häsen um ein ansehnliches. Allein der Erfolg war, daß das Glas nicht ganz durchgeschmolzen werden konnte, daß es unrein und voller Fehler wurde. Man suchte die Ursache dieses Nachtheils anderswo, und die Manufaktur war nicht mehr im Stande ein brauchbares Glas zu liefern; sie kam dermaßen in Abnahme, daß sie am Nande ihres gänzlichen Umsturzes war; nur durch Dantics Bemühungen, der den wahren Sig des Uebels gleich erkannte, wurde sie gerettet, nachdem sie 4—6 Jahre mit dem größten Schaden gearbeitet hatte. Es wurden die Häsen wieder auf das vorige Maaß reducirt, und augenblicklich war dem Uebel abgeholsen.
- 2 Ich werde unten zeigen, wie hiernach das Berhaltniß der Theile des Ofens zu berechnen ift.

S. 45.

Bis hierhin sind die schicklichen Mittel, die nöthige Menge des Wärmestoffs zu entwickeln angegeben worden; nun soll noch untersucht werden, durch welche Mittel man denselben in einem bestimmten Orte zusammenhält.

Der Wärmestoff dringt durch die Poren aller Körper, und man darf sich keine Hoffnung machen, ihn ganz ohne allen Abgang irgendwo einzuschließen. Indessen giebt doch der verschiedene Widerstand, welchen er ben Durchdringung derselben erfährt, Mittel an Hand, ihn in dem Verhältniß des Unterschieds der in einer gegebenen Zeit entwickelten, und in eben dieser Zeit entwichenen Menge, aufzuhäusen und zu verdichten. Dieser Widerstand ist nicht in allen Körpern gleichgroß; und daraus entsteht der Vortheil, sich solcher Körper, ben denen er am größten ist, zu bedienen, wenn man die Zerstreuung des Wärmestoffs verhindern will, im Gegentheil aber leicht durchdringbare Körper zu gebrauchen, wenn es darauf ankommt, ihn geschwinde fortpstanzen zu wollen. Man drückt diese Eigenschaft dadurch aus, daß man sagt: ein Körper sen ein guter oder schlechter Leiter des Wärmestoffs. So pstanzen ihn Metalle überhaupt leichter fort, wie Harz, Holz, wollene oder seidene Zeuge; deswegen heißt man ein Zimmer durch metallene Röhre sehr geschwind; deswegen erhält sich die Wärme in demselben sehr lange, wenn seine Mauern, Decken und Fußboden mit hölzernem Getäsel und Tapeten bekleidet sind.

Gine andere ebenfalls merkwürdige Eigenschaft ift biese:

Wenn mehrere Körper, die sich unter gleichen Umständen befinden (das ist, wenn sie alle entweder in festem oder stüssigem, oder luftförmigem Zustande sind), einerlen Temperatur ausgeseht werden, und man diese für alle um gleiche Grade, entweder durch Erhöhung oder Erniedrigung, verändert; so wird die Menge von Wärmestoff, welche diese Veränderung hervorbringen kann, ben verschiedenen Arten der Körper verschieden sen. Diese Sigenschaft drückt man dadurch aus, daß man sagt, die Körper hätten eine verschiedene Capacität zur Ausnahme des Wärmestoffs.

Diese benden Eigenschaften sind zugleich in den verschiedenen Arten der Körper bemerkbar, andern die Erscheinungen ins Unendliche ab, und machen, daß uns diese mehr oder weniger in die Sinne fallen. Aus dieser Ursache finden wir zum Benspiel,

baß unter verschiedenen Körpern, die wir berühren, und sich doch in einerlen Temperatus befinden, einige uns kälter vorkommen als andere, je nachdem sie den aus unserm Körper ausströmenden Wärmestoff leichter und in größerer Menge fortpflauzen. Diese Grundsäte sind auch auf uusere Schmelzösen anwendbar. Die Ofensteine, worans sie erbauet werden, verschlucken eine große Menge Wärmestoff; es gehört eine ziemlich lange Zeit dazu, um sie heiß zu machen; aber die massiven Theile des Ofens geben auch die Hise, womit sie durchdrungen wurden, in eben dem Verhältniß zurück, wenn das Feuern während der Verarbeitung des Glases nachläßt. Es ist daher sehr wesentlich, daß man jene massiven Theile dick genug macht, damit sie durch diese Wiedererstattung zu Unter: haltung des Wärmestoffs im Ofen bentragen können, welchen man ben gewissen Arbeiten, des Spiegelblasens, wenigstens zum Theil, ben dem Spiegelgießen aber ganz zu unterhalten nöthig hat.

Wenn der Ofen einmal zu einer beständigen Temperatur (die nicht mehr zunimmt) gelangt ist, so wird diese Dicke vortheilhaft, weil sie die Zerstreuung des Wärmestoffs aushält. Indessen kann sie unter diesem Gesichtspunkte, doch in ziemlich enge Gränzen eingeschränkt werden, weil der Thon nur schwer den Wärmestoff fortpflanzt. Daher fand man die Temperatur der äußern Seite des 2 Fuß dicken Ofengewöldes, kaum 40 Grad höher als jene der umgebenden Luft, während man die Temperatur inwendig im Ofen auf 10000 Grade schähen konnte. Eben so lassen Backseine von 15 Linien Dicke, kaum den vierten Theil des Wärmestoffs durch, der sie zu durchdringen strebte.

Wenn diese Betrachtungen binlänglichen Grund an hand geben, Die Seitenwände und das Gewolbe der Defen febr dick zu machen, so verdienen fie auf der andern Seite die ernftlichfte Aufmerksamfeit, wenn von Arbeiten Die Rede ift, Die unter Muffeln oder in bedeckten Safen geschehen; ber außere Theil Diefer Gefage, der von Rlamme umgeben ift, kann eine fo hohe Temperatur haben, daß er anfängt zu schmelzen, mahrend als die Temperatur in dem Gefäße kaum binreichend ift, Glas hervorzubringen. Auch seben wir, daß alle schönen und dauerhaften Gläfer, wozu salzige Plüsse kommen, und die eine hohe Temperatur erfordern, in offenen Bafen und ben holzbrand gemacht werden; bag im Gegentheil, wenn man Steinkohlen und bedeckte Hafen zu Abhaltung ber bas Glas farbenden rufigen Theile gebraucht, nur weiches Glas gemacht werden kann, wenn man nämlich blos salzige Flüsse dazu nimmt. Um diesen Rachtheil zu vermeiben, thut man in diesem legten Kalle, fatt der blogen falzigen Fluffe, eine ftarke Portion metallischer Dribe au ben Glasmaterien, welche biefe ben einer weit niedrigern Temperatur in Glas vermandeln. Dieses ift ber Grund, warum die englischen Glashütten, wo man nur Steinkohlen brennt, es nie dabin haben bringen konnen, Spiegelgläfer, febones Tafelglas gu Benftern, felbst Bechermaare von weißem und leichtem Glafe, fo wie auf bem festen Lande, gu verfertigen. Bezwungen, nur ben niedriger Temperatur, in bedeckten Safen Die Materien zu weißem Glas zu febmelzen, mußten sie ihre Zuflucht zu den metallischen Driden nehmen, die teine große Sige erfordern, um fich zu verglafen. Alles mas die englischen Glashütten machen können, das kann und wird auch mit mehr Leichtigkeit in ben hutten bes festen gandes gemacht; aber die ihrigen muffen uns die Kabrikation ber

(großen) Spiegel, 2 und des leichten blos aus salzigen Flussen gemachten weißen Glases, allein überlassen.

Denn sich die Sache nun so verhält, warum giebt dann Loy sel seinen Ofengewölben so eine ungeheuere Dicke, wie man aus §. 34. siehet, ohngeachtet seine Landsleute ihn schon belehrt haben, daß dieses nach Theorie und Erfahrung mehr schädlich als nüglich sen? Ich werde unten auf diese Materie zurücksommen.

Dier iert Lop sel gewaltig; er hatte schon aus Dantie und aus andern Quellen feben konnen, daß dieses Angeben grundfalsch sey. Die englischen großen und kleinen Spiegel sind sehr gut (man sehe oben die Vorrede); die großeren Maase sind nur theuer, welches aber nicht

von der Fabrikationsmethode, fondern von den farken Abgaben herrührt.

S. 46.

Zum Beschluß dieses zwenten Abschnitts, wollen wir noch die Hauptabmeffungen eines Glasofens zum Spiegelgießen hersehen, deren Berhältnisse schon mehreren Glast hütten zum Modell gedient haben, und deren Gute die Erfahrung gerechtfertiget hat.

Der körperliche Inhalt bes innern Raums eines Ofens, wenn keine	
Safen darin find	316 Kubikfuß.
Der körperliche Inhalt des Raums, welchen die hafen einnehmen	86 —
Unterschied oder Raum, welchen die Flamme erfüllt	230 -
Flächeninhalt ber Deffnungen, durch welche die Luft in den Berd	
ftreicht, wenn diefer mit Holz geschürt wird, und das Feuer	
in feiner größten Lebhaftigkeit ift	22,8 🗆 Fuß.
Flächeninhalt der nämlichen Deffnungen, wenn der Dfen mit Stein-	
kohlen betrieben wird	3,30
Flächeninhalt der Deffnungen, durch welche die Flamme entweicht,	
in bem Zeitpunkte, wo bas Feuer seine größte Lebhaftigkeit	
hatte	3/14 -
COLUMN COLOR OF MANAGEMENT COLOR	

Ein solcher Dfen verzehrt jährlich 45000 Centner trockenes Buchenholz, oder 28000 Centner Steinkohlen aus den Gruben zu Auzin ben Balenciennes. 2

- A Mas Lopfel hier von den Verhaltnissen des Ofens angiebt, riecht machtig nach Geheimnisterameren. Es wird für die meisten Glasmeister so viel wie nichts gesagt seyn. Nach diesen gegebenen Stücken laft sich die Aufgabe auf sehr vielerlen Arten auflösen, die in Ansehung der Brauchbarkeit sehr verschieden sind, wie ich unten zeigen werde, wo von dem Bau der Defen im Zusammenhange die Nede seyn wird.
- Wollte man in Deutschland Defen bauen, die eine so ungeheure Menge Hofz verzehren, so würde man, und das mit Necht, als ein unwissender Verschwender fortgejagt werden. Ein achtfüßiger Ofen, in welchem wöchentlich dren, in der guten Jahrszeit auch vier Schmelzen verrichtet wurden, hat mir unter den übelsten Umständen, in einem Jahr doch nicht mehr als 29576 Centner trocken Buchenholz verzehrt; es geschahe dieses in dem Jahre 1789, welches sich durch anhaltendes Negenwetter vorzüglich auszeichnete, und wo ich noch kein trocknes Magazin für das holz hatte. In andern trocknen Jahren bin ich auch mit 25000 Centner ausgekommen. Dieses ist ein sprechender Beweis, daß die französischen, wenigstens die Louselschen Desen noch ben weitem den größten Grad der Vollkommenheit nicht erreicht haben.

Dritter Abschnitt. Bonder Temperatur der Defen.

S. 47.

bemisten und Künstler, die Gebrauch von Schmelzösen machen, wissen aus täglicher Erfahrung, daß ähnliche Desen, die aber von verschiedener Größe sind, keinesweges gleiche Temperaturen verschaffen; sie wissen eben so, daß sie nicht in allen Punkten des innern Raums ein und eben desselben Osens, einerlen ist. Aber dis jeho ist noch keine Regel angegeben worden, nach welcher dieser Unterschied, ben der großen Mannigsaltigkeit der Desen, welche uns die Ausübung der Künste darbietet, bestimmt werden kann. Inne Art von Tappen im Finstern hat ben dem Baue der meisten den Vorsitz gehabt, und wenn man mit ihrer Wirkung zusrieden ist, so erlaubt man sich, und das nicht ohne Grund, nur mit der größten Vorsicht, Veränderungen zu machen; ein dem Ansehen nach geringer Unterschied in den Verhältnissen ihrer Abmessungen, giebt oft einen sehr großen ben den Resultaten. Indessen sind doch einige ganz nach Regeln, die man aus den Grundsähen der Naturlehre schöfte, erbauet worden; da aber der Erfolg nicht allemal den gesasten Erwartungen entsprochen hat, so war man genöthiget einzugestehen, daß man diesen Grundsähen zu viel Ausdehnung gegeben habe, oder selbst daß sie gar nicht einmal anwendbar senen.

S. 48.

Die Kuppel ober das Gewölbe ist berjenige Theil des Ofens, welcher die meiste Ausmerksamkeit auf sich gezogen hat; man unterscheidet zwen Hauptarten: die eine ist von elliptischer, die andere aber von parabolischer Figur. Ben der erstern hat man voraus; gesetzt, daß die Hisstrahlen, die von einem ihrer Brennpunkte ausgehen, von der Oberstäche so zurückprallen würden, daß sie sich in ihrem andern Brennpunkte vereinigen, wo also die Temperatur am höchsten senn würde; ben der zwenten Art setzte man voraus, daß das auf der ganzen Sbene der Grundsläche verbreitete Feuer seine Strahlen parallel mit der Achse absenden würde, die dann von der Oberstäche nach dem Brennpunkte zurückzgeworsen, und sich daselbst kreußen würden, wo also die Temperatur am höchsten senn müßte.

In dem einen und dem andern Falle gieng man von der Voraussehung aus, daß die Intensität der Temperatur von der Zurückwerfung der Flamme von der Gewölbestäche abhänge, indem sie unter eben dem Winkel zurückpralle, unter dem sie aufgefallen sen, wie dieses mit den Lichtstraften auf einer polirten Fläche der Fall ist. Man mußte um so mehr bewogen werden, diesen Grundsatz gelten zu lassen, als die Erfahrung wirklich lehret, daß man einen sehr brennbaren Korper, zum Benspiel Schießpulver, vermittelst einer glühenden Kohle entzünden kann, wenn man diese in einen der Brennpunkte eines polirten metallenen Blechs von elliptischer Form, legt, das Pulver aber in den andern

Brennpunkt, und daß keine Entzündung Statt hat, wenn man das elliptische Blech hinwegehut, oder das Pulver anders wohin als in den zwenten Brennpunkt legt.

Man kann die Wirklichkeit dieser Wirkung nicht in Zweifel ziehen. Aber hat man ihr nicht zu viel-Wirksamkeis bengelegt, da man sie als einen Führer oder Wegweiser ben dem Baue der Oefen gelten ließ? Dieses wollen wir nun mit Sorgkalt untersuchen.

Wenn man die Wirkung des Wärmestoffs in einem cylindrischen, mit Flamme erfüllten Ofen betrachtet, so bemerkt man bald, daß sich die höchste Temperatur nicht in den Punkten befindet, welche die unter dem Namen der Curva caustica bekannte krumme Linie durch Resterion bilden, sondern daß sie sich stets von dem Umkreis bis zum Mittelpunkt vermehre. Man nuß also andere Ursachen aussuchen, die vermögender sind, hierüber eine Erklärung zu geben.

Wenn viele unendlich nahe aneinander liegende Lichtstrahlen auf irgend eine Oberstäche fallen, und von dieser nach den Gesehen der Resterion zurückzeworsen werden, so bilden die zurückzeworsenen Strahlen da wo sie sich durchschneiden, eine Reihe unendlich nahe aneinander liegender Punkte, die ein Polygon von unendlich vielen Seiten, oder eine krumme Linte ausmachen, weicher man den Namen Curva caustica beygelegt hat. Sie hat den Namen deswegen, weil die Sonnenstrahlen in dieser Linie mehr wie anderswo vereiniget sind, und brennen konnen, wenn diese Linie keine große Ausdehnung hat. Tschirnhaußen soll sie ersunden haben. Hopital in Analyse des infin. petit; und Kastner in Schmidt Optic. pag. 216. sindet man ein mehreres von ihr. Was aber Lopsel hier damit will, ist gar nicht abzusehen, denn es ist hier nicht von Strahlen, sondern von einer feurigen Masse die Frage, folglich sindet keine Anwendung Statt.

S. 49.

Die Flamme ist eine wahre elastische Flüssseit, die in dem Den mehr oder weniger zusammengepreßt ist; aber nicht alle Theile der Flamme treffen die Seitenwände des Osens; und wenn dieses auch wäre, kann man deswegen daraus schließen, daß sie unter dem nämlichen Winkel zurückgeworsen werde, unter welchem sie aufgefallen ist? Die Luft ist auch eine elastische Flüssgeit, eingesperrt in einen Luftballon springt sie nach dem angeführten Gesetz von andern Körpern zurück; wenn sie aber als eine flüssige Masse wirkt, so zeigt uns die Erfahrung gar nichts ähnliches: es verhält sich also mit einem isolirten und frenen Theilchen nicht, wie mit allen Theilchen zusammengenommen, deren wechselseitige Bewegung verursacht, daß sie sich zwängen, und eins auf das andere Einstuß hat. Außerdem bewegt sich die Flamme in einer andern sie umgebenden Flüssissseit, welche nothwendig die Bewegungen verändern nuß, denen sie in einem durchaus frenen Mittel gesolgt senn würde. Die Erfahrung kann alle hierben entstehende Zweisel zerstreuen.

Die Emaillirer geben der Flamme ihrer kampe, vermittelst eines Löthrohres, eine sehr große Geschwindigkeit. In einem Glasofen erhält man einen ähnlichen Flammenstrahl, wenn man die Flamme aus dem großen Ofen in einen daranliegenden durch einen engen Kanal streichen läßt. In benden Fällen folgt die Flamme ganz merklich der Obersläche des Körpers, an welchen sie stößt. Die nämliche Wirkung kann man ganz deutlich in dem Innern eines Schmelzosens wahrnehmen; man sieht, wie die Flamme den

Wänden und der Krümme des Gewölbes folgt, ohne daß daben eine bemerkbare Resterion Statt sindet. Also kann die Resterion der Flamme nicht als die Hauptursache der Hige eines Ofens angesehen werden. Aber es könnte sich ganz anders mit den Higstrahlen verhalten, welche von verschiedenen Punkten der Flamme ausgehen, und gegen die innere Fläche des Osens anstoßen. Diese hatte man vorzüglich ben der oben angeführten Ersahrung im Auge. Es ist daher nöthig zu untersuchen, in wie weit diese durch ihre Resterion auf die Temperatur der Desen Einsus haben können.

S. 50.

Die strahlende Hike (sagt Scheele in seiner Abhandlung über die Luft und das Feuer) pflanzt sich von jedem brennenden Punkt nach geraden Linien fort; sie restektirt sich so wie das Licht von der Fläche eines Metallspiegels; aber diese Wirkung ist desto unmerkdarer, je heißer der Spiegel ist. Der nämliche Schriftsteller selt hinzu, daß ein Spiegel von Glas zwar das Licht eines auf dem Herde eines Stubenofens angezündeten Feuers, nicht aber die Hike ressektire; daß er die letztere verschlucke und davon heiß werde, ohne sie zu restektiren.

Wenn wir nun die innere Fläche eines Glasofens betrachten, so sehen wir sie so start erhist, das Glastropfen davon herunter sließen, — eine Temperatur, die weit stärker ist als jene, welche Scheele ben den vorstehenden Erfahrungen angewendet hat, und ben welcher die restektirten Hikstrahlen demohngeachtet keine Wirkung mehr thaten. Die strahlende Hikstreffen sich also nicht in unsern Glasöfen nach den Gesehen, welche das Licht ben der Resterion von der Oberstäche der Körper beobachtet, folglich ist das von der Resserion der Hikstrahlen hergenommene Princip, dessen man sich zu Gestimmung der Krümme des Gewöldes eines Ofens bediente, nicht anwendbar.

1 Man sehe Scheelens chemische Abhandlung von Luft und Fouer, deutsche Uebersetzung, Leipzig 1782. §. 55. bis 58.

S. 51.

Ein jeder Theil der Flamme, die den innern Raum eines Ofens erfüllt, hat zwey deutlich zu bemerkende Bewegungen, welche durch Gesehe, die jeder besonders eigen sind, geleitet werden, und wovon die Einführung des Wärmestoss zwischen die kleinsten Theile der der Flamme ausgesehten Körper abhängt. Die erste ist eine fortpflanzende Bewegung, vermöge welcher die Flamme durch ihren Stoß auf die Oberstäche der Körper eben so wie andere elastische Flüssigkeiten wirkt, und sich bestrebet, den Wärmestoss mit mehr oder weniger Wirksamkeit und Menge hineinzubringen, je nach der Nichtung der Bewegung in Absicht auf die gestoßene Fläche, der Geschwindigkeit des Strohms und der Menge von frenem Wärmestoss, der sich beständig durch das Verbrennen losmacht. Diese Wirkung hat ein starkes Vermögen, die Kraft der Jusammenhäufung der Körper auszuheben und sie in einen stüssigen Justand zu versehen.

Da es ben Ausübung der Glasmacherkunst sehr wesentlich ist, daß die Glasmaterien in allen häfen eine gleiche Temperatur erleiden, damit das daraus entstehende Glas nicht

uur in ein und ebendemfelben Hafen, sondern auch von einem Hafen zum andern durchaus gleichartig sepe; so sucht man der Flamme eine gleiche Bewegung gegen alle Häfen zu verschaffen, indem man die Arbeitslöcher und die Häfen symmetrisch in Rücksicht des innern Raums des Ofens ordnet.

Wenn diese Sinrichtung gut gemacht ist, so sieht man aus jeder Deffnung einen auf den Wänden senkrecht stehenden Flammenstrahl herausschießen. Seine Stärke ist ein Wegweiser, der hinlänglich genau anzeigt, ob diese Bewegung in allen Theilen des Ofens gleich groß sen; und wenn man eine Ungleichheit bemerkt, so ist es leicht, vermittelst der Register in den Schürlöchern dadurch abzuhelsen, daß man einen stärkern Luftzug gegen die Theile hinleitet, wo die Bewegung der Flamme am schwächsten ist.

Wäre dieses die einzige Sache, welche Einfluß auf die Temperatur hätte, so wäre man bennahe Meister, ihre Intensität in dem ganzen Raum des Ofens gleich zu machen; man würde keinen merklichen Unterschied zwischen der Temperatur verschiedener Punkte sinden, wenn anders der Zustand der Wärmestoffentbindung der nämliche bleibt. Eben so würde es sich ben verschiedenen ähnlichen, aber ungleich großen Desen verhalten, wenn ben gleicher Geschwindigkeit die Menge des Wärmestoffs dem Inhalt ihres innern Raums proportional ist. Demohngeachtet ist die Temperatur, wenn auch jene Bedingungen erfüllt sind, doch nicht gleich, und man nuß zu einer zwenten Ursache seine Zustucht nehmen, um in Verbindung mit der ersten eine Erklärung zu finden.

1 Meines Bedünkens muß man die Menge von Warmestoff überhaupt wohl von seiner Dichtiakeit unterscheiden. Es ift richtig, daß man in einen großen Dfen mehr Marmeftoff bringen fann als in einen fleinen; aber daraus folgt nicht, daß in jenem auch die Dichtigkeit. wovon doch eigentlich die Temperatur abhangt, großer fenn muffe als in diefem, es fen denn, daß man in dem größern nach Berhaltniß weit mehr Brennmaterial verbrenne als in bem fleinern. Eine Fluffigkeit verdichten, heißt überhaupt, fie in einen engern Raum bringen. Mun fieht jedermann leicht ein, daß man jum Benfpiel Luft in dem Raume eines Rubiffuffes auf eben den Grad verdichten konne, wie in einem Raume von 16 Rubitfuß. Rann in Diesem lettern die Luft in einen achtmal engern Raum gebracht werben, so ift fein Grund porhanden, warum folches nicht auch in dem erftern follte geschehen konnen. Gben fo verhalt es fich mit dem Barmestoff, als einer ebenfalls elastischen Alufflakeit. Huch lehrt dicies die tagliche Erfahrung: man kann g. B. Eisen eben sowohl in einem kleinen Windofen. wie in einem großen schmelzen. Ift es nun richtig, daß das Schmelzen des Eisens in jedem Kalle, unter übrigens gleichen Umftanden, einerlen Grad der Temperatur erfordert; fo muß auch richtig seyn, daß in einem kleinen Windofen eben die Temperatur wie in einem großen herriche. Wenn aber die zu fchmelzenden Maffen in benden Fallen ungleich find, fo wird au der arbijeren Masse zwar mehr Wärmestoff, nicht aber eine größere Dichtigkeit bestelben erfordert. Daber kann es geschehen, daß man in einem großen Ofen zwar mehr Maffe als in einem fleinen schmelzen kann, weil in jenem mehr Barmeftoff ift; demohngeachtet kann die Dichtigkeit des Barmeftoffs in beyden gleich feyn, weil ju dem Schmelzen nur einerlen Grad von Dichtigfeit, oder einerlen Temperatur erfordert wird. Dag übrigens die Tems veratur in allen Dunkten eines Ofens nicht gleich fen, hat feine vollkommene Richtigkeit: allein das, mas lon fel in dem folgenden 52. S. davon fagt, erklart nach meiner Einficht. Die Sache keinesweges. Eine kleine Ueberlegung giebt die Urfache diefer Berschiedenheit ohne Schwierigfeit an Sand. Der Barmeftoff, als eine elaftifche Fluffigfeit, fucht fich nach allen Sciten auszubreiten, und begiebt fich vorzüglich dahin, wo er ben geringften Widerftand

Betrachtet man den in einem Ofen befindlichen Warmeffoff als eine gusammen: hangende Maffe, fo fieht man leicht, daß diefe gange Maffe fich nicht auf einmal in die einschließenden Seitenwande des Dfens vertheilen fonne, sondern dieses geschiehet nach und nach; die den Banden gunachft gelegenen Theile entweichen querft, diefen folgen die angrangenden und fo weiter fort, bis die Bande hinlanglich gefattiget find, oder bis fich ein Gleichgewicht hergestellt hat. - Sieraus folgt, bag die Dichtigkeit bes Barmeftoffs, ebe Dieses Gleichgewicht hergestellt ift, an den Banden am fleinften fenn muß, daß fie defto ftarker ift, je weiter man fich von denfelben eutfernt; die Dichtigkeit wird defto fleiner, je größer die absorbirende Flache, und je größer ihre warmeleitende Kraft ift. Alles diefes Dauert aber nicht langer, als bis jenes Bleichgewicht hergeftellt ift: haben namlich die Geiten: wande fo viel Barmeftoff aufgenommen, als fie faffen konnen, fo hort der Abfluß aus dem Innern des Ofens auf, die Dichtigkeit wird wieder gleichformig, und ein jeder Punkt des Dfens erhalt gleiche Temperatur. Dieses bestätiget auch die Erfahrung: benn wie ware es fonft möglich, in den Echafen, zwar wegen der Ableitung in die Bande in etwas langerer Zeit, eben so gutes Glas ju erzeugen als in den mittlern Safen? Zwar ift es an dem, daß Der Abfing Des Barmeftoffs au den Seitenwanden nie gang aufhort; da aber der Thon ein Schlechter Wärmeleiter ift, fo wird dieser Albgang nicht sehr beträchtlich.

Aus alle diefem fiehet man leicht, daß es nicht nothig fen, den Unterschied der Temperatur in verschiedenen Punkten eines Ofens, in den Wirkungen der ftrahlenden Sige ju suchen; th glaube vielmehr, daß diese hierben gar in keine Vetrachtung kommt: denn der Warmestoff wirkt überhaupt nur dahin, wo er den geringften Widerftand findet, bas heißt, dahin, wo die geringfte Sattigung eriffire; aber in dem Ofen ift es ficher heißer als in den Banden deffelben, folglich wirkt fie nach den Banden zu, nicht aber nach diesem oder jenem Dunkt im innern Raume des Ofens. Das Refultat von alle diesem scheint ju fenn: 1) Daß man in mehreren Defen, fie fenen groß oder tlein, ihre Gestatt fen welche fie wolle, nicht nur eine gleiche, sondern auch in jedem Ofen besonders eine bennahe gleichförmige Temperatur hervorbringen konne, vorausgefest, daß die Gerde in allen Defen fo eingerichtet find, daß man eine hinlangliche Menge von Brennmaterial darauf verbrennen kann. gleichem körperlichen Inhalte, und gleichem Berbrauche an Brennmaterial, derjenige Ofen die hochfte Temperatur annehmen werde, deffen Seitenwände die schlechteften Warmeleiter find, und deffen innere Flache die möglichft kleinfte ift. Zwar giebt die unten folgende Rednung ein anderes Resultat; allein das beweißt weiter nichts, als daß die Rechnung auf unrichtige Boraussehungen gegründet ist: sie gründet sich nämlich auf die Wirkung der ftrahlenden Sige, die aber nach meiner Ueberzeugung hier nicht in Betrachtung fommt. Denn ftrablendt Bige außert fich nach Scheele nur dann, wenn der Barmeftoff in folder Menge vorhanden ift, daß fie der gu erhipende Korper nicht alle durch Mittheilung aufnehmen kann, und dann außert sie fich auch nur in einem Mittel, welches noch nicht in dem gehörigen Grad mit Barmestoff erfüllt ist, welches hier gewiß der Fall nicht ist.

S. 52.

Die zwente Bewegung, welche jeden Theil der Flamme belebt, ift innerlich, und jedem kleinsten Theilchen eigen. Sie wirkt nach allen Seiten, und schickt den Wärmestoff nach allen Nichtungen aus, gleichsam als wäre jener brennende Punkt der Mittelpunkt einer Kugel. In dieser Lage der Sachen begreift man leicht, daß es sich mit diesen wärmenden Strahlen eben so wie mit den Lichtstrahlen verhalten musse, deren Dichtigkeit sich umgekehrt, wie die Quadrate der Entsernung vom strahlenden Punkt verhalten. So scheindar dieser Schluß auch senn mag, so ist es doch, um nichts zu wagen, klüger,

Die Erfahrung zu Rathe zu ziehen. Sie lehrt uns nach Muschenbroecks (Naturlehre Theil 2. J. 1532.) folgendes:

"Die Kraft, womit sich Körper erhiken, nimmt in doppeltem Versältniß ihres Abstandes vom Feuer ab; wie Brunel durch verschiedene Ersahrungen entdeckt hat. Der berühmte Nichmann hat diese Wahrheit ebenfalls durch mehrere Ersahrungen bestätiget. Er stellte, zu dem Ende, verschiedene wohl graduirte und gleichförmig gehende Quecksilberthermometer jenseits des Brennpunktes eines doppelt erhabenen Brennglases, mit welchem er einen Sonnenstrahlenbüschel sammlete, und er sand, daß der Ueberschuß der Ausdehnung des Quecksilbers über jene, welche es im Schatten erlitte, sich nicht sehr weit von dem Verhältniß der Quadrate i des Abstands des There mometers von dem Brennpunkte des Glases entsernte.... daß, je kleiner die Hise war, desto weniger sich jener Ueberschuß der Ausdehnung, dem verkehrten Verhältniß der Quadrate der Distanzen näherte; und im Gegentheile, daß er ihm desto näher kam, je größer die "Hise war."

Hieraus, und aus ben angeführten Erfahrungen Scheelens (h. 50.) folgt:

1) Daß sich die Wärmestrahlen, die von einem brennenden Punkte ausgehen, nach geraden Linien bewegen; 2) daß sich die Wirkungen des Wärmestoffs, umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen vom brennenden Punkte verhalten.

Wendet man diese Grundsaße zu Bestimmung der Temperatur verschiedener Defen, und verschiedener Punkte in einem Dfen an, der mit Flamme von gleicher Dichtigkeit erfüllt ist, so kann man folgende Sage daraus herleiten.

3 Hier hat Lopfes unrichtig übersett; Muschenbroeck sagt am angeführten Orte: Tumque comperit, excessus dilatationis Mercurii super dilatationem ejus a calore in umbra, non prorsus abludere a ratione inversa quadratorum distantiarum a foco; es muß also heißen: von dem verkehrten Verhältnisse 2c.

S. 53.

Erster Sah. In verschiedenen Defen von kugelförmiger Gestalt, ist die Intensität der Wärme, an verschiedenen, im Innern eines jeden, ähnlich gelegenen Punkten, dem Halbmesser der Augel proportional; so daß in zwen Defen, deren einer einen doppelt oder drensach so großen Halbmesser hat als der andere, diese Intensität auch doppelt oder drensach senn wird. Wenn aber der Halbmesser zwen; oder drenmal größer in dem einen Ofen ist, so wird sich der körperliche Inhalt wie die Würfel der Halbmesser verhalten, also acht: oder 27mal größer in demselben senn. Wenn man also Desen von verschiedener Größe gebraucht, und man will eine zwen; oder drenmal größere Intensität der Wärme hervorbringen, so muß man acht: oder 27mal soviel Vrennmaterialien anwenden.

Hieraus siehet man, wie kostspielig eine Vermehrung der Temperatur ist, die von der Vergrößerung der Oefen herkommt. Zwar kann man in den Häfen, deren Inhalt allezeit ein aliquoter Theil des innern Raums des Ofens bleibt, eine größere, diesem Inhalt propor,

proportionale Menge Materie schmelzen; aber die Größe ihrer Abmessungen erfordert eine Bermehrung der Dicke: dieses macht sie unbequem, und verhindert den Durchgang des Wärmestosse; das Zerbrechen eines einzigen ziehet den Verlust einer großen Menge Glases nach sich, und das ist die Ursache, daß man sich auf Abmessungen einschränkt, die teine so große Nachtheile zur Folge haben. Man kann sich bequemer eine höhere Temperatur verschaffen, wenn man die Dichtigkeit der Flamme durch den Verbrauch einer größern Menge von Vennmaterialien vergrößert; so kann dann in dem nämlichen Osen die Temperatur zwen; oder drensach höher werden, wenn man blos zwen; oder drensach mehr Vennmaterialien anwendet, vorausgeseht, daß solches die Abmessungen der Herde und der Arbeitslöcher zulassen.

Diese bende Mittel, die Temperatur zu erhöhen, hat man mit Vortheil zugleich angewendet; und die Erfahrung hat gelehrt, daß die Granzen, innerhalb welchen man die Durchmesser der Glasöfen abandern darf, um diesen Zweck zu erreichen, zwischen 4 und 8 Fuß fallen.

1 Wenn Lopfel das Bort: Intenfitat, in dem gewohnlichen Verftande nimmt, wo es mit Birkfamkeit gleichbedeutend ift, fo ift es nicht leicht einzusehen, wo denn biefe Birkfamkeit herkommen foll. Daß der großere Ofen mehr Barmeftoff faßt als der kleinere, daran zweifelt niemand : daß aber deswegen derfelbe in dem großen Dfen mehr Wirkung hervorbringen foll. wenn er nicht dichter daselbst ift, solches ift nicht abzusehen. Lopfel felbst nimmt an. daß man in einem größern Dfen, im Berhaltniß des Wurfels des Durchmeffers mehr Brenne material brauche, als in ben fleinen, das heißt doch wohl foviel, wenn ich i Centner Brennmaterial brauche, um einen Dfen ju beigen, fo muß ich & Centner Brennmaterial haben, um einen Ofen der 8mal mehr korperlichen Inhalt hat als der erfte, eben fo fark ju heißen; aber dann wird jeder Rubikfuß Raum in dem großen Ofen nicht mehr Barmeftoff enthalten, als ein Rubikfuß in dem fleinen Ofen, folglich wird die Temperatur in benden gleich fenn. Bill aber Lopfel fagen: in dem großen Ofen hat irgend ein Dunkt mehr Barmeftoffmaffe um fich herum liegen, als ein abnlich gelegener Punkt in dem kleinen Dfen, besmegen muß er auch eine hohere Temperatur haben, fo ift diefes ein noch unerwiesener Cab, der nach meiner Ginficht noch obendrein die Erfahrung gegen fich hat. Denn lagt man g. B. Waffer in einem fleinen, und in einem großern Reffel oder Rugel fiedend werden, und hangt in bende ein Thermometer, so wird man finden, daß folches gleiche Grade zeigt, ohngeachtet es in der großern Augel mit einer weit großeren Barmeftoffmaffe umgeben ift als in der fleinern; auch findet man feinen Unterschied, wenn man die Rugel des Thermometers in den Mittelpunkt, oder nahe an den innern Rand der Rugel balt. wenn namlich das Waffer immerfort im Sud erhalten wird, und man dafür forgt, daß die Warme nicht durch die Seitenwande der Rugel abgeleitet werde. Es fann, meines Bedünkens, überhaupt nur dann eine Erhöhung der Temperatur oder größere Birkfamkeit des Barmeftoffs Statt finden, wenn von letteren mehr, als vorher darin war, hineine gebracht wird, wie Lonfel am Ende diefes &. felbst jugiebt.

S. 54.

Zwepter Sas. In ein und ebendemselben kugelförmigen Ofen verhalten sich die Grade der Intensität der Wärme, an der innern Fläche des Gewölbes, in $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ des Halbmessers und im Mittelpunkte der Augel, ziemlich nahe wie die Zahlen 100. 167.

182. 192. und 200. Mithin ist die Temperatur im Mittelpunkte doppelt so groß, als jene am Rande oder der innern Fläche des Gewölbes. Man sieht hieraus, mit welcher Schnelligkeit die Temperatur eines Punktes durch Annäherung zum Mittelpunkte, sich erhöhet. Diese Wahrheit wird durch eine täglich vorsommende Erfahrung bestätiger. Wenn man sich von der größeren oder kleinern Fähigkeit, Glas zu erzeugen, eines seuerbeständigen Laugensalzes, das man mit andern fremden Salzen vermischt vermuthet, versichern will, so stellt man die Probe gewöhnlich in einem Arbeitsloch, das heißt, am Rande oder an der innern Fläche des Osens, an. Ben dieser Stellung muß man zur Werglasung des Quarzes allezeit eine weit stärkere Doss Alkali anwenden, als wie im Junern des Osens; und man nimmt darauf ben dem Materiengemenge zu der Arbeit im Großen, Rücksicht.

In unsern meisten Defen ist der Durchmesser eines Hasens bennahe einem Drittheile der Breite des Ofens gleich, folglich erleidet der am weitesten im Ofen befindliche Theil des Hasens eine Temperatur, die nicht viel von jener im Mittelpunkte verschieden ist; diese Einrichtung, die blos der Bequemlichkeit der Handarbeit ihr Dasenn zu verdanken hat, ist also auch in Grundsäsen der Theorie gegründet.

Der in diefem f. vorgetragene Gat hat in soweit feine Richtigkeit, baf im Mittelpunkte die Hise verhältnismäßig zu einer gewissen Zeit am starkfen ift; allein der Grund davon scheint mir in dem ju liegen, was ich oben in der Unmerkung ju G. 51. gefagt habe. Ich werde unten noch Gelegenheit haben, wahrscheinlich ju machen, daß Lonfel die Rechnung auf unrichtige Sypothefen gegrundet hat. Die hier angegebenen gahlen find der Rechnung nach awar richtig, aber es fehlt viel, daß fie es auch in der Ausubung fenn follten. Die Teme peratur, wie fie die Zahlen vor verichiedene Punkte angeben, findet, wenn fie richtig waren, wahrscheinlich nur einen Augenblick Statt, nämlich nur dann, wenn die Seitenwände noch nicht mit Barmeftoff gefattiget find; ift diefes einmal geschehen, fo nabert fich die Teme veratur aller Punkte des Ofene, wie ich oben gezeigt habe, immer mehr der Gleichheit, und die Verschiedenheit hort auf. Zuch ist die von Lonfel hier angeführte Erfahrung unrichtig: wenn man einen Tiegel in das Arbeitsloch ftellt, fo schmilzt die eingesetzte Materie daselbst so gut wie mitten in dem Ofen; wenigstens habe ich nie einen bemerkbaren Unterschied finden können, wenn nur die Wande des Ofens hinreichend gesattiget, und das Arbeitsloch gut genug von außen zugenacht war, daß kein oder nur wenig Barmestoff entweichen konnte. Eben diefe Erfahrung überzeugte mich, daß die Berfchiedenheit der Temperatur, in der allmähligen Mittheilung des Warmestoffs, nicht aber in den Birkungen der ftrahlenden Sige nach dem von Lopfel angenommenen Gefes, des verkehrten Bers haltniffes der Quadrate der Entfernungen, zu suchen sen. Ware auch alles dieses nicht, so können obige Zahlen doch wegen der sich alle Augenblicke andernden Temperatur nicht richtig fenn, weil es unmöglich ift, das Brennmaterial fo gleichförmig in den Ofen zu bringen, daß eine gleichformige Temperatur möglich wurde.

S. 55.

Dritter Saß. In einem halbkugelförmigen Ofen verhalten sich die Grade der Intensität der Wärme in Punkten auf der Achse, die an der Fläche des Gewölbes in $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, des Halbmessers und im Mittelpunkte der Halbkugel liegen, bennahe wie die Zahlen 84. 142. 150. 149. und 100-

Bedienet man sich also eines solchen Dfens, so muß der Hafen in der Mitte auf einem Untersatz bis zur Mitte der Achse erhöhet, aufgestellt werden, wenn man anders

Die bochfte Temperatur benugen will.

Alle Calcinirofen, und die meisten Neverberirofen zum Sinschmelzen der Metalle, nähern sich dieser Figur mehr oder weniger; und man siehet aus dem Vorhergehenden, daß die auf der Grundstäche des Gewölbes liegende, zu calcinirende oder zu schmelzende Materie, niemals die höchste Temperatur des Ofens empfindet.

Soviel endlich die Temperaturgrade, in der gangen und halben Rugel betrifft, fo

verhalten fie fich bennahe, wie die oben angegebenen Bablen. 2

1 Bas ich in dem Vorhergehenden von den kugelförmigen Defen gesagt habe, das gilt auch von den halbkugelförmigen Defen. Nur ist hier auch zu bemerken, daß Lonfel hier nicht auf die Wirkung der strahlenden Punkte, die in der Kreissläche liegen, welche der Halbkugel zur Grundsfläche dienen, Rücksicht nimmt, ob diese gleich die angegebenen Zahlen in etwas abandern.

2 So mußten fich g. B. die Temperaturen, auf tem halben Salbmeffer der gangen Rugel, gu jener, auf dem halben Salbmeffer der Halbkugel, wie 182: 142. verhalten u. f. w.

S. 56.

Man hat nicht ohne Beweggrund die Gesetze der Fortpflanzung des Märmestoffs auf die Augel angewendet. Dieser Figur sind mehrere Eigenschaften eigen, weswegen man sie ben vielen Sinrichtungen anwendet. Außer der Leichtigkeit die Gewölbsteine zu versertigen, und der Festigkeit des Werks, welches sich nicht so leicht durch Erschütterung oder Schwinden des Thous ändert, bietet die kugelförmige Figur auch noch ben gleichem körperlichen Inhalt, die kleinstmöglichste Oberstäche der Wirkung der Flamme und der Dämpse der Schmelzmittel dar, die sich beständig bestreben, das Gewölbe durch Verzglasung zu verderben. Durch sie kann man eine bestimmte Menge Flamme, in der kleinsten Entsernung von ein oder mehreren zu erwärmenden Punkten versammlen, und ihnen folglich, unter übrigens gleichen Umständen, die höchste Intensität der Temperatur verschafsen.

- 1 Durch das, was lopfel hier felbst angiebt und eingestehet, wird das, was ich oben in der ju 5. 51. über die am besten hißenden Defen gesagt habe, bestätiget.
- Bufah. Es ist nun noch übrig, ben Beweis ber obigen bren Sabe zu geben. Der Burger Lopfel hat folches in einer Note durch eine ziemlich verwickelte analytische Nechnung gethan; die wahrscheinlich, so wie sie da liegt, den meisten Lesern unverständlich sen wird.

Man sett dieselbe deswegen ausführlich hierher, so daß ein jeder, der nur die ersten Glemente der reinen Mathematik inne hat, dieselbe wird verstehen konnen.

I. Wir wollen annehmen, daß sich die Grade der Temperatur wie die Dichtigkeit der Wärmestrahlen verhalten. Dieses vorausgesetzt, so senen

Erste Aufgabe.

AB und AD, zwen senkrecht auseinander stehende gerade Linien, durch die Umwälzung von AD um die AB entstehe ein hisender Kreis, in B befinde sich M 2

ein kleines Körperchen, man soll die Temperatur finden, welche dieses Körperchen von dem bissenden Kreis empfängt, vorausgesest, daß derselbe von einem jeden seiner Punkte Wärmestrahlen auf das Körperchen B schicke, und daß die Wirkungen der aus jedem brennenden Punkt ausfahrenden Strahlen, sich umgekehrt, wie die Quadrate der Eutfernungen dieser Punkte von B verhalten.

Auflöfung.

Es sen AB = a, AD = b. AP = x, ein unendlich kleines Element von AP, nämlich Pp = dx: ferner sen ϕ die Temperatur, welche das Körperchen B von dem mit AP als Halbmesser beschriebenen Kreis empfängt, und folglich $d\phi =$ der Temperatur, welche durch den Ring hervorgebracht wird, der mit Pp beschrieben ist.

Nach der Voraussetzung verhält sich die Temperatur, welche irgend ein Punkt der Kreisstäche, wie A in dem Köperchen B erzeugt, zu jener, welche irgend ein anderer wie P hervorbringt, wie PB²: AB². Seht man die von A erzeugte Temperatur = 1 und den Abstand zwischen A und B auch = 1 so hat man PB²: AB² oder 1 = 1 oder die Temperatur von A: zur Temperatur welche P in B hervorbringt; also ist diese letztere

 $=\frac{1,1}{PB^2}=\frac{1}{BB^2}=PB^{-2}$. die Temperatur, welche mehrere Punfte, die eben so

ober d $\phi = 2\pi x dx$, $PB^{-2} = \frac{2\pi x dx}{PB^2}$ senn. Da aber 2π , als das Verhältniß des

Durchmessers zum Kreis, eine beständige Größe ist, die mit dem zu findenden Integral dieser Differentialgleichung verbunden bleibt, und ben Bergleichung der Temperaturgrade für verschiedene Werthe von AB, ganz weggeschafft wird; so kann 2 % hinweggesassen, und

also
$$d\phi = \frac{x dx}{PB^2}$$
 und da $PB^2 = AP^2 + AB^2 = a^2 + x^2$ ist, $d\phi = \frac{x dx}{a^2 + x^2}$ seken.

Anmerkung. Mehrerer Allgemeinheit wegen kann man statt ber Größe 27. die nur dem Kreis zugehört, eine andere A seken, welche denn das Verhältniß des Umfanges jeder andern Figur ausdrückt, die aber aus angeführten Gründen ebenfalls weggelassen werden kann.

Mun kommt es darauf an, aus der gefundenen Gleichung die Größe o zu finden, wovon in zener nur das Differential vorkommt; dieses kann aber am bequemften durch einen logarithmischen Ausdruck geschehen. Um dieses zu verstehen merke man folgendes:

Man trage auf eine gerade Linie Fig. 9. eine beliebige Unzahl gleicher Theile ab, bo, od, u. f. w. in einen ber Theilungspunkte, z. B. in d richte man eine Linie di von willkühr: licher Lange auf; burch a und i ziehe man die Linie ai, ferner ziehe man burch ben folgenden Theilungspunkt e die Linie ek mit di parallel, bis sie die verlangerte ai in k schneibet; auch ziehe man durch b und k die Linie bk. Gben so ziehe man durch f die Linie fl. mit di parallel, bis sie bk schneibet; auch ziehe man cl, und so fahre man weiter fort; Die durch die Punkte i, k, 1, m, n zc. gehende krumme Linie wird die logarithmische Linie genannt. Sind die Theile ab, bc. u. f. w. unendlich flein, fo werden es auch die Stücke ck, kl, Im fenn, folglich mit der frummen Linie zusammen fallen; ai, bk, cl. 2c. find Dann Tangenten, und ad, be, cf. rc. Subtangenten, welche lettere alle einander gleich find, wie die Figur zeigt. Ferner find de, df, dg Abscissen, und ek, fl, gm. zc. jugehörige Ordinate. Wenn man die Figur genau betrachtet, fo fiehet man bald, daß Die Abscissen in einer arithmetischen Proportion, Die zugehörigen Ordingten aber in geometrischer Proportion fortgeben; benn es ift in ben abnlichen Drenecken adi und aek, ad: ae = di: ek. Eben so in den Drenecken bek und bfl, be: bf = ek: fl.; aber es ift be = ad und bf = ae, also ift auch ad: ae = ek: fl. mithin di: ek = ek: fl. also geben die Ordinaten in geometrischer Proportion fort, während die Abfeiffe, wie gleich ber Augenschein giebt, in arithmetischem Berhaltnig fortschreiten. Da nun die Logarithmen ber naturlichen Zahlen mit Diefen in dem nämlichen Berhältniß fteben, wie bier Die Abfriffen mit ihren Ordinaten; fo kann man Diefe als natürliche Bablen, jene aber als zugehörige Logarithmen betrachten.

Es sen nun die Subtangente ad = dg = a; die Abscisse ag = x ein unendlich kleines Theilchen wie g h von ihr = dx. Man ziehe mo wit ah parallel, so ist auch mo = dx.; server sen eine Ordinate wie g m = y und no = dy, so hat man in den ähnlichen Orenecken dg m und mno. dg: g m = mo: no. das ist a: y = dx: dy; darans folgt dx = $\frac{a d y}{y}$ und wenn man a = 1 selft, dx = $\frac{d y}{y}$ Das Integral hiervon ist $\int dx = \int \left(\frac{dy}{y}\right)$ also $x = \int \frac{dy}{y}$ aber x ist gleich dem Eogarithmus von y, folglich ist $y = \int \left(\frac{dy}{y}\right)$.

Kommt demnach eine Differentialgleichung vor, wo das Differential des Nenners den Zähler ausmacht, so ist der Logarithmus des Nenners das Integral der Gleichung.

Wenden wir nun dieses auf unsere obige Gleichung $d\phi = \frac{x\,dx}{a\,a\,+\,x^2}$ an, so siehet man gleich, daß der Zähler xdx. das Disserential von $\frac{1}{2}$ (a^2+x^2) sen, denn es ist $d(\frac{1}{2}(a^2+x^2)) = d\frac{1}{2}x^2 = \frac{2x\,dx}{2} = x\,dx$. folglich ist $Sd\phi$ oder $\phi = \frac{1}{2}l(a^2+x^2)$ dem noch eine beständige Größe die Constante = C zuzusehen ist, wenn eine solche etwa ben der Disserentiation weggefallen senn sollte; man hat also $\phi = \frac{1}{2}l(a^2+x^2) + C$. Da serner der halbe Logarithmus einer Größe, der Logarithmus ihrer Quadratwurzel ist, so kann man auch sehen $\phi = l\sqrt{(a^2+x^2)} + C$, oder $l(a^2+x^2)^{\frac{1}{2}} + C$. Um nun C zu sinden, so merke man daß die Temperatur $\phi = 0$ wird, wenn der sie erzeugende mit AP beschriebene Kreis verschwindet, also AP = x = 0 wird. C muß also so beschaffen senn, daß wenn in obiger Gleichung x = 0 ist, auch $\phi = 0$ werde. Man hat also in diesem Falle $o = l'(a^2 + o^2)^{\frac{1}{2}} + C = l(a^2)^{\frac{1}{2}} + C = l\sqrt{a^2 + C} = la + C$; also - la = C. Dieses in obige Gleichung geseht, giebt $\phi = l'(a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}} - la$.

Sest man x = AD = b so drückt φ alsbann die Temperatur aus, die ein mit AD beschriebener Kreis erzeugt, und man hat $\varphi = l'(a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} - l'a$; oder da $\sqrt{(a^2 + b^2)} = BD$ ist, $\varphi = l BD - l AB = l \left(\frac{BD}{AB}\right)$.

- II. Es sen nun der Halbmesser b der hißenden Scheibe = 1, die Dichtigkeit der Wärmestrahlen in der Entsernung dieses Halbmessers = 1, auf der Uchse gemessen, ebenfalls gleich 1; so kann man mit obiger Formel die Dichtigkeit der Wärmestrahlen, in andern auf der Uchse genommenen, durch Halbmesser der Scheibe ausgedruckten Entsernungen sinden, denn wir haben gleich anfänglich vorausgesetzt, daß sich die Grade der Temperaturen, wie die Dichtigkeiten der Wärmestrahlen verhalten; man kann also durch das obige Peben diese Dichtigkeit verstehen. So ist die 4te Tasel, welche diesem Werke angehängt ist, berechnet worden. Man sieht gleich ben dem ersten Blicke, wie schnell die Temperatur abnimmt, wenn der Abstand von der brennenden Scheibe größer wird.
 - Der Luft hat die Jahlen dieser Tasel nachzurechnen, der bemerke, daß die obige Formel, wenn man sich daben der gewöhnlichen logarithmischen Taseln bedient, diese Jahlen nicht geben. Denn da wir oben die Subtangente oder den Modulus 1. gesetht haben; dieser aber zu dem natürlichen Logarithmensystem gehört, so müssen die in vorliegender Rechnung gebranchten Logarithmen der Taseln, noch mit der Jahl 2,302585... multiplicirt werden, um die natürlichen Logarithmen zu bekommen (S. Karstens Lehrbegriff der Mathem. Th. 11. S. 224.). Nächstem müssen die auf diese Weise gefundene Zahlen noch auf die Temperatur 1 in der Entsernung 1 reducirt werden, denn die Formel giebt die Temperatur in der Entsernung 1 durch die Zahl 0,34652... an. Man muß also ansehen: wie sich verhält 0,34652: zu 1 so verhält sich die gefundene Zahl für eine andere Distanz, zur vierten Proportionalzahl, welche denn die Zahl der Tasel giebt. Es würde hier zu weitläustig sehn, die ganze Rechnung herzusehen; dieser Fingerzeig ist genug, den Unfänger zu leiten.
- III. Boerhave hatte biefe Unterschiede durch Erfahrungen, die er mit einem Brennspiegel anstellte, zu bestimmen gesucht. Aber die Erklärung die er darüber giebt,

ist von der unfrigen verschieden. Er druckt sich in seiner Abhandlung, vom Feuer, ben Gelegenheit des Villeusschen Spiegels, folgendermaßen aus:

"Wenn man ein Fahrenheitisches Thermometer hat, welches, im Winter an einen offenen Ort gestellt, 20 Grade zeigt, und man vereinigt mittelst des Villettischen Vrennspiegels, die Sonnenstrahlen in einen Brennpunkt, der im Stande ist einen Kiefelstein in einem Augenblick zu Glas zu schmelzen; was soll man wohl glauben, daß geschehen wird, wenn man jenes Thermometer in die Uchse des Spiegels 5 Zoll weit von dem Brennpunkte stellt? — Die Ersahrung lehrt, daß er einen Wärmegrad von kaum 190 Graden anzeigt u. s. w."

Man sieht, daß das Geset der Fortpflanzung der Wärme, welches wir festgesetht haben, hinreichend ist, um eine genugthuende Erklärung hierüber zu geben, ohne daß es nothig sen, seine Zuflucht zu andern Hypothesen zu nehmen.

Die hier gegebene Formel kann angewendet werden, wenn man die Dichtigkeit der Wärmestrahlen bestimmen will, welche in einem Mittel, das keinen, oder doch sehr geringen Widerstand leistet, von jedem Punkt der hisenden Scheibe nach allen Seiten ausstießen. Sie ist eben so brauchbar zur Bestimmung der Dichtigkeit des Lichts, weil das Fortpflanzungsgesetz in benden Fällen einerlen ist. Sie kann daher dienen, um sowohl die Wärme als das Licht zu bestimmen, welches die Planeten, nach Verschiedenheit ihrer Entfernung, von der Sonne empfangen.

2 Die hier angeführte Stelle findet man in Boerhave Elementis Chemiae. edit. Lips. 1732. Tom. I. pag. 208. Dieser Gelehrte giebt einen sonderbaren Grund dieser Erscheinung an; er sagt: "Quid si igitur in ignis elementis similis, aut sorte major, potestas ingenita dominatur: sieri utique potest, ut ex aggregatis incredibiliter facultas increscat, quae in separatis haud aderat; adeoque ignem in illo soco acquirere longe violentiorem mutandi vim a vicinia adunatorum, quam ab ipsa copia, et numero associatarum partium. Et sane observatio quam certissima evicit jam dudum hoc verum esse: si enim thermoscopium, in aëre, frigidissimo, hyberno, meridiano tempore, stat in loco per solem illustrato, ad gradus 20, tumque in soco speculi Vilettiani saxa fornicaria in vitrum deliquescunt ocyssime; quid exspectatis suturum in axe speculi, ad distantiam quinque pollicum ab illo soco? Sane ille ibi calor vix erit 190 graduum: ut exploratio docuit. Nonne igitur manifeste cernitis, tantam differentiam a sola condensatione nasci non posse, sed necessario oriri debere agitationem in ipsis partibus novam ab contactu proximo."

IV. Will man aber Rücksicht auf den Widerstand des Mittels nehmen, so ift es genug, wenn man nur das Geseh kennt, nach welchem in diesem Falle die Intensität der Temperatur abnimmt, wenn die Entfernungen von dem brennenden Punkt zunehmen.

Gesetzt, dieser Widerstand verhalte sich, wie irgend eine Potenz n der Entsersnung, so erhält man $d\phi = x dx$. $(PB) = x dx (\sqrt{(a^2 + x^2)}) = x dx (a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}$. $x dx (a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}$. Um ϕ zu finden, vermehre man nach den Regeln der Integrals

rechnung, den Exponenten $\frac{n}{2}$ um 1. und dividire die Gleichung mit diesem neuen Exponenten und dem Differential von $(a^2 + x^2)$, welches hier x dx ist, man erhält dann $x dx = \frac{x dx (a^2 + x^2)^{\frac{n}{2}} + 1}{\left(\frac{n}{2} + 1\right) 2x dx} = \frac{x dx (a^2 + x^2)^{\frac{n+2}{2}}}{\frac{n+2}{2} 2x dx}$

$$= \frac{2 \times d \times (a^2 + x^2)^{\frac{n+2}{2}}}{(n+2) \times 2 \times d \times} = \frac{(a^2 + x^2)^{\frac{n+2}{2}}}{n+2} + C = \phi.$$

Hier muß C. wieder so beschaffen senn, daß $\phi = 0$ wird, wenn $\mathbf{x} = 0$ ist. Alsbann hat man

$$o = \frac{(a^{2} + o^{2})^{\frac{n+2}{2}}}{n+2} + C = \frac{(a^{2})^{\frac{n+2}{2}}}{n+2} + C = \frac{\sqrt{(a^{2})^{n+2}}}{n+2} + C$$

$$= \frac{a^{n+2}}{n+1} + C \text{ also} - \frac{a^{n+2}}{n+2} = C. \text{ Das giebt}$$

$$\phi = \frac{(a^{2} + x^{2})^{\frac{n+2}{2}}}{n+2} - \frac{a^{n+2}}{n+2} = \frac{(a^{2} + x^{2})^{\frac{n+2}{2}} - a^{n+2}}{n+2}$$

Sest man x = AD = b so verwandelt sich die Gleichung in diese

$$\varphi = \frac{\sqrt{(a^2 + b^2)^{n+2} - a^{n+2}}}{n + 2}$$
 und da $\sqrt{(a^2 + b^2)} = BD$ ist, so hat man

 $\phi = \frac{(B\,D)^{n+2} - (A\,B)^{n+2}}{n+2}$ Diese Formel ist allgemein für alle Werthe von n. ausgenommen für den Fall, wenn n=-2 ist, welchen ich oben N°. I. aufgelöset habe.

3 wente Aufgabe.

V. "Man soll die Temperatur finden, welches ein in der Achse AP der krummen Linie "AM gelegenes Körperchen B, von einem hißenden Körper erhält, der durch Umdrehung "der Fläche APM um die Achse AP entstanden ist, vorausgesest, das sich die Wirkungen "der von jedem Punkt ausstießenden Wärmestrahlen umgekehrt wie die Quadrate der "Abstände von B verhalten."

Auflöfung.

Es sen AB = a, und die senkrechten Coordinaten AP = x. PM = y. Es sen die Ordinate pm unendlich nahe an PM und Pp = dx.

Wir haben oben (N°-I.) gefunden, daß die durch einen mit dem Halbmesser PM beschriebenen Kreis erzeugte Temperatur in B sich verhalte wie $1\frac{BM}{BP}$. Nonnt man die Temperatur, welche durch den mit APM erzeugten Körper hervorgebracht wird, ϕ ; so wird $d\phi$ die Temperatur bezeichnen, welche der unendlich dünne Körper PMmp erregt, und man wird also die von dem mit PM beschriebenen Kreis bewirkte Temperatur $1\left(\frac{BM}{BP}\right)$ noch mit der Dicke = Pp = dx multipliciren müssen, um die Temperatur, welche PMmp erregt, zu erhalten, alsdann hat man $d\phi = d \times 1\left(\frac{BM}{BP}\right) = d \times 1(BM) - d \times 1(BP)$.

VI. Ift AP = x kleiner als AB = a, so ist PB = a - x; hingegen ist in bem Theil ber krummen Linie, wo x größer als a ist, BO = x - a.

Nimmt man an daß eine Ordinate BQ durch den Punkt B gehet, so hat man PB = a - x für die ganze känge des Vogens AQ; aber für einen jeden andern Vogen wie QN hat man OB = x - a. Das giebt also für den Theil AQ der krummen kinie, da $BM = \sqrt{(AP^2 + PM^2)}$ ist $d\phi = dx \cdot l((a - x)^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} - dx \cdot l(a - x)$.

Die Constante, welche man dem hieraus herzuleitenden Integral zusehen muß, wird eben so wie oben durch die Bedingung, daß $\varphi = 0$ wird, wenn x = 0 ist, bestimmt, und φ erhält seinen vollständigen Werth, wenn man x = a macht.

VII. Um die Temperatur zu erhalten, welche der mit dem Bogen QN zusammen gehörige Körper in B hervorbringt, so wollen wir dieselbe ψ nennen, um sie von ϕ zu unterscheiden. Auch die hierher gehörigen Coordinaten mit x' und y' bezeichnen, so sindet man eben so wie vorhin $d\psi = dx'1((x'+a)^2 + y'y')^{\frac{x}{2}} - dx'1(x'-a)$. (weil hier BO = x - a is).

Die Constante, welche ben der Integrirung zugesetzt wird, muß wieder so beschaffen senn, daß $\psi'=0$ wird, wenn x=a ist, und man findet den vollständigen Werth von ψ , wenn man x in der letten Gleichung einer bestimmten Größe, die größer wie a ist, (wie hier AO) gleichsetzt.

Abdirt man endlich die Werthe von D und V zusammen, so erhält man einen Ausbruck für die Temperatur, welche der dem Bogen AN zugehörige Körper hervorbringt.

Anwendung auf die Rugel.

VIII. Die allgemeine Formel ist nach obigem

$$d\phi = dx.1((a-x)^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} - dx.1.(a-x).$$

Nun sen die den Körper erzeugende krumme Linie ein Bogen eines Kreises, dessen Durchmesser = a + b, so wird eine Rugel oder ein Stück einer Rugel entstehen. In

dem Kreis aber ist das Produkt einer Abscisse, in dem Durchmesser weniger dieser Abscisse gleich dem Quadrat der zugehörigen Ordinate: man hat also hier \mathbf{x} (a -b -x) = \mathbf{y}^2 = $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \mathbf{x} - \mathbf{x}^2$. Sest man diesen Werth von \mathbf{y}^2 in obige Formel, die sür jede krumme Linie brauchbar ist, so wird sie nun besonders der Kreislinie angepaßt sepn. Wenn man nun in obiger Formel die Größe $(\mathbf{a} - \mathbf{x})^2$ wirklich zum Quadrat erhebt, und den Werth von \mathbf{y}^2 substituirt, so erhält man

 $d\phi = dx. 1(a^2 - 2ax + x^2 + ax + bx - x^2)^{\frac{1}{2}} - dx. 1(a - x);$ oder wenn man, was sich aushebt, ausstreicht

$$d\phi = dx l(a^2 - ax + bx)^{\frac{1}{2}} - dx l(a - x).$$

Um das Integral dieser Formel zu finden, kommt es darauf an, jeden Theil besonders zu integriren. Ferner kann man eine Formel, wie die gegenwärtige, allgemein und kurz unter dieser Form dx. lx vorstellen.

Ilm diese zu integriren, bemerke man: Wenn lx eine beständige Größe wäre, so sände man leicht $\int dx lx = x lx$; da aber lx ebenfalls eine veränderliche Größe ist, so sehlt in der Gleichung, wenn sie anders eine vollständige Disserntialgleichung sehn soll, noch das Produkt des Disserentials dieser zwenten veränderlichen Größe, in die erstere; nämlich des Disserentials von lx in x. Nun erinnere man sich aus dem obigen (N°. I.) daß überhaupt $\int \frac{dx}{x} = lx$, folglich $dlx = \frac{dx}{x}$ sehe: also ist das Disserential von $lx = \frac{dx}{x}$ und das Produkt in $x = \frac{x dx}{x}$. Die vollständige Gleichung wäre also $dx. lx + \frac{x dx}{x}$ und hiervon wäre nun das Integral $\int dx lx + \int \frac{x dx}{x} = x lx$, folglich wird $\int dx lx = x lx - \int \frac{x dx}{x}$; aber das Integral von diesem lesten Theil, oder $\int \frac{x dx}{x} = \frac{x^2 dx}{2x dx} = \frac{x}{2}$ also ist $\int dx lx = x lx - \frac{x}{2}$ das gesuchte Integral.

Wendet man dieses auf unsere vorliegende Gleichung an, und integrirt jeden Theil derselben besonders, so bekommt die Sache folgende Gestalt:

Man nehme den Theil dx. $l(a^2 - ax + bx)^{\frac{1}{2}}$ zuerst vor, und seße Kürze halber $(a^2 - ax + bx)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{(a^2 - ax + bx)} = u$, so ist $a^2 - ax + bx = u^2$; hieraus suche man x allein, so erhält man $bx - ax = u^2 - a^2$ und $x = \frac{u^2 - a^2}{b - a}$. Differentiirt man diese Gleichung, so erhält man $dx = \frac{(b-a)2u\,du - (u^2 - a^2)o}{(b-a)^2} = \frac{(b-a)2u\,du}{(b-a)^2}$ $= \frac{2u\,du}{b-a}$. Diesen Werth von dx in unsere Gleichung geseht, giebt $dx l(a^2 - ax + bx)^{\frac{1}{2}}$ $= \frac{2u\,du}{b-a}$ lu. Wäre hier lu eine beständige Größe, so würde $\int \frac{2u\,du}{b-a} lu = \frac{u^2}{b-a} lu$

fenn; da aber lu feine beständige Größe ist, so sehlt der Gleichung zu ihrer Wollstänzdigseit noch das Produkt aus $\frac{u^2}{b-a}$ $dlu = \frac{u^2}{b-a} \cdot \frac{du}{u}$, welches also hinzugeseht werden muß, und man erhält $\frac{2u\,du}{b-a}$ lu $+\frac{u^2}{b-a}$ $\frac{du}{u}$ für den vollständigen Ausbruck; hiervon würde dann das Integral, nämlich $\int \frac{2u\,du}{b-a} lu + \int \frac{u^2}{b-a} \frac{du}{u} = \frac{u^2}{b-a} lu$ sepn; also ist $\int \frac{2u\,du}{b-a} lu = \frac{1}{b-a} u^2 lu - \int \frac{1}{b-a} \frac{u^2\,du}{u}$; aber dieser lehte Theil $\int \frac{1}{b-a} \frac{u^2\,du}{u} = \int \frac{1}{b-a} u\,du = \frac{1}{b-a} \frac{u^2\,du}{2\,du} = \frac{1}{b-a} \frac{u^2}{u}$ also $\int \frac{2u\,du}{b-a} lu = \frac{1}{b-a} \frac{u^2\,du}{2\,du} = \frac{1}{b-a} \frac{u^2}{u}$ also $\int \frac{2u\,du}{b-a} lu = \frac{1}{b-a} \frac{u^2\,du}{2\,du} = \frac{1}{b-a} \frac{u^2}{2}$ $= \frac{1}{b-a} \frac{2u^2\,lu}{2} - \frac{1}{b-a} \frac{u^2}{2}$ $= \frac{1}{2(b-a)} (u^2\,lu^2-u^2) = \int (dx (a^2-ax+bx)^{\frac{1}{2}}.$

Man verfahre mit dem zwenten Theil unserer Gleichung, nämlich — $d \times l$ (a — x) auf eben die Art.

Man seke also a-x=u, so ist x=a-u und folglich + dx=-du; dieses in obige Gleichung gesetzt, giebt - dxl(a-x)=+du. lu.

Hier fehlt nun wieder das Produkt u. dl. u $= \frac{u \, du}{u}$ folglich ware des vollständigen Sakes Integral $\int du. 1u + \int \frac{u \, du}{u} = u. 1u;$

also $\int d.u \, lu = u.lu - \int \frac{u \, du}{u} = u \, lu - \int du = u \, lu - u$; bemnach ist die ganze Gleichung $\frac{1}{2(b-a)}$ ($u^2 \, lu^2 - u^2$) $+ u \, lu - u. = \varphi$ und substituirt man die benden Werthe von u, so erhält man

$$\phi = \frac{1}{2(b-a)} \left((a^2 - ax + bx) \cdot l(a^2 - ax + bx) - a^2 + ax - bx \right) + (a-x) \cdot l(a-x) - a + x + C.$$

Die Constante muß so beschaffen senn, daß $\phi = 0$ wenn x = 0 ist, man seige also ϕ und x = 0 in der letzten Gleichung und suche C. Es wird also:

$$0 = \frac{1}{2(b-a)} (a^2 \cdot la^2 - la^2) + ala - a + C.$$

$$= \frac{1}{2(b-a)} a^2 (la^2 - 1) + a(la - 1) + C. \text{ and by } la^2 = 2la \text{ ift.}$$

$$= \frac{a^2}{2(b-a)} (2la-1) + a (la-1) + C. \text{ folglich}$$

 $\frac{a^2}{2(b-a)}(2la-1)-a(la-1)=C.$ Es wird daher, wenn man die Theile des Werthes von C gehörig einschaltet

$$\phi = \frac{1}{2(b-a)} ((a^2 - ax + bx), 1(a^2 - ax + bx) - a^2 - a^2 21a + a^2 + ax - bx) + (a-x), 1(a-x) + x - a - a1a + a$$

und wenn man wegstreicht, was sich aufhebt

$$\phi = \frac{1}{2(b-a)} \left((a^2 - ax + bx) \cdot 1(a^2 - ax + bx) - a^2 21a + ax - bx) \right) + (a-x) \cdot 1(a-x) + x - a \cdot 1a.$$

IX. Der Werth von ψ wird ganz auf ähnliche Art gefunden. Denn die Gleichung für die krumme Linie, die hier ebenfalls ein Kreis ist, bleibt die nämliche; sie ist y'y' = (a+b)x' - x'x' wie vorhin; sest man daher in die obige Gleichung sür $d\psi = dx' 1((x'-a)^2 + y'y')^{\frac{1}{2}} - dx' 1(x'-a)$ jenen Werth sür y'y', so giebt das $d\psi = dx' 1(aa - ax' + bx')^{\frac{1}{2}} - dx' 1(x'-a)$ welche ganz der Gleichung sür do ähnlich ist, folglich wird das Integral folgendes senn:

$$\psi = \frac{1}{2(b-a)} \left((aa - ax' + bx') \cdot 1(aa - ax' + bx') - aa + ax' - bx' \right) + (a' - x') \cdot 1(x' - a) + x' - a + C.$$

Die Conftante findet man, wenn $\psi = 0$ und x' gleich a gesetzt wird, und obige Gleichung wird nun zu folgender:

$$o = \frac{1}{2(b-a)} (ab. 1 (ab) - ab) + C. \text{ also}$$

$$C = -\frac{1}{2(b-a)} (ab. 1 (ab) - ab) \text{ folglish}$$

$$\psi = \frac{1}{2(b-a)} ((aa - ax' + bx'). 1(aa - ax' + bx') - aa + ax' - bx' - ab. 1(ab) + ab) + (a - x'). 1(x' - a) + x' - a.$$

X. Gefegt man habe eine ganze Rugel, fo muß in der Gleichung fur φ, x = a, in ber Gleichung fur ψ aber x' = a + b gefegt werden; alsdann ift

$$\phi = \frac{1}{2(b-a)} (ab.1(ab) - a^2 la^2 + a^2 - ab) + a - a. la$$

$$= \frac{1}{2b-2a} (ab (la+lb) - 2a^2 la + a^2 - ab) + a - a la.$$

oder wenn man alles unter einerlen Benennung bringt

$$\phi = \frac{1}{2b-2a} (abla+ablb-2a^2la+a^2-ab+2ab-2a^2-2abla+2a^2la)$$

und wenn man ausstreicht, was sich aufhebt

$$\varphi = \frac{1}{2b-2a} \text{ (ablb + ab - a^2 - abla)}.$$

Sben fo wird &, wenn man bafelbft x' = a + b, fest

$$\psi = \frac{1}{2b-2a} (ab^2 - b^2 - abl(ab) + ab) - blb + b,$$

ober wenn wieder alles unter einerlen Benennung gebracht wird

und wenn man aufhebt, was fich aufheben läßt

$$\psi = \frac{1}{2b-2a} (ablb - abla + b^2 - ab)$$

folglich ist

$$\phi + \psi = \frac{1}{2b-2a}$$
 (ablb + ab - a² - abla + ablb - abla + b² - ab)

oder wenn weggestrichen wird, was sich aufhebt, und zusammenzieht

$$\phi + \psi = \frac{1}{2b - 2a} (2ablb - 2abla + b^2 - a^2)$$

$$= \frac{2ab}{2(b-a)} (lb - la) + \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)};$$

und da $\frac{b^2-a^2}{2(b-a)}=\frac{a+b}{2}$ ist, wenn man wirklich bividire

$$\phi + \psi = \frac{ab}{b-a} (1b-1a) + \frac{a+b}{2}$$

XI. Es sen r der Halbmesser der Kugel. Nun kann a größer oder kleiner als r sen, man setze a = mr, wo m eine ganze oder gebrochene Zahl senn kann, die jedoch nicht über 2 steigen darf, weil die Figur sonft keine Kugel mehr senn würde.

Da nun a + b = 2r ist, so hat man b = 2r - a = 2r - mr = (2 - m) r. Sest man diese Werthe von a und b in obige Gleichung von $\varphi + \psi$, so erhält man

$$\phi + \psi = \frac{\text{mr}(2-m) \, \text{r}}{(2-m) \, \text{r} - \text{mr}} \, (1(2-m) \, \text{r} - 1\text{mr}) + \frac{\text{mr} + (2-m) \, \text{r}}{2}$$

$$= \frac{m(2-m) \, \text{r}^{2}}{2(1-m) \, \text{r}} \, 1\left(\frac{(2-m) \, \text{r}}{m \, \text{r}}\right) + \frac{\text{mr} + 2\text{r} - \text{mr}}{2}$$

$$= \frac{m(2-m) \, \text{r}}{2(1-m)} \, 1\left(\frac{2-m}{m}\right) + \text{r}$$

$$= \text{r}\left(\frac{m(2-m)}{2(1-m)} \, 1\left(\frac{2-m}{m}\right) + 1\right)$$

Da nun m ben Vergleichung ber Temperatur mehrerer Defen den nämlichen Werth behält, so verhalten sich die Temperaturen oder $\phi + \psi$ wie r. Es erleiden also Punkte, die in verschiedenen Augeln eine ähnliche Lage haben, eine Temperatur, die dem Halbmesser ihrer Augeln proportional ist.

XII. Wir wollen nun der Größe m verschiedene Werthe geben, um das Verhältniß der Grade ber Temperatur für verschiedene in einerlen Augel gelegene Punkte zu bestimmen, und daben den Halbmesser = 1 segen. Man findet, wenn

m = 0 fo ift
$$\varphi + \psi = 1,00$$
.
m = $\frac{1}{3}$ - - = 1,67.
m = $\frac{1}{2}$ - - = 1,82.
m = $\frac{2}{3}$ - - = 1,92.
m = 1 - - = 200.

Es verhalten sich also die Grade der Temperatur der Punkte, die an der inneru Fläche der Gewölbe in $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ des Halbmessers, und im Mittelpunkte der Kugel liegen, wie die Zahlen 100. 167. 182. 192. 200.

Wenn man diese Zahlen nach der obigen Formel berechnen will, so ist nicht zu vergeffen, daß man sich der natürlichen Logarithmen bedienen, folglich die gebrauchten Logarithmen der Tafeln durch die Zahl 2,30258. . . . multipliciren musse.

XIII. Um einen Ausbruck für die Temperatur verschiedener in der Achse einer Halbkugel gelegenen Punkte zu sinden, darf man nur in der Gleichung für ψ No.-IX. das dortige $\mathbf{x}' = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2}$ seßen, und die gefundene Gleichung zu jener für ϕ addiren. Wenn man nun die Rechnung eben so anstellt, wie wir ben den ganzen Augeln gethan haben, und giebt der Größe m wieder verschiedene Werthe, so erhält man folgende Resultate. Es sen

m = 0 fo ift
$$\varphi + \psi = 0.84$$
.
m = $\frac{1}{3}$ - - = 1.42.
m = $\frac{1}{2}$ - = 1.50.
m = $\frac{2}{3}$ - - = 1.49.
m = 1 - = 1.00.

Demnach verhalten sich also die Grade der Temperatur der Punkte, welche am Ende der Achse in $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ des Halbmessers und im Mittelpunkte der Halbkugel liegen, wie die Zahlen 84. 142. 150. 149. und 100.

2 Loyfel hat die hierher gehörige Formel nicht gegeben. Wenn man nach seinem Verlangen in dem Ausdruck für ψ die Größe $x' = \frac{a+b}{2}$ seht, so giebt es eine weit ungeschmeidigere Formel als die erste für $\phi + \psi$. Etwas besser kommt man weg, wenn man u + b = 2r also $\frac{a+b}{2} = r$ seht; alsdann wird der Bruch $\frac{1}{2(b-a)} = \frac{1}{2(2r-2a)}$ diesen sehe man $\frac{1}{2n}$

fo ist 2n = 2(2r - 2a), mithin n = 2(r - a). Nimmt man nun auch r = 1 so wied

$$\phi + = \psi \left(\frac{a^2}{2n} + \frac{1}{2} \right) l(a^2 + n) - (1 - a) l(1 - a) - \left(\frac{a^2}{n} + a \right) la + \frac{1}{2}$$

für die Halbkugel, wo man dann ben der Nechnung mit Zahlen, allemal wie oben die natürlichen Logarithmen zu gebrauchen hat. Es wäre übrigens überflüssig gewesen die ganze Nechnung ausführlich herzusesen: denn wer das Visherige verstanden hat, wird diese Rechnung ohne Anstand leicht machen konnen.

XIV. Die Temperatur ber Punkte, welche in dem großen Kreis liegen, ber die Grundfläche der Halbkugel ausmacht, ist halb so groß als die Temperatur der nämlichen Punkte, wenn sie in einer ganzen Rugel liegen, wie eine kleine Ueberlegung sogleich zeigen wird.

XV. Nun ift noch übrig, die Gleichung für die Temperatur zu finden, wenn man vorausseht, daß sich ihre Intensität, wie irgend eine Potenz des Abstandes des hihenden Körpers von einem gegebenen Punkt verhalte. Wir wollen uns Kürze halber begnügen, nur den Werth von φ zu bestimmen, und das um so mehr, als es nicht mehr Schwierigkeit hat ψ zu finden.

Wir haben oben N°. IV. gefunden, daß ben der eben angezeigten Voraussetzung, die Temperatur φ , welche ein mit dem Halbmesser PM beschriebener Kreis in B hervorbringt, gleich sen $\frac{BM^{n+2}-BP^{n+2}}{n+2}$ wenn diese Gleichung mit Pp=dx multipsicirt wird, so erhält man für die Temperatur $d\varphi$, welche der unendlich dünne durch PMpm erzeugte Körper hervorbringt, $d\varphi = \frac{BM^{n+2}-BP^{n+2}}{n+2} dx$; oder wenn man statt BM und BP die oben angenommene Bezeichnung braucht $d\varphi = \frac{((a-x)^2+y^2)^{\frac{n+2}{2}}-(a-x)^{\frac{n+2}{2}} dx}{n+2}$ weil $BM = \sqrt{(PM^2+PB^2)} = \sqrt{(y^2+(a-x)^2)}$ ist.

Wird biese Gleichung auf die Rugel angewendet, so muß für die Ordinate PM der ihr im Kreise zukommende Werth, nämlich $y^2 = (a+b) \times - x^2$ geseht werden, wo (a+b) den Durchmesser der Kugel wieder vorstellt. Man erhält alsdann

$$d\phi = \frac{(a^2 - 2ax + x^2 + ax + bx - x^2)^{\frac{n+2}{2}} - (a-x)^{\frac{n+2}{2}} dx}{n+2}$$

$$= \frac{(a^2 - ax + bx)^{\frac{n+2}{2}} dx}{n+2} \frac{(a-x)^{\frac{n+2}{2}} dx}{n+2}$$

Hiervon findet man das Jutegral, wenn man den Exponenten eines jeden Theils um I vermehrt, jeden Theil mit den neuen zugehörigen Exponenten und dem Differential der Größe dividirt. Es ist aber das Differential von $(a^2-ax+bx)=(b-a)\,dx$, so wie jenes von a-x=-dx. Man erhält also

$$\int d\phi \text{ ober } \phi = \frac{(a^2 - ax + bx)^{\frac{n+2}{2}+1} dx}{(n+2)^{\frac{n+2}{2}+1}(a-b) dx} - \frac{(a-x)^{n+2+1}}{-dx(n+2)^{\frac{n+3}{2}+1}} + C$$

$$= \frac{2(a^2 - ax + bx)^{\frac{n+4}{2}}}{(n+2)(n+4)(b-a)} + \frac{a-x}{(n+2)(n+3)} + C.$$

wo der lette Theil das Zeichen + bekommt, weil mit — dx dividirt wird.

Die Constante C muß fo beschaffen senn, daß man $\phi = 0$ erhalt, wenn x = 0 wird, dann verwandelt sich obige Gleichung in Diefe.

$$o = \frac{2a^{n+4}}{(n+2)(n+4)(b-a)} + \frac{a^{n+3}}{(n+3)(n+2)} + C. \quad \text{Mithin}$$

$$C = \frac{-2a^{n+4}}{(n+2)(n+4)(b-a)} - \frac{a^{n+3}}{(n+3)(n+2)}$$

und biefes in obige Gleichung fur o gefest, giebt

$$\phi = \frac{2(a^2 - ax + bx)^{\frac{n+4}{2}} - 2a^{\frac{n+4}{4}}}{(n+2)(n+4)(b-a)} + \frac{(a-x)^{n+3} - a^{n+5}}{(n+3)(n+2)}$$

Diefe an fich allgemeine Gleichung kann jedoch in folgenden bren Fällen nicht gebraucht werden, nämlich

- 1) wenn n = 2 ist. 2) wenn n = 3 ist. 3) wenn n = 4 ist.

XVI. Den Fall wenn n = - 2 ist oben No. VIII. aufgelößt worden. Für den Rall n = - 3 findet man

$$\phi = -\frac{2(a^2 - ax + bx)^{\frac{1}{2}}}{b - a} - 1(a - x) + C, \text{ und für } n = -4$$

$$\phi = \frac{1}{2(b - a)} 1(a^2 - ax + bx) + \frac{1}{2(a - x)} + C.$$

1 Auch hier übergehe ich die ausführliche Rechnung, weil solche leicht gefunden wird, wenn man in der ersten Gleichung $\mathrm{d} \varphi = \frac{\mathrm{B}\,\mathrm{M}^{\mathrm{n}+2} - \mathrm{B}\,\mathrm{P}^{\mathrm{n}+2}}{\mathrm{n} + 2}\,\mathrm{d}\,\mathrm{x}.$

die hier angegebenen Werthe von n substituirt, und bann die Rechnung wie oben fortfett.

XVII. Mach den oben No. XI. und XIII. gegebenen Formeln, ist die funfte Tafel berechnet worden. Sie enthalt die Bestimmung der Temperatur verschiedener in einer gangen oder halben Rugel gelegenen Punkte. Man bat die Dichtigkeit der Wärmestrahlen = 1 im Mittelpunkt ber Kugel angenommen. Der Halbmeffer ift in zehn Theile eingetheilt, und die Abstände find vom Mittelpunkt der Kugel an gezählt worden.

- 1 Auch hier gilt das namliche, was oben ben der Berechnung der vierten Tafel ist erinnert worden. Die nach der Formel gefundene Zahlen mussen namlich durch eine leichte Proportion auf die Temperatur = 1 im Mittelpunkte reducirt werden.
- Bufaß. I. Schon oben ift gezeigt worden, 1) daß die Temperatur der fugelformigen Defen von verschiedener Größe, nicht in dem Verhaltniß der halbmeffer wachfen konnen, vorausgeseht, bag nach Verhalmiß ber Größe nicht mehr Bremmaterial in einem wie in bem andern verbrennt wird. Denn in Diefer Ruckficht fann in einem großen Ofen allerdings eine bobere Temperatur entstehen, indem in Diesem Die Berde gewöhnlich größer find, alfo mehr Brennmaterial auf einmal faffen. folglich mehr Barmeftoff entwickeln konnen, woran aber ber größere Salbmeffer feinen Theil bat. 2) Daß die Temperatur in jedem Dfen bennahe gleichformia werden muß, jobald die einschließende ableitende Wande mit Barmeftoff binlanglich gefättiget find, und daß alebann die nachfolgende Ableitung nicht mehr fehr merklich ift, weil ber Thon ein schlechter Warmeleiter ift, und ber Abgang augenblicklich durch bas anhaltende Einwerfen des Brennmaterials erfeht wird. Es fragt fich bemnach, warum die Rechnung ein anderes Resultat giebt. folalieb in bem vorliegenden Falle unbrauchbar ift? Die Rechnung an fich hat ihre Richtigkeit, es kann baber ber Fehler nur in ben Gagen, worauf fie gebauet ift, liegen. Lonfel fieher ben mit Flamme erfüllten innern Raum bes Ofens als eine Maffe an, die aus ungablich vielen higenden Punkten bestebet, Deren ieder hikende Strahlen in gerader Linie nach allen Geiten aussendet, folalich irgend einen Punkt im Innern bes Dfens treffen, und auf benfelben nach Dem verkehrten Berhaltniß der Quadrate der Entfernung eines jeden higenden Dunftes Dieses ift die Hypothese, die er nicht erwiesen hat, und welcher noch überdieß die Erfahrung entgegen fiehet, wie ich oben an mehreren Stellen gezeigt habe, indem fein fo beträchtlicher Unterschied der Temperatur in dem Dfen, wenn er einmal seine vollständige Sige bat, bemerklich ift, wie die Zahlen angeben. Es ift 1) noch nicht ausgemacht, ob eine Masse von Flamme, wirklich aus folden bikestrablenden Punkten bestehet, wie Lonfel annimmt. Der Berfuch mit zwen in einer Achfe fiehenden metallenen Brennspiegeln ift bekannt, wo man in einen ber Brennpunkte eine glubende icharf angeblafene Roble, in ben andern Brennpunkt aber ein Stud Zunderschwamm halt und Diefen durch die reflektivten Bikftrablen von erfterer entzundet; allein Diefer Erfolg bat nicht Statt, wenn man ftatt ber Roble ein hellbrennendes Licht in einen Brennpunkt fest, wenigstens hat mir der Versuch mit 18 zolligen Spiegeln nicht gelingen wollen, Die Flamme scheint also solche Hisstrahlen nicht auszusenden, folglich auch nicht aus solchen ftrablenden Punkten zu bestehen. Ueberhaupt ift der Warmeftoff eine elastisch; fluffige Substang, welche ben einnehmenden Raum mit Continuität erfüllen

muß, also nicht in einem Punkte dieses Raums größer senn kann als in einem andern. 2) Wenn gleich richtig fenn mag, daß Sigeftrablen, bie von einer Alache nach einem Körperchen außer ihr geben, nach bem berkehrten Berhältniß ber Quadrate der Entfernungen wirken; fo ift es doch nicht ausgemacht und erwizsen, daß die hinter jener Riache in einem körperlichen Raum liegende frahlende Punkte eben diese Wirkung nach eben diesen Gesetzen hervorbringen; es fragt fich noch, ob diese rückwärtsgelegene hißende Punkte, nicht ihre strahlende Gigenschaft (wenn folche wirklich eriffirt), ben bem Durchbringen ber vorliegenden Punkte verlieren, ob sie nicht wenigstens vermindert wird, und blos burch Mittheilung wirken, indem fie ben in der vordern Fläche liegenden Punkten wieder erfeken, was fie durch die abgesendete Strablen verlohren baben? Alles dieses fann höchstens nur der Kall fenn, wenn der zu erwarmende Dunkt außerhalb ber warmenden Maffe liegt; ift aber berfelbe in Diefe Maffe felbst eingetaucht, fo findet die Wirkung ber Strablen nicht mehr Statt: Die zunächstgelegenen Wärmeftofftheilchen treten an das zu erwarmende Körperchen; diese werden durch nachfolgende ersett, und alles diefes bauert folange, bis bas Rorperchen gehörig erwarmt und bas Gleich: gewicht hergestellt ift. Die entferntgelegenen ftrablenden Punkte konnen also auf das Körperchen keine unmittelbare Wirkung haben, folglich kann auch die Sypothese, welche Lonsel annimmt, nicht Statt finden, und daraus erkläret fich, meines Bedunkens, warum die Resultate seiner Rechnung nicht mit ber Erfahrung übereinstimmen. Wenn ja noch eine ftrahlende Sike in bem Dfen wirkt, so ist es jene, welche von den Rohlen auf den benden Gerden herrührt: da Diefe aber angerhalb bem Dfen und feiner Achfe liegen, fo werden diefe Strablen theils unmittelbarauf die Safen, theils wenn fie von dem erhihten Gewolbe wirklich reflektirt würden, nach allen Theilen des Dfens unregelmäßig hingeworfen, fo daß von ihm keine sonderliche Ungleichheit in der Temperatur zu fürchten ift.

- II. Alles, was konfel bisher theoretisch über den Vau der Defen vorgetragen hat, entscheidet gar nichts über ihre vortheilhafte Figur. Er hat zwar seine Unterssuchungen auf die ganze und halbe Augel angewendet: allein dadurch ift nicht entschieden worden, ob diese Figur auch die vortheilhafteste sen. Eine kleine Ueberlegung zeigt, daß die Größe φ und ψ oben in N°. V. und VII. von der Größe des mit AQB und BQNO beschriebenen körperlichen Raums abhängt, wovon dx und dx' Elemente sind. Wäre dieser körperliche Raum mit dem Varallelogramm BQAR erzeugt worden, so würde φ noch größer ausgefallen sen. Man siehet also, daß die kugelförmige Figur ben einerlen Durchmesser nicht einmal die vortheilhafteste ist, sondern daß die chlindrische oder kubische noch vortheilhafter wären, wenn Lonfels Hypothese ihre Richtigkeit hätte.
- III. Noch könnte man die Frage aufwerfen: was denn die innere Figur des Gewölbes und der Seitenwände des Ofens, folglich die Gestalt der innern Fläche des Ofens für einen Sinsing auf die Temperatur irgend eines Punktes in dem innern Raume desselben habe, da doch diese auf den höchsten Grad erhiste, und wirklich hisende

Strahlen aussendende Fläche wahrscheinlich einen Einfluß zu haben scheint? Allein eine nähere Untersuchung der Sache zeigt, daß auch von dieser Seite nichts gewonnen werde. Die Rechnung giebt, daß in diesem Falle die höchste Temperatur dicht an der Fläche, und die geringste in dem Mittelpunkte sen; da aber diese von den Brennmaterialien auf den Herden immer ersest und erhalten wird, so entstehet abermal ein Gleichgewicht, und die Temperatur wird abermals gleichförmig, ja auch ohne diesen Ersas von den Herden, scheint blos durch Mittheilung die Temperatur in dem Osen gleichförmig werden zu müssen, denn die erhisten Seitenwände werden dem eingeschlossenen endlichen innern Naume des Osens solange Wärmestoff mittheilen, die er ganz damit angefüllt, also das Gleichgewicht hergestellt, und so die Gleichförmigkeit bewirkt ist. Daß aber der eben von der Wirkung der erhisten Seitenwände behauptete Saß nach der Nechnung richtig sen, solches ergiebt sich aus Folgendem: Wir wollen sogleich den innern Raum eines Osens kugelsormig annehmen. Es sen also AM ein Kreisbogen

die AP = x.

die Ordinate PM = y.

das Element Pp = dx.

das Element mr = dy.

also wird das Element Mm = $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$.

Ferner fen B irgend ein Punkt in ber Augel, beffen Temperatur man fucht.

Es sen . . AB = a.

der Halbmesser AC = r.

folgsich . . PB = a - x.

Multiplicirt man die Peripherie des mit PM == y als Halbmesser beschriebenen Kreises mit dem Element des Bogens AM, also mit Mm, so erhält man die Fläche eines in der Augelstäche liegenden unendlich schmalen Ninges, der als ein Element dieser Augelstäche angesehen werden kann. Dieser Ning wird also $= 2\pi y \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ senn. Aber vermöge der Natur des Kreises ist

$$y = \sqrt{(crx - x^2)} \text{ folglich } dy = \frac{rdx - xdx}{\sqrt{(crx - x^2)}} \text{ und}$$

$$dy^2 = \frac{r^2 dx^2 - 2rx dx^2 - x^2 dx^2}{2rx - x^2} \text{ Dieses in obige Gleichung geseht, giebt}$$

$$2\pi y \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = 2\pi y \sqrt{\frac{(2rx dx^2 - x^2 dx^2 + r^2 dx^2 - 2rx dx^2 + x^2 dx^2}{2rx - x^2}}$$

$$= 2\pi y \sqrt{\frac{r^2 dx^2}{2rx - x^2}} = 2\pi y \frac{rdx}{\sqrt{2rx - x^2}} \text{ und da } \sqrt{2rx - x^2}$$
fo ist $2\pi y \frac{rdx}{\sqrt{2rx - x^2}} = 2\pi y \frac{rdx}{y} = 2\pi rdx$, wo wir die Größe 2π aus oben angesührten Gründen weglassen können. Der Ring, oder das Element der

Rugelfläche, wird alfo burch rdx ausgebruckt werden konnen. Wenn nun o die Temperatur vorstellt, welche das Körperchen B von der mit A-M erzeugten Augelflache empfangt, folglich do die Temperatur, Die es von dem Ring Mm erhalt, so wird nach dem oben Vorgetragenen $\mathrm{d}\phi = \frac{\mathrm{r}\,\mathrm{d}\mathrm{x}}{\mathrm{R}\mathrm{M}^2}$ senn;

oder da BM² =
$$(PM² + PB²) = y² + (a - x)²$$
 ist, $d\phi = \frac{r dx}{y² + (a - x)²}$

Sest man ben obigen Werth von y2 = 2 rx - x2 in die Gleichung, so bat man

$$d\phi = \frac{rdx}{2rx - x^2 + a^2 - 2ax + x^2} = \frac{rdx}{a^2 + (2r - 2a)x}.$$

Um diese Gleichung zu integriren, sehe man ar- aa = n, so hat man

$$d\phi = \frac{r dx}{a^2 + nx}$$

Ware hier dx mit n multiplicirt, so wurde ein logarithmisches Differential vorhanden fenn. Da diefe aber nicht ift, so dividire man alles mit n, dann ift $d\phi = \frac{r}{n} \cdot \frac{dx}{\frac{a^2}{2} + x}$ ein logarithmisches Differential, und man findet nach dem

oben angegebenen Verfahren
$$\int d\phi = \frac{r}{n}$$
. $1\left(\frac{a^2}{n} + x\right) = \frac{r}{n} \cdot 1\frac{a^2 + nx}{n} + C$.

Die Constante muß so beschaffen senn, daß $\phi == 0$ wenn x == 0, also

$$o = \frac{r}{n} \left(\frac{a^2}{n} \right) + C; \text{ folglich}$$

$$C = -\frac{r}{n} \left(\frac{a^2}{n} \right) + C; \text{ folglich}$$

$$\phi = \frac{r}{n} \left(\frac{a^2 + nx}{n} - \frac{1}{n} \frac{a^2}{n} \right)$$

Es fen die von dem Rreisbogen MN herrührende Temperatur == 4; ferner AO == x'ON == y', folglich BO == x' - a; so findet man even so wie vorhin $d\psi = \frac{r dx'}{BN^2} = \frac{r dx'}{(2r - 2a)x' + a^2}$

$$d\psi = \frac{r dx'}{BN^2} = \frac{r dx'}{(2r-2a)x' + a^2}$$

oder wenn wieder (2 r - 2 a) = n gesetzt und alles mit n dividirt wird

$$d\psi = \frac{r dx'}{nx' + a^2} = \frac{r}{n} \frac{dx'}{\frac{a^2}{n} + x'}$$
 und integrirt

$$\phi = \frac{r}{n} \frac{1}{n} \frac{a^2 + n x'}{n} + C.$$

Die Constante muß hier so beschaffen senn, daß $\psi = 0$ wenn $\mathbf{x}' = \mathbf{a}$. Das giebt

$$o = \frac{r}{n} \left(\frac{a^2 + na}{n} \right) + C; \text{ also}$$

$$C = -\frac{r}{n} \left(\frac{a^2 + na}{n} \right) \text{ folglich}$$

$$\psi = \frac{r}{n} \left(\frac{a^2 + na}{n} \right) - \frac{a^2 + na}{n}.$$

Geseht, man habe eine ganze Kugel, so muß in dem Werth von φ , x == a, und in den Werthen ψ , x' == ar geseht werden. Das giebt

$$\phi = \frac{r}{n} \left(1 \frac{a^2 + na}{n} - 1 \frac{a^2}{n} \right)$$

$$\psi = \frac{r}{n} \left(1 \frac{a^2 + 2nr}{n} - 1 \frac{a^2 + an}{n} \right) \text{ also}$$

$$\phi + \psi = \frac{r}{n} \left(1 \frac{a^2 + na}{n} - 1 \frac{a^2}{n} + 1 \frac{a^2 + 2nr}{n} - 1 \frac{a^2 + an}{n} \right)$$

$$= \frac{r}{n} \left(1 \frac{a^2 + 2nr}{n} - 1 \frac{a^2}{n} = \frac{r}{n} \cdot 1 \frac{a^2 + 2nr}{a^2} \right).$$

Substituirt man den Werth von n == er - a, so hat man

$$\phi + \psi = \frac{r}{2r - 2a} \left(\frac{a^2 + 4r^2 - 4ar}{a^2} \right) \\
= \frac{r}{2(r - a)} \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{2(r - a)} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right) \\
= \frac{r}{r - a} \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{2(r - a)} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{2(r - a)} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{r - a} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{2(r - a)} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{r - a} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{2(r - a)} \cdot \left(\frac{2r - a}{a} \right)^2 = \frac{r}{r - a}$$

Man siehet leicht, daß, wenn sich r verändert, a aber jederzeit ein gleiches Berhältniß gegen jedes r behält, $\phi + \psi$ sich nicht verändern. Wenn aber a beständig ist, und r wächst, so ist es eben soviel, als wenn r beständig geblieben, a aber hätte abgenommen. Wenn aber a abnimmt, so siehet man gleich, daß $\phi + \psi$ wachsen, und im entgegengesetzten Falle abnehmen muß. $\phi + \psi$ wird am größten, wenn a == 0, das heißt, wenn das Körperchen B in A ist, $\phi + \psi$ aber wird am kleinsten, wenn a == r oder B in C fällt.

Man kann sich die Sache sinnlich vorstellen, wenn man eine Menge breinender Lichter in einen Kreis herumstellt. Der Mittelpunkt des Kreises wird der entfernteste Punkt von den Lichtern senn, folglich die niedrigste Temperatur haben; diese nimmt aber zu, wenn man sich dem brennenden Umkreis nähert.

Eine kleine Ueberlegung zeigt auch, daß das nämliche Statt finden muffe, wenn man ftatt der Rugel eine andere krummlinigte Figur erwählet. Auch siehet man, daß hier eben so wenig wie oben etwas über die vortheilhafteste Figur der Defen entschieden wird. Man muß sie also aus andern Gründen ableiten, und diese sind folgende:

- IV. Es kommt darauf an, eine gewisse gegebene Masse mit dem kleinstmöglichsten Auswand von Brennmaterial, in der kurzesten Zeit vollkommen zu schmelzen. Dieses wird erhalten, wenn
 - a) gerade nicht mehr Brennmaterial verbraucht wird, als zur Hervorbringung bes nöthigen Grades von Hise unter den vortheilhaftesten Umständen erfordert wird.
 - b) Wenn alle brauchbaren Theile des Brennmaterials gehörig benutt werden, so daß wenig oder nichts davon verlohren geht.
 - c) Wenn die Einrichtung so gemacht ift, daß die erzeugte Hike nicht zu sehr vertheilt, auch nicht zu geschwind und unbenußt entweichet.
 - d) Wenn bas Brennmaterial so geschwind wie möglich zerlegt wird.
 - e) Wenn endlich die zu schmelzende Masse der Hitze so ausgesetzt wird, daß diese so stark und geschwind wie möglich darauf wirken kann.
 - Bu a) In Ansehung des ersten Punktes muß zuerst durch Ersahrung bestimmt werden, wie viel Brennmaterial nöthig sen, um die verlangte Temperatur hervorzubringen; ist dieses einmal ausgemacht, so ist größere Hike durch Verbrauch einer größeren Menge Vennmaterials Verschwendung, wie denn auch zu große Hike den Ofen und die Häsen zu Grunde richtet.
 - Bu b) Gegen ben zwenten Punkt wird oft gestündiget, wenn bas eingeworfene Brennmaterial nicht durchaus von dem zu deffen Zerlegung nöthigen Luftstrom getroffen wird, alfo nicht zerlegt werden kann; Diefes geschiehet theils, wenn ber Berd zu klein ift, folglich bas eingeworfene Brennmaterial zu dick auf: einander zu liegen kommt, so daß das obere nur gut brennt, das untere aber in ben Roblen erflickt, theils wenn fein Roft, oder auch nur feine Deffnung unten im Berd angebracht ift, durch welche die Luft in die gange Maffe Des Brennmaterials von unten nach oben ftreichen fann, fondern nur von der Seite darauffällt, theils endlich, wenn die Schürer zu viel Brennmaterial auf einmal einwerfen. Man entgegnet diesem Uebel, wenn man die Berbe lieber ju groß als ju flein macht, welches auch noch ben Bortheil gewähret, daß man die Safen durch die Berdoffnung in den Dfen bringen kann, und nicht nothig hat, einen andern Theil beffelben zu diesem Zwecke aufzubrechen. Wenn man 2tens einen guten Roft unten in bem Berd anbringt, ber zwar die fleinen Roblen, nicht aber bas jum Theil unverbrennte Brennmaterial durchfallen, und die Luft fren durchstreichen läßt. Endlich ziens, wenn man die Schürer

gewöhnet, nicht mehr Brennmaterial auf einmal einzuwerfen, als währender Zeit, in welcher sie von einem Schürloche zum andern gehen, vollständig verbrennen kann. Es ist dieses um so nothwendiger, als sonst außerdem noch ein merklicher Nachtheil entstehet; denn wenn die Herde im Verhältniß gegen den Ofen etwas groß sind, und es wird zu viel Vrennmaterial auf einmal angelegt, so stürmt zu viel Flamme in den Ofen, das Sauerstoffgas der eindringenden Lust hat nicht Zeit sich gehörig zu zersehen, das Feuer stürzt mit Gewalt zu den obern Ausgängen des Ofens heraus und reißt noch eine Menge unzersehter Theile mit sich fort, welche also ben der verlangten Wirkung verlohren gehen, woraus dann folgt, daß das Schüren, oder das Einwersen des Vrennmaterials, allezeit in einem gewissen durch die Erfahrung auszumitz telnden Verhältniß mit der Größe des Ofens stehen muß.

- Ju 6) Der Nachtheil des dritten Punktes hat Statt: 1) Wenn die obern Aussgänge des Ofens größer sind als unumgänglich nothig ist; 2) wenn der innere Raum des Ofens größer ist als im Verhältniß der zu schmelzenden Masse und des hierzu erforderlichen Wärmestoffs erforderlich ist; 3) wenn die innere Fläche des Osens, als der den Wärmestoff absorbirende Theil desselben größer ist, als nach Verhältniß des erforderlichen Raums nöthig wäre; 4) wenn der Osen aus Materien gebauet ist, welche den Wärmestoff zu leicht durchlassen oder verschlucken.
- Bu 1) Die Größe der obern Ausgänge in dem Ofen werden durch die Art der Arbeit, welche darin vorgenommen werden foll, bestimmt; man kann alfo nichts davon ab: oder zuthun. Indeffen ift man doch Meifter, durch vorgestellte Platten ihnen mahrend der Schmelze Die rechte Große zu geben, und es ift nicht schwer dieselbe zu treffen. Sind die Deffnungen zu flein, so ift bie beraus: dringende Klamme mehr röthlich, mit vielem Mauch beladen, benn es konnte nicht frische Luft genug in die untern Gingange des Ofens bringen, um bas Brennmaterial ju gersehen, es entweicht also jum Theil ungerseht; find die Deffnungen ju groß, fo fturzt die Flamme mit weißlicher Farbe gewaltsam beraus und macht auch auswendig alles, was fie berührt, glübend. Haben die Deffnungen aber die rechte Größe: so hat die ausströhmende Rlamme eine fanfte Bewegung, sie beguemt sich willig nach der Oberfläche der Körper Die fie berubrt; man bemerkt nicht ben mindeften Rauch, fie ift burchfichtig und gang ber Flamme bes brennenden Weingeistes gleich, nur wo möglich noch feiner. Es versteht fich, daß alle diefe Proben vorgenommen werden muffen, wenn der Ofen schon seine volle Sige hat, denn aufänglich ist eine solche feine Klamme gar nicht zuwege zu bringen, weil die Dunfte des Brennmaterials, Die noch nicht gehörig wegen zu niedriger Temperatur zerseht worden, und die schmelzenden Glasmaterien dieselben zu fehr verdicken.
- Bu 2) Der innere Raum des Dfens muß zu ber zu schmelzenden Maffe in einem gewiffen Berhältniffe stehen. Ersten Anblicks sollte man denken, je kleiner er

wäre, besto besser sen es, besto weniger Raum sen mit Wärmestoff zu ersüllen, besto mehr werde an Brennmaterial gespart. Das ist nun zwar richtig; allein es giebt hier eine Gränze, welche, wie Lon sel oben S. 40. richtig bemerkt, nicht überschritten werden dars: es muß nämlich, außer für die zu schmelzende Otasse, auch Raum für die vollständige Entwickelung des Wärmestosse vorzhanden senn, die in dem ersten Augenblicke in dem Herd nicht vollkommen Statt haben kann, weil durch den Luftstrom eine Menge unzerlegter Theile mit fortgerissen werden, und durch die obern Ausgänge ohne Wirkung davon gehen würden, wenn nicht einiger Raum vorhanden ist, wo sie sich einige Zeit verweilen können, die sie gänzlich zersetz sind. Die Erfahrung muß vor der Hand bestimmen, welches das beste Verhältniß sen, und hierauf bezieht sich das, was Lon sel in dem S. 46. vorbringt, und was unten näher entwickelt werden soll.

Bu 3) Die innere Flache muß die fleinste fenn, die nach Maaggabe der Umftande möglich ist; benn je größer biefelbe ift, besto mehr findet ber Warmestoff Berührungspunkte, besto leichter kann er entweichen, und besto mehr wird der Wirkung auf die zu schmelzende Masse entzogen, oder aber, defto mehr muß Brennmaterial verbraucht werden, um jenen Abgang zu erfeken. Punkt ift es, welcher die vortheilhafteste Figur des Dfens bestimmen muß. Die Geometrie lehrt, daß die Rugel unter allen regularen Korpern von gleichem Inhalte, die kleinste Oberfläche habe, und hiermit ware die Frage, welches Die beste Rigur eines Dfens sen, turz und gut entschieden, wenn Diese Rigur in ber Ausübung nur anwendbar mare? Der untere Theil bes Ofens, wo die Banke find, kann bochftens nur eine enlindrische Gestalt haben; eben das gilt von dem mittleren Theil, welcher die Safen enthalt, folglich kann bochftens nur der obere Theil, welcher das Gewölbe oder die Auppel ausmacht, Eugelförmig fenn; aber in den meiften Källen murde ber innere Raum des Dfens ju groß werden, wenn man den Dfen oben mit einer halbkngel schließen wollte : Des: wegen ift es am besten, benfelben mit einer halben Ellipsoide zu schließen, beren fleine Achse der Sohe des Gewölbes gleich ift, und diese entstehet, wenn sich eine halbe Ellipse um ihre kleine Uchse drebet, beren Grundflache also ein Rreis ift. Man giebt ihr nur gerade so viel Sohe als nothig ift, ben erforderlichen innern Raum zu erhalten, bem zu sehnellen Ausfließen ber Flamme burch die Arbeitslocher Einhalt zu thun, welches Statt findet, wenn diese zu boch in bem Gewolbe liegen, und endlich bas zu ftarte Abtropfen von bem Gewolbe zu verhindern, welches besto ftarter ift, je flacher bas Gewolbe gehalten wird, und besto geringer und unschädlicher, je mehr Abhang wenigstens ber Theil des Gewölbes hat, der über ben hafen ift. Gin folcher Dfen hat wenigstens in dem Sprizontalburchsehnitt eine kreisrunde Gestalt, und ift also unter ben möglichen noch immer die befte. Allein auch diese ift nicht in allen Källen anwendbar. Die Art der Fabrikation, Die Große des Dfens, und die jeder Größe

Größe zugehörige Stärke muß entscheiben, in wie weit sie brauchbar ift. Dieses aber erfordert noch einige Erläuterungen.

Ben einigen Fabrikationsarten, arbeitet jeder Arbeiter seinen Haken allein; und da ein Arbeiter schwerlich länger als 8 Stunden in einem fort arbeiten kann, so muß der Haken klein senn, und nicht mehr Glas enthalten als in dieser Zeit verarbeitet werden kann. Um jedoch in der bestimmten Zeit so viel Glaswaaren wie möglich zu erhalten, thut man so viel Häsen in den Osen, wie thunlich ist, gewöhnlich 10—12 Stück. Da die Häsen klein sind; so kann auch der Osen klein senn; er bedarf also keiner starken Wiederlagen: da sübrigens jeder Hasen auch sein Arbeitsloch in dem Osen haben muß, so ist nöthig, solche in dem ganzen Gewölbe rundherum anzubringen. Es ist also in diesem Falle möglich, ja sogar nüßlich, den Osen rund zu bauen. Doch haben sie das Nachtheilige, daß die Herbe nicht vortheilhaft angebracht werden können, wie man unten deutlicher sehen wird, daß man nicht wohl Nebenösen daran hängen kann, und daß man folglich nicht das Osenseuer zu Heisung derselben benußen kann, welches alles sich ganz anders ben viereckten Oesen verhält.

Bey andern Fabrikationsarten arbeiten mehrere Arbeiter aus einem Hafen: diese müssen daher weit größer senn, und da die Größe eines Ofens ein gewisses Maaß nicht überschreiten darf, so muß man weniger Hasen in den Ofen seizen. Der Ofen erhält hierben sein größtes Maaß, er muß starke Widerlagen oder Pfeiler haben, welche den Plah, wo man Arbeitslöcher andringen könnte, hinwegnehmen, folglich können die Hasen nicht mehr in einen runden Raum gestellt werden, und es bleibt keine andere vortheilhaste Figur übrig als die Vierecke, wo denn die Häsen auf zwen gegeneinander überstehenden Seiten stehen, in den benden übrigen Seiten aber die Schürlöcher und Herde angebracht sind, durch welche auch die Häsen eingebracht werden. Um jedoch der runden Form so nahe wie möglich zu kommen, so läßt man die Winkel so zusammen lausen, daß sie in dem Horizontaldurchschnitt Quadranten bilden, die ihren Mittelpunkt in dem Mittelpunkte des zunächstehenden Hasens haben.

- Bu 4. In Ansehung der Materien zu dem Dsenbaue, welche den Wärmestoff am wenigsten durchlassen, hat man keine große Wahl; glücklicherweise besitzt diese Sigenschaft der Thon, als die bennahe allein hierzu schickliche Materie, in einem vorzüglichen Grade, weniger aber der an einigen Orten zu kleinen Oesen gebräuchliche Sandstein. Auch wenn die aus Thon gemachten Steine vorher hart gebrannt werden, so leiten sie den Wärmestoff weit leichter ab, als wenn der Osen aus weichem Stein gebauet wird.
- 3u d. Die Zerlegung des Brennmaterials muß so geschwind wie möglich vor sich geben. Mur unter dieser Bedingung wird der stärtste Feuersgrad erreicht. Da aber diese Zerlegung von der Menge des gegenwärtigen Sauerstoffgases

- abhängt, bieses aber aus ber atmosphärischen Luft herbengeführet wird, so folgt, daß ein Luftstrom von hinlänglicher Größe und Geschwindigkeit muß unterhalten werden. Dieses wird erhalten:
- 1) Wenn die unteren Eingänge der Luft in den Herd, die gehörige, mit der Größe des Ofens und der Beschaffenheit des Brennmaterials im Verhältniß stehende Größe haben. 2) Wenn die oberen Ausgänge der Flamme das erforderliche Verhältniß gegen die unteren Eingänge haben. 3) Wenn diese oberen Eingänge so hoch wie möglich über dem Herd angebracht werden, damit der Unterschied der auf bende Dessinungen drückenden Lustsäulen desto größer werde.
 - Bu 1) Die Größe der unteren Eingänge der Luft kann nicht theoretisch bestimmt werden, so daß sie auf jeden Fall paßt. Die mehr oder weniger trockene Beschaffenheit des Brennmaterials und der atmosphärischen Lust müssen hier entscheiden, und da diese sehr veränderlich sind, so ist leicht einzusehen, daß es jene Dessungen ebenfalls sehn müssen. Es ist daher am besten, sie, wie ich unten zeigen werde, so einzurichten, daß sie nach Nothdurft größer und kleiner gemacht werden können.
 - Ju 2) Die Größe der oberen Ausgänge der Flamme richtet sich nicht allein nach jener der unteren Eingänge der Luft, auch die Beschaffenheit des Brennmaterials und der Glasmaterie hat Einstuß, je nachdem diese mehr oder weniger Dünste von sich geben. Man siehet, daß man auch hier mit veränderlichen Größen zu thun hat, daß es also auch klüger ist, die obere Deffnung so einzurichten, daß man sie nach Ersorderniß der Umstände größer und kleiner machen kann. Lonsel giebt zwar das Verhältniß der oberen Deffnungen zu den untern für zwen Fälle an, nämlich für Holzbrand und sür Steinkohlenbrand; aber auch ben diesen ist die Sache, nach Verschiedenheit der Jahredzeit, der Witterung n. s. w. verschieden, weswegen es immer besser ist, die Einrichtung so zu machen, daß man sich in jedem Falle helsen kann.
 - Jest habe schon oben gezeigt, wie sehr durch die hohe Lage der oberen Deffnungen des Ofens über dem Herde, der Lustzug, folglich die Hihe verstärkt werde. In dem obern Theile des Ofens können jene Deffnungen nur eine bestimmte Lage haben, und das Gewölbe zu erhöhen, ist von keinem Rusen, vielmehr beträchtlichem Schaden. Ueberhaupt haben das Gewölbe und der Naum, wo die Häsen stehen, also der obere und mittlere Theil des Ofens, ein gewisses Maaß, welches in jedem Falle nicht abgeändert werden darf. Um also doch die Höhe heraus zu bekommen, wovon hier die Rede ist, so muß man die Herde tieser legen, und dieses hat noch nebenben den Vortheil, daß dadurch der innere Raum des Ofens nicht sehr vergrößert wird, denn dadurch nimmt der an sich schmale Raum zwischen den Vänken nur an Höhe zu, während der obere weitere Theil des Ofens bleibt, wie er war. Es fragt sich aber nun: wie tief soll man die Herde versenken? Die Antwort ist: so tief, daß

Die vollständige Zerlegung ber durch den Luftstrom losgeriffenen noch unzerlegten Theile Des Brennmaterials, ohngefahr in der Sohe der Safen vor fich gebet, folglich auch bort die größte Sige entwickelt. (Man sehe oben die Ummerkung ju S. 42.) Die Erfahrung lebrt, daß diefer Ort in einem Glasofen, in dem Raum zwischen 31 und 7 Fuß über bem Berde fich befindet, je nachdem nämlich die atmosphärische Luft in dem Augenblick beschaffen ift, und je nachdem das Brennmaterial mehr oder weniger Theile enthalt, die nicht aleich in dem erften Augenblick auf bem Berde zerlegt werden konnen, wie folches 3. B. ben Soly und Steinkohlen ber Fall ift, ben welchen lettern die völlige Berlegung um ein merkliches weiter von dem herd vor fich gebet, als ben ersterem, und beswegen wird auch der herd viel tiefer ben Steinkoblenbrand persenft als ben Holzbrand. Wenn bemnach ein Hafen 30 Boll boch ift, so muffen ben Holybrand die Bante eine Sohe von wenigstens 24 und bochftens 36 Boll, ben Steinkohlenbrand aber wenigstens 32 und bochftens 48 Boll ligben, je nach ber Qualität des Brennmaterials. Da nun die Arbeitslöcher bem oberen Rand der Safen gleich fieben; fo findet man ben obiger Sobe Der Bafen, die Sohe ber oberen Ausgange über dem Berde ben Solzbrand zwischen 54 und 66 Boll, ben Steinkohlenbrand aber zwischen 62 und 78 Boll. Dun giebt es aber noch zwen Mittel biefe Sobe zu vergrößern: man kann nämlich erstlich die Deffnungen, welche aus dem großen Dfen in die Mebenöfen geben. noch I Auf höher als die Arbeitslocher legen; und zwentens kann man por jedem Arbeitsloch einen Schornstein aufführen, dem man jede beliebige Sohe Dieser Schornstein verschließt zwar die Arbeitslöcher, allein man kann unten eine hinlänglich große Deffnung anbringen, welche mahrend ber Arbeit offen, mahrend dem Schmelzen aber mit einer Platte zugemacht ift, Alsdann ift der oben bemerkte Unterschied ber Luftsaulen gleich der Bobe, um welche die obere Deffnung des Schornsteins über dem Berd erhaben ift, und welche 12 - 20 Ruß betragen kann. Auch konnen diefe Schornsteine wie zu Montcenis in Burgund zwischen zwen Arbeitslöchern angebracht werden, ba Dann noch eine besondere kleine Deffnung zwischen den Arbeitslöchern in dem Bewolbe fich befindet. Endlich erreichen die Englander den nämlichen 3weck durch die Form und Bauart ihrer huttengebaube: fie pflegen nämlich um ben Dfen einen freisrunden Plat abzustecken, ber groß genug ift, um die erforder: lichen Arbeiten darauf vorzunehmen. Ueber diesen Kreis führen fie ein kegels förmiges Gebäude von Stein 60 bis 100 und mehr Jug boch auf, welches oben fich in eine Deffnung von 4-6 guß endiget. Unter dem Dfen ift ein gewölbter Gang angebracht, durch welchen die Luft in den Berd ftreicht; werden nun die Thuren an dem huttengebande soviel als nothig ift, zugehalten; fo wird jener Unterschied der Luftfaulen der gangen Sobe des Gebaudes gleich. Man sieht also, daß man es, wenn man keine Roften scheuet, so ziemlich in seiner Macht hat, eine jede beliebige Starte des Luftzugs, folglich auch ber Dike, bervorzubringen, und jeder Glashuttendirektor muß wissen, welchen N

Grad der Hiße er nöthig hat, und welche Maaße er ben dem Baue beobachten muß, um denfelben hervorzubringen. Man hüte sich aber dem Guten zu viel zu thun, denn es läßt sich nach diesen Grundsäßen eine Hiße zuwege bringen, ben welcher Häsen und Defen schmelzen, oder doch wenigstens bald zu Grunde gehen würden.

Bu e) Endlich soll die zu schmelzende Masse auch der Hiße so ausgesetzt werden, daß diese so geschwind und stark wie möglich darauf wirken kann. Dieses geschiehet, wenn 1) die Häsen an den Ort in dem Osen gestellt werden, wo die Zersehung des Sauerstoffgases und des Brennmaterials am vollständigsten ist, also in der oben angegebenen Höhe über den Herden; und-wenn 2) die Häsen eine solche Gestalt haben, daß sie dem Feuer die größte Oberstäche unter allen möglichen darbieten. Was man in dieser Rücksicht thun kann und thun muß, solches habe ich schon oben ben Versertigung der Häsen gezeigt, wohin ich also, um Wiederholungen zu vermeiden, den Leser verweisen muß.

Dieses nun sind die Hauptgrundsähe, worauf es ben dem Baue der Glassfen ankommt, und es wird nun nicht schwer senn, dieselben auf wirklich vorkom; mende Fälle anzuwenden, und zu zeigen, wie man nach denselben die Hütten; gebäude und Oesen einzurichten und anzulegen hat. Dieses soll nun in dem Folgenden geschehen, woben ich mich aber blos auf das einschränken werde, was die Arbeit des Direktors und seiner Glashüttenarbeiter betrifft: das meiste aber was blos architektonisch ist, mithin vor den Richterstuhl des bürgerlichen Baumeisters gehört, werde ich, als nicht hierher gehörig, übergehen.

Ich werde zuerst das Möthige über die Anlage und Sinrichtung der hüttens gebäude anzeigen, und dann die gebräuchlichsten und nöthigsten Defen beschreiben.

V. Won dem Suttengebaube.

I) Gewöhnlich sind die Hütten, wenigstens ben etwas ins Große gehenden Anlagen ungehenere Gebäude, welche zwischen vier Mauern, nicht nur die Schmelzösen, sondern auch alle übrige nöthige Desen enthalten. Ein solches Gebäude kann nicht unter 54 Fuß Breite haben, welche oft auf 60 bis 70 Fuß steigt; eine solche Breite erfordert ein ungeheures Dach, dieses aber große Kosten, welche wegen der sehr großen Feuersgefahr oft genug wiederholt angewendet werden müssen. In solchen Gebäuden lassen sich die Schmelzösen nicht leicht so anbringen, daß frische und reine Lust einen frenen Zuritt in die Herde hat, die vielen darin besindlichen Desen, die oft genug zugleich im Feuer sehn müssen, erfüllen alles mit Dünsten, und verderben die Lust. Ergreift das Feuer, wie sehr leicht möglich ist, einen Theil des Dachwerts, so ist selten Widerstand zu thun; denn da das Holz durch die Hiße auf den höchsten Grad ausgetrocknet ist, da

kein Gebälke angebracht werden darf, auf welchem man sogleich überall hinkommen kann, so breitet sich das Feuer mit einer solchen Geschwindigkeit aus, daß meistens alle Hülfe vergeblich ist. Dieses hat mich auf den Gedanken gebracht, das Hüttengebäude aus mehreren Theilen zusammen zu sehen, die zwar alle aneinander hängen, doch aber so abgesondert sind, daß das Feuer nicht leicht von einem Theil zum andern kommen kann, daß man überall nur ein sehr leichtes und wohlseiles Dachwerk nöthig hat, und daß die frische Lust da wo es nöthig ist freyen Zutritt erhält. Dieser Zweck wird erreicht, wenn man den oder die Sehmelzösen in ein dis zu dem Dach hinaufreichendes massives Mauerwerk einschließt, und rundherum in einiger Entsernung die übrigen Desen anbringt. Man bedeckt diese, wenn sie keinen sehr großen Raum einnehmen, mit einem Pultdach, das an die Hauptmauer angelehnt ist, oder im entgegengesehten Falle, mit kleinen Dächern, deren Giebel an die Hauptmauer anstößt, wie ich unten weiter zeigen werde.

2) Wie groß muß eine Hutte senn? Die Beantwortung biefer Frage hangt a) von ber Kabrifationsart; b) von der Menge bes vorhandenen Brennmaterials, also von Der Menge der Defen, die glimentirt werden konnen; c) von dem Abfak der zu verfertigenden Waaren ab. Jede Fabrikationsart erfordert ihre eigene Nebenöfen, die ben ber einen groß und viel, ben der andern flein und wenig fenn konnen. So erfordern Spiegelgießerenen die meiften und größten Nebenöfen, nach diesen find ba, wo geblasene Spiegel gemacht werden, Die meisten und größten Defen nothig; nach diefen folgen die Tafel: und Fensterglasfabrikationen von mancherlen Art; endlich erfordern die Sutten, wo nur fleine Bechermaare gemacht wird, ben geringften Raum. Wer fo viel Brennmaterial bat, bag er einen Dfen beständig bas gange Sahr hindurch im Bang erhalten kann, der muß durchaus zwen Schmelzofen haben, benn da jährlich der Ofen neu aufgebauet, oder doch wenigstens reparirt werden muß, und hierzu eine Zeit von wenigstens 2 bis 6 Monaten erfordert wird, so folgt, daß man solange ftille liegen und die Arbeiter, Die gewöhnlich Monatslohn haben, umfonft bezahlen mußte, wenn man nur einen Schmelzofen hatte. Sat man beren aber zwen, fo kann ber eine allezeit gebauet ober reparirt werden, mabrend ber andere im Bang ift; auch hat man Beit genug, benfelben langfam austrocknen zu laffen, und baburch zu feiner Dauerhaftigkeit benzutragen. Wer Brennmaterial fur 13 Dfen bat, Das beißt, wer einen Dfen 12 Monat, ben andern aber 6 Monat in einem Jahr kann geben laffen, ber muß bren Schmelzöfen haben, wenn er mußige Zwischenzeiten vermeiden will. Wer zwen Defen bas gange Jahr im Feuer erhalten kann, ber muß vier Defen haben. Zwar ließe fich in Diesem Kalle auch mit bren Defen ausfommen: allein es würde die Bau: oder Ausbesserungszeit des einen Ofens allemal in den Winter fallen, der zu diesem Geschäfte schlechterdings nicht tauglich ift, es fene bann, buß ein Dfen nur fo wenig Schaden genommen batte, baß er in 8 bis 14 Tagen ausgebessert werden konnte, wo man durch gelindes Feuer

ben Nachtbeilen ber Jahrezeit zu Gulfe kommen kann. Im Allgemeinen aber muß man allezeit doppelt soviel Defen haben, als man mahrend des Laufs eines Stahres im Feuer erhalten kann. Gine Ausnahme von Diefer Regel findet nur Dann Statt, wenn man mit fo guten Materialien verfeben ift, bag man Defen bauen kann, die 16-18 Monate betrieben werden konnen, ohne großen Schaden zu nehmen. Man stehet leicht, daß man in diesem Kalle immer zwen Defen betreiben kann, und nur einen zur Referve braucht. Wer endlich nicht Brenn: material genug bat, um einen Dfen bas gange Jahr im Feuer zu erhalten, sondern allenfalls nur 6 bis 7 Monate, ber fann mit einem Dfen auskommen, boch aber wird ein zwenter Dfen besto nothiger, je furger hierben die Bau : und Ausbesse: rungszeit ausfällt. Jedoch kommt bierben auch fehr viel auf die Bauart an. Wer seine Defen mit Sandsteinen, ober mit getrockneten und gebrannten Thon: fteinen bauet, ift gewöhnlich damit in wenig Wochen fertig; das Abtrocknen geht geschwind von statten, und seine Bau: und Ausbesserungszeit fallt fur; aus; der Dfen kann alfo bald wieder in Gang kommen, und man braucht weniger Schmelzöfen, als in dem Falle, wo man mit weichen Steinen bauet.

Lonfel lehrt zwar S. 34. daß in einer Sutte nicht mehr als ein Schmelzofen fenn durfe, wenn berfelbe von weichen Steinen erbauet wird, weil er fürchtet, daß die zu große Sige das Austrocknen zu fehr beschleuniget und Riffe verursacht. Unterbessen hat mich eine 14jährige Erfahrung belehrt, daß ben Unwendung von nur geringer Aufmertfamkeit, Diefe Furcht gang ungegrundet ift; man kann burch übergebreitete feuchte Tucher, durch vorgestellte Schirme zc. Die Wirkung des brennenden Ofens, auf den neu zu bauenden immer so mäßigen, daß nicht nur fein Schaben, sondern sogar mahrer Rugen daraus entstehet: benn man ift Meifter, Die Temperatur ziemlich gleichformig zu erhalten, welches ber Kall nicht ift, wenn nur ein Dfen in ber Butte ftebet, wo man mit ber febr veranderlichen Temperatur ber Utmosphäre vorlieb nehmen muß, die bann bald zu ftark, bald zu schwach, ja bisweilen sogar negativ (ben sehr feuchtem Wetter) auf das Aus: trocknen wirkt. Man kann also ohne Bedenken mehrere Defen in eine Butte seken. In dem S. 43. will Lonfet auch in dem Kalle nur einen Dfen in der Butte baben, wenn dieselbe keinen unterirdischen Kanal bat, aus Furcht, es möchte die zuströmende Luft verdorben werden. Allein das hat gar nichts zu fagen: man muß nur die Defen nicht-ber Lange nach, wie gewöhnlich, in der Butte anbringen, fondern es fo einrichten, daß einem jeden Berde eine Thure gegenüber ftebet. Ueberhaupt fällt diese Besorgniß in solchen Butten ganglich weg, die zwar zwen Defen enthalten, von benen aber immer nur einer im Bange ift. Wenn man endlich nicht alle Waaren, die mit einem Dfen in einem Sahre verfertiget werden konnen, in eben diefer Zeit absehen kann, so wurde man nicht wohl thun, wenn man einen Dfen beständig fortgeben laffen, und die Magazine ohne Noth aufüllen wollte. Wer also in diesem Kalle fich befindet, ber hat mit einem Dfen genug: er laffe benfelben folange geben, als er gute Dienste thut,

lösche ihn dann aus, baue ihn nun, oder bessere ihn aus und lasse ihn wieder angehen, wenn sein Waarenvorrath bald aufgeräumt ist. Nach diesen Grunds sähen wird also jeder leicht beurtheilen können, wie groß er seine Hüttengebäude anzulegen hat.

3) Wie muß das Lokale einer hutte beschaffen senn? Je trockner der Ort ift, je ungehinderter eine reine Luft von allen Seiten binguftreichen kann, besto beffer ift es. Die Feuchtigkeit verhindert die untern Theile der Defen, die nothige Sike anzunehmen, und wenn fie diefelbe endlich mit Muhe erhalten, so verlieren fie felbige febr geschwind wieder, sobald mit bem Fenern etwas nachgelaffen wird. In boben Begenden ift die Luft meistentheils reiner, als in tiefen und feuchten Thalern. Eben beswegen scheint die Lage auf einer Anhöhe für eine Glashütte Die portheilhafteste ju senn. Da indessen in einer folchen Lage felten bas ben Diefen Fabriken febr nothige Waffer ju haben ift; ba man außerbem auch auf eine bequeme Bufuhr ber Brenn: und anderer Materialien zu feben bat; ba endlich Glashutten nur in holzreichen Gegenden angelegt werden, diese aber meistens in gebürgigen Gegenden sich befinden, so ift man nieht allemal Meister, einer Butte die vorbeschriebene Lage zu geben. Man mable, wenn es möglich ift, ein nicht zu enges Thal, das zwischen Nordwest und Nordosten seinen Ursprung hat, und zwischen Guboft und Gubwesten ausgeht, auch ein reines Quell oder Bachwaffer mit fich führet; an dem Abhang, der die wenigste Sonne bat, oder an der Winterseite bes Thals, suche man einen Plat, wo das That am breitesten ift, allenfalls einen vorspringenden Winkel macht, und so boch über dem tiefften Dunkt des Thals, daß nur eben durch Robren oder Graben noch Waffer babin gebracht werden konne. Man grabe von der Anbohe soviel ab, daß eine borizontale Ebene entstehet, welche die Butte fassen kann. Man richte eine schmale Scite bes Hüttengebandes gegen ben Berg, die benden langen Seiten, folglich auch die Berdöffnungen gegen das Thal auf: und abwärts. Dieses alles befolgt werden, so bekommt die Hutte eine Lage, welche die meiften Bortheile in fich vereiniget, benn ber Boben ber Gutte ift ber Kenchtigfeit nicht zu febr ausgeseht, fie liegt mit bren Seiten auf einer Unhöhe, welche durch die abgegrabene Erbe entstanden ift, und hat nur auf einer Seite ben Berg gegen fich, ber Keuchtigkeit zuführen konnte, welche man aber leicht burch vorgelegte Graben ableiten kann. Die Sutte liegt boch genug um reine Luft zu erhalten, auch fo, daß die trockensten Luftströme fregen Zutritt haben, die feuchten Westiwinde aber abgehalten werden; die Sonnenhiße verdunnt an einem folden Mag im Sommer Die Luft nicht zu ftark, und beläftiget die Arbeiter nicht zu fehr; man hat Geles genheit bas Holzmagazin oberhalb ber Hutte anzulegen, und Die Unbobe verftattet, daß bas Holz auf einer borizontalen, oft gar abwarts geneigten Ebene über bie Defen der Hütte zum Trocknen gebracht werden kann, welches diefe Arbeit febr Dieses sind Bortheile, welche nicht aus der Acht zu laffen find. hierzu tommt noch, daß man in diefer Lage Kanale unter den Defen anbringen

kann, die eigentlich nicht unter der Erde, sondern nur in dem Aufwurf, worauf die Hütte steht, sich befinden, die also gehörig trocken sind und reine Luft aus; nehmen können, die in unterirdischen Kanälen allezeit etwas verdorben wird. Man hat an mauchen Orten, z. B. zu Lettenbach im Elsaß, das ganze Hütten: gebäude auf einen halb unterirdischen gewöldten Keller gestellt, aus welchem Dessnungen unter die Herde der darüber stehenden Desen gehen. Das giebt nun zwar sehr trockene Hütten und vortressliche Häsenkammern; allein die frische Luft hat nicht Zutritt genug, die vielen glühenden Kohlen und Ausdünstungen verz derben dieselbe; auch ist eine solche Aulage außerordentlich kostspielig. Unter jedem Ofen ein Kanal von Mannshöhe und 3 Fuß Breite, und ein anderer, welcher alle diese unter jedem Ofen unter rechten Winteln schneidet, übrigens so gelegen ist, daß die Mündungen nicht unter der Erde sind, ist auf jeden Fall vorzuziehen und weit weniger kostbar.

Nebrigens ist es gut, wenn der Hüttenplat da gewählt wird, wo alles zur Hütte bestimmte Holz bergab hingebracht werden kann, welches den Fuhrlohn sehr vermindert, auch bisweilen zu dem Fiößen des Holzes Gelegenheit giebt, obgleich das gestößte Holz ben weitem nicht so gut, als das nichtgeslößte ist.

- 4) Die Nebenösen mussen so angebracht werden, daß die Arbeit möglichst erleichtert wird, eins dem andern die Hand bietet, und die Gesahr des Bruchs nach Mögslichkeit entsernt wird. Deswegen mussen die Nebenösen nicht zu weit entsernt senn, und so auseinander folgen, wie es der Fortgang der zu verfertigenden Arbeiten erheisehet.
- 5) Alles dieses wird durch Ginsicht der 3ten Aupfertafel deutlicher werden.
 - Fig. 25. Ift der Grundriß eines Hüttengebaudes mit zwen Schmelzöfen.
 - A. A. find die benben Schmelzofen.
 - BB. BB. find die benden langen Seiten des Gebandes, in welchem ben
 - xxx. die nothigen Deffnungen gelassen sind, welche oben mit einem Bogen geschlossen werden.
 - Cc. Cc. sind Umfassungemauern ber angehängten Gebäude, welche die Nebenöfen enthalten.
 - DD. DD. find die in diesen Umfassungemauern angebrachten Thuren, deren jede sich allemal einem Herd: oder Schürloch yyyy der Defen gegenüber befindet.
 - EE. FF. Die punktirten Linien zeigen den Lauf der Kanäle an, wenn man für gut findet, dieselben unter dem Osen anzubringen. Auch kann der Kanal EE ohne Schaden wegbleiben, und es ift hinreichend, wenn nur die benden Kanäle FF. FF. vorhanden sind. Nechnet man indessen die Müse ab, welche das Kohlenwegführen aus dem Alchenfall der Herde verursacht, wenn keine Kanäle vorhanden sind, so ist es in Absicht auf die Wirkung der Desen völlig einerlen,

ob Kanäle vorhanden find oder nicht, wenn nur die Thuren DD. angezeigters maßen vorhanden find.

Fig. 26. Ist ein Durchschnitt nach der Linie zz, welche eine lange Seite des eigentlichen Hüttengebandes zeigt. Hier sind

A. A. A. Die zur Kommunifation nothigen Durchgange.

BB. die Deffnungen, welche nach dem Schürloche führen.

EEEE. Kleinere Deffnungen, um zu dem an den Schmelzöfen angehängten Auf: wärmeöfen zu gelangen.

Durch den oberen Theil der Deffnungen BB wird das Holz auf die über jedem Ofen befindliche Darre, um es zu trocknen, gebracht.

FF, ift das Dach über dem hauptgebäude, welches sehr leicht gemacht werden kanne Da seine Breite nur der lange der Defen ab Fig. I. gleich ist, die nicht übe" 26 — 28 Fuß beträgt. Da übrigens die immerwährende hiße keinen Schnee auf den Dachern leidet, fo braucht es auch nicht hoch zu fenn, fondern barf flach gehalten werden, so daß bochstens seine Sohe ber halben Breite aleich ift. Uebrigens muffen biefe Dacher mit nichts anders als Schindeln von gefundem Gichenholz bedeckt werden. Biegel ober gar Schiefersteine, murben nicht nur außerst schwer, und kosispielig, sondern auch ben Feuersgefahr fehr gefährlich fenn; dahingegen folche Schindeln, wenn hier oder da eine Rener fangt, wie fich nicht felten jutragt, leicht mit einer Stange berunter gestoßen und gelöscht werden kann. Sie find mohlfeil, bas Decken fosiet nichts, indem dieses eine Arbeit der Glasarbeiter ift, und fie halten wohl 15 - 20 Jahre: denn die Sike läßt feine Feuchtigkeit lange darin, und ber immer mahrende Rauch trägt, wie befannt, ebenfalls viel zu ihrer Confers vation ben. Diefen Schindeln find übrigens 3 Fuß lange, 7-8 3oll breite und 3 Boll dicke Bretter, in welche oben, etwa 4 Boll vom Rande, ein Loch gebohret, und in dieses ein 4 — 5 Boll langer hölzerner Magel getrieben wird, welcher auf die Dachlatte gehängt wird. Man hangt immer zwen Bretter, 3 - 4 Boll von einander, und bas britte auf ben feeren Raum, fo daß es einige Zolle über die benden andern hinweg gehet. Die 32, Fig. macht dieses deutlicher.

Die 27. Fig. ist ein Durchschnitt des Hüttengebaudes nach der Linie uu. Fig. 25. Hier ist

A. ber Schmelzofen, und aa. die darüber befindliche Darre.

B.B. die Mauern des hauptgebaudes.

C.C. die niedrigern Mauern ber angehangten Gehaude.

cc. Berftarfungspfeiler.

d. Kragstein, auf welchem ein Balten rubet, an welchen das obere Theil der Sparren e e. befestiget wird.

FF. das Dachwerk.

Die Mauern des Hauptgebändes muffen solid aufgeführet werden, am besten von Quadersteinen. Die Theile, welche der Hise ausgesetzt sind, z. B. der Bogen über den Nebenösen, welcher die Dessungen E. E. Fig. 26. schließt, mussen mit Backsteinen und Leimen, nicht mit Kalk gemacht werden. Auch ist es gut, wenn Anker oben eingemanert werden, und besonders gerade über dem Schmelzosen keine queerüber laufende Balken, sondern statt derselben eiserne Stangen augebracht werden, welche nicht nur das Mauerwerk, sondern auch das Gebälke des Dachstuhls zusammen halten.

Uebrigens ist es gut, wenn in den oberen Theisen des Gebäudes große Bütten aufgestellt werden, die man immer voll Wasser hält. Ben dieser Borsicht und einiger Ausmerksamkeit der Arbeiter wird es leicht senn, sogleich hülfe zu verschaffen, wenn itgendwo Feuer auskommen sollte; und sollte in einem ausservdentlichen Falle, der denn doch nur in Nachläßigkeit seinen Grund haben kann, ein sehr starkes Feuer auskommen, und das ganze Dach verbrennen, so wird wenigstens der Schaden ungleich geringer, als ben der gewöhnlichen Banart senn, und in sehr kurzer Zeit wieder hergestellt werden können.

Die Nebenösen, welche man hier in der Zeichnung, um Aupsertaseln zu sparen, hinweggelassen hat, werden allzeit an den Seiten CC und co des Gebäudes angebracht, wo sie am besten zur Hand sind, und wo man das Gebäude nach Nothdurste, das heißt, nach ihrer Größe verlängern kann. Unten ben Beschreibung der Nebenösen, soll allzeit angegeben werden, wo sie in der Hütte anzubringen sind. Endlich giebt der bengefügte Maaßstab, die für diesen Fall nöthigen Maaße der Theise an.

In Hütten, wo man runde Schmelzösen mit einem angehängten kanals förmigen Rühlofen hat, wie folches zur kleinen Glasmacheren gewöhnlich ist, tassen sich die Wände des Hauptgebäudes nicht gut vom Mauerwerk, und so nahe am Osen, eben wegen seiner Gestalt anbringen. In diesem Fall ist es am besten, das Hauptgebäude auf mehreren starken hölzernen Säulen ruhen zu lassen, die aber in einiger Entsernung von dem Osen angebracht werden müssen, um dem Feuer nicht zu nahe zu senn, und auch die Arbeit nicht zu hindern. Zu mehrerer Deutslichkeit hat man nach der Encyclopédie méthodique einen Grundriß einer solchen Anlage bengefügt. In der 31. Fig. 4te Kupsertasel ist

- A. der runde Schmelzofen.
- B. Der lange Rublofen, ber fich in ber Kammer
- C'endiget, wo die Waaren berausgenommen werden-

XXXX. 2c. find die hölzernen Saulen, auf welchen das Dach des Haupt: gebäudes rubet:

Dd. Dd. find die Umfassungsmauern der angehängten Gebäude, welche ein au das Hauptgebäude angelehntes Pultdach tragen.

E. ift ein Bafenaufwarmofen.

F. eine fleine Safenkammer, die durch den Ofen C. eine bobere Temperatur erhalt.

G. ift ein Frittofen.

H. eine Rammer ju Aufbewahrung ber Werkzeuge.

Es bleibt nun noch übrig eine kurze Beschreibung einer Rutte nach englischer Art zu geben, ob diese gleich in Deutschland wegen der Kostbarkeit der Anlage, wenig Rachahmung finden wird.

Diese Art Hütten werben am besten, so wie alle, welche Kanäle unter den Defen haben, auf oder an einer Anhöhe angelegt. Sie haben einen großen 4 Fuß breiten, 7 Fuß hohen Kanal, durch welchen die Lust in den Osen dringt, und in welchen die Kohlen herabfallen. Der untere Theil, der gleichsam den Sokle vorstellt, wird am besten von Wertslücken, der obere kegelförmige Theil aber aus Backsteinen erbauet. Ein Maurermeister kann an einem solchen Gebäude seine Kunst zeigen. Zwar käme man am leichtesten zum Zweck, wenn man eine Rüstung aufführte, welche der innern Gestalt des Gebäudes gleich wäre, und darnach ausmauerte, allein das würde sehr kostspielig senn. Man begnügt sich daher, in dem Mittelpunkt eine Art von Mastdaum aufzurichten, und durch Streben wohl zu besestigen, der so hoch ist, als der Kegel werden soll. Seite, die von seiner Spike herab gehen, sind die Leitfäden nach der Höhe, und andere Seile, die in verschiedenen Höhen um den Lehrbaum geschlagen werden, zeigen, ob man die rechte Kundung in dem horizontalen Durchschnitt befolgt.

Fig. 28. Zaf. 3. ift der Grundrif bes unterirdischen Theils.

AA. der Kanal.

BB. die Fundamente des Ofens.

bb. der Raum, wo die Rohlen binfallen.

Fig. 29. Laf. 4. Ift der Grundriß zu ebener Erde.

A. ist ber Schmelzofen, mit den Rebenöfen aaaa.

BBB. verschiedene Näume, wo nach Nothdurft noch Nebenösen, ober auch Kammern zu Ausbewahrung der Werkzenge, und Materialien anges bracht werden können, deren Seitenmauern aber hauptsächlich zur Verspfärkung der Hauptmauer bienen.

bb. bb. Thuröffnungen.

co. Schiefe Flächen jum Aufgang fatt einer Treppe.

Fig. 30. Ift ein Durchschnitt nach der Linie XX.

Fig. A. der Ofen;

aa. die Rebenöfen;

bb. die Banke;

e. der Moft;

d. der Aschenfall.

Diese Art Hütten haben, wie oben schon angemerkt worden, den Vortheil eines sehr guten Luftzugs. Sie sind da, wo man Steinkohlen brennt, nühlich, ja, wenn diese ungesunde Dünste verbreiten, sogar nöthig, um die Gesundheit der Arbeiter zu schonen. Uebrigens aber kann man nicht wohl zwen Schmelzsöfen anbringen, sondern für jeden Dfen muß eine eigene Hütte gebauer werden, welches ihre an sich schon beträchtliche Kostbarkeit noch mehr erhöhet.

VI. Von den Schmelzofen.

1. Che ich zu der näheren Beschreibung der Schmelzösen übergebe, wird es gut senn, etwas über die vortheilhafteste Struktur der Gewölbe, sowohl dieser als der Nebenösen zu sagen.

Die Theile des Ofens, welche die Banke und die hafen enthalten, haben ihre bestimmte Figur, an welcher nichts abzuändern ift. Das Gewölbe hingegen kann fehr mancherlen Kormen annehmen. Die Frage, welches die befte und Dauerhafteste fen, ift von Wichtigkeit. Das Gewolbe nimmt seinen Anfang am obern Rande der Safen, bochftens ein Paar Boll tiefer unter demfelben. Wollte man bas Gewölbe in einem Halbzirkel ansetzen, fo wurde es zu boch ausfallen, ber innere Raum bes Ofens murde zu groß werden, und biefes einen unnöthigen und schädlichen Berbranch von Brennmaterial nach sich ziehen. Die Sobe des Gewolbes muß alfo kleiner als seine halbe Weite fenn, und behalt man zu seiner Arummung die Arcislinie ben, so wird ein vertikaler Durchschnitt ein Segment eines Rreises darstellen, bas fleiner als ber halbe Rreis ift, etwa fo Ullein diese Gestalt hat das Rachtheilige, baß wie die 10. Fig. Taf. 1. zeigt. 1) das Gewolbe febr flach ausfällt; Diefes hat zur Folge, daß die Tropfen vom Gewölbe gerne abfallen, und daß die auftogende Flamme zu geschwind durch Die Arbeitslöcher ausfährt. 2) Daß die Arbeitslöcher sehr diek ausfallen; der Arbeiter muß ben dem Barmen febr weit in den Ofen fahren, und verliert ben der nöthigen behenden Manipulation zu viel Kraft; es ist auch febr leicht geschehen, daß er mit ber Glasmasse austreift und badurch Fehler in bas Snick bringt. 3) Daß vorzüglich die Ecklöcher wegen der Flachheit des Gewölbes nicht groß genug gemacht werden können, wie solches ben verschiedenen Fabrikationen nöthig

ift. Diesem Uebel bat man auf mancherlen Urt suchen abzuhelfen. Allut Schlägt vor, man foll mit ber obern Glache ber Banke in ber Entfernung von 10 Boll (wenn nämlich ber Dfen 8 Fuß boch und weit ift), eine Linie od ziehen, und ce = cd = 10 Boll machen, mit dem Radius of und db foll man ben Bogen fg bg beschreiben. Da aber dadurch das Gewolbe um die Sobe hg hoher wird alses senn follte, so schlägt er vor, die Bogen bg und fg nur bis nach i und l ju ziehen, fo bag die Weite il etwa noch 18 Boll beträgt, bann aber das Gewolbe bis nach h einzuziehen, wodurch benn von einem Schurloch jum andern eine Urt von Krath entstehet, der auch noch dazu dienen foll die Flamme zu theilen, und fie auf bende Seiten nach den Bafen bin zu weisen. Statt der benden Mittelpunkte o und d foll man ohne merklichen Rebier auch Diefe Punkte auf der Mitte der scharfen Kante der Banke in m und n annehmen, und verfahren wie vorher. Allein, eine aufmerksame Betrachtung ber Rigur zeigt fogleich, daß nur ber obere Theil des Gewölbes eine etwas geneigtere Lage befommt, ber Unterschied aber ift fo gering, bag fein großer Wortheil bavon zu hoffen ift, und in Ansehung der Arbeitslocher und ihrer Dicke ift bier aar nichts

gebeffert.

Wenn man bagegen burch die dren Punkte b, h, und f eine halbe Ellipse leate, so würde zwar der obere Theil etwas flächer als ben der vorhergehenden Berfahrungsart, ber untere über bem hafen befindliche Theil hingegen weit Die krumme Linie nabert fich bier mehr ber fenfrechten, schiefer ausfallen. folglich werben auch die Arbeitslocher nicht so diet, die Ecklöcher bekommen hinlanglichen Raum, und die Tropfen werden wenigstens über den Safen schneller abfließen und nicht abfallen. In denr obern Theil wird folches zwar nicht geschehen; allein, da fallen die Tropfen theils seltener, weil sie sich durch das Bufammenfließen von mehreren bier nicht fo geschwind vergrößern konnen, theils blos in die Grube zwischen den Banken, wo sie keinen Schaden anrichten. Diefer Hinficht hat also die elliptische Korm entschiedene Borglige vor jeder andern frummen Linie (nicht aber wegen ihrer besondern Strahlen reflektirenden Eigenschaft). Mur hat es Schwierigkeit, den Bau nach dieser frummen Linie zu vollführen, besonders aber dem Gewolbestein die erforderliche Korm zu geben, die fich in jeder Lage von Steinen andert. Um Diese Unbequemlichkeit zu vermeiben , kann man fatt Der Ellipfe, Die allgemein bekannte aus bren Mittelpunkten beschriebene Dvallinie gebrauchen, wornach fich nicht nur ein Lehrbogen leicht verfertigen läft, fondern man braucht auch nur zwenerlen keilförmige Steine um das Gewölbe Aber nun fragt es sich, wie soll man diese Ovallinie zeichnen? Es ist nicht genng zu wissen, wie man durch dren Punkte b.g.k. eine Ovallinie zeichnet, es muffen die Bogen, worans fie zusammengesett ift, auch so wenig ungleichförmig als möglich fenn, und dieses wird Statt finden, wenn bas Berbaltniß der halbmeffer diefer Bogen das möglichst kleinste ift. Denn man fiehet leicht, daß durch 3 Punkte ungablig viele Ovallinien nach biefer Urt gezeichnet werden konnen: ben einigen wird der mittlere Bogen FK Fig. 11, immer flacher

und nähert sich der geraden Linie, wenn AG = DC wird; ben andern wird er immer krümmer und nähert sich dem Kreisbogen, der durch die 3 Punkte AC und B gehet, wenn AG = 0 wird: es muß also zwischen diesen benden Gränzen eine mittlere Ovallinie geben, wo die benden Bogen AF und FCK am wenigsten ungleichförmig sind, und diese hat Statt, wenn sich das Verhältniß der Halb; messer $\frac{AG}{EF}$ der Einheit nähert, das heißt, wenn es am kleinsten wird. Um dieses Verhältniß zu sinden, dienet folgende Aufgabe.

Es ist Fig. 11. die Weite AB und Höhe CD eines Gewölbes gegeben, und CD ist kleiner als & AB. Man soll durch dren Mittelpunkte eine Ovallinie ziehen, in welcher die Bogen, woraus sie zusammengesetzt ist, so wenig ungleich: förntig wie möglich sind.

Auflbsung.

Man ziehe eine gerade Linie AB und mache sie der Weite des Gewölbes gleich.

Mantheile diese Linie in D in zwen Theile, richte in D die fenkrechte DC auf und mache diese gleich der Höhe des Gewölbes; durch die Punkte AC und B muß also die Ovallinie gehen.

Man ziehe die Linie CB; trage CD aus D in L; man nehme BL und trage es aus C in H.

Man theile BH in zwen gleiche Theile in I, richte aus diesem Punkte die senkrechte KE auf, und verlängere sie, bis sie AB und CE schneidet.

Man mache DM = DG, so find G, E, und M die dren Mittelpunkte.

Man ziehe die Linie EF und EK und beschreibe mit dem Halbmesser GB die Bogen AF und BK, mit dem Halbmesser EF aber den Bogen FCK; so ist die Ovallinie beschrieben, welche die verlangte Sigenschaft besitzt, nämlich daß das Verhältniß der Halbmesser EF und AG unter allen möglichen das kleinste ist.

Da ich keinen Autor angeben kann, der den Beweis dieser Aufgabe hat, so wird es vielleicht Manchem nicht unangenehm seyn, wenn ich denselben hierher sehe.

In bem rechtwinklichen Drepecke DEG hat man

$$(y-x)^2 = (a-x)^2 + (y-b)^2$$

das giebt $2ax + 2by - 2xy = a^2 + b^2$ eine Gleichung zwischen x und y, aus welcher man immer eine finden kann, wenn die andere gegeben ist, denn es ist

$$x = \frac{a^{2} + b^{2} - 2by}{2a - 2y}$$

$$y = \frac{a^{2} + b^{2} - 2ax}{2b - 2x}$$

Mach der Voraussehung soll nun das Verhältniß y ein kleinstes senn.

Es ist aber
$$y = \frac{a^2 + b^2 - 2ax}{2b - 2x}$$
 folglich $\frac{y}{x} = \frac{a^2 + b^2 - 2ax}{2bx - 2x^2}$.

Man differenziire, und seize die Gleichung = 0, so erhält man = 4adx (bx-x²) - (a²+b²-2ax) 2 (bdx-2xdx) = 0

oder alles mit 2 dividirt und ben Nenner weggeschafft:

$$-2adx(bx-x^2)-(a^2+b^2-2ax)(bdx-2xdx)=0.$$

Alles mit dx dividirt, die Glieder wirklich multiplicirt, und x auf eine Seite gebracht:

$$2ax^{2} - (2a^{2} - 2b^{2})x = -a^{2}b - b^{2}$$

$$x^{2} = \left(\frac{a^{2} - b^{2}}{a}\right)x = -\frac{a^{2}b'}{2a} - \frac{b^{3}}{2a}$$

Diefe unreine quatratifche Gleichung aufgelößt, giebt

$$x = \frac{a^2 + b^2 + (a - b)\sqrt{(a^2 + b^2)}}{2a}$$

und diefen Werth von x in obige Gleichung vor y gefest, giebt

$$y = \frac{-a v^{\circ} (a^2 + b^2)}{a - b - \sqrt{(a^2 + b^2)}}.$$

Die doppelten Zeichen deuten an, daß und y zwen Werthe haben. Allein wir können nur von dem letten Gebrauch machen, wo nämlich

$$x = \frac{a^2 + b^2 - (a - b)\sqrt{(a^2 + b^2)}}{2a}$$

und
$$y = \frac{a\sqrt{(a^2+b)}}{\sqrt{(a^2+b^2)}-(a-b)}$$
 iff.

Wirft man nun einen Blick auf die Figur, fo fiehet man, daß

$$BC = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$
 und

$$BH = BC - CH = \sqrt{(a^2 - b^2) - (a - b)}$$

In den ähnlichen Drenecken BIG und BCD verhalt fich

$$a: V(a^2 + b^2) = \frac{V(a^2 + b^2) - (a - b)}{2} : x.$$

bas giebt
$$x = \frac{(a^2 + b^2) - (a - b)\sqrt{(a^2 + b^2)}}{2a}$$
 wie oben.

Ferner verhalt fich in ben abnlichen Drenecken

ober
$$b: a = a - \frac{(a^2+b^2)-(a-b)\sqrt{(a^2+b^2)}}{2a}: DE$$

also DE =
$$\frac{(a^2-b^2)+(a-b)\sqrt{(a^2+b^2)}}{2b}$$

folglich EC = CD + DE =
$$\frac{(a^2+b^2)+(a-b)\sqrt{(a^2+b^2)}}{2b}$$

ober wenn man Zähler und Menner mit einerlen Größe multiplicirt, nämlich mit $\sqrt{(a^2 + b^2)} - (a - b)$

$$CE = \left(\frac{(a^{2}+b^{2})+(a-b)\sqrt{(a^{2}+b^{2})\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}}{2b\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{(a^{2}+b^{2})}}{\sqrt{(a^{2}+b^{2})+(a-b)\sqrt{(a^{2}+b^{2})\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}}}{2b\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}$$

$$= \frac{\sqrt{(a^{2}+b^{2})}}{\sqrt{(a^{2}+b^{2})+(a-b)\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}}$$

$$= \frac{\sqrt{(a^{2}+b^{2})}}{\sqrt{(a^{2}+b^{2})+(a-b)\sqrt{(a^{2}+b^{2})-(a-b)}}}$$

oder da Produkte aus Summe und Differenz, gleich dem Unterschiede der Quas brate, bender Theile sind

$$= \frac{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2)-(a-b)^2}}{2b\sqrt{(a^2+b^2)-(a-b)}}$$

$$= \frac{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2-a^2+2ab-b^2)}}{2b\sqrt{(a^2+b^2)-(a-b)}}$$

$$= \frac{a\sqrt{(a^2+b^2)}}{\sqrt{(a^2+b^2)-(a-b)}}$$

Gben:

Chenfalls wie oben, woraus fich ergiebt, daß obiges Berfahren bem Bere

langen ganglich entspricht.

Ift bemnach die Weite eines Ofens, und die Höhe seines Gewölbes gegeben, so ist es leicht, die erforderliche Ovallinie auf einen Lehrbogen zu zeichnen, den man von Vrettern machen läßt und auf die benden Latten ab, und od Fig. 34. die Mittelpunkte durch eingeschlagene Nägel bemerkt. Zwen solcher Lehrbogen werden in dem Ofen so ausgestellt, daß sie sich unter rechten Winkeln schneiden. Und die Mittelpunktnägel werden Schnüre besestiget, durch die man leicht erfähret, ob die aufgelegten Gewölbsteine die rechte Lage haben, das heißt, ob ihre oberen Flächen durch den zugehörigen Mittelpunkt gehen. Auch ist es leicht, die Form zus den Gewölbsteinen zu machen, man darf nur auf jeden Vogen die untere Dicke der Steine 1 dis 1½ Zoll tragen, an diese Punkte und den zugehörigen Mittel punkt ein Linial legen, und auf ein untergelegtes Vrettchen die Linien ausziehen, so hat man die Lehre zu der Form, wornach sie der Lischler macht. S. Fig. 24.

Gewöhnlich ift bas Gewölbe eines Schmelzofens ein Rloftergewölbe, bas alle 4 Seiten des Ofens zu Widerlagen hat, und dieses ift auch die beste Korm für Defen, welche aus weichen Steinen erbauet werden, und mehrere Sabre und Kampagnen bauern follen. Wird aber ein Dfen aus gebrannten Steinen erhauet, so würde es unendliche Schwierigkeiten haben, ein solches doppeltes Bewölbe zu Stande zu bringen, das hinlänglich fest ift und keine offene Fugen und Riffe bekommt. In diefem Fall macht man ein Tonnengewolbe, bas von Schürloch zu Schürloch gesprengt ist. Die benden Seiten, in welchen die Arbeitslocher sich befinden, stehen dann senkrecht und man bildet fie aus bren gebrannten Steinen, in beren jeden ein Arbeitsloch eingeschnitten wird, und die bochstens 5 Zoll dick sind. Man sehe die 37. Fig. Die außersten Gewölb: steine bekommen eine Ralze, in welche jene Platten eingelegt und mit Thonspeiße befestiget werden. Die Gewölbsteine werden in Formen gemacht, welche nach dem Bogen eingerichtet find. Da man aber hier diese Steine gerne etwas dicke macht, damit es nicht so viele Fugen giebt, so schwinden fie ben dem Brennen ftark, und zwar am bicken. Theile frarker als an dem dunneren. hierauf muß man ben Verfertigung ber Form Rucksicht nehmen, und so viel als nothig ift, jugeben. Wie viel aber jugegeben werden muß, folches kann nur durch Erfah: rung bestimmt werden. Man macht zu dem Ende fo viel Steine als zu Bestellung bes Lehrbogens nothig find, brenne fie und stelle fie auf, so bemerkt man leicht, ob fie ben ganzen Bogen gehörig füllen und zugleich auch gut schließen; ift biefes nicht, so andert man die Form ab, und das so lange, bis alles gehörig paßt. Jimmer ift es beffer, wenn die Gewolbsteine am dicken Ende etwas zu dunne find, als an dem entgegengesehten Ende; fo werden fie wenigstens in dem Dfen aut schließen, und der dazwischen gebrachte Thonspeiß, der hierdurch eine keilformige Bestalt befommt, fann nicht so leicht durchfallen. Die Steine, besonders Die, welche dem Feuer am meisten ausgesetzt find, muffen auf das stärkfte gebrandt werden, damit hernach kein beträchtliches Schwinden mehr Statt findet, nun R

bieses geschiehet ohne große Umschweise, am besten in einem alten Schmelzosen, in welchem die Steine, nach Art der Ziegler, aufgestellt werden; man seuert dann in benden Herden, und kann die Steine nach Gefallen durchbrennen. Diese Desen heißen sich sehr gut, und da die Arbeitslöcher sehr dunne sind, so ist die Arbeit sehr bequem, nur Schade, daß sie kaum 10 Monate gut gehen; aberwahr ist es auch, daß man einen solchen Ofen in 14 Tagen bauet und in Gang bringt.

2. Die Fundamente eines Schmelzofens muffen gang nach ben Grundfagen angelegt werden, welche man ben Erbauung ber Defen zu metallurgischen Arbeiten Es muffen daber kleine Ranale, sogenannte Abzuchte, in Menge ange: legt und folche Materialien gebraucht werden, welche wenig ober feine Feuchtig: feit anziehen. Siergegen wird auf den meisten Sutten grob gefehlet. Gewöhnlich stecken die Defen tief in der Erde, an Abzüchte ist gar nicht zu denken, und baber jum Theil der ungeheuere Holzverbrauch. Daß aber Diefer Umstand von fehr großer Wichtigkeit ift, zeigt folgende Erfahrung. Gin Dfen nach alter Urt tief in die Erde, ohne Abzüchte, und ohne Rost in dem Berde, konsumirte ben trockner Witterung in 24 Stunden 28 Rlafter Holz, das Rlafter zu 4 Ruß boch und weit, bas Scheit zu 18 Boll. Rach einer anhaltenden naffen Witterung, wodurch die Feuchtigkeit tief in den Boden gedrungen war, giengen in der name lichen Zeit 32 Klafter auf; bagegen verzehrte ein mit Abzüchten und Roft im Berbe versehener, baben in einem Aufwurf gelegener Dfen, in 24 Stunden, 19 bis höchstens 22 Klafter Buchenholz, von der nämlichen Qualität, wie das obige, und bemohngeachtet war die Sike um ein beträchtliches ftarker, als in bem alten Dfen, in diesem dauerte die Schmelze 28 bis 36 Stunden, in jenem aber 18 bis 22 Stunden. Go verhielt es sich ben einzelnen Versuchen; in dem Ver: lauf eines Jahres mar die Ersparnig noch größer, benn ber Solzverbrauch murbe in dem Berhältniß von 9 auf 5 herunter gebracht.

Die Abzüchte mussen angelegt werden, der Ofen mag einen großen Kanal unter sich haben oder nicht, denn dieser schützt nur den mittleren Theil, nicht aber die zur Seite gelegenen Theile; ferner sind eben deswegen bloße Kreuz: abzüchte nicht hinreichend, sondern sie mussen den ganzen Ofen umfassen. Endlich mussen diese Abzüchte auch an zwen Seiten irgendwo zu Tag ausgehen, damit die Luft durchstreichen, und die durch die Wärme in Dünste verwandelte Feuchtig:

feit abführen fann.

Die Anlegung eines Rostes in jedem Herde ist eine Hauptbedingung, wenn Brennmaterial ersparet, und eine große Hiße hervorgebrachtwerden soll. Unbegreislich ist es, wie man auf den meisten Hütten mit einem solchen Leichtsinne über diesen Punkt hinweggehen kann, Man unterhalt das Feuer auf einem ebenen Herde, und läßt nur in der Vorwand, welche den Herd schließt, einige Deffnungen; diese wirken zwar auf das eben eingeworsene Holz: allein dieses ist noch nicht halb verbrannt, so trägt man schon frisches nach. Das erstere wird durch dieses

bebeckt, die Luft kann es nicht mehr treffen, und es verkohlet, ohne die gehörige Hike zu verbreiten. Daben sammlet sich eine große Rohleumasse in dem Herde, welche den Luftzug hindert, ein öfteres Aufreißen des Ofens erfordert, um sie wegzuschaffen, und das ziehet eine schädliche Abkühlung des Ofens nach sich. Die Größe des Rostes richtet sich 1) nach der Beschaffenheit des Brennmaterials; Steinkohlen erfordern einen größern Rost als Holz; 2) nach der Menge des Brennmaterials, das eingeworsen werden muß, daher erfordern große Oesen größere Röste, als kleine Oesen. In jedem Fall aber müssen die Roststäde so eingelegt werden, daß nur Kohlen, nicht aber Brände durchfallen, und durch; aus muß reine und frische Luft den freyen Jutritt haben. Hat der Ofen einen großen Kanal unter sich, so richtet man es so ein, daß die Kohlen in denselben fallen; ist dieses aber nicht, so erhält ein jeder Herd seinen Aschenfall, der denn oft ausgezogen werden muß, damit der Luftzug nicht verhindert werde.

- 4. Was die übrigen Theile des Ofens betrift, so ist schon oben das Nöthige bavon an seinem Orte gesagt worden. Die Zeichnungen werden nun leichter verständlich senn und alles noch deutlicher machen.
- Fig. 38. Tafel 5. zeigt bas Fundament eines großen viereckten Schmelzofens.
 - AAAA. das Fundament des Schmelzofens.
 - BBB. das Fundament der Nebenösen, welche keine Kanale bedürfen, da sie 3 4 Fuß über der Hüttensohle liegen, und einen Uschenfall unter sich haben.
 - cccccc. Die großen Abzüchte, wenigstens I Ruß weit und hoch.
 - ddd. diese leeren Raume werden mit Ofenschlacken ausgefüllt, und fest: geschlagen.
 - e e. Fortsetzung der Abzucht, welche zu Tag ausgehet.
 - CC. die punktirten Linien deuten den tiefer liegenden großen Kanal an, wenn einer angebracht werden foll.
 - Die Abzüchte find übrigens mit rauhen Steinen und Lehm gemacht, oben aber mit 4 Zoll dicken Decksteinen bedeckt.
- Fig. 39. Taf. 5. ist das Fundament des Ofens in der Höhe über den großen Abzüchten.
 - AAAA. das Fundament des Ofens.
 - coccece, die über den großen liegenden kleinen Abzüchte, 5 Zoll weit und hoch, diese werden von Backsteinen gemacht, und auch damit bedeckt.
 - Die Zwischenräume zwischen diesen kleinen Abzüchten werden mit klein geschlasgenen Ofensteinen angefüllt, auch die Abzüchte damit bedeckt.

Fig. 40. Taf. 5. ift ber Grundriß eines Ofens in ber Sobe ber Banke. aaaa. ber innere Raum bes Ofens.

bb. die Banke.

B. eine Gießbank.

ocococ. kleine Deffnungen in ber Höhe ber Banke, welche dienen, die schadhaften Safen leicht aufzubrechen.

C. ein Gießhafenloch.

dddd. die Brustmauern von rauben Steinen zur Verstärkung der innern Thonwande.

ee. die Berde der Schürlöcher.

ff. die hier angebrachten Röfte.

g. die Grube, wo fich die Schlacke sammlet.

hh. der untere Raum der Nebenöfen, welcher den Aschenfall ausmacht, und mit Backsteinen überwölbt ist.

Fig. 41. Tafel 5. ist der Grundrif des Ofens in der Höhe der Arbeitslöcher.

aaaa. der innere Raum des Dfens, beffen Ecken rund gemacht find.

bb. die Banke.

c. ein hafen und x ein Gießhafen.

d d d d d d. Die Arbeitslöcher.

ee. die außere Brustmauer, auf welcher

ffff die Schirmwände ruben.

h h. zwen Säfenaufwärmeöfen.

ii. zwen Materienofen, worin die einzusegende Materie warm erhalten wird.

kk. Kanale oder Lünetten, wodurch die Flamme aus dem Ofen in die Nebenöfen schlägt.

Eben diese Defen konnen auch ben kleiner Glasmacheren zu Ruhlofen

gebraucht werden.

11. kleine Herde, um die Temperatur in den Nebenösen zu erhöhen, so oft es nöthig ist. Ihr Rost liegt 12—14 Zoll tiefer als der Boden des Ofens, damit Holz und Kohlen nicht wider den Hasen fallen, und seinen Boden ersticken, das ist, verhindern, daß dieser nicht durchgebrannt wird.

nnn. Häfen, die aufgewärmt werden sollen.

00. die Schlackengrube.

Fig. 43. Tafel 6. ist die äußere Unsicht des Ofens von der Seite der Arbeitslöcher.

Es bedarf hier keiner weitern Erklärung, nur merke ich noch an, daß an einem Arbeitsloch ein Schornstein gezeichnet ist, wovon oben schon, als einem Mittel, das Feuer zu verstärken, geredet wurde. Die große vordere bogensörmige Deffnung wird während der Schmelzeit mit einer Thomplatte ganz zugestellt; vor die innere kleine Deffnung kommt ebenfalls eine kleine Platte, damit die Flamme nicht zu start in den Schornstein ströhmt; sie dient gleichsam zu einem Register ben Regulirung des Feuers. Hat man offene Häfen, so ist der Schornstein nur einsach, hat man aber bedeckte Häsen, so ist oder hat inwendig zwen Röhren, deren eine sich in den Ofen zwischen zwen Arbeitslöcher öffnet und den Nauch ausnimmt, die andere aber die aus dem Hasen durch das Arbeitsloch ausströhmenden Dünste ableitet.

Außerdem ist unten ben * noch eine große Deffnung gezeichnet, durch welche die Gießhäfen ein: und ausgeschoben werden, wenn man dergleichen braucht. Es ist besser solche in die Mitte, und nicht nach französischer Art, in die Ecken zu stellen; denn da können sie, wenn sie das Schürloch nicht versperren sollen, nicht lang senn, welches ben breiten Güssen nöthig ist. Hat man viel zu gießen, so kann die Gießbank queer durch den ganzen Ofen gehen, so daß man 2 bis 3, auch 4 Gießhäfen stellen kann, dann werden auch zu benden

Seiten des Dfens folche Deffnungen wie x angebracht.

yyy find Quadersteine, auf welchen die hölzernen Träger zzz liegen, welche die Darrbalken tragen, die rostförmig darüber gelegt sind, auf diesen wird das kleine Scheitholz gedörret.

Fig. 42. Tafel 6. ist die aussere Unsicht des Ofens von der Seite der Schürlöcher.

Hier ist

a. das Schürloch. Man siehet, wie die Vorwand eingesetzt ist. Fig. 65. Taf. 8.

1 ist das Loch, durch welches das Holz eingeworfen wird; 2.2 sind Löcher, um den Herd zu reinigen, wenn sich etwas angesetzt hat. Alle Stücke außer dem Areuz 3. Fig. 66. und den benden Flügelstücken 4.4. sind in dem Schürloch sest, diese aber sind nur angelehnt, und durch das Verrücken der Stücke 4.4. kann man den Luftstrohm reguliren. Die Figur 65. zeigt das Vorwandzestell ohne Kreuz und Flügel. Wenn die Größe und Form des Schürlochs gegeben ist, so ist es leicht diese Vorwandstücke zu zeichnen, und Formen machen zu lassen, in welchen man sie aus Osenerde macht, und dann stark brennt, wenn ein Hasen aufgewärmt wird. Die 67. und 68. Fig. zeigt, wie das Areuz und die Flügel angelehnet sind und stehen, ersteres wird mit einigen Vallen nassen Lehm befestiget; die runden Löcher in jedem Stücke dienen, um eiserne Spieße durchzustecken, und sie abz und zuzutragen. Die Stücke sind alle 4 Zoll dies.

bb. ist eine 5 Boll hervorstehende Platte, welche den Aschenfall bedeckt und das Kreuz sammt den Flügeln trägt; sie ist 5 — 6 Boll dick, 16 Boll breit,

und fast so lang als das Schürloch breit ift.

- c. ist der Aschenfall.
- d. eine Deffnung bes hafenaufwarmeofens.
- ee. sind eiferne Stangen, die von oben bis unten mit Haken verfeben sind, in welche man queer über eine eiferne Stange in beliebiger Höhe legt, welche zum Rubepunkt ben dem Umlegen des Hafens bienet.
- f. ift die Deffnung eines Materieofens.

gggg. die Quaderstücke.

hh. ber barauf liegende Darrbalkentrager.

ii. die Darrbalken.

kk. die mit Bohlen belegte Pritsche, über welche ber Holzsührer das Scheitholz aufführt.

Fig. 45. Tafel 6. ist ein Durchschnitt bes Ofens nach ber Länge. Hier sind aa aa. die großen und kleinen Abzüchte.

bb. die Aschenfalle.

xx. zeigen die Löcher an, welche mit dem großen Kanal, wenn einer vorhanden ift, kommuniciren, durch welche die Kohlen hinunter fallen. Ueber diesen Löchern befindet sich eine Thomplatte, welche man nach Gefallen hin: und herschieben und dadurch die Deffnung ganz oder zum Theil verschließen kann.

cc. die Rosteisen.

dd. die Herde, diese liegen 6 Zoll höher als die Grube e e, damit die Schlacke nicht in die Herde lause.

ff. die Bank.

g. die Giefbank; geht diese queer durch den Dfen, so wird sie über die Grube unterwolbt.

h. ein Hafen.

i. ein Gießhafen.

k. ein Aufbrechloch.

111. Arbeitslöcher.

m. ein Loch, welches mit dem Schornstein kommunicirt, wenn mit bedeckten Hafen gearbeitet wird; es bleibt weg, wenn man keine Schornsteine haben will.

nn. die großen Schürlochgewölbe.

Oo. Die kleinen Schurlochgewolbe. Gewöhnlich werben Diese auch aus gemachten Steinen gebauet; ba fie aber Die größte Sige, und oft ftarke Abkublung

leiden muffen, so nehmen diese Gewölbe bald Schaden. Wenn man sie aber aus einem feuersesten Gestellstein macht, so halten sie mehrere Jahre. Die Steine werden so lang als das Schürloch gehauen, und so diek, daß man zu dem halben Zirkel nur 7 Stücke braucht. Man hat einen Sandstein in der Gegend von Frankfurt am Main, der aus Quarzsand bestehet, und einen röthlichen Thon mit Glimmer vermischt zum Bindungsmittel hat; dieser ist ganz vortrefslich zu diesem Gebrauche.

Fig. 44. Zafel 6. ift ein Durchschnitt nach der Breite.

aaaa. Die großen und fleinen Abzüchte.

bb. ber Fundament; oder Sohlstein. Man pflegt zwar an vielen Orten die Sohle des Ofens ebenfalls von gemachten Thonsteinen zu machen; allein da hier die Risse ganz unvermeidlich sind, so dringt die Schlacke bald ein, und da diese durch die viele Asche aus den Herden mit Fluß sehr überladen ist, so kann es nicht sehlen, daß sie das Fundament stark angreift. Aus dieser Ursache nimmt man lieber zur Sohle einen oder mehrere gute Sandsteine, so lang, daß sie I Fuß noch unter die Herde, und so breit, daß sie ebenfalls so viel unter die Bänke reichen. Man giebt ihnen I Fuß Dicke, behauet sie rein nach Art der Auaderstücke, und fügt sie genau an einander, wenn es nicht Sin Stück ist; den Zwischenraum füllt man erst mit trockenem Sand von gebrannten alten Ofensteinen aus, und gießt Wasser darauf, in welchem nur wenig frischer Thon aufgelößt ist; das Wasser sinkt durch, und läßt die Thontheile zurück, und dieses hält so gut, daß selten etwas Schlacke durch:

brinat.

cc. die Banke. Wenn biese sollen gut und dauerhaft gemacht werden, so muffen sie aus Thonsteinen gemacht werden, die gerade die Form, welche bier ber Durchschnitt zeigt, haben, und 2 Boll dick find; diesen werden auf Die hohe Rante neben einander gestellt, mit Thonspeife (zu Bren verdunnter Ofensteinerde) verbunden und mit Blaueln hart aneinander getrieben. Da aber biese Steine in einem großen Dfen oben 30, unten 40 30ll breit, und 28 30ll boch find, so laffen sie sich nicht gut behandeln, und brechen leicht, ba man fie wegen dem Schwinden gerne etwas hart verarbeitet: man thut daber bester, wenn man erft unten vier Lagen von Thonsteinen, die 16 Boll lang, 8 breit, 2 bick find, horizontal aufschlägt, dann die Banksteine, die nun nur noch 20 3oll hoch, oben 30, unten 37 Boll breit sind, aufstellet. muffen 1 - 2 Boll unter die Bruftmauer geben; geschiehet dieses nicht, so lößen sie sich ab, es entstehet eine Spalte, in welche Glas und Schlacke bringt, und die Banke gang ju Grunde richtet. Gang verwerflich ist Die Mtethode, die Backsteine horizontal zu legen; die oberften Lagen logen fich bald ab, und wenn man hafen aufbricht, so bleibt bas Abgelößte baran hängen, und die Banke sind verdorben, welches dann das Ausloschen bes Ofens nach sich ziehet.

- dd. ist eine Gießbank. Man macht die Gießbank 1 Zoll höher wie die andere Bank, damit kein Glas darauf stehen bleibt, welches verursachen würde, daß der Gießhafen zu fest anhängt, und nicht leicht aufgebrochen werden kann.
- e. ein Gießhafen.
- g. der Schornstein. Man siehet hier die Rohre, welche die Dunfte aus bem Safen aufnimmt, hinter dieser liegt die andere, welche den Rauch abführet.
- hh. die Deffnung der Kommunikationsröhren mit den Nebenöfen. Ihre Bersfertigung ist sehr leicht. Wenn das Ofengewölde bis auf die Höhe der Lünette aufgeführet ist, so bearbeitet man so viel Stücke Holz als Lünetten gemacht werden sollen, giebt ihnen eine Länge, daß sie aus dem Juneren der großen Defen dis in den Nebenofen reichen, übrigens eine chlinderförmige Gestalt 8—9 Zoll im Durchmesser. Man macht nun erst ein Lager von Thonsstein, welches aus einem Ofen in den andern reicht, und eine rinnensörmige schiessiegende Fläche bildet; in diese legt man ein zubereitetes Holz ein, und bedeckt dieses überall mit Thonsteinen, die hart angeschlagen werden und das Holz auf allen Seiten, wenigstens 8—10 Zoll diek, umgeben. Das Holz bleibt liegen, und wenn der Ofen angesteckt wird, so brennt es von selbst beraus.

Dieses wird hinreichend senn, sich einen vollständigen Begriff von einem Glasofen zu machen. Ich habe mich etwas weitläustig daben ausgelassen, desto kürzer kann ich mich in der Folge fassen. Um Aupsertaseln zu sparen, sind gleich hier verschiedene Einrichtungen angezeigt worden, welche diese oder jene Fabriskation erfordert. Ich habe hier keine Maaße angegeben, theils weil man sie vermittelst des Maaßstabs sinden kann, theils weil ich unten noch einmal auf diese Materie zurücksommen werde; denn es läßt sich ein Ofen nicht leicht berechnen, wenn man seine Theile nicht genau kennet.

5. Der bisher beschriebene Dsen dient zu Holzbrand; soll aber mit Steinkohlen geseuert werden, so behält er im Ganzen die nämliche Struktur, nur werden die Herbe etwas anders eingerichtet, und dann sind auch die Schornsteine über den Arbeitslöchern sehr nöthig. Diese kennt man schon aus der bisherigen Beschreis bung, ich habe also nur nöthig, etwas über die Herbe zu sagen. Ben Steinkohlen ist ein ungleich größerer und stärkerer Luftstrohm nöthig, als ben Holzbrand, auch müssen deswegen die Zugänge der Luft weit größer sehn. Ben Steinkohlen dauert es viel länger, die alles Feuer entwickelt ist, als ben Holz, deswegen nuß es mit dem Schüren etwas langsam gehen; dann wird aber nicht Wärmestoff genug entwickelt: um diesen abzuhelsen, breitet man die Steinkohlen in eine größere Fläche aus, und richtet es so ein, daß demohngeachtet die Luft überall Justritt sindet. Um nun dieses zu bewirken, und um den großen Grad der Hise bervorz

hervorzubringen, ist es unumgänglich nöthig, 1) daß ein großer Kanal unter dem Ofen durchgeht, 2) daß die Herde vergrößert werden. Zu dem Ende läßt man den Fundamentstein aus dem Ofen hinweg, so, daß gar keine Grube vorhanden ist, und legt einen Rost, der durch den ganzen Ofen, von einem Herde zum andern durchgeht. Ueber diesen werden die Steinkohlen der ganzen Länge nach auszgebreitet, und so kommen ihrer viele auf einmal in Brand, und demnach kann die Luft überall benkommen, und die Zerlegung bewirken. Uebrigens ist oben schon angeführet worden, daß ben Steinkohlenbrand die Bänke höher sehn müssen, als ben Holzbrand; aus angeführten Gründen erfordern sehr sette Kohlen hohe, magere Kohlen hingegen niedrigere Bänke. Damit auch die Geschwindigkeit des Luftstrohms vermehrt werde, so hält man den Raum zwischen den Bänken, das ist, die Breite des Rostes etwas enge; zu eben dem Zwecke macht man auch die Schornsteine so hoch wie möglich. Dieses vorausgesetzt, so wird man nun die Zeichnung leicht verstehen.

Fig. 59. Tafel 8. ift ber Grundrif, und

Fig. 60. - ber Durchschnitt bes Rostes.

aa. find die Bante;

bb. die Herde;

- occcc, find kleine Bogen von Backsteinen, welche queernber, etwa 18 Zoll weit von einander gesprengt find. Auf diesen liegen Sisenstäbe, und auf diese werden der Länge nach die Roststäbe besestiget; da gewöhnlich nur Kohlenklein gebraucht wird, so werden diese Rossstäbe etwas enge gelegt.
- d. ist der unterirdische Kanal, durch welchen die Luft streicht, und in den die Kohlen fallen. Dieser Kanal muß in der Gegend unter dem Ofen breit genug senn, daß ein Arbeiter unter den Rost kommen, und denselben von Zeit zu Zeit, mit einem spihen Eisen aufraumen kann, wenn ihn die Kohlen oder die Schlacken hier oder da verstopst haben. Die obere Fläche der Bänke bekommt einige Neigung nach der Brustmauer zu, damit das Glas und Schlacke mehr nach dieser Gegend absließt, und durch die Ausbruch; löcher ausgezogen werden kann, wodurch der Rost sehr geschont wird.
- 6. Obgleich wohl felten mehr große Defen von runder Form gebauet werden, weil sie ben dem Häfeneinbringen manche Unbequemlichkeit haben, auch nicht wohl Nebenösen anzubringen sind; so will ich doch, der Vollständigseit halber, eine deutliche Zeichnung hier benfügen. Gewöhnlich werden diese Defen nur zur kleinen Glasmacheren gebraucht, und man nimmt deswegen ben ihrer Einrichtung auch vorzüglich darauf Nücksicht. Man hat große Defen von 7 8 Fuß Durchmesser, und kleinere von 5 6 Fuß Durchmesser; lektere sind vorzüglich in Deutschland gebränchlich; diese thun recht gute Dienste, und sind der Fabrikationsart wohl angemessen. Ich will bende beschreiben.

Mit den großen Defen dieser Urt wird gewöhnlich eine ganz eigene Urt von Rublofen verbunden, der einen langen Ranal bildet, und oben aus ber Mitte des Gewölbes des Schmetzofens sein Feuer bekommt. Eben diese Deffnung in dem höchsten Theil des Gewölbes ist auch der Hauptausgang der Flamme, und Dieses verstattet, den gangen Dfen sowohl als die Safen niedriger zu halten, als folches in andern Defen, die oben geschlossen sind, möglich ift, ohne daß bemt Luftzug baburch geschabet wird. Denn ber oben angeführte Unterschied ber Luftfaule ift nun der Höhe der oberen Gewölbeöffnung über dem Berde gleich. Da diese in andern Defen der minder beträchtlichen Sohe der Arbeitslöcher über Dem Berde nur gleich kommt. Ferner verstatten diese Defen auch eine halbkugel: förmige Gestalt, mo die Halblugel ihren Unfang auf den Banken felbst nehmen Damit aber bennoch die Safen ihren ordentlichen Stand erhalten, fo schneibet man für jeden hafen so viel von dem Gewölbe aus als nöthig ift. Bu einem Ofen von 8 Rug Durchmeffer, wie ber hier abgebildete, werden Safen von 28 Boll Durchmeffer, aber nur 16 — 18 Boll Sohe, gebraucht. Diese Häfen haben, im Berhaltniß ihres Inhalts, eine große offene Flache; es schmelzet auch beswegen recht gut darin, und ein ober zwen Arbeiter können, je nachdem die Waaren größer oder kleiner find, einen folchen hafen in einer Schicht aar wohl ausarbeiten.

Ben dieser Art Defen werden die Herbe ziemlich klein gemacht, um dem Luftstrohm mehr Geschwindigkeit zu verschaffen; kleine Herde aber würden sich bald mit Kohlen sehr ansüllen, deswegen ist hier ein Rost und Aschenfall sehr nöthig: da aber dieser nicht wohl anders, als durch einen Kanal kann angebracht werden, wenn er nicht zu klein ausfallen soll; so siehet man leicht, daß hier ein solcher großer Kanal ebenfalls zu den Rothwendigkeiten gehöre. Aus allen diesem wird sich nun der Grund der Anordnung ben folgender Zeichnung leicht übersehen lassen.

Fig. 31. Tafel 4. ift der Grundrif des Ofens in der Sohe der Berde.

AA. das Fundament des Ofens. Es ist überstüßig, hier noch eine Zeichnung von dem tieserliegenden Fundamente zu geben, welches den großen Kanal, der hier mit blinden Linien angegeben ist, und die Abzüchte enthält. Wer das wohl begriffen hat, was oben ben dem viereckten Osen angegeben worden ist, der wird die Anwendung auf diesen sehr leicht machen können.

BB. das Fundament des Rühlofens.

c. ein gewolbter Durchgang unter dem Kühlofen weg zur Kommunikation.

aa. der Herd.

bb. die Roste.

dd. die Bertiefungen vor den Schürlöchern.

- Fig. 54. Tafel 7. der Grundrif in der Höhe der Bant.
 - b. eine Deffnung, durch welche die Flamme aus den Herden in den Dfen tritt. Diese muß 6 8 Zoll kleiner seyn als der Boden eines Hasens, damit dieser darüber geschoben werden kann, ohne hinunter zu fallen.
 - cc. cccc, die Hafen. Man konnte auch wohl & Bafen ftellen: allein bann wurde es große Schwierigkeit haben, einen alten Safen beraus, und einen neuen hinein zu bringen; ober man mußte die Ginrichtung so machen, daß der Ofen vor jedem Safen aufgebrochen werden könnte, wo man denn durch die gemachte Deffnung ben alten hafen beraus und den neuen hinein: schieben konnte; oder wenn man nur eine oder zwen folcher Deffnungen anbringen wollte, so mußte der verbrochene hafen, wenn er nicht gerade por ber Deffnung stehet, erft mitten in ben Dfen geschoben, dann die übrigen Bafen nachgerückt werden, bis eine der Deffnungen fren wird. Dieses aber ware eine außerst muhsame, und für die hafen sehr gefährliche Arbeit. Man thut daber beffer, nur 7 hafen einzustellen, und den Plat vor der Deffnung fren zu laffen. Man bricht, erforderlichen Kalls, den schadhaften Safen durch die Aufbruchlöcher auf, schiebt ihn mitten in den Ofen, und von da durch die Deffnung heraus. Eben so wird der neue Safen burch Diese Deffnung wieder mitten in den Ofen und von da an seinen Plat geschoben.
 - ddddddd. die Arbeitslöcher. Vor einigen hafen find beren zwen, damit zwen Arbeiter aus einem hafen arbeiten konnen.
 - eeee. Pfeiler oder Rippen, welche zur Verstärfung des Ofens dienen; denn da der Ofen keine starke Widerlagen haben kann, so darf das Gewölbe nicht durchaus so diese wie gewöhnlich sehn, und man hilft durch diese Rippen etwas nach.
 - ff. die Vertiefungen vor den Schürlochern.
 - gg. Mauer, auf welcher der Kühlofen ruhet.
- Fig. 55. Tafel 7. ist die obere Ansicht des Ofens und der Grundriß des Kühlofens.
 - bbb... die Rippen.
 - ccc. die Arbeitslöcher.
 - ee. die Bertiefungen vor den Schürlochern.
 - f. die Deffnung des Ofengewölbes, durch welche die Flamme in den Kühlofen schlagt.
 - gg. der innere Raum des Kühlofens.

hhhh. sind Register, durch deren Deffnung man die Hitze in dem Kühlofen

mäßiget, wenn sie zu stark geworden ift.

iii. find kleine Raften von Eisenblech, 18 — 20 Zoll lang, 12 breit, und 4 bis 5 boch; ein jeder hat an einer schmalen Seite einen Saken, an der entgegengesekten Seite aber einen Ring; der haken bes einen Kaftens wird in den Ring bes darauf folgenden Kaftens eingehangt; fo hangen alle Raften in einer Reibe aneinander, und wenn man ben vordersten anziehet, so folgen alle übrigen. In Diefe Raften werden die fertig gewordenen Glaswaaren gelegt. Manstellt anfänglich durch die Seitenöffnung des Rühlofens k. zwen Raften neben einander, die ihrer Lage nach, nabe ben dem Feuer steben; so bald fie angefüllt find, werden fie um eine Raftenlange fortgeschoben, und gleich zwen neue hinten daran angehängt; diese haben nun die stärkste Temperatur, die benden erstern aber eine etwas geringere. So wird nach und nach forts gefahren, bis endlich die erften benben Raften, nachdem fie alle Grade von abnehmender Sige durchgangen haben, ben der vorderen Mündung bes Kühlofens anlangen, wo dann das Glas schon so fühl ift, daß man es angreifen, und in der noch ziemlich warmen Glaskammer, in welcher fich der Kühlofen endiget, aufstellen, und vollends kalt werden laffen kann, von wo es in die Magazine gebracht wird.

k. die Deffnung in dem Kuhlofengewölbe.

Fig. 56. Lafel 7. ift ein Durchschnitt nach ber Linie AB Fig.

a. der unterirdische Kanal;

b. der Afchenfall;

cc. die Roste.

ddd. die Herbe. Der mittlere Theil berselben 1. 2. wird ber Länge nach etwas rinnenförmig, mit etwas Abfall nach benden Seiten gemacht, damit die durch die Deffnung h des Ofens absließende Schlacke und Glas sich sammle, und ben 1 und 2 herunter in den Aschenfall fließe; sie erstarret in dem Absließen, und bildet Zapfen, die von Zeit zu Zeit abgestoßen und weggeschafft werden.

ee. die Schürlocher.

ff. das herd: und Schürlochgewölbe.

gg. Die Bertiefungen vor ben Schürlochern.

h. die Deffnung, durch welche die Flamme in den Ofen schlägt.

i i. die Bant.

kkkk. Safen.

11. Ausschnitte im Gewölbe, um die Häfen näher an die Brustmauer rücken zu können-

- m. bas Gewölbe zwischen zwen Rippen.
- n. das Gewölbe mit der Rippe.
- o. Arbeitelocher.
- p. die Deffnung in ber Ofenkuppel.
- q. 1st eine Art von Muffel aus gebranntem Thon, mit 4 großen Seitenöffnungen. Man stellt dieselbe über die Deffnung p, und indem man nach Erfordern Thonplatten vor die Seitenöffnung dieser Muffel stellt, kann man das zu starke Ausströhmen der Flamme aus dem Ofen hemmen. Durch die Negistersöffnungen hh. und die Kühlosenöffnung k Fig. 55. kann man diese Platten leicht stellen. Die Muffel kann auch von Eisenblech, das stark mit Thon in: und auswendig beschlagen ist, gemacht werden; endlich kann man sie ganz weglassen, und statt ihrer einen Schieber von gebranntem Thon, über der Deffnung des Osens andringen, wodurch diese nach Gefallen groß und klein gemacht werden kann.
- fann, weil man keine starken Widerlagen wohl anbringen kann; so ist es gut, alle 2 ober 3 Fuß ein breites eisernes Band über das Gewölbe zu legen, und dieses an eine, in die untere Mauer eingelegte, queer durchgehende Sisens stange mit Schließen zu befestigen.

s. Thure, durch welche die Glaswaaren in den Rublofen gebracht werden.

Diese Art Kühlosen ist sehr gut, vielleicht eine ber besten; auch geht das Kühlen sehr geschwind von statten; aber man siehet leicht, daß der Schmelzosen sehr geschwind seine Temperatur verlieren muß, wenn man mit Schüren nicht beständig nachsehet, daß das Ofengewölbe durch das darauf liegende Gewicht sehr beschwert wird, daß er endlich einen beträchtzlichen Raum einnimmt. Der Deutsche, der gerne auf Ersparniß siehet, hat daher meines Wissens, diese Art Desen nicht angenommen oder benz behalten. Er sindet seine Rechnung bester, den solgender Art kleinerer Desen, die seit langer Zeit im Gebrauch sind, und schon von Kunkel in seinem Werk, zwar sehr unzureichend, beschrieben wurden.

Ich nehme hier einen Ofen von 6 Fuß Durchmesser zum Muster. Man macht sie mit und ohne unterirdische große Kanale und Roste; erstere sind besser, weil sie ben gleichem Holzverbrauch stärkere Hiße geben. Sie erhalten nur Einen Herd, weil hier Feuer genug erzeugt werden kann, um das kleine Wolumen zu erfüllen.

Fig. 57. Tafel 7. stellt ben Grundriß des Dfens vor, und zwar die eine Hälfte in der Höhe des Herdes, die andere Hälfte in der Höhe der Bänke.

Auch hier erwähne ich nichts von Aulage der Abzüchte, welche man sich leicht hinzudenken kann-

- aa. Fundament bes Ofens über ben Abzüchten.
- bb. Pfeiler jur Berftarfung deffelben.
- c. ber Roft, ber fich in ben unterirdischen Kanal öffnet. Ift aber bendes nicht vorhanden, (wie ich hier voraussetze, ba die erste Ginrichtung schon aus der vorhergehenden Beschreibung bekannt ift), so hat das Schürloch eine andere Einrichtung, wie folches Fig. 58. im Durchschnitt zeiget. Sier ift a bas Schurloch, b die Bormand, welche auf der Bank c'rubet; Diefe liegt hoht, und ben d ist ein loch in dem Herde, welches mit jener Sohlung kommunizirt; e ift also ein kleiner Aschenfall; f ift das Loch, durch welches das Holz eingeworfen wird. Weil nur Gin Berd vorhanden ift, fo wird bas Solz auf 3 - 4 Fuß lang gespalten, damit es weit in den Dfen reicht; es wird allemal so eingelegt, daß ein Ende in bem Loche f, und das andere auf bem Herbe aufliegt; so ift es bem Luftstrohm durch e, f und b ausgesett. und brennt recht gut. In das loch d fallen wenig Rohlen, die fleißig ausgeschöpft werden; bestomehr haufen sich aber in dem Dfen ben g an. Bu bem Ende ift d. d. Fig. 57. ein 20 Boll weit und hoher Ranal, ber in Der Höhe bes Berbes, aus diefem unter ber Bank und ben Rublofen burch bis nach dd mit etwas Abfall geführt ift. Der Schürer schiebt nun von Beit ju Zeit die Rohlen durch die Deffnung ben b. Fig. 58. mit einer eisernen Rrucke nach jenem Ranal ju, und fie werden nebft der Schlacke, auch alten Häfen, die man absichtlich von der Bank hinunter wirft, so oft es nothig ift, ben dd. Fig. 57. herausgezogen; Diefe Deffnung aber bann wieder mit einer Thonplatte verschlossen.
- e. ist die Deffnung, durch welche die Flamme in den Ifen schlägt; kf die Bank, die 2½ Kuß über dem Herde ist. ggg.—.. die Häfen. Diese haben hier 16—18 Zoll Weite, und 22—24 Zoll Höhe, und man kann ihrer 9—10 stellen, und eben so viel Arbeiter arbeiten lassen. Sie werden entweder durch den Kanal dd. auf untergelegte büchene Stangen die auf den Herd geschoben, und dann durch das Schürloch mit eisernen Hebelt auf die Bank gehoben, dort aber mit eisernen Haken durch die Arbeitslöcher an ihren Plaß gezogen; oder es wird ben h eine eigene Deffnung in der Höhe der Bank in den Isen angebracht, dieselbe nach Ersorderniß geöffnet, der alte Hasen heraus, der neue aber hinein gethan. Da die Häsen klein und leicht sind, so kommt man auf benderlen Art leicht zum Zwecke; doch ist die erstere Art vorzuziehen, weil man noch einen Hasen da, wo die oben beschriebene Deffnung h sehn müßte, stellen kann.

iiii. find Arbeitslöcher.

Die Sohe des Gewölbes ist über der Bank 4 Fuß hoch, halbkugelförmig, gewöhnlicher aber eine willkührliche krumme Figur, weil die Arbeiter das ganze Ding aus frener Hand, ohne allen Leitfaden, außer etwa einer Stange

im Mittelpunkt, wornach fie die horizontale Rundung richten, machen. Der Berd ift im Schürloch 9 - 10 Boll, mitten im Dfen aber 20 Boll breit. Die Arbeitslocher haben 7 Boll im Durchmeffer, und werden durch vor: gestellte Thonringe nach Rothdurft verkleinert. Gehr oft bauet man diese Defen aus einem feuerfesten Sandstein, ben man mit Mortel aus feuerfestem Thon, und eben bem Sand verbindet, und so halten fie 8 Monate und Dariiber recht gut. Die Sige kann in diefen Defen zwar eben fo boch wie in großen Defen, die feinen verhaltnigmäßig größern Berd haben, gebracht werden ; allein diese braucht nie über 8 bis 9 Stunden zu dauern, mithin leiden diese Defen auch nicht so viel wie die großen. Ich halte mich ben diesen Defen nicht langer auf: wer die vorhergebenden Beschreibungen inne hat, versteht bas eben Angeführte hinreichend; auch bauet in Deutschland ein jeder Butten: meister einen folchen Ofen gang gut. Rur ware zu munschen, baß bie allgemeine Landerpolizen, ben bem immer mehr zunehmenden Solamangel, barauf brange, daß überall Roft und unterirdische Kanale angelegt, auch Die Defen eine festere Struktur erhielten, bamit sie langer bauern, und bas jum Unfenern erforderliche Holz ersparet würde.

- kk. ist der Kühlofen, der sein Feuer aus dem Schmelzofen, durch die 10 Zoll weite Röhre 1 bekommt.
- mm. sind verschiedene Deffnungen; durch welche die Glaswaaren ein: und auszgebracht werden. Man bereitet übrigens eine Art von dünnen Häfen aus gutem Thon, der nicht leicht ben Beränderung der Temperatur springt, folglich durch Sand oder gebrannte Erde etwas mager gehalten ist. Man giebt ihnen 16—18 Zoll Weite, und 22—24 Zoll Höhe. Diese werden erst aufgewärmt und gebrannt; dann in dem Kühlosen auf die Seite umges legt, so daß die Mündung nach einer der Dessnungen m siehet. In diese werden die fertigen Glaswaaren eingelegt, und nach und nach immer weiter von der Nöhre I entsernt; endlich aber an dem entserntessen Ende herausgezogen. Große Waaren werden leicht aus einem Kühlhasen in den andern gebracht; kleinere aber mit sammt dem Kühlhasen weiter gerückt. Wenn die Waaren aus dem Kühlosen kommen, läßt man sie noch einige Zeit in dem Kühlhasen, bis sie genug abgefallen sind.
- 7. Ueber den Bau der Schmelzösen mit weichen und trockenen Steinen, hat Lonfel oben schon recht viel Gutes gesagt. Demohngeachtet wird es nicht undienlich senn, noch einige praktische Anleitungen und Handgriffe anzuzeigen, die die Arbeit erleichtern und vollkommener machen.

Vorausgesett, daß der Ofen nach der angegebenen Figur gebaut werden soll, und daß der Maurer die Fundamente des Osens vorgeschriebenermaaßen aufgeführt, und fertig hat, daß auch die Mischung der Erde durch Erfahrung festgesett, und eine hinreichende Menge derselben angemacht und zubereitet ist;

- fo muffen nun vordersamst die verschiedenen Arten von Ofensteinen gemacht werden. Hier braucht man nun a zu dem Fundament, zu den Schürlöchers widerlagen, und zu den Wänden, Steine von 16 Zoll lang, 8 Zoll breit, und 2" dick.
- b. In dem Falle, daß man zu den Schürlöchergewölben, oben angegebener: maßen, keine tauglichen Sandsteine haben kann; so macht man Thonsteine 2 Fuß lang (wenn nämlich das Schürloch 3 Fuß lang ist, soust in jedem Fall z dieser Länge), 10 Zoll hoch, unten 1½ Zoll dies, und oben so, wie es der halbkreis; förmige Lehrbogen ausweiset. Ein Theil dieser Steine wird in der Mitte von einander geschnitten, so daß Stücke von 1 Fuß Länge entstehen; dann macht ein ganzes und ein halbes solches Stück die ganze Länge des Schürlochs aus. Man verarbeite diese Steine so trocken wie möglich, damit sie nicht zu sehr schwinden, denn Risse sind hier von sehr unangenehmen Folgen. Man lasse sich aber nicht gelüsten, diese Steine zu brennen, während man die übrigen Theile des Ofens von weichen Steinen macht, denn dieses würde zuverläßig einen beträchtlichen Riß in dem Gewölbe nach sich ziehen. Kann man aber Sandsteine von guter Qualität haben, so scheue man keine Kosten, und wenn das Gestelle von 14 Stück auch 100 Thlr. kosten sollte, so wird es niemand gereuen.
- c. Die Arbeitslöcher sind entweder kreis; oder ovalrund, oder halbrund, halbparale lelogrammförmig. In jedem Falle muß man von Brettern einen Lehrbogen machen lassen, der dem Queerschnitte des Lochs gleich ist. Der untere Theil des Lochs, er sey geradlinigt oder krummlinigt, wird allezeit von den Steinen No. a gemacht, zu dem obern bogenförmigen aber werden keilsörmige Steine ersordert; man giebt der schmalen Seite höchstens i Zoll, der höhe 7—8 Zoll; die obere Dicke giebt der Lehrbogen an, die Länge kann aber nicht genau bestimmt werden, denn diese richtet sich nicht nur nach der Dicke des Gewöldes, sondern auch nach der Neigung des Ansangs des Gewölbes. Wenn dasselbe 12—14 Zoll dick ist, so gebe man den keilsörmigen Steinen 18—20 Zoll Länge; ben dem Einsehen lasse man sie in: und auswendig, so weit wie möglich, vorstehen, damit man viel zum Wegschneiden übrig behält; auf diese Weise wird der Vogen dicht, und man kann ihm die verlangte Form sehr leicht geben.
- d. Gewölbesteine sind von dreperlen Art, wenn dasselbe nämlich ovalförmig ist. Die erste Art wird nach dem kleinen Bogen des Ovals gerichtet, sie ist 14 Zoll hoch, 10 Zoll breit, unten 1½ Zoll diek, und oben wie es der Lehrbogen ausgieht. Die zwepte Art ist ebenfalls keilförmig, aber nach dem großen Bogen des Ovals gerichtet, 13 Zoll hoch, 5 Zoll breit oben und unten, 1½ Zoll diek unten und oben, wie der Lehrbogen ausweiset. So bald die erste Gattung, die bis an das Ende des kleinen Bogens Fig. reichen muß, verbraucht ist, sucht man die bis hierhin kast viereckte Deffnung des Gewöldes mehr in das Runde zu ziehen, deswegen sind die Steine schmäler als die ersten; auch trägt man in den Ecken allemal zwen Lagen Steine ein, die man an benden Seiten verlohren auslausen läßt,

läßt, während an dem geraden Theil der Deffnung nur eine Lage eingetragen wird. Ist dieses einigemal geschehen, so wird die Deffnung ziemlich rund senn; man schlägt nun in den Mittelpunkt des Lehrbogens oben auf seine Peripherie einen Nagel ein, besestiget daran einen Faden, und indem man mit demselben berum fährt, siehet man, ob die Deffnung kreisrund ist, und hilft durch wegzschneiden nach, wo es sehlet. Nun-ist die dritte Art Gewölbesteine nöthig, diese sind nur 12 Zoll lang, unten 4 Zoll breit und 1½ diek, oben aber so breit und diek, als es der große Bogen des Ovals angiebt. Zu der Form dieser Steine muß der Tischler zwen Lehrbretter haben; bende werden an die Peripherie des großen Bogens gelegt, auf den anstoßenden Rand des einen trage ich 1½ Zoll, auf das andere aber 4 Zoll; durch die erhaltenen Punkte ziehe ich aus dem Mittels punkt des großen Bogens gerade Linien, gebe diesen die Länge von 12 Zoll, schneide die Bretter darnach aus, so sind sie sertigen können die Flächen dieser Steine gerade senn: denn ob sie sich gleich an eine krumme Fläche anschmiegen sollen, so schabet das doch nichts, weil man sie als weiche Massen seicht so treiben sollen, so schabet das doch nichts, weil man sie als weiche Massen seicht so treiben

kann, daß fie die verlangte Gestalt annehmen.

e. Endlich find noch Banksteine erforderlich. Der Unterfaß ber Bancke wird, aus oben angeführten Grunden, 8 3oll boch mit borizontal gelegten Steinen von No. a belegt, und da die Banke 28 3oll boch über dem Fundamentstein find, fo muffen die Banksteine noch eine Sohe von 20 Boll, oben 30 Boll, unten 37 Boll Breite, und 2 Boll Dicke haben, wie oben icon gezeigt worden ift. Alle diese Steine werden, wie gefagt, in Formen gemacht. Man fann ihrer mehrere auf ein Brett, oder welches besfer ift, einen jeden auf ein befonderes Brett von Gichenholz machen; diefe Bretter werden vor dem Gebrauch in Wasser gelegt: benn wollte man sie trocken brauchen, so murde der feuchte Thon die eine Seite anfeuchten, und Gelegenheit geben, baß fie fich frumm ziehen, und Die Steine gerreißen. Go bald die Steine fo viel Confistenz erhalten, bag man fie auf die hohe Rante stellen tann, werden sie von den Brettern weggenommen. an einem schattigen Ort auf die bobe Kante gestellt, und bier bleiben sie fo lange, bis man nur mit Mube einen Gindruck mit dem Daumen machen kann, wird Stück für Stück von neuem in die Form gelegt, die sie nun nicht mehr ganz ausfüllen; man schlägt mit einem Blauel, bis fie die Form wieder ausfüllen: hierdurch werden sie wieder etwas weich , sie nehmen die Gestalt der Form genau an, bekommen scharfe Kanten, und find nun wie fie fenn sollen. Dan ftellt fie wieder einige Zeit auf die hohe Kante, damit fie die erhaltene große Weichheit wieder verlieren, und wenn fie die oben angegebene Confiftenz erlangt haben, fo find fie jum Verbrauch geschickt. Sollten Umftande eintreten, daß man fie nicht gleich verarbeiten konnte, so legt man sie in Stoßen von 60 — 80 Stück auf einander, und bedeckt fie mit feuchten Tuchern von grobem Packtuch, damit fie nicht zu trocken werden. Auch ift es wohl gethan, nicht alle Steine zu einem Dfen auf einmal zu machen. Im Frühjahr und Sommer, und zu keiner andern Zeit foll man Defen bauen, werden fie in Zeit & Tagen jum Berbrauch geschickt;

-

man macht also jeden Tag nicht mehr Steine, als nach 8 Tagen, in einem Tag verarbeitet werden. Sollte aber in der Zwischenzeit sehr seuchte Witterung einz fallen, so läßt man die Steine lieber ein Paar Tage länger liegen, ehe man sie verarbeitet: denn es kommt alles darauf an, daß die Steine, wenn sie verarbeitet werden, einerlen Grad von Feuchtigkeit haben; dann wird auch das Schwinden gleichförmig vor sich gehen, und nicht so viele Risse entstehen.

Ben dem Bau selbst hat man verschiedene Werkzeuge nöthig, welche man kennen muß. Sie sind folgende:

- 1) Ein startes Meffer, um Steine zerschneiden zu konnen.
- 2) Einen Planiermeisel für ebene Flächen, Fig. 46. Dieses Instrument siehet so ziemlich einer Feuerschippe in der Küche ähnlich, nur ist es stärker und seine Schneide gut verstählt.
- 3) Ein dergleichen für cylindrische Flächen; dieser unterscheidet sich blos badurch von den vorhergehenden, daß seine Schneide nach einem Kreisbogen von 4 5 Zoll Halbmesser gebogen ist. Fig. 47. 48.
- 4) Ein Schneideisen, dergleichen sich die Fleischer bedienen, um ihre Hacksbretter abzuziehen. Fig. 49. 50. Es dienet zum Verpußen der innern Fläche des Gewölbes, der Arbeitslöcher, u. s. w.
- 5) Verschiedene Bläuel von gutem Büchenholz. Nämlich: einen mit einer ebenen Bahn, 16 Zoll lang, 3—4 breit, 2 diet; einen mit einer cylindrischen, oder vielmehr abgestumpst konischen Bahn, für die Arbeites löcher und Schen; endlich einen mit einer bogenförmigen Bahn für das Gewölbe. Sie haben die Gestalt wie Fig. 21.

hat nun der Maurer das Fundament, welches die Abzüchte enthält, gehörig fertig gemacht, und die Zwischenraume, so wie oben angegeben worden, mit Schlacken und alten Dfenfteinstücken ausgeschlagen; fo macht man nun ben Unfang damit, daß man den Fundamentstein ab. Fig. 61. legt. Diefer muß glatt behauen fenn und vollkommen fehmaagig liegen. Seine Unterlage find fest jufam: mengeschlagene alte Dfensteinstücke, auf welche man einen Mortel von der Kom: position ber Ofensteine, ber die Konsistenz eines steifen Brenes bat, 2 Finger hoch aufträgt, und dann ben Fundamentstein barauf legt, bamit biefes alles leicht vonstatten gehe; so ist es gut, wenn man seine untere Fläche ebenfalls glatt, und mit ber Oberflache parallel behauet. Man merkt nun auf Diesem Kundamentstein den Mittelpunkt o des Dfens an; ziehet durch diesen Punkt, der Lange nach parallel mit den langen Seiten des Steins, eine Linie ab, und mit Dieser unter rechten Winkeln eine andere de. Damit fich Diese Linien nicht verwischen, haut man fie etwas mit einem Steinmeifel ein. Ich nenne diefe Linien Die Normallinien des Dfens, weit von ihnen ab alle Maage des Ofens getragen Mit ab parallel ziehet man auch die Linie fg fg. und hauet sie eins

Diese geben bie unterfte Kante ber Banke. Man bereitet nun einen Mortel von in Waffer aufgelößten frischen Dfenfteinen, benen man noch ein Sechstheil gebrannte Erde benmischt, bamit er etwas magerer werde, und nicht zu febr schwinde. Diefer Mortel muß ein fo dunner Bren fenn, daß er fich mit einem Tuncherpinfel aufstreichen läßt, und diefes muß allemal so dunne geschehen, daß die Klächen ber Steine nur eben naß davon werden. Man führet nun mit frischen Dfens fteinen die Umfassungsmauern hh h bis auf die Hohe der obern Flache des Runda: mentsteins auf. hat man aber von einem alten Dfen noch Steine, Die ziemlich ganz find, fo thut man beffer, wenn man diefen untern Theil der Umfaffungemauern, mit folden Steinen, und einem etwas fleifern Mortel macht, fo trodnet es geschwinder aus und wird fefter. Die Zwischenraume zwischen dem Fundamentstein und ben Unifassungsmauern schlägt man mit alten Ofensteinstischen bis auf 2 Boll von ber Oberfläche des Fundamentsteins aus, und nun ist die Sohle des Ofens fertig. Jego führt man vorerft nur eine ber Wande, welche die Schurtocher enthalten, bis jur Sobe ber Bante auf, fest aber die Steine etwa 11 Boll weit jurud, damit die Bank etwas in die Seitenwand tritt, und hier keine schadliche Ablosung entstehe. It dieses gemacht, so werden nun gleich die Banke eingesett. Die Banksteine alle seitwarts scharf angetrieben werden muffen, so kommt man ben dieser Berfahrungsart weit besser zurecht, als wenn man die Umfassungsmauer erft rund berum aufgeführt batte, wo man ben dem Schluß nicht wohl benfommen, auch die genaue Berbindung der Bank mit den Seitenwanden nicht gut beforgen kann. Man schlägt zuerst den noch 2 Zoll leeren Raum neben dem Kundament stein mit Ofensteinen No. a aus, und macht nun so viel Lagen darauf, bis man Die Höhe von 8 Zoll erreicht hat. hier so wie überhaupt überall bemerke man, daß man die Steine nie scharf an die Linien, welche zum Wegweiser Dienen, anseken, sondern allzeit einen guten Boll darüber geben laffen muffe; benn die Steine verbinden fich nie genau an ihre aufferen Ranten, auch treibt bas nach: folgende Bläueln, den Thon noch ftark juruck, und es muß auch noch etwas jum Wegichneiben übrig bleiben, wenn man die verlangte Figur genau und eben Baben will. Mun werden die Bankfteine nach der Reihe eingefest, mit Mortet überstrichen, und feitwarts mit bem Blauel scharf angetrieben. Man fahrt hiermit fort, bis bende Banke fertig find. Run werden gleich alle noch frenc Seiten berfelben ftart gebläuelt, bis alles eben ift, und man feine Rugen mehr bemerkt. Ift dieses alles geschehen, so werden nun die Umfassungswände, bis zur Höhe der Bänke, rund herum, aufgeführt; woben man hier, so wie in der Kolge, allzeit darauf feben muß, daß die Steine fo eingefetzt werden, bag niemals Ruge auf Juge kommt. Wenn die Steine in einer Lage, so wie ben 1. Fig. 41. gelegt find, so wird die folgende Reihe wie ben 2. gelegt. Run ifts nothig eine neue Unlage zu machen; zu dem Ende legt man zwen Lattenstücke 11. auf die Bante, bringt vermittelft eines Gentels die Normallinie ab herauf, und tragt ju benden Seiten den halben Abstand der obern Kante der Banke auf; durch Die gefundenen Punkte ziehet man Linien auf die Bank, und mit diesen parallel E

zwen andere in dem Abstand ber obern Breite ber Bante. Da biese Breite bier 28 Boll beträgt, die Banksteine aber oben 30 Boll breit find, fo treten fie um 2 Boll in die Bruftwand, und es kann keine Ablösung bafelbst erfolgen. Gben fo bringt man durch zwen Genkel die andere Mormallinie de auf die Bank, tragt zu benden Seiten die halbe innere Weite des Dfens, und ziehet Linien burch Diese Punkte auf Die Bank, so ergeben sich die Schürlocherwande des Dfens. Man fest in jedes der Schürlocher zwen halbzirkelformige Bogen, über welche Das Gewölbe berfelben geführet wird, und nachdem die Widerlagen gehörig nach der Sehwaage geebnet, und der Unfang des Gewolbes durch eine Linie bemerkt ift, so werden die Schurlochergewolbesteine eingesett, und bas Gewolbe festgeschlossen. Run kann man mit weiterer Aufführung ber Seitenwände bes Dfens fortfahren. Da aber die Ecken von nun an, wegen mehrerer Dauer: haftigkeit, rund gezogen werden muffen, diese Rundung aber im Sorizontale Durchschnitt einen Quadranten bildet; fo trage man aus jeder Ecke, ju benden Seiten, den halbmeffer des Quadranten, suche seinen Mittelpunkt n, und zeichne den Bogen auf die Bank. Man hat nicht nothig, Die Steine gleich nach Diefer Rundung zu schneiben. Beffer ift es, man legt die Steine in den Ecken fo, bag eine gute Berbindung entstehet, lagt sie wohl über ben gezeichneten Bogen übergeben, und schneidet bann, mann die Wand bis an die Arbeitslocher aufgeführt ift, das Ueberfluffige hinweg, woben man fich eines kleinen Lehr: bogens bedienen kann. Sind die Seitenwande bis jur Sohe ber Arbeitslocher aufgeführt, so muß abermal eine neue Unlage gemacht werden. Man bringt also burch Senkel die Mormallinie ab. de auf die Dberfläche der Seitenwande, flicht zu benden Seiten die halbe Beite des Dfens ab, und ziehet Linien, fo erhalt man rund herum ben Anfang des Gewolbes. Ift diefes geschehen, fo werden die Lehrbogen des Gewolbes eingefett; diefe aber erfordern eine besondere Beschreibung, wenn man anders ein reguläres Gewölbe haben will. bestehen aus einem ganzen, und sechs halben Bogen, die so aufgestellt werden, daß der gange Bogen über die Normallinie ab, die benden ihm zusammengenom: men gleiche Bogen, über die Normallinie de; die übrigen vier halbe Bogen aber, über die Diagonallinie des Ofens ju steben kommen. Der ganze Bogen hat die Gestalt wie Fig. 34; das Ende der Latte, wo ein Ragel eingeschlagen ift, ift ber Mittelpunkt bes großen Bogens des Dvals, d. d. aber die Mittels punkte ber kleinen Bogen, wo ebenfalls Stifte eingeschlagen find. Fig. 25, ift eine Salfte des zugehörigen Normalbogens über der Linie de. Die Theile dd merden in eine ben cc. angebrachte Ruthe eingeschoben, und so erhalt man zwen gleiche Bogen, die fich in der Achse des Ofens freuzen. Die Diagonalbogen können nicht so, wie die Normalbogen, gezeichnet werden. Man verfährt folgen: bermaßen: Erst wird von dem Tischler ein Bogen, wie Fig. 35. gemacht, beffen Grundlinie etwas langer als die halbe Diagonale od Fig. 36. des Ofens ift. Mun theile man die halbe Normallinie ob des Dfens, oder welches einerlen ift. die halbe Latte ca Fig. 34, welche die Grundlinie des ganzen Mormalbogens

ausmacht, in eine beliebige Anzahl Theile, je mehr besto besser. In eben so viel Theile wird auch die Grundlinienlatte cd Fig. 36. des Diagonalbogens getheilt, und auf benden Bogen, durch die Theilungspunkte, gerade Linien, Die auf do und ob senkrecht stehen, bis an die Peripherie gezogen. 1. 1. 2.2. auf bem Mormalbogen, trage man auf die forrespondirenden Linien 1.1. 2.2. 1c. des Diagonalbogens. Durch die Endpunkte diefer Linien ziehe man gerade Linien, schneide ben Bogen barnach aus, so hat man einen Diagonale bogen, der in allen Punften (bennahe) mit den Normalbogen forrespondirt. Nachdem nun die obere Gleichung der Seitenwände sekwaagig gemacht worden. und die Anlage angegebenermaßen gezeichnet worden, so werden die Bögen auf: geftellt, mit Pfosten geborig unterfrugt, und an jeden Mittelpunkinagel, ju ben: ben Seiten, eine Schnur befestiget; fo oft man einen Stein gelegt bat, balt man Die zugehörige Schnur an, und untersucht, ob die Flachen des Steins in der Richtung durch den Mittelpunkt liegen. Che man aber an das Gewölbe gebet, werden vordersamst die Arbeitelocher angelegt, die zugehörigen Lehrbogen einge: stellt, und überwölbt, woben man benn die Steine, sowohl in: als auswendig, als auch in dem Loche selbst, so weit übergeben läßt, daß noch mehrere Bolle zum Bläueln und Ausschneiden übrig bleiben; zu welchem Ende man eine Richtscheit, über 2 Diagonal: und einen Normalbogen leget, und auf dem Thon die Linie bemerkt, welche abgeschnitten werden muß. Sobald die Arbeitslöchergewolbe geschlossen find, werden die Zwischenraume zwischen ihm so ausgeschnitten, daß eine Verzahnung entstehet, in welche nun Gewölbsteine No. d. 1., nachdem sie auf Die erforderliche Breite geschnitten worden, so eingelegt werden konnen, daß sie vollkommen schließen. Indem man mit diefer Arbeit beschäftiget ift, wird bas Bewolbe auf ber Schürlocherwand immer mit fortgefett; jeder Stein wird nicht nur scharf angeschlagen, sondern auch seine Seitenfläche allemal etwas benges trieben, Damit ber folgende Stein, beffen Seitenflache man in entgegengesetzter Richtung ebenfalls etwas benschlägt, nicht blos neben ben ersten, sondern etwas über benfelben reiche, f. Fig. 21. b. Laf. 2. In der erforderlichen Sohe werden, wie oben gezeigt, Die Lunettenholzer eingelegt, und mit dem Buwolben fo forte gefahren, wie oben ben No. d. gezeigt worden ift. Wenn bas Gewolbe bis auf 8 und 9 Boll ju ift, fo verfertiget man von mehrern jufammen gelegten Steinen einen Schlußstein, schneidet ihn so zu, daß er wohl paffet, und treibt ihn ein. Mun muß täglich ein: bis zwenmal mit Blaueln aller Theile des Ofens fortgefahren werben, und erft bann, wenn der Blauel keinen Gindruck mehr macht, wird ber Ofen auf bas gehörige Maaß überall, mit ben oben angezeigten Inftrumenten, ausgeschnitten, wozu die Normallinien, und die noch stehenden Lehrbogen die beste Anleitung geben. Wollte man Dieses Ausschneiden eher vornehmen, so wurde die gange Figur, durch bas nachfolgende Bläueln, wieder gang verdorben Ben diesem Auspuken des Ofens bemerke ich nur noch, daß man den Banken & bis & Zoll Kall nach der Brustwand zu giebt; denn da die Banke vorne die stärkste, binten aber nur sehr geringe Hise ausstehen, so wird der

vordere Theil stärker gebrannt als der hintere: also ziehet sich jener auch mehr zusams men, und die Bank wird hier niedriger; ohne jene Borsicht würdeste also einen Abkall nach der Mitte des Ofens bekommen, die Häfen würden ihre Mündung von den Arbeitslöchern abkehren und das Glasaufnehmen erschweren. Seen so ist es sehr gut, wenn man alle scharfe Schen im Ofen wegschneidet und abrundet, denn das Feuer greift sie eben wegen ihrer Dünne am stärksten an.

Das Mauerwerk von rauben Steinen oder Backsteinen, an der Brustmauer und den Nebenösen, wird nicht eber angefangen, bis der Ofen meistens trocken ist, denn er würde hinter diesem Gemäuer schlecht trocknen. Ben Erbauung der Nebenösen die ganz, so weit sie dem Feuer ansgesest sind, mit Backsteinen und Lehmmörtel gemacht werden, brauche ich mich nicht aufzuhalten, ein jeder Maurer kann das machen; auch ist so große Sorgfalt nicht nöthig, weil ihre Temperatur nie sehr hoch steigt, sie also wenig zu leiden haben; der Maurer darf sich also blos nach dem vorgelegten Riß richten.

Run ift aber noch ein Punkt übrig, ben ich, wegen feiner Wichtigkeit, nicht mit Stillschweigen übergeben barf. Lonfel schlägt oben S. 34. vor, bas Gewölbe mit einer drenfachen Decke zu bekleiden, nämlich eine von Thonerde, Die zwente von Backsteinen, und die dritte 5 - 6 Boll dick mit einem Mortei von Lehm und gehacktem Stroh, welches alles zusammen eine Dicke von 15 bis 18 Boll ausmachen muß. Es hat ihm nicht gefallen, über diese Sache irgend einen erheblichen Grund anzugeben; aus bem Borbergebenden aber lagt fich schließen, daß er damit die Entweichung des Warmestoffs zu verhindern, beabs Allein dieser Zweck wird gewiß nicht erreicht, und wenn er es wurde, fo tragt eine folche Bekleibung fehr viel zum baldigen Ruin des Gewölbes ben; eine Sache die weit wichtiger ift, als das Verbrauchen einiger Alafter Solz mehr oder weniger. Obgleich Lonfel die Bernunft und das Zeugniß feiner Lands: leute gegen fich hat; fo wollte ich mich doch durch eine dirette Erfahrung über: zeugen. Ich bemerkte baber ben einem Dfen ohne Befleidung Die Schmelzzeiten, Die Menge des während derselben aufgehenden Holzes, vorzüglich aber die Zeit, in welcher der Ofen nach der Arbeit wieder zu der nothigen Sike gebracht wurde.

Nach breymonatlichem Gang war der Dfen noch in vollkommen gutem Stande, das Gewölbe hatte keine Risse. Nun wurde eine Bekleidung nach Lonfels Borschrift gemacht; der Erfolg war folgender. In den Schmelzeiten an sich und dem Holzverbrand war kein beträchtlicher Unterschied, den Ofen aber nach der Arbeit wieder heiß zu schüren, erforderte 1½ Stunde längere Zeit als vorher, folglich auch einen größern Holzverbrand; das Schlimmste aber war, daß der Ofen nach 3 Wochen einen Zoll weiten Riß, von einem Schürloch zum andern, bekam. Dieser wurde zwar ganz gut wieder zugemacht, allein alle Stelne des Gewölbes lößten sich auf 4 — 5 Zoll tief, so ab, daß sie unten ½ Zoll von einander stunden; es entstanden Tropsen ohne Zahl, und es war

nichts Gutes mehr zu machen. Diese Ersahrung, welche ganz in der Vernunft gegründet ist, überhebt mich alles weitern Raisonnements, und ich will nur noch das, was Allut hierüber sagt, zur Bestättigung hersehen; seine Worte sind folgende.

"Man pflegte ehemals das Gewölbe des Ofens mit einer Decke, von aus "Thon und Cement gemachten Steinen zu überziehen; diese Decke hieß das "Hemd, der übrige Raum bis zur Höhe der Nebenöfen wurde ausgemauert, "und oben alles mit Mörtel von Lehm und Stroh bedeckt, so daß über den

"ganzen Ofen eine ebene Fläche entstand.

"Die Erfahrung hat mich gelehret, daß dieses Versahren die Dauer eines "Ofens bisweilen abkürzte. Ein lange anhaltendes Heißen theilt anfänglich dem "Hemde, hernach auch dem oberen massiven Theil nach und nach, von Lage zu "Lage, einen sehr heftigen Grad von Hiße mit. Das Gewölbe des Ofens wird "sehr stark erhigt, innerlich durch die unmittelbare Wirkung des Feuers im Ofen, und äusserlich durch die Hiße des Hemds und des massiven Theils. In dieser "Lage der Sache erlangt die Kuppe eine große Neigung zum Schmelzen, der "Ofen fängt an zu thränen, und das Gewölbe wird weich; es giebt der großen "darauf ruhenden Last, und der immer fortdauernden Ursache seines Verderbens "nach; es fallen Stücke herab in den Ofen, und die Unterbrechung der Arbeit "ist unvermeidliche Folge hiervon.

"Sch habe mit febr gutem Erfolg bas Gewölbe ganz unbebeckt gelaffen. "Dem erften Anscheine nach war zu fürchten, daß eine fo beträchtliche Ber: " minderung der Dicke des Dfens, die Zerstreuung der Sike besto leichter bewirken " wurde, und daß man durch die Verlängerung der Arbeit, weit mehr verlieren "würde, als durch die langere Dauer des Ofens zu gewinnen ware. lehrte mich, daß eine folche Furcht durchaus nicht gegründet fen. "vielmehr zu bemerken, daß der entblößte Dfen viel geschwinder auf ben erfor " berlichen Grad ber Temperatur gebracht werden konnte. Diese Bemerkung "scheint mir übrigens dasjenige vollkommen zu bestättigen, was eine ganz einfache " Ueberlegung jum voraus verkundiget hatte. Wenn man voraussett, daß die "Ruppe eine fehr beträchtliche Dicke habe, fo werden die vorderften Lagen erhist; " die unmittelbar darin liegenden fommen bald durch Mittheilung ohngefahr auf " die nämliche Temperatur, und wegen der beständigen Fortdauer des Ginheißens "bat so etwas ben allen übrigen Lagen Statt, bis auf die lette, die durch die Atmosphare abgefühlet, feine fo große Sige, wie die übrigen, annehmen grann. Man fiebet leicht, daß bier viel Feuermaterie erfordert wird, um alle " die dichten Materien, woraus die Auppe bestehet, ju fattigen. Wenn aber " das Gewölbe dunne ift, so wirkt demohngeachtet die auffere Luft eben so wie "auf ein dickes Gewolbe, und doch hat man weit weniger feste Theile zu erwarmen.

Sch füge dem noch ben, daß der Berluft von Warmestoff nicht fehr beträchtlich ist. Ich habe gesehen, daß auf einem nicht i Fuß dicken Gewölbe kleines Schieferholz über 4 Monate lang lag, ohne sich zu entzünden, ja nur schwarz

zu werben. Dunne Gewölbe find dauerhafter, und gienge wirklich auch etwas Wärmestoff verlohren, so kömmt er ber darüber befindlichen Holzdarre zu gut.

Ich follte nun auch den Bau der Schmelzöfen aus gebrannten Steinen näher beschreiben: allein ich halte es für unnöthig. Wer das Bisherige begriffen hat, wird sich mit Hulfe eines Maurers wohl helfen können. Ich habe oben schon gezeigt, worin das Gewölbe dieser Defen von den übrigen unterschieden ist, wornach man also die Rüstung einzurichten hat.

Nur muß ich noch dieses bemerken: 1) Alle Steine werden hier wenigstens 4 Zoll diet gemacht, damit es weniger Fugen im Ofen giebt. 2) Die Steine werden nach dem Brennen mit grobem Sand an einander gerieben, damit sie gut schließen. 3) Der Maurer muß ben dem Einsehen darauf sehen, daß die innere Fuge so genau schließet, daß sie sast keinen Mörtel bedarf; in die äussere Fuge aber darf ohne Bedenken desto mehr Mörtel eingetragen werden, der, wie sonst, nichts anders als eine verdünnte Ofensteinmaterie ist. 4) Die Bänke können auch nicht wohl aus stehenden Steinen zusammen geseht werden; denn diese würden sich leicht trennen. Man macht sie deswegen mit liegenden Steinen von 4 Zoll Dieke, und oben darauf werden so viel große Steine, von 5 — 6 Zoll Dieke, gelegt, als Häsen sind; geht man vorsichtig mit dem Ausbrechen der alten Häsen um, so geht es noch ziemlich gut.

8. Ich fomme nunmehr zur Bedienung des Dfens. Um das Feuer geborig ju regieren, muß erftlich in die Schürlocher Die Bormand eingeseht werden, welche oben schon hinlanglich beschrieben ist; zwentens kommt vor jedes Lunette, und zwar vor die Deffnung deffelben, die in die Nebenöfen fiehet, ein Schieber von gebranntem Thon, der in einer Falze beweglich ift, und womit man die Deffnung Drittens find Platten von nach Gefallen vergrößern ober verkleinern kann. gebranntem Thon nothig, welche vor die Arbeitslocher gestellt werden; burch Diese erhalten Die Ausgange der Flamme Diejenige Große, welche der Große der Gingange ber Luft angemeffen ift. Man hat brenerlen Arten, wie Fig. 51. 52. 53. zeiget. Die erste Urt wird mabrend ber Schmelze gebraucht, fie bedeckt bas Arbeitsloch am wenigsten; Die zwente wird mahrend ber lauterung gebraucht, fie bedeckt das Loch etwas mehr; die dritte bient endlich ju Zeiten, wo ber Dfen rubet, und man die Sige gern benfammen halten will; fie bebeckt bas loch gang. Die Sobe und Breite Diefer Platten richtet fich nach der Große ber Locher, und fie muß immer einige Bolle mehr betragen als diefe; ihre übrige Form, besonders ber ersten Platte, muß lediglich durch Erfahrung bestimmt werden. Man verfers tiget nämlich aufänglich aus freger hand mehrere Platten, welche die Löcher in verschiedenen Berhältniffen bedecken; man ftellt jede Art für fich allein vor, und beobachtet nach ber oben gegebenen Unweifung, welche Platten Die beften Dienste thun. Rach biesen läßt man eine Form machen, und verfertigt funftig alle Platten in berselben. Roch beffer aber ift es, wenn alle Platten so groß find, baß sie bas ganze

ganze loch bedecken, wenn man sie dicht wider dasselbe stellet. Um nun dem Flammenausgang die nöthige Größe zu verschaffen, so rückt man die Platte, so viel nöthig, von dem Loche ab, und lehnet sie oben wider einen kleinen Ballen Lehm von gehöriger Dicke Fig. 74. Hierdurch kann man die Deffnung nach Gefallen vergrößern, welches mit den andern Platten nicht Statt sindet; auch wird das unmittelbare Eindringen der Lust in die Arbeitslöcher verhindert, und der ausströhmende Feuerstrohm, der hier erst wider die Platte, und von da seitwärts abprallet, verliert im Loche auch nicht so viel von seiner Intensität, als wenn er ungehindert gerade heraus ströhmet. Auch kann man auf diese Weise das Quas dratmaaß dieser Deffnungen noch am besten bestimmen: denn die Deffnung vor jedem Arbeitsloche ist einem Parallelogramm gleich, dessen Basis dem runden Umfang der Platte, seine Höhe aber dem Abstand der Platte vom Ofen gleich ist.

Eben so bestimmt man die Größe der Luftzugänge am leichtesten durch die Erfahrung: man macht fie Unfangs groß genug, und verkleinert fie fo lange, bis man ben rechten Punkt getroffen bat. Ohnebin, wenn alles recht genau genommen wird, so dürfen diese Größen fich nicht allezeit gleich bleiben. Bu Anfang der Schmelze, wo die meisten Dunfte entstehen, muffen fie etwas größer als spater: hin fenn; eben so verhält es sich, wenn biswellen das Solz nicht vollkommen trocken fenn follte, u. f. w. Ift nun alles diefes in Ordnung, fo ist das erfte das Aufwarmen des Ofens. Dieses muß febr vorsichtig geschehen, wenn es keine beträchtliche Riffe geben soll. Man macht anfänglich 5 - 6 Fuß von jedem Schure loche entfernt, ein mäßiges Feuer an, rückt dasselbe nach mehreren Tagen bem Schürloche immer näher; wenn man merkt, daß der Ofen schon einige Wärme angenommen bat, fo thut man von Zeit zu Zeit glübende Rohlen in die Grube; endlich macht man das Feuer in die Schurlocher, feuert aber noch immer mit grobem Holz; nach einiger Zeit fest man die Vorwande ein, feuert mit kleinem Holze, und bringt auf diese Weise den Ofen in die volle Bige. - Je beffer der neue Ofen ausgetrocknet war, desto schneller gehet das Aufwarmen vor sich, so daß man in 14 Tagen bis 3 Wochen damit fertig wird. Ift aber der Dfen nicht geborig trocken, so gebet es langfam ber, so daß oft mehrere Monate nicht hin: Deswegen fange man allzeit zeitig im Fruhjahr an zu bauen, und brauche den Ofen erst das folgende Jahr, so wird er hinlanglich trocken senn. Bemerkt man nach dem Aufwarmen keine Riffe in dem Dfen, so ift es nicht nöthig, ihn wieder abfallen zu laffen, sondern man bringt bie Bafen sogleich hinein, und fahrt mit der Arbeit fort. Zeigen fich aber Riffe, so muffen alle Deffnungen bes Dfens forgfältig zugemacht, und verschmieret werden, damit keine Luft eindringe; fo läßt man ihn stehen, bis man zur Roth hineinkriechen kann. Man macht einen Mortel von Ofensteincomposition, sett demfelben & gebrannte Dfenerde, und flein gehacktes Werg (Abfalle von Flachs) zu. Bermittelft eines hölzernen Meißels ftopft man alle Riffe mit diesem Mortel fest aus, lagt Den Ofen wieder angeben, und sehnürt ihn beiß. Dieses ist Dantics Methode,

u

die weit besser als des Lon sel seine ist; denn der von ihm vorgeschlagene Thonbren würde schwinden, sich ablößen, und wieder aus den Rissen herausfallen. Es lassen sich auf die erst angezeigte Weise Risse in dem Gewölbe, die 1 Zoll weit sind, recht gut zumachen, und der Osen thut dennoch gute Dienste. Ist dieses alles in Ordnung, so kommt nun die Reihe an das häseneinbringen. Diese Operation ist an den meisten Orten so schlecht veranstaltet, daß es Mitseiden erregt; die armen Arbeiter tragen den glühenden Hasen mit Stangen auf dem Rücken an das Schürloch, schieben ihn ein, reißen ihn mit Hasen auf die Bänke, stehen schreckliche Hike aus, und richten manchen Hasen zu Grunde. Ich will hier eine bessere Methode beschreiben, die so einsach ist, daß man sie sogar ohne Zeichnung deutlich machen kann. Es ist bennahe eben dieselbe, welche Alleut angiebt. Man hat solgende Wertzeuge nöthig.

- I. Einen Wagen. Fig. 72. 73. Dieser bestehet aus der eisernen Gabel ab; diese ist in den hölzernen Hebel od befestiget, ben e gehet ein Loch durch die Gabel und den Hebel, durch welches und die darunter liegende eiserne Achse der Spurnagel gehet, doch so, daß die Achse keineswegs an dem Hebel sest ist, auch sich fren um den Spurnagel bewegt. Die Näder, am besten ganz von Sisen, weil hölzerne nahe am Schürloche leicht verbrennen, müssen so hoch senn, daß die Achse so hoch liegt, als der Ansang des Gewölbes der Schürlöcher. Ben dem Gebrauche sassen Arbeiter jeder ein Rad, und bewegen den Wagen fort, welches nach jeder Richtung geschehen kann, weil die Achse um den Spurnagel beweglich ist. Sechs Arbeiter sassen die Griffe I. I. I..... und der Hüttenmeister dirigirt den Ring ben d. Ferner wird ersordert
- 2. Eine 10 12 Juß lange eiferne Stange, die vorne gabelformig gespalten ift.
- 3. Zwen eben fo große Stangen, die vorne hakenförmig umgebogen find.
- 4. Eine dergleichen ftarke Stange, beren haken aber bis 2 Jug lang fenn muß.
- 5. Ein starkes Hafeneisen Fig. 23. 12 14 Fuß lang, am Haken 3 Joll breit, 2 Joll dick; letteres braucht man, wenn die Häfen oben einen eingebogenen Rand haben, ersteres aber, wenn der Rand gerade ist.
- 6. Eine eben so lange, etwas krumm gebogene Stange, die als ein Hebel dienet.
- 7. Ein kurzes Sisen, welches vor das Mundloch des Auswärmeosens in die daselbst befindliche Haken so hoch gelegt wird, daß es bennahe dem oberen Rande des auf die Seite gelegten Hasens gleich stehet. Dieses vorausgesetzt, so geht nun die Operation folgenden Gang.
 - 2. Der Hafen stehet in bem Auswärmeosen auf dren Backsteinstücken, davon einer gerade vor dem Mundloch des Osens liegt. So kann auch die Hitzeben Boden des Hafens erwärmen. Ein Arbeiter stemmt das Werkzeug No. 2. gegen den obern Theil des Hafens, drückt ein wenig, so hebt sich der Hasen, und ein anderer schiebt mit einem Haken No. 3. das Backsteins

stück hinweg, welches vorne lag; der Arbeiter läßt den Hafen langsam niedergehen, so ist seine Mündung ein wenig gegen das Ofenmundloch geneigt. Bor den Hafen schüttet man eine Hand hoch glühende Kohlen, damit er weich liege, wenn er auf die Seite gelegt ist.

- b. N°. 7. wird in die Haken am Ofen gelegt, mitten darauf legt ein Arbeiter N°. 2.; zu benden Seiten fassen zwen Arbeiter mit N°. 3. den obern Rand des Hakens, ziehen nach sich; zugleich aber fährt der erste Arbeiter mit N°. 2. in den Haken, lehnt ihn wider seine obere Seitenwand, nicht weit vom Rande, und verhindert, daß der Haken durch das Ziehen der andern Arbeiter nicht umfalle, sondern sich sanft auf die Kohlen lege. Nun siehet die Mündung des Hakens aus dem Ofenmundloch heraus. N°. 7. wird hinweggethan.
- c. Die Gabel des Wagens No. 1. geht in den Hafen bis auf den Boden; der Hebel wird niedergedrückt, und der Hafen hängt fren auf der Gabel. Der Wagen geht etwas zurück, damit der Hafen ganz aus dem Ofen komme. Der Wagen geht nach dem geöffneten Schürloch zu, und der Hafen passirt ganz fren, ohne anzustoßen, durch dasselbe, und wird zwischen die Bänke, in die Grube, auf untergelegtes Grobholz gelegt, damit er hohl liege.
- d. Der Wagen geht etwas zurück, damit die Gabel aus dem Hafen komme; diese geht nun unter den untenliegenden Rand des Hasens, der Hebel wird niedergedrückt, und der Hasen kommt aufrecht zu stehen. Damit er nicht umfalle, so greisen dren Arbeiter mit den Hasen N°. 3. und 4. oder 5., einer mit lekterm Eisen durch das Arbeitsloch, vor welches die Häsen zu stehen kommen sollen, der andere durch das entgegengesehte Arbeitsloch, und der dritte durch das entgegengesehte Schürloch, oben in den Hasen, und halten ihn sest.
- e. Die Wagengabel geht ganz unter den Boden des Hafens, der Wagenhebel wird niedergedrückt, und der Hafen steht fren auf der Gabel in der Höhe der Bänke, wird aber immer noch oben mit den Haken gehalten. Die Gabel geht etwas seitwärts nach dem Orte zu, wo der Hafen stehen soll, und der Nand seines Bodens kommt auf die Bank zu stehen. Nun hält ihn nur oben der große Haken N°. 4. oder 5. durch das dem Hasen zuge; hörige Arbeitsloch.
- f. Nun ist die Operation etwas verschieden, wenn der Hasen einen oder keinen umgebogenen Rand hat. Im ersten Falle greift das Eisen N°. 5. unter diesen Rand, und da es im Arbeitsloche liegt, so wirkt es hebelartig, hebt also den Hasen an der dem Loche zugekehrten Seite etwas in die Höhe, zu gleicher Zeit saßt die Wagengabel den Voden mehr nach aussen zu, hebt und schiebt ihn seitwärts auf die Vank; dieses wird mehrmals wiederholt, bis der Hasen secht stehet. Im zwenten Falle aber ist alles umständlicher-

Bier ist das Eisen No. 4. in dem Safen, das kann ihn an sich ziehen, aber nicht heben. Dieses gehet gut, so lange der Mittelpunkt der Schwere des Safens, noch nicht über der Bank ift; dann aber fahrt ein Arbeiter durch Das dem hafen zugehörige loch, mit dem Gifen No. 6. zwischen den hafen und die Brustmauer des Ofens, so kann er ben oberen Theil des Hafens etwas von der Brustmauer abbrucken; jugleich ziehet das Gifen No. 4., und die Wagengabel operirt gerade so wie im ersten Falle. Wenn nun ber Boden des Hafens durch das Seitwärtsheben der Gabel sich auf der Bank anstemmen will, so luftet ihn das Eisen No. 6. etwas, und No. 5., nebst ber Seitenbewegung der Gabel, schieben ihn auf die Bank an Ort und Stelle. So wird ein Hafen von 14 Kubikfus Innhalt in 5 Minuten, ohne alle Gefahr und Beschwerde, an seinen Ort gebracht. Ben fehr kleinen Safen find Diese Umftande nicht nothig, Die kann ein Arbeiter mit einer Stange, oder freisförmigen Zange, leicht hintragen wo er will. Das Ausbringen der alten häfen aus dem Ofen geschiehet durch die nämliche Operation, nur ift ihr Bang ber eben ergablten gerade entgegengesett; auch muffen die alten Häfen, erst wenn der Ofen noch volle Bike hat, durch die Aufbrechlöcher aufgebrochen, und unterlegt werden, damit sie sich hernach leicht ablosen lassen. Enthält ein alter hafen noch etwas Glas, so kann man ihn leicht über den Waffertrog fahren, und da ausgießen.

Die weitere Bedienung des Dfens begreift die Arbeit des Schürers. Dieset ift in Glashutten eine hauptperson, und ein treuer und fleißiger Schurer ift ein fehr schähbares Gut. Wenn die Fabrikation anfängt schlecht zu werden, fo barf man unter funf gewiß viermal annehmen, daß der Schurer Schuld habe. Salt er seinen Dfen mahrend der Schmelze nicht in gleicher Tempes ratur, so ist das Glas unlauter und giebt schlechte Waare. Er muß nicht mehr und nicht weniger Solz einwerfen als nothig ift : ersteres giebt Rauch und erstickt die Flamme, letteres schafft nicht hite genug; er muß in gleichen Zeiten gleich viel Solz einwerfen, baburch wird die Gleichformigkeit ber Sike bewirkt. Wie fich aber Zeiten und holzmengen verhalten muffen, folches ist febr leicht durch eine direkte Erfahrung auszumitteln; Diese einmal festgesett, muß sich ber Schurer genau darnach richten. er für die Reinigkeit der herde, der Rofte, und des Afchenfalls zu forgen. Die Asche auf den Herden schmilzt bald, sett Schlacke auf dem Herd, Diese verhindert oder erschwert das Ginbringen der Safen, und den Luftzug; fo oft der Schurer Schicht hat, ift er schuldig, die Berde mit eisernen Meißeln So geschiehet diese Arbeit alle 6 Stunden, und die Berde au reinigen. verseken sich nicht leicht.

Ferner gehöret zur Bedienung des Ofens eine sorgfältige Ausmerksam; keit auf den Zustand der Häfen; wenn Glas in den Ofen kommt, so ist dieses schädlich, wegen der verlohrnen Masse, und wegen der Dauer des

des Ofens; daher muß man sich ben dem Einsehen hüten, keine Materie neben die Häfen zu werfen. Wenn Glas, und vorzüglich Glasgalle, die den Thon so sehr anfrißt, ausgeschöpft wird, so darf nichts neben die Häfen kommen; endlich, wenn man merkt, daß ein Hasen ausgehen will, so muß er augenblicklich ausgeschöpft werden. Da selten ein Hasen sehr

schnell ausgehet, so hat man gewöhnlich Zeit genug hierzu.

Endlich gehöret noch hierher die öftere Reinigung der Grube des Dfens. Diefer 6 Boll tiefe Raum zwischen ben Berben fullt fich oft mit abgefloffenem Glas und geschmolzener Asche an, und bilbet eine Schlacke, lauft diese über, so versett fie die Berde, und biefe find benn, ohne sie ju ruiniren, nicht wohl zu reinigen. Deswegen foll man nie fo lange warten, bis es fo weit gekommen ift, sondern in Zeiten die Reinigung vornehmen. Man verfährt daben folgendermaßen : Zuerst wird die Deffnung unter dem Roft, wenn ein großer Kanal vorhanden ift, mit einer Platte bedeckt; dann füllt man den Aschenfall, den gangen Berd wenigstens handhoch, und den Raum vor dem Schürloche gang mit Rohlen an, fo, daß hier eine schiefe Rlache entstehet, über welche die Schlacke ablaufen fann. Dben in dem großen Schürlochgewolbe ift ein Saken eingemauert, an welchen man eine Rette bangt; eine ftarke eiferne Krücke mit 10 Boll breitem haken, und 16 Fuß langen Stiel, wird an biefe Rette gehangt, fo kann man fie leicht bin und Kunf bis feche Arbeiter ergreifen ben Stiel, tauchen ben haken in die Schlacke, und ziehen schnell und wiederholt an fich, und das so lange, bis die Grube möglichst rein ift; die Sehlacke wird dadurch auf den Herd geschaufelt, sie fließt vor dem Schürloche zusammen, und die vielen aufgeschütteten Rohlen verhindern, daß fich nichts auf dem Berde im Roft: und Aschenfall ansett, auch alles sich leicht ablöset. Die Krücke wird von der Rette losgemacht, in die noch flugige Schlacke gelegt, so daß ihr ganger haken darinnen steckt. nachdem die Schlacke ziemlich erstarret ift, fassen die Arbeiter den Stiel der Kriicke, und ziehen fo ben gangen Schlackenklumpen auf einmal ber Hutte hinaus. Damit ber Dfen nicht zu sehr abkühle, wird im entgegengesehten Schürloche stark geschüret, auch nach vollendeter Operation Die Vorwand gleich wieder eingesett.

Uebrigens trägt zur Conservation des Ofens auch noch sehr wiel ben, wenn man keine andere als wohlgereinigte Alkalien einseht. Geschieher dieses nicht, so entstehet gewöhnlich viele Glasgalle, und diese ist als ein sehr wirksames Auflösungsmittel, sowohl in flüssigem Zustande, als in Dampfgestalt, dem Ofen und den Häfen äussertigeschaftlich und nachtheilig.

Wird alles bisher Gesagte genau beobachtet, so kann der Ofen 16 bis 18 Monate in Einem fortgeben; dann ist nur eine Reparatur der Bänke, der Herde und Brustmauern nöthig, welche in 14 Tagen gemacht ist, der übrige Ofen und das Gewölbe hält aber 3 bis 4 solcher Campagneu aus, wie mich eine vierzehnsährige Erfahrung besehret hat.

- 9. Alles, was ich nun in diesem Zusah über die Schmelzösen gesagt habe, wird mit dem, was konsel darüber vorträgt, hinreichend senn, um sich einen vollkommen deutlichen Begriff von ihrer Struktur zu machen, und erst, nachdem man diese erlangt hat, ist man im Stande, dasjenige zu verstehen, was nun noch über die Berechnung eines Ofens, und die Verhältnisse seiner Theile, gesagt werden soll. Lonsel giebt oben h. 46. verschiedene, durch seine Ersahrung als gut befundene Data an, wornach man die Verhältnisse der Theile berechnen kann. Da aber noch hierben verschiedenes willkührlich angenommen werden muß, und meine Leser, denen dieses Vuch zunächst bestimmt ist, es mir Dank wissen werden, was konsel sies, so viel in meinen Kräften stehet, deutlich zu machen suche, was konsel hier, so wie an mehreren andern Orten, mit einem halbdurchsichzigen Schlener bedeckt; so will ich eine vollständige Verechnung nach diesen Datis hieher sehen, und annehmen, daß von einem viereckigten Osen die Rede sen, desse gleich ist.
- a) Diese Defen enthalten nach der besten Einrichtung 6 Häfen, und da der Rubikstinhalt aller Häsen = 86 Fuß ist, so wird einer = 14\frac{1}{3} Kubiksuß, oder 24768 Kubiksoll Naum einnehmen. Nimmt man ferner mit Lonsel an, daß der große Durchmesser des Hasens der Höhe gleich sen, so dienet die oben gegebene Hasensormel a = \frac{1}{2} \frac{768S}{169\pi} um den Durchmesser zu sinden. Man sindet in gegenwärtigem Fall a = 32 Zoll bennahe, das giebt mit 3 multiplizeirt, weil 3 Häsen neben einander stehen, 96 Zoll, oder 8 Fuß für die Weite des Ofens.
- Dun bestehet der innere Naum des Ofens erstlich aus dem Naum zwischen den Haum säfenbänken, ich nenne ihn den Grubenraum; zwentens aus dem Naum über den Bänken dis an die Arbeitslöcher, oder auch etwas weiter herunter, wenn das Gewölbe tiefer angesetzt, und dieses zum bequemen Stand der Häfen, vor jedem Arbeitsloche ausgeschnitten ist; ich nenne ihn den Häfen; raum; und drittens aus dem Gewölberaum, welcher nach Lopiels Verlangen halbeirkelförmig ist, hier aber eine quadratförmige, der Weite des Ofens gleiche, Grundstäche hat, folglich ein sogenanntes Alostergewölbe bildet. Der Schürlöcherraum liegt ausgerhalb des Ofens, gehöret also nicht hierher.
- Der Grubenraum ist ein Prisma, das zur Grundstäche die Figur mnop Fig. 10. Taf. 1., die Weite des Ofens aber zur Höhe hat; da die Bantbreite dem Hasenboden plus der halben Differenz der Durchmesser gleich ist, also hier 30 Zoll, so ist die obere Weite des Grubenraums = 36 Zoll, seine untere gewöhnlich 16, seine Höhe 28 Zoll. Das giebt den Juhalt dieses Raums = 40 Kubikfuß.
- d) Die Grundfläche bes Gewölbes ist ein Quadrat, das die Weite des Ofens zur Seite, also & Fuß hat, dessen Inhalt folglich 64 🗆 Fuß macht; seine höhe

aber ift die halbe Breite, alfo 4 Rug. Es tommt nun darauf an, beffen Inhalt ju finden. Jeder mit der Grundflache parallele Schnitt diefes Bewölbes ift allzeit ein Quabrat, welches die bem Orte des Schnitts zugehörige doppelte Ordinate zur Seite hat. Es fen nun Fig. 62. ABD ein Schnitt bes Gewolbes durch seine Achse, AC sein Halbmesser = r, AP = x eine Abseisse, PM = v eine zugehörige Ordinate, so ift MN = 2 y und die Grundflache des Stücks NAM des Gewölbes = 4 y2; ferner sen Pp = dx ein Element von AP. Multiplicire man dieses mit 4 y2, so erhalt man 4 y2 d x = bem Inhalt eines Elements von dem Gewölbe NAM, und die Summe aller folcher Elemente, Die von P bis A auf einander gelegt werden konnen, wird ben korperlichen Inhalt bes Klostergewölbes NAM geben. Es ift aber vermöge ber Matur des Kreises $y^2 = 2rx - x^2$, das giebt $4y^2 dx = 8rx dx - 4x^2 dx$. Hiers von das Integral oder $8(8rx dx - 4x^2 dx) = \frac{8rx^2 dx}{2 dx} - \frac{4x^3 dx}{3 dx} = \frac{4x^3 dx}{3 dx}$ 4rx2 — 4x3. Um den Inhalt des ganzen Gewölbes zu erhalten, sehe man x = r, bann wird $4rx^2 - \frac{4x^3}{3} = 4r^3 - \frac{4r^3}{3} = \frac{12r^3 - 4r^3}{3} = \frac{8r^3}{3} = \frac{$ $\frac{2r}{\pi}$ 4r2, das heißt, man multiplicirt die Grundsläche des Gewölbes 4r2 mit 3 feiner hohe. Run ist im vorliegenden Fall r = 4 guß, ber Inhalt ift also 160g Rubitsuß, dieses und den Grubenraum zusammen addirt, giebt 2013 Rubitsuß, und diese Summe von dem Inhalt des ganzen Ofens = 316 Rubitfuß abgezogen, giebt für den hafenraum 1148 Rubitfuß.

e. Der Häfenraum ist ein Parallelepipedum, dessen Grundstäche ein Quadrat, dessen Seite — der Osenweite — 8 Fuß, die Höhe aber gleich der Höhe des Ansangs des Gewölbes über den Bänken. Wenn man also obigen Inhalt diese Raums — 114 oder in gerader Zahl — 115, durch seine Grundstäche — 64 dividirt, so erhält man die Höhe diese Raums — 21½ Zoll bennahe. Die Häfen aber sind 32 Zoll hoch, also treten diese um 10½ Zoll in das Gewölbe, welches also vor den Arbeitslöchern um 1, 3 Zoll ausgeschnitten werden muß. Die ganze Hohe des Osens über dem Fundamentstein ist also:

Wofür man die gerade Zahl, 8 Fuß nehmen kann, folglich ift die Hohe bes Ofens seiner Weite gleich.

f) In Ansehung der Lufteingänge ist zu bemerken, daß das eigentliche Schürloch, wo das Holz eingeworfen wird, 5 Zoll ins Quadrat, also 25 🗆 Zoll halt,

bas giebt für 2 köcher 50 🗆 Zoll, es bleibt also für jede Flügelöffnung Fig. 68. Taf. 8. ben s. s. noch 81 Zoll übrig, und da diese 16 Zoll hoch sind, so müssen die Flügel diese Deffnung bis auf 5 Zoll bedecken.

Die Flammenausgänge lassen sich nicht bestimmen, sie hängen von bem Durchmesser der Waare ab, die nach der Fabrikationsart gemacht werden soll. Man regulirt sie wie oben gesagt.

Ein solcher Dfen soll nach Lonfels Angabe jährlich 45000 Centner trocken Buchenholz verzehren. Run wollen wir den oben beschriebenen vierseckten Ofen mit einem Ovalgewölbe ebenfalls berechnen, und eine Vergleichung mit dem Lonselschen anstellen.

Der Ofen hat, wie diefer, 8 Rug Weite, und eben fo große Safen: Die Maake des Grubenraums find die nämlichen, also sein Inhalt = 40 Kubit: fuß. Der häfenraum ist 30 Zoll hoch, sollte eigentlich 32 senn, aber weil die Bante fich nach und nach beträchtlich feben, fo kommt die rechte Sobe balb beraus. Sein Inhalt ift alfo 160 Rubitfuß. Das Gewölbe zu berechnen, hat mehr Schwierigkeit, ba es nicht aus einer einzigen frummen Linie, fondern aus zwen Kreislinien von verschiedenen Salbmeffern bestehet. Man muß es also theilweise berechnen, und zu bem Ende geschickt in leicht zu behandelnde Theile gerlegen, Wenn man einen Blick auf die 63. und 64. Fig. Zaf. &. wirft, Deren erstere ben Grundrig, lektere ben Durchschnitt des Gewolbes vorstellet. fo bemertt man gleich, daß daffelbe aus folgenden Theilen bestehe. Erstlich aus 4 Enlinderabschnitten, wie abef, beren Queerschnitt bdf Fig. 64. ift; ba das Stuck fib Fig. 63. bem Stuck hld, und biefes bem Stuck hkd gleich und ähnlich ift, so ist ber schiefe Enlinderabschnitt bahf = fikd. Man findet alfo feinen Inhalt, wenn b df Fig. 64. als Bafis mit di Fig. 62. multipliciret wird. Zwentens bestehet es aus bem Parallelepipedum, beffen Grundflache bas Quabrat efgh Fig. 63. und Bobe = bd ift. Endlich bestehet es drittens aus dem floftergewolbformigen Theil amb, welcher bas Parallelepipedum bedeckt, ebenfalls das Quadrat efgh jur Grundflache und 1m Fig. 64. jur Höhe hat.

Aus der eben gegebenen Construktion der Dvallinie siehet man, daß man die Linien, welche Fig. 63. und 64. enthalten, durch eine sehr leichte Proportion und den Winkel bhf Fig. 64. durch die einfachste trigonometrische Operation erhalten kann. In der Ausübung sind diese Umstände nicht nöthig; man macht eine Zeichnung nach einem großen Maaßstab, und mißt alle erforderlichen Linien, die Größe des Bogens bf, in Längenmaaß aber berechne man, denn geometrische Schärfe ist hier so wenig nöthig wie möglich.

Ben dem oben beschriebenen Dfen ift der Winkel

also bas Segment bdf = multiplicirt mit di. Fig. 63. = 2kd+df = 84" giebt ben Cylinderabschnitt bhf = 16884", und Diefen viermal genommen giebt 39 Rubikfuß 144 Rubikzoll.

Ferner ist cd = 6 Fuß bd = 2 Fuß, also cd2.bd = 72 Rubikfuß. Das Stille von einem Kloftergewolbe wird endlich nach ber oben gegebenen Formel V. = $rx^2 - \frac{4x^3}{3}$ berechnet, wo x = 12300, r = 60300 ift, bas giebt den Inhalt = 18 Aubikfuß 1152 Aubikzoll; folglich bas game Gewölbe zusammen

Man siehet, daß auch ben diefer Art von Gewölben und ben dem vorliegenden Verhältniß der benden Uchsen, der Inhalt ziemlich genau gefunden werde, wenn man die Grundflache hier = 64 mit ? der Sohe hier = 2 Ruß multiplicirt.

Der forperliche Inhalt bes ganzen Ofens ift bemnach in ganzen Zahlen.

- 1. Der Grubenraum = 40 Kubitfuß.
- 2. Der Häfenraum = 160
- 3. Das Gewölbe = 130 330 Kubilfuß.

Der Raum, den die hafen im Ofen einnehmen, verhalt fich alfo zu bem forperlichen Inhalt beffelben ziemlich nabe wie 1: 4. / Man fiehet auch, daß Dieses Berhältniß nicht sehr beträchtlich vom Lonselschen abweicht.

Die Luftzugänge bestehen in folgenden:

- 2 Schürlöcher (tisard), à 5 Zoll . . . 50 I Zoll. 2 Röste 18" lang, 10" breit . . . = 360 —
- 4 Klugelöffnungen à 16 Boll boch, 1 breit = 96 -

506 Quadratioll, ober bennahe 3, 5 Quadratfuß, ben holzbrand. Diese find also weit beträchtlicher, als ben Lonfel. Auch laffe ich die Flügelöffnung fo schmal, damit ein scharfer Luftzug entstehe, der die Flamme horizontal forttreibt, und sie wider die Häfen wirft.

Die Flammenausgänge werden, wie oben gefagt, auch hier nach Beschaf: fenheit der Umftande, größer ober kleiner regulirt.

Ein Ofen von diefer Urt verzehret nach mehrjähriger Erfahrung, jährlich unter übrigens gleichen Umständen, nicht mehr als 26 bis 27000 Centner trocknes Buchenholz. Unter den schlimmften Umftanden giengen einmal. 29576 Etn., und unter vortheilhafteren, 25142 Etn. auf. Ferner schmolz Diefer Ofen in 18 bis 20 Stunden, so viel reines Fensterscheibenglas, moben 3 Glasabfälle jugesett waren, daß 6000 th Glas aus den Häfen ausgeschöpft merben konnte, und in 22 - 24 Stunden eben fo viel feines Spiegelalas. Mun will ich zwar nicht entscheiden, ob dieser große Unterschied der Wirkungen blos in der Struktur liege: aber so viel ist gewiß, daß ein Dfen, den ich einmal nach Lonfels Art bauen ließ, ben weitem Die Wirkung nicht that. Unterdessen ift doch flar, daß ein auter Theil der auten Wirkungen des beschries benen Ofens, darin ihren Grund haben, daß erstlich die Rlamme wegen der Struktur des Gewölbes nicht fo leicht ausströhmen kann, sondern fich mächtig ftoft, und ihre Warmetheile nicht fo geschwinde bavon geben. Zwentens, baß Die beträchtliche Größe der Luftzugange ebenfalls das Ihrige bentragen. Drit: tens, daß die hohe Lage der Lunetten einen Theil der Flammenausgange boch über die Lufteingange bringt, und badurch eine größere Bige bewirft wird; endlich darf ich nicht verschweigen, daß die Vortrefflichkeit der gebrauchten Dfenbaumaterialien, die bem ftartften Geuer bewundernswurdig widerfteben, verstatteten, die Defen harter anzugreifen, als die Franzosen allen Umständen nach, nicht thun durfen.

Vielleicht ist Lonfels Angabe auch ein Druckfehler: benn auf jeden Fall ist diese Menge so unbegreislich groß, daß man nicht absehen kann, wo sie hinkommen soll.

Ich glaube nun nichts Erhebliches übergangen zu haben, was die Schmelzöfen betrift, und das Vorgetragene wird jeden, der Kraft und Willen hat zu
benken, in Stand seßen, ben dem hellen Lichte zu wandeln, welches bisher
eine in Deutschland, und zum Theil auch in andern ländern, übliche Geheims
nißkrämeren, so sorgfältig verborgen hat.

VII. Von den Nebenofen.

Ich begreife unter biesem Namen, alle ben dem Glasmachen nöthige Defen, außer dem Schmelzofen, sie mögen nun an diesen angehängt senn, oder nicht, weil jenes zufällig ist.

Se giebt beren eine ziemliche Anzahl, die nach bem Zweck, wozu fie bienen follen, verschieden find. Ich theile sie in dren Klassen.

- 1. Die erfte begreift jene, in welchen verschiedene Sachen, die man zum Glasmachen braucht, vorbereitet werden; ich nenne fie vorbereitende Defen. Hierher gehören
 - a. Aufwarmeöfen.
 - b. Materieöfen.
 - c. Darröfen.
 - d. Calcinirofen.
- 2. Die zwente faßt jene Defen in sich, welche zur vollständigen Bears beitung verschiedener Glaswaaren dienen; diese mögen Arbeits:, oder vielleicht besser, Fertigmacheröfen heißen. Hierher gehören
 - a. Strecköfen, und zwar
 - 1) ju Tafelglas,
 - 2) ju geblasenen Spiegeln.
 - b. Auslauföfen.
- 3. Die dritte Klasse begreift die Defen, in welchen die verfertigten Glaswaaren ihre vollkommene Dauerhafrigkeit erlangen. Diese heißen Kühlöfen: sie sind nach Verschiedenheit der Waaren verschieden, die gewöhnlichsten und nöthigsten sind folgende:

Rublofen a. ju fleinen Glasmaaren.

- b. zu der Gattung Fensterscheibenglas, welches unter dem Namen Mondglas bekannt ift,
- c. zu Tafelscheibenglas,
- d. zu geblasenen Spiegeln,
- e. zu gegossenen Spiegeln.

Alle diese Defen werden außer den Auslaufösen von guten, nicht zu flüssigen, gewöhnlichen Backsteinen erbauet. Sie mussen sest, und dauerhaft erbauet werden, denn sie leiden durch die häusige Abwechselung von Hike und Kälte sehr viel. Ich werde sie nun alle nach der Reihe beschreiben, durch Zeichnungen deutlich machen, und ben jedem anzeigen, was besonders zu merken ist. Man erwarte aber hier keine Beschreibung von allen und jeden Abänderungen, welche Eigensinn, Borurtheil und Unwissenheit hier oder da hervorgebracht haben; nur was meine eigene Erfahrung als das Beste dargelegt hat, was man auf gut eingerichteten Werken siehet, das soll hier einen Plat sinden.

1. Von Aufwärmebfen.

Diese werben entweder ben Schmelzösen angehängt, oder für sich allein erkauet; lettere, wenn sie auch gleiche gute Dienste thun, sind gegen eine gute Glashüttenpolizen, denn sie verzehren ohne alle Noth, eine beträchtliche Menge Holz. Sie sollen daher nur da Statt finden, wo runde Schmelzösen sind, an denen man ohne Schwierigkeit keine Nebenösen andringen fann.

Man macht einen Aufwärmeofen nicht größer, als daß er höchstens 3 Häfen von der größten Art fassen kann. Wollte man sie größer machen, so werden sie kostspielig, und weniger lange dauernd; auch würden die Häfen nicht gleich gut gebrannt, und vieles Holz aufgehen.

Ihre Menge richtet sich nach der Anzahl Häfen, die man auf einmal braucht, denn es ist besser sür den Schmelzofen, und ersparet Zeit, wenn die nöthigen Häsen auf einmal eingebracht werden, als wenn solches in verschiedenen Malen geschiehet. Man hat aber nicht allemal so viele Häsen aufzuwärmen, sondern nur einen, zwen, dren, zc.; wollte man nur einen Hasen in einem großen Ofen auswärmen, so würde man unnöthig viel Holz verbrennen. Daher ist es gut, sich auf alle Fälle zu richten. Hat man einen Schmelzosen, der 6 Häsen faßt, so sind 3 Auswärmeösen nöthig, nämlich einer zu 3, einer zu 2, und einer zu 1 Hasen; so kann man sich auf jeden Fall helsen.

Ihre Größe richtet sich nach ber Größe und Menge ber Häfen, die auf einmal gebrannt werden soll, woben zu beobachten ist, daß die Häfen so weit von einander stehen muffen, daß die Flamme gehörig um sie herum spielen kann; ihre Höhe aber muß ben großen Häfen nicht geringer senn, als daß ein mittels mäßiger Mann, wenigstens auf den Anien darin sigen, und die Häfen stellen kann, wie man oben aus der Beschreibung des Häseneinsehens in diese Defen leicht siehet. Kleine Häfen hingegen, die ein Mann tragen kann, erfordern diese Höhe nicht.

Ungehängte Aufwärmeöfen.

Diese sind vor allen die besten, was auch Allut dagegen einwenden mage benn die Gesahr, die er vorschüht, daß durch die Lünette zu viel Hike auf einmal eindringen könne, ist blos Folge von Unvorsichtigkeit und bavon, daß er keinen Schieber andringt, sondern das Lünette mir einem Pfrops von Lehm zumacht, den er nach und nach stückweise wieder wegbricht, wo man dann frenlich nicht allemal verhindern kann, daß die Dessung nicht zu groß werde. Sie haben den Vortheil, daß die Häsen oft Wochen und Monate lang, ohne Holzauswand, in der zum vollkommnen Trocknen nöthigen Temperatur erhalten werden können; also nicht so leicht springen, und im Stande sind, in 8 bis 10 Stunden vollkommen gebrannt zu werden, da man mit andern Desen kaum in 2 dis 3 Tagen zu Stande kommt, und folglich in zwen Schmelzen ein oder mehrere Häsen voll

Glas abgehen; und so wie es des Hüttenmeisters seine Hauptsorge senn muß, daß er so viel möglich nie eine leere Stelle in seinem Dsen hat, so ist er ben dieser Art von Auswärmeösen in Stand gesetzt, seine Pflicht zu thun, ohne besondern Holzauswand zu veranlassen. Die oben gegebenen Grundrisse des Schmelzosens zeigen die Einrichtung dieser Defen deutlich, und ben dem Aufriß Fig. 43. ist ein Durchschnitt gezeichnet. Erstere sind oben schon erkläret. In letztern ist

- a. der gewölbte Raum unter bem Ofen, in welchen die Rohlen und Afche aus
- b. dem Uschenfall gezogen werden;
- c. die Rosteisen;
- d. der Serd;
- e. bas Lunette mit feinem Schieber f;
- g. Fig. 71. die in die Mündung des Ofens eingeseigte Vorwand von Vacksteins stücken und Lehm; man giebt ihr 9 Oeffnungen, jede 4 Zoll ins Quadrat, nämlich 3 unten, 3 in der Mitte, und 3 oben; hhh. diese sind die Flammens ausgänge, und nachdem man die untern, mittlern, oder obern öffnet, kann man dem Hasen, wie es nöthig ist, unten, in der Mitte, oder oben vorzüglich Feuer geben. Gegen das Ende des Vrennens werden sie alle geöffnet, ja sogar der obere Theil der Vorwand ganz aufgebrochen, damit die Hise stärker werde;
- i. ein Hafen, wie er auf den Unterlagen stehet.

Frenftebende Aufwärmeöfen.

Ihre innere Form kann rund, auch viereckt fenn; lehtere werden vorzüglich ba gebraucht, wo viele Kühlhäfen erforderlich find, welche man dann zugleich mit ben Glashäfen brennt, benn fie haben mehr Raum als die runden.

Ich habe, um den Platzu benuten, in dem Grundrif des hölzernen Hüttens gebäudes Fig. 31. einen Grundrif von einem runden Ofen gegeben, wo a) die Mündung des Ofens, b) das Loch, durch welches die Flamme von unten herauf schlägt; die punktirten Linien deuten den unten liegenden Feuerkanal an.

- Fig. 71. Zaf. 8. ift ber Durchschnitt nach der Lange.
 - a. Der gewölbte Kanal, in welchen das Feuer gemacht wird, burch
 - b. schlägt die Flamme in den Ofen,
 - c. ift die Mundung beffelben.

Man siehet leicht, daß dieser Ofen ein Holzfresser ist; der untere Theil a, wo das stärkste Feuer ist, wird ohne allen Nuhen erhihet, und die weite Entsernung des zu hihenden Raums von dem Herde, erfordert desto mehr Vrennmaterial. Vorzüglich aber hat der Hafen nur auf einer Seite starke Hike, wird also ungleich

gebrannt, und sein Ruin ist sehr oft die Folge. Man sucht dem abzuhelsen, daß man durch die Vorwand klein Holz einwirft, daß also auch von dieser Seite der Hafen Feuer bekommt: allein das kostet abermal mehr Holz. Sinigermaßen kann man helsen und zugleich auch die Hige im Kanal benußen, wenn man zu seinen benden Seiten kleine Kanäle, deren Singange man ben ddd Fig. 71., die Ausgänge ben 111.111 in dem Grundriß Fig. 31. siehet. In diesem Falle aber muß die Dessnung b. Fig. 31. sleiner senn, sonst raubt sie den übrigen die Flamme, welche ohnehin nur mit Schwierigkeit gleichförmig gemacht werden kann, es sen denn, daß man kein Holz sparet.

Die Einrichtung der viereckten Defen dieser Art ist, bis auf die Figur, in nichts von dem beschriebenen unterschieden.

Es giebt Falle, wo man einen, zwen ober bren ber Nebenöfen bes Schmelzs ofens zu andern Zwecken braucht, und also nicht Aufwärmeöfen genug haben kann. Für diesen Fall sorge ich badurch, daß ich zwen Schmelzöfen in einer Hutte verlange, wo denn die Nebenöfen des einen den andern unterstüßen.

2. Bon Materiebfen.

Diese muffen jederzeit den Schmelzöfen angehängt werden, theils um in der Rabe zu senn, theils damit sie keine besondere Feuerung erfordern.

Man weiß aus dem Obigen, wie nühlich es ift, die Glasmaterie warm in Die Safen ju bringen; bierzu dienen diese Defen. Entweder will man feine Glasmaterie barin aufbehalten, oder ben gewiffen Fabrikationen von ordinarem Glas, alte Glasstücker abwarmen; im lettern Fall kann die Lunetteoffnung in ben Dien geben, im ersten Fall aber barf biefes nicht fenn: Die Flamme führt Rauch, Rug, Dunfte mit sich, welche sich mit ber Glasmaterie vereinigen, und eine schlechte Farbe des Glases verursachen. Man läßt also das Lunette entweder gang hinweg und begnügt fich mit ber Warme, Die bas Bemauer von bem Schmelzofen erhalt, oder welches beffer ift, man legt in den Dfen I fuß boch über seinen Boden eine eiserne Platte, und 11, hober eine zwente, welche ben Klächenraum des Dfens ausfüllen, und in den Seitenwanden eingemauert find; Dann wird das Lunette so gerichtet, ober vielmehr so geleitet, daß es unter und über ber Platte bin, in einen, seitwarts neben ber Dfenmundung in ber Mauer angebrachten Schornstein streicht. Man fürchte fich nicht fur bem Gifen, bas wenige was unter die Komposition kommen kann, ift gegen bas Gange eine vers schwindende Rleinigkeit.

Uebrigens sind diese Defen von den angehängten Auswärmeösen in nichts unterschieden, außer daß sie nicht so boch sind; 2 — 2½ Fuß ist hinreichend.

Es bedarf alfo bier keiner Zeichnung.

Sie dienen, das kleine Holz, womit der Schmelzofen bedienet wird, trocken ju machen. Diese find die verwerflichste Erfindung, die man fich nur denken kann; denn erstlich erfordern sie einen befondern und zwar fehr ansehnlichen Holzverbrand. welcher unnothig ift; zwentens, leiften fie keine vollkommene Dienfte, ber Theil des Holzes, ber am weitesten vom Feuer absigt, erhalt nicht nur feine binreichende Warme, fondern wird auch noch mit ben Dampfen des vorliegenden Solzes impregnirt, muß alfo jum Zwentenmal eingesetzt werden; drittens, fangen fie febr oft Reuer; wird mit Waffer geloscht, so wird wieder vernichtet, was man schon gethan hat, wird aber durch Abschneidung der Luft gelöscht, so ist diefes, wegen der Unmöglichkeit, eine vollkommene Luftdichtigkeit ben folchem Mauerwerk zu bewirken, miklich; das Feuer kann beimlich fortglimmen, und giebt es gleich keine Flamme, so verkohlt das Holz doch wenigstens, wie man ben dem Ausschlagen besselben beutlich siehet. Biertens, Dieser Defen werden zu einem Schmelzofen viele erfordert, wenigstens 4 bis 6, deren jeder 12 Fuß in das Quadrat, und 6 - 8 Ruß Sohe hat. Sie find also kostspielig in Anlage und Erhaltung; fie erfordern auch eigene Leute zur Bedienung, lauter Grunde, die meine Behaup: tung rechtfertigen. Alles dieses fällt weg, wenn das Holz über den Schmeliesen, auf Darrbalten gedörret wird, bier fann, wegen ber Struftur bes Dfens, fein Reuer, felten ein Funke, an das Holz kommen; Dieses ift von allen Seiten fren, liegt folglich im Auge; ein einziger Stoß gegen die brennende Stelle von innen nach außen, wirft diese sogleich auf den Boden, und löscht den Brand. hat überall fregen Zutritt, und ist ohnehin, wegen der Sike des Ofens, in der ftartsten Bewegung; Diefes befordert bas Trochnen, auch konnen in 24 Stunden gar wohl 200 — 250 Ct. Holz getrocknet werden. Wer eine gute Ginrichtung Diefer Urt gesehen bat, wird mir seinen Benfall nicht versagen. wird fich nicht überzeugen können oder wollen; dem kann ich nicht anders rathen als zu geben und zu feben; feine Augen und hundertjährige Erfahrungen werden ihm die Ueberzeugung aufdringen. Ich kenne ein Werk, das souft jährlich 2500 Maak Holz zu verzehren hatte, und glaubte, es konnte nichts mehr ersparet werben. Ein vernünftiges Finangkollegium fagte: wir konnen kunftig nicht mehr benn 8 bis 900 Maaß hergeben, damit macht was ihr konnt. — Nach wenig Jahren brachte man es dahin, daß eben so viel Glas, als vorher, gemacht wurde, und hier war die Abschaffung der Darröfen ein Hauptstück.

Ben so bewandten Umständen muß man sich bennahe ein Gewissen machen, diese Sinrichtung durch Zeichnungen noch weiter zu verbreiten. Ich begnüge mich daher nur zu sagen, daß sie, außer oben bemerkter Form und Größe, ganz den eben beschriebenen Auswärmeösen Taf. g. Fig. 71. gleich sind, nur ist ben x noch in die hintere Mauer ein Loch angebracht, welches mit einer Platte zugestellet wird; kommt Feuer aus, so reißt man diese auf, belegt die Dessnung b mit einer Platte und nassem Lehm, macht x wieder fest zu, und verfährt eben so mit der

Deffining &, erwartet dann, was daraus werden wird. Ich weiß zwar verschies bene Sinrichtungen, die bester senn sollen, ich bin aber nicht überzeugt, schweige lieber, und hebe den Platz zu etwas Besserem auf. Es versteht sich, daß die Kanäle d. d. d. wegbleiben mussen.

4. Von Ralcinirbfen.

Diese werden gebraucht, um die Glasmaterie von den noch darin befind: lichen verbrennlichen Stoffen durch das Feuer zu reinigen; bisweilen auch um Glasabfälle, die in großen Stücken find, zu erhißen, und durch Ablöschen im kalten Wasser, in kleine Stücke zerfallen zu lassen.

Der ben ihnen erforderliche Grad der Hihe ist der, woben die Glasmaterien anfangen eine chemische Verbindung einzugehen, und dieses findet nach Umständen, welche die lokale Ersahrung lehren muß, ben verschiedenen Graden des Hellrothsglühens bis an die Grenze des Weißglühens, Statt. Uebrigens muß ben den geringsten Graden angefangen, und ben ben stärkstnöthigen geendet werden können. Man erlangt dieses leicht durch Regierung des Feuers, wenn sonst alles in Ordnung ist.

Ihre Flächengröße richtet sich nach ber Menge ber auf einmal zu bearbeitenden Materie; gewöhnlich ist ein Ofen zu einem Schmelzosen hinreichend. Man sindet die Flächengröße, wenn man die Menge Materie, welche auf einmal kalcinirt werden soll, in einem Maaß, dessen kubischer Inhalt bekannt ist, mißt; dieses durch 4 — 5 Zoll, als der Höhe, welche die Materie ansänglich im Osen haben muß, dividirt, um die gesuchte Fläche zu erhalten, welche man denn etwas größer nimmt, um auf alle Fälle sicher zu senn; denn der Grad der Neinzbeit der Materie bestimmt ebenfalls, ob man mehr oder weniger in Arbeit nehmen soll. Ihre Höhe soll die möglich niedrigste senn, denn es wirkt die Hise der innern Fläche des Osens, vereinigt mit der zuströhmenden Flamme, und sie wird desto stärker (ben gleichem Holzverbrand), je mehr die Flamme zusammen gehalten wird, je näher diese Flächen einander liegen, je niedriger der Osen ist. Es ist also blos das Geseh der Festigkeit, welches hier den Leitsaden giebt.

Man fährt nach der Erfahrung sehr gut, wenn man zwischen I und z der Breite des Gewöldes zur höhe ninmt, und die Stärke der Widerlagen darnach richtet, welches am besten durch Streben geschiehet, damit sie nicht zu dick werden, wenn die Defen nämlich fren stehen, und nicht an anderes Gemäuer angelehnet sind.

Die Fignr ber Defen ift mancherlen; bisweilen find sie ein längliches Viereck. Es kommt ben ber Potaschsiedereneinrichtung noch einmal hiervon etwas vor; ich verweise, um Wiederholung zu vermeiden, für jeho babin.

Bisweisen sind sie kreisrund; diese sind gut, wenn sie nicht zu groß sind, doch kommt der dem Feuerherd entgegengesetze Theil des Ofens zu weit davon hinweg, und die ohnehin schon mühsame, doch nöthige Bearbeitung der Materie nach der Breite, wird noch beschwerlicher. Man hilft zum Theil dadurch ab, daß man den Herd in das Gewölbe legt; allein dadurch gewinnt man nichts an der Höhe des Gewölbes. Ich habe mit sehr gutem Ersolge die Fläche des Osens ovalsörmig genommen, den Herd bennahe so lang als die lange Achse, die Höhe nach der kleinen Achse gerichtet, und dennoch den Herd in das Gewölbe gelegt; dadurch erhielt ich eine gleichförmigere Hike, eine gute Circulation der Flamme, und mehr Leichtigkeit ben der Bearbeitung. Es versichet sich übrigens von selbst, daß dieses von großen Oesen nur gilt, ben kleinen erhielt es das Ansehen des Gesuchten.

Man soll keinen Sand in diesen Defen kalciniren, um ihn zu reinigen, es könnte was zurückbleiben, und die Glasmaterie verderben. Hierzu bediene man sich eines alten abgängigen Frittofens, den man hierzu stehen läßt, oder eines Häfenofens des Schmelzofens,

Der innere Bodenraum bes Dfens wird mit, auf die hohe Kante gestellten. sehr scharf gebrannten gemeinen Backsteinen bestellt, wenn man gemeines Glas macht. Oft geschiebet es auch ben feinem Glas, aber mit Unrecht; oft bangt fich Die Materie etwas an, und das kann ben dem größten Fleiße nicht allemal ver: mieden werden; ben dem Lofftogen hebt fich etwas von der Fläche auf, und die Materie wird verunreiniget. Beffer scheint es nach Alluss Borfchlag, Steine von Gugeisen, so große wie Backsteine, eben so wie biefe, einzulegen, oder lieber von 4 Quadratfuß und 2 - 21" dick, welches wohlfeiler ist und nicht so viel Rugen giebt. Gin folcher Kalcinirherd muß gelegt werden, ebe das Bewolbe angefangen wird, sonst durfte es spater, wegen der runden Rigur bes Ofens, Schwierigkeit haben. Das alles ift zwar gut und bauerhaft, aber fehr theuer; deswegen habe ich es noch nie nachgemacht. Ben Aufmerksamkeit und einem fleinen Handwerksvortheilchen, habe ich mich bisher ganz gut befunden. Dieses Vortheileben bestehet darin, daß ich das erste Mal einen Daumen boch Materie recht eben über den Kalcinirherd ausbreiten laffe, dann ftarkes Keuer gebe, und so lange damit fortfabre, bis die Materie festsist. Wenn nun wieder Glass materie kalcinirt ist, so wird sie bis auf diesen Uberzug berausgezogen, und es kommt nichts Unreines dazu. Mur muffen die Arbeiter fich huten, daß nicht ben jedem Kalciniren, wieder frische Materie sigen bleibt, wodurch Unebenheiten entstehen, die weggebrochen werden muffen, und diefes verdirbt wieder die erste Anlage. Diese im Ofen sigen bleibende Materie ist deswegen nicht ganz verlohren, ben der jährlichen Reparatur des Ofens wird sie ausgeschlagen, und kann andern Bemengen zu schlechtem Glas bengemischt werben.

Ich gebe hier blos die Zeichnung eines länglichrunden Ofens, weil die freisrunden in nichts als in der Figur unterschieden find; auch habe ich die

Fundamentrisse, welche die Abzüchte enthalten, weggelassen, weil man sich leich eine Idee davon, nach dem was oben ben den Schmelzösen gesagt worden ist, machen kann. Uebrigens bemerke ich hier ein für allemal, daß diese, so wie alle folgende Defen Abzüchte haben müssen; es ist hierben aber genug, wenn nur die großen Abzüchte angelegt werden, die darüber liegenden kleinern können wegs bleiben.

Fig. 75. Tafel 9. Ist der Grundrif des Dfens in der hohe des Kalcinirherdes.

- a. Der Kalcinirherd.
- b. Der Feuerherd.
- c. Das Mundloch bes Kalcinirherdes.
- d. Das Mundloch des Feuerherdes, welches auf der entgegengesetzen Seite angebracht werden muß, damit keine Unreinigkeit vor dem Ofen entstehet.
- Daterien aufzunehmen. Platten, um die aus dem Dfen gezogenen

Fig. 77. Ift die vordere Ansicht des Ofens.

- b. Das Mundloch des Ofens.
- c. Eiserne Haken, in welche eine Stange queernber gelegt wird, um ben großen und schweren Frittkrücken, zum Ruhepunkt zu dienen. Diese letzte Stange hat auch noch verschiedene eiserne Zapfen, gegen welche sich die Krücke ben einer seitwärtsen Bewegung, stämmen kann.
- d. Der Mantel bes Schornsteins, ber wochentlich gereiniget werben muß.

Fig. 76. Ift ein Durchschnitt nach ber Breite.

- a. Der Aschenfall.
- b. Die Rosteisen. Diese sind von Gußeisen 6 Zoll hoch, 3 Zoll breit, und 28 Zoll lang.
- c. Der Feuerherd; er liegt beswegen etwas tief, damit keine Kohlen in die Materie fpringen können.
- d. Der Kalcinirherd.
- e. Gine fleine Bruftmauer, damit feine Materie in bas Feuer falle-
- f. Der Raum über dem Dfen, zum Sandtrocknen sehr dienlich, da er ziemlich warm ist.

Nun hat man auch noch doppelte Kaleinirösen, denen Allut große Vorzüge einräumet. Wer die Struktur eines einfachen Ofens kennt, dem ist es leicht, sich eine Jdee von einem doppelten zu machen. Man stelle sich in Fig. 75. an der rechten Seite des Feuerherdes eben einen solchen Kaleinirherd wie a angelegt,

vor, so ist es ein doppelter Kalcinirofen. Allut fest die Vorzüge diefes Ofens por den einfachen darin, daß man 1) zwen Fritt auf einmal machen könne, bas kann man in zwen einfachen ebenfalls. 2) Daß fehr viel Holz ersparet werde, indem ein doppelter Dfen kaum ein Drittheil mehr Brennmaterial erfordere als ein einfacher. Etwas mag ersparet werden, aber Die Arbeit geht auch zuverläßig langsamer vonftatten, vorzüglich aber wird man nicht im Stande fenn, Die Temperatur in benden Raleinirherden gleich groß zu erhalten; ein Luftzug, Die Lage des Holzes im Fenerherd, eine nicht wohl zu vermeidende Frregularität bes Gewölbes, welche die Flamme ungleich theilet, verurfachen, daß die Flamme in ben einen Gerd frarker als in ben andern schlägt. 2) Daß man zur Bedienung eines einfachen Dfens 3 Arbeiter, zu einem boppelten aber nur 4 Arbeiter brauche, daß man also 🕏 an Brennmaterial, 🖥 an Arbeitslohn, und das Doppelte an Zeit Bie aber bierben an Arbeitslohn gesparet werde, sehe ich nicht ein; benn jeder Kalcinirherd erfordert feinen Mann; oder follen bende durch einen Mann versehen werden, so erfordert das noch einmal so viel Zeit, und wenn Dieses auch nicht ware, so konnen zwen einfache Defen so nahe an einander gebauet werden, bag ein Arbeiter vor benden arbeiten kann. Ich halte es für beffer, einfache Frittofen zu haben, und deren so viele anzulegen, als es die Kabrication erfordert, und diefe muß schon febr ins Große geben, und mehr als einen Schmelzofen beständig im Gang erhalten, wenn man mehr als einen Krittofen nöthig haben follte; denn auf einem 12fiffigen Berd fann man in 24 Stunden 28 — 30 Etn. Materie, wenn fie nicht gar zu unrein ift, kaleiniren. Bisweilen hat man auch nur so viel Materie zu kalciniren, als ein Kalcinirherd faßt, in Diesem Kall kann man den doppelten nicht brauchen, wenn man nicht die eine Salfte umsonst heizen will: mit einfachen Defen aber ift man hierben in keiner Berlegenheit.

5. Bon Streckofen.

Diese Art von Defen bienen, Glaser von chlindrischer Gestalt, in eine

ebene Tafel zu verwandeln.

Man hat zweherlen Arten berselben, die in ihrer Struktur etwas verschieden sind. Entweder kommt der auszustreckende gläserne Cylinder heiß oder kalt in den Ofen: das erste hat den geblasenem Spiegelglas, das andere ben Fenstertaselglas Statt; für jeden Fall nuß der Osen besonders eingerichtet senn, nämlich der lette bekommt noch eine Sinrichtung zum langsamen Wärmen der Cylinder, die sonst zerspringen würden. Ihre Größe dem Flächeninhalt des Streckherdes nach, richtet sich nach der Größe der Taseln, die gestreckt werden sollen; ihre Höhe aber muß so senn, daß sie mit der kleinsten Menge Vrennmaterial den ersorderlichen Grad von Hiße geben, das heißt, man macht das Gewölbe nicht höher, als es seine Dauerhaftigkeit ersordert. Wenn man nehst kleinen auch sehr große Spiegel, das ist, von 15 bis auf 70 Zoll blasen läßt, so nuß man mehrere Streckösen von verschiedener Größe haben, denn es würde nicht vortheilhaft senn, in großen

y) 2

Defen kleine Tafelu ju ftrecken, wegen bes unnöthigen holzverbrands. Der Grad ber Sige, ben diefe Defen haben muffen, ift nicht groß. Er barf nicht größer fenn, als daß das Glas roth glübet, und fich eben biegen läßt. Ein boberer Grad würde das Glas zu weich machen, fo daß es der Wirkung der Instrumente au febr nachaiebt, und Unebenheiten befommt, auch fich an den Streckherd anhangt. Deswegen ift besonders ben Fenftertafelglas, beffen Klächen nicht geschliffen werden, außerordentliche Aufmerksamkeit ben Regierung des Feuers nothin. Der Streckherd ift das Richtmans, von welchem die Sbenheit der zu ftreckenden Tafel abhängt. Er muß baber vollkommen in einerlen Chene liegen, und teine Gruben, Riffe, Fugen, ober sonstige Bertiefungen haben. Um biefen 3weck zu erreichen, bildet man ihn aus einem Stucke, und von einer folchen Materie, Die im Feuer feine Beranderungen mehr erleidet. Man nimmt hierzu von dem nämlichen Thon, wie zum Schmelzofen gebraucht wird, und verfekt Diesen mit etwas gröblich gestampftem Cement von alten Schmelzofen, bas Bers haltniß muß die Erfahrung lehren, benn es hangt von ber individuellen Fettigfeit Des Thons ab: man fest aber so viel Cement ju, als der Thon vertragen kann. wenn er noch eine genaue und hinlanglich feste Bindung bewirken, baben aber auch der zu versertigende Stein so wenig wie möglich schwinden und fich werfen foll. Der Stein wird anfänglich wenigstens 7 Boll bick gemacht, benn burch Das Schwinden und nachherige Bearbeiten gehet noch ein merkliches ab. Man bereitet eine farke hölzerne Form von gegebener Lange und Breite und 7 Boll Bobe, legt diese auf eine ebene, mit Sand bestreute Rlache, und schlägt fie mit dem zubereiteten Thon ganz und gleichformig aus. Go bald ber Thon die geborige Konfistenz erlangt bat, stellt man ben Stein auf bie bobe Kante, und täßt ihn vollkommen trocken werden, auch wird er, so lange es thunlich ist, von Beit ju Zeit gebläuelt. Go bald er vollkommen trocken ift, wird er ftart gebrannt, welches am leichtesten in einem der unten zu beschreibenden Rühlöfen zu gegoffenen Spiegeln geschehen kann. Mach dem Erkalten untersucht man seine Fläche mit dem Richtscheit, und findet fichs, daß seine Ebene nicht mehr voll: kommen ift, so wird mit Steinhauermeißeln alles wieder hergestellt. So wird er in den Streckofen eingelegt, und nach dem ersten Aufwarmen dieses Ofens nochmals visitit, und nachgeholfen, wenn es noch irgendwo fehlet. Der Stein darf in keinen Mörtel von irgend einer Urt gelegt werden, benn theils schadet ihm die Keuchtigkeit des Mortels, theils wurde er auch verhindert, sich nach Berschiedenheit ber Temperatur ausdehnen und zusammen ziehen zu konnen. Man legt ihn also blos in einen trockenen, ziemlich feinen Sand. Allzeit ift mit Dem Streckofen auch ein Rublofen verbunden, Denn die gestreckte Tafel muß nun eben so wie anderes Glas gefühlet werden, und man muß dieselbe aus bem Streckofen unmittelbar in den Rublofen schieben konnen, weil es nicht thunlich ist, sie beraus zu nehmen und in einen entfernten Rüblofen zu tragen. wegen bes Zusammenhangs biefer Defen mit dem Rublofen, verspare ich ibre Beschreibung bis unten, wo bie Rublofen beschrieben werden sollen.

6. Von Auslaufofen.

Diese Art Defen ist sehre felten anzutreffen, weil die Fabrikationsart, woben sie gebraucht werden, nicht häufig vorkommt, und weil sie selbst, ba wo sie gebraucht werden, nicht überall bekannt sind.

Sie bienen nur ben ber Kabrifation berjenigen Fensterglasart, welche ber Franzos Verres à vitres, en plats ou en boudines, der Deutsche aber Mondalas nennet, um eine 18 bis 22 Zoll im Durchmeffer haltende Rugel in eine runde und ebene Scheibe von 42 bis 50 Zoll im Durchmeffer auslaufen zu lassen; hierzu wird ein Arbeitsloch von 26 bis 28 Zoll im Durchmesser erfordert. In den meiften hutten, wo diese Glasart gemacht wird, ift ein folches ungeheures Loch im Schmelzofen selbst angebracht. Das bat aber febr viele und wichtige Nachtheile: benn erftlich kann man vor diesem Loche nur einen halben Safen anbringen, weil es fo tief herunter gehet, bag ein ganger Safen wieder einen Theil davon bedecken wurde, es geht also ben übrigens gleicher Ausgabe 12 der möglichen Fabrikation verlohren. Zwentens die zu große Deffnung fühlt den Dfen in kurzer Zeit fehr ftart ab, und um doch die nochige Temperatur zu erhalten, muß mit vielem und zwar des besten Brennholzes nachgeholfen werden. Drittens, da dieses Loch sehr weit in das Gewolbe des Dfens hineinreicht, auch gerade ba, wo es die meifte Festigkeit erfordert, nämlich in der Ecke, angebracht werden muß, fo verliert das Gewolbe einen ansehn: lichen Theil feiner Wiederlager, mithin feiner Festigkeit; auch entstehen allzeit in Der Gegend dieses Lochs hauptriffe im Gewolbe, und es fallen bald farke Stücke herunter. Biertens die Arbeit in biesem Loche erfordert viel Klamme, welche ben Arbeiten, die in den übrigen Löchern geschehen, schädlich find. Dadurch entstehet bald bier bald da Aufenthalt. Um allem diesem vorzukommen, hat man feit nicht gar langer Zeit in Deutschland angefangen, Diefe Auslaufofen zu bauen, welche dem Schmelzofen die schädliche Last abnehmen; und da sie mit dem schlechtesten groben Solz geheizt werden konnen, so geht nicht viel mehr Helz auf, als ben der alten Art: dagegen kann man I mehr und in kurzerer Zeit fabriciren. Denn man macht in Diesem Dfen 5 Scheiben fertig, mabrent man in dem Schmelzofen kaum 4 zu Stande bringt.

Da sie einem ziemlich starken Feuer ausgesetzt werden, so ist es gnt sie von Schmelzofensteinen zu erbauen. Will man sich aber mit gemeinen Backteinen begnügen, so muß doch wenigstens das große Loch mit jenen ausgefüttert werden, weil dieses viel auszustehen hat. Die beste Form dieser Defen, welche die Erfahrung gutgeheißen hat, ist die, welche ich hier in den Zeichnungen angegeben habe.

Die Urt der Arbeit erfordert, daß diese Defen allemal dicht an den zu dieser Fabrikationsart nöthigen Kühlösen angebracht werden. Ich werde die Beschreis bung weiter unten von benden zusammen nehmen.

7. Von Rublofen.

Der Zweck dieser Defen ist, die schon fertigen, aber noch glühenden Glass waaren in einen folchen Zustand zu bringen, daß sie ihre hiße in unmerklichen und langsam abnehmenden Graden verlieren, und dadurch dauerhaft werden.

Thre Gestalt richtet sich nach der Kabrikationsart. Ihre Temperatur ist die bes Dunkelrothglübens, ober des Glases im letten Augenblicke des Fertigwerdens. "Ihre Wande muffen nicht zu bunne fenn, fouft kublen fie fich ju geschwinde ab, aber auch nicht zu bicke, fonst geht dieses zu langsam von statten, und Dieses ift eine Regel für alle Kühlöfen. Bisweilen aber will man doch den Raum über dem Rublofen zu warmen Magazinen ober anderm Gebrauch benugen, welche eine ebene Flache erfordern. Sier fann man entweder ein Gebalfe darüber legen, oder wenn man dieses nicht will, so muß das Gewölbe nicht nur ftarter fenn, sondern auch noch mit Sand oder Lehm ausgefüllt werden. Bierdurch aber wird das Gewolbe febr bicke, Die Erwarmung deffelben, fo wie feine Abfühlung geht fehr langsam von statten. In diesem Kalle ift es nothig, in dem Gewölbe eine verhältnigmäßige Angahl von Röhren etwa 4-5 Boll im Durch: meffer anzubringen, welche man anfänglich zuhält, aber nach und nach wieder öffnet, und fo der Sige einen Ausgang verschafft. Allut erklaret fich gang gegen biefe Ginrichtung, weil er fürchtet, Die Abkublung bes Glases mochte nicht gleichförmig erfolgen; bem ohngeachtet gestehet er aber boch ein, bag man ben dieser Einrichtung eben so gut, ja weit geschwinder abkublen konne. Das widerspricht fich offenbar. Ich unterscheibe, ob das Gewolbe dunne oder Dick (mehr als 1 - 1 Fuß) ift. Im erften Falle find die Robren unnöthig, im zwenten Falle aber allerdings nothig, benn fonft wurde man in beißen Some mertagen oft 3 - 4 Tage über Die bestimmte Zeit warten muffen, ebe man bas Glas ausnehmen könnte. Auf jeden Fall kann man fich helfen, wie man will. Denn bemerkt man, daß die Rühlung geschwind genug vor sich gebet, so barf man nur die Röhre zulaffen. Ich wurde aber boch allzeit dunne Bewolbe vor: gieben, und wenn der obere Raum benutt werden foll, lieber ein Gebalf legen, weil nach der andern Methode die Defen gar zu sehr beschweret werden, und Dadurch ihre Dauerhaftigkeit verlieren. Stehen mehrere Rublofen neben einander, so muffen die Scheidmauern so bick fenn, daß der eine nicht auch warm wird, menn ber andere angeheizet ift.

a. Rühlofen zu fleinen Glasmaaren.

Diese sind schon oben ben Beschreibung ber runden Schmelzösen erkläret worben.

b. Rühlöfen ju Mondglas.

Die freisrunden Scheiben, woraus bas Mondglas geschnitten wird, haben 42 — 48 Zoll im Durchmeffer; sie konnen nicht anders als aufrecht in dem

Kühlosen ausgestellt werden. Dieses, und die Art sie in den Osen zu bringen, sind die Ursache, warum ihre innere Grundstäche sehr niedrig, nur wenige Zolle über der Hüttensohle liegen darf. Ihre Länge darf eine gewisse Gränze nicht überschreiten, denn man muß mit Instrumenten durch ihr Mundloch bis in die Mitte ihrer Hinterwand reichen können. Ein gewöhnlicher Osen kann so viel Scheiben enthalten, als aus 2 bis 2½ Häsen herauskommen: sollte dieses nicht hinreichend senn, so ist es gut einen Osen in Reserve zu haben. Uebrigens müssen sie alle doppelt an der Zahl senn, damit jeder nur eine Arbeit um die andere gebraucht werden darf, und jeder gehörige Zeit hat, kalt zu werden.

Fig. 86. Tafel 9. ift ber Grundrif eines Rublofens und des Auslaufofens.

a. der Feuerherd. Er ist auf der innern Grundstäche des Ofens ohne Rost, weil das Feuer mäßig senn muß-

bbb. der Ort, wo die Scheiben aufgestellt werden.

- c. das Luftloch vor dem Fenerherd.
- d. etliche vorragende Backsteine mitten in der hinterwand des Ofens, welche den Knopf der ersten Scheibe unterstüßet, damit nichts von ihr außer diesem Knopf wider der Mauer liege. Die zwente Scheibe ruhet wider dem Knopf der ersten, die dritte eben so wider der zwenten, u. s. f., daß also jede Scheibe fren stehet, und durch keinen Seitendruck zerbrochen werden kann.
- e. das Mundloch des Ofens, durch welches die Scheiben eingebracht werden.
- ff f. dren kleine löcher, durch wesche ein Arbeiter mit einem Haken, dem andern Arbeiter, der die Scheibe einsetzt, benhilft, daß sie an den gehörigen Ort, und gerade zu stehen kommt.

Der Auslaufofen.

- a. das Junere des Ofens.
- b. der Feuerherd mit dem Rost. Sein Schürloch liegt tiefer, wie aus dem Durchschnitt zu ersehen.
- c. das große Loch.
- d. ber Schirm; er bienet nicht nur, ben Arbeiter gegen die Hige ju schüßen, sondern auch die Scheibe von hinten durch Restection ber Hige zu warmen.
- e. ein Vorsprung, auf welchem bas Gewölbe ruhet, welches den Schirm dockt.
- Fig. 82. Tafel 10. Die außere Unsicht eines Kühlofens und Auslaufofens von vornen.
 - a. der Rühlofen.
 - b. das Lustloch des Fenerherds.

c, das große Mundloch des Ofens.

d d d. die dren kleinen Böcher.

e e. das Gewölbe.

x. ein Boch, um die Sige zu mäßigen, wenn fie zu fark ift.

f. der Auslaufofen.

g. das große Loch.

h. der Schirm.

i. der haken, in dem die Pfeife rubet, wenn die Scheibe gewärmt wird.

k. ein Ansakschirm von einfachen Backsteinen, der in einem krumm gebogenen Gisen rubet.

1 1. ein Gifen, auf welchem bas Schirmgewölbe jum Theil rubet.

m m. bas Schirmgewölbe.

n. ein Stein oder eiferne Platte, welcher die Fuße des Arbeiters becket.

Fig. 89. Tafel 10. Gin Durchschnitt des Rublofens.

a. das Mundloch.

b. die Anopfftuge im Sintergrund.

c c. die Abzüchte.

d. ber Lehmboben.

Fig. 88. Tafel 10. Der Durchschnitt des Auslaufofens.

a. das große Loch.

b. der Aschenfall.

c. der herd und Roft.

d. ber Schirm.

e. die Schirmdecke.

f. das Schürloch; bieses hat eine Thur, welche nach jedem Einschüren wieder geschlossen werden muß, damit die Luft von unten das Feuer gerade in die Höhe gegen das Gewölbe treibt.

c. Rüblöfen ju Tafelglas.

Die Glastafeln liegen in diesen Defen auf Steinen von nöthiger Größe, die eben so, wie die oben beschriebenen Strecksteine zubereitet werden. Da der Ofen aber ungeheuer groß senn müßte, wenn man alle Taseln so legen wollte; so stellt man sie, so bald sie völlig hart sind, aufrecht, eine wider die andere; damit aber ihre eigene Schwere sie nicht zusammendrückt, so wird, wenn 30—40 Taseln

40 Tafeln stehen, eine eiferne Stange queer über gesteckt, gegen welche sich der folgende Stoß anlehnet. Da das Glas fehr dunne ift, fo bekommt es bald die nothige Barte, um gestellt werden ju konnen; es ift genug, wenn man 3 - 4 Zafeln legen kann. Der Dfen darf also nicht groß fenn; auch muß die Temperas tur ziemlich niedrig gehalten werden, weil das Glas, wegen seiner Dunne, febr leicht weich, und bann wieder frumm werden konnte. Deswegen ift der Reuers berd etwas entfernt, und eben fo wie oben ben den frenftehenden Aufwarmeofen. angebracht. Die Sobe ift hier etwas beträchtlich, weil die Tafeln fteben follen. und die größten Tafeln über 3 fing boch find. Sie machen übrigens mit bem Streckofen ein Stück aus. Der Streckofen bat die oben im Allgemeinen ichon angegebene Ginrichtung, nur darf bier ber Berd nicht offen fenn, sondern er ift mit einem Gewolbe bedeckt, in welchem mehrere Locher offen gelaffen find, durch welche die Klamme herauf schlägt; auch find immer einige Deckel zur Sand, um in erforderlichem Fall, ein oder mehrere locher jugudecken, wenn die Sike ju groß ift. Denn da die Tafeln febr dunne find, fo werden fie in einem Augen: blicke weich; ift die Sige ftart, so fallen fie zusammen, oder hangen fich an, oder es bleibt wenigstens viel von dem eingestreuten Kalk davon hangen. ist also hierben die größte Vorsicht nothig. Uebrigens hat dieser Ofen noch einen Anhang, ber in einer langen Robre bestehet. In Diese werden Die schon aufgesprengten Eplinder, einer hinter den andern gelegt, und fo wie einer vorne hinweggenommen ift, wird wieder ein neuer hinten baran gelegt, nachdem die übrigen nachgeschoben worden.

Fig. 78. Taf. 9. ist der Grundrif des Streck: und Kühlofens in der Höhe des Streckherdes.

a. der Streckherb.

bbbb. die Deffnungen, durch bie die Flamme herauf schlägt.

- c. Mundloch des Streckofens.
- d. Bereinigungsöffnung des Streckofens mit bem Rublofen.
- e. die Aufwarmerobre.
- f. der Rühlofen.
- g. sein Mundloch, durch welches der Strecker die Tafel fortrückt und auf: stellt.
- hh. aufgestellte Tafeln mit zwischen gelegten Stangen.
- i. die Mündung, durch welche die Warme aus dem mit punktirten Linien angegebenen, unter dem Ofen befindlichen Kanal heraufschlägt, und denfelben erwarmt.
- x. eine große Glastafel von dickem Glas, wozu man am besten ein fehlerhaftes Spiegelglas nimme, auf welchem die Tafeln gestreckt, und

deswegen sehr eben werden. Damit aber das erweichte Glas nicht anhänge, so wirft der Strecker von Zeit zu Zeit eine Handvoll zerfallenen gebrannten Kalk in dem Ofen gegen das Gewölbe, und der Trieb der Flamme vertheilet es so gut, daß die Strecktafel gleichformig und ganz dünne damit bedeckt wird. Dieses verhindert das Anhängen. Nach einiger Zeit wird die Strecktafel ganz undurchsichtig, und sie verwandelt sich in eine Art von Reaumürschen Porzelan, welches sie dauerhaft macht; und nun ist sie zum Gebrauche erst recht gut.

Fig. 79. Taf. 9. ist ein Durchschnitt des Streckofens.

- a. der Aschenfall.
- b. ber Serb mit bem Roft.
- c. eine Flammenöffnung.
- d. Mündung der Aufwärmeröhre.
- e. Mündung bes Kühlofens.

Fig. 80. Laf. 10. vordere Unsicht des Streckofens.

- a. Mundloch.
- b. Feuerloch.
 - c. Aschenfall.

Da übrigens durch das Schieben der Enlinder leicht Krise entstehen können, so werden zwen Schienen, gewöhnlich von Eisen, besser aber von Messing oder Kupfer, so lang als die Röhre neben einander gelegt, auf welchen die Enlinder ruhen. Sonderbar ists hierben, daß das Eisen sehr sichtbare unauslöschliche Streisen auf das Glas macht, so bald es heiß wird, welches aber das Messing und Kupfer nicht thut.

d. Rühlöfen zu geblasenen Spiegeln.

Die Kühlösen zu kleinen Spiegeln haben sehr viel Aehnlichkeit mit jenen zu Taselglas. Die Taseln werden, nachdem sie einige Zeit auf gemachten Steinen gelegen haben, im Hintergrunde des Osens aufrecht gestellt; dieses aber kann mit großen Taseln nicht geschehen, weil sie theils zu schwer sind, theils auch der Osen eine übermäßige Höhe haben müßte. Die Taseln müssen daher liegen bleiben, und zu dem Ende der Osen eine größere Länge, solglich auch mehr Feuerung haben. Wenn der Osen 9 Fuß breit ist, so legt man die Feuerung 8—9 Fuß auseinander. Sine größere Breite darf man nicht geben, weil das Gewölbe sonst zu hoch ausfallen würde, und dieses ziehet besonders ben liegenden Släsern, allemal eine schlechte Rühlung nach sich. Die innere Grundstäche des Osens wird ganz mit Steinen belegt, die eben so, wie oben ben den Strecks steinen gezeigt worden, gemacht werden; sie müssen von verschiedener Größe

fenn, damit man Gfafer von allerlen Maaß darauf legen kann. Um besten ift es, man macht fich gleich alle nach dem größten nothigen Maaf, denn auf große Steine kann man auch mehrere fleinere Tafeln legen, und es verbrechen ohnehin manche Steine, wodurch man auch kleine erhalt. Ben einer neuen Anlage einer Spiegelfabrik ift die Verfertigung Dieser Steine keine Rleinigkeit; fie machen mehr Sorge und Arbeit als alles übrige. Es find ungehenere Massen, Die, fo lange fie nicht gebrannt find, febr leicht verbrechen. Es gelingt noch am besten, wenn man sie auf einem recht ebenen, mit Sand überführten Plat machen, und auf der hohen Kante ftebend, trocknen läßt. Sie werden hierauf mit einem eigenen kleinen Wagen, auf welchem fie aufrecht fieben, nach einem andern Plats gebracht, auf welchem ein Biereck abgesteckt ift, und auf diesem werden 14 Ruf bobe, I fuß breite Kanale, einer neben bem andern, fo viel ihrer Plat haben, von Backsteinen aufgeführt; jede Zwischenwand so breit als ein Backstein lang Auf Diese Kanale werden die Steine queeruber 4 - 5 Boll weit gestellt, und noch mit einzelnen Backsteinen unterlegt. Wenn sie alle steben, und ben Raum gehörig ausfüllen, wird eine leichte Umfassungsmauer, 13 Ruß höher als Die Steine, darum gezogen; ber obere leere Raum mit ungebrannten Backsteinen, nach Ziegler Art, voll gestellt, und die nothigen Luftröhren angebracht. giebt man in allen Kanalen hinten und vorne Feuer, verftarkt folches langfam nach und nach, leitet es dabin, wo es nothig ift, und giebt endlich bas ftarkfte Reuer. Wenn sie genug gebrannt find, macht man alle Feuerkanäle und Lufte züge zu, und läßt alles kalt werden. Auf diese Weise kann man wohl 30 — 40 Stuck auf einmal brennen. Wie aber die gang großen Steine, die 9- 10 Fuß lang und 4 — 5 Fuß breit find, gemacht werden, will ich unten beschreiben.

Diese Spiegelkühlöfen sind allzeit mit einem Streckofen verbunden.

Fig. 81. Taf. 9. ist der Grundriß eines Kühlofens samt dem damit verbundenen Streckofen.

- a. der Streckherd.
- b. der Feuerherd mit dem Roft.
- c. bas Streckofenmundloch.
- d. Die Vereinigungsöffnung bes Streck: mit dem Rublofen.
- eee. die Spiegelsteine.
- ff. die Feuermundungen, sie sind um die Hälfte in das Widerlager gerückt, damit sie nicht zu viel Plag einnehmen.
- g. ein Kühlofenmundloch, durch welches die Gläser herausgenommen werden.
- hhh, fleinere löcher, burch welche die Gläser auf die Spiegelsteine geschoben und gerichtet werden.

3 2

iii. kleine löcher, durch welche eiserne Stangen eingelegt werden, wenn Spiegelgläser aufrecht gestellt werden.

kk. Mündung der Feuerkanäle.

Fig. 85. Laf. 9. Durchschnitt des Streckofens.

a. der Alschenfall.

b. der Feuerherd.

c. Rofteisen.

d. ber Streckstein.

e. die Deffnung nach bem Ruhlofen.

Fig. 83. Taf. 9. Durchschnitt des Kühlofens.

a a. der Feuerkanal.

bb. zwen Spiegelsteine.

c. ein Mundloch.

Fig. 84. Laf. 9. Aeußeres Unsehen des Streckofens.

a. das Mundloch.

b. das Schürloch.

c. das Aschenfalltoch.

Fig. 82. Taf. 9. Ueußeres Unsehen bes Rühlofens.

a. das Mundloch jum Ausziehen bes Glases.

bbb. Richtlöcher.

ccc. Stangenlöcher.

d d. Feuer : Ranalmunbung.

e. Rühlöfen zu gegoffenen Spiegeln.

Diese werden zu gegossen Spiegelgläsern gebraucht. Da man die kleinen Spiegel vortheilhafter blasen läßt, weil nicht so viel Glas aufgehet, und man die Fehler oft heraus schneiden kann, so sind die gegossenen Gläser allzeit von sehr größten Maaße. Ueberhaupt thut man wohl, wenn man alle Gläser nach dem größten Maaß, das die Gießtasel geben kann, versertiget, denn unter 20 Stück wird selbst ben der größten Vorsicht kaum ein Stück ganz rein ausfallen. Diese hebt man auf, und schneidet nach den vorhandenen Bestellungen aus den übrigen das nöthige aus, denn wer alles ausstellen will, was rein ist, und allenfalls ein Paar Zolle mehr hält wie die Bestellung, der wird 10 Gläser gießen, die er eins erhält, wo er die Bestellung gerade ohne Abfall herausnehmen kann. Sein Magazin wird sich anhäusen, und bald wird er Spiegel genug,

aber kein Geld mehr haben. Was von solchen gegossenen Platten unter 35 Zoll ausfällt, wird vortheilhafter wieder eingeschmolzen als weiter verarbeitet. Es folgt hieraus, daß Spiegelblasen und Gießen zusammen getrieben werden muß, wenn noch etwas herauskommen soll. Da übrigens so große Gläser schwer zu regieren sind, so darf man nicht mehr als ein, höchstens 2 Stück in einen Kühlosen thun. In Frankreich hat man zwar Desen zu 4 Gläsern: allein da sie auch kleine Maaße gießen, so belegen sie den übrigen Raum damit. Doch haben mir diese Desen nicht gefallen; sie müssen sehr hoch senn, und kosten schrecklich viel Holz, auch seizen sie eine sehr große Fabrikation voraus, denn sie sassen die Gläser von einer ganzen Schmelze.

Die Defen zu Ginem Glas bekommen einen Fenerherd, der so lang wie der ganze Dfen ist; die zu zwen Glafern aber erhalten zwen Fenerherde, einen hinten, ben andern vornen. Ihre Breite ist also gleich der Breite des Glas plus der

Breite des Feuerherdes.

Thre innere Grundfläche gut ju machen, ift eins der schwierigften Stücke. Diefelbe muß vollkommen horizontal, und daben so beschaffen senn, daß sie sich in der Hige nicht wirft. Man hat mehrere Spiegelsteine, wie die oben beschrie: benen, genau zusammen gesetzt, und fie in Sand gelegt, damit fie nachgeben können: allein sobald der Ofen beiß wird, bebt sich bald einer bald der andere. Man muß das Glas ziemlich kalt in den Ofen bringen, darf es auch nicht wieder weich werden laffen, wenn es die auf der Gieftafel erhaltene Bestalt behalten foll, das ift schon febr mißlich und giebt eine bofe Rublung. - Wenn es recht gut geben foll, so muß das Glas im Ofen erst wieder weich, und dann vollkom: men gerichtet werden; dann erfolgt auch eine gute Abkühlung. Aber frenlich gehört hierzu eine febr ebene und ftandhafte Fläche, welche man auf obige Urt nicht erhalt. Ullut schlägt vor, man soll Backsteine an den Rlächen gegen einander reiben und ebenen, sie auf die hohe Kante in den Dfen dicht an einander in Sand stellen, und die Fugen mit feinem Sand anfüllen. Pflafter foll fich nicht werfen, und wenn fich bier ober ba ein Stein verrückt, fo foll das gleich wieder hergestellt senn. Das glaube ich gerne, aber wie, wenn nun, mahrend ber Dfen im Feuer ift, fo ein Stein auffteigt, wie merkt man das gleich, und wie reparirt man es, ober gar, wenn folches geschiebet, da bas Glas schon barauf liegt? Ich habe bas Ding probirt, aber gleich nach ber zwenten Arbeit wieder herauswerfen laffen, und Undank genug damit aufgehoben. Die Gläfer hatten an verschiedenen Stellen Gindrucke von 1 ! Linie tief, in welche ein Backstein paßte, um dieser willen mußte die ganze Flache über das nothige 1 Einie abgeschliffen werden. Ich halte für das Beste, vor jede Tafel einen Stein zu machen, der 10 Ruß lang, 5 Ruß breit und 8 - 9 Boll dick ift. Das ist frenlich geschwind gesagt, aber mabrlich nicht so geschwind gethan. Die Bereitungsart ist folgende: Zuerst muß man sich nach einer Erdekomposition umthun, die fich im Feuer so wenig, als möglich, wirft. Um biefes zu probiten, verfertige man Stabe 1 Auf lang, 2 Boll fantig, trodine und brenne fie; haben

fie fich geworfen, fo richte man fie wieder mit Meißeln gerade, und brenne fie noch einmal; haben sie sich abermal geworfen, so richte man sie nochmals, und verfahre wie vorher; sind sie abermals krumm, so taugt die Masse nichts, sie werden sich werfen bis nichts mehr daran ift. Man suche also eine andere Kompo: fition, die nach dem Brennen febet. Gewöhnlich tommt man mit Giner Thonart nicht aus, sondern man muß mehrere von verschiedener Beschaffenheit nehmen, und dann mit Sand, gestampftem, gebranntem Thon nachhelfen. Sat man diese einmal, so ift schon viel gewonnen. Die Verfertigung und bas Brennen geschiebet an dem nämlichen Ort, wo ber Stein bleiben foll. Bu bem Ende wird alfo ber gange Dfen aufgeführt und außerlich fertig gemacht; fein Inneres aber bleibt ganz leer. Die Sohle bes Dfens wird mit alten Schmelzofenstücken und Sand gang fest gestoßen und nach ber Sehwaage geebenet, und ihr, gleich einer Chausée, alle mögliche Festigkeit gegeben. Auf Diese feste Soble werden nun vor jedem Stein 13 Pfeiler in quincunce von Backsteinen so boch aufge; führt, daß wenn der Stein darauf liegt, er genau feine erforderliche Sobe habe. Jeder Pfeiler ift so bick, als ein Backstein lang ift, etwa 10 Boll. Dben Schließt er fich mit nur einem Stein, ber mitten über jedem Pfeiler liegt, und zwar auf allen Pfeilern nach einerlen Richtung. Uebrigens muß jeder Pfeiler wenigstens 3 Ruß boch senn. Der obere Theil von allen muß endlich in ein und eben berfelben borizontalen Cbene liegen. Run wird mitten in ben Ofen ba (wenn nämlich 2 Steine hineinkommen follen), wo die Pfeiler ein Endenehmen, von ftarken Boblen eine Scheidewand, fo boch wie jene gemacht, fo daß fich die Pfeiler an 3 Seiten zwischen den Mauern des Ofens und an der vierten zwischen ber Bohlenwand eingeschlossen befinden. Dieser ganze Raum wird mit trocknem Sande ausgefüllt, und seine Oberfläche mit jener ber Pfeiler genau in eine Flache gebracht, diefe auch etwas fest gestampft, so entstehet eine neue Ebene, worauf nun ber Stein verfertiget wird. Man legt die Form, die aus 4 bewege lichen Stücken bestehet, barauf, und schlägt die Erdekomposition fest und dicht binein, woben man merken muß, daß jeder eingeschlagene Erdklumpen allemal Die Sohe der Form haben soll. Wenn die Form voll ift, wird die Oberfläche des Thons gelinde gebläuelt, damit sich die vorstehende Klumpen vereinigen und niedergeben, alebann die Form abgenommen und fteben gelaffen. Die Pfeiler find wegen ihrer Sohe und Dunne alle etwas beweglich, und der Sand fest ihnen auch keinen großen Widerstand entgegen: wenn alfo der Stein schwindet, so werden die Pfeiler nachgeben, und jener nicht reißen, besonders wenn man Gorge getragen hat, daß die Erdmasse burchaus einerlen Feuchtigkeit hat. Sobald ber Stein, ohne ferneres Blaueln, fo hart geworden, daß er feinen Gindruck mehr annimmt; fo fängt man an die Bohlenwand binweg zu nehmen, man scharret ben Sand unter dem Stein mit Krucken zwischen den Pfeilern nach und nach hinweg, so liegt nun der Stein fren auf den Pfeilern, die Luft kann überall ben, und er wird nun gang austrocknen. Kommt ein zwenter Stein in den Dfen, fo wird diefer gleich mit bem erften gemacht. Sobald alles trocken ift, fo daß die

Steine ichon eine weiße Karbe annehmen, fo arbeitet man allen Sand heraus, welches durch junge Leute geschiehet, Die leicht zwischen ben Pfeilern durchkriechen fonnen, und um allem Zufall vorzutommen, werden bier und da Streben wischen die Seitenmauern des Ofens und die Steine mit Backsteinen eingemauert. und so aller Seitenbewegung vorgebogen. Run liegen die Steine wohl unter: ftußt, auf allen Seiten fren. Dan fangt nun an den Ofen gang gelinde burch eingeworfene Roblen zu erwärmen, jedoch ohne ihn vornen und hinten zuzu: machen, womit 14 Tage bis 3 Wochen fortgefahren wird. Jest ist es Zeit ben Ofen zuzumachen, man läßt aber unten in jeder Ecke eine Deffnung zum Einfeuern, und in bem Gewolbe muffen mehrere Zugröhren, die als Register Dienen, angebracht fenn. Das Ginfeuern geht nun anfänglich langsam, und nach und nach stärker mehrere Lage lang fort, bis die Steine durchaus fast weiß glüben, und in diesem Zustande wohl 12 Stunden erhalten worden sind. Run werden alle Deffnungen zugemauert, und man läßt den Dfen kalt werden. Alsbann wird er erst an einer Seite geoffnet und nachgesehen, wie die Steine gerathen find. hat man alle Aufmerkfamkeit auf die Erdekomposition und auf die Bereitung verwendet, so darf man einen glücklichen Erfolg erwarten: find aber fette Klumpen in der Erde geblieben, das ist Thon, der nicht mit gebrannter Erde gemischt ift, so fen man versichert, daß ber Stein an Diefer Stelle und zwar oft mit Explosion gesprungen ift; dann bleibt nichts übrig als die Operation von neuem zu wiederholen. Sind aber die Steine gut, so werden zuerst die etwa beschädigten Pfeiler wieder ausgebessert, welches nicht nothig senn wird, wenn sie von alten Schmelzofensteinen, die hinter den Banten gefessen haben, gemacht find. Dann mauert man die Feuerherde und Roste ein, auch wird der trockene Sand wieder zwischen die Pfeiler gebracht, aber nur nach und nach, danit er durch die im Ofen noch befindliche Warme recht austrockne. So wie sich ber Sand erhebt, wird der Ofen auch vornen und hinten zugemauert; damit der Sand dicht unter die Steine reiche, so wird er mit eisernen Rrucken zulest nach der Mitte getrieben, der leer gewordene Raum immer wieder mit neuent Sand erfest und so fortgefahren, bis alles dicht voll ift. Mun geht die Unter: suchung der Steine mit dem Richtscheit an, fie werden fich geworfen haben, und ber Steinhauer zieht fie wieder vollkommen eben. Der Dfen wird aufgewarmt, und ihm eine etwas stärkere Temperatur als die gewöhnliche der Rühlöfen Nach dem Erkalten visitire man die Steine nochmals; haben sie sich stark geworfen, so taugen sie nichts, beträgt es aber nur wenig, 3, 3 Boll auf die ganze Lange, so thut es nichts, und man hat auf viele Jahre hinaus recht aute Steine. Man fiehet, daß das alles schreckliche Mube und lange Zeit koster. In ber Folge kann man die Steine in einem fertigen Dfen machen; bann

In der Folge kann man die Steine in einem fertigen Ofen machen; dann werden aber die Pfeiler nur einen Schuh hoch gemacht, im übrigen aber nach bisheriger Vorschrift verfahren. Sobald die Steine gebrannt sind, lassen sie sich gut behandeln; man ziehet sie heraus auf die Tafel, und führt sie auf derselben

vor den Ofen, in welchen sie eingelegt werden sollen.

Fig. 90. Taf. 10. ift ber Grundriß eines Rublofens zu Ginem Glas.

- a. ber Spiegelstein.
- b. der Feuerherd sammt Roft.
- c. bas große Mundloch.
- d. bas Schürloch.

Fig. 91. Laf. 10. ift der Grundrif eines Ruhlofens ju 2 Glafern.

- aa. die benden Spiegelsteine.
- bb. die benden Fenerherbe.
- c. das große Mundloch.
- dd. die benben Schürlöcher.
- e. das Richtloch, um bem hinten hin zu liegen kommenden Glas näher zu fenn, ihm die gehörige Lage zu geben, und es eben zu strecken.
 - Busah. Soll ber Dsen zu 4 Gläsern eingerichtet werden, so wird er 6 Fuß breiter, bas hintere Schürloch kommt in die Mitte der hintern Wand, und zu seinen benden Seiten kommen zwen Richtlöcher.

Fig. 94. Taf. 10. ein Durchschnitt nach ber Breite.

- c. Alschenfall.
- d. Feuerherd und Roft.
- eee. Pfeiler, auf welchen ber Spiegelstein rubet.
- f. ber Spiegelstein.
- g. bas entgegengesette Schürloch.
- h. das Richtloch.
- ii. Luftzüge im Gewölbe.

Fig. 92. Taf. 10. ein Durchschnitt nach ber Lange.

- a. Uschenfall.
- b. Feuerherd.
- ccc. Rofteisen.
- ee. Spiegelsteine.
- f. Richtloch.

ggggg. Luftlöcher.

Das Gewölbe ist in der Mitte höher als an benden Enden, theils wegen der Festigkeit, theils auch um die Flamme der benden Herde zu bestimmen, nach der Mitte hin zu spielen.

Fig. 93. Taf. 10. aufferes Unsehen ber vorberen Seite bes Dfens.

- a. großes Mundloch.
- b. Schürloch.
- c. Aschenfall.
- d. Loch, um bas Innere des Ofens zu beobachten.

Dieses ist nun die Beschreibung aller mir bekannten Defen, die ben jeder Art von Fabrikation vorkommen, nach guten Grundsäßen, und durch Erfahrung bewähret. Ich habe Kürze halber überall keine Maaße angeführt; dagegen sind die Zeichnungen genau nach dem bengefügten Maaßstab gezeichnet, wo man sich vermittelst eines Zirkels Naths erholen kann; und wer das Bisherige aufmerksam gelesen hat, und in den Hülfswissenschaften nicht unbewandert ist, dem wird es ein leichtes senn, die Zeichnungen und Anlagen zu machen.

Vierter Abschnitt.

Von der Auswahl und Vorbereitung der Glasmaterien.

S. 57.

an hat dren Substanzen, welche in einem starken und anhaltenden Feuer seuers beständig sind, und die Fähigkeit haben, entweder für sich allein, oder in Versbindung unter einander, in den Zustand der Verglasung überzugehen. Diese Substanzen sind die Erden, einige Salze, und die metallischen Ornde.

S. 58.

Es giebt keine Erde, welche für sich allein, in unsern Schmelzösen zum Fluß gebracht werden kann. Verschiedene dieser Erden, in schieklichen Verhältnissen mit ein; ander vermengt, vereinigen sich im Feuer ziemlich genau miteinander, so daß sie verzschiedene Grade von Konsistenz annehmen, wenn sie aus dem weichen in den sesten Zustand wieder zurückgekehrt sind, einen mehr oder weniger weitgehenden Anfang einer chemischen Verbindung erlangen, und sogar halbdurchsichtig werden. Dergleichen Zubereitungen haben Gelegenheit zu verschiedenen sehr schähbaren Zweigen des Kunstzsseiges gegeben; von dieser Artssind die gemeinen Töpferwaaren, die verschiedene Arten von Fanence, das sogenannte Steingut, und das Porzellan. Ven allen diesen wird die Allaunerde in größerer oder geringerer Menge gebraucht.

Der Zusat von andern Erden dienet, theils um die Dichtigkeit der Masse zu vermindern, damit sie wie z. B. ben der Töpferwaare, und dem gemeinen Fapence desto geschiekter werde, den schnellen Uebergang aus Hise in Kälte zu ertragen, theils um einen ersten Grad von chemischer Berbindung zu bewirken, die eine gleichartige und

Dichte Materie bildet, wie ben dem Steingut und Dem Porzellan.

Ift das Gemenge von der Beschaffenheit, daß es ganz in Fluß kommen kann, so entstehet ein durchsichtiges, oder undurchsichtiges Glas, je nach der Natur der Bestand; theile, und des Berhältnisses der Zusammensehung desselben: aber bis jeko hat man noch keine Fabrik von solchen erdigen. Gläsern mit Vortheil anlegen können. Wir werden aber in der Folge sehen, daß mehrere dieser Erden mit Nußen unter dem Glass materiegemenge gebraucht werden können; alle, ausser einer einzigen, sind aber nur Nebenbestandtheile.

Wenn gleich keine einfache Erde für sich im Schmelzofen schmelzbar ist, so reizte doch bald die Erfahrung, daß ein Gemenge von mehreren unter sich, und überhaupt alle Erden mit schicklichen Flüssen, schmelzbar seinen, die einfachsten Mittel hierzu durch Verbindung von je eins und eins, zwen und zwen, u. s. w. aufzusinden.

S. 59.

Wenn man eine einfache Erbe einem starken und anhaltenden Feuer, mit den versschiedenen Salzen vermengt, ausseht, so bemerkt man, daß nur wenig Salze die Sigens schaft haben, die Erde in Fluß zu bringen, und sie im Feuer so aufgelößt zu erhalten, daß sie in Verbindung bleiben, und nach dem Erkalten ein gleichförmiges, durch; oder undurchsichtiges Glas darstellen. Diese Versahrungsart zeigte, daß man aus der Zahl der Flüsse, oder salzigen Schmelzmittel ausschließen müsse: 1) alle stüchtige Salze, die im Feuer nicht beständig sind, wie die ammoniakalischen Salze. 2) Die schweselsauren, kochsalzsauren Erden und Laugensalze, deren Grundtheile so stark mit einander verbunden sind, daß ihre gegenseitige Wirkung erschöpft ist, und keine andere Erde mehr in Versbindung mit ihnen tretten kann, ob sie gleich im Glasosenseuer schmelzbar sind.

§. 60.

Die Flüsse oder salzigen Schmelzmittel, auf welche uns die Ersahrung eingeschränkt hat, sind 1) das phosphorsaure Salz, welches ehemals unter dem Namen sal microcosmicum bekannt war, und in welchem die Säure theils mit Mineralaskali und theils mit Ammonium gesättiget ist. 2) Der Borar, ein Neutral, dessen eigenthümliche Säure nur zum Theil mit Mineralaskali gesättiget ist. 3) Die senerbeständigen Laugensalze überhaupt, wesche das vegetabilische Laugensalz (die Pottasche), und das mineralische Laugensalz (das Natrum, die Sode), in sich begreisen. Die benden ersten Flüsse braucht man, wegen ihrer Seltenheit und hohen Preiß, nur zu kleinen Glasproben; sie sösen eine weit größere Menge von Kalkerde, Schwererde, Laskerde und Alaunerde auf, als von Kieselerde.

Im Gegentheil lösen sich bie vier zuerst genannten Erben, nur in geringer Menge in dem Laugenfalze auf, desto stärker aber ist die Wirkung dieser letten auf die Kieselerde. Das Glas, welches aus der Verbindung dieser benden Substanzen entstehet, ist in schicklichen Verhältnissen zusammengeset, dauerhaft, vollkommen durchsichtig, ahmt den Vergkrystall nach, und wird, ausser ber Flußspatsäure, von keiner Säure angegriffen. Diese Eigenschaft, der Ueberstuß und der mäßige Preiß der Kieselerde und der seuers

beständigen Laugenfalze, find Ursache, daß sie hauptmaterien, aus welchen Glas gemacht wird, in allen unsern Glassabriken geworden find.

Von der Rieselerde.

S. 61.

Die Rieselerbe ist häusig in und auf der Erbe verbreitet. Man findet sie in dichten Massen, die am Stahl Feuer geben, unter der Gestalt des Sandsteins, Quarz, Kiesels steins, von welchem sie den Namen hat, der durchsichtigen Krystallen, die man Bergekrystalle nennt; endlich unter der Gestalt des Sandes, wo sie in kleine Theile zertheilt ist. Dieser lestere wird vorzüglich zu Glaskompositionen gebraucht; und wenn man Sandstein, Quarz oder Rieselstein hierzu anwenden will, so muß man diese entweder vermittelst schwerer Hämmer, wenn sie nicht sehr hart, und leicht verreibbar sind, oder durch glüßen, und ablöschen in kaltem Wasser, wodurch sie zerspringen, und zwischen Mühlsteinen zerrieben werden können, in Sand oder Pulver verwandeln.

Die reine Kieselorde ist weiß von Farbe; sie wird weder vom Wasser, noch von ben Säuren, außer der Flußspatsäure, angegriffen. In dem stärksten Schmelzseuer ist sie beständig, schmilzt nicht, und verliert nichts am Gewichte.

Auf dem trocknen Wege lößt sie sich in schmelzendem feuerbeständigen Laugensalz mit Ausbrausen, und in größerer oder kleinerer Menge, auf, je nachdem der Feuersgrad beschaffen ist, dem man sie ausseht. Wenn diese Aussösung zwen dis dren Theile Laugen; salz gegen einen Theil Kieselerde enthält, so lößt sich diese Masse in Wasser auf (diese Aussösung nennt man Kieselseuchtigkeit), und man kann die Kieselerde mit allen Säuren, selbst der Kohlensäure, daraus niederschlagen. Diese niedergeschlagene Kieselerde kann auf dem nassen Wege durch reines, von Kohlensäure frenes, seuerbeständiges Laugensalz, von neuem ausgelößt werden. Wenn man in einem zu vollkommener Aussösung hin: reichenden Feuer (etwa ben 3000 Grad Reaum.) gleiche Theile Laugensalz und Kieselz erde (Quarz oder Kieselssteine) schmelzen läßt, so erhält man ein reines, durchsichtiges, gleichartiges, ungefärbtes Glas, in dessen Zusammensezung, nach der Verglasung, noch 550 Theile Kieselerde, und 450 Theile Laugensalz übrig bleiben; aber dieses Glas ziehet die Feuchtigseit stark an, lößt sich nach und nach in eine Flüßigkeit auf, und läßt sich durch die Säuren zersezen.

Werglasung, nur einen Theil Laugensalz, gegen vier Theile Rieselerde enthält, so werden Berglasung, nur einen Theil Laugensalz, gegen vier Theile Rieselerde enthält, so werden die laugensalzigen Theile so start von der Kieselerde angezogen, daß weder Wasser noch Säuren (ausser der Flußspatsäure), demselben etwas anhaben können. Man erhält dieses Nesultat, wenn die Temperatur nicht geringer als 8000 Grad war, und das Feuer lange genng unterhalten wurde, um den Ueberschuß des Laugensalzes über jene Menge, welche nöthig war, die Kieselerde in Austösung zu erhalten, gänzlich zu zerzstreuen. Dieses lestere Glas ist dauerhaft, rein, ungefärbt, wie der Vergkrustall.

Hieraus folgt, daß sich die Rieselerde in besto größerer Menge in dem Laugensalze auf: löft, je stärker die dazu angewendete Hige war.

Die Auflösung gehet besto geschwinder von statten, je feiner die Riefelerde vor ihrer Bermengung mit bem Laugenfalje gertheilt mar. Aus Diefer Urfache mablt ber Kunftler ben feinsten Sand zu feinen Glaskompositionen; und er findet daben eine Drenfache Ersparnig, nämlich an Zeit. an Brennmaterial, wegen ber geschwinden Auflösung, und an Laugenfalt, welches fich in bem Berhaltnig ber Daner ber Schmelze verflüchtiget. Während der Verglasung greift bas schmelzende Laugensalz die Sandkorner nur an ber Dberfläche Lage fur Lage an; feine Wirkung muß fich alfo besto langfamer, bis ju ben innersten Theilen eines jeden Sandforns, ausdehnen, je mehr Maffe fie im Berhaltniffe Man barf fich also nicht wundern, wenn grobkorniger Sand ber Oberfläche haben. langsamer als feiner Sand schmelzt. Auf der andern Seite macht die Beftigkeit des Keners, daß fich ein Theil des schmelzenden Laugenfalzes in die Luft erhebt, und daber entsteht ber Strohm von dicken Dunften, ber fich mahrend ber Schmelze losreift. Der Berluft an Laugenfalz, bas fich auf Diese Weise zerftreuet, steht also mit ber Dauer ber Schmelze im Verhaltniß; beswegen muß man zwen Theile Laugenfalz zu vier Theilen Sand mengen, wenn man ben dem gewöhnlichen Glashüttenfeuer (ohngefahr 8000 Grad) ein bauerhaftes Glas machen will, bas nach ber Verglasung nur I Theil Alkali gegen 4 Theile Riefelerde guruckbehalt, wenn man nämlich einen Sand von mittlerer Reinheit, wie ber von Creil ben Genlis, bagu gebraucht. Bieraus folgt, bag in einem Glas wirklich nur die Salfte des anfänglich bingu gethanen Laugenfalzes zurückbleibt; Die andere Balfte gehet mahrend ber Schmelze ganglich verlohren. Wenn man den Sand zu einem feinen Pulver gerreibt, alfo feine Oberfläche vermehret, fo ift die Ersparnig an Laugen: falz in der Glaskomposition, febr merklich, und demobngeachtet verandern sich die Bestandtheile des in eben ben Feuer geschmolzenen Glafes nicht. Die Feinheit des Sandes ift Urfache, warum ihn verschiedene Runftler deswegen fur schmelzbarer halten, weil er weniger Alfali jur Berglafung erfordert; und deswegen hat man in mehreren Glashutten ben Bebrauch eingeführt, ben Sand zu gluben, bernach in kaltem Baffer abzuloschen, damit er fich mehr zertheile.

S. 62.

Der Sand, so wie man ihn auf der Oberstäche oder im Innern der Erde gewinnt, ist allzeit mit fremdartigen Substanzen vermengt. Das erste, was man mit ihm vorzus nehmen hat, ist also, daß man ihn in reinem Wasser wasche, welches am besten in Kusen geschiehet. Man wendet ihn fleißig mit hölzernen Schauseln um; durch diese Bewegung steigen alle Körper, die leichter als das Wasser sind, nach der Oberstäche; alle Erden, die leichter als der Sand sind, bleiben länger als dieser im Wasser schweben, und können seicht durch das Abgießen desselben abgeschieden werden. Diese Arbeit wird so lange fortgesetz, die das Wasser eben so hell abstießt, als es hinzu gethan morden ist. Hierben leidet der Sand gewöhnlich einen Abgang von 2 bis 4 Prozent seines Gewichts.

Wenn er keine Erden mehr enthält, auch durch kein metallisches Ornde, oder Erdfett gefärbt ift, so erscheinen seine Körner unter einem Vergrößerungsglas im Sonnenscheine

vollkommen weiß und durchsichtig. So hat der Sand alle Eigenschaften des Glases, und so kann er zu weißem Glas von aller Art, zu künstlichen Krystallen, zu gefärbten Gläsern, welche die natürlichen Edelsteine nachahmen, gebraucht werden; mit einem Worte, so ist er die Grundlage aller unserer schönen Verglasungen.

Jusak. Man kommt leichter weg, wenn man nach Art der Wässcherenen auf Bergwerken einen 12 Fuß langen, 3 Fuß weiten, und eben so tiesen Trog, von starken Bohlen versertigen läßt. In diesen wird der durch ein grobes Sieb gelassene Sand gethan, und sließendes, sehr reines Wasser hmein gelassen; daben beständig umgekrückt, so fließet das unbrauchbare, im Wasser schwimmende, gleich ab, und man seht die Arbeit so lange fort, bis das Wasser eben so rein und helle absließt, als es zugestossen war. Nun kehrt man das Wasser ab, läßt sich den Sand sehen, das dazüber stehende Wasser ablausen, schlägt den Sand auf reine Bretter aus, läßt ihn vollends ablausen, und bringt ihn auf die Trockenkammer über dem Kalcinirosen.

S. 63.

Ist der Sand nur durch vegetabilische oder thierische Stoffe oder durch Bergsett gefärbt, so läßt man ihn glühend werden, damit sich diese Substanzen verbrennen; man löscht ihn hernach ab, und wäscht ihn nochmals, ehe man ihn in die Komposition thut. Ist er aber durch metallische Oxyde gefärbt, so können diese durch das Kalciniren und Waschen in Wasser nicht hinweg gebracht werden. Sin solcher Sand bringt immer Farben in das Glas, und kann also in Fabriken, wo weißes Glas gemacht wird, nicht gebraucht werden. Indessen ist er doch noch immer zu halbweißem, zu Fenster, und Bouteillenglas anwendbar. Die metallischen Oxyden, unter denen das Sisenoryde das gewöhnlichste und leicht kennbar ist, machen ihn schmelzbarer, als wenn er rein wäre, und tragen also zur Preisverminderung dieser Glasarten etwas ben.

S. 64.

Die Erscheinungen, welche die auflösende Wirkung des Laugensalzes auf die natürliche Kieselerde, oder den reinen, weißen und krystallhellen Sand darstellen, vers dienen eine besondere Aufmerksamkeit des Naturlehrers.

Der Sand lößt sich mit Ausbrausen auf, wenn gleich das Laugensalz rein und ohne Kohlensaure ist. Das Gas, welches sich hierben zeiget, kann nicht einer Zerlegung des Laugensalzes bengemessen werden, denn man kann dieses letztere wieder unverändert aus dem Glas abscheiden, wenn man entweder Glas, das gleiche Theile Laugensalz und Kieselerde enthält, im Wasser oder an der Luft schmelzen läßt, und die Kieselerde mit Kohlensaure niederschlägt, oder wenn man gutes Glas, das etwa 4 Theile Kieselerde gegen 1 Theil Laugensalz enthält, durch Zusatz von Laugensalz von neuem schmelzt und eine Kieselseuchtigkeit daraus bereitet, aus welcher ebensalls das Laugensalz durch Kohlenssaure geschieden wird. Man muß daher ganz natürlich auf den Gedanken sallen, daß jenes Gas von dem Sande herrühret, und daß dieser nichts anders als eine Krystallisas

tion der Rieselerde durch die Basis dieses Gases sepes daraus würde denn folgen, daß der Vergkrustall selbst eine solche Verbindung sen, eben so wie unser kunstliches Glas eine Verbindung von Rieselerde und Laugensalz ist.

S. 65.

Die Durchsichtigkeit des Glases, das aus Rieselerde und Laugensalz gemacht ist, hängt nicht blos von der vollkommenen Auflösung der Erde in dem Salze ab, sondern vorzüglich auch von dem Verhältniß, welches zwischen diesen benden Substanzen in dem Glas besteht. Denn wenn man ein Glas macht, in welchem nach dem Schmelzen ein Theil Kieselerde gegen zwen Theile Laugensalz zurückbleibt; so wird die Masse ganz undurchsichtig werden, weil zu viel Laugensalz darin ist, welches allein geschmolzen, nach dem Kaltwerden nie durchsichtig wird.

Wenn das Glas gleiche Theile Kiefelerde und Laugensalz enthält, so ist diese zwar lose und im Wasser auflösliche Verbindung doch durchsichtig, har aber nicht so viel Glanz als andere Gläser, die mehr Kieselerde enthalten. Wenn endlich das Glas so beschaffen ist, daß in 1000 Theilen nur etwa 200 oder gar 150 Theile Laugensalz zurück; bleiben; so ist es hart, rein, schimmernd, durchsichtig, und nähert sich der Schönheit des Vergkrystalls. Mithin verhält sich die Schönheit des Glases direkt, wie die Menge Rieselerde, und verkehrt, wie die Menge Laugensalz, die seine Vestandtheile ausmachen. Solche Produkte aber hängen von der ben threr Versertigung Statt gehabten Intensität des Feuers und von der Zeit ab, welche zur Zerstreuung des überstüßigen Laugensalzes nöthig war.

Geset, man macht ein Gemenge von I Theil Sand und 1½ Theil Laugensalz. Dieses 2 Tage lang in einer Temperatur von etwa 3000 Graden geschmolzen, verwandelt sich in Glas, das aber sehr weich ist, und ohngefähr noch gleiche Theile Rieselerde und Sand enthält. In einer Temperatur von 9000 Graden geschmolzen, giebt es ein Glas, das 4 Theile Rieselerde gegen 1 Theil Laugensalz enthält. In einer Temperatur von 10—12000 Graden endlich geschmolzen, enthalten 1000 Theile des aus dem nämlichen Gemenge erhaltenen Glases nur ohngefähr 750 Theile Rieselerde gegen 150 Theile Laugensalz.

In allen diesen Fällen bleibt ben einerlen Feuersgrad die Beschaffenheit des Glases, und das Verhältniß der nach der Verglasung zurück bleibenden Kieselerde gegen das Alkali in einem jeden beständig dasselbe, wenn sie gleich in den verschiedenen Fallen unter sich verschieden sind. Alles überstüßige Alkali zerstreut sich nach dem Verhältniß der Temperatur. Es ist daher von großer Wichtigkeit, sich die höchste Temperatur, welche die Desen und die Häsen nur aushalten können, zu verschaffen, wenn man dauerhaftes, wenig mit Laugensalz und start mit Kieselerde versehtes Glas erlangen will. Hieraus entstehet eine große Ersparniß; 1) an Zeit, weil das Schmelzen und die Zersstreuung des überstüssigen Laugensalzes desto geschwinder von statten gehen, je größer die Hieraus der Ofens ist. 2) An Brennmaterial, welches allemal mit der Dauer der Schmelze,

und der käuterung oder Reinigung des Glases durch Zerstreuung des überstäßigen Alkali im Verhältniß steher. 3) Des Auswands an Laugensalz in dem Gemenge, weil der Sand desto weniger Laugensalz zum Schmelzen erfordert, je stärker die Hige des Ofens ist. So muß z. B. wenn man ben einer Hise von 3000 Graden arbeitet, das Gemenge 150 Theile Alkali, und 100 Theile Sand enthalten; ben 9000 Grad Hige kann man 100 Theile Alkali gegen 200 Theile Sand nehmen, und ben 10—12000 Graden sind 100 Theile Alkali gegen 225 Theile Sand genug.

§. 66.

Wir haben eben gefehen, daß sich die Rieselerde in besto größerer Menge in dem Laugensalz auflöset, je größer die daben gebrauchte Sige ift. Diese Sigenschaft bat, aus Diesem Gesichtspunkt betrachtet, einige Aehnlichkeit mit mehrern Salzen, von welchen fich eine aroffere Menge in beißem als wie in kaltem Baffer auflößt; aber die Aehnlichkeit fallt weg, wenn man in benden Fallen auf bas Muckficht nimmt, was nach bem Erkalten vorgehet. Sobald nach der Auflösung dieser Salze in Wasser die Temperatur etwas abnimmt, fo fallen diefe wieber zu Boben. Im Gegentheil frystallisirt sich gleichsam bas Glas, ohne daß fich feine Bestandtheile im mindesten scheiden, fo langfam es auch abgefühlet wird, und fo überflüßig es die Rieselerde enthalt - eine merkwurdige Eigen: schaft dieser Berbindung, die aber ben der Kalkerde nicht Statt hat; bierin liegt ber Grund, warum man Glafer, die blos aus Sand und Alkali gemacht werben, auf einen fo boben Grad ber Reinheit, Durchsichtigkeit und Streifenlosigkeit bringen kann, indem Die Verbindung beständig bleibt, ohne eine Reigung, ihre Bestandtheile von einander zu trennen, merken zu laffen, wenn gleich die Temperatur verandert wird. Ben alle diefer merkwürdigen und schätbaren Eigenschaft finden sich aber doch Rachtheile ein, welche Die Kunftler nothigen, noch andere Substanzen in ihre Kompositionen einzuführen. vorbeschriebene Glas ist zerbrechlich, es läßt nur schwer den Wärmestoff durch, und ift daher dem Zerspringen sehr ausgesetzt, wenn seine Temperatur schnell verandert wird. Es ift hart, wenig biegfam, schwer zu bearbeiten und mit dem Diament zu schneiben. Wir werden in dem Folgenden zeigen, in wie weit es gelungen ift, diese Machtheile zu vermindern.

Von dem Ralf.

§. 67.

Die Kalkerbe, oder der kohlensaure Kalk (rohe Kalk), die Kreide zum Benspiel, läßt sich sür sich allein im Glasosenseuer nicht verglasen. Sie erfordert selbst weit mehr Laugensalz zu ihrer Verglasung als die Kieselerbe, und gelangt dennoch nicht eher dazu, die sie in lebendigen Kalk verwandelt ist, und von der Kohlensaure fren gemacht wird, die sie neutralisiere. Daher kommt das heftige Ausbrausen ben dem Schmelzen solcher Glasmaterien, die kohlensauren Kalk enthalten. Das Aussteigen der Materie kann so start werden, daß die Häsen überlausen, wenn man sie ganz voll macht. Wenn man blos auf die Veschaffenheit des Glases Rücksicht nimmt, so ist es fast einerlen, ob man

kohlensauren (roben) ober lebendigen (gebrannten) Kalk zu den Kompositionen braucht, wenn er nur keine verdrennliche Materie enthält, welche das Glas färden könnten. Der ganze Unterschied bestehet allenfalls darin, daß man mehr roben als gebrannten Kalk nehmen muß, und zwar in dem Verhältniß der im erstern enthaltenen Kohlensaure, welche sich zerstrenet, ehe er noch in Fluß kommen kann. Es giedt Glashütten, wo man diese Erde in ihrem natürlichen Zustand, ohne sie vorher zu brennen, anwendet: aber dann muß man auch desto mehrere Schmelzen in den Häsen machen, oder desto öfter einsehen, damit man sie nach und nach voll bringt, ohne sich dem Ueberlaufen auszusehen.

So geschwind das Brennen des rohen Kalks im Glasofen auch vor sich gehen mag, so entsteht doch allemal eine nachtheilige Verzögerung der Schmelze dadurch; ein Theil der Wärme in dem Ofen wird angewendet, um die Kohlensäure in Gas zu verwandeln; die in dem rohen Kalk allzeit enthaltene Feuchtigkeit verschluckt einen andern Theil; indem diese Dünste durch das Laugensalz aussteigen, reißen sie einen Theil mit fort, und vermindern also die Menge dieses Schmelzmittels; wenn endlich der rohe Kalk irgend eine Materie enthält, die durch die Kalcinirung verbrannt worden wäre; so verkohlt sich diese und färbt das Glas. Um allen diesen Nachtheilen abzuhelsen, hat man den Gebrauch in den meisten Glashütten eingeführt, entweder lebendigen oder an der Lust zerfallenen gebrannten Kalk, statt des rohen zu den Glaskompositionen zu gebrauchen.

S. 68.

Der hauptbeweggrund aber, warum man den Kalk neben der Kieselerde anwendet, ist die durch ihn dem Glas mitgetheilte Eigenschaft, daß es den Wärmestoff leichter durchläßt, mithin ben schneller Abwechselung von Hige und Kälte weniger zerbrechlich wird, und sich leichter arbeiten und schneiden läßt, als blos kieselerdiges Glas. '

Die ältesten bis auf unsere Zeiten gekommenen Gläser haben ben weitem die Weiße und das gute Ansehen unserer Gläser nicht. Alles zeigt an, daß man kein ausgelaugtes Alfali, sondern die Asche der Begetabilien selbst mit der Kieselerde ben ihrer Versertigung gebrauchte. Sen dieses geschiehet noch wirklich zu Benedig, wo man zu dem Spiegels glas die Asche der Kalipstanzen nimmt; zu Tourlaville ben Cherburg zu den geblasenen Spiegeln, in vielen kleinen Glashütten, wo man Becher:, Fenster: und Bouteillens glas macht, selbst zu St. Godain hatte dieses in den ersten Zeiten ben dem Spiegelgießen Statt. Ein schiekliches Gemenge von Sand und gut kalcinirter Asche machte die ganze Komposition der Glasmaterien aus. Das daraus gemachte Glas hatte zwar alle zu verstangende Dauerhaftigkeit, aber es hatte weder die Weiße, noch die strahlenbrechende Kraft unsers weißen und Krnstallglases, zu dessen Komposition das reine aus der Asche ausgelaugte Salz, und nicht die Asche elbst genommen wird.

Erst seit der Erneuerung der physischen Wissenschaften und besonders der Chemie, hat man augefangen, das Alkali aus der Asche zum Behuf des Glasmachens auszuziehen, und dadurch die Farben zu vermeiden, welche die übrigen Theile eben der Asche in das Glas bringen; und da diese größtentheils kalkartiger Natur sind, so war es natürlich,

daß man sie durch eine andere Erde von eben der Art zu ersehen suchte, die aber reiner war, und das Glas nicht färbte. Die reine Kalkerde, oder vielmehr der von Kohlens säure gereinigte Kalk erfüllt diesen Zweck ben weißen und leichten Gläsern volksommen, wenn er nur in tauglichen Verhältnissen zugeseht wird.

1 Roch ein hauptbeweggrund ift auch diefer, wie die Rommiffarien richtig bemerken, daß ber Ralk das Glas trochnet, das heißt, er macht, daß es die Feuchtigkeit nicht fo leicht anziehet.

S. 69.

Der Ralt lößt fich in weit geringerer Menge in bem Laugenfalz auf als bie Rieselerde, ohngefahr fechemal weniger in einem Glasofen. Ben Diefer Temperatur ift Diefes Die größte Quantitat, welche man in Fluß bringen kann; aber man barf fich nicht einbitden, daß man auch fo viel einer Glaskomposition zusegen durfe. Obgleich der Kalk hierben vollkommen schmelzet, so wurde er fich doch ben verminderter Temperatur niederschlagen, fich vom Laugenfalz trennen, und eine undurchfichtige Glasmaffe bar: Diese Eigenschaft des Kalks ift febr von jener der Rieselerde unterschieden. Bende Erden lofen fich in Laugenfalz auf, und bas in besto größerer Menge, je ftarter Die Sike ift; aber die Kieselerde scheidet sich nach vollbrachter Auflösung nie wieder, fondern krustallisirt sich durch das Kaltwerden zu durchsirhtigem Glas; der Kalk hingegen scheidet sich, und bildet eine milchigte, undurchsichtige Masse, wenn er in zu großer Menge ber Komposition jugesett wird. Dieser Umstand bat ben Gebrauch bes Ralks ben bem Glasmachen in febr enge Granzen eingeschränkt, und man muß fogar binter bem Punkt bleiben, wo er anfängt, Undurchfichtigkeit im Glas mahrend seiner Arnstale lisation zu verursachen. Go lehret die Erfahrung, bag man auf 100 Theile Sand nicht mehr als 7 Theile lebendigen Kalks nehmen barf, wenn man anders ein durchsichtiges Glas haben will, ba doch die Dofis weit ftarter fenn fonnte, wenn man blos eine Schmelgung jum Gegenstand hatte, Die eine glasartige, aber ben bem Erfalten undurchsichtig wer: bende Maffe hervorbrächte. *

Ein anderer Beweggrund, warum man den Kalf mit vieler Zurüchfaltung anwendet, ift, daß er, während der Verglasung, die Materie der Häfen, die aus Kiesel und Alaunerde besteht, angreift. Es entsteht hieraus ein Glas von drenerlen erdigen Grundlagen, welches mit dem eigentlich fabricirten vermischt, die Gleichartigkeit und Farbe des lehten abandert, und es oft, ben dem Uebergang aus Hiße in Kälte zerbrechlich macht.

Wenn diese Beweggründe nur einen sehr eingeschränkten Gebrauch des Kalks in Kompositionen zu weißem Glas zulassen, so verhält es sich doch anders, wenn von gewissen gemeinen Glasarten die Rede ist. In diesem Falle kann man der Zerstörung der Häsen vorkommen, wenn man dem Glasgemenge gleich so viel Thon zuseht, als zur wechselz seitigen Sättigung der Kalk, Alaun; und Kieselerde nöthig ist. Wenn nun alles zugleich geschwolzen wird, so entstehet keine Bermischung von unter sich verschiedenen Glasarten; man erhält eine wechselseitige Ausschung, deren Produkt ein dauerhaftes Glas ist, und

25 6

man verwahret hierdurch die Safen gegen eine zu schnelle Zerftorung. Diese Methode

hat man mit Vortheil ben bem Bouteillenglasmachen in Unwendung gebracht.

Wenn man Kohlensaure ober roben statt gebrannten Kalk brauchen will, so ist es genug (vorausgeseht, daß er die oben §. 67. ff. angeführten Eigenschaften in sich vereisniget), wenn man nur nach Proportion, als ihm durch das Kalciniren abgebet, mehr nimmt, das heißt, man nimmt 8 Theile robe Kreide statt 5 Theile gebrannter Kreide.

Besondere Umftande konnen jedoch in gewissen Fallen dem kohlensauren oder roben Ralf ben Borgug einraumen. Dieser Fall tritt allemal ein, wenn bas gebraucht wer: bende Laugenfalz mit schwefelsaurer Pottasche ober Gode vermischt ift (wenn es Glaus berfalz ober vitriolisirten Weinstein enthällt). Der fohlenfaure Ralt bewirft, mahrend der Schmelze, die Zerlegung einer gewissen Menge Dieser Salze, die nach ihrem Verbaltniß jur vorhandenen Roblenfaure größer ober fleiner fenn fann, treibt bie fremde Saure aus, und verfest fie wieder in den Zustand von Laugenfalzen, die zur Verglas fung tanglich find; und ba man felten Pottasche und Cobe im handel antrifft, Die von ienen schwefelfauren Salzen gang fren find, so kann es vortheilhaft fenn, zu ben Kome positionen roben statt gebrannten Kalk zu nehmen. Wenn man weißes Glas fabricirt, fo braucht man die Vorsicht, und verwandelt den roben Kalk zuerst durch Brennen in lebendigen Ralt, damit die allenfalls in der Ralferde oder Stein enthaltenen verbrennlichen Materien, die bas Glas farben, wieder weggeschafft werden. Man lagt diesen lebendigen Ralf bernach an der Luft zerfallen, oder besprengt ihn mit Baffer, um das Auseinanders fallen zu befordern, wodurch er in seinen toblensauern Zustand zurücktehrt, und boch von verbrennlichen Materien gereinigt ift.

Ben gemeinem Glase ist diese Vorsicht meistens überflüßig. Man nimmt hierzu mit mehrerm Vortheil die erdigen Theile der Asche selbst, welche ohnehin mehr auf die Zers tegung der Neutralsage wirken, theils wegen ihrer kalkartigen Grundlage, theils wegen

Der kohligen Theile, Die sie enthält.

Hierin liegt auch der Grund, warum verschiedene Arten von Sodeasche, wie zum Benspiel das Bareck eine weit stärkere verglasende Eigenschaft habe, als das in ihm enthaltene frene Alkali nie hoffen läßt. Diese Asche ist mit einer ziemlichen Menge von schwefelsaurer Sode beladen, wovon ein Theil zerlegt wird, und gemeinschaftlich mit dem frenen Alkali ben der Verglasung des Sandes sowohl, als der Aschenerde mitwirkt. Verhielte sich die Sache anders, so könnte keine Glashütte die meisten Arten von Varecksode gebrauchen.

Nach Dantic soll man zur Komposition, die nicht zu magere und nicht zu fette Pottasche enthält, (d. i. welche nicht zu viel Neutralsalze enthält) nur den 26ten Theil der ganzen Komposition, wenn aber die Pottasche mit Neutralsalz vermengt ift, den 21ten Theil der ganzen Komposition an Kalf nehmen. All ut versichert, daß er sich oft ben 1/3 wohl befunden habe. Der beste Kalf ist derjenige, welcher aus den sogenannten Lufsteinen gebrannt wird. Dieses ist diesenige Art Kalksteine, die anfänglich in Wasser aufgelößt, sich in den Höhlungen der Berge in Säulen und manchersey andern Formen niedergeschlagen und gleichsam krystallistet hat. Indessen muß man ihn doch vorher genau untersuchen, denn sehr oft enthält er auch viel Eisentheile; der nach dem Zerfallen an der Luft am weißesten ist, dient auch hier am besten.

Von dem feuerbeständigen Laugensalz.

S. 70.

Das fenerbeständige Langensalz ist der Fluß, oder das Schmelzmittel, dessen man sich zum Schmelzen eines Gemenges von Riesel: und Kalkerde bedienet, die vereinigt mit jenen, das Glas hervorbringen sollen. Diese dren Substanzen machen allein die Bestand: theile des leichten Glases aus; seht man aber an die Stelle des Kalks eine oder mehrere metallische Ornden, so erhält man das schwere Glas, welches weiß und gefärbt senn kann, und unter dem Namen Krystallglas bekannt ist.

Man hat zwen Arten von Laugenfalz, nämlich die Pottasche und die Sobe (sonst bas vegetabilische und mineralische Alkali genannt); man giebt dem einen oder dem andern den Borzug, je nachdem man sich das eine oder das andere leichter verschaffen kann.

Von der Pottasche.

S. 71.

Die Pottasche wird aus der Asche aller Pflanzen gewonnen, außer einigen Arten von Kali, die in gewissen Gegenden am Ufer des Meeres wachsen, und die Sode liefern.

Die Vegetabilien, welche die meifte Pottasche liefern, find:

- 1) frautartige Pflanzen, als Sonnenblumen (helianthus), Disteln (Carduus), Nesseln (Urtica), Wollfraut (Verbascum), Schirling (Cicuta), Uttich (Sambucus ebulus), große Areukwurz (Senecio), Vastinaten (Pastinaca), Schwertel (Gladiolus), Binsen (Juncus) 2c. und eine große Menge von Pflanzen, die an trockenen und sumpsigen Orten wachsen.
- 2) Sträucher, als die Ginsterarten (Genista), Meerbinsen (Juncus marit.), Wachholderstrauch (Juniperus), die Stechpalme (Ilex aquifolium), Henderstraut (Erica vulg.), Schlingbaum (Viburnum), Ephen (Hedera), Hartsriegel (Cornus sang), Weißdorn, Schwarzdorn (Crataegus oxyacantha, prunus spinosa), Brombeerstrauch (Rubus), Weinrebenholz (Vitis) 2c.
- 3) Das Reisholz der wilden und zahmen Bäume, ihre Blätter, und endlich bas Holz derfelben selbst.
- 4) Die besondere Frucht des indischen Kastanienbaums (Aesculus hypocastanum).

Alle diese Pflanzen werden in Gruben, die man unter frenem himmel in die Erde gräbt, zu Asche gebrannt, woben aber zu merken ift, daß die Erde in den Gruben flark geschlagen werden muß, damit sie sich nicht mit der Asche vermengt.

Man muß die buschartigen Pflanzen furz vor ihrer völligen Reife und ehe sie Die Blätter fallen lassen, sammlen, wenn man die größte Menge Asche erhalten will. Läßt

23 b 2

man sie hinlänglich trocken werden, und brennt sie gut, so geben sie von 2 — 10 Pro-

Die Sträucher geben 2-5, und gewöhnlich 3 Prozent Usche.

Das kleine Astholz und die Blätter liefern 2 - 6, gewöhnlich 3 - 4 Prozent Asche.

Das Solz ber Baume endlich von 3 - 23 und gewöhnlich I Prozent-

Das Berbrennen muß so vollständig wie möglich geschehen, damit keine Rohlen zurückbleiben.

Die Asche muß in einem bebeckten Gebäude, dem Wind und der Berührung der Luft ausgesetzt werden, damit sie die Kohlenfäure aus derselben anziehen kann, und der Kohlenstoff losgemacht wird, der sich während der Ginäscherung mit der kaustischen Pottasche verband und die Lauge färbte, in welcher er nebst dem daraus zu erhaltenden Salz aufgelößt blieb.

S. 72.

Die Afche wird in holgernen Rufen ausgelaugt, die nabe am Boden waagrecht durchbohret, und mit einem Zapfen verseben find. Das loch ift inwendig mit einem Scherben von einem alten Topf, ober beffer mit einem durchlocherten Brett bedeckt, damit die Lauge abfließt, ohne daß die Asche bas Co ch verstopfen kann. Man legt auf ben Boben der Rufe Stroh ober fleine Mefte, bedeckt diese mit einem groben leinenen Tuch, damit die Asche nicht durchkann. Hierauf wird die Aufe bis auf etwa 3 Zoll vom Rand mit Asche angefüllt. Man drückt dieselbe ein wenig ein, und schichtet sie gegen ben Rand auf, damit das Waffer fich nicht fo leicht langs ben Wanden durchfeiget. Mun wird die Rufe mit Waffer gefüllt, welches 9-10 Stunden darüber fiehen bleibt; man läßt alebann die Lange burch bas Abzapfloch abfließen, und gießet frisches Waffer auf die Ufche, welches 2 Stunden darüber fteben bleibt, und dann ebenfalls abgezapft wird; man gießt nach und nach noch einigemal Baffer auf, lagt es jedesmal einige Stunden fteben, und fest überhaupt Diese Operation fo lange fort, Dis eine besonders dazu eingerichtete Salzwange nur ohngefahr noch & Grad zeiget, bas beißt, bis die lette Lange nur noch & Prozent Salz enthalt. Man dunftet die Lange in eifernen Reffeln oder Pfannen ab. Was nach ber Abdunftung von ber Lauge übrig bleibt, ift bas Laugenfalz, welches die Frangofen befonders Salin nennen. Diefes wird ben einem gelinden Rever; berirfener (erft getrocknet, bann) kalcinirt, damit die verbrennliche Materie, welche mit der Lange übergegangen mar, verbrenne, und aledann nennt man die Maffe Pottasche. Wenn man fie aufheben will, so muß sie in Fasser gepackt, gegen die außere Luft geschüßt, und an einen recht trocknen Ort gestellt werben. Die erhaltene Pottasche geträgt zwischen 8 und 20 Prozent des Gewichts der Asche.

Im Großen und mit einem schicklich eingerichteten Siedhaus geschiehet die Arbeit mit möglichster Ersparniß folgendergestalt.

Gefest man habe funf Reihen Rufen, die wir mit No. 1. No. 2. No. 3. 1c. bezeich: nen wollen. Run wird die Lauge, welche von der frischen Asche in No. 1. absließt, gleich in das gemeinschaftliche Behälter vor die Siedlauge (die nun versotten wird) gelassen.

Die zwente Lauge von No. 1. kommt auf die frische Asche in No. 2. und die Lauge von No. 2. wird in das oben bemeldte gemeine Behälter gethan.

Die 3te Lange von N°. 1. wird in N°. 2. geschüttet, das schon einmal ausgelangt ist; die absließende Lange von N°. 2. kommt auf die frische Asche in N°. 3. und von da ins Behälter.

Die 4te Lange von N°. 1. kommt wieder über das schon 2mal ausgelaugte N°. 2. von da über das einmal ausgelaugte N°. 3. von da über die frische Asche in N°. 4, und von da in das Behälter, und so wird die Arbeit der Reihe nach fortgesetzt.

Durch dieses Mittel wird die Lauge in dem Behälter so stark, wie möglich, ehe man noch mit dem Verdampsen anfängt. Sie ist ohngefähr bis auf 20 Grade (20 Procent) koncentrirt. Ueber die Reihe Aufen, die schon 4mal ausgelaugt sind, schüttet man zuleht doppelt so schwer frisches Wasser als die frische Asche wog, um das Salz, so viel möglich, vollends heraus zu ziehen.

1 Beffere Einrichtungen kommen unten ben der Gode vor.

Bufag. Ben diefen fo wie ben dem weiter unten vorkommenden Reinigungsgeschäfte der Sode ist ein Arcometer oder Salzwaage ein sehr nühliches Instrument. Auf der Glashütte hat man alles ju Gebot, was zu feiner Verfertigung gehört, es wird also nicht überflüßig fenn, bier eine Beschreibung berguseben, wie fie gemacht werden; ich entlehne folche aus Karftens Mathematik Tom. III. S. 282. was Die Methode betrifft. Ich laffe ein starkes Brett 21 Buß lang, 8 Boll breit ver: fertigen, welches auf 3 in einem Drepeck stehenden Schrauben rubet, um es borizontal stellen zu konnen. In der Entfernung von 2 Fuß von einander sind 2 hölzerne, 2 Boll bicke Saulen fenkrecht auf bas Brett befestiget. Un die eine wird ein Papier befestiget, worauf ich die Scala zeichnen will, auch befindet fich ein Schieber baran, ber irgendwo mit einer Schraube festgestellt wird, an ber andern ift ein Schieber beweglich, der in einer beliebigen Sobe mit einer Schraube tann festgestellt werden. Un Diesem Schieber ift ein zter befindlich mit einer feinen Messingschraube, welche ihn fanft auf: und niederbeweat, auch fest balt. Un diesem zten Schieber ift eine 3 Boll bicke, 8 Boll lange Robre befestiget, die an einem Ende ein kleines Loch, am andern ein Radenkreut tragt. Un der Röhre ist ein kleines Niveau befestiget, das versichert, ob die Röhre nicht aus ihrer parallelen Lage heraus gewichen ift. Ferner habe ich von verzinne tem Blech ein Gefäß, das etwas mehr als i Maaß Wasser halt, und genau auf die Maaß geeichet und gezeichnet ift. Run lasse ich Röhren ziehen 4-5 Linien im Durchmeffer, aus Diefen werden Stücke 10 Boll lang geschnitten, und an jede wird nicht weit vom Ende eine Augel von is Linien, an das Ende aber

eine zwente von 9 Linien ganz bunne geblasen. Ich fulle nun Regenwasser in Das Befäß genau bis an das Maafzeichen, nehme die gegenwärtige Thermometer: bobe in und außer dem Waffer. Sange eine Waage birein, und fulle fo lange feinen Blenschrot ein, bis ber hals ber Waage etwa 5 Boll eingefenft ift. Dun stelle ich bas Gefäß auf bas Brett zwischen die zwen Saulen, ich mache bas Diopter los, und schiebe es so lange in Die Sohe, bis ich ben obern Rand ber Waage genau in der Bisirlinie babe; nun befostige ich das Diopter, laffe auch das Niveau einspielen, und befestige es, dies bleibt nun unverrückt. Ich mache Den Schieber an der andern Saule los, fabre damit in die Sobe, bis ich feine obere Scharfe genau in der Bifirlinie febe, ich befestige den Schieber, und ziebe eine Linie an seiner Scharfe bin auf das angeheftete Papier, das giebt ben o Duntt Der Maage. Nun habe ich schon vorher 30 Glafer in Bereitschaft gestellt, in das erste ift I Loth rein kalcinirte Pottasche, in das zwente 2 loth, in das britte 2 Loth, und so ferner bis in das 30te, 30 Loth eingewogen und mit Regen: maffer aufgelößt, auch steben die Glafer lange genug, daß sie die Temperatur Des Zimmers angenommen haben. Run mache ich bas blecherne Gefaf leer, fülle das Glas No. 1. binein, und so viel Regenwasser dazu, bis es genau an Das Maafzeichen gehet. Ich stelle es wieder an seinen gezeichneten Plat auf das Brett, sehe nach bem Thermometer, und verfahre wie vorhin, fo erhalte ich auf ber Scala eine neue Linie, und schreibe 1. Loth dazu. Un dem hals der Waage habe ich ben ber ersten Operation gleich ben Bafferstand bemerkt, und mit Reuer: ftein eingeschnitten. Ich mache das blecherne Gefäß abermal leer, schütte das Glas No. 2. und so viel Wasser ein, bis es 1 Maag ift, und verfahre wie vorhin, so erhalte ich die dritte Linie auf der Scala, die mit 2 Both bezeichnet wird, fahre ich mit allen 30 Glafern fort, und erhalte eine Scala von I bis 30 loth. Ben jeder Bewegung des Diopters muß das Niveau einerlen zeigen, wo nicht, so bleibt dieser zwar unverrückt, aber ich bewege die Röhre etwas, bis jenes wieder einstehet. Sollte ber Sals ber Waage nicht lang genug fenn, um die gange Scala zu faffen, fo nehme ich ihn entweder langer, oder ich nehme zwen Waa: gen, und laffe bie eine anfangen, wo die anbere aufhort. Wenn es nothig ift, kann ich allemal 4 Waagen zugleich machen, bann beziehe ich die 4 Seiten ber Saule mit Papier, richte fie ein, daß fie fich horizontal herumdreben läßt, hange die 4 Waagen eine nach der andern in die Lauge, drehe die Saule, und zeichne auf jeder Seite. Wenn die Scala fertig ift, nehme ich sie ab, trage sie genau auf ein anderes Papier über, schneibe Dieses schicklich zu, rolle es jufam: men, und stecke es in den hals der jugehörigen Baage, bis der o Punkt mit bem Zeichen am Glas übereinkommt, befestige fie mit Sausblase, und verstopte die Röhre am obern Ende, so ift die Baage fertig. Allein nun ift das, was sie, in eine zu untersuchende Lauge gehangen, angiebt, nicht wahrer Gehalt, benn fie giebt auch zugleich an, was die Lauge noch fonft außer Pottasche enthalt. Ich merte daber an, was fie in ein Maag Lauge gehangen, ben gleicher Temperatur angiebt, 3. B. 20 Both, und laffe Diese nämliche Maak

Lauge vorsichtig abdampfen, trockne das Residuum und kaleinire es, und wiege es; geseht ich fände 16 Loth, so merke ich auch dieses an, und sage: 20 Loth Waage Angabe sind 16 Loth reiner Gehalt, wie viel sind zc. So spricht mir nun die Waage eine verständliche und wahre Sprache, so lange ich mit den nämlichen Materialien operire.

S. 73.

Wenn man das Pottaschsieden auf der Glashütte selbst betreibt, wo es darauf ankommt, eine Pottasche zu erhalten, die das Glas nicht farbt, so darf das Versieden nicht in Pfannen von Eisen, besonders von geschmiedetem Eisen, geschehen, welche leicht rosten. Man braucht mit mehrerem Vortheil bleverne Pfannen.

Die gut kalcinirte Pottasche dient zum seinen weißen Glas, die übrige Asche aber, oder der Auswurf, kann noch zu gemeinem Fenster- oder Bouteillenglas gebraucht werden.

Die Pottasche, welche im Handel vorkommt, ist gewöhnlich mit Neutralfalzen versetzt, die entweder von den verbrannten Pflanzen herkommen; oder aus Betrug hinzus gethan worden sind. Der Künstler muß sich von ihren Sigenschaften vergewissern können, ebe er sie ankauft und braucht.

Bestimmung der Menge von Laugensalz, welches in einer im Handel vorkommenden Pottasche enthalten ist.

S. 74.

Man lasse 100 Theile (dem Gewicht nach) recht reine Pottasche, oder besser Sal tartari, in Wasser sich auslösen. Man lasse in einem andern Gesäße eben so viel Kausspottasche, die man untersuchen will, ebenfalls in Wasser sich auslösen. Man nehme zwen Portionen einer Auslösung von Alaun, eine jede besonders, und schlage die Alaumerde aus einer jeden, mit einer der vorbeschriebenen, alkalischen Aussösung, nieder. Man lasse die aus benden Portionen niedergeschlagene Alaumerde ben gleicher Temperatur trocknen, und wiege sie. Hieraus erfährt man, wie viel Alaumerde 100 Theile Weinssteinalkali niedergeschlagen haben. Vergleicht man nun hiermit den durch die Kauspottsasche bewirkten Niederschlag, so kann man daraus die Menge frenes Alkali, welche in 100 Theilen dieser Potasche enthalten ist, solgern-

Nach eben dieser Methode kann man auch die im Handel vorkommende Sode probiren, nur muß man statt des Weinsteinalkali, reine Sode, das ist reines mineras lisches Alkali, in den vorbeschriebenen Verfahren nehmen.

S. 75.

Die in der Potasche enthaltenen Neutralsalze schaden nicht allein badurch, baß sie bas Berhältniß jener in der Komposition vermindern, sondern hauptsächlich auch deswes gen, weil sie sich nicht mit der Rieselerde verbinden konnen, und weil ein Theil von ihnen

in der Glasmasse zurückleiben kann, der einen fremdartigen undurchsichtigen Körper in derselben bildet. Wenn sie sich mit dem Glas in Fluß befinden, so verbreitet sie die durch die Heftigkeit des Feuers verursachte Bewegung in alle Theile des Glases, und ein noch so lange fortgesetztes Feuer wird kaum im Stande sepn, sie zu zerstreuen. Das wirksamste Mittel sie hinweg zu schassen, welches man die jest hat entdecken können, bestehet darin, daß man die Hise des Ofens, nach vollbrachter Schmelze, etwas abfallen läßt. Die Neutralsalze, die spezisisch leichter als das Glas sind, begeben sich nach der Oberstäche, wo man sie abziehen kann, ehe die Glasarbeit ansängt. Sie bilden den Körper, den man in den Glashütten gewöhnlich das Salz (sonst die Glasgalle neunt); allein diese Arbeit ziehet einen nachtheiligen Zeitverlust nach sich, und es kann demohnz geachtet noch etwas in dem sabricirten Glas zurück bleiben.

Man trifft dieses Salz gewöhnlich unter der Gestalt weißer Blüthen in dem Glas an, die den Schneestocken ziemlich ähnlich sind. Diese Art von Glas ist zerbrechlich, besonders, wenn sich ein Theil dieses Salzes an seiner Oberstäche befindet. Es ist daher von großer Wichtigkeit, diese Neutralsalze, wenn sie sich in der Pottasche befinden, him wegzuschaffen.

Unter den Neutrassalen, die der Pottasche am häufigsten bengemischt sind, sinder man schweselsaure und salzsaure Pottasche (vitriolisiten Weinstein, und Digestivsalz); sodann salzsaure Sode (Glaubersalz), welche letztere oft von den Sodebrennern aus Betrug hinzugethan wird. Diese dren Arten von Salzen sind weit schweraussöslicher als die Pottasche; wenn man daher ihre gemeinschaftliche Aussösung abdampft und koncentrirt, so kann man den Niederschlag der meisten dieser Salze weit eher, als jenen der Pottasche erhalten. Man darf daher nur die mit solchen Salzen beladene Pottasche in Wasser aussösen, diese Aussösung bis auf einen gewissen Punkt abdampsen, und dann erkalten lassen. Man nimmt alsdann den Niederschlag heraus, oder vielmehr man gießt die Flüßigsseit ab, um sie bis zur Trockniß abzudämpsen, und die gereinigte Pottasche zu erhalten. Genau genommen, bewirkt dieses Mittel keine vollständige Abscheidung der Neutralsalze; wenn man aber diese Arbeit gut vollsühret, so bleibt doch so wenig zurück, daß man keine Glasgalle zu befürchten hat. Die Hauptsache hängt von dem Grad der Koncentration der Flüssseit ab, ehe man sie zum Erkalten hinstellt.

Um hierüber, ohne im Finstern herumzutappen, ein Urtheil fällen zu können, bemerke man, daß 100| Theile einer sehr koncentrirten Pottascheauslösung, ohngefähr 48 bis 50 Theile Alkali enthalten. Hängt man in dieselbe eine Salzwaage (nach des B. Beaume Eintheilung), so zeigt diese 48 bis 50 Grade. Treibt man daher die Koncentration einer Lauge von Pottasche, wie sie im Handel vorkommt, dis auf ohngefähr 40 Grade, so werden sich die Salze, die in heißem Wasser nicht ausschicher sind, wie im kalten, schon meistens abscheiden. Das Abkühlen wird die nämliche Wirkung auf die ührigen Salze, die in heißem Wasser sind wie im kalten, hervordrugen. Man wird in der übriggebliebenen Flüssischer sind wie im kalten, hervordrugen. wan wird in der übriggebliebenen Flüssischen nehr von diesen Salzen sinden, als eine so stark koncentrirte alkalische Lauge auslösen kann, und diese geringe Menge hat keinen merklichen Sinsluß auf das Glasmachen.

Diese Methode wird auch die Unfosten nicht sehr verniehren, besonders da man oft ohnedies genöthiget ist, die Pottasche umzusieden, um die Erde und Asche davon zu scheiden, welche der Betrug, oder die Nachlässisseit hineingebracht hat.

Durch das Kalciniren wird endlich die Pottasche vollends gereiniget, indem dadurch die allenfalls in ihr enthaltenen verbrennlichen Theile verbrennt werden.

In Frankreich erhält man die Pottasche meistens aus den nördlichen Gegenden von Europa und Amerika, wo der Ueberfluß an Holz ihre Verfertigung zuläßt. Sie ist das Schmelzmittel fast aller im nördlichen Theil von Frankreich gelegenen Glashütten, weil man sie daselbst wohlseiler als die Sode, die aus den mittäglichen Gegenden kommt, haben kann.

- 1 Menn das Glas fehr dunne fließt, daß fich alles leicht an die Oberfliche begeben kann, fo ift Diefe Methode fehr gut, und ich febe nicht, was da fur ein Zeitverluft entfteben follte. Sa. wenn man die Glasgalle nicht abichopft, und will fie durch das Beuer vergebren laffen. dann entsteht Zeitverluft; aber durch das Abschöpfen wird diefer gerade vermieden. Uebers haupt ift diese Operation so geschwind geschehen, daß es nicht die Muhe verlohnt, Davon gu reden. Dantic glaubt fogar, daß die Gegenwart von weniger Glasgalle febr nuglich fen: nach ihm macht fie die Glasmaterie jum Schmelzen bereitwillig, fie erleichtert die vollkommene Mischung, tragt jur Reinigung des Glafes ben, treibt die fremdartigen Materien, vorzüglich ben farbenden Stoff, mit aus. Er fucht biefes baburch zu beweifen, daß Ofenschlacke mit Glasgalle geschmolzen, ju durchfichtigem Glas wird. Auf der andern Seite gahlt er aber auch wieder fo viel Rachtheile von ihr auf, daß der Sag, man muffe fie fo viel möglich wegzuschaffen suchen, fest stehen bleibt. Ben diefer Gelegenheit aber muß ich ben dem Abichopfen der Glasgalle alle nur mögliche Borficht empfehlen, daß man nicht mit naffem Werkzeug an Diefelbe kommt, benn fie hat, fo wie flieffendes Rupfer, die Eigenschaft, mit einer furchterlichen Explosion, alles, felbst ein Ofengewolbe, durchaus folagen und Solg in Brand gu fecken, wenn fie nur von der mindeften Fenchtigkeit berühret wird.
- 2. Man febe unten ben Aufgahlung der Fehler des Glafes, was fie fur eine Rolle hierben frielet.
- 5. Dantic giebt eine ganz gute Methode, die Pottasche von Neutralsalzen zu reinigen, an. Er läßt sie in so wenig heiß Wasser wie möglich auflösen, die Auflösung gießt er durch eine viersach zusammengelegte wollene Decke; das Alkali gieng mit dem Wasser durch, die schweselsaure Pottasche aber blieb auf diesem dichten Philtrum zurück.
- 4. Indeffen könnte doch, wenigstens in Deutschland, bey bessern Polizenanstalten, noch eine unglaubliche Menge Pottasche erzeugt werden. Wie viele Asche wird nicht in den haushale tungen unnüger Weise verdorben, und nicht genußt; wie unendlich vieles holz geht nicht in großen Waldungen an verfaulenden Baumen, an nicht ausgemachten Stöcken zu Grunde, die da liegen bleiben, um dem jungen Anstug den Plaß zu versperren! Einige Länder sehen das recht gut ein, auch kann man da die Pottasche noch um sehr mäßige Preiße haben.

Von der Gode.

S. 76.

Die im Handel vorkommende rohe Sode ist das Produkt, welches durch die Berkbrennung verschiedener Arten von Kalipflanzen, die an den Usern des mittelländischen Meeres gebauet werden, entstehet. Man bereitet sie in Spanien, Frankreich, Sicilien, Sprien. Auch eine geringere Sorte wird an den Küsten des Oceans, aus Pflanzen, die am User gefammlet werden, gemacht; diese ist unter dem Namen Vareck bekannt. Indessen ist die Sode die in Spanien, in der Gegend von Alikante, bereitet wird, am meisten geachtet. Das daraus gezogene Salz ist fast ganz reine Sode, die der Basis des Meersalzes ähnlich ist. Endlich ist der Handel auch noch mit einer neuen künstlichen Sode bereichert worden, welche durch verschiedene neuerdings öffentlich bekannt gemachte Berfahrungsarten, das Seesalz zu zerlegen, erhalten wird. Diese Erfindung ist so wichtig, daß wir nichts unverdienstliches zu thun glauben, wenn wir die Hauptsache am Ende dieses Absases aussührlich einrücken.

Alle diese Arten von Soben befinden sich in harten, sehr dichten Massen. Sie machen ein Gemenge von in Wasser auflöslichen Salzen, von Erde, Kohlen, bis; weilen von ein wenig metallischen Ornden, die alle unauflöslich sind, aus. Diese Sub; stanzen haben sich mit der rohen Sode ben ihrer Fabrikation, durch das Schmelzen der Salze, genau vereiniget.

Will man die Salze aus der rohen Sode ausziehen, so ist es genug, sie mit einer hinreichenden Menge Wasser auszulaugen, welches das Salz aufnimmt; man dampft hernach das Wasser ab, und erhält die Salze auf dem Boden der Abdampfungsgefäße; man trocknet sie ben einem Reverberirfeuer in einem Kalcinirosen.

Alle diese verschiedene Arbeiten muffen so ausgeführt werden, daß man die größt: möglichste Menge Salz in der fürzesten Zeit, und mit möglichster Ersparniß erhält.

Man zerschlägt erst die großen Sodenmassen mit eisernen Hämmern zu Stücken, die nicht über 1 — 2 Zoll dick sind, und stampft sie in einer Stampsmuble zu seinem Pulver:

Die so pulverisirte Sode wird hierauf durch Haarstebe oder Messingdrahtsiebe, die so sein wie Beuteltuch, dessen sich die Becker und Müller bedienen, sind, gesiebet. Das was auf dem Sieh jurück bleibt, kommt wieder unter die Stampfmühle zu der übrigen zerstückten Sode, und wird von neuem gestampft; dieses Vermengen erleichtert das Pulverisiren dieses kleinen Gekrüßes sehr, welches allein gestampft, wegen seiner rundzlichen Figur, der Wirkung der Stampfer leicht ausweichen würde.

1 Man bauet zu dem Ende in Sicilien und Spanien, nach Beckmann, die Salicornia herbacea und fruticosa, nach Andern das Kali majus cochleato semine. In Frankreich und England den Fucus vesiculosus, und salsola Soda, mit vielem Fleiß an, und macht besonders in Spanien beträchtliche Erndten. Man aschert die Pflanzen vor ihrer völligen Reife in Eruben ein, begießt die Alfche mit Lauge, um sie zu verftarken, und so entstehet der sehr feste graue pordse, wit Rohsen vermengte Körper, der im Jandel unter den Namen Rochetta, Barille, Soda Varech, Kelp, etc. vorkommt, die aber doch alle nach Geburtsort und Reinigkeit, verschiedene Waaren bedeuten.

Bufag. Bonfel giebt feine Rennzeichen einer guten Gobe, außer ber obigen Probe auf ihren Alkaligehalt, an. Ich will nach Allut und meiner eigenen Erfahrung Diefelbe herfeken. Wenn man die zu untersuchende Gode fein pulverifirt, und eine ftarke Lauge baraus ziehet; Diefe aber mit einem reinen Baumol vermengt, und baraus ein leicht ju behandelnder Teig entstebet. Der bald bart wird, so ift die Gode gut. Minder zuverläßige Renne zeichen find folgende: Gine gute Gode muß auf dem Bruch eine schwarzgraue gleichformige Farbe, ohne Roblen und glanzende Puntte zeigen, bann ift fie aut ausgebrannt, und enthalt wenig Rentralfalze; fie muß ferner einen farken laugenartigen oder alkalischen Geruch verbreiten; eben so muß sie auf ber Bunge einen reinen alkalischen Geschmack zurücklassen, ohne bag man Daben etwas Salziges oder Saures bemerkt. Sat die Sode diefe Eigenschaften. fo darf man hoffen, daß sie gute Dienste leisten wird. Auf vielen Glashutten leat man blos ein Stuck auf eine eiserne Schaufel, und halt diese einige Zeit in den Ofen. Brennt die Sode nicht mit Flamme, giebt fie tein knifterndes Berausche, sprift fie nicht umber, sondern flieft fie rubig auf der Dberffache. und wird diese nach dem Erkalten gang weiß, so halt man die Gode für aut. Man fiebet leicht, daß auch hierdurch die Gegenwart der Roblen und frember Salze entdeckt wirb.

Beschreibung des Auslaugungsprocesses der rohen Sode.

S. 77.

Das Auslaugen wird dadurch bewirkt, daß man die kleinsten Theile der Sode beständig in genauer Berührung mit Wasser erhält, damit dieses die aufzulösenden Salze desto leichter ausnehmen könne. Die Art der Auslaugung, welche wir oben zu der gemeinen Asche beschrieben haben, und die hauptsachlich darin bestehet, daß man mehrmals Wasser darüber in die Kusen schwittet, ohne jedoch die Asche umzurühren, ist ben der Sode nicht hinreichend, dagegen aber ist die Art, die wir jeho beschreiben wollen, auch sehr gut ben der gemeinen Asche anwendbar.

Das Wasser bringt sehr leicht in eine Masse von leichter Asche, die schwammig, und nur wenig mit Salzen beladen ist; es umgiebt jedes kleine Theilehen, und zieht das darin enthaltene Salz in sich; aber ben der rohen Sode, die weit schwerer als die Asche ist, weil sie eine große Menge Salz enthält, sinken ihre kleinen Theile nieder, und bilden sehr bald auf dem Boden der Gefäße eine dichte Masse, in welche das Wasser nur sehr langsam dringen kann.

E c 2

Um diefe Unbequemlichkeit zu vermeiben, rufrt man die Gode beständig um, damit ihre Theile im Wasser schwebend bleiben, und an allen Seiten von ihm berühret werden.

Gesett man habe zwen Reihen von blevernen Gefäßen (wie Fig. 7.). Jedes Gefäß sen 15 Fuß lang, etwa 3 Fuß 10 Zoll breit, und 1 Juß 2 Zoll tief. Die erste Reihen bestehe aus den Gesäßen 1. 2. 3. 4. und die andere aus den Gefäßen 5. 6. 7. 8.

Die Sode wird in der ersten Reihe anfänglich in dem Gefaße 1. und eben dieselbe, nach und nach in den Gefaßen 2. 3. und 4. ausgelaugt.

Das hiezu bestimmte Wasser wird zuerst in das Gefäß 4. gethan, aus welchem es hierauf nach und nach, über die Sode in den Gefäßen 3. 2. und 1. abgelassen, aus diesem sehren aber in ein Sammelbehälter gethan wird.

Auf diese Art fließt die Lauge nach und nach aus einem Gefäß in das andere, entweder durch Deffnungen, die etwa 3 Boll über dem Boden eines jeden angebracht find, oder durch Heber, und man bringt sie durch Schöpfen mit hölzernen Kübeln (die der Franzos ecloppes nennt), wieder in die obern Gefäße.

Sben so wird auch in der zwenten Neihe 5. 6. 7. 8. versahren; aber im Ganzen der Operation, geschiehet die Arbeit wechselsweise, indem man von einer Reihe zu der andern übergehet, und zwar auf folgende Weise.

Wir wollen annehmen, es befände sich in dem Gefäß 1. etwa 800 th. frische Sode, und man habe die Lauge aus No. 2. darüber gelassen, so wird nun diese Sode in der Lauge 1½ Stunde lang beständig umgerührt (welches der Franzos mit dem Kunste wort touiller la Soude ausdrückt).

Die nämliche Operation geschichet 1½ Stunde lang in dem Gesäß 6, mit der Sode aus N°. 5. und der Lauge aus N°. 7. Man kehrt alsdann zu dem Gesäß N°. 3. zurück, wo die Sode aus N°. 2. mit Lauge aus N°. 4. durchgearbeitet wird. Hierauf kommt die Reihe an N°. 8. wo die Sode aus N°. 7. mit 3200 lb. frischen Wassers, aus einem Behälter, oder sonst woher, durchgerührt wird.

Nun werden in N°. 5. 800 fb. frische Sode gethan, und mit der Lauge aus N°. 6. bearbeitet. Hierauf folgt N°. 2. mit Sode aus N°. 1. und Lauge aus N°. 3.; endlich kommt man zu dem Gefäß N°. 4., wo die Sode N°. 3. mit 3200 fb. frischen Wassers übergossen wird.

Man fängt nun wieder ben dem Gefäß No. 1. mit 800 th. frischer Sode an, und fährt so, wie oben gezeigt worden, fort.

Folgende Tafel macht die Folge diefer Operation deutlicher.

	Ites	Umrű	hren in	Gefäß	Nº. 1.		Mittag bis halbzwen	Uhr
	2		100	-	6.		halbzwen bis dren	(Committee)
	3	Generality	(ghroscore)	Stanoon 105	3.	Course	dren bis halbfunf	(Interesting)
	4		againment)	· goodies	8.	(Approximate)	halbfünf bis sechs	directions.
	5	description (TE)	Conversal	Streets	5.	(managed)	sechs bis halbacht	Chamber
	6	-	guarant =	description)	2.	-	halbacht bis neun	Surrence S
	7	-	Branch .	(II)	7.		neun bis halbeilf	Quegarithts
	8	01-41-TES	- Contractor	Dates	4.		halbeilf bis Mitterna	cht.
	9	one com	(max.mx.m)	(Security)	I.	Difference of	Mitternacht bis halb;	wen Morgens.
	10	- manual	COMPANIES	Deposite	6.		von halbzwen bis dre	
u	ſ. w.	40						•

Eine oder anderthalb Stunden, vor dem Anfang des Umrührens, und ehe man Sode einfüllet, wird das Wasser in No. 1. 5. 4. 8. heiß gemacht. Dieses geschiehet aus folgenden Ursachen.

- 1) Damit das Wasser in I und 5, welches über frische Sode kommt, so stark beladen werde, wie möglich, ehe es in den Sammelbehälter kommt.
- 2) Damit das frische Wasser in No. 4. und 8. so wenig Salz, wie möglich, in bem letten Sodeauswurf zurück lasse, ehe er in die Grube vor dem Sied: haus geschüttet wird. Man läßt übrigens mit dem Feuern nach, noch ehe die Sode in die Lauge oder das frische Wasser geschüttet wird.

Ben dem Einfinß der letzten Lauge in das Sammelbehälter, fällt sie in einen Korb, der mit Leinentuch überzogen ist, damit die erdigen Theile der Sode, die allenfalls noch in der Lauge schweben, zurückgehalten werden.

Die Sammelbehälter sind längliche Vierecke, welche mit Zwischenbrettern queer burchschnitten sind, diese sind oben 3 Zoll ins Quadrat ausgesthnitten, damit die Lauge aus einer Abtheilung in die andere sließen kann. Auf diese Art geht die Lauge ganz gelind in die verschiedenen Abtheilungen des Behälters über, und die unauflöslichen Körper haben Zeit sich zu sehen, ehe die Lauge in die Abdampfungspfanne kommt.

Es ist sehr vortheilhaft, wenn man so viele Behälter hat, als das Siedhans nur fassen kann, welche der Berührung der Luft so viel Fläche, wie möglich, darbieten. Dadurch koncentrirt sich die Lauge ein wenig mehr, und was wichtiger ist, das Alkali, welches seiner Neutralisation durch Kohlensäure, entweder in dem Magazin der gestampstem Sode, oder in den Auslauggefäßen allenfalls entgangen ist, ziehet eine neue Quantität aus der Luft an, die die kohligen Theile und die metallischen Ornde niederschlägt, welche die Lauge wegen ihrer Kaustizität etwa aufgelößt enthält. Auf diese Weise kann die Lauge hell und klar in die Pfannen kommen.

Aus den Behältern wird die Lauge in die Pfannen gebracht; diese find von zwenerlen Art: in der einen wird die Lauge nur warm, siedet nicht, und koncentrirt fich nur mehr;

viese nennt man vorbereitende Pfannen (préparantes); in den andern siedet die Lauge, und das Salz fällt zu Boden, man nennt sie wiederherstellende Pfannen (reduissantes). *

Die ersteren sind von dem eigentlichen Feuerherde entfernt, und erlangen die Warme erst dann von demselben, wenn sie ihre Wirkung schon auf die letteren Pfannen gethanhaben. (Erstere könnte man kurzer und schicklicher Wärmepfannen, lettere aber Siedspfannen nennen.)

Die Lange kommt zuerst in die Wärmpfannen, aus diesen aber in die Siedpfannen, wo sie im Sud erhalten werden. So wie das Salz zu Boden fällt, wird es mit eiserznen Schaumföffeln herausgenommen (in Körbe gethan); man läßt das Wässerichte ablaufen, und in diesem Zustande kann es kalcinirt werden.

Kommt die Lauge nicht ganz hell und klar in die Siedpfanne, so setzt sich nach und nach ein Niederschlag am Boden der Pfannen sehr fest an, der die unmittelbare Berüh; rung des Wassers verhindert, und verursacht, daß die Pfannen bald schmelzen.

Alle Auslauggefäße, die Sammelbehälter und die Pfannen muffen von Blen gemacht werden, nur ja nicht von Eisen, denn dieses orndirt sich zu geschwind, und färbt das Glas.

- 1 Die Befdreibung der Auslaugmaschine und der Pfannen kommt unten ausführlich vor.
- Diese Gefaße können auch jum Theil von Holz seyn. Uebrigens ift doch das Gisen, besonders Gußeisen sogar schädlich nicht, wenn es rein gehalten, und vor jedem Gebrauch alles mit Sand rein ausgescheuert wird.

S. 78.

Die Temperatur der Lauge in den Auslaugegefäßen N°. 1. und 5, muß, wenn man das Feuer hat abgehen lassen, zwischen 35 und 40 Graden (Reaumurisch) senn. Jene der Gefäße N°. 1. und 8. 50 bis 60 Grad. In den Wärmepfannen 45 bis 50 Grad; endlich in den Siedpfannen, wo die Lauge kocht, und mit allem Salz, was sie tragen kann, beladen ist, muß die Temperatur bis 97 Grad steigen.

S. 79.

Wenn man die beste alikantische Sode braucht, so ist die Stärke der verschiedenen Laugen mit der Beaumischen Salzwaage gemessen, folgende:

Lau	ige (aus t	en S	Auslaugg	efäßen	No.	4	und	8	-	I	bis	2	Grade.
_	-	-				,	3	-	7	-	8		9	-
control	-	-		who are	politico		2		6	-	12	-	14	
-	ing.	September		-	(profes)		I	(scanned)	5		17	-	18	-
in	ben	Sa	nmel	behältern	-		(Construction of the last of t		-	-	17	-	20	
in	ben	Wä	rmpf	annen	-		powers			•	20	-	25	-
in	ben	Sie	opfar	inen	-		-			, e	-	_	40	

Alle diese Größen können sich verandern, je nachdem man mehr oder weniger Genauigkeit während dem Lauf der Operationen angewendet hat; wenn aber die verschies denen Bearbeitungen in den Auslauggefäßen mit Genauigkeit ausgeführt worden; so wird die Lauge in den Gefäßen N°. 4. und 8. kaum & Grad Gehalt anzeigen.

Jede Art von Brennmaterial, Steinkohlen, Torf, Klafterholz, Reißer, Spane, kann zur Beizung der Auslauggefaße und Pfannen gebraucht werden. Nur ben dem Kalciniren, welches eine helle Flamme ohne Rauch erfordert, findet-eine Ausnahme

Statt. hierzu nimmt man am besten Klafter: oder Scheitholz.

Busah. Da mit jeder Glashütte von Rechtswegen eine Pottaschssederen und Reinisgungsanstalt für die Laugensalze verbunden senn soll, so wird es nicht überslüßig senn, hier etwas über die dazu dienlichen Anstalten zu sagen.

Ben bem Pottaschsieden brauche ich mich nicht lange aufzuhalten, denn es hat Lonfel oben schon die Hauptsache angezeigt. Man glanbe aber beswegen nicht, daß dieses Geschäft ben uns in Deutschland überall auf das vortheilhafteste betrieben werde. Rein, gerade das Gegentheil; ein Paar Laugfaffer und ein oder zwen Reffel von gegoffenem Gifen find die ganze Ginrichtung. Man laugt meis stens mit kaltem Wasser aus, und erlangt mit vielem Zeitverlust nur schwache Lauge; diese wird in den Resseln bis zur Trockniß eingekocht, bas dauert eine Emigkeit; es wird febr viel Solz verbrannt, die Pottasche ift hochst unrein, sie fest sich in den Keffeln fest, muß mit Schlägel und Gifen ausgeschlagen werden, und was die Ressel baben leiden, siehet man leicht, auch springen sie sehr bald, und verursachen neue Rosten. Bessere Ginrichtungen findet man in 2Bilber: banns Abhandlung vom Pottaschsteden, Dresten 1771. und in der Kunft, robe und kalcinirte Pottasche zu machen, aus dem Frangosischen übersett von Reus: Ter, Stuttgard 1780. Diese nur wenige Groschen kostende Schriftchen sollten in ber Hand des Glashüttendirektors fenn, und da ich in der Hauptsache nichts beffere barüber ju sagen vermag, so verweise ich auf diefelben. Ohnehin konnen auch verschiedene der nun folgenden Naffiniranstalten zu dem nämlichen Zwecke und vielleicht mit noch größerem Bortheil dienen. Meines Wiffens hat man bie Sode bis jest in Deutschland blos in ihrem roben Zustande ben dem Glasmachen gebraucht. In diesem Zustande ist fie gleich unserer gemeinen Usche, ein Gemische von alkalischen und andern Salzen, von Asche und Steinen mancherlen Urt, wie man sie am Seestrand findet, und von Rohlen. Das Berhältniß der Salze gegen die übrigen Bestandtheile ist gewöhnlich von 50 bis 60 ber ersteren, gegen 50-40 der letteren. Man begreift leicht, daß diese Stoffe der Glasmaffe keinen Bortheil verschaffen konnen. Zwar kalcinirt man fie febr ftark, und verbeffert baburch etwas, allemal erhalt aber bas Glas einen schwarzgelben Such davon, welches besonders ben Spiegeln fehr unangenehm ift, und die beutschen Spiegel so febr unter die frangosischen berunter fett. Die Abscheidung bes alkalischen Salzes von den übrigen Theilen ift die Bedingung, unter welcher ein reines schön gefärbtes Glas erbalten werden kann.

Die Sobe bleibt, wenn sie in Pulver verwandelt, wieder feucht gemacht wird, fein lockerer Rörper wie unfere Ufche, welcher das Waffer leicht durch: fintern lagt. Bielmehr fest fie fich fo fest zusammen, daß am Ende nichts mehr, ober boch nur außerst langsam durchgehet. Daber muß bie Gode entweder mit einem lockern Korper, wie Stroh ftratificirt, ober aber nach Lonfels Berlangen durch anhaltendes Umrühren schwebend in bem Waffer erhalten werden. nachdem man die eine oder die andere Methode anwendet, muß auch die Ginriche tung gemacht werden. In bem erften Falle, wo nämlich die Gode mit Strob aufgeschichtet wird, bat man mehrere bolgerne Rufen in Bereitschaft. hat I Zoll über dem Boben in der Seitenwand ein Loch mit einem Bapfen. bem Boden wird ein häufig burchlocherter Genkboden gelegt, der 23 3oll vom erften abstehet. Auf diefen kommt eine Sand boch Strob, diefes wird mit 2 Ringer boch Gode bedeckt, bann tommt wieder Stroh wie bas erstemal, bann abermals Gobe, und so fort, bis die Rufe voll ift, die lette Lage muß wieder Stroh fenn. Run wird warmes Waffer aufgegoffen, bis es über bas lette Stroß gehet; so bleibt alles einige Zeit stehen, man ziehet endlich den Zapfen beraus, läßt die Lange in untergestellte Rubel ablaufen, bis alles herunter ift. Diefe Lauge wird zum zwenten: und drittenmal über die Gode gegoffen, und endlich in einen Behälter gebracht, von wo fie, als nunmehro ftark genug, auf Die Siedpfannen kommt. Auf die ausgelaugte Sode kommt nunmehr frisches Waffer, welches man ebenfalls mehrmals übergießet, bis man merkt, daß Diefe zwente Lauge fich nicht mehr verftartet, bann wird fie in einen befondern Behalter gethan. Man kann jum brittenmal frisches Waffer über die Gode gießen, wenn man durch die kleine Probe noch etwas Behalt in ihr bemerkt, und Diefe dritte Lauge zur zwenten gießen. Mun werden die Rufen ausgeschlagen, und neue Gobe, wie bas erstemal, eingefüllt; anstatt aber frisches Waffer aufzugießen, so wird nun die erhaltene 2te und zte lange bazu gebraucht, und badurch besto geschwinder eine ftarte Lauge erhalten. Die zwente und dritte Lauge wird wieder burch frisches Wasser erhalten, und so gehet die Operation in einem fort. Bergleicht man diese Methode mit jener, welche Lonfel vorschlägt, so fiebet man leicht, daß keine fo koftbare Unlagen dazu erfordert werden, daß aber auch Die Arbeit ben weitem so geschwind nicht gehet, und auch die Sode so rein nicht ausgezogen werden kann. Lonfel giebt Die Ginrichtung zu feinem Auslauges prozeß nur ganz im Allgemeinen an; ich will es versuchen, dieselbe durch eine Beichnung fo darzustellen, wie ich glaube, daß fie Lon fels Berlangen entspricht, und aute Dienste thun fann.

Fig. 95. Lafel 10. ift ber Grundriß ber Auslaugeanstalt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. die blenernen Pfannen.

a.a. die Schürlocher der Pfannen No. 1. und 5. die Warme streicht unter bens den Pfannen nach ihrer Lange hin, und tritt durch die Seitenöffnungen bb unter die Pfannen 2 und 6, durch eine zwente Deffnung o c. kommt sie

- unter die Pfannen 3 und 7 und findet ihren Ausgang durch die Deffnungent dd, in die Schornsteine g g.
- ee. sind die Schürlocher der Pfannen 4 und 8. hier hat die hiße ihren Aussgang durch die Deffnungen f f. ebenfalls in die Schornsteine g g.
- iiii... find gemauerte Stufen, auf welchen ber Arbeiter stehet, wenn er umrühret.
- h. eine Deffnung in der Seitenmauer des Gebäudes, durch welche die ausges laugte Sode hinausgeworfen wird.
- Fig. 96. Tafel 10. ist ein Durchschnitt nach der Linie XX. in der vorigen Figur. a a a a. die 4 Herde mit ihrem Rost und Aschenfall.
 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. die acht Pfannen.
 - b b b sind Röhren mit Krahnen oder wohlschließenden Zapfen, um die Lauge aus einer Pfanne in die andere zu lassen. Sie sind alle etwas über dem Boden angebracht, damit nur das Helle absließe, der Soderückstand aber auf dem Boden liegen bleibe.
 - c c c c. eiserne Stangen, auf welchen die Blenpfannen ruben-
- Fig. 97. Tafel 10. ist der Grundriß einer Siedeanstalt mit 2 Pfannen und einem Kalcinirherd, und zwar in der Höhe dieses letztern.
 - a. das Schürloch.
 - b. der Feuerherd mit dem Roft.
 - c. der Kalcinirherd.
 - d. die Mündung beffelben.
 - f. ber Bierpaß von eifernen Platten.
- Fig. 98. Tafel 10. der Grundrig in Der Sobe ber Pfannen.
 - a. die vorbereitende Pfanne.
 - b. die reducirende Pfanne.
 - c. ein Loch, durch welches das abgetrocknete Alkali auf dem Kalcinirherd gelassen wird.
 - d. Schornsteinöffnung.
- Fig. 99. Tafel 10. Durchschnitt nach der Länge.
 - a. Abzucht.
 - b. Aschenfall.
 - c. Mofteifen.

- d. Feuerherd.
- e. Kalcinirherd.
- f f. die benben Pfannen.
- g. Kalcinirofenmundloch.
- h. Schornstein.

Fig. 100. Lafel 10. vordere Unsicht des Ofens.

- a. Bierpaß.
- b. Kalcinirofenmundloch.
- c. Trichter jum Ginfullen bes Alkali.
- d. Schornstein.

Ben blevernen Pfannen muß man forgfältig verhüten, daß sich nichts auf dem Boden anselze, denn die Pfanne würde leicht an dieser Stelle schmelzen. Allein wenn in der Pfanne, unter welcher das stärkste Feuer ist, fertig gesotten wird, so ist jenes Unselsen nicht wohl zu vermeiden. Deswegen gebe ich folgender Einrichtung des Allut den Vorzug vor jener. Sie kommt mit der so eben beschriebenen ganz überein, nur steht neben der vorbereitenden Pfanne, noch eine zwente ihr gleiche. In diese wird die Lauge, wenn sie in der großen Pfanne ansangen will, abzusehen, übergeschöpft; und da sie hier nur gelindes Feuer hat, so seht sich das Salz ruhig nieder ohne anzuhängen.

Fig. 102. Tafel 10. ist der Grundriß in der Höhe des Kalcinirherdes.

- a. das Schürloch.
- b. der Feuerherd famt Roft.
- c. der Kalcinirherd.
- d. fein Mundloch.
- f. der Bierpaß.
- g. niedrige nur 6 Zoll hohe Mauren, um zu verhindern, daß von der zu faleinirenden Marerie nichts in die Nebenraume komme.

Fig. 101. Tafel 10. Grundrif in der Sohe der Pfanne.

- a. die vorbereitende Pfanne.
- b. die abdampfende Pfanne.
- c. die reducirende Pfanne.
- d. das Loch, um das Alfali auf den Kalcinirherd zu bringen.

e e. zwen Schornsteine; jeder ist mit einem Schieber verseben, damit man die Hilse bald unter die eine, bald unter die andere Pfanne leiten kann, so wie es nöthig ist.

Moch muß ich einer Vorrichtung gebenken, welche sich durch Einfachheit und Wohlfeilheit sehr zu empfehlen scheint. Ich entlehne sie aus dem vortreff: lichen Handbuch der Hüttenkunde von Herrn Professor Lampadius in Frenz berg. Sie kann sowohl zum Auslaugen als Versieden der Lauge sehr gut dienen.

Fig. 103. Tafel 10. stellt den Durchschnitt der ganzen Einrichtung vor.

- a und b sind zwen starke Aufen aus 1½ Zoll dicken tannenen Tauben; a ware die vorbereitende, b die reducirende Rufe.
- c e f g. ist ein kupfernes Rohr, (könnte auch zu dem vorliegenden Gebrauch sehr wohl von gegossenem Sisen senn.) In diesem ist
- c. ber Fenerherd mit dem kleinen Roft d.
- e. ist eine Erweiterung der Röhre, um die heizende Oberfläche zu vergrößern. Ben
- k. hat die Röhre ein Anie, damit ihre Fortsetzung in der zwenten Aufe die nöthige Höhe erlange. Ben
- g. ist der Ausgang der Nöhre in den Schornstein. Bisweilen ist eine Verstärs fung des Feuers nöthig, dann wird vor dem Feuerherd o noch ein Nohr mit einem Rost, das ganz dem Theil o der Röhre og gleich ist, vorges stoßen und durch das kleine Gemäuer m unterstüßet.

Damit das Rohr durch seine Hiße ben c das Holz der Ruse nicht verkohle, so wird das Holz um 2 Zoll weiter ausgeschnitten als das Rohr ben c dick ist. Das Nohr hat ben s einen 6 Zoll breiten umgebogenen Rand, welcher auf der änßeren Seite der Ause so befestiget wird, daß das Rohr nirgends das Holz berühret. Zwischen diesem Rand um das Holz kommt erst eine dünne Lage Kütte aus frischer Käsematte und ungelöschtem Kalk, hierauf ein Streif von Filz, über diesen eine dünne Blepplatte, und auf diese wieder Kütte; nun wird der Rand mit Rägeln oder Schrauben start an das Holz getrieben, und es muß alles recht trocken werden, ehe man den ersten Gebrauch davon macht.

Lampabius fand, daß mit dieser Vorrichtung gegen eine Blenpfanne (versmuthlich von gleichem Juhalt) eine Holzersparniß von & is Tant fand.

Im Vorhergehenden ist ichon oft die Rede von blenernen Pfannen gewesen. Diese haben außer dem, daß sie die darin gesottenen Salze nicht verunreinigen, entschiedene Vorzüge. Denn das Metall ist eins der wohlseilsten; es ist alt und gebraucht eben so gut wie neu. Diese Pfanne kann sich endlich ein jeder leicht

D 0 2

felbit machen, repariren und zu bem Ende die alten Pfannen umschmelzen. Das Berfahren hierben ift folgendes. Man gießt auf eine ebene Rlache von fest: gestampftem Sand, welche mit eifernen oder auch nur holzernen Latten umlegt ift, eine 3 Boll Dicke Platte, Die groß genug ift, um Die Pfanne mit ihren Seitenwanden daraus zu machen; man zeichnet das Mel der Pfanne auf die Blenplatte, schneis bet bas Ueberflußige weg, biegt die Seitenwande auf, flogt die Eden, welche porher etwas keilformig jugerichtet wurden, scharf an einander und lothet alles wohl zusammen. Ben bem Gießen ber Platte ift es nicht genug, ein Loch in bem Reffel, worin bas Blen fließt, anzubringen, Diefes ju öffnen, und bas Blen in dem Formraum zu laffen; sehwerlich murde es diefelbe, ohne zu erftarren, ganz auslaufen: man muß daber eben fo wie die Blengießer lange Gefäfe von Eifenblech haben, womit man einen fehr breiten Ausauf machen kann; ein folches Gefaß muß groß fenn, und der Buß geschwinde geschehen, bamit man noch Zeit hat, mit eisernen Werkzeugen das Blen auszutheilen und dabin zu bringen, wo es fehlet. Ich halte es fur beffer, die gange Pfanne aus einem Stiick zu gießen, welches leichter und geschwinder bergebet, so bald man ben Bortheil weiß. Ich habe ben Bersuch mit einer Pfanne von 3 Rug breit, 5 Rug lang, I Ruß tief gemacht, welche im Boden I Boll dick mar, die Geitenwande aber verliefen fich bis auf & Boll. Ich ließ zuerst 4 Bretter I guß breit und so lang als die Seitenwande ber Pfanne werden sollten, zurichten, an einer langen Seite ließ ich ihnen ihre völlige Starte, nämlich 1 Boll, gegen Die andere Seite zu aber wurden fie dunner gehobelt, fo daß fie noch & Boll bick blieben. Un die 4 Ecken wurden holgerne Dagel queer durchgesteckt, daß sie nur eben zusammen hielten. Dann wurde eine gute Quantitat Glockengießers fand angefahren und ein bedeckter Plat eingeebnet, Sand barauf gefahren, Die 4 Bretter so darauf gestellt, daß der & Boll breite Theil untenbin fam, auch mit dem Winkeleisen untersucht, ob die Bretter gehörig im Winkel stunden. Dun wurde an benden Seiten ber Bretter Sand aufgehäuft, und fest gestoffen; fo wie man an den Ecken hober fam, wurden immer die eingesteckten holgernen Bapfen ausgezogen, und fo fortgefahren, bis ber innere und außere Raum, ben die Bretter einschlossen, gang mit Sand angefüllt, und fest gestampft mar. Ich ließ einen eifernen viereckten Ring i Boll dick machen, ber über alle vier Bretter binweg gieng, also im Lichten fo lang und weit war, als die Pfanne merden follte. Che Diefer aber gelegt murde, mußten Die Bretter ausgezogen werden. Bu dem Ende murden in jedes Brett oben zwen ftarke eiferne haken eingeschraubt, ein Seil durch bende gezogen, und deffen bende Enden an einen darüber festgemachten Rlaschenzug befestiget. Zwen Doppelborde murden nach Dem Linial abgerichtet, eins an ben innern, bas andere an ben außern Rand bes Brettes gelegt (um zu verhindern, daß das ausgezogene Brett den Sand nicht logreiße), mit Gewichtsteinen beschwert, und der Klaschenzug angerogen: so hub sich das Brett ohne Anstand heraus, eben so geschahe es mit ben übrigen bren Brettern. Che aber diese Operation Statt batte, war der Sand im innern Raum-

Der Korm mit bem Richtscheit vollkommen eben und sehwaagig gezogen, benn Diefes follte Die innere Rlache des Bodens geben. Als die Bretter weggeschafft waren, wurde ber eiferne Ring auf den Sand gelegt, fo daß feine innere Rlache ben von den Brettern guruckgelaffenen leeren Raum genau umschlof. Die fo gemachte Sandform blieb nicht nur 8 Tage fteben, fondern es wurden auch glu: bende Roblen in Menge aufgeschüttet, und fie bestmöglichst getrocknet, bann die Usche weggeschafft und mit einem Blasebalg alles rein geblasen. wurde in einem eifernen Reffel gefehmolzen, fechs Perfonen waren jede mit eifernen Löffeln, deren jeder etwa 40 tb. Blen hielt, versehen; diese schöpften alle zugleich aus bem Reffel, und goffen an 6 verschiedenen Stellen, indem fie langfam um Die Form berumgiengen, in Die Bertiefung, welche Die Formbretter juruck: gelaffen hatten; andere zwen Perfonen trugen immer frifch gefüllte Loffel bingu, und so war in einigen Minuten die Bertiefung voll; die ausgestoßene Robien und Sand, welche das Blen empor bub, wurden fleißig weggeblasen und immer fleißig zugegossen, bis auch ber Raum, ben ber eiferne Ring umfaßte, voll gegoffen mar; zwen Arbeiter, Die eine gerade gerichtete eiferne Stange hielten, sekten diese auf eine der schmalen Seiten des Ringes, und wie das Blen boch genug ftand, ftrichen fie daffelbe, immer auf ben Ring bruckend, ben Giegern nach bis an das entgegengesetzte Ende; so wurde die Fläche ganz eben und rein. Als ich diese Probe das erstemal machte, gerieth alles aanz aut; als aber die Pfanne aus ber Sandform genommen murde, fand fich, daß fie an einer Seite geborften war; ob nun diefes gleich leicht hatte zugelöthet werdenkonnen, fo begnügte ich mich doch nicht damit; ich ließ eine neue Form machen, anstatt aber ben innern Raum gang mit Sand anzufillen, ließ ich ihn erft mit i Boll weit von einander gelegten Backsteinen, die bis auf & fuß von ben Brettern, und bis 2 Boll unter ihrem obern Rand reichten, anfüllen, und nun den übrigen Raum mit Sand ausschlagen. Als sich nun bas erkaltende Blen zusammenzog und gegen den Sand drückte, so wirkte dieser auf die Backsteine, welche etwas wichen, und so alles Berften verhinderten. Die Pfanne gerieth vortrefflich. Diefes mag genug hiervon fenn; ein fehlgeschlagener Buf ift fein großer Scha: ben, und ein wenig Uebung führet einen bald zur Bewigheit ben ber Operation.

Von dem Ralciniren.

S. 80.

Das Kalciniren ist eine der wichtigsten Vorbereitungen der Glasmaterie. Seine Hauptwirkung bestehet in der Abscheidung der flüchtigen Substanzen, die keinen Bestandtheil der Gläser ausmachen dürfen, und im Verbrennen der kohligen Substanzen, welche ohne diese Vorsicht das Glas allzeit färben: vorzüglich ist diese Arbeit ben dem Laugensalz nöthig.

Wir haben oben schon auf den Nußen der Neutralisirung des Laugensalzes durch Kohlensaure ausmerksam gemacht, wodurch es von den mit ihm aufgelößten und chemisch verbundenen Substanzen losgemacht wird. Hat man dieses bewirft, so kommt es nun darauf an, das Laugensalz von neuem in den Stand zurückzubringen, daß es die Verzbindungen, welche man verlangt, eingehen kann; das heißt, es muß wieder rein, und von Kohlensaure befrenet hergestellt werden: denn nur unter dieser Bedingung ist es im Stande sich mit der Kiesel; und Kalkerde zu verbinden. Die Kalcination ist das erste Mittel zu diesem Zweck.

Das aus den Pfannen gekommene, wenn gleich abgetropfte Alkali, behält noch außer dem Arnstallisationswasser viele Feuchtigkeit zurück. Man fängt damit an, es auf dem Herd eines Reverberirofens auszubreiten, und eine sehr mäßige Hiße zu geben, damit es nicht in einen wässerigten Fluß komme. Hier trochnet es nach und nach ab. So wie die Feuchtigkeit verschwindet, verstärket man das Feuer, bis das Salz roth glüßet, ohne jedoch zu schweizen; man krückt (rührt) es oft um, damit alle seine Theile von der Lust berührt werden können, und dadurch werden noch alle verbrennliche Theile vollends verbrennt, die etwa noch zurück geblieben sind. Man erhält es nun trocken, und von weißer Farbe. Ben dieser Bearbeitung verliert nur ein kleiner Theil seine Kohlensaure, und man kann es nun an einem trocknen Orte zum Gebrauch ausheben.

Die beste rohe alikantische Sode liefert gewöhnlich 45—50 Prozent kalcinirtes Salz. Hat man die Vorsicht gebraucht die gestampste Sode und die Laugen recht durchzulüsten, so ist das kalcinirte Alkali weiß von Farbe. Das davon gemachte Glas ist eben so weiß, als wenn man es von Sodekrystallen, oder Weinsteinalkali gemacht hätte. Wird aber jene Vorsichtsmaaßregel verabsaumet, so ist das Glas allzeit ein wenig, und zwar am östersten gelblich gefärbt. Diese Farbe kommt meistens von Eisens ornde her, welches von der Erde der Gruben, in welchen man die Pstanzen verbrannte, und von den eisernen Werkzeugen, womit die schmelzende Asche umgearbeitet wurde, herrührt.

Der Braunstein, welchen man der Glasmasse zusest, um das Glas zu reinigen, kann es wohl entfärben, wenn die gelbe Farbe ihren Grund in der Wirkung kohliger Substanzen hatte, aber keinesweges, wenn die Farbe von einem metallischen Ornde verursacht wird. In diesem lehten Falle ist das einzige bekannte Hülfsmittel ein Jusaß von Kobalt. Ornde, oder von Glas, welches schon durch dieses Ornde gefärbt ist. Diese zwen Farben bringen miteinander vereiniget, eine gemischte, die sich in das Grünliche ziehet, hervor.

Der Mangel an Vorsichtsmaaßregeln, die genommen werden muffen, um eine von allen metallischen Ornden frene Sode zu erhalten, ist die Ursache, warum die meisten Künstler der Pottasche zur Verfertigung des Becherglases, des weißen Glases überhaupt und des Krystallglases den Vorzug geben. Was wir bisher über diesen Gegenstand vorgetragen haben, ist hinreichend, um alle die Nachtheile, welche man der Sode vorwirft, zu entsernen; es ist um so wichtiger, hierauf ausmerksam zu senn, als die

Pottasche immer feltener wird, und man sie mit Rugen durch die Sobe in der Glas: macherkunft ersegen kann.

Desto wichtiger ist beswegen auch die Erfindung, kunstliche Sode zu bereiten, von welcher wir eine nahere Beschreibung nun herseßen wollen.

a. Seit der französischen Revolution ist die Zerlegung der schwefelsauren Langensalze mit einem solchen Ersolg und Schnelligkeit in Ausübung gebracht worden, daß man es für ein Wunder halten mußte, wenn man die Hülfsmittel nicht kennete, welche Genie und Frenheit hervorbringen kann. Die Kunst, die schweselsaure Sode zu zerlegen, war etlichen Künstlern wohl bekannt, sie hatten selbst verschiedene Versahrungsarten dazu; allein diese Kunst war auf kein wissenschaftliches Lehrgebäude gegründet. Der Zustand von Absonderung, in welchem sich die Republik in dem Kriege, den sie gegen ihre koalissirten Feinde zu sühren hatte, befand, zwang sie, sich blos auf die Erzeugnisse ihres Grund und Vodens einzuschränken, das Nationalgenie mußte alles ergänzen. Der Aufruf der Nationalkonvention zeigte bald neue Hülfsquellen auf allen Seiten, es entzstunden neue Künste, unter welchen jene, die Sode aus dem Meersalz zu ziehen, jederzzeit einen ausgezeichneten Plaß behaupten wird.

Um sich einen Begriff von der uneigennüßigen Ergebenheit französischer Künstler und Gelehrten zu machen, denen wir diese schähdaren Entdeckungen zu danken haben, muß man den Bericht über diesen Gegenstand an den Heilsausschuß vom Jahr 2. (1793.) lesen, welchen die Bürger Darcet, Lelievre und Pelletier abgestattet haben. Diese Chemisten waren ernannt, um sich von der Richtigkeit der verschiedenen Bersahrungsarten zu überzeugen, welche Gelehrte und Künstler dem Vaterlande zum Opfer darzgebracht hatten, ihre Genauigkeit zu bestätigen, ihren Nußen zu untersuchen, und ihnen alle Vollkommenheit zu geben, welche man von ihren Einsichten und Bürgertugend mit Recht erwarten konnte. Der Erfolg hat den schmeichelhaften Hossnungen vollständig entsprochen.

b. Erste Verfahrungkart von Dize, Leblane und Shee.

Unter den verschiedenen Versahrungsarten sind vorzüglich dren zu bemerken: die erste ist auf die §. 69. angegebenen Grundsaße gebauet, und bestehet darin, daß man 1000 Theile schwefelsaure Sode, die ihres Arnstallisationswassers beraubt ist, mit 1000 Theilen Kreide, oder gewaschener kohlensaurer Kalkerde, und 550 Theilen Kohlenpulver vermengt, und dieses Gemenge einem Reverberirseuer ausseht, das stark genug ist, diese Komposition in Fluß zu bringen. Die Erscheinungen ben dieser Arbeit sind sehr auziehend.

"Der Dfen muß (wie in dem Bericht gesagt wird) roth glühen, ehe man die Materie hinein thut; man macht ihn hierauf zu. Anfänglich giebt man gesindes Feuer, damit durch den Strom der Flamme nicht vieles von dem Gemenge, das noch die Form eines Pulvers hat, mit fortgerissen werde; sobald aber der Ofen zugemacht ist, fängt die Materie an zu arbeiten; sie schmelzt und ballet sich von Lage zu Lage zusammen; dieses ist der Zeitpunkt, wo sie mit eisernen Krücken stark durchgearbeitet werden muß, damit die

unten liegende Materie obenhin gebracht werde, auf welche sonst die Flamme nicht wirfen konnte."

"Die Materie ist nicht sobald brenartig und gleichförmig zusammen geschmolzen, als man aus der ganzen Masse der Salze geschwefeltes Wasserstoffgas sich entbinden siehet, welches mit einer Art von sehr merklichem Knallen aus dem Körper des Teigs aussteigt, sich auf der Oberfläche in dem Luftzug mit Lebhaftigkeit entzündet, und den Anschein eines Kunsteuerwerks darbietet.

"Diese angenehme Erscheinung ist mit Ausbrausen und Auftochen verbunden: nun muß mit allen Kräften umgerührt (umgekrückt) werden, damit der sich bildende Schwesel verzehret, und die Entbindung des Wasserstoffgases, der durch seine Zerlegung entzstehet, beschleuniget werde. Aus dieser Ursache darf der Arbeiter nicht eher aufhören umzukrücken, die das Auftochen nachläßt, und die Flammenstrahlen nicht mehr aufspringen; nach diesem Zeitpunkt wird der Teig flüßiger. Wenn man eine eiserne Stange hinein taucht, und die daran hängenbleibende Kruste, die ben dem Kaltwerden zerbricht, auf dem Bruch ein gleichsorniges Korn dem Gesichte darbietet; so ist es ein Zeichen, daß die Arbeit sich ihrem Ende nahet, und dann ist es Zeit, die Materie aus dem Osen zu ziehen; denn ließe man sie länger in demselben, so würde das Alkali wieder einen Theil des kohlensauren Gases, welchen es von der Kreide erhielt, verlieren."

"Micht weniger wichtig ist es, auf das Fener genau Acht zu geben in diesem letten Zeitpunkt der Operation. Zu viel hike würde die Kreide mit dem Alkali zu einer Fritte machen, s. unten S. 96. Zu wenig Fener läßt die Materie hart werden, und es ist fast unmöglich, sie dann aus dem Ofen zu ziehen. Aber ein einsichtiger und gewandter Arbeiter kann ohne Mühe diesen benden Unbequemlichkeiten vorkommen. Hierbey belehren überhaupt Uebung und Fertigkeit mehr, als alle Vorschriften."

Man ziehet die Materie mit eisernen Krücken aus dem Ofen, und sie fällt in Gestalt eines weichen, erdigen und entzündeten Teigs auf den Boden; sie wird ben dem Kaltwerden hart, läßt sich hernach ohne Mühe zerbrechen, und gleicht vollkommen der käuslichen rohen Sode, die man eigentlich nachahmen wollte. 1562 lb. von dieser Materie geben 900 lb. rohe Sode, wie sie aus dem Ofen kommt."

"So wie die Masse erkaltet, zerbricht man sie in Stücke von verschiedener Größe, und bringt sie in ein etwas feuchtes Magazin, hier spalten sich die Stücke, und zerfallen mit Hülfe des Wassers in der Atmosphäre und des Sanerstoffs zu Pulver, welches die von letztern gebildete Kohlensaure verschluckt, und sich damit sättiget."

"Diese Verfahrungsart hat man den Bürgern Dize, Leblanc und Shee zu verdanken, welche eine Sodefabrik zu Franciade angelegt hatten."

"Das mit Sorgfalt angestellte Probiren dieser Sode gab auf 100 Theile rober Sode.

37,50 frustallisirte Gode.

23,12 bis jur Trockniß abgedampfte Gode.

73,44 Ueberbleibsel von dem Auslaugen.

134,06 Summe aller Produkte.

"Der Zuwachs von Gewicht, welchen man hier bemerkt, muß bem noch zurückgebliebenen Wasser bengemessen werden."

"Das andere Ueberbleibsel, oder die geschweselte Kreide enthielt in 100 Theilen

1,50 Kohlen. 12,00 Schwefel. 86,00 Kreide.

Diese Erscheinungen und das Resultat der ganzen Arbeit zeigen, daß ben einer Temperatur, die hoch genug ist, das Schmelzen des Gemenges an frener Luft zu bewirzken, und die Bestandtheile jeder Substanz in Stand zu sessen, ihre, gegenseitige Verwandtschaft zu äußern, das, sage ich, ben einer solchen Temperatur die Säure der schweselsauren Sode geneigt wird, sich durch die Kohle zu zerlegen. Der Schwesel gehet theils an die Kalkerde über, theils verändert er sich durch das Verbrennen in schwesselige Säure, und zerstreuet sich, während die Kohlensäure, die theils von der Kreide, theils aber auch von der Verbindung des Kohlensfaure, die theils von der Schweselssäure herkommt, mit der Sode sich vereiniget, und die kohlensaure Sode bildet, welche man durch die Auslaugung erhält.

c. Zwente Verfahrungsart von dem Burger Matherbe.

"Diese Versahrungsart ist die nämliche, welche der V. Malher be im Jahr 1777 der Regierung vorlegte. Man nehme (sagt er) so viel schwefelsaure Sode, als man will; man seige To Kohlenpulver, und Tolsen, oder altes Sisen, es ist gleichviel, hinzu. Wenn man die Materie schwelzet und ausgießet, so wird sie nach dem Erkalten hart, zerfällt aber bald an der Lust. Die Lauge davon wird grünlich, welches entweder von ein wenig Sisen, oder von der Kohle, welche das kaustische Alkali in Auslösung erhält, herrührt; man lasse aber die Auslösung abdampsen, krystallistre das erhaltene Salz, oder, was besser ist, man dampse es die zur Trockniß ab; man kalcinire es, die es fast weiß glühet, und man wird ein Mineralalkali erhalten, welches alle erforderliche Sigen; schaften hat."

Diese Verfahrungsart wurde schon seit langer Zeit mit gutem Erfolg zu Javelle von dem Bürger Alban im Großen ausgeübt; er eilte ebenfalls, dieselbe dem Heilsausschuß vorzulegen, und die von diesem geschickten Künftler angewendeten Handgriffe verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, wenn man mit Gewisheit arbeiten will.

Sier ift der Bericht, welchen die Kommiffarien abgestattet haben, unter beren Augen

ber B. Alban bas gange Berfahren wiederholte.

"Es wurden abgewogen: schwefelsaure kalcinirte Sode — 200 lb.

pulverisirte Kohlen — — — 40 —
Abschnitte von weißem und schwarzem Blech ic. 65 —
glühende Kohlen (charbons en état de braise) 22 —

(wahrscheinlich sogenannte Löschkohlen).

Summe 327 16.

Man that in einen Reverberirofen, ber einige Stunden vorher angeheizt mar, Das Gemenge von schwefelfaurer Gobe und ber 40 th. Rohlen; der Dfen murbe juges macht; eine Stunde nachher wurde bie Materie umgerührt, und als bas Gemenge aut geschmolzen war, brachte man 40 th. Blechabschnitte und altes schwarzes Blech in ben Dfen, benn alle Arten von Gifen find gut zu Diesem Gebrauch; man zieht nur die Abschnitte pon Weißblech beswegen vor, weil es wegen feiner Dunne und daher rührenden großern Oberfläche leichter angegriffen und aufgelofet wird. Das Gange murbe in verschiedenen malen umgefrückt, und in der Zwischenzeit der Dfen forgfaltig jugehalten; Die anfangs geschmolzene und flugige Materie nahm nun mehr Konsistenz an. Sie focht, blabet fich auf und schäumt; das Gifen war bald aufgelofet, man feste bierauf 16 tb. Lofdboblen bingu, fructe fleißig um, und bald fabe man eben die Flammenstrablen von bem schwefel: haltigen Bafferstoffgas (Schwefelleberluft), welche man ben bem Versuch zu Franciade bemerkt batte. Als man glaubte, daß alles Gifen aufgelofet fen, murden die übrigen 25 tb. und 6 tb. Lofchfohlen eingetragen; es wurde noch oft und forgfältig umgefrückt, und bas Gemenge fuhr fort, noch häufige Flammenstrahlen von dem schwefelhaltigen Wasserstoffgas zu zeigen. "

Alls endlich die Materie vollkommen geschmolzen war, und die Flammenftrablen fich feltener zeigten, murde das Gemenge aus dem Dfen gezogen; man ließ es auf den Boden mifchen eiferne Platten laufen, die fo angebracht waren, daß das Spriken Diefer geschmolzenen und entzundeten Daffe die Arbeiter nicht verlegen konnte. Diefe robe Gode fabe nach bem Erkalten schwarzbraun aus: fie bekommt bald einen gelben Beschlag. Die Berührung ber Luft macht fie noch schwarzer; ihr Geschmack ift agend; auf bem Bruche zeigt fie eine ebene, gestreifte, glanzende, fast metallisch aussehende Oberflache. gerfällt balb mit Entbindung des Warmestofs (mit Sige) an der Luft. Sie wog, wie ne aus dem Dfen kam, 215 tb. Es war also ein Abgang von 234 tb. (soll wohl heißen 112 1b.) vorhanden. Die Arbeit dauerte im Gangen dren Stunden . . . 5 tb. Diefer Gobe wurden 20 Tage lang ber Ginwirfung ber Luft ausgesetzt, fie zerfiel und murbe in Staub verwandelt; und in diefem Buftande nahm ihr Bewicht dermagen ju, Daß jene 5 th. nun 8 th. wogen. Diefe Gewichtsvermehrung ift bem Waffer und ber Roblenfaure juguschreiben, welche die agende Gode mit Macht aus dem Luftfreis anzog. Es ift hierben zu bemerken, daß fich mahrend dem Zerfallen ber Gode, Warmeftof und schwefelhaltiges hepatisches Bas (Schwefelleberhift) entbindet. Das Ueberbleibsel ift ein mahrer Pyrophor."

Gehalt von hundert Theilen dieser Sode.

Die abgedampste Lauge gab;
frystallistre Sode — 71,25
getrocknete pulverigte Sode, die theils äkend, theils milde
war, und ein wenig Eisen und kohlenartige Materie enthielt 22,69
Das Ueberbleibsel aus der Lauge enthielt an getrocknetem
schweseligten Eisen, mit etwas Kohlenmaterie — 86,37
Summe 180,31

Die Gewichtsvermehrung kommt vom Wasser und ber Kohlenfäure her. Die Haupterscheinungen sind hierben die nämlichen, wie ben dem Verfahren der B. B. Leblanc, Dize und Shee. Die Wirkung der Verwandtschaften der verschiedenen Substanzen ben gleicher Temperatur, und unter bennahe gleichen Umständen ist ebenfalls mit jenen ähnlich.

d. Der Bericht der Kommissarien enthält noch eine große Menge anderer Verfahrungsarten, um Sode aus dem Meersalze zu ziehen, z. B. der B. B. Malher be und Athenas Versahren, die salzsaure Sode, oder das Meersalz, durch schwefelsaures Sisen und Kohlen zu zerlegen; ferner des B. Uthenas Methode die nämliche Zerlegung durch Kupfer und Zink zu bewirken; der B. B. Gunton und Carny, vermittelst des lebendigen Kalkes; des B. Carny, vermittelst des rothen Blevoryds (Menning); serner das Versahren, Meersalz in schwefelsaure Sode zu verwandeln, und zwar mit Hülfe des Cisenkießes, den man damit, entweder mit Holz— oder Steinkohlen, oder Torf brennet.

Eine andere Berfahrungsart, die vorzüglich ben Krnstallglashutten mit Nugen angewendet werden kann, ist folgende.

e. Dritte Verfahrungsart der B. B. Captal und Bernard, das Scesalz zu zerlegen, und Sode daraus zu gewinnen.

Man nehme 4 Centner fein durchgesiebte Blenglötte, und vertheile sie zu gleichen Theilen in 4 große irdene und glasurte Befaße."

"Man laffe ferner 1 Centner Seefalz in ohngefähr 4 Centner Waffer zergeben."

Man gieße in jedes der 4 irdenen Gefäße den vierten Theil dieser Salzauslösung, damit ein Teig von geringer Konststenz entstehe. Man lasse alles etliche Stunden lang ruhig stehen; und wenn man bemerkt, daß die Oberstäche weiß zu werden beginnt, so muß man mit einer starken hölzernen Schausel den Teig umrühren, sonst wurde er hart werden, und ein guter Theil des Salzes der Zerlegung entgehen."

"Das Umrühren muß fortgeseht werden, je nachdem sich die Konspraz vermehret, und man muß das Ganze mit neuen Portionen von Salzausiösung verdünnen, so daß immer einerlen Konsistenz bleibet. Reicht die Auflösung nicht zu, so nimmt man gegen das Ende gemeines Wasser."

"Auf diese Weise gehet die Zerlegung in 24 Stunden vor sich, und man erhält einen gleichartigen sehr weißen Teig, ohne Grumen, der einen weit größern Raum einenimmt, als die anfänglich gebrauchte Blenglötte."

"Es ist gut, wenn man den Teig noch 24 Stunden in den Gefäßen läßt, und ibn von Zeit zu Zeit umrühret, damit die Zerlegung besto vollkommener Statt habe."

"In diesem Zustand ist die Sode agend, und mit salzsaurem Blen eingetränkt. Um die Sode hiervon abzuscheiden, so kommt es nur darauf an, dieses Salz auf eine schickliche Urt zu waschen.

E 2 2

"Zu dem Ende verdünnet man diesen Teig mit einer hinreichenden Menge kochenden Wassers, welches man nach und nach zugießt, und daben das Gemenge ohne Aufhören umrührt; denn ohne diese Vorsicht grümmelt sich der Teig, und das Auslaugen wird

fehr erschweret."

"Man schüttet hierauf das oben stehende Sodewasser ab, und scheidet das-übrige Alkali von der Masse durch Fikriren und Pressen durch ein leinenes Luch. Man erhält die Sode in trockner Gestalt, wenn man die Flüßigkeit in eisernen Gesäßen abdampst. Durch dieses Versahren bringt man gegen 75 th Sode aus, die um vieles reiner ist, als die beste käusliche, ob sie gleich noch mit einer gewissen Menge salzsaurem Blen, und manchmal auch mit ein wenig Seesalz vermischt ist, welches man aber durch nachfolgende wiederholte Bearbeitungen wegschaffen kann."

Diefe anfänglich fehr abende Gode ziehet in der Folge viel Kohlenfaure aus ber

Luft an, und vermehret ihr Gewicht.

Bufab. Ich habe mir ben Bericht ber Rommiffarien nicht verschaffen konnen, um Die übrigen Verfahrungsarten einsehen zu konnen, welches ich um fo mehr gewünscht hatte, als bier tein Berfahren ausführlich angegeben ift, wie bas Rochfalz zerlegt wird, um entweder eine schwefelfaure Gobe, ober bas reine nicht Metall haltende Mineralaltali gleich felbst zu erhalten. Die schwefelsaure Sobe ift im Großen doch nicht fo wohlfeil als das Rochfalz zu haben, und bes: wegen interessirt uns Deutsche die Zerlegung des Kochsalzes, um Alkali zu geminnen, weit mehr als jene der schwefelfauren Gode. Wenn der Gebrauch ber orngenisirten Salgfaure zum Bleichen allgemeiner werden follte, fo gabe Diefes frenlich eine Aussicht, schwefelfaure Gode in wohlfeilem Preif zu erhalten, und daraus nach obigen Verfahrungsarten Alkali zu ziehen. Dazu wird aber mohl noch etwas Zeit erforderlich fenn. Ich will einstweilen hier noch aus Grens neuem Journal der Physik Band I. S. 123. eine Zerlegungsart anfüh: ren, die im Großen ausführbar zu senn scheint, und woben keine unnüken Rücke ftanbe entstehen. Es hat zwar baffelbe mit bem zulest von Lonfel angegebenen viele Aehnlichkeit, scheint aber boch Borzuge zu haben, weil es das Alkali reiner lieferi? foll.

Dren Theile fein zertheilter Blenkalk, ein Theil in Wasser aufgelößtes Kochsalz, und To des Gewichts der ganzen Masse (das Wasser abgerechnet) ungelöschter Kalk, werden zusammen in ein Gesäß gethan, und wie oben bearzbeitet, das Ganze wird ausgelaugt, die Lauge gehörig abgedampft, in einen Keller gestellt, so schießen nach einigen Wochen Arnstallen von sehr reinem kohlenzfauren Mineralalkali an. Der ausgelaugte Rückstand ist salzsaures Blen,

welches mit Roblen geschmolzen, wieder reducirtes Blen liefert.

Produkte aus dem salzsauren Blen.

1) "Wenn dieses salzsaure Blen kalcinirt wird, so giebt es eine dauerhafte glänz gende gelbe Farbe, die man mit gutem Erfolg als Delfarbe brauchen kann. "

32) Schüttet man Schwefelsaure, die bis auf 20 bis 25 Grade des Areometers verdünnet ist, über das salzsaure Blen, so nimmt es auf der Stelle eine herrliche weiße Farbe an; die Masse nimmt beträchtlich an Raum ab, und es entstehet ein schwefelzsaures Blen von außerordentlicher Feinheit; man wascht dieses Salz von neuem mit vielem Wasser, und bearbeitet es mit großer Sorgsalt in einer Art von Mühlen, welche denen in den Holländischen Blenweißsabriken sehr ähnlich sind. Hierdurch erhält es mehr Konsistenz; man thut es endlich in poröse Gesäße, und stellt diese auf Gestelle übereinander, um das Austrocknen zu erleichtern."

"Dieses Blenweiß kann im Handel das hollandische gar wohl ersetzen; es wird mit Del angemacht nicht gelb, und unterscheidet sich von dem käuflichen nur durch seine Leichtigkeit, weswegen es Körper, die man damit bestreicht, nicht so gut decker."

Man kann bieses Bleyweiß auch in der Maleren brauchen; aber der Künstler, der sich desselben zum Anstreichen der Lamberien, Thüren oder Fenster bedienen will, wird sinden, daß es weniger ausgiebt als das holländische."

"Wenn man das schwefelsaure Blen vermittelst einer alkalischen Auflösung zerlegt; so hat das niederfallende Ornde weit mehr Konsistenz als das schwefelsaure Blen selbst, dadurch nähert es sich dem holländischen Blenweiß mehr: allein in diesem Zustand wird es mit den Delen etwas gelb."

- .3) Kann das falzsaure Blen durch Kohlenstoff zerlegt werden, und alles Blen erscheint hierben wieder in metallischer Gestalt. Man kann, um die Zerlegung zu bewirken, auf mehrere Arten verfahren."
 - "A. Wirft man diefes falzsaure Blen auf angezundete Kohlen, so bekommt es eine gelbe ins Röthliche ziehende Farbe, und reducirt sich zu Blen."
 - "B. Wohl getrocknet mit einem Viertel seines Gewichts gestoßener Kohlen gemengt, in eisernen Gesäßen dem Feuer ausgesetzt, und rothglühend werden lassen, giebt es ohngefähr 80 Prozent Blen."

"Bird es getrocknet, und mit Weinhefen oder rohem Beinstein vermengt, auf vorbeschriebene Art behandelt, so liesert es eben so viel Blen. Durch dieses letztere Versahren erhält man außer dem Blen noch eine gewisse Menge Weinz hefenasche, die mit etwas Meersalz vermischt ist, und dieses neue Produkt vermindert die Kosten der Arbeit auch um etwas."

Diese Verfahrungsart kann mit Nugen ben Arnstallglashütten angewendet werden, wo die Kompositionen ohnehin weit mehr Blenornde enthalten, als in der nach dieser Methode bereiteten Sode zurückbleibt. Es stehen selbst ben solchen Glashütten mancherlen wohlseile Mittel das salzsaure Blen zu reduciren, und dieses wieder in Glötte zu verswandeln, zu Gebot. Außerdem ist es allzeit für den Künstler sehr vortheilhaft, wenn er seine Glasmaterie unter seinen Augen vorbereiten lassen kann, damit er von der Reinheit derselben versichert wird, welches nur selten der Fall ist, wenn er sie sich durch den Handel verschaffen muß.

Vergleichung der Pottasche mit der Sode.

S. 81.

Man hat lange Zeit geglaubt, daß man die Pottasche nicht krystallisten könne; aber hent zu Tage weiß man, daß eine mit Kohlensaure beladene Pottaschenauslösung, oder auch eine Aussösung der Pottasche in mit Kohlensaure gesättigtem Wasser sehr schöne Krystalle liefert, wenn man jene einer frenwilligen Abdampfung an der Luft unterwirft; diese Krystallen zersließen und zerfallen nicht an der Luft, sondern behalten ihre Gestalt und Durchsichtigkeit.

Nach Bergmann enthalten 100 Theile dieser Arnstalle 48 Theile Pottasche, 20 Kohlensaure und 32 Wasser; demnach enthalten 100 Theile ihres Krystallisations; wassers beraubte kohlensaure Pottasche 70 Theile reine Pottasche und 30 Theile Kohlensaure.

Eine mäßige Hiße kann der kohlensauren Pottasche zwar ihr Arnstallisationswasser nehmen, aber das längste und hartnäckigste Kalcinirseuer kann sie kaum aller ihrer Rohlensaure berauben; weswegen dann auch die kalcinirte Pottasche fast immer mit Säuren ausbrauset. Gewöhnlich enthalten 100 Theile kalcinirte Pottasche 75 — 80 reine Pottasche, das übrige ist Rohlensaure, die nicht ganz zerstreut werden konnte, und ein wenig mit dem äßenden Theil des Alkali verbundene Kieselerde.

Während dem Glasschmelzen brauset die Pottasche ebenfalls auf, theils wegen dem Berlust ihrer Säure, theils wegen ihrer neuen Verbindung mit der Kieselerde. Das hieraus entstehende Glas ist, wenn es soust gut gemacht wurde, ganz ohne Farbe, rein und dauerhaft. Es hat ein eben so gutes Ansehen, wie der Vergkrustall, nur fehlet ihm seine Härte. Die Feuchtigkeit hängt sich leichter, als an das mit Sode gemachte Glas an.

1 Wenn man Pottasche an die frene Luft legt, so ziehet sie die Feuchtigkeit stark an, und zerstießet ganzlich. Wenn man aber Mineralalkali an die Luft legt, zerstießet es nicht, es zerfällt nur zu einem trocknen Pulver. Diese Eigenschaft scheint sich auch auf das aus beyden Alkalien gemachte Glas fortzupflanzen, und daraus erkläret sich auch, warum manche Arten von Fensterglas Jahrhunderte aushalten, ohne abzusterben, da andere Arten nach 15—20 Jahren schon blind sind.

S. 82.

Das feuerbeständige Laugensalz, welches aus der Sodeasche gezogen wird, ent halt gewöhnlich Kohlensaure genug, um sich krystallistren zu können, ohne daß es nöthig ist, die ben der Pottasche angezeigten Mittel anzuwenden. Seine Krystalle zersließen nicht; sest man sie aber der Luft aus, so zerfallen sie zu Pulver, und verlieren fast alles Krystallisationswasser.

Hundert Theile dieser Arnstalle enthalten nach Bergmann 20 reine Sobe, 16 Kohlenfaure, und 64 Wasser; demnach enthalten 100 Theile kohlensaure, ihres Krystallisationswassers beraubte Sobe, 55 reine Sobe, und 45 Kohlensaure.

Gewöhnlich enthalten 100 Theile kalcinirtes Sodealkali 88 bis 90 Theile reine Sode; bas übrige ist Rohlenfaure und etwas Riefelerde. Man fiehet hieraus, daß die kalcinirte Sode weniger Kohlenfaure enthalt als die Pottasche.

Uebrigens andert sich die Menge von reinem Alkali, die in 100 Theilen Pottasche ober Sode enthalten sind, nach dem Grade der Kalcination ab. Deswegen muß sich die Menge von kalcinirtem Alkali, in den Kompositionen der Glasmaterie, ebenfalls abandern.

Hierinn liegt benn auch zum Theil der Grund, warum die Kompositionen oder Glasmateriengemenge so sehr in verschiedenen Glassabriken von einander abweichen, je nachdem nämlich das Alkali, welches oft mehrere Monate nach der Kalcination erst gebraucht wird, mehr oder weniger Kohlensaure enthält. Uebrigens bemerkt man keinen merklichen Unterschied zwischen den Kräften der Pottasche und Sode, die Kieselerde ben Glasmachen aufzulösen; aber das Sodeglas ziehet die Feuchtigkeit weniger an, als das Pottaschenglas.

- Busaß. Allut ist hier anderer Mennung, dem ich nach der Erfahrung benpflichten muß. Er seht den Unterschied und Vorzug des Mineralaskali vor dem Pstanzens alkali in folgendem:
 - I) Ben jenem findet eine allgemeinere und vollständigere Verglasung Statt; das Glas ist weicher und flüßiger, wenn es glühend ist, und fester und dauerhafter, wenn es abgekühlet ist. Dieses ist sehr richtig, und die Arbeiter merken es den Augenblick. Ich ließ, um sie auf die Probe zu stellen, einst in Geheim auf A Pottasche A Sode in die Komposition thun; als der erste Arbeiter die Pfeise nur an den Mund brachte, war sein erstes Wort: ach! heute haben wir Sode.
 - 2) Die Glasgalle ist ein großer Feind des reinen Glases, sie scheidet sich besto leichter ab, je weicher und flüßiger das Glas ist; da nun Sodeglas diese Eigenschaft vorzüglich besiget, so scheidet sich die Glasgalle viel leichter in ihm ab, und man erhält reineres Glas.
 - 3) Die Neutralsalze, welche mineralisches Alkali zur Basis haben, verstüchtigen sich weit geschwinder im Feuer, als jene, deren Basis vegetabilisches Alkali ist; eben deswegen gehen ben jenen die Schmelzen geschwinder, und das Glas wird reiner.
 - 4) Das Sodeglas erhält einen bläulichen Strich, welcher durch den Braunstein viel besser vertrieben wird, als der grünliche des Pflanzenalkali.
 - 5) In einer großen Manufaktur kommt sehr vieles auf Gleichförmigkeit in den Arbeiten an. Die gewöhnliche Kaufpottasche ist außerordentlich verschieden, weil so viel und mancherlen Asche zu ihrer Verfertigung gebraucht wird. Die Sode hingegen ist das Produkt einiger wenigen mit Sorgfalt gebauten Pflanzen; ihr Gehalt ist also ziemlich gleichförmig, und hat man einmal eine gute Komposition mit ihr zu Stande gebracht, so kann man sie benbehalten,

fo lange der Vorrath dauert. Ben der Pottasche hingegen nuß man immer abandern, und ist also nie sicher, ob man gutes Glas einmal wie das andere Mal erhalten werde.

Alles dieses sind entschiedene Vorzüge des Sodeglases, und nicht blos seine Unempfindlichkeit gegen die feuchte Luft, geben ihm einen Vorzug.

S. 83.

She wir die Verhältnisse der Theile verschiedener Gemenge zur Bereitung verschies bentlich geeigenschafteter Gläser angeben, wird es gut senn, die Grundsage anzuführen, welche ben dieser Bestimmung die Wegweiser senn muffen.

Das Alfali löset den Sand nur in dem Verhältnisse der reinen Pottasche oder Sode, die es enthält, zu Glas auf; deswegen mussen die Dosen verändert werden, nachdem das Alfali mehr oder weniger Feuchtigkeit und Kohlensäure zuruck behalten hat.

Ju den Gemengen zu Arbeiten im Großen, und ben einer Temperatur von 10 bis 12000 Graden, kann man gewöhnlich 45 bis 48 Theile Alkali auf 100 Theile Sand nehmen, austatt daß ben Proben im Kleinen wohl 50 Theile Alkali auf 100 Theile Sand erfordert werden; und wenn man erwägt, daß dieses Alkali oft 10 bis 11 Prozent Kohlens säure enthält, so siehet man leicht, daß es ben Arbeiten im Großen hinreichend ist, wenn man 40 Theile ganz reines Alkali auf 100 Theile Sand nimmt, um ein gutes Glas zu erhalten.

Wir haben schon oben §. 74. die Mittel an Hand gegeben, wie man sich durch Vergleichung von der Menge frenen Alkali's, welches in einer gegebenen Pottasche oder Sode enthalten ist, vergewissern kann; aber um mit gehöriger Genauigkeit zu versahren, muß man auch die Menge Kohlensäure kennen, welche sowohl das zum Maaßstab oder Vergleichungspunkt gebrauchte reine Weinsteinalkali, als das Sodealkali enthielte. Zu dem Ende lößt man 100 Theile des zum Maaßstab dienenden Alkali in einer Menge von Salz, Salpeter; oder Schweselsäure, deren Gewicht man genau kennet, auf. Der Unterschied zwischen dem Gewicht der Auflösung und der Summe der anfänglich gebrauchten Gewichte, zeigt die Menge Kohlensäure an, die sich entbunden hat, und wie viel folglich 100 Theile des Probealkali Kohlensäure enthalten.

Stellt man nun noch die Vergleichung nach S. 74. an, so erfährt man die Menge von ganz reinem Alkali, welches in dem zu gebrauchenden enthalten ist.

S. 84.

Eben diese Methode kann man anwenden, wenn man die Menge von reinem Alkali bestimmen will, die in 100 Theilen gemeiner Asche, oder rober Sode enthalten ift.

Man dirigire zu dem Ende in einem Kolben 100 Theile rohe Sode, die zu feinem Pulver gestoßen ist, oder so viel gemeine Asche, mit 7: oder 8mal so schwer Wasser, 4 bis 5 Stunde lang, hierauf koche man das Gemenge, und schüttle es fleißig um.

Rennt

Kennt man nun das Gewicht des Kolbens, der Asche, und endlich das Gewicht des Kolbens samt dem Gemenge nach der Digestion, so ist auch die Menge des noch in dem Kolben enthaltenen Wassers bekannt. Einen genau abgewogenen und siltrirten Theil der Lauge behandle man nach J. 74. so erfährt man den Gehalt an Alkali, und wie viel sich nach Verhältniß in dem Wasser des Kolbens, oder in den 100 Theilen roher Sode, oder gemeiner Asche besindet.

Diese Methode kann eine öftere Anwendung nicht nur ben Zusammensehung der Glasmaterie, sondern auch ben käuslicher Asche und Sode, die man anzuschaffen gedenkt, finden.

Diese Grundsäße sind hinreichend, um in jedem Falle das Verhältniß der Glass materie zur Komposition zu bestimmen. Sie zeigen, wie viele Abanderungen ben dem Gemenge oder der Komposition, nach Verschiedenheit der ersten Materie, vorkommen können. Wir wollen indessen einige Benspiele hersegen, die von einigen wirklich existis renden Fabriken hergenommen sind.

Bufah. So fehr gut und richtig dasjenige ift, was Lon fel hier angegeben hat, fo dürfte es manchen doch schwer werden, die Unwendung zu machen; ja viele, welche die hier gegebene Komposition in ihren gewöhnlichen Defen versuchen, werden bald mißtrauisch werden, denn sie sind auf Defen von der besten Qualität berechnet, und in andern werden sie schwerlich gut thun; man wird sie also mit großem Unrecht als untauglich verwerfen. Es wird daher nicht undienlich fenn, Dasjenige mit Wenigem anzuführen, was Allut über Diesen Gegenstand fagt, und was ich in der Ausübung felbst fehr gut gefunden habe. Er redet vorzüglich von Spiegelglas; man wird aber leicht die Anwendung auf andere Glasarten machen können, 150 tb. Alkali kann sehr wohl 300 tb. Sand auflosen: allein um sicher zu gehen, und ein milderes aut zu verarbeitendes Glas zu haben, lehrt die Erfahrung, daß es besser sen, 2 des Sandes an Alkali, also auf 300 tb. Sand 200 th. Alkali zu nehmen. Diese 500 th. siehet man als die Grundlage der Komposition an, und i biervon etwa 30 th. bestimmt die Menge des jugue sekenden Kalks. Ferner lehrt die Erfahrung, daß man hierzu ohne Nachtheil noch 300 th. Glasabfalle seigen kann, auch daß 4 Ungen Braunstein 100 th. jener Komposition entfärben konnen, daß alfo bem obigen 32 Ungen benzumischen find. Endlich find 2 Ungen Schmalte von der feinsten Gattung hinreichend, um 1000 - 1100 tb. Glas zu farben; man kann also obiger Komposition a Ungen Schmalte gar wohl zusehen. Die ganze Komposition fteht alfo folgendermaffen.

300 ft. Sand, 200 ft. Alkali, 300 ft. Glasabfälle, 32 Unzen Braun, stein, 3 Unzen Schmalte.

Allein diese Komposition ift auf die individuellen Gigeuschaften der Materie, und auf eine gewisse Stärke der Bige des Ofens berechnet.

Man siehet leicht ein, wenn das Alkali nicht rein und kräftig genug ift, so muß man desselben entweder etwas mehr, oder des Sandes weniger nehmen;

F f

eben bas findet Statt, wenn der Sand strengflußiger fenn follte. Sollte bas Glas im Rluß zu jähe senn, so ist ein stärkerer Zusatz von Kalk nörhig, ber ohnebin fehr gute Wirkung thun wird, wenn bas Alkali viel schwefelfaure Meutralfalze enthält. Hatte das Glas noch eine zu gelbe Farbe, fo ift des Braunsteins nicht genug; mare es bagegen gar violet geworden, fo mare beffen zu viel. Chen fo verhalt es fich mit der Sige des Dfens: ift Diefe nicht fark genug, so wird weder eine vollkommene Verglasung, noch eine gute Farbe zu erhalten senn; ift dieselbe bingegen febr ftart, so wird alles aut von statten geben, man wird weniger Gluß, weniger entfarbende Mittel nothig haben. ift es eine hauptsache, bag man alle Mühe anwendet, fich ben großmöglichsten Grad von Sike zu verschaffen. Gelbft in einem recht guten Dfen kann von Anfang bis zu Ende nicht wohl einerlen Komposition mit gleichem Erfolg gebraucht werden. Denn anfänglich ift die Sike noch nicht vollständig; bann steigt fie auf ben bochften Grab, gegen das Ende aber fangt ber Dfen an beschädiget zu werden, und seine Rrafte nehmen ab; für eine jede diefer Epochen muß also die Rompo: sition eingerichtet werden. Allut stellte Berfuche in dren Defen von stufenweise zunehmender Starke an, und machte folgende Komposition, die alle recht gutes verkäufliches Glas gaben.

In dem ersten Ofen wurden zu zwen verschiedenen Zeitpunkten folgende

bende Kompositionen gebraucht.

Ite Epoche, Glasabfalle 367 tb. Sand 300 tb. Ralt 40 tb. Alkali 240 tb. Braunst. 32 Unz. 25 -2te Evoche. 300 50 - 240 Im 2ten Ofen. — — 282 300 33 - 200 23 ---Im gten Dfen - - 300 - 180 300 30 22 ---

Er merkt aber mit Necht an, daß man hieraus nicht schließen durfe, eine jede Komposition gebe gutes Glas. Wenn gleich die hier erfolgenden Waaren noch verkäuslich sind, so folgt deswegen nicht, daß sie alle gleich gut senen; die Noth und die Umstände haben sie erzwungen, im übrigen sind sie wegen der verschiedenen Theuerung, der verschiedenen Schmelzzeiten zc. sehr von einander verschieden, und der Saß bleibt immer fest stehen, daß jenes das beste Glas ist, welches den wenigsten Fluß enthält, und das stärkste Feuer erfahren hat.

Dantic giebt pag. 126. auch in wenig Worten eine Regel, wornach man die Kompositionen reguliren soll: sie ist aber eines vernünftigen Mannes nicht würdig; man darf sie nur ansehen, um das schwankende Grundsahlose und Unbestimmte darin zu erkennen. Er seht verschiedene Kompositionen in verschies denen Verhältnissen und kleinen Quantitäten an, stellt sie in kleinen Tiegeln in die Arbeitslöcher, und beobachtet vorzüglich diejenigen, welche während einer Läuterungszeit (pendant le tems d'un aksinage) blos zusammen schmelzen (kond simplement). Dieser Komposition seht er dann im Großen noch To Fluß zu, so bekommt er Glas von vortresslicher Sigenschaft. Was ist hiermit gesagt? Nichts.

Von den Glaskompositionen.

S. 85.

Die ersten Materien, welche zur Vereitung des gewöhnlichen leichten weißen Glases wesentlich nothig sind, bestehen in sehr weißem, quarzartigen Sand, Kalk und seuerbes ständigem Laugensalz. Die übrigen Substanzen werden blos zur Neinigung und Entfärsbung des Glases hinzu gethan. Diese letztere sind aber überstüßig, wenn die ersteren gut vorbereitet worden sind.

Bu den übrigen Glasarten nimmt man die Afche felbst, statt des Kalks gemeinen Sand, bisweilen auch Thon, wie ben gewissen Arten von Bouteillenglas.

Zu allen Kompositionen fügt man noch eine größere oder kleinere Menge von Glasse abfällen hinzu, Die aber von der namlichen Art, wie das zu bereitende Glas senn muffen.

Bufak. Bu feinem Glas ift es nöthig, nur Abfalle von der nämlichen Art zuzuselben. Ben geringern Glasarten, wie Fensterglas und dergleichen, ift diefes nicht Bielmehr da dergleichen Glasabfalle ein schon geschmolzener, um einen geringen Preiß zu habender Körper find, fo liegt eine große Dekonomie darin, fich derfeiben zu bedienen. Goll aber ein reines Glas daraus entstehen, fo muß mit Borsicht zu Werk gegangen werden. Man läßt die zusammen gekauften Stücke erst rein auslesen, und sondert die Stucke, welche keinen Stein und sonstige Fehler enthalten, befonders ab; diese konnen, so wie fie find, der Glaskompo: fition bengemengt werden. Aus dem übrigen sondert man das gang schlechte, 3. Bonteillenftucke, Urznenglafer ebenfalls ab, und braucht es zu Bonteillen: glas. Der Ueberreft ift gewöhnlich gang gutes Glas, welches nur nicht recht burch: geschmolzen war. Man macht daber eine Komposition von 3-4 Theilen Alkali, 4 Theilen Sand, und 4 — 6 Theilen folcher Glasstücke, je nachdem sie mehr ober weniger rein sind, und schmelzt biefes wohl durch, schöpft es aus und löscht Dieses Glas, nebst ben ausgesuchten Glasftucken tann einer es in Wasser. Kensterscheibenglaskomposition so stark jugefest werden, daß es & bis 3 der Komposition aus Alkali und Sand ausmacht, und giebt ein sehr reines und danerhaftes Glas, woben fehr viel an Material ersparet wird, und in furzerer Zeit schmeltt, als wenn man blos ungeschmolzene Materien bazu nimmt.

Uemenge wohl vereinigt werden, und nichts unreines darunter senn. Um sie in kleine Stücke ohne Weitläuftigkeit zu verwandeln, läßt man sie im Kalcinirosen heiß werden, und wirft sie in kalt Wasser. Dantic verwirft diese Methode, weil das Glas durch starkes Glüben zu viel von seinen besten Theilen verliert. Ullut hingegen billiget, durch Erfahrung überzeugt, dieses Verfahren. Bende haben Recht; man erhise das Glas nur nicht zu stark, es braucht nicht einmal zu glüben, so ist das Verfahren nüßlich, und man hat den von Dantic besurcht teten Nachtheil nicht zu besürchten.

3 f 2

Romposition zu weißem Glas mit Gode bereitet.

S. 86.

| Weißen Sand | garding. | - | - | render | Recovery | 100 | Theile. |
|-------------------------|----------|---|---|--------|----------|--------|---------|
| an der Luft gelöschten | | | | - | | 12 - | |
| kalcinirtes Sodealkali, | | | | | | 45 bis | 48 — |
| Glasabfälle von der no | | | | | | 100 | - |

Winn in der Materie noch kohlenartige Theile vorhanden senn

follten, die dem Glas eine bleiche ins Gelbe ziehende - Farbe mittheilen, fo thut man noch Braunstein bingu -

Diese Komposition ist die nämliche, welche man in der Spiegelgießerenzu St. Godain gebraucht. Das Verhältniß murde das nämliche senn, wenn man statt Sode Pottasche nehmen wollte, welche ohngefähr eben so viel Kohlensäure enthielte.

In der deutschen Spiegelhütte, wo Sode gebraucht wird, und die Defen gewöhnlich nicht die besten find, wird die Gode nicht gereiniget, sondern nur blos fart bis zur weißen Farbe kalcinirt. Gewöhnlich werden zu einer Kompos fition 100 ib. kalcinirte Gode, 100 tb. kalcinirte Potrasche, 336 tb. Sand, 72 th Kall genommen, welchem bann noch 21 - 3 th. sachsischer Braunftein jugefest werden. Mancher Guttenmeifter glaubt noch febr gut ju thun, wenn er 6 th. Salpeter, 4 th. Arfenikum, 2 th. Weinstein, 21 th. Antimonium, und Gott weiß was noch alles hinzusett. Immer aber kommt ein schwarzgelb: liches Glas heraus, was bem frangofischen gar nicht an die Seite gefeht werden barf. Je einfacher die Komposition ift, je reiner die Materialien sind, besto besseres Glas hat man zu hoffen. Auf einer französischen Spiegelhütte fand ich folgenden Ginfat, der ein zwar febr fprodes, übrigens aber febones Spiegelglas mit blaggrunem Stich gab. 600 tb. weißen Sand, 80 tb. Ralf, 6 tb. Arfee nifum, 100 th. kalcinirte Pottasche, 320 th. umgesottene Kaufpottasche, und aus frischer Asche, 62 tb. Salz, (Dieses war Pottasche, welche aus der Asche des Salzwerks zu Dieuze gesotten war, und viel Kochsalz enthielt.) Salveter 6 tb., Glasabfalle 600 tb. Ben dem ersten Ginseken murde noch ein Kauft großes Stuck Arfenikum auf den Boden des hafens gelegt. Der Ofen hatte eine außerordentlich hohe Temperatur, und die Schmelzen giengen 24-28 Stunden. Man fagte aber, daß das Glas auf die Lange nicht dauere, und besonders an fenchten Orten gerne schwike, wie auch wohl nicht anders senn kann.

Romposition zu weißem Glas mit Pottasche bereitet.

S. 87.

Weißen Sand — — — — 100 Theile. Pottasche, je nachdem sie mehr oder weniger gelüstet (milde) ist 50 bis 65 — an der Lust gelöschten wohl pulverisirten Kalk — — 6 bis 12 — Glasabfälle vno der nämlichen Art — — 10 bis 100 —

Wenn das Glas wegen Fehler im Kalciniren keine gute Farbe hat, so nimmt man noch Braunsteinornde — 0, 2 bis 0, 4 Theile.

Diefes ift in vielen Glashutten die gewöhnliche Komposition zu (feinem) Becherglas.

Komposition zu gemeinem Glas.

S. 88.

Diese Komposition kunn zu gemeinen Biergläsern "Arznengläsern u. f. w. gebraucht werden.

Romposition zu gemeinen Safeln, zu Elektristrscheiben, Kutschenglasern, halbweißer Becherwaare u. f. w.

S. 89.

| Sand | ignores: | encup. | - Branches | parameters. | \$1000 Personal Person | 25400400 | 100 | Theile. |
|-----------------|----------|-------------|------------|-------------|---|-------------------|---------|------------|
| beste robe Soe | von | Allikante | wohl pi | ulverisirt | - | (STREAM PROPERTY) | 100 | - |
| Glasabfäll: | enmont | (Charleson) | - | | ACCUPATION N | - | 100 | Districted |
| Braun keinoryde | | | | ATTACAGE | (married) | (management) | o,s bis | I |

Sand und Sobe werden gut gemengt, und bann falcinirt.

Man bereitet einen hinlänglichen Vorrath von Materien, hebt sie in dem Magazin auf, und wenn man sie brauchen will, sest man den Braunstein zu, kalcinirt zum zwentenmal, und thut am Ende nach Gefallen noch Glasabfälle hinzu.

Jusaß. Danti chat schon bemerkt, daß das Glas desto elektrischer werde, je mehr es mit Kohlenstoff, oder wie er es nennt, mit färbendem Stoff (principe colorant) erfüllt ist. Ich ließ einst eine Komposition aus 100 Theilen Sode, 160 Theilen Sand, und eben so viel Schlacken aus der Grube des Dsens machen, und ben hestigem Feuer 30 Stunden schmelzen; ich erhielt ein reines dunkelgelbes Glas, welches außerordentlich elektrisch war, und reißend abgieng. In der Folge habe ich gefunden, daß man allemal ein sehr elektrisches Glas erhält, wenn man den Saturationspunkt zwischen Alkali und Sand genau getroffen hat; wenn man Sode statt Pottasche braucht; und wenn man viele wohl durchschmels zende Glasabsälle und keinen Braunstein braucht, also mit einem Wort, wenn man ein Glas bereitet, welches so unempfindlich gegen Feuchtigseit ist, wie mögslich, dieselbe nicht anziehet und viel färbenden Stoff enthält. Wer sich hiervon überzeugen will, der sasse sinc halben Mond, wie solche zu Lohr am Mann sabrizirt werden, eine runde Scheibe schneiden, die etwa 16 – 17 Zoll

Durchmesser bekommt, fasse sie gehörig, und behandle sie wie man in Eubbre: fans Ubhandlung von der Elektricität III. Theil gelehrt findet. Man wird Wunder sehen, 4—5 zöllige Funken entstehen am einfachen ersten Leiter.

Komposition zu bohmischem Tafelglas, welches zu großen Fensterscheiben, Kupferstichglasern, Kutschenglasern u. s. w. zu gebrauchen ist.

S. 90.

| Weißen Sa | nb | - | lenament | (companie) | | - | 100 Theile. |
|--------------------|------------------|--|-----------|------------|--|--------------|---------------|
| schöne Pottasche, | je nachi | dem sie n | iehr oder | wenige | r milde ist | | 50 bis 66 - |
| an ber Luft zerfal | llenen f | oblensau | ren Kal | ť- | the same | | 8 - |
| Glasabfälle | territoria Print | MATERIAL DE LA COLUMN DE LA COL | , | . " | Decision in the last of the la | territoring. | 10 bis 100 - |
| Arsenikornde | mound | Accompleted. | - | | - | - | 0,3 bis 0,6 - |

Soll dieses Gemenge kalcinirt werden, so geschichet solches blos mit den drep ersten Materien. Hernach wird der Arsenik und die Glasabfalle zugesetzt. Meistentheils aber wird dieses Gemenge nicht kalcinirt.

Busah. Hiermit stimmt auch Dantic und meine eigene Ersahrung überein. Er nimmt 200 ib. weißen Sand, 120 ib. gute kalcinirte Pottasche, 14 ib. Kalk, 200 ib. Glasabfälle der nämlichen Art, und 2 Unzen Piemonusschen Braunstein. Auch er fand gut, wenn die Fritte, einige Tage der Luft ausgesetz, Kohlensäure einsaugen kounte, wodurch das Glas reiner wird.

Komposition zu gemeinem Fensterglas, (Walzenglas genannt) zu Fenster, scheiben von mittlerer Größe.

S. 91.

| Sand | 100 | Theile |
|---|-------------|----------|
| Pottasche, nachdem sie mehr oder weniger milbe ist - | 20 - 25 | |
| Schlotter (Bodenschlamm) den man von Salzsiederepen erhalt, | | |
| und viel schwefelsaure Sode enthält — — | 8 | berneg |
| pulverisite Buchenkohlen — — — | 2 | Contract |
| Usche - | 180 | autona |
| schmußiges Glas (picadil) welches aus dem auf die Erde | | |
| gefallenen Glas, oder aus jenem, was sich auf dem | | |
| Boben der Schmelzösen bildet, oder aus andern | | |
| Glasscherben von verschiedenen Fabriken bestehet, | | |
| alles aber gestoßen und kalcinirt — — — | 120 bis 150 |) |
| | | |

Diese Komposition kann vielfältig abgeändert werden. Die Art von Fabrikation ist vorzüglich in solchen Glashütten nüglich, wo man verschiedene Glasarten macht. Da wird alles Ausschußglas und Materie zu solchem Fensterglas verwendet.

Zusaß. Hierher gehöret auch die Komposition, welche oben im Jusaß zu 85. anges geben ist, welche in einem einzelnen Falle auf einer französischen Hütte in folgendem Werhältniß recht gute Dienste that. Es wurde zuerst ein Schmelzglas aus 100 Theilen Sode, 100 Theilen Pottasche, 320 th. Sand, 380 th. ausgelesenen Glases nach obiger Vorschrift gemacht. Von diesem Glas kam in einen Hasen 300 th., ferner Abfälle der nämlichen Fabrikation, die von den Pfeisen abgesschlagen werden 200 th., Abfälle der nämlichen Fabrikation, die behm Schnitt vorfallen, 175 th., endlich reines ausgesuchtes Glas von andern Orten her, 180 th. Zwischen dieses Glas wurde nach und nach in kleinen Portionen noch 15 th. von einer wohl kalcinirten Komposition aus gleichen Theilen Sand und Alkali eingeworsen, und dieses gab ein recht gutes, vorzüglich sehr elektrisches Fenstersscheidenglas.

Komposition zu gemeinem Fensterglas, das nach Walzenart oder mit Andpsen verarbeitet, und mit Varecksode von den westlichen Kusten Frankreichs, wie jene von Fecamp, bereitet ist.

| | | | 9 |). 92. | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|----------------------|---|------|----------------|
| Sand | 011111111111111111111111111111111111111 | tricus | - | (Eponts-vill | (pendan) | CONTRACT OF THE PERSON OF THE | 100 | Theile |
| rohe Varecksobe | - | Bontone | - | - | - | Gustam 20) | 230 | duration() |
| frische Asche | Sacrendre | terminal and | - | - | protects | Assertants | 50 | - |
| Braunstein | Commented | ennement | - tenanted | Queries (| - | Demokratik | 1,15 | Section |
| Abfälle vom näm | lichen (| Flas | storing | - | Question) | × | 100 | radiost() |

Komposition zu Bouteillenglas mit Varecksode bereitet.

| Į. | | 9. 93 | or | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| Sand | production (months) | parameter parameter | (FERRIS) | Assessible | ICO | Theile |
| rohe Varecksode | - | - | decima | CANADA | 200 | Section 200 |
| frische Asche | - | humanid quantum | Detorne | beloutest | 50 | bestrande |
| zerbrochene Boute | | Abfalle nach | g Gutdi | űnfen | | |
| gewöhnlich |) — | | description | - | 100 | description. |
| Banka wante | Man & Bannah | siamon antina | City and | (| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 44 A44 644 |

Bende vorstehende Kompositionen geben Glasgalle, welche man vor ber Arbeit forgfältig abschöpfen muß.

Komposition zu Bouteillenglas mit ausgelaugter gemeiner oder Sodeasche, und gemeiner Thon = oder Ziegelerde bereitet.

| | | | | 9. 94. | | | | |
|----------------|---------|-----------|---|------------|------------------|-----------|---------|----------------------|
| Gemeinen | weißen | ober gelb | en E | Sand | (hall-statement) | 0000E-105 | 100 | Theile |
| Varecksode | process | | *************************************** | protected. | promoved | benend | 30-40 | - Constant |
| ausgelaugte As | ithe | - | tencer | (Species) | territori | christal | 160-170 | Samuel de Commercial |

frische Asche — — — — — 30—40 Theile gelben Thon oder Ziegelerde — — — 80—100 — Bouteillenglasabfälle nach Belieben gewöhnlich — — 100 —

Diese Komposition erzeugt keine Glasgalle.

S. 95.

Wir hatten dieses Verzeichniß von Kompositionen noch sehr erweitern, und auch solche anführen können, in welche vulkanische Produkte kommen, wie zum Benspiel versschiedene Laven und Basaltarten, welches Substanzen sind, die für sich sehr leicht schmelzen und schon durch das vulkanische Feuer in Glas verwandelt sind. Ein geschickter Künstler wird allzeit von solchen Substanzen durch gehörige Versehung mit andern Materien Nußen ziehen können.

Busaß. Nach ben Versuchen, welche zu Creuset ben Montcenis in Burgund in meiner Gegenwart angestellt wurden, lassen sich die vulkanischen Laven für sich nicht zu einem brauchbaren Glas machen. Wenn man sie aber zu ben gewöhnlichen Souteillenglaskompositionen in dem Verhältniß des Sandes zuseht, so giebt es ein gutes Glas von sehr dunkler fast undurchsichtiger Farbe, woben aber kein anderer Nußen ist, als daß sie die Glasmasse auf eine wohlseile Urt vermehren.

Von dem Fritten.

S. 96.

Das Fritten ist nicht nur eine zwente Kalcination, welche man unternimmt, um die Feuchtigkeit des gewaschenen Sandes zu zerstreuen, die allenfalls noch zurück gebliebenen verbrennlichen Substanzen zu verbrennen, die Feuchtigkeit und Kohlensäure, welche das Alkali und der Kalk in dem Magazin seit ihrer ersten Kalcination aus der Luft angezogen haben, zu verjagen; sie dienet auch dazu, diese Materien in einen Anfang von chemischer Verbindung zu bringen, die durch die Verglasung vollendet wird.

Wenn man ein Gemenge von nicht flüßigem Alkali und Sand unmittelbar einem Glasosenseuer ausselt, so schmelzt das Alkali sehr bald. Der spezifisch schwerere Sand sinkt in dem flüßigen Alkali auf den Boden des Hasens, das Alkali schwimmt oben und verdampst zum Theil, noch ehe die Auflösung des Sandes hat vollbracht senn können. In diesem Falle kann noch unverglaßter Sand im Glas zurück bleiben, wenn man die gehörige oder sogar eine überstüßige Menge von Alkali zugeselt hat. Dieser Nachtheil zeigt sich in den Glashütten, wo man nicht frittet, nur zu oft; aber man vermindert ihn, wenn man den Sand, Kalk und Alkali vorher in einem Ansang von Bersbindung übergehen läßt. Hierdurch verhindert man diese Materien, sich in dem Feuer nach der Vollendung der Verglasung von einander zu schelden.

Mehrere metallische feuerbeständige, oder im Fener sich nicht sublimirende Ornden, welche den Kompositionen jugesetzt werden, um die Schwere und strablenbrechende Eigenschaft bes Glases zu vermehren, wie Blen: und Wismuthornbe, oder um bas Glas zu reinigen, und die von tobligen Materien herkommende gelbe Farbe zu vernichten, wie das Braunsteinornde, oder um das Glas zu farben, wie Braunstein und Robatte ornde - alle solche metallische Ornde werden vor dem Fritten der Komposition magesekt. Denn fonft wurden diese im Glasofen fur fich febr schmelzbare Ornde, febr bald zu einem Auffigen Glas werden, und wegen ihrer großen spezifischen Schwere viel eber auf den Boben der Safen fallen, als fie fich mit der Riefelerde und Alfali verbinden konnen. Man kann diesem Ungemach durch nichts, als durch öfteres Umruhren des Glases in ben Bafen abhelfen, woben man aber Gefahr lauft, eine neue Farbe durch den Roft der. eifernen und kupfernen Werkzeuge, Die hierzu gebraucht werden, in das Glas zu bringen: Die übrigen metallischen Ornde werden gewöhnlich erft nach dem Fritten, ben dem Gine feben ber Materie jugefest, folches geschiebet jum Benfpiel mit den Gold: und Gilber ornden, welche bas Glas farben, und beren Wiederherstellung man ben bem Kritten befürchten muß, wenn die Arbeiter aus Nachläffigkeit und Faulheit feine reine Rlamme unterhalten; ferner mit Aupfer: und Gifenornden, deren Farbefraft im Glafe von dem Grade ihrer Orndirung abhängt; endlich mit den Spiesglas:, Zink: und Arfenifornden, weil fie febr flüchtig find.

Die neuerlich gefritteten Glasmaterien zerstören und greifen die Häfen nicht so stark an, als die nicht gefritteten, weil sie 1) keine Feuchtigkeit enthalten, und weil 2) bas Alfali in keinem frenen Zustande mehr darin ist.

Das Feuer muß ben dem Fritten stusenweise geführet werden, anfänglich nur schwach, um die Feuchtigkeit zu zerstreuen, hernach stärker, um einen Theil der Kohlensäure zu entbinden, endlich noch stärker, um die genauere Vereinigung der Glasmaterie durch eine aufangende Schmelzung des Alkali zu bewirken. In allen Fällen muß die Flamme rein und ohne alles rusige Wesen senn, und die Handarbeit eben so wie ben der Kalcination beschaffen senn, wenn man weißes oder halbweißes Krystall: oder anderes seines Glasmachen will. Ben Bouteillenglas, wozu wir oben die Kompositionen angegeben haben, ist die Reinheit der Flamme nicht nöthig.

Das Fritten geschiehet in Desen, die am Schmelzosen selbst angebracht sind, und mit ihm Gemeinschaft haben (man nennt sie Nebenösen Arches), oder auch in ganz besonders dazu erbaueten Desen; die ersteren sind vorzuziehen, 1) da wo man mit Holz seuert, wo also die Flamme gehörig rein in den Nebenosen kommt. 2) In Bouteillen, glashütten, die mit Holz oder Steinkohlen getrieben werden. I In diesen benden Fällen wird an Brennmaterial ersparet, und die Glasmaterien können noch ganz glühend in den Ofen unmittelbar gebracht werden, wodurch die Verglasung viel geschwinder vor sich gehet, und die Häsen der Zerstörung nicht so sehr unterworfen werden, als wenn man die Materien kalt einselzte.

Die abgesonderten Frittöfen sind im Gegentheil vortheilhafter ben Arnstallglashütten, wo das Gias in bedeckten Häfen, um den Rauch zu vermeiden, ben Steinkohlenseuer gemacht wird.

Die an die Schmelzofen angehangten Frittofen taugen durchaus nichts, nicht zu gedenken, daß selbst ben Hotzbrand ein statter Rauch entstehet, welcher der Materie nachtheilig ift, so kann man ihnen nie den gehörigen Grad von Sige verschaffen, wenn man nicht die mit dem Schmelzofen kommunicivende Deffnung übermäßig vergrößern, der Temperatur des Schmelzofens also schaden, oder aber eine eigene Feuerung anlegen will; in keinem Falle ist dann etwas gewonnen.

Fünfter Abschnitt.

Von den zu der Reinigung des Glases schicklichen Substanzen.

S. 97.

o große Vorsicht man auch ben Vorbereitung und Ausbewahrung der ersten Materien, die in Kompositionen zu weißem Glas kommen, anwendet; so kann es doch geschehen, daß sie nicht den höchsten Grad der Reinheit erhalten, und färbende Stoffe in das Glas sühren. Dieser Nachtheil trägt sich sehr oft durch Fehler ben der Kalcination zu, wenn nämlich kohlenartige Substanzen in der Materie zurück bleiben, die das Glas gelb färben. Sobald man bemerkt, daß das Glas eine bleiche, oder gar gelbliche Farbe hat, so nimmt man seine Zussucht zu gewissen Substanzen, die geschickt sind, das Verbrennen jener färbenden Stoffe während der Schmelze selbst in der Masse des Glases durch Zusührung von Sauerstoff zu bewirken, und dadurch ein weißes Glas zu verschaffen. Hierdurch wird eine neue Auslösung des Alkali in Wasser, die Kalcinaztion dessehen, des Sandes und Kalks, und alle folgende Vorarbeiten ersparet. Man bedienet sich gewöhnlich, um diese Abssicht zu erreichen, des Salpeters, des Vraunsteins und des Arseniks.

Von dem Salpeter.

\$. 98.

Der Salpeter ist zugleich ein Fluß wegen seiner alkalischen Basis, und ein Entfäre bungsmittel durch seine Säure. Hundert Theile Salpeter enthalten nach Kirman 63 Theile reines Alkali. Wenn man ihn daher zu Kompositionen braucht, so vermehrt er das schon darin enthaltene Alkali nach diesem Verhältniß, und man kann die Dosis desselben vermindern.

Der Salpeter wird durch Kohlen (im Feuer) zerlegt, sein Alkali wird fren, auch seine Saure zerlegt sich durch die Verbindung ihres Sauerstoffs mit dem Kohlenstoff, und andert sich in Rohlensaure und Stickluft um, die durch die Wirkung des Feuers verschwinden.

Man siehet leicht, daß der Salpeter in allen ähnlichen Fällen nur gebraucht wird, um die Fehler der Kalcination des Sandes, Kalks und besonders des Alkali zu verbessern.

Auch braucht man ihn felten in Kompositionen zu leichtem weißen Glase, weil der geringe Preiß dieser Waaren die Kosten einer so theuern Substanz nicht trägt. Dagegen aber wird er zu den theuersten Gläsern, wie Krystallglas, gefärdten Gläsern, und biss weilen auch zu feinem Tafelglas angewendet.

§. 99.

Wenn Metalle sich mit Rieselerde und Alkali zu Glas verbinden sollen, so kann solches nicht anders als in ihrem orndirten Zustande geschehen. Das Blenornde wird vorzüglich in den Kompositionen des Krystallglases gebraucht, theils weil es wohlseil ist, und theils, weil es in großer Menge zugeseht werden kann, ohne die weiße Farbe des Glases zu verändern. In dieser Art von Gemenge ist der Salpeter sehr nühlich. Denn er verhindert nicht nur die Reduction des Blenornds, sondern er vollendet sogar noch die Orndirung der Theile, welche es noch nicht hinlänglich sind.

Wenn man die Färbung des Glases durch irgend ein Metalloryd zum Zweck hat, so bringt der Salveter außer der eben angezeigten Wirkung auch noch diese hervor, daß er die Lebhaftigkeit der Farbe, die oft von dem Grade der Orydation der Metalle abhängt, erhöhet, wie man dieses an den verschiedenen Farbenschattirungen bemerkt, welche die Eisen, Aupser, Braunstein; Silber; und Goldoryde hervorbringen.

S. 100.

Auch kann ber Salpeter in Verbindung mit dem Arsenikornde nühlich gebraucht werden, wenn man nämlich zur Absicht hat, lesteren zu firiren, damit er mit dem Glas in Verbindung bleibe. Seine Wirkung auf den Arsenik bestehet darin, daß er ihn übersauert (mit einem Uebersluß von Sauerstoff beladet) und verursacht, daß er in dem Zustande einer sesten (nicht flüßigen) und feuerbeständigen Säure übergehet. Wird der Arsenik in diesem Justande in schicklichem Verhältniß zugeseht, so verändert er die weiße Farbe des Glases nicht; ist aber der Jusaß zu stark, so kann keine vollständige Auslösung mit den übrigen Glasmaterien mehr Statt sinden, die Durchsichtigkeit wird vermindert, das Glas kann milchigt, ja sogar undurchsichtig werden.

Wondem Braunsteinoppde.

S. 101.

Das Braunsteinornbe ist schon lange, als ein bas Glas entfärbendes Mittel bekannt. I Man gebraucht ihn fast in allen Fabriken von weißen Glas, wo man ihn für eine Seife des Glases hält. Indessen bewirft er die Vernichtung der Farben, doch nur in gewissen Fällen; denn in andern färbt er selbst das Glas sehr lebhaft violet. Die Bemuhungen und Arbeiten eines Scheele und Vergmann sehen uns in Stand, daß wir jeho seine Wirkungen nach Verschiedenheit seiner Anwendung bestimmen können.

(i) g 2

Das reine Braunsteinornde giebt ein dunkel violettes Glas, das so dunkel ist, daß es schwarz zu seyn scheint, wenn es ein wenig dick ist; seht man aber Kohlen hinzu, so giebt es einen Theil seines Sanerstoffs ab, und wird zu einem desto weißern Glas, je mehr Sauerstoff er verlohren hat. Und dieses ist der Grund, warum der Braunstein, durch Verbrennung der etwa im Glas zurückgebliebenen kohligen Theile so großen Nuhen stiftet. Man siehet hieraus, daß er in schicklichen Verhältnissen gebraucht, die Stelle des Salpeters vertreten kann, um die Menge von Sauerstoff zu liesern, welche zur Verbrennung dieser mit den Glasmaterien, oder dem geschmolzenen Glase selbst verbun; denen Substanzen erfordert wird.

Eben so verhalt es sich, wenn man nebst bem Braunstein auch Arfenikornde zusetzt. Dieser überfauert sich auf Kosten des Braunsteins; bende Ornde andern, in den übrigen lieselerdigen und alkalischen Glasmaterien aufgelößt, wenig oder nichts an der weißen Farbe des Glases ab.

Das nämliche hat Statt, wenn man nebst dem Brannstein eine schickliche Menge von Zinnornde oder schwefelsaurem Kalk, Schwefel, oder selbst andere metallische Ornde zuseht; indessen theilen doch alle Metalle, deren Ornde das Glas färben, wie jene des Eisens, Kupfers, des Kobalts dem Glas ihre Farben mit, ob sie gleich die von dem Braunstein herrührende Farbe ganz oder zum Theil vernichten. Deswegen wird der Braunstein zu Arnstallfompositionen, in welchen das Blenornde die Hauptsache ist, wenig oder gar nicht gebraucht.

Das Braunsteinornde ist sehr schmelzbar im Glasofenseuer. Das daraus entster hende Glas ist weit schwerer, als andere gewöhnliche Glasarten, die kein Krystallglas sind. Daher rührt die beständige Neigung dieses Glases sich auf den Boden der Häsen zu sehen. Daher kommt es, daß das Glas in einem Hasen, wenn es mit Braunstein übersetzt ist, immer dunkeler violet wird, je näher man dem Boden kommt. Wenn man weißes Glas macht, und die Farbe des Braunsteins kommt zum Vorschein, so hilft man dadurch ab, daß man Arsenikornde, Schwesel, oder eine andere verbrennliche Substanz in die Glasmasse bringt, welche den überslüßigen Sauerstoff des Braunsteins verschlucken, und die weiße Farbe des Glases wieder herstellen kann.

Wenn man im Gegentheil Glas mit Braunstein violet färben will, so muß man sorgfältig alle metallische Ornbe und verbrennliche Substanzen verneider, welche den Sauerstoff besselben anziehen können. Daher ist es gut, wenn man zu solchem Glas vor dem Gemengemachen recht gut kalcinirte Materie nimmt. Auch kann ein Zusatz von Salpeter von Nugen senn, weit er dem Braunstein selbst noch Sauerstoff abgeben kann.

Defon zu Plinius Zeiten war fein Gebrauch zu Glas bekannt. Man sehe die Geschichte dieser Anwendung des Braunsteins in Verkmanns Beytr. zur G. der Erf. Band IV. S. 402.

Von dem Arfenikoryde.

S. 102.

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, wie sich das Arsenisornde mit dem Salpeter und dem Braunstein ben der Verglasung verträgt. Es wird nur durch lebersäuerung feuerbeständig, und geschieft, sich mit dem Alkali zu verbinden. In diesem Zustande äußert es eine große Neigung die Feuchtigkeit anzuziehen. Ist das Glas weich und ohnehin schon mit Alkali überladen, so macht es das Glas bald trübe, indem es sich nach und nach zersehr. Mehrere Arten von Fensterglas, zu welchen man in Deutschland Atrsenik nimmt, sind diesem Nachtheil unterworfen. Ist nun ein übermäßiger Gebrauch des Arfeniks in dieser Glasart nachtheilig, so muß er es noch in einem weit höhern Grade senn, wenn er einen Bestandtheil desjenigen Glases ausmacht, das zu Trinkgefäßen, oder zu Ausbewahrung setter Sachen, wie Del, bestimmt ist. Daher ist es klug (ja Pslicht), sich seines Gebrauches ben diesen Glasarten gänzlich zu enthalten.

Wenn Arsenikonnde, mit kohlenartigen Materien vermengt, dem Feuer ausgesetzt wird, so zerstreuet es sich mit Entzündung. Das Ornde zerlegt sich; der Sauerstoff verbindet sich mit dem Kohlenstoff, und zerstreuet sich, ein gleiches wiederfährt dem Arsenik. Bon dieser Eigenschaft hat man einen bessern Nuhen gezogen, als wenn man den Arsenik in dem Glas siriret. Wenn man während der Schmelze bemerkt, daß das Glas wegen Fehler ben der Kalcination eine gelbliche Farde annehmen will, so wirst man nach dem Benspiel einiger Künstler ganze Stücke Arsenikornde in das geschmolzene Glas, und rührt es wohl um. Der Arsenik nimmt den Kohlenstoff, der das Glas färdte, huweg; aus dieser plößlichen Verstüchtigung entstehet eine Vewegung in der ganzen Masse, welche die Reinigung des Glases und die Vertreibung der Blasen erleichztert; aber man siehet leicht, daß dieses eigentlich nur ein Hülfsmittel gegen eine vorherzgegangene Nachläßigseit ist. Es ist daher möglich, ja vielleicht auch nüßlich, den Gebrauch des Arseniss ben dem gewöhnlichen Glas gänzlich zu verbannen.

Sechster Abschnitt.

Von dem Schmelzen der Glasmaterien.

J. 103.

Ille Arbeiten des Glasmeisters haben zwen Hauptzwecke zum Gegenstand: der erste ift, dem Glas alle Eigenschaften zu geben, die es zu dem bestimmten Gebrauch geschickt machen; die zwente ist, die größtmöglichste Menge von Glas in einem bestimmten Zeit raum zu verarbeiten, damit alles mit möglichster Ersparniß vollbracht werde. Nach diesen benden Gesichtspunkten muß also die Zahl der Schmelzen und der Zwischenräume zwischen einer jeden geordnet werden.

Man ist genöthiget, die Siße bes Dsens während ber Arbeitszeit zu vermindern, damit das Glas Konsistenz genug bekomme, um es behandeln zu können; da aber die Glasmaterien eine höhere Temperatur erfordern, um geschmolzen zu werden, so heizt man den Dsen wieder an, ehe sie hinein gebracht werden. Die Zeit zu diesem Anheizen, ist ben mehreren Fabriken verschieden; gewöhnlich werden ben Defen von ohngefähr 6 Fuß Durchmesser i bis 2 Stunden erfordert, um ihren massiven Theisen die Hise wieder zu verschaffen, welche sie während der Arbeit verlohren hatten.

S. 104.

Der in dem Dfen in Frenheit gesehte Wärmestoff sucht alle darin befindliche Körper zu durchdringen; die frisch eingesehte Materien verschlucken einen Theil der mit ihrer eigenen Menge in Verhältniß stehet, so daß dadurch eine Abkühlung in dem innern Raum des Ofens und in dem Thon der Häfen entstehet; wäre diese Abkühlung zu plöglich und zu stark, so könnte leicht ein Zerbrechen der Häfen verursacht werden. Man füllet des wegen die Häfen zu zwen, dren, und mehrmalen an, und dieses nennt man zwen, dren u. s. w. Schmelzen machen.

Die zwente Schmelze darf der erstern nicht eher folgen, bis die Verglasung der letztern vollkommen vollbracht ist. Man hat zwen Mittel, um sich hiervon zu überzeugen. Das erste bestehet darin, daß man das Ende des Ausbrausens und der Zerstreuung des von den Materien herrührenden Rauchs beobachtet, welches man leicht an der Ruhe der geschmolzenen Materie erkennet; das zwente Mittel aber bestehet darin, daß man, wenn der Rauch aufgehömt hat (vermittelst eines Häkchens) Glastropfen oder Proben herausziehet und untersucht, ob die Blasen verschwunden sind. 2 Ist dieses der Fall, so kann man zur zwenten Schmelze schreiten, und eben so verhält es sich mit den folgenden.

Wenn man in einem neuen Hafen einsett, so muß man auch einige Vorsichtsmaaße regeln mehr anwenden. Wollte man warten, bis der Thon des Hasens alle Konfistenz, deren er fähig ist, erlangt hat, so würden oft mehrere Arbeiten verstreichen, ehe man ihn brauchen könnte. Um diesem und einem andern Nachtheil zu begegnen, der aus dem Verderben der Häsen entspringt, wenn gleich anfänglich frische mit vielem Alkali versehte Materien darin geschmolzen werden, so begnügt man sich, den Hasen nur während einer Arbeit leer stehen zu lassen. Vor der zwenten Arbeit thut man Glasabfälle, oder auch frische Materie, in der aber mehr solche Abfälle, wie gewöhnlich enthalten sind, hinein. Das nennt man einen Hasen verglasen (enverrer).

Das ift der Grund, wenigstens der einzige nicht, warum man mehrere Male einsetzt, sondern die geschmolzene Materie nimmt ungleich weniger Raum ein, als die ungeschmolzene. Wenn man ben dem ersten Einsatz den Hasen auch gleich gehäuft vollmacht, so ist er doch kaum auf Z angefüllt, wenn die Materie zusammengeschmolzen ist; nun wird er wieder gehäuft voll gemacht, nach dem Schmelzen aber ist er doch noch nicht voll, deswegen wird zum Drittenmal, wie vorhin, eingesetzt, und nun wird er erst voll. Wenn übrigens die Materie so beschaffen ist, daß sie gerne schäumet und steigt, so muß man sich mit dem Einsetzen barnach richten, damit der Hasen nicht überlauft.

2 Borzüglich muß man nachsehen, ob keine Glasgalle oben auf schwimmet, und solche mit einem trockenen eisernen löffel rein abschöpfen; wollte man warten, bis diese verbrannt ift, so wurde fehr viel Zeit unnug verstreichen. Bleibt aber etwas zurück, so halt es dem folgenden Glassas desto schwere lauter zu werden, und trägt die Glasgalle auch gleich etwas zur Beförderung des Flusses ben, so ist der Vortheil doch gegen den Schaden, den sie am Ofen, Hafen und Glas verursacht, weit beträchtlicher.

S. 105.

Die Zeit, welche man anwendet, die Materie zu Glas zu schmelzen, unterscheibet man durch den Namen der Schmelze it; jene aber, welche zur Zerstreuung der Blasen nöthig ist, nennt man die Lauterzeit (affinage). Man sagt, das Glas ist sein, oder gut geläutert, wenn es keine Blasen mehr enthält. Hätte man die zwente Schmelze unterz nommen, ehe die erste vollkommen beendiget ist, so würde die in dem Glas dieser letztern dewirkte Abkühlung das Aufsteigen der Blasen wenigstens so lange verhindern, die es seine erste Flüssigkeit wieder erlangt hat; auf jeden Fall würde das nachfolgende Läutern sehr langsam und schwierig seyn.

Die Dauer der Schmelze eines jeden Einsaßes hängt von der Menge der eingesehten Materie, und von dem Grade der Temperaturverminderung, die sie verursacht, ab; man sollte daher denken, daß diese Zeit desto kürzer ausfallen würde, je weniger Materie man jedesmal einsehte. Indessen vermeidet man doch gern eine zu große Anzahl von Einsähen; denn ben einem jeden muß der Ofen offen erhalten werden, und verursacht wieder einen sehr ansehnlichen Berluft an Wärme.

Von der Verarbeitung des Glases.

§. 106.

Sobald das Glas lauter ist, vermindert man die Hiße des Dfens dadurch, daß man entweder weniger Brennmaterial hineinwirft, oder daß man gar aufhört zu schüren, je nachdem nämlich das Glas geblasen oder gegossen werden soll. Durch Berminderung der Hiße wird die Glasmasse zäher und kann gearbeitet werden. Während der ganzen Arbeit muß dieser Grad von Zähigkeit sich gleich bleiben. Deswegen muß der Ofen ben dem Glasblasen, welches 5, 10, 15, 20 und mehrere Stunden dauern kann, in einerlen Grad der Hiße erhalten werden; doch brauchtsbieser Hißegrad nicht so start als ben dem Schmelzen und Läutern zu sehn.

S. 107.

Man hat in den Glasfabriken zwen Methoden die Schmelzen, das Läutern und die Arbeit zu leiten. Nach der erstern geschehen alle diese Arbeiten in allen hafen auf einmal. Nach der andern schmelzt und läutert man in einem Theil der hafen, während in den übrigen gearbeitet wird. Man siehet aber leicht, daß die Glashütten, welche diese letzte Methode befolgen, kein so lebhaftes Feuer unterhalten können wie die ersteren. Wird Glas blos mit alkalischen Schmelzmitteln gemacht, zum Benspiel mit Komposition aus

Sand, Kalk und Alkali, so muß man viel mehr Fluß zusetzen, um die Verglasung zu bewirken; es bleibt ein großer Theil davon im Glas, und dieser wird folglich weicher, und der Zersetzung mehr ausgesetzt.

Diese Methode muß daher auf ganz besondere Fabrikationen eingeschränkt werden, in deren Kompositionen viel Glasabfälle, Laven, Basalt zc. kommt, oder auch auf Krystalls glashütten, die viel metallische Ornde gebrauchen. In diesem lekten Falle geht die Reisnigung des Glases langsam und nur ben einem Feuersgrad vor sich, der hinreichend ist, die verschiedenen Theile des Glases nach und nach an die Oberstäche in Berührung mit der Luft zu bringen, wodurch es weißer wird. Bisweilen benutzt man diese Zwischenseit, um einige Häsen zu arbeiten, während in den übrigen die Reinigung vor sich gehet.

Wenn das Glas ben Abwechselung von Wärme und Kälte nicht sehr zerbrechlich senn soll, so muß es gleichartig in allen seinen Theilen senn. Eben dieses muß auch in den verschiedenen Theilen eines und eben desselben gläsernen Gefäßes Statt finden. Des: wegen muß man sich sorgfaltig hüten, dergleichen Sachen von verschiedenen Glasarten, z. B. einen Theil mit gewöhnlichem, einen andern aber mit metallischem Glase zusammen zu setzen. Diese verschiedene Glasarten löthen sich schlecht zusammen, und das Werk wird zerbrechlich.

Wenn es bisweilen geschiehet, daß ben einerlen Komposition mehrere Safen in ein und eben demselben Dsen nicht einerlen Temperatur erlitten haben, so kann das Glas in jedem Hasen für sich zwar gleichartig senn; aber das Verhältniß seiner Bestandtheile kann sich von einem Hasen zum andern verändern; einer kann mehr, der andere weniger Alfali zurückbehalten haben. Alsdann aber sind diese Glasarten nicht tauglich, die Theile eines Werks daraus zusammen zu setzen, wenn man anders die Zerbrechlichkeit vermeiden will.

In manchen Fallen kaun dieses Zusammensehen aus mehrern Glasarten doch nüglich seyn, und man spüret den hier angeführten Nachtheil nicht. Disweilen hat man gefärbtes Glas, das entweder sehr theuer ist, womit man also sparsam umzugehen hat, oder es ist zu dunkel an Farbe, und man will eine hellere Farbenbiegung haben, in beyden Fällen nimmt man erst weißes Glas mit der Pfeise auf, dann wird ein: bis zweymal gefärbtes Glas über das erste aufgenommen und nun geblasen, sverreicht wan seinen Zweck, und die verfertigte Sache läßt sich recht gut kühlen, und ist eben so dauerhaft wie eine andere aus einerley Glas.

Von dem Abkühlen des Glases.

§. 108.

Wenn das Glas aus einem weichen in einen harten Zustand übergehet, so zieht es sich zusammen. Geschiehet dieses nach unmerklich von einander verschiedenen Graden, so gehet die Arnstallisation und Annäherung der Theile nach einer stusenweise abgemessenen Bewegung vor sich, die ihnen erlaubt, sich auf eine ihrer Figur angemessene Art zusammen zu ordnen, woraus denn eine größere Arast der Zusammenhäufung unter sich, und mehrere

mehrere Festigkeit entstehet. Ift aber jene Bewegung in einigen Theilen einem Zwang unterworfen, so ist jenes Zusammenordnen nicht mehr regelmäßig, die Kraft der Zusammenhäufung ist in allen Theilen der Masse nicht gleich, das Werk wird zerbrechlich. Ein Benspiel wird dieses deutlicher machen.

Wenn man einen Tropfen fließendes Glas in kaltes Wasser sallen läßt, so entstehet das, was man einen batavischen Glastropfen nennet. Diese gerathen desto besser, je größer die Verschiedenheit zwischen der Temperatur des Wassers und des Glase ist. Durch diese Behandlung werden die Theile der Oberstäche in dem Zustand von Ausdehnung, in welchem sich das glühende Glas befand, plöhlich sost gemacht. Die innern Theile verlieren also die Frenheit sich erforderlich zusammen zu ziehen, und bleiben weiter von einander entsernt, als wenn sie sich nach und nach abgekühlet hätten; mithin nimmt die ganze Masse einen größern Raum ein, als wenn sie gehörig wäre gekühlt worden. Auch lehret die Erfahrung, daß das Glas dieser batavischen Tropfen spezisisch leichter ist, als wenn es gekühlet worden wäre; und eben so verhält es sich auch mit allen schlecht gekühlten Gläsern.

Man kann einen batavischen Tropfen in diesem Zustand betrachten, als ware er aus vielen koncentrischen Mingen zusammengeseht, und jeder Ring bestünde aus Glasfaben, Die weiter von einander entfernt find, als wenn bas Glas ordentlich gefühlet mare. Jeder Faden befindet fich bennahe in einem Zustand, der jenem ahnlich ift, in welchem fich ein ausdehnbarer gleichformiger gaden befindet, der im Begriff ftebet, burch ein an eines feiner Enden aufgehangenes Gewicht, zerriffen zu werden. 2Burbe Diefes Gewicht um fo viel vermehrt, daß Diefes Zerreißen wirklich erfolgte, fo murde es in allen Theisen auf einmal Statt haben. Gben bas geschiehet mit einem batavischen Tropfen, wenn man seinen Schweif nabe am Korper abbricht, wo sich eine große Menge jener Kaben vereinigen. Alle werden ploglich in Pulver verwandelt, und es erfolgt das nämliche, der Tropfen mag hohl ober maffiv fenn. Wenn man etwas dickes Glas, z. B. von 4 — 5 Linien, unmittelbar hernach, als es in Arbeit genommen wurde, an freger Luft kalt werden läßt, so ziehet es fich von ber Oberfläche nach ber Mitte zu ungleich zusammen. Diese Urt Glafer zerbrechen oft von felbst, wenn fie in eine andere Temperatur tommen; fie fpringen in Stucke, wenn man fie mit dem Diamant berührt, oder anschleift, um ihnen eine gewisse Form zu geben. Das Kühlen hilft diesen Machtheilen ab; es bestehet in einem langsamen und burch unmerkliche Grade abnehmenden Uebergang des Glases aus dem Zustande des Weißglüßens im Schmelzofen, in Die Temperatur ber Atmosphare. Um Diesen Zweck zu erreichen, bringe man bas bearbeitete Glas, so bald es Steifigkeit genug erlangt bat, seine Geftalt nicht mehr ju andern, in einen Ofen, ber ohngefahr die nämliche Temperatur, wie das eben fertiggewordene Stud bat. Alsbann wird bas Ruhlen, nach einer von den benden folgenden Urten pollendet.

Man fullt nämlich entweder einen Kühlofen mit den verfertigten Waaren ganz an, unterhalt mahrend der ganzen Arbeit einen gleichen Grad von Wärme; und läßt hernach den Ofen mit samt den Waaren langsamkalt werden, oder man läßt ein oder mehrere eben

H h

fertig gewordene Stucke nach und nach die ganze länge des Rühlofens durchwandern, deffen Grade der Temperatur von einem Ende zum andern immer niehr abnehmen, bis sie endlich durch unmerkliche Stufen die Temperatur der Atmosphäre annehmen. 2

Je zerbrechlicher die Glasart ist, und je dicker die daraus versertigten Sachen sind, desto langsamer muß das Abkühlen geschehen. Daher ist ein blos aus Sand und Alkali zusammen gesetztes Glas weit schwerer zu kühlen, und bleibt viel zerdrechlicher, als wenn noch Kalk oder ein metallisches Ornde hinzugethan worden wäre.

Die abzukühlenden Sachen muffen genug erstarret senn, damit sie sich nicht an die Körper anhängen, auf welche man sie stellet; denn die Ungleichheit des Zusammenziehens in dem Glas und dem Untersatz könnte leicht ein Zerreissen bewirken. Sben das geschiehet auch mit Sachen, die aus Glasarten gemacht werden, welche sich nicht gleich stark zusammenziehen.

Das Zusammenziehen eines zu fühlenden Stücks geht desto leichter von statten, je weniger Reibung es zu überwinden hat. Deswegen werden große Glastafeln, wie z. B. die Spiegelgläfer, ben dem Abkühlen mit einer ihrer großen Flächen, auf bewegliche Körper, wie zum Benspiel Sandkörner sind, gelegt.

- Diese batavischen Glastropfen werden am besten so versertiget. Unmittelbar nach der Schmelze, also in dem Zeitpunkt, wo das Glas noch in der größten Hige ist, stelle man einen Eimer mit kaltem Wasser neben sich, mit einem Hälchen hole man Glas aus dem Hasen, und tasse einen Tropfen so geschwind wie möglich in das Wasser fallen, dieses wiederhole man so oft als nöthig; endlich nehme man die Tropfen, welche nicht im Wasser zersprungen sind, heraus. Spaterhin, wenn der Ofen während dem Läutern schon etwas abgefallen ist, würde man sich vergebtich bemühen, einen brauchbaren Tropfen zu machen. Nimmt man mit einer Pseise etwas mehr Glas auf, und läst es so abstießen, daß es einen zusammens hängenden Kaden bildet, so entsiehen kleine Schlangen von mancherlen Gestalt, welche eben die Wirkung thun, wie die Tropsen, wenn man ein Stück abbricht. Uebrigens ist mir Lonsels Erklärung des Mechanismus des Zerspringens eben so unverständlich, wie andere Erklärungen der Physiker. Warum sie zerspringen, wissen wir wohl, aber das Wie ist noch immer ein Geheimnis.
- 2 Man erinnere fich hier, was eben ben Gelegenheit der Ruhlofen, über die verschiedenen Arten abzukühlen, gesagt wurde.

Von den vorzüglichsten Fehlern, welche man in den Glaswaaren bemerkt.

S. 109.

Die beträchtlichsten und gewöhnlichsten Fehler sind folgende. Streifen, Faven, Thränen ober Tropfen, Swicke, kleine und große Blasen und Knoten.

Die Streifen entstehen von der Ungleichartigkeit des Glases, und wenn seine Bestandtheile sich nicht wechselsweise aufgelöset haben, oder ben einer Abnahme der Temperatur nicht in dem Zustande der vollkommenen Auflösung geblieben sind. Selten

findet man Stücke von Glas, die von diesem Fehler fren waren, wenn ihre Größe nur etwas beträchtlich ift.

Die Ursache hiervon ist leicht einzusehen. Ein aus Nieselerde und seuerbeständigem Altali in dem gewöhnlichen Glasosenseuer bereitetes Glas, hat eine spezisische Schwere von 2,3 bis 2,4, die spezisische Schwere des Wassers = 1 geseht. Glas aus Altali und Käsenthon wiegt ohngefahr 2,5, aus Altali und Kreide 2,7 bis 2,8. Braunssteinornde allein für sich in Glas verwandelt, wiegt 3, 2 bis 3,3. Gläser aus andern metallischen Ornden können noch schwerer senn. So wiegt z. B. das aus Blenornde gemachte Glas 7, 2 bis 7,3.

Wenn nun diese verschiedene Substanzen von einander und zugleich von dem Alkali angegriffen werden, besonders wenn sie nicht vorher durch das Fritten in einen Anfang von Berbindung gebracht sind, und einem lebhaften und anhaltenden Feuer ausgesetzt werden, so verwandeln sich die leichtstüssissen zuerst in Glas, und da dieses schwerer als das alkalische siefelerdige Glas ist, so such es sich auf den Boden der Häfen, unter die kieselerdigen alkalischen Materien zu begeben. Daraus entstehen wellensormige Fäden, denen ähnlich, welche man bemerkt, wenn man Flüssisseiten von verschiedener Dichtigkeit wie Wasser und Alkohol mit einander vermischt, ehe sich bende Flüssisseiten vollkommen gleichförmig in allen ihren Theilen verbunden haben. Die Lichtstrahlen brechende Kraft dieser verschiedenen Glasarten ist nicht in allem gleich, und daher wird dieser Fehler dem Auge sehr bemerkbar.

In jedem Hafen befinden sich Glaslagen, beren Dichtigkeit von der Oberfiäche bis jum Boden, und selbst in jeder einzelnen Lage zunimmt; das von dem Thon der Häfen herrührende Glas bildet sich an dem Umkreis, und daher befindet sich das am wenigsten ungleichartige Glas in der Mitte jeder Glaslage.

Ben dem Glasblasen wird das Glas so ziemlich in der Mitte des Hafens aufger nommen. Ben dem Gießen aber wird der ganze Hasen plötzlich umgestürzt und alle Theile des Glases kommen unter einander. Daber ist das geblasene Glas allzeit gleich: artiger als das gegossene Glas.

2 Zu diesem Berzeichniß der Kehler kann man aus Dantie pag. 129. a. a. D. noch ein ganzes Register von Namen hinzusügen, die aber theils einerley Sache mit verschiedenen Namen benennen, theils alle einerley Grund, nämlich die nicht genug ausgetriebene Glasgalle haben. So führt er an Luftblasen (bulles), einzeln undurchsichtige Punkte (le point), eine Menge solcher Punkte, ein Nest, (l'empetit), eine Menge kleiner Blaschen (le vesinage). Alles dieses ist einerley Sache, nur größer und kleiner, mehr oder weniger; das Microscopium zeigt, daß alles dieses kleine Bläschen, oder eingeschlossene Elasgalle sind. Ferner führt er an das Nauhe (l'engélé), das Glas ist gleichsam geronnen, seine Oberstäche fühlt sich höckerig, wellenförmig an; es hat Statt, wenn das Glas zu sehr mit Alkalt übersetzt ist, und der Ofen stark abfallt, besonders gegen das Ende der Arbeit. Die Nuthen oder Stricke, sadenförmige Züge (le vergetage), Wolken, trübe Stellen (le nuage), der Roh, als hätte man wider das Glas gespien (les graisses), das mischichte Unschen, wenn sich der Kalk bey dem Kaltwerden abgesondert hat (le lacteux), das Blättern, wenn zu viel Pottasche im Glas ist, und dunne Blätter sich ablösen (le seuilles

tage), das Naswerden und Schwisen, wenn zu viel Psianzenalkalt im Glas ift (Phumide, le resuage), wenn das Glas im Rühlen springt (le défaut de solidité), der Roft, oder das bleyfarbige Unschen (la rouille ou le plombé); wenn entweder die Luft die Oberstäche des Glases angreift, oder aber die Hafen vor der Arbeit nicht rein abgeschäumt worden, und schlackenartige Materie mit in das Glas kommt, die ihm das beschriebene Ansehen geben. So sind mir die angeführten Worte auf französischen Glass hütten erkläret worden, die man in keinem Wörterbuche sindet, und für deren richtige Vedeutung ich auch nicht stehen will.

Moch einiger Fehler muß ich gedenken, welche von der Unvorsichtigkeit der Arbeiter herrühren. Das Sifen hat die Sigenschaft, daß wenn man damit an noch weichem Glashinfähret, so entstehet ein Streifen, der aussichet, als hatte man die Stelle mit Sand oder Schmergel gerieben. Wenn nun die Arbeiter das Glas auf eiserne Platten (Marsbeln) wälzen, nicht vorsichtig sind, und statt zu wälzen, rütschen, so entstehet eine solche Stelle, die sich hernach über das ganze Glas ausbreitet. Soen so, wenn die Gabel, womit man die Scheiben in den Kühlofen trägt, nicht gut mit Messing beschlagen sind, so entstehen ebenfalls solche unangenehme Streifen.

S. 110.

Man giebt den Namen Fäden noch besonders dem sadenartigen Gewebe, welches von der Verglasung des Thous herrühret. Es hat eine grünere Farbe, als die Streisen; überhaupt können diese Fäden, wenn sie häusig, oder einige etwas dick sind, das Glas sehr zerbrechlich machen; denn das Thouglas ist in der Hise einer Ausdehnung, und in der Kälte einer Zusammenziehung unterworfen, welche von jener des kieselartigen Glases sehr verschieden ist.

S. 111.

Die Thränen oder Tropfen sind der größte Fehler, den man in dem Glas antreffen kann; es sind Tropfen, die durch die Verglasung des Thons, woraus der Schmelzofen gemacht ist, entstehen, und von dem Gewölde herunter tropfen. Glaswaaren, an welchen sich solche Tropfen befinden, sind durchaus sehr zerbrechlich. Die meisten springen ben Abwechselung von Kälte und Wärme von seibst, und sie sind diesem Zusalle desto mehr ausgesetzt, je näher der Tropfe an der Oberstäche liegt. Gewöhnlich wirft man in den Glassabriken selbst solche Tropfen enthaltende Gläser unter den Auswurf.

S. 112.

Die Stricke sind gewisse Rauhigkeiten, die man auf der Oberstäche gewisser geblas senen Gläser bemerkt. Sie entstehen daher, daß sich während der Arbeit die Hiße des Ofens vermindert, und die von den Pfeisen (Blasrohr) in die Häsen fallende Glassäden nicht mehr den Grad der Flüssigkeit erlangen können, den das in den Häsen befindliche Glas hat. Wenn man während der Arbeit solche Stricke bemerkt, so läßt man einhalten, und heizt den Osen wieder etwas, die die Stricke wieder schmelzen und verschwinden.

S. 113.

Die kleinen Blaschen, die fehr oft in gewissen Glasern vorkommen, zeigen eine schlechte Lauterung an; sie kommen von Gasenwindungen her, die während der Berglafung

Statt haben. Viele Blasen zeigen an, daß das Glas nicht flussig genug war, um ihre Zerstreuung zuzulassen, und dieses kann daher kommen, daß man entweder ben starkem Feuer zu wenig Fluß zugeseht, oder, wenn dieses nicht ist, kein hinlänglich starkes Feuer unterhalten hat. Im ersten Falle kann das Glas immer noch zu Ausbewahrung von Flüssigkeiten dienen, ohne daß man fürchten darf, daß es davon angegrissen werde; im zwenten Fall aber ist das Glas weich, und zerseht sich leicht, wenn es mit alkalischen Flüssen gemacht ist, weil noch zu viel frenes Galz in seiner Verbindung zurück bleibt.

Es können auch Blasen während der Arbeit durch einige fremde Substanzen, die sich an das Glas hängen, und aus welchen sich eine Gasart durch die Hike entbindet, entstehen. Wenn diese Körper mit einer flüssigen Glaslage bedeckt sind, so bilden die Blasen, welche man zwischen diesen Lagen bemerkt, einen leeren Zwischenraum, den der Franzos eine entre deux nennt.

Große Blasen entstehen auch, wenn der Arbeiter ben dem Aufnehmen des Glases ungeschieft zu Werke gehet. Durch das Ablaufen des Glases von der Pfeise entstehen, besonders wenn es hoch herab fällt, in dem Hafen Blasen, welche sich ben dem nächsten Aufnehmen an die Pfeise hängen, und sich ben dem Ausblasen des Glases immer mehr erweitern. Neberhaupt hängt von dem geschießten Anfangen sehr viel ab, wenn man schone und reine Waare haben will.

S. 114.

Die Knoten sind von drenerlen Art; wenn Sand in dem Glas unaufgelößt zurück bleibt, so bildet die mit Glas umgebene Vereinigung mehrere solcher Körner einen Knoten; eben so verhält es sich mit der Glasgalle, die man oft wie Schneestocken in dem Glas findet; eine dritte Art von Knoten kommt von Häfen; oder Ofenstücken her, welche sich durch das Reiben der Werkzeuge losmachen und in das Glas sallen; man nennt diese letztere noch besonders Steine.

Siebenter Abschnitt.

Von der Bereitung des Krnstall oder schweren weißen Glases.

S. 115.

ir haben in dem Vorhergehenden gesehen, daß die ersten Materien zu gewöhnlichem leichten weißen Glas Quarz, Kalk und feuerbeständiges Alkali sind. Sest man an die Stelle des Kalks in jener Komposition ein Blen; oder Wismuthornde in schicklichem Verhältniß zu, so bekommt man ein weißes Glas, welches desto schwerer ist, je nicht man metallisches Ornde dazu genommen hat. Diese Glasart wird überhaupt Krystallglas genannt; sie ist merkwürdig wegen ihrer Schwere, Neinheit, Durchsichtigkeit, wegen der Lebhastigkeit der Farben, wenn sie winklich geschliffen ist, weil die Zerstreuung der Lichtschalen weit stärker ben ihr ist, als ben dem gemeinen Glas.

Alle Metalle find fähig, sich so mit Kieselerde und Alkali zu verbinden, daß sie Bestandtheile eines Glases werden; aber zu diesem Behuf muffen sie erst oppdirt (verskalt) werden.

Alle metallische Ornde farben bas Glas; aber ba Blen, und Wismuthornde in . großer Menge zugesetzt werden können, ohne seine weiße Farbe zu verändern, so hat man ihnen den Vorzug ben den Krystallkompositionen gegeben.

Da übrigens das Blen wohlfeiler als der Wismuth ist, so wird jenes ausschließ: lich ben den Arbeiten im Großen gebraucht.

S. 116.

Die Schönheit des Arnstallglases hängt sehr viel von der Reinigkeit des Bleporpdes ab. Man könnte das weiße und rothe Bleporpde (Blepweiß und Menning) und die Blepglötte ohne Unterschied in dem Glasmateriengemenge brauchen, wenn man eben so gewiß ware, daß Betrug und Nachläßigkeit keine fremde Ataterie mit unterkaufen ließen. Aber bis jest hat man keine Gewährschaft im Handel über die Unverfälschtheit des Blenzweißes und der Glötte. Man mußte sich daher auf das rothe unter dem Namen Menzning bekannte Bleporpde einschränken; und auch dieses ist nicht immer von den Fehlern fren, die man den andern vorwirft.

Der Glasmeister wird nie auf einen sichern Erfolg rechnen können, so lange er sich nicht selbst die Mube giebt, seine Ornde zu bereiten.

1 Das Menningbrennen ift eine besondere Art der Orydirung des Bleves. Allerdings hat man auf Glashatten sehr gute Gelegenheit, diese Operation ohne große Kosten vorzunehmen. Ich habe es nie zu probiren Gelegenheit gehabt. Wer die Probe machen will, dem kann die kleine und wohlseile Schrift des D. Rose: Abhandlung vom Menningbrennen, besonders in Deutschland, Naurb. 1779. einen Fingerzeig geben.

S. 117.

Wenn das Blen orndirt wird, so nimmt es an spezifischer Schwere ab, und diese Abnehmen dauert bis zur Verglasung fort. Wenn die spezifische Schwere des Wassers = 1 ift, so ist jene des Blenes = 11, 3, des Blenglases aber = 7, 5, während daß jener des kieselerdigen alkalischen Glases = 2, 3 ift. Hieraus siehet man, warum die Schwere des Krystalls so schwell wächst, wenn man die Doss des Blenornds vermehret.

S. 118.

Geschmolzenes Blenornd erlangt die Eigenschaft, sich mit der Riefelerde zu verbinden; fünf Theile rothes Bienornd können 2 Theile Sand von Ausmont ben Senlis auflösen. Das daraus entstehende Glas ist ohngefähr fünfmal so schwer als Wasser. Geschiehet das Schwelzen in einem Hafen von Thon, so wirkt das Blenglas auf die Riefelerde und Alaunerde zugleich; das giebt ein Glas mit dren Grundlagen, das gewöhnlich nach bem Erkalten voll Streifen ist.

Das Blenglas erfordert nur eine sehr mäßige Hike, ohngefähr das Drittheil derjenigen, welche ben kieselerdigem alkalischem Glas angewendet werden muß; es ist sehr stüssig. Daher kommt es, daß das Blenglas wegen seiner größern Schwere gar bald den Boden des Hasens erreicht, und einen Theil des Sandes oben schwimmen laßt. Dieser Nachtheil zeigt sich desto geschwinder und bemerkbarer, je lebhaster das Fener ist, und je rascher es unterhalten wird; man muß also das Fener mäßigen und die Temperatur nicht zu sehr erheben, damit jene Scheidung nicht Statt habe. Man muß es so einrichten, daß alle Substanzen der Komposition zugleich in Fluß kommen, und sich wechselseitig mit einander verbinden: dieses geschiehet aber, wenn man entweder dem Blevoryde ein sehr schmelzbares, vorher schon in Glas verwandeltes kieselerdig alkalisches Glas beymengt, oder aber demselben Sand und Alkali in schicklichem Verhältniß zusekt, und das Ganze ben einer gemäßigten Temperatur (etwa 4—5000 Grade, oder halb so stark als im gewöhnlichen Glasosen) schmelzet.

1 Auch tragt zu dieser vollkommenen Mischung sehr vieles ben, wenn das Glas ausgeschöpft, in Waster abgeloscht und wieder eingeschmolzen wird; besonders-ift dieses ein sehr gutes Mittel wider die seinen Faden, welche das Flintglas so sehr verderben, wie ich aus eigener Ersahrung weiß.

S. 119.

Mit Blen übersetztes Glas ift allzeit gefärbt, man mag das Blenornd so gut bereiten als man will. Indessen nimmt doch die Stärke der eitrongelben Farbe ab, wenn das Glas sehr lange ben hellem Fener geschmolzen wird.

S. 120.

Die Leichtigkeit, womit sich bas Blenornd zu Metall wieder herstellt, wenn es in Berührung mit kohlenartigen Materien kommt, oder auch die hohe Farbe, die es wieder annimmt, wenn die Menge jener kohlenartigen Materien nicht hinreicht, es zu reduciren, erfordert ben dieser Fabrikationsart ganz besondere Borsichtsmaaßregeln, damit alle rusige Materien von der Oberstäche des Glases abgehalten werden.

S. 121.

Wenn der Ofen mit trocknem Holz geschüret wird, so ist es nicht nöthig, so viel Holz wie ben gewöhnlichem Glasmachen zu verbrauchen, weil der Hikegrad nicht so stark senn darf. Es ist allzeit leicht zu verhindern, daß die Flamme die obere Fläche der Häfen nicht berühre. Man kann also hier mit offenen Häfen oben so wie ben gemeinem weißen Glas arbeiten, und diese Methode ist von sehr großem Nugen ben der Arnstallzsasbereiztung. Man hat es in seiner Gewalt, der beständig erneuerten Luft eine große Fläche darzubieten, die Orndirung zu vollenden, wenn sie es noch nicht vollständig senn sollte, die Läuterungs, und Reinigungszeit des Glases zu beschleunigen, und doch nur wenig Brennmaterial anzuwenden.

2 Un fernere Orydirung ist hier wohl nicht ju gedenken: denn alles was noch nicht orydirt. folglich noch metallisch ift, finkt, sobald die Masse geschmolzen ift, ju Boden, wo man es

am Ende der Arbeit in metallischer Gestalt findet; hier ist es mit der Glasmasse bedeckt: Die Luft kann folglich nicht darauf wirken, folglich kann auch keine Oxydirung vor sich geben, da sonst nichts vorhanden ist, was freyen Sauerstoff enthielte.

S. 122.

Wird der Isen mit Steinkohlen betrieben, so arbeitet man in bedeckten häfen, um den Rauch abzuhalten, den das Brennmaterial verursacht; da aber der Thon der häfen den Wärmestoff nur schwer durchläßt, so muß der Osen sehr heiß gehalten werden, wenn gleich die Temperatur in den häfen ziemlich niedrig ist. Man muß also viel Vrennmaterial anwenden. Auf der andern Seite wird in bedeckten häfen die Lust nicht beständig durch einen Luststrom erneuert, folglich gehet die Orndirung langsam vor sich, ob man gleich dem Glas in einem bedeckten hafen eine eben so große Oberstäche geben kann, wie in einem offenen.

Man siehet hieraus, welch einen großen Unterschied in der Fabrikation die Verschiedenheit des Brennmaterials verursacht. Alles mit Steinkohlen in bedeckten Häfen gemachtes Glas würde viel leichter und geschwinder mit Holz in offenen Häfen bereitet werden. Die geringe Hihe, welche das Arnstallglasmachen ersordert, konnte allein den Gebrauch der bedeckten Häfen und der Steinkohlen verstatten. Würde das Arnstallzglas eben die Hige als das weiße kieselerdig alkalische Glas ersordern, so würde der Thon des Ofens und der Häfen selbst weit eher zusammen geschmolzen senn, als so viel Märmestoss durchgedrungen wäre, um eben die Temperatur inwendig im Hasen zu erhalten. Uus dieser Ursache haben die englischen Glashütten die Vereitung des seichten weißen Glases sahren lassen, und sich blos auf das Arnstallglas einschränken müssen. Uuch waren sie die ersten, welche sich auf diesen Zweig des Kunststeißes verlegt haben. In Frankreich ist man später daran gegangen, aber schon seit langer Zeit geben die daselbst versertigten Waaren den ersten nichts nach, ja man hat sogar den Vorztheil, daß man geschwinder und wohlseiler arbeiten kann.

- In vielen Orten, wo man Steinkohlen wohlfeil haben kann, bedienet man sich derselben auch ben offenen Hafen; dann wird aber nur wahrend der Schmelze und dem Lautern mit Steinkohlen, wahrend der Arbeit aber mit Holz geschüret. Bor der Arbeit wird die Oberstäche des Glases in den Hafen rein abgezogen, und das Glas ist dann so gut als man wünschen mag. Während der Arbeit aber sind Steinkohlen deswegen nicht zu brauchen, weil sie sette und rusige Dampfe geben, die sich an das in Arbeit begriffene weiche Glas anhängen, und einen Beschlag verursachen, der dem Glas eine braune Farbe und eine Art von Undurchsichtigkeit giebt. Bedienet man sich aber ben der Arbeit des Holzes, so vereiniget man bende Bortheile, nämlich eine wohlseile Feuerung und reinliche Arbeit, recht gut mit einander.
- 2 Daß das französische Arnftallglas eben so gut als das englische sein soll, davon bin ich nicht überzeugt; das französische, besonders jenes von St. Luis im Elsaß, um Montcenis in Burgund haben wohl das Gewicht, nicht aber die reine Durchsichtigkeit des englischen, und noch weniaer des bohmischen Arnftalls, der in Ansehung des Feuers allen andern vorgehet, und sie ganz übertreffen würde, wenn er das Gewicht, folglich die Kraft, das Licht in Farben zu zerlegen, eben so, wie der englische Arnstall hatte. Wenn der französische Arnstall einige Zeit stehet, so scheint er mit einem Nebel überzogen zu werden, der sich

swar wegwischen laßt, aber bald wieder gurud fommt. Zuch hat man meines Wiffens bis jego noch fein Flintglas in Frankreich im Großen zu Stande bringen konnen, das zu optischen Werkzeugen brauchbar mare.

S. 123.

Die Dauer der Schmelzen und des käuterns des kieselerdigalkalischen Glases gehet zwischen 12 und 30 Stunden auf und ab, i je nachdem nämlich jene geführet werden, und die Bauart der Defen, auch die Beschaffenheit der Kompositionen es verlangen. 2 Ben dem Krystallglasmachen aber gehet alles dieses weit langsamer her, und es werden gemeiniglich 2 bis 3 Tage erfordert. Dieses und der hohe Preiß der zum Krystallglas erforderlichen ersten Materien, ist Ursache, daß man es nicht so wohlseil geben kann, wie das gemeine weiße Glas.

Diese Zeitbestimmung bestimmt nichts. Nothwendig hatte die Größe der Hafen angegeben werden mussen; denn in einem großen Hasen von 10—12 Rubitsuß Gehalt wird nie eine Schmelze in 12 Stunden vollbracht senn, man mag auch eine Komposition, welche man will, hineinthun. Der Sah muß so lauten: in kleinen und mittlern Hafen (von 2—6 Kubitsuß) dauert die Schmelze zwischen 12 und 18 Stunden, in großen Hafen von 7—15 Kubitsuß 18 bis 30 Stunden.

Dorzüglich hangt die Dauer der Schmelze von der mehr oder weniger trockenen Beschaf; fenheit des Brennmaterials, auch davon, ob die Kompositionen mit Sode oder Pottasche gemacht sind, ab; denn bey Sode geht die Schmelze um mehrere Stunden schneller, als

ben Pottasche.

Komposition zu Arnstallglas in offenen Hafen ben Holzbrand.

| 7 - | b | | | 2)- | 124. | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------|-------------|------------|---------------|------|---------------|--------|
| | Weißen | Sand | -transmitte | · married | | - | 100 | | Theile |
| roth | es Bleno | rnd — | SECURITIES | - | amenintus) | Contract | 50 | bis | 60 - |
| falci | nirte und | zum Theil | milde | Pottasche | - monthly | * Tytoshnotta | 30 | (Carellando)) | 40 |
| Arse | nikornde | | | distribute. | Summers . | | 0,75 | | I |

Die spezifische Schwere bieses Krystalls ist 2,8 bis 3,0 wenn jene des Wassers = 1 ift. Zerlegt man dieses Glas wieder, so erhalt man 28 bis 29 Prozent reducirtes Blen.

Komposition zu Krnstallglas, in bedeckten Häfen ben Steinkohlenbrand.

| S | . I25. | | | _ | | |
|---|-------------|----------------|-----|-------------|--------|------------|
| Weißen Sand — — — | - | parama p | 100 | | 2 | beile. |
| rothes Blenornd — — — | | bergeland | 80 | bis | 85 | Romanurd . |
| kalcinirte und zum Theil milbe Pottasch | be — | STREET, S | 35 | (MRQ2HOIS | 40 - | Companies |
| Salpeter vom ersten Sud — — | (Interests) | Bris controls | 2 | h-recogning | 3 | (comments) |
| Braunsteinornde — — — | , transport | - | 0,0 | 50 | | |
| bisweilen fügt man noch binzu Arsenik | ornde | Districts | 0,0 | 05 - | - O, I | |
| oder auch schwefelhaltiges Spießglas | - | Outeraries Co. | | | - O, E | |
| 400 | | J i | , | a a | | 39 |

Die spezifische Schwere dieses Glases ist = 3,2, die nämliche welche bas englische Klintglas hat.

Wird dieses Glas zerlegt, so erhalt man 34 bis 35 Prozent reducirtes Blen.

S. 126.

Man erhalt auch das nämliche spezifische Gewicht und eben so viel reducirtes Blen, wenn man folgendes Gemenge zusammen schmelzt.

Aber diese Komposition muß länger geläutert werden, und die Läuterung ist doch nicht so vollkommen, als ben der vorhergehenden; man muß deswegen noch 8 bis 10 Theise Alkali zusehen. Aber alsdann sind auch die Kosten größer wie in dem vorherges henden Falle.

Nergleicht man die vorhergehende Komposition mit dieser, und erinnert sich, was Loysel oben h. 65. über das Verhältniß des Alkali zur Rieselerde in einem Glas, das dem stärksten Ofenfeuer ausgesest war, gesagt hat, so scheint hier die Zahl 16 p. Cent Alkali ein Orucksehler zu seyn, und soll wohl 26 p. Cent Alkali heißen.

S. 127.

Die Kompositionen S. 124. und 125. sind diejenigen, welche man zu der feinen Becherwaare, zu Kronleuchtern und achromatischen Objectivgläsern in Fernröhren anwenz det; wenn man aber die natürlichen Schlseine, wie den Diamant und andere Steine, weiß oder gefärbt nachahmen will, die viel Fener haben, so muß das Krystallglas, das ihnen zur Grundlage dienen soll, so geeigenschaftet senn, daß es das Licht weit stärker, als die vorhergehenden zerlegt. Man weiß aber, daß sich diese Sigenschaft um so stärker vermehret, je größer die Schwere des Krystallglases wird. Man hat sich daher bemühet, ein Glas zu bereiten, das an Schwere den natürlichen Sdelsteinen gleich kommt, und sie wohl gar übertrifft.

Wenn man die spezifische Schwere des Wassers wieder gleich I sett, so ist jene des orientalischen Diamanten = 3,5 und des orientalischen Rubius = 4,2. Das sind denn auch die Gränzen, zu denen man durch größern Zusat von Blenornde aussteigen mußte, um die Schwere dieser schönen Naturprodukte nachzuahmen, und sich so viel möglich ihrer straflenbrechenden Kraft zu nahern. Man hat diesen Zweck durch folgende Komposition erreicht, die man aber nur in kleinen Massen braucht, woraus allerlen Geschmeide, Ohrgehänge u. s. werfertiget wird; nicht aber zu gewöhnlichen Arbeiten im Großen.

Weiß Arnstallglaskompositionen zur Nachahmung des Diamants.

S. 128.

| Weißen Sand, der erst in | Rochsalzsa | ure, | hernach i | n Wasser | | | |
|--------------------------------|--|---------|-------------------|--------------------|------|----|--|
| gewaschen ist — — | | - | - | ALCOHOL: N | 100 | | Theile |
| rothes Blenornd — - — | terminal | - | - | Graphorital | 150 | | through the same of the same o |
| kalcinirte und zum Theil milde | Pottasche | - | CO-COUNTY . | (Professio) | 30 - | 35 | Consump |
| kalcinirten Vorax — | Name and Post Office of the Post | 1-0-000 | Constitute | grammanag | 10 | | terments: |
| hierzu kann man noch thun V | lrsenikornde | 2 | Companies. | International | r | | (Control of the Control of the Contr |

Die spezifische Schwere Dieses Glases ist 3,5 bis 3,6, wie jene des Diamants.

Kompositionen, welche tauglich sind, Farben anzunehmen.

129.

| Weißer Sant | | hin zubere | itet | Contracto | - | 100 | Theile |
|--------------------|---------------------|------------|------|----------------------|---------------|------|----------|
| rothes Blenornd | | annumber 1 | | bracereng | Designation . | 200 | Browning |
| kalcinirte und zum | Theil milde | Pottasche | | (tribend) | | 20 | 25 |
| Salpeter — | parameter desirable | parame | - | - | Outputtings | 20 - | 25 — |

Die Schwere dieses Glases ist = 3, 9 bis 4, 0.

Eine andere Romposition.

S. 130.

| Weißer Sand wie obiger bereitet | - benefits | * | COLUMNIA | 100 | . Theile |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------|-------------|
| rothes Blenornd — — | (married) | - | - | 300 | Constraint) |
| kalcinirte zum Theil milde Pottasche | - | - | tonoports. | 5 - | · 10 — ' |
| kalcinirten Borax — — | biomptority. | (Contraction) | - | 200 - | 300 - |

Die Schwere dieses Glases ist = 3, 3 bis 4, 0.

Noch eine andere Romposition.

Weifer Sand wie obiger bereitet Theile 100 rothes Blenornd 250 kalcinirte jum Theil milde Pottasche 15 - 20 kalcinirten Borar — 25 - 30 Die spezifische Schwere Dieses Glases ist 4, 0 bis 4, 5.

Alle diefe Kompositionen find febr leicht schmelzbar; sie erfordern nur eine maffice Bige, Die aber lange (2 bis 3 Tag) anhalten muß, damit die Orndirung gang vollendet.

das Glas gereiniget, und das überflüßige Alkali verjagt werde.

Achter Abschnitt.

Von der spezifischen Schwere des Glases.

S. 132.

Jas bisher Angeführte zeigt hinlänglich, welch ein großer Unterschied zwischen den spezisischen Schweren mehrerer Glasarten Statt sinden kann. Oft ist es nöthig, die Verhältnisse der ersten Materien in einer Komposition so zu bestimmen, daß das daraus zu machende Glas eine größere oder kleinere Schwere erhalte. Diese Kenntniß kann von Nußen senn, wenn nian entweder Arnstallglas zu achromatischen Objectivgläzsern bereiten will (denn es ist bekannt, daß die Kraft, die Lichtstrahlen zu zerstreuen, mit der spezisischen Schwere des Glases wächst), oder wenn man die natürlichen Schleine, nach Farbe, Schwere und Kraft, das Licht in Farben zu zerlegen, nachahmen soll. Man vermeidet dadurch ein langes und kostspieliges Suchen und Herumtappen; aber ehe wir die Negeln, die zu diesem Zwecke führen, angeben, wird es gut senn, vorläusig die Veränderungen zu untersuchen, welche die Wirkung des Feuers in jedem Körper besonz ders veranlaßt, der einen Theil einer Glaskomposition ausmacht, oder auch in denen, die durch ihre Verbindung entstehen. Die Erscheinungen, welche die Verglasung des Bleyes darbiethen, verbreiten ein helles Licht über diesen Gegenstand.

S. 133.

Der Sauerstoff ist das Zwischenmittel, welches die Verbindung des Blenes mit der Kieselerde und den übrigen Erden bewirkt: aber man ist bisher auf das, was ben dieser Operation vorgehet, nicht ausmerksam genug gewesen. Es ist überhaupt bekannt, daß 100 Theile rothes Blenornd ohngefähr 89 Theile reducirtes Blen geben, und man hat daraus geschlossen, daß 100 Theile jenes Orndes aus 89 Theilen Metall, und 11 Theilen Sauerstoff zusammengesetzt senen. Man muß aber merken, daß das Blen nach seiner Orndirung die Fähigkeit mit mehrern andern Substanzen, besonders dem Kalk und feuerbeständigen Alkali gemein hat, sich mit Kohlensäure zu beladen; und wirklich enthält das rothe Blenornd 3 Prozent dieser Säure, die aber ben der Verglasung verschwindet.

Wenn man 100 Theile Menninge in einem Tiegel von Thon einer Temperatur von 3 bis 4000 Graden (ohngefähr die Hälfte von jener in den kleinen Glasösen) aussetzt, so verstieren diese 100 Theile 3 Theile, und die übrigen 97 Theile verändern sich in vollkommen geschmolzene und wasserslüßige Glötte. So lange keine Verglasung Statt hat, bleibt alles in diesem Justande, fährt man aber fort das Feuer wirken zu lassen, so bemerkt man ganz deutlich einen Unfang von Verglasung; sie zeigt sich durch Blasen, die am Rande des Tiegels- entstehen, und durch Wolken, welche sich über die Glötte verbreiten, an; dieses ist nichts anders als die Ausschung der Tiegelmaterie selbst, durch das schmelzende Bleporpd. Läst man diese Operation nur so lange fortgehen, dis die Glötte so viel Erde ausgenommen hat als nöthig ist, um Glas zu werden; so erhält man nach dem Erkalten

eine vollkommen durchschtige Masse, und man sindet, daß mit Rückscht auf das anfängliche Gewicht des Tiegels, die 97 Theile Glötte, ohngeachtet der Zerstrenung der Blasen, wirklich nicht abgenommen haben; man bemerkt sogar gewöhnlich eine kleine Vermehrung. Aus dieser beständig sich ereignenden Thatsache könnte man mit einiger Gewisheit schließen, daß die in diesem Glas enthaltene 89 Theile Blen, wenigstens mit den 8 Theilen Sauerstoff, die in der Menninge enthalten waren, verbunden bleiben.

Indem das Blen aus dem metallischen Zustande in Glas übergehet, nimmt beständig fein absolutes Gewicht zu, sein spezifisches Gewicht hingegen ab. Denn wenn man die spezifische Schwere des Wassers = 1 sebet,

Dieses ist das schwerste Glas, welches man aus der Verglasung des Bleporpds in einem Tiegel von Thon erhalten konnte; aber man siehet leicht, daß es aus Blep, Sauerstoff, Kiesel: und Alaunerde zusammengesett ist, und es bleibt noch ungewiß, ob man aus der Verbindung des Vlepes mit dem Sauerstoff allein ein durchsichtiges Vlepglas erhalten könne. Alles läßt vermuthen, daß es eine erdige Grundlage haben muß, um sich zu verglasen und durchsichtig zu werden. In dieser Hinsicht hat Lopsel in dem Laboratorium des Vürger Arcet solgenden Versuch in einem Tiegel von Platina angestellt.

S. 134.

Hundert Theile Menninge wurden in diesem Tiegel in einen Probierofen unter die Mussel gesetz, durch das Schmelzen wurde sie zu Glötte, und kam auf 97 Theile herunter, wie in den Thontiegeln. Die so geschmolzene und sehr stüßige Masse wurde von Zeit zu Zeit gewogen. Man bemerkte nicht die mindeste Veränderung des Gewichts, welches wenigstens eine halbe Stunde lang sich gleich blieb, und man konnte durch ein fortgez setztes lebhaftes Fener die Glötte nicht in Glas verwandeln.

Man setzte hierauf 16 Theile kalcinirten weißen Quarzsand hinzu. Die Auflösung erfolgte bald, und man erhielt 113\frac{3}{3} oder sehr nahe 114 Theile Glas. Es sand also hier eine Vermehrung von 1 Theil, auf 97 Glötte und 16 Sand Statt.

Dieses Glas war nicht gleichartig, die spezifische Schwere eines gekühlten Stücks fand man = 7,04. Dieses Glas war also eine Zusammensehung von Blen, Kieselerde und Sauerstoff; und man siehet, daß der Zusaß von Kieselerde nöthig war, um den Uebergang in Glas zu bewirken.

S. 135.

Wollte man annehmen, daß die oben erhaltene Glötte nichts als ein Gemisch von 39 Theilen Blen und 8 Theilen Sauerstoff sen, und daß der Raum, den sie einnimmt, der Summe der Räume, des Blenes und des Sauerstoffs, jedes für sich, gleich sen, so

würde man durch die gewöhnliche Alligationsrechnung sinden, daß, wenn die spezifische Schwere des Blenes und der Glötte durch die Zahlen 11,35 und 8,25 ausgedruckt würde, jene des Sauerstoffs in diesem festen Zustande = 2,18 senn würde, wenn nämlich jene des Wassers immer noch = 1 ist. Das heißt, der Sauerstoff ninmt in der Glötte ohngefähr einen 2000mal kleinern Raum ein, als er in der Gasgestalt ben derjenigen Temperatur der Atmosphäre hat, ben welcher er durch den Wärmestoff geschmolzen, und mit demselben verbunden wurde; aber es ist bekannt, daß ben solchen wechselseitigen Auslösungen der Raum, den das Zusammengeseste einnimmt, allzeit kleiner ist, als die Summe der Näume der zusammensesenden Theile; außerdem behält ein jeder Bestand; theil, welcher der Wirkung des Feuers ausgesest war, allzeit eine größere oder kleinere Menge Wärmestoff gebunden ben sich, welcher seinen Raum vergrößert.

S. 136.

Die Erscheinungen ben der Verglasung des Blenes zeigen deutlich, wie der Sauer: stoff ben der Verbindung des Metalls und der Kieselerde zu Glas, als Zwischenmittel wirkt. Eben so läßt alles vermuthen, daß ein Theil Wärmestoff im Glas gebunden bleibt. Das was ben der Verglasung des Sandes durch das seuerbeständige Alkali vor: gehet, kann ein neues Licht über diese Sache verbreiten.

Es ist allgemein bekannt, daß der kohlensaure Kalk, wenn er im Feuer kalcinirt wird, seine Säure verliert; daß, wenn man den Kalk im Dunkeln löschet, sich nicht nur Wärme, sondern auch Licht entbinden. Das seuerbeständige Alkali bewirkt eben so, wenn es durch langes Schmelzen im Feuer seine Rohlensaure verlohren hat, eine beträchtz liche Entbindung von Wärmestoff durch seine Auflösung im Wasser. Seben das geschiehet, wenn man Kieselseuchtigkeit im Wasser zergehen läßt. Stößt man ein vollkommen durchz sichtiges Glas, das 55 Prozent Kieselerde und 45 Prozent Alkali enthält, zu Pulver, läßt solches in Wasser schmelzen, so zeigt ein in diese Flüßigkeit gehängtes Thermometer ebenfalls eine Wärmestoffentbindung an; kurz, die Entbindung des Wärmestoffs zeigt in allen diesen Fällen, daß er in der Masse gebunden, daß er durch die Wirkung des Feuers hinein gekommen war, während ein anderer Thail die seste Kohlensaure entband, und in eine elastische Flüßigkeit verwandelte.

Aus allen diesen Erscheinungen ben der Verglasung folgt, daß die Kohlenfäure, wenigstens in metallischen und alkalischen Gläsern kein Bestandtheil ist, wenn der Sauer: stoff und der Wärmestoff Bestandtheile derselben ausmachen.

§. 137.

In kieselerdigalkalischem Glas ist die darin befindliche Menge von Rieselerde desto größer, und die Menge Alkali desto kleiner, je stärker das Schmelzseuer war, voraus; gesetzt jedoch, daß das Glas lange genug im Feuer war, um Zeit zu haben, dasjenige Alkali zu zerstreuen, welches mehr in der Komposition enthalten war, als zur wechselz seitigen Sättigung bender Substanzen erfordert wurde.

Glas, das ben einem hohen Feuersgrad gemacht wird, ist leichter, als das ben einer geringen Temperatur versertigte. Das erste enthält mehr Rieselerde, und weniger Alfali als das letzte; und es wächst die spezifische Schwere eines Glases mit der Menge bes in ihm enthaltenen Alkali.

Es war nichts weniger als eine zusammenhängende Reihe von Versuchen nöthig, um auf diese Schlüsse zn kommen; benn jedermann weiß, daß Sand in schmelzendem Alkali zu Voden sinkt.

Wenn die spezifische Schwere des Wassers = 1 ist, so ist jene des Quarzes und des daraus gemachten Sandes = 2,63, der Sode, welche ihrer Kohlensaure beraubt, und ben ohngefähr 8000 Grad geschmolzen wurde = 1,99, des nämlichen Salzes aber kalt und erstarrt = 2,22.

Nach dieser einsachen Darstellung könnte man in Versuchung gerathen, zu schließen, die Schwere des Glases, als ein Gemisch von Sand und Alkali betrachtet, muffe sich vermindern nach Maaßgabe als die Menge von Kieselerde abe, des Alkali aber zus nehme; aber man wurde sich gar sehr irren. Alle diese Verhältnisse verändern sich durch die Verbindung dieser zwen Substanzen im Feuer.

Der Sand ist aus Rieselerde und einer andern Substanz zusammengesetzt, deren Natur noch unbekannt ist, die aber durch das Alkali mit Aufbrausen, als elastischer Flüßigseit, entbunden wird; jener verbindet sich dann mit der Kieselerde, und bende zusammen bilden das Glas. Man weiß zwar dis jeht nicht, in wie weit sich der Wärmestoff mit dem Glas verbindet, und einem oder dem andern jener Bestandtheile desselben in ihrer Vereinigung mehr oder weniger anhängt; aber es ist schon genug, um allen Irrthum zu vermeiden, wenn man nur die Resultate mehrerer ähnlicher Verbindungen kennt.

S. 138.

Wenn man die Menge von Kieselerde und Alfali, welche Gläser enthalten, die aus diesen Substanzen ben verschiedenen Feuersgraden gemacht worden sind, und die spezisische Schwere der Gläser sorgfältig bestimmt, so bemerkt man, daß sich die Unterschiede zwischen den Mengen von Alfali ziemlich nahe, wie die Unterschiede der spezisischen Schweren der Gläser verhalten. Sind demnach diese Verhältnisse für zwen einzelne Gläser gegeben, so kann daraus leicht die Menge von Alkali, die ein drittes Glas enthält, aus seiner spezisischen Schwere, oder umgekehrt, die spezisische Schwere aus der Menge Alkali gefunden werden.

Benspiel.

Versuche, die mit Gläsern gemacht wurden, welche aus Sodealkali und Sand von Aumont ben Senlis bereitet waren, haben folgende Resultate gegeben, wenn man die Schwere des Wassers gleich I seit.

| - | Bestandtheil | e des Glases | Spezifische Schwere |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Rieselerde | Alfali | |
| No. 1. hartes Glas | 80 | 20 | 2,36 |
| No. 2. weiches Glas | 54 | 46 | 2,54 |
| | Unterschiede | 26 | 18 |

Geset nun, man verlange zu wissen, wie viel Kieselerde und Alkali ein Glas No. 3. von der nämlichen Art enthalte, dessen spezifische Schwere = 2,42 ift, so findet man das Verlangte durch folgenden Ansat:

Wie sich verhält 18. (die Differenz der spezisischen Schwere von No. 1. und 2.) zu 6. (Differenz der spezisischen Schwere von No. 1. und 3.), so verhält sich 26. (Differenz der Menge von Alkali in No. 1. und 2.) zu 9. (Differenz der Menge von Alkali in No. 1. und 3.).

Abdirt man nun diese 9 zu 20 (dem Alkali von N°. 1.), so erhält man 29, und man schließt daraus, daß das gegebene Glas 29 Theile Alkali gegen 71 Theile Rieselerde enthalte. Die Probe lehrte, daß dieses Glas wirklich ohngesähr 30 Theile Alkali gegen 70 Theile Rieselerde enthielt.

S. 139.

Sind also in einer Glasfabrik zwen solche Resultate genau bekannt, die zur Verzgleichung dienen können, so ist die bloße Bestimmung der spezisischen Schwere hinreichend, um zu erkennen, ob einige Veränderung in der Fabrikation vorgegangen ist, und man kann den Grund davon aufsuchen.

Ist Kalk in der Glasmasse, wie gewöhnlich mit dem gemeinen Glas der Fall ist, so nimmt die Schwere schnell zu; aber es ist in diesem und dem vorhergehenden Falle gut, wenn man von Zeit zu Zeit die Schwere des gemachten Glases untersucht, und zur Verzgleichung die Schwere eines Glases nimmt, das den gutem Gang der Arbeit gemacht wurde. Findet man, daß die Schwere zunimmt, so kann man den Schluß machen, daß mehr Kalk wie gewöhnlich in die Komposition gekommen sen, oder auch, daß die Hige nicht stark genug war, und daß zu viel Alkali in der Glasmasse zurück geblieben sen.

S. 140.

Die Regel des J. 138. kann auch auf schwere Gläser, die aus Rieselerde und Blenornde gemacht sind, angewendet werden. Die Unterschiede zwischen den Schweren verhalten sich ebenfalls wie die Unterschiede der Menge von Ornde.

Ben spicl.

| | Bestandthei | le des Glases | Spezifische Schwere |
|--------|--------------|---------------|---------------------|
| | Sand | Menninge | des Glases |
| No. 1. | 27 | 73 | 520 |
| Nº. 2. | 11 | 89 | 657 |
| 1 | Unterschiede | 16 | 137 |

Berlangt man die spezifische Schwere eines dritten Glases, das aus 20 Theilen Sand und 80 Theilen Menninge bestehet, so sest man folgendermaßen an :

- 16. (Differenz ber Mongen Menninge in No. 1. und 2.) verhalt fich zu
- 7. (Differenz der Quantitäten von Menninge in No. 1. und 3.) wie
- 137. (Differenz der Schwere von No. 1. und 2.) sich verhalt zu
- 59. (Differen; der Schwere von No. 1. und 3.).

Undirt man diese 79 zur Schwere 520 von No. 1, so erhält man 579 für die Schwere bes Glases, welches aus der Komposition No. 3. entstehet.

Diese Resultate sind nicht so genau als die erstern mit Sand und Alkaliglas, weit man im lettern Falle das Glas nicht zerlegt hat, um mit Gewißheit zu erfahren, wie sich sein Gehalt an Blen, Kieselerde und Sauerstoff verhalte, zu denen sich noch andere Portionen von Kiesel: und Alaunerde gesellen, welche von dem Thon der Häsen herz rühren, die allzeit sehr start von dem Blenglas angegriffen werden; aber jene Resultate sind in der Ausübung hinreichend, um sehr nahe diejenige Schwere zu erhalten, welche man verlangt.

S. 141.

Außerdem kann diese Regel sehr oft und mit Nugen auf andere Auflösungen oder wechselseitige Verbindungen, besonders auf alkalische Salzen angewendet werden, wo sie eine große Genauigkeit gewähret.

Anwendung dieser Regel auf Sodealkali, das im Glasofen geschmolzen, so viel wie möglich von Kohlenkaure fren gemacht, und zuletzt in Wasser aufgelößt wurde.

Es sen, wie bisher, die spezifische Schwere des Wassers = 1.

| | Menge von Win jeder | Spezifische Schwere
der Lauge | |
|--------|---------------------|----------------------------------|-------|
| | Wasser | Salz | |
| No. I. | 910 | 90 | 1,099 |
| No. 2, | 986 | 14 | 1,024 |
|) •- | Unterschiede | 76 | 0,075 |

Verlangt man zu wissen, wie viel Wasser und Salz eine andere Lange enthält, deren spezisische Schwere = 1,060 ist, so findet man, daß in 1000 Theilen, 50 Salz, und 950 Wasser enthalten sind.

Diese Methode kann häufig gebraucht werden, um blos durch die spezifische Schwere einer Lauge die Menge Salz zu bestimmen, die in 100 Theilen Sode oder Asche befind; lich ist.

S. 142.

Die oben §. 124. u. ff. angegebene Kompositionen zeigen, daß man ben der Arbeit im Großen, das Blenornd, Sand, Alkali z. zugleich gebraucht. In allen diesen Fällen ist es oft gut, die Schwere des aus solchen Kompositionen entstehenden Glases vorher zu wissen. Die Methode, welche zu diesem Zwecke führet, ift auf folgende Betrachtungen gegründet.

S. 143-

Das Arnstallglas erfordert weniger Hike, als das gemeine Glas, weil die Kompossitionen zu jenen allzeit viel Fluß im Verhältniß des Sandes enthalten. Die Temperatur der Arnstallglasöfen ist gemeiniglich so beschaffen, daß ein darin bereitetes alkalische kiesels artiges Glas, wenn sich seine Theile wechselseitig gefättiget haben, 75 Theile Rieselerde, und 25 Alkali enthält, und 2,4 schwer ist, das Wasser = 1 geseht.

S. 144.

In eben demselben Feuer werden 73 Theile Menning, durch 27 Sand gesättiget, das Glas hieraus bekommt eine Schwere von 5,2. und in der Ausübung kann man 75 Theile Menning gegen 25 Sand, und das Glas davon 5,4. schwer annehmen.

S. 145.

Läßt man ferner zwen schon vorher bereitete Gläser zusammen schmelzen, deren eins mit Kieselerde und Alkali, das andere aber aus Kieselerde und Blenornde gemacht, und deren spezisische Schwere man bestimmt hat, so lehret die Erfahrung, daß das Gemisch von benden eine spezisische Schwere besitzt, die wenig von derjenigen unterschieden ist, welche man durch die Alligationsrechnung sindet.

Dieses vorausgesetzt, so muß man sich vorstellen, ber Sand ber Kompositionen sen in zwen Theile getheilet, beren einer diejenige Menge von Menninge sättigen kann, welche

nach S. 144. Ju beftimmen ift. Das Gewicht bes baraus entstehenden Glafes wird dem Gewicht bes Sandes plus bem Gewicht ber Menninge weniger 3 Prozent gleich fenn. Der andere Theil Sand wird so viel Alkali als zur Sättigung nöthig ift, beschäftigen, und man findet beffen Menge nach S. 143; bas überflußige Alfali verschwindet und zer: ftreuet fich mabrend ber Verglafung.

Ift nun die Menge und Schwere Diefer benden Glasarten bekannt, fo kann man

leicht ihre Schwere; wenn sie gemischt find, finden.

1 Das foll boch mohl fo viel heißen, daß das Gemifch nach bem Zusammenschmeizen gerade fo viel Raum einnimmt, als beyde Glafer vor dem Zusammenschmelzen gusammen genommen. einnahmen. Das nuß man denn Brn. Lopfel nun fo aufs Wort glauben; es ware boch febr gut, ja Pflicht gewesen, diese Erfahrung genau anzugeben, und das um so mehr, als fie aile Unalogie von andern Mifchungen gegen fich hat.

Unwendung auf die Krystallkomposition des 124. S.

S. 146.

Es bestehe bie Komposition aus 100 Theilen Sand, 50 Menninge, und 40 Potts asche, so stehet die Rechnung folgendermaffen:

| Bestandtheile des Glases. | Gewicht des Glases | Spezifische Schwere des Glases. |
|--|--------------------|---------------------------------|
| 50 Theile-Menninge kommen burch die Verglasung auf — 48 herunter **. Hierzu wird Sand zur Sättich gung erfordert — 16 | 64 | 5,4. |
| Nest des Sandes in der Rom; position — 84 } Dierzu wird Pottasche erfor; 28 | 112 | 2,40 |
| Mun werden | ie 176 | |

I. die Jahlen 5,4. 2,4 und 176 durch einander multiplicirt, und man erhalt eine Zahl A =

2280,96

2. Werden Die Bablen 64 und 24 mit einander multiplicirt, und das giebt eine Zahl B =

1536

3. Multiplicirt man 112 mit 54, und das giebt die Bahl C = 4. Man addire B und C, so hat man D =

6018 7584

5. Man dividire A durch D,

so erhält man einen Quotienten = 30, und diese druckt die spezifische Schwere des aus obiger Romposition entstehenden Glases aus.

Die Richtigkeit dieser Rechnung erhellet aus Folgendem:

Aufgabe.

Bekanntlich nennt man die spezisische Schwere eines Körpers dasjenige Gewicht, welches ihm ben einer bestimmten geometrischen Größe zukommt. Nimmt man irgend einen geometrischen Körper von bestimmter Größe, z. B. einen Aubiksuß, oder Kubikzoll zur Einheit, womit man die Körper ausmißt, und eben so ein gewisses Maaß, z. B. ein Pfund, ein Loth, als Einheit zu Ausmessung des Gewichts an, so sindet man sehr leicht die spezissische Schwere einer solchen Sinheit, wenn die Größe eines Körpers, und sein Gewicht bekannt ist; denn hielte ein Körper r Kubiksuße oder Zolle, und wöge s to oder Loth, so kann man auseigen: r Kubiksuß wiegen s th. was wiegt i Kubiksuß, und dieser würde dann gleich pfund senn, und das Gewicht augeben, welches dem Körper ben einer bestimmten geometrischen Größe zukommt. Hielte ein anderer Körper g Kubikssuß und wöge s th., so würde i Kubiksuß pub und dieser Austient seine spezissischen Körpern schwerer ober leichter sen.

Nennt man überhaupt die geometrische Größe eines Körpers A, sein Gewicht P, seine spezisische Schwere S, und seht man den Körper, der zur Ausmessung der Größe A dienet = 1, und dessen Gewicht also = S, so findet man durch die obige Proportion, A: P = 1. : S folgende Gleichung $\frac{P}{A} = \frac{S}{L}$ oder $S = \frac{P}{A}$ und hieraus folget

A = $\frac{P}{S}$ das heißt, man findet den Juhalt eines Körpers in Rubitsußen, wenn man sein Gewicht mit dem Gewicht eines Rubitsußes desselben Körpers, oder mit seiner spezisischen Schwere dividirt. Da sich übrigens die spezisischen Schweren gleichgroßer Körper, wie ihre Gewichte, diese aber wie ihre Dichtigkeiten verhalten, (vorausgeseht, daß die Körper gleichförmig dicht sind), so giebt die spezisische Schwere ein Maaß der Dichtigkeit ab, und man kann in dieser Hinsicht spezisische Schwere und Dichtigkeit, als gleichbedeutende Ausdrücke ansehen, folglich kann man auch sagen: man sindet den Inhalt eine Körpers, wenn man sein Gewicht mit seiner Dichtigkeit dividirt. Dieses vorausgeseht, so wird nun die Ausschäufig der folgenden Ausgabe leicht verständlich senn."

Aufgabe.

Es ist das absolute Gewicht und die spezisische Schwere (oder Dichtigkeit) zwener verschiedenen Glasarten gegeben: man soll die spezisische Schwere ihres Gemisches sinden, vorausgesetzt, daß der Raum, den das letztere einnimmt, der Summe der Raume, welche die benden Glasarten einnehmen, gleich ist.

Auftifung.

Es sen p das absolute Gewicht der ersten Glasart und d feine Dichtigkeit oder spezifische Schwere, p' sen das absolute Gewicht der zwenten Glasart, und d' seine Dichtigkeit, so ist

p + p' das absolute Gewicht des Gemisches, und x sen seine Dichtigkeit. Run erhellet aus dem oben Angeführten, daß der Raum, den ein Körper einnimmt (sein körperlicher Inhalt) gleich sen seinem Gewicht, dividirt durch seine Dichtigkeit. Der Raum der ersten Glasart wird

der Raum der zwenten Glasart —
$$=\frac{p'}{d}$$
 endlich der Raum des Gemisches — $=\frac{p'+p}{d'}$ Ulso erhält man der Voraussetzung gemäß $\frac{p}{d}+\frac{p'}{d'}=\frac{p+p'}{x}$ und daraus findet man $x=\frac{(p+p)dd'}{pd'+p'd}$ nach dieser Formel ist obige Rechnung geführet.

Beyfpiel.

Gesetzt man habe die Komposition zu Krystallglas, welche oben S. 125. angegeben ist, zu berechnen. Ihre Hauptgrundlagen sind, 100 Theile Sand, 80 Theile Mens ninge, 35 Theile Vottasche. So stehet die Nechnung folgendermaßen.

| Bestandtheile des Glases. | Absolutes Gewicht des Glases. | Spezifische Schwere des Glases. |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Bo Theile Menninge fommen durch die Verglasung auf — 77 (ohngefähr) herunter } 2
Hiezu wird zur Sättigung Sand erfordert §. 144. — 25 | 102 | 5,4 |
| Bleibt atso Sand in der Kom, position übrig — 75 3u dessen Ausstöffung und Sätti, gung ist Pottasche nothig §. 143. 25 | 30 <i>0</i> j | 2/4 |
| Summe | 202 | |

Wendet man dieses auf obige Formel an, so ist p = 102, p' = 100, d = 5, d' = 2, 4, also p + p' = 202, man hat also $x = \frac{202.5,4.2,4.}{102.2,4 + 1005,4} = 3$, 33, welches der oben angegebenen Schwere dieses Glases §. 125. ziemlich nahe kommt.

Verlangt man die spezissische Schwere eines Gemisches von dren Glasarten zu wissen, so senen p p' p' die absoluten Gewichte, die dren Glasarten und d d' d' ihre Dichtigskeiten, x aber die zu suchende spezissische Schwere des Gemisches.

Berfährt man nun wie oben, so erhält man
$$\frac{p}{d} + \frac{p'}{d'} + \frac{p''}{d''} = \frac{p + p' + p''}{x}$$
 und das giebt $= \frac{(p + p' + p'') d d' d''}{p d' d'' + p' d d''} = p'' d d'$

Die durch die Nechnung erhaltenen Nesultate geben immer eine etwas größere spezifische Schwere an, als das gemachte Glas wirklich hat. Der Unterschied ist desto merklicher, je mehr Blenoryd in die Komposition gethan wird, und die Ursache hiervon liegt darin, daß der Thon der Hasen stäfen stärker augegriffen wird, wenn viel Blenoryd in der Komposition sich befindet, als wenn weng darin ist, wodurch denn immer eine neue Menge von leichtem Glas hinzukommt. Uebrigens ist diese Methode immer gut genug, um langes Nachsuchen zu vermeiden.

Die 6te Tafel enthält die spezisischen Schweren einiger verglasbaren Materien und mehrerer Glasarten.

- 1 Mamlich wegen Abgang an Rohlenfaure.
- Loysel hat hier zur Erleichterung der Rechnung ganze Zahlen angenommen. Eigentlich soll fatt 77 Menning 77, 6 und statt 25 Sand 25, 86 angesetzt feyn.

Neunter Abschnitt.

Von gefärbten Gläsern.

Werden hier nur von den gefärbten Gläsern reden, die durch die gewöhnliche Werglasung entstehen, nicht von jenen, die gemahlt und hernach die Farben eingeschmolzen werden.

S. 147.

Jur Zeit der Wiederherstellung der Künste in Europa wurden die gefärbten Gläser stark gesucht; man brauchte sie vorzüglich zur Verzierung der Kirchen. Das Spiel des durch sie fallenden Lichts flößte Bewunderung, Ehrfurcht und Andacht zu gleicher Zeit ein. Der Geschmack, der unser Jahrhundert auszeichnet, hat ihren Gebrauch wieder eingeführt, und man kann sie vortheilhaft in unsern öffentlichen und Privatgebäuden und zur Verschönerung öffentlicher Feste anwenden. Necht gut dienen sie auch, an Schiffstaternen angebracht, zu nächtlichen Signalen.

Sben so sind sie zur Nachahmung der natürlichen Stelsteine so brauchbar, daß sie in dem Auge eine vollkommene Täuschung bewirken, und in der That sehlt ihnen nichts als die Härte, um sie von ächten Steinen gar nicht unterscheiden zu können.

S. 148.

Wenn man gefärbtes Glas zu Fensterscheiben, Gefäßen u. s. w. machen will, so werben die hierzu dienlichen metallischen Ornde mit Kompositionen zu leichtem weißen Glas

S. 86. 87. 90. verseht; sollen aber falsche Sbelsteine bereitet werden, so bebient man sich einer der Arnstallkompositionen der SS. 124, 125, 128, 129, 130. und 131, je nachdem es die Schwere der Sbelsteine erfordert.

In allen Fällen hängt die Stärke der Farbe nicht nur von der Menge des zugesetzten Ornds, sondern auch von der Dicke des Glases ab. Man kann daher keine unveränderzlichen Regeln angeben; der Künstler muß in jedem Falle die Menge des Zusaßes, die ihn am nächsten zu seinem Zwecke sühret, zu wählen wissen. Demohygeachtet wollen wir einige Benspiele ansühren, und daben für gewöhnliches Glas, wie z. B. böhmisches Tafelglas von mittlerer Größe, eine Dicke von I Linie annehmen, die aber, wenn sie zunimmt, eine Verminderung des metallischen Ornds erfordert.

S. 149.

Das Glas erhält die verschiedenen Farben durch Metalloxyde. Die hierben Statt findenden Schattirungen oder Farbenbiegungen hängen oft von dem Grade der Oxydirung der Metalle ab, wie man dieses vorzüglich ben den Eisenoxyden bemerkt. Man braucht daher gerne solche Oxyde, die einsache, lebhafte und gleichartige Farben hervorbringen, und zwar jedes für sich besonders; man kann dann verschiedene Schattirungen und gewisse Zwischen; oder zusammengesetzte Farben hervorbringen, wenn man mehrere Oxyden zugleich den Glaskompositionen zuseht.

Die rothe Farbe erhalt man, wenn man mit Zinn gehörig bereitetes Goldornd gusekt, bem öfters Braunsteinornd bengefügt wird.

Gelb wird das Glas, wenn man Silber: oder Spiefglanzornd, oder bende zugleich zusest.

Die blane Farbe entstehet durch Kobaltornd.

Die grüne Farbe durch ein Gemisch von Silber und Robaltornde; oder von Spiefglanz und Kobalt. Gine Farbe, die also aus Gelb und Blan zusammengeseht ift.

Man kann bas Glas auch grun farben durch Gifen: und Aupferornd, entweder allein oder in Berbindung mit Spießglanz und Kobalt.

Violet entstehet durch Braunsteinornd.

Hiermit ist aber nicht gesagt, daß man nicht auch durch andere Präparate einige bieser Farben hervorbringen könnte. So kann man z. B. ohne Kobaltoryd gegen die gemeine Mennung, vermittelst eines andern Oryds eine sehr schöne blaue Farbe machen. Diese Entdeckung ist man dem B. Arcet schuldig, und man hat schon oft einen nüstichen Gebrauch davon gemacht; indessen sind die vorangeführten Oryde hinreichend, um alle Farben, die man verlangt, in das Glas zu bringen.

Die gefärbten Gläser lassen nur diejenigen Lichtstrahlen durch, welche und dieselben unter dieser oder jener Farbe erscheinen lassen. Damit sie vorgesehten optischen Wirstungen thun, mussen sie zwischen das Aug und das Licht, welches durch sie strahlen soll, gestellt werden, das Licht darf nicht zurück geworfen werden. So wurden Fensterscheiben,

vie roth oder violet innerhalb des Gebäudes betrachtet, aussehen, braun, oder bennahe schwarz zu senn scheinen, wenn man sie außerhalb des Gebäudes ansiehet, oder nur restektirte Strahlen von ihnen ins Auge bekommt.

- a Diese Bereitungsart des rothen Glases ift, wie man leicht fiehet, fehr koftspielig. Man hat noch verschiedene andere Arten mit Rupfer und Gifenorpde, die gwar gut find, allein die rothe Farbe, die dabey nicht febr ichon ift, halt fich kaum einige Augenblicke im Feuer, und verandert fich dann in ein dunkles Gelb, fo daß man kaum Zeit hat etwas zu machen, das die rothe Farbe hat. Fontanien führt noch eine andere Art an, die wohlfeiler ift, und mir in der kleinen Probe auch gut gethan hat. Ich will dieselbe hierher feben. Pfund gerofteter und pulverifirter piemontefifcher Braunftein wird mit eben fo viel Galveter vermischt, und 24 Stunden lang falcinirt, dann mit Waffer fo lange ausgewaschen, bis Der Braunstein wird getrocknet, und ein ihm daffelbe feinen Geschmad mehr hat. gleiches Gewicht Salmiat hinzu gethan, benbes auf einem Porphyrftein mit Zugieffung von Bitriolgeift, der fo ichwach ift, daß er nur wie Effig ichmedt, mohl abgerieben, wieder getrocknet, und in eine Retorte gethan, mit nach und nach verfarttem Feuer sublimire. Ift der Galmiat sublimirt, fo wird das Gublimat gewogen, und eben fo viel Galmiat wieder hinzu gethan; hierauf wird er wieder mit Bitriolgeift auf dem Porphyrstein gerieben. getrochnet und sublimirt wie vorhin; diese Operation wird Smal wiederholt, worauf dann der Braunstein gehörig zubereitet ift. Bu 20 Ungen eines Flusses, der aus 21 Theil weißen Bleporndes, 1 Theil kalcinirtem Flintenftein, & Theil Beinfteinfalz und & Theil kalcinirten Borar bestand, und 2 Ungen Bergkryftall, mischte Fontanieu & Unge dieses praparirten Braunsteins, und diefes gab ihm ein schon rubinrothes Blas.
- Ses ift doch ein elendes Ding um die Geheimnistrameren, wenn der so patriotische Lopfel dann sein Geheimnis nicht offenbaren wollte, von dem er selbst fagt, daß es überflüßig sev, so hatte er bester geschwiegen.

Rothes Glas zu Fensterscheiben und Gefäßen.

S. 150.

Hierzu kann man die oben S. 86. 87. und 90. angeführten Kompositionen brauchen, nur muß man aus der letten S. 90. das Arsenikornd hinweglassen; übrigens vermindert man die Pottasche um 6 Theile, und setzt zu allem noch folgendes hinzu.

| Salpeter - | | | - | - | between | Browning | IO | | 3 | beile. | |
|--------------------|-------|------------|---|-----------|---------|----------|----|-----|----|--------|--|
| Goldornd (Cassisd | hes P | räcipitat) | | фессион | - | Appening | 2 | bis | 10 | | |
| geschwefelter Spie | ßglan | - | - | - | warden | - | 2 | | 10 | - | |
| Braunsteinornd. | - | production | | transfer(| termen | aurimp) | 2 | 7 | 10 | | |

Rothes Glas zu nachgemachten Edelsteinen. *

S. 151.

Von der Komposition S. 128. läßt man das Arsenikornd hinweg, und fügt dagegen zu: Salpeter — — — — 10 Theile.

Cassischer Präcipitat — — — 3 — 15 — schwes

schwefelhaltiger Spießglanz — 3 — 15 Theile. Braunsteinoryb — 3 — 15 Theile. Man kann eben so gut sich der Komposition S. 129. bedienen.

Gelbes Glas.

Die hierzu dienlichsten Metallornde find das Silber: und Spießglanzornd, ersteres zu falschen Edelsteinen, letzteres eben dazu, und auch zu Gefäßen und Fensterscheiben.

1 Dieses ift das sogenannte Rubinglas, von deffen Erfindung f. Beckmanns Beytr. 3. G. d. E. B. 1. S. 373.

Komposition zu Fensterglas und Gefäßen.

a. mit Gilberornde.

S. 152.

Zu den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. thut man hinzu falzsaures Silber — — 5 bis 10 Theile.

b. mit Spießglanzopyde.

Den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. setzt man noch zu Spießglanzglas — — — — — 2 bis 4 Theile.

Diese Farben sind beständig im Feuer. Sat man aber keine ausgesuchten Gefäße zu machen, z. B. Riechstäschen, Salzfäßchen zc., so begnügt man sich in gewissen Glassbütten, um mehrerer Ersparniß willen, den obigen Weißglaskompositionen noch folgens des zuzusehen.

Nothen, roben Weinstein, der aus rothen Weinfässern ausgeschlagen wird — — — — 9 bis 10 Theile. Kohlen von Erlen; oder Birkenholz — — — 4 bis $\frac{1}{3}$ —

In diesem Falle aber muß man sich hüten, Braunstein, Arfenik, oder Salpeter in Die Komposition zu thun; diese wurden die gelbe Farbe schwächen, wohl gar vernichten.

Bu falschen Edelsteinen.

S. 154.

Ju den Kompositionen S. 128. und 129. kommt noch salzsaures Silber — — — — — 10 bis 15 Theile. oder auch Spießglanzglas — — — — 4 — 8 —

Blaues Glas.

S. 155.

Das blaue Glas wird mit Kobaltornde gemacht; I zu Fensterglas und Gefäßen seht man den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. noch zu Kobaltornd 1 bis 2 Theile.

1 Man hat dreyerley Ingredienzien, welche zum Blaufärben des Glases dienen, nämlich 1) reines Robalterz, so wie es aus den Gruben kommt; dieses ist das schlechteste, und giebt gewöhnlich wegen fremden Beymischungen keine reine Farbe. 2) Zaffer, diese ist das geröstete, bisweilen auch gesaigerte, mithin von fremden Theilen meist gereinigte Robalterz, es dient bester als das vorhergehende. 3) Das beste aber ist die Schmalte, ein schon wirklich blau gefärbtes und fein pulverisittes Glas. Wahrscheinlich versieht hier Lopsel das zwepte, nämlich die Zasser.

S. 156.

Zu falschen Sbelsteinen kommt zu den Kompositionen S. 125. 128. und 129. noch Kobaltoryd — — — — — 2 bis 4 Theile.

Grünes Glas.

S. 157.

a. Zu Fensterglas und Gefäßen.

Ju den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. kommt noch Spießglanzglas — — — — 3 bis 6 Theile. Kobaltornde — — — — — 3 bis 6 Theile.

Jusak. Auch erhält man ein schön grünes Glas, wenn man bis zur aschgrauen Farbe gebrannten Aupferhammerschlag, oder eben so stark gebranute dunne Aupferbleche in dem Verhältniß von 2 — 4 Theilen zu den Kompositionen §. 86. 87. und 90. zusetzt.

b. Zu falschen Edelsteinen.

J. 158.

Spießglanzglas — — — — 4 bis 8 Theile. Kobaltoryde — — — — 4 bis 8 Theile.

Violetes Glas.

a. Zu Fensterscheiben und Gefäßen.

S. 159.

Zu den Kompositionen 86. 87. oder 90. thue man Braunsteinornd 3 bis 6 Theile. b. Zu falschen Edelsteinen.

J. 160.

| Zu ben Kompositionen Braunsteinornd | S. | 124. 125. | 128. | oder 129. | fommt | А | bis | 12 | Theile. |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|---|-----|----|---------|
| Cassisches Präcipitat | (methods) | | tendracero | амперато | | | bis | | |

Dpalfårbiges Glas.

S. 161.

Ju den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. setze man zu falzsaures Silber — I Theil. phosphorsaure Kalkerde (calcinirte Knochen, am besten von Hämmeln 4 bis 6 —

Undurchsichtig weißes Glas.

S. 162.

Zu den Kompositionen S. 86. 87. oder 90. wird zugesetzt Zinnorpd — — — — — — — — 100 Theile.

Schwarzes Glas.

S. 163.

| Bu eben biefen | Kompositi | onen 1 | thue man | Robalt | ornb | employee | -10 | Theile. |
|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|-----|---------|
| Braunsteinornd | | gampacash | discrete. | (tornum) | - | (Commont) | 10 | |
| Essigsaures Gisen | | 0.00030000 | - | - | tementé | - | IO | - |

Er find unter diesen Kompositionen verschiedene Praparote angeführt worden, deren Bereitung nicht allgemein bekannt ist; es wird baber nicht undienlich senn, dieselben bier anzuzeigen.

1) Die Bereitung des Cassischen Präcipitats, oder mineralischen Purpurs, sindet man in den Schriften des Neri, in Montamy Abhandlung von den zur Emailmahleren dienlichen Farben, und in Fontanien Kunst die Edesseine nachzumachen, deutlich beschrieben. Wir wollen einige Versahrungsarten herz seigen. Es wird vorausgeseht, daß das zu brauchende Gold und Jinn sehr rein, und in dünne Blätter geschlagen sen. Wäre dieses nicht, so kann man sie mit einem Hammer zwischen Papier (oder besser zwischen Goldschlägerhäutchen) nach Art der Goldschläger leicht verfertigen. In Ansehung des Jinns kann man sich der gewöhnlichen Spiegelfolien bedienen, welche gerade die zur Auslösung schicksliche Dicke haben.

a) Montamy's Verfahrungsart. *

e) Bereitung der Salpetersalzfäure (Königswasser) zur Auflösung des Goldes.

Man thue in einen auf heißer Usche stehenden Kolben Salpetersäure — — — — — 4 Theile. hierzu nach und nach salzsaures Ummonium (Salmiak) — 1 —

Wenn dieses aufgelößt ist, so thut man nach und nach so lange Goldplättchen bingu, bis alles gesättiget ist.

- Dontamy Abhandlung von Karben jum Porzellanmahlen, deutsche Uebersegung pag. 100. ff.
 - B) Bereitung der Salpetersalzsäure zur kalten Auflöfung des Zinns.

Man schwächt diese Flussigkeit durch Zugießung von 3mal so viel Wasser (bem

In dieses Auslösungsmittel thut man 7-8 Tage lang, alle 24 Stunden, nach und nach fleine Stücke Zinnblätter, welche sich auflösen, und die Flussigesteit sättigen werden. Man filtrirt sie hierauf und läßt sie 2 die 3 Tage ruhig stehen.

Man kann bas ben a beschriebene Konigswasser ebenfalls zur Zinnauflösung brauchen.

y) Fällung bes Goldes burch bas Zinn.

Wenn man einen Theil (dem Raum nach) der Goldauflösung a mit dren Theileur der Zinnauflösung B vermischt, so wird sich ein Goldornd, das mit Zinn vermengt ist, niederschlagen, welches unter dem Namen Cassisches Präcipitat bekannt ist. Man läßt es einige Zeit ruhen, gießt die barüber stehende Flüssigkeit ab, wäscht den Niederschlag, trocknet ihn im Schatten, und hebt ihn darin zum Gebrauch auf.

Dieses Versahren ist das bekannteste in den Fabriken, und sehr oft wird, anstatt ben Niederschlag vorher zu bereiten, und nach der Aussuspung aufzuheben, das Gemische der Gold: und Silberauklösung gleich über die Glasmaterie oder die Fritte hergesprengt,

bas Bange so genau wie möglich gemengt, und bann in die hafen eingesetzt.

b) Fontanieu's Verfahren. *

2) Bereitung der Salpeterkochsalzsäure zu Auflösung des Goldes im Sandbade.

Salpetersäure — — — — 3 Theile.
Rochsalzsäure — — — — 3 Theile.
Das Gold wird, wie oben angezeigt, aufgelöset.

8) Bereitung ber Salpeterkochfalzsäure zu Auflösung bes Zinns.

Salpeterfäure — — — — 5 Theile. Rochfalzsäure — — — — I

Die Fluffigkeit wird mit 2mal fo viel Waffer (bem Gewicht nach) verdunnet.

Man siehet, daß diese Bereitungsart von jener des Montamy nicht verschieden ist. Uebrigens wird die Zinnaussössung eben so bewirkt, wie oben gezeigt worden ist.

y) Fällung des Goldes durch bas Zinn.

Man thue in einen gläfernen Becher Zinnauflösung Eheil dem Gewicht nach Wasser, um sie zu verdunnen — — — — — — — — — — —

In diefe Flüssigkeit schüttet man tropfenweise mit einer Hand von der Goldauf: lösung &, mahrend die andere Hand mit einem gläsernen Stabchen beständig umrühret. Sobald das Gemisch eine dunkele Purpurfarbe erhalten hat, läßt man mit

Zugießung ber Goldauflösung nach.

In dieses Gemische gießet man 4 Pinten oder 128 Unzen, (ben Fontanien stehet eine Pinte oder 32 Unzen) frischen Urin. Sechs oder sieben Stunden nachher ist der Niederschlag zu Voden gefallen. Man gießt die darüber stehende Flüssgefeit ab, süßt den Niederschlag 1: bis 2mal aus, läßt ihn trocknen, und man erhält ein braunes Pulver.

3) Fontanieu's zwente Verfahrungsart, bas Gold durch Zinn zu fällen.

Man schüttet in ein Gesäß von seinem Zinn, das einen starken Boden hat, einen Theil dem Gewicht nach von der Goldauflösung a. Dren Minuten hernach schüttet man 16 Theile (dem Gewicht nach) Wasser hinzu. So läßt man das Gemische 7 Stunden lang in dem zinnernen Gefäße stehen, und rührt es alle Stunde mit einem Glasstäbchen um. Hierauf gießet man alles in ein kegelförmiges gläsernes Gefäß (allenfalls ein Spigglas) und fügt noch 8 Theile frischen Urin hinzu. Der mineralische Purpur wird sich bald niederschlagen; man süßt ihn endlich aus und trocknet ihn.

- 1 Siehe Fontanien Runft durch gefarbte Glasfluffe achte Edelsteine nachzuahmen, Iline 1781.
- 2) Bereitung des falzsauren Silbers (Hornsilber.) Man löst das Silber in Salpetersaure auf. In diese Austösung gießt man eine Austösung von salzsaurer Sode (Kochsalz). Es erfolgt ein weißer Niederschlag, den man aussüßet und trocknet.

Erste Tafel.

Ueber die Zähigkeit verschiedener Gemenge aus Thon und Cement, wenn der Thon 38 Prozent Alaunerde, und 60 bis 62 Prozent Kieselerde enthält.

Die in der vierten Spalte angegebene Zähigkeit ist durch bas Unzengewicht vorz gestellet, welches nothig war, um ein Parallelepipedum von 6 Linien Seitenbreite, vermittelst eines Hebelarms von 18 Linien Länge abzubrechen.

Die fünfte Spacke druckt die Zähigkeit einer jeden Quadratlinie aus, wenn man annimmt, daß der Thonstab durch den Zug nach seiner känge und nicht durch einen seite wärts wirkenden Hebelarm abgebrochen wird. Die Zahlen dieser Spalte sind nach den Gewichten der vierten Spalte berechnet.

| S e m
Noher Thon. | enge. | In dem Thon ent;
haltene Alaun;
erde. | | |
|---|---|---|--|---|
| 100
90
80
75
70
60
50
40 | 0
10
20
25
50
40
50 - | 38
34
30
28
27
23
19 | 80
71
63
59
56
48
40
31 | 13,3
11,8
10,5
9,8
9,3
8,0
6,6
5,1 |

3 wepte Tafel.

Ueber die Dicke der Glashafen, welche sie ben verschiedenen Sohen und Durchmesser, nach Maaßgabe des Grades der Zähigkeit des Thous haben mussen.

| Bermittelft eines
Hebelarms ges | Soher | n und D | urchmess | er der He | åfen in Z | sollen. | - |
|---|--|--|---|---|--|--------------------------|--|
| fundene Zähige feit. | 10 | 15 | 20 | - 25 | 30 | 35 | |
| 11 n 3 e n. 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5 | 2,4
2,1
1,8
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1 | 4,3
3,7
3,2
2,9
2,6
2,3
2,1
2,0
1,8 | 6,8
5,8
5,1
4,5
4,0
3,7
3,4
3,1
2,9 | 7,3
6,5
5,8
5,8
5,3
4,9
4,5
4,2 | 7,2
6,6
6,1
5,7 | Dicke in Zollen und Zehen:
theilen bon Zollen ausge:
druckt. |

Dritte Tafel.

Ueber die spezifische Schwere, und relative Porosität verschiedener Gemenge von Shon und Cement, welche in einem, an dem Glasofen einer Spiegelgießeren angebrachten Häfenauswärmeosen gebrannt worden sind.

| | on Thon und | Maunerde die in
100 Theilen
Thon enthalten | SpezifischeSchwe,
re, wenn jene
des Wassers = | Relative Poros |
|---|---------------------------------------|--|--|--|
| Thon. | Cement. | find. | 1000 ist. | |
| 100
75
60
50
43
38
53 | 0
25
40
50
57
62
67 | 38
28
23
19
16
14 | 1886
1872
1856
1839
1821
180 3
1784 | 1000
1007
1016
1025
1035
1046
1057 |

Vierte Tafel.

Meber die Dichtigkeit der Warmestrahlen, in verschiedenen Entfernungen von dem Mittelpunkte einer brennenden Scheibe auf ihre Achse gemessen.

Hieben hat man den Halbmesser der Scheibe zur Ginheit angenommen, womit die Entfernungen gemessen werden; und die Dichtigkeit der Strahlen in der Entfernung = 1 ift die Einheit zu dem Maaß der Dichtigkeiten.

| Entfer: | Dichtigfeiten. | Entfer: nungen. | Dichtigfeiten. | Entfere nungen. | Dichtigkeiten. |
|---|---|--|---|---|---|
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13 | 1,00000 0,32193 0,15200 0,08746 0,05658 0,03951 0,02915 0,02237 0,01770 0,01469 0,01187 0,00998 0,00851 0,00734 0,00640 0,00562 0,00490 0,00495 0,00360 | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 | 0,00327 0,00298 0,00273 0,00250 0,00231 0,00198 0,00184 0,00171 0,00160 0,00150 0,00141 0,00132 0,00125 0,00118 0,00111 0,00105 0,00100 0,00095 0,00090 | 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
120
120
130
140 | 0,00086 0,00082 0,00078 0,00074 0,00071 0,00068 0,00065 0,00060 0,00058 0,00040 0,00029 0,00023 0,00018 0,00012 0,00012 0,00009 0,00007 0,00006 |

Fünfte Zafel.


Ueber die Dichtigkeit der Wärmestrahlen, in kugels und halbkugelförmigen glühenden Oefen, in verschiedenen Distanzen von ihrem Mittelpunkte auf der Achse gemessen. Die Dichtigkeit der Strahlen im Mittelpunkte der Kugel ist = 1. angenommen, die Distanzen sind vom Mittelpunkte aus gezählet, und der Halbmesser ist in 10 gleiche Theile getheilet, so daß to des Halbmessers die Einheit der Distanzen vorstellt.


| Distanzen vom Mittelpunkt | | Dichtigfeiten. | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| an geză | plet. | In der Rugel. | In der Halbkugel. | | |
| Mittelpunkt
Innere Fläche
des Gewölbes | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | 1,0000
0,9966
0,9865
0,9694
0,9448
0,9119
0,8697
0,8159
0,7472
0,6554
0,5000 | 0,5000
0,6384
0,7042
0,7402
0,7552
0,7529
0,7347
0,7002
0,6470
0,5680
0,4233 | | |


Sechste Tafel.

Ueber die spezifische Schwere einiger verglasbaren Materien, und mehrerer Gläser. . Die Schwere des Wassers = 100 gesetzt.


| | Spezifische
Schwere. |
|---|---|
| Weißer, halbdurchsichtiger Quarz und krystallisirter Sand | 258 his 265 |
| Berglasungen in gewöhnlichem Glasofenfeuer. Slas aus Quarz und seuerbeständigem Alfali Undurchsichtige Halbverglasung von Kalk und Alfali Slas, aus 100 Theilen Quarz, 8 Theilen sebendigen Kalk, der in 12 Theilen kohlensaurem Kalk enthalten ist, und seuerbeständigem Alfali. §. 86. Slas aus gleichen Theilen von Quarz und der besten alikantischen Sodeasche. §. 89. Semeines Fensterglas. §. 92. Bouteillenglas. §. 93. Bouteillenglas. §. 94. Slas aus Alaunerde und feuerbeständigem Alfali Slas aus Alaunerde und feuerbeständigem Alfali Slas aus Thou, der 62 Rieselerde und 58 Alaunerde im 100 enthält, und seuerbeständigem Alfali Schottischer Basalt Schottischer Basalt | 256 — 238
300
242 u. 243
252 u. 253
268 — 270
264
273
270
250
273
281 |
| Slas aus Braunsteinoryde allein Berglasungen in einer Hiße, wie sie zum Krystallmachen nöthig ist. Geschmolzene Blenglötte Blenglas aus Menning, und nur so viel Sand, als nothig ist, die Verglasung zu bewirken Krystallglas, aus 100 Theilen Quarz, 50 bis 60 Theilen Menning und Pottasche, wie §. 124. Krystallglas aus 100 Theilen Quarz, 80 bis 85 Theilen Menning nebst Pottasche, wie §. 125. Boranglas | 327
825
730
280 — 300
320 — 330
260 |
| Arnstallglas aus 100 Theilen Quarz, 150 Theilen Menning und 10 Borax und Potrasche, wie §. 128. Slas auß 100 Theilen Quarz, 200 Menning und Pottasche, wie §. 129. Spießglanzglas, welches so wenig Rieselerde und Alaunerde wie möglich, durch seine Wirkung auf den Thon des Tiegels aufgenommen hat | 350 — 360
380 — 400
490 — 495 |




































Tab. IX





Versuch

einer ausführlichen

Anleitung zur Glasmacherkunst

fůt

Glashuttenbesiter und Cameralisten

m i c

Rudficht auf die neuern Grundfage der Chemie.

Rach eigenen Erfahrungen und Beobachtungen bearbeitet.

Zweyter oder praktischer Theil,
mit 8 Tafeln in Steinbruck.

Frankfurt am Main,
in ber Unbrehischen Buchhandlung.
1818.



Vorrede.

In der Vorrede zu dem ersten Theil dieses Werks versprach ich einen zwenten Pheil heraus zugeben, wenn das Buch Benfall finden, und die Leser eine Korts sekung wunschen sollten. Dieser sehr schabbare Benfall ift mir über Berdienst und Erwartung geworden, und die Erfullung meines Berfprechens wurde fehr haufig begehrt. Demohngegehtet, ich muß es fren bekennen, hatte ich keine große Lust ienes Versprechen zu erfüllen, denn einestheils waren die Kriegsumstände, und meine Gefundheit eben nicht geeignet, einen ftarken Trieb zu diesem Unternehmen zu bewirken: anderntheils hielt ich mich auch überzeugt, daß der erste Theil Diefes Merks vollkommen hinreiche, um zum Führer in diefer Art von Geschäften zu dienen, daß also eine Fortsetzung überflussig sewe. Allein ich wurde bald gewahr, daß ich mich in iener Ueberzeugung sehr geirrt hatte, wenigstens zeigten die sehr. aroke Menge von Unfragen, und Erläuterungen, die man von mir begehrte, daßich Manches nicht deutlich und ausführlich genug, besonders wenn es auf Inwendung der Theorie auf die Ausübung ankam, mochte gesagt, haben, daß also eine weitere Ausführung befonders in dieser Hinsicht, von Ruben seyn, wenigstens mich von einer sehr laftigen Correspondenz befreven wurde; dieses, die sehr bauffaen Meufferungen auswärtiger Freunde, das dringende Verlangen der Verlaashandlung, und was der Sache den Ausschlag gab, ein Befehl meines ehemaligen Landesherrn, bestimmte mich, die Arbeit zu unternehmen; mit welchem Sluck dieses geschehen sen, muß ich den billigen und einsichtsvollen Urtheil meiner Lefer anheimstellen. Was ich in einem Zeitraum von 18 Jahren in der Monde Spiegel und kleinen Glasmacheren felbst gesehen und erfahren, was ich auf vielen Reisen ben den übrigen Zweigen der Glasmacherkunft, mit Unwendung beträcht:

licher Kosten und großer Mühe bevbachtet habe, das gebe ich hier treulich und fonder Nückhalt; daben habe ich auf die Anfragen und Wünsche Vieler Rücksichtgenommen, welche in dem ersten Theil hier und da Deutlichkeit, Ausführlichkeit und Vollständigkeit vermißten, und der Inhalt des ersten Abschnitts wird diese hoffentlich befriedigen.

Was die Theorie der Glasmacherkunst betrifft, so bin ich überzeugt, daß der erste Theil Alles enthält, was dem praktischen Glassabricanten zu wissen nothig ist, (denn für den Natursorscher, der freulich noch sehr viel vermissen wird, ist das Buch nicht geschrieben) es kann also hier von weiter nichts, als von Anwenzdung jener Theorie auf die verschiedenen Zweige der Kunst, die Nede seyn. Ich habe diese alle einzeln mit aller Treue und Deutlichkeit, die in meinen Kräften stand, durchgegangen, und sie in einzelnen Abschnitten, die gewissermaßen sür sich ein Ganzes bilden, vorgetragen, freulich sind dadurch manche Wiederholungen entstanden, wosür ich aber von denjenigen, die sich nur mit einzelnen Theilen der Glasmacherkunst abgeben, eher Dank als Tadel zu verdienen glaube; nur die Besschreibung der Werkzeuge, habe ich in einen Absat zusammen gezogen, weil sonst der Wiederholungen gar zu viele geworden wären.

Was ich in dem letten Abschnitt über Anlage und Verwaltung der Glas, fabriken gesagt habe, dürste wohl schwerlich ben manchen Cameralisten und Raufsleuten unbedingten Benfall sinden, aber ich habe gesagt, was mich Erfahrung gelehrt hat, und wovon ich überzeugt bin, ohne deswegen einer andern Meynung vorgreisen zu wollen.

Das Ganze ist weitläuftiger geworden, als ich Anfangs mir vorstellte, allein die Natur der verschiedenen an mich gethanen Anfragen, schien mir eine gewisse Ausführlichkeit nothwendig zu machen, auch hat die Verlagshandlung Alles gethan, um ohnbeschadet der Deutlichkeit, das Werk doch in einem mäßigen Preis geben zu können. Zu dem Ende sind die Zeichnungen auch nur blos in Umrissen gezeichnet, und durch Steindruck vervielfältiget worden; der Auzenschein wird lehren, daß sie mit Zuziehung der Beschreibungen und Maßstäbe, hinreichen, um sich die nöthigen Begriffe zu machen, und darnach arbeiten zu lassen.

Der litterarischen Hulfsmittel, die mir hatten nühlich sehn konnen, sind sehr wenige, denn ausser dem was die französische und englische Encyclopedie ent

balt, und was von sehr verschiedenem Gehalt ift, kenne ich wenig oder nichts, mas mir hatte dienen konnen, doch habe ich aus obigen Werken das Sute und Brauchbare forgfaltig aufgesucht, gepruft, und nach Befund aufgenommen. Sehr gerne hatte ich von einem sehr großen und prachtigen Werk über die Glasmacherkunft, welches wir zu erwarten haben, Gebrauch gemacht, und das für Deutschland Brauchbare benutt, allein bis auf den heutigen Lag ist es noch nicht erschienen, und dürfte auch wohl in den nachsten Sahren nicht zu erwarten senn. Andessen wird eine kleine Nachricht davon den Lesern nicht unangenehm senn. Die-Parifer Akademie besorgt bekanntlich schon seit vielen Jahren ein in seiner Art einziges Werk, unter dem Litel: Description des Arts et Metiers. Die Bear: beitung des Artifels Glasmacherkunst hat sie schon im Rahr 1800. einem ihrer Correspondenten, dem einsichtsvollen Brn. d'Artigues, Besitzer mehrerer gerühmter Krystallglasfabriken in dem Departement der Sambre und Maas, auf getragen, und in einer im Jahr 1811. gedruckten Denkschrift über das Klintglas, benachrichtiget er die Akademie, daß er bereits 140 Rupfertafeln zu diesem Werk habe stechen lassen, und mit dem Text schon weit vorgerückt seve. Nach andern Nachrichten, sind jene Rupfertafeln nach denen, in der großen Encyclopedie in Folio befindlichen, gestochen worden, und man hat also etwas sehr Gutes zu erwarten. So bald dieses Werk herausgekommen ift, werde ich das fur uns Brauch bare und in meinem Werk anders, oder gar nicht Enthaltene, forgfattig ausziehen, und die Verlagehandlung hat sich entschlossen, diesen Auszug, als einen Anhang oder Nachtrag diesem meinem Werk benzufügen, wodurch dann der Vollständigkeit Deffelben nichts abgeben wird, und die Liebhaber nicht in die Nothwendiakeit geset werden, sich ein Werk, das vielleicht mehrere hundert Livres kosten wird, anzuschaffen, tas ihnen nicht mehr darbietet, als sie schon haben.

Durch ein aussührliches Register über bende Theile dieses Werks, habe ich das Nachschlagen und Aussuchen der Materien zu erleichtern gesucht; auch sind in dasselbe, nach dem Ausschlagen kerverer Freunde, besonders des sel Hrn. Hofrath Beckmann in Göttingen, die französischen Benennungen der Werkzeuge ausgenommen worden, weil viele derselben von den Franzosen zu uns gekommen sind, und ihre ursprängliten Namen, wie wohl oft sehr verstümmelt, bey uns behalten haben.

Noch habe ich mich über zwen Auslassungen in diesem Werk zu rechtsertigen, welche ein Freund, der das Manuscript durchsahe, rügte. Ich habe nämlich kein Wort

- 1. Von den Glasprobierofen, und
- 2. Von der Spiegelschleiferen durch Muhlen gesagt.

Bas erstlich den Glasprobierofen betrifft, den Kunkel zuerst angegeben, aber fehr undeutlich beschrieben hat, so habe ich mit Vorsat von ihm geschwiegen, weil er für den praktischen Glasmacher von keinem Rugen ift, und bochftens nur den Liebhabern, welche falsche Sdelsteine machen wollen, und den chemischen Labo: ratoriern dienlich seyn kann. Der praktische Glasmacher hat seine Defen, worin er ohne Rosten alle erforderlichen Proben machen kann, wie ich an mehreren Orten aezeigt habe, und ist von Proben die Rede, die noch vor der Anlage einer Glashutte gemacht werden follen, fo bemerke ich, daß man in diesem Kall, in einer gewöhnlichen Schmiedeeffe, oder einem Windofen mit Geblafe, wie sie die Mes finggießer haben, schon hinlanglich zum Zweckkommen kann. Nachst dem aber find solche kleine Proben ben diesem Geschäfte sehr trüglich, denn es lakt sich von dem was in einem kleinen Gefaße möglich ist, gar nicht auf das schließen, was in einem großen Hafen guszuführen ist. Ausserdem ist der Kunkelsche Probierofen, wenn er aut senn soll, ein ziemlich theueres Werkzeug, daben ein gewaltiger Holzfresser, und die Arbeit geht darin ausserst langfam, wie man fich aus Runkels Schriften febr leicht überzeugen kann. Um indeffen zu thun, was an mir ift, will ich hier noch eine kleine Beschreibung dieses Ofens, mit Angabe der Maße herseten.

Der untere Theil des Ofens, der den Aschenfall und den Heerd enthält, ist viereckt, 4 Fuß lang und breit und 28 Zoll hoch; der obere Theil, der zwen Rammern enthält, in welche die Häschen zu stehen kommen, ist rund, und oben mit einer Ruppel, durch welche ein Nohr gehet, geschlossen. Die 168. Figur giebt von allen dem eine Idee, nur muß man sich vorstellen, daß statt der Ruppel erst noch zwen Rammern ausgesetzt sind, welche, wie die Ruppel, halbkugelsbrmig gewölbt sind, in der Mitte eine cylindrische 4Zoll weite und 3Zoll hohe Oeffnung haben, und an denen die obere Seite des Gewölbes eben ist, um die Häschen darauf stellen zu können; der Aschen fall ist, wie der Rost, 14Zoll lang und breit und 10Zoll hoch, seine Seitenöffnung aber 5Zoll hoch und weit. Der Heerd enthält in seinem Boden den Rost; er ist rund und oben halbkugelsbrmig gewölbt, mit einer 4Zoll weiten Oeffnung, wie die Rammern, durch welche die Flamme streicht; er ist 23Zoll weit, und 18Zoll hoch im Lichten, die Gewölbdicke ist 3Zoll, die

Seitenöffnung zu Einbringung des Holzes ist 6 Zoll weit und hoch; die erste Rammer ist 23 Zoll weit und 16 Zoll hoch, die zweite Rammer ist 23 Zoll weit und 15 Zoll hoch; über diese ist noch ein zweites Gewölbe gemacht, welches über ihr einen leeren Naum läßt, der 21 Zoll weit und 7 Zoll hoch ist, durch berde Gewölbe gehet die 3 Zoll weite Möhre; die Wanddicke der Rammer ist 3 Zoll, an der Wand sind auswendig vier Eisenstäbe in gleicher Entsernung vertical angebracht, über welche zwen eiserne Neise getrieben sind, so daß jede Rammer durch einen Neis gebunden und gegen das Zerspringen gesichert wird. Die Rammern haben vier Seitenöffnungen 6 Zoll hoch und 4 Zoll weit, um die Häsen einzusehen, der ganze Osen wird so, wie die Glasschmelzösen, aus seuersessem Thon erbaut. Zu dem untern Theil macht man aus diesem Thon gewöhnliche Vacksteine. Die Rammern aber macht man am besten, jede aus einem Stück, indem man den Thon in erforderlicher Dicke über eine Form schlägt, welche die Gestalt des Innern der Rammer hat, ihn wohl trocknet und zulesz stark brennt.

Was nun zwentens das Schleifen der Spiegelgläser durch Muhlen angehet, fo habe ich ihrer nicht Meldung gethan, weil ich nie eine folde Anstalt von Bedeutung gesehen habe, auch ausser England in Europa wohl schwerlich eine eristirt. Muhlen wo kleine Spiegelglafer, die fo genannten Judenmaße, geschliffen werden, findet man wohl hin und wieder; sie sind in ihrer Struktur in nichts von den Polirmublen unterschieden, nur daß sie fratt der Polirkissen, eine auf einen Reibkasten geküttete Glastafel haben, welche hin und her geschoben wird, mahrend der Schleifmüller den Unterglafern von Zeit zu Zeit eine andere Lage gegen den Reiber giebt. Wie diese Muhlen arbeiten, kann man an den kleinen wohlfeilen Spiegeln seben, wo die Spuren der Schleifzuge, oft noch sehr deutlich, ju seben find. Große Spiegeltafeln auf der Duble zu schleifen, durfte wohl große Schwie riakeiten haben, mit großer Gefahr, und mit wenig Gewinn verbunden seyn, denn ju einem jeden Glas mußte man eine eigene bewegliche Schleifbank haben, an welcher beständig ein Arbeiter beschäftigt senn mußte das Unterglas gegen die Reis ber zu richten, Sand und Waffer aufzustreuen ze. ja ben febr großen Glagern mußten wohl drey bis vier Mann zu diesem Zweck angestellt werden; wo bliebe nun in einem folden Kall die Ersparniß? Die meiste Schwierigkeit macht auch die so nothwendige Notationsbewegung der Reiber, wie man in dem Abschnitt vom Schleifen der Spiegelglafer unten sehen kann. Zwar soll man sich in

England folgender Sinrichtung bedienen, um diesen Zweck zu erreichen: Der Neibkasten hat in seiner Mitte einen vertical stehenden starken eisernen Zapsen, welcher in ein Loch der Zugstange an der Mühle (S. Beschreibung der Polirmühle) gesteckt wird, wodurch er die Hinz und Herbewegung erhält; um aber die Notationsbewegung hervorzubringen, so ist an dem Zapsen noch ein gezahntes eisernes Nad besessiget, welches in eine, an einem eigenen Gestell besessiget, e, gezahnte Stange eingreift, indem nun der Neibkasten hin und her gezogen wird, so verursacht das gezahnte Nad, daß er sich zugleich um seinen Mittelpunct drehet. Allein das ist eine ziemlich zusammengesetzte Einrichtung, von welcher ich mir nicht viel Vortheil verspreche. Eine bessere Einrichtung ist mir dis jest nicht bekannt, und da die angesührten wenig oder gar keinen Nußen versprechen, viels mehr mit großer Gesahr und Kosten verknüpst sind, so habe ich in dem Buche davon gänzlich geschwiegen.

Dieses ist nun Alles, was ich noch zu erinnern nothig fand. Ist diese meine Arbeit recht Vielen nühlich, so habe ich meinen Zweck vollkommen erreicht, und hiermit empsehle ich mich dem geneigten Leser bestens.

Geschrieben im Monat Marz 1814.

Der Verfasser.

Inhalt des zwenten Theils.

Erster Abschnitt.

Nachträge, und weitere Ausführung einiger in dem ersten Sheile abgehandelten Materien.

| | | | | I. | Na | htr | ag | die | G | las | f d) | mel | zhåfi | en 1 | betri | effer | b. | | | |
|---|-----|-----------|----------|-------|--------------------------|--------------|---------|---------------|----------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|------|---|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si. | ite. |
| | | 1.
2. | 1.
2. | Die | Ber | fertig | gung | der | 3 | wöl | be | über | bede | cfte | Schn | telzhä | fen, | | | 1 3 |
| | §. | 3. | 3. | Bere | chnu1 | ig d | es ci | ibisch | en j | inh
Inh | alts | der | Häfer | 1 00 | n ver | schiede | ner. | | | 5 |
| | | | | II. | N a | ch t 1 | rag | bie | · (§ | la | કે (તે | m e | lzófo | en E | i etr | effer | 1 b. | | | |
| | | | | Alusf | ührli | chere | Un | leitui | 19 8 | ur | Eim | richti | melzöf
ung d | er O | | | | ۰ | | 9 |
| | 9. | 6. | 3. | Von | einfol
der (
lenöf | Einr | ichtui | na de | r H | űtte: | 11 : G | ebäu | ide, in | wel | chen si | ich St | eins | | | 16 |
| | | | , | wer | den | | | | | | | | mit C | | | | | | | 19 |
| | g. | 8. | 5. | Verg | leicht | ıng | der ! | fegel | örm | iigei | i en | glisc | hen L
rkung | littei | a mit | den | ge: | 0 | | 22 |
| I | II. | 23 | e ŋ | trag | 3 3 U | | | | | | | | innu
Flü | | | ben | bei | m | ©10 | វ ទី៩ |
| | | A. | ල | alzi | ge | Flü | iffe. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.
10. | a. | bon | veg | etab | ilisch | alfa | lisch | en
. Ti | Flü | Ten | - pr | | e | | 0 | 0 | | 24 |
| | Š. | 11. | c. | von | min | ralfo | alziae | nrang | üsse | น
เอแ | rllen | | | | | 6 | | | | 26
30 |
| | 9. | 12. | | 1. 2 | seinji | einja | auere | 5 110 | ilt | | | | | ø | 9 | 0 | | 6 | | 31 |
| | S. | 13. | | 2. 6 | salpei
zorar | erfa
fano | ueres | 3 Ra
Vatri | li
im | • | • | | | 62 | ÷ | 9 | 0 | 0 | oba | 32
nd. |
| | 20 | W. 2 9 | | Se . | 10000 | 10000 | 4 A A 6 | 147944 | 1000 | | 0 | 0 | | • | 40 | 0 | 4 | 0 | CUL | 11 V a |

| §.
§.
§. | 16. 5. Kohlsa
17. Zusaß. D
reiten | ge Flusse . | im
Nethode Gla | es aus Gl | anberfalz zu | bes | Seite. 32 36 39 52 53 55 56 |
|----------------|--|---|--|--------------------------|---|--------|--|
| IV. | ,) | Glafern, u | etallischen
ndihre | n Oxide
Unwendi | zu den
ing. | gefåi | rbten |
| | 32. 1. Nickelo
33. m. Kobal
34. n. Braun
35. o. Einige | cid aorid orid corid corid id i | de Stoffe | er hen | allen 2 | mejaer | 58
59
ebend.
60
61
63
64
ebend.
ebend.
ebend.
66
67
69 |
| | Slasmache 37. 1. Eintheili 38. a. Wertze 39. b. Wertze 40. c. Wertze 41. d. Wertze 42. e. Wertze 43. f. Mertze 44. g. Wertze 45. h. Wertze 46. i. Wertze 5piegel 47. k. Wertze 48. l. Wertze 49. m. Wertze | rkunst noth ung der Werkze uge zur Bedien enge des Frittm enge zum Uns- enge zum Lafelg enge zum Lafelg enge zur Berfer uge und Masch lglases. enge zum Schne enge zum Schne enge zum Schne enge zum Schne enge zu dem Be | igen Werunge ung und Reitachers gen der Mat und Neberfamachen lasmachen bisasmachen ginng der goinen zur Wifen und Polelegen des Sielegen de | fzeuge unigung der crien | Defen . Glases . Diegelgläser viegelglases | hinen. | |

Zwenter Abschnitt.

Die Mondglasmacheren.

| | | | a sida |
|--|---|----|---|
| | | | Seite. |
| §. 51. | Beschreibung dieser Glasart | 0 | 111 |
| § 52. | Rurze Geschichte derselben | + | ebend. |
| §. 53. | llebersicht der zu beschreibenden Gegenstände | ٠ | 114 |
| § 52.
§ 53.
§ 54. | Rurze Geschichte derselben Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände a. Die Gebäulichkeiten b. Die Schmelz- und Nebenösen c. Die Wertzenge d. Das Versonale e. Die Materien und ihre Vorbereitung f. Die Hereitung des Glases 1. Die Zusammensetzung der Materien, und Bereitung der | | ebend. |
| ğ. 55. | b. Die Schmelz und Rebenösen | 4 | 118 |
| 6. 56. | c. Die Merkreuge | | 121 |
| §. 56.
§. 57. | d. Das Mersonale | | ebend. |
| §. 58. | e. Die Materien und ihre Norbereitung | | 125 |
| §. 59. | f Dio Revolung des Gloses | ٠ | 128 |
| §. 60. | 1 Die Insammenssehma der Matorian, und Revoitung der | • | 120 |
| y. 00. | Kritten | | 129 |
| S C4 | O Des Ginhuingan han Basan in han Olan | | 1~0 |
| §. 61. | 2. Das Einbringen der häfen in den Ofen | | 132 |
| §. 62. | 3. Das Emjegen und Schmeizen der Maierien | ۵ | 134
136 |
| §. 63. | 4. Das Ausschopfen des Schmeizgiales | • | |
| §. 64. | 5. Was kautern des Glases | • | 137 |
| 9 . 65. | g. Die Verarbeitung des Glases zu Scheiben | ·e | 438 |
| | 1. Vorbereitung zur Arbeit | 6 | ebend. |
| §. 66. | 2. Die Arbeit selbst | | 140 |
| §. 67. | 2. Das Einsetzen und Schmelzen der Materien 3. Das Einsetzen nud Schmelzen der Materien 4. Das Anstäntern des Schmelzglases 5. Das käntern des Glases g. Die Verarbeitung des Glases zu Scheiben 1. Vorbereitung zur Arbeit 2. Die Arbeit selbst h. Das Schneiden und Verpacken des Glases | - | 150 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Dritter Abschnitt. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Die Eafelglasmacherey. | | |
| s 68 | Die Eafelglasmacherey. | | 156 |
| §. 68. | Die Eafelglasmacherey. | 9 | 156
457 |
| §. 69. | Die Eafelglasmacherey. | • | 157 |
| §. 69.
§. 70. | Die Eafelglasmacherey. | • | 157 ebend. |
| §. 69.
§. 70.
§. 71. | Die Eafelglasmacherey. | • | 157
ebend.
158 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72. | Die Eafelglasmacherey. | • | 157
cbend.
158
164 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73. | Die Eafelglasmacherey. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hüttengebände b. Das Kritt, und Calcinir, Haus. c. Die Votaschsiederen und Rassinir, Ankalt. | • | 157
cbend.
158
164
165 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die Ea felglasmach erey. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hüttengebäude. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Raffinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nehst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die La felglasmacheren. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hittengebände. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Rassinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nebst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |
| §. 69.
§. 70.
§. 71.
§. 72.
§. 73.
§. 74. | Die Ea felglasmach erey. Beschreibung und Geschichte des Walzen, und Taselglases. Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände. 1. Die Gebänlichkeiten. a. Das Hüttengebäude. b. Das Fritt, und Calcinir, Haus. c. Die Potaschsiederen und Raffinir, Anstalt. d. Die Schneid, und Packsammer nehst dem Glasmagazin. | | 157
cbend.
158
164
165
166 |

Vierter Abschnitt.

| D | i e | H | D | () | ĺ | g | I. | a | B | 111 | a | ch | e | ŗ | e | D | |
|---|-----|---|---|----|---|---|----|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|--|
|---|-----|---|---|----|---|---|----|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|--|

| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Geite. |
|-----|--|---|--------------|
| J. | 85. | Begriff der Hohlglasmacheren | . 191 |
| S. | 86. | llebersicht der zu beschreibenden Gegenstände | . 194 |
| g. | 87. | 1. Die Gebäulichkeiten | . ebend. |
| g. | 88. | a. Das Hüttengebäude | . ebend. |
| §. | 89. | b-g. Die übrigen Gebäulichkeiten | . 195 |
| 9. | 90. | 2. Die Schmelz: und Nebenöfen | . 197 |
| g. | 91. | 2. Die Schmelz: und Rebenöfen 3. Die Werkzeuge der Glasarbeiter | 202 |
| 9. | 92. | 4. Sas serionale | . ebend. |
| 0. | 93. | 4. Das Personale
5. Die Matericu, ihre Vorbercitung | . 204 |
| 9. | 94. | a. Waterten zu Soutemengias | . ebend. |
| 9. | 95. | b. Materien zu gemeinem grünen Hohlglas | . 208 |
| 9. | 96. | c. Materien zu weißem Hohl: oder Becherglas | . ebend. |
| Ó. | 97. | d. Materien zu dem feinsten oder Ernstallglas | . 210 |
| Ø. | 98. | 6. Die Bereitung des Glases selbst | . 214 |
| 6. | 99. | a. Bereitung des Bonteillen Blafes | . 216 |
| Ó. | 86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. | b. Bereitung des gemeinen grünen Glafes | . 217 |
| 6. | 101. | e. Bereitung des weißen Becherglases | . 218 |
| 6. | 102. | d. Bereitung des leichten und schweren Ernstallglases | . 220 |
| Ó. | 103. | e. Bereitung des fogenannten Flintglafes | 225 |
| 6. | 104. | | . 238 |
| 6. | 105. | 7. Die Verarbeitung des Pohlglases | . ebend. |
| Ć. | 106. | b. Die Verfertigung der gewöhnlichen Becher | . 243 |
| 6. | 107. | c. Die Berfertigung der aus mehreren Studen gufammen ge- | |
| , | | festen Gläser | . 244 |
| 5. | 108. | d. Die Verfertigung der Glasröhren | . 248 |
| 6. | 109. | e. Die Art verschiedene Verzierungen auf der Oberkäche des | |
| • | | Glases sowohl, als in seiner Masse zu machen | . 253 |
| | 110. | 8. Das Schleifen der Glasgefäße | . 257 |
| \$. | 111. | 9. Das Vergolden des Glases | . 261 |
| 6. | 112. | 10. Das Berpacken bes Hohlglases | . 263 |
| se. | | | |
| | | Cinftan MhEchnitt | |
| | | Fünfter Abschnitt. | |
| | | Die Eleine Glasmacheren. | |
| | | 2 1 C 4 C C C C C C C C C C C C C C C C C | |
| ŝ | 113. | Begriff | . 264 |
| Ž. | 114. | 1. Die zu der fleinen Glasmacheren nöthigen Materien | 206 |
| V. | 115. | 2. Die erforderlichen Werkseuge und Defen | . ebend. |
| | 116. | 2. Die erforderlichen Werkzeuge und Defen | 276 |
| λ, | 1101 | a. in kleinen Windösen | · ebend. |
| 8 | 117. | | - 279 |
| | 118. | | · 281 |
| | 119. | | 201 |
| 3. | ALL | Kringen | വരന |

| | | Geite. |
|---------|--|----------|
| 6. 151. | VIII. a. Das Auszichen ber Spiegelgläser aus dem Ruhlofen . | 377 |
| | b. Der Transport derselben | ebend. |
| | c. Das Schneiden derfelben | ebend. |
| §. 152. | IX. Das Schleifen der Spiegelgläser | 381 |
| 3 | a. Begriff des Schleifens und worauf es baben ankomme | ebend. |
| §. 153. | b. Auswahl und Vorbereitung der zum Schleifen nöthigen | |
| • | Materialien | 382 |
| 6. 154. | c. Die jum Schleifen nöthigen Berkzeuge | 388 |
| Š. 155. | d. Rähere Betrachtung des Mechanismus des Schleifens | ebend. |
| §. 156. | e. Das Schleifen der Glastafeln felbst | 390 |
| §. 157. | X. Das Poliren der Spiegelgläfer | 399 |
| §. 158. | a. Die jum Poliren nothigen Polirmittel und ihre Vorbereis | |
| , | tung | ebend. |
| | b. Die Werkzeuge | ebend. |
| § 159. | c. Das Feindonciren ber Gläser | 401 |
| Š. 160. | d. Das Poliren der Gläser | 402 |
| §. 161. | e. Das Facettiren der Gläser | 407 |
| §. 162. | f. Das Schleifen und Poliren der spharischen Glafer | 409 |
| * | XI. Das Belegen des Spiegelglases. | |
| §. 163. | a. Die zum Belegen nöthigen Materialien und Werkzeuge | 414 |
| §. 164. | b. Etwas über die Berfertigung der Zinufolien | 416 |
| §. 165. | c. Das Belegen selbst | 419 |
| §. 166. | d. Das Belegen der Gläser, die eine hohle oder erhabene | |
| | * Fläche haben | 423 |
| §. 167. | e. Das Felegen gemalter Spiegelgläser | 427 |
| §. 168. | f. Das Abdestilliren des Quecksilbers von dem Zinn | 428 |
| §. 169. | XII. Das Berpaden, ber Transport und das Aufftellen der | |
| | Spiegelgläser | 429 |
| | | |
| | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | Siebenter Abschnitt. | |
| | | |
| llebe | r Anlage und Verwaltung der Glasfabri | fen. |
| | | |
| 1 | . Ueber die Anlagen. | |
| §. 170. | | |
| | nüplich? | 434 |
| §. 171. | b. Was fann und foll der Staat thun, um Glasfabrifen ju | |
| | gründen, und empor zu bringen? | 436 |
| §. 172. | | 442 |
| §. 173. | d. Ueber die Auswahl der zu betreibenden Kabricationsart, und | - |
| , | über die Ausdehnung welche ihr zu geben ift | 446 |
| 9. 174. | e. Ueber die Verfertigung der Auschläge, ben den verschiedenen | |
| | Arten der Glasfabricationen | . ebend. |
| • | f. Ueber die Gründung und Einrichtung der Anlagen felbst . | . 457 |
| 9. 175. | II. Ueber die Verwaltung der verschiedenen Arten von Glasfabriken. | |
| §. 176. | A. Allgemeine Pflichten der Berwaltung | 463 |
| | B. Die einzelnen Theile der Verwaltung. | 1 |
| | | |

| | | VII |
|---------|---|----------|
| | | Seite. |
| 6. 177. | | |
| · . | materials | . 465 |
| • | 1. Die Bewirthschaftung der Waldungen | . ebend. |
| 9. 178. | | . 466 |
| §. 179. | | . 469 |
| §. 180. | | 471 |
| §. 181. | | 7.7 30 |
| y. 101. | nöthigen Materien | . ebend. |
| § 182. | c. Die Einrichtungen der Fabrication und Handarbeit | |
| | | 475 |
| §. 183. | 1. Einrichtungen der Fabrication | · ebend. |
| §. 184. | 1. Borgige ver Favrication in großen Defen, vor ver in tielnen, | -E 5 |
| C 40# | in Rücksicht auf den Ruten | . ebend. |
| §. 185. | 2. Ueber die Bortheile und Nachtheile welche aus der Ber- | 400 |
| | bindung mehrerer Fabricationsarten in einem Ofen entstehen | . 480 |
| §. 186. | 3, Ueber die Vortheile und Nachtheile der Schmelzglasbereit | |
| | fung | . 482 |
| §. 187. | 4. Non der doppelten und einfachen Arbeit | . 485 |
| Š. 188. | 2. Einrichtungen ben der Handarbeit | , 490 |
| 2 | d. Ueber das handlungswesen ben Glasfabriken | |
| §. 189. | Begriff und Gegenstände | . 498 |
| § 190. | 1. Ueber die Berfertigung der Fabricationspreis, Tarife | . 499 |
| §. 191. | Die Verfertigung der Verkaufspreis Tarife | 502 |
| § 192. | a. Tarife für Sohl: und gemeines Fensterglas | . 503 |
| §. 193. | b. Tarife für Tafelfensterglas | ebend. |
| | c. Tarife für Mondglas | |
| §. 194. | I Carife für Guira dalad | . 506 |
| §. 195. | d. Tarife für Spiegelglas | . 509 |
| š. 196. | 2. Ueber die vortheilhafteste Art das Handlungswesen ben Glas, | |
| | CANTED IN THISTH | |

Druckfehler.

| Geite. | Beile. | |
|--------|--------|--|
| 38 | 7 | 10 K. Potasche in 20 K., fratt 1 K. Potasche in 2 K. |
| 88 | 11 | Strechafen statt Strechplatten. |
| >> | - 24 | Saken statt Zacken. |
| 152 | 24 | Lehre statt Lohre. |
| 282 | | biegen statt bringen. |
| 286 | 1 | 286 statt 296. |
| 510 | - 1 | 510 statt 501. |
| | | |

Erster Abschnitt.

Nachträge und weitere Ausführung einiger in dem ersten Theil abgehandelter Materien.

I. Machtrag die Glasschmelz-Safen betreffend.

S. 1.

1) Die Verfertigung der Gießhafen.

In dem ersten Theil S. 51. sind die Gießhafen, und ihre Verfertigung nur mit ein paar Worten abgefertiget worden, ja es wurde sogar übersehen die daselbst anges führte Figuren, auf den Rupfertaseln zu zeichnen. Es soll daher hier das Nothige

nachgeholet werden.

Die Gieghafen, werden vorzüglich ben der Verfertigung der gegoffenen Spiegel gebraucht, um eine beträchtliche Menge Glas auf einmal auf die Gieftafel auszugießen. Da diefer Guß gewohnlich eine ziemliche Breite haben, mithin bas ausgegof sene Glas fast die gange Breite der Tafel einnehmen muß, fo siehet man leicht, daß Diefes mit einem gewohnlichen runden Safen nicht leicht geschehen kann, wenn man auch nicht Rudficht auf die Schwierigkeit, ihn sicher zu bandhaben, nehmen wollte. Man macht daber die Gieghafen niedrig, und viel langer als breit, auch macht man wenigstens die zwen langen Seiten parallel mit einander, wodurch es leichter wird ihn mit eigends dazu eingerichteten Zangen zu fassen. Damit aber auch die Zangen nicht ausgleiten, jo bringt man an ben bemben langen Seiten Bertiefungen an, in welchen die Flügel ber Zange fest liegen konnen. Fig. 1. I. 1. zeigt Die auffere Unficht, Fig. 2. aber einen Durchschnitt Dieser Gießhafen. Man hat große und kleine Gieghafen. Erstere find langlich vierett, lettere aber so lang wie breit. nen gewöhnlich drenmal, diese hingegen fechemal aus einem großen Schmelzhafen gefüllt werden. Da aber ben dem Giegen nicht alles Glas, wegen seiner Babigkeit Berfuch b. Gladmacher:Runft II. Eb.

ausgegoffen werben kann, folglich nicht die hinreichende Menge Glas auf die Biefitafel fommen wurde, da man fie überdem nicht gang anfullen darf, um das Berichutten zu vermeiden, so darf ihr korperlicher Juhalt nicht genau den dritten Theil so groß fenn, als jener ber Schmelghafen, fondern fie muffen etwas mehr enthalten. Die Erfahrung lehret, wenn der Schmelzhafen 30 Boll hoch, und 32 Boll oben weit ift, daß in diesem Fall, die großen Gieghafen 28 Boll lang 16 Boll breit und 16 3oll boch, Die fleinen Gieghafen aber 10 Boll lang, breit und boch, fenn muffen, und biernach fann man fich bemeffen, wenn die Schmelghafen großer oder fleiner find. Da diefe Safen fleiner und besonders weit niedriger als die gewöhnlichen runden Bafen find, so ist es auch nicht nothig sie so dict in Thon wie diese zu machen, es wird hinreichen, wenn man fie oben am Rande einen ftarten Boll Dick macht, Die Lange und Breite Des innern Bodens aber um einen Zoll furger und schmaler als Die obere Deffnung lagt, dem Boden aber eine Dide von hochstens 2 Bollen giebt. Wegen der Zangen Bertiefungen wird ohnehin noch aufferlich Thon aufgetragen, welches die Seitenwande verstarkt. Demnach sind die Maage des innern Raumes Diefer Safen 26 3. lang, 14 3. tief und breit ben den großen, und 14 3. lang,

breit und tief ben den fleinen Safen.

Man kann sie eben so wie die gewöhnlichen Safen aus freger Sand, und auch in einer Form machen. Die lettere Methode ift auch bier, aus Grunden die ichon im ersten Theil G. 56 vorgekommen find, der erstern vorzuziehen. Die Form dazu bestehet aus einem viereckten Bodenbrett, welches mit Tragholzern versehen ift, G. Th. 1. Zaf. 2 Rig. 14 und aus vier 5 3. ftarten Brettern, welche mit Bapfen und Reilen zusammen befestiget sind. G. Fig. 3. Diese Bretter find gewöhnlich auf ber einen Seite gang eben, fo bag ber barin gemachte Safen aufferlich gang bie Bestalt eines Parallelepipedons erhalt. Um hernach die Vertiefung in ben langen Seiten gu befommen, legt man an diefe zwen Leiften, an die man oben und unten Thon anschlagt, wie man in Kig. 2 febn kann. Ich halte diese Urt die Vertiefung zu maden nicht für gut, denn das Unschlagen des Thons kann nicht eher geschehen, als bis der Safen aus der Form genommen ift, in welcher er ichon etwas abgetrods net hat. Der Thon aber, den man anschlagen will, muß noch ziemlich weich senn, und er verbindet fich nicht genau mit dem schon fast halbtrokenen Thon des Safens. Go kann es dann leicht geschehen, wie ich selbst einmal sah, daß der oberhalb der Leifte angeschlagene Thon, ber in der Folge, wenn er in der Zange eingeklemmt ift, Die gange Laft bes hafens und bes Glafes tragen muß, ausbricht, und ber hafen auf Die Erde fallt. Ich halte Daber folgende Ginrichtung fur beffer. Fig. 4 ift ein Durchschnitt Der hafenform. Die beiden langen Seiten Bretter werden etwa 3 3. dicker genommen, als sonst nothig ist, und man hobelt sie so wie die Figur ben bb. b b. zeigt, der Lange nach aus. Un die beiden furgen Geiten Bretter macht man zwen Einschnitte a a. durch welche man die Leiften ichieben fann, und tragt Gorge, daß diese Leisten an der innern Seite fehr wenig schmaler gemacht werden als an der aufferen, damit man fie besto leichter aus den Bertiefungen des hafens, welche fie bilden, beraus nehmen kann. Man macht, wie ben den runden Safen, querft die

Boben bes Safens auf bas Boben : Brett, fest bie Form auf und bauet bie Geiten: Wande wie ben runden Safen auf, blauelt fie, und macht auch die Eden in: und auswendig etwas rund, nicht scharf, damit die Thondice in den Eden ungefahr eben fo fark sepe als an den Geiten. Go last man die Thonerde etliche Tage anzichen. dann nimmt man die Form ab, woben die Leisten vor der hand noch an ihrer Stelle bleiben, und da auch hier, wie ben der Berfertigung der runden Safen gelehrt wurde, Die ganze Form, so wie die Leisten, mit grobem Packtuch überjogen werden, fo kann jene und julett auch dieses leicht abgenommen werden. bald der Thon noch etwas abgetrocknet ift, zieht man auch das Packtuch, ohne den Safen zu beschädigen, ab, und überfahrt ihn mit der naffen flachen Sand, um ihn glatt zu machen. Man siehet leicht, daß auf diefe Beise Die langen Geiten-Bande. Die mit ihren Unfagen aus einem Ganzen entstehen, gehörig gebläuelt werden konnen. und also viel fester als auf die obige Weise, und folglich auch viel dauerhafter werden muffen. Hebrigens werden die Leiften fo boch über den Boden gelegt, bag ibre obere Flache in der Ebene liege, welche waagrecht durch den Schwervunkt des Hafens, wenn er voll Glas ift, gelegt, gedacht werden kann, damit das Ausgießen in der Folge desto leichter von statten gehe. Die Sohe diefer Ebene über dem Boben fann man leicht finden, wenn man einen trodnen Safen mit Sand fullt. penselben mit einem Brett zudect, und damit Diefes nicht abfalle, mit Stricken an feine benden Enden an eine über die auffere Geite des Bodens des Safens feiner Lange nach gelegte Latte befestigt, ben Safen jest auf eine feiner langen Seiten Mande legt, ihn endlich in Diefer Lage auf Die icharfe Rante eines festliegenden Stud Bolges bebt und ihn auf diefer fo lange bin und ber ruckt, bis er ohngefahr im Bleichgewichte liegt. Man bemerkt nun durch etliche Zeichen, wo die icharfe Rante ben Safen in Diefem Augenblid berührt, und der Abstand Diefer Beichen von dem Boden des Safens giebt ohngefahr die gefuchte Sohe jener Gbene über demfelben an. Da nun Safen von einerlen Große nach ein und eben derfelben Abmeffung gemacht werden, fo kann man die gefundene Sohe ein fur allemal annehmen, und dann an der Form die Ginschnitte a a. in diefer Sohe anlegen laffen. Man fiehet leicht. daß hierdurch feine mathematische Genauigkeit erlangt wird, und erlangt werden fann, allein zur Ausübung ift Diefe Bestimmung vollkommen hinreichend.

S. 2.

2. Die Verfertigung der Gewolbe über bedeckte Schmelzehafen, auf eine leichtere Art.

In dem ersten Theile S. 62 wurde angegeben, wie das Gewölbe über bedeckte Hafen, aus freyer Hand zu machen sey. Da dieses aber Schwierigkeiten hat, und einen sehr geübten Arbeiter erfordert, den man nicht immer zur Hand hat, so kann man sich die Sache sehr durch Anwendung eines Lehrgerüstes erleichtern. Dieses kann folgende Einrichtung haben.

21 2

Fig. 5 und Fig. 6 find ber Grundriß und die Seiten : Unsicht eines folchen Geruftes

a a. in benden Figuren ift ein ganzer Bogen, von Tannen: Holz etwa 3 3. dick, der nach der Wolbung die der Hafen haben soll, ausgeschnitten ist.

b b. ist ein freisrund abgedrehtes Brettchen, dessen obere Flache ebenfalls nach der bestimmten Wölbung abgedrehet, und das auf den Bogen a a befestiget ist. Sein Umfang ist in 8 Theile getheilt, und ben jedem Theilpunkt ist ein \(\frac{3}{4} \) 3. breiter und \(\frac{1}{2} \) 3. tiefer Einschnitt gemacht, in welchen die übrigen Bogen ruhen können.

cc, cc, cc, ie. sind sechs Bogenstücke mit dem namlichen Halbmesser wie aa. gemacht, und so lang als von dem Rand des Brettchens b b. bis zum

Ende des Bogens a a.

Bill man Dieses Geruft nun aufstellen, so ftellt man acht Lattenstücke in gleicher Entfernung an dem innern Umfang des hafens fentrecht auf, unterlegt fie mit kleinen Brettern, damit fie feine Gindrude in den noch weichen Safen Boden machen, und fiehet darauf, daß fie mit dem obern abgeglichenen Rand des hafens einerlen Sobe haben. Jest ftellt man erft den Bogen a a. auf zwen gegeneinander überftebende Lattens frude, Dann fredt man nach und nach die Begen c c ic. in Die Ginfchnitte Des Brettchens b b, ihre untern Ende aber auf die Lattenstücke, und richtet es fo, daß die untern Ranten aller Bogen genau mit den innern Ranten des Safenrandes übereinkommen. Regt baut man das Gewolbe auf die bekannte Weise, mit Thonstuden nach und nach auf bis zu dem Schluß, so wird bas Geruft nicht nur einen Wegweiser, son: bern auch eine Stute des Gewolbes abgeben. Für den hals der zu machenden Seitenbffnung bes Dafens tann man einen Lehrbogen von Gifenblech machen, ber von ber Seite angegeben, in Fig. 5. ben def. vorgestellt ift, von vorne aber wie Fig. 7. Die Geite d f. ist so ausgeschnitten, daß sie an die aussere Klache des Gewolbes paßt. Ueber Diefen Lehrbogen legt man nun eine Platte von hinlanglich gabem Thon, schneidet Die hintere Seite wie d f. Dem Blech gleich weg und schiebt den Lehrhogen mit dem Thon an das Gewolbe dicht an, verbindet den Thon des Halfes mit dem des Gewolbes ein wenig, indem man mit einem Finger lange d f. berum fahrt, und ichneidet nun ben Theil Des Gewolbes, ben man innerhalb Des Halfes fieht, bis auf einen halben Boll vom Rande beraus, biegt den vorstehenden Thon ein wenig auswarts, damit der hals Unterstutzung bekomme. Run nimmt man ben blechernen Lehrbogen heraus, welches fehr leicht geschichet, wenn man den Sas fen g, der ihn fpannt, aushangt, die untern Ende des Bogens ein wenig gusammen druckt, und ihn so behutsam heraus ziehet. Jest vereinigt man den Thon des Gewolbes mit jenem des halfes langs der Fuge df., giebt auch seiner vordern Seite einen etwas auswarts gebogenen Rand, und lagt nun alles einige Stunden, ben trockener Witterung, angieben; ift diefes gefchehen, fo ift es Zeit das Lebrgerufte aus dem hafen zu nehmen. Bu dem Ende nimmt man erft ein Lattenftuck, indem man es unten von dem unterlegten Brettchen giehet, durch die Safenoffnung beraus, dann den darauf ruhenden Salbbogen, und eben so verfährt man mit dem übrigen.

Der ganze Bogen a a. mit dem Brettchen b b. aber wird zuletzt heraus genommen. Alles dieses gehet sehr leicht, weil die Deffnung des Hafens so groß ist, daß eine beliebige Menge Glas mit einer Pfeife dadurch heraus genommen werden kann,

oder weil sie sonst so groß wie ein Arbeitsloch des Dfens ist.

Auf diese Weise kann das Gewolbe eines bedeckten Hafens, wie man leicht eins sehen wird, viel geschwinder, sicherer und genauer gemacht werden, als aus frener Hand. Und will man die Genauigkeit der Form noch weiter treiben, so kann man schmale Brettchen, die nach der Rundung des Gewolbes abgehobelt sind, von Bogen zu Bogen legen, und das Gewolbe darüber bauen, woben man noch den Vortheil erlangt, dasselbe bläueln, folglich dichter und fester machen zu können.

S. 3.

3. Berechnung des cubischen Inhalts der Hafen von verschiedener Form.

Man weiß ichon aus dem erften Theil Diefes Werks, daß man ben Safen brener: len Gestalten giebt, namlich freidrund, oval, oder elliptisch rund, und vierectt. Die Berechnung der freisrunden Safen ift G. 55 des ersten Theils schon vor: gekommen, und es bleibt daher nur ubrig die Berechnung der elliptischen und viereckten Safen anzugeben. Da alle Safen entweder abgefürzte Regel oder Pyramiden find, je nadidem namlich ihre Grundflachen rund oder edig find, fo grundet fich ihre Berechnung gang auf Die Regeln, welche die Stereometrie gur Berech: nung Diefer Korper vorschreibt. Zuerst sucht man den Inhalt des Regels oder der Pyramide, welche Die obere Deffnung des hafens zur Grundflache bat, dann aber den Inhalt jener, welche den Boden des Hafens zur Grundflache hat, und giehet Diefen lettern Inhalt von dem erftern ab, fo erhalt man den Inhalt des Safens. Da aber blos die obere und untere Beite des hafens, und feine Sohe gegeben find, fo muß man noch vorher die Sohe des, der obern und untern Weite des Safens zugeho. rigen Regels oder Puramide suchen. Diese aber findet man, wenn man die Sobe des hafens mit der halben großern Weite deffelben multiplicirt, und mas heraus: kommt mit einer Zahl dividirt, die man erhalt, wenn man von derhalben größern Weite Des hafens feine halbe kleinere abziehet; Diefer Quotient ift Die bobe Des Regels oder Der Pyramide, welche Der Flache, Die über Die größere Beite Des Hafens beschrieben ift, zutommt. Biehet man von Diefer die Sohe des Safens ab. so erhalt man die Sohe der fleinen Pyramide oder Regels. Multiplicirt man 1 der größern Sohe mit dem Flacheninhalt der Deffnung, und 3 der kleinern Sohe mit bem Fladjeninhalt des Bodens des Hafens, und ziehet diefes Produkt von jenem ab, so erhalt man den gesuchten Inhalt des Hafens. Nach diesen Regeln ift die Forz mel, welche S. 55. des ersten Theils angegeben wurde, so wie auch die noch unten folgenden berechnet; und weiter hier in das Einzelne zu gehen, murde die Granzen Diefes Werks ganglich überschreiten. Es wird binreichen bier Die Formeln blos anzuführen, und fie fur Diejenige, Die an Dergleichen algebraische Bezeichnung nicht

gewohnt find, in Worten auszudrücken, fo bag ein Jeder, der nur die vier Species

der Rechenkunft inne hat, die Berechnung leicht anstellen kann.

1. Zu den freisrunden Häfen wurde in der angesuhrten Stelle des ersten Theils die Formel, nach der dort angenommenen Bezeichnung gefunden: nämlich der Inhalt des Hasens ist $=\frac{1}{12}\pi h\left(\frac{a^3-b^3}{a-b}\right)$ und da ebendaselbst S. 54 angerathen wurde, den fleinen Durchmesser ben großen und kleinen Häsen, allemal 4 Zoll kleiner, als den großen Durchmesser zu nehmen, um ein beständiges Verhältniß der Durchmesser zu einander zu erhalten, so verändert sich obige Formel, wenn man den kleinen Durchmesser b. durch a-4. ausdrückt, in folgende $\frac{1}{12}\pi h$. $\frac{a^3-(a-4)^3}{4}$ welche

a) Man multiplicire das Verhaltniß des Durchmessers eines Kreises zu seinem Umkreis $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{00}$ mit dem Bruch $\frac{1}{12}$ und was heraus kommt mit der Hohe des

Hafens, so hat man den ersten Faktor der Formel.

in Worten ausgedrückt-folgende Regel giebt.

b) Man multiplicire den großen Durchmesser des Hafens a oder vielmehr die Zahl der Zolle, die ihn ausdrückt, zweymal mit sich selbst, eben so verfahre man mit der Zahl, die den kleinen Durchmesser desselben ausdrückt, nämlich a — 4. Dieses Produkt ziehe man von dem ersten ab, und was heraus kommt, dividire man durch die Zahl 4, so hat man den zweyten Factor der Kormel. Endlich

c) Multiplicire man den erften Faktor mit dem zweiten, fo erhalt man den In-

halt des Hafens.

Ben den ovalen oder elliptischen Safen, ift Die Gestalt der obern Deffnung und des Bodens eine elliptische Flache. Will man nun eine hafenform von Dieser Gestalt machen, so muß man die elliptische Klache ber hafenoffnung und jene bes hafen Bodens auf zwen Bretter zeichnen und die Zeichnung genau ausschneiden, fo hat man eine Lehre, über welche man die Form machen fann, indem man fich damit eben fo benimmt, wie ben den freisrunden hafenformen. G. 1. Theil. G. 58. Die Ellipfen aber auf die Bretter zu zeichnen, geschiehet folgendermaßen fehr leicht. Man giebe auf bas eine Brett eine gerade Linie ab. Fig. 7 und mache fie ber größten Weite der hafenoffnung gleich. Man theile sie in g in zwen gleiche Theile, richte Die senkrechte odin g auf und mache Diese ber fleinsten Beite ber Safenoffnung gleich, jedoch fo daß cg = g d wird. Run nehme man mit einem Zirkel die Weite ag, und trage sie aus c in e. und f. auf a b. so geben e und f. die Brennpunkte der Ellipse. In Diese Punkte schlage man zwen Stifte fentrecht fest, und mache an Die benden Enden eines Fadens zwen Schlingen, fo daß wenn der Faden ausgespannet ift, die Entfernung der Enden der Schlingen genau der Linie a b, oder der großten Weite Des Safens gleich fen. Jest hange man die benden Schlingen an die Stifte e f., mit der Spite eines Blenstifts aber spanne man den Faden an, so wird die Blenstifte fpige in irgend einen Punkt c, der in dem Umkreis der Ellipse liegt, kommen, und e o'f ftellt den gespannten Faden vor, deffen Theile e c und c f in jeder Lage, allzeit= ab seyn werden, weil der Faden diese Lange hat. Fährt man nun mit der Blenstift; spise von c aus links und rechts herum, so daß diese Spise den Faden nie verläßt, und immer gespannt erhält, so wird das Blenstift die elliptische Linie zeichnen, welche den Umkreis der zu zeichnenden elliptischen Fläche ausmacht. Sben so verfahre man mit dem zwenten Brett, nur mit dem Unterschied, daß man ab = der größte, und c d = der kleinsten Breite des Hasenbodens macht. Werden nun die Bretter nach diesen elliptischen Linien ausgeschnitten, so hat man zwen Lehren wornach der Böttcher arbeiten kann.

Um nun einen folden elliptischen Hafen zu berechnen, muffen folgende Stude gegeben fenn.

1. Der große und kleine Durchmeffer ber hafen Deffnung oder feines obern

Theils.

2. Der große und fleine Durchmeffer seines Bodens, oder untern Theils.

3. Seine Hohe.

Bezeichnet man nun alle diese Großen wie folgt, so fen

a) Der halbe große Durchmeffer des obern Theils des hafens,

b) Gein halber fleiner Durchmeffer.

a. Der halbe große Durchmeffer des untern Theils des Bodens.

8. Der halbe fleine Durchmeffer deffelben.

h) die Sohe des Safens. Ueberdem sen

1.: 7 das Berhaltniß des Durchmessers eines Kreises, zu seinem Umkreis, welches gewöhnlich durch die Zahlen 100: 314 ausgedrückt wird. Endlich sey s. der cubische Inhalt des Hafens.

Berechnet man nun nach obigen Regeln mit Diesen Großen den Inhalt,

fo erhalt man

$$\int = \frac{1}{3} \pi h. \left(\frac{a^2 b - a^2 \beta}{a - a} \right)$$

bas beißt in Worten

- 1. Man multiplicire den Bruch 1 mit dem Bruch 1100, und was herause fommt mit der Hohe des Hafens, so hat man den ersten Faktor.
- 2. Man multiplicire den großen Durchmesser des obern Theils des Hafens, erst mit sich selbst, und dann mit dem seines kleinen Durchmessers. Gben so multiplicire man den großen Durchmesser des Hafenbodens erst mit sich selbst, dann mit seinem kleinen Durchmesser. Bende Produkte, ziehe man von einander ab, und was her; auskommt, dividire man durch eine Zahl, welche man erhält, wenn man von dem großen Durchmesser des obern Theils des Hafens, den großen Durchmesser seines Bodens abziehet; so hat man den zweiten Faktor der Formel.
- 3. Jest multiplicire man bende erhaltene Faftoren in einander, und man erhalt den Inhalt des elliptischen Hafens.

Rimmt man auch hier den Unterschied der großen obern und untern Durchmesser des Hafens zu 4 Zoll an, so wird in obiger Formel a = a — 4. und

 $\beta = \frac{(a-4)b}{a}$ weil sich in parallelen Ellipsen, die zu einem und eben demfelben elliptischen Regel gehoren, der große zum kleinen Durchmeffer in der einen Ellipfe eben so verhalten, wie die in der andern Ellipfe, alfo daß

a: b = α : $\beta = \frac{\alpha b = (a-4)b}{a}$

ist. Unter dieser Voraussetzung verändert sich obige Formel in diese $\int = \frac{1}{12} \pi \, h \, h \cdot \left(\frac{a^3 - (a-4)^3}{a} \right)$

$$\int = \frac{1}{12} \pi b h. \left(\frac{a^3 - (a-4)^3}{a} \right)$$

das heißt

1. Man multiplicire die Bruche 11 und 110 nebst dem fleinen oberen Durch: meffer des hafens und feine Sobe in einander. Diefes Produkt giebt ben

ersten Theil der Formel.

2. Man multiplicire den großen oberen Durchmeffer des hafens zwennal mit sich selbst, eben so verfahre man mit dem großen Durchmeffer des Hafen: bodens. Bende Produkte ziehe man von einander ab, und was herauskommt dividire man durch den großen oberen Durchmeffer des hafens. Der Quotient giebt den zwenten Kaktor ber Kormel.

3. Man multiplicire bende gefundene Faktoren in einander, und man erhalt den

Inhalt des Safens.

3. Die vieredte Bafen find entweder so lange wie breit, oder sie haben zwen lange und zwen schmale Seiten. Lettere find, aus Grunden die im ersten Theil G. 51 angeführt find, auch am meiften gebrauchlich, erftere aber fast gar nicht. 11m die Formen dazu zu machen, macht man zwen vierecte Lehrbretter, Deren einem man das obere, dem andern aber die untere Lange und Breite des Safens giebt. Es fen nun

a) Die obere Lange des Hafens.

- b) Seine obere Breite.
 - a. Die Lange feines Bodens.

B. Deffen Breite.

h. Die Sohe des Hafens.

f. Der Inhalt.

So erhalt man nach obigen Regeln gerechnet, folgende Formel $\int \cdot = \frac{1}{3} \text{ h. } \left(\frac{a^2 \text{ b} - a^2 \beta}{a - a} \right)$

$$\int = \frac{1}{3} h \left(\frac{a^2 b - \alpha^2 \beta}{a - \alpha} \right)$$

oder wenn man auch hier annimmt, daß die Großen der oberen und unteren Långe des Hafens, um 4 Zoll verschieden seinen, folglich $\alpha=a-4$. und $\beta=\frac{(a-4)b}{a}$ wird, so erhalt man

$$\int = \frac{1}{12} h b \left(\frac{a^3 - (a-4)^3}{a} \right)$$

das beißt:

Man multiplicire ben Bruch I mit der Sohe des hafens, und mit feiner oberen Breite. Das giebt den erften Faftor.

- 2. Man multiplicire die obere Lange zwenmal mit sich selber, eben so multiplicire die untere Lange zwenmal mit sich selbst, was heraus kommt ziehe man von dem ersten Produkt ab, und den Ueberrest dividire man durch die obere Lange des Hafens, das giebt den zwenten Faktor.
- 3. Bende Faktoren mit einander multiplicirt giebt den Inhalt des Hafens. Wenn man ben den ovalen und viereckten Hafen, die Rechnung mit den ausseren Abmessungen des Hafens anstellt, so bekommt man den Raum, welchen der Hafen in dem Ofen einnimmt, stellt man sie aber mit den innern Abmessungen desselben an, so erhält man die Menge Glas in Cubikfußen die sie enthalten können. Ziehet man aber diesen Inhalt von jenem ab, so erhält man die Menge Thon, welche zu einem Hafen erfordert wird, gerade so wie ben den runden Hafen. S. Th. 1. S. 55.

Ben Berechnung des Glasgehalts des Hafens, darf man aber nicht vergessen, daß a nicht = a — 4., sondern a — b genommen werden muß, weil die Hafenwand unten einen Zoll dicker ist, wie oben, eben so muß von h. die Dicke

bes Bobens abgezogen werden.

II. Nachtrag die Glasschmelzofen betreffend.

S. 4.

1. Befdreibung der alten runden Gladschmelzofen.

Die Beschreibung vieser Art Defen ist im ersten Theil ganz weggeblieben, weil sie heut zu Tag, ausser in einigen mittäglichen Gegenden von Europa, ganz ausser Gebrauch gekommen sind. Diese Auslassung ist, und wie ich gerne bekenne, nicht ganz mit Unrecht getadelt worden, sollte sie auch nur blos einen Mangel an Bollständigkeit nach sich ziehen. Deswegen soll noch hier das Nothige bengebracht werden.

Diese Art runder Defen sind die altesten die man kennt. Schon Neri, Mervet und Runkel geben Beschreibungen von ihnen, zwar sehr unvollständig und undeutlich, aber doch so daß man sich eine Joee von ihnen machen kann. Die altesten stellten ausserlich einen auf der Fläche ihres kleinen Durchmessers ruhenden Ellipsoide, oder ensormigen Körper vor. Sie waren nach ihrer Höhe in dren Abtheilungen oder Rammern getheilt, von denen die unterste zum Feuern, die zweyte oder mittlere für die Häsen und das Glasschmelzen, die dritte und oberste aber zum Abkühlen der verfertigten Glaswaaren bestimmt war. Da man aber bemerkte, daß die oberste oder Abkühlkanmer, den Ofen zu sehr belästigte, und allemal neu gebauet werden mußte, wenn man den untern Theil des Osens neu bauen, oder auch nur ausbessern wollte, und da gewöhnlich die Temperatur in dieser Kammer weit stärker war, als sie zu einer guten Abkühlung erfordert wird, so ließ man bald diese dritte Rammer hinweg, so daß der Osen nur deren zwen enthielt, und die Kühlanstalt in

einem abgesonderten, zur Geite bes Schmelzofens angebrachten Dfen, der nur burch eine Rohre mit ihm in Verbindung stand, angebracht murde. Dieses war die erste Berbefferung diefer Defen. Die unterfte oder Feuerungskammer mar anfanglich ein freidrundes 10 Ruß weites und etwa 30 Boll hohes Gewoibe, biloete alfo einen Rugel Abschnitt. G. Fig. 9. a b c. Durch die Mitte feiner untern ebenen Flache, mar ein von einem Ende bis zum andern nur ohngefahr 18 Boll breiter Roft gelegt, unter welchem sich ein eben so breiter und langer, aber 21-3 Ruß tiefer Uschenfall befand. Fig. 8 und 9. In der Mitte des Gewolbes befand fich eine 18-20 Roll meite freisrunde Deffnung, b d, wodurch die Flamme in Die obere voer Schmelze Die Hohe dieser Deffnung war auch 18 Zoll, so daß man von dem Roft bis zu dem Boden der Schmelzkammer 4 Ruß gabite. Die Dicke der ums gebenden Mauer mar ben a und c. ohngefahr 15 - 18 Bolle. Diefer ungeheuere Keuerungsraum, der ohne allen Ruten erhitt werden mußte, und nur dazu Diente, bas darauf rubende Gemauer, auf welchem Die Bafen fteben follten, befto gefchwinder fchadhaft zu machen, und eine große Menge Solz unnuger Beife zu verbrennen, wurde ebenfalls bald als schadlich erfannt. Man ließ die ganze untere Rammer hinweg, und statt deren machte man blos einen 18 Boll breiten und etwa 30 Boll hoben Kanal, der unter der Deffnung o d endete; fo war dann nur diefer fleine Ranal zu beigen, und die zusammen gepregte Flamme mußte mit befto großerer Heftigkeit und Wirkung gleich in die Schmelzkammer eindringen, konnte fich da entwickeln, und beffere Dienste thun. Indeffen fullte fich diefer Ranal bald mit Roblen an, verengte sich dadurch, und ließ feinen gehörig großen Luftstrom zu. Man verlangerte also den Ranal bis zu dem entgegengesetzten Ende des Dfens, und richtete es fo ein, daß man an einem Ende des Kanals bas Holz einwarf, aus dem andern Ende deffelben aber die Rohlen und Afche auszog. Diefes bewirkte aber immer noch feinen binreichenden Luftstrom, und verurfachte noch viele Urbeit. Man ftellte daber den gangen Ofen auf eine Urt von Rellergewolbe, brachte einen Roft an dem Ende des Ranals, mo gefeuert wurde, an, ja da nun feine Roblen mehr ausaugiehen maren, fo legte man auch an das andere Ende des Ranals einen Roff, feuerte zu benden Seiten ein, und bewirkte mit weit weniger Holz, weit mehr als vorher. Go entstand benn die Ginrichtung, welche man auf ber 4ten und 7ten Tafel des ersten Theils in Rig. 31 und 54 siehet. Obgleich der innere Raum des Dfens unten zu 10 Fuß angenommen war, so wurde doch die Schmelze fammer wegen der elliptischen Rigur Der Seitenmauern, nur 8 Ruß weit. brachte rund herum in gleichen Abstanden Orffnungen an, jede fo groß bag man einen Safen badurch binein fchieben konnte, mauerte bann biefe zu große Deffnungen gu, oder ftellte vortheilhafter Platten von gebrannter Erde davor, in benen oben ein Arbeitoloch eingeschnitten war, 9. Rig., vor welches ber Safen Dicht zu fieben fam. Da man aber Diefe große Locher nicht febr bicht an einander machen, fondern zwischen jedes wenigstens eben fo breites Mauerwerch, als die Locher weit waren, laffen mußteum dem gangen Gemolbe mehr Dauerhaftigkeit zu verfchaffen, fo folgte nortwendig, daß man die Safen weit kleiner machen mußte, als der innere Raum des Dfens

gestattete, daß man also weit weniger Glas ben gleichem Holzverbrauch schmelzen konnte, als unter andern Umstanden möglich gewesen ware. Auch konnte man nur Safen von 18 3oll Weite und 24 Boll Sohe gebrauchen, da doch der innere Raum des Dfens gar wohl Safen von 28 Boll weit, und 24 Boll Sohe zugelaffen batte. Man mußte, um die Safen bequem einbringen zu tonnen, die Locher wohl 22 Boll breit, und 28 bis 30 Boll hoch machen, fo daß fur den Zwischenraum zwie ichen zwen Lochern, nur hochstens 27 Zolle übrig blieben, und man genothigt mar, über diese Zwischenraume ftarte Rippen zu mauern, um dem Gewolbe die nothige Kestigkeit zu verschaffen. G. Fig. 8 x. x. Um diesem Uebel abzuhelfen, machte man nur ein großes Loch, durch welches die Safen eingebracht wurden, die übrigen aber nicht größer als ein gewöhnliches Arbeiteloch, das heißt 8 bis 10 Boll weit. Bett fonnte man weit großere Safen einbringen, also auch ungleich mehr Glas bei einerlen Brennmaterialien : Verbrauch fchmelzen. Allein hierben zeigte fich wieder eine große Unbequemlichkeit, denn man ftellte auch vor das große Loch einen Safen, ging nun ein Safen aus, so mußte entweder der vor dem großen Loch stehende aufgebrochen, um an die Stelle des ausgegangenen gefchoben, hernach aber der neue hafen vor das große Loch gestellt werden, oder man mußte, was noch mubsamer und gefahr: licher war, alle Safen vom großen Loch an, bis zu dem ausgegangenen, aufbrechen, und einen nad, dem andern nadhruden, bis endlich das große Loch fren murde, und man den neuen hafen einstellen konnte. Alles diefes verursachte viele Mube, und Zeitverluft, und durch die gewaltsame, bisweilen oft wiederkehrende Behand: lung der Safen, wurden auch diese gertrummert, und der Schade fehr betrachtlich. Um auch diesem Uebel abzuhelfen, ließ man endlich den Plat vor dem großen Loch fren, und fette keinen Safen Dahin. Diefes konnte in fo weit ohne nachtheil geicheben, als ohnehin der Ort wo der Rublofen an den Schmelzofen ftogt, nicht geeige net war, einen Safen aufzunehmen, und fo entstand denn die Ginrichtung welche man auf ber 7ten Tafel Des erften Theils Rig. 54 fiebet, und welche ebendaselbft S. 139 ausführlich beschrieben ift.

Um sich jedoch einen Begriff dieser alten Urt von Defen, die noch heut zu Tage in dem mittäglichen Frankreich üblich sind, zu machen, so ist hier in Fig. 8 ein Grundriß, der zur Halfte die Ansicht des Feuerheerds, und zur andern Halfte, jene

ber Schmelzkammer vorstellt, und in Fig. 9. ein Durchschnitt bengefügt.

In Figur 8 ift

A. Der Grundriß in der Hohe des Roftes; hier ift

aa. Das umfassende Mauerwerk.

bb. Das Feuergewolbe.

c c. Der Roft.

d. Das Schurloch.

xx. Die Rippen gur- Verstärkung bes Gewolbes.

B. Ift der Grundriß in der Sohe der Schmelzkammer.

bbb. Die Locher zum Ginbringen ber Safen.

ccc. Die Safen.

d. Die Deffnung durch welche die Flamme aus bem Feuergewolbe ftromt.

xx. Die Rippen.

Der Ruhlofen ist übrigens ganz so angelegt, wie man im Iten Theil Taf. 7. Fig. 57. siehet, nur daß er hier vierect, dort aber långlich rund ift. Fig. 9 ist ein Durchschnitt.

abc. Ift das Feuergewolbe.

bd. Die Verbindungerohre mit der Schmelzkammer.

e. Der Rost mit dem Uschenfalle.

fgh. Die Schmelzkammer.

iii. Die Locher zum Ginbringen ber Bafen.

11. Die Platten mit welchen sie zugestellt werden, und in welchen sich die Arbeitslocher befinden.

k. Gine Lunette, wodurch die Flamme in den Ruhlofen stromt.

S. 5.

2. Ausführlichere Unleitung zur Einrichtung ber Defen, Die mit Steinkohlen geheitt werden.

Mas im ersten Theil dieses Merks S. 136 über die Steinkohlenofen vorgekommen ist, hat ebenfalls nicht hinreichend geschienen, und soll daher das Nothige noch sowohl über die Einrichtung der Defen, als auch der Huttengebäude, worin

bergleichen Steinkohlenofen fteben, nachgetragen werden.

Steinkohlen geben in der Regel eine weit fartere Gluth, als Rlamme, wenn man fie mit Brennholz vergleicht. Gelbft die Große und Menge der Flam: me ift ben verschiedenen Steinkohlenarten fehr verschieden, denn fehr fette Steinkohlen, Die namlich fehr viele ohlichte Theile enthalten, geben eine weit ftarfere Klamme, als magere Roblen. Diese Gigenschaft berfelben, giebet bann auch eine Ginrichtung nach sich, die von jener, der mit holz geheitzten Schmelzofen etwas verschieden ift, ob fich gleich benderlen Defen im Ganzen, und in der haupteinrichtung fehr ahnlich find, in fo ferne namlich von den vierecten Defen mit zwen Schurlochern Die Rede ift, benn Die runde Defen, Die ihren Ginheit: raum unter Dem Theile Des Dfens, Der Die Bafen enthalt, baben, ichiden fich jum Steinkohlenbrand gar nicht, weil da die Rohlengluth gang aufferhalb des hafenraums ift, und folglich wenig oder nichts wirken kann, da diefe doch bennahe ben größten Theil der Sige hervorbringt. Gben deswegen muß fich der Ginheitraum selbit in bem Safenraum Des Dfene befinden, und Die Gluth den Safen fo nabe wie moglich seyn, um gehörig auf sie wirken zu konnen. Man macht daber die Banke, und folglich auch den Ofen niedrig, wenn die Rohlen wenig Klamme, und starke Gluth geben, und umgekehrt macht man sie hoher, wenn die Roblen Aus eben dem Grunde macht man auch die febr starte Klamme hervorbringen.

Schurlocher, Die übrigens nach ber Große, ber burch fie einzubringenden Bafen, in Unsehung der Beite und Sohe abgemeffen werden, viel furzer, als wo mit Bolg gefeuert wird, weil die Gluth in den Schurlochern den Bafen wenig nuten fann. Da aber auf der andern Geite, ein gewisses Bolumen Steinkohlen weit mehr Brennftoff enthalt, ale ein eben fo großes Bolumen Solg, und desmegen ein weit großerer und ftarkerer Luftstrom nothig ift, um ihn zu entwickeln und zu zerseten, Diese Berftarkung bes Luftstroms aber theils von ber Große Der Deffnung, durch welche er in den Ofen stromt, theils von der Hohe des Raumes, in welchem die Luft durch die Site und die Dampfe verdunnt wird, abhangt, fo muffen folche Ginrichtungen gemacht werden, die diefe Bedingungen erfüllen konnen. Es ist daher ben weitem nicht genug, Die Luft blos durch die Schur, locher, und den in ihnen befindlichen kleinen Roft einstromen zu laffen, da fie nur über die Rohlenmasse hinstreichen, sie aber wenig durchdringen fann. Des: wegen macht man einen möglichst großen Rost, der den ganzen Raum zwischen den Banken und den Schurlochern einnimmt, und die Luft zwingt, die ganze Roh: lenmasse zu durchdringen. Hierdurch verschafft man einer weit größern Masse von Luft den Zutritt, als in andern Defen; um aber auch die Geschwindigkeit des Strome zu vermehren, fucht man den mit verdunnter Luft erfüllten Raum gu vergrößern, Diefes fann nicht durch Erweiterung und Erhohung Des Dfens ge, fcheben, als welcher, aus ichon angeführten Grunden, feine bestimmte Maage behalten muß, sondern man sucht es durch hohe Schornsteine, die an dem Ofen angebracht werden, zu bewirken. Die Grunde, warum Dieses ftatt hat, finden sich im ersten Theile G. 75, worauf ich mich also beziehe. Man konnte einen folden Schornstein in der Mitte des Gewolbes anbringen, und dadurch auch bewirken, daß die hite in dem Dfen ziemlich gleichformig vertheilt bleibe, allein ein hier angebrachter Schornstein wird bas Ofengewolbe febt belaftigen, und daben noch verurfachen, daß die Temperatur hinter den Safen etwas schwächer wurde, als in der Mitte des Dfens, deswegen ift es besser die Schornsteine entweder vor den Arbeitelochern, auf die im erften Theil G. 133 angezeigte Art aufzurichten, oder nahe an ben Eden in ber Schurlochwand, und zwischen ben Ed: und Mittelhafen, ohngefahr 6 Boll boch über den Safen, runde 5-6 Boll weite Locher in dem Gewolbe zu machen, die sich aufferlich in eben so viele und weite, etwa 5 - 6 Rug über die Arbeitelocher hinaufreichende Schomfteine Aufferdem befinden fich Lunetten in dem Dfen, welche den Rebenofen endigen. die Hike zuführen; wenn diese geschlossen sind, und in ihrem Deckengewolbe einen Schornstein haben, so thun ste-eben die Dienste, wie die erft beschriebenen Schornsteine, und wenn die Rebenofen gebraucht werden follen, fo dect man Diese oben zu, damit der Ausgange nicht zu viel senen. Werden aber die Rebenofen nicht gebraucht, so verschließt man die Lunette, und offnet jene Schorn: fteine. Diese Schornsteine kann man nicht wohl hoher als 12 - 13 fuß über den Rost aufführen, und deswegen auch nicht den größtmöglichsten Luftzug bewirken. Man fann aber hier recht gut nachhelfen, wenn man dem Suttengevaude,

worin sich der Ofen befindet, eine solche Strucktur giebt, daß es die Dienste eines Schornsteins thut, wovon unten noch etwas vorkommen wird. Da, wie oben gesagt, der Ofen einen Rost haben muß, welcher den ganzen Boden desselben einnimmt, so ist auch ein Aschenfall nothig, welcher mit der äuseren Luft frene Verbindung hat. Zu dem Ende ist es nothig unter dem ganzen Hutten: Gebäude zwey 4 Fuß weite, und 7—8 Fuß hohe gewöldte Gänge, welche sich unter dem Ofen rechtwinkellig durchschneiden, anzulegen, durch welche die Luft einströmen kann. Sehr vortheilhaft ist es, wenn man erstlich einen dieser Gänge in die Richtung legt, die der in der Gegend am meisten herrschende Wind hat, und zweitens wenn man den Eingang der Gänge trichtersörmig erweitert. Hierdurch verschafft man sich eine weit größere Luftmasse, und vermehrt zugleich ihre Geschwindigkeit, was in dem Ofen eine ausserventliche Wirkung hervor

bringen wird.

Diefes wird vollkommen hinreichen, um einzusehen, worauf es ben Unlagen der Steinkohlen Defen hauptsädlich ankomme, und es bleibt nur noch übrig die Dage eines folden Ofens anzugeben. Gefett man wolle 6 Safen in den Ofen feten, die entweder freisrund oder oval fenn konnen; die Runden mogen oben 30 Boll weit und 30 goll hoch senn, die ovalen aber oben 30 goll breit, 34 goll lang und eben so hoch als die vorigen seyn, beyde wie sie aus der Form kommen, da sie denn nach dem Trodnen und Brennen ohngefahr 13oll weniger haben werden. Bu folden 6 Safen macht man nun den Dfen 90 Boll lang und eben fo breit, die Schurlocher mache man 32 Boll weit, und für freisrunde Safen 34 Boll, für ovale Safen aber 38 Boll hoch, ihrer Lange aber gebe man nur 18 Boll. Uebrigens mache man das Vorgewolbe Des Schurlochs fo boch, daß der Schurer bequem darunter hingehen kann. Der Roft geht einen Fuß weit unter jedes Schurloch, seine ganze Lange beträgt alfo 114 Bolle, feine Breite aber 16 Bolle. Er besteht aus 4 bis 5 starten 11 - 2 Boll fantigen Gifen: ftabe, Die quer über von einer langen Seite deffelben zur andern gelegt und einges mauert, und von fleinen aus Bacffein verfertigten Bogen, wenn man will, unterftutt find. Ihre obere Flache ift von 11 3oll zu 11 3oll einen halben 3oll tief geferbt, um Die eigentlichen Roststäbe, Die so lange als der Rost sind, hinein zu legen, und nach Gefallen beraus zu beben, wenn man eine Reinigung vornehmen will. Diefe Roft: stabe konnen 3-1 Zoll kantig seyn und sie werden mit einer Rante in die obigen Rerben gelegt, und so werden sie einen leeren Zwischenraum von \frac{1}{3} - \frac{3}{4} Boll bilden. Die obere Breite der Banke ist fur runde Safen 28 Jolle, die untere Breite aber 37 Boll. Die Sohe derselben ift ben starkflammenden Steinkohlen 33 - 36 Boll, ben schwach: flammenden aber nur 24 - 27 Boll. Die Sohe der Arbeitelocher über den Banken ift 1 Boll mehr als die Safen hoch sind, alfo 31 Boll. Auf diefer Sohe fangt das Gewolbe des Dfens an, welches die halbe Breite des Dfens, namlich 45 Boll in der Mitte zur Sohe hat, folglich einen vollkommenen halben Zirkel bildet. Die ganze Sohe des Ofens wird also vom Rost angerechnet, ben starkflammenden Roblen 109 -112 Bolle, ben schwachflammenden aber 100 bis 103 Bolle senn. Die Eden des Dfens werden auch bier nach einem Quadranten von 6-8 Bolle Salbmeffer benaes

Die Arbeitelocher werden freisrund, 8 - 10 Bolle im Durchmeffer, je nachdem die Baaren, die man machen will, groß oder flein find. Unter den Arbeits: lochern in der Sohe der Bank werden auch hier Locher in die Bruftmauer gemacht, durch welche man die Safen leicht aufbrechen kann. Man fehe im erften Theil Taf. 5. Rig. 40. und Taf. 6. Fig. 44. Die Schornsteinrohren zwischen den Arbeitelochern! nimmt man 5 bis 6 Zoll weit, damit man aber in den Eden nicht zwen folcher Löcher dicht neben einander machen muß, namlich eins fur das Lunette, und eins für die Schornsteinrohre, jo fest man diese unmittelbar 10 bis 12 3oll von der Mundung auf die Lunettenrobre, fo fann eine oder die andere Dienfte thun, je nachdem man jene oder diese verschließt oder offnet. Uebrigens find die Rebenofen eben fo angebracht und eingerichtet, wie man im ersten Theil Taf. 5. Kig. 41 siehet Man pflegt auch wohl zwifchen den Rebenofen gerade über dem Schurlochgewolbe freisrunde, oder vieredte Defen, fo groß als es der Raum gulagt, und etwa 2 bis 21 Ruß hoch anzubringen, um die Materie darin zu calciniren. In diesem Fall muffen auch noch zwen Lunetten gerade über den Schurlochern angebracht werden. Es ift icon anderwarts gezeigt worden, mas von folden Calcinirofen zu halten fen, und ich murde ihre Unlage nie anrathen, ausgenommen etwa wenn man blos grune oder schwarze Bouteillen fabriziren wollte, wo an der Karbe des Glases nichts zu verderben ift, aufferdem find fie ben Steinkohlenbrand noch weit schädlicher als ben Bieher man die Fig. 38. bis 45. und 59. bis 61. des erften Theiles Holzbrand. noch zu Rath, fo wird es nicht die mindefte Schwierigkeit baben, die Riffe gu folden Steinkohlen Defen zu verfertigen. Bu mehrerer Deutlichkeit will ich hier nur noch einen Grundriß zu Fig. 60. des ersten Theils der unterirdischen Gange, da wo fie unter dem Dfen zusammen ftogen, und einen Durchschnitt des Dfengewolbes durch einen der Schornsteine, hier benfügen.

Fig. 10. ift der Grundriß der unterirdischen Gange.

aaaa. Die Gange.

b b. Der freisrunde Raum mitten unter bem Ofen.

co. Zwen Pfeiler welche das quer über offene Gewolbe des Raumes bb und die darauf ruhende Banke unterstützen, sie stehen um die Breite des Kosts von einander ab.

Fig. II. ift der Durchschnitt durch einen Schornstein.

a. Das Stud der Rohre, welches fich in dem Gewolbe befindet.

b. Der Schornstein.

c. Das Ofengewolbe.

d. Die Bruftmauer.

e. Die Bank,

Wie diese Schornsteine gerade über den Arbeitslochern anzulegen sind, solches siebet man aus Fig. 43 und 44 des ersten Theils. Uebrigens bemerke ich nur noch, daß die Anlage der Schornstein-Röhren zwischen den Arbeitslochern dann vorzüglich nothig ist, wenn man mit bedeckten hafen arbeitet, weil in diesem Fall die Arbeitslocher ganz von den Mundungen der Häfen geschlossen, ja die Fugen sogar noch

verklebt werden, also ausser den Lünetten gar kein Ausgang für Luft und Dampfe vorhanden seyn wurde. Endlich kann man aus obiger Fig. II. auch leicht einsehen, wie ein Schornstein auf die Lünettenrohre gesetzt wird. Man darf sich nur vorstellen, die Rohre a gehe nach den punctirten Linien geradeaus, und die Rohre b. sey darauf gesetzt.

Anmerkung. Ju Ferbers Bemerkungen auf einer Reise nach Burgund, wird eine Zeiche nung und Beschreibung der Steinkohlen: Defen zu Montenis gegeben, die aber gang von denen welche ich daselbst sahe abweicht, und woben vermuthlich ein Irrthum vorzagefallen sein muß. Nach dieser Zeichnung hat der Ofen die ungehenere Länge von 20 Fuß, ben einer Breite von 7 Fuß und einer Höhe von 6 Fuß, und doch stehen nur 12 Häsen von 18 Zoll Weite darin, da doch fast doppelt so viel Plat hätten. Man kann sich leicht vorstellen, was hier für Brennmaterial ausgehen müßte, ohne allen Nuten. Eine solche Einrichtung kann also auf keinen Fall empfohlen werden.

S. 6.

3. Von der Einrichtung der Huttengebaude in welchen sich Steinkohlenofen befinden.

Es ift in dem vorhergehenden S. schon gesagt worden, daß man den Luftzug burch Die Strucktur des Suttengebaudes noch fehr verstarten konne. Es wird baber nicht überflüßig fenn fich hierüber etwas weitlauftiger zu erklaren. Man stelle fich vor, Das Suttengebaude welches den Schmelzofen umgiebt, fen fo conftruirt, daß man ben Eingang ber auffern Luft gang ober boch größtentheils in ber untern Gegend verhindern tonne, ausgenommen da wo man es nothig findet, und daß am oberften Ende Des Gebaudes eine Deffnung fich befinde durch welche Luft und Rauch aus: stromen tann. In Diesem Buftand, wird alfo bas Buttengebaude als eine weite und hohe Fortsetzung der an dem Dfen befindlichen Schornsteine betrachtet werden fonnen. Die aus dem Schornstein ausstromende Site und Dunfte, werden die Luft in bem Gebaude verdunnen, und die Reigung ber auffern Luft, in Diefen verdunnten Raum zu dringen, und das Gleichgewicht herzustellen, wird besto größer fenn, je mehr die Luft in dem Gebaude verdunnt ift. Gefett nun, man habe alle Deffnungen bes Gebaudes fo forgfaltig verichloffen, daß wenig oder gar keine Luft anders als durch den Rost des Dfens eindringen tonne, so siehet man leicht, daß der Undrang der Luft durch den Roft, in dem Berhaltniffe des mit verdunnter Luft erfüllten Raums und des Grads ber Berdunnung, machfen, daß folglich eine weit großere Menge Luft in den Dfen ftromen, folglich eine weit großere Entbindung Des Barmestoffs, also eine weit startere Birtung entstehen muffe. Bon Diesen Grundfaten gingen die Englander, benen fast fein ander Feuermaterial als Steine fahlen zu Gebote ftehet, ben Ginrichtung ihrer Glashuttengebaude, aus. Gie erbauten biefe gang aus Steinen ohne alles holzwert, und gaben ihnen die Beftalt eines Regels, wie man Saf. 4 Fig. 30 des erften Theile fieht. Hebrigens richteten fie es fo ein, daß alle Thuren, deren nur wenige angebracht wurden, und fonstige Deffnungen recht aut verschlossen werden konnten. Durch diese Ginrichtung murbe

nun ber oben angeführte Zwed recht gut erreicht, bas Gebaube murbe vollfommen Keuerfest, und wegen ber schnellen Absührung ber Kohlendampfe, auch für die Gefundheit ber Arbeiter hinlanglich geforgt. In Frankreich bat man einige Anlagen gemacht, wie z. D. die zu Geve, nicht weit von Paris, die fich von der gewöhnlichen Einrichtung ber Glashutten wo man Steinkohlen braucht, febr vortheilhaft unterscheiden, und wo man wenigstens das Bestreben, dem oben angeführten Zweck fo nahe wie moglich zu kommen, nicht verkennen kann. Die hauptfache Diefer Ginrich tung bestehet darin, bag man 1. das Suttengebaude mit ftarken Mauern umgeben hat, und daß man 2 an benden Enden der langen Seite des Dfens eine Art von Giebelmauern aufführte, welche bis jum Firste bes Dachs hinauf geben, wodurch also der Raum über dem Dfen in engere Granzen gewiesen ift, folglich die Luft fich daselbst mehr verdunt und der Luftstrom an Geschwindigkeit gewinnt. 3. Das man Das Dach möglichst bicht decte, um das Eindringen der Luft von daber zu vermin: bern. Daben empfiehlt fich diefe Ginrichtung noch durch eine vor Keuersgefahr febr gesicherte, und außerst einfache Ginrichtung Des Dachwerks. Um Dieses deutlicher und kurzer als durch Worte geschehen kann, einzusehen, ist in Fig. 12 ein Grundriß und in Fig. 13 ein Durchschnitt eines folden Suttengebaudes vorgestellt worden.

Fig. 12 ift der Grundrif.

a. Der Ochmelzofen mit den Nebenofen.

b b b b. find Kuhlofen. c c c c. Scheidemauern.

d d. Durchgange burch biefelben.

Fig. 13 Ist ein Durchschnitt nach der Breite bes Gebaudes, wo die Buchstaben a bis d. die namliche Bedeutung haben, wie in der vorhergehenden Figur.

f f. find die Mundungen des Neben: oder Hafen : Aufwarmofen.

g. Das Schürloch.

Fig. 14 b Die aussere Unsicht eines Ruhlofens.

Fig. 15 h. Gin Durchschnitt desselben.
i. Der Rost mit seinem Aschenfall k.

1.1. Rleine einen Fuß hohe Mauern zu benden Seiten des Rofts, damit die Steinz kohlen zusammen gehalten werden, und das, mas man die Gluth nennt, bilden konnen.

mm. Die Plate wo die Glaswaaren zum Abkühlen hingelegt werden. Da namlich ber Roft in der Mitte ist, so wird der Ruhlofen in zwen Theile getheilt,

die durch ein Feuer geheizt werden.

nn. Die Mündungen des Kühlofens. Sie sind groß genug, daß ein Junge hinein friechen und die Waaren heraus nehmen kann. Während der Arbeit aber stellt man sie mit Thonplatten zu, in welchen sich ein Loch befindet das groß genug ist die verfertigten Waaren mit einem Spizeisen oder einer Gabel hinein zu schieben.

Um Mauerwerk zu sparen, und die Mauer leichter zu machen, konnen in dem obern massiven Theil der Scheidemauern mehrere große bogenformige Deffnungen

angebracht werden, die man bernach mit auf die hohe Rante gestellten Bacffeinen

zumauert. Alles übrige zeigt die Figur beutlich genug.

Man siehet leicht, daß diese Einrichtung weit zweckmäßiger ist, als die gewöhnliche, die ganz so beschaffen ist, wie in Hutten, wo man mit Holz seuert, aber man erkennt auch sogleich daß die englische Einrichtung weit vorzüglicher ist, und fast nichts zu

wunschen übrig läßt.

Man macht dieser englischen Ginrichtung den Borwurf, daß sie erstlich nur da zu brauchen fen, wo die Suttenwerke ein fur allemal an einem und ebendemfelben Drt bleiben fonnen, und man nicht nothig habe, wegen den verichiedenen Entfernungen des Brennmaterials, mandernde Hutten anzulegen. Das ift wohl mahr, mo das Brennmaterial in Solz bestehet, und überhaupt die Fabrication so ins Rleine getrieben wird, daß man nur fleine holgerne Gebaude, die leicht abgebrochen und von einem Ort zum andern gebracht werden fonnen, nothig hat. Geht aber Der Betrieb eines folden Werfs etwas ins Große, fo muß die gange Unlage ohnehin an einem Ort bleiben; und da endlich in vorliegendem Fall die Entfernung der Steinfohlengruben von den Suttenwerken in der Regel unveranderlich bleibt, fo fällt diefer Vorwurf gang weg. Zwentens tadelt man, daß der Bau einer folchen Sutte ein außerst fostbares Unternehmen fen, und bas um fo mehr, als man in einer folden Butte nur einen Schmelzofen anbringen tonne, folglich fur mehrere Defen, aud eben fo viele Sutten bauen muffe. Alles diefes mag mahr fenn, wenn man die Vergleichung zwischen einer folden englischen Sutte mit unfern gewöhnlichen fleinen holzernen Sutten anstellt, die mehr einem Schoppen ahnlich feben. Allein wenn man fur die Dauer, Festigkeit, und Sicherheit bauen will, so muffen die Suttengebaude boch von Stein gebauet werden, fie nehmen einen betrachtlichen Raum ein, und weil fie gang hohl find, fo erfordern fie fehr koftspielige Dacher, die oft mehr als die übrigen Theile des Gebaudes toften, und daben der größten Reuers: gefahr ausgesett find, weil man zum Loschen nicht so gut wie in Wohnhäusern benkommen kann. Ueberdem brauchen die englischen hutten auch nicht fo groß zu fenn, als man fich wohl einbildet. Wenn man an den Schmelzofen die Rebenofen gang hinmeg lagt, wie das an vielen Orten felbst in gewohnlichen Sutten schon gebrauchlich ift, so wird auch einer der größten Schmelzofen nicht viel mehr als 12 Rug ins Gevierte Raum nothig haben, und dazu wird eine fegelformige Butte, die 34 - 36 Ruß in der Grundflache weit, und 40 - 45 Ruß bis zum Schlot hoch ift, vollkommen binreichen. Sat man die untern fenkrecht stebenden Umfaffungsmauern guf eine Hohe von 7-8 Fuß, 3 Fuß did gemacht, so braucht die Umfassung des eigentlichen Regels, wenn er von Bacfteinen gemacht ift, unten faum 2 Steine, ober 18 - 20 Boll, oben aber nur 9 - 10 Boll bick zu fenn. Sat man, wie ben Spie: gelfabriden, viele und große Rebenofen notbig, fo fann man diefe in einem schmaten, langlich viereckten, niedrigen Gebaude anbringen, und wenn es nothig ift, an allen vier Seiten beffelben folche Regel anstoßen, fo daß einerlen Rebenofen fur vier Schmelzofen hinreichend find. Ich habe den Berfuch gemacht, ein folches Gebaude nach der gewöhnlichen und der englischen Urt eingerichtet, ju berechnen, und

gefunden, daß die Kosten auf benden Seiten ziemlich gleich sind, ja wenn man Gelegenheit hat, die Backsteine selbst ben der Hutte zu brennen, daß sie sich zum Bortheile der englischen Hutten neigen, selbst wenn man auch die vermehrte Sichersheit der Gebäude nicht in Unschlag bringt. Was aber der Sache ganz den Ausschlag giebt, ist der ungleich vortheilhaftere Effekt, den die englischen vor den gewöhnlichen Hutten hervor bringen, und wovon unten ein Mehreres vorkommen wird.

Endlich wenn man, alles dessen ungeachtet, keine Hutten nach englischer Art bauen kann und mag, so giebt es noch ein Mittel, selbst in gewöhnlichen Hutten den Zweck, den man durch englische Hutten erreichen will, fast eben so gut zu erlangen. Name lich man bringe über dem Viereck des Dsens einen Schlotmantel von ppramidalischer Gestalt an, der bis zum Dachgipfel hinaus reicht, und in welchen alle kleine Schornsteine geleitet sind. Das Gerippe dieses Schlotmantels kann am besten von mäßig starken Eisenstäben gemacht werden, welche man hernach einige Zoll dick mit gutem Strohlehm überschlägt. Das Ganze kann unten auf den Umfassungsmauern des Ofens ruhen, oben aber mit Vorsicht an das Dachwerk befestigt werden.

S. 7.

4. Von der Bedienung der Defen die mit Steinkohlen geheißt werden.

Die Bedienung der mit Steinkohlen geheitten Defen ist etwas von jener ben Holzbrand üblichen, unterschieden. Es ist daher nothig, diese Art der Bedienung näher zu beschreiben. Sie ist anders während dem Schmelzen, und wieder anders während der Arbeit, wenn man nämlich mit offenen Häsen arbeitet; ben bedeckten Häsen aber sindet kein Unterschied Statt. Denn die Steinkohlen geben einen sehr dicken und fetten Rauch, der freylich der Obersläche des fließenden Glases nachtheilig ist, allein da man durch das Abschäumen der Häsen helsen kann, so hat dieser Rauch, es sey dann daß man sehr seines Glas bereitet, nicht viel zu sagen. Ben der Arbeit hingegen ist er sehr schädlich, er legt sich an das verarbeitete Glas, wenn es gewärmt wird, an, und giebt ihm eine sehr unangenehme unauslöschliche Farbe. Deswegen muß während der Arbeit so geschürt werden, daß kein Rauch, oder doch nur sehr wenig entstehet.

Ben dem Anschüren des Dfens wirft der Schürer anfänglich nur etwa 3 Zoll hoch Steinkohlen, durch bende Schürlöcher auf den Rost, und verbreitet sie gleichförmig über denselben. Jeht bedeckt er diese Lage, mit einigen Schauseln voll glühender Holz: oder Steinkohlen, und wartet nun ab, bis sich alle Kohlen gehörig entzündet haben. Nun kann er nach und nach mehr Steinkohlen eintrasgen, bis der Ofen anfängt in Hitze zu kommen, und die Kohlen viel Flamme geben. Er muß nun beobachten 1) wie hoch die glühende Kohlen auf dem Roste liegen müssen, wenn der Ofen einerlen Temperatur behalten soll, 2) wie viel Kohlen er auf einwal einwerfen darf, und 3) in welchen Zeiträumen das Einwerfen der

5.2

Roblen geschehen muß. Denn 1. ift die Daffe ber glubenden Roblen zu did, fo verstopfen sich die Zwischenraume, die Luft fann nicht geschwind genug hindurch ftreichen, und es wird also nicht Barmeftoff genug entwickelt; ift Diese Maffe aber ju bunn, fo ift nicht Brennftoff genug vorhanden, alfo fann auch nicht binreichend Warmestoff hervorgebracht werden. Werden 2. zu viel-Rohlen auf einmal eingeworfen, fo fublen fie den Dfen ab, und tonnen nicht geschwind genug in Brand fommen, und hierunter leidet die Temperatur Des Dfens; werden aber gu menia eingeworfen, fo entstehet Mangel an Brennftoff, und bas ebenfalls auf Roften ber Temperatur. Werden 3. zu oft oder zu felten Rohlen eingeworfen, fo hat es die namlichen Folgen, als wenn man zu viel oder zu wenig auf einmal einwirft. Gine fleine Aufmerksamkeit des Schurers wird ihn in furger Zeit in den Stand fegen, hierben gehörig ab : und zuzugeben. Da übrigens die Rohlen sich weit langfamer entzunden, auch viel langer brennen als Das Bolg, fo braucht der Steinkohlenschurer auch ben weitem nicht zu oft und geschwind von einem Schurloch zum andern zu laufen, als der Holzschurer; Dagegen hat er aber auch mehr ben dem Rofte zu thun, wie man gleich feben wird. Die einzuwerfenden Steinfoblen muffen nicht zu groß, aber auch nicht zu flein fenn. Denn erftere haben in Berhaltniß ihres Bolumens zu wenig Oberflache, konnen fich also nicht hinreichend entzunden, brennen also zwar lange, aber geben nicht Site genug. Bu fleine Rohlen finken zusammen, verftopfen Die Zwischenraume, so daß die Luft nicht durch kann, und geben also auch nicht binreichende Site. Um besten ift es, wenn man die Steinkohlen erft groblich ger Schlägt, dann durch einen Durchwurf wirft, der nur Stude von 11 bis 2 Boll Dicke durchläßt, und von dem durchgeworfenen, das gang Reine durch ein schickliches Sieb absondert, welches hernach ben einer andern Gelegenheit gebraucht werden kann. Unterdeffen kommt hier auch sehr viel auf die naturliche Beschaffenheit der Steinkohlen an, je nachdem sie fett oder mager sind, und nachdem ihre Textur beschaffen ist, welches alles man untersuchen, und durch Erfahrung bestimmen muß, wie jede Urt behandelt senn will. Während der Schmelze hat der Schurer ein ziemlich gutes Beichen an den Arbeitelochern, wenn offene Safen im Dfen find, oder an ben Rach jedem Einwerfen von Rohlen, wird fich eine 2 - 3 Kuß lange Klamme auf dem Schornsteine zeigen, welche nach und nach abnimmt, und so wie sie verschwindet, ist es Zeit von neuem einzuwerfen. Indessen kommt hierben doch bas Meifte auf Die Beschaffenheit der Rohlen an, ob fie viel oder wenig Klamme geben. hierin bestehet die Arbeit vorzüglich in Der Rabe des Dfens. Allein ziemlich oft muß er sich auch nach Umständen in die unterirdischen Gange begeben, und nach dem Rofte feben. Bemerkt er namlich, daß die frisch eingeworfenen Roblen nicht gleich eine lebhafte Klamme geben, oder biefes in einem Schurloch mehr oder weniger geschiehet, als in dem andern, so ift es ein Zeichen, daß der Roft verftopft ift. Run ift es Zeit, unter den Roft zu geben, wo er bald den Ort der Verstopfung wahrnehmen wird. Sier nimmt er nun nach Beschaffenheit der Umftande, bas große oder kleine Aufraumeifen, und ftogt damit zwischen die Roftstabe, bis die Bers stopfung hinweg geschafft ift. Dier ift es sehr beguem, wenn 15 - 18 Boll unter

Dem Rofte farte eiferne Stangen in die Pfeiler, welche den Roft tragen belfen, queruber eingemauert sind, auf welche er die an sich schwere Aufraumeisen legen, und fich derselben hebelartig bedienen fann. Ift die Berftopfung sehr ftart und fest, welches leicht geschehen kann, wenn ein Safen ausgegangen, und das Glas über die Bank auf den Rost geflossen ift, so muffen ein oder mehrere Roststabe aufgehoben, und auseinander geruckt werden, wo man nun beffer beykommen, abstoßen und abbrechen fann, mas hinmeg geschafft werden foll, worauf dann die Stabe wieder an ibre Stelle gerudt werden. Man fichet leicht, daß ber Schurer nicht oft genug ben Rost visitiren fann, wenn er auch gleich noch feine Verstopfung oben am Ofen merkt. Denn hat diefe einmal überhand genommen, fo macht es unfagliche Mube und Zeitverluft, alles wieder in Ordnung zu bringen. Auch muß auf alle mogliche Weise das Abfließen des Glases auf den Roft vermieden werden, und hierzu giebt es fein befferes Mittel, als die Dberflache ber Bante nicht wagrecht zu machen, fondern ihnen einen Boll Fall gegen die Bruftmauer hin zu geben, auch die Safen nicht. zu nahe an die vordere Rante der Bante zu ruden. Geht nun ein Safen aus, fo offnet man gleich das Aufbruchloch hinter bem Safen, und das auf der Bank ftebende ausgefloffene Glas wird herausfliegen, ba man es bann, nachdem man es mit

Waffer vorsichtig begoffen hat, leicht hinweg schaffen kann.

Das bisher Beschriebene bestimmt das Verhalten des Schurers, mabrend ber Schmelze. Bu bem Schuren mahrend der Arbeit muß er andere Unftalten machen; Da keine Flamme und kein Rauch unter der Arbeit in dem Dfen fenn darf, fo fommt es darauf an, eine hinlangliche Menge abgedampfter und abgeflammter Roblen im Ofen zu haben, die zwar die Sike mahrend der ganzen Arbeit mo moglich unterhalten konnen, aber keinen Rauch und Flamme weiter geben. Ende macht der Schurer nun die Gluth, (der Frangos fagt faire la braise). Diefes gefchiehet am besten gegen das Ende ber Lauterungszeit, und der Schurer benimmt fich daben folgendermaßen. Zuerft reinigt er den Roft, und ftogt die allene falls an ben Geiten bes heerbes an ben Banten haftenbe Schlacen ab, bann breitet er die vorhandenen glubenden Roblen ganz eben und gleichformig mit einer Schurerfrucke aus. Run wird eine Lage grober Rohlen gang gleich diet und etwa 3 Roll boch eingetragen, diese aber mit einer Lage fleiner Roblen bedeckt, mogu das oben ermahnte Ausgesiehte, recht gut Dienen fann. Diese Lage wird mit einer Rrude, oder beffer mit einem Gifen, das vorne etwas breit und platt ift, niedergeschlagen. Dann fommt wieder eine Lage grober Roblen, Dann eine Lage fleiner Roblen, Dann wird die Dberfläche wieder eben niedergeschlagen, und so fabrt man fort bis der Beerd oder der Raum zwischen den Banken etwas weniger als die Salfte voll ift, nun wartet man eine Biertelftunde, bis fich die Rohlen entzundet haben, dann fahrt man fort erst grobe, bernach feine Rohlen einzuwerfen, und sie nieder zu ichlagen, bis der heerd bennahe voll ist. Jett werden die Schürlocher mit großen Rohlenftuden zugesett, und nach furzer Zeit werden die Rohlen alle entzundet, der meifte Rauch verschwinden, und die Flammen vermindert fenn, so daß man ohne Nachtheil die Urbeit anfangen kann. Eine solche Glut dauert wohl 10 bis 12 Stunden.

Sollte sie während der Arbeit etwas nachlassen, so darf man nur die Kohlen, womit die Schürlöcher zugemacht waren, in den Ofen stoßen, und neue an ihre Stelle sehen. Nimmt aber die Gluth vor Beendigung der Arbeit so sehr ab, daß die Arbeit nicht mehr fortgeseht werden kann, so wird innegehalten mit der Arbeit, und der Schürer macht so viel neue Gluth, als noch bis zur Beendigung der Arbeit nothig ist. Findet der Schürer, daß sich die Gluth hier oder da hohl brennt, also der Luft zu viel Zutritt verschafft, und die Rohlen zu start ansacht, so kann er dadurch helsen, daß er den Rost von unten herauf mit naßgemachtem Lehm an den befraglichen Stellen bedeckt, auch kann er den Luftstrom leicht, durch mehr oder weniger Deffnen der Thüren an den unterirdischen Gången mäßigen oder verstärken. Uebrigens hat der Schürer alle Sorgfalt anzuwenden, damit Rost, Heerd und Schürlöcher immer rein von Schlacken gehalten werden, und daß er nie zu lange damit wartet, denn anfänglich kann man Alles sehr leicht mit einem Schürermeißel wegschaffen, was, wenn die Schlacken zu sehr sich angehäuft haben, in der Folge nur mit größter Mühe, und nicht ohne Beschädigung des Ofens geschehen kann.

Die Neben : und Ruhlofen werden auf ahnliche Beise behandelt, nur braucht man zum Aufwarmen der Bafen feine Gluth zu machen, dagegen ist sie aber in dem

Rublofen, vor Unfang der Arbeit nothig.

S. 8.

5. Bergleichung der kegelformigen englischen Sutten, mit den gewöhnlichen, in Rucksicht auf ihre Wirkung.

Es ist schon oben gezeigt worden, daß die englische Huttenelnrichtung einen weit lebhaftern Luftzug gewähre, als die gewöhnliche, und daraus läßt sich mit Recht schließen, daß sie in Absicht auf Kurze des Schmelzens, auf Verminderung des Brennmaterial: Verbrauchs, und auf das Ausbringen mehrerer Produkte, beträchtzliche Vortheile verschaffen musse. Dieses hat die Erfahrung auch bestätiget. Als die große Ernstallglashutte zu Montcenis in Burgund in den achtziger Jahren des verslossenen Jahrhunderts angelegt wurde, ließen die Unternehmer Untersuchungen über diesen Gegenstand anstellen; man verglich die Wirkung einer in England nach englischer Art angelegten Hütte, die in Bouteillen: Glas arbeitete, mit einer der Hütten zu Seve ben Paris, wo eben die Fabrication statt fand, und es ergab sich folgendes Resultat.

1. In der Severhutte braucht man zur Schmelze 12 Stunden, in der englischen

aber nur 9 Stunden.

2. Zu Seve werden wochentlich 6 Arbeiten gemacht, in der englischen Hutte aber 7 Arbeiten.

3. Bu Seve braucht man zu jeder Arbeit 90 Ctr. Steinkohlen, in der englischen Sutte aber nur 72 Centner.

| 4. In benden Sutten macht man in jeder Arbeit 1600 Bouteillen. Rimmt man |
|--|
| nun an, daß jede dieser benden Hutten jahrlich 44 Wochen arbeitet, so wird |
| a. die Severhutte |
| die englische Hütte |
| folglich letztere mehr |
| b. Die Severhütte liefert in 264 Arbeiten à 1600 Bouteillen 422400 Stuck
Die englische Hutte aber in 308 Arbeiten à 1600 Bouteillen 492800 » |
| folglich die lettere mehr |
| c. In der Severhütte braucht man in 264 Arbeiten, à 90 Etr. 23760 Etr. Kohlen
In der englischen Hutte aber in 308 Arbeiten à 72 Etr. 22176 » » |
| Ulso in letterer weniger |
| Demnach liefert die englische Hutte in gleichen Zeiten 70400 Stud Waare mehr, |
| mit 1584 Ctr. Rohlen weniger. Folglich ist an Produkten und Rohlen: Ersparniß |
| beträchtlich gewonnen. Will man bas Verhaltniß bes Ertrags bender Hutten in gleichen Zeiten wissen, |
| so wollen wir annehmen: das Material zu 1600 Bouteillen koste 100 fl., der Etr. |
| Steinkohlen 30 fr. und 1600 Bouteillen 160 fl. |
| Die Severhütte macht in 44 Wochen 264 Arbeiten, braucht also an |
| Materialien per Arbeit à 100 fl |
| Un Rohlen in 264 Urbeit à 90 Etr. per Urbeit à 30 kr 11880 » |
| Summa . 38280 fl. |
| Dafür liefert sie 422400 Stud Bouteillen, 1600 Stud à 160 fl. 42240 » |
| Bleibt also Ueberschuß |
| Die englische Sutte hingegen macht in 44 Wochen 308 Arbeit, und |
| braucht an Materialien zur Arbeit à 100 fl 30800 fl. |
| Ferner an Rohlen per Arbeit 72 Ctr., à 30 fr 11088 fl. |
| Summa . 41888 fl. |
| Dafür liefert sie 492800 Stud Bouteillen per 1600 Stud à 160 fl. 49280 fl. |
| Also Ueberschuß |
| Diesen Ueberschuß verglichen mit jenem, welchen die Severhütte gab, zeigt |
| einen Bortheil zu Gunften der englischen Sutte von 3432 fl., so daß sich der Bortheil, welchen gewöhnliche Sutten von der besseren Ginrichtung geben, zu dem, welche |
| englische Hutten gewähren, sich bennahne wie 1 zu 2 verhält. Gelbst ben Holze |
| brand wird diese englische Einrichtung auch noch großen Nugen verschaffen, nur |
| brauchen hier die Luftzugange nicht so groß zu senn, wie ben Steinkohlenbrand, |
| und es ist hinreichend, wenn in jedem Schurloch nur ein Rost angebracht wird. |
| |

Jic. Beytrag zur Kenntniß und Gewinnung der ben dem Glasmachen brauchbaren Ftuffe.

A) Salzige Fluffe.

S. 9.

a. Von vegetabilisch alkalischen Flussen.

Das vegetabilische Alkali wird bekanntlich durch die Ginascherung und Auslaugung aller Arten von Pflanzen erhalten, wovon im ersten Theil schon ausführlich gehandelt worden ift. Man gebraucht es in der Glasmacherkunft, sowohl im Bu: stande ber Ufche, wo es nur in geringer Menge mit vielen erdigen besonders kalkartigen und metallischen Theilen vermengt ift, als auch in dem Zuftand einer größeren Reinheit, wenn es namlich von ben erdigen und andern Benmischungen geschieden worden ift. Das Meifte wird aus der, im gemeinen Leben vorfommenden Ufche, die der Holzbrand Darbietet, bereitet, und da dergleichen Ufche fast nie rein gehalten, sondern ben Bereitung von mandjerlen Kabricaten, Speifen ze, mit Diefen vermischt, ja oft gefliffentlich mit Erde, Sand und andern Dingen verfalfcht wird, fo tann es nicht fehlen, daß der Gehalt der Ufche und die Natur des Alkali felbst fehr verschieden ausfallen muß. Deswegen mare es fehr gut, wenn die Glashutten felbit ihren Be: barf an Alkali erzeugen konnten, und hierzu findet fich meistentheils Gelegenheit, wenn man fie anders brauchen will und darf. Schon bas auf den Sutten verbraucht werdende Holz liefert eine ansehnliche Menge Afche, wenn sie, wie es senn follte, wohl zu Rathe gehalten wird. Da ferner gemeiniglich den Glashutten gewiffe, meiftens betracht liche Walvoiftrifte angewiesen werden, woraus fie ihren Holzbedarf ziehen, fo follte man nicht, wie fast immer geschiehet, die Burgelftoche stehen und das Reißig liegen laffen, fondern an unschadlichen Orten zu Ufche brennen. Burden Die Baume, Die man fallen will, rundum ein wenig aufgegraben, die ftarkften Wurzeln durchgehauen und dann Baum und Burgel durch einfache Maschinen umgeworfen, der Stamm Dicht an der Burgel abgefagt, Die Burgel ein Jahr lang liegen gelaffen, damit fie trodnet und die anhangende Erde abfallt, und hernach ben Schnee auf Schlitten an einen fregen Plat, in einem mit trockenem Mauerwerf umgebenen Raum langfam verbrennt, so wurde man eine aufferordentliche Menge der vortrefflichsten Liche erhalten, die 3 bis 5 Proc. mehr Alfali als Stamm und Aftholz enthalt. kommen in folden Baldungen oft Buchbaume vor, die weißfaul find, das heift, die in dem Beginnen der Faulniß stehen, (gang faules Holz giebt nur wenig Alfali). Diese geben 4-5 Proc. mehr Alkali als gesundes Holz, was auch Chaptal dagegen sagen mag, und da sie zum Beizen wenig oder nichts taugen, so konnen sie mit Nuten zu Afche gebraucht werden. Ich weiß zwar wohl, daß die herrn Forste manner gar Bieles gegen ben Berbrauch ber Stocke und faulen Baume einzuwenden

haben, fie icheinen aber zu vergeffen, daß fie felbit, fo bald das Solz nur Werth bat, Die Stocke mit weit großern Roften ausmachen laffen, und zu jeder Sahrezeit auf der Uchse wegführen lassen, mas doch unstreitig weit kostspieliger und schadlicher ift, ale die oben erwähnte Benutungsart. Werden ben bem Sinwegbringen Der Stocke Die Locher wieder eingeebnet, und der Transport gefchiehet auf dem Schnee. fo entstehet nicht der mindeste Schade, und ihre Ginwurfe find von Grund aus Aufferdem giebt es noch manche andere Pflanzen in dergleichen Bal: widerlegt. bungen, welche eine reichliche Ausbeute an Alkali geben. Go findet fich in mittaglichen Landern 3. B. fehr häufig der Burbaum, deffen Afche 9-10 Proc. Alkali liefert. Die Stechpalme (ilex aquifolium) giebt 10 Proc. Die verschiedenen Urten Des Ginftere 7 4 Proc. Die Ufche des Farrenfrauts 8 — 9 Proc. Alles dieses stehet dem Glasbutten : Unternehmer gleichsam vor seiner Thur zu Gebot, und es mußte nicht gut jenn, wenn er fich bavon, wo nicht seinen gangen Bedarf, bod wenigftens ben größten Theil deffelben, auf Diesem Weg verschaffen follte. Wenigstens wird es dazu Dienen, daß er fein Alfali um einen weit billigern Preis bekommen wird, als wenn er es aus dem handel beziehen mußte. Ich habe felbst mehrmal die Erfahrung gemacht, daß der Centner aus Burzelftoden erhaltener calcinirter Potasche, das Ausmachen, Transportiren und Berbrennen ber Burgelitode, Das Gieden und Calciniren der Potafche, alles mit eingerechnet, nicht über 9 bis 10 fl. zu fteben Roch giebt es mehrere Urten von Usche, welche man sich leicht verschaffen fann, und die fehr viel Alfali liefern, dabin geboren die Tobackftengel, deren Afche 8-9 Proc. Alfali giebt, vorzüglich aber ift bierber zu rechnen die Weinbefen, und Trefter: Afche, welche in Beinlandern fehr häufig kann erzeugt werden. man diese Hefen und Trestern (das was nach dem Pressen der Trauben übrig bleibt) in eine Urt von Badfteinformen, trodnet fie und brennt fie langfam, aber recht wohl durch, so erhalt man eine Usche, die 15 - 20 Proc. Alfali giebt. man die Treftern nicht faul werden laffen, sonst geben fie weit weniger. Ufden find nicht nur, fo wie fie find, zu gemeinem grunen Glas brauchbar, fondern fie geben, ausgelaugt, eingefotten und calcinirt ein fehr reines Alfali, das ben fonft zweck: maßiger Behandlung bochftens nur 4 - 8 Proc. schwefelfaueres Rali (vitriolifirten Bein: stein) enthalt, da hingegen die gewohnlich meistens aus Hausasche bereitete Raufpotasche oft 13 - 14 Proc. schwefelfaures, - 3 - 4 Proc. falgfaueres Rali, eine Menge erdiger und anderer Theile, und Waffer ben fich hat, fo daß auf 100 Theile kaum 50 - 60 Theile reines Rali fommen. Uebrigens beziehet man in Deutschland auffer der einheimischen, auch noch fehr viele americanische und nordische Potasche, welche oft mit wenig Sorgfalt bereitet zu fenn icheint, wie man aus der Berschiedenheit ihres Gehalts leicht feben kann. Denn die erstere enthalt oft nur 60 — 75 Theile reines Rali, 7 — 14 Theile schwefel saueres Kali, 1-2 Theile falgsaueres Rali, 10-25 Theile Waffer. Die Letteel hingegen 50-66 Kali, 5-14 schwefelsaueres, 1-2 salzsaueres Kali, 5-7erdige Theile und 22 - 27 Waffer. Diese Arten von Rali find ben ihrer meistens schlechten Beschaffenheit noch sehr theuer, wenigstens weit theuerer, als die selbst erzielte, und gewöhnlich muß man sie noch einmal calciniren, weil ihre erfte Calcie Berfuch b. Glasmacher , Runft, II. Th.

nation nicht hinreichend ist, was dann neue Rosten, und oft sehr beträchtlichen Abgang nach sich ziehet. Aus allen diesen siehet man, daß einem Glashütten Unternehmer die Gelbstbereitung des nothigen Kali, wenigstens des größten Theil desselben, nicht genug anempfohlen werden kann.

S. 10.

b. Von mineralisch alfalisch en Flussen.

Mineralisches Alkali hat nicht sowohl seinen Namen daher, daß es blos in dem Mineralreich gefunden wird, denn sehr vieles, wo nicht das meiste, wird aus Pflanzen bereitet, sondern hauptsächlich daher, daß es von dem vegetabilischen Alkali wesentlich unterschieden, also einer besondern Benennung bedurfte, und wahr

scheinlich zu erst in dem Mineralreich entdeckt wurde.

Man findet dieses Alkali in der Natur schon vollig zubereitet, in einem mehr oder weniger hohen Grade/der Reinheit, wie z. B. in Egypten in ftebenden Geen, und dieses ist mahrscheinlich das Natrum der Alten, welchen Ramen es auch noch führet; theils mit mancherlen Gauren neutraliffrt, wie z. B. im schwefelsauren Natron, oder Glauberfalz, im tochfalzsaueren Ratrum, oder gemeinen Ruchen: falz, ferner in mineralischen Waffern, entweder fren oder mit Roblen: und andern Saueren verbunden. Endlich findet es fich auch in febr vielen Pflangen, die an dem Meerufer, oder überhaupt in Gegenden machsen, deren Grund und Boden stark mit Rochsalz angeschwängert ist. Hier scheint die Natur auf eine sehr einfache Weise Die Zerlegung des Rochsalzes blos durch Luft, Waffer, Gahrung und Begetation zu bewirken, und es mare ju wunschen, daß man der Berfahrungsart der natur hierben naber auf die Spur fame, wahrscheinlich wurde man dadurch auf eine einfache und wohlfeile Methode kommen, das Mineral Alkali aus den verschiedenen in der Natur aufferst haufig vorkommenden Reutralfalzen, deren Basis es ausmacht, auszuscheiden. Alle diese Arten von Mineralalkali, die aus Pflanzen gezogen werden, haben die allgemeine Benennung Gode oder Sude erhalten, und fie find nach der Art von Pflanzen aus welchen fie bereitet find, und nach der Verschiedenheit des Bodens, auf welchem diese wachsen, verschies den. Die Pflanzen werden theils, so wie sie wild wachsen, gefammlet, getrocknet und in Usche verwandelt, theils bauet man aber auch die vorzüglich hierzu geeigneten Pflan: gen funstmäßig auf schicklichen Stellen an, und behandelt fie ferner wie die wilden. Vorzüglich wählt man hierzu Landerenen, die kalkartiger und nicht thonartiger Natur find, weil aus begreiflichen Urfachen, die ersteren weit reineres Alkali liefern, als die letz ten. Die Bereitungsart in Sicilien, Spanien und dem mittaglichen Frankreich ift folgen: de: Nachdem die Pflanzen nach Urt des Heues getrocknet sind, werden sie an einen erhabenen sehr trodinen Ort zusammen gefahren. Sier errichtet man eigene Defen, welche nichts anders als in febr trocknem, der unterirdischen Keuchtigkeit möglichst unzuganglichem Boden gemachte Gruben find, Die mit breiten feuerfesten Steinen

ausgepflastert und an den Seiten damit ausgemauert sind. Diese Gruben sind etwa 3—4 Fuß tief, unten 6 Fuß, oben aber 5 Fuß weit. Man macht anfänglich ein kleines Feuer auf den Boden, und wirft nach und nach die getrockneten Pflanzen darauf, und so wie diese verbrennen, seht man immer neue nach, bis die Grube ganz voll Asche ist. Hierben sucht man den Zutritt des Windes abzuhalten, der das Feuer zu sehr anfachen, und die Asche zerstreuen wurde. Der gewöhnlich sehr starke Gehalt an Alfali und salzigen Stoffen ist Ursache, daß die Asche etwas in Fluß kommt, zusammen sintert, und nach dem Erkalten zu einer sehr sesten steinartigen Masse wird, wie man an der im Handel vorkommenden Sode bemerkt. Diese Einsascherung dauert gewöhnlich 10 Tage lang, dis der Osen voll ist, und man erhält darauß 90 bis 100 Centner Sode. Findet man, daß die Sode nicht recht zusammen hält, so ists ein Zeichen, daß ihr Gehalt an Alfali geringer ist, als er senn sollte; in diesem Fall wird ein Theil der Asche ausgelaugt, und die Lauge nach und nach über die heise Asche gegossen, die diese gehörig gesättiget ist.

Die Ufer bes mittlandischen Meeres liefern bis jetzt die besten Goden, weniger gut sind jene, welche an den Ufern des Decans, an den nordlichen Kusten Frankreichs, Englands, Schottlands und Frlands erzeugt werden. Die vorzüglichsten Soden, die von den Ufern des mittlandischen Meeres herkommen, sind folgende:

1. Sprische und Egyptische Soden.

Diese ist unter dem Namen Rocchetta, Rochette bekannt, und wurde ehedem häusig in den Benetianischen Glashütten, und in den Seisensiedereien in Italien und Frankreich gebraucht. Sie kommt vorzüglich von Tripoli in Sprien, und von Alexand deinen in Egypten her. Man verkauft sie in Gestalt eines Pulvers, und in sesten Stücken. Letztere hat einen weit größeren Alkaligehalt, und ist überhaupt reiner als ersteres. Nach einem Stücke von der letztern Sorte, das ich mir in Benedig verschafte, zu urtheilen, enthielt sie 42 Theile nineralischen Alkali, 3 Theile Rochfalz, etwas weniges Glaubersalz, und das Uedrige in 100 Theilen, an erdigen Theilen und Basser. Jedoch soll dieser Gehalt sehr verschieden ausfallen; die venetianisschen Glasmacher hehaupteten, die Rocchetta gabe zwar ein schönes und weniger gefärbtes Glas, als die spanische Sode, aber man reiche mit dieser weiter aus, oder was das nämliche ist, diese enthalte mehr Alkali als jene. Die Pflanzen, aus welchen sie bereitet wird, sollen in verschiedenen Arten von Kali bestehen, unter welchen solgende benannt werden.

1. Bunias Cakile, Meersenst. 2. Kali geniculatum. 3. Kali aegyptiacum, oder auch Kali repens., und 4. Kali spinosum, nach Hermstädt, aus salsola kali, salicornia arabica, plantago squamosa, und mesebryanthemum nocti slorum.

Diese Urt von Gode ist in Europa nicht mehr in häusigem Gebrauche, woran wohl ihr hoher Preis in Verhältniß ihres Gehalts Schuld senn mag.

 \mathfrak{D} 2

2. Spanifche Sobe.

Diese wird vorzugeweise Gode, oder auch spanische Barille genannt. Im Sandel bezeichnet man sie unter dem Namen alicantische und carthagenische Gode. Bende mogen wohl einerlen fenn, wenigstens habe ich feinen betrachtlichen Unterschied gefunden. Wahrscheinlich nimmt sie die Benennung nach dem Ort, wo sie Man bauet auf der oftlichen Rufte von Spanien die hierzu dienlichen Pflanzen mit Gorafalt an, und erzielet große Erndten. nach Bosc d'Antic wer: den hierzu vorzüglich die Pflanzen genommen, die er folgendermaßen benennt, namlich Rali mit haarformigen wolligen Blattern, Rali mit ginfterartigen Blattern, und Kali mit tamarisfartigen Blattern. Nach Bedmann aber, die Salicornia herbacea und fruticosa, das Kali majus cochleato semine, und Chenopodium maritimum. Der Gehalt ist gewöhnlich in 100 Theilen 50 - 66 Alfali, 34-50 erdige und kohlige Theile, man bekommt aber auch oft welche, die kaum 30 Theile Alfali enthalten, und mit Rochfalz und Glauberfalz, vorzüglich aber mit erfterem überladen find. Es scheint Dieses eine Betrugeren gu fenn, indem man, wenn die Erndten schlecht ausfallen, viel in Gruben an der Luft abgedampftes Meerwasser hinzu gießt. Bisweilen aber leiden diese Soden auch sehr Roth ben dem Transport über Gee, wo sie oft durch eingedrungenes Bemaffer ausgelaugt, und bernach fo arm an Gehalt werden. Deswegen darf man fich felten bei dem Ginkauf auf die Raufleute verlaffen, fondern man muß fie entweder felbit einsehen, oder fich doch wenigstens verjungte Proben, von allen einzelnen Ballen fommen laffen. In Deutschland ift fie leicht über Golland und die Sanfestädte zu erhalten, auch in Friedenszeiten meistens in billigem Preis, so daß er zwischen 7 und 12 fl. steigt und fallt. Es ift mir daber unbegreiflich, warum man fo wenig Gebrauch von ihr macht, da fie doch weit befferes und ben gehöriger Borbereitung schöneres Glas, als die Potasche giebt. Richts als die Unfunde vieler Glasmacher, sie gehörig gu behandeln, kann hiervon die Ursache senn. Deswegen habe ich mich auch bemuhet, - in vielen Stellen Dieses Werks auf fie aufmerksam zu machen.

3. Sicilianische Gobe.

Diese kommt im Handel unter dem Namen sicilische Usche vor. Sie ist an Gehalt der spanischen Sode gleich, ja sie übertrifft sie bisweilen noch, aber in der Reinheit von Neutralsalzen steht sie ihr nach, doch kann man sie mit Vortheil brauchen. Sie wird aus den namlichen Pflanzen, wie die spanische Sode gezogen, die vorzüglich in der Gegend von Scoglietti angebauet werden, wo auch die beste herkommt.

4. Frangösische Soben.

Un der Ruste von Provence, Languedoc und Roussillon wird auch eine ziemliche Menge von verschiedenartigen Soden gewonnen, welche so gut wie die spanische seyn könnten, wenn man gehörigen Fleiß auf den Anbau der Pflanzen, und deren

Verwandlung in Usche wenden wollte. Allein dieses scheint noch nicht der Fall zu senn, ob gleich die Regierung vieles gethan hat, um diesen Erwerdzweig aufzu-

muntern. Folgende Urten sind am meisten bekannt.

a. Die Salicor: Sode. Die beste Sorte dieser Sode wird an der Rhone; mundung auf den sogenannten isles les saintes erzeugt wo man das Kali majus cochleato semine, salsola Kali, salsola soda (Seesalzfraut) salsola tragus (stachelichtes Salzfraut) und salsola sativa, als welche das beste Produkt liesert, mit Fleiß andauet, und auf die bekannte Weise bestandelt. Nach Chaptal enthalten 16 Unzen dieser Sode 7½ Unzen Mineral: Alkali, 3½ Unzen Neutral: Salze von verschiedener Urt, worunter aber doch das Rohlfalz vorherrscht, und 5¾ Unzen erdige Theile. Sie ist zu den gemeinen Glasarten sehr gut zu brauchen, und unter den franzosischen Soden unstreitig die beste. Sie kommt aber wenig in den auswärtigen Handel, weil ihre Gewinnung nicht einmal so stark betrieben wird, daß die Fabriken der dortigen Gegend könnten versorgt werden.

b. Bourde oder Soude schlechthin. Diese Gattung ist eine der schlechtesten. Man bereitet sie aus allerlen am Meeresstrand wildwachsenden Pflanzen ohne Auswahl, unter denen aber die salsola soda, das Chenopodium maritimum, die Campanula speculum veneris und noch eine Pflanze die den Provinzial: Namen Clavels führet, mir aber unbekannt ist, wegen des Gehaltes den ihre Asche liefert, sich besonders auszeichnen. Chaptal hat alle diese Pflanzen besonders einaschern lassen, und daraus folgende verschiedene Goder

arten erhalten.

c. Sode aus der salsola soda. Chaptal fand in 16 Unzen dieser Sode, 6 Unzen unaussissliche Erde $4\frac{1}{2}$ U. Rochsalz, 4 U. Mineralalkali $\frac{1}{16}$ U. schwefels faueres Rali und ein wenig Bittersalz und Meersalz mit bittererdiger Grundslage.

d. Clavels Gode. Nach eben demselben enthielt diese Gode in 1 th ,7 Unzen unauflößliche Erde $4\frac{3}{4}$ Unzen salzsaueres Kali (sal digestivum Sylvii) $1\frac{7}{2}$ U.

Mineral : Alkali & Unzen Bittersalz und etwas schwefelsaueres Rali.

e. Blanquette Gode aus Chenopodium maritimum. Hierin fand derselbe in einem Pfund, 8 Unzen erdige Theile, 5 Unzen Kochsalz, 25 Unzen Minerals

alkali, $\frac{1}{8}$ U. Bittersalz, und ein wenig schwefelsaueres Kali.

f. Doucette Sode aus camp. spec. ven. Diese enthielt nach eben dem selben in einem Pfund bennahe 10 Unzen Erde, 4\frac{3}{4} Unzen Kochsalz, etwas über \frac{5}{8} Unzen Mineralalkali, das übrige bestand aus 1\frac{1}{10}U. schwefelsaueres Kali,

etwas Bitterfalz, und ein wenig Glauberfalz.

Man siehet, daß diese vier letten Sodearten zur Glasmacheren nicht brauchbar sind, ausser etwa zu ganz gemeinem grunen Glas, wo sie aber auch wegen ihred geringen Alkaligehalts nur wenig Sand tragen können. Auch kann man nun leicht beurtheilen, was aus der obengenannten, aus diesen vier Sodearten zusammen gesetzten Bourde zu halten sen.

g. Die Varech Sobe. Diese wird an den nördlichen Rusten Frankreichs bereitet, und zwar aus der Seeuferpflanze Alga maritima, und kucus vesiculosus. Ihrem Gehalt an Alkali und ihren sonstigen Eigenschaften nach, steht sie zwischen der Salicor Sode, und den übrigen folgenden, in der Mitte. Ihr Gehalt aber ist sehr verschieden, allemal aber mit sehr viel Neutralsalz, besonders Rochsalz übersetzt, und deswegen zu feinem Glas nicht brauchbar. Endlich ist auch

h. anzusuhren, die Sode oder Asche aus Tamarix gallica, welche aber auch von so schlechter Qualität ist, daß sie hochstens nur zu den gemeinsten-Glasarten gebraucht werden kann. Nach Chaptal war in 4 Unzen dieser Asche enthalten: 1½ Unzen verbrennliches Wesen, 1 U. Glaubersalz, & U. Bittersalz, etwas über ¼ Unze Mineralalkali, das Uebrige waren erdige Theile, die fast

aus gleichen Theilen Ralt:, Bitter: und Thonerde bestanden.

5. Englische Goden.

Namen Kelp, das andere aber Irlandische Sode führte. Bende schienen aber wenig verschieden zu senn. Nach Beckmann sollen sie aus dem kucus vesiculosus, und natans (Sectang), und der salsola soda bereitet werden. Merret nennt das Kali geniculatum und spinosum, sagt aber auch, daß die Sode aus letzterem, wenigstens zu feinem Glas nicht tauge. Die mir zu Gesicht gekommene Probe hielt an 50 Procent erdige Theile, und nicht über 30 Procent Mineralalkali, das Uebrige waren Neutralsalze, unter denen das Kochsalz vorherrschte. Indessen soll es doch einige Arten von Kelp geben, die besser sind, und wahrscheinlich von Orten herkommen, wo hierzu schickliche Pflanzen mit Fleiß angebauet werden. In Deutsche land kommt er nur selten in den Handel, und selbst in Holland mag man ihn nicht ben den Bleicherenen brauchen.

S. 11.

c. Bon den neutralfalzigen Fluffen.

Die Neutralsalze sind bekanntlich solche Salze, die eine vegetabilische oder mineralische alkalische Basis haben, und mit irgend einer Sauere verbunden sind. Eben deswegen konnen die in ihnen enthaltenen Alkalien nicht auf die Kieselerde wirken, und sind also zum Glasmachen in der Regel nicht tauglich. Indessen giebt es einige Arten dieser Salze, welche in einer mehr oder weniger hohen Temperatur ihre Sauere mit oder ohne ein zugesetztes Zwischen: Mittel fahren lassen, so daß Alkali seiner, und nun zum Glasmachen tauglich wird. Aus andern Salzen dieser Art muß die Sauere aber erst durch besondere Processe ausgeschieden, und das Alkali fren dargestellt werden, welches aber bis jetzt noch nicht auf eine so vortheilhafte Weise geschehen konnte, daß man davon nühlichen Gebrauch hätte nuachen können. Man bemerkt überhaupt, daß diesenige Neutralsalze, welche eine

vegetabilisch : alkalische Basis haben, weit schwerer von manchen Gaueren zu befrenen find, als jene, welche eine mineralisch : alkalische Grundlage haben, und eben des

wegen ben dem Glasmachen desto größere Rachtheile bewirken.

Zu den Neutralsalzen, welche die Säuere in der Hiße sahren lassen, gehören vorzüglich das weinsteinsauere und salpetersauere Kali, (der Beinstein und Salpeter) ferner das boraxsauere Natrum, und nach Hermstädt auch ben sehr hoher Temperatur das schwefelsauere Natrum, oder Glaubersalz. Zu denjenigen Neutralssalzen die in der Schwesze ihre Säuere, durch Zusat einer Substanz, die nähere Berwandschaft zu der Säuere, wie das Alkali hat, sahren lassen, ist vorzüglich das schweselsauere Natrum, oder das Glaubersalz zu rechnen. Endlich zu den Neutralssalzen, deren Säuere durch besondere Processe abgeschieden werden muß, daben auch so häusig und wohlseil vorkommen, daß man große Quantitäten Alkali bereiten kann, ist ausser dem eben angeführten Glaubersalz, vorzüglich das gemeine Rochsalz zu zählen, und in gewisser Hinsicht auch die Glasgalle. Wir wollen von jeden dieser Neutralsalz Arten besonders das Bemerkungswürdige ansühren, und zeigen wie jedes besonders zu behandeln ist.

S. 12.

1. Beinfteinfaueres Rali oder Beinftein.

Diefes Salz kommt haufig in der Natur vor, und ift besonders ein Bestande theil unserer rothen und weßien Weine. In den Fassern, worin diese Flussige feiten aufbewahret werden, fett sich nach und nach eine harte Krufte an, die heraus geschlagen den so genannten roben Weinstein darstellt, den man rothen oder weißen Beinstein nennt, je nachdem er won rothem oder weisem Bein herkommt. In Diesem Zustand hat er noch viele schleimige und erdige Theile ben sich, die durch Auflofen im Waffer, Filtriren und Eruftalliftren, abgefchieden werden, woraus man Dann gereinigten Beinftein erhalt, Der nun aus einem mit Beinftein : Gauere über fattigten Rali bestehet. Rach Bergmann enthalt diefer 0,23 Rali, 0,43 gebundene, und 0,34 ungebundenen Gauere. Wird er in einem Reverberir : Feuer, das ift 3. B. in einem Calcinirofen ftark calcinirt, fo entweichen die Gauere, und andere verbrenne liche Substanzen, und ein sehr gutes Alfali bleibt zurud, das ungleich reiner und wirksamer als bas gemeine Rali, die Potasche ift. Man siehet also leicht, daß der gereinigte Weinstein, in dem Verhaltniß von 45 - 50 tb. Rieselerde auf 100 tb. Weinfrein, ohne weiters ein wegen der Reinheit der Materien fehr schones Glas geben muß. Rur ift es Schade, daß dieses Salz trot der ungeheuern Menge Wein, die jahrlich erzeugt wird, doch immer noch verhaltnismasig theuer und selten ift, welches der Kall nicht senn wurde, wenn man mehr Fleiß auf das Eine sammeln deffelben, und auf die Benutung der Weinhefen und Treftern gu Diefent Zweck verwenden wollte. In der jetigen Lage der Dinge wird er nur zu ben feinsten Glasarten, und als Verbesserungsmittel und Zusatz gebraucht, wenn man Material von ichlechter Beschaffenheit hat.

S. 13.

2. Galpeterfaueres Rali.

Der Salpeter ist ein mit Salvetersäuere gesättigtes Kali. Sein Gehalt ist nach Bergmann 0,33 Säuere, 0,49 Kali und 0,18 Ernstallisations Wasser. Seine Säuere wird in rothglühender Hitz zerlegt, und noch leichter geschieht dieses, wenn er mit kohligen Materie, in Berührung kommt. Da nun diese in den gewöhnslichen Glasgemengen nie sehlen, so kann man leicht erachten, daß er ben der Vitrisseation wesentliche Dienste leisten muß. Wirklich geben auch 100 th Salveter, mit 100—120 th. Kieselerde gemengt, ein vortrefsliches Glas. Was er sonst noch für gute Wirkungen ben der Glasmacheren hervordringt, ist im 1. Theil S. 234. gezeigt worden. Wegen seines hohen Preises kann er nie einen Hauptbestandtheil des Glases ausmachen, sondern er wird höchstens nur ben seinen Glassorten, als Zusatz in geringer Menge gebraucht. Ob er gleich mit mäßigen Kosten sehr häusig erzeugt werden kann, so wird sein ungeheuerer Verbrauch zu Schießpulver ihn doch stets in einem so hohen Preise erhalten, daß man zum Vortheil der Glasmacherskunst sehr wenig von ihm erwarten darf, wenigstens so lange als der Frieden nicht ausgezeichnet die Oberhand über den Krieg erhält.

S. 14.

3. Borarsaueres Natrum.

Der Borar kommt vorzüglich aus Asien, ob es gleich auch in Europa, namentzlich in Toscana, einige Seen giebt, an deren Ufern er gefunden wird. So wie er roh aus Usien, als ein in verschiedenen Seen in den thibetanischen Gebirgen befindzlicher fester Riederschlag zu uns gebracht wird, heißt er Tinkal, und muß durch Ausschlag, Filtriren, und Erystallistren erst von seinen erdigen Theilen gereiniget werden, worauf er dann den Namen gereinigter oder raffinirter Borar erhält. Dieser enthält nach Bergmann 0,34 Borarsäuere, 0,17 Natrum, und 0,49 Erystallissationswasser. Seine Säuere ist erystallisürbar, und hat die Eigenschaft, im Feuer zu einem im Wasser lösdaren Glas zu schmelzen, und wirkt auf die Rieselerde als Fluß. 50 tb. calcinirter, das heißt seines Erystallisationswassers beraubter, Borax, macht mit 100 tb. Sand ein schönes farbenloses Glas, wenn er gehörig rein ist, ohne daß eine vorhergehende Zerlegung desselben nöthig wäre. Über sein sehr hoher Preis und seine verhältnismäßige Seltenheit, erlaubt auch keinen Gebrauch im Großen, und nur als Zusat in geringer Menge wird er zu den allerseinsten Glasarten, besonders wenn sie mit metallischen Kalken gefärbt werden sollen, benußt.

S. 15.

4. Schwefelfaueres Natrum, oder Glauberfalz.

Das Glaubersalz kommt in der Erde und in mineralischen Quellwassern von der Natur schon völlig zubereitet, in mehr oder minder reinem Zustande vor, selbst

das naturliche Natrum aus Egypten und andern Gegenden ift meiftens ein mit Natrum mehr oder weniger übersettes Glauber: oder Rochfalz, oder benden gufam: Gehr vieles wird durch Runft erhalten, entweder, indem man es eigens bereitet, g. B. durch die Calcination des verwitterten Gifenkieses mit Rochsalz zc. oder es fallt ben andern chemischen Bereitungen als Nebenprodukt vor; 3. B. in ben Abgangen ben den Rochfalgsiederenen, oder ben Bereitung der Rochfalgfauere jum Behuf der Bleichen 2c. Rach Bergmann enthalt das gewöhnliche Glauberfalz, wie es zu Arzneymitteln gebraucht wird, 0,29 Schwefelfauere, 0,17 Ratrum, 0,54 Ernstallisationsmaffer. Gleiche Theile Diefes Glaubersalzes und Rieselerde fcmelzen nach mehreren Chemiften, g. B. Bermbftadt, zu einem schonen harten Glas, woben aber eine fehr hohe Temperatur bedingt wird. In Rudficht diefer Behaup: tung fann man alfo fagen, daß bas Glauberfalz eines von denjenigen Mittelfalzen fen, welches ohne weitere vorgangige Zerlegung ihre Gauere mahrend des Schmelze processes abgeben, das Alfali fren machen, und somit zum Glasmachen taugen. Ich habe diese Erfahrung wiederholt, und 1 16. Glauberfalz mit 1 16. weissem Sand vermengt, in einen 5 Fuß hohen mit einem Schmiedeblasbalg verfehenen Binde ofen, in einem heffischen wohl verdeckten Tiegel, in einer fo hohen Temperatur, wie fie auf wiesem Weg nur zu erhalten ift, seche Stunden lang geschmolzen, und wirklich ein schones, febr fluffiges, nach dem Erkalten febr hartes Glas, das mit dem Diamant fehr schwer zu schneiden mar, erhalten. 218 ich aber in der Folge Geles genheit batte, auf einer Glashutte in einem großen Dfen, beffen Safen gegen 850 th. Glas enthalten konnten, eine Probe im Großen zu machen, und 400 th. Sand mit 200 th. feines Ernstallisationsmaffere ganglich beraubten Glauberfalzes, einsetzen ließ, floß das Gemenge zwar bald, allein als id die fließende Maffe untersuchte, batte fie ganz bas Unschen der gewohnlichen Glasgalle. Rach 24 Stunden, wo die in den übrigen Safen befindliche Fensterglasmasse vollkommen rein geschmolzen war, hatte die Maffe betrachtlich abgenommen, ber Sand war nur wenig anges schmolzen und gleichsam zusammen gesintert, an ein mahres Glas aber war nicht zu denken, viel weniger an ein folches welches hatte verarbeitet werden konnen. Diese Erfahrung mit der ersteren zusammen gestellt, zeigte offenbar, daß die Tempes ratur bes Dfens ben weitem nicht boch genug war, um Diefes Gemenge ju qutem Glas zu schmelzen, und da der Dfen, wie man aus obiger Große der Bafen, und der Dauer der Schmelzzeit feben kann, doch eine fehr hohe Temperatur hatte, fo zog ich den Schluß heraus, daß es wohl unmöglich senn durfte, dieses Gemenge in großen Maffen zu ichmelzen, und in einem großen Glasofen eine folde Temperatur hervor zu bringen, als hiezu erforderlich ift. Im Jahr 1788 murde mir ein fo genanntes Mineral Alfali zugeschickt, bas aus den Abgangen einer Saline in Franken, (der Drt wurde nicht bemerkt) bereitet fenn follte. Es war genau wie das Glaubersalz ernstallisirt, sein Geschmack war, selbst getrocknet, mehr bitter als alkalisch, und es schien überhaupt ein mit Ratrum etwas übersetztes Glauberfalz zu fenn. Es murden 40 tb. mit 80 tb. weiffem Sand vermengt, einges sett. Rach einer 36 stundigen starken Schmelze, woben Sodeglas vollkommen rein Versuch d. Glasmacher, Runft II. Th.

geschmolzen war, zeigte fich bas Gemenge als ein kaum zur Salfte burchgeschmolzenes Glas, welches alfo gar nicht brauchbar, fondern voller Steine mar. Ich hatte noch ungefahr 50 tb. Diefes so genannten Mineralalfali ubrig, Diefe ließ ich mit 150 tb. roher spanischer Gode, 220 tb. weissen Sandes, 42 tb. gebrannten Tropfsteinkalfes und 216. Braunstein 5 Stunden lang ftark calciniren, dann einsetzen, und es kam ein portrefliches schones Glas zum Borschein, bas nur einen fehr wenig gelblichen Stich hatte. Da nun die gewohnliche Composition aus 100 th Gode, 100 th Potafche und 200 - 220 tb. Sand, nebst 40 tb. Ralf und 11 - 2 tb. Braunftein, ein Glas von der namlichen Beschaffenheit gab, so schloß ich daraus, daß sich das befragliche Mineralalkali durch den in der roben Gode befindlichen Roblenftoff zerset haben, und zu freger Wirkung gelangt fenn muffe. Mus Mangel an Material konnten Die Versuche nicht weiter fortgesett werden. In der Folge wurden Versuche mit, aus Glauberfalz, nach Dize und Leblanc Methode geschiedenem Mineralalfali angestellt, und da die Quantitat nicht groß war, so wurde zu 25 th. dieses Minerals Alfali noch 25 16. aus spanischer Gode ausgelaugtes und calcinirtes Galz genommen und mit 100 th. Sand, 12 th. Ralf und 6 Loth Braunstein geschmolzen, und es ent stand ein gang vortrefliches Glas, das in einer Dicke von zwen Zoll nur einen fehr schwach meergrunlichen Stich hatte. Aus allem diesen gehet hervor: 1. Daß aus blofem Glauberfalz im Großen mit Vortheil fein Glas gemacht werden fann. 2. Daß wenn es zum Glasmachen brauchbar fenn foll, die Schwefelfauere abgeschieden werden muß, es geschehe nun folches in dem Schmelzprocesse felbst, oder durch eine eigene Operation vorher, welches lettere aber allemal beffer zu fenn scheint, weil man auf diese Beise eine weit sichere Fabrifation erhalt, und den Erfolg mit ziene licher Gewißheit voraus fagen fann, wenn nur erst eine Probe gemacht worden ist. Geschiehet aber die Zerlegung des Salzes in dem Schmelzprocesse selbst, so wird man in steter Ungewißheit senn; die mindeste Beranderung der Temperatur bes Ofens, wird z. B. auf diese Zerlegung und die Qualitat des Glases einen großen Ginfluß haben, die Schmelzen werden bald langere bald furzere Zeit bedurfen, und überhaupt kann die fo nothige Ginwirkung des Feuers in die Materie in einen hafen, nicht so gleichformig fenn, wie auf einen Calcinir : Beerd. aber dem Gebrauch des Glauberfalzes noch fehr lange entgegenstehen wird, (ich nehme den Kall gang aufferordentlicher und vorübergehender Begebenheiten, wie 3. B. allgemeiner Handelssperre aus) ist, daß es nicht moglich fenn wird, es in hinreichender Menge, und um fo billigen Preis zu haben, daß man das Natrum Deffelben um einen nur dem Werth der andern alkalischen Galze gleichkommenden Preis zu erhalten im Stande mare. Rur in der jetigen Lage der Dinge, wo Potasche und Gode zu einem ungeheuern Preise gestiegen sind, ift es vielleicht mog: lich, das Glauberfalz zum Glasmachen mit Rugen zuzubereiten. Aber Da jener bobe Preis nicht von allgemeinem Mangel oder vermehrter Confumtion, fondern lediglich vom Mangel der Zufuhr von Aussen herrührt, fo ift leicht vorauszuseben, daß der Friede alle dergleichen Unstalten, welche nur die augenblickliche Noth er: zeugte, mit einem Schlag vernichten wird. Die im ersten Theil angeführten Methos

ben, das Natrum aus dem Glaubersalz zu scheiden, so wohlseil sie auch in Großen fenn mochten, konnten sich nicht erhalten, so bald die Sperre von Frankreich ausschörte, und die Zusuhr von Aussen wieder hergestellt wurde. Nicht daß sie unbrauch bare Waaren lieferten, sondern der Umstand, daß man sie nicht wohlseil genug fabriciren konnte, um die Concurrenz, mit der von Aussen kommenden Waare aushalten zu können, war die Ursache, daß sie zum Theil eingestellt wurde. Denn wirklich existiren noch Fabriken, die das ben ihren Arbeiten als Nebenprodukt vorfallende Glaubersalz, aber frensich nur in geringer Menge, und in sosen siedt in Natur verkausen können, auf Natrum brauchen. So lange daher nicht neue, ins Große gehende chemische Anstalten erfunden und errichtet werden, wo das Glaubersalz entweder als Haupt; oder als Nebenprodukt in großer Menge vorfällt, und so lange nicht ein kürzerer und wohlseilerer Scheidungs: Proces entdeckt wird, muß man wohl auf einen nüßlichen und vortheilhaften Gebrauch dieses Salzes

Bergicht leiften.

Der Bollständigkeit wegen will ich noch eine in England patentisirte Scheidungs: Methode Des Natrums aus dem Glauberfalze anführen. Boneuil, ber Erfinder Diefer Methode, hat einen Ofen mit einem Rofte, über welchem vier cylindrische ohn: gefahr 1 Fuß weite, und 3 fuß hohe eiserne, mit einem Deckel von eben der Mas terie versebene Topfe so eingemauert find, daß das Feuer fren um sie spielen kann, und sie nur einige Zolle über die Dberflache des Dfens hervorragen, übrigens aber nach Gefallen berausgenommen werden konnen. Diese Topfe fullt er mit einem Gemisch von entwassertem Glaubersalz und 1 bis 1 Rohlenpulver, (je nachdem namlich das Galz reich an Gauere ift, oder nicht,) er dect fie dann zu, und verschmiert den Hals der Topfe rundum mit Lehm, damit das Feuer nicht an die Deffnung fommen, und fie entzunden fann. Er macht nun das Reuer an, verftarte es nach und nach bis die Masse zum Gluben kommt. Die Schwefelfauere verbindet fich mit den Rohlen zu Schwefel, Diefer aber macht mit dem Gifen des Safens ein Gifen: oder Schwefel Ries, der fich an den Manden anlegt, und das natrum in ber Mitte fren lagt. Diefes wird fodann ausgeschopft, erkaltet, bann in Baffer aufgeloft, filtrirt, abgedampft und cryftallifirt. Merkt man, daß Das Ratrum ans fanglich noch viele tiefige Theile enthalt, so gießt man das ausgeschopfte Natrum in flache Gefaße, verbreitet die zerfallenen Stude auf einen Boden, fett fie der Gine wirfung ber Luft aus, und fobald die darin enthaltene martialische Erde zu bluben anfängt, beginnt man die Auslaugung, Filtrirung, Abdampfung und Ernstallisation wie vorher, wo man ein Saig erhalten wird, das der besten spanischen Sode gleich tommt. Der Erfinder fett die Sauptfache in den Gebrauch der verschloffenen eisernen Gefäße, durch welche der Rieß hervorgebracht werde, und mennt, die Calcination auf offenem Heerde blos mit Rohlen sen beswegen nicht tauglich, weil der entstandene Schwefel, der hier dem Feuer und der Luft ausgesetzt fen, fich sogleich wieder zersetze, und die Schwefelfaure fich wieder mit dem Natrum verbinde. Er bedenkt aber nicht, baß im Augenblicke der Berbindung der Schwefelfauere mit der Kohle, eine Zersetung jener Sauere Statt hat, daß ein Theil sogleich verflüchtiget wird, und daß durch

Zusat von kohlensauerem Ralk jener Scheidung beträchtlich nachgeholfen wird, wie man im ersten Theile dieses Werkes S. 217 gesehen hat. Uebrigens bekennt der Ersinder selbst, daß ben diesem Verfahren eine große Consumtion von eisernen Ses fäßen statt habe, daß man nicht viel Natrum erzeugen könne, ohne eine sehr große und kostspielige Unstalt zu haben, und daß nur dann noch einiger Prosit herauskomme, wenn man das Glaubersalz als Nebenprodukt irgend einer andern chemischen Arbeit, das auf keine andere Urt zu Gut gemacht werden könne, erhalten, und folglich fast umsonst haben könne.

S. 16.

5. Rochsalzsaueres Natrum oder Rochsalz.

Das Rochfalz kommt in der Natur so haufig sowohl in fester als in flussiger, das heißt aufgelofter Gestalt, mithin auch so wohlfeil vor, daß es ben feinem reichen Behalt an Natrum gang vorzüglich zu unserm vorliegenden Zweck zu Dienen scheint, wenn nicht außere Umstande es fo febr vertheuerten, und bis jest eine recht vortheils hafte Methode erfunden mare, um die Darftellung eines reinen Ratrums gu bemir fen. Der Gehalt des Rochsalzes ift nach Bergmann 0,52 Salzsauere, 0,42 Natrum, und 0,06 Ernstallisationswaffer, nach Kirwan aber 0,53 Natrum, und 0,47 Salze In der Weißglühhige verflüchtiget es sich, ohne zersett zu fauere und Waffer. werden; deswegen kann es nicht auf die Riefelerde wirken, und folglich ift es jum Glasmachen an fich gang unbrauchbar. Goll alfo Gebrauch von ihm gemacht werden, fo muß die Scheidung der Salzfäuere vorgenommen werden. Man hat hiezu zwen Sauptwege entdedt, entweder ftellt man das Ratrum gleich direft daraus bar, oder man erhalt es mit einer andern weniger hartnackig anhangenden Gauere neutralifirt, mogu fich vorzuglich die Schwefelfauere schickt. Auf Die lettere Art erhalt man es, wenn man Rodfalz mit Ochwefeltiefen wohl roftet, den Ruchftand aus laugt und durch die befannte Behandlung in Galz verwandelt, welches dann ein Glauberfalz liefert, aus welchem hernach bas Ratrum auszuscheiden ift. Da aber Dieses vielerlen muhsame und kostbare Operationen erfordert, und da gar keine brauchbare oder wenigstens nutliche Nebenprodukte hierben vorfallen, fo vertheuert diese Methode das Produkt so sehr, daß kein nuglicher Gebrauch davon fur die Glasmacherkunft gemacht werden fann. Auf eine andere Weise erhalt man das Natrum in Geftalt von Glaubersalz mit mehr Bortheil ben der Bereitung der origes nisirten Galgfäuere, welche gum Bleichen gebraucht wird. hier wird namlich das Rochsalz mit Schwefelsauere und Braunstein vermischt, welches mit dem Natrum sich zu Glaubersalz verbindet, die Galzsauere aber fren macht, die hernach durch Deftile lation davon geschieden wird. Sier erhalt man das Glauberfalz aus dem Ruckstande als Nebenprodukt alfo wohlfeiler. Uber da man diefe oridirte Galgfauere, mit Waffer vermischt, wie sie in den Bleicherenen gebraucht wird, schon aus einer febr geringen Menge Rochsalz in ansehnlicher Quantitat erhalt, und überhaupt ber Ges

brauch dieser Sauere nicht fehr zunehmen will, so ist auf diesem Weg nicht sehr viel

Glaubersalz und noch weniger Ratrum zu erwarten.

Bemerkenswerther sind die Methoden, das Natrum direkt aus dem Rochsalz zu ziehen. Man hat hierzu sehr einfache und wohlseile Methoden; nur Schade, daß daben viele Nebenprodukte vorfallen, die entweder in Natur nicht zu Geld gemacht werden können, oder deren weitere Bearbeitung wieder so viele Kosten verursacht, daß das Hauptprodukt wieder sehr theuer wird. In dem ersten Theile S. 219 ist schon eine Methode dieser Scheidung angegeben worden, welche keine große Mühe verursacht, und dem Nebenprodukte ebenfalls nutbar gemacht werden können. Nimmt man an, daß der Centner Blenglätte 5 fl. 30 kr., der Centner Salz M. kosten, die Bereitungskosten per Centner Natrum zu 2 fl., und die Reduktions: Kosten zu 2 fl. per Centner Blen annimmt, so hat man:

| | 4 Centner Glatte | + | * | | | + | • | * | ٠ | + | | | + | 22 | fl. | | |
|-------|------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|------|----|-----|----|-----|
| | 1 Centner Galz | + | | . + | | + | | • | + | + | * | * | + | 6 | 5 | | |
| | Bereitungskosten | 4 | * | 4 - | • | + | + | | | + | * | • | * | 1 | ; | 30 | fr. |
| | Reduktionskosten | * | + | + | + | + | * | ٥ | 4 | ٠ | * | -+ | + | 6 | ; | 24 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | date | 35 | fl. | 54 | fr. |
| Sugar | orhalf man | | | | | | | | | | | | | | • | | |

daraus erhält man

320 th. Blen à 10 fl. per Centner 32 fl.

Rest . 3 fl. 54 fr.

mofur man 75 th Mineralalfali erhielte, das mit noch etwas falgauerem Blen vermischt ift, welches aber ben dem Gebrauch zu Ernstallglas eben nicht schablich senn wurde. Demnach kame der Etr. à 100 th auf 5 fl 12 fr. Wir wollen aber annehe men, die angegebenen Resultate der herren Chaptal und Bernard sepen um die Salfte falfch, fo daß der Ctr. Natrum 10 fl 24 fr. fame, fo mare Diefes dennoch ein so annehmlicher Preis, daß nichts zu wunschen übrig bliebe, und es verdiente diese Methode um fo mehr eine genauere Untersuchung, als fie durch Couraudau, Hermbstädt und Gren wenigstens in Unschung der Richtigkeit des Processes vollkommen bestätigt wird. Diefe geben von der Methode des Chaptal blos darin ab , daß fie meniger Blenglatte in dem Verhaltniß zum Rochsalz nehmen, dagegen aber etwas weniges gebrannten ungeloschten Ralf noch hinzusetzen, auch scheint ihre Manipulation etwas einfacher, als die von Chaptal angegebene, zu fenn. Ihre Vorschrift ift folgende: es werden 3 Theile fein zerriebene, Blenglatte mit 1 Theil Rochfalz nebst 10 des ganzen gebrannten Kalkes vermengt, das Salz aber vorher mit viermal fo viel Baffer aufgeloget, mohl durchgerührt und dann ruhig fteben laffen. Maffe wird brenartig und nach 24 Stunden ist die Scheidung vollbracht. Man verdunnet nun die Maffe mit Baffer, und filtirt alles rein ab, fo enthalt die abe fließende Lauge das Natrum; der im filtro gebliebene Ruckstand ift salzsaueres Blen und etwas Ralf. Die Lauge wird verdunstet, woben sie anfanglich noch etwas salzfaueres Blen absett, endlich aber, bis zur Trofne abgeraucht, Das Natrum Darstellt. Hierben gieht das Natrum zwar etwas Rohlensauere aus der Luft an, will

man dieses aber befordern, so barf man nur, nach van Mons, dem Bren etwas Rohlenpulver zusehen, die Masse durchglühen, und dann erst die Auslaugung vor nehmen; allein es fragt sich, ob nicht hierben etwas von dem Blenoxid reducirt

werden sollte?

Eine andere eben fo einfache Methode ift die meines Wiffens von Westrumb angegebene. Er loft 3. B. 10 th Rodifalz in 30 th warmem Baffer auf, hierzu wird 1 th Potasche, in 2 th kaltem Waffer aufgeloft, geschuttet, so wird meift ein bitter: erdiger Niederschlag erfolgen. Man schuttet oder filtrirt die Fluffigkeit ab, und verbunftet fie in eifernen Gefagen bis zum Sauten an. Man filtrire fie nun in ein anderes, irdenes oder holzernes Gefag, und laffe die Rluffigkeit bis ju 22 - 26 Grad Regumur erkalten, fo wird fich eine Menge falgfaueres Rali (Digeftivsalz) niederschlagen, von diesem laffe man die Aluffigfeit in ein anderes Gefaß abfließen, stelle sie an einen fuhlen Ort, etwa ben 15 Grad Reaumur, fo wird bas Natrum in großen Ernstallen anschießen. Man gieße die Flussigkeit abermal ab, und dampfe nie wie vorher ab, so wird erft wieder falgfaueres Rali, und nach deffen Abscheidung Natrum aufchießen. Diese Operation setze man noch etlichemal fort bis alles Galz ernstallisirt ift. Wenn man einen fehr hohen Grad der Reinheit zu erhalten wunscht, fo fann man jedes der erhaltenen Galze noch einmal auflogen, abdampfen und ernstallistren laffen, so wird das eine noch etwas Natrum, das fandere aber noch Digestivsalz geben. Westrumb erhielt durch diefen Proces aus 10th Potafdie und 10 th Rochfalz, 10 th Ratrum und 9 th Digeftivfalz. Konnte man daber das Digestivsalz nur um den namlichen Preis wie das Rochfalz anbringen, so murbe der Preis des Natrums jenen der Potasche nur um die Scheidungskoften, die nicht fehr betrachtlich fenn konnen, übertreffen, wornach man aber ein wirksames Alkali zum Behuf bes Glasmachens erhalten wurde. Allein bas Digeftivfalz ift noch zur Zeit ein zu wenig gesuchter Urtifel, als daß man hoffen tonnte, einen beträchtlichen Albsat bavon zu machen. Indessen verdient es boch naher untersucht zu werden, ob Dieses Salz nicht auch eben so gut, wie das gemeine Rochsalz, zum Burgen der Speifen, zum Ginfalzen, und fur das Rind ; und Schaafvieh zu gebrauchen fene; menigstens habe ich gefunden, daß man es zum Wurzen der Speisen recht gut gebrauchen fann, ohne daß man einen fremdartigen Geschmack merkte, und nach dem Zeugniß der Merzte ift es auf feinen Fall der Gesundheit des thierischen Rorvers nachtheilig, auch kommt man mit wenigerem aus, weil es icharfer als gemeines Galg ift.

Auf eben diese Weise kann auch das Natrum durch Potasche aus dem Glaubers salz geschieden werden, allein da erhalt man das schwefelsaure Kali, (den vitriolistien Weinstein) als Nebenprodukt, der noch weniger vielleicht als das Digestivsalz

abzusetzen ist.

Auch durch Kalk läßt sich das Rochsalz zerlegen, allein diese Scheidungsart soll so langweilig senn, und so einen unsicheren Erfolg geben, daß kein Bortheil davon zu hoffen ist. Nach Driessen und Hermbstädt würden 8 Loth Rochsalz mit 1 16 gebranntem Kalk, ½ 16 Sand und Wasser zu einem Teig gemengt, Rugeln daraus geformt, und in einen feuchten Keller gelegt. Hier wittert das Natrum in kurzer Zeit aus,

die Rugeln werden ofters mit Salzwasser angeseuchtet. Driessen erhielt auf diese Weise aus obigem Duantum 3 Loth Ratrum, Hermbstädt aber nur 1 Loth, woraus sich dann die obige Behauptung: daß diese Methode hier unbrauchbar sey, von selbst

ergiebt.

Eine in England patentisirte Scheidungsart des Natrums von der Salzfäuere, verdient hier ebenfalls einen Plat, und einer naheren Prufung, denn man weiß, daß englische Patente eben tein untrugliches Zeugniß fur die Gute einer Erfindung Der Erfinder derfelben ift der Seifen : Kabrifant hodfon zu Chester. bedienet fich zu Diesem Geschafte einer Art von Calcinirofen, Der in Der Sauptfache ganz vollkommen mit dem auf Taf. 10 Fig. 97 bis 100 des ersten Theils abgebildes ten Dfen überein kommt, nur daß mit Diesem lettern auch noch die Siedanstalt verbunden ift, die Hodson besonders angelegt hat. Er mengt eine englische Tonne à 2000 th Rochfalz mit 16 englischen Scheffeln (zu Steinfalz aber nur 10 Scheffel à 1801 Parifer Cubickzoll der Scheffel) pulverifirten Rohlen, schuttet dieses Quane tum auf ben Beerd des Dfens und vertheilt es mit einer Rrucke über denselben gang gleichformig. Run wird Keuer angemacht, und daffelbe nach und nach verftartt, bis die Masse in eine Urt von Fluß kommt. Während der Zeit aber wird sie öfters mit der Krucke umgerührt, damit alle Theile der Flamme ausgesetzt werden. Ift nun die Maffe gang gleichartig zusammen geschmolzen, und die Robien meiftens verzehret, so bleibt die Materie noch eine Stunde in dem Dfen, dann wird fie aus: gezogen, und man lagt fie erkalten. Jett ift fie eine mit Alkali vermischte Ufche, ber gewöhnlichen spanischen Gode ahnlich. Gie wird pulverifirt, ausgelaugt, filtrirt, und bis zur Trockniß abgedampft, und hierdurch wird ein ganz Sauere : frenes Alfali erhalten, wie Hodfon behauptet. Man siehet, diese Methode hat Aehnlichkeit mit der von Dize und Leblanc angegebenen, fur das Glauberfalz, ob sie aber alles leistet, mas Hodson davon verspricht, das muß erst durch wiederholte Erfahrungen bestätiget werden.

Zusat. Endlich muß ich noch der von Guy Lussac und Thenard angegebenen Methode gedenken. Sie füllen eine eiserne Rohre mit einem Gemenge von Sand und Rochsalz, legen die Rohre in gluhende Kohlen, so daß sie glühend wird, und leiten durch die Rohre die Dampfe von siedendem Wasser. Diese nehmen die Salzsäuere mit und lassen das Natrum fren zurück. Eine merkwürdige Erfahrung, die nähere Untersuchung verdient und vielleicht den Weg

zu einer wohlfeilern Scheidungsart bahnet.

§. 17.

Die Gehlensche Methode, Glas aus Glaubersalz zu bereiten.

Das Vorstehende wurde schon im Jahr 1808 niedergeschrieben. Während des durch die Zeitumstände etwas verspäteten Abdrucks dieses Bandes kam mir noch Schweiggers Journal der Chemie und Physik, und die Munchner Anzeigen für Kunsk und Gewerhsleiß zu Gesicht. In benden besindet sich eine Abhandlung über die Bes

reitung des Glases ohne Potasche, mit Glaubersalz, von Herrn D. Gehlen, und in letteren noch eine Nachlese zu dieser Abhandlung, von einem Ungenannten. Ich verssäume also nicht, einen Auszug mit einigen Bemerkungen zur Ergänzung und Bes

statigung des oben Gesagten hier einzurücken.

1) Herr D. Gehlen gehet von dem Satz aus, daß das Natrum wesentliche Norzüge vor der Potasche in der Glasmacheren habe, da aber die Sode, welche das Natrum hauptsächlich enthält, zu theuer sepe, so musse man suchen, es aus andern Körpern, die es in Menge enthalten, auszuscheiden. Vorzüglich sepen Rochsalz und Glaubersalz dergleichen an Natrum reichhaltige Körper. Nur sep die Scheidung aus dem Rochsalz sehr kostspielig, und gerathe selten, hingegen das Glaubersalz hierzu weit besser, ja es lasse sich geradezu, ohne vorhergehende Scheidung zum Glasmachen anwenden, wo die Zerlegung während und durch den Schmelzprozes erfolge.

Nachdem Larmann und Talza in Rugland, und Lampadius in Sachsen Beruche, aber nicht mit erwunschtem Erfolg gemacht hatten, nahm Berr D. Geblen Die Sache von neuem vor. Er machte Berfuche im Großen auf ber Glasbutte Des Berrn Dherbergrath Frang von Baader zu Lambach. Es wurde anfanglich reines Glas erhalten, nach ein paar Stunden aber zeigten fich große Blafen, und konnte nur gu geringem Tafelglas verwendet werden. herr von Baader fette die Berfuche fort, fonnte aber guf dem von herrn Gehlen vorgeschriebenen Weg nicht gum 3med fome men, er behauptete aber durch ein von ihm entdectes, aber geheim gehaltenes Ber: fahren babin gelangt zu fenn, mit Glauberfalz ein vollig tadelfrenes Glas zu machen. Dieje Entbeckung murbe ber niederofterreichischen Regierung offenbahret, und auf ber Spiegelhutte zu Neuhaus von einer Commission untersucht, von deren Resultat mir aber nichts bekannt worden ift, als daß die Unwendung des Glaubersalzes zum Glase machen vollkommen sicher gestellt fen, wie herr v. Baader von Wien aus, mich burch einen meiner Berwandten benachrichtigen zu laffen die Gute hatte. Sollte vielleicht Diese Entdeckung des herrn v. Baader in demjenigen bestehen, mas herr D. Gehlen in Schweiggers Journal der Chemie B. 2. S. 107. davon anführt? herr v. Baader läßt namlich ein nach bestimmten Berhaltniffen gemachtes Gemenge von Glauberfalz, Duarg, gebranntem Ralf, Roblen, und etwas Potafche, mit Baffer in einem eifernen Reffel bis zur Trokniß einsieden, und dann diefe Maffe in die Safen bringen. Ginige Sahre hernach fand Gr. D. Gehlen Gelegenheit, ebenfalls in der Gegend von Wien vor einer Commission, die aus dem herrn Baron von Jacquin, dem herrn Direktor Bidmanftetten, und bem Brn. Direktor Prechtl bestand, vergleichende Bersuche in einem Sohlglasofen, ja fogar auch mit Spiegelguß anzustellen. Aus feinen Berichten ergab fich, daß feine fruheren Bestimmungen durch diese neue Erfahrung vollkommen bestätiget murden, daß also die Ausführung dieser Glasbereitung im Großen vollig ficher gestellt, und man tadelfrenes Glas sowohl zu Sohl: und Tafel:, als auch sogar zu Spiegelglas darftellen tonne.

2) Die von hrn. Geblen gebrauchten Materien zu biefer Glasbereitung find:
a) Duarg, b) Glauberfalz c) gebrannter agender Kalt und d) gut ausgebrannte

Rohlen.

a. Der Quarz oder Kieselsand soll nach Hrn. Gehlen auf die gewöhnliche Art vorsbereitet werden. Rach dem ungenannten Verfasser soll der Quarz ein oder mehrmal geglühet, in kaltem Wasser abgelöscht, die röthlich gewordenen Theile (das Eisenorid) ausgeschieden, gepocht, bis zur Mehlseine vermahlen, zuletzt

geschlemmt und getrochnet werden.

b. Das Glaubersalz wird nach Herrn Gehlen erst seines Ernstallisations: Wassers beraubt. Dieses geschiehet entweder dadurch, daß man es an der frenen Luft auf bedeckten Boden verwittern läßt, oder daß man es in geheitzten Zimmern auf Bretterhorden vollkommen trocknet, oder daß man es in eisernen Kesseln, nach Art der Potasche, unter beständigem Umrühren, um das Anhängen zu vermeiden, hart siedet, denn es zergehet anfänglich in seinem Ernstallisations. Wasser, und stellt eine völlig flüssige Masse dar. Auf diese letzte Weise wird es, wie natürlich am besten, seines Wassers beraubt. Das auf diese Art erhaltene Salz wird dann gestampft, gesiebet und so zu feinem Pulver gemacht.

- c. Der Kalk muß nach beiden Verfassern gut gebrannt, rein, völlig athar senn, folglich ganz frisch gleich nach dem Brand gebraucht werden, damit er keine Kohlensauere aus der Luft anziehe; nicht, als ob die Kohlensauere dem Process schädlich wäre, sondern um das wahre Duantum, welches in die Composition gehört, richtig ausmitteln zu können. Deswegen verwersen die Herrn Verfasser den kohlensauern Kalk nicht ganz und gar, sondern sie verlangen nur, daß man den Gehalt an Kohlensauere erst ausmittele (man sehe den ersten Theil dieses Werks S. 194) und dann so viel Kalk mehr nehme, als die Kohlenssäuere beträgt. Der Kalk soll übrigens ebenfalls fein pulverisitt seyn.
- d. Die Rohle soll rein, gut ausgebrannt und fein pulverisitt seyn. Nach Herrn Gehlen ist es nicht ausgemacht, ob sie von hartem, oder von weichem Holz gebrannt seyn musse. Rach dem ungenannten Berfasser aber sollen es durcht aus Rohlen von weichem Holz seyn. Da es hier lediglich auf Erhaltung eines möglichst reinen Rohlenstosses ankommt, und weiche Rohlen denselben reiner enthalten, als harte Rohlen, so ist dieses sehr begreislich, hiezu kommt noch, daß jene sich weit mehr vertheilen lassen, also mehr Obersläche und folglich mehr Berührungspunkte darbieten. Indessen sind hier wohl nur solche weiche Rohlen zu verstehen, die von nicht harzigen Holzern herkommen, da diese immer noch einige hier schädliche Fettigkeit enthalten.
 - 3) Die Glascomposition aus vorbeschriebenen Materien ift nun:

100 th. vorbereiteter Duarz oder Sand

50 — wasserfreies Glaubersalz

17½ — 20 tb. atharer Kalk

4 — Rohlen

hiervon weicht der ungenannte Berfasser nur in so weit ab, daß er nur

16 th. 9 Loth agenden Ralf und

2 — 22 — Kohlen nimmt.

Dieses Gemenge soll nach Herrn Gehlen ein sehr schines, reines und zu Hohl, Tafel-und Spiegel-Glas vollkommen taugliches Glas liefern, und zwar ohne daß ein Zusatz von Potasche nothig ware, der vielmehr schädlich befunden wurde. Nach dem ungenannten Versasser aber soll das Glas zu feiner Waare und Spiegel minder tauglich als Potaschen-Glas senn, wegen seiner blaulichen Farbe, welche verursache, daß sich die Gegenstände wie erbleicht darstellen; dem Herr Gehlen in der Kolge

auch gewiffermaßen benftimmt.

4) Herr Gehlen bestehet fest darauf, daß man die oben angegebenen Verhältenisse der Materien genau beobachten musse, um zwei abschreckenden Unannehmlich, keiten zu entgehen, nämlich dem fast nicht auszuhaltenden Schwefelgeruch, und dem ungewöhnlichen Ausbrausen in den Häfen. Man hat dergleichen bei obiger Composition nicht bemerkt. Sollte aber der Fall doch eintreten, so mennt Herr Gehlen, die Ursache liege in einem zu starken Jusax von Kohlen, wodurch das Glas noch überdem gelb werde, wodurch ferner das Ausbrausen sich vermehre und so in die Länge ziehe, daß dadurch die folgenden Einsätze sehr verspätet, folglich Zeit und Brandholz verlohren werde. Wie viel Kohlen zu nehmen sen, hängt nach Herrn Gehlen von Lokalumständen ab. In Neuhaus brachten 4½ th. Kohlen statt 4 th. auf 50 th. Slaubersalz, schon jenes Ausbrausen und die gelbe Farbe hervor, was auf andern Hütten nicht der Fall war.

5) Wenn die Composition fehlerhaft gemacht worden ist, so daß entweder Gladgalle sich erzeugt und die Schmelze wegen erschwerter Zersetzung des Glaubersfalzes zu lange dauert, oder im Gegentheil, daß sich gelbe Farbe, starter Schwefelges ruch und Ausbrausen zeiget, so könne man nach Herrn Gehlen dadurch leicht abhelfen, daß man eine neue Composition mache, die entweder niehr oder weniger Rohlenstoff enthalt, diese mengt man zu dem Rest der Composition vom ersten Einsah, und dann soll die Gladgalle verschwinden, und Schmelze und Entfärbung besser voran

gehen.

6) Dieses Glaubersalzglas soll nach beiden Verfassern spiegelnder, harter, fester, weniger sprode, dunn und leichtflussiger als Potaschenglas senn. Stabe oder Rohren von 1 bis 2 Linien dick sollen sich an der blogen Lichtflamme ziehen und biegen lassen.

7) Was nach benden Verfassern dieser Glasart noch im Wege stehet, ist die blauliche Farbe, die nach ihrer Mennung von dem Natrum des Glaubersalzes herrühren
foll, weil selbst aus kohlensauerm Natrum ziemlich eisenfreyem Quarz, und Kalk
aus Carara-Marmor, ja sogar aus ganz eisenfreyem Quarz und chemisch reinem
kohlensauerm Natrum, ein lichthimmelblaues Glas entstehe. Diesen blauen Stich
zu entfernen, wollte Herrn Gehlen nicht gelingen. Der Braunstein half nichts;
denn wurden viel Kohlen zugesetzt, oder wurden diese hinweggelassen und die Schmelzung der übrigen Materien blos durch die erhöhete Temperatur bewirkt, so zeigte der
Braunstein gar keine Mirkung, und höchstens brachte das in ihm gewöhnlich enthaltene
Eisenoxid eine grünliche Farbe hervor, auch machte es keinen Unterschied, ob man den
Braunstein während der Schmelze, oder vorher bei einer Frittung der Materie zus
setzte. Alls man endlich das Glas gleich nach der Schmelze ausschöpfte, calcinirte,

und nachher die Entfarbungs Mittel zusette, dann wieder einschmolz, so versschwand zwar die blauliche Farbe, aber es blieb doch eine hellfahlgelbe Farbe zurück, die allen angewandten Reagentien widerstand. Auch wollte herr Gehlen bemerkt haben, daß der Braunstein, wenn er wirksam senn soll, in keiner, einen gewissen Grad überschreitenden Temperatur, gebraucht werden darf, und daß Rohle und der

ben der Zerlegung entstandene Schwefel ebenfalls seine Wirksamkeit aufhebe.

8) Ferner bemerkt herr Gehlen, daß durch diese Glas: Composition die Safen start angegriffen, und bas Glas felbft in die Maffe bes hafens eindringe, er findet Daber aut, Die Bafen erft zu verglasen, das beift, man foll zuerst Glasftude allein, dann diese mit frischem Glassatz versett, darin schmelzen, dann rein ausschopfen, woben aber Glas von der nämlichen Art, als man hernach machen will, gebraucht werden muffe. Wurden aber die Safen dennoch angegriffen, fo schlagt Berr Gehlen por, die hafenmaffe abzuandern. Bielleicht werde ein Zusat von Talkerde oder wanischer Rreide, statt des gebrannten Thons, gute Wirkung thun; schon Pott rubmt Tiegel aus 2 Theilen Thon und 3 Theilen Kreide, oder 1 Theil Thon und 2 Theilen Rreide: auch Giobert behauptet, daß fogar schlechter Thon, mit & oder & Talkerde von Baudiffero (einer Rieselerde haltigen toblenfauern Bittererde) gemengt, vollig Ferner mennt herr Gehlen, daß die Safen in manchen Fallen feuerfest wurde. beffern Widerstand leiften wurden, wenn man dem Thon einen gepulverten Duarg statt der gebrannten Erde zusethe, oder noch beffer, wenn man den Safen erft gang dunne von gewöhnlicher Safenerde (aus robem und gebranntem Thon) mache, dann aber seine innere Klache etliche Mal mit einem brenartigen Gemenge von Thon und fein gemahlenem geglüheten reinen Quarg, Diefen in überwiegendem Berbaltniff genommen, überziehe, so daß so zu fagen ein doopelter Safen entstebe, beffen auffere Theile feine Festigkeit, sein innerer aber feinen Widerstand gegen Die Wirfung des Fluffes bezwecke.

9) Aus allen angestellten Erfahrungen und Beobachtungen leitet endlich Herr

Geblen folgende Resultate ab:

a. Aus Glaubersalz kann ohne Zuthat anderer Flusse ein schönes Glas, das alle Eigenschaften des Sodeglases hat, erzeugt werden.

- b. Glaubersalz und Rieselerde verglasen sich in starkem und lang anhaltendem Feuer nur unvollkommen. Mit einem Zusatz von Kalk gehet die Verglasung besser von statten, jedoch mit unverhältnismäßigem Auswand von Zeit und Vrennmaterial.
- c. Ein Mittel, das die im Glaubersalz enthaltene Schwefelsauere austreibt, folglich das Natrum fren macht, befordert die Berglasung. Die Kohle ist ein solches Mittel, oder auch ben der Bereitung der blenhaltigen Gläser thut das metallische (?) Blen dieselbe Wirkung.
- d. Die Zersetzung des Glaubersalzes kann während der Schmelzung sowohl, als auch vorher, besonders bewirkt werden. Letzteres scheint in den meisten Fällen vorzüglicher, und ohne Schwierigkeit ausstührbar zu senn.

F 2

10) So weit Herr D. Gehlen. Der ungenannte Verfasser stellt noch eine Vergleichung der Arbeit ben Vorbereitung, und des Material: Quantums ben Glaus bersalz und Potaschen: Glasbereitung an, woben sich das Resultat ergiebt, daß alles so ziemlich auf benden Seiten gleich sepe. Dann wird noch eine Vergleichung des wechselseitigen Kostenbetrags angeführt, die sich aber nur auf den Preis und die Vorbereitung des Glaubersalzes auf einer, und der Potasche auf der andern Seite beziehet. Das Resultat ist folgendes:

Borausgefett, daß die Rechnung fur ein und eben denfelben bestimmten Ort

geführet wird, so ist

| der Preis von 1 Ctr. Glauberfalz | zu Hellburg | ben Ko | burg | | |
|----------------------------------|-------------|----------|---------|---------|------|
| 6fl., und der Str. mafferfrenes | Blaubersalz | | . 12 | fl. | |
| Transportkosten | | | | | fr. |
| Calcinirungskosten | | _ • • | . 3 | ; | |
| | | | | fl. 15 | fr. |
| fallow 000 the Gans : nothingles | mansan Fánn | an . who | 11 1111 | ahon fo | wint |

Demnach wurde der Fluß, um 200 th Sand mit Glaubersalz zu schmelzen, 2 fl. 1 fr. weniger betragen, als mit Potasche geschmolzen.

Run sen es mir noch erlaubt, einige Bemerkungen über vorstehenden Auszug aus herrn D. Gehlens Ubhandlung hierher zu setzen.

- a. Aus dem was unter No. 1. gesagt worden ist, siehet man, daß Herr D. Gehlen die Rühlichkeit der Anwendung des Glaubersalzes vorzüglich auf den sehr hohen Preis der spanischen Sode gründet. Da dieser aber nur in Kriegszeiten eintritt, in Friedenszeiten aber, und nach Wiederherstellung der Ordnung in Spanien wieder sehr fallen muß, wie es denn wirklich dermalen schon der Fall ist, so begreift man sehr leicht, daß der vortheilhafte Gebrauch des Glaubersalzes noch immer und zwar so lange niedergeschlagen werden wird, als die Sode wohlseil zu haben, und kein Mittel entdeckt sehn wird, das Glaubersalz in einem weit wohlseilern Preis, wie bisher, und in größerer Menge zu erzeugen.
- b. Zu-No. 2 ist zu bemerken, daß wenn man die Materien, welche zur Zersezzung des Glaubersalzes hier vorgeschrieben sind, mit jenen vergleicht, welche ben der im 1. Theil angeführten Zersetzungs Methode des Dize und Leblanc gebraucht werden, so sindet sich, daß sie in der Hauptsache vollkommen einerzlen, und nur in Unsehung der Duantitäten verschieden sind. Diese Berschiedenheit hat aber blos ihren Grund darin, daß in dem einen Fall die Zersetzung in einem Hafen, der zugleich das Glas liefern soll, im zwenten Fall aber in einem Calcinirosen geschiehet, wo es blos allein auf jene Zersetzung abgeses

ben ift. Im ersten Fall darf nicht mehr Roble und Kalk genommen werden, als das Glas, wenn es gut werden foll, vertragen kann, im zwenten Fall hat man hierben ungebundene Sande, aber auch eben deswegen muß in diesem Kall die Zersetzung besto geschwinder und vollkommener von statten geben. Ueberdem kann hier die Materie mit dem Feuer durchaus in gleiche Beruh: rung gefett werden, was in dem hafen nicht geschehen kann; auch wird das Natrum hier viel reiner erhalten, weil es durch die Auslaugung von feinen heterogenen Theilen geschieden wird, in dem hafen aber bleibt alles zusammen, mas auf das Glas einigen Einfluß haben muß. Ben dem Glasmachen wird außerdem der Gebrauch des schon in feinem naturlichen Zustand befindlichen Natrums weit sicherere und gleichformigere Resultate geben, als wenn Die Berfetzung erft in dem Safen gefchiehet. Jenes wird ben einerlen Temperatur und gleicher Materie immer Dieselbe Menge Sand tragen, Die Schmelzen werden gleiche Zeiten bauern, und das Glas wird einerlen Befchaffenheit haben. Ben vieser aber wird sich alles Dieses bald auf eine bald auf eine andere Geite abandern, benn nicht jedes Glauberfalz hat einerlen Gehalt an Gauere und Natrum; die mindefte Veranderung in ber Temperatur wird eine Verlange: rung der Schmelze, wohl gar eine unvollkommene Zersetzung nach fich ziehen, und dieses wieder auf die Qualitat des Glafes machtig einwirken. Mus allen dem gehet hervor, was auch Herr Gellen am Ende in den Resultaten seiner Untersuchung selbst behauptet, daß die abgesonderte Zersetzung des Glauberfalzes, außerhalb ber Glasschmelzung, wesentliche Vorzuge vor jener mahrend der Schmelze in dem Safen habe, und die dadurch entstehenden Scheidungs koften werden durch die erhaltenen Bortheile weit übertragen. Nur muß Diefer Scheidungsprozeß mit graßer Vorsicht und Aufmerkfamkeit vollführt werden, wie man im ersten Theil G. 216 feben fann.

c. Zu No. 3. Man vermißt ungern in der Gehlenschen Abhandlung die Angabe verschiedener Umstände, die ben Beurtheilung der ganzen Sache von Wichtigkeit sind. Ich rechne hierher 1) die Größe und Temperatur des zu den Bersuchen gebrauchten Schmelzosens; 2) die Abmessungen der Häsen, um ihren cubischen Inhalt zu berechnen, oder was einerlen ist, das Gewicht der Materie, die der Hasen fassen kann. 3) Die Länge der Schmelzzeit. Denn das erste muß angeben, wie in jedem vorkommenden Fall die Compositionen zu stellen sind. Das zweite muß die Möglichkeit der Zerschung in Rücksicht auf das Volumen der Materie bestimmen; denn was sich in einem Hasen von 15 Zollen Weite recht gut zersehen und schmelzen läßt, dürste wohl schwerlich ben einerlen Temperatur, selbst in verhältnismäßig längeren Zeiten, in einem Hasen von 36 Zollen Weite aussührbar senn. Endlich die Länge der Schmelzzeit ist ein Hauptumstand, der die Rücksichteit des Versahrens bestätigen muß; denn man siehet leicht ein, daß, wenn die Schmelzzeit z. B. noch einmal so lange ist, als gewöhnlich, es in Rücksicht auf den reinen Ertrag eben so viel seve,

als wenn das gebrauchte Material noch einmal so theuer ware.

Defto angenehmer ift es, bag ber ungenannte Berfaffer, in feiner Abhand; lung, meistens erganzet hat, mas bort fehlet. Rach diesem murde zu Neuhaus ein Glasgemenge, bas 88 tb. Riesel enthielt, nach und nach in einen Safen gebracht, welches 103 bis 13 Stunden dauerte, nun wurde heiß geschurt, die Maffe kam schnell in Fluß, zeigte wenig und große Blasen; bas Glas war in 7 Stunden allzeit lauter und flar. Die gange Schmelg: und Lauterzeit dauerte alfo 173 bis 20 Stunden. Wahrend Diefer Zeit fpurte man keinen Schwefel geruch, oder Aufbraufen, nur wenig Glasgalle erschien, die fich von felbst ver: gehrte. Much mahrend des Raltschurens blieb die Daffe flar und fluffig, und Die Safen wurden nicht merklich angegriffen. Der Siggrad war mahrend ber Schmelze oben an den Safen 130. Wedgewood (7958,6 Reaumur.), unten an benselben 110° Wedgewood (5022,6 R.); mahrend bes Lauterns aber, oben 69° W. (4440,3. R.) unten 49° W. (3282, R.); dagegen erforderte ein Glassatz mit Potasche bereitet, der 52 th. Riesel enthalt, 15 1 Stunden gum Schmelzen, und 63 Stunden zum Lautern, zusammen 22 1 Stunden. ichlechter Beschaffenheit der Potasche entstand viel Glasgalle, hierdurch entstand Abgang an Maffe, bas Glas wurde unrein, und übermäßiger Holzverbrauch, und Berluft an Zeit war die Folge. Alle diese Umstande reden zum großen Bors theil Des Glaubersalzes. Aber noch auffallender find Die Erscheinungen, wenn man die Verhaltniffe der Composition felbst betrachtet.

herr Dr. Gehlen giebt ausdrucklich an, daß diefes Glauberfalzglas zum Spie gelgießen sehr tauglich sen. Der ungenannte Berfasser sagt, Daß zu Spiegels glas, wenn es lange genug fluffig bleiben folle, 75 tb., zu Tafelglas 50 tb. und Becherglas 45 tb. Potafche auf 100 tb. Cand genommen werden muffe. In St. Gobin werden im allerbesten Fall 60 15. gereinigtes und calcinirtes Sobealkali, gewöhnlich aber 66 - 75 tb. auf 100 tb. Sand nebst 10 - 14 tb. Ralf genommen. Rach der vorliegenden Borfdrift aber werden auf 100 tb. Duarz oder Sand, 50 tb. mafferfrenes Glauberfalz genommen. Das von Grn. D. Gehlen gebrauchte Glauberfalz aber enthielt in 100 Theilen 0,19 Ratrum, 0,25 Schwefelfauere und 0,56 Ernstallisations : Waffer. Dieses ift ichon ein Bebalt, ber fich im gewöhnlichen officinellen Glauberfalz nicht findet, welches ges wohnlich nur 0,15 Natrum, 0,29 Schwefelfauere und 0,56 Baffer enthalt. Wir wollen aber ben der Gehlenschen Angabe stehen bleiben. Wenn demnach das Salz ganz vollkommen entwassert wird, so wird 1 St. Glaubersalz 44 tb. Rudstand geben, welcher bann 19 th. Natrum und 25 fb. Gauere enthalt. 50 th. dieses entwafferten Salzes werden also 21 1 th. Natrum und 281 th. Schwefelfauere enthalten. Da aber die gang vollkommne Entwasserung auf Dem angezeigten Weg nicht zu erlangen ift, so kann man, ohne zu viel zu ithun, annehmen, daß obige 50 tb. entwaffertes Glauberfalz nur 19 tb. Ratrum ents halten. Bedenkt man ferner, daß die Zersetzung doch nie gang vollkommen fratt finden kann, daß vielmehr ein Theil des Natrums mit Schwefelfauere verbunden, in Gestalt der Glasgalle verdampft, daß endlich ben dem Schmelzen

der durch den Proces geschwefelte Kalk wieder zersetzt, also ein Theil Schwefelfauere fren wirb, welche einen Theil des Natrums wieder gegen die Riefelerde unwirksam macht, daß also auch hierdurch der wirksame Theil des Natrums vermindert wird, - fo thut man nicht zu wenig, wenn man das wirklich zur Auflosung der Rieselerde tuchtige Natrum nur zu 16 tb. in der obigen Compontion anschlägt, diese solle nur 100 tb. Sand zu einem Glas, das wohlgemerkt felbst zum Spiegelglas tauglich senn foll, auflosen. Vergleicht man nun diese Composition mit den bisherigen allgemein angenommenen Erfahrungen, nach welchen wenigstens halb so viel reines Alfali, als Sand genommen werden muß, um autes Glas zu erhalten, und mit den Angaben des ungenannten Berfassers, oder der Composition von St. Gobin, so wird es unbeareiflich scheie nen, wie diese mit bennahe 4 mal so viel Godanatrum kaum zum 3weck kome men konnen. Unfange glaubte ich, daß vielleicht ein Druckfehler mit untergelaufen fen, oder daß man fich eines Glaubersalzes bedient habe, welches mehr ein mit Glauberfalz verunreinigtes Natrum fen, wie Diefes mit manchen ungarifden Goden der Kall wirklich ift. Allein die Uebereinstimmung des unges nannten Verfaffers mit herrn Gehlen, und das mas ersterer noch ausbruck lich aus den Erfahrungen des lettern anführt, laffen diefen Zweifel auf feine Weise aufkommen. Denn er sagt: Rach Gehlen enthalt das gebrauchte Glaus berfalz in 100 tb. deffelben in mafferfregem Zuftand 43 2 tb. Legnatrum, und 56 9 th. Schwefelfauere, mithin find in 50 th. dieses mafferfregen Blauber falzes nur 21 13 Alegnatrum enthalten, und da diese 88 tb. Sand in gutes Glas verwandelten, so verhalt sich hier Fluß und Sand wie 1: 4; dagegen mußte man zu eben der Quantitat Sand, nämlich 88 15. 45 15. Potasche nehe men. Die Votasche enthielt aber in 100 15. nur 70 tb. Metkali, folglich 45 tb. Potasche nur 31 1 tb., welche die 88 tb. in Glas verwandeln konnten. Berhaltniß von Fluß zu Sand war alfo hier bennahe wie 1: 3. und baraus folgt, daß 3 tb. Natrum so viel Verglasungefraft haben, als 4 tb. Potasche, was auch die Erfahrung überall, wo man fich der spanischen Gode bedient, lange schon bestätiget hat. Was aber hierben das Merkwurdigste ift, bestehet in der Erfahrung, daß ein Theil reines Natrum 4 Theile Sand in ein Glas umandern kann, das fogar zum Spiegelgießen tauglich ift, da man bisber 2 bis 3 Theile Natrum gegen 4 Theile Sand nothig zu haben glaubte. Erfahrung richtig, fo muß die Sache wenigstens mit jedem Ratrum, es mag nun aus der fpanischen oder einer andern Gode, oder irgend aus einem andern Rorper gezogen merden, ebenfalls moglich fenn, sobald es nur gehörig gereiniget ift, und insofern ift diese Erfahrung von großer Wichtigkeit, wenn auch das Glaubersalz ben ber Glasmacheren feinen Gingang finden sollte.

Uebrigens ergiebt sich aus dem obigen, daß die Gehlenschen Versuche nur in kleinen hafen gemacht worden sind. Denn rechnet man noch zu den 88 16. Sand, die 50 16. Glaubersalz, 14 16. 9 L. Ralf und 1 16. 26 Loth Rohlen, lettere beiden Stude nach Angabe des ungenannten Verfassers, im Verhaltniß

100:88 th. Sand genommen, so ist der Inhalt eines Hafens ohngefähr 154 th. Materie, die denn etwa 3 Cubitsuß Glas geben. Run fragt sich aber, was wird in einem Hasen, der 8 bis 900 th. enthält, geschehen? wird da der Warmestoff gehörig eindringen können, um die Zersetzung des Glaubersalzes und die vollkommene Chmelzung zu bewirken? Es ist daher sehr zu wünschen, daß diese beiden Punkte, nämlich ob in großen Hasen das Verhältnis des Natrums zum Sand wie 1:4. noch beybehalten, und ob das Glaubersalz in diesen eben so gut zersetzt und wirksam gemacht werden könne, durch weitere Versuche im Großen zu völliger Gewisheit gebracht werden mögten. Ist dieses der Fall, so wurde es die Ersparung von wenigstens 1 des bisher gebrauchten Flusses

nach fich ziehen, und also ben Glasfabriten von großem Rugen senn.

d. Zu Nrv. 4. bemerke ich, daß es mir außerst schwer vorkommt, die hier vorgesschriebenen Regeln in allen Fallen genau zu erfüllen. Bas soll man thun, wenn z. B. der Ofen nicht die erforderliche Temperatur hat? da muß doch wohl der Fluß vermehret werden. Ich vermuthe daher, die Borschrift beziehet sich blos auf das Verhältniß des Glaubersalzes zur Rohle und den Kalk, nicht aber auf jenes zu dem Sand, und in diesem Fall könnte man sich helfen. Uebrigens werden die hier aufgezählten Unannehmlichkeiten, nämlich der starke Schwesel: Gerüch, und das übermäsige Schäumen von selbst wegfallen, wenn man die Zersehung im Calcinirosen vornimmt, wie oben gezeigt worden ist, und hieraus entstehet ein neuer Vortheil, welcher diese Verfahrungsart sehr empsiehlt. Wenn übrigens Herr Gehlen das zuzusehende Rohlen: Quantum nach den Localverhältnissen abgemessen wissen will, so scheint dieses sehr zwecks mäsig zu sehn, und daraus erklärt sich auch, warum der ungenannte Verfasser eine Abweichung von dem Rohlen: und Kalkverhältnisse nöthig fand.

e. Bu Mro. 7. Ich halte nicht dafür, daß das Glaubersalz, oder das Ratrum überhaupt die Urfache der blaulichen Farbe des Glases sen. Denn die meisten bohmischen weissen Becherglagarten, selbst auch einige Gorten Tafelglag, und porzüglich das Glas, was zu den fogenannten Nurnberger Judenmaaffpiegel gebraucht wird, hat oft einen ziemlich frarten blauen Stich, wenn man es auf Dem Schnitt oder Bruch betrachtet, und doch wird es aus Potasche gemacht. Kerner bas Spiegelglas von St. Gobin hat eine fo volltommene Beiffe, Daß man felbst auf dem Brud nicht Die mindeste farbige Schattirung entdeckt, fondern nur jene Dunkelheit, welche von den zuruckgeworfenen und verschluck: ten, also verloren gegangenen Lichtstrahlen herrührt, und doch ist es blos von fehr reinem Godenatrum gemacht. Ich glaube daber vielmehr, daß jene blaue Karbe mehr von irgend einer Benmischung, die der Sand enthält, berrührt. Das Gifen ift es frenlich nicht, benn Diefes macht, wenn es nicht arfenicalisch ist, eine grune Farbe; aber oft finden sich in dem Quarz außerst kleine Theile von Braunstein und Robalt: Drid, welches lettere vorzüglich viel zu ber blauen Karbe bentragen kann. Auch hat man mich versichert, daß die bohmis iden Quarze, Die nach der fachfischen Granze zu gebrochen werden, ofters

mit diesem metallischen Oride vereiniget sind, und daß der aus diesem Quarze durch Calcination bereitete Sand, ein blauliches Ansehen habe. Ich halte mich dagegen überzeugt, daß, wenn die Zersetzung des Glaubersalzes besonders vorgenommen wird, und der Sand von erforderlicher Beschaffenheit ist, daß, sage ich, alsdann alle die Mittel, welche man sonst zur Entfärbung des Glasses braucht, auch hier ihre Dienste thun. Nur muß man freilich ein jedes in gehöriger Art brauchen. Wenn z. B. die Farbe von metallischen Oriden herrührt, so wird der Braunstein als Entfärbungsmittel von gar keiner Wirkung senn, sehr gut aber dienen, wenn die Farbe dem Kohlenstoff ihre Existenz verdankt. Was Herr Gehlen von der Unwirksamkeit des Braunsteins, ben einer sehr hohen Temperatur, oder ben dem Gebrauche der-Kohlen und des Schwefels sagt, muß wahrscheinlich von seiner Wirksamkeit als färbendes

Mittel verstanden werden. Giebe erster Theil G. 236.

f. Zu Nro. 8. Der starke Angriff Dieser Glasart auf Die Bafen ift wohl vorzua: lich in der Glasgalle, und in dem fehr großen Quantum Ralk zu suchen, benn es ift befannt, daß bende außerst nachtheilig auf die Safen wirken. Allein, wenn man die Scheidung des Ratrums besonders vorgenommen hat, so wird weit weniger Glosgalle entstehen, und man wird auch viel weniger Ralk dem Gemenge benmischen durfen, folglich jene Rachtheile wenigstens merklich vermindern. Was endlich herr Gehlen von einer widerstands fabigern hafenmaffe fagt, verdient allerdings alle Bebergigung. Erfahrung habe ich hieben felbst gemacht. 3. B. Die Safen aus Thon und Kreide thun im Großen gar nicht gut. Ich ließ einige nach der Pottischen Borfchrift machen, allein sie gingen schon ben dem Aufwarmen bis auf einen Brunde, mahrend die zu gleicher Zeit aus gewohnlicher Safenerde recht gut Der eine übrig gebliebene Rreidehafen gieng ichon in der erften Schmelze entzwen, ob er gleich nur mit Glasftucken gefüllt mar. Rleinen habe ich diese Safen, vorzüglich um Metall darin zu schmelzen, recht aut gefunden. Die mit Talkerde gemachten Safen konnen mahrscheinlich sehr aut werden, besonders wenn die Zalkerde vorher recht ftark gebrannt wird, wo fie die Barte eines Feuersteins bekommt. Indeffen ift diese Salkerde zieme lich felten, folglich durch weiten Transport ziemlich theuer, fo daß man wohl nur felten von ihr Gebraud machen kann, wenn die Erfahrung auch ihren Ruben bestätiget. Der Gebrauch Des gemahlenen Quarzes zu den Safen scheint nicht viel zu versprechen, benn, da der Quarz oder die Rieselerde, viel leichter als die Thonerde von den Laugenfalzen angegriffen wird, so ist zu befürchten, daß solche Bafen fehr bald Noth leiden. Benigstens schien eine Direfte Erfahrung Dieses zu bestätigen. Ich ließ namlich einen kleinen Safen aus Thon verfertigen, dem ftatt der gebrannten Erde, weiser Sand bengemischt murde. Unfangs murde blos altes etwas mageres Glas darin geschmols gen, welches er recht gut aushielt, als aber ein frisches mit Gode etwas stark versettes. Gemenge binein tam, so wurde die innere Flache fehr rauh, der Berfuch d. Glasmacher: Runft II. Th.

Hafen war angegriffen, und man sahe deutlich, daß die Sandkornchen an ber Oberfläche herausgeschmolzen, während die sie umgebende Thontheile wenig angegriffen waren. Huch weiß man, daß auf den Sutten, wo diefe foge: nannte Sandhafen gebrauchlich find, nur magere, und strengfluffige Glasarten gemacht werden. Ueberhaupt durfte die sonst fehr richtige chemische Erfahrung, daß zwen Körper, die an sich nicht leicht auf einander wirken, durch Zusatz eines dritten fehr geneigt dazu gemacht wurden, hier nicht wohl anwend: bar sepen, weil hierzu wenigstens eine febr genaue Berbindung Diefer verschies denen Korper erfordert wird, nicht aber eine blose theilweise oberflächliche Be: ruhrung des einen oder des andern Rorpers hierzu hinreichend fenn durfte. Alber frenlich mare es beffer, statt des gebrannten Thons die pulverifirten Stude von alten lange im Feuer gestandenen Bafen als Bufat zu ber Safenerde zu brauchen, denn diese find weit harter gebrannt als der gebrannte Thon, folglich dem Schwinden nicht fo fehr ausgesetzt als jener, also auch dauer: hafter. Der Borschlag, gleichsam doppelte Safen zu machen, Deren Heufferes aus Thon, das Innere aber vorherrschend aus gemahlenem Duarz bestehet, durfte großen Schwierigkeiten unterworfen senn, denn da fich das Heussere des Hafens ben dem Trodnen und Brennen ganz anders, als das Innere, das nur febr wenig schwinden kann, zusammen gieben wird, so ift das Berbrechen ber Hafen wohl fehr zu furchten. Indessen sind mir doch Beispiele von franzofischen Sutten bekannt, wo man den Berfuch machte, Safen aus gewohnlie der Hafenerde erft fart zu brennen, dann vorsichtig abzufühlen, und nun Die innere Flache mit dem namlichen Gemenge, woraus angeblich Das Gever Porzellan gemacht wird, einen Mefferrucken dick zu überziehen, und sie nach dem Trocknen so stark wie das Porzellan zu brennen. Dergleichen Safen follen fogar dem mit Blepoxid bereiteten Glas viel beffer, als die gewohnlis den Safen widerstanden haben, wie mich im Jahr 1787 der jungere Berr Bose d'Antic que Monteenis in Burgund verficherte.

g. zu No. 9. b. Wenn Herr Gehlen behauptet, Glauberfalz und Kieselerde verglasen sich in starkem und lang anhaltendem Feuer nur unvollkommen, gesten also kein taugliches Glas, so muß ich ihm nach Theorie und eigener Erzfahrung meinen vollkommenen Benfall geben. Desto unbegreislicher ist mir die Behauptung des ungenannten Berfassers, wenn er gegen die Prager Zeitzschrift, Hesperus genannt, die den Satz aufstellt: »Glauberfalz könne seiner »Natur nach (als Neutralsalz) nicht zum Glasmachen gebraucht, sondern musse drückt: unbeschreiblich würde der Rücktritt senn, und elende Resultate geben, wenn man obige Vorschrift des Hesperus befolgen wollte. Geschiehet dann die Zerlegung des Glauberfalzes selbst in dem Hasen nicht vollkommen, so wie es der Hesperus fordert? und springt es denn nicht auf das Deutlichste in die Augen, das diese Deration weit geschwinder, sücherer und zweckmäßiger, in einem Calcinirosen, als in

einem Safen bes Schmelzofens geschehen fann? Giebt nicht selbst Berr Gehlen unter d, feinem 4ten Refultat, Diefem Berfahren ben Borgug? fo febr irret der Verfasser, wenn er behauptet, die in dem ersten Theil Dieses Werks angegebenen Methoden, das Glauberfalz zu zerlegen, senen durch keine einzige Erfahrung bewährt worden, denn abgerechnet, daß man Manner wie die Rommiffarien, die zur Untersuchung jener Methoden bestellt waren, doch nicht geradezu für Windbeutel erklaren kann, fo find ja boch Erfahrungen genug vorhanden, welche ihre Richtigkeit bestätigen, und wenn man im Großen keinen Gebrauch in ber Folge bavon gemacht hat, fo liegt Die Ursache nicht in der Untauglichkeit des Berfahrens an sich, sondern darin, daß man die Produkte nicht um den namlichen Preis, oder gar wohlfeiler. als fie fonft zu haben find, herftellen konnte. Die verschiedenen Unlagen der Art haben felbst in Frankreich so lange mit gutem Erfolg gearbeitet. als dieses Reich gesperrt war, und die von Dize und Leblanc angelegte Unstalt foll noch vor wenig Jahren exiftirt haben, um das Glauberfalz, das die Kabrifation eines andern Produkts als Nebenprodukt abwarf, zum Behuf einer Seifenstederen zu Guth zu machen. Ueberhaupt bestätigen die Erfahrungen Des Herrn D. Gehlen jene Verfahrungsarten so vollkommen, daß man auch jene für unrichtig erkloren mußte, wenn man diese nicht wollte gelten laffen, und Redermann muß einsehen, daß das was in dem hafen eines Schmelzofens mbalich ift, noch weit beffer und ficherer in einem Calcinirofen muß ausgeführt werden können.

Benn übrigens Herr Gehlen ben Angabe seines Iten Resultats unter o sagt: ben Bereitung des blenhaltigen Glases thue das metallische Blen die Wirkung, (namlich die Beförderung der Verglasung), so scheint dieses wohl ein Drucksehler zu senn, und soll wohl oxidirtes Blen heißen. Selbst wenn man jene Wirkung des Vleyes auf die Austreibung der Schweselsäuere beziezhen wollte, welche die Roble allerdings bewirkt, so ist zu zweiseln, ob diese Wirkung wirklich statt haben werde. Denn das der Composition zugesetzte metallische Blen wird ben einer sehr geringen Temperatur schon schmelzen, zu Boden sinken, und so außer dem Bereich der übrigen Materien senn, auf welche es wirken soll.

Was der ungenannte Verfasser noch von dem respektiven Preis des Glaubersalzes, und der Potasche als Flusse sagt, beweist deutlich, daß so lange der Etr. Glaubersalz noch 6 fl. kostet, es nur so lange mit Nutzen gebraucht werden kann, als der Etr. Potasche nicht unter 19—20 fl. zu haben ist. Uebrigens scheint es ein Drucksehler zu sepn, wenn der Preis der Potasche zu 26½ fl. angesetzt ist, es soll wohl 21 fl. 30 fr. heißen, da dann die Rechnung richtig

herauskommt.

Alles was die Gehlensche Abhandlung enthält, bestätiget in der Haupt, sache vollkommen, was ich oben über den Gebrauch des Glaubersalzes gesagt habe, und ich muß also ganz damit einverstanden seyn.

52

6. Glasfalz, ober Glasgalle.

Die Glasgalle ift bekanntlich jene fehr fluffige Materie, welche fich ofters bei bem Schmelzen des Glafes oben auf den Safen schwimmend, zeiget, und dafelbft ents weder verdampft, oder mit Loffeln abgeschopft wird. Sie ift so flussig wie Wasser, und wird fie in diefem Buftand von irgend einer geringen Menge von Baffer, ober einer andern Aluffigfeit berührt, fo fliegt fie mit einer furchterlichen Erploffon Erkaltet, stellt sie eine dichte auf dem Bruch glanzende falzige Maffe dar, die meiftens weiß ift, oft aber auch violette, rothliche, und anders gefarbte Schattis rungen hat, je nachdem fich namlich in der Glascomposition Materien befinden, Die dergleichen Farben hervorbringen konnen. Ihr Geschmack auf der Zunge ift, nach Berichiedenheit der Neutralfalze, die sie enthalt, bald bitter, bald falzig. Reutralfalze, die Rali zur Bafis haben, follen den bittern, fo wie jene, beren Bafis Ratrum ift, ben falgigen Geschmad bervorbringen. Deswegen wollen auch Einige, daß man die Glasgalle, Die jene enthalt, eigentliche Glasgalle, Die aber, welche lettere enthalt, Glasfalz benennen foll. Die demifche Zerlegung zeigt, daß die Glasgalle, im allgemeinen Ginn genommen, Diejenigen Neutralfalze, Die aus der Berbindung des Rali und Natrum mit der Schwefel : und Rochfalgfauere entstehen, in überwiegendem Berhaltniß, und nebenben auch noch Riefelerde, Ralf: erde und bisweilen auch metallische Dride enthalte. Daber fommt es benn auch, daß nicht jede Glasgalle einerlen Wirkung in der Glasmaffe hervorbringt, sondern fie richtet fich nach ben Eigenschaften, welche jene Neutralfalze im Feuer, fur fich, und in Verbindung mit andern Materien außern. Die aus obigen Verbindungen entstehenden Neutralfalze find schwefel und kochfalzsauerer Rali, dann schwefel und fochfalzfaueres Ratrum. Run aber verliert nach hermbitadt das ichwefelfaure Rali, mit Rieselerde geschmolzen, feine Sauere, und giebt fein Rali an die Riesel erde ab; das falgfaure Rali bingegen verfluchtiget fich in der Weißglubbige gang und gar, ohne seine Gauere von sich zu lassen. Das schwefelfaure Ratrum aber schmilzt in großer Hige, ohne sich zu zersetzen oder zu verfluchtigen; mit Riesels erde aber giebt es ein hartes Durchfichtiges Glas. Das fochfalgfauere Natrum verflüchtiget sich, ohne sich zu zersetzen, ganz und gar, und wirkt auf Rieselerde wenig oder gar nicht. Alle diefe Gigenschaften nimmt die Glasgalle auch an, je nachdem das eine oder das andere dieser Salze in ihm vorherrschend ift. aus fann man denn auch beurtheilen, in wie weit die Glasgalle eigentlich zu ben Glasfluffen, das beift zu den Materien, welche die Riefelerde aufzulofen vermbe gend find, gerechnet werden barf? und man fiehet leicht, daß es allerdinge Falle giebt, mo fie als Kluß auf die Riefelerde mirten kann. Da aber gewöhnlich die Glasgalle fehr felten nur eines Diefer Reutralfalze zum Bauptbestandtheil hat, sondern meistens mit mehreren derfelben oder mit allen zugleich gemischt ift, fo wird fie auch nur fehr felten als Fluß dienen konnen. Alfo in der Regel fann man nicht sagen, daß sie ein Glasfluß feve. Bas sie gutes in der fließen:

ben Glasmaffe bewirkt, beschrankt fich nach ber Erfahrung barauf, daß fie durch ihre eigene Leichtfluffigkeit und durch die heftige Bewegung, welche sie in der Glasmaffe erzeugt, den fluß derfelben befordert, und den farbenden Stoff aus: treibt; dagegen bringt fie aber fo viele Rachtheile hervor, (Die im ersten Theil G. 243 aufgezählet find), daß man wohl Urfache hat, ihre Entstehung zu verhuten, oder wenigstens, wenn sie vorhanden ist, sie moglichst hinwegzuschaffen. Aus dem, mas oben von dem Gebrauche der Reutralfalze zum Glasmachen gefagt worden ift, siehet man leicht, daß es Mittel giebt, die Glasgalle, felbst mahrend bes Glasschmelze processed zu zerlegen, und dadurch ihren Gehalt an Alfali zu benugen. - Bu dent Ende aber ift es nothig, vorher zu untersuchen, welche Reutralfalze vorzüglich in der entstehenden Glasgalle vorherrschend sind, und dann durch schickliche und unschädliche Zufate zu der Glascomposition, diese Zerlegung zu bewirken. wird der Rohlenstoff die besten Dienste thun, allein da man diesen wegen seines Einflusses auf die Farbe des Glafes nur mit großer Behutsamkeit brauchen darf, fo kann man auf diefem Wege felten von Grund aus helfen. Gludlicherweise hat Die Glasgalle die Eigenschaft, daß sie sich gerne und geschwind im Feuer verflüchtie get, und daß fie ungleich spezifisch leichter ift, als Glas, und daher, wenn bende im Fluß find, fich auf die Dberflache begiebt, wo fie einer weit ftarkern Ginwirkung Des Feuers ausgesett ift, als in der Maffe des Glafes. Alles mas daher ihre Abscheidung von dem Glas, ihr leichtes Emporsteigen auf die Oberflache, und ihre Berdunftung befordern kann, dient alfo auch zu ihrer reinen und schnellen hinmegschaffung. Daber ift eine hohe Temperatur des Dfens, alle Materien die eine Bewegung, ein Aufbraufen in der Glasmaffe hervorbringen, wie g. B. Arfenif, felbst auch das Umruhren des Glases mit eisernen und holzernen Werkzeugen, befone bers wenn lettere etwas feucht sind, und Wasserdampfe in der Masse erzeugen, ferner Bufage zu dem Glasgemenge, welche einen dunnen Flug bewirken, wie g. B. Ralf, besonders kohlensauerer Kalk und so weiter, recht gute Mittel, um die Glass galle hinwegzuschaffen. Allein es springt auch gleich in die Augen, daß die meisten Diefer Mittel eines Theils nicht von Grund aus helfen, andern Theils aber auch großen Zeitverluft nad, fich ziehen, und oft schadlichen Ginfluß auf andere Gigen: schaften, Die ein gutes Glas haben muffen, erzeugen. Daber bleibt Die fcon oft gegebene Regel fest fteben, man brauche feine Materie zum Glasmachen, als folche, Die wenig oder gar keine Glasgalle geben, und reinige fie fo aut, daß man diefe Wirkung erwarten darf.

B) Erdige Fluffe.

S. 19.

a. Kalkerdige Flusse.

Die reine Kalkerde ist so mie die Kieselerde, jede für sich im Feuer unschmelzbar, aber in schiftlichen Verhaltnissen miteinander verbunden, und ben einem sehr starken Feuersgrade, schmelzen sie zu Glas. Indessen ist dieses nicht von der Art, daß man einen nützlichen Gebrauch davon bisher hatte machen konnen. Ich werde

mich daher nicht ben ihr aufhalten. Merkwurdiger ift.

1. Der Flußspath, eine mit Flußfäuere neutralisirte Kalkerde. Dieser fließt ben starkem Feuer für sich zu einem harten Glas, ohne seine Säuere fahren zu lassen. Sben so schmilzt er mit feuerbeständigem Laugensalze mit Thon und Talkerde. Mit Kalkerde vermischt, wird er besonders leichtslüssig, und in diesem Zustand löst er nun auch die Kieselerde auf, und giebt ein helles dauerhaftes Glas. Doch sind meines Wissens bis jeht noch wenig oder gar keine Versuche im Großen angestellt worden, die seine Nützlichkeit in der Glasmacherkunst außer Zweisel sehen. Außerzdem ist er nicht überall um einen wohlseilen Preis zu haben, denn ob er gleich in der Natur in großer Menge vorkommt, so geschieht dieses doch nur an einzelnen Orten, so daß ihn die Transportkosten oft sehr vertheuern, und folglich seinen Gebrauch sehr beschränken; auch soll er in Menge angewendet sehr nachtheilig auf

die Safen wirken.

2. Der Feldspath ift als Glasfluß in neuern Zeiten durch die Versuche des Herrn Gerhard bekannt geworden, und mag diefe Gigenschaft vorzuglich feinem Gehalt an Kalkerde und Kali zu danken haben, den Vauquelin zu 13 Theilen in 100 fand, Da übrigens fein Saupt Bestandtheil Die Riefelerde ift. Berr Gerhard nahm 2 Theile ftark calcinirten und pulverisirten Feldspath, 2 Theile pulverisirten gewaschenen und getrokneten weißen Quargfand, und 1 Theil Rreide (kohlenfauern Ralk). Diefes wurde zusammen geschniolzen, und man erhielt ein febr ichones bellgrunes Glas, das feiner und dauerhafter als das gewöhnliche Glas war. Die Wohlfeilheit diefer Materien, die an vielen Orten in großer Menge zu haben find, und ber gerühmte aute Erfolg reigten die herren Rey, Chaptal und Allut im Rleinen und Gro-Ben Berjuche anzustellen, Die zwar nicht den besten Erfolg hatten, aber auch nichts acgen Die Sadje bewiesen, weil Die Gerhardichen Borfdriften nicht genau befolgt wurden. Gie nahmen namlich einen Feldspath, der so ftark mit Quarztheilen gemischt war, daß fie glaubten, den Quargfand aus dem Gemenge hinweg laffen zu konnen, auch nahmen fie ftatt der foblenfaueren Ralferde, gebrannten weiffen Kalf. Gin Gemenge von 4 Theilen dieses Feldspaths mit 1 Theil Ralf, gab in furzer Zeit ein grunes etwas ins gelbliche fallendes, belles, wohlgeschmolzenes Glas, in welchem ffe aber poch ziemlich viel ungefchmolzene Quaratheile entdeckten. Sie fchloffen Daraus, bag ber Keldwath mehr Quarz enthalten haben muffe, als fenn follte. Gie fetten nun die namliche Composition in einen großen Safen ein, thaten aber nach Gutdunken noch fo viel Laugenfalz hinzu, als nothig schien, um den Ueberschuß von bem im Felospath befindlichen Quarz (namlich was mehr als gleiche Theile Felospath, und Quarz in jenen befindlich war) aufzulosen. Unfangs ging bas Schmelzen gang gut, aber bald überholten die mit gewohnlicher Glascomposition angefüllten Bafen diese Composition, so daß in jenen schon zum zweyten Mal eingeset werden konnte, ale diese noch gar nicht dazu geschickt mar. Sie bemerkten, daß, wie sich auf der Oberflache ihres fein gepulverten Feldspathgemenges etwas Glas zeigte, folches gleich zu Boden fant, das darüber stehende aber wie eine wenig zusammen

bangende Kritte aussahe. Gie waren daher genothiget, bas Gemenge, auch noch wahrend der folgenden Schmelze stehen zu laffen. Rach diefer ichien das Glas aut geschmolzen und geläutert, aber doch troden und zerbrechlich zu senn, und es schien gum Berarbeiten eben fo gut, als das in den andern Safen zu fenn. Maggabe, als der Dfen, mithin auch das Glas etwas abfiel, fing es an zu gerin: nen, bas ift, es ichien aus lauter zusammengebackenen Brocken zu besteben, und wurde zulett ganz undurchsichtig und mildicht, gerade so wie Glas, in welchem zu viel Kalf befindlich ift. Man siehet, daß hier fehr merklich von der Gerhardschen Bors schrift abgewichen worden ift, daß man alfo auch feine gleichen Resultate erwarten konnte. Das geftehen denn die Frangosen auch ein, und glauben, daß entweder die Materien, weldje Gerhard gebraucht habe, ganz von den ihrigen verschieden gewesen sepen, oder daß Gerhard vielleicht seine Versuche nur in fehr kleinen Portionen gemacht habe, die im Großen hernach gang andere Refultate geben wurden, denn man konne fast nie ben dergleichen Arbeiten von dem Erfolg im Rleinen auf den im Großen Bie dem aber auch fen, so verdient boch die Sache eine nabere Untersu: dung und Wiederholung; follte auch nur ein gutes Bouteillenglas das Resultat fenn, so mare schon genug gewonnen.

S. 20.

b. Lavenartige Fluffe.

Die Laven find bekanntlich geschmolzene Stoffe des Mineralreichs, welche die Bulfane auswerfen oder ausfließen laffen. Gie enthalten vielerlen verschiedenars tige Stoffe, wie Riefel:, Thon:, Ralt: Bittererbe und metallische Dride. In Das Schnielzfeuer gebracht, schmelzen sie ohne Bufat zu einem bichten, fehr glanzenden schwarzen, oder vielmehr bunkelbraunen Glas. Gben fo verhalten fich ber Bafalt und ber Trapp, welche das schwarze Glas zu Knopfen und dergleichen liefern, wenn man fie auch nicht zu den vulkanischen Produkten zählen will. Chaptal ließ in einem mit Steinkohlen geheiztem Glasofen, Lava von einem verlofchten Bulkan ben Montpellier schmelzen, und Bouteillen baraus verfertigen, Die vollfommen gut ausfielen. anderer Buttenberr machte den Berfuch in einem mit follechtem Bolg geheigten Dfen von alter fehr fehlerhafter Bauart, nach, aber mit fehr fchleditem Erfolg. machte hierauf ein Gemenge von gleichen Theilen frangbiifcher Gode, Sand und Lava; Diefes gab fehr schone, und ben gleichem Volumen ungleich leichtere Bouteillen, welche bauffgen Abfat fanden, der aber nach 4 Jahren aufhorte, weil die Baare, vermuthlich megen des Gebrauchs anderer Materie, schlechter murde. Die Lava allein, ben Steinkohlen : Feuer zu fluffig und mußten deswegen Sand zu: feten, erhielten aber immer febr brauchbares Glas. Enolich ftellte Chaptal und Allut noch einmal Versuche in einem Topferofen an, weil ihnen fein Glasofen gu Gebot stand. Gie machten sechs hierher gehörige Versuche, welche ich nebst ihren Erfolgen hierher feten, und die vorläufige Bemerkung machen will, das mas in einem Ofen von so geringer Temperatur, wie ein Topferofen, nur unvollkommen geschmolzen fene, muffe in einem guten Glasofen viel beffere Resultate geben, wie fich auch von

selbst verstehet. Sie machten folgende Gemenge:

a. In dem ersten Safen murde eine harte, (jedoch nicht von Basaltharte.) Lava fein pulverifirt gethan, ohne allen Zusat. Man erhielt ein schwarzes undurche fichtiges und nur mittelmafig durchgeschmolzenes Glas, weil die Temperatur

des Ofens nicht hoch genug war.

b. Gleiche Theile Lava, frischer Holzasche und weißen feinen Quargfandes, aab ein etwas mildichtes, fehr spiegelndes. fast bem Porzellan ahnliches Glas von caffeebrauner Farbe. Die Undurchsichtigkeit entstand ohne Zweifel von der ben so schwacher Temperatur nicht hinlanglich aufgelogten großen Dosis Usche, und die Farbe entstand mahrscheinlich aus der schwarzen, welche die Lava, und der grune, welche die Ufche erzeugt. In ftarkerem feuer murde der Erfolg beifer gewesen senn.

c. Gleiche Theile Lava, und gemeinen grauen Sandes, wie er aus ber Berwittes terung des grauen und weißen Gandsteins entstehet, ichmolz nur nothourftig zusammen, das Glas war schwarz, schien aber auf der Dberflache in dicen

Maffen blau, in fehr dunnen Gplittern aber grungelb zu fenn.

d. Gleiche Theile frifche Solgafche und vulkanischen Granits (eine Lava in welcher Die Bestandtheile des Granits nicht vollig aufgeloßt waren) schmolz febr gut, und gab ein schwarzgelbes fehr spiegelndes Glas, aus welchem fich fehr gute Bouteillen hatte verfertigen laffen.

e. Gleiche Theile Lava, Sand, und Sodeauswurf, (was nach dem Auslaugen ber Gode übrig bleibt) lieferte ein gut durchgeschmolzenes, durchsichtiges, gelblichgrunes, spiegelndes Glas, das zu Bouteillen vortrefflich zu gebrauchen

gemesen mare.

f. Endlich blofer Sand von den Ufern des Fluffes Drb, in welchem man nebst dem Quarz eine beträchtliche Menge von Lavatheilen erkannte, schmolz für fich allein febr gut, und lieferte brauchbares Bouteillen Glas.

Alle diefe Proben murden zu gleicher Zeit in den Ofen gefett, und blieben

15 bis 18 Stunden dem Feuer ausgesett.

Mus alle diesem siehet man, daß Lava nicht allein für sich, sondern ben gebo: rig ftarker hitze auch mit Riefelerde ein brauchbares dunkelgefarbtes Glas giebt, also wirklich zu den Glasfluffen zu rechnen ift, und daß sie in Gegenden wo sie baufig vorkommt, welches gar nicht felten ift, mit großer Erfparung der theuern alkas lischen Fluffe, also mit Vortheil gebraucht werden konne.

c) Metallerdige Fluffe.

S. 21.

Blenorid, fonft Blenkalk genannt.

Alle Metalle find fahig, fich mit Riefelerde und Alkali zu verglasen, jedoch nur im oxidirten Zustande, und wirken als Fluffe auf die Riefelerde. Da aber auffer bem Bley, und Wismuthoxid alle übrigen metallischen Dribe das Glas auf manscherlen-Art farben, so kann man zum weißen Glas nur das Bley, und Wismuths oxid brauchen, wobey dann ersteres wegen seiner Wohlfeilheit, und seines öfteren Vorkommens, noch den Vorzug verdient. Kommt es aber darauf an, dem Glas eine bestimmte Farbe zu geben, so muß dieses größtentheils durch andere Metalls oxide bewirkt werden.

Die Bleyoride sind unter manderley Gestalt bekannt, als Bleyweiß, Silber und Goldglätte, Bleygelb, oder Masticot, Menninge u. s. w.; welche blos durch die Art und den Grad ihrer Oxidation unterschieden sind. Alle diese dienen recht gut zum Glasmachen, wenn sie rein sind. Da aber dieses selten der Fall ist, sondern viele entweder vorsählich und betrüglich durch Beymischung fremder Materien, oder durch Nachlässische dem Oxidations Proceß, unrein werden, so hat man der Menninge, als welche noch am reinsten zu haben ist, den Borzug gegeben, ohnz geachtet auch diese durch start gebrannte und pulverisitet rothe Dachziegel oft verstälscht wird. Gut zubereitet ist sie auch eins der reinsten, mit keinem andern Mestalloxid gemischtes Bleydrid, und stark mit Säuere erzeugendem Stoff verbunden. Das ganz seine und unverfälschte Bleyweiß, oder Schieferweiß, würde eben so gut zum Glasmachen dienen, wenn es nicht zu anderem Gebrauch mit Schwerspath oder Inps, oder Kreide, oder gebrannten Knochen u. s. werselst würde.

Fünf Theile Blevoxid können 2 Theile Rieselerde sehr leicht auflosen, allein das entstehende Glas hat eine mehr oder weniger dunkele citrongelbe Farbe, die desto mehr abnimmt, je mehr die Rieselerde in dem Glas vorherrscht. Deswegen muß das Blevoxid in Composition zu weißem Glas nicht zu stark genommen, sondern ihm durch andere laugensalzige Flusse nachgeholsen werden, wodurch denn auch seine sehr zerstörende Wirkung auf die Häsen um ein Merkliches vermindert wird. Wie übrigens das Blevoxid zum Glasmachen zu gebrauchen seve, darüber sindet

man im ersten Theil G. 245 u. f. hinlangliche Auskunft.

IV. Die Vereitung der metallischen Oxide zu den gefärbten Gläsern, und ihre Anwendung.

In dem ersten Theil ist im 9. Abschnitt zwar eine Anweisung zur Bereitung der gefärbten Gläser gegeben worden, allein man hat getadelt, daß die Bereitung der hierzu nothigen Mctalloxide, welche doch die Hauptsache ausmachen, fast gar nicht berührt worden sind. Ich sinde diesen Tadel gerecht, und werde mich bemühen, das Fehlende nach den besten Schriftstellern, und eigener Erfahrung, so fern ich dazu Gelegenheit hatte, nachzutragen, und das um so mehr, als dieser Gegenstand in einer aussührlichen Abhandlung über die Glasmacherkunst nicht fehlen darf. Es sollen daher alle Metalle und Halbmetalle, jedes besonders durchgegangen und die Bereitung ihrer Oxide, auch ihre Wirkung auf die Farbe des Glases anz gezeigt werden.

1. Bereitung.

S. 22.

a. Das Goldorid.

Einige aliere Chemisten haben die Existenz von einem wahren Golooxid nicht wollen gelten lassen, sondern behauptet, das was man so nenne, sen nur ein sehr fein zertheiltes regulinisches Gold. Allein wenn jedes Metall, das mit Sauere erzeugendem Stoff mehr oder weniger gesättiget ist, ein metallisches Oxid genannt wird, wenn die Erfahrung, daß das sogenannte Goldoxid (Goldpurpur) im pneumatischem Apparat behandelt, Sauere erzeugendes Gas liefert, und das Gold regulinisch zurück läßt, so ist nicht abzusehen warum man diese Substanz nicht ein Goldoxid nennen soll.

Das Goldorid wird zur Hervorbringung der rubinrothen Farbe im Glas gebraucht. Allein auch diese Eigenschaft haben ihm einige Chemisten absprechen wollen, und behauptet: alle rothe Farbe im Glas sey dem Braunstein zuzuschreiben. Mun ist es zwar wahr, daß dieser eine rothe Farbe im Glas hervorbringt, allein sie ist von ganz anderer Art als jene, welche durch das Goldorid entstehet. Mas aber allen Streit über diesen Gegenstand unwiderruslich beendiget, ist die Erfahrung, daß wenn man einer Glascomposition von reiner Rieselerde und reinem Langensalz, worin also weder Braunstein noch ein anderes Metalloxid besindlich ist, das Goldorid zusetzt, ein rubinrothes Glas entsteht; folglich kann man diesem auch nur allein diese Wirkung zuschreiben In dem ersten Theil S. 268. sind schon einige Methoden angegeben worden, das Goldorid durch Fullung vermittelst des Jinns zu bereiten. Dieses Goldorid enthält aber auch noch einen Theil Zinn, das auf die Farbe, die man hervorbringen will, einigen Einfluß hat. Es ist aber oft nothig, ein von andern Metallen reines Goldorid zu haben, und dazu dient folgende von Fontanieu angegebene Methode:

Man bereitet ein Königwasser aus 3 Theilen Salvetersauere und 1 Theil Kochfalzsauere. Mit dieser Flüssigkeit übergießt man das in feine Blättchen geschlagene reine Gold (wozu sich das feine Blattgold sehr gut schickt) in einem gläsernen Kolben, seht diesen in ein Aschenbad; ben mäßigem Feuer destillirt man die Flüssigkeit ab, bis das Gold trocken erscheint. Man gießt abermalnachdem man den Kolben hat kalt werden lassen, von dem Königswasser darüber destillirt es ab bis zur Trockenheit, und wiederholt diese Operation in allem viermal. Nun schüttet man nach und nach in kleine Portionen zerstossenst Weinstein-Akfali auf die trockne Goldaussosung in den Kolben, so entstehet ein starkes Ausbrausen, sobald dieses aufhöret, destillirt man alles bis zur Trockenheit ab. Nach der Erkaltung schüttet man laues Regenwasser in den Kolben, schüttelt alles wohl durcheinander, und siltrirt es durch naß gemachtes Löschpapier in ein anderes Gefäß. Wenn dieses einige Zeit ruhig siehet, so sezt sich ein bald braunes, bald gelbes Pulver zu Boden, welches dann mit Wasser mehrmal gewaschen, so ausges süßt und getrocknet wird. Dieses Goldoxid ist weit wirksamer, als das mit Zinn

bereitete, und Fontanieu fand, daß man auf eine Unze Glassatz ober Fluß, mit 2 Gran von jenem eben so weit reicht, als mit 24 Gran von diesem, weil jenes feinen Zinngehalt hat. Uebrigens wird die Farbe, welche das mit Zinn bereitete Goldorid im Glas hervorbringt, noch merklich erhöhet, wenn man dem Drid & seines Gewichts pulverisitetes Spießglanzglas, und auf jede 8 Unzen vos Flusses ein Quentchen Salpeter zusetzt.

Das Gold kann auch noch durch andere Materien aus seiner Auslösung als reines Goldorid gefüllt werden; z. B. durch reines Rali, Natrum, Ralkerde Barnt, erde, Talkerde, Thonerde 2c. Was aber die so erhaltenen Oxide für eine Wirkung in der Glasmasse thun, ist bisher noch nicht genau untersucht, wenigstens mir nicht

bekannt geworden.

§. 23.

b. Platina: Drid.

Bur Bereitung bes Platinaoxides ift eine fehr gereinigte Platina nothig, ble oft golohaltig, ofter noch eifenhaltig ift. Um diefes zu erhalten, übergießt man gefeilte, oder in Blattchen gefchlagene robe Platina mit einem Ronigswaffer, aus gleichen Theilen Galpeter: und Galgfauere. Man kocht alles in einem Gandbad, woben dann die Auflosung erfolgt. Gest man nun dieser Auflosung Salmiak zu, fo erfolgt ein schwarzer Riederschlag, Diesen scheidet man von der übrigen Fluffigkeit ab, die das Gold, Gifen und etwas Platina zurud behalt, fo hat man gereinigte Platina. Diese wird nun aufs neue in obigem Konigswaffer bis zur Gattigung aufgeloft. In Diesem Zustand ift Die Auflosung durchsichtig und dunkelroth, und perhalt sich überhaupt wie die Goldauflosung. Um nun das Platinaoxid fogleich ohne weitere Umftande zu erlangen, fo schuttet man nach und nach eine Auflosung von mildem oder abendem Natrum zu der mit Waffer verdunnten Platina: Auflo: fung, wo dann fegleich reines Platinaorid von gelber Farbe zu Boden fallen wird. Mit Rali, oder Ummonium gebet diese Fullung auch wohl an, nur daß hieben erft ein Salz, hernach aber bey volliger Gattigung erft bas Drid ertfichet. Much fann Die Källung mit Ralkwasser vorgenommen werden.

Was vieses Drid für eine Wirkung in Rücksicht der Farbe in dem Glas hervor bringt, ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden. Darf man aber von dem Ansehen seiner Auflösung, und des Drids, und von seiner Aehnlichkeit in dieser Rücksicht mit der Goldauslösung und manchen Goldoxiden, auf den Erfolg schließen, so durfte

ebenfalls eine ins Rothe spielende Farbe erfolgen.

§. 24.

c. Gilberorid.

Das Silberorid fardt das Glas lichtgelb. Da nun diese Farbe auf andern Wegen bervor gebracht werden kann, so wird dieses theuere Material selten zu diesem Zweck H

gebraucht. Um dieses Drid zu verfertigen, löst man reines Silber in Salpetersäuere auf; man verdünne die Auslösung mit 16-20 Theilen destillirtem Wasser, hierzu schütte man nach und nach eine Auslösung von abendem Kali so lange bis kein Nieder; schlag mehr erfolgt. Dieser stellt ein schwarzgraues Pulver dar, welches, wie gewöhn; lich, wohl ausgesübet (mit Wasser ofters gewaschen, bis dieses geschmacklos wird) und getroknet wird. Sewöhnlich aber braucht man das Silberoxid in der Gestalt des Hornsilbers. Hierzu löset man das Silber ebenfalls in Salpetersäuere auf, verzünnt es, schüttet dann Salzsäuere oder auch Kochsalz hinzu, so fällt das Silberoxid als weisses Pulver nieder, welches nun ausgesüßt und getrocknet zum Gebrauch sertig ist. Unf eine Unze Glassalz oder Fluß werden 25 Granc, mehr oder weniger genommen, je nachdem man die Farbe stärker oder schwächer verlangt.

§. 25.

d. Rupferorio.

Die Rupferoride farben das Glas theils roth theils grun, in verschiedenen Karbenbeugungen, je nachdem fie einen niederen, oder hobern Grad der Oridation erhalten haben. Es giebt zwen Wege, Diefes Drid zu bereiten, namlich durch Ginwirfung von Teuer und Luft, und durch Scheidung auf Auflosungen deffelben in man: 1. Um die erstere Urt zu erhalten werden entweder Rupferstangen oder Platten, fark geglühet, dann in Baffer abgelofcht, fo lagt fich eine Krufte, Die Das Bange übergiebet, Davon durch Sammern abschlagen, Diefes giebt ben bekannten Rupferhammerschlag, der ben Rupferschmieden häufig zu haben ift; oder man fest bunne Rupferbleche einem Klammenfeuer aus, Doch fo, dag fie nicht fcmels gen, und lagt fie gang durch calciniren, bis fich Stude davon zu Pulver reiben laffen. Dieses giebt das fo genannte gebrannte Rupfer. Beyde find noch keine vollkome mene Rupferoxide, und werden daher auch oxidulirtes Rupfer genannt. Auftand farben diese Drive das Glas roth. Go soll nach Omelin ein blutrothes Glas entstehen, wenn man 16 ib. Blenglas und 10 ib. Potaschenglas zusammen fcmelzt, dann 10-12 Loth fein geriebenen Rupferhammerfchlag mit etwas wenie gem rothen Weinstein wohl darunter ruhret, dann in der Schmelze erhalt bis Die Farbe erscheint, worauf es auszuschopfen ift, weil ein langeres Schmelzen Die Farbe andern wurde. Je mehr sich diese Dride aber dem metallischen Zustand nahern, das heißt, je weniger sie oxidirt sind, desto undurchsichtiger und braunrother wird das Glas. Sobere Grade der Dridation hingegen, bewirken bis auf einen gewiffen Punkt mehrere Durchsichtigkeit, und eine hellere Karbe, doch nie ein schones Roth. Eben deswegen taugen diese Dride beffer zu undurchsichtigen Karben, um auf Email oder Porzellan zu malen. Werden hingegen obige Rupferoxide einer fernern Glubung unter einer Muffel unterworfen, so wird ein rothbraunes Pulver daraus, das in hoher Temperatur zu einer rothen glasartigen Maffe schmilzt. Diefes Pulver einem Gemenge zu weissem Glas zugesett, giebt nun ein befferes rothes Glas, noch beffer aber dienet es zu rothen Emaillefarben. Wird dieses rothbraune Drid noch

tanger gebrannt, bis es eine aschgraue Farbe bekommt, so dient es nun zu sehr schonem grünen Glas. So wurde auf einer französischen Hütte in meiner Gegenswart zu 26 lb. Spiegelglas, von der Composition welche im ersten Theil S. 228. in dem Zusat angegeben ist, 10 Loth dreymal gebrannter grauer Aupferhammers

Schlag eingesett, und ein fehr Schones Smaragdgrunes Glas erhalten.

2. Die Bereitung des Rupferorids, durch Niederschlag aus saueren Auflosungen fann auf dem trockenen und naffen Weg gefdeben. Wenn man g. B. dunne Rupferbleche in einen Tiegel mit pulverifirtem Schwefel, ober mit Schwefelblumen schichtet, den Tiegel aut verlutirt, und ihn in eine hite stellt, woben das Metall nicht schmilzt, und ihn daselbst fo lange laßt, bis alles Rupfer zerfressen ift, so erhalt man ein schwarz braunes Rupferoxid, welches zwar nur unvollkommen oxic dirt ift, das aber ausgesußt, getrocknet und pulverifirt zum grun : und rothfarben des Glases eben jo gebraucht wird und eben die Wirkung thut, wie oben der Rupfers hammerschlag. Je reiner das Rupfer übrigens von feuerfesten, fremden Theilen iff, besto schonere Karben geben seine Drive. Deswegen, wenn man g. B. von Dem bekannten Knitter : Gold, (eine Urt febr feinem Meffing), auf eben beschries bene Weise mit Schwefel in einen Tiegel schichtet, und Diesen wohl verlutirt, einem maßigen Calcinirfeuer aussetzt, so erhalt man nach einigen Stunden ein Schwarzes Rupferoxid, welches bas Glas vortrefflich grun farbt. Gben ber Erfolg tommt beraus, wenn man Rupferbleche oder foldes Knitter : Gold mit Rupfervitriol (schwefelfauerem Rupfer) ein oder mehrmal in einen Tiegel schichtet und brennt.

Ilm das Rupferorid auf dem nassen Weg zu bereiten, wählt man vorzüglich die Salpetersäuere. Man löst das Rupfer in ihr bis zur Sättigung auf, und nun kann die Fullung aus der mit Wasser verdünnten Aussösung, durch laugens salzige und erdige Reagentien geschehen. Durch Kali erfolgt ein blaugrünes Rupferoxid, mit Natrum wird es grüner. Kalks, Talks, Thonerde ze. liesern grüne Dride. Sie werden ausgesüßt, getrocknet, und so geben sie dem Glas eine mehr oder weniger meergrüne Farbe, eben so wie das schwesselsauere Rupfer, (blauer Vitriol,) wenn es entwässert, und in Glühhitze geröstet worden ist, um die Säuere auszutreiben. Auch das sogenannte Vergblau dient zuweilen zum Grünsärben des Glases. Man erhält es, wenn man aus einer Auslösung des Rupfers in Salpetersäuere das Drid durch gebrannten Kalk niederschlägt, den grünen Niederschlag mit Wasser aussütz, und dann trocknet, endlich aber auf einem Reibstein dasselbe mit 0, 05, oder 0, 10 gebranntem Kalk, je nachdem es dunkler oder heller werden soll, wohl durchreibt, wobei die blaue Farbe zum

Vorschein kommt.

S. 26.

e. Eisenoxid.

Die Eisenoxide werden eben so wie die Rupferoxide auf dem trocknen und nassen Weg bereitet. Auf dem ersten Weg erhalt man sie durch eine einfache

Calcination, oder durch Rosten mit Schwefel, in geschlossenen Tiegeln. Wenn Eisenfeilspähne mit Zutritt der Luft unter einer Mussel eine hinreichende Zeit geglühet werden, so erhält man erst ein schwarzes Eisenorid, welches aber noch nicht vollkommen oxidirt ist; wird aber dieses schwarze Oxid auf die nämliche Urt noch serner geglühet, so nimmt es eine rothbraune Farbe an, und so ist es ein vollkommeneres Oxid. Wird aber das Eisen in einem verdeckten Tiegel in Flammenseuer calcinirt, so erhält man ein schwes vothes Pulver. Endlich wenn ein Theil Eisen oder Stahlseilspähne mit drei Theilen Schwesel vermischt, in einem bedeckten Tiegel so lange einem starken Feuer ausgesetzt wird, bis der Schwesel vollkommen verzehrt ist, dann die Masse noch einige Zeit glühen läßt, sie dann aus dem Tiegel nimmt und durch Stampsen und Sieben sein pulverissitt, dann noch mehrere Tage in einem verlutirten Tiegel glühen läßt, so erhält

man ebenfalls ein dunkelrothes Gifenorio.

Muf dem naffen Weg wird bas Gifen erft in Gauere aufgeloft, bann aber entweder durch Reagentien niedergeschlagen, oder durch Calcination von der meisten Sauere befrevet. Die hierzu am Meisten gebraucht werdenden Saueren sind : die Edwefel:, Galpeter:, Rochsalz: und Effigfauere. Das schwefelfauere Gifen und selbst das durch Calcination daraus erhaltene Drid kommt im handel so häufig por, daß man ihre Bereitung nicht nothig hat. Das schwefelfauere Gifen ift hinlanglich unter dem Ramen Gifen : oder gruner Bitriol befannt, und das Drid kommt im Handel unter dem Ramen englisch Roth oder Colcothar vor. Goll Eisen : Drid mit Salpeterfauere, (welche man zu allen Glaspraparaten vorziehet) bereitet werden, so nimmt man hierzu maßig starke, mit 6 mal so viel Wasser geschwächte Salpeterfäucre. Man schüttet fie in einen glafernen Rolben über reine Gifenfeilipane, und lagt fie langfam abdampfen, man schuttet noch einigemal Galveterfäuere darauf und verfährt auf die nämliche Urt. Zulett versüßt man ihn mit Weingeist, mafcht ihn mit Waffer rein aus, trodnet ihn, so erhalt man einen schonen rothen Gifenfafran. Gben fo fann das Gifen mit Gfügfäuere behandelt werben, da man ein hellrothes Drid erhalt. Da aber ber Effig das Gifen nur febr langfam aufloft, und Daber die Operation febr oft wiederholt merten muß, (oft 10 - 12 mal), so bedient man sich dieser Methode wegen ihrer Muhsamkeit und Lanaweiliakeit nur felten.

Alle diese Eisenoxide geben dem Glas eine mehr oder weniger ins Gelbe schielende grüne Farbe, je nachdem nämlich das Drid noch Rohlenstoff enthält oder nicht, je mehr es hiervon fren ist, desto grüner ist die Farbe, weswegen man dann auch diesen Rohlenstoff durch langes und starkes calciniren zu entzfernen suchen muß. Wenn einige alte Chemisten, z. B. Neri, behaupten, daß durch dieses Drid das Glas roth gefärbt werden könne, so ist solches nur in so fern wahr, als ein undurchsichtiges braunrothes Glas entstehet, wenn das Drid nicht vollkommen oxidirt wird. Dagegen aber bietet es sehr schone rothe Farben zur Emaillemaleren an, denn da es hier nicht eigentlich geschmolzen, sondern nur einem Glassluß einverleibt wird, so ändert es seine natürliche Farbe nicht leicht ab.

Meistens wird dieses Oxid in der Glasmacherkunft nur bazu gebraucht, um der durch die Rupferoxide entstandenen, zu sehr ins Blau schielenden grunen Farbe, eine mehr dem Grasgrunen ahnliche Farbe zu verschaffen.

Nach Lonfel, (S. Th. 1. S. 263 dieses Werks), soll durch ein von dem Robald: Drid unterschiedenes Drid ebenfalls eine blaue Farbe in dem Glas her; vorgebracht werden, welche Entdeckung d'Arcet gemacht haben soll. Run finde ich in den Henkelischen Schriften eine Erfahrung aufgezeichner, die vielleicht dieses Geheimniß enthält. Wenn man nach diesen ein Theil Ursenik mit vier Theilen Eisenfeilspähnen anfangs langsam, dann stärker 3 bis 4 Tage lang im Flammens seuer calcinirt, so erhält man ein Pulver, welches mit Glassaß geschmolzen dem Glas eine schöne blaue Farbe geben soll. Vielleicht würde es noch besser gelingen, wenn man statt der Eisenfeilspähne ein Eisenoxid mit dem Ursenik auf die angezzeigte Weise behandelte, wenigstens würde ein verglasbareres Material entstehen, als aus jenem Gemisch, welches einen Mispikel darstellt.

9. 27.

f. Zinnorib.

Das Rinnorid ift nach der Mehnung der Meisten für sich unschmelzbar. Res bod foll es nach Porta, Macquer und Beaume in fartem Feuer jum Theil zu einem bracinthgelben Glas schmelzen, in welchem Kall es denn auch tauglich mare, dem Glas diefe Farbe zu geben. Da man aber hierzu weit leichtere Mitz tel hat, so ist es bisher zu Diesem Zwed nicht angewendet worden. Haufiger gebraucht man es, um die gang, oder halb durchsichtig weißen Glafer bervorzus bringen, welche vorzüglich zum Emailliren gebraucht werden. Das hierzu erfore berlidge Zinnoxid fann auf dem trockenen und naffen Weg bereitet werden. Er steres geschiehet, wenn man fehr reines Binn unter fregem Butritt Der Luft schmilgt. Man ziehet erst alle Unreinigkeit von der Oberflache Des fliegenden Metalls ab; bald übergieht fich diese mit einer mattweißen Saut, welche man abziehet, und aufhebt. Dieses wiederholt man so oft eine solche Saut entstanden ift, bis alles Binn auf diese Art verwandelt ift. Man hat nun ein graues zerreibliches Pulver welches ein unvollkommen oxidirtes Zinn darstellt. Wird aber Diefer graue Dxid noch einige Zeit, immer unter Zutritt der Luft, ben maßigem Feuer calcinirt, fo wird es gang weiß, ist nun ein vollkommeneres Zinnorid, und unter bem Namen Zinnasche bekannt. Um besten wird aber dieses Innoxid, wenn man reines gerafpeltes Zinn mit maßig frarter Galpeterfauere übergießt. Durch Diefe wird es mehr zerfreffen als aufgelofet. Man raucht die Fluffigkeit ab, fußt ten Reft aus, wascht und trodnet ibn, so ift er zum Gebrauch fertig.

§. 28.

g. Blenorio.

Von diesem Drid und seinen Arten, ist oben schon so weitläusig gehandelt worden, daß es überflüssig ware, noch ein Wort darüber zu sagen. Ueberdem kommen alle Arten von Bleyoriden so häufig im Handel vor, daß es nicht-wohl die Mühe belohnt, sie selbst zu bereiten. Ausserdem bringen sie in sehr großer Menge zugesetzt nur eine hellgelbe Farbe hervor, die auf andern Wegen leichter zu erhalten ist, wo man auch ein Glas bekommt, das nicht so sehr mit Bleyoxid übersetzt ist.

§. 29.

h. Zinforib.

Das Zinkorid ist bis jetzt noch nicht in der Glasmacheren gebraucht worden, weil es keine besondere Farbe verschafft, die nicht auf anderem Wege zu erhalten ist. Uebrigens verlohnt es auch die Mühe nicht, dasselbe selbst zu bereiten, da es als weisser Vitriol (schwefelfaurer Zink) und Zinkblumen im Handel zu haben ist, und diese Produkte recht gute Zinkoride darstellen. Uebrigens wird dieses Drid auf nassem und trocknem Wege eben so bereitet, wie bisher schon mehrmal gezeigt worden ist.

§. 30.

i. Wismuthorio.

Dieses Drid schmilzt für sich in einem bedeckten Tiegel zu einem gelben Glas, das auch Riesel und andere Erden auslöset. Daher es auch wie Blevorid zum Ernstallglas gebraucht werden kann, wegen seines hohen Preises aber selten gebraucht wird. Zum Gelbfärben der Gläser wird es aus den nämlichen Ursachen eben so wenig wie das Blevorid gebraucht. Uebrigens geschiehet seine Dridation durch Calciniren wie ben dem Zinn, oder durch Auslösung in Salpetersäuere und Füllung durch Rali oder Natrum wie man schon öfter geschen hat.

S. 31.

k. Spießglanzorid.

Dieses Dxid ist eines der besten und wohlseilsten Mittel das Glas gelb zu farben. Zu diesem Ende muß es in Spiegelglanzglas verwandelt werden, welches hernach dem Glasgemenge zugesetzt wird. Dieses geschiehet folgendermaßen. Man setze seine pulverisiten Spießglanz in einem irdenen, slachen, unglasirten Gefäße einem mäßigen Calcinirseuer aus, woben er nicht schmelzen kann, und rühre ihn beständig mit einem irdenen Spatel um. Es werden sich ansangs häusig Schwesseldampfe erheben, sobald diese aufhören, hat der Spießglanz eine aschgraue Farbe

angenommen, und ist nun ein oxidulirter Spießglanz. Diesen schüttet man in einen feuersesten Tiegel, bedeckt diesen wohl, und bringt jenen in gehöriger Hitz zum Fluß, sobald dieses geschehen ist, gießt man die ganze Masse auf ein kaltes aber reines Blech auß, so hat man ein sehr schönes hyacinthsarbiges Glas, welches seine Farbe andern Glüsern mittheilet. Es fällt noch schöner auß, wenn sich in dem Spießglanzorid noch ein wenig Schwesel besindet, welches ben obiger Oxidationsart meistens der Fall seyn wird. Noch ein Spießglanz, Präparat, das bisweizlen gebraucht wird, ist folgender: Man schwelze 74 Theile Spießglanz mit 24 Theilen Schweselzusammen. Hiervon koche man gleiche Theile dieses Spießglanzsschwesels und Schweselblumen, in einer ätzenden Kalis oder Natrumlauge, bis alles aufgelöst ist. Man silrire die Ausschung, verdunne sie mit vielem Wasser, und tröpsele so lange verdunnte Schweselsauere hinzu, bis diese etwas vorwaltet. Man schatten. Dieses ist dann der orangensarbene Spießglanzschwesel, der zuweilen zu rothem Glas gebraucht wird.

§. 32.

I. Nickeloxib.

Dieses Drid erhält man, wenn man Nickelmetall, oder aber wohl gerösteten Rupfernickel, z. B. 1 th. mit 2 th. Salpeter mengt, in einen glühenden Hafen schüttet, und verpuffen läßt. Der Rückstand wird mit heißem Wasser ausgelaugt, und getrocknet. Schmelzt man dieses Drid mit etwa 🖟 oder ¼ seines Gewichts Borax zusammen, so erhält man ein hyacinthfarbiges Glas, welches andern Glässern diese Farbe mittheilet. Vermuthlich darf man auch nur das Nickeloxid einer mit Natrum bereiteten Glassritte zusetzen, um die nämliche Wirkung zu erhalten.

S. 33.

m. Robaltorid.

Der Robalt kommt im Handel theils als rohes Robalterz, theils als Orio unter dem Namen Zaffra oder Safflor, theils als Orio in GlassGestalt, in der sogenannten Smalte oder blauen Stärke, theils endlich als Metall vor. Das Robalterz ist gewöhnlich noch mit vielen andern erdigen und metallischen Theilen vermischt, so daß man es ohne eine Scheidung, die meistens umständlich genug ist, zum Glassfärben nicht gebrauchen kann. Es ist dieses auch um so weniger nöthig, als diese erste Scheidung schon gewöhnlich auf den Robaltbergwerken, durch seine Verwandlung in Zaffra, bewirkt wird. Man bringt nämlich die von Bergarten möglichst gereinigte-derben Robalterze in ein Feuer, das hinreicht, den darin besindlichen Wissmuth herauszuschmelzen. Der Ueberrest wird gepocht, und dann einer starken Röskung unterworfen, um den Arsenik zu verjagen. Nun wird er abermals gepocht und fein gesiebt, in welchem Zustand man ihn bisweilen mit Sand vermischt und vers

Versuch d. Glasmacher: Aunst II. Th.

falfcht, unter bem Romen Baffra verkauft. Man fieht aber leicht ein, daß diefes noch bei weitem kein reines Robaltoxid darstellet. Indessen erhalt man doch ofters eine von Sand unverfalichte Baffra, welche mit einem Glasgemenge ein febr ichones blaues Glas liefert, und es ift kaum zu zweifeln, daß man nach Bunfch bedient wird, wenn man fich unmittelbar an die Werke, wo bergleichen gemacht wird, wendet. Ift indeffen diefes auch der Kall nicht, fo muß man fich mit der Smalte, die an fich schon ein fein pulverifirtes blaues Glad ift, begnügen, ober aus dem Robalt, Metall sich die reinen Dride bereiten. Freilich ift die Smaite an sich ziemlich theuer, auch fann man durch fie dem Glas feine fehr tiefe Farbe geben, weil der farbende Stoff nur noch mehr vertheilt wird, und die Orivirung des Metalles ift auch, wie man gleich sehen wird, mit großen Beitlauftigkeiten verknupft. Gelbft das Robaltmetall ift noch gewohn: lich mit Gifen, Rickel und Urjenit verunreiniget, welche hinweggeschafft werden muffen. Rommt es nur auf eine einigermaffen binreichende Scheidung an, fo tann man bas fein gevulverte Metall unter einer Muffel, oder auf jede andere Urt, wo die Luft frenen Butritt hat, einer Calcination unterwerfen, bis es ein schwarzblaues Unsehen befommt. Bermengt man dann den Rudftand mit drenmal fo viel Galveter, und lagt alles in einem glubenden Tiegel verpuffen, laugt bernach ben Rudftand im Waffer aus. fo erhalt man oft ein ziemlich autes Drid, wenn namlich die fremdartigen Theile nicht in zu großer Menge in dem Metall vorhanden find. Ift diefes nicht der Kall, fo fann nach Fontanieu folgendermassen verfahren werden. Man calcinirt Das fein zertheilte Metall erft, um den Arfenit zu vertreiben, dann thut man den Rudftand mit Galmiat in eine Retorte, und sublimirt Diefen, Der Dann Das Gifen und ben Wismuth mit sich nimmt. Diese Sublimation wird so oft wiederholt, bis der übergegangene Salmiak nicht mehr gelb gefarbt ift. Der Ruckftand wird endlich gewaschen und getrocknet, so ift er gum Gebrauch fertig, und 30 tb. Glas werden schon mit' 1 Loth diefes Drides recht gut gefärbt. Diefer Drid wird zu gewöhnlie dem blauen Glas zu koftbar fenn, aber zu fehr feinen Gefäßen von Ernstallglas wird er sehr gute Dienste thun. Ift aber dieses Dxid zur Bereitung fehr feiner und reiner Emaillefarben bestimmt, so ift auch die eben angeführte Reinigung noch nicht ganz hinreichend. Doch da die Bereitung diefer Farben kein Gegenstand diefes Werks find, so ist es nicht nothig, sich langer daben aufzuhalten. Wem daran gelegen ift, fann das Mehrere in der Abhandlung von Emaillefarbe des Montamy oder beffer noch in Bermbftadts Experimental Chemie nachsehen.

S. 34.

n. Braunstein, ober Maganes: Dribe.

Das Braunstein Drid ist in der Glasmacherkunst ein unentbehrliches Material. Es dient sowohl zum Färben als Entfärben des Glases. Was diese letztere Eigenschaft betrift, so ist im 1ten Theil schon das Rothige vorgekommen. Wenn es aber als färbendes Mittel soll gebraucht werden, so muß es von der reinsten Beschaffenheit

fenn, und besonders das Gifen Drid welches seine Minern gewöhnlich enthalten . abgeschieden werden. Es giebt dem Glas alle Abstufungen von Karben, Die zwie schen dem rothen und violetten liegen, und jemehr sich die Farbe dem rothen nabern foll, defto reiner muß das Drid fenn. Bum gewöhnlichen Gebrauch, Das beißt, wenn es nicht febr genau auf Die Art der Farbe ankommt, ift es binreichend, bas naturlide Braunftein : Drid, welches gewohnlich berb und von schwarzer Karbe vorkommt, nach Fontanieu wohl auszuglüben, und dann in destill lirtem Effig abzuloschen, auszuwaschen, zu trochnen und zu pulverifiren. aber bas Drid feiner fenn, fo ift die Bereitungs, Methode, Die ich im erften Theil S. 264 angezeigt habe, anzuwenden, welche bann bas fogenannte schmelzbare Braunstein, Drid liefert. 3ch fuge Diefer noch die Richtersche Bereitungs : Urt bes reinen Braunstein Drids hier ben, welche weniger umftandlich ift. Jedoch fann ich nicht behaupten, ob das auf diese Urt erhaltene Orid eben die Wirkung thut, als bas durch die eben angeführte Behandlungsart producirte, weil mir Erfahrungen bierüber abgehen. Man loset das naturliche Braunstein Drio in Galgauere auf. Man gießt hierzu eine Auflofung von weinsteinfauerm Ralf in Waffer, bis tein Nies derschlag mehr erfolgt, diesen lauge man mit Waffer aus und trodne ihn. Endlich glubet man Diefen Riederschlag wohl aus, lofet das Ausgeglübete in Salpeterfauere auf, und fallt die Auflosung durch atendes Rali, der Miederschlag wird ausgesüßt und getrochnet, fo erhalt man ein febr reines Braunftein:Drio. Diefes find Diejenie gen metallischen Dride, welche zum Karben des Glases gebraucht werden konnen. Es giebt zwar noch mehrere metallische Dride, allein sie farben theils gar nicht oder wirken gar zerstorend auf den Farbestoff, wie z. B. das Arfenik Drid, oder fie find noch zu wenig untersucht, als daß man genau ihre Wirkung angeben konnte. fes ift der Kall mit den meiften in neuern Zeiten entdeckten Metallen. Die Wolframfauere mit Borax geschmolzen ein blaues Glas geben, dagegen giebt Rlaproth an, 1 Theil Wolframfauere, 4 Theile calcinirter Borax und 4 Theile Riefelerde geben ein cruftallhelles, farbenlofes Glas, hingegen 4 Theile Diefer Gauere mit 6 Theilen Riefelerde, und 12 Theilen Phosphorglas gefchmolzen, gebe ein faphirblaues Glas. Bon den übrigen ift bis jest meines Wiffens nichts befannt. Indeffen genügt es an den bis jett bekannten Glasfarben, die man durch ver-Schiedene Combinationen ber farbenden Stoffe ins Unendlige verandern kann.

§. 35.

o. Roch einige das Glas farbende Stoffe.

Hinde etlicher Jolzarten. Die Knochen, wenn sie zum vorliegenden Zweck gesbraucht werden sollen, mussen erst durch eine starke Calcination von heterogenen Theilen befreyet werden. Hierzu schicken sich vorzüglich die Knochen nicht zu alter und großer Thiere, z. B. des Schaafviehes so wie auch die Geweihe des

J 2

Rothwildes. Wenn die Knochen von fleischischen und knorpelartigen Theiten gereiniget, auch die Gelenctibeile abgehauen find, (benn es find feine Rnochen hier brauchbar als jene von den Fußen), so schichtet man sie in einem 3 - 4 Auß hohen Windofen mit Roblen auf. hat man einen Glasofen, so kann das Brenz nen auch recht gut an irgend einer Stelle besselben geschehen. Man brennt die Knochen, nur ben mäßiger Gluth, welche durch das Zustellen des Windofens leicht zu erhalten ift, so lange bis sie ganz glübend werden, hütet sich aber wohl, daß das Feuer nicht zu frark werde, und fein Anfang einer Verglasung entstehe. Man unterfucht von Zeit zu Zeit, ob die Knochen, wenn fie falt geworden find, fich leicht zerreiben laffen, und ichon weiß find. Ift diefes, so nimmt man fie aus bem Feuer, laft fie erkalten, ftampft fie flein, fchlemmt das Pulver von den grobern Theilen ab, trodnet es, und gerreibt es auf einem harten Stein gum garteften Bulver. Der wenn man nicht schlenmen will so siebe man es durch die feinsten Klorsiebe und reibe es hernach. Denn ba dieses Pulver nicht eigentlich schmelzet, sondern sich nur in der Glasmasse vertheilt, und fie undurchsichtig macht, fo tonnen seine Theile nicht fein genug sonn. Dieses Pulver bient nun, um der Glasmaffe eine Dem Dval abnliche Salbdurchsichtigkeit zu geben.

Die Rohlen, besonders von Eichen, Birten- und Ellernholz muffen gut ausgebrannt fenn, so daß sie nichts Holziges mehr enthalten. Gie werden fein gepulvert, und genau mit dem Glasgemenge vermifcht, und Dienen, dem Glas eine gelbe Karbe gu geben, Die aber desto starker ins Braune fallt, je mehr man davon zur Composition genommen hat. Die Rinden von Ellern und Birken, auch der rothe Mulm, den man in alten Gidbaumen findet, Dient zu der namlichen Absicht. Gie werden fo febr wie möglich getroknet, bernach gestampft, und durch febr feine Siebe geschlagen, fo wird diefes Pulver der Composition bengemischt, und die daraus entstehende Farbe ift schon gelb, und fällt nicht zu fehr ins Braune, als die durch Roblen bewirkte. Man fiehet, daß hier blos der Rohlenstoff mirkfam ift, deswegen muß aber auch alles vermieden werden, mas diesen zerstoren kann, folglich barf bier nicht der geringste Gebrauch von Braunstein, Arfenik, oder Galpeter gemacht werden. Ja, da Die Site des Dfens felbst den Rohlenstoff nach und nach verzehret, so siehet man das durch Diefe Mittel gefarbte Glas immer blaffer werden; das Glas muß baber auch fo geschwind wie möglich verarbeitet werden. Nimmt während der Arbeit jedoch die Karbe zu ichnell ab., fo fann man einigermaffen badurch belfen, bag man bas Glas mit starken Stangen von Ellernholz, Die noch nicht gang troden find, einige Beit umruhrt, wodurch das Glas wieder etwas gefarbt wird, auch kann man hierben etwas Kohlenpulver nachtragen, woben aber Zeit verlohren gebet, weil bas Glad einige Zeit steben muß, um wieder in Rube zu kommen.

2. Unwendung der verschiedenen farbenden Stoffe zur Bereitung der farbigen Glaser.

Es ift hier nicht meine Absicht, befondere Compositionen für jede einzelne Farbe anzugeben, denn da aufferordentlich viel von der Beschaffenheit der Materie, Die man braucht, und von der Temperatur ber Defen abhangt, fo tonnen feine allgemeine Borichriften ftatt baben, es wird an einem Ort miglingen, was an einem andern recht gut gelungen ift. Un jedem besondern Ort muß man fich eine Quantitat Materie zu diesem Zweck zubereiten, Bersuche im Rleinen anftellen, und fich darnach in der Folge richten. Um jedoch nicht gang im Kinstern zu wandeln, wird es aut fenn, einige Fingerzeige zu geben, die wenigstens ohngefahr das Berhaltniß ber Materien zu einander anzeigen. Hierzu ift nothig einen oder mehrere bestimmte Glasfate anzugeben, deren Glas gefärbt werden foll, und dann die Menge des Karbestoffs jeder Urt zu bestimmen, welche Die verlangte Wirkung bervorbringen. Bu dem Ende werde ich die Angaben des Fontanieu als die einfachsten, und durch meine eigene Erfahrung meiftens bestätigten, bier furz bersegen. brauch Davon machen will, Der Darf nur Die Beschaffenheit der Materie, Des Kundamental Blasfahes, und des Berhaltniffes des Fluffes zur Riefelerde in demfelben mit benen des Glafes, welches er bearbeiten will, vergleichen, und barnach die Berhaltniffe ber farbenden Stoffe modifiziren, fo wird er meistens ziemlich nahe zum Biel fommen, und hernach leicht ab: und zugeben konnen.

Fontanieu giebt fünf verschiedene Gemenge zu dem Fundamental Glassabon won welchen er sich dann, bald des einen bald des andern, nach den Umständen bedienet. Er wählt dazu die Materien im Stande der größtmöglichsten Reinheit, besonders nimmt er seine Kieselerde aus schönem Bergernstall, und ganz reinen Duarz aus weissen durchsichtigen Flußtieseln, und aus Feuersteinen. Alle diese werden gebrannt, abgelösicht, zu einem unfühlbaren Pulver gerieben, allenfalls auch nit Salzsäueren behandelt, wie man weiter unten, wenn von Bereitung des Ernstalls alases die Nede senn wird, ausstührlicher sehen kann.

Geine erften Bemenge bestehen aus

100 Ungen reinem unverfalschten Schiefermeiß

60 - reiner Rieselerde

20 - gereinigtem mafferfregen Galpeter

20 — calcinirtem Borax

10 — Arsenikglas.

Dieses Arsenikglas ist nichts anders als ein unvollkommenes Arsenikoxid, (det gemeine weisse Arsenik.) welches ben starker Hitze geschmolzen, einen glasartigen Körper darstellt.

Alle diese Materien werden durch Reiben auf einer Porphyrplatte (nicht in einem metallenen Morfen, damit die Materie durch Metalltheile nicht verunreit

niget wird.) auf das genaueste gemischt, geschmolzen und dann in reinem Wasser abgeloscht. Dieses Schmelzen und Abloschen wird 2 bis 3 mal wiederholt, damit das Glas völlig rein und gleichartig werde.

Zwentes Gemenge

100 Ungen unverfälschtes Blenweiß

40 - zubereitete Feuersteine

20 - reines Weinsteinsalz

10 - calcinirten Borar

Much dieses Gemenge wird 2 bis 3 mal geschmolzen, und abgeloscht.

Drittes Gemenge.

160 Ungen reine Menninge

80 - zubereiteten Bergernstall, oder reinem Quarz

40 - reinem mafferfregen Galpeter

40 — Weinsteinfalz.

Alles 2 bis 3 mal geschmolzen und abgeloscht, wie vorhin.

Biertes Gemenge.

24 Ungen calcinirten Borax

8 — Bergernstall oder Duarz

8 - Weinsteinfalz.

Diese Materien werden gut durchgeschmolzen, in lauwarmem Wasser abgeloscht, getrodnet, dann mit 40 Ungen Menninge gemischt, geschmolzen, abgeloscht, und

Das Schmelzen und Abloschen einige Mal wiederholt.

Diese vier Gemenge, die Fontanieu Flusse nennt, dienen nur blos, um gefärbt zu werden. Der folgende funste kann aber auch für sich als ein sehr schönes, obgleich auch sehr theueres Ernstallglas verarbeitet werden, und ist auch unter dem Namen Mainzersluß bekannt.

Fünftes Gemenge.

Da es hier hauptsächlich darauf ankommt, die Kieselerde in der größten Reinheit, und einer unfühlbaren Feinheit zu haben, so wird erst folgende vorläufige Arbeit damit vorgenommen. Man schmelzt 3 Theile (dem Gewicht nach) Weinssteinfalz mit 1 Theil Bergernstall, Duarz, oder Feuerstein, gießt es aus, läßt es erkalten, und übergießt es mit einer hinreichenden Menge kochenden Wassers, wordurch die Masse aufgelöset wird. Nun gießt man nach und nach mäßig starke Salpetersäuere (Scheidewasser) dazu, bis kein Ausbrausen mehr erfolgt, so zeigt sich nun die reine Kieselerde am Boden, diese wäscht man so lange mit destillirztem Basser, bis dieses keinen saueren Geschmack mehr bekommt, und trocknet es hernach.

Von dieser Rieselerde nehme man 8 Unzen, 12 Unzen reines Bley oder Schiesferweiß, nebst 1 Unze calcinirten Borar, und reibe alles in einer steinernen Reibsschale recht wohl zusammen. Dieses Gemenge wird nun gut durchgeschmolzen,

abgelöscht, getrocknet und diese Operation einigemal wiederholt. Zuleht setzt man der ganzen Masse noch 1/12 ihres Gewichts gereinigten, wasserfrenen Salpeter zu, und schmelzt sie zum lettenmal, loscht sie ab und trocknet sie, so hat man ein

vortreffliches Ernstall: Glas.

Außer diesen funf Flussen giebt Fontanieu auch noch einen an, welcher recht gut gebraucht werden kann, nämlich 8 Unzen Bleyweiß, 3 Unzen reinen Bergery; stall, 2 Unzen calcinirten Borax, ½ Gran Braunstein, welches schönes Ernstall; glas geben soll, so wie auch dieses Gemenge: 3 Unzen Bergernstall, 2 Unzen

Borar, 1 Gran zubereiteten Braunftein.

Nebrigens kann man sich auch zu Proben, eines schönen Spiegelglases, aus 100 Theilen Sand, 50 — 60 Theilen Natrum, Ernstallen, 10 — 12 Theilen reinem Ralk, oder überhaupt eines schönen weisen Glases, dessen Jusammensekung man kennt, und das wenig oder gar keinen Braunstein enthält, bedienen. Nun werden diese Flusse folgendermaßen mit färbenden Stossen zusammen gesetzt.

1. Gang mafferklar wie Diamant.

Hierzu dient der 5te Fluß, und die eben angegebene erste Composition des Fontanieu. Golf es etwas gelblich werden, so nimmt man auf eine Unze des 4ten Flusses entweder 25 Gran Gilberoxid, mit Salzsaucre bereitet, oder 10 Gran Spießglanzglas.

2. Grun wie Smaragb.

a. Zu 15 Unzen von irgend einem der 5 Flusse nimmt man 1 Quentchen Bergblau und 6 Gran Spießglanzglas, oder:

b. auf 1 Unze des 2ten Flusses 20 Gran Spiefiglanzglas und 3 Gran

Robaltorio.

3. Blau wie Gaphir.

Zu 24 Unzen des 5ten, 6ten oder 7ten Flusses 2 Duent. 46 Gran Kobaltoxio.

4. Biolet, wie Amethyft.

Auf 24 Unzen des 5ten — 7ten Flusses 4 Quent. praparirtes Braunsteinoxid und 4 Gran cassisch Goldoxid.

5. Meergrun, wie Aquamarin.

Auf 24 Unzen des 1ten oder 3ten Flusses 96 Gran Spießglanzglas und 4 Gran Robaltoxio.

6. hochgelb, wie Topas.

- a. Zu 24 Unzen vom Iten oder 3ten Fluß 5 Quent. Spießglanzglas oder:
- b. zu 24 Unzen des 1ten oder 3ten Fluffes 6 Quent. Spießglanzglas oder:
- c. zu 24 Unzen des 2ten oder 3ten Fluffes 1 Unze 24 Gran Spießglanzeglas und 8 Gran cassische Goldoxid.

7. Gelb wie Spacinth.

Bu 24 Ungen aller obigen mit Bergerostall gemachten Flusse 2 Duent. 48 Gran Spiegglangglas

8. Roth wie Rubin.

a. Zu 16 Unzen des 5ten Flusses cassisches Golvorid, wit Salpetersäuere bereitetes Eisenoxid, vrangenfarbigen Spießglanzschwesel, schmelzbares Braunstein Dxid, von jedem 2 Duent. 48 Gran, und um das Glas harter zu machen noch 2 Unzen Bergernstall, oder:

b. zu 20 Unzen des Iten Flusses eine halbe Unze schmelzbaren Braunstein

und 2 Ungen Bergernstall.

9. Blagroth.

a. Eben so wie No. 8. a. nur der farbenden Stoffe um 1 weniger.

b. Eben so wie No. 8. b. nur des schmelzbaren Braunsteins & weniger.

10. Granatroth.

Bu 20 Ungen des 2ten Fluffes 1 Unge fchmelzbaren Braunftein.

11. Opalfarbig.

Zu 1 Unze des 3ten Flusses 10 Gran Hornsilber, 2 Gran Magnetorid (oder Eisenorid durch das Calciniren) 26 Gran gebrannte Knochen, (Beinasche.)

12. Salbdurchfichtiges Beinglas.

Auf 10 Unzen Glas, das auf 60 tb. Sand 40 tb. Potasche enthält, 1 Unze Beinasche.

13. Undurchsichtiges ganz weisses Glas, auch Schmelz: oder Emailleglas genannt.

Auf 20 Unzen des 2ten Flusses 20 Unzen reines und sehr fein gepulvertes

Binnoxid, nebst 10 Gran reines Braunsteinoxid.

Wird das Glas von No. 12 und 13 mit einem der andern färbenden Stoffe versetzt, so nehmen diese Glaser eben so die Farbe an, wie die durchsichtigen Glaser, ohne durchsichtig zu werden.

14. Schwarz, wie islandisches Agat.

Zu 24 Unzen von irgend einem der obigen Flusse, Kobaltoxid, mit Essig bereitetes Gisenoxid, und Braunsteinoxid, von jedem 2 Unzen. Alle diese Farben konnen hoher oder tiefer gestellt werden, je nachdem man das Quantum der sarbenden Stosse vermehrt oder vermindert.

Wenn man Glasstücke von allen ben vorbeschriebenen burchsichtigen und uns durchsichtigen Gläsern, entweder alle zusammen, oder nach willkührlicher Auswahlnur einige zusammen schmelzt, und sobald sie gestossen sind, mit eisernen Instrumenten nach verschiedenen Nichtungen durchrührt, dann, ohne das Glas einer höhern Temperatur zu unterwersen, als zur Arbeit nothig ist, dasselbe verarbeitet, so wird es wie Marmor, Achat oder Jaspis aussehen.

Ich glaube das bisher Gesagte wird hinreichen, um dassenige zu erganzen, was im ersten Theil noch mangelhaft geschienen hat. Unten, ben Beschreibung der einzelnen Zweige der Glasmacherkunft, wird es noch ofter Gelegenheit geben, manches deutlicher zu machen, was ausser dem Zusammenhang mit der praktischen Unwendung nicht gut klar gemacht werden konnte.

v. Verzeichniß und Beschreibung der bei allen Zweigen der Glasmacherkunst nothigen Werkzeuge und Maschinen.

S. 37.

Es ware zwar vielleicht schicklicher, ben einem jedem Zweig der Glasmacherkunft die zu diesem erforderlichen Wertzeuge zu beschreiben. Allein da sehr viele derselben allen oder mehreren Theilen diefer Runft gemeinschaftlich sind, und da es zu leichterer Uebernicht bienet, auch oftere Wiederholungen vermieden werden, wenn alles hierher Gehorige gufammen gestellt wird, fo werde ich hier Die Befchreibung Diefer Werkzeuge, in so fern sie nicht schon im ersten Theil Dieses Werks vorgekommen sind, zusam: men faffen, und fie durch Worte und Abbildungen fo deutlich zu machen fuchen, daß man fich nicht nur einen deutlichen Begriff von ihnen machen, fondern fie auch barnach verfertigen laffen kann. Ich habe von den auf den Glashütten gebräuch; lichen Benennungen der Werkzeuge feinen Gebrauch gemacht, theils weil fie fich fast an jedem Ort andern, theils weil die Ramen fo albern find, daß man fich nichts daben benten fann; 3. B. der Mofes, die Großmutter, der große Teufel ze. Dagegen habe ich Ramen gewählt, Die ihren Gebrauch gleich zu erfennen geben. Ben Abhandlung ber einzelnen Zweige ber Glasmacherkunft wird es dann nur nothig fenn, die dahin gehörigen Werkzeuge zu nennen, und auf die bier gegebene Beschreibung zurud zu weisen. Diejenigen Werkzeuge Die nur in einzelnen feltnen Fällen gebraucht, und nur einen individuellen Ruten haben, finden da, wo ihre Unwendung fogleich gezeigt werden fann, ihre schicklichfte Stelle.

Man kann die zur Glasmacheren gehörigen Werkzeuge und Maschinen solz gendermaßen eintheilen. Da ben allen Urten der Glasmacheren alle vorkommende Urbeiten sich 1. auf die Vorbereitungen zu dem Glasmachen, 2. auf die Bearbeitung des Glases im Zustand der Flussigseit bis in den Kuhlofen, und 3. auf die

Versuch d. Glasmacher:Runft II. Th.

weitere Bearbeitung desselben zu gewissen Zweden, nachdem es aus dem Ruhlofen gekommen ift, zuruk bringen lassen, so kann man auch hiervon einen Grund zur Eintheilung der Werkzeuge und Maschinen hernehmen. Demnach hat man

A. Werkzeuge welche ben ben Vorbereitungen zu dem Glasmachen gebraucht

werden, dahin gehören:

1) Werkzeuge zu Bearbeitung der Erden. Diese sind im ersten Theil S. 41. u.f. so viel als nothig angegeben.

2) Werkzeuge zu Berfertigung der hafen. G. ersten Theil. G. 57 und folgende. 3) Werkzeuge zu dem Bau der Defen. G. ersten Theil G. 146 und folgende.

4) Werkzeuge zum Aufwarmen der Hafen, und ihre Einbringung in die Defen. S. ersten Theil S. 66 und 154.

5) Werkzeuge zur Bedienung und Reinigung der Schmelzofen. G. ersten Theil G. 157. zum Theil.

6) Werkzeuge zu Bereitung ber Fritten.

7) Werkzeuge zum Ginfeten der Materien in Die Defen.

8) Werkzeuge zum Mus : und Ueberschöpfen des geschmolzenen Glafes.

B. Werkzeuge und Maschinen, welche ben der Bearbeitung des Glases im Zustand der Flüssigkeit bis zum Kühlosen gebraucht werden. Diese mussen sich natürlicher Weise nach den Arten der Fabrikationen richten, welche die Glasmacherskunst begreift. Diese aber hat dren Hauptzweige, nämlich: a) Die Fensterglasmascheren, welche wieder in die Mondglass und Taselglasmacheren zerfällt. b) Die Hohlglasmacheren, und c) die Spiegelglasmacheren, die sich in die Fabrikation des geblasenen und gegossenen Spiegelglases abtheilet. Dennach giebt es also

9) Werfzeuge zum Mondglasmachen.
10) Werfzeuge zu dem Tafelglasmachen.
11) Werfzeuge zu dem Hohlglasmachen.

12) Werkzeuge zur Verfertigung der geblasenen Spiegel. 13) Werkzeuge zur Verfertigung der gegoffenen Spiegel.

C. Werkzeuge und Maschinen, welche zu der weiteren Verarbeitung des schon gehörig geformten Glases, nachdem es aus dem Kühlosen gekommen ist, gebraucht werden. Die weitere Verarbeitung beschränkt sich a. auf das Schneiden des Glasses, welche fast ben allen Arten von Fabrikationen vorkömmt. b. Auf das Schleisen und Poliren des Glases, welches sowohl ben dem Hohls als dem Spiegelglas Statt sindet. c. Auf das Velegen des Spiegelglases und d. auf die so genannte kleine Glasmacheren. Daher giebt es

14) Werfzeuge zum Ochneiden des Glafes.

15) Berfzeuge zum Schleifen und Poliren bes Glafes.

16) Werkzeuge zum Belegen des Spiegelglafes.

17) Werkzeuge zur kleinen Glasmacheren.

Welche nun alle nach der Reihe beschrieben werden sollen. Da aber die Werkzeuge von Nro.1 — 4 schon hinlanglich aus dem ersten Theil in den angeführten Stellen bekannt sind, so werde ich ben No. 5 ansangen, und von jedem Werkzeug, so weit

es nothig ift, eine Unsicht von oben und eine von der Seite in einer Abbildung dars stellen, und das Rothige durch Worte erklaren.

S. 38.

ad. 5. Werkzeuge zur Bedienung und Reinigung ber
Schmelzofen.

Sierher gehoren

1. Die Schurfrucken. Fig. 16. obere und Seiten Ansicht, sie sind ohn, gefähr 3 Fuß lang in Sisen, und haben einen 4 Fuß langen holzernen Stiel. Sie dienen die Schurlocher rein zu halten, die Kohlen auszuziehen und zu vertheilen. Zu letzterem Behuf hat man auch folche Krucken ganz von Holz, die aus einer Stange bestehen, an deren einem Ende quer ein 10 — 12 Zoll langes und 7—8

Roll breites 1 zolliges Brett befestiget ift.

2. Die Schlackenkrücke. Fig. 17. Vordere und Seiten-Unsicht. Die Flacke des Hackens ist etwas gekrummt, damit sie die fließende Schlacke besser faßt. Ihr Stiel ist 16—18 Fuß lang, weil sie durch den ganzen Ofen und die Schürlöcher reichen muß. Zu ihr gehört eine starke Eisenkette, die an einem Ende einen großen Ring hat, der den Stiel der Krücke aufnimmt, und ihr zum Stützunkt dienet; das andere Kettenende wird in einen in das Vorgewölbe des Schürlochs eingesmauerten Hacken gehängt. In Ermangelung einer solchen Kette kann man auch quer vor das Schürloch entweder ein 5 Zoll dickes Holz, oder eine starke Eisensstange in zwen in den Seitenwänden des Vorschürlochs angebrachten Vertiefungen legen, welches die nämliche Dienste, nämlich die eines Stützunktes, thun wird.

3. Der große und kleine Schlacken meifel. Fig. 18. obere und Seiten- Unsicht. Der große ist 12 Fuß der kleine aber nur 7 — 8 Fuß lang. Jener wird auch in der beschriebenen Kette, oder auf dem holzernen Lager hin und her bewegt, da er dann mit seinem ganzen Sewicht eine starke Wirkung auf ein festsigendes und abzustossendes Stuck Schlacke thut. Der kleinere Meisel wird gewöhnlich mit einem starken Schmiedehammer von 10—12 th. Schwere vorwarts getrieben, wenn man Schlacke, oder einen heraus zu nehmenden Dfenstein absprengen will. Uebrigens ist er um Ischwacher als der große Meisel, und gut ist es, wenn bevoe

vorn verstählt sind.

4. Der Schlacken Loffel; ist gerade so wie die unten zu beschreibenden Glasschopfloffel gebildet. Es ist ein überflussiges Instrument, weil man mit der

Schladenfrude eben fo gut und weit geschwinder zum Zweck kommt.

5. Die Erdeintragschippe. Fig. 19. obere und Seiten Ansicht. Sie ist 15—18 Fuß lang, und dient angemachte Ofenerde einzutragen, wenn etwa etwas in den Schürlochern oder an den Banken auszubessern vorkommt.

6. Eine große Kohlenschaufel; gerade so gebilvet, wie die unten vorkommenden Einsetschauseln. Sie ist 20-24 Zoll lang, 9-10 Zoll breit und 7-8

Zoll tief, bat einen eisernen 2 Fuß langen und einen holzernen 4 Fuß langen Stiel, und dient dem Schurer die Kohlen aus dem Alfchenloch zu schöpfen und wegzutragen. Un einigen Orten siehet man zu diesem Zweck auch Kastenschiebe farren, deren Kasten von Eisenblech, mit einen Ockel von eben der Materie, gemacht ist.

S. 39.

ad 6. Werfzeuge bes Frittmachers.

7. Das Krucken Trageisen. Fig. 20. obere und Seiten: Ansicht. Es bestiehet aus einem starken Gisen, auf welches 3 bis 4 starke Zapfen genietet sind; das Gisen dienet der Krucke zum Stützpunkt, wenn sie vor und rückwarts gezogen wird, die Zapfen aber, wenn sie links oder rechts bewegt wird. Das Gisen wird in die zu beyden Seiten des Frittofen Mundlochs eingemauerten Krampen gelegt, und seine Hacken verschaffen ihm ein festes Lager bey Seitenbewegungen.

8. Die Frittkrude. Fig. 21. obere und Seiten Ansicht. Sie ist wenigstens 1 Fuß langer als der Ofen, damit man von einem Ende zum andern reichen kann. Sie hat überdem noch einen 3 Fuß langen holzernen Stiel, der an das hintere Ende des eisernen Stiels in ein Ohr befestigt ist, damit sie der Frittmacher, ohne sich zu verletzen, regieren kann. Er muß übrigens wenigstens zwen solcher Rrucken

baben, um abwechseln zu konnen.

9. Eine Schurfrude wie No. 1., um das Feuer zu regieren.

10. Mehrere starke holzerne Schaufeln, wie die gewöhnlichen Kornschaufeln gestaltet, um die ausgezogene Fritte in die Borrathskasten zu schütten, auch um die Materien zu mengen. Auch schadet es nicht, wenn einige eiserne Schippschippen von gewöhnlicher Gestalt zur Hand sind, um altes Glas, oder andere harte Korper damit in den Ofen zu werfen, weil sich die holzernen hierben zu geschwind banutzen.

§. 40.

- ad 7. Merkzeuge zum Ginfeten der Materien in die Safen.
- 11. Die Einsetzschaufeln. Fig. 22. obere und Seiten-Unsicht. Diese sind nach Verhältniß der Umstände, der Größe der Arbeitslöcher, auch der Häfen, bald größer, bald kleiner. Man hat sie von 6 Zoll lang, 5 Zoll breit und 2 Zoll tief, bis zu 12 Zoll lang, 9 Zoll breit und 3 Zoll tief. Ihr Stiel ist 4 Fuß lang, in welchem noch ein hölzerner, von eben der Länge eingeohrt ist. Man hat übrigens Materien Schauseln, die 4 bis 7 tb. Materie fassen, und Glas, schauseln zum Einsetzen des alten Glases, die 15 bis 20 tb. Glas fassen.

12. Ein Raften Schiebkarren, wenn die Materie fich nicht in einem ter Rebenofen befindet, und weit bergebracht werden muß. Er dient, die Materie berben zu ichaffen, und ist in nichts von einem gewohnlichen Kaften Schiebkarren

unterschieden, nur daß sein Kaften 3 - 4 Fuß lang, 2 - 21 Fuß breit, und

12 - 14 Boll tief ift, damit er mehr faffen fann.

13. Das einspikige Abhebeisen; ist blos eine 6—7 Fuß lange runde, etwa \(\frac{3}{4}\) 30ll dicke Eisenstange, welche an einem Ende zugespikt ist. Bisweilen ist 5—6 Joll von der Spike noch ein kleiner Ring angeschweißt, damit die Spike nicht weiter als bis an die Fläche der Vorstellplatte eindringe, denn es ist bestimmt, diese Platten von den Arbeitslöchern, die zu dem Ende ein Loch haben, hinweg zu heben.

14. Der Krater. Dieser ist genau gestaltet wie die Schurkrücke Ro. 1., nur daß der Hacken 3 Zoll Breite hat, und nur 1½ Zoll aufgebogen ist; sein Stiel ist 7—8 Fuß lang, halb von Eisen, und halb von Holz. Er dient, die abgefallene Materie oder andere Unreinigkeiten aus den Arbeitslochern zukraten, die hier Schaden anrichten wurden. Diese benden Werkzeuge sind allzeit nothig, wenn ein Arbeitsloch geoffnet, oder hier und da etwas weggekrate werden soll.

S. 41,

ad 8. Werkzeuge zu dem Aus: und Ueberschopfen des Glases.

Außer den eben genannten benden Werkzeugen braucht man hier:

15. Das Probier- Sack den. Dieses ist ein 1 Zoll dickes rundes Gisen, 4—5 Fuß lang, mit einem holzernen 3 Fuß langen Stiel. Das vordere Ende ist zugespist, und 2 Zoll rechtwinkelig umgebogen. Es dient, Proben aus dem Hafen zu holen, und auch die auf dem Glas im Hafen besindliche Unreinigkeit auf eine Stelle zusammen zu ziehen, damit sie hernach mit dem folgenden Werkzeuge herausgenommen werden konnen.

16. Das Abschäumeisen. Dieses kann ein unten zu beschreibender Pontil oder auch eine Pfeife seyn, oder man braucht hierzu eine 6 Fuß lange, 3 Joll dicke Eisenstange, welche sich an dem vordern Ende in ein plattes Stuck endigt, das 9 Zoll lang, 2 Zoll breit, und ½ Zoll dick ist. Es dienet, das

unreine Glas abzunehmen und heraus zu ziehen.

17. Das Tragklot oder Auflagerklot; ist ein gußeisenes Paralleles pipedum, das 1 Fuß lang und 6 — 7 Zoll hoch und breit ist. Es wird vor die Arbeitslocher, auf die Brustmauer gelegt, und dienet dem Löffel, womit ausges

schopft wird, zum Unterlager oder Stuppunkt.

18. Die kupfernen oder eisernen Aussichopfl ffel. Fig. 23. Obere und Seiten Ansicht des kupfernen, Fig. 24. obere und Seiten Ansicht des eisers nen Löffels. Sie sind 8 — 9 Zoll weit, 4 — 5 Zoll tief, und haben einen starken eisernen 7 — 8 Fuß langen Stiel. In Metall können sie 1 Zoll dick sepn, damit sie sich nicht zu geschwinde abnutzen. Um die eisernen Löffel zu verfertigen, läßt man auf dem Eisenhammer eine runde, etwa 16 Zoll lange und breite, 1 Zoll dicke Platte schmieden, an der sich ein 3 — 4 Fuß langer Stiel besindet. Dann muß man eine von Gußeisen gegossene Form haben, diese ist rund, hat

eine halblugelformige 10-12 Zoll weite Vertiefung, und ift $2-2\frac{1}{2}$ Zoll bick in Metall. Die Eisenplatte wird glühend gemacht, auf die Form gelegt und mit schweren Hämmern in die Vertiefung getrieben. Hat sie hauptform angenommen, so kann sie auf dem Ambos mit kleineren Hämmern völlig rein getrieben werden.

Bulett wird noch ein langer Stiel von Gifen daran geschweißt.

19. Der Loffelträger. Fig. 25. Seiten-Ansicht. Dieser dienet, den mit Glas gefüllten Loffel durch Gehülfen unterstützen zu lassen, wenn er weit getragen werden muß. Die Zeichnung stellt ihn vor, wie er für 2 Mann eingerichtet ist; soll er aber nur einem Manne dienen, so wird die in der Mitte befindliche Vertiefung an dem Ende angebracht.

S. 42.

ad 9. Merkzeuge zu bem Mondglasmachen.

20. Die Blasrohren oder Pfeifen; Fig. 26. Geiten Unficht. Diefe find 42 bis 5 Ruß lange Rohren von geschmiedetem Gifen, etwa 1 Boll bid, auswendig und inwendig 3 Linien weit. Man bemerkt an ihnen das Mundstud a, welches etwas conisch zuläuft und sehr glatt gefeilet ift, Damit es gut zwischen den Lippen umger dreht werden kann; b, ift der holzerne Handgriff, der drenmal so dick als das Rohr ift; c, das Rohr und d. der Ropf, der ebenfalls 3 bis 3mal so dick als das Rohr ift. In Gegenden, wo noch feine Glashutten fich befinden, durfte es anfanglich schwer halten, einen Schmied zu finden, der eine taugliche Pfeife machen kann. Es wird daher nicht überfluffig fenn, Die Urt, wie sie gemacht werden, turz an: juzeigen, damit man ben Schmied gehorig unterrichten fann. Man nimmt eine Stange plattes Stabeifen, Das ohngefahr fo breit ift, ale Der außere Umfreis Des Robre betragen, und fo lang ale Die Pfeife werden foll. Man fangt damit an, Die benden Rander in entgegengesetzter Richtung schräge abzuschmieden, wie der Duerdurchschnitt Fig. 27 zeigt. Run muß der Schmied einige Dorne haben. Rig. 28. Diese find eine Urt von Spieß, welche an einem Ende in einen starken Ring sich endigen. Die obere Salfte bes Rohrs wird zuerst gemacht, deswegen macht ber Schmied die Stange erft in der Mitte glubend, und biegt fie burch Schmieden . fo zusammen, daß die schrägen Rander ohngefahr über einander kommen, so treibt er nun den Dorn in die entstandene Sohlung, und schmiedet nun die schrägen Rander, fo daß fie genau zusammen paffen, über einander, daben wird der Dorn ofters heraus und hinein getrieben, damit er nicht fest siten bleibt, und die innere Sohlung auch ichon rund und gleich weit werde. Run giebt man, nachdem der Dorn herausgetrieben ift, eine Schweißhige, verbindet die Schweißung erft leicht burch gelinde Schläge, treibt dann den Dorn ein, und schmiedet fie gleich, so ist dann ein Stud von etwa 6 Boll Lange fertig. Run wird ein neues Stud der Stange von eben der Lange, nach dem Mundftuck zu, geglühet, umgebogen, über ben Dorn, den man jett von der andern Seite, namlich vom Mundstuck ber, eintreibt, gerichtet, und endlich geschweißt gerade wie bas erstemal, woben aber dahin

Bu feben ift, daß die Schweißung überall genau schließet, und nirgends eine Deffnung bleibt. So wird nun fortgefahren, bis man an das Mundstudende fommt. Sett nimmt der Schmied diefes fertig gewordene Ende in die Sand und bearbeitet auf gleiche Beise die andere Salfte der Pfeife, von der Mitte, oder da wo die erste Schweißung gemacht murde, anfangend, bis das ganze Rohr geschweißt ift. G. Fig. Run fommt es noch darauf an, ben Ropf zu machen, welches auf mehrere Urten geschehen fann. Entweder nimmt Der Schmied ein auf dem Gisenhammer eigens dazu geschmiedetes Stud Gifen von 5-6 Boll Lange und 3-43oll Dide, und durchschrotet es erst durch seine Mitte, so daß es nun gleichsam durchbohret ift; er giebt diesem Stud, und dem Ende des Rohrs Schweißhite, und fett bende Stude an einander, treibt ben Dorn gleich durch die untere Deffnung ein, schmiedet nun alles zusammen, und giebt dem Ropf die Gestalt, wie man in der Fig. 26 siehet. Der wenn man tein folches Gifen gur Sand hat, fo werden verhaltnigmaßig große Ringe gemacht, jedoch noch nicht zugeschweißt, man staucht bas Ende Der Rohre etwas auf, fo daß es eine conifche Geftalt bekommt, deffen große Flache am Ende der Rohre ift, der Ring wird so gerichtet, daß er genau über diesen conischen Theil Man schiebt den Ring über das Mundstuck auf das Rohr, und treibt ihn berunter über den conischen Theil, wo er fest sigen muß. Man richtet nun bende Stude nach der erforderlichen Gestalt ab, und giebt zuleht eine starte Schweiß: bibe, damit alles zusammen schweiße, und richtet nun ben eingetriebenem Dorn, den Ropf vollig ab. Um besten und leichtesten aber gehet die ganze Arbeit voran, wenn man fid, auf dem Gifenhammer gleich das Gifen zu jeder Pfeife schmieden lagt; bas heißt, man lagt die platte Stange gleich von der Lange der Pfeife ichmies den, und an dem einen Ende bleibt das Gifen fo viel breiter und dider, als nothig ist, den Ropf darauf zu bilden. Go fann nun alles in einem weg geschweißt werden, und dem Ropf kann durch Burucktreiben, und Stauchen die nothige Dicke verschafft werden. Der Theil des Rohrs, wo der Handgriff hinkommt, wird 6 oder achtedig gefeilt, damit jener festsist. Für eine jede Compagnie Arbeiter muß man wenigstene 12 Pfeifen haben, Damit fie gehorig abgefühlet werden fonnen, und wenn eine oder die andere schadhaft wird, feine Stockung in der Arbeit entstehet.

21. Hefteisen. Fig. 30. Seiten-Ansicht. Diese haben ganz die außere Gestalt der Pfeifen, nur daß sie nicht hohl, und auch weit schwächer in Eisen sind. Es ist hinreichend, wenn sie & bis \(\frac{3}{4}\) Boll dick, ben $4\frac{1}{2}$ bis 5 Fuß Lange sind, der Kopfkann $1-1\frac{1}{4}$ Boll dick seyn. Uebrigens haben sie ebenfalls einen holzernen Hand

griff, für jede Compagnie Arbeiter sind 6-8 Stud erforderlich.

22. Marbel. Diese sind gegossene eiserne Platten, 2 Zoll dick, deren eine Flache durch Schleifen mit Sand und Wasser, indem man zwen solcher Platten auf einander reibt, Linialgerade und glatt abgerichtet sind. Für jede Compagnie sind zwen erforderlich, deren eine 2 Fuß lang und breit, die andere aber $2\frac{1}{2}$ — 3 Fuß lang und 2 Kuß breit senn kann.

23: Der Zanger bestehet aus einer 4 Fuß langen, 1 Fuß breiten und ein Boll diden gegoffenen Gisenplatte, die ebenfalls sehr eben und glatt abgeschliffen

ist, und einem beweglichen Auffat, dessen obere und Seiten:Ansicht die Fig. 31. zeigt.
a. ist die Platte, b. der Fuß des Auffatzes, der auf der Platte hin und her rutschet.
c. die Dille, in welcher die Pfeise ruhet, wenn das Glas gewärmt werden soll, was dann auch seinen Gebrauch bestimmt, woben die Platte mit einem Ende auf der Brustmauer des Ofens, mit dem anderen aber auf einem holzernen Bock ruhet. Für jede Compagnie ist einer nothig.

- 24. Das Schneibeisen. Fig. 32. Seiten Unsicht. Ist eine eiserne Stange von gleicher Dicke, etwa 13 bis 2 Joll kantig, deren scharfe Kanten etwas abgerundet sind. (S. das Profil.) Man kann seine benden Enden so gestalten, wie die Figur zeigt; so kann man dieses Eisen mit der Seite a. als einen Hebel ben dem Aufbrechen der Hafen zc., das andere Ende b aber zum Richten der Hafen, die hohle Rander haben, brauchen. Für jede Compagnie ist eins erforderlich.
- 25. Das Platteisen. Fig. 33. obere und Seiten-Unsicht. Es dienet, vorste: hende Theile des Glases, mahrend es geblasen wird, niederzudrücken und zu ebenen. Es hat einen 3 Fuß langen hölzernen Stiel. Jede Compagnie braucht ein Stuck.
- 26. Das Erweiterungsbrett; ist ein 4 Fuß langes, 4—5 Zoll breites, 1 Zoll dickes, vorn und an den Kanten abgerundetes Brett von Buchenholz, welches ein Gehülfe dem Glasarbeiter vorhält, wenn er die Mündung einer Glasstugel erweitern will. Besser und bequemer ist die Erweiterungszunge Fig. 34 a., welche in dem in die Erde befestigten Pfosten b. befestiget ist, folglich durch keinen Gehülfen braucht gehalten zu werden. Zede Compagnie braucht ein Stuck.
- 27. Der Abschlagstock. Fig. 35. Seiten Ansicht. Dieser ist ein bolzerner Rlot, 2 Fuß hoch und dick, auf welchem das oben gabelformig gestaltete Eisen befestiget ist. Es dienet den Pfeisen und Hefteisen zum Auflager und hat seinen Namen darum, weil hier die Glaskugel an das Hefteisen befestiget, und von der Pfeise abgeschlagen wird. An der Seite des Klohes ist ein Loch schräg abwärts gebohrt, in welchem ein wenig Wasser gehalten, und das Abschlageisen gesteckt wird. Jede Compagnie braucht ein Stuck.

28. Das Abschlageisen. Fig. 36. Geiten-Unsicht. Es ift durchaus rund.

Ben jedem Abschlagstock befindet sich ein Stuck.

29. Die Scheibengabel. Fig. 37. obere und Seiten-Ansicht. Sie ist in Sisen 7—8 Fuß lang, und hat noch einen hölzernen 3—4 Fuß langen Stiel. Die bens den Zinken der Gabel mussen auf einer ihrer platten Seite mit Streisen von 1 Linie dickem Tafelmessing belegt senn, welche mit messingenen Nietnageln darauf genietet sind, damit das Glas keine Kriße bekommt, welche bloses Gisen unsehlbar verurses chen murde. Ein Stuck per Compagnie.

30. Der Streckhacken; ift in nichts von dem Probierhacken No. 15. unter:

Schieden. Gin Stud fur jede Compagnie.

31. Das Borhaltblech. Fig. 38. obere und Seiten Ansicht. Es hat einen 5 Fuß langen Stiel von Holz. Wenn der Arbeiter mit der Pfeife Glas aufnehmen will, so halt ein Gehulfe das Blech vor das Arbeitsloch, so daß die Pfeife in dem

Einschnitte sich befindet, baburch fann ber Arbeiter tief in den Safen fahren,

ohne fich zu verbrennen. Jede Compagnie braucht ein Stud.

32. Die eiserne Hand. Diese bestehet aus dem eisernen 6 Zoll langen, und 2 Zoll weiten Halbeylinder a Fig. 39., der 2 Linien in Eisen dick ist, und dem Stuck das verzinntem Blech, bende Stücke sind mit einem Stück Huthfilz, oder 5 bis 6fach übereinander genähter grober Leinwand an einander befestiget, oder man befestiget blos das Blech auf die aussere Seite eines dicken Fausthandschuhes, mit dem man hernach den Halbeylinder fren halt, dieser dienet, die heiße Pfeise ohne Schaden handhaben zu können, das Blech aber ben dem Warmen des Glases, die Hand gegen die Hitze zu schügen. Jeder Fertigmacher und Vorblaser muß ein Stück haben.

33. Die Loschbutte ist eine gewöhnliche kleine holzerne, mit eisernen Reisfen beschlagene Butte, 2—2½ Fuß weit und 1½ Fuß tief. Auf ihren oberen Kand ist eine etwa 2 Fuß lange Schiene genagelt, deren bende Enden 1 Zoll aufgebogen sind, damit die Pfeise nicht darüber herunter rollen kann. Sie dienet die Pfeise, ohne das Holz zu beschädigen, darauf zu legen, wenn ihr Rohr mit Wasser abgestühlt werden soll. Sie stehet übrigens auf einem 2 Fuß hohen Bock, oder Klot,

und fur jede Compagnie ift ein Stud genug.

34. Die Calcinir: Butten; um das Schmelzglas darin zu calciniren, sind mit eisernen Reisen beschlagen, halten 3 bis 4 Ohm, und werden gewöhnlich durch das voneinander Schneiden eines Stückfasses erhalten. Sie werden ben dem Gesbrauch nahe an den Osen gestellt, damit sie dem Ausschöpfer zur Hand sind. Man braucht deren 3 bis 4.

35. Waffer: Troge. Sie sind gewöhnlich aus einem 12 Fuß langen, und 2 Fuß kantigem Buchenklotz aus dem ganzen gehauen. Sie dienen, den nothigen Wasservorrath zu haben, weswegen es gut ist, wenn man durch eine Rohrenleitung einen beständigen Zusluß verschaffen kann. Ausserdem werden die Pfeisen darin abgeloscht, und die Glasabfalle, auch das Glas der ausgehenden Hafen, calcinirt.

S. 43.

ad 10. Berkzeuge zu bem Tafelglasmachen.

36. Pfeifen. Wie oben Nr. 20. Zu kleinen Tafeln braucht man welche von $3\frac{1}{2}-4$ Fuß, zu großen aber von $4-4\frac{1}{2}$ Fuß Länge, etwa $\frac{3}{4}$ Joll Dicke und die Köpfe von 1 bis $1\frac{1}{2}$ höchstens 2 Zoll Dicke. Jeder Tafelmacher muß

3-4 Stud zum Gebrauch haben.

37. Das Plate o der Richteisen; an einigen Orten auch das Vorschne ibe eisen, Fig. 40 obere und Seitene Ansicht. Bisweilen ist es blos von Holz gesmacht. Der breite Theil dienet, um das Glas gehörig um die Pfeise zu vertheilen, indem man es daran halt, und die Pfeise umdrehet, das andere Ende dienet um eine Erweiterung zu machen, das Ganze aber auch zum Abschlagen von der Pseise.

38. Die Steinzange, oder haden. Fig. 41. die Zange. Fig. 42. der haden, vordere und Seiten-Unsicht. Bende dienen, wenn der Arbeiter ben dem Aufnehmen des Glases einen Stein oder sonst etwas fremdartiges bemerkt, folchen

mit einem oder dem andern Instrument heraus zu ziehen.

39. Die Glasscheere; ist genau wie eine gemeine Scheere gestaltet, nur daß sie etwas breite und starke Klingen hat, und die Stiele etwa doppelt so lang als die Klingen sind, damit man mehrere Kraft ausüben kann. Sie dienet, Ungleichheiten am Rande der Gläser, oder wenn Steine ausgezogen werden, den Faden abzuschneiden.

40. Marbelplatte. Wie Rr. 22 oben, aber nur 11 fuß lang und breit,

oft auch fleiner.

41. Das Zahn oder haden eisen. Fig. 43 vordete Ansicht. Es dienet, die Pfeisen vor dem Arbeitsloch aufzulegen, wenn man das Glas warmen will. Es wird an den Schirm befestiget. Gewöhnlich aber sind schon an dem Schirm selbst einige haden zu diesem Behuf angebracht, wodurch es entbehrlich wiro.

42. Der Trog mit der Gabel. Ift ein 20 zoll langer, 8—10 zoll breiter und 5—6 zoll tiefer Trog von Buchenholz, an dessen einem Ende ein 4—6 zoll hohes Eisen, das oben gabel: oder halbmondformig gestaltet ist, und zum Auslegen der Pfeise dienet, befestiget ist; der Trog wird mit Wasser gefüllt, dienet zum Ablöschen der Pfeise, zum Absprengen des Halses, und jeder Arbeiter hat seinen eigenen, der am Ende des Arbeitsgerüstes in halber Mannshohe fest gesmacht ist.

43. Das Wallholz, Fig. 44. Obere Ansicht und Durchschnitt. Ist ein vierzkantiges Stück Buchenholz, in welches zu Walzen. Glas eine höchstens zwen, zu Tasfelglas aber dren halbkugelformige Vertiefungen in steigender Größe eingehauen sind. Jede Vertiefung hat am Rande ben a. noch eine kleinere, worin der Hals der Walze geformt wird. Wenn sie aus dem gröbsten gehauen sind, so wallt der Arbeiter, als wenn er anfangen wollte, eine kugelformige Masse Glas darin, ohne die Verztiefung naß zu machen, dadurch brennen die noch vorhandenen Unebenheiten hinzweg und die Vertiefung wird gehörig glatt. Das Walholz wird in etwas geneigter Lage gegen den Arbeiter zu, auf dem Boden vor dem Arbeitsgerüste fest gelegt, und jeder Arbeiter hat sein eigenes.

44. Das Fadenzieheisen; ist eine dunne 3 Fuß lange eiserne Stange, vorne mit einem 1 Zoll langen senkrecht. daran gebogenen Hackben, das spig zugehet. Man nimmt Glas damit auf, läßt solches ablaufen, so enstehet ein Faden, der

um einen Bouteillenhals z. B. gewickelt werden fann.

45. Das Absprengeisen. Fig. 45. Seiten-Unsicht. Der gekrummte Theil ist wohl 1½ Joll kantig, damit er lange die Hike halte. Es wird glühend gemacht, in der Krümmung der Hals eines Tafelcylinders umgedreht und erwärmt, worauf man ihn durch einige auf die erhitzte Stelle getröpfelte Wassertropfen, absprengen kann.

46. Das Aufsprengeisen. Fig. 46. Geiten-Ansicht. Ist wie das Borbergehende über die Kante etwas sabelformig gebogen, und hat einen etwas langeren

Stiel. Es wird erhitzt und man fahrt mit der unteren scharfen Kante an der inwendigen Seite eines Glascylinders einige Mal der Lange nach hin und her. Wenn nun die erhitzte Stelle nur mit einem nassen Finger berührt wird, so springt

der Enlinder von einem Ende bis zum andern auf.

47. Die Kühlhäfen; sind wie gewöhnliche Schmelzhäfen gestaltet, nur viel dunner und leichter in Thon. Sie werden von Thonerde mit gewöhnlicher gebrannter Erde gemischt, gemacht. Sie dienen zum Abkühlen der Glaschlinder, richten sich also auch nach dieser ihrer Größe. Man hat sie von 24—36 Zoll hoch und 16—18 Zoll weit. Uebrigens werden sie so dunn und leicht wie möglich gemacht, damit sie ein Arbeiter auf einer Gabel bequem tragen kann, auch werden sie stark gebrannt, um desto dauerhafter zu seyn.

48. Die Ruhlha fen Gabel; ist genau wie die Scheibengabel Nro. 29. oben gestaltet, nur daß ihre Zinken etwa 12 Zoll von einander abstehen und über zwey Fuß lang sind, damit der Ruhlhafen ücher darauf liegen kann. Auch ist ihr

Stiel halb von Solz und nicht über 7 Fuß lang.

49. Losch, und Abfalltroge; wie oben Mro. 33. 35.

Die zu dem Strecken nothigen Werkzeuge sehe man unten S. 46. Rro. 84.

u. f. wozu noch kommt

49. a. die Walzengabel; sie ist so lang als die Streckofenrohre, hat zwen 1½ Zoll von einander stehende, und 3 Zoll lange Zinken, die mit Messing belegt sind, wie die Scheibengabel Nro. 29. und dienet die Walzen und Eylinder in der Rohre vorwarts zu schieben.

49. b. Die Scheiben voter Tafelgabel; ist 6—8 Fuß lang, ihre Zinken sind dunne und platt, stehen 8—9 Zoll von einander ab, und sind eben so lang, auch mit Messing belegt. Sie dienet, die gestrekten Safeln aufzurichten.

S. 44.

ad. 11. Werkzeuge zu dem Sohlglasmachen.

50. Pfeifen; wie Nro. 20. nur kleiner und schwächer, von 3 Fuß bis 4½ Lange und $\frac{5}{8} - \frac{3}{4}$ Zoll Dicke, mit Kopfen von $1 - 1\frac{1}{2}$ Zoll Dicke.

51. Befteisen, oder Pontile; wie Mro. 21. nur kleiner, den Pfeifen propors

tionirt.

52. Formen oder Modeln. Sie werden von Holz, (die aber gar nicht dauerhaft sind) von Thon und stark gebrannt, von Eisen, am besten aber von Messing gemacht, Sie sind theils aus einem Stück, folglich geschlossen, theils können sie geössnet werden und haben zu dem Ende Scharnire. Ihre inwendige Fläche ist bald glatt, bald mit geraden Streisen oder Flächen, bald mit schrägen, spiralförmig gewundenen Streisen, bald mit kegelförmigen, würslichen und anderen Vertiefungen versehen. Alle aber sind im Ganzen ein wenig conisch, damit das darinnen geblasene Glas heraus genommen werden kann. Nur solche Formen, deren Verzierungen so beschaffen sind, daß das Glas nicht heraus genommen werden

£ 2

kann, mussen zum Deffnen eingerichtet seyn. Fig. 47. stellt den Durchschnitt einer Bouteillenform dar, wo ben a. im Mittelpunkt des Bodens eine kleine Erhöhung ist, die den Mittelpunkt des Bodens der Flasche bezeichnet. Fig. 48. ist eine Form für ein Trinkglas mit geraden Flächen; Fig. 49. ein dergleichen für ein Relchglas; Fig. 50. eine Form, die geössnet werden kann, wo a. a. die Scharnire, welche gleich an die Stücke gegossen sind, b. b. aber zwen Lappen sind, die, wenn die Form geschlossen ist, auf einander passen, und von einem Gehülsen mit einer Zange sest zusammen gehalten werden, bis das Glas geblasen ist, worrauf er dem einen Lappen, der deswegen etwas länger als der andere ist, einem gelinden Schlag giebt, damit sich die Form ein wenig öffnet, und das Glas heraus genommen werden kann.

53. Marbelplatte; wie Rro. 22. Man braucht größere und kleinere. So z. B. sind sie zu dem Bouteilkenmachen 18 — 20 Zoll lang und breit; ben dem Bechermachen sind sie 10 — 12 Zoll lang und breit. Erstere werden auf eine eigene Vorrichtung gelegt, wie Fig. 51. zeigt, die letztern sinden ihren Platz gemeiniglich auf der Brustmauer vor den Arbeitslöchern, und auch auf dem Sitz des

Glasmacherstuhle.

54. Glasmacher/Stühle. Fig. 52. Ansicht nach orthographischer Projection. a. der Sig, bbbb. die Füße, o c. die Lehnen, auf welchen die Pfeisen auf und ab gewälzet werden, d. ein Brett, welches den Arbeiter gegen die Hike des Glases schützet. e e. eiserne Schienen, damit sich die Lehnen nicht zu geschwind abnutzen; fff. Nägel, an welche man die Jangen, Scheeren u. s. w. hängt; g. ein Stück gelb Wachs um die Mäuler der Jangen damit zu reiben, damit wenn sie zu heiß werden, sich das Glas nicht anhängt. Vieweilen sindet man, besonders da, wo die bekannten Komergläser gemacht werden, neben dem Glasmacherstuhl, nach einen starken Pfosten senkrecht in die Erde befestiget, auf dessen obere Fläche der eine Schenkel eines winkelrecht gebogenen Eisens senkrecht eingeschlagen ist, der andere horizontale Schenkel ist. 3—4 Joll lang, hat die Gestalt eines etwas bauchigen Regels, der sich nach vorne in eine Spite endet, nach hinten zu aber zu einer Dicke von 1½ bis 1½ 30ll ans wächst. Es dienet, die gewundenen Füße der Römergläser zu machen.

55. Scheeren von verschiedener Große. Gie sind von gewöhnlichen Scheeren nur dadurch unterschieden, daß sie breite Klingen, und etwas langere Stiele haben.

56. Feder Scheeren von mancherlen Arten. So ist Fig. 53. eine Feder scheere mit geraden Schneiden und auswärts gebogenem Rucken. Fig. 54. mit freisformigem Rucken, um den Kelch der Romergläser zu bilden. Fig. 55. mit aus und einwarts gebogenen Rucken. Fig. 56. mit cylindrischen Spigen.

57. Fe der zan gen von mancherlen Arten. So ist Fig. 57. eine Federzange mit viereckten Plattchen an den Spiken, deren inwendige Flachen gestreift, gewürfelt zc. figurirt sind. Fig. 58. eine dergleichen mit runden Plattchen, die inwendig muschelartig ausgearbeitet sind. Fig. 59. mit abgerundeten Spiken, womit man das Glas ergreift, wenn man es ausziehen, oder an ein anderes Stuck anseien will.

58. Steinzange und Saden. Wie oben. Rro. 38.

59. Kleines Platte oder Richteisen, Vorschneideisen. Wie oben Bro. 37.

60. Kabeneisen oder Sadden. Wie oben Dro. 44.

61. Bewegliche Schneideisen. Fig. 51. b. fie konnen auf dem Stock

c. rund herum gedrehet werden.

62. Kleine hölzerne Troge, $2\frac{1}{2}-3$ Fuß lang, 10 Zoll breit, 6 Zoll tief, um die Werkzeuge darin zu kuhlen, und die Glasabfalle und Abschnitte hinein zu werfen.

63. Losch butten mit ihrem Bod. Wie oben Nro. 33. Siehe auch Fig. 51.

64. Waltholzer mit halblugelformigen Vertiefungen. Wie oben Nrv. 43. Modeltzangen Fig. 60. Seiten Ansicht. Sie zeigen sich inwendig von oben angesehen wie Fig. 61. Die inneren Flächen der benden Platten können bende oder auch nur eine figurirt senn. Man kann auch diese Platten von Gußeisen, oder Messing gießen lassen, was wohlfeiler senn wird, als von geschmiedetem Eisen, und die Stiele hernach daran besestigen lassen. Wenn die Gegenstände dieser Art, die man verfertigen will, auf einer Seite eben sind, so braucht man auch nur eine Platte, in welche die verlangte Figur einzegraben ist, wenn man nun etwas fließendes Glas darauf thut, und mit einer kleinen metallenen Walze darüs ber walzt, so wird man seinen Zwek recht gut erreichen.

65. Tanger, oder Pfeifenlager. Jene find wie oben, Rro. 23. nur kleiner, diese haben die Gestalt wie Fig. 62., sind aber an den Schirmen

Saden angebracht, so find bende nicht nothig.

66. Ruhlhafen von verschiedener Große, wie oben, Mro. 47.

67. Ruhlhäfengabeln, wie oben, Rro. 48.

- 68. Eintrag : Gabeln; diese sind ein 4—5 Fuß langes, rundes kaum $\frac{1}{2}$ oder $\frac{3}{3}$ Zoll dickes Eisen, das vornen eine zwenzinkige Gabel hat, deren Zinken eina 3 Zoll lang sind und 2 Zoll von einander abstehen.
- 69. Rleine Modellwalzen. Fig. 63. obere Ansicht. Diese sind von Eisen oder Messing, 3 6 Zoll lang und 1 1½ Zoll dick, an beyden Seiten mit Zapsen versehn. Ihre cylindrische Fläche ist auf mancherley Weise sigurirt ausgear beitet. Man hat deren mehrere, und damit alle mit einerley Handhabe gesaßt werden können, so hat man eine Zange, an deren Spitzen sich Ohren besinden, welche die Zapsen der Walzen aufnehmen, und die also sür alle vorräthigen Walzen hinreichen. Wenn man etwas sließendes Glas über eine Marbel in die Länge ziehet, und gleich eine Walze mit mäßigem Oruck darüber laufen läst, so nimmt das Glas die Gestalt erhaben an, welche auf die Walze vertieft gearbeitet ist
- 70. Stacheleisen. Fig. 64. Seiten und vordere Ansicht. Man hat sie von Eisen, Wessing und sogar von Holz, wo dann die Spiken allein von Eisen sind, nehst dem auf einer Seite gedeckten Ning, in welchen das Holz gefaßt wird. Sie dienen, um kleine perlenahnliche Höhlungen in das Glad zu machen.

Dieses sind die zur Hohlglasmacheren erforderlichen Werkzeuge. Es verstehet sich aber von selbst, daß nicht alle ben einem jeden Zweig derselben nothig sind, und man wird unten ben Beschreibung dieser verschiedenen Zweige der Hohlglasse macheren sehen, welche zu jeder gehoren.

S. 45.

ad 12. Werkzeuge zur Verfertigung ber geblasenen Spiegelgläser.

- 71. Pfeifen. Diesz sind ganz wie oben Nro. 20 beschaffen. Nur haben sie weit größere Maaße. Je nachdem namlich der zu blasende Spiegel, folglich die dazu gehörige Glasmasse groß oder klein ist, mussen die Pfeisen auch stärker oder schwächer seyn. Die kleinste haben 5 Fuß Länge, einen starken Zoll Dicke, und der Kopf $2\frac{1}{2}$ 3 Zoll Breite. Die größten haben eine Länge von fast 7 Fuß, bey $1\frac{1}{4}$ Zoll Dicke, und Köpse von $3\frac{1}{4}$ 4 Zoll Breite. Ihre innere Höhlung hat bis 4 Liensten Weite, und es erleichtert sehr das Blasen, wenn sie noch weiter sind, in welchem Fall sie aber auch äußerlich dicker gemacht werden.
- 72. Hefteisen oder Pontils. Diese haben die nämlichen Maaße, wie die Pfeisen, nur dursen sie verhältnismäßig dunner senn, weil sie nicht hohl sind. Uebrigens ist ihre Gestalt wie oben Nro. 21. Da diese sowohl als die Pfeisen oft schadhaft werden, so ist es gut, wenn von ersteren immer 8 10 von letzeren 6—8 Stuck vorräthig sind.

73. Der Zanger mit seiner Platte. Dieser ift genau wie oben Rr. 23.

beschaffen.

74. Die Marbelplatte. Wie oben Nr. 22. Man hat wenigstens zwey, besser oren Stucke, namlich zwen von 3 Fuß Lange und 2 Fuß Breite, und einen von 4 Kuß Lange und 2½ bis 3 Kuß Breite.

75. Das Locheisen; ist ganz gestaltet wie oben Rro. 28. Das Ubschlageisen. Hierzu gehört ein hammer von hartem Holz, bessen Kopf 6 Zoll lang und 4-5

Zoll dick ist.

76. Die Erweiterungezange Fig. 65. ober bas Erweiterungseifen

Fig. 66. Gie bienen, das in den Glascylinder geschlagene Loch zu erweitern.

77. Die große Aufschneidscheere Fig. 67. Die Klingen mussen start, wes nigstens 3 — 4 Linien dick, und die Stiele wohl funf bis sechsmal so lang, als die Klingen senn, weil viele Kraft erfordert wird, ein Glas, das 5 — 6 Linien dick ist zu schneiden.

78. Das Abschlageisen; ist ganz gestaltet wie das Locheisen, welches selbst

vazu dienen kann, wenn es etwas schwer ist.

79. Die Kanzel. Fig. 68 Vordere u. Seiten: Ansicht. Auf diese teeten einige Arbeiter, um die Pfeise, woran der Glascylinder hangt, zu halten, damit ihn der Fertigmascher von unten herauf aufschneiden kann. Gewöhnlich wird die Kanzel von Holzgemacht, und die vordere Seite mit Eisenblech beschlagen. So kann sie von einer

Stelle zur andern gebracht werden. Ist aber die Hutte geräumig genug, so daß die Kanzel ben andern Arbeiten keine Hinderung macht, und also an einer Stelle stehen bleiben kann, so kann man sie auch von Steinen mit einer Treppe aufmauern und ihr eine mit Sisenblech beschlagene Brustlehne geben. Fig. 69. obere und Seisten: Ansicht.

80. Das Spiegel: oder Eragblech. Fig. 70 Geiten: obere und vordere

Unficht. Dienet die aufgeschnittenen Cylinder in den Streckofen zu tragen.

81. Losch butten. Die Pfeisen, Pontils und das Glas abzukuhlen, wie oben No. 33. aber 21 Ruß weit.

82. Waffer: und Glasabfall: Troge, wie oben No. 34. 35.

83. Der Bock. Dieser ist ein Stuck Eichen, oder Buchenholz, von & Fuß Långe, 6 Zoll kantig mit vier, dren Fuß hohen Füßen versehen, die schräg eingeschleift sind, wie die gewöhnlichen Zimmermanns Bocke. Sie dienen, die Pseisen darauf zu legen, wenn das Loch geschlagen und erweitert wird, auch kann man das Glas darauf schränken, in welchem Fall aber die obere äußere Kante mit Eisen beschlagen seyn muß. Sonst kann diese Arbeit auch auf einem Schneideisen, oder auf der äußern Kante eines Marbels vorgenommen werden.

Bum Streden Des Spiegelglases braucht man folgende Werkzeuge.

84. Das Streckeisen. Fig. 71. obere und Geiten : Unficht. Es ift gang

von Gifen und fein Stiel 8 - 10 Ruß lang.

85. Haden formige Streckeisen. Fig. 72. obere, vordere und Seiten, Ansicht. Der Stiel ist so lang, wie der vorhergehende. Der Haden wird mit seiner Schärfe in ein walzenformiges 6 — 8 Joll langes und 2 — 2½ Joll dicked Stück Buchenholz eingetrieben, und dienet, damit die Glastafel eben zu bügeln. Diese benden Werkzeuge, so wie die gleichfolgende Streckhaden und Einlegeisen, sind zugleich die einzigen Werkzeuge des Tafelglasstreckers.

86. Die gerade Streckzange. Fig. 73. obere u. Geiten Unficht. Ihre Stiele können 7-8 Fuß lang seyn. Sie dient, die zu dicken Kopfe der Spiegelglastafel zu giehen, damit sie mit den übrigen von gleicher Dicke werden, um ihr mehr Lange

zu verschaffen.

87. Die winkelrechte Streckzange. Fig. 74. obere und Seiten/Unsicht. Sie dient, die benden langen Seiten des Spiegelglases zu richten, um dem Spiegel mehr Breite zu verschaffen. Ihr Stiel muß 8—9 Fuß lang seyn, weil man mit ihr

weiter in den Ofen zu reichen hat, als mit der geraden Zange.

88. Die Streckwalze. Fig. 75. obere und Seiten-Unsicht. Diese bestehet aus einer gegossenen eisernen, besser aber messingenen Walze, von 3—4 Fuß Lange und 6—7 Zoll Dicke. Sie ist hohl und 1 Zoll dick in Metall. An beyden Enden ist ein eiserenes Kreuz besestiget, durch welches die viereckige, an beyden Enden rund abgedrezhete eiserne, 1½ Zoll kantige Uchse gehet, und durch Schließen besestiget ist. Das Gestell hat an beyden Enden Ohren, in welchen die Zapsen der Walze lausen, und einen 6—7 Fuß langen eisernen starken Stiel, an dessen Ende ein Querstuck oder Handabe besestiget ist. Bey a. wird der Hacken der Kette eingehängt, wenn die

Walze in die Höhe gezogen oder niedergelassen werden soll. Fig. 76. zeigt a) das Streckofen: Mundloch, darüber b) die zwen Eisen, worauf die Walze ruhet; c) die Retten mit den Rollen zum Aufziehen und Niederlassen; d) der Ragel, in welchem die Kette eingehängt wird. Zu dieser Walze gehören noch zwen Leisten, diese haben eine etwas kleinere Länge als der Streckofen, sind 1 Zoll breit, und so dick als das zu streckende Glas werden soll, also 3 — 5 Linien dick, sie werden deswegen genau eben und durchaus von gleicher Dicke gearbeitet. Man legt sie zu beyden Seiten des zu streckenden Glases, und läßt die Walze auf ihnen laufen. Wenn nun der Streckssein recht eben ist, so kann es nicht sehlen, das Glas muß auch von ganz gleicher Dicke werden.

89. Stredplatten. Eben so wie oben Rr. 30. Sie bienen nebst bem Strede

eisen, zum Richten und Aufstellen ber Glafer in ben Rublofen.

90. Einlegeisen. Sind runde ½ Zoll dicke Eisenstäbe, die etwas langer sind, als der Ruhlofen sammt dem Mauerwerk breit ist. Sie dienen, die aufgerichteten Spiegelgläser dawider zu lehnen.

S. 46.

ad. 13. Werkzeuge und Maschinen zur Verfertigung des gegoß
senen Spiegelglases.

Da dieser Werkzeuge ziemlich wiele sind, so wird es zu besserer Uebersicht und zum leichteren Auffinden derselben gut seyn, sie nach den verschiedenen Momenten der Arzbeit in gewisse Klassen zu bringen.

a. Werkzeuge zum Reinigen der Gieghafen.

91. Ein Sacken; den Lehm womit die Gieglochplatte verschmiert ift, los zu machen. Er ist ganz wie ein Probier oder Strechacken, oben Rr. 30. gestaltet nur etwas starter in Zacken.

92. Ein zwenspitiges Ubhebeisen oder Gabel; ift eine 5 Fuß lange, 3 goll bicke eiserne Gabel, deren Zinken 4 — 5 Zoll lang find, und 4 Zoll von einander abstehen. Sie dient, die Gießlochplatte hinweg zu heben, die deswegen zwen Locher hat.

93. Die Lehmfrücke; den in das Gießhafenloch gefallenen Lehm oder andere Unreinigkeiten herauszuziehen, ist ein 10 Zoll langes, 4 3. breites buchenes Brett,

in dessen Mitte ein 6 Fuß langer Stiel von Solz befestiget ut.

. 94. Der Krater mit dem Meißel. Fig. 77. obere und Seiten: Ansicht. Er ist wie eine Krücke gestaltet, und hat am andern Ende einen breiten und scharfen Meißel, und dient das Glas aus den Gießhäfen zu ziehen, und was fest sitt, los zu stoßen. Er ist 4 Fuß lang.

95. Einige Reiferbefen mit langen Stielen; ben Plat vor bem Giefloch

zu reinigen.

96. Ein Brech eifen. Fig. 78. Seiten: und obere Unsicht. Den Gießhafen, der gewöhnlich an die Gießbank angeschmolzen ift, aufzubrechen. Es ift 6-8 Fuß lang.

- 97. Ein eiserner Zangenwagen. Fig. 79. obere und Seiten:Ansicht. Er dient, den Gießhasen aus dem Ofen zu heben, ihn an die Losschübütte, und von da wieder zurück in den Ofen zu sahren. Ben a. ist der Nagel, um den sich die Zangenschenkel bewegen, wenn sie auf: oder zugemacht werden, er ist an die eiserne Uchse sesschuraubt. Ben b. siehet man die Schließe, welche die Zange zuhält, wenn sie den Hasen gefaßt hat. Die Schließe ist in dem einen Zangenschenkel befestiget, das andere Ende gehet durch ein in dem andern Schenkel angebrachtes Loch, wo man dann in eines ihrer Locher einen Borstecknagel einschieben kann. Diese Maschine ist nur in Frankreich üblich, wo man alles mit einem gewissen Luxus betreibt. Meines Erachtens ist sie ganz überstüssig, denn man kann den Gießhasen weit sicherer, wohlseiler und besser mit-eben den Instrumenten, mit welchen man die gefüllten Häsen behandelt, in und aus dem Osen bringen.
- 98 a. Der Hafenmeißel; ist 5-6 Fuß lang, an einem Ende ist er wie ein Meißel gebildet, der 2 Zoll breit und 3 Zoll lang ist, auch eine Schärse hat. Um anderen Ende hat er eine 1 Zoll aufgebogene Krücke, die $1\frac{1}{2}-2$ Zoll breit. Er dienet, das Glas aus den Gießhäfen zu krazen und heraus zu ziehen.
- 98. b. Ein kleiner kupferner Loffel, wie der oben Rro. 18. gestaltet, umt das aus dem Hafen gezogene Glas aufzunehmen. Er ist auch überflüßig, man kann es gleich in die daben stehende Loschbutte werfen.
- 99. Die Loschbutte. Wie oben Nro. 33. Sie stehet hier auf ebener Erde, vor ihr liegt ein starkes Eisenblech, auf welches der Hafen niedergelassen wird das aber auch wegbleiben kann, wenn man die im 1. Theil beschriebenen 12 Fuß langen eisernen Platten vor die Gießlocher in den Boden eingelegt hat. Ausserdem wird noch ein anderes Eisenblech zwischen dem Gießhafen und der Butte aufgestellt, damit sie keinen Schaden nehme.

b. Werkzeuge zum Abschaumen der Schmelzhafen.

Diese sind schon oben S. 41. Rro. 16. u. f. beschrieben.

c. Werkzeuge zum lieberschöpfen des Glases in die Gießhäfen.

Diese finden sich oben S. 41. angezeigt.

d. Werkzeuge Die gefüllten Gießhafen aus bem Ofen zu ziehen.

100. Das Brecheifen; oben Nro. 96.

101. Das große Aufbrecheisen. Fig. 80. obere und Seiten Ansicht. Wenn der Hafen mit dem Brecheisen aufgebrochen und etwas in die Hohe gehoben worden ist, so bringt man den platten Theil dieses Eisens unter den Hafen, daß er darauf ruhet, und ben dem Herausziehen den Voden nicht weiter als mit der hintern Kante seines Bodens berührt. Es ist 7 bis 8 Fuß lang.

102. Zwen große Ziehhaden. Sie find 10-11 Fuß lang, 1 Boll dick, und dienen den hafen aus dem Ofen zu ziehen, zu welchem Ende fie an ihrem

einen Ende um 8-10 Boll rechtwindelich umgebogen find.

Berfuch d. Glasmacher:Runft II. Th.

103. Ein Gießhafenwagen, Fig. 82. obere und Seiten, Ansicht. Diese ben, ben Figuren nebst dem beygesügten Maaßstabe, werden seine Strucktur so deutlich machen, daß es überstüssig son wurde, noch etwas zuzusezen. Er ist ganz von Eisen. Man kann ihn zur Ersparung der Rosten wohl auch zum Theil von Holz machen, wo er aber etwas plump und ungeschickt zu regieren, auch minder dauerhaft senn wird. Die Figur 83. obere Ansicht, zeigt, daß der Vierpaß a. nebst den Rädern von Holz sind, alles Uebrige aber von Eisen ist. b. Ist ein starked Eisenblech, welches auf die Arme oc. des Wagens aufgenietet ist, die eben so wie in Fig. 82. ben 1. 2.3. gebogen sind, und auf welches der Hafen gestellt wird.

104. Gin Spiteifen; wie Ro. 13. Es dient den hafen etwas zu luften,

wenn man bas große Aufbrecheisen unter demselben hervorziehen will.

e. Werkzeuge zu dem Abschaumen der Gießhafen.

105. Zwen Gabel. Fig. 81. obere und Geiten-Ansicht. Das Stud a b ist eine Klinge von Rupfer, auf einer Seite scharf, auf der andern 3 — 4 Linien dick. Der eiserne Stiel c. ist an einer Seite aufgeschlitzt, damit die Klinge hinein genietet werden kann, an der andern Seite hat er ein Dhr, welches den holzernen Stiel aufnimmt; das Ganze ist 4 Fuß lang.

f. Werkzeuge und Maschinen zu dem Gießen der Glastafeln.

106. Die metallene Giegtafel. Rig. 84. perspektivische Unficht. Diese Figur enthalt zugleich die ganze Aufstellung der Tafel mit allem Zubehor. Tafel ift eine aus Gifen oder einer Urt von weichem nicht fehr fproden Glodenmetall, gegoffene Tafel von 10 - 12 und mehrere Fuß lang, 6 - 7 Fuß breit, und 31 - 4 Boll Did. Bedenkt man, bag eine folde Safel 100 - 120 Centner wiegen fann, und daß, der Centner Glodenmetall nur zu 60 fl. gerechnet, fie blos in Metall einen Werth von 6000 - 7200 fl. haben wird, so wird man einsehen, daß dieses ein fehr theueres Werkzeug ift. Die großte Schwierigkeit aber macht bas Giegen berfelben, benn fie muß eine vollkommene bichte Maffe bilben, Die weber an ber Dberflache, wenigstens einer ihrer großen Flachen, Bertiefungen, noch in ihrem Inneren Luftblafen bat; in die ersteren wurde das Glas ben dem Giegen eintreten, die Glas: tafel alfo an diefen Stellen dider werden, auch das Abschieben berfelben verhindern, die letteren aber, wenn sie gang geschloffen find, Gelegenheit zum Zerspringen der Metall Zafel, wenn fie erhitt wird, geben, oder wenn fie auch ein wenig Luft gegen Die Oberfläche der Tafel zu haben, das noch weiche Glas durch die in ihnen einge schlossene, und durch die Barme ausgedehnte Luft, aufblasen, es verdunnen, und so unbrauchbar machen. Wie schwer aber Diefes ben dem Guy einer fo größen Maffe zu erhalten ift, kennt Jeder der nur einige Kenntnig von dem Metallgießen hat.

Nach Bosc d'Antic ließen die Unternehmer der Spiegelhütte zu St. Gobin zwen Tafeln im Jahr 1740 durch einen der berühmtesten Gießer verfertigen, die auf die unglaubliche und ungeheuere Summe von 220,000 fl., alle mißlungene Gusse

und sonstige Unkoften mit gerechnet, zu stehen kamen, und doch noch sehr mangelhaft waren. Gine andere zu Mainz gegoffene Tafel von 120 Boll Lange, 72 Boll. Breite, und 3 Boll Dide, fam mit den Roften des Abrichtens auf 10,000 fl. Man behaup: tete übrigens lange, daß diese Tafeln aus keiner andern Materie als aus Glocken: metall gegoffen werden durften, weil dieses das einzige Metall sen, welches noch die wenigst fehlerhaften Guffe verschaffe. Gifen hingegen sen bennahe gar nicht rein zu gießen, fpringe auch fehr leicht ben schneller Beranderung der Temperatur, und fen folglich unbrauchbar. Ich muß gestehen, daß ich mich hiervon schlechterdings nicht überzeugen kann. Die großen Cylinder zu den Dampfmaschinen, die oft 6 Ruß im Durdmeffer, 9 - 10 Ruß zur Sohe haben, und 3 - 4 Boll in Metall Did find. werden so rein gegoffen, daß man sie bohren und so glatt bearbeiten fann, daß ein Stempel fid wie in einer Pumpe vollig Luftdicht bewegen kann; warum follte man denn eine Tafel, die in Unsehung der Gestalt doch weit leichter, als ein hohler, so ungeheurer Cylinder zu behandeln ift, nicht gießen konnen. Das Springen, das übrigend ben metallenen Tafeln eben fo leicht Statt findet, kann, wie ich glaube, vermieden werden, wenn man ein weiches und febr reines Gifen erwählt, und der Tafel eine beträchtliche Dide von 5-6 Zoll gabe. Wenigstens empfiehlt ber fast 7 - 8 mal wohlfeilere Preis bes Gifens gegen bas Glockenmetall, jenes gar febr, und daß es übrigens zum Giegen der Glastafeln fehr brauchbar fene, davon hat man mehrere Benspiele. Ich selbst fabe zu Grunnplam im Sandverischen im Jahre 1783 eine eiferne Gieftafel, die zwar nicht fo groß wie gewohnlich, aber fehr aut gearbeitet war, und recht gute Dienste that. Auch haben wir Gifengießerenen in Deutschland, Die den englischen nichts nachgeben, wie die schlesischen und sächsischen hinlanglich beweisen.

Man gießt die Gießtaseln entweder in aufrecht siehenden Kormen von Thon, oder Glodengießersand, so daß der schmale Theil der Tafel unten ift, und man hat gefunden, daß der Bug in Sand noch am besten gerath, wenn man ihm einen Einguß von 4 — 5 Fuß hoch giebt, der die Unreinigkeiten und die fich entwickelnde Luft, Die alle fich nach der Dberflache begeben, wenn das Metall noch fluffig ift, aufnebe Dieser fehlerhafte Theil wird hernach, so wie ben Jen Kanonen abge: schnitten. Der man macht eine borizontale Form von Gand, Die alfo nur die eine große und die vier Geitenflachen bildet, oben aber offen ift; man lagt bas Metall aus dem Dfen binein fliegen und darin erfalten, allein da das Metall febr geschwind erkaltet, so haben die in dem Metall entstehenden expensiblen Dunste, und Die aus der Form sich entwickelnde Luft nicht Zeit, sich nach der Oberfläche zu begeben, und bleiben folglich in dem Metall. Aus ahnlichen Urfachen fallen auch die auf die erfte Urt gegoffene Zafeln nicht fehr rein aus, und aufferdem verursacht die Bereitung ber Form, wie man leicht benten fann, auch noch fehr große Schwierigfeiten. Um allem diesen zu entgeben, hat Bosc d'Antic eine Methode angegeben, welche nach dreven Versuchen im Großen, untadelhafte Resultate geliefert hat. Es wird daher nublich fenn, diefe Methode hier naber zu beschreiben, zumal da es Kalle geben kann, wo es wegen einer zu entlegenen Lage nothig ift, ben Guß auf ber Glashutte felbit zu unternehmen. Die hauptsache beruhet darauf, daß man das Metall in der Korm felbst schmelzt, sich reinigen und darin erkalten lagt. Bu bem Ende mußte eine Art von Rupolo Den, wie man sie zum Schmelzen des Gußeisens ben dem Rano: nengießen braucht, gebauet werden. Diese Defen haben einige Aehnlichkeit in der Einrichtung mit dem im erften Theil Diefes Werks Zaf. 10. Fig. 99. abgebildeten Calcinirofen. Sie haben an einem Ende eine Feuerstelle mit einem Roft, und am entgegengesetten Ende einen hohen Schornftein, zwischen benden ift der Beerd an: gebracht. Wenn fehr große Maffen zu schmelzen find, macht man auch wohl an benben Enden des Dfens Keuerstellen, und bringt ben Schornftein in ber Mitte gwifchen ben benden Keuerstellen an. Der heerd wird von Glodengießer , Sand und Geftubbe, (feine Rohlen,) gang in der Form und Große, wie die Tafel haben foll, gemacht, mithin fo eben als moglich und mit Geitenwanden verseben. Gleich neben der Keuer: ftelle muß ein etwas erhöheter Raum von 3 - 4 Ruß Breite vorbehalten werden, auf welchen das zu schmelzende Metall gelegt wird, das hernach so wie es schmilzt, in den Geerd oder die Form abfließt. Ein Zusat von uncalcinirter Potasche, Fett und Hornspane, der von Zeit zu Zeit eingetragen wird, befordert den Fluß, und verschafft eine Schlackendecke, Die Das Berbrennen Des Metalls verhindert. Die Romposition zu dem Metall bestehet aus gleichen Theilen Rupfer und Messing. Wenn dieses rein geflossen ist, wird noch 100 der Gewichtes der benden Metalle an Binn hinzugethan, und alles mit holzernen fehr trodnen Stangen burchgerührt, man giebt nur noch einige Zeit starke Site, ziehet feine Schlacke mehr ab, wel ches wohl Unfange geschiebet, um die grobsten Unreinigkeiten hinweg zu schaffen, und lagt den Ofen nach und nach erkalten. Die Tafel wird hernach durch eine besonders hierzu angebrachte Deffnung, Die mahrend ber Schmelze zugemauert mar, herausgenommen. Man siehet leicht, daß auf diese Beise das Metall Zeit genug hat, fich zu reinigen, folglich auch einen reinen Guß zu liefern. Uebrigens verstehet es sich von felbst, daß ben dem hier nothigen Grad des Keuers, der Dfen aus febr feuerfesten Materialien, wozu sich die zu einem Glasofen erforder, lichen, am besten schicken werden, gebauet, getrochnet, und vorher ausgebrannt werden muffe, um allem funftigen Schadhaftwerden vorzubeugen. Huch leidet es keinen Zweifel, daß auf diefe Urt der Guß in Gifen vollbracht werden konne.

Sobald die Tafel gegoffen ist, muß sie nun abgerichtet werden, das heist, die reinste ihrer großen Oberflächen muß in eine möglichst vollsommene Ebene verwandelt werden. Zu dem Ende werden alle etwas beträchtliche Erhöhungen, mit Hammer und Meißel hinweg gehauen; dann werden große Schrotfeilen in Holz gefaßt, das die Gestalt eines gewöhnlichen Hobels hat, und damit die ganze Oberstläche überarbeitet, bis die Ebene aus dem Gröbsten hergestellt ist. Endlich wird die Fläche mit großen Platten von Gußeisen, (wenn man Marbelplatten abzusrichten hat) oder von Sandstein, nebst scharfem Sand und Wasser so lange bearzbeitet, bis ein gutes-Richtscheid, nach allen Richtungen angelegt, genau paßt, eben so, wie unten ben Gelegenheit des Spiegelschleisens gezeigt werden soll.

Die Tafel wird auf den Tafelwagen gelegt, damit sie von einem Rublofen jum andern gefahren werden kann. Diefer muß fehr ftark, und fo eingerichtet fenn, daß er die Tafel so unterstütt, daß sie sid nicht im mindesten biegen kann, was fouft Brud, oder wenigstens doch eine hohle Oberflache verursachen wurde. Der Wagen Fig. 85. Obere und Geiten-Ansicht, lettere in Durchschnitt nach Der Linie 1, 2. bestehet aus dem Biereck a a. welches aus 6 goll dicken und 18 bis 20 Boll hohen eichenen Balten bestehet. Das Querftuck b. ift 6 Boll fantig und liegt, so wie die Riegel c c c c., mit dem Hauptgestell in einer Flache; die Riegel find nur 6 3oll breit und 4 3oll hoch; die benden Stude e e. find 4 3oll Dick, aber so hoch, wie das Gestell a a, und dienen blos zum Rollenlauf. Die Rollen werden am besten von Gifen, und zwar die Zapfen gleich daran gegoffen, welches beffer ift, als wenn man sie wie gewohnlich auf einer Achse laufen laffen wollte. Die Rollen sind 15 - 20 goll hoch und auf dem Lauf 3 goll dick, die Rapfen aber 2 Boll Dick und 3 Boll lang. Wenn Die Safel nur in einer geraden Linie bin und ber gefahren wird, fo bringt man 4 Rollen an; muß aber die Tafel von einer Geiten des Dfens zur andern gebracht werden konnen, muß fie Daber in den Gden der Butte gewendet werden, fo macht man auf die dem Ruble ofen zunächst ftebende Geite zwen Rollen, auf die entgegengesetzte aber nur eine, fo giebt diese den Punkt ab, um welchen sich die Tafel wendet. Die benden furgen Stude des hauptgestells, und die Stude e e. werden da, wo die Rollen hinkommen follen, von unten herauf 3 goll tief eingeschnitten, und diese Bertie: fung mit 1 Boll dickem Gifen beschlagen, damit die Zapfen der Rollen darin laufen tonnen; vor die Deffnung derfelben macht man eine Schließe, damit die Rollen nicht heraus fallen, wenn das hauptgestell gehoben wird. G. Fig. 86. Uebrie gens muffen 4-6 ftarte holgerne Bebel vorhanden fenn, welche an ben untern Rand ber langen Seite bes Wagens angesetzt werden, wenn man den Wagen fortschieben will.

107. Die metallene Walze. Fig. 87. obere und Seiten Ansicht nehst der Achse. Sie ist so lang als die Gießtasel breit ist, hat 9—10 Zoll im außern, und 7—8 Zoll im innern Durchmesser, ist also 1 Zoll in Metall dick. Orensche wie Fig. 88. werden 4 Stuck von geschmiedetem Eisen Zoll dick gemacht, davon werden 2 Stuck in die Walze hinein getrieben so daß sie deren Länge in dren gleiche Theile theilen, die andern aber werden an beyden Enden der Walze, in dazu eingeseilte Vertiesungen eingelassen und vernietet. Durch die in diesen Orensecken befindlichen viereckten Löcher wird die viereckte eiserne Walzen Achse gesteckt und hinten und vornen mit Schließen befestiget. An die beyden Enden dieser Achse, die sich ein wenig zuspihen, werden die eisernen Handhaben Fig. 89. oder besser die Kurbel Fig. 90. gesteckt, um die Walze voran zu wälzen. Wird das letztere gebraucht, so seilet man die Uchse gleich hinter dem viereckten Theil, an welchem das Oreheisen steckt, eine gute Hand breit rund ab. Während nün die eine Hand drehet, drütt die andere Hand diesen runden Theil, und folglich auch

die Walze nieder.

108. Der Walzen bock; ist von starkem Holz gemacht und dienet, die Walze darauf zu legen, so bald sie die Långe der Tafel durchlaufen hat. Fig. 91. Da sie aber am Ende der Tafel den Plat versperrt, so ist es besser auf die obere kurze Kante des Wagengestells eine starke viereckte eiserne Stange zu befestigen, welche auf jeder Seite 3 Joll über die Tafel vorstehet, und deren vorstehender Theil rund gemacht ist, auch allenfalls einen Knopf am Ende hat. Fig. 92. Auf diesen runden Theil legt man den Hacken des Hebels Fig. 93, sein anderes Ende aber auf die Erde. In der Vertiefung ben x ruhet hernach die Uchse der Walze, und der Plat vor der Tasel bleibt fren, um Wassertröge hinzustellen, welche das übere slüssige Glas aufnehmen.

109. Der Walzenwagen; ift ganz von Gisen gemacht und eben so wie der Gießhafenwagen gebaut, nur hat er statt dem Hafensit, die halb freisformig gebogenen Enden, wie die punktirten Linien der 82 Fig. zeigen, auf welche die Walze gelegt wird. Er ist ein bloses Luxusstück, und ganz überflüssig, da dren

bis vier Mann die Walze tragen konnen, wohin man will.

110. Die Leisten; sind eiserne 1 Zoll breite und an der innern Seite volls ommen gleich hohe Stabe, die so lang als die Takel, und an beyden Enden drey Zoll rechtwinklich umgebogen sind, damit sie die obere und untere Flache der Takel greifen können, und folglich kest liegen; will man eines dieser umgebogenen Enden mit einer Stellschraube versehen, so wird es desto besser, jedoch nicht absolut nothig seyn. Im Durchschnitt sehen diese Leisten wie Fig. 94 aus. Sie bilden demnach eine scharfe Kante, welche dienet, das allenfalls übersließende Glas abzuschneiden. Indessen, wenn man sich der gleich zu beschreibenden Vorhalteisen bestienet, ist dieses nicht nothig, und man macht sie durchaus von gleicher Dicke, da sie denn auch kester liegen: Die Entsernung dieser Leisten von einander, bestimmt die Breite der Glastafel, und ihre Hohe die Dicke derselben, deswegen muß man mehrere Paare, von 4 bis zu 7 oder 8 Linien hoch haben, je nachdem man dick oder dunn gießen will.

111. Zwen Borhalteisen Fig. 95 Seiten Unsicht. Sie werden gegen die Walze dicht an der einen Seite der Leisten gehalten und daran herabgezogen, um zu verhindern, daß das Glas nicht über die Leisten laufe. Man sehe auch

Fig. 84.

112. Die Gießhafen zu fassen, Fig. 96 obere und Seiten Ansicht. Sie sind bestimmt, die Gießhäfen zu fassen, damit man sie über die Tafel heben kann, weswegen denn auch die Gießhäfen an beyden langen Seiten Vertiefungen haben, in welche sich das Viereck der Zange einlegt. Da man nun große und kleine Gießhäfen hat, so muß man wenigstens auch zwen Zangen haben, deren Vierecke nach der Größe des Hafens eingerichtet sind. Diese Zangen hängen an vier Ketten, welche ben xxxx ein und ausgehängt werden, die oberen Enden der Ketten hängen an den Enden zweiger Wagbalken, yyyy die sich um die Enden des Zangenträgers zz fren bewegen, durch eine Schraubenmutter aber vor dem Herausfallen bewahret werden. Der Zangenträger ist etwas länger als ein großer Gießhafen.

Un den Theil m des Jangentragers wird das Schutblech q q angesteckt und mit einer Schließe befestigt. In das Loch n wird der Hacken des Krahnenseils eins gehängt.

113. Der Rrahnen; Dienet Die Bieghafen über Die Lafel zu beben, damit man fie daselbst ausgießen fann. Fig. 108. Geiten : Unficht. Fig. 109. hintere Uns ficht. Er ift auffer ber holzernen Rrahnenfaule gang von Gifen gemacht. Da in ben Kiguren megen Kleinheit des Maafstabs, die Maafe nicht genau genommen werden konnen, so will ich sie hier anmerken. Die Krahnenfaule A. ist 18 Kuß body und 7 Boll kantig, ausser ben x, wo sie 10 Boll breit und 7 Boll dick ift. Der obere Zapfen hat 11 3oll Durchmeffer, der untere eben so viel, gehet aber conifd zu, und bewegt fich in einer Gugeisenpfanne, beren vor jedem Rublofen eine in den Boden befestigt ift. Der wagrechte Urm B. ift 11 Boll fantig, bis zum Mittelpunkt der Rolle r 8 Fuß lang, und gehet ben z in einem Gewerbe; vorne ift er gespalten, um die 6 Boll hohe und 1½ Boll dicke messingene Rolle, nebst bem 13 3oll breiten 1 Boll Dicken Trager C. aufzunehmen, der fich hier um einen Ragel bewegen lagt, und mit dem andern Ende in den an der Gaule befinde lichen Zapfen y gesteckt, und mit einer Schließe befestiget wird. Die Rolle s bat eben die Maage, wie die Rolle r. Die Winde bestehet 1. aus der Welle 2. dem Rad. 3. dem Trilling, und 4. der Rurbel. Die Welle hat 7 goll Lange und 5 goll Durchmeffer, das Rad hat 13 goll Hohe und 40 Zahne. Der Trilling hat 31/2 Boll Durch: meffer und 10 Steden, Bahne und Stedenzahne und die Steden find & Boll did. Die Rurbel bat 12 3oll Lange, das Geil ift einen ftarten Zoll did, demnach werden 100 th am Geil aufgehangt, durch ohngefahr 43 th. Rraft an der Rurbel ange: bracht, im Gleichgewicht fenn. Da aber ein großer Gieghafen mit Zubehor ohne aefahr 500 th. wiegt, so wird eine Rraft von ohngefahr 24 th. erfordert, welche ein Mann fehr leicht leiften fann, da endlich der Safen von der Erde bis über Die Tafel ohngefahr um 45 goll zu erheben ift, so wird die Welle des Getriebes nur 3 mal, folglich die Rurbel 12 mal umzugehen brauchen, um den Safen auf Diese Sohe zu bringen, und hierzu werden kaum 40 Gefunden Zeit erforderlich fenn. Die Stutiftangen D D. nebft dem niedergelaffenen Urm B. dienen als Stuygen, wenn der Arahnen vor einen andern Rublofen gebracht werden foll. Der Balten E. gebet durch Die gange Lange, welche Die Rublofen einnehmen, durch, und ist an das Dachgebalke befestigt, vor jedem Rublofen bat er ein Saleband mit einer Schließe, wie die Rigur zeigt.

114. Der Krahnenwagen. Fig. 97. obere und Seiten Unsicht. Man faßt mit der Gabel a. den untern Zapfen der Krahnensaule, nachdem das Halsband am obern Zapfen geöffnet worden ist, drückt den Griff b. nieder, so hebt sich der Krahnen aus der Pfanne, drey bis vier Mann ergreisen die Stützstangen, und den niedergelassenen Urm B, und erhalten so die Saule in senkrechter Lage, der Wagen wird nun mit Leichtigkeit an die bestimmte Stelle gefahren and der Krahnen mit ihm.

- 115. Der Tafelwischer. Ist ein 3-4 Fuß langes, 3 30ll breites und 1½ 30ll dickes Brett, mit einem 12 Fuß langen holzernen Stiel in seiner Mitte. Das Brett wird mit alten jedoch reinen Lappen umwickelt und so dienet es die Tafel abzuwischen.
 - g. Werkzeuge, die gegoffene Glastafel in den Ruhlofen zu bringen.

115. Die Aufbiegkrücke. Sie ist 6 Fuß lang und an einem Ende wie eine Krücke gestaltet, die 3 Zoll breit und 2 Zoll aufgebogen ist, wie oben Fig. 77., und dient, den vordern Rand des Glases aufzubiegen, damit er etwas verstärkt werde, im dem Einschiebeisen besser widerstehen zu konnen, ohne nachtheilige Eindrücke zu bekommen.

116. Das Einschiebeisen. Fig. 98. obere und Seiten-Unsicht. Wennman Raum genug vor der Gießtafel hat, so giebt man ihm einen 12—15 Fuß langen holzernen Stiel. Ist dieses aber nicht der Fall, wenn z. B. die Neben fen des Schmelzofens im Wege sind, so wird das Eisen so lang gemacht als die Tafel breit ist, und bestommt an jeder Seite noch eine 2 Fuß lange Handhabe, woran es die Arbeiter fassen und fortschieben, während einige andere Arbeiter ihre Krücken an die hintere Seite des Eisens setzen, und ebenfalls vorwärts schieben.

117. Das Borhaltholz; ist 3 Fuß langer als die Tafel breit ist, und 2½ Zoll kantig, an benden Enden rund geschnitzt, um es bequemer fassen zu konnen. Es wird auf den umgebogenen Theil der Glastafel gelegt, und dieser dadurch an das Einschiebeisen gedrückt, damit dieses nicht unter das noch weiche Glas gleite, und

unangenehme Ungleichheiten verurfache.

118. Das Apfilon oder das Richteisen. Fig. 99. obere und Seiten Musicht. Ist eine Urt von Streckeisen, womit die Glastafel in dem Rublofen hin und her gerückt, und so an ihre Stelle gebracht wird. Es ist 12 Schuh lang in Eisen, und hat noch

einen holzernen Stiel von 3-4 Fuß Lange.

119. Das große Schiebeisen Ist von dem oben beschriebenen Einschiebeisen in nichts unterschieden, als daß der vordere Theil nur 2 Fuß lang ist, und daß sein Stiel in Eisen 12 Fuß, und der daran gesteckte holzerne 3—4 F. lang ist. Es dient, die Glastafel in dem Kuhlofen an ihre gehörige Stelle zu schieben.

S. 47.

ad. 14. Werkzeuge zum Schneiden des Glases.

120. Der Schneidtisch; muß einen starken Fuß und 1½ Zoll dickes Blatt von hartem Holz haben, ist übrigens von einem gewöhnlichen Tijch in Unsehung der Strucktur nicht unterschieden. Seine Größe richtet sich nach der Art von Glas, das darauf geschnitten werden soll. Für Mondglas kann er 5 — 6 Fuß lang und breit, rund oder viereckig senn. Für Tafelglas ift er 4 — 4½ F. lang und breit, es sen

bann, daß mehr als ein Glasschneider daran arbeiten follen. Fur Spiegelglas muß Die Tafel 12 - 14 Fuß lang und 6 - 7 F. breit fenn. Uebrigens muß das Blatt aus fehr trodenem Solze gemacht, und mit einer hinlanglichen Ungahl Ginfchieb: und Hirnleiften versehen fenn, damit es fich nicht wirft. Auf dem Mondglas Schneides tisch werden durch seine Mittelpuncte zwen Linien gezogen, oder vielmehr mit einem Schnitzer eingeschnitten, die fich rechtwinkelig durchschneiden, und mit feinen Geiten parallel find, dann werden aus dem Mittelpuncte ganze Rreise beschrieben, von 52, 50, 48, 46, 44, 42 und 40 brabanter Zollen im Durchmeffer (benn in Deutschland wird meistens nach brab. Fußmaß geschnitten). Außerdem werden auf die benden sich fentrecht durchschneidenden Linien aus dem Mittelpunct Die einzelnen Bolle bis zum Umfreis des größten Kreises getragen, und durch die Theilungspuncte Parallellinien mit jenen benden Linien bis an den Umfreis des größten Kreifes gezogen, fo daß feine ganze Klache in Quadratzolle getheilt ift. In dem Kreise von 42 Bollen bemerkt man noch mit ftarkern Linien oder Ginfchnitten die zwen halbmonde und zwen Mittels ftude, so wie in dem Rreise von 39 Bollen die zwen Monde und das eine Mittelftud. S. Kig. 135. a. und b. Endlich wird in dem Mittelpunct des Tisches ein 6 Zoll weis tes rundes Loch ausgeschnitten, in welches die Anopfe der ganzen Scheiben zu liegen kommen. Durch diese Ginrichtung kann man sogleich beurtheilen, wie eine ganze Scheibe zu einem verlangten Zwecke am vortheilhafteften zu schneiden ift.

Der Tafelglas: Schneidtisch kann auf ahnliche Art eingerichtet werden. Zuerst sorgt man dafür, daß ein Winkel des Tisches genau rechtwinkelig sen. Dann trägt man au die eine Seite des Winkels alle Höhen der Tafeln, die gemacht werden können, von Zell zu Zoll, und an die andere Seite des Winkels alle Breiten dieser Tasseln; man ziehet durch diese Theilungspuncte Parallellinien mit den Seiten des Tisches, so lange, bis sich die zusammen gehörigen Längen: und Breitenlinien durchschneiden, so hat man das richtige Maaß von allen vorkommenden Taseln, und man darf eine Tasel, so wie sie aus dem Kühlosen gekommen ist, nur auf den Tisch legen, so werz den die durchscheinenden Seiten des Tisches und die darauf eingeschnittenen Linien sogleich zeigen, wo man das Linial anzulegen, und den Schnitt zu vollsühren hat.

Den Spiegelglas: Schneidtisch könnte man auf ahnliche Art einrichten. Allein da die Spiegelglaser wegen ihrer Größe oft verrückt werden mussen, um ihnen eine zum Schnitt bequemere Lage zu geben, so ist das Vorzeichnen der Spiegelgläser nach Höhe und Breite überflussig, und man bedient sich besser des Winkelmaaßes und des Maaß;

stabes.

121. Einige Stiftdiamanten. Fig. 100. Diese sind in ein cylindrisches Stuckchen Zinn eingegoffen, und mit einem holzernen Stiel versehen, so wie man

fie ben einem jeden Glafer fiehet.

122. Einige Hobeldiamanten. Fig. 101. 102. obere und Seiten Ansicht. Diese sind von den vorhergehenden nur durch die Art der Fassung unterschieden. Diese bildet nämlich einen kleinen Hobel, welcher vornen und hinten ein wenig ausgehöhlt ist, damit man ihn mit dem Daumen und Mittelfinger bequem halten kann. Mitten durch das Holz ist ein Loch von 2½ — 3 Linien Weite gebohrt. Nun legt man ein Bersuch. Glasmacherskunst II. Th.

Studden angefeuchteten Thon auf ben Tijd, und brudt bie untere Rlade bes Do bels darauf, doch so sanft, daß der Thon nicht in das Loch dringt, sondern nur die Stelle deffelben bemerklich wird. Man nimmt den Hobel ab, und druckt den Diamant aanz fanft in den Thon, mitten in die Stelle, wo das Loch ift, fo tief ein; ale er vor dem Holz hervorstehen foll, und die schneidende Ede nach vornen zu gekehrt. Go läßt man den Thon gang troden werden, fest bernach den Sobel darauf, dag er wohl an den Thon anschließe, und gießt das Loch voll Zinn, das nur eben fließt und nicht zu heiß ist. Da aber ben diefer Fassungeart der Diamant unbeweglich ift, folglich wenn eine Ece stumpf wird, man ihn, ohne ihn von neuem zu fassen, nicht wenden fann, wie ben dem Stiftdiamant, so ift folgende Ginrichtung beffer: Man bohret das Loch in dem Sobel etwas weiter aus, macht es vier oder fechseckig, und futtert es mit geschlagenem Messing; durch dieses bohret man nun das Loch, und ichneidet eine fehr feine Mutterschraube hinein, deren Gewinde durch das gange Lodi reichen. In diese Mutterschraube kommt nun eine mannliche Schraube, Die durchaus hohl ift, und etwas gedrangt in ersterer gebet, damit sie in jeder Lage fest steben bleibt. Man befestigt den Diamant wieder wie oben in Thon, fett das Rohrden darüber, und gießt es halb voll Zinn, benn ber obere leere Raum bient, um ben bolgernen ober messingenen Griff aufzunehmen Rig. 103. Durchschnitt. Man siehet leicht, daß man auf diese Weise die Robre, folglich auch den Diamant gang um feine Uchse dreben, und jede seiner scharfen Eden nach vornen zu wenden kann, ohne daß er deswegen zu weit über die Bahn des Sobels hervor tritt, weil das Schraubengewinde fehr fein, etwa 30ll angenommen ift.

123. Größere und kleinere Winkelmaaße. Fig. 104. Damit sie etz was biegsam bleiben und fest an das zu schneidende Glas angedrückt werden konnen, macht man sie nicht über dren Linien dick. Ihre Schenkel macht man von 2 bis 6 Fuß

lang.

124. Größere und kleinere Liniale. Sie sind ganz wie die gewöhne lichen von festem Holz gemacht, haben aber keine Facen an ihren Seiten, und auf ihrer Mitte ist ein kleiner Handgriff befestigt, Fig. 105., um sie bequem fassen und anlegen zu können. Man kann auch auf diese, so wie auf die Winkelmaaße, die einzelnen ganzen, halben und Biertelzolle tragen, was in manchen Källen bequem ist.

125. Einen 12 — 14 Schuh langen Maaßstab, und einen dergleichen der halb so lang ift. Auf bende werden die ganzen, halben und Biertelzolle getragen.

Sie dienen vorzüglich ben dem Spiegelglasschneiden.

126. Einen Auflos hammer, Fig. 106. Seiten Anficht. Er ist wie die bekannten Zuckerhammer gestaltet und ganz leicht. Er dienet den durch den Dias mant, im diden Glas gemachten Schnitt durch gelindes Klopfen mit der scharfen

Bahn unter bem Schnitt, aufzulofen.

127. Einige Glaszangen. Diese sind die ben allen Metallarbeitern gewöhns lichen Plattzangen, deren Bordertheil 3 — 4 Linien breit und 1 bis 1½ Zoll lang ist, und inwendig feilenartig gehauen ist. Sie dienen, Unebenheiten, die allenfalls benmehnitt entstanden sind, hinweg zu brechen.

128. Einige Schränk, ober Abbrecheisen. Fig. 107. Seitenansicht. Sie werden 6 — 7 Zoll lang und ½ bis ¾ 3. breit, von gutem Stahl gemacht. Man muß deren mehrere haben, welche nur dadurch von einander unterschieden sind, daß die Einschnitte ben a. enger oder weiter sind, je nachdem man sie zu dickerem oder dunnerem Glas brauchen will. Sie dienen übrigens auch zum Abbrechen der Unebensbeiten.

129. Ein Glasbohrer. Fig. 110. Seitenansicht. Diese sind die gewöhnlischen Drillbohrer der Schlosser. Der eigentliche Bohrer aber ist hier ein viereckter, ppramidenformiger Stift von feinem, auf den hochsten Grad gehärteten Stahl. Er dient, einen falschen Riß in dem Glase aufzuhalten, damit er nicht weiter laufe. Zu dem Ende macht man mit einem Diamant, oder auch blos mit einem Feuerstein, ein kleines Kreuz vor das Ende des Risses, setzt die Spitze des Bohrers auf den Punct, wo sich die Kreuzstriche durchschneiden, und setzt den Bohrer in Bewegung; dadurch

entstehet ein Loch, in welches der Riß auslauft, aber nicht weiter gehet.

130. Das Traggefchirr. Es dienet, die großen Spiegelglastafeln sicher und bequem von einem Ort zum andern zu tragen. Es bestehet aus den Unterlagern und den Tragriemen. Jene sind 3 Fuß lange, 6 Joll breite und 4 Joll hohe Hölzer, deren obere Flache, mit langem Stroh belegt, dann mit grobem Packtuch überzogen, und rund herum angenagelt wird. Man legt 2 bis 4 Stückneben den Schneidtisch auf die Erde, und stellt die Gläser auf die hohe Kante darauf. Die Tragriemen, Fig. 111., sind 3 Joll breite und 3 Fuß lange Riemen von weißem Pferdeleder. Die Figur zeigt wie die Handhaben daran befestiget sind, und a ist ein Stück besonders aufgenähetes Leder, um den Riemen in dieser Gegend zu verstärken und zu verhindern, daß er nicht zu bald von der scharfen Glaskante durchschnitten werde.

s. 48.

ad 15. Merkzeuge zum Schleifen und Poliren des Spiegelglases.

Hierher gehören:

131. Die Schleifbanke. Man braucht sie von 6 Fuß lang und breit, bis zu 14 Fuß lang und 7 Fuß breit, je nachdem nämlich die zu schleifenden Gläser größer oder kleiner sind. Sie haben die Geskalt eines gewöhnlichen Tisches, dessen Blatt aus einer einzigen Sandskeinplatte von 4 — 5 Zoll Dicke bestehet, und einen starken hölzernen Fuß hat, der entweder aus einzelnen Böcken, oder aus einem aus 6 Zoll kantigen Balken gemachten ganzen Fuß bestehet. Da jedoch um diese Schleise banke immer viel Wasser verschüttet wird, welches alles Holzwerk mit der Zeit in Fäulniß bringt, so ist es besser, eine gehörige Anzahl von Pfeiler aufzumauern, und dann die Steinplatte fest darauf zu legen. Man läßt diese Pfeiler etwas über die Platte hervorgehen, damit man die Wassertröge, welche die Tafel umgeben, darauf besestigen kann. Diese Tröge werden am besten aus einem Stück Holz gehauen, und

an den Ecken, vermittelst einer Kütte und eiserner Klammern fest miteinander verbunden, damit sie wasserdicht werden. Sie reichen einige Zolle unter die Steins platte, damit alles von derselben Absließende hinein falle. Man kann an einer Seite der Platte, den davor stehenden Trog an beyden Enden zulassen, so daß et mit den übrigen Trogen keine Gemeinschaft hat. Dann wird in diesen Trog blodder auf der Glastafel zerriebene und abgenutte Sand hinein gespület, in den übrigen Trogen hat man aber frischen Sand und Wasser, um diesen mittelst kleiner Schaufeln auf das Glas zu werfen. Siehe Fig. 112: obere und Seiten Ansicht. Uebrisgens kann man auch, in Ermangelung so großer Steintaseln, diese aus mehreren Stücken zusammen setzen, woben man aber vorzüglich darauf zu sehen hat, daß ihre Obersläche genau in eine Ebene komme. Ganze Steine haben aber immer entschies

Dene Borguge, weswegen jene nur im Rothfall gebraucht werden.

132. Dberkaften, Reibkaften ober Sandkaften. Fig. 113. obere und Geiten : Unficht. Unter Diese werden Diejenigen Spiegelglafer befestiget, mit welchen die auf der Steinplatte liegenden gefchliffen werden sollen. Gie find von verichiedener Große, je nachdem die daran zu befestigenden Glafer es erfordern. Giebestehen aus einer dunnen Sandsteinplatte aa., die mohl abgerichtet ift, und bennahe die Große der darauf zu kuttenden Glastafel bat, ferner aus einem bolgernen Rasten bb., deffen vier Geitenwande aus 11 3oll diden, und 5 - 6 3oll hoben Tannen Brettern bestehen, welche unten mit einem Boden von 3 3oll diden mohl verbundenen Brettern gefchloffen find. Man kann an den vier Eden oben Knopfe anbringen, welche als Sandhaben dienen, boch ift dieses nicht nothig, und es reicht bin, wenn die obere Rante des Raftens nur rundlich abgehobelt ift, um ihn bequent fassen zu konnen. Dieser Raften wird nun mit gebranntem Gpps auf die oben ans geführte Steinplatte gefüttet, und zwar auf die namliche Urt, wie man die Glas: tafel auf die Steinplatte futtet, welches unten bei Gelegenheit der Spiegelschleiferen naher beschrieben wird. Findet man, daß der so zugerichtete Sandkaften nicht schwer genug ift, um das Glas gehorig anzugreifen, fo fann man eine oder mehrere Sande fteinplatten co. in den Raften legen, und fie fo zuhauen, daß fie genau hinein paffen. Diefe Raften tonnen von 1 bis zu 3 Suß ins Gevierte groß feyn, und fie werden aewohnlich von einem einzigen Arbeiter in Bewegung gesett. Uebrigene fann ein Raften auf mehreren Steinplatten von verschiedener Große Dienen, aber Diefer Plats ten muffen eine ziemliche Anzahl vorhanden fenn, damit man Gläfer von jeder Große Darauf bearbeiten fann. Es ichabet nicht, wenn die Glafer etwas fleiner als Die Steinplatten find, aber umgekehrt durfen jene nicht über 1 oder 12 Boll großer fenn als diese, weil dieser hervorstehende Theil von dem Raften nicht unmittelbar gedrückt wird, folglich leicht ein Bruch an den Randern entstehen konnte.

133. Der Radkasten. Fig. 114. obere und Seiten Unsicht. Dieser dient zu dem nämlichen Zweck wie der Handkasten, nur wird er wegen seiner weit beträchte licheren Größe von mehreren Arbeitern in Bewegung geseht. Seine Einrichtung ist von jener des Handkastens etwas verschieden. Er hat nämlich unten keine Steinplatte, welche ben einem so großen Volumen zu schwer, und nicht zu regieren senn wirde

Statt der Steinplatte ist also ein Boden von Tannen Brettern wohl verbunden zusammen gesetht; seine vier Ränder umgiebt eine 2 — 3 Joll hohe Rahme von 1½ zolligen Brettern, außerdem ist seine Länge noch in 3 bis 4 gleiche Theile, durch eben so hohe Querleisten, getheilt, welche das Wersen des Bodens verhindern, zu: gleich aber auch Gelegenheit geben, das Rad darauf zu befestigen. In die Mitte der Platte ist ein 12 — 14 Zoll langes und breites, und 1½ Zoll dickes Brett, in dessen Mittelpunct sich ein 1 Zoll dicker runder Ragel besindet, besestiget, an welches die Rabe des Rades angesteckt wird. Die Rahme und die Querleisten sind an den gehörigen Orten so eingeschnitten, daß die Speichen des Rads hincin passen und sest liegen, welches durch einige darüber gelegte eiserne Bänder, die sich össnen und schließen lassen, noch sicherer bewirkt werden kann. Das Rad kann 6 bis 8 Fuß im Durchmesser haben, se nachdem der Rasten groß oder klein ist, und die Felgen werden in zund auswendig abgerundet, damit man sie bequem ergreisen kann, denn das ganze Rad dienet eigentlich nur zur Handhabe, um den Kasten in Bewegung zu sehen.

134. Ablosmeffer. Diese sind in nichts von den gewöhnlichen großen Küchenmessern unterschieden. Ihre Klinge ist $10-12\,$ Joll lang, und $1\frac{1}{2}\,$ Joll breit, auch im Rücken etwas stark. Man muß davon $5-6\,$ Stück haben, und

fie dienen, die geschliffenen Glafer von dem Gpps abzulosen.

135. Breitmeiffel. Fig. 115. Sie find ganz denen ahnlich, deren sich Die Schreiner bedienen, und man braucht mehrere Stucke, um ben Gyps von den

Steinplatten loszustoßen, an welche die Glafer gefüttet maren.

136. Sandkasten und Schmitzelkasten. Wenn die um die Schleife bank angebrachten Troge nicht zur Ausbewahrung des Sandes gebraucht werden, so hat man ben jeder Schleifbank auf einem Bock einen Kasten von etwa 3 Cubice suß Inhalt stehen, in welchem sich nebst dem gewaschenen Sand, eine Handschausel von Holz befindet. Der Schmirgelkasten zu dem groben Schmirgel ist weit kleiner, und halt kaum I Cubicsuß, die feinen Schmirgelsorten sind in feste Rugeln gez formt, und bedürsen also keines besondern Behälters.

Alle Schleifbanke werden in großen heizbaren Zimmern so aufgestellt, daß vie Arbeiter, ohne sich einander zu hindern, ihr Geschäft verrichten können. Wozu dann von 3 Seiten der Schleifbank wenigstend 5 Fuß, an der vierten Seite aber wohl 8—10 Fuß breit Raum erfordert wird, und der letztere Raum muß so groß

fenn, um die Glafer bequem abnehmen und auflegen zu konnen.

Die Werkzeuge zum Poliren der Spiegelglafer bestehen in folgenden.

137. Steinplatten, auf welche die zu polirenden Gloser mit Gpps gekuttet werden. Da es den Polirern vortheilhaft ist, keine kleinere Polirsläche,
als von 30 Zoll lang und breit auf einmal zu poliren, so mussen die kleinsten Steinplatten auch diese Größe haben. Sollen hernach kleinere Gloser polirt werden, so legt man mehrere Stucke auf eine solche Platte. Zu den größeren Glosern gehören auch größere Steine. Gewöhnlich bringt man in den Polirzimmern, rund herum an den Wänden, festgemachte Tische an, auf welche die Arbeiter die kleinen Steinplatten bis zu 48 Joll ins Gevierte legen, und die Glafer bearbeiten, die größeren Steinplatten sind bann in der Mitte des Zimmers auf starken Tische füßen oder Boden fest angebracht. Diese Steinplatten mussen übrigens eben so genau, als die Schleifbanksteine abgerichtet senn, und die Glaser werden auch auf sie mit Gpps geküttet.

138. Polirkissen. Fig. 116. obere und Seiten: Ansicht. Sie bestehen aus einem 1½ Zoll dicken, 9 — 12 Zoll langen, und 4 bis 6 Zoll breiten Brettstuck von hartem Holz. Duer durch ihre Mitte, also parallel mit den schmalen Seiten, ist eine schwalbenschwanzsörmige Vertiesung angebracht, in welche ein 12 — 14 Zoll langes, an benden Enden wie eine Handhabe abgerundetes Stuck Holz eingeschoben wird, und auch als Handhabe dienet. Mitten in dieses Holz und in die Oberssläche des Verttes ist eine Vertiesung gemacht, in welcher das Ende des Oruckogens ruhet. Auf die untere Fläche des Polirkissens wird wollenes Tuch, oder besser eigens dazu versertigter starker Huthfilz gelegt, über die Nander umgebogen und sest genagelt.

139. Die Blochkissen. Sind eine Art sehr schmaler Polirkissen, die 6 bis 8 Joll lang, aber nur 1, 1½ bis 2 Zoll breit, übrigens aber ganz genau wie die eben beschriebenen Polirkissen zusammen gesetzt sind. Sie dienen, schmale Ränder, wie z. B. Facetten, und einzelne fehlerhafte Stellen zu poliren und auszubessern.

140. Polirkissen, ganz von Tuch. Diese sind Saalbander von wollemem Tuch, welche fest aufgewickelt werden, so daß sie eine runde Scheibe von 4 bis 5 Zoll Durchmesser bilden. Sie dienen ben dem Ausbessern der Gläser, auch um ihnen den letzten Grad der Politur zu geben, und werden blos mit der Hand freisformig in Bewegung gesetzt.

141. Drudbogen. Fig. 117. Gie bienen, das Polirkiffen ftark an bas Glas zu druden, wozu die Rraft-des Arbeiters nicht hinreichen murde. Gie werden aus jungen, gerade aufgeschoffenen, 1 Boll diden Stammchen von Buchen : beffer aber von Eichenholz gemacht. Man giebt ihnen eine Lange von 6 - 8 Ruß, an das obere Ende ift ein eiferner Ring, der feitwarts eine 3-43oll lange Spite tragt, fest gemacht, wie die Figur zeigt; das untere Ende aber rubet in der Bertiefuna Des Polirkiffens. Wenn man fich folche Stammchen von der angegebenen Lange nicht verschaffen tann, fo fett man Diese Bogen wohl auch aus zwen Studen zu: fammen. Bu dem Ende bohret man ein cylindrifches, etwa 6 Boll langes Stud festen Holzes, der Lange nach & Boll weit durch, legt oben und unten einen eisernen Ring daran, damit es nicht aufplage, und treibt die Enden der benden Bogen: ftude fest hinein, wie die Fig. 118 zeigt. Sind die Polirstuben nicht über 8 Fuß bod, so wird die Dede derselben über den Arbeitstischen mit tannenen Brettern beschlagen, in diese fett man die eiserne Spite des Bogens, um ihm einen festen Rubevunkt zu verschaffen, um welchen er sich bewegen kann. Sind die Stuben aber hoher, fo macht man in einer Sohe von 8 Fuß über dem Boden, von 3 zolligem Sannenbolt, (von fogenannten Rabmidenkeln) ein an ber Dede und ben Seitenwanden befestigtes Gestell, welches unten mit Brettern beschlagen wird, und dem

Bogen jum Stutpunct Dienet, wie Diefes alles Die Fig. 119. Deutlich zeigt.

142. Polirburften. Diese sind ganz wie die gewohnlichen Kleiderburften gemacht, mit 2 Zoll langen, nicht zu steifen haaren. Gie dienen, die Polirkiffenmit dem Polirmittel anzuseuchten.

143. Potegefaße. Gind irbene, etwas tiefe Gefage, in welchen Die Pote

oder das Polirmittel mit Wasser angemacht wird.

144. Doucirtafeln. Sind kleine, etwas dicke Glastafeln, von 5 auf 8 Zoll bis 12 auf 12, oder 14 auf 14 Zoll Größe. Sie muffen schon eben so weit, als die zu polirenden Gläser geschliffen senn, und dienen, die Spiegelgläser mit den seinesten Sorten von Schmirgel abzuschleisen, und sie so zur Politur vorzubereiten. Damit sie aber einen gehörigen Druck ausüben und sie bequem gehandhabt werden

können, so muß man noch

145. Gewichtsteine haben. Dieses sind entweder steinerne, 2—3 Zoll dicke Sandsteine oder Marmorplatten, von der Größe der Glastafeln, oder man hat eiserne Gewichtsteine, die rund, 4— $4\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser und 2— $2\frac{1}{2}$ Zoll hoch sind. Man stellt deren so viele auf die Glastafel, als Platz sinden und bindet um alle einen starken Faden, um sie zusammen zu halten. Erstere Steinplatten scheinen einigen Borzug zu haben, weil sie die Glasplatten in allen Puncten gleich stark drücken, welches der Fall ben den runden eisernen Gewichtsteinen nicht ist. Uebrigens brauchen weder diese noch jene auf die Glasplatte geküttet zu werden, denn ihre und des Glases, rauhe Fläche bieten Neibung genug dar, um während der Bewegung nicht über einander weg zu gleiten, doch kann man, wenn man will, die Berküttung mit Gyps vornehmen, was wenigstens nicht schaden wird.

146. Facettirplatten. Sind freisrunde, 2 Zoll dicke und 3-4 Fuß im Durchmesser haltende Sandsteine oder eiserne Platten, welche fehr eben abgerichtet und zum Schleifen der Facetten gebraucht werden. Sollen diese aber an fehr großen

Glafern angebracht werden, fo braucht man

147. Han dhaben, an welche kleine glaferne Tafeln geküttet sind, womit man das Schleifen der Facetten vornimmt. Sie bestehen aus einem 6—8 Zoll langen, 3—4 Zoll breiten und 1 Zoll dicken Brettchen von hartem Holz, das ente weder in der Mitte einen kugelformigen Knopf hat, oder an beyden langen Seiten etwas ausgehobelt ist, um es bequem und fest halten zu können. Auch kann es nicht schaden, wenn man einen ledernen Riemen quer über nagelt, durch welchen man die Hand siecht, und dadurch verhindert, daß die Handhabe nicht auf den Boden fällt, wenn sie ohngefähr aus den Fingern gleitet.

Dieses Werkzeug und die Facettirplatten gehören eigentlich unter jene der Schleis fer, da aber das Facettiren meistens von Polirern, oder doch von ganz eigens

tazu angestellten Arbeitern verrichtet wird, so hat man sie hierher gesett.

148. Alle diese Werkzeuge dienen zur Politur der Glafer, welche mit Menschen Sanden geschiehet. Man begreift aber leicht, daß dieses mit groß en Kosten versknüpft ist, und daß man weit wohlfeiler und geschwinder zu Stand kommen wurde,

wenn man diese Urbeit mit Maschinen verrichten konnte. Man hat mehrere solcher Maichinen erdacht, die mehr oder weniger zusammen gesetzt, und daher mehr oder weniger vollkommen find. Gine ber unvollkommensten Ginrichtungen Diefer Urt ift jene, welche in Spanien zu St. Ilvefons ausgeführt worden ift. Die haupteine richtung ift Diese: man stelle sich einen fentrecht ftebenden, gleicharmigen Bebel por, ber sich in seiner Mitte um einen Ragel bewegt, an dem oberen und unteren Ende befinden fich horizontale Urme, woran Polirkiffen befestiget find. Durch einen Zugarm, der mit einem Rrummzapfen in Berbindung ftehet, welcher durch ein Mublenwerk getrieben wird, wird der Bebel, und somit auch die Polirkiffen bin und ber gezogen, und dadurch das ben dem Poliren nothige Reiben bewirkt. Das unten am Bebel angebrachte Riffen poliret in dem untern Stock des Gebaudes, das oben befindliche Riffen aber, arbeitet in dem zwenten Stock. Un jeder Seite des Wasserrades sind zwen folder Bebel angebracht und Diese sind oben und unten wieder mit einem Querholz verbunden, an welchem bann 10-12 Riffen durch Leitarme befestiget sind, und so arbeiten alle Riffen zugleich in paralleler Richtung mit einander fort. Man siehet leicht, daß dieses eine fehr schwerfällige, einer ungeheuern Reibung unterworfene Maschine ift. Deswegen ift es nicht notbia, fich daben aufzuhalten; es wird beffer fenn, die in Deutschland und Frankreich übliche Muble etwas naher zu beschreiben, weil sie sich durch Ginfachheit und leichten Bang vor jener merklich auszeichnet:

Fig. 125. Das Muhlwert im untern Stock.

a. das ober oder unterschlächtige Wasserrad, von 18-24 Fuß Sohe.

b. Das Rammrad, von 9-10 fuß Sohe, mit 80-96 Rammen.

c. Der Trilling mit 20 Stecken.

Fig. 126. Geiten Unficht im erften, zwenten und dritten Stockwert.

d. die Krummzapfen : Welle des ersten Stocks.

e. der Krummzapfen im zwenten Stod.

f. die Krummzapfenwelle im zwenten Stock.

g. der Rrummapfen im britten Stock.

Sig. 127. Grundriß des Polirwerks im zwenten Stock.

a. der Krummzapfen.

b. Spannholzer, zwischen welchen ber Krummzapfen lauft.

c c c c. vier Gaulen, zwischen welchen die Flugel aufgehangt find.

d d d d. die Flügel. Diese sind viereckte Nahmen von gesundem Tannenholz, das 3 Zoll dick und 4—5 Zoll breit ist. Die Rahme muß nicht unter vier Fuß Höhe haben, damit der Bogen, den ihr unterer Theil beschreibt, nicht zu viel Krümmung erhalte, welches einen ungleichen Druck auf das Polirzkissen verursachen wurde. Un den benden Seiten der Rahme sind oben starke Zapsen angebracht, welche in eisernen Pfannen liegen, die in den Säulen c. eingelassen sind, so daß sich die Flügel hin und her bewegen können.

eeee, sind die eisernen Zugstangen, welche die Flügel mit der Rurbel des Krummzapfens verbinden. Sie haben da, wo sie an die Flügel befestiget find, ein Gewerbe, damit sie der Krummung bes Bogens, welche die Flügel beschreiben, folgen konnen. Un dem andern Ende haben sie ein starkes Ohr, das geöffnet und geschlossen und an die Kurbel gelegt werden kann.

ff. sind die Zugstangen, an welchen die Polirkissen befestiget werden. Sie haben an beyden Enden Gewerbe, danüt sie sich aus dem nämlichen Grund, wie die ersten Zugstangen, auf und nieder bewegen können. Man bringt deren an jeden Flügel 2 bis 3 Stück an, je nachdem diese lang oder kurz sind, doch soll die Länge der Flügel nicht 8 bis 9 Fuß übersteigen, weil man sie sonst zu stark in Holz machen müßte, welches die Bewegung erzschweren würde. Die Zugstangen mit den Polirkissen können übrigens auszgehoben, und an ein Seil oder Kettchen, welches oben an der Rahme des Flügels befestiget ist, angehängt werden, wenn man die Steinplatte mit dem aufgekütteten Spiegelglas drehen oder gar wegnehmen will.

g g g g. ist ein rund um die Saulen angebrachter Tisch, auf welchen die

Steinplatten mit ben Spiegelglafern gelegt werden.

h. Fig. 128. ist noch eine eiserne Zugstange, welche in der Mitte des untern Theils eines Flügels d. mit einem Gewerbe befestiget ist, das andere Ende ist in einem andern, den vorigen ganz ahnlichen Flügel i. mit einem Gewerbe besestiget, der ebenfalls mit Polirkissen und Zugstangen versehen, und an der Decke des Zimmers befestiget ist.

- k. ist eine große Steinplatte, auf welche große Spiegelgläser geküttet werden, welche auf dem Tisch g. nicht Platz sinden wurden. Diese ruhen auf einem starken Tischsuß, welcher an einer Seite zwen, an der gegenüber stehenden aber nur eine Rolle hat, damit er nicht nur vor und rückwarts geschoben, sondern auch um seinen Mittelpunkt gedrehet, und somit in jede beliebige Lage gegen die Polirkissen gebracht werden kann. Die Polirart der großen Gläser ist in Deutschland aus Vorurtheil noch nicht häusig einzgesührt, ich habe mich aber in Frankreich und namentlich zu Lettenbach in dem Elsaß überzeugt, daß sie mit großen Kosten und Zeit; Gewinn sehr gut aussührbar ist.
- Rig. 128. Die Geiten Unsicht bes Polirwerks im zwepten Stock.

c c. die Gaulen.

d d d. die Flügel, von welchen die benden zur Seite, der eine eben vor und der andere rudwarts geschoben ist.

e. eine Flügelzugstange.

f f. die Polirkissenzugstange.

g g. der Tisch.

h. die lange Zugstange. i. der abgesonderte Flügel.

k. der auf Rollen bewegliche Tisch.

1. die Polirkiffen, mit ihren Bugftangen.

Berfuch d. Glasmacher, Runft II. Th.

m m m. die Druckbogen, welche hier mit ihren unteren Enden in einem an dem Gifen, welches das Gewerbe bildet, angebrachten Ring ruhet.

Die Vollkommenheit der Maschine ersordert, daß sie möglichst geschwind arzbeitet, und einen möglichst gleichförmigen Gang hat, damit kein Stoßen und Absselzen Statt hat, denn vermöge der Natur des Krummzapsens sind die Momente der Last, während eines Umgans, beständig ungleich, sie werden zweymal = 0, und zweymal erreichen sie ein Maximum. Zwar wird der Widerstand dadurch, daß die Kurbel nach 4 verschiedenen Richtungen arbeitet, ziemlich gleichsörmig verztheilt, so daß, wenn der Widerstand zweyer Flügel = 0 ist, der Widerstand der beyden andern sein Maximum erreicht, allein ganz ist die Ungleichheit doch nicht ausgehoben. Deswegen ist es gut, wenn man an der Welle des Krummuzapsens, unterhalb dem ersten Krummzapsen, ein horizontales Schwungrad anbringt, welches aus 4 an die Welle besestigten eisernen Stangen bestehen kann, an deren Enden bleverne Linsen von gehöriger Schwere angebracht sind.

Die Einrichtung des Polirwerks in dem dritten Stock ist die namliche, wie die im zwenten, und die Fig. 126 zeigt, wie die zweite Krummzapfenwelle anzu-

bringen ift.

Die Maschine muß übrigens geschwind arbeiten, wie oben schon gesagt ift, allein bas muß auch feine Grangen haben, benn eine zu große Gefchwindigkeit murbe ben ber geringsten Rachläffigkeit bes Polirmullers eine Erhitzung, und Diefe bas Ber: fpringen der Spiegelglafer zur Folge haben. Die Erfahrung lehret, daß ein Polit; fiffen in Zeit einer Gekunde hochstens einen Doppelzug machen, das heißt, einmal bin und ber geben barf, ohne Gefahr befürchten zu laffen, daß alfo die Rurbel bochftens 60mal in einer Minute umgeben barf. Sicherer und beffer aber arbeitet die Maschine, wenn die Rurbel nur 20 bis 30 Umgange in einer Minute macht. Siernach muß Denn auch die Einrichtung des Mühlwerks angeordnet werden, und es wird, auf die Menge des Aufschlagmaffere in einer gegebenen Zeit, und auf die Sohe feines Gefälles ankommen, wenn man die Abmessung der einzelnen Theile der Maschine und ihren Effett bestimmen will, so wie man umgekehrt aus dem gegebenen Effett die Menge und das Gefalle des Aufschlagwaffers, nebft der Ginrichtung der Maschine finden fann. Ru allem ben ift aber die Große bes Wiverstandes, ben bie Reibung ber Kissen auf dem Glas verursacht, zu wissen nothig. Allein eine kleine Ueberlegung zeigt, daß dieser Widerstand, der Natur der Maschine nach sowohl, als wegen zufälliger Umftande, (3. B. wenn Die Polirkiffen frifch angefeuchtet oder trocen find), sehr veranderlich, und deswegen fehr schwer zu bestimmen ist. Es ist daher am sichersten, und führt zu bestimmten Regeln, wenn man eine gut gebauete Das schine genau beobachtet, und sich merkt: 1) die Abmeffungen aller ihrer Theile; 2) Die Menge bes Wassers in einer bestimmten Zeit und die Hohe seines Gefälles; 3) die Ungahl der Züge, welche eine gewisse Angahl von Polirfissen in einer bestimme ten Zeit machen. Ich will die Sache durch ein Beispiel zu erläutern suchen, Das ich aus eigener Erfahrung entlehne. 1) Ein unterschlächtiges Wafferrad von 16 Fuß Sobe, und 20 Boll Schaufelbreite, ging in Zeit einer Minute 5mal um. Un feiner

Belle war ein Rammrad mit 80 Rammen. Dieses griff in einen Trilling mit 20 Staben. Die 1 Ruß lange Rurbel ging alfo in einer Minute 20mal um, und fette 12 Polirfiffen von 10 Boll Lange und 6 Boll Breite in Bewegung. Jedes Riffen batte einen Druckbogen von jungem Gichenholz, ber 8 Ruß lang, und 1 Boll dick, und fo ftark gebogen mar, daß feine beiden Enden 41 Fuß von einander ftanden. Inter bem Bafferrad war ein Schufgerinne angebracht, bas ein Gefälle von 8 30U Wenn die 22 Boll breite Schleuße, als Schuthrett 4 Boll geoffnet mar, fo stand das Wasser noch 2 Fuß hoch über dem hochsten Theil des Schufgerinnes. 2) Ein oberschlächtiges Wasserrad an einer andern Maschine, war 18 Ruß hoch und 18 Boll zwifden ben Rrangen breit, und hatte 52 Bellen, die Rrangbreite we. 10 Boll. Das Rad ging in einer Minute 4mal um, und das Kammrad fammt dem Trilling war so geordnet, daß dieses 6mal umging wenn jenes einen Umlauf machte. Rurbel hatte einen Ruß Lange. 12 Polirfiffen von 10 3oll Lange und 6 3oll Breite wurden in Bewegung gefett, Die Drudbogen waren von Gichenholz 7 Kuß lang, 1 Boll bid, und ihre Enden bis auf 4 Fuß zusammen gebogen. Die Schaus feln der Zelle waren auf ein Drittheil der Kranzbreite gefropft, und in dem magreche ten Durchmeffer des Rades angelangt, waren sie ohngefahr bis auf 4 Boll vom Rande der Stopschaufel mit Wasser gefüllt. Demnach empfing jede Belle ohnge fahr 3 Cubid: Fuß Waffer, und da 52 Zellen in einer Minute 4mal gefüllt wurden, fo gingen in einer Minute 162 Cubid: Ruß, oder in einer Gekunde 2, 7 Cubid: Ruß Waffer auf. Aus diefen datis kann man einen fo ziemlich genauen leberschlag über Die Große des Widerstandes machen, und diese Beispiele werden wenigstens hinreis chen, um zu zeigen, wie man bergleichen Maschinen in vorkommenden Källen zu beobachten hat. Hebrigens follen Diefe Beifpiele nicht als Mufter, wonach man aute Ginrichtung machen fann, gelten, benn ich bemerkte an Diefen Dafdinen, daß fehlerhafte Conftruction und Berhaltniffe eine fehr ftarke Friction hervorbrachten, Die also einen guten Theil der Kraft hinweg nehmen. Es wurde mich hier zu weit führen, wenn ich in eine ausführliche Berechnung und Untersuchung biefer Maschinen eingehen wollte, und dann demnach den meiften Lefern, die feine Mathematiker find, unverständlich bleiben. Wer in dem Fall ift, eine folche Maschine anzulegen, ben verweise ich an einen erfahrnen Baumeister, oder an die Langsborfichen mechanischen Schriften, Die ihm volle Belehrung gewähren und auf manche Berbefferung der gewöhnlichen Maschinen hinleiten werden.

§. 49.

ad 16. Werkzeuge zu bem Belegen bes Spiegelglafes.

149. Be legsteine. Diese sind $4-4\frac{\tau}{2}$ Joll dicke Sandsteinplatten, welche man gerne von der größten Dimension, nämlich 12 Fuß lang und 6-7 Fuß breit, nimmt, weil man auf diesen sowohl große als kleine Gläser belegen kann, und man ihrer weit weniger braucht, als der kleineren. Sie mussen zu einer vollkommenen Ebene abgerichtet senn, und nicht die geringste Vertiefung, von welcher Urt sie auch

D 2

fen, auf ihrer Oberflache haben. Gie werden auf ein eigenes Geftell gelegt, dem man mancherlen beffere und schlechtere Ginrichtungen giebt. Ich werde blos eine ber Beften befdreiben. Die Sauptfache bestehet Darin, daß der Steinplatte, auf eine fanfte und feinen großen Kraftaufwand erfordernde Weife, eine Reigung von 4-5 Roll gegeben werden fann, um das Dueckfilber ablaufen zu laffen. Bu dem Ende wird ein Tischfuß von 7zölligen Balken gemacht, Fig. 120 A. und B., obere und Geiten:Ansicht, der etwa einen fuß fleiner als die Steinplatte ift. Durch die Mitte feiner Lange find auf den 4 Tragern b b b b. halbfreisformige Bertiefungen gemacht, die zu einem Rreis von 9-10 Boll gehoren, und 3-4 Boll tief find. Auf diefen Kuß fommt tad Steinplatten Lager zu liegen, Fig. 121. obere und Seiten Unficht. Diefes ift, wie die Rigur zeigt, aus 6zölligen Balten zusammen gesetzt, und auf den 10x6le ligen Balken cc., der an feiner untern Flache nach einem 10golligen Salbkreis abgerundet ift, wohl befestiget. Diefes Lager wird nun auf den Ruß so gelegt, daß der Balken cc, in die Vertiefung bbbb. zu liegen kommt. Der Balken cc, ift nicht genau unter die Mitte Des Lagers gelegt, sondern 3 - 4 Boll beffer vorwarts, fo daß der Theil ox c. des Lagers eine fleine Ueberwucht hat. Ben r. ift entweder eine gemeine Fuhrmannswinde, oder fatt deren eine ftarte bolgerne Schraube ans gebracht, Die ihre Mutter in dem Oberbalken des Fußes hat, wodurch man dem Lager und somit auch der Steinplatte gang fanft eine beliebige Reigung geben fann. Die vordere Geite des Belegsteins bleibt frey, an den dren andern Geiten deffelben aber find an dem Ruß 6 Boll weite und tiefe Rinnen fo befestiget, daß der Stein einige Boll darüber hinreicht. Diefe Rinnen find entweder aus dem Gangen gehauen, oder aus dren Brettern recht gut zusammen gefügt. Gie werden inwendia mit 3 - 4 Lagen von fartem wohl geleimten Papier, vermittelft Rleifter oder Leim, überzogen, damit das hineinfallende Quedfilber nirgends durchgeben fann. In den Eden find Locher, an die eine lederne Rohre geleimt und genagelt ift, an: gebracht, durch welche das Duedfilber in die untergeftellten Gefaße abfliegen fann.

150. Ein ftarker Tisch mit einem 1½ Zoll diden Tischblatte, das fehr gut zu fammen gefügt, und vollkommen eben ist. Er muß so groß senn, daß man das größte Spiegelglas darauf legen kann. Er wird mit einem schwarzen, oder doch dunkelfarbigen wollenen Tuch bedeckt, und dienet, die zu belegenden Gluser dar

auf zu legen, und zu reinigen.

151. Folien, Bursten. Sie sind von den gewöhnlichen Bursten mit Handgriffen nicht verschieden. Einige sind weich, um den Staub und Unreinigkeit
von den Folien abzukehren, andere sind harter, um die Folien auf dem Belegstein genau auszuebenen, und die Falten auszustreichen.

152. Holzerne Schuffeln und Loffel, das Quecksilber aufzubewahren und auszuschöpfen. Es ist gut, wenn diese Gefäße inwendig mit einem guten Beingeiststruß, oder auch nur mit Leim wohl getrankt werden, um alle Poren

ju verschließen.

153. Gewichtsteine. Man hat sie von Stein, der jedoch nicht sandartig fenn darf, damit die Glaser nicht beschädigt werden. Um besten sind sie von

Marmor $3\frac{1}{2}-4$ Zoll kantig, und 5-6 Zoll hoch, an zwen gegenüber stehenden Seiten mit Vertiefungen versehen, um sie sicher ergreisen zu können, Fig. 122. Undere sind von gegossenem Sisen, cylindrisch 4-5 Zoll im Durchmesser, und $2-2\frac{1}{2}$ Zoll hoch. Man kann sie nicht gut ergreisen, und veranlassen daher mans den Bruch. Um besten sind die in Fig. 123. vorgestellten. Sie bestehen aus einem viereckten, $4-4\frac{1}{2}$ Zoll kantigen, und 3 Zoll hohen Klößchen von hartem Holz; ihre untere Fläche ist mit wollenem Tuch überzogen, ihre obere Fläche aber ist halbe kugelförmig ausgedrehet, so daß eine 6 oder Spfündige Kanonenkugel hinein paßt, über diese sind zwen eiserne Bänder ins Kreuz besestiget, welche sich oben in einen King endigen, an dem man sie bequem aus und abheben kann.

154. Die Traglatte, ist einige Fuß langer als der Belegstein, 3 Zoll breit, und 4 — 5 Zoll hoch, an beiden Enden zu einer Handhabe abgerundet. Sie ift ganz mit wollenem Tuch überzogen, und dienet, die großen Gläser, wenn sie

auf den Belegftein geschoben werden, gleichformig zu unterftugen.

155. Die Ublaufgerufte. Man giebt ihnen am besten fur die fleineren Glafer Die Ginrichtung welche Rig. 129. darftellet. Die Ginlegbretter a a. haben unten mit Pavier überleimte Querleiften, an welchen das Quedfilber in untergestellte Gefaße abs lauft. Ginige Bolle von dem Ende der Leiften find eiferne Zapfen eingeschlagen, mit welchen fie in schrägen abwarts gefchnittenen Bertiefungen ruben, Diefe find aber nicht in gleiter Hohe angebracht; sondern von den zwey zusammen gehörigen, liegt die eine einen halben Boll tiefer als die andere, damit Die Rinne des Ginlegbrettes etwas Kall bekomme, und das Duedfilber nach der tieferen Seite ganz abfließe. Das andere Ende des Brettes rubet auf eingesteckten eifernen Zapfen, wodurch man ihm jede beliebige Reigung geben fann. Bu den großen Glafern fann man dergleichen Gerufte, wie man leicht einsiehet, nicht brauden. Man hat daher nach der Große der Gpie: gelgläser proportionirte holzerne Tafeln, die unten mit einer vorstehenden mohl verleimten Leiste verseben sind, um das Quedfilber aufzufangen. Auf Diese Tafeln werden die Glafer gelegt, die mit der Leifte verfebene Geite auf den Boden gelegt, doch fo, daß die Rinne etwas Kall bekommt. Das andere Ende der Tafel aber wird in zwen an die Zimmerdecke befestigte Stricke gehangt, wodurch man der Tafel jede beliebige Neigung geben kann. Bu dem ferneren Trocknen der Glafer bringt man an den Wanden der Belegftube, 1 Ruß über dem Boden ftarke Bretter an, in deren Dberflache der Lange nach mehrere 1 3oll tiefe Rinnen mit einem Sobel gestoßen sind. Man legt eine Ede des Glafes in eine folche Rinne, das andere untere Ende deffelben unterftügt man durch 6-83oll dide holzerne Rlogden, das ganze Glas aber lehnt man wider die Band. Um Ende des Rußbetts, das auf feine Lange einige Roll Kall haben muß, werden Gefage untergestellt, um das abfließende Quecksilber aufzufangen.

156. Das Ubsch abeisen. Es dienet, die schadhaft gewordene Belegung von den Glasern abzuschaben. Man kann sich hierzu eines Breitmeißels der Schreiner, oder auch des Fig. 124 vorgestellten Werkzeuges bedienen, das aus einem 5 — 6 Fuß langen Brettchen bestehet, an dessen unterer Kante eine Stahlschiene mit scharfer schräg zulaufender Kante befestiget ift. Da aber durch das Eisen die Spiegelalafer

leicht beschädiget werden konnen, so ist es besser, statt des Eisens ein scharf zugears beitetes Stud von einem sehr harten indianischen Holz, z. B. Pfund oder Franzosen-Holz, oder von Elsenbein, oder Knochen zu nehmen, welches ebenfalls gute

Dienste, ohne die Glafer zu beschädigen, thun wird.

157. Der Filtrir Trichter; ist ein von dunnen Brettern gemachter Trichter, der auf einem Fuß ruhet, und dessen untere Dessnung nicht über 2 bis 3 Linien ins Gevierte groß ist. Will man aber die Dessnung größer haben, so muß ein durchlöchertes Eisenblech eingelegt und befestiget werden. Man kann einen solchen Trichter an die Wand hangen, oder ihn auf ein eigenes Gestell stecken. Das von dem Belegstein absließende, mit Jinn stark verunreinigte Duecksilber wird in diesen Trichter geschüttet, da dann das ganz Flüssige durchlauft, das mit Jinn vermischte aber in dem Trichter zurück bleibt. Da aber das abgestossene Quecksilber dennoch Jinn enthält, so füllt man es in einen gut gemachten Beutel von dichtem Leder, bindet ihn sest zu, und legt ihn in eine gemeine Buchbinder: Presse zwischen zwen starke Bretter, und prest das Quecksilber durch. Da dann noch eine ziemeliche Menge Jinn in dem Beutel zurück bleiben wird.

158. Berschiedene Messer, und gemeine Scheren, die Folien damit zuzuschneiden. 159. Ginen Maagstab, auf welchem ganze, halbe und viertels Zolle auf

getragen find, die Folien damit auszumeffen.

Außerdem gehoren zum Beleg noch, nicht sehr dichte Leinwand, um Aschensbeutel daraus zu machen, alter Huthfilz und tuchene Saalbander, welche zusammen gerollt, und zum Puten und Reinigen gebraucht werden; ferner leinene und wollene Lappen zu eben dem Zweck, endlich Hasenpfoten, um die Dbersläche des auf den Belegstein und die Folie gegossenen Quecksilbers zu reinigen und es über den Stein in die Rinnen zu kehren. Zu eben dem Zweck dienen auch einige Federwische oder Gänseslügel.

§. 50.

ad. 17. Berkzeuge zu ber fleinen Glasmacheren.

Da die Abhandlung der kleinen Glasmacheren ein für sich bestehendes Ganze, aus mehreren Ursachen ausmachen sollte, so sind die dahin gehörigen wenigen Werkzeuge daselbst genau beschrieben worden. Sie sollen daher hier nur benannt werden.

160. Berichiedene fleine Schmelzofen.

161. Die Schmelzlampe.

162. Das Blaserohr.

163. Der Arbeitstisch mit dem Blasebalg.

164. Scheeren zum Abschneiden der Glaser und Pugen der Lampen.

165. Federzangen. 166. Federhalter.

167. Rugelzangen, oder Rugelhalter.

168. Drenedte fein gehauene englische Feilen.

169. Drath : und Plattzangen.

Zwenter Abschnitt.

Die Mondglasmacheren.

S. 51.

Befdreibung Diefer Glasart.

Drondglas ist eine Art von Fensterglas, welches seinen Namen von der Form hat, in welche es zum Verkauf geschnitten wird. Die Produkte, welche aus dieser Fabrication ursprünglich entstehen, sind nämlich kreisrunde große Scheiben, welche in ihrem Mittelpunkt sehr dick von Glas sind, und daselbst gleichsam einen Rnopf, oder einen Nabel bilden; daher ist die Gegend um den Mittelpunkt, welche wohl 6 Zolk lang und breit ist, zu Fensterscheiben nicht tauglich. Es müssen daher um diesen Mittelpunkt herum Segmente abgeschnitten werden, welche kleiner als der halbe Kreis sind, und da diese einem halben Mond ähnlich sehen, so hat das Glas daher in Deutschland seinen Namen erhalten. Die Fig. 130. macht dieses deutlicher.

Fig. 130. Ist die ganze Scheibe. a. Der Knopf oder Nabel.

bb. Zwey Segmente, welche also zwen Halbmonde bilden.

Fig. 131. Ift das Profil der Scheibe.

a. Der Knopf.

In Frankreich, wo diese Fabrication, wo nicht erfunden, doch im Großen zu erst betrieben wurde, nennt man diese Fensterglasart, verre à vitre en plats, su à boudine.

S. 52.

Rurze Geschichte derselben.

Diese Fensterglaßart ist die alteste, die man kennt. In sehr alten Häusern, Kirchen, Schlössern siehet man noch heut zu Tag kleine runde Scheiben von 3 bis 6 Joll Durchmesser, welche in der Mitte eine kleine Erhöhung, um diese aber eine Menge concentrische Neisen bis zum Nande haben, so daß zwar daß Licht, aber kein deutliches Bild von ausseren Gegenständen durchfällt. Eben diese Gestalt ist Ursache, daß sie bisweilen die Wirkung eines Brennglases thaten, wenn Sonnensstrahlen hindurch sielen, und nahe gelegene Körper entzundeten. Diese Scheiben sind der erste Ursprung dieser Fensterglaßart. In der Folge verbesserte man diese Fabricationsart besonders in Frankreich beträchtlich.

Sie hatte vorzüglich ihren Sit in der ehemaligen Provinz Normandie, wo se durch unbemittelte Edelleute betrieben wurde, die selbst ausschließlich alle Arbeit

ves eigentlichen Glasblasens verrichteten, sich daher für weit vornehmer als andere Glasarbeiter hielten, auch vorzugsweise nicht anders als Messieurs les Gentilshommes genannt wurden. Es war daher ein wirklich angenehm komischer Anblick, diese Manner in ihren schmuhigen Halbhemden zu sehen, wie sie ihren Avel, bessere Erziehung und Stolz durchblicken ließen, und die Arbeit mit einer solchen Gewandt heit und Grazie verrichteten, die ihr das Ansehen der größten Leichtigkeit gaben.

Sie brachten es dahin, Scheiben von 34 — 36 Zollen im Durchmesser zu matchen, die vollkommen durchsichtig und von den oben angesührten concentrischen Reisen größtentheils befreiet waren. Einige von ihnen begaben sich zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Deutschland, legten anfänglich in dem Brandenburgischen Hütten an, da diese aber keinen Fortgang hatten, so versuchten sie ihr Heil in dem damals kurmainzischen Spessart mit weit besserem Erfolg, wo diese Fabricationsart noch bis auf den heutigen Tag mit Vortheil betrieben wird, und dem berühmten Lohrer Scheibens oder Mondglas die Entstehung gab. Hier wurde sie auf einen sehr großen Grad der Vollkommenheit gebracht. Nicht allein wurde das Glas viel reiner, ebener, und von angenehmerer Farbe, dargestellt, sondern man machte auch die Scheiben viel größer, von 42 — 52 Brabanter Zollen, so daß man auch weit größere Tafeln daraus schneiden konnte.

Diese Glasart hat eine angenehme hellgrunliche Farbe, welche, in ein Kenster eingesett, dem Auge sehr wohl thut. Es zeichnet sich vor andern Fensterglasarten, besonders vor dem sogenannten Tafelglas, durch eine weit großere Saltbarkeit in Der Luft, durch mehrere Starte, weil es dider ift, durch einen viel schoneren Glanz (was der Franzos lustre nennt), und zwar auf benden Geiten, endlich durch eine viel gleichformigere Dberflache aus, welche, wegen ihrer ganz befonders gearteten Reflexions : Fahigkeit, die Gigenschaft bat, daß man aus einem Zimmer recht aut Die außeren Gegenstande, von Auffen aber ben weitem nicht fo gut in ein Zimmer seben kann. Denn da das Tafelglas, wie man in der Folge seben wird, auf einer mit Ralfstaub bestreuten Glasplatte gestreckt, und auf feiner Dberflache mit einem bolgernen Bügler eben gemacht werden muß, fo kann es nicht fehlen, daß die untere Klache durch den hangenbleibenden Ralkstaub etwas von ihrem Glanz verliert, Die obere Flache aber durch das Buglen, wenn nicht alle Borficht angewendet wird, ein wellenformiges Unsehen bekommt. Dagegen hat es, in Vergleichung mit bem Zafelglas das Rachtheilige, 1) daß man nicht Tafeln von jeder Große daraus schneiden fann, indem eine Scheibe der größten Urt (52 Boll) faum eine Tafel von 21 Boll brabanter Maaß, lang und breit liefert, da man aus Tafelglas gar wohl Tafeln erhalten fann, die 44-48 Boll lang und 32-36 Boll breit find; 2) fommen ben Dem Scheibenglas weit mehr Abfalle vor, als ben dem Tafelglas, welches fogleich in die Alugen fallt, wenn man das diche Theil in der Mitte der Scheibe, und ihre freisrunde Form in Betrachtung giebet, ein Umftand der auf der Glashutte eben nicht viel zu sagen hat, weil man die Abfalle fehr gut wieder als Zusat zu funftigem Schmelzen brauchen fann, der Glafer hingegen leidet dadurch einen merklichen Scha:

ben . und biefes ift ein hauptgrund mit, marum Tafeln aus Diefem Glas geschnitten um ein Merkliches theuerer find, als andere aus Tafelglas geschnittene, befonders wenn fie beträchtlich groß fenn follen. Die mittleren Großen konnen indeffen immer noch um einen folchen Preis gegeben werden, daß der lieberschuß über ben Preis gleich großer Tafeln aus Tafelglas doch noch durch deffen Dauerhaftiafeit und Saltbarfeit reichlich erfett wird. Da übrigens in gewohnlichen Gebauden, was feine Pallafte find, nur Safeln von mittlerer Große gebraucht werden, fo bat Diese Kensterglabart beswegen, und wegen ihrer sonstigen guten Gigenschaften, allzeit in einem großen Theil von Deutschland, wo bie Transportkoften und Gins gangezolle nicht zu groß maren, fo viel Liebhaber gefunden, daß die Bestellungen kaum befriediget werden konnten. Rur erft in neuern Zeiten hat ein übelberechneter Speculationsgeist den Preis Dieser Waare fo fehr hinauf getrieben, daß ihr das Tafelglas einen merklichen Vorsprung abgewonnen hat, und das Schlimmfte hierben ift, daß diefer Rachtheil nicht leicht wieder zu beseitigen ift; benn wo einmal Tafelglas in einem Sause eingeführt ift, Da kann man Das Mondglas nicht mehr brauchen, und umgekehrt, weil bende Glasarten fo fehr in Farbe und Unfeben acgeneinander abstechen, daß der unangenehmste Migstand entstehen wurde, wenn man zu gleicher Zeit bende Arten brauchen wollte. Ja da man seit ohngefahr 15 Jahren sich beflissen hat, die Tafelglasfabrication sehr merklich zu verbessern, so ift zu befürchten, daß die Mondglasfabrication nach und nach ganz eingeben wird, wenn man nicht bessere Preise macht, und diese durch eine wohlfeilere Fabrication berbenzuführen sucht.

Ben allen Vorzügen des Mondglases ist es indessen doch zu bewundern, daß so wenig Butten diefer Urt in Deutschland entstanden sind. Denn auffer den Butten 'im Speffart ift mir in gang Deutschland feine bekannt, als jene gu' Schleichach im Burzburgischen, und Diefe fabricirt Das eigentliche Mondglas auch nicht, indem diefes Schleichacher Glas mit bem eigentlichen Mondglas nichts, wie die Form gemein hat, denn es ist ein gang weißes fogenanntes Rreidenglas, es ist zwar anfänglich sehr schön, allein wegen der dazu gebrauchten Materialien kann es 1. nicht so dunn und leicht wie das gewöhnliche Mondglas gegrheitet werden, auch ist es 2, ben weitem so dauerhaft nicht, sondern es ist dem Ubsterben mit der Zeit unterworfen, auch ist es wegen den kostbareren Materialien noch viel theurer als jenes. Der Hauptgrund ber Geltenheit dieser Urt von Kabrifen liegt wohl in der Schwierigkeit der Kabrication selbst. Denn es werden fehr geschickte, achtsame und lang geubte Arbeiter erfordert, die begreiflich, ben ber Geltenheit dieser Unftalten, nicht leicht zu haben find. Dazu kommt, daß ein einzelner Arbeiter eine Scheibe nicht allein mit gehorigem Bortheil machen fann, fondern es merden biezu drei Urbeiter von binlanglicher Gefchicklichkeit er fordert, wie man aus dem folgenden sehen wird. Auch hat man auf den bestes henden Sutten folde Unftalten getroffen, daß gute Urbeiter nicht leicht verführt werden konnten, und fo konnten naturlicher Weise nicht leicht neue Sutten entfreben.

Eben wegen der Seltenheit dieser Urt von Fabriken, will ich mich bestreben, ben Beschreibung derselben so aussührlich und deutlich zu senn, daß wenig zu wünschen übrig bleiben soll.

S. 53.

Uebersicht ber zu beschreibenden Begenstande.

Wir haben hier Folgendes zu betrachten :

1. Die zu Diefer Fabrication nothigen Gebaulichkeiten.

2. Die Schmelz: und Rebenofen.

3. Die nothigen Werkzeuge. 4. Das erforderliche Personale.

5. Die Materialien und ihre Vorbereitung.

6. Die Bereitung des Glases.

7. Die Berarbeitung.

8. Das Schneiden und Packen des Glases.

Diesenigen Gegenstände, welche in dem ersten Theile schon abgehandelt sind, werde ich nur kurz berühren, und mich auf jenen ersten Theil beziehen, auch die französische und deutsche Verfahrungsart und Einrichtung zur Vergleichung immer neben einander stellen.

S. 54.

a. Die Gebäulich feiten.

Die nothigen Gebäude find folgende:

1. Die Sutte (la Halle) mit dem Schmelz : und Ruhlofen.

2. Gin Fritt: und Calcinirhaus mit dem Frittofen.

3. Ein Potaschsiedhaus. 4. Eine Schneidkammer. 5. Eine Packkammer.

6. Ein Magazin, die verpacten Glasmaaren aufzuheben.

7. Gine Safenkammer und Safenbehalter.

8. Ein Behalter zu Aufbewahrung der Materialien.

9. Ein Plat zum Glasmaschen.

Um der Bequemlichkeit willen, und damit immer ein Geschäft dem andern die Hand bietet, ist es gut, wenn alle diese Gebäude nahe bensammen, oder noch besser, unter einem Dache angelegt werden, welches denn auch noch eine merkliche Ersparung der Baukosten herben führen wird.

1. Was nun die Hutte betrifft, so ist bereits im ersten Theile aussuhrlich von Allem gehandelt worden, was zu ihrer zweckmäßigen Unlage erfordert wird. Ich verweise daher auf 1. Th. S. 116 und f., und will nur das berühren, was dieser Fabrications Art eigenthumlich ist.

Zu besserer Uebersicht füge ich hier einen Grundriß einer Hutte ben, wo ich alle übrige nothige Gebäude unter ein Dach zu bringen gesucht habe. Man sehe Fig. 137. Hier ist:

aaaa. Die eigentliche Hutte; in derselben sind:

bb. Der Schmelzofen mit seinen Rebenofen.

ccc. Sind die Ruhlofen.

dd. Die Austaufofen.

e. Das Fritthaus.

f. Der Raum fur ben Frittofen.

g. Die Potaschsiederen. h. Die Schneidkammer.

i. Die Packfammer.

k. Die Kammer zu Bereitung der Safen und ber Dfensteine.

1. Das Kohlenloch, in welches die Kohlen aus dem Schmelze und Rebensofen geworfen werden, um völlig zu Asche zu verbrennen. Werden in die Mauer x x. einige Ofenplatten untenhin wo die Kohlen liegen, einges mauert, so dient dieses um die Schneidkammer im Winter zu erwärmen. Im Sommer versetzt man diese Platten mit Backsteinen, um die Wärme abzuhalten.

Der Mat um den Schmelzofen muß geraumig fenn, denn es muffen bier viele Menschen zugleich arbeiten, und sich einander nicht hindern; auch das Gine bringen der Safen in den Ofen erfordert hinlanglichen Raum. Man richte es alfo fo ein, daß ber Schmelzofen von den Seitenwanden der Sutte und den Rubl ofen wenigstens 18 Ruß abstehet. Die Rublofen, mit Ginschluß der Mauer, an welcher fie fteben, haben 9 Fuß Breite. Der Schmelzofen mit den Rebenofen ift 30 Rug lang und 24 Fuß breit. Daraus folgt, daß die eigentliche Sutte ohngefahr 84 Ruß lang, und 60 Fuß breit fenn muß. Gin foldjes Gebaude erfordert ein ungeheueres Dach mit Sangwerken; um Dieses zu vermeiden, wende man das an, was I. Th. pag. 116. und 120 angeführt ift. Will man aber das bort beschriebene Mauerwerk nicht ausführen, so richte man an ben vier Eden Des Ofens ben b b b b bolgerne Saulen etwa 20 - 22 Fuß hoch auf, lege varauf Das Gebalk und hauptdach, welches jett nur 24 Fuß breit ift, und bedecke ben übrigen Raum zu berden Seiten durch ein angelehntes Dach, welches auf Den 10 bis 12 Rug boben Seitenmauern Der Butte rubet, fo wird Das Dach leicht und ohne Sanawerke. Wird aber die Kabrication so fark betrieben, bag ber Beitverluft nachtheilig wird, ber durch Dfenbau, Dfenreparaturen u. f. w. ents febet, fo muffen zwen Ochmelzofen angebracht werden, bamit Die Arbeit ununter: brochen fortgebet. Der zwente Ofen wird neben dem ersten in der Entfernung von etwa 22 Ruß zwischen den Arbeitslochern bender Defen angelegt, Diefer braucht teine Rebenofen, auffer zum Glasmarmen, auch teine befondere Rublofen zu baben. weil die zu dem ersten Ofen gehorigen auch zu diesem gebraucht werden konnen. Deswegen wird er auch nur 16 Kug breit und 24 Kug lang; es muß Daber ber

Huttenraum um 16 + 22 = 38 Fuß verlängert werden. Zu dem Ende rückt man die Huttenwand zwischen y. y. um 38 Fuß weiter hinaus, oder man thut es auf benden Seiten, und rückt auf jeder Seite um 19 Fuß hinaus, so daß auf jeder Seite der Hutte gleichsam ein Risalit entstehet.

- 2) Das Fritthaus muß nicht weit von den Schmelzofen entfernt senn, das mit die dort bereiteten Materien nicht zu weit zu transportiren sind, und nicht verzettelt werden. In dem Fritthaus besindet sich der Frittosen, der auch zur Potaschen Salcination gebraucht werden kann, wenn es nothig ist. Dann werden einige große und starke Stampstroge mit einer gehörigen Anzahl hölzerner Stampster ersordert, um die Materien nothigenfalls klein zu stampsen. Ferner müssen hier noch mehrere große Kasten, von der Form der Mehlkasten vorhanden seyn, um die bereiteten Materien bis zum Gebrauch aufzuheben. Endlich ist über dem Frittosen der Ort, wo der gewaschene Sand getrocknet wird. Man sehe Ih. 1. S. 170 f. Wird die Potaschssiederen stark betrieben, oder ist man genöthiget viel rohe Potasche zu kaufen, so ist es rathsam einen eigenen Salcinir: Ofen zu bauen, der dem Frittosen ganz ähnlich, nur von kleineren Ubmessungen ist. Denn hierdurch wird nicht nur die Arbeit befördert, sondern die Erfahrung lehret auch, daß man in kleinern und ausschließlich zu viesem Geschäft bestimmten Oesen die Potasche besser, reiner und mit weniger Abgang calciniren kann.
- 3) Meber die Einrichtung des Potaschsiedhauses habe ich nicht nothig weiter etwas zu sagen, da im Th. 1 S. 196 und 207 schon alles Rothige angeführt ist.
- 4) Die Schneidkammer ist bestimmt, die fabricirten ganzen Scheiben so zu verschneiden, wie es die Nothdurft erfordert. Hier muß sich, 1. ein Tisch besinden, der wenigstens so lang und breit, als eine ganze Scheibe ist. 2. Ein anderer kleinerer Tisch, auf welchem man die ben jenem ersten Schnitt abgefallenen kleineren Stücke verschneidet. 3. Eine oder mehrere Reposituren von dunnen Pfosten und Latten zusammengesetzt. Diese haben unten ein großes Fach, in welches die ganzen Scheiben, und zwar die von einem Arbeiter gemachten allez mal besonders gestellt werden. In die obern kleinern Fache kommen dann die übrigen Sorten, als Halbmonde, viereckte Tafeln u. s. w. Diese oberen Fächer haben wieder kleinere Abtheilungen, damit in jede von diesen nur etwa 20 hoch; stens 30 Stück gestellt werden können, und so sich die Tafeln nicht durch ihr eigenes Gewicht erdrücken können.
- 5) Die Packfammer dienet, um das geschnittene Glas in größere und kleinere Kisten zu verpacken. Sie enthalt weiter nichts, als die nothigen Werkzeuge und Nagel, um die Kisten zuzuschlagen und zu bereifen.
- 6) Ein Magazin, in welchem die verpackten Glaskisten bis zum Versand aufgehoben werden. Dieses ist in den meisten Fallen nicht nothig, denn gewohn: lich gehen die Kisten sogleich an die Kausteute, mit denen man Akkorde geschlossen hat, oder doch wenigstens an die nächsten Stapelorte ab, so daß auf der Hutte nie

ein großer Vorrath stehen bleibt, und ein kleiner Vorrath hat wohl bis zur Ub-

fahrt in ber Packfammer noch Plat.

Jafenkammer und einen Hafenbehalter nothig. Erstere muß zu ebener Erde seine. Sie enthält einige Tische, um die Erde zu wirken, mehrere Kasten, um die trockene und nasse Erde hinein zu thun, mehrere Rusen, um die Erde anzumachen, endlich einen kleinen Kessel, um Wasser zu warmen. Der Hasenbehalter kann am füglichsten in dem Raum, der sich über der Hasen voer Pack und Schneidekammer in einem zwenten Stock besindet, angebracht werden. Man bringt hier die nothigen Gestelle an, auf welche die Häsen gestellt werden, der Raum aber über der Rohlengrube 1 bleibt größtentheils offen, da dann die von den Rohlen aufsteigende Wärme in den Hasenbehalter steigt, denselben der ganzen Länge nach durchziehet, und endlich am entgegen gesetzten Ende durch einige in der Decke angebrachte Röhren, sammt den Dünsten einen Ausgang sindet. So erhält man denn auch ohne Rosten eine nahe ben 1 ziemlich hohe, dann aber allmählig abnehmende-Temperatur, wie es erfordert wird. Was übrigens noch bierben zu bemerken ist, das sindet man in Th. 1 S. 63 aussührlich angegeben.

S) Der Materialien: Behälter muß sehr trocken, und in der Nähe des Fritts hauses gelegen sein. Die alkalischen Salze ziehen gerne Feuchtigkeit an, und können daher nicht trocken genug ausbewahrt werden, und da sie in dem Fritts haus vorbereitet werden, so ist dessen nothwendige Nähe für sich klar. Er sindet am besten seine Stelle in dem Raum über dem Fritthaus und der Potaschsses deren, wo er durch die Zugröhre des Frittosens einige Wärme erhält, und desto trockner wird. In demseiben mussen sich mehrere Rasten, besser aber gute starke Fässer besinden, in welchen die Salze ausbewahret, und gegen die Einwirkung der Luft geschust werden. Ferner soll hier eine gute Schaalwaage senn, um die Materien abzuwägen, welches dem unsichern Ubmessen mit Gesäßen vorzuziehen ist. Endlich muß in dem Boden eine hinlänglich große, mit einer Fallthüre versehene Dessnung senn, um die abzewogenen Materien in das Fritthaus, vermittelst Seil und Rolle herablassen, oder auch andere, wie z. B. die calcinirte Potasche, herauf ziehen

zu konnen.

9) Der Glaswaschplatz kann in dem Hüttengebäude nicht angebracht werden. Um besten legt man ihn an einem fließenden Wasser oder Brunnen an. Da ben dieser Fabrications: Art ziemlich viel altes Glas verbraucht wird, so ist es nöthig, dasselbe wohl auszulesen, die Steine und andere fremde Körper abzusondern, und es endlich möglichst rein zu waschen. Zu dem Ende muß also an dem Waschplatz ein hinlänglich verwahrter Schoppen gebauet werden, in welchem sowohl das ans gelieserte alte, als auch das gereinigte Glas ausbewahrt wird; auch müssen in demselben einige starke Tische angebracht werden, an welchen durch Kinder mit Hämmern, die auf einer Seite eine scharse Bahn haben, die großen Glasstücke theils zerschlagen, theils die Steine u. s. w. ausgeschieden werden. Vor dem Schoppen, an dem fließenden Wasser, oder dem Brunnen, besindet sich ein langer

2 Fuß breiter Trog, der an einem Ende etwa 2 Zoll über dem Boden ein Ab, flußloch mit einem Stopfel hat. Man füllt den Trog etwa 6 Zoll hoch mit altem Glas, kehret oder schöpfel ihn voll Wasser, arbeitet das Glas theils mit eisernen Krücken, theils mit stumpfen Besen wohl durch, kehrt das unrein gewordene Wasser ab, läßt frisches zu u. s. w., und wiederholet diese Arbeit so lange, bis das ausgekehrte Wasser ganz hell und rein abkließet. Man schöpft nun das reine Glas in Rusen, die einen durchlöcherten Boden haben, läßt es ablausen, und bringt es nun an seinen Ausbewahrungsort. Man siehet leicht, daß je sorgfältiger diese Arbeit betrieben wird, desto reiner wird auch das zu bereitende Glas werden.

§. 55.

b. Die Gomelz: und Rebenofen.

1) Die zu dieser Fabrication nothigen Schmelzofen von der besten Art sind vollkommen demjenigen ahnlich, der in dem ersten Theil dieses Werks Seite 131. u. f. aussührlich beschrieben ist; auch findet man daselbst alles, was ben Erbauung, dem Auswarmen, und der Heitzung derselben zu bemerken ist, S. 143. u. f., so daß es nicht nothig ist, sich daben aufzuhalten.

Die franzosischen Schmelzofen haben zwar, im Ganzen genommen, fast eben die Gestalt, wie der oben beschriebene, allein sie weichen in manchen Studen davon ab, welches ihnen eben nicht zum Vortheil gereicht, wie man aus dem folgenden ersehen

wird.

Da die franzostischen Safen gemeiniglich 32 Zoll hoch und 36 Zoll oben, 33 Roll unten- zum Durchmeffer haben, fo ift der franzosifche Dfen 9 guß 3 Boll lang von Schurlod zu Schurloch, und 9 Fuß breit. Seine Sohe von dem Beerd bis zum fugelformigen Gewolbe ift 9 Fuß. Die halbzirkelformigen Schurlocher : Gewolbe find 3 Rug breit, 3 Rug lang, und 31 Rug boch, weil auch hier die Safen durch fie eingebracht werden. Uebrigens haben fie weder Roft noch Afchenfall, wodurch benn alle die im Isten Theil G. 130. angeführten Rachtheile entstehen. find 30 goll boch, oben 34 und unten 36 Boll breit, fo daß die Grube 36 Boll breit bleibt, eine wirklich übermäßige Breite; beffer ift es, die Banke unten breit, wie in dem deutschen Ofen zu machen, welches, ba ber Raum viel kleiner ift, Die Seis zung sehr befordert. 6 Boll unter der Oberflache dieser Banke befinden sich 6 Boll weite Rohren, unter jedem Safen eine, Die durch die Geitenwande des Dfens am Boben der Sutte durchgeben, diefe follen als Zuglocher dienen, um das Feuer im Dien gleichsam anzublasen. Diese Ginrichtung ift außerst zwecklos und fehlerhaft, Denn da fie am Boden Der Sutte zu Tag ausgeben, um der Luft freien Butritt gu verschaffen, so folgt, daß der Boden der Sutte 1 Fuß wenigstens niedriger als die Dberflache der Banke liegen muß, dadurch aber kommen die Arbeitslocher zu boch über ben Suttenboden, welches die Arbeit nachber fehr erschweret; ferner werden purch viese Robren Die Bante febr verschwächt, und nehmen, befonders ben bem Aufbrechen ber Bafen, leicht Schaden, endlich, wenn durch die Butten Thuren ein

starker Wind auf die eine Geite bes Dfens stofet, so wird die Luft auf dieser Geite zwar ftart in ben Dfen ftromen, allein die entgegen gefetten Bugrohren werden dann gar nicht ziehen, ja die Flamme wohl gar durch fie hinausfahren, und den Urbeitern hinderlich fenn, überhaupt wird Diefer unregelmäßige Luftzug eine Storung Des Gleichgewichts und ber Gleichformigkeit in dem Dfen verursachen. Diese Ginrichtung taugt alfo gar nichts. Die Arbeitelocher find 33 Zoll über den Banken angelegt. In bem frangofischen Ofen befindet sich allemal ein großes, weniastens 26 Boll weites Urbeitsloch, in welchem Die Scheiben fertig gemacht, oder wie man weiter unten sehen wird, das Rad gebildet wird. Da dieses Loch viel Raum ein: nimmt, so machen die Frangofen auf die Seite des Dfens, wo dieses große Loch fich befindet, nur zwen Arbeitelocher, und richten es so ein, daß man zu zwen Safen durch das große Loch kommen kann. Es lagt sich aber gar wohl thun, daß man ohne geachtet des großen Lochs, doch dren Locher, also für jeden Hafen eines, anbringen kann. Da das große Loch ziemlich tief herunter gehet, fo kann man keinen Safen Davor stellen, der so hoch ist als die übrigen, sondern nur etwa die halbe Sohe hat, dadurch verliert man denn auch fast 12 des Produkts. Das große Loch wird allezeit, wenn man vor bem Dien ftehet, in ber Ede rechter Sand, auf einer ober ber andern Seite des Dfens angebracht. Hebrigens habe ich schon im 1. Theil S. 173. gezeigt, wie schadlich und zweckwidrig das Unbringen des großen Lochs in dem Schmelzofen felbst ift, und den befondern Auslaufofen den Borzug gegeben. wegen ift es in guten deutschen Sutten auch genglich aus dem Schmelgofen verbannt. Die übrigen Arbeitelocher find ben den Frangofen girkelrund, und 10 bis 12 3oll weit. In den deutschen Defen find die 4 Ecklocher rund, das linke an jeder Geite oder das Blasloch 14 Zoll, das rechte aber 10 - 12 Zoll weit, weil in jenem porguglich gearbeitet wird. Die beiden mittleren Locher find nur 10 Boll weit und boch, unten vierectt, oben halbgirkelformig gewolbt. Alle Locher werden, mahrend Des Schmelzens mit Ringen verkleinert, und mit Thonplatten bedect, wie im erften Theil gelehrt worden ist.

Die französischen Defen haben, so wie die deutschen, vier Nebenösen, nämlich an jeder Ecke einen, zum Auswärmen der Häfen und der Materien. Außerdem ober haben sie noch über jedem Schürlochgewölbe, zwischen zwen Rebenösen, noch einen besondern freisrunden und halbkugelförmig gewölbten Ofen, in deren einem sie die Fritte bereiten, in dem andern aber die einzusezende Materien ausbewahren und wärmen. Diese Construktion ist ebenfalls äußerst sehlerhaft. Denn 1. müssen nun statt vier Lünetten deren sechs angebracht werden, wovon noch obendrein die benden mittleren, welche in diese Nebenösen gehen, ziemlich groß sehn müssen, damit man Hitz genug, besonders zur Frittarbeit bekommt, dadurch aber entgehet dem Osen sehr viele Hitz, welche hernach durch übermäßiges Schüren ersest werden muß. 2. Vermöge ihrer Lage kommen sie sehr hoch über den Hüttenboden zu liegen, so daß der Frittmacher nicht anders als auf einem Gerüste stehend, davor arbeiten kann. Dieses Gerüst versperrt aber dem Schürer den Weg; nicht zu gedenken, daß der Frittmacher auch sehr viel von der Hitze aus dem Schürloch zu leiden hat, oder man

mußte bas Schurloch weit niedriger machen, etwa nur 5 Kuß boch, fo wie es in Frankreich auch wirklich der Fall ift, aledann aber kann der Schurer zu feiner großen Befchwerde nicht anders als gebudt hinein geben. 3. Da fie fo hoch liegen, fo wird auch der gange Dfen fehr hoch, und wenn eine holzdarre darauf angebracht wird, fo kommt diese auch zu weit von dem Feuer ab, folglich kann das aufgesetzte Solz nicht aeschwind und hinlanglich trodnen. Aus allen diesem erhellet die Unzwedmäßigkeit Diefer Urt Rebenofen, man laffe fie alfo hinmeg und erbaue ben Frittofen, wie oben angegeben, an einen andern schicklichen Plat. Uebrigens bedecken Die Frangofen Das Dfengewolbe noch mit einem zwepten, und Darüber ichlagen fie den gangen Raum noch mit Erde und Steinen aus. Was aber von diefer Methode zu halten

ift, das habe ich schon im Isten Theil G. 150 gezeigt.

Will man baber einen gang tauglichen Schmelzofen haben, fo erbaue man ibn ganz nach der Zeichnung, welche im Iten Theil Tafel V. und VI. von Kig. 38 -45. vorgestellt ift, woben weiter nichts zu merken ift, als daß man die Biegbank, und das Gieghafenloch weglaßt, auch den Arbeitelochern die oben angegebene Gestalt und Große giebt. Wollte man aller angegebenen Rachtheile ungerechnet, aus bloser Unbanglichkeit an bem Alten, boch ein großes Loch anbringen, fo befehe man in bem Isten Theil Tafel IX. Die 86., 87. und 88. Fig. nebst der dazu gehörigen Be-Schreibung, und richte das große Loch mit feinem Schirm genau fo ein, wie es hier gezeichnet ift. Die Sohe, wie boch nämlich das Loch gestellt werden kann, hangt von der inneren Krummung des Dfengewolbes ab, daher es denn faum 2 Boll hoher als die übrigen Arbeitslocher angelegt werden fann. Roch ift zu bemerken, wenn man ein großes Loch in dem Schmelzofen machen will, fo darf der gleich daneben liegende Rebenofen, und seine runde Flache nicht so weit hervorspringen, damit man mit ber fertigen Scheibe beguem aus dem Schirm beraus fann, ber Rebenofen muß folglich einige Fuß schmaler gemacht werden.

2) Un Nebenofen sind folgende nothig:

a. Bum Aufwarmen ber Safen. hierzu werden 3 der am Schmelzofen bane

genden Rebenofen genommen.

b. Ein Materienofen, worin das alte gewaschne Glas und die Abfalle getrocknet und erwarmet werden. Bierzu Dienet der 4te Rebenofen am Schmelzofen, der deswegen eine kleinere Mundung hat. S. 1. Th. Jaf. VI. Fig. 42. f.

c. Gin Auslaufofen, oder zwen, um die Scheiben fertig zu machen. Wenn nams lich, wie weiter unten vorkommen wird, doppelt gearbeitet werden foll, fo muß man zwen Auslaufofen haben. G. 1. Th. Taf. IX. Fig. 86. 87. 88.

d. Zu jedem Auslaufofen gehoren wenigstens zwen, noch beffer aber dren Ruhl: ofen. Denn da Die Zwischenzeit zwischen zwen Arbeiten nicht lang genug ift, um das Glas gehörig abzukublen, fo muß ein zwenter Rublofen fur die fole gende Arbeit Da fenn, damit das Glas in dem erften Dfen fteben bleiben kann. Ja in heißen Sommertagen ist oft die Zeit zwischen zwen Arbeiten nicht lang genug, um das Glas abzufühlen, daher ift es aut dren Rublofen zu haben, womit man unter allen vorkommenden Umstanden ausreichen wird.

e. Ein Frittofen, welcher in dem Fritthaus seine Stelle findet. hier kann, wie schon oben bemerkt worden, auch ein Ofen blos zum Calciniren der Potaasche angebracht werden. Bende sind in der Struktur einerlen, nur in den Abmessungen verschieden. S. Th. 1. Taf. IX. Fig. 75. 76. 77.

In den angeführten Stellen ist die Einrichtung und Erbauung aller dieser Defen fo genau beschrieben, daß es nicht nothig scheinet, noch mehr darüber zu

fagen.

9. 56.

c. Die Wertzeuge.

Die Werkzeuge find nach Verschiedenheit der vorkommenden Arbeiten folgende: a. Zum Bau des Ofens. Diese find im ersten Theil Seite 146 ausführlich beschrieben.

b. Bu Verfertigung, Aufwarmung und Ginbringung der hafen. Much diefe

find im 1. Theil G. 57. und 154. deutlich beschrieben.

o. Bur Bearbeitung des Glases selbst. Alle hierher gehörigen Werkzeuge sind oben S. 38 bis 42. schon beschrieben und abgebildet, so daß es überflussig ware, sie hier auch nur zu benamen.

9. 57.

d. Das Personale.

Das Personale ift ben dieser Fabricationsart ziemlich stark, und es muß so seyn. Denn es ift, wo nicht unmöglich, doch außerst zeitverderblich, wenn ein Arbeiter eine Scheibe allein von Anfang bis zu Ende machen follte, wie man aus dem Folgenden sehen wird. Rächstdem gehort eine fehr lange und anhaltende Uebung Dazu, um einen guten Arbeiter zu bilden. Er muß von Jugend auf dazu gebildet, und nach und nach vom Leichtern zum Schwereren durchgeführt werden. Wie foll Diefes aber gefcheben, wenn Die Arbeit nicht getheilt wird? hierdurch erlernt ber Arbeiter einen jeden Theil in moglichster Bollkommenheit verfertigen, er schont seine Rrafte und Gefundheit, welche ben Diefer fehr angreifenden Arbeit bald gu Grunde geben murde. Bu dem Ende hat man nun die Arbeit folgendermagen vertheilt: Der erfte und jungste Arbeiter, der Unfanger, nimmt nur Glas mit der Pfeife auf, und das so lange, bis so viel daran hangt als zur Verfertigung einer Scheibe gebort, dann übernimmt es der zwente Arbeiter, Der Borblafer, welcher schon völlig ermachsen, von hinlanglichen Rorperkraften, befonders aber mit einer gefunden Lunge versehen senn muß; dieser bearbeitet das Glas, bis er es in eine große Rugel verwandelt hat. Diese kommt nun in die Sande des dritten Arbeiters. bes Fertigmachers, der die Rugel offnet, und die Scheibe ober das Rad daraus bildet. Diese lette Arbeit ist weniger beschwerlich als die vorhergehende; wenn daher dem Vorblafer die Lunge die erforderliche Dienste nicht mehr leisten will, Berfuch d. Glasmacher: Runft II. Tb.

so schickt er sich noch recht gut zu dieser letteren Arbeit, und ich habe Leute gesehen, Die in ihrem Sosten Jahre Dieselbe noch mit dem besten Erfolg verrichtet haben.

Allein mit diesen dren Arbeitern ist es noch nicht genug; diese arbeiten nur aus einem Hafen, und es wurde eine ewige Lange dauern, bis sie alle Hafen auss gearbeitet hatten. Deswegen richtet man es so ein, daß wenigstens dren Hafen zugleich verarbeitet werden können. Zu dem Ende stellt man dren Vorblaser und dren Fertigmacher an; Anfänger aber braucht man hierzu nur zwen, welche sehr wohl dren, ja im Nothfall auch vier Vorblaser befördern können. Eben so können auch dren Fertigmacher ohne Beschwerde die Arbeit von vier Vorblasern fertig machen.

Alles kömmt hier auf die Anzahl Hafen an, welche man in einer Arbeit versarbeiten will. Gewöhnlich, und so geschiehet es auch in Frankreich, hat man drey Hafen, worin Schmelzglas (pots des selles de gras) gemacht wird, dieses verars beitet man nicht, sondern es wird ausgeschöpft, und macht den Hauptbestandtheil der Composition zu dem Scheibenglas aus. Die übrigen drey Hafen enthalten Scheibenglas, das heißt: Glas, welches zu Scheiben verarbeitet wird. Hier sind 2 Ansanger, 3 Vorblaser und 3 Fertigmacher genug. Visweilen, wenn man mit guten Materien versehen ist, macht man nur zwey Schmelzglas und vier Scheibenglashasen. In diesem Fall ist die eben augegebene Anzahl Arbeiter auch hinzreichend, doch ist es besser hierben vier Vorblaser statt drey anzustellen, man wird dann beynahe diese vier Hasen in der nämlichen Zeit ausarbeiten können, als drey

Bafen mit 3 Borblafern, mithin an Zeit gewinnen.

Run giebt es aber noch mancherlen fleine Arbeiten, welche obige Arbeiter ohne Beitversaumniß nicht wohl verrichten konnen, auch kann ein junger Mensch nicht gleich ben dem Unfangen angestellt werden, sondern er muß vorfier meistens erwachsen senn, schon mancherlen Sandgriffe erlernt haben, und vorzüglich and Keuer gewohnt fenn; beswegen stellt man auch einen Pontiljungen, von 14-16 Sabren und einen Suttenjungen von 12-14 Sahren an. Ersterer tragt Die Rugeln zum Auslaufofen, er warmt und bereitet Die Befteisen (pontil) vor, ift Dem Kertigmacher vor dem Auslaufofen behulflich, reiniget Die Pfeifen, und zeigt an, mas an den Werkzeugen ichadhaft ift. Ben dem Ginfeten ift er ebenfalls bebulflich, auch ubt er fich unter der Sand im Unfangen. Der Suttenjunge hilft ben allen angeführten Geschäften nach seinen Rraften, er ruft die Arbeiter gufammen, und thut überhaupt alle fleine Arbeiten, Die ihm aufgetragen werden. Ferner erfordert die Beforgung der Rublofen und die Abkuhlung des Glafes einen eigenen Mann, welcher, wiewohl ben Diefer Fabricationsart etwas uneigentlich, ber Streder beißt. Er heizet Die Rublofen, ift dem Fertigmacher benm Gin: bringen ber Scheiben in den Dfen behulflich, und beforgt hernach die funstmat Rige Abfühlung.

Die Heizung des Schmelzofens erfordert eigene Schurer. Dieses mussen singe, sehr aufmerksame und zuverlässige, thatige Leute, nicht zu jung, nicht zu alt senn. Man glaubt nicht, wie sehr der Erfolg einer solchen Fabrication von auten Schurern abhängt. Ihre Arbeit ist sehr hart, sie mussen beständig von

einem Schurlod zum andern geben, und bad, mahrend ber Schmelzzeit, mit einer Gefdwindigkeit von 120 - 130 Schritten in einer Minute. Daber halt es einer aud nicht leicht langer als 6 Stunden aus. Man ftellt daher dren Schurer an, Die alle 6 Stunden abwechseln. Gie haben nebenben auch das Reinhalten des Dfens, das Begichaffen der Ufche und Roblen, die Beizung der Nebenofen . und den Unfang des Aufwarmens der Safen zu beforgen.

Es wird täglich eine fehr beträchtliche Menge Holz verbraucht, welches berbengeführt, und auf der Darre getrodnet werden muß. Diese Arbeit giebt einem ftarten Mann überfluffige Beschäftigung. Man ftellt Daber zu Diefem Zweck einen

Mann an, der der holzführer heißt.

Gben fo giebt das Waschen, Reinigen und Benführen des alten Glases einem Mann, dem Glaswascher, vollauf Arbeit.

Endlich erfordert die Zubereitung der Materien, bas Fritten, bas Calciniren, Die Busammensetzung des Glasgemenges, einen eigenen Arbeiter, den Frittmacher. Demzufolge ift nun das Verzeichniß fammtlicher nothigen Glasarbeiter folgendes:

3 Fertigmacher. 3 - 4 Vorblaser.

2 Unfanger.

1 Pontiljunge. 1 Buttenjunge.

1 Strecker.

3 Schurer.

Holzführer. 1 Glaswascher. 1

Frittmacher.

Alle diefe zusammen genommen nennt man eine Compagnie. Gie find zu Betreibung eines Schmelzofens nothig. Es versteht sich aber von felbft, daß nach Umständen mancherlen Modificationen Statt finden konnen. Wenn 3. B. Die Arbeit nicht Jahr aus Jahr ein betrieben wird, wenn man vorzüglich gute, starte, und bereitwillige Arbeiter hat, oder wenn die Roth dazu zwingt, wie Das der Fall ift, wenn man die Arbeiter nicht auftreiben kann, oder fie durch Rrankbeiten verhindert werden u. f. w. - fo kann man wohl auf einige Zeit einen Fertigmacher oder Borblafer entbehren, oder zwen Geschäfte burch einen Mann versehen laffen. Doch gehoret dieses alles nur zu den Ausnahmen.

Wenn man nur mit einem Schmelzofen, und obiger Ungahl Arbeiter bas Geschaft betreibt, daben in jeder Arbeit 3-4 Safen ausarbeitet, fo beißt dieses

einfach arbeiten.

Wird aber das Geschäft sehr schwunghaft betrieben, ist der Absatz sehr ftark und eilen die Bestellungen sehr, so muß doppelt gearbeitet werden. kann nun auf zwenerlen Urt geschehen. Namlich, entweder man betreibt noch einen zwenten Schmelzofen; Dann muffen zu Diesem eben fo viele Arbeiter, als zu Dem ersten angestellt werden; oder man betreibt die Arbeit vor einem Ofen doppelt.

Hier sind nun zwar auch 2 Schmelzofen nothig, welche aber nicht zusammen, sonz bern wechselsweis im Gang sind; man arbeitet jedesmal 6 Hafen, und um das nothige Schmelzglas zu erhalten, macht man entweder einen hinlanglichen Vorrath in der letzten Zeit des Ganges eines Ofens, während man den andern schon anzgelassen hat, damit die Arbeit ununterbrochen fortgehet, oder man bedient sich besserer Materialien, wodurch dann die Bereitung des Schmelzglases minder nothwendig wird. So kann man dann immer 6 Arbeitshäfen haben, da diese aber von einer Compagnie Arbeiter nicht in der gehörigen Zeit ausgearbeitet werden können, so stellt man zwen Compagnien an, woben jedoch, da nicht mehr Schmelzen als ben einfacher Arbeit gemacht werden, etwas an Mannschaft ersparet werden kann. Mark maß nämlich

6 Fertigmacher

6 Vorblaser

4 Unfanger

2 Pontiljungen

2 Suttenjungen

2 Strecker

haben, dagegen ist es mit

3 Schürern

1 Holzführer 1 Glaswascher

1 Frittmacher, wenn nicht sehr viele Potasche zu calciniren vorkommt, genug.

Alle diese Arbeiter haben nun außer dem eigentlichen Glasarbeiten noch alle übrige nothige Geschäfte zu beforgen. So bereiten sie die Erde zum Dfen vor, und bauen denselben; sie verfertigen alle Hafen, sie setzen die Materien ein, und wachen während der Schmelze u. s. w.

Außer diesen eigentlichen Glasarbeitern, giebt es nun noch manche andere, welche ebenfalls nothig find; dahin gehoren,

- 1) Ein geschickter Schmidt, der die Werkzeuge nicht nur ausbessern, sondern auch neu verfertigen kann.
- 2) Ein Glaser, welcher die ganzen Scheiben theils zu Monden, theils zu allen Arten von Tafeln, wie sie verlangt werden, schneiden kann, und darin eine große Fertigkeit besitzt.

3) Gin Schreiner, der die nothigen Riften zum Berpacken Des Glafes ver-

fertiget.

4) Ein Faßbinder, der die Rufen und andere Gefäße macht und ausbeffert.

Bewohnlich treibt ein oder der andere Glasmacher dieses Geschäft nebenher.

5) Ein Maurer, welcher nebst anderer neuen und Ausbesserungsarbeit auch vorzüglich den Schmelzofen erbauet, wozu ihm die Glasarbeiter die Steine bereiten, und sonst hulfreiche Hand leisten. Un vielen Orten bauen die Glasarbeiter den Ofen

felbst, allein das ist Pfuscherarbeit, und es ist besser, folches durch einen geschickten Mauerer, der sich auf einen Riß versteht, verrichten zu lassen.

6) Gin geschickter Potaschsieder.

7) Gin Solzmeffer, der das von den Fuhrleuten angefahrene Holz mißt,

und Rechnung darüber führt.

8) Eine Anzahl Fuhrleute, die nach der Entfernung des Holzes u. f. w. größer oder kleiner senn kann. Vier bis funf vierspännige Wagen sind genug, wenn das Holz nicht weiter als höchstens $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$, der Stapelort aber, wo die Materien ber und die Waaren hinkommen, nicht über 4 Stunden entfernt ist.

9) Eine Anzahl holzhauer; zwanzig bis drensig Mann finden 3 - 4 Monate Beschäftigung, wenn das holz gleich im Walde so gehauen wird, wie man es auf

der Hutte braucht.

Dieses gange Personale muß nun noch einen oder mehrere Vorgesette baben. welche das Ganze dirigiren. Wird ein foldjes Wert auf landesherrliche Rechnung betries ben, so find mehrere Borgefette nothig, die sich einander controlliren, und das ift gemobnlich eine koltspielige Sache. Ift das Werk Privateigenthum, fo follte der Gigenthumer von Rechts wegen hinlangliche Renntniffe befigen, um der Gache felbit porfteben zu konnen, auf jeden Fall aber felbst auf dem Werk gegenwartig fenn, und ein wachsames Auge haben; muß er sich gang auf fremde Leute verlaffen, so ift die: fes fehr miflich. Die Sache mag fich aber nun fo oder anders verhalten, so ist doch immer ein Vorgesetzter nothig, ber die ganze Fabrication und die einzelne Arbeit aus bem Grund verstehet, ber die Fabrication also durchaus leitet und dafür verantworts lich ift; dieser Mann ift der Suttenmeister. Man mablt hierzu gerne einen der altesten Fertigmacher, der die gange Schule durchgegangen hat, und Belegenheit hatte Ach viele Erfahrungen zu fammeln. Er muß, außer der Kenntniß der Kabrication, eine Kertigkeit im Schreiben und Redynen besithen, und ein thatiger und aufmerksamer Mann fenn, er muß mit einem Wort, im Stande fenn, jedem Untergebenen in feinem Beschäfte ein Lehrer zu seyn, alle vorkommenden Fehler leicht entdecken und ihnen abhelfen können.

Um Kosten zu ersparen, nimmt man bisweilen einen Fertigmacher zu diesem Posten, läßt ihn aber den Fertigmacherdienst daben fort versehen. Ich halte dieses nicht für gut, denn eines Theils sett ihn dieses ben seinen Untergebenen außer Uchtung, andern Theils hat er als Huttenmeister, wenn er seiner Pflicht recht vorstehen soll, schon so viel zu thun, daß ihm wenig Zeit zu andern Geschäften übrig bleibt,

und also das eine oder das andere Roth leiden muß.

S. 58.

e. Die Materien und ihre Vorbereitung.

Die zu dem Mondglase erfoderlichen Materien sind hauptsächlich, so wie ben andern Fabricationsarten, Rieselerde und feuerbeständige alkalische Salze, es sewen nun vegetabilische (Potasche) oder mineralische (Sude). Man kann aus einem oder dem andern dieser Salze, oder auch aus beyden zugleich, recht gutes Mondglas machen.

Bahlt man das vegetabilische Laugenfalz, so erhalt man mit einem Aufat von Ralf, etwas Braunstein und recht reiner Riefelerde, gang weißes Mondalas. Dieser Urt ist das Wurzburgische. Nimmt man blos Goda oder dieser abnliche Salze, fo erhalt man ein fehr ftark grunes Glas. Von Diefer Urt ift bas frangofische. bedient man sich vorzüglich der Varech - Goda, oder auch des sogenannten Kelps. (i. oben S. 10.); bedient man sich aber des vegetabilischen und mineralischen Laugen: falzes zu gleicher Zeit, so entsteht das deutsche Mondglas von febr bellgruner Karbe. Bon Diefer Urt ist das fo febr geschätte Lohrer Mondglas; man bedient fich bierzu febr reiner, mohl calcinirter Potasche und der Alikantischen Goda, dann eines gewöhn: lichen etwas eifenschuffigen Quargfandes, ber auch etwas weniges Felospath enthalt. Zwar fann auch aus Potasche allein ein Mondglas gemacht werden, das in Farbe dem Codaglas ganz ahnlich ift, denn der eisenschussige Sand und das alte Glas, mas zu: gefett wird, bringt auch diese Farbe hervor, allein es ift nie so dauerhaft, und kann nicht fo leicht und dunne gearbeitet werden als das Godaglas, daber man auch nur aus Roth, wenn namlich die Goda gar nicht zu haben oder gar zu theuer ift, zu Diesem Mittel schreitet.

Demnach find die hier zu betrachtenden Materien: 1. Sand, 2. Potasche, 3. Soda, 4. alte Glasstucke, die theils ben der Fabrication vorfallen, theils angekauft

merden.

1) Der Sand. Je reiner und weißer, je weniger er mit andern Erde und Steine arten gemischt ift, desto besser ift er, desto schoner wird die Farbe des Glases. Da Diefer aber , besonders in Gebirgen , wo meistens die Glashutten angeleat werden, nur felten zu haben ift, oder doch wegen des Transports fehr theuer zu stehen fommt, so muß man sid schon mit dem gewöhnlichen Gebirgfand begnugen, ber ge: wohnlich aus der Verwitterung der bekannten rothen und weißen Sandfreine entstehet. Zwar konnte man fich einen fehr guten Gand aus Duarz und Riefelfteinen, wie fie Die Fluffe mit fich fuhren , durch Calciniren und Stampfen bereiten, allein das murde ben dieser Fabricationsart, besonders wenn man fein weißes Mondglas machen will, Die Roften nicht austragen. Es ift baber hinreichend, wenn man ben gewohnlichen Gebirgsfand nur gehörig reinigt; Diefes geschiehet burch Waschen, und in manchen Källen, wenn er gar zu eisenschussig ift, welches er durch eine hochrothe Farbe ver: rath, ober mit vegetabilischen animalischen Stoffen oder Bergfett vermengt ift, burch porhergehendes Calciniren. Wie das Waschen sowohl als das Calciniren zu bewerk: ftelligen fen, foldhes ift im ersten Theile Dieses Werks S. 188. u. 189. schon binlange lich gezeigt worden, wo also das Rothige nachzusehen ift.

2. Die Potasche. Je reiner und je weniger sie mit fremden Erde oder Mittelfalztheilen vermischt ist, desto besser wird sie in Absicht auf Farbe und Auflösung der Rieselerde wirken. Wird sie als rohe Potasche zur Hutte geliefert, so muß sie erst wohl calcinirt werden. Sollte sie gar zu unrein senn, so ist ein neues Auflösen, Abseigen und Einsieden nothig, welches alles im ersten Theile aussuhrlich abgehans

belt ift. Indessen ist es besser, solche Potasche, wenn anders die Roth nicht dazu:

zwingt, gar nicht anzunehmen und fich jene Beitlauftigkeiten zu ersparen.

3. Die Goda. In dem ersten Abschnitte oben sind die mancherlen Arten von Goda angeführt worden. Fast alle konnen hier gebraucht werden. Doch versteht fich von felbst, daß die besten, namlich die an Mineralalkali reichsten, auch die vortheilhaftesten sind. In Frankreich bedient man fich, wie schon gefagt worden ift, porzüglich der Varech - Goda und des englischen Kelps, weil man sich diese Gorten, besonders in der ehemaligen Rormandie, als wo diese Fabricationsart fast einzig ihren Git bat, am leichteften verschaffen fann. Allein fie find von feiner auten Urt. fie erzeugen febr viele Gladgalle und eine unangenehme gelbe Farbe, welche die Frangofen durch einen Bufat von Smalte in eine grune zu verwandeln fuchen, die aber fehr dunkel ausfällt. In Deutschland ziehet man die Alikantische Goda vor, Die, wenn fie ben dem Seetransport durch hinzugetretenes Geewaffer nicht gelitten bat, was leider nicht felten der Kall ift, recht febr gute Dienste thut. Da fie meiftens in febr großen Rlumpen geliefert wird, fo zerschlagt man fie mit ftarten Sammern erst in nuß: oder engroße Stude, sondert ben dieser Gelegenheit die allenfalls barin befindlichen manchmal fehr großen Steine und andere fremde Rorper aus, und ftampft fie alsdann in Erogen gang fein, fiebt fie durch die feinsten Meffingdrabt: Siebe, und verwandelt fie auf diese Urt in ein mehlfeines Dulver. Diese Dveration ift frenlich etwas langfam und kostspielig. Sat man baber Gelegenheit, nabe ben ber Butte eine Stampfmuhle anzulegen, fo wird diefes fehr vortheilhaft fenn, auch wird man fid ihrer zu dem Stampfen der Dfen: und hafenerde mit Rugen bedienen tonnen. Außer diesem bedarf die Goda weiter feiner Borbereitung; benn ber erdige Theil, den fie noch enthalt, und der meiftens falkartiger Ratur ift, befordert den Rluß und die Geschmeidigkeit des Glafes; die tohlenartigen und andere verbrennlichen Theile werden durch die Operation des Frittens meistens ausgetrieben, so daß alles dieses keine nachtheilige Wirkung auf das Glas hervorbringt. Gollte Die Goda schlecht senn, wenig alkalisches Salz, dagegen viel Rohlenstoff und Erden enthalten, so wird dieses frenlich einen schlechten Fluß und vorzüglich eine ftark gelblich grune Farbe verursachen, allein in diefem Falle muß man entweder eine folde Goda gar nicht brauchen, oder aber durch einen Zusatz von reinem veges tabilifden Laugenfals und durch icharferes Brennen mabrend ber Fritte, ben Rebler au verbeffern suchen.

4. Altes Glas oder Glasstücke. In dem Gebrauch dieses Materials liegt eigentlich der Hauptvortheil ben dieser Fabricationsart, denn dieses macht ben weitem den größten Theil der Bestandtheile dieser Glasart aus, und es ist begreislich, daß diese Glasstücke als ein schon fertiger Körper, der nur des Einschmelzens bedarf, ja selbst noch als Fluß wirkt, der daben um mehrere hundert Procente wohlseiler ist, als Glas, das erst aus Sand und Laugensalz bereitet werden muß, daß diese Glasstücke, sage ich, dieser Fabricationsart einen außersordentlichen Vortheil, besonders in Ansehung der Zeit der Schmelzen und der Wohlseilheit gewähren; ja hierin liegt der Hauptgrund, warum diese Glasart ben

ihrer übrigen Kostspieligkeit doch noch die Concurrenz mit andern Fensterglass arten, die meistens viel wohlfeiler vertauft werden, so ziemlich ertragen kann.

Diese Glasstude können aus jeder Art Glas, es sey weiß oder grun, es sen Becher, Weinflaschen, oder Fensterglas von irgend einer Sattung bestehen, nur muß das ganz schlechte, übel geschmolzene und geläuterte, auch farbige Glas ausgeschlossen bleiben. So ist z. B. das ganz gemeine Becherglas, welches voller Blasen und Steine ist, die ganz schlechten, fast schwarzen und ein schlackenartiges Unsehen habenden Weinflaschen, das Glas von Arzneygläsern und Retorten, das ganz schlechte und unreine Walzenglas u. s. w. völlig untauglich; desgleichen hüte man sich vor sogenanntem schweren Ernstallglas, das mit metallischen Kalken bezreitet ist, denn obgleich dieses Glas sehr rein ist, so hat es doch eine ganz andere Flüssigkeit und spezisische Schwere, als das gemeine Glas, es verbindet sich daher nicht genau mit demselben, und erzeugt die sogenannten Stricke und Fäden, welche im Fensterglas besonders unangenehm sind.

Obgleich nun so vielerlen Glasstucke gebraucht werden konnen, so ist es doch nothig, dieselben genau zu sortiren; nur die Glasstucke von den auf der Hutte vorzemmenden Abfällen und gebrochenem Mondglas, desgleichen von reinem Tafelglas konnen unmittelbar gebraucht werden. Alle übrigen Glasstuckarten aber mussen in ein dem Scheibenglas ahnlicheres oder gleichartigeres Glas, das ift, in Schmelzglas

verwandelt werden.

Die reinen und guten Glasstucke muffen aber demohngeachtet wohl untersucht und diejenigen Stucke, welche Steine u. s. w. enthalten, forgfaltig ausgelesen werden.

Die auf der Hutte selbst porkommenden Glasstude haben, nachdem sie aus gelesen sind, des Waschens folglich auch des Trodnens nicht nothig. Alle übrigen aber mussen auf oben angegebene Art rein gewaschen und dann in einen Nebenofen des Schmelzofens, der deswegen auch der Materie: oder Glasstuckofen heißt, zum Trodnen gebracht werden.

S. 59.

f. Die Bereitung des Glases.

Vorausgesetzt, daß der Schmelzofen im gehörigen Stand ist, daß die Hafen zum Aufwarmen in die Nebenofen gethan, und schon bald gut sind, so kann nun zur Bereitung des Glases geschritten werden. Hier kommen nun folgende Arbeiten, wie sie auf einander folgen, vor.

1) Die Zusammensetzung der Materien und Bereitung der Fritten.

2) Das Ginbringen der Safen in den Dfen.

3) Das Einsetzen der Materien und Schmelzen derfelben, oder das Beiße schuren.

4) Das Ausschopfen Des Schmelzglafes.

5) Das Lautern oder Raltschuren.

1) Die Zusammensetzung der Materien und Bereitung der Fritten.

In welchen Verhaltnissen die Materien zusammen zu setzen sind, kann man nicht allgemein bestimmen. Die Natur und Beschaffenheit derselben, der Grad der Hitze, der in dem Ofen hervorgebracht werden kann, und andere Umstände, erzeusgen so viele Modificationen, daß man beständig darauf ausmerksam senn, und sich darnach richten muß.

Uebrigens kommt es darauf an, ob man Schmelzglas machen will oder nicht.
a. Im letzten Fall muffen alle Materien vorzüglich rein und gut senn, auch kann man sich in der Regel nur solcher Glasstücke bedienen, die ben der Fabrication selbst vorfallen, oder von dem nämlichen Glas sind. Dieses ist der Fall, wenn man weißes Mondglas machen will, hier kann man z. B. nehmen:

Die ersten vier Materien werden gut gefrittet, wenn dieses geschehen ist, so wirft man die Glasabfalle dazu, mischt sie gut unter, und ziehet die ganze Fritte aus dem Dfen, da sie dann in den Schmelzofen eingesetzt werden kann.

Statt der Potasche könnte man auch Soda nehmen. Allein alsdann müßte diese erst ausgelaugt, hart gesotten, und calcinirt werden. So kann sie in eben dem Ver, haltniß wie die Potasche zugesetzt werden. Dieses wurde frenlich noch ein schöneresz besser zu bearbeitendes Glas geben, aber auch ansehnlich theuerer werden.

Man vergesse aber ja nicht, daß obige Composition nur für einen einzelnen Fall gilt, folglich nicht überall und allgemein anwendbar ist. Fängt man eine solche Fabrication ganz neu an, so ist es durchaus nothig, daß man erst kleine Proben macht, und sich hernach nach den erhaltenen Resultaten richtet.

Wie und warum man die einzelnen Verhältnisse abandern soll, solches ist im ersten Theil S. 227 u. f. aussührlich gelehret worden.

Auch das gewöhnliche grünliche Mondglas läßt sich ohne Schmelzglas bereiten. In diesem Fall nehme man z. B.

oder wenn das alte Glas, was zugesett wird, mager und nicht sehr rein ist, nehme man auf 100 th Soda, 100 th Potasche nur 170—180 th Sand. Hieraus bereite man eine Fritte, die aber stark durchgebrannt senn muß, so daß die Materie,

Berfuch d. Glasmacher , Runft, II. Eh.

wenn sie aus dem Frittofen kommt und erkaltet ist, ganz weiß aussiehet. Dann werfe man noch 160—180 th gute Glasstücke hinzu, und ziehe die Materie aus dem Ofen. Ben dem Einsetzen können dann noch auf eine Schaufel voll Fritte zwen Schaufeln voll reine Glasstücke, wo möglich von der nämlichen Fabrication, zu ebiger Menge gesetzt werden. Da aber ben dieser Urt ungleich mehr Laugensalz aufgehet, als ben der gewöhnlichen, diese folglich viel theuerer wird, da, wenn das alte Glas nicht ganz vollkommen rein ist, das Produkt oft unrein, folglich untauglich ausfällt, da endlich wegen der größeren Menge roher ungeschmolzener Materien die Schmelzen viel länger dauern, folglich an Zeit und Brennmaterial verloren wird, so ist diese Methode nicht zu beloben, und es wird besser seun, sich des Schmelzglases zu bedienen.

b. Will man sich demnach des Schmelzglases bedienen, so ist dessen Bereitung bas Erste, was vorgenommen werden muß. Man nehme daher z. B.

oder, wenn die zuzusehenden alten Glasstücke von schlechter Beschaffenheit sind, auf 100 th Sode, 100 th Potasche, nur 190 — 200 th Sand. Hieraus bereite man eine Fritte, die mit allem Fleiß gemacht ist, und durch welche man bewirken muß, daß der Rohlenstoff, der vorzüglich in der Sode enthalten ist, so sehr wie mögslich zerstöret wird, so daß die Materie, wenn sie erkaltet ist, ganz weiß aussiehet. Nun wirft man noch 300 — 350 th rein gewaschene und ausgelesene Glasstücke von allerlen Urt (welche oben im vorhergehenden S. schon beschrieben sind) dazu in den Ofen, mischt sie recht gut unter die Materie, und ziehet sie aus dem Ofen.

Ben diefer, wie ben allen Urten von Frittbereitungen, fommt alles auf Fleiß und Aufmerksamkeit bes Frittmachers an. Wenn ber Dfen angeschurt und maßig warm ift, so wirft er die Materien ein, halt das Feuer noch gang gelinde, bis alle Reuchtigkeit verdunftet ift, bann verftarkt er das Feuer, jedoch nur nach und nach, und nun ift Die Sauntfache ein fleifiges Durcharbeiten. Er ruhret namlich mit eifernen Rruden Die auf ber gangen Flache bes Beerdes gleich vertheilten Mates rien nach allen Richtungen burch, und fett biefe Arbeit fo lange fort, bis gar fein Dampf mehr aufsteiget, Die Materie gang helle glübet, und eben zu schmelzen ans fangen will. Man febe übrigens das Einzelne des Frittmachens im erften Theil S. 232. Die handarbeit des Frittmachers bestehet darin, daß er mit der Frittfrude, (fiebe oben 5. 39) erst von dem Frittofen-Mundloch bis an den hinteren Theil deffelben Furchen in die Materie giehet, und zwar eine Kurche an die andere. Benn diefes geichehen ift, und das Feuer einige Zeit eingewirkt hat, fo legt er die Frittfrude auf das Auflageisen, stutt ihren Stiel gegen einen von den auf diesem befindlichen Ragel, und giehet nun die Furchen quer durch den Dfen, von der Rechten gur Linken, und umgekehrt. Bende Operationen fest man fo lange fort bis die Materie genug ausgebrannt ift.

Wenn biese Schmelzglasfritten, so viel namlich zu einem Einsatz in den Schmelz ofen erfordert wird, gemacht sind, so mussen nun gleich die Scheibenglasfritten, das sogenannte Zeug, in Arbeit genommen werden. Hierzu wird abgewogen:

Diese Materien werden eben so wie die Schmelzglassritten mit allem Fleiß bearbeitet und gefrittet, und daben alles eben Angeführte beobachtet. Diese Fritte wird bis zu dem Gebrauch besonders gelegt. Unter diese Fritte kommen keine Glasskucke. Ift aber das Schmelzglas und die übrigen Glassstucke gut, so kann man zu

Dem Zeug mehr Sand nehmen, 3. B. ftatt 100 15 140 - 150 15 Sand.

Es verstehet sich auch hier von selbst, das diese Vorschriften nicht unveränderlich sind, sondern es muß nach Umständen abe und zugegeben werden. Fine det man z. B. daß das Schmelzglas nicht rein ist, so zeigt dieses an, daß der Fluß nicht im Stände war alles aufzulösen, man braucht aber ben obiger Composition an Fluß und Sand keine Veränderung zu machen, jener ist (er sey denn gar zu schlecht) hinreichend, um diesen aufzulösen; die Unreinigkeit kommt meistens von den Steinen und Fehlern her, die noch in den Glasstücken stecken, welche nicht aufgelöset werden konnten. Deswegen setze man weniger Glasstücke hinzu, und sen überhaupt vorsichtiger ben Auswahl und Reinigung derselben. Findet sich aber, daß das Schmelzglas zu sehr mit Alkali übersetzt ist, so nehme man mehr Glasstücke dazu. Alles dieses versteht sich ben einerlen Stärke der Hieb des Ofens, denn die Unreinigkeit entstehet auch sehr oft daher, daß die Schürer ihre Schuldigskeit nicht gethan haben.

Eben so verhalt es sich, wenn das Scheibenglas nicht ausfällt, wie es seyn sollte. Hat es Steine, so ist es ein Zeichen, daß entweder der Ofen nicht in gehöriger Hige gehalten worden ist, oder daß die Schmelzen nicht lange genug gedauert haben, oder daß nicht Fluß genug in dem Einsahe war; in diesem Fall sett man etwas mehr Zeug zu. Wäre die Farbe etwas gelblich, so ist die Sode nicht genug gebrannt, und des Kohlenstoffs noch zu viel vorhanden, man verbessere also diesen Fehler, und nehme etwas mehr Potasche, dagegen wenige Sode, so wird die Farbe heller. Fällt das Glas zu sehr in das Dunkelgrüne, so sind zu viel schlechte alte Glas; und Bouteillenstücke genommen worden; man lasse

Diese also gang, oder zum Theil hinweg u. f. w.

Wenn man obige Compositionen aufmerksam betrachtet, so siehet man balo, daß sie mit weit mehr Alkali übersett sind, als zur Auflösung des Sandes nothig ist, allein das geschiehet deswegen, theils weil die Glasstücke durch das abermalige Schmelzen einen Theil ihres eigenthumlichen Alkali's verlieren, welcher ersett werden muß, theils aber auch, um die in den Glasstücken noch befindlichen Steine und andere ungeschmolzene Materien völlig aufzulosen, die Menge des Alkali's muß aber immer so regulirt seyn, daß am Ende ein mit demselben vollkommen gesättigtes Glas entstehet. Uebrigens ist es für sich klar, daß man viel oder wenig Schmelz.

glas braucht, je nachdem man viel oder wenig gute Glasstücke zum Zusatz ben dem Scheibenglas haben kann. Daher wird auch das Schmelzglas, wenn es einen größern Theil der Scheibenglas. Composition ausmacht, magerer gestellt, als im entz gegengesetzen Fall, weil nicht so viel Fluß nothig ist, wenn man wenig Glasstücke

jum Scheibenglas fett, als wenn man beren viele braucht.

Die Franzosen machen nicht so häufigen Gebrauch von alten Glasstücken, wie die Deutschen. Sie verarbeiten in jeder Arbeit gewöhnlich nur die dren Echhäfen, die benden mittlern aber und den kleinen Großlochhafen benugen sie zu Schmelzzglaß, welches sie Aschenglaß nennen, weil ziemlich viel Holzasche in die Composition kommt. Dieses Aschenglaß wird ausgeschöpft und abgeloscht, dann in die Icheibenhäfen eingesetzt, und das was sehlet, um die Hafen voll zu machen, mit Glaßabfällen ihrer eigenen Fabrication ersetzt.

Gie nehmen zu

600 th. Varech-Sobe 700 th. gewöhnlichen Sand 272 th. unausgelaugte Asche

6-8 Loth Schmalte,

oder auch zu

600th. Gode von Fecamp, oder auch englischen oder irlandischen Kelp

7.44 tb. Sand

272 th. unausgelaugte Asche

6—8Loth Smalte.

Jedoch andern auch sie diese Berhaltnisse ab, je nachdem diese Materien sowohl

als ihr Brandholz, und der Grad der Hitze ihrer Defen beschaffen sind.

Da die Varech-Sode, so wie der Kelp ben weitem von schlechterer Qualität als die Alikantische Sode sind, auch so viele rohe Asche gebraucht wird, so ist es sehr begreistlich, daß das Glas eine starke ins Grüngelbe fallende Farbe annehmen muß, sie suchen daher durch Zusatz von Smalte diese Farbe in eine reine aber stark grüne zu verwandeln. Diese unangenehme Farbe wird noch durch ihre fehler; hafte Art, die Fritten zu bereiten, verschlimmert. Sie werfen nämlich die Sode nicht pulveristet, sondern in ganzen Stücken, nebst dem erforderlichen Sand und Asche, in den oben beschriebenen untauglichen, am Schmelzosen besindlichen Frittosen, hier lassen sie die Masse zusammen sließen, und rühren sie einige Zeit durch, und so kommt sie ganz glühend in die Häsen. Man siehet leicht, daß ben dieser Behandlungsart der wenigste Kohlenstoff zerstört wird, daß also die Farbe sehr schlecht aussällt, die nur dadurch etwas gemildert wird, daß sie das Glas sehr dunne verarbeiten.

§. 61.

2. Das Ginbringen der Safen in ben Dfen-

Sind nun die Fritten gehörig bereitet, so ist es Zeit die Safen in den Schmelzofen zu bringen. Dier hat man nun in Frankreich sowohl, als auch an

vielen Orten in Deutschland, eine außerst beschwerliche und gefährliche Methode, Dieses Geschäft zu vollbringen. Der hafen wird nämlich in dem Nebenofen auf untergelegte Rohlen niedergelegt, fo daß die Mundung nach Auffen fiehet, dann wird eine 15 - 18 Ruß lange und 4-5 Boll dicke holzerne Stange, auch mohl nebst dem noch eine oder zwen eiferne Stangen, wozu gewohnlich Die Stiele der Musichopfloffel genommen werden, in den Safen bis an feinen Boden gebracht. Run nehmen 8 bis 10 Mann Diefe Stangen auf Die Schultern, Damit aber Die Alrbeiter, welche zunächst an dem Safen tragen, nicht verbrennt werden, so halten awen Manner auf jeder Seite ein 3 fuß langes und breites Brett, das an 8 fuß lange Stangen genagelt ift, und fo ohngefahr bolgernen Fahnen abnlich fiebet, zwischen den glubenden Safen, und den zwen nachsten Tragern, welche noch überdies Den Kopf wohl verwahren, und ihre hemden naß machen muffen. Go wird der Safen vorsichtig in das gang geoffnete, und mit Rohlen belegte Schurloch nieder gelegt. Man schiebt nun, indem man die holzerne Stange gegen den Boden ftemmt, den Hafen mitten in den Ofen zwischen die Banke. Jeht legt man ein starkes Holz quer vor das Schurloch, in eigens dazu angebrachte Bertiefungen in der Mauer des Schurloch : Gewolbes, auf Dieses aber die lange Stange, Damit jenes diefer zum Stutpunkt Dienet, und hebelartig wirken fann. Indem man nun mit der Stange unter den Safen fahrt, fo richtet man ihn auf, fo daß er auf: recht febet. Jett bringen einige Arbeiter Das große hafeneisen durch Dasjenige Arbeitsloch, vor welches der Safen zu stehen kommen foll, in den Dfen, ergreifen den hafen an feinem umgebogenen oberen Rand (man febe die 23ste Figur im erften Theile), beben und ziehen ihn nach fich auf die Bank, mabrend die andern · Arbeiter am Schurloch, mit der langen Stange unter den Boden des Safens fahren, und so in die Sohe heben helfen, auch feitwarts ichieben, bis ber hafen an feiner Stelle ift. Gefchiehet es nun, daß ein hafen weiter wie gewohnlich ift, - ein Fall, der ben aus freger Sand gemachten Safen nicht felten eintrifft, folglich an der Stelle, wohin er foll, nicht Plat findet, so gehet neue beschwerliche Urbeit an. Es muß namlid ber Safen mit dem Safeneisen oft mehrere Stunden lang gehalten werden, damit er nicht von der Bank fallt, das Schurloch wird gut gemacht und man fangt an fart zu schuren, dadurch wird ber Safen weich. feine obere Mündung ziehet sich in die Lange, wird also etwas oval, er bekommt einen fleinern Durchmeffer, und nun fann er gang an feine Stelle gezogen werden. Wer fiehet nicht, wie außerst beschwerlich Diese Arbeit ift, und wie leicht die Safen ben Diefer gewaltsamen Behandlung Schaden leiden ? Wie außerft einfach, ficher und bequem ift dagegen die in dem Iften Theil G. 154 u. f. angegebene Methode, die billig auf allen Gutten, wo große Safen gebraucht werden, eingeführt werden follte.

Wenn man anfänglich alle 6 Hafen in den Ofen zu bringen hat, so wurde derfelbe zu sehr abkühlen, wenn man diese Arbeit in einem fort ohne Stillstand verrichten wollte. Man stellt daher, wenn man zwen oder dren Hafen eingebracht, die Schürlocher auf einige Zeit zu, und schüret, bis der Ofen wieder hinlanglich hipe angenommen hat, da man dann die übrigen hafen auch einbringen kann.

Sobald nun die Häfen alle an ihrer Stelle stehen, saubert der Schurer sogleich die Schurlocher und die Grube von den überflussigen Rohlen, macht die Schurlocher zu, und schure den Ofen, bis er volle Schmelzhize hat. Dieses ist nothig, weil durch die einzusestenden Materien der Ofen ohnehin stark abgekühlet wird, welches dann, wenn man nicht angegebenermaßen verführe, großen Zeitz verlust nach sich ziehen wurde.

§. 62.

3) Das Ginfegen ber Materie, und bas Schmelzen berfelben.

Rett ift es Zeit die Materie einzuseten und die Schmelze zu beforgen. Es wird zu dem Ende zuerst die Schmelzglasfritte in großen Raften : Schiebkarren in die Rabe der Arbeitolocher gefahren. Die Borblafer und Unfanger verfeben nich jeder mit einer Ginfet : Schaufel, fullen diese einer nach dem andern in den Schiebkarren, tragen fie vorsichtig an das Arbeiteloch, fahren damit in den Ofen bis mitten über den Safen, dreben dann die Schaufel um, so daß die Materie mitten in den Safen fallt. Das an vielen Orten gewöhnliche Ginmer fen der Materie taugt durchaus nicht, und follte baber nicht gelitten werden, benn es fann daben nicht fehlen, daß viele Materie über den Safen binaus in den Ofen fpringt, somit verloren geht, und überdem Bieles zum fruhzeitigen Schadhaft werden des Dfens, besonders der Banke beytragt. Bie ein Arbeiter eingesett bat, muß ichon ein zwenter hinter ihm fteben, und bereit fenn, damit das Gin: setzen so geschwind wie möglich vollbracht werde. Man siehet leicht, daß auf Diese Urt mehrere Safen zugleich eingesett werden konnen, wie es denn auch geschehen muß. Go wird fortgefahren, bis alle Safen voll find. Gewöhnlich werden, wenn man einen Dfen angehen lagt, alle Safen zu Schmelzglas mehrere Schmelzen hindurch verwendet, damit man theils einen Borrath bekommt, und der Dfen ben den schnell aufeinander folgenden Schmelzen recht in die Site fommt, damit endlich fich die Safen gut verglafen, und ben der Scheibenarbeit bernach befferes Glas liefern.

Ben dem Einsetzen zu Scheibenglas hat man vordersamst auszumittlen, wie viel Schmelzglas auf einen Hafen genommen werden soll. Dieses richtet sich naturlicherweise nach der Gute und Menge der übrigen Materie, besonders der

Glasstucke, die noch zugesett werden.

Gewöhnlich rechnet man auf einen Safen der 900 th halt:

350 th Schmelzglas.

375 — 400 th Glasstude von eigener Fabrication.

180 th Glasstude von anderem reinen Scheibenglas.

20-30 th Zeug (fiehe oben).

So braucht man denn zu 6 Hafen mit Scheibenglas, zwen Hafen mit Schmelze glas, und darnach richtet man sich sowohl ben einfacher als doppelter Arbeit, damit man immer den erforderlichen Vorrath hat. Da ben einfacher Arbeit ge-

wohnlich nur 4 Safen gearbeitet werden, fo hat man jede Schmelze zwen gu Schmelgglas übrig. hiermit fommt man überfluffig aus, benn man muß in Unschlag bringen, daß ofters ein oder mehrere Safen ausgehen und ihre Stelle gur nachften Arbeit nicht gleich erfett werden tann, wodurch man denn nicht auf jede Arbeit zwen Schmelzglashafen zu rechnen braucht. Ben boppelter Arbeit, wo jedesmal 6 Safen gearbeitet werden, braucht man zu 18 Safen Scheibenglas oder bren Arbeiten, 6 Safen Schmelgglas; man muß also jede vierte Schmelze blos Schmelzglas machen, um fur die dren folgenden das Rothige zu haben, aber manche Buttenmeifter thun Diefes nicht gerne. Gie behaupten, das Schmelgglas fete mehr Unreinigkeiten in den Safen ab, welche hernach unter das Scheibenalas famen, wenn man abwechselnd Scheiben : und Schmelzglas in einen hafen einsetze, und daffelbe verunreinigten. Allein dem kann leicht abgeholfen werden, wenn man beforgt ift, daß recht gute Materie zum Schmelzglas genommen, und Die Bafen jedesmal, wenn Scheibenglas hinein tommen foll, vorber gang rein ausgeputt werden. hat man aber wenig oder gar tein Schmelgglas gemacht, fo muß mehr Fritte oder Zeug genommen werden, fo daß auf einen Safen von 900 tb, 116 tb Materie oder Zeug, und 798 th reines gutes Glas genommen werden.

Das Einsetzen der Scheibenglas: Materie geschiehet nun nach folgender Ordnung: Man fährt in einem Kastenkarn, oder auch in einer Kasten: Tragsbahre, die Scheibenglasfritte, oder das Zeug herben, die nöthigen Glasstücke sind schon in einem Rebenosen, wo sie trocken und warm geworden sind. Nun werden erst einige Schaufeln voll Glasstücke in jeden Hafen gethan, dann kommt; eine Schaufel voll Zeug, hierzu ist aber eine Schaufel nothig, die nur halb so groß, wie die gewöhnlichen sind, und nur etwa 1 bis 3 th Zeug fassen, denn sonst würde die geringe Menge des Zeugs nicht ausreichen, dis der Hafen voll ist. Hierzauf folgt wieder eine Schaufel voll Glasstücke eigener Fabrication, dann eine Schaufel voll Schmelzglas, nun wieder eine Schaufel Zeug, dann Glasstücke,

dann Schmelgelas, und fo fort bis der hafen voll ift.

Sind nun alle Hafen voll, so bemühet sich nun der Schürer, den Ofen in die größte und gleichformigste Sitz zu bringen. Ist er nachlässig, so geht der Ofen zurück, die Schmelze dauert ungleich länger, und das Glas wird nicht sauber; deswegen muß genaue Aufsicht über ihn gehalten werden. Die Hauptaufsicht auf die Schmelze hat jedesmal einer der Fertigmacher, der deswegen der Schmelze meister heißt, welcher Dienst unter den Fertigmachern umgehet. Er darf den Ofen während der ganzen Schmelze nicht verlassen, wogegen er nach acht oder zwölf Stunden abgelöst wird. Er giebt Acht, daß der Schürer seine Schuldigkeit thut, er beobachtet öfters die Häfen, um zu sehen, ob nicht in einem oder dem andern das Glas abnimmt, welches ein Zeichen ist, daß er ausgehen will. Ist dieses der Fall, so macht er dem Hüttenmeister, der ohnehin hier beständig ab und zuges hen muß, die Unzeige, läßt zwen Vorblaser, die an der Reihe sind, rufen, und läßt den schadhaften Hafen ausschöpfen, das erhaltene Product kann dann in den

folgenden Arbeiten wieder jugefett werden. Geht aber ein Scheibenglashafen wahrend der Arbeit aus, fo kann man den Inhalt, wenn die übrigen Safen ichon ziemlich leer sind, in diese überschopfen, im entgegengesetzten Falle aber wird er ausgeschopft und das Glas abgelojcht, da es dann ben folgenden Schmelzen ftatt Der Glasabfalle gebraucht wird. Ferner giebt ber Schmelzmeifter Ucht, daß nicht durch Rinder oder boshafte Menschen etwas Schadliches in die Safen geworfen wird. Endlich beobachtet er ben Zeitpunct, wenn die Materie vollkommen geschmolzen ift. Go untersucht er nun zuerft, ob sich feine Glasgalle oben auf Dem Glas gesammelt bat, er erkennt Diefes leicht an der Bafferfluffafeit der Maffe und durch eine ausgezogene Probe. Findet fich Glasgalle, fo werden Arbeiter berben beschieden, welche dieselbe mit großen eisernen Loffeln abschopfen, und nich daben eben fo benehmen, wie eine Rochin, die Fett von einer Fluffigkeit abschopfen will; der Loffel muß außerst trocken senn, ich wiederhole es, um Ungluck zu vermeiden, - und wenn er im Wasser abgeloscht worden ift, muß er im Ofen wieder getrocknet werden. Die Glasgalle wird in Kormen gegoffen, wo fie erkals tet: dann macht der Schmelzmeister davon dem Suttenmeister die Unzeige, ber Dann mit dem Probirhatchen eine oder etliche Proben aus jedem Safen heraus nimmt. Kindet fich, daß die Materie vollkommen gefchmolzen ift, daß man keine Rorner, Steine ober fonftige ungefchmolzene Rorper entdect, fo fann gum 2ten Ginfat geschritten werden. Dieses geschiehet auf Die namliche Weise wie der erfte, auch wird das Ramliche ben der Schmelze bevbachtet. Ift auch Diefes gehorig geschmole gen, so folgt der dritte und gewohnlich der lette Ginfat, der wie die vorigen behandelt wird, woben aber blos fo viel Glasftude ohne Zeug eingesetzt werden als nothig ift, ben hafen zu fullen. Diefer lette Ginfat ift verhaltnigmaßig gegen die vorherigen flein, und beträgt faum den zehenten Theil des Inhalts des Safens. Es verstehet sich von selbst, daß die Holzführer zur gehörigen Zeit die Holzbarre voll Holz gefüllet haben, und daß diefes bis zu Anfang der Schmelze flingdurre getrodnet fenn muß, denn fonft wird die Schmelze über die Bebuhr verlangert, und sie gehet schlecht.

§. 63.

4. Das Ausschöpfen bes Schmelzglafes.

Ist nun das Glas vollkommen geschmolzen, so untersucht es der Hüttens meister nochmals, und sindet er es gut, so wird die Schmelze geschlossen, und der Schürer fängt an langsamer zu schüren. Nun muß das Schmelzglas ausges schöpft und calcinirt werden. Zu dem Ende werden die Arbeiter herben gerusen, die Calcinirbutten ben den Ofen gestellt, und etwas über die Halste mit reinem Wasser gefüllt, die Ausschöpflössel werden zur Hand gelegt, und ein Arbeiter fängt an auszuschöpfen und in die Butte auszugießen, ben dieser stehet der Glasswascher oder ein anderer Arbeiter, der die ausgegossenen Klumpen mit einem Eisen auseinander wirft, damit die Calcination desto geschwinder und besser von

Statten gehet. So fahrt der ausschöpfende Arbeiter fort, bis der Hafen ganz leer ist; ermudet er, oder wird ihm die Hige zu stark, so läßt er sich von einem Andern ablösen. Das Ausschöpfen des Schmelzglases geschiehet allezeit am vorztheilhaftesten gleich nach der Schmelze, denn in diesem Zeitpuncte ist 1) das Glas noch sehr flussig, es läßt sich also leicht schöpfen; 2) ist die Glasgalle, die noch etwa im Glase steckt, fren und in voller Activität, sie löst sich also leichter im Wasser auf, und wird somit ausgeschieden; 3) hindert das Ausschöpfen späterhin die Arbeit, und die Arbeiter haben dann andere Geschäfte.

S. 64.

5. Das Lautern des Glases.

Menn das Schmelgglas ausgeschöpft ift, so werden die Arbeitelocher zugestellt, und zwar nunmehr mit großen Platten, welche Die ganze Deffnung bedecken, ba wahrend der Schmelze kleinere Platten vorgestellt wurden, welche der Flamme noch einigen Ausgang verstatteten. Da die Arbeitelocher wegen bes Ginsetzens und Ausichopfens ziemlich groß fenn muffen, diefe Große aber dem Unfanger ben dem Aufnehmen des Glases sehr beschwerlich ift, so stellt man vor alle Arbeitslocher, außer dem linken Edloch, an jeder Seite des Dfens, welche wegen der Arbeit fren bleiben muffen, Platten, welche in der Mitte runde Deffnungen von etwa 7 - 8 Roll im Durchmeffer haben; dadurch wird die Deffnung kleiner, folglich weniger beschwerlich. Bor Diese Platten, Die man auch Ringe nennt, fommen alsdann noch andere Platten zu freben, welche Die Deffnung fast gang verschließen. Der Schurer reinigt nun vor allen Dingen die Schurlocher und den Afchenfall von Uiche, Roblen, Schlacken; stellt letteren zu, und geht von nun an gang lange fam um ben Dfen, wirft nur bisweilen ein Scheitchen Solz ein, fo bag ber Dfen und das Glas etwas abfallt. Run kommt die Materie in Rube, die schweren Theile finken zu Boden, die etwa vorhandenen Blafen steigen auf die Dberflache und verschwinden, andere kleinere ziehen fich zusammen und verschwinden. Diefes ist besonders der Fall mit denjenigen Blaschen, welche durch in Dampfe verwan: delte Glasgalle entstehen, da diefe Dampfe nur ben einer fehr hoben Temperatur expansible find, so siehet man leicht ein, daß fie ben einer niedrigern Temperatur ihre Expansibilitaet verlieren, und also verschwinden muffen. In diesem Zusstande des Glases sagt man: es lautert; wirklich wird es auch gang rein und flar, und zum Verarbeiten geschickt. Die Operation felbst nennt man das Laus tern oder Raltschuren, weil der Dfen wirklich durch das langfamere Schuren fal ter wird.

. Wenn alles gehet, wie es soll, so dauert die ganze Schmelze 18—24 Stunden, davon kommen auf den ersten Einsatz 8—12 Stunden, auf den zwenten Einsatz 6—8 Stunden, auf den letzten Einsatz endlich 4 Stunden. Die Lauterung dauert 4,6—8 Stunden, je nachdem die Materien gut durchgeschmolzen, und solche reiner waren oder nicht. Indessen giebt es Fälle, wo die Bersuch d. Glasmacher Aunst II. Th.

die Schmelze allein 36 — 40 Stunden dauert, wenn die Materien schlecht sind, das Brennholz nicht troden genug ist, und der Schürer seine Schuldigkeit nicht gethan hat, oder die Composition mit sehr schlechten Glasstücken übersetzt ist. Das sind aber Fehler, die man vermeiden muß.

g. Die Verarbeitung des Glases zu Scheiben.

S. 65.

1. Borbereitung zur Arbeit.

Ist die Läuterungszeit so ziemlich vorben, so untersucht der Hüttenmeister, ob das Glas zur Arbeit geschickt ist, das heißt, ob es ganz rein, ohne Blasen und Puncte ist. Bu dem Ende warmt ein Borblaser eine Pfeise, nimmt aus einem Hasen nach dem andern etwas Glas auf, und bläst nun in das Rohr so lange, bis eine unformliche, außerst dunne Kugel entstehet, man halt diese gegen das Licht, und man entdeckt sehr leicht den geringsten Fehler, denn auch das kleinste Bläschen oder Pünctchen vergrößert sich durch das starke Aufblasen sehr merklich, so daß es dem Auge leicht sichtbar wird. Ist das Glas ganz rein, so kann man zur Arbeit schreiten, wo nicht, so muß noch einige Zeit gewartet werden. Sind indessen Fehler ben der Zusammensetzung und Auswahl der Materien vorgegangen, ist die Schmelze schlecht betrieben worden, ist die Glasgalle (auch das Salz genannt) nicht gehörig ausgebrannt oder verslüchtiget, so wird alles Warten vergeblich senn, und es bleibt nichts übrig, als das Glas, wenn es gar zu schlecht ist, auszuschöpfen, und ben folgenden Schmelzen nach und nach zu verbrauchen, oder wenn es noch leidlich gut ist, zu verarbeiten, und sich mit einem Produkt von geringerer Qualität zu begnügen.

hat ber Huttenmeister das Glas zur Arbeit tauglich befunden, so giebt er Befehl zur Arbeit. Die Pontil: und Huttenjungen reinigen den Plat vor dem Dien und die Brustmauer des Diens; sie holen die Wertzeuge, die vorher mohl gereinigt wurden, herben, stellen sie an den gehörigen Ort, nämlich die Marbel auf ihre holzernen Blode, die Pfeifen über den Baffertrog, mo fie in der Folge abgelofcht werden, die Tanger mit ihren Platten vor das Arbeitsloch, und so we Die Platten warm werden, reibt man fie mit etwas gelbem Bachs ober Rindstalg, Damit Der Tanger besto besser ruticht. Das Schneideisen wird neben bem Marbel auf feine holzernen Trager gelegt, und baneben das Platteifen geftellt. Auslaufofen, den ein Schurer schon vorher zur rechten Zeit (gewöhnlich wenn die Schmelze aufhoret) geheizt hat, steht der Abschlagftock in dem Boden befestigt; in dem daran befindlichen Bafferloch ftedt das Abschlageisen. Der Strecker hat gur rechten Zeit den Ruhlofen angewarmt, fo daß er jest in brauchbarem Stande ist; gleich neben dem Mundloch des Ofens zur Linken hat er die Platte bereitet. Diese ift ein freisrunder Plat auf dem Boden, ohngefahr 54 - 56 Boll im Durchmeffer, deffen Peripherie mit einer 2-3 Boll hohen Ginfaffung von Lehm umgeben ift; diefer Raum wird mit fleinen todten Roblen angefullt, und vermittelft bes Ulanirbrettes moglichft eben geftrichen und geklopft. In die Muns

bung des Dfens legt er die Scheibengabel, in die Richtlocher aber den Strecks haken. An einem Posten in der Rahe des Schmelzs oder Auslaufofens ist eine starke Kerbe eingeschnitten, in diese legt der Huttenjunge ein Stuck Rindstalg, um an diesem die Stiele der Hefteisens (Pontil) zu reiben, ehe sie an die Rugel angesetzt werden, damit sie in dem Haken am Auslaufofen desto besser laufenkönnen.

Ist alles so weit in Ordnung, so legt der Huttenjunge die Enden von einis gen Pfeisen in ein Arbeitsloch, um sie anzuwärmen, der Pontiljunge aber einige Hefteisen in eines der Schürlocher des Ofens zu gleichem Zwecke.

Run werden die Arbeiter gerufen. Diese erscheinen in ihrer Arbeitokleidung.

Diese bestehet in folgenden Studen:

1. Ein sogenanntes Halbhemd, welches über die gewöhnliche Montur ans gezogen wird. Dieses Halbhemd ist ein ganz gewöhnlicher Fuhrmannskittel von grobem weißen Leinentuch; dem aber der rechte Aermel sehlt, und von oben bis unten an der rechten Seite offen ist, auch bis über die Waden herunter reicht.

2. Ein großer runder Filzhut, mit niedrigem Kopf und sehr breitem Rand, so daß dieser durch eine kleine Bewegung des Kopfs vor der Highe schüket. Diese zwen Stude sind allen Arbeitern vom Fertigmacher an bis zum Pontiljungen

gemein. Ausserdem hat jede Classe noch etwas eigenes. Rämlich

3. Die Anfänger haben am linken Arm einen über die Ellenbogen herauf reichenden Aermel von mehrfach über einander gelegtem groben Leinentuch, das auch wohl von der äussern Seite mit einem Stuck Hutsilz überzogen ist, ferner einen Fausthandschuh, auf die nämliche Art gemacht. Am Hals hängt an einem Bindsaden ein 4—5 Zoll langes und breites dunnes Brettchen, das in der Mitte einen Knopf hat. Diesen nimmt der Anfänger, wenn er Glas aus dem Hafen nehmen will, in den Mund, so bedeckt das Brettchen das ganze Gesicht, bis auf die Augen; die Stirn bedeckt dann der Hut.

4. Die Borblaser haben ebenfalls einen solchen Vermel und Fausthandschuh, nur mit dem Unterschied, daß an diesem ein 6 Zoll langer, und 2 Zoll weiter hohler Halbenlinder, die Hand genannt, von starkem 1½ Linien dickem Eisen befestiget ist, womit sie die Pfeise an ihrem untern oft sehr heißen Theil unterstützen, heben oder laufen lassen (man sehe oben 1ten Abschnitt S. 42. Br. 32. und die Kiaur). Bisweilen ist diese Hand auch nicht an den Handschuh befestiget, sondern

man ergreift fie nur mit bem Sandidub.

6. Die Fertigmacher haben endlich ebenfalls den beschriebenen Aermel, statt bes Handschuh's aber, das oben S. 42. Rr. 32. beschriebene sogenannte Blech, oder den Handschirm, denn die linke Hand hat ben dem Auslausen und Wege

tragen der Scheiben, schredliche Site auszustehen.

Das erste, was nun zu thun ist, bestehet in dem Abschäumen der Hafen, benn gewöhnlich haben sich ungeschmolzene Steine und Blasen an die Oberfläche gezogen, oft sind Kohlen und Usche aus den Heerden darauf gesprungen u. s. w. Zu dem Ende wird eine gewärmte Pfeise genommen, man legt den Kopf derselben

 \mathfrak{G} 2

auf die Dberfläche des Glases, daß er etwa & Joll in dasselbe eingetaucht ist, dicht am Rande des Hafens, man wälzt die Pfeise fort bis zum entgegengesetzten Rand des Hafens und fährt so fort, bis man die ganze Oberfläche des Glases auf diese Urt überwälzet hat. So hängt sich denn alles an der Oberfläche befinde liche Glas, sammt allen Unreinigkeiten an die Pfeise, man zieht diese heraus, und löscht das daran hängende Glas ab, so ist der Hafen geschäumt.

Run beginnt die Arbeit, und die einzelnen Operationen von Anfang bis zu

Ende find baben folgende:

S. 66.

2. Die Urbeit felbst.

1. Der Anfanger nimmt eine gewarmte Pfeife, die schon in einem der Arbeites loder bereit liegen, reiniget den Ropf, wenn etwa noch etwas Glassplittern, oder sonst etwas, das losgeben fann, daran hangt, indem er ihn an einem Sandstein reibet. Er fahrt damit in ben Safen, jedoch nicht tief, drebet die Pfeife beständig um, bis fich rund um den Ropf Glas angehangt hat, er hebt die Pfeife in die Sobe, daß sie bas Glas nicht mehr berührt, drebet sie schnell um, damit der Kaden der noch zwischen der Pfeife und dem Glas ift, abreißet, und bis fich das Glas an der Pfeife wieder geebnet hat. Go ziehet er die Pfeife aus dem Ofen, da denn eine kleine kugelformige Masse von Glas daran hangen wird. S. Fig. 138. Er gebet nun an den Marbel, der immer von Beit zu Beit vom Staub gereiniget werden muß, der sonst an dem Glas sichtbar bleiben wurde, balt die Pfeife gang borizontal, und maltt (marbelt) die Glasmaffe bin und ber, bis fie eine fast cylindrische Gestalt annimmt, S. Fig. 139; zugleich blaft er ein wenig in das Rohr, fo daß eine kleine etwa 1 Boll lange Sohlung vor dem Pfeifenkopf entstehet, welcher hauptfächlich jett dazu Dienet, daß fich die Pfeifenoffnung nicht verfropfet. Diefer erste Unfang wird der Poft en genannt. Run gehet der Unfanger wieder zu dem Bafen, und brebet Die Glasmaffe an Der Pfeife einigemal in dem Glas um, bebt nie wieder wie vorher in die Hohe, macht den Faden los, und gehet damit jut Loschbutte, legt die Pfeife quer darüber, walzt fie auf dem eifernen Rande bin und her, und sprengt mahrend deffen mit der hand Wasser auf den heißen Theil Des Robrs; hierben muß er dabin trachten, daß die Glasmaffe eine vollkommene kugelformige Gestalt annimmt, die so gerade an der Pfeife fist, als mare fie mit derselben auf der Drehbant abgedrehet, auch muß er darauf achten, daß die Glade maffe weit genug über den Pfeifentopf hinauf gehet, fonst ift zu befürchten, daß nie in der Kolge abfallt; eben deswegen werden die Pfeifen auch gewarmt, bis bennahe zum Dunkelgluben. Gollte Die Glasmaffe fich auf Diefe oder jene Seits neigen, oder nicht recht rund senn, so hat der Unfanger ein fleines Brettchen ben ber Sand, welches er naß macht, bann mit einer Sand an die Glasmaffe anhalt, mit der andern aber die Pfeife drebet, bis alles die gehorige Geftalt hat. Eben fo hat er ein fleines eifernes Sackchen mit einem gespaltenen Saken ben fich liegen.

wenn er einen Stein in der Gladmaffe bemerkt, fo fett er das Sacthen hinter Den Stein, druckt, daß das Sackhen in das Glas eindringt, und thut nun feit? martemeg einen raschen Bug, so gehet ber Stein mit etwas Glas beraus, Die ent: standene Bertiefung druckt er mit dem Brettchen eben. Endlich muß er auch forgen, Daff Die fleine Sohlung in der Glasmaffe fteben bleibt, und follte fie fich etwas zus ruck gezogen haben, von neuem hinein blafen, bis fie wieder ihre vorige Große bat. Ift nun Die Glasmaffe fo weit erkaltet, daß fie ftehet, das beißt, feine Be: wegung macht wenn man die Pfeife stille halt, fo kann er von neuem anfangen. Da jeto die Pfeife mit der Glasmaffe schon etwas schwer wird und also nicht so leicht zu regieren ift, so läßt er sich durch ben Pontiljungen das Borhalthlech vor Das Arbeitsloch halten, Da er Dann die Bande gang nahe herbenbringen und die Pfeife nach Bequemlichkeit meiftern kann. Ben Diefem Aufnehmen verhalt er fich in allen Studen genau fo, wie ben der vorhergehenden, forgt aber immer dafur, daß die Glasmaffe genau kugelformig bleibt, und gehorig über den Pfeifenkopf gebet; beswegen muß er auch die Glasmaffe fo tief in den hafen tauchen, daß sich Das Glas über Die ganze Deerflache Der Rugel gleichformig ausbreitet. Er gehet nun mieber zu ber Lofchbutte, und verhalt fich genau wie vorbin. Ift auch jett bas Glas geborig erstarret, so nimmt er zum viertenmal Glas auf, welches wie vorbin geschiehet. Ben jedem Aufnehmen muß der Anfanger langfam, immer die Pfeife brebend in das Glas tauchen, dann immer finnig und gleichformig breben, fo viel moglich an einer Stelle des hafens bleiben, nicht bald eintauchen, bald austauchen, den Kaden durch rasches Dreben geschwind abreißen, und warten bis fich bas abgeriffene Ende genau und eben mit der Maffe vereinigt bat. Wird bierben etwas übersehen, so entstehen gerne Hohlungen, die hernach große Blasen bilben, auch geschiehet Diefes mit dem Glas im Safen, wenn ungeschickt Darin berum gewühlet wird. Ift auch nach Diefer vierten Aufnahme Das Glas erkaltet, fo wird gum funften und gewöhnlich lettenmal aufgenommen. Die Anzahl der Aufnahmen richtet fich nach ber Große ber Scheiben Die gemacht werden follen, und nach ber Kluffige feit des Glases; denn eine große Scheibe fordert mehr Glas als eine kleine, und wenn das Glas fehr fluffig ift, fo bleibt weniger hangen als im entgegengefetten Kall. Ben Diefer funften Aufnahme wird Die Pfeife nicht so tief in das Glas eingetaucht, wie vorher, damit das fich nun anhangende Glas fich mehr nach vorne binziehet als nach dem Pfeifentopf zu, folglich eine Reigung bekommt, fich von Der Pfeife zu entfernen, welches in der Folge geschehen muß. Daber behalt die Glasmaffe an der Pfeife nun auch nicht mehr die Rugelgestalt, sondern sie bekommt die Form, welche die Fig. 140 zeigt. Der Unfanger geht nun auch nicht mehr an die Loschbutte, um das Rohr zu kuhlen, sondern er übergiebt die Pfeife unmittelbar dem Borblafer, der nicht verlegen ift, wenn das Rohr nach unten zu sehr heiß fenn follte, weil er mit der eifernen Sand bewaffnet ift.

2. Der Borblafer schreitet nun zur zweiten Operation. Zu dem Ende faßt er die Pfeife nahe am Mundstuck, gleich unter dem holzernen Griff, mit der rechten Sand, giebt der Pfeife eine perpendiculure Lage, schwingt sie daben ein wenig bin

und her, dreht daben die Pfeife immer hin und wieder, woben er dieselbe gegen ben Ropf zu mit der eisernen Hand unterstützt. Dadurch ziehet sich die Glasmasse etwas von dem Pfeifenkopf ab, und sie bekommt nun die Gestalt der 141. Fig.

3. So schwingt er sie behende auf ren Marbel, giebt der Pfeise eine Lage, daß ihr Mundstück etwas unter die Horizontal-Flache kommt, die man sich durch die Ebene des Marbels gelegt, denkt. Hier wälzet (marbelt) er die Glasmasse hin und her auf dem Marbel, bis sie die Gestalt eines abgekürzten geraden Regels bekommt, dessen kleinere Flache an dem Pfeisenkopf ansitt, und daselbst die Dicke bestimmt, welche die Glasmasse hier haben muß, um nicht abzubrechen; gewöhnlich muß sie ein Zoll dicker als der Pfeisenkopf senn, deswegen, wenn am Pfeisenkopf zu viel Glassischen sollte, so drückt er besonders diesen Theil, während des Marbelns, an den Marbel, indem er das Pfeisen-Mundstück etwas senkt, wodurch sich die Glasmasse

mehr nach vorne hinziehet. Man sehe die Fig. 142.

4. Jest erhebt er das Mundstud der Pfeife bis an seinen Mund, so daß fie mit der Ebene des Marbels einen Winkel von ohngefahr 35 - 40 Graden macht, er malzet daben die Glasmaffe beståndig bin und ber, und blafet zu glei: cher Zeit mit Gewalt in das Rohr, dadurch vergrößert sich die Sohlung im Glas und da feine außere Flache durch das Marbeln schon ziemlich erkaltet ift, so ziehet nich Die Boblung mehr nach der Lange, als nach der Weite, weil in der Mitte Das Glas noch heißer, also weicher ift, folglich leichter ber Ausdehnung durch die Luft Demohngeachtet aber bauchet sich der abgefürzte Regel in der Gegend der Hohlung, welches aber jett noch nicht fenn soll, weil die Sohlung noch nicht weit genug in die Maffe des Glases vorgedrungen ist, sich also mehr nach der Lange als der Breite ausdehnen foll. Deswegen bringt der Borblafer die Pfeife wieder in die horizontale Lage, und marbelt das Glas da, wo es die Bauchung erhalten hat, bis es wieder gerade ift; nun hebt er die Pfeife wieder in die Sobe, blaft, beständig marbelnd, scharf zu, so verlängert sich die Hohlung schon bis auf 5-6 Boll. Ben allem marbeln muß der Vorblafer dabin feben, daß der Marbel immer fehr rein ift, daß die Glasmaffe beståndig malget, nicht rutschet, noch went ger hupft, denn in jenem Fall greift das Gifen der Marbelplatte das Glas an, fo daß es aussiehet, als mare es matt geschliffen; im lettern Kall aber entstehen Dicht neben einander liegende kleine Falten, jenes vergeht sowohl als diese in der Folge felten, und fie verbreiten fid, am Ende über die gange Scheibe. Es gehort übris gens eine ftarte Uebung dazu, bis man blafen, und zugleich die Pfeife umdreben lernt, die Lippen muffen daher fehr genau an das Mundstuck angeschloffen werden, Damit ber Wind nicht neben vorben gehet, auch muß ber Arbeiter nie vergeffen, Die Zunge vor die Deffnung des Rohrs zu halten, wenn er Athem holet, sonst fonnte ihm die aus dem Rohr zurudtretende beiße Luft bofe Bufalle verurfachen.

Während dieser 4ten Operation ist nun das Glas so sehr erkaltet, daß es nicht mehr nachgiebt und es hat die Form wie Fig. 143. erhalten. Es muß also

5. Wieder gewarmt werden, das heißt in der Kunstsprache, ihm die erste Hitze geben. Zu dem Ende gebet der Vorblafer vor das Arbeitsloch, welches

allzeit das Edloch linker Sand an jeder Geite bes Dfens ift, legt die Pfeife etwa 1 Ruß weit vom Ropf auf den Tanger, schiebt sie in den Dfen, woben der Tanger mitrutscht, folglich den Stutyunct unverandert erhalt, drebet die Pfeife immer links und rechts um ihr Achse, so daß das sich erweichende Glas auf keine Geite finten fann, und das fo lange bis man merft, daß es wieder weich genug geworden ift. hierben ift ein fur allemal zu merken, daß der Schurer, in dem Mugenblick, als eine Pfeife mit der Glasmaffe in den Dfen gehalten wird, nicht fcuren barf, tenn es entstehet sonst immer eine scharfe Mamme, bisweilen auch etwas Rauch, erftere belaftiget Den Arbeiter, letterer kann das Glas verunreis nigen. hat das Glas die erforderliche hike, so zieht der Vorblafer die Pfeife behende aus dem Dfen, dreht mit der rechten Sand immer rechts und links, indem er das Robr mit der eisernen Sand unterftugt, und legt es auf den Marbel, jedoch bebutsam, Damit Das Glas feine Rundung behalt und nicht platt wird. Er fett die Pfeife an den Mund, so kommt sie wieder unter den Winkel von 35 - 40 Grad. Die Glasmaffe aber rubet auf einer Geite Des Regels, der sich ben der vorigen Operation gebildet hat. Jetzt wird beständig hin und her gemarbelt, zugleich aber fart geblafen. Go erweitert fich denn die Sohlung nach Der Breite, und das Glas bekommt die Form ber Rig. 144. welche eine halbe boble Rugel mit einem Sals, und einem ansigenden maßigen Regel darftellt. Da bierben fo lange geblasen wird, als das Glas nachgiebt, so erkaltet es so febr, daß ein neues Warmen nothig wird, das heist dann

6. Die zwente Site geben. Diefes geschiehet eben fo wie bas erftemal, nur mit dem Unterschied, daß man bas Glas nicht zu weit in den Dfen schiebt, Damit hauptfächlich nur der vordere und mittlere Theil, nicht aber der hintere am Ropf der Pfeife erwarmt werde. Jest ziehet man die Pfeife behende aus dem Ofen. bringt sie in eine perpendiculare Lage, und schwingt sie hin und ber, dadurch verlangert fich die Maffe, die Soblung wird langer aber weniger weit; der massive Regel an der Epise verlangert sich ebenfalls und wird alfo fpitiger. Fig. 145. Sat fich die Maffe burch bas Schwenken gehorig verlangert, fo legt man fie bebutfam auf den Marbel und marbelt fie an der Stelle, wo fie am weitesten ift, also ohngefahr in der Mitte, dadurch verlängert sie sich noch etwas mehr und befommt wieder eine vollig regulare Gestalt. Ben diefer wie ben den vorigen Operationen ift vorzüglich dahin zu schen, daß das Glas auf allen Geiten um Die Sohlung herum eine gleiche Dicke bekomme, und baß gegen den Sals gu, Das beifft nach dem Pfeifentopf zu, Das Glas eine gehörige ziemlich ftarke Dicke behalte, denn da der Hals, wie man bald sehen wird, den Rand der Scheibe abgiebt, so ist ziemlich viel Glas erforderlich, um sich bis dahin ausdehnen zu tonnen. Sollte man ben der 3ten, 4ten und 5ten Operation bemerken, daß das Glas, aller angewandten Vorsicht ohngeachtet, doch auf einer Seite ber Sohlung Dicker ware als auf ber entgegengesetten, so marbelt man blos die dunne Stelle, daß sie etwas erkaltet, man blaft nun von neuem, so dehnt sich blos die dicke, nicht abgekühlte Stelle aus, und befommt somit mit der dunnen einerlen Starke.

Durch das letzte Marbeln, woben nicht mehr, oder doch nur in seltnen Fallen geblasen wird, erkalten die Gegenden wo das Glas schon dunne ist so weit, daß es ziemlich stehet, wahrend es nach der Spitze zu, wo es dick ja massiv ist, noch

beiß und weich bleibet. Der Borblafer tragt daber

7. Die Pfeise mit der Glasmasse an das Schneideisen, legt den Hals der Masse, ohngefahr 2 zoll vor dem Pfeisenkopf auf die außere Schärfe dieses Eisens, indem die Richtung der Pfeise senkrecht auf der Länge des Eisens stehet, daben aber eine Neigung von etwa 40 Graden gegen den Horizont hat. In dieser Lage wälzt der Arbeiter die Masse einige Mal hin und her, so entstehet eine kleine ringformige Vertiefung rund um den Hals, die Fläche dieses Rings muß senkrecht auf der Uchse der Pfeise stehen; diese Operation nennt man: den Hals bilden, oder das Glas schränken und es dienet dazu, um den Ort zu bezeich; nen, wo die Masse von der Pfeise getrennt werden soll, und ihr eine solche Disposition zu geben, daß sie ganz gerade abbricht, Man sehe Fig. 146. Ist das Glas gegen das vordere Ende noch warm genug, um dem folgenden Blasen nach; zugeben, (denn im entgegengesetzten Fall muß es erst gewärmt werden, was jedoch selten nothig ist.) so legt nun

8. Der Arbeiter die Spike der Glasmasse ohngefahr 1½ Zoll von ihrem Ende, auf das Schneideisen S. Fig. 147, walzt die Masse auf demfelben hin und her, drückt daben die Pfeise ziemlich stark gegen das Eisen, und blast zugleich mit Kraft in das Rohr, so entstehet nicht nur eine Urt von Knopf vornen an der Masse, sondern das in dieser Gegend noch ziemlich starke Glas dehnt sich aus, wird also hier dunner, und das Ganze nimmt die Gestalt einer etwas eingedrückten Rugel an, wie die Figur zeigt. Ben dem angeführten Andrücken der Glasmasse gegen das Schneideisen, muß der Arbeiter nicht zu viel thun, damit die entstehende Rugel; släche sich nicht an dem Eisen reibt, welches eine Verletzung derselben verursachen, und sich hernach auf der Scheibe ausdehnen würde. Das Andrücken hat überhaupt nur den Zweck, daß sich der Knopf besser bildet, und nicht vom Schneideisen herunter fällt, welches die Vernichtung der Rugel nach sich ziehen würde. Nun wird die Glasmasse so weit abgekühlet seyn, daß sie dem Blasen nicht mehr nach

giebt, man muß ihr daher

9. Die lette Hitze geben. Dieses geschiehet eben so wie vorher, nur muß man nicht zu weit in den Ofen mit der Masse sahren, damit der Hals, der nun schon völlig gesormt ist, nicht zu heiß werde; auch vergesse man nicht, die Pfeise immer links und rechts um ihre Achse zu drehen, damit die Glasmasse immer gerade stehen bleibt, und sich nicht auf eine oder die andere Seite neiget. Hat sie die gehörige Hitze erlangt, so ziehet sie der Vorblaser behende aus dem Ofen, legt die Pfeise ohngefähr 3 Zoll weit vom Kopf auf das Schneideisen, sett sich auf den schon da stehenden Schemel, oder Klotz, und blast, immer hin und her wälzend, mit Gewalt in das Nohr; nun entstehet eine vollkommene Rugel von 15 — 16 Zoll im Durchmesser. Neben dieser Kugel stehet ein Pontisjunge mit dem Plätzeisen in der Hand, nut diesem drückt er, während des Blasens, beständig

gegen den Knopf, seine Masse dehnt sich immer mehr aus, und er verschwindet end, lich so, daß er auswendig der Rugel gar nicht, inwendig aber noch etwas bemerkbar ist. S. Fig. 148. Der Zweck dieses Knopfs ist, dem Glas in dieser Gegend mehr Starke zu verschaffen, denn da hier in der Folge das Hefteisen (Pontil) befestiget wird, und die ganze Masse tragen muß, so hat es diese Starke nothig. Nun ist diese Operation vollendet, und das Glas hat nun die Gestalt der 149. Fig. Nun übergiebt der Vorblaser dem Pontiljungen die Pfeise, und dieser trägt sie in senkrechter Stellung, die Kugel oben, damit sie nicht abbricht, an den Auslaufosen, und übergiebt sie dem Fertigmacher.

10. Diefer schiebt nun die Augel in den Auslaufofen, legt das Rohr der Pfeise in den Haken, der sich dem großen Loch gegenüber an dem Schirme bestindet, und läßt die Rugel sammt der Pfeise um ihre Achse beständig herumlausen, er bringt daben die Augel nur so weit in den Ofen, daß sich nur ihre vordere Fläche stark erwärmt. Nach Maßgabe als das Glas weich wird, drehet er die Pfeise stärker um, dadurch erhält das Glas eine Centrifugalkraft, die Augelgestalt verliert sich, sie plattet sich an ihrem vorderen Theil ab, und sie erhält die

Bestalt einer freisrunden Gbene, f. Fig. 150.

11. Während dieses geschiehet, hat der Pontiljunge ein Hefteisen gewärmt, etwas Glas aus einem Hasen damit aufgenommen, dieses in eine cylindrische Gestalt gemarbelt, dann das anhängende Glas wieder so weit gewärmt, daß es weich ist. Nun ziehet der Fertigmacher die Pfeise aus dem Auslausosen, legt sie horizontal in die Gabel des Abschlagstockes, der Pontiljunge, oder auch ein Borsblaser, tritt ihm mit dem Hefteisen gegenüber, und drückt es stark, genau in den Mittelpunkt der entstandenen kreistrunden ebenen Fläche der Rugel, welches leicht zu bemerken ist, da man die Spur des Knopfs noch recht gut wahrnimmt. So ist die Rugel nun an das Hefteisen befestiget, und es kommt nun darauf an, sie von der Pseise zu trennen.

Bu dem Ende ergreift der Fertigmacher, indem er mit der linken Sand die noch immer in der Gabel des Abichlagftode liegende Pfeife balt, mit der rechten Sand das Abschlageisen, welches neben in dem Abschlagftod in einem mit Baffer gefüllten Loch stedt, sett deffen Spite fenkrecht auf den Ort des Salfes ber Rugel, wo fie nach der Sten Operation gefchrankt worden ift. Sier laufen dann einige Tropfen Waffer auf bas heiße Glas, und bisponiren es ba abzuspringen, nun hebt der Kertigmacher mit der linken Sand die Pfeife aus der Abschlagstock gabel 4-5 Zoll in die Hohe; zu gleicher Zeit thut der Pontiljunge mit dem Befteifen das namliche, und halt diefes mit beiden Sanden fest, damit die Rugel, Mit der rechten Sand, in wels wenn sie abgeloset ift, gehorig unterstütt ift. der sich immer noch das Abschlageisen befindet, führet nun der Kertigmacher mit Diesem einen mittelmäßig starten Schlag auf das Rohr der Pfeife, ohnaefahr 9 Roll von ihrem Ropf ab; Diefer Schlag barf aber nicht fenkrecht auf Diefelbe geicheben, sondern unter einem Winkel von etwa 30 Grad, deffen Spige gegen ben Fertigmacher gekehrt ist, das Abschlageisen beschreibt auf seinem Weg gleichsant Berfuch d. Glasmacher, Runft II. Th.

einen Kreisbogen, zu welchem das Rohr eine Tangente ist; man sche die Fig. 151. So loset sich dann die Rugel von der Pfeise ab. Der Bruch muß ganz gerade seyn, denn ware dieses nicht, und stunde das Glas an einer Seite der Deffnung, (die man das Maul heißt) mehr vor als an der andern, so wurde die Scheibe nicht rund, folglich ungleich werden. Deswegen, wenn dieser Fall doch eintritt, muß das Glas am Maul gewärmt und mit einer großen Scheere ganz eben geschnitten werden. Wie der Schlag geschehen ist, läßt der Pontilsunge das Hefteisen, an welchem jetzt die Glasmasse allein festsitzt, sanft in die Gabel des Abschlagstraß sinken, und drehet ihn daben um, damit jene, die durch den Schlag etwas auf die Seite gewichen ist, sich wieder gerade stelle. Die Glasmasse hat nun die Gestalt wie Fig. 152.

Anmerkung. Die Franzosen versahren ben dem Treunen der Pfeise von der Rugel etwas anders, aber gar nicht bequem und vortheilhaft. Neben dem Ofen, nahe ben dem großen Loch, ist in Tischhöhe ein kleines Manerwerk aufgerichtet, auf welchem zwey gegen einanz der geneigte eiserne Platten liegen; dicht vor den Platten, da wo sie zusammen stoßen, ist ein Psock eingegraben, der oben ein 5 Zoll langes oben geschärftes Eisen trägt. Hat nun der Fertigmacher die Rugel platt gemacht, oder den Boden zugerichtet, so legt er sie auf die eisernen Platten, deren Neigung gegen einander verhindert, daß sie nicht herab rollt; den Ort, wo der Hals geschränkt ist, legt er genau auf das scharse Eisen, läßt etliche Tropsen Wasser auf die Schränkung fallen, giebt der Pfeise einen gelinden Schlag, so trennt sie sich; nun dreht er mit dem ihm gereichten Hefteisen die Rugel auf den Platten um, so daß jest der Boden gegen ihn gesehrt ist. Jest sest er das Hesteisen an, und trägt die Rugel wieder in den Osen. Man sieht leicht, daß diese Methode beschwerlich und gefähre sich ist, denn die Platten fühlen das Glas zu geschwind ab, so daß es leicht springen fann; dann hat der Arbeiter, wenn er das Hesteisen ausest, feinen Widerhalt zum Andrücken desselben, und er wird also oft nicht sest sien, die Rugel also absallen. Mithin ist diese Versahrungsart nicht zu empsehlen.

12. Der Fertigmacher stellt nun die noch in Sanden habende Pfeife bei Seite, gehet auf Die Seite des Pontiljungen, ergreift das hefteifen, ichiebt es mit der nun geoffneten Glasmaffe in den Dfen, legt das hefteisen, das vorher wohl geschmiert worden ift, in den Saken, fahrt mit der ganzen Glasmaffe einen Augenblick, weit in den Ofen, damit das Gange nach ber ftarfen Abfühlung wieder die geborige Barme befomme, ziehet bann bas Sefteifen zurud, fo bag Das Maul Dicht an Die rechte Seitenwand bes großen Lochs kommt, f. Fig. 153. Auf diese Weise erhalt nun das Maul und seine Umgegend fast allein die größte Site, daben wird langfam umgedreht. Giebet bier ber Arbeiter, daß fich das Glas, indem es fich erweicht, nach vorne bin ziehet, fo frutt er das Maul gegen Die Seitenwand bes Großlochs, druckt ein wenig dagegen, so ziehet fich das Glas wieder zurud. Sobald es so sehr erweicht ift, daß bas Maul anfängt größer zu werden, fo schiebt er die Maffe wieder gerade zu dem Grofloch binein, dreht nun febr fcharf, dadurch erhalt bas erweichte Glas wieder Centrifugal: Rraft, bas Maul erweitert fich immer mehr, und feine Umgegend bauchet fich nach vornen bin, und das Gange bekommt die Geffalt der Rig. 154.

13, Wenn nun das Maul schon. 8—9 Zoll weit ist, da es Anfangs kaum 3 Zolle Weitung hatte, so ziehet der Fertigmacher die Glasmasse, immer scharf drehend, aus dem Ofen, der Pontisjunge balt ihm nach Fig. 155 entweder das Erweiterungsbrett vor, oder er legt das Maul auf die Erweiterungszunge, Fig. 156. die an einem keststehenden Psosten befestiget ist, drehet, indeß er den Nand des Mauls auf dem Brett oder der Zunge stark ausliegen läßt, immersort stark um, so erweitert sich das Maul bis zu 14—15 Zollen; daben muß es so gerichtet werden, daß sich der Rand des Mauls etwas umlegt, s. Fig. 157. damit

es gleich aut disponirt werde, sich in eine Ebene auszudehnen.

14. Run fahret der Fertigmacher wieder mit der Glasmaffe in bas große Loch, aber fo, daß nur das Maul in demfelben ift. Der Schurer wirft einige fleine Scheite ein, damit fich Die Bige verftartt, und eine ftarte Flamme entstebet. Alles fommt jeht darauf an, daß fich nur ber Rand des Maule und feine Ums gegend, nicht aber der Boden, das ist der hintere Theil der Glasmasse, Die schon eine ebene Rlache ift, start erweiche; ist Diejes, so brebet der Fertigmacher nun aus allen Rraften das Befteisen um, so daß das erweichte Glas die größtmoge lichfte Centrifugalfraft bekommt, fo wird fich dann der Rand des Mauls, ale ber weichste Theil, nach der Richtung vom Mittelpunct, das ist hier von dem Drt, wo das Sefteifen befestiget ift, nach der Peripherie allmablig ausdehnen, bis er endlich mit dem hintern Theil oder dem schon ebenen Boden in eine ebene Rlache kommt. Um Diefes Erweichen des Randes und feiner Umgegend zu befor bern, fahrt der Arbeiter, so bald er bemerkt, daß der Rand sich ausdehnt, weis ter in den Dfen, sucht immer die Umlaufe : Geschwindigkeit zu vermehren, und befordert das geschwindere und gleichformigere Ausdehnen. Geht muß er aber den Zeitpunct genau beobachten, wenn der Rand Des Mauls fich fo weit ausgedehnt hat, daß er bennahe die Große des großen Lochs erreicht hat; bier ift der Mus genblick, mo er die Scheibe guruckziehen muß; etwas fpater wurde fie nicht mehr aus dem Loch heraus geben, und alfo verloren fenn. Run halt er fie, immer ftark drebend, noch dicht vor das Loch, wo dann die ausstromende Rlamme be: standig fort den Rand erweichen, fo daß er sich noch immer erweitern und felbst Die Dicke der übrigen Scheibe erlangen wird. G. Kia. 158.

15. Nun hebt er das Hefteisen aus dem Haken, legt mit der linken Hand die eiserne Hand unter dasselbe, dreht mit der rechten Hand beständig fort um, halt das Hefteisen in horizontaler, folglich die Scheibe in verticaler Lage, gehet nach der Rohlenplatte vor dem Ruhlofen, bevbachtet aber daben, daß die Fläche der Scheibe mit der Nichtung seines Gangs parallel sen, damit der Wind die Fläche nicht treffen

und Dieselbe frumm biegen tonne.

Ben der Kohlplatte angelangt, halt er die Scheibe in noch immer fenkrechter Richtung einen Augenblick stille, bis sie so weit abgekühlet ist, daß nur der Knopf noch dunkelroth glubet. Dann stürzt er sie rasch mit einer geschickten Bewegung so auf die Kohlplatte, daß sie dieselbe mit ihrer ganzen Flache zugleich berührt. So stehet nun das hefteisen fast senkrecht, er giebt diesem eine leichte, fast stoßende Bes

 \mathfrak{I} 2

wegung hin und her, so bricht es von dem Scheibenknopf ab. Sollte es aber den noch fest halten, so giebt ihm der Strecker mit dem Planirbrett einen leichten Schlag, und es lofet sich sicher ab. Ben diesem Losbrechen des Hefteisens muß sich der Ferzigmacher huten, eine zu große Seitenbewegung mit demselben zu machen, denn sitt es am Knopf fest, so bewegt sich auch dieser, und die ganze Scheibe wirft sich

in der Mitte, fo daß fie feine ebene Glache mehr bildet.

16. Run ergreift der Fertigmacher Die Scheibengabel, ber Streder fahrt mit bem Planirbrett vorne unter die Scheibe, hebt die vordere Seite etwa einen Rug boch auf, der Kertigmacher fahrt mit der Scheibengabel, jedoch ohne Die Scheibe zu berühren, unter dieselbe, der Strecker lagt fie barauf nieder, fo liegt fie nun gang auf ber Scheibengabel. G. Rig. 159. Der Kertigmacher bebt die Scheibe mit ber Gabel auf, bringt fie durch das Mundloch in den Rublofen, und halt fie einen Mugenblick über die gleich hinter dem Mundloch befindliche Glut, Damit fie fich nach der Albfühlung auf der Roblplatte wieder etwas erwarmt. Dann fahrt er mit der Gabel finnig nach dem hintern Theil bes Dfens. Der Strecker fahrt nun mit einem Strechaken in eines der Strecklocher, und bezeichnet damit auf dem Boden Des Dfens die Stelle, mo der untere Rand der Scheibe bin zu steben kommen foll, Der Kertiamacher fahrt mit der Scheibe bis wider den vorgehaltenen Strechafen, jett neigt er die Gabel und folglich auch die Scheibe, bis ihr Rand den Strechaken am Boden des Ofens berührt, fo hat die Scheibe einen Stuppunct. Er richtet nun die Scheibe in eine fentrechte Stellung auf. In dem namlichen Augenblick fahrt Der Streder mit bem Stredhaten an ben oberen Rand ber Scheibe, unterftutt fie bas felbit, damit fie nicht ungeschickt wider die Mauer, oder die vorber eingestellte Scheibe fallt. Die Scheibe muß nun eine bennahe fenfrechte, jedoch etwas nach dem hintern Theile des Ofens geneigte Lage haben. Ihr Knopf rubet, wenn es die erfte ift, wider den vorftehenden Backsteinen in der hinteren Wand des Ofens, oder, wenn schon mehrere Scheiben eingestellt find, blos wider dem Knopf der vorhergehenden Scheibe.

Dieses sind nun alle Operationen, die vorgenommen werden mussen, bis eine Scheibe ganz fertig ist. Man kann 150 bis hochstens 200 Scheiben in einem Kuhltofen stellen. Werden in einer Arbeit mehrere gemacht, so muß ein zwepter Kühlosen angeheizt seyn. Wenn ein Kühlosen voll ist, so besiehet der Strecker vordersamst die Glut, die von dem verbrannten Holz in dem Ofen noch übrig ist. Die Ersahrung muß ihn belehren, ob sie zu stark oder zu schwach ist, ob sie im ersten Fall das Glas wohl wieder etwas erweichen, und also verursachen könne, daß sich die eingesstellten Scheiben, besonders die, welche der Glut am nächsten stehn, krumm biegen, oder im zwepten Fall, ob das Glas zu geschwind abkühlen und folglich zerspringen würde. Findet er die Glut noch zu stark, so macht er den Ofen noch nicht gleich zu, schöpft auch etwas Rohlen aus, ist sie aber zu schwach, so macht er den Ofen gleich zu, und schöpft aus dem Schmelzosen noch etwas Rohlen hinzu. Alle Dessnugen des Ofens werden theils mit Thonplatten, theils mit Backsteinen zugestellt. Unfängsich, besonders in den ersten 8—12 Stunden, muß der Strecker östers nachschen,

und es fo einrichten, daß die Warme nur nach und nach in gleichen Graden abnimmt, welches er durch Deffnen und Zustellen der Deffnungen, bald hinten bald vorne gang in feiner Gewalt hat. Daben muß er Die Witterung beruchfichtigen, dann es ift begreiflich, daß die Abkühlung gang anders im Winter, wie im Come mer por sich gehet, und er muß darnach alfo ab : und zuthun. Gewöhnlich ift das Glas im Winter in zwenmal:, im Sommer aber oft erft nach bren bis viermal vier und zwanzig Stunden gehörig abgefühlet. Run ist es Zeit, dasselbe aus dem Dfen zu nehmen. Bu dem Ende versammlen sich fammtliche Glasarbeiter vom Kertigmacher an, bis zum Suttenjungen; die größten und gang erwachsenen tragen Die Scheiben hinmeg, die fleinern leiften ben dem Ausnehmen aus dem Dfen hilf: reiche hand. Der Strecker namlich steigt durch das große Mundloch in den Dfen, er nimmt eine Scheibe nach der andern, bringt fie vorsichtig in eine horizontale Lage, schiebt fie durch das große Mundloch beraus, hier ergreifen sie Dontil : und Huttenjungen, richten fie in eine perpendiculare Lage auf, und übergeben fie einem Der tragenden Arbeiter. Diefer nimmt unter jeden Urm eine Scheibe, neigt fich etwas, damit der Rand der Scheiben dicht unter das Uchselgelenke zu steben kommt, er drudt die Ellenbogen an sich und ergreift jede Scheibe oben am Rand mit einer Sand, fo richtet er fich wieder auf, halt die Scheibe fest in der beschriebenen Lage, und tragt fie nach ber Schneidfammer, wo fie entweder in Die Repositur, oder an den Wanden herum, zu 15 bis 20 Stud von einander gestellt werden, so daß blos die Knopfe wider einander ruben, und nun kommen ste unter die Sande des Glafere oder Glasschneiders.

Auf aut eingerichteten Sutten ift es gewöhnlich eingeführt, daß jeder Kertige macher die von ihm gefertigten Scheiben zeichnen muß, um fie hernach zu erkennen. Dieses gefchiehet leicht, wenn die Scheibe noch auf der Rohlplatte liegt. Sobald namlich der Fertigmacher das Sefteisen abgebrochen hat, so macht er mit dem Ende Diefes Eisens, welches noch beiß ist, und woran noch etwas Glas hangt, irgend ein willkuhrliches Zeichen, eine Zahl, ein Rreuz u. f.w., deren aber jeder ein besonberes fich annehmen muß, nabe an ben Knopf ber Scheibe, Der ohnebin unter Die Abfalle kommt. Diese Zeichen entstehen Dadurch, daß das hefteisen die Dberflache bes Glases angreift, als ware sie mit Sand geschliffen, und beswegen find fie unaus Beder Fertigmacher stellt seine Scheiben befonders in einem oder mehrern Ben dem Schneiden werden sie in Gegenwart der Arbeiter und des Buttenmeistere besichtiget, und das Urtheil gefällt. Go fommen 3. B. fehr große Blasen dem Unfanger zur Last, der sich ben dem Aufnehmen des Glases nicht in Ucht genommen hat. Ungleiche Dicke ber Scheiben, Unreinigkeit, Die durch bas Bor arbeiten binein gekommen find, wie die Schrunden, welche durch rutfchen und fpringen auf dem Marbel und Schneideifen entstehen u. f. w. sind Kehler des Borblafers. Große Locher in den Scheiben, zu dicke Rander, wenn die Scheiben gegen die Mitte zu vertieft find, frumm figende Rnopfe, windschiefe Scheiben, nicht vollkommene runde Scheiben u. f. w. kommen dem Fertigmacher zur Last. Endlich zerbrochene oder frumm gebogene Scheiben, hat der Strecker zu verantworten. Um den angeriche

teten Schaden zu beurtheilen, schneidet, und stellt der Gladschneider das aus den Scheiben eines jeden Arbeiters geschnittene Glas allein, man mittelt den Werth desselben in Geld aus, und je nachdem derselbe größer oder kleiner ausfällt, als er seyn sollte, je nachdem erkennt man dem Arbeiter Lob oder Tadel, Belohnung oder Strafe zu. Hierben aber mussen die Fehler, die nicht in der Gewalt des Arbeiters siehen, natürlich in Abzug gebracht werden, z. B. Steine, Unlauterkeit u. s. w., welche sich im Glase besinden.

S. 67.

h. Das Schneiden und Verpacken des Glafes.

Bevor wir zeigen, wie das Glas geschnitten werde, mussen vordersamst die Sorten bestimmt werden, welche aus dieser Art Glas geschnitten werden konnen und sollen. Diese Sorten sind folgende:

1. halbe Monde. S. Fig. 133 a. Diese sind unten 36 Brabanter Zolle lang

und 16 Boll hoch.

2. Mittelstücke. S. Fig. 133 b. Diefe sind 16 solcher Zolle hoch und 10 Zoll breit.

3. Vierectte Tafeln von unterschiedener Große.

4. Sechseckte Scheiben. S. Fig. 134. Diese sind regulare Sechsecke, von 6 Zoll Durchmesser von Ede zu Ede. Es giebt deren 1) ganze Fig. 134 2) halbe

Rig. 135 und 3) zwendrittels Scheiben Fig. 136.

In der Negel sollen die ganzen Scheiben so rein senn, daß blod Halbmonde und Mittelstücke daraus geschnitten werden konnen. Da diese Reinseit aber nicht leicht zu erhalten moglich ist, so schneidet man aus den Theilen der ganzen Scheiben, worzaus keine Halbmonde und Mittelstücke geschnitten werden konnen, noch sechseckte Scheiben, eine Waare, die recht guten Abgang findet, da sie wegen ihrer verhältznismasigen Wohlfeilheit, in den Hausern des gemeinen Mannes, besonders der Landzleute, häusig gebraucht wird.

Die viereckten Tafeln werden nicht in Vorrath, sondern auf jedesmalige besondere Bestellung geschnitten, denn ihre Verschiedenheit ist zu groß, als daß es rathesam ware, einen großen Vorrath davon aufzustellen, wovon immer ein beträchtlicher Theil lange unverkauft stehen bleiben kann. Wie ihr Preis auszumitteln ist, werde ich unten, in dem Abschnitt von der Verwaltung der Glashutten, besonders wenn

von Tarifen die Rede senn wird, zeigen.

In der Regel sollen die ganzen Scheiben so groß senn, daß man 2 Halbmonde und zwey Mittelstücke daraus schneiden kann, dann fällt, ausser dem Knopf, gar kein Abfall vor, und hiezu mussen die ganzen Scheiben einen Durchmesser von 42 Brabanter Zollen haben, Fig. 130; da aber gewöhnlich die Mittelstücke nicht so gerne genommen werden, als die Halbmonde, so sucht man es einzurichten, daß weniger Mittelstücke vorfallen. Zu dem Ende macht man die ganzen Scheiben nur 39, höchstens 40 Zolle im Durchmesser. Aus diesem kann man nur zwen Palbe

monde und ein Mittelstuck schneiden, die Abfalle geben noch einige halbe, auch wohl zwendrittels sechseckte Scheiben, Fig. 132. Ich werde unten zeigen, daß dieses weit

vortheilhafter ift, als großere gange Scheiben zu machen.

Die größeren Gorten der vierecten Tafeln erfordern weit größere gange Scheiben, und da man diese nicht wohl großer als 48, hochstens 52 Bolle im Durche meffer machen kann, fo bestimmt diefe Grofe auch das grofte Maas, welches man viereckten Tafeln geben fann, wie unten gezeigt werden foll. Da es indeffen mub: fam ift, febr große gange Scheiben zu machen, und manche miglingt, fo ift es febr anzurathen, einen eigenen Tafelmacher unter den Arbeitern anzustellen, Der die ganggroßen Safeln, die nicht aus gewöhnlichen gangen Scheiben gefchnitten merden tonnen, verfertiget. Der Regel nach, foll jeder Halbmond und jedes Mittelftuck voll: kommen gerade und eben, Daben das Glas gang rein fenn. Das erftere ift fast uners läglich, denn find fie frumm, fo laffen fie fich nicht wohl mit andern geraden verpacken, es entstehet sicher Bruch, und da die Raufleute nicht mehr dann 3 bis 4 Stud Bruch nachsehen, fur das Mehrere aber Erfat fordern, fo ift der Schade für die Sutte offenbar. In Unsehung der Unreinigkeit nimmt man es frenlich nicht fo genau, bier und da ein Steinchen, ein Punctchen, ein Bladden mag mohl noch paffiren, und das um fo mehr, als die Ubnehmer ben dem Berfchneiden ber Salbe monde, oft Gelegenheit haben, die Unreinigkeit in den Schnitt oder in die Abfalle zu bringen, da fie ihnen denn gar feinen Schaden verursacht. Indeffen giebt es Doch immer unangenehme Auftritte und Streitigkeiten mit ben Raufleuten, Die man gerne vermeiden mochte. Deswegen ift die Ginrichtung, die man auf manchen But: ten antrifft, namlich die Salbmonde und Mittelftucke in dren Classen, in aut, mittel und Schlecht, zu soctiren, und darnach drenerlen Breife zu reguliren, gar nicht zu verachten. Unter aut nimmt man, was gang reine ift, unter mits tel, was hier und da fleine Kehler hat, unter fchlecht endlich, was mehrere Kehlehat, die man in Fenfterscheiben nicht fehr achtet. Wenn z. B. der Preis einer Rifte von der guten Gorte 50 fl. ift, fo fann man den Preis, der mittleren Gorte auf 45 fl., dann der Dritten Gorte auf 40 fl. feten. Ben Diesem Preis wird eine Rifte fechsectte Scheiben à 1000 Stud ohngefahr auf 48 fl. tommen, ba man aber, um 1000 fecheecte Scheiben zu ichneiden, wohl 23 bis 24 ganze Scheiben, welche 48 halbmonden, und 48 Mittelftuden gleich tommen, haben muß, fo fiehet man leicht, daß jene Abtheilung in Claffen febr vortheilhaft ift, und Daben feine gerechten Glas gen Statt finden. Man madt zwar ben Ginwurf, daß Die ichlechtere Gorte feine Ubnehmer finden wurde; allein die Erfahrung lebret, daß diefes nicht zu fürchten ift, der geringere Preis lockt immer noch Liebhaber an, Die gerne auf Ersparnis feben. Um jedoch die Raufer durch die ominofen Worte gut, mittel und fchlecht, nicht abzufchreden, fo mablt man andere nichts bedeutende Benennungen, Die ben wahren Begriff versteden, so kann man g. B. die erfte Gorte A. Glas, Die zweite B, Glas, die dritte + B Glas oder C. Glas nennen.

So viel von den Sorten des Glases; wir wollen nun sehen, wie der Glasschneis ber alle diese Sorten mit Bortheil schneidet. Der Schneidtisch in der Schneidkams

mer hat zu dem Ende eine befondere Einrichtung, die oben §. 47 n. 120 beschrieben worden ist. Uebrigens ist der Glasschneider mit starken, auf gewöhnliche Urt in Zinn gefaßten, und mit einem Stiehl oder Griff versehenen Diamanten, eben so mit mehreren Linialen von verschiedener Länge, deren jedes mit einem Griff in der Mitte besetzt ist, versehen, auch konnen die Zolle auf dieselben verzeichnet senn, G. §. 47. n. 121. 124.

Will nun der Glasschneider Salbmonde und Mittelftude fcneiden, fo legt er eine Scheibe auf den Tisch, den Knopf mitten in die Bertiefung, und fiebet nun erft zu, ob sie zwei Monde und zwei Mittelftude, oder nur zwei Monde und ein Mittelftud geben, welches er leicht erkennt, wenn er die Scheibe mit ben auf den Tisch gezeichneten Rreifen vergleicht. Zwentens untersucht er, ob Rebler in der Scheibe find, ober wenn mehrere da find, wo der größte fitt. Er drebet dann die Scheibe um, bis der Fehler nabe an den zu machenden Schnitt, oder in den Abschnitt fallt. Da die auf den Tisch gezeichneten Linien alle durch das Glas sichtbar sind, so legt er das Linial über die Linie, welche die Granze des halbmondes bezeichnet, und führt mit dem Diamant einen funftmas Bigen Schnitt an dem Linial bin. Gewohnlich wird der Schnitt gleich aufgeben. wo nicht, so darf man nur unter dem Schnitt einen gelinden Schlag mit bem heft bes Diamanten geben, oder man versucht das Glas, indem man es am Ende des Schnitts mit benden Sanden ergreift, zu brechen, so wird es aufgeben. Hilft alles diefes aber nicht, fo taugt der Schnitt nichts, und man muß einen neuen beffern Schnitt machen. Gben fo wird auch der andere halbmond und Die zwen oder das eine Mittelftuck abgeschnitten, indem man immer bas Linial auf die auf den Tisch gezeichnete Lohre legt. Die Abfalle, woraus noch Sechsecke gange, 1 oder 2 geschnitten werden tonnen, übernimmt ein zweiter Glasschneider, Der blos fechsectte Scheiben schneidet, oder wenn man nur einen hat, (was ben einfacher Arbeit genug ift) fo legt er fie ben Geite, und schneidet fie vollends auf, wenn er mit den Salbmonden und Mittelftuden fertig ift, wozu ebenfalls ein Modell auf den Schneidtisch gezeichnet ist, oder man legt auch wohl eine aus Nappdeckel geschnittene Scheibe unter das Glas, und schneidet es mittelft eines an die durchschneidenden Geiten angelegten Linials zurecht. Die übrigen untauge lichen Abfalle wirft man in den gleich hinter dem Tifch befindlichen Abfallkaften: bemerkt man hierben ftarte Steine in den Abfallen, fo wirft diefe ber Glass schneider gleich in ein besonderes Behalter, damit fie nicht unter die guten Abfalle Die geschnittenen Salbmonde und Mittelftude werden nun zu 20 - 30 Stud zusammen in die Repositur gestellt. Die sechsechten Scheiben ftellt man in eine lange Reihe, doch fo, daß man allzeit hinter die 20ste Scheibe ein Studchen Papier oder ein anders Zeichen legt, damit man fie hernach ben dem Packen desto leichter gablen fann.

Sind Bestellungen von viereckten Tafeln da, so schneidet der Glasschneider erst von starkem Papier ein Muster von der vorgeschriebenen Lange und Breite; er legt dieses aus den Tisch und beurtheilet, ob sie aus gewöhnlichen Scheiben,

d. i. von 39 — 42 Zollen, geschnitten werden können, oder ob größere Scheiben erfordert werden. Im letten Fall bemerkt er die erforderliche Größe der Scheiben, zeigt solche dem Huttenmeister an, der sie denn in der Hutte versertigen läßt. Wenn die Scheiben gemacht sind, so legt der Glasschneider das papierne Muster auf eine Scheibe, und versucht so lange verschiedene Lagen desselben, bis er die vortheilhafteste Urt zu schneiden, nämlich die, welche die wenigsten Ubfälle giebt, ausgemittelt hat, wornach er sich hernach ben dem Schnitte richtet. Desters werden noch Nachbestellungen gemacht, deswegen ist es gut, die Muster auszuheben, das Maaß und den Namen des Bestellers darauf zu merken. Ueber Alles sührt der Glasschneider ein Buch, in welchem alle geschnittene Glassorten unter besondere Kubriken, mit Ungabe des Datums der Bestellung und des Verssandes auch Namen der Besteller, eingeschrieben werden.

Was nun das Verpacken des Glases betrifft, so ist zu bemerken, daß solches in Risten von Tannenholz, wenigstens in Deutschland geschiehet. Denn in Frankzreich, wo die ganzen Scheiben, die nur 34 — 36 pariser Zoll hoch sind, gar nicht verschnitten, sondern ganz verkauft werden, bedienet man sich einer Art von länglich riereckten Körben, deren Gerippe von hölzernen Stäben zusammen gesetzt, die Zwischenräume aber mit Weiden zugessochten sind. In jeden Korb werden 24 Scheiben eingesetzt, und zwischen jeder etwas gedörrtes Schissgras gelegt, so daß sie unbeweglich stehen. Da sie aber noch fast einen Fuß über den Korb hervorstehen, so wird dieser hervorstehende Theil gut mit dem Schissheu bedeckt, und das Ganze mit Stricken überschnüret. Man siehet leicht, daß diese Art zu verpacken, nicht viel taugt, und zu weiten Transporten gar nicht geeigenet ist.

In Deutschland verpackt man das Glas in Risten auf zweierlen Art, entwester man thut in eine Riste 50 — 60 Halbmonde und eben so viel Mittelstücke zusammen, oder man packt 50 Halbmonde in eine Kiste allein, und in eine kleisnere besondere Kiste 50 Mittelstücke ebenfalls allein. Da nun eine ganze Scheibe zwen Halbmonde und zwen Mittelstücke geben soll, so werden 200 Halbmonde und 200 Mittelstücke oder 4 Kisten Halbmonde und 4 Kisten Mittelstücke gleich 100 ganzen Scheiben kommen, und mit diesem Ausdruck benennt und berechnet man auch obige Anzahl Kisten. Uebrigens rechnet man zwen Mittelstück — ein Halbmond. Daher sind 6 Kisten Halbmonde, oder 12 Kisten Mittelstücke ebenzfalls 100 ganze Scheiben.

Die letztere Art zu verpacken scheint vortheilhafter als die erstere zu senn. Denn 1. zur ersteren Verpackungsart braucht man weit größere Kisten, die von 1 Joll starken Verttern zusammengesetzt werden, zu den Kisten der zwenten Art aber weit kleinere Kisten, die von gewöhnlich 3 Joll dicken Diehlen gemacht werzden; diese sind daher weit leichter und besser zu handhaben, es entstehet also weniger Bruch. 2. Ist der Käuser gezwungen, die Mittelstücke, die er oft gar nicht brauchen kann, mitzunchmen, was Viele von dem Kauf abschreckt, auch muß man so viel Mittelstücke, als Halbmonde schneiden, welches oft nachtheisig,

ja unmöglich ift. 3. Ift es fehr ichwer, eine fo große Menge Glas in fo großen Riften fo ficher zu paden, daß nicht weit mehr Bruch, als in kleinern Riften Statt finden follte. Daber ift ber zwenten Berpackungsart der Borzug zu geben. -

Die Riften zu den Salbmonden sind ohngefahr 42 Brabanter Bolle lang, 20 — 21 Zoll breit und 17 — 18 Zoll tief. Sie sind der Lange nach durch in Ruthen eingeschobene Bretter in dren Fach getheilt, fo daß in die benden außern Facher 16, in das mittlere aber 18, zusammen also 50 Halbmonde gepackt mer: den konnen. Uebrigens werden über den Boden und alle vier Seitenwande einige eingeweichte Fagreife genagelt, die, wenn die Rifte zugeschlagen worden ift, auch noch über den Deckel gebogen und angenagelt werden. Auch kann man, ehe der Deckel aufgenagelt wird, noch ein Bretterftuck mitten quer über Die Rifte mit Schwalbenschwänzen einlassen, damit sich die Rifte in der Mitte ben unvorsichtie ger Behandlung nicht auseinander giebt, und die Berpackung locker macht, Die Mittelftuckfisten find ohngefahr 17 Boll lang, 14 Boll breit und 11 - 12 Boll tief.

Die Riften zu den fechseckten Scheiben werden gerichtet, daß fie 1000 Stud nebst 10 Stuck Zugabe enthalten konnen. Man giebt ihnen daher eine Lange von 35 Zoll, 17 Zoll Breite und 15 Zoll tiefe.

Bu den vierecten Tafeln werden die Riften jedesmal nach jener, ihrer Große besonders gemacht, und man richtet es so ein, daß eine Rifte 50 - 100 Stud

halten fann, je nachdem sie großer oder kleiner find.

Die Halbmonde werden mit Roggenftroh, Die Mittelftucke, vierecte Tafeln und sedbeckte Scheiben aber mit feinem Ohmet gepackt. Das Ohmet braucht, als Biehfutter betrachtet, eben nicht von der besten Qualität zu fenn, nur muß es fein, sehr trocken, und ja nicht sandig, folglich nicht von überschweminten

Wiesen gewonnen fenn.

Will der Glasschneider nun Halbmonde verpacken, so trägt er etwa 20 Monde herben, lehnt fie an eine der außern langen Seiten Des Raftens, ftellt fich an die gegenüberstehende Seite deffelben, legt erst etwas Stroh auf den Boden der Rifte, dann stellt er eine handvoll Stroh aufrecht in das erfte Fach, vertheilt es auf der gangen Lange, stellt einen Salbmond barwider, vor Diefen stellt er wieder wie vorhin gang dunnes Strob, darwider einen halbmond, dann wieder Strob, u. f. w. bis zum ohne eines letten halbmondes, Der in das Rach tom: men foll. Run legt man etwas Strob, nachdem man das hervorftebende etwas niedergedruckt hat, quer über den Raften und die ichon gepackten Monde, fest ben letten halbmond gerade an den Ort, wo er eingeschoben werden foll, auf bas Strob, druckt ihn dann fenkrecht nieder, fo wird sich das Stroh umbiegen, und sich so zwischen den vorhergehenden Salbmond und das Unterscheidbrett legen, daß der lette Halbmond gut verforgt, und das ganze Fach fest geschlossen ift. So verfährt man mit den übrigen Fächern, bis alle 50 Halbmonde eingepackt Endlich werden noch ein Paar Strohwische gemacht, mit diefen der leere Raum an benden Seiten der Salbmonde ausgestopft, dann das überall vorstehende

Strob nach einwarts niedergebogen, der Deckel aufgelegt, mit 6 - 8 Ropfnas

geln zugenagelt, die Fagreife darüber gebogen und befestiget.

Ben dem Paden der Mittelstude, vieredten Safeln und fecheeckten Scheiben verfährt man etwas anders. Man legt namlich eine diefer Scheiben auf einen Tifch, ftreuet gang bunne Packfutter barauf, auf Dieses eine Scheibe, bann wie Der Packfutter, u. f. w., bis man auf diese Weise einen Pack gebildet bat, den man noch beguem mit ben Sanden ergreifen und wegtragen kann. Diefen Dack tragt man nun in die Rifte, stellt ihn aufrecht, nachdem man Packfutter unter, und an den Geiten bengelegt hat; fo fahrt man fort, bis die Rifte voll ift, ftopft bann noch die leeren Raume vermittelst eines Stocks mit Packfutter wohl aus, so daß Alles unbeweglich stehet, und macht die Rifte zu. Man vergesse hierben nicht, alle Riften, Die etwas groß find zu reifen, damit keine Rifte ben bem Transporte auseinander gehe. Zulett brennt man noch mit eifernen heiß gemachten Instrumenten das Zeichen der Sutte und die Rummer der Rifte ein, welche Zeichen auch zugleich anzeigen, mas oben ift. - Auf Riften, welche vierecte Tafeln enthalten, bemerkt man auch wohl mit Rothel die Sohe und Breite nebst Ungahl der darin enthaltenen Scheiben. So find die Riften nun zum Berfand bereit, und man hat den Fuhr : und Schiffleuten nur noch ben Vermeidung des Schaden: Ersages zu empfehlen, daß sie die Riften, ben dem Auf: und Ab:, Hus; und Einladen, nie überschlagen oder malzen, wodurch nothwendig Bruch entstehen muß, weil die Scheiben aus ihrer fenkrechten, in eine horizontale Lage hierben kommen, wo fie sich mit ihrem gangen Gewicht drucken, und also leicht zerbrechen.

Dritter Abschnitt.

Die Walzen= oder Tafelglasmacheren.

§. 68.

Beschreibung und Geschichte des Walzen: und Tafelglases.

Das Walzen: oder Tafelglas ist eine Urt von Fensterscheiben: Glas, welches burch bas Aufsprengen oder Aufschneiden eines glafernen Cylinders oder Balge und deffen Auseinanderbiegen in eine ebene Flache entftehet. Bon diefer ursprunglichen Geftalt des Glafes hat es ben Ramen Balgenglas erhalten. Da aber auch die auseinander gebogenen Stude eine vieredte Tafel bilden, fo nennt man es auch Tafelglas. Man siehet hieraus, daß Walzen: und Tafelglas im Grunde einerlen Gegenstand bedeuten. Indessen macht man doch im gemeinen Leben einen Unterschied zwischen beiden Glasarten, und nennt Walzen: Glas dies jenige Kensterglasart, welche aus schlechteren Materialien auf Die anzezeigte Weise acmacht wird, eine grunliche, blauliche, oft gelbliche unangenehme Farbe hat, nicht fehr rein ist, nur Lafeln von mittlerer Große und sehr geringer Dide bilden, und daher auch geringe im Preis stehen. Da es jedoch Liebhaber giebt, die gerne große Tafeln haben mochten, die demungeachtet wohlfeil find, fo macht man auch aus foldem geringen Walzen: Glas große Tafeln, Die dann naturlicherweise auch dider im Glas fenn muffen, um dauerhaft zu werden. Man nennt diefes dop: pelt Walzenglas. Aufferdem macht ein geschickter Arbeiter, wenn er gleich fleine Tafeln machen foll, lieber eine große Tafel, aus welchen dann die fleineren geschnitten werden, weil eine große Tafel sich geschwinder machen lagt, als 3 bis 4 Stude fleinere, folglich an Zeit und Mube gespart wird. Allein wie gefagt, man fann dieses nur einem fehr geschickten Arbeiter erlauben, der die großen Enlinder eben fo dunne, als die fleineren blafen fann, weil fonft zu viel Glas aufgeben, und die erforderliche Studzahl nicht heraustommen wurde. Tafelglas, aud bohmifches Zafelglas, nennt man die, aus feinen wohl vorbereiteten Mas terien verfertigten Tafeln, von ichoner weisser Karbe, großer Reinheit, und erforderlichen Kalls, beträchtlicher Große und Dide. Auch die Frangosen, und Riederlander beobachten diesen Unterschied, und nennen die erste Gorte verre à vitres en manchons, ou en canons, die andere Gorte aber, Verre facon de Bohême, ou verre en table. Die Erfindung des gemeinen Walzenglafes

scheint schon ziemlich alt zu seyn; das schonere Tafelglas aber murde in der ersten Salfte des verfloffenen Jahrhunderts erft zu einem gewissen Grad der Vollkom: menheit gebracht. Die Erfindung Diefer Fabrications : Art aber scheint den Deuts ichen anzugehoren, wenigstens bekennen die Frangofen, und Englander, fie von den Deutschen erhalten zu haben, so wie denn auch viele ihrer Runftwarter in Diefem Rach mahre, aber verstummelte deutsche Worte find. Unter den Deutschen fcheint porzüglich Bohmen der Ort der Erfindung, wenigstens der größeren Bervollkom: mung zu fenn, und da das Land manche locale Bortheile besitht, so verfertigen Die Bohmen und angrangenden Lander Diese Gladart auch um einen Preis, den man in andern Sandern nicht wohl halten kann. Dieses verschafft ihnen einen fehr beträchtlichen Absat, und deswegen enthalten auch Bohmen und die angrangenden Lander mehr Glashutten diefer Urt, als das übrige Deutschland gusammen genommen. Auch die Frangosen haben es in Diefer Fabricationsart febr weit gebracht, doch ist ihr Glas weder so dauerhaft noch so wohlfeil wie das bohmische, und kamen ihnen nicht die fehr hohen Eingangsrechte zu Sulfe, so wurden sie schwerlich, ohngeachtet des weiten Transportes, die Concurrenz mit den Bohmen aushalten konnen. Uebrigens find geschickte Arbeiter Die Sauntfache bei Diesem Geschäfte, und da wie schon bemerkt, Diese Fabricationsart fehr häufig betrieben wird fo hat es keine große Schwierigkeit sich taugliche Arbeiter zu verschaffen. Alles Uebrige hat mit andern Glasbereitungen fo viel Aehnliches, daß es überffußig fenn wurde, ben Befchreibung Diefer Fabrication febr ins Ginzelne zu geben. Ich werde mich daher bemuben, nur das, mas diefem Gefchafte eigenthumlich ift, Deutlich anzugeben, und in Unfehung des Uebrigen mich auf das bereits im erften Theile Vorgetragene beziehen.

s. 69.

Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstande.

Es ift Folgendes bier naber zu beschreiben :

- 1) die erforderlichen Gebäulichkeiten; die Schmelz und Nebenofen nebst ihrer individuellen Einrichtung;
- 2) die erforderlichen Werkzeuge;

3) das Personale;

4) die Materien und ihre Vorbereitung;

5) die Bereitung des Glases felbst;

6) die Berarbeitung, und

7) das Schneiden und Paden deffelben.

§. 70.

1. Die Gebäulichkeiten.

Un Gebäulichkeiten sind erforderlich :

a. Die Hutte, mit den Schmelz: und Nebenofen,

b. Das Fritte und Calcinirhaus, mit dem Fritte und Calcinirofen.

c. Die Potaschsiederen und Rafinir : Unstalt.

d. Gin Raum zum Schneiden, Paden und Aufbewahren bes Glafes.

e. Ein Raum gur Berfertigung und Aufbewahrung der Safen.

f. Ein dergleichen für die roben Materialien.

Much hier ist es vortheilhaft, wenn alle diese Gebaude, wo nicht unter einem Dache, boch nabe bey einander liegen, und eine folche Berbindung baben, baß ein Geschäft dem andern die Sand bietet.

S. 71.

a. Das Suttengebaube.

Da diese Kabricationsart nur wenige, und daben nicht febr große Nebenofen erfordert, so braucht das Suttengebaude nicht febr groß zu fenn. Alle Arbeit geschiehet in der Rabe des Schmelzofens, Deswegen ift auch tein so großer Raum um den Dfen herum nothig wie ben andern Fabricationsarten. Gine Flache von 50 Ruß Lange und 48 Fuß Breite, wird fur den Dfen und feine Umgebung binreichen, wozu denn noch die Raume fur die übrigen Plate zu fugen find. Demnach konnte die Ginrichtung ohngefahr folgende fenn. Fig. 160 ift

a a. Das Suttengebaude.

bb. Der Schmelzofen mit dem Rublofen cc.

dd. Die Streck : und Rublofen.

e. Das Fritthaus mit dem Frittofen f. g. Die Potaschsiederen und Raffinir : Unftalt.

h. Die Schneid:, Pack: und Aufbewahrungs: Kammer.

Mollte man zwen Schmelzofen bauen, damit die Arbeit ununterbrochen forte geben kann, fo bauet man an jeder langen Geite, noch einen Borbau an, und fekt die Defen neben einander. Gine Unlage wie diefe, ift auf den Fall berecht net, daß sie an ein und eben berfelben Stelle bestandig bleiben fann, bag folglich Holz und alle Materialien leicht und wohlfeil dahin zu bringen sind. es geschiehet oft, daß die zu einem folden Geschäfte angewiesene Balbung fo weitlaufig, und der Transport des Holzes fo schwierig ift, daß man die Stelle Der Sutte nach einigen Jahren verandern, und dem Solze nachrucken muß. In Diesem Kall konnen feine feste, massive und große Bebaude Statt finden. bauet Daber Alles gang leicht von Bolg, befleidet die Bande blos mit Brettern. und richtet es fo ein, daß die Gebaude leicht auf: und abgeschlagen, und bas Holzwerf von einem Ort zum andern transportirt werden fann. Ueberhaupt wird es ben diefer Fabricationsart in den meiften Fallen nothig fenn, der große ten Sparfamkeit sich zu befleißigen, folglich es fo einzurichten, daß das Unlages Cavital fo flein wie moglich ausfalle, und Alles fo einfach fene, als es die Ums stande nur erlauben, denn die eingeführten Preise Der Waaren, die hier verfer tiget werden, und die große Concurrenz, erlauben feine willführliche Steigerung

ber Preise. Wenn man daher ben der Anlage zu sehr ins Große gehet, so könnte es leicht geschehen, daß der gehoffte Vortheil am Ende auf eine Kleinigskeit, vielleicht gar auf nichts zurückgeführet wird. Anders ist der Fall in Franksreich, wo dergleichen Anlagen von Privilegien der Regierung abhängen, die nicht so häusig ertheilt werden, daß eine Anlage der andern merklichen Schaden zusügen könnte. Man sindet daher sehr große und wohl eingerichtete Anlagen daselbst, wie z. B. zu Lettenbach ben St. Quirin und an andern Orten, welche aber in Deutschland schwerlich mit Vortheil nachgeahmt werden können.

Der Schmelzofen.

Die Gestalt und Einrichtung des Schmelzofens zur Tafelglasmacheren ift nach Verschiedenheit der Lander und Orten sehr verschieden. Man bedient sich fleiner und großer runder Defen, mit einem und zwen Schurlochern, man hat an andern Orten vierecte Defen mit zwen Schurlochern, man richtet fie zu run: den, ovalen und vierecten Safen, Die bald groß bald flein find, ein. Gewohn lich richtet man fich nach den Arbeitern, Die man erhalten fann, diefe bauen den Dfen, und richten die Arbeit ein, wie sie es von Jugend auf gesehen und gelernt haben. Die Arbeiter halten gemeiniglich viel auf fleine Defen, mit fleinen Safen, so dauern die Schmelzen, und die Arbeiten nicht lange, sie erhalten ihren Berbienst, ohne sich sehr anstrengen zu muffen, und behaupten reinere Waare auf Diefe Urt liefern zu konnen. Allgemein lagt fich hieruber nichts entscheiden, es kommt fehr Bieles auf besondere Umstande an, die da oder dort fehr verschieden fenn konnen. Ich werde unten, wenn von der Berwaltung der Glashutte die Rede fenn wird, weitere Untersuchungen über Diesen Gegenstand anstellen. Nach meiner Erfahrung, und unter den Umftanden, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, glaube ich, daß vierecte Defen mit doppelten Schurlochern die besten Dienste thun, und eine ziemlich gleichformige Fabrication erwarten laffen. Große betrifft, so richtet fich Diefe nach der Große und Menge der Safen Die darin Plat finden follen. In der Regel arbeitet ein Arbeiter einen Safen allein, die Krafte deffelben haben aber gewiffe Granzen, die nicht überschritten werden durfen, die Arbeit aber ist muhsam, angreifend und erschopft die Rrafte defto geschwinder. Bollte man dem Arbeiter auch eine Ruhestunde mahrend der Arbeit gonnen, so ziehet diefes wieder andere Rachtheile nach fich, denn es gehet Zeit verloren, das Glas kann an seiner Qualität verlieren, und es wird mehr Holz verbrennt, als nothig ift. Deswegen muß die Große eines Safens mit allem diesen in Berhaltniß stehen. Run lehret Die Erfahrung, daß im Durchschnitt genommen, ein geschick ter Arbeiter 7-8 Stunden in einem fort arbeiten, daß er in Diefer Zeit 160 bis 180 Stud Walzen von mittlerer Große, Das heißt, Die Tafeln von 20 auf 12, oder von 18-14 Boll geben, blafen kann. Gine folche Walze kann im Durch: schnitte 11 16. wiegen, mithin fann er in oben angegebener Zeit 240 - 270 16. Glas verarbeiten. Rechnet man nun noch fur die Abfalle halb so viel, namlich

für das was an der Pfeise hängen bleibt, für die Hauben der Walzen, und für verunglückte Walzen, so kann man annehmen, daß ein Hasen, den ein Arbeiter bequem verarbeiten kann, nicht über 420 th. Glas halten darf; diese betragen ohngefähr 2½ Cubicksuß Glas, und so viel muß der Hasen wenigstens körperlichen Inhalt haben, wozu denn noch für den im Hasen oben leer bleibens de Theil und für das Schwinden der Thonerde u. s. w., wenigstens 1 Cubiksuß zugegeben werden muß. Aus diesem Inhalte, und der angenommenen Hohe der Hasen, welche nicht unter 25 — 26 Zoll zu nehmen ist, kann man nach Theil I.

Seite 55., leicht die übrigen Abmessungen des Hafens finden. Indessen gilt das bisher Gesagte nur von dem kleinen Walzenglas. großen und weit dickeren Tafeln erfordern weit mehr Glas, und die Zeit, w

aroßen und weit dickeren Zafeln erfordern weit mehr Glas, und die Zeit, welche zu ihrer Verfertigung erfordert wird, stehet nicht mit ihrer Große im Verhatt niß, das heißt, eine Tafel die z. B. viermal so groß als eine andere ift, erfordert nicht viermal so viel Zeit zu ihrer Verfertigung, wie diefe. Daber geschiehet es, daß ein Arbeiter in einer gegebenen Zeit weit mehr Glas verarbeitet, wenn er große Tafeln macht, als wenn er kleine verfertiget. Go sahe ich in Frank reich, daß in 8 Stunden ein Safen von einem Arbeiter ausgeleeret murde, der über 5 Cubickfuß Glas enthielt. Sieraus ergiebt fich, daß man ben Bestimmung ber Große der Bafen vorzüglich auch auf die Große der Tafeln, die verfertiget werden sollen, Rucksicht nehmen muß, und dieses mag auch die Urfache senn, warum man auf vielen aut eingerichteten Werten, Die Fabrication des Tafelglafes von jener des Walzenglases trennt, und jedes allein in besondere Defen verfertiget, welches auch noch ben Bortheil einer weit größeren Gleichformigkeit in ber Arbeit bewirkt; ben da die Composition zu dem Tafel : und Walzenglase sehr verschieden ist, so hat Diefes vielen Ginfluß auf die Schmelz und Lauterungszeiten, mas mancherlen Rachtheile nach sich zieht, wenn man bende Fabrications : Urten in einem Ofen betreibt. Uebrigens hat man auch noch verschiedene andere Ginrichtungen, welche ben Bestimmung ber Große ber Safen eine Berschiedenheit erzeugt. Da in einem Ofen besto mehr Glas geschmolzen werden kann, je großer die Safen sind, das heißt, da in einem Dfen, deffen Bante z. B. 6 Fuß lang find, drey Safen von 24 Zoll Weit mehr Glas enthalten, als 4 Safen von 18 Weite, und Diefe mehr als 5 Safeit von 142 Boll Weite u. f. w., fo fette man febr große Safen in den Dfen; Da aber viefe von einem Arbeiter allein nicht ausgeleert werden konnten, so ließ man zwey Alrbeiter aus einem Safen arbeiten, und ftellte gu dem Ende die Safen fo, baß fie zwischen zwen Arbeitelochern standen. Allein man fand bald, 1. daß in einem großen Safen, das Glas weit langere Zeit zum schmelzen und lautern brauchte, 2. daß in einem folden Safen die Materie nicht fo vollkommen durchschmolz, als in einem fleinern, und 3. daß die ftarke Beunruhigung des Glafes, welche, wenn zwen Arbeiter aus einem Safen ichopfen, nothwendig erfolgen muß, viele Blafen erzeugte, welche hernach die Tafeln verunreinigten. Um diesen Nachtheilen zu begegnen, nahm man kleinere Safen, und ließ zwei derfelben von einem Arbeiter verarbeiten. Dadurch erhielt man nun zwar eine vollkommnere Schmelzung, mehr ganz reine Tafeln, oder wie man es nennt, von der ersten Qualität, und da aus den Häfen zu jeder Tafel wechselsweise Glas genommen wurde, so hatte dieses mehr Ruhe und wurde nicht so leicht blasse. Allein auf der andern Seite konnte man weniger Glas, als in den großen Häfen schmelzen, und es erfolgte also, unter übrigens gleichen Umständen, weniger Waare. Aus diesen Ursachen schlug man daher einen Mittelweg ein, und machte die Häfen nur so groß, daß ein Arbeiter sie in der bestimmten Zeit bequem ausleeren konnte, woben denn noch die Größe der zu verfertigenden Stücke berücksichtiget, und darnach die Ab-

meffung der Safen bestimmt murde.

Bas endlich die Ungahl der einzuschenden Safen anbetrifft, so ist zu merken, daß die Große der Schmelzofen auch eine gewisse Granze hat, Die nicht überschritten werden barf, wenn man aute Schmelgen machen, und nicht eine unverhaltnigmäßige Holzmenge verbrennen will. Die Erfahrung lehret, daß Defen, die über 8 Fuß weit find, feine verhaltnigmagigen Vortheile mehr liefern, daß dagegen Defen die zwischen 5 und 7 Ruß weit find, Die beften Dienfte thun, Diefes giebt nun eine Bestimmung ber Hafenzahl. Radiftdem muß hierben auf die Zahl der anzustellenden Urbeiter gesehen werden. Jeder Arbeiter muß fein eigenes Arbeitesoch und feinen eigenen Stand vor demfelben haben, Die Breite Diefes Standes richtet fich nach der Große und Beite der Walzen, Die geblasen werden follen. Demnad fann man vor einem Dfen, wo große Tafeln gemacht werden sollen, nicht so viele Stande anbringen, als vor einem Dfen, wo Walzenglas gemacht wird. Gewohnlich macht man vor einem Tas felgladofen, bren bochftens vier Stande, an jeder Seite por einem Balgenglad: ofen, aber vier, hochstens funf Stande an jeder Seite. hat man dren Stande, fo find die Safen gewöhnlich rund, oben 25 Boll weit und 27 Boll hoch. man aber vier Stande, fo macht man die Safen ovalrund, fo daß der großere Durchmeffer 25 — 26 Zoll, der kleinere aber 18 — 19 Zoll, die Sohe des Saffens aber ebenfalls 28 Zoll bekommt. Zu folden Safen muß denn der Ofen eine Weite von 61 Fuß haben. In den Walzenglasofen fommen 8 oder 10 Sae fen, die man alle oval macht; ben großen Durchmeffer nimmt man zu 25 - 26 Boll, den fleinen aber zu 14 oder 15 Boll an, wozu denn der Schmelzofen eben Die Weite, wie der Tafelofen, namlich 6% Fuß haben muß. Beschrankt man fich aber blos auf die Kabrication von gewohnlichem Walzenglas, daß keine gros Bere Scheibe, als hochstens 20 auf 12, oder 18 - 14 Zoll liefert, so macht man die Safen kleiner, und folglich auch den Dfen. Die Breite Des Dfens, namlich zwifchen den Arbeitelochern fann zu 6 Fuß, die Breite der Banke zu 25 — 26 Boll, ihre Hohe zu 24 — 28 Boll angenommen werden. Die Schurlocher richten fich nach ber Große der Bafen. Sind diese rund, fo giebt man ben Schurlochern eine Sobe und Weite, Die 3 - 4 Boll größer ift, als Der große Durchmesser der Hafen. Sind die Hafen aber oval, so macht man die Weite 3 -4 Boll großer als der fleine Durchmeffer; die Bohe aber eben so viel großer als ber große Durchmesser der Safen ift. Die Lange der Schurlocher kann zu 27 - 30 Boll angenommen werden. Die Sohe des Dfens, wenn er 6 Ruß weit ift, wird gu Berfuch d. Glasmacher , Runft, II. Th. X

7 Fuß von der Grube an gerechnet, bestimmt. Da aber diese Fabricationsart, wie wir in der Folge seben werden, erfordert, daß die Bande der Arbeitelocher; oder welches dasselbe ift, der Theil des Gewolbes, in welchem sich diese befinden, nur dunne fenn durfen, fo ist die Conftruction des Gewolbes etwas verschieden von jener, welche im ersten Theil ben ben vierecten Defen beschrieben worden ift. Da namlich das Gewolbe an diesen Seiten zu dunne ift, um ein dauerhaf: tes Widerlager zu bilden, fo wird daffelbe nur von Schurloch zu Schurloch, nicht aber von Arbeitsloch zu Arbeitsloch gesprengt. Man mauert daher die Bande des Dfens bis zur Sohe der Arbeitelocher, Die einige Boll hoher über den Ban: fen fteben, als die Safen boch find, fentrecht auf." Man ftellt einen ober mehrere genau nach ber Rrummung, welche man bem Gewölbe geben will, gestaltete Lehrbogen, zwischen den Wanden, welche Die Schurlocher enthalten, auf, und wollt über diese die Haube des Ofens zu, dann mauert man die Bande Der Arbeitelocher nach einem Der fenkrechten Linie nabe kommenden Bogen in Die Sobe, und lehnt diesen wider das Gewolbe, welches an diefer Seite zu dem Ende erforderlich schräge abgestochen wird, oder noch besser, man verfertiget dren gebrannte etwa 4 - 5 Boll dicke Steine, in deren jedem gleich das Arbeitsloch eingeschnitz ten ift, fett diese senkrecht auf Die Bruftmauer Des Dfens, schneidet in Die Seitenflache des Gewolbes eine 3 Boll hohe und eben fo tiefe Falze ein, als die Steine dick find, und befestiget den obern Theil berfelben mit Thonmortel in Diese Falzen. Ueberhaupt schicken sich zu Dieser Fabricationsart Die Defen aus gebrannten Steinen fehr aut, Die im erften Theil G. 129 befchrieben und Saf. 4. Rig. 37 abgebildet worden sind. Sie dauern zwar nicht fo lange, wie andere aus weichen Steinen gebauete, bagegen aber fann man auch einen folden Dfen in 14 Tagen aufbauen und in Bang bringen. Uebrigens hat die oben angegebene Con: structionsart noch den großen Bortheil, daß wenn die Mande der Arbeitslocher Schaden leiden, man die gebrannten Steine, felbft ohne die Arbeit merklich ju ftoren, berausnehmen und neue einseten kann, fo daß der Ofen fo lange gebraucht werden kann, als die Banke und das Gewoibe aut fteben. Bor jedes Arbeits: loch muß endlich noch ein Schirm gemauert werden, der viele Achnlichkeit mit bem im ersten Theil beschriebenen Schirm vor bem Auflaufofen hat. Es wird namlich an der linken Seite eines jeden Arbeitsloches ein Mauerchen von Back fteinen gemacht, fo lang als die Bruftmauer Des Dfens breit ift, vorne an Die Mauer wird ein nach Figur 161 geschnittenes Blech, oder auch ein Gifen, welches nach dem Umfang Dieses Bleches gebogen ift, und mit ftehenden Backsteinen ausgefüllt wird, befestiget. Der untere gerade Theil b. ift mit Bahnen verfeben, um die Deifen darin aufzulegen, und stehet Dem Mittelpunkt Des Arbeitsloches gegenüber, der obere runde Theil ift etwas breiter als das Arbeitsloch, und dienet, den Arbeiter vor der Hige zu schützen. Ausgerdem muß vor jedem Ar: beiteloche ein Stand errichtet werden. Der Balgen ; oder Tafelmacher hat namlich die Glasmaffe vorzuglich in die Lange zu arbeiten; zu dem Ende muß in senkrechter Lage oft bin und ber geschwungen werden, welches nicht ohne Be-

schwerde geschehen kann, wenn ber Arbeiter auf ebener Erbe stehet. Deswegen wird vor jedes Arbeitsloch eine holzerne Ruftung angebracht, und zwischen zwen folder Ruftungen fo viel Plat gelaffen, daß das Schwingen der Glasmaffe ohne Unstand geschehen kann. Diese Ruftungen sind ohngefahr 2 - 21 Ruß hoch über dem Buttenboden, und bestehen aus einigen in Die Erde befestigten Studen pon Balfen, oder auch blos aus einigen Boden, über welche ein ftartes Brett etwa 10 - 12 Fuß lang gelegt wird. Gin Stand ift von dem andern durch eine etwa 3 Fuß hohe Lehne abgesondert, Die dem Arbeiter theils zum Giben. theils dazu dient, einige feiner Werkzeuge daran zu befestigen. Damit jedoch die fer erhöhete Stand des Arbeiters. ihn nicht verhindert, bequem in dem Arbeits: lodie zu arbeiten, so begreift man leicht, daß ben diefer Urt von Schmelzofen Die Dberfläche der Banke nicht mit dem Suttenboden in einer Gbene liegen dur fen, sondern der Rug der Bante muß mit Diefer Chene überein tommen; Die Bobe der Banke kommt dann mit jener der Stande überein, und der Arbeiter, der darauf stehet, hat das Arbeitsloch in der gehörigen Sohe vor sich. febe Fig. 162. -

Alles bisher über die Abmessung des Ofens Gesagte, gilt nur für den Fall, wenn man mit Holz feuert. Wird aber mit Steinkohlen geseuert, so andern sich die Mase etwas ab. Ich sinde aber nicht nothig, hier mich weitläuftiger darüber auszulassen, denn erstlich lehrt die Erfahrung, das die Verfertigung des feinen Taselglases ben Steinkohlenseuer nicht gut gelingt, weil der häusige Rauch einen sehr nachtheiligen Sinfluß auf die Farbe des Glases hat. Zwentens ist schon im ersten Abschnitte hiervon gehandelt worden, und unten ben Gelegenheit der Hohlglassabrication wird noch etwas von den Steinkohlenosen vorkommen, wo man das Nothige nachsehen kann, wenn man allensalls Lust hat, sich der Steinkohlen zur Walzenglasmacheren zu bedienen, wo es so genan nicht auf

die schönere Farbe anzukommen pflegt.

Die Rebenofen.

Die Walzen: und Tafelglasmacheren erfordert weiter keine Nebenofen als:

1) Safen : Aufwarmofen, und 2) Streck und Rublofen.

Diesen pflegt man an einigen Orten wohl noch Defen zum Materienbrennen zuzufügen, allein es ist schon mehrmal bemerkt worden, daß dieses nicht vortheils

baft fen, sondern mit befferem Erfolge in dem Frittofen geschehen muffe,

Die Häfen : Aufwärmöfen werden besonders in Frankreich oft, wie bey den Spiegel: und Mondglas : Schmelzöfen an diese angehängt, und die Materiens brennöfen über den Schürlöchern derselben angebracht. Ben dem Walzenglasmachen mag dieses angehen, denn da die Walzen in der Regel nicht in besonderen Desen abgekühlet werden, auch die Stände für die Arbeiter nicht so vielen Raum erforz dern, so kann man die Rebenösen noch zur Norh an dem Schmelzosen anbringen. Ben der Taselglasmacheren aber verhält es sich anders, denn da diese Glasart

 \mathfrak{X} 2

weit dicker als das Walzenglas gemacht werden muß, so erfordert es auch eine sorgfältige Abkühlung, hierzu mussen die Kühlösen nahe ben der Hand senn, folglich am Schmelzosen selbst angebracht werden. Dieses geschiehet aber ohne deshalb weit vorspringende Schen an den Osen, wie ben den gewöhnlichen Desen, zu bauen, welche nur den, den Arbeitern nothigen Platz versperren würden, sondern man legt quer über jedes Schürloch. Gewolbe einen etwa 4 Fuß weiten, und 3 Fuß hohen gewölbten Osen, der so lang, als der Osen sammt dem Brustmauerwert breit ist, giebt ihm an jeder schmalen Seite eine Dessnung so groß, daß man einen Kühlz hasen bequem hinein thun kann, und bringt in seiner Mitte eine Lünette an, die in den Schmelzosen gehet, und jenem die nothige Hitze verschasst. So entstehen dann 4 Kühlösen, die zur Arbeit hinreichend sind. Man sehe den Grundriß der Tasels glashütte Fig. 160, wo diese Desen ben oc. angedeutet sind.

Die Aufwarmofen werden schicklich in einer Ede des huttengebaudes anges bracht, und wie fie zu erbauen find, folches ift im ersten Theil S. 165. und Taf. 8.

Fig. 71. schon ausführlich gezeigt worden.

Die Streck und damit verbundenen Kuhlöfen sind ebenfalls im ersten Theil S. 171 und 177 so ausführlich beschrieben, daß est nicht nothig ist, hier noch etwas hinzuzusehen. Doch bemerke ich noch, daß man an verschiedenen Orten die Röhre, welche den Streckofen heizet, nicht an die Seite, sondern gerade unter dessen Mundloch legt, und die Flammenlocher nicht an einer Seite blos, sondern auch an der entgegengesetzten, in gleicher Jahl in den Strecksen gehen läßt, so daß der Streckstein in der Mitte zwischen den benden Neihen der Flammenlocher liegt. Dieses bewirft zwar eine gleichsormigere Hite in dem Ofen, aber die Lage der Feuerröhre, gerade vor den Füßen des Arbeiters, wird diesen auch nicht wenig belästigen. Was die Menge derselben betrifft, so richtet sie sich nach der Menge der Arbeiten, die in einem gewissen Zeitraum gemacht worden. Gewöhnlich braucht das Glas 4 bis 5 Tage um gehörig abzukühlen, und in einem großen Taselglasossen macht man monatzlich 16—18 Arbeiten, in einem Walzenglasossen auch wohl noch mehrere, so daß auf 36 bis 48 Stunden eine Schmelze und Arbeit kommt. Hieraus ergiebt sich, daß man wenigstens dren, besser aber noch vier Streck und Rühlösen haben muß.

Un vielen Orten hat man auch noch eigene Defen, das Holz zu trocknen, die ebenfalls im ersten Theil S. 167 beschrieben und beurtheilt worden sind. Ich kann sie weder anrathen noch gut heißen, sondern ziehe das Darren des Holzes über dem Schmelzofen weit vor. Wer indessen dieselbe nicht entrathen kann, der lege sie in der Nähe des Schmelzofens an, damit wenigstens der Schürer das Holz unmittelbar aus dem Ofen nehmen kann, und ein besonderer Transport aus einer

größern Entfernung nicht nothig werde.

§. 72.

b. Das Fritte und Calcinirhaus.

Wenn ben biefer Fabricationsart in die Glascomposition febr viele Afche und andern an Kohlenstoff reicher Materien gebraucht werden, oder wenn in die feineren

Compositionen zu Tafelglas Braunftein genommen wird, fo ift bie Bereitung einer ordentlichen Fritte, wodurch die vollkommene Vermischung der Materien und die Bertreibung des Roblenftoffs bewirft wird, febr nothig und nutlich. Da nun jum Malzenglas vorzüglich viel Usche gebraucht wird, so hat man über dem Schürloch gemolbe des Schmelzofens bergleichen fogenannte Brennofen angelegt, und verrichtet die Arbeit in diesen. Allein da man doch zum Potaschcalciniren einen eige: nen Dfen braucht, so febe ich nicht ab, warum man nicht auch in diesem mit weit mehr Bequemlichkeit und Bollfommenheit das Fritten beforgen will. Das wenige Bolg, (welches noch dazu von ichlechterer Beschaffenheit senn fann, als das was man im Schmelzofen braucht) das zur Betreibung des Frittofens erforderlich ift, fann wohl fein hinreichender Beweggrund fenn, jene Frittbereitungsart vorzuziehen, ba baburch bem Schmelzofen fo viele Site entzogen und Die Fritte felbft burch Die vielen Dampfe verunreiniget wird. Deswegen halte ich es für beffer ein eiges nes Fritthaus anzulegen, welches fehr vortheilhaft mit dem Suttengebaude unter einem Dache anzubringen ift. Die Ginrichtung deffelben, und der Fritt und Cale cinirofen find im 1. Theil und in den vorhergehenden Abichnitten ichon fo ausführlich beschrieben, daß ich mich hier blos darauf beziehen darf.

Bey dem Taselglasmachen wird gewöhnlich, selbst wenn man Braunstein braucht, selten eine eigentliche Fritte gemacht. Man begnügt sich die alkalischen Salze wohl zu calciniren und den Sand gut zu reinigen, dann die einzelnen Materien in einem Kasten wohl zu vermischen, und so kalt einzusetzen. Wenn kein Braunstein gebraucht wird, so lehret die Erfahrung, daß man mit dieser Versahrungsart recht gut ausreicht. Ist hingegen Braunstein in der Composition, so ist eine angemessene Frittung nothig, wenn er anders die gehörige Wirkung, und nicht vor der Zeit versslüchtiget werden soll, wie im ersten Theil schon gezeigt worden ist. Gebraucht man Sode oder mineralisches Alkali, so wird, wenn es gleich raffinirt worden ist, doch eine Frittung von großem Nuten seyn. Deswegen ist auch ben der Taselglasmacheren die Anlage eines Fritthauses anzurathen, zumal da auch hier ohnedies eine Unstalt zum Vorbereiten der einzelnen Materien, besonders zum Calciniren nothwendig ist.

§. 73.

c. Die Potaschsiederen und Raffinir: Unftalt.

Da auch hier wie ben allen Arten der Glashütten, sehr viele Asche vorfällt, und die Abgänge in den Waldungen eine nicht unbeträchtliche Quantität darbieten, da überdem die Potasche von Tag zu Tag theuerer wird, so ist auch hier die Anlage einer Potaschsiederen von großem Rugen. Ausserdem werden besonders zum seinen Tasselglas Materien erfordert, die auf den höchsten Grad gereiniget sind. Däher wird das Umsieden der rohen, oft sehr unreinen Potasche, das Abscheiden des reinen Misneralastali aus den Soden, nicht selten vorkommen, und also eine Raffinir Anstalt nüglich machen. Man kann bende Anstalten in einem Gebäude mit einander verbins den, man kann sie in den Hütten, oder auch in einem besonderen Gebäude anbringen.

Heber ihre Ginrichtung aber brauche ich mich blod auf bas im ersten Theil Vorgetras gene zu beziehen, um Wiederholung zu vermeiden.

S. 74.

d. Die Schneib: und Padfammer, nebft bem Glasmagagin.

Die Tafeln, wie fie aus dem Ruhlofen tommen, find gewohnlich nicht genau rechtwinklig, haben selten gang gerade Geiten und noch weniger ein richtiges Maß. Deswegen ift ein Glasschneider und eine Werkstatte nothig, worin diefes alles in Dronung gebracht werden fann. In der Schneidkammer muß fich ein mittelmäßig oroßer Tifch befinden, auf deffen Blatt die verschiedenen Mage und Großen der ge wohnlich vorkommenden Tafeln unaustofchlich verzeichnet befinden. Zwen an einan: der stoßende Seiten des Tischblatts bilden zwen Seiten des Maßes, die übrigen benden Seiten werden auf bas Blatt verzeichnet, fo braucht man nur die Glastafel mit den Geiten des Tischblatts gleich zu legen, das Linial über den verzeichneten Lie nien anzulegen, und den Schnitt zu verrichten. Ferner muffen verschiedene Geftelle mit Radern vorhanden fenn, um Die Tafeln nach ihren Gorten darin aufzustellen. G. oben S. 47.

Das Paden geschiehet gewöhnlich in ber Schneidfammer felbst, wo alles Erforberliche in ber Rabe fenn muß. Es ift auch bier aut, wenn Diefe Werkstatt in Der Rabe der Rublofen angebracht ift, damit ein weites Umbertragen teinen Zeitverluft und Bruch veranlaffe. Deswegen wird fie auch ichicklich in dem huttengebaude felbit anzubringen fenn. Das Glasmagazin wird felten fehr geräumig fenn muffen, weil es nicht vortheilhaft ift, große Borrathe aufzuhäufen, und die fertige Waare gewohn: lich gleich nach dem Stapelort gebracht wird; fleine Vorrathe finden wohl in den

Stellagen der Schneid und Packfammer noch Plat.

S. 75.

e. f. Die Safen: Rammer und Behalter nebft dem Materien: Magazin.

Es bedarf keines Beweises, daß alle diefe Raume hier eben so nothig find, wie ben andern Glasfabricationen. Ihre Ginrichtung ist schon bekannt, und sie finden über bem Fritthaus, der Potafchfiederen und dem Stred und Rublofen einen fciel. lichen und hinreichenden Plat. Befonders aber ift bier fehr genau auf eine zwedmaßige Bereitung und Aufbewahrung ber Safen zu feben, Damit Diefe fo Dauerhaft wie moglich werden, denn außer der kostbaren Materie, besonders des Tafelglafes, Die gewöhnlich größtentheils verloren gehet, wird auch noch der Arbeiter außer Verdienst gefett. Es fann beswegen ben diefer Fabrication, so wie ben allen, wo jeden Sag fen nur ein Arbeiter verarbeitet, von Ruten fenn, wenn fich jeder Arbeiter feine Safen felbst macht; so erfordert es fein eigener Bortheil, daß er daben allen moglichen Fleis und Aufmerksamkeit anwendet. Es wird daher fehr gut fenn, wenn man

den Hafenbehalter nicht nur geräumig genug macht, um einen ziemlichen Vorrath von Hafen zu stellen, sondern auch sorgt, daß die erforderliche Temperatur hervors gebracht werden kann.

S. 76.

2. Die Werkzeuge.

Die zu dieser Fabrications Art erforderlichen Werkzeuge sind bennahe dieselben, die auch zu andern Arten der Glasmacheren gebraucht werden. So sind die Werkzeuge zum Ofenbau, zur Versertigung und zum Einsehen der Häsen in den Ofen, zum Reinigen des Ofens u. s. w. ganz denen gleich, welche schon oben zu gleichem Behuf beschrieben worden sind. Die dieser Fabrications Art eigenthümlicheren Werkzeuge sind oben S. 43. 47. angegeben und beschrieben, wo man sie nachsehen kann.

§. 77.

3. Das Personale.

Bei dem Walzen : und Tafelglasmachen arbeitet jeder Arbeiter fur sich, also wird zur Fabrication der einzelnen Stude auch nur ein Mann erfordert. Allein da ein jeder in der Regel nicht mehr als einen Safen ausarbeitet, fo muffen so viele Walzen: oder Tafelmacher fenn, als man Safen in dem Ofen hat. Jeder von ihnen hat einen Gehulfen nothig, der Pfeifen warmt, den ersten Unfang macht, Die Enlinder wegträgt, u. f. w. Indessen wenn die Arbeiter gehörig harmoniren und sich mit der Arbeit darnach richten, fo kann auch ein Gehulfe zwen bis dren Alrheiter bedienen. Diese Gehülfen find gewöhnlich junge Leute von 14-15 Jahren, die nach und nach zu Arbeitern angezogen werden. Aufferdem braucht man noch Schurer, deren zwen hinlanglich find, weil diese Schmelzen nicht lange bauern und die Defen auch viel fleiner, als andere, 3. B. Mondglas: oder Spiegelglas: ofen sind. Ferner einige Streder, wenn namlich die Tafelmacher Dieses Beschäft nicht felöst verrichten, wie an mehreren Orten gebrauchlich ift. Ihre Ungahl hangt theils von der Menge der vorhandenen Streckofen, theils aber auch davon ab, ob der Abfat fehr ftark ift, und die Beftellung fehr eilt. Rach diefen Umftanden stellt man ihrer einen bis dren an, welche entweder zugleich arbeiten, oder fich alle 6-8 Stunden ablösen. Bisweilen ist auch ein Dsenheizer nothig, besonders wenn man holztrodenofen hat, welcher biefe nebst den Stred Rubl und Aufwarms ofen heizet. Endlich muß noch ein Glasschneider vorhanden fenn, der den Schnitt. und die Berpackung besorgt. Rommt viel Laugenfalz zu calciniren vor, und muffen Fritten bereitet werden, so ist auch ein Frittmacher nothig, der zugleich auch, weil auf jeden Kall die Arbeit nicht so häufig als ben andern Glasbereitungen porfällt, die Potaschssiederen mit beforgen kann. Ueber alle ist ein Aufseher (ein Buttenmeister, oder Verwalter) gesetzt, der das Gange dirigirt, die Composition

angiebt, Die Schmelzen leitet, auf tuchtige Arbeit fiehet, und das Rechnungswesen

beforgt.

Auf deutschen Hutten ist alles dieses oft sehr okonomisch eingerichtet, da ist z. B. der Eigenthumer zugleich Rechnungsführer, Hutten: und Schmelzmeister, und erster Tafelmacher. Die Glasarbeiter besorgen auch zugleich das Strecken der Cylinder, die sie gemacht haben u. s. m., welches alles um so leichter angehet, als meistens nur aus kleinen hafen gearbeitet wird, und folglich das Produkt nicht gar groß ausfällt, so daß wenige Menschen Alles recht gut bestreiten konnen.

In Frankreich hat man auf großern Werken der Urt zu einem großen Tafelofen

6 Tafelmacher mit 3-4 Gehulfen.

1 Schmelzmeister, der die Composition macht, die Schmelze leitet, und überhaupt das Glas bis zur Verarbeitung besorat.

2 Schurer.

3 Strecker.

1 Ofenheizer. 1 Glasschneider.

Bor einem Walzen: oder gemeinen Fensterglasofen find wohl 8 - 10 Bale

zenmacher angestellt.

Ueberhaupt muß man sich ben einer solchen Anlage nach Zeit, Umständen und Gelegenheit richten, in Deutschland aber vorzüglich sich der größten Sparsamkeit befleißigen, wenn man anders mit den bestehenden, besonders den bohmischen Sutzten gleichen Schritt halten will, denn diese liefern die Waare um einen Preis, den fast keine ausländische Hutte halten kann.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß auch hier Kuhrleute, Solzhauer,

u. f. w. angestellt werden muffen, wie ben andern Glashutten auch.

§. 78.

4. Die Materien, und ihre Vorbereitung.

Wie ben allem Glas, so sind auch hier Rieselerde, und alkalische Salze die Hauptbestandtheile des Walzen, und Tafelglases. Nur kann sie von verschiedener Reinheit und Feinheit seyn, je nachdem man feineres und weißeres Glas machen will oder nicht. Das Walzenglas dient gewöhnlich zu gemeinem Fensterglas, und man ist daben in Ansehung der Farbe, die meistens start ins Grüne fällt, nicht sehr etcl. Ben dem Tafelglas fordert man vollkommnere Neinheit, und eine Farbe, die der Wasserslarheit so nahe kommt als möglich. Man siehet also leicht ein, daß man zum Walzenglas weit gröbere Materien nehmen, und sie weniger sorgfältig vorbereizten darf, als zu dem Tafelglas. So geschieht es auch in der That. Zum Walzenglas nimmt man, zu jedem gewöhnlichen weißen, rothen, oder gelben Sand jeden alkalischen Fluß, sogar im natürlichen Zustand ohne weitere Vorbereitung, z. B.

alle Arten von Sode, Potasche, frische und ausgelaugte Holzasche, Pfannenstein von Salzwerken u. s. w. Zur Verbesserung der Farbe bedient man sich des Braun; steins, des Arseniks, des Kobalts oder seines Glases (azur). Hingegen zum Tafels glas wird der weisseste und reinste Sand, der zu haben ist, die beste calcinirte Potsasche, oder wohl raffinirte und calcinirte Sode, der reinste und weisseste Kalk nebst gutem Braunstein, und Arsenik genommen.

Ben ber Bereitung des Walzenglases kann man zwar nicht umbin, sich ber wohlfeilsten Materien zu bedienen, weil der geringe Preis dieses Glases keinen großen Roftenaufwand fur gute Materien gestattet. Indeffen will ich doch rathen, daß man bierben nicht zu weit gebe, und schlechte, besonders eine habliche Karbe hervorbrins gende Materien im Uebermaß gebrauche; denn wenn man auch gleich feine ganz tadellose Karbe verlangt, so will man doch, daß sie ins hellgrune falle, und nicht gelb, bunkelgrun, oder gar gelbgrun fich darftelle, deswegen murde ich ausgelaugte Afche ganglich verwerfen, Die Gode, Potasche und frische, oder unausgelaugte Afche aber nicht anders, als nach einer ftarten Calcination, und zweckmäßigen Frittung an: Bum Tafelglas ift felbst die unausgelaugte blos in der Fritte calcinirte wanische Gode nicht wohl anzurathen, ob es gleich nicht unmoglich ift, ein febr scho. nes Glas durch sie darzustellen, denn in den meisten Fallen wird das Glas einen schwarzgelblichen Stich haben, der bei diefer Glasart gar nicht geliebt wird. Man brauche blos das aus der Sode ausgezogene und wohl calcinirte Mineralalfali, oder statt deffen recht aut calcinirte Potafche, den reinsten und weisesten Sand, und gebrannten Ralt von eben der Beschaffenheit, so wird man sich eines fehr schonen Glas fes zu erfreuen haben.

Das Gemenge zum Walzenglas bereite man wenigstens aus dem weißesten Sand, der zu haben ist, und brenne diesen mit den übrigens zum Fluß dienenden Materien in dem Brennosen am Schmelzosen oder besser in dem Frittosen, auf das stärkste, um den zu häusigen und die unangenehme Farbe erzeugenden Rohlenstoff zu zerstören. Diese Vorbereitung wird zum wenigsten eine gleichformigere Fabrication, eine bessere Farbe, und eine leichtere Schmelze zur Folge haben, und das wenige Holz, was das Fritten erfordert, wird die Rosten nicht so erhöhen, daß sie nicht zu tragen wären. Ueber die Vorbereitung der einzelnen Materien, über ihre Zusammensehung selbst zu Walzen; und Taselglas, die als eine Basis, um sich darnach in vorkommenden Fällen zu richten, dienen kann, ist im ersten Theil dieses Werks S. 127 u. f. besonders S. 130 u. f. schon so viel vorgekommen, daß ich hier nichts weiter hinzuzusesen habe. Doch will ich noch einige Zusammensehungen die ich auf meinen Reisen gesammelt habe, hier beydringen, welche wenigstens wegen ihrer Verschiedenheit besehrend senn können.

| In Frankreich fand ich | folgende | Comp | osition | zu | Walzenglas. |
|-------------------------------|----------|------|---------|----|-------------|
| 1. Sand . | • | • | • | • | 100 tb |
| Spanische Gode | | | • | 6 | 56 * |
| Frische Asche | • = • | • | • | • | 40 💌 |
| Berluch d. Bladmacher Quel II | 36 | | | | OI |

| | | Potafdje | | | * | | | * | 12 » | |
|-----|-----|-------------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------------|--|-----|
| | | Baffra | • | | | + | ·*• | | $-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\operatorname{Loth}$ | e - |
| | | Glasstuder | • | | | , | 141 | | 150 — 200 | |
| | 2. | Sand . | | | | | • | | 100 » | |
| | | Galicorn: | Gude | | | 4. | | | 76 × | |
| | | Frische Uf | | | | 4 | - | | 45 » | |
| | | Potasche | , | 1 3 | | | | | 14 > | |
| | | Glasstucke | r | • | | | | | 150 » | |
| | | Zaffra | | | | | | | $- \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \mathfrak{Loth}.$ | |
| | 3. | | 7- | Ĭ. | | | | · · | 100 > 2 4 2009 | |
| | J+ | Wein: Tre | Ster Mi | tie | * | • | 1 | 9. . | 72 » | |
| | | Frische H | | | *. | • | * | 4 | 45 » | |
| | | Potasche | o (gu la) | b . | 4 | • | | • | 14 > | |
| | | Cul-2016 | 4 | • | * | 1 | * · | • | 150-200 | / |
| | | Glasstucke | ır. | * | * 0: | φ: | • | * | 100-200 I 2 Rath | |
| | | Zaffra | | ٠. | * | | ψ. | ۵. | - \frac{1}{2} - \frac{2}{4} \text{Loth.} | - |
| | 4. | Sand | * * * | + | * | * | + | * | 100 » | |
| | | Tobackster | | | * | * | 4 | + | 180 » | |
| | | Frische H | olzasch | e | • | • | • | • | 45 > | |
| | | Potasche | • | • | + | 4 | | • | 14 » | |
| | | Glasstücke | | | 6. | | * > | . | 150 - 200 | |
| | | Zaffra | • | • | • | | • | | | ٠ |
| OS. | 3 4 | nira thriae | nd nid | ht so | habon | mon | m mai | a hou | Dom Bohranche Diefer Gi | on |

Es wird übrigens nicht schaden, wenn man ben dem Gebrauche dieser Composition, in jedem Hafen gleich anfänglich ben dem ersten Einsatz 3 — 4 Loth Arfenick thut, dieses bringt eine heilsame Bewegung in dem Glas hervor, wodurch seine Reinigung befördert, und auch die Farbe verbessert wird.

| | 5. Gebirg : Sand . | • | • | •. | • | | 100 | 15. | |
|-----|-------------------------|-----|------------|----|----|---|-----|-----|--|
| | Calcinirte Potasche | · . | | | | b | 22 | > | |
| *) | Galz | - • | 4 | ٠. | • | | 20 | 3 | |
| **) | Calcinirte Glasschlacke | | | | • | 1 | 112 | > | |
| | Gebrannte Asche | • | • f | • | φ, | | 106 | Ŋ | |
| - | Glasstucke | | • | | | | 190 | > | |

- *) Unter Salz wird hier eine Potasche verstanden, welche aus der, bei der Salike zu Dieuze unter den Siedpfannen vorfallenden Holzasche gesotten wird. Da durch das Lectwerden der Pfannen oft viel Sole unter diese Asche fließt, so hat sie einen starten Gehalt von salz; und schwefelsauerem Natrum. Uebrigene pflegt man diese Potasche weder hart zu sieden noch zu calciniren, sondern sie wird, so wie sie anfängt im Sud anzuschießen, in Korbe gefüllt, die Lauge abgelassen, und au einem warmen Orte getrocknet, so wie man das Kochsalz zu behandeln pflegt. Sie behalt daher noch ziemlich viel Wasser in sich, und da sie so, ohne weuere Vorbereitung, in die Häsen eingesetzt wird, so entstehet ein starkes Ausbrausen, und viel Damps.
- **) Diefe Glasschlacken find dasjenige Glas, was theils in zerbrochenen Bafen zurud bleibt, theile auch in den Ofen geflossen ift. Es wird rein ausgelesen

und flein gestampft. Es ift von dunkelbrauner Farbe, gewöhnlich mit Fluß fehr übersett, weil die im Ofen befindliche Afche mit einschmilgt.

Bu Tafelglas braucht man mit gutem Erfolg in Frankreich und Deutschland

folgende Compositionen.

Wenn alle diese Materien recht gut vorbereitet sind, so können sie gerade so wie sie sind, ohne vorhergehende Frittung, eingesetzt werden. In den meisten Fällen wird sogar der Braunstein überslüßig senn, wenn die Glasmasse nicht etwa eine gelbliche Farbe hat, hingegen wird ein Stück Arsenick bey der ersten Schausel voll Materie in den Hasen gethan, von gutem Erfolg senn. Braucht man aber raffinirtes und calcinirtes Mineral-Alfali, in dem nämlichen Verhältniß wie die Potasche, so wird man den Braunstein nicht wohl entbehren können, dann ist aber zur innigen Vereinigung desselben das Fritten nöthig, zwar könnte man durch Jusak von etwas Salpeter diese Operation umgehen, allein wegen des hohen Preises dieses Materials, mit keinem Bortheil.

2. Weißen Sand

Calcinirte Potasche

Salzvotasche (S. oben)

Weißen zerfallnen Kalt

Ursenit

Sladstücker

150—250

Bon dem Arsenik wird gleich anfänglich ben dem Ginjegen ein Stuck wie ein mittelmäßiger Apfel groß, in den Hafen gethan, übrigens wird die Materie nicht gefrittet, sondern gleich und zwar kalt eingesetzt.

3. Tafelglas: Composition, wie sie in Bohmen gebrauchlich ift.

Der Glasabfalle werden oft sehr wenig gebraucht, weil man gewöhnlich keine ankauft, sondern nur die, welche ben der Fabrication selbst vorkommen, gebraucht. Mir scheint dieses Verfahren aber nicht vortheilhaft. Ich wurde vielmehr dergleichen Glasstude in großer Menge brauchen, und mich im Ganzen so benehmen, wie oben ben der Mondglas-Fabrication gezeigt worden ist, so wie dann aus gutem Mondglas, recht schönes Tafelglas gemacht werden kann. Nur mußte hier darauf gesehen werden, keine Glasstuder, als solche, die von der namlichen Art sind, folglich blos Tas

N 2

felglasstücker zu kaufen und zu brauchen. Denn abgerechnet, daß diese Glasstücker schon ein geschmolzener Körper, und viel sohlseiler sind, als wenn man sie erst aus rober Materie macht, so muß das daraus erzeugte Glas, eben weil sie das Feuerschon passirt haben, und der überflüssige Fluß herausgebrannt ist, viel dauerhafter an der Luft werden. Dieser Mangel der Dauerhaftigkeit ist aber gerade ein Fehler, der dem Böhmischen noch mehr aber dem Französischen Taselglas sehr oft vorgerückt wird.

Alle diese Zusammensetzungen stehen nicht hier, um blindlings befolgt zu werden. Selbst an den Orten, wo sie eingeführt sind, bleibt man nicht unabsänderlich daben, sondern man ändert nach Beschaffenheit der Materien, des Brandsholzes, der Kraft des Ofens, bald diesen bald jenen Theil derselben ab. Sie sollen blos zeigen, daß man auf verschiedenen Wegen zum Zweck sommt, und daß nach Verschiedenheit der Orte, und Gegenden auch hierben eine Verschiedenheit Statt sinden muß. Sie zeigen, daß man anfänglich, ben einer ganz neuen Unslage, durch Versuche erst ausmittlen muß, was dem Locale angemessen ist oder nicht, um darnach die Einrichtungen zu machen und Maßregeln zu nehmen.

S. 79.

6. Die Bereitung des Glases felbft.

Die Bereitung bes Balgen: und Tafelglases geschiehet eben wie jene bes Mondglases, und es ist überhaupt eben das, mas oben im vorhergehenden Abschnitt, und im ersten Theil über diesen Gegenstand gefagt worden ift, genau gu beobachten. Ich bemerke nur noch, daß man ben dem Ginseten die Safen besonbers anfanglich, nicht zu fehr anfüllen darf, denn da in dem meisten Kallen Die Materie ungefrittet, felbst noch Feuchtigkeit enthaltend, und mit, starte Bewegung hervorbringendem Arfenick verfett ift, fo entstehet ein fehr ftarkes Aufsteigen und Aufwallen der Materie, sobald fie in Fluß kommt. Gind nun die Safen zu voll, fo kann es nicht fehlen, fie muffen überlaufen, und ein guter Theil der theueren Materie in den Ofen fließen. Ferner, da man diese Glasart, besonders das Tafel alas, gerne ohne Steine, Blafen und andere Unreinigkeiten zu haben municht, fo ift hier vorzüglich darauf zu feben, daß tein neuer Ginfat gemacht werde, bevor der vorhergebende nicht durchaus geschmolzen ift, und daß man die Schmelze besonders aber Die Lauterzeit nicht zu fruhzeitig abbricht, folglich bem Glas nicht Beit laßt, fich hinreichend zu reinigen, die Blafen und Steine auszustoffen, und ein ganz reines Glas darzustellen. Es ist dieses um so nothiger, als es ohnehin nicht zu vermeiden ift, daß mahrend der Arbeit, durch das haufige Aufnehmen Des Glafes, nicht noch große und fleine Blafen entstehen, Die fid, hernad) durch Das Aufblasen noch mehr vergrößern und die Waare sehr unansehnlich madjen. ihrentwillen ift man hernach genothiget, eine übrigens gut gearbeitete und schone Tafel in fleinere zu zerschneiden, welches allemal merklichen Verluft nach fich ziehet. Bar haufig wird durch das Uebertreiben der Schmelg : und Lauterzeiten gefündiget.

Die Arbeiter, welche stückweise bezahlt werden, wollen gerne viel verdienen, je mehr Arbeiten gemacht werden, desto lieber ist es ihnen, und um diesen Zweck zu erreichen, fragen sie nicht viel darnach, ob das Glas gehörig geschmolzen und geläutert ist, und arbeiten darauf los, um nur desto geschwinder eine neue Arbeit herben zu führen. Dieses ist auch eine der vorzüglichsten Ursachen warum man auf mehreren Hütten diese Fabrications. Art hat fahren lassen, in der falschen Meynung, das besondere, nicht zu beseitigende Umstände vorhanden wären, welche die Hervorbringung eines reinen Taselglases unmöglich machten. Sine kleine Ueberlegung zeigt aber, das dies ses grundfalsch sen.

Man bemuhe sich nur, gute Arbeiter zu erhalten, und befolge die bisher vorgetragenen Grundsate, so muß sich taugliche Waare verfertigen lassen, es sen auch

wo es wolle.

S. . 80.

6. Die Berarbeitung des Glafes.

Die Verfertigung des Walzen, vorzüglich aber des Tafelglases ist eine der schwieserigsten Arbeiten in der ganzen Glasmacherkunft: Wer eine gut gearbeitete Tafel genau betrachtet, ihre Ebenheit, ihre bennahe vollkommen gleiche Dicke bemerkt, und daben erfährt, daß dieses alles aus frener Hand, blos durch Blasen und Schwingen hers vorgebracht werde, der wird erstaunen und sich kaum einen Begriff davon machen können. Doch ist es so. Es gehört aber auch eine Gewandtheit, ein Augenmaaß, solglich eine Uebung dazu, die der geschickte Taselmacher nur durch unablässige Ansstrengung von Jugend an sich eigen machen kann. Die Art der Bearbeitung ist ben dem Walzen und Taselmachen ganz einerlen, nur die Größe der letzteren verursacht mehr Schwierigkeiten, und erfordert daher mehr Uebung als das erstere. Die Arz beit zerfällt in zwen Hauptoperationen, nämlich:

1) In das Blafen der Walzen oder Cylinder.

2) In das Streden derfelben,

melde bende nun so deutlich als möglich beschrieben werden sollen. Kann aus einer noch so guten Beschreibung auch nicht leicht ein Arbeiter, dem das Glasmachen übershaupt fremd ist, gebildet werden, so ist es doch nicht unmöglich, aus einem in einem andern Fach der Glasmacheren geübten Arbeiter, blos nach der Beschreibung einen Tafelmacher anzulernen und nach und nach zu bilden. Wenigstens weiß ich ein Benspiel, daß ein geschickter Spiegelblaser, blos nach einer Beschreibung, in kurzer Zeit ein leidlicher Tafelmacher wurde.

\$. 81.

a. Das Blasen der Walzen oder Entinder.

Sobald die Lauterungszeit worben ift, und man gefunden hat, daß das Glas gehörig rein sey, und die ersorderliche Consistenz zum Verarbeiten erlangt

hat, so werden zuerst alle Safen auf eben bie Urt, wie oben ben dem Mondalas beschrieben worden ift, abgeschaumt. Sat nun der Suttenjunge oder Gehulfe Die nothigen Werkzeuge zur Sand gestellt, Baffer in Die Troge gethan, den Staub überall abgekehrt, fo tritt der Arbeiter auf seinen Stand, erwarmt ben Ropf einer Pfeife, und nimmt damit auf eben die Urt und mit eben der Borficht etwas Glas auf, er legt die Pfeife auf die Gabel oder das Pfeifenlager des Troges. ber am Ende feines Standes in erforderlicher Sobe befestiget ift, brebet Die Pfeife beständig um ihre Udife, und erwartet ben Augenblick, mo das Glas fo weit erkaltet ist, daß es steht, das heißt, nicht mehr flussig genug ift, um von der Pfeife abzufliegen. Bahrend deffen wird auch ein wenig in das Robr gebla: fen, Damit eine kleine Sohlung entstehet, und das Ende Des Rohre fich nicht verftopft, Diefes Blafen wird zu dem namlichen Zweck ben den folgenden Glass aufnahmen wiederholt. Run geht er zum Arbeiteloch gurud, und nimmt gum zwenten Mal auf. Er legt die Pfeife abermal auf die Gabel und lagt bas Glas etwas erkalten, bann wird zum dritten Mal Glas aufgenommen, und eben fo wie vorher verfahren. Um fleine Walzen zu machen wird gewöhnlich ein brens maliges Aufnehmen hinreichen, um die erforderliche Menge Glas an Die Pfeife zu bekommen. Gollen aber große Balgen oder Enlinder zu Lafelglas gemacht werden, so muß oft 4, 5 bis 6 mal aufgenommen werden. hier ist noch zu merten, daß die Arbeitelocher bald verfleinert bald vergrößert merden muffen, je nachdem der Durchmeffer der Walzen oder Enlinder groß oder klein ift; da nun naturlicherweise die Arbeitslocher nach dem Maaf des großten Cylinders, der gemacht zu werden pflegt, eingerichtet find, so muffen Ringe von Thonerde, die im erffen Theil icon beidrieben find, Davor gestellt und mit fetter Erde befeftiget werden, wodurch man dem Loch jede beliebige Große geben kann.

Ben dem Aufnehmen des Glases kommt es vorzüglich darauf an, daß das Glas vollkommen gleichformig um den Pfeisenkopf vertheilt seve, denn ohne dieses wurde die Walze nie eine gleiche Dicke in Glas bekommen. Wenn man namlich die Pfeise schnell umlausen läßt, so muß die Glasmasse eben so rund lausen, als wenn sie auf einer Drehbank abgedrehet ware. Um dieses zu erlangen, dreht er die Pfeise mit der linken Hand auf der Gabel um, und halt mit der rechten Hand den breiten Theil des Platteisens an die umlausende Glasmasse, so rundet sie sich genau ab, so wie auf der Drehbank ein vorgehaltener Meißel ein Stuck eingespanntes Holz genau abrundet. Es ist gut, wenn dieses Abgleichen nach jedesmaligem Ausnehmen geschiehet, wenigstens wird es leichter von statten gehen,

als wenn man bis nach dem letten Aufnehmen wartet.

So bald nun zum letten Mal aufgenommen ist, so wird die Pfeise auf die Gabel gelegt, der Arbeiter dreht dieselbe mit der linken Hand um, mit der rechten ergreift er das Platteisen, druckt die schmale Seite desselben, oder seine Schärse sest wider das Glas nahe am Ende des Pfeisenkopfs, so schiebt sich das am Ropf zu die sikende Glas nach vornen und es entstehet eine kleine Vertiefung, welche den Ort bezeichnet, wo in der Folge das Glas von der Pfeise abgeschlagen werden

foll. Man nennt biefe Operation das Glas ichneiden, ichranten, oder beffer abtheilen, weil nämlich das Glas mas zur Walze kommen foll, von bem, mas an der Pfeife siten bleibt, abgeschieden wird. Der Zweck ift, das am Ropf überfluffige Glas zur Hauptmaffe zu bringen, vorzuglich aber den Sals der Walze zu bilden. Man fiehet leicht, daß biefe Operation mit der, welche ben bem Monde alas das Schranken genannt, und auf der Scharfe des Schneideisens bewirkt wurde, einerlen ift. Daber kann man sie, wie an manchen Orten geschiehet, auch hier auf einem folden Schneideisen, welches leicht an der Lehne des Standes anzubringen ift, mit vielleicht mehr Bequemlichkeit verrichten. Um nun das Folgende zu verstehen, wollen wir vorher seben, worauf es ben biefer Arbeit vor züglich ankommt. Wenn hinlanglich Glas an der Pfeife hangt, und daffelbe geschränkt, oder abgetheilt ift, so hat es die Westalt der 163. Fig., wo a a die Schränkung vorstellt. Nun kommt es barauf an, gleich am Ende bes Pfeifentopfes eine Sohlung in dem Glas zu bilden, deren obere Balfte ohngefahr Die Westalt eines abgefürzten Regels, oder vielmehr des Salfes einer gemeinen Bein: flasche hat und in Glas nur eben so stark ist, daß die übrige Masse nicht abbricht, f. Rig. 164. b b. der untere Theil c c. eine Halbkugel bildet deren Durchmeffer fo groß ift, als jener, welchen die Walze oder der Enlinder haben foll, und an welcher Die übrige Glasmaffe d. in enformiger Gestalt bangt. Da wo Diese Salbkugel cc. an den Sals b b. ftogt, namlich ben e e. muß die Glasdicke derjenigen gleich fenn, welche die Walze bekommen foll. Stellt man fich nun vor, daß der obere Theil bb. ziemlich abgefühlt fen, folglich seine Gestalt nicht mehr verandert, daß hingegen der Theil c. d. e. hinlanglich erwarmt, folglich fluffig fen, daß endlich der Arbeiter mit Vorsicht in das Rohr blase, zu gleicher Zeit aber auch die Glasmaffe bin und ber schwinge, so begreift man leicht, daß fich durch das Blasen die Hohlung c. c. vergrößern, durch bas Schwingen aber in die Lange gieben muß. Go entstehet dann nach und nach die Fig. 165, abgebildete Geffalt. Die Glasmaffe d. Fig. 164. giebt ihr Glas nach und nach an die Bande e f. e f. des Cylinders ab, bildet den Umfang desselben und die Masse d, vermindert fich, bis fie am Ende fast nur die Dicke Der Seiten : Wande behalt, und alfo einen Enlinder bitdet, der sich in eine Halbkugel endiget. Je beffer nun das Blafen und das Schwingen zu einander im Berhaltniß ftehet, defto gleichweiter wird der Enlinder und defto gleichdicker wird sein Umfang werden. Dieses vor: ausgeseht, wird man nun das Folgende leichter verstehen. Um die Hohlung b b. e. c. Rig. 164. oder den Sals hervorzubringen, so fiehet man leicht, daß der obere Theil der Glasmaffe, Die gunachit am Pfeifentopf fitt, zienlich beiß und fluffig, ber untere Theil berfelben aber fuhl und weniger fluffig fenn muß, Damit fich Das Glas ben dem Blasen nur oben an der Pfeife, nicht aber unten Das Glas in dem Arbeitsloch auf Diefe Urt zu erwarmen, ift un: moglich, denn entweder wird die gange Maffe gleich fluffig, oder nur der vordere Theil d, weniger aber der hintere, je nachdem man die Masse mehr oder weniger in den Dfen schiebt. Um nun die oben befchriebene verhaltniße

maßige Abfühlung bes Theils d zu bewirken, so bedient, man sich bes Walls bolges. Der Arbeiter befestiget es in eine sichere Lage vor sich auf die Erde, aiebt feiner Dberfliche eine etwas geneigte Lage, fo daß die, an den Rand ber balbkugelformigen Sohlung angebrachte kleine Bertiefung oben ift, und er ant Diefer Geite stehet. Der Gehulfe schuttet etwas Waffer in Die Sohlung, und ber Arbeiter legt die Glasmaffe in die Sohlung, dreht die Pfeife, Die er bennabe fenfrecht balt, beständig um, Fig. 166., wodurch sie geborig rund wird. Sier: ben, so wie ben jeder folgenden Bearbeitung in dem Ballholz, richtet er es so ein, daß die Begend des Glafes, wo die Schrantung ift, in der Bertiefung am Rande der Sohlung liegt, und das Ende des Pfeifentopfs auf dem Solz rubet, badurch wird der obere Theil des Halfes gehindert, sich weiter auszudehnen, zu Dick in Glas zu werden, und er behalt feine erforderliche Geftalt und Große. Bis hierbin batte Die Glasmaffe noch gar feine Boblung, und bas Glas reichte bis an die Mundung des Pfeifentopfs. Run blagt der Arbeiter, beständig um: brebend, ftart in das Robr. Das nennt man die Glasmaffe durchbrechen. Run entstehet eine Sohlung, da aber der untere Theil der Glasmaffe durch bas falte Solz, und noch mehr durch das eingegoffene Waffer abgekühlet wird, - mab: rend der obere Theil feine Site behalt, fo ift es naturlich, daß auch hier nur bas Glas bem Blafen nachgiebt. Es entstehet Daber Dicht vor bem Pfeifentopf eine fugelformige Sohlung Die fo weit geblafen werden muß, als der zu machende Enlinder weit werden foll, und beren oberer Theil Die erforderliche Starte in Glas hat, an Deren unterem Theil aber Die übrige Glasmaffe hangt. Wenn nun Der Arbeiter die Pfeife ein wenig nach sich in die Sohe ziehet, so verlängert sich ber obere Theil der Rugel in eine flaschenhalsformige Geftalt, und der Sals des Cylinders bildet sich, wie Fig. 164 zeigt. Da das Glas nun in dieser Gegend giemlich dunne geworden ift, fo erftarret es bald. Diefen Augenblick martet ber Arbeiter ab, und bringt nun die Pfeife mit der Glasmaffe in das Arbeitsloch, legt fie in einen der Saken des Zahneisens, dreht fie beständig so schnell um, daß Das Glas nicht Zeit hat, auf eine oder die andere Geite zu finken, und erwarmt jett blos den vordern Theil der Maffe, hutet fich aber mohl, den Sale, der nun feine Geftalt unverandert behalten muß, zu erwarmen, welches leicht gefchiehet, wenn er nur den vordern Theil in den Dfen ichiebt, den Sals aber vor dem Alrheitelloche lagt. Dieraus erbellet auch Die Ursache, warum die Wande der Arbeitelocher dunne fenn muffen, denn maren fie did, fo konnte das Erwarmen bes Salfes nicht vermieden werden. Sobald bas Glas gehörig erwarmt ift, bebt er die Pfeife aus dem Saken, bringt fie behende in eine fenkrechte Lage, in den Raum, der fich zwischen zwen Standen befindet, blaft und schwingt nun die Maffe bin und ber, fo vergrößert fich die Sohlung, und wegen des Schwingens blos nach der Lange, nicht aber nach ben Seiten; Die Maffe giebt ihr Glas an Die Seiten-Bande ab, und vermindert fich, bis fie endlich die Dicke diefer Wande hat, und fo entstehet die Kia. 165 abgebildete Geftalt. Man fiehet leicht, wie genau das Blafen gegen das Schwingen abgemeffen werden muß, denn wird verhaltnigmagig ftarter geblafen als gefchwungen,

fo bekommt ber Enlinder einen Bauch, wird bingegen flarter geschwungen als geblas fen, fo ziehet fich ber Cylinder ein, und wird an Diefer Stelle dunner in Glas. Ben kleinen Balgen ift ein einmaliges Barmen gewöhnlich hinreichend, ben größeren aber erkaltet die Dide Glasmaffe eber als der Cylinder feine Lange hat, defwegen muß ein abermaliges, ja bisweilen ein drittes und viertes Warmen ; oder Sitzegeben Statt Dft ift auch das in dem Wallholz befindliche Waffer nicht hinreichend, um bas Glas gehörig abzukuhlen; in Diefem Fall gießt ber Behulfe Waffer nach, befprengt fogar das Glas am didften Theil felbst damit, ohne Gefahr es zu calciniren, Da es hiezu noch zu heiß ift. Diefes Waffer Dient nicht allein zur Abfühlung, fonbern es vermindert auch die Reibung des Glafes an dem Holze, und erleichtert alfo das Umdrehen deffelben. Ift das pendulartige Schwingen der Glasmaffe nicht hin: reichend, um sich gehörig nach der Lange zu ziehen, so schwingt man fie ein oder etliche Mal in einem ganzen vertifalen Rreis herum, wo fie fich bann hinlanglich beh-Go entstehet ein hohler Cylinder, der oben einen Sals, unten aber eine Salbkugel hat. Es tommt nun noch Darauf an, ihn zu offnen; Diefes geschichet folgendermagen: Sobald der Colinder feine gehorige Lange hat, und die Salbkugel in ihrer Mitte nur noch etwas weniger Dicker in Glas ift als Der Enlinder, fo blagt ber Arbeiter ftark in das Rohr, verschließt das Mundstuck der Pfeife anfanglich mit der Bunge, hernach aber mit dem Daumen, Doch daß die eingeblafene Luft nicht hers ausfährt, bringt ben vordern Theil des Cylinders oder feine halbkugel in den Dfen, und laßt fie heiß werden, fo dehnt fich die eingeschlossene Luft gewaltsam aus, Das Glas weicht nur da, wo es am fluffigsten ift, das ift in der Mitte der Salbkugel, Die der Ofenhite fast allein ausgesetzt mar, und so entstehet ein Loch in diefer Be-Der Arbeiter drehet nun die in dem Saken liegende Pfeife fehr gefchwind um, fo wird fich die um das entstandene Loch befindliche Glasmaffe, vermoge ber Centrie fugalfraft, ausdehnen, und fo die Weite des Cylinders bekommen. Run zieher man Die Pfeife aus dem Dfen, bringt fie in eine fentrechte Lage, und fcmingt fie behute fam, fo ziehet fid das am Rande der. Deffnung bisweilen noch zu dicke Glas in Die Lange, und bekommt die Dicke des übrigen Theils des Cylinders. Ift Das Glas geborig erstarrt, fo legt man die Pfeife auf die Gabel, der Gehulfe schiebt einen er warmten holzernen Stock in den Cylinder, der Walzenmacher lagt mit der Gwike eines Abschlageisens, oder mit dem Stiel des Platteifens einen Tropfen Baffer auf Die Schränkung Des Glafes fallen, giebt einen nach fich gerichteten gelinden Schlag auf Die Pfeife, fo lofet fich ber Culinder von der Pfeife los, und hangt auf dem vom Gehulfen vorgehaltenen Stock. Da die Walzen von der gewohnlichen Urt fehr dunne in Glas find, fo ift es nicht nothig, fie nach und nach abzutuhlen. Gie werden baber von dem Gehülfen blos auf das Walzenlager getragen, wo fie bis zu dem Erkalten liegen bleiben. Dann aber bringt man fie auf ein bejonderes Gestell, Das Schaff genannt, wo fie bis zur weiteren Behandlung aufbewahrt werben. Das Walzenlager aber ift nichts anders, als zwen gleich lange und breite Bretter, welche auf die hohe Rante gestellt, mit Riegeln an einander befestiget find, so daß sie 10-12 Rolle von einans Versuch d. Glasmacher, Runft II. Th.

ver stehen. Diese Bretter ruhen auf einigen auf dem Boden liegenden starken Holzern, auf welche sie durch einen Einschnitt befestiget sind, ihre obere Kante ist mit Vertiefungen, welche Abschnitte eines Kreises bilden, verschen, in welche man die Walzen legt, damit sie nicht herab rollen. Das Schaff ist ein Gestelle; ohngefähr 10 Fuß lang, 6 Fuß hoch und 12—15 Zoll breit, welche an den Ecken aus 4 senkrechten, 2½zölligen Pfosten und aus 6 horizontal liegenden eben so starken Holzern bestehet, wovon zwen unten, zwen in der Mitte und zwen oben in die sterhenden Pfosten mit Zapfen eingelassen sind, so daß vornen dren, und diesen gegenüber eben so viel hinten sich besinden; außerdem sind die Pfosten an der schmalen Seite des Gestells eben so an einander befestiget. So bildet das Schaff 2 Fächer, 10 Fuß lang und 3 Fuß hoch, in welche die in einer Arbeit von einem Arbeiter verfertigten Walzen zusammengelegt werden. Jeder Arbeiter hat sein eigenes Schaff, und man legt die Walzen so, daß sie auf den vordern und hintern Horizontalhölzern mit ihren benden Enden ruhen, und man kann ohne Gesahr 6 bis 8 Keihen auf einander legen.

Das Tafelglas wird zwar auf die namliche Urt wie das Walzenglas gemacht, ba aber die Tafeln, folglich auch die dazu gehörigen Cylinder, weit größer und dicker in Glas find, so finden doch in der Arbeit einige Abweichungen Statt, die hier noch

anzuführen find.

Der Tafelmacher nimmt, wie oben, etwas Glas mit der Pfeife auf, legt fie auf die Gabel, lagt sie umlaufen, und rundet sie mit dem Platteisen ab, bis das Glas ftehet, Dann nimmt er gum zwenten Dal auf, rundet das Glas abermal ab, bringt es aber bann gleich in die erfte und fleinfte Soblung, Des mit Waffer gefüllten Walholges, und drebet es darinnen um, damit es die erfoderliche Beftalt befomme. Man nimmt zum dritten Mal auf, rundet das Glas auf der Gabel ab, dann fangt man gleich an, es abzutheilen, oder zu schränken, welches auch oft schon nach dem zwenten Aufnehmen mit Bortheil geschehen fann, Damit fich der Sals anfangt zu bilden; denn wollte man biermit bis nach dem letten Aufnehmen marten, fo murde fich die Glasmaffe an dem Ropf fo febr anhaufen, dag man fie bernach mit dem Platt; oder Schränkeisen nicht wohl mehr meistern konnte. Run bringt man bas Glas in Die nachft großere Sohlung bes Ballholzes, formirt es darin, giebt der Pfeife eine fast fentrechte Lage, blaft ftart, immer umdrehend, in das Rohr, um die Maffe zu durchbrechen, lagt daben den Gehulfen von Zeit zu Zeit Waffer in das Wallholz und auf den untern Theil des Glafes schütten. Er fahrt fort zu blafen, und die Pfeife in dem Wallholze umzudreben, bis eine Sobe lung in dem Glafe, von etwa 3-4 Boll Lange entstanden ift. Nun wird von neuem Glas aufgenommen, daffelbe auf der Gabel abgerundet und geschränkt, dann in die größte. Hohlung des Wallholzes gelegt, umgedrehet oder gemarbelt und geblasen, bis der Sals die gehorige Starke in Glas erhalten hat. Durch diefe verschiedenen Operationen wird der Hals ziemlich lang, und da besonders zu großen Tafeln die Cylinder ichon an und fur fich eine betrachtliche Lange haben muffen, fo wird am Ende die gange Maffe fo lang, daß sie nicht ohne Gefahr zu handhaben ift. Deswegen fucht man ben Sals möglichst zu verfürzen, und Diefes geschiehet auf folgende Weise: Rach Dem

fetten Blafen giebt ber Arbeiter bem Glafe eine neue Sige, woben vorzüglich auch ber Sals gut erwarmt werden muß, er bringt die Pfeife behende in eine fenfrechte Lage, fo daß die Glasmaffe oben ift, fest die Pfeife mit rudwarts gebogenem Daupte auf den Mund. In Diefer Stellung blaft er mit Magigung in Das Nobr. Die Luft Dehnt bas Glas zwar aus, allein bas eigene Gewicht bes Glafes druckt ben Sals zugleich nieder, fo daß er feine kegelformige Geftalt verliert, und nun jene der 167. Figur erhalt, fo ift dann der Sals oft um 3-4 Boll verkurzt, und der Un: fang des Cylinders kommt dem Pfeifenkopf so nahe wie moglich. Sobald der Urs beiter merkt, daß das Glas in der Gegend des Halfes ftehet; fo giebt er eine neue Dite, legt die Glasmaffe in die großte Sohlung des Wallholzes; dreht die Pfeife barin um, und blaft zu gleicher Zeit, bis die Sohlung im Glafe so weit ift, als der zu machende Cylinder werden foll, und das Glas, da wo derfelbe anfangen foll, Die gehörige Dicke hat. Run wird durch mehrmaliges Site geben, Blasen und Schwingen, ber Colinder eben fo, wie oben ben ben Balgen befdrieben morben ift, gearbeitet, bis er seine gehorige Lange hat, und an seinem vordern Ende die Balbkugel gebildet ift. Da dergleichen Enlinder oft einen Durchmeffer von 12 bis 16 Rollen haben, fo begreift man leicht, daß fich in der Mitte diefer Salbkugel nicht Glas genug befinden wird, um fid, bis zur Weite des Cylinders auszudehnen, und doch noch die erforderliche Dicke in Glas zu behalten. Deswegen legt er Die Pfeife auf die Babel, Der Bebulfe nimmt mit einem Eifen, einem fleinen Pontil. etwas Glas auf, übergiebt es dem Arbeiter, und Diefer fest Diefe fleine Glas: maffe in die Mitte der Salbfugel an, ziehet bas Gifen gefchickt ab, und ebnet bas Glas mit bem Gifen etwas aus. Run blaft er, wie oben, ftart in bas Robr. balt gleich den Daumen auf deffen Mundloch, bringt den vordern Theil der Maffe, Das ift die Halbkugel, in den Dfen, Die eingeschloffene Luft dehnt fich ftark aus. wirft babin, mo fie ben geringften Widerstand findet, bas ift babin, mo bas febr fluffae Glas angesett worden ift, denn Dieses hat auch den Theil der Halblugel, wo es angesetzt ift, erwarmt, und der Cylinder offnet sich, eben so wie oben die Walzen, in Diefer Gegend. Das angefette Glas kann nicht fo gleichformia und gleich dick vertheilt werden, daß die entstandene Deffnung ichon rund, und der Rand gang gleich werden konnte. Der Arbeiter legt daher die Pfeife auf die Babel, lagt fie durch den Behulfen halten, und schneidet mit einer Glasschere Die Unebenheiten an der Deffnung hinweg, dann ftedt er die Schere oder ein Abschlage eifen in die Deffnung, halt fie mit der Flache wider den Rand, und lagt Daben den Gehulfen die Pfeife schnell umdreben, fo biegt fich der Rand auf, und die Deffnung erweitert sich. Man bringt nun die Pfeife wieder vor das Arbeitsloch, lagt den vor dern Theil des Glafes mohl warm werden, und drehet die in den Saken liegende Pfeife ftart um, fo lauft die Deffnung aus, und bekommt die Weite des Enlinders : man ziehet die Pfeife gleich aus dem Ofen, bringt fie in eine senkrechte Lage, drebet dabei die Pfeife stets um, so ziehet sich das Glas noch etwas in die Lange, und er halt die erforderliche Dicke. Go bald das Glas stehet, wird die Pfeife auf die Gabe

gelegt, ber Behulfe ichiebt einen trodnen und erwarinten holgernen Gtab in ben Em linder, und unterftußt ihn, der Tafelmadjer lagt, wie ichon gemeldet, etliche Tros pfen Baffer auf die Schränfung fallen, giebt einen gelinden Schlag mit dem Ube Schlageisen auf die Pfeife, und sie trennt sich von bem Enlinder. Es ist oben schongesagt worden, daß das fehr dunne Walzenglas eben wegen seiner dunnen, nicht aber, wie Ginige mennen, wegen feiner cylindriften Form, feiner Abkublung bedarf (benn fonst mußte dieses mit jedem cylindrifch geformten Erint vober anderm Glafe auch angeben, mas gegen die Erfahrung ftreitet). Mit dem viel dideren Tafelglas aber verhalt es fich andere, Diefes bedarf allerdings einer frufenweisen Abfühlung. Bu dem Ende find an dem Schmelzofen die oben beschriebenen Ruhlofen angebracht, und in diese werden die Ruhlhafen eingelegt, so daß ihre Mundung gegen das Mundloch Des Dfend fiehet; bamit er fest liege, und auch gleichformig erwarmt fene, legt man ibn auf glubende Roblen, die man aus bem Schmelzofen nimmt. Es liegen vor jedem Arbeiter wenigstens zwen Stud neben einander, Damit immer einer zur Aufnahme eines Cylinders bereit fen. In einem solchen Safen tragt der Gehulfe den fertigen Cylinder, fo daß der hals ale der dichfte Theil in Glafe auf den Boden des hafens Hier bleibt er so lange liegen, bis der Tafelmacher einen neuen Cylinder bennahe fertig hat. Bu diefer Zeit nimmt der Gehulfe den Rublhafen fammt dem Cy: linder, mit der Rublhafengabel aus dem Dfen, und feellt ihn aufrecht auf den But: tenboden, legt aber fogleich einen leeren Ruhlhafen an die Stelle des erfteren, Damit Diefer gehorig erwarme. Die Cylinder bleiben in den Rublhafen fteben, bis fie falt find, aledann aber werden fie auf das Schaff gebracht, und bis zum Streden aufbe: mahrt.

S. 82.

b. Das Streden bes Balgen und Tafelglafes.

Ein gut gearbeiteter Cylinder oder Walze muß durchaus gleich weit, und gleich dick in Glas, daben seine Flache so eben wie möglich senn, so daß man nichts wellenformiges darauf entdeckt. Dieses hangt von der Geschicklichkeit und dem Fleißdes Arbeiters ab. Um aber einen wirklichen Cylinder darzustellen, muß zuerst der obere halssormige Theil desselben, die Haube genannt, abgenommen werden. Dies ses geschiehet an manchen Orten mit dem Walzenglas anders, als mit dem Taselglas. Ben dem dunnen Walzenglas nimmt der Arbeiter mit einem eisernen Hakhen etwad Glas auf, läßt einen Tropfen davon absließen, ergreift dieses mit einer Zange, ziez het einen Faden und legt ihn um die Walze, die vor ihm auf einem Gestelle liegt, oder von dem Gehülfen gehalten wird, da wo der Hals oder die Haube an den Cylinz der stößt. Durch den glühenden Faden wird diese Stelle desselben erhitzt, und ein darauf geträuselter Tropfen Wasser ist hinreichend, die Haube abzusprengen, oft geschiehet dieses sogar ohne Wasser. Die größeren und in Glas dickeren Taselglascyzlinder lassen siese Beise nicht absprengen. Man legt daher das oben beschriez

bene Abfprengeifen in den Dfen, und lagt co fast hell glubend merden, der Behulfe legt es auf eine eiferne Platte, und halt ce fest, der Tafelmacher legt die Stelle eines Tafelenlinders, mo Die Saube anfangt, in den halbkreisformigen gebogenen Theil des Eifens, und drehet ben Cylinder darin berum, fo dag ber gange Umfreis der angezeigten Stelle ftart erhitt wird. Run ift auch hier ein Tropfen Maffer, ja nur ein im Munde naggemachter und barauf gehaltener Finger, binreichend, um die Saube abzusprengen. Bisweilen geschiebet es, daß die Enlinder oder Walzen am Salfe Riffe bekommen, woran gewohnlich die Dice des Glafes an Diefer Stelle und die Daber entstehende ungleiche Abkuhlung, schuld find. biefe Riffe weiter laufen, fo konnen fie oft den gangen Cylinder zu Grund richten. Um diesem Hebel zu begegnen, nimmt man ein 10-12 Boll langes Gifen, deffen eines Ende in ein 6 Linien langes Satchen ungebogen ift, Der Dick el genannt, fabrt bamit entweder durch den hals oder den Cylinder, an die Stelle, wo der Rif auf hort, schlagt gang gelinde vor das Ende deffeben von Innen nach Außen, sucht dadurch den Riß seitwarts und dann etwas rudwarts zu leiten, und bricht fo vor dem Riß ein Studden Glas heraus, wodurch denn fein Weitertreiben verhindert wird.

In dieser cylindrischen Form sind die Walzen- und Cylinder unbrauchbar, sie mussen in eine ebene Fläche verwandelt werden. Zu dem Ende mussen sie der Länge nach aufgesprengt werden. Man legt sie auf ein festes Lager, von dem sie nicht herabrollen können. Das Aufsprengeisen wird hellglühend gemacht, und der Arbeiter fährt mit der scharfen Kante des Eisens auf der inwendigen Seite des Cylinders in einer geraden Linie, von einem Ende desselben bis zum andern, etliche Mal hin und her, wodurch sich das Glas auf der ganzen Länge der Linie erhiset. Wird nun das Ende dieser Linie ein wenig angeseuchtet, so springt der Cylinder, dieser Linie solzgend, von einem Ende zum andern auf. Die so aufgesprengten Walzen und Cylinz der werden nun auf Tragbahren gelegt, welche so breit, als die Cylinder lang sind, und Stäbchen haben wider, welchen sie liegen können. So trägt man sie vor die Röhre des Streckosens, und nun beginnt die Arbeit des Streckers. Dieser hat solgende Werkzeuge nothig.

1. Die Walzengabel.

2. Das Streich: oder Stredeisen.

. 3. Das Polireisen.

4. Die Scheiben: oder Tafelgabel.

Alle diese Werkzeuge find schon oben S. 43. 45. Nro. 49. a. b. 84. 85. beschrieben.

In die Rohre des Streckofens legt man zwen eben gefeilte Eisenstäbe, welche so lang sind als die Rohre, und so nahe an einander, daß, wenn man eine Walze darauf legt, diese den Boden der Rohre nicht berühret, und doch nicht von den Stär ben herunter rollt. Da aber das Eisen das Glas, besonders wenn es heiß ist, mehr angreift, als ein anderes Metall, so ware es besser, wenn man die besagten Stabe ganz von Messing machte, oder wenn dieses zu theuer seyn sollte, die eisernen

Stabe, nach Urt ber Scheibengabel zu bem Mondglas, mit ftarfem Meffing Bled belegte, fo murde man ficher teine Rite und Striemen auf die Safeln befommen. Ift nun der Streck : und Rublofen geborig eingeheitt und erwarmt , fo legt man eine Balze oder einen Enlinder in das Mundloch auf die Stabe. Sat man aber noch fein. Lager in dem Strechofen, fo muß Diefer zuerst in Die Rohre gelegt werden, Damit es querst gestreckt werde. Das Lager aber ift nichts anders, als ein Colinder, von den größten Dimensionen die gemacht werden konnen; denn da alle Tafeln von jeder Große darauf gestreckt werden follen, so muß diefer Cylinder eine Safel geben, Die etwas größer ift, als die größte, die darauf gestreckt werden foll. Auch muß fie wohl dren bis viermal fo dich fenn als eine gewohnliche Tafel. Gie muß übrigens mit dem größten Fleiß gemacht fenn, auf daß fie fo gleich dick und eben fen, wie moglich. Daber tann man fagen, ein gutes Lager ift das Meifterftuck eines Tafele Go bald nun dieser Lager : Cylinder oder ein anderer etwas warm in Der machers. Robre geworden ift, fo schiebt man ihn mit der Walzengabel, Die man wider seinen Rand ftust, um feine Lange vorwarts, und legt fogleich an feine Stelle einen andern Enlinder, moben zu merken ift, daß ein jeder fo gelegt werden muß, daß fein Gvalt oben ift. Ift auch Diefer Enlinder etwas warm, fo schiebt man ibn mit dem eriten zugleich gegen welchen fich jener ftutte ebenfalls um feine Lange vorwarts, und legt an Die Stelle Des lettern einen neuen. Go fahret man mit Rachichieben und Ginlegen fort, bis die ganze Rohre voll ift, die wohl 6, 8 bis 12 Stude, je nachdem diese lang oder furz find, faffen tann. Indem die Enlinder fo fort gefchoben werden. kommen fie dem Keuer immer naber, nehmen alfo auch eine hobere Temperatur an, und mann ber erfte im Streckofen anlangt, ift er ichon fo weit, dag er anfangt zu erweichen. Run fahrt der Strecker durch das Streckofenmundloch mit dem Streckeisen in ben erften in der Mundung der Rohre liegenden Enlinder, und bebt ihn fren auf ben Streckstein. Go wie diefes gefchehen ift, schiebt ber Behulfe sogleich die übrigen Epline ber nach und legt am Ende einen neuen ein, fo daß immer einer zu ftrecken bereit ift. Da im Strechofen Die Temperatur hoher ift, fo wird das Glas bald erweichen, und ber Enlinder murde zusammen finken, wenn der Streder nicht fogleich, mabrend das' Streckeisen noch immer in der Sohlung des Cylinders ift, die benden Geiten an dem Spalt auseinander boge. Rad Maggabe, als das Glas nur nach und nach weicher wird, hilft er mit dem Streckeisen immer nach, und druckt zulett die vier Eden Der Tafel auf den Strechftein nieder. Ben dem Strecken der Lagertafel, die wegen ihrer weit beträchtlicheren Dicke langfamer erweicht, muß er vorfichtig zu Wert geben, Damit feine Kalte oder gar ein Bruch entstehe, auch fich in der Folge buten, mit dem Streckeisen auf irgend einen Theil des Glafes hart zu drucken, weil Diefes Bertiefung gen, folglich Unebenheiten erzeugen murde, die hernach nicht mehr wegzuschaffen find. Benn nun der Cylinder auf diefe Beife in eine Zafel verwandelt worden ift, fo nimmt der Streder bas Polireifen, legt das daran befestigte Solz auf die Tafel, und überfahrt fie damit von einem Ende gum andern, wodurch fie fich genau an den Streck ftein anlegt, glatt, und vollkommen eben wird. Go ift nun die Lagertafel fertig,

ber Streder dedt nun die Rohre, wodurch das Feuer in den Ofen ftromt, einige Beit zu, damit die Lagertafel erftarret, und in die Lage auf dem Streckstein gerückt werden fann, in welcher fie bleiben foll. Hun werden die Klammlocher wieder geoffe net, der Strecker wirft einige Sande voll gebrannten und an der Luft in ein feines Pulver zerfallenen Ralt in Die Flamme, Diese zerftreut den Ralt in dem ganzen Ofen, und legt fich auch auf die Lagertafel in einer dunnen Schicht fehr gleichformig nieder. Der Kalk thut hier die namlichen Dienste, wie das Mehl ben dem Auswalzen eines Teige, er verhindert namlich das Unhangen, wenn neue Enlinder auf dieser Lagere tafel geftrecht werden follen. Einige reiben fogar die innere und auffere Flache Des Enlindere, der eine Lagertafel geben foll, ehe man ihn in die Rohre thut, mit irgend einem trodenen feinen Pulver ein, 3. B. mit Gifenfaffran, Gviegglang, Braunftein oder mit gebranntem Ralt, welches das wohlfeilste ift. Alle folche Pulver muffen febr fein gesiebt fenn, und feine Sand ; oder andere Rorner enthalten, welche Rribe in Dem Glas verursachen konnten. Da aber Diefer Ueberzug bes Lagers fich nach einie ger Zeit gang abnutet, fo muß das Ginwerfen des Ralts in die Flamme immer von Beit zu Zeit wiederholet werden. Man bute fich aber zu viel Ralt auf einmal einzuwerfen, dadurch murde die Schichte auf dem Lager zu dick werden, der Ralk nicht festisten, und wenn hernach eine Tafel darauf gestreckt wird, ein Theil deffelben an Diefer hangen bleiben, und ihre untere Flache ein mattes, schmutiges Unsehen geben. Rach und nach verbindet fich der Ralf mit dem im Glas enthaltenen alkalischen Galgen, und verwandelt das Glas nach und nach in das bekannte Reaumuriche Porzelan Dadurd, wird sie feuerbeständiger, schmilzt schwer oder gar nicht, und sie wird daher burd, den Gebraud, immer beffer und dauerhafter, wenn man nur nad, gefchehener Urbeit den Streckofen mohl zumacht, damit die Lagertafel stufenweis abfühlet. besten Lagertafeln erhalt man, wenn man ein fehlerhaftes geschliffenes Spiegelglas von gehöriger Große, welches zu einem Spiegel nichts taugt, hierzunimmt. wird, ebe man den Streckofen anheitet, auf den Streckstein gelegt, das Mundloch zugestellt und nun vorsichtig Feuer gemacht, damit die Safel nur nach und nach er warmt, und nicht zerspringt: eine solche Tafel ist ebener, als man fie aus einem Che linder freden fann, und wird wegen ihrer Dide auch dauerhafter fenn. Ift nun das Lager geborig zubereitet, fo fann man zum Strecken: der Walzen : und Tafelglas: Enlinder schreiten, welches auf eben die Urt geschiehet, wie ben der Lagertafel gezeigt worden ift, nur dag Diefes Streden auf dem Lager, nicht aber auf dem Streck stein geschiehet. Go bald die Tafel mit dem Polireisen überfahren ist, so ziehet er Diefes zurud, fühlt es in einem Waffertrog ab, weil fonft bas Solz bald verbrannt seyn wurde, und ergreift nun wieder das Streckeisen, fett es vor den vorderen Rand der Tafel und schiebt Diese durch die Deffnung, welche in den Ruhlofen geht, in diesen, auf einen dem Streckstein ganz gleichen, und eben so forgfaltig abgerichteten Stein. hier ist die Temperatur etwas geringer, man laßt also hier die Tafel einen Augenblick liegen, damit fie erstarret. Wahrend beffen holt der Strecker einen andern Cylinder aus der Rohre, legt ihn auf das Lager und breitet ihn bis zum Poliren

aus. Jest, geht er nach der Ruhlofen Mundung gurud, fahrt mit ben Binten ber Scheiben : oder Aufhebe, Babel unter die Zafel, hebt fie fren auf, und bringt fie nach dem hintern Theil des Dfens, wo fie in eine fast senkrechte Lage aufgerichtet wird. doch fo, daß fie weder in den Dfen niederfallen, noch fo flach, daß fie fich durch ihr eigenes Gewicht biegen oder frummen fann, wenn etwa Der Dfen etwas gu warm fenn follte. Der Strecker gehet nun von dem Strechofen gurud, macht die aufaelegte Tafel mit dem Polireisen vollends fertig, schiebt fie in den Rublofen, und verfahrt bann auf die eben angezeigte Beife. Wenn 20, 30, bis 40 Tafeln, nachdem fie namlich großer oder fleiner find, aufgestellt find, fo murde es gefahrlich fenn . einen folden Saufen Tafeln, ben man einen Pfeiler nennt, noch zu vergros Bern, weil fie fich leicht zeroruden konnten. Deswegen steckt man durch Die in Dem Ofengewolbe zu diesem Zweck angebrachten Locher einen eifernen Stab quer durch ben Dfen, der fast dicht vor der letten aufgestellten Tafel vorben gehet, und lebnt nun die nachst aufzurichtende Tafel wider diesen Gifenstab, fo errichtet man einen neuen Pfeiler, legt abermals einen Stab ein, und fahrt fo fort, bis der Ofen voll Run werden alle Deffnungen des Rubl und Strechofens zugestellt, mohl vers schmieret und fo die Abfühlung angefangen. Den folgenden Zag macht man bier und da den Lehm los, fangt so an Luft zu geben, und sett dieses stufenweis und vorsichtig die folgenden Tage fort, so daß der Dfen nur nach und nach falt Rach 4 - 5 Tagen, auch oft fruber, werden die Tafeln falt fenn, Dann nimmt man fie durch das Rublofen Mundloch beraus, ein Arbeiter fleigt namlich in den Ofen, nimmt zwen oder dren Stud auf einmal, und reicht fie durch das Mundloch heraus, die Gehülfen ftehen hier bereit, nehmen unter jeden Urm eine Unzahl Tafeln und tragen fie nach ber Schneidkammer, wo fie der Glasichneider fortirt, und auf die Stellagen ftellt.

s. 83.

Das Streden der unebenen und gefrummten Zafeln.

Auf diese Weise werden nun die Tafeln mit ebenen und geraden Flachen gestreckt, und es bleibt nur noch übrig zu zeigen, wie man Tafeln mit unebenen und mit gekrummten Flachen macht. Man hat namlich

1) Tafeln, welche man unten in die Fensterflügel, die sich im untersten Stockwerk eines Hauses befinden, einsett. Man giebt ihnen eine wurfel, oder rautenartige regelmäßige Unebenheit auf einer ihrer Flächen, um dadurch zu verhindern, daß man nicht von der Straße aus erkennen kann, was in dem Zimmer vorgehet.

2) Man braucht aber auch Tafeln, welche Abschnitte von einem Enlinder oder einer Rugel darstellen. Erstere werden zu runden Laternen, oder zur Berglasung der bogenformigen Fenster, oder Glaskasten, vor den Raufmannöladen und ders gleichen, lettere aber vorzüglich vor die runden, ebenen oder erhabenen Zifferblatter der Stund, Tisch; und Sachuhren u. s. w. gebraucht.

Bas nun die erfte Urt von Tafeln betrifft, fo werden fie folgendermaßen gemacht: Die murfel und rautenformigen Unebenheiten werden entweder eingeschliffen ober burch das Streden, auf einem eigens dazu gemachten metallenen Lager, bervorgebracht, durch das Schleifen werden die Unebenheiten fast unmerklich, ohne beswegen doch die verlangten Dienste zu verfagen. Gie werden weit schoner und regelmäßiger, als die zu diesem Behuf gestreckten Tafeln, sie find aber auch muhfa: mer zu verfertigen, und folglich auch theuerer. 11m fie zu verfertigen, braucht man ein Brettchen von hartem Solz, etwa 8-10 Boll lang, 4 Boll breit und 1 Boll Dick, Die eine lange Geite der Dicke ift abgerundet, und in der Mitte des Brettchens ift ein langlich rundes Loch durchgearbeitet, fo lang, daß 4 Finger der Sand darin Raum finden, und man alfo das Brettchen bequem und fest halten fann. In die, andere lange Geite der Dide wird eine eiserne, beffer noch eine ftablerne Schiene eingelaffen, die ebenfalls 8 - 10 Boll lang, aber nur 3 - 1 Boll breit, und 2 bis 3 Linien bick ift; diese wird so in das Holz eingelaffen, daß eine der schmalen Geiten, etwa 3 - 4 Linien über die untere Flache Des Holzes vorstehet. Die vorstehende untere Klache der Schiene wird vollkommen gerad und eben abgefeilet, auch Die benden Kanten icharf gemacht, und um diese Scharfe defto beffer hervorzubringen, ift es gut, wenn die Schiene an einer der langen Seiten etwas dider als an der aus bern ift, und die dunnere Geite in das Solz eingelaffen ift. Ferner braucht, man ein eifernes Linial, fo lang, daß es über die Glastafel, die bearbeitet werden foll, binausreicht. Die langen Geiten des Linials muffen eben fo, wie die gewöhnlichen bolgernen Liniale schräge abgefeilet senn, aus Urfachen, die man unten erfahren Endlich braucht man noch feinen Sand oder beffer etwas groben, aber Doch gleichformigen Sand oder Schmirgel. Run wahlt man eine Tafel aus, Die so eben, wie nur immer möglich ist, ja von ihren benden Flachen wählt man die ebenfte aus, denn je ebener fie ift, defto weniger braucht abgeschliffen zu werden, desto geschwinder ist die Arbeit vollbracht. Sat man die Rosten nicht zu icheuen, fo ift frenlich eine Tafel von geschliffenem und polirtem Spiegelglas am besten hierzu. Man befestiget sie, Die ebene Seite oben, auf einen recht ebenen Tisch, oder noch beffer, auf eine Steinplatte, mit Gpps, oder auf irgend eine andere Urt. Goll nun Die Zeichnung wurflich werden, fo legt man das Linial parallel mit einer der Seiten, foll sie aber rautenformig werden, mit der Diagonal Linie parallel-Man befestiget das Linial mit ein Paar Schraubzwingen, oder durch aufgelegte Bewichte, daß es fich nicht verruckt, die abgefeilte Rante Deffelben nach unten gu gefehrt. Best macht man das Glas, langs Des Linials etwas nag, freut Sand ober Schmire gel darauf, fett den Schleifhobel dicht an das Linial, und fuhret ihn an der gangen Lange des Linials, ihn so haltend, daß die untere eiserne Flache immer platt auf bem Glas figt, und dieselbe in jedem Punkt berührt, mehrmalen hin und ber: wenn der Sand oder Schmirgel nicht mehr angreift, streuet man neuen auf, und wieder holet die Operation so lange, bis die Oberflache des Glases an dieser Stelle matt geschliffen ift. Dieses wird desto eher bewirkt werden, je ebener die Glastafel ift. Berfuch d. Glasmader, Runft II. 26.

Man wafcht das Glas rein ab, und man wird fehn, daß ein eben fo breiter matte geschliffener Streifen entstanden ift, als die Bahn des Schleifhobels breit ift. fiehet nun auch warum bas Linial fdrag abgefeilet fenn muß, benn ware biefes nicht, so wurde seine untere Rante an die scharfe Rante des Hobels anschließen, folglich Diefelbe ben dem Sin und Bergieben, angreifen, abrunden, und fie außer Stand setzen eine scharfe Linie auf dem Glas hervorzubringen. Run legt man das Linial parallel mit dem ersten Streifen, jedoch in einer Entfernung, welche sich nach der Große der Wurfel oder Rauten, die man machen will, richtet, von neuem an, und verfahrt wie vorhin. Go fahrt man fort, bis alle Streifen, welche die Tafel faffen kann, nach dieser Richtung gemacht sind. Run macht man eine neue Reihe von Streifen, welche mit der andern Geite der Tafel, oder mit der zwenten Diagonals Linie derfelben parallel sind, folglich die erstere unter rechten oder spigen Winkeln durchschneiden. Go erhalt man eine Scheibe, durch deren Würfel oder Rauten man recht aut auf die Strafe feben fann, wenn man nahe davor ftehet, umgekehrt aber fann man von der Strafe aus nichts in dem Zimmer erfennen. eine schonere Zeichnung auf das Glas bringen, z. B. Arabesten, fo macht man Die Zeichnung erst auf einen Bogen Papier von der Große der Glastafel, dann legt man die Glastafel darauf und zeichnet die durchscheinende Linie mit einem feinen Pinfel und Tufchfarbe nach. Die Raume, welche polirt bleiben follen, überdeckt man mit einem Pinsel und einem in Beingeist aufgeloßten Rupferstechers oder anderm bar gigen Kirnig, man umgiebt die Tafel mit einem 3 Linien hoben Nande von Wachs, und übergießt fie mit Flußspathsaure. Nach einiger Zeit wird Diese von dem Glas genug auf gelofet haben, man gießt fie ab, mafcht die Tafel erft mit Waffer, dann mit Beingeift, um den Firnis wieder weg zu nehmen, fo wird fich die Zeichnung rein und deutlich darftellen, und die Tafel eben die Dienste thun, welche die geschliffene gewähren.

Bill man aber diese figurirten Tafeln durch das Strecken hervorbringen, fo muß man eine Tafel von Gifen oder Meffing gießen laffen, auf welcher fich die ver langte Zeichnung befindet, doch fo, daß das mas auf der Glastafel erhaben fenn foll, auf der Metallplatte vertieft ift. Man wird zu dem Ende dem Gieger ein gut gearbeitetes Modell von Solz geben muffen, um darnad, den Guß zu maden, Die gegoffene Platte wird durch Teilen und Schleifen aut ausgearbeitet. brauch wird sie erft mit in Waffer angemachtem feinen Ocher oder Spanischweiß, oder Kreide fehr dunn angestrichen, um das Unhängen zu vermeiden. Man legt sie dann auf den Streckstein in den Dfen, und lagt fie etwas erwarmen, doch barf fie auch nicht zu beiß fenn, und wenn diefes in der Folge Statt findet, fo muß die Platte herausgenommen und etwas abgekühlet werden. tafeln oder Enlinder (denn man kann auch ichon gestreckte Safeln hierzu anwen: den) welche figurirt werden follen, muffen etwas dider in Glas fenn, als die Die Cylinder werden wie gewöhnlich in der Rohre erwarmt, die Tafeln aber stellt man in den Rublofen, und bringt sie nach und nach der in Den Streckofen gebenden Mundung naber, durch welche dann ein Stud nach

bem andern in diesen geschoben wird. Man legt die Cylinder oder Taseln auf die Metallplatte, streckt erstere wie gewöhnlich, wenn man aber mit dem Polirzeisen darauf kommt, so muß dasselbe ziemlich stark angedrückt werden, damit sich das Glas in die Vertiefung setzt. Dann schiebt man die Metallplatte sammt der Glastasel in den Kühlosen, läßt diese etwas erstarren, hebt und stellt sie auf, und schiebt die Metallplatte gleich wieder in den Streckosen zurück. Die Figuren werden auf dem Glas erhaben, aber nicht sehr scharf erscheinen, aber doch zu ihrem Gebrauch gut genug seyn. Diese Taseln lassen zwar mehr Licht durch, als die geschlissenen oder geritzten, allein sie fallen ben weitem nicht so schon ins Auge, als diese. Statt der etwas kostbaren Metallplatte, könnte man auch zur Noth eine Form über ein hölzernes Modell von Thonerde machen, und sie start brennen. Allein im Brand werden sich die meisten wersen und krumm werden, auch nutzen sie sich sehr bald ab, und man müßte daher viele socher Formen tn

Borrath haben.

2) Die Cylinder ober kugelformig gebogenen Tafeln find entweder Abschnitte von kleinen keinen großen Durchmeffer habenden Cylindern oder Rugeln, oder fie gehoren zu größeren. Die ersteren schneidet man gleich mit dem Diamant, ober einem beißen Gifen aus den Cylindern oder Rugeln, Die zu diesem Behuf eigens geblasen werden. Die Cylinder werden namlich erft wie bas Tafelglas mit einem Aufsprengeisen aufgespalten. Bon biesem ersten Spalt an mißt man die erfordere liche Breite auf den Umfreis ab, macht ein Zeichen, erhitt das Glas mit dem Eisen auch hier eben so wie bas erfte Mal, und sprengt bas Glas auf, ba man nun auf der inwendigen Geite benkommen kann, so schneidet man die übrigen Stude mit einem Diamant auf Die gewohnliche Weise heraus. Um aus Rugeln die Abschnitte zu machen, muß man eine Lehre von Gifen: oder Meffingblech baben, die ein mit einer Sandhabe verfebener Ring, von der Große Des gu ichneidenden Abschnitts fenn kann. Man legt diesen auf die Rugel und umfährt ihn mit einem glubenden Gifen, last etwas Waffer darauf fallen, fo fpringt er ab. Go fabrt man fort, bis man fo viele Stucke als Die Rugel geben fann, erhalten bat. Die fleinen Saduhrglafer werden eben auf diefe Urt ausgeschnitten, ftatt Des Eisens bedient man sich aber ber Stiele von irdenen Tabackspfeifen, deren man 6 - 8 Stude in glubende Roblen legt, glubend werden lagt, und damit bas Mobell umfahrt. Die Rander der abgesprengten Ubrglafer werden dann auf einer eisernen Platte mit Schmirgel abgeschliffen. Da man Enlinder nicht wohl weiter als 16 Zoll, und Rugeln nicht über 18 Zoll blasen fann, wenn sie noch fcon gleich bid in Glas werden follen, fo bestimmt biefes auch die Gorten der gefrumm. ten Glafer, welche man auf diese Urt erhalten fann. Sollen fie zu Eplindern oder Rugeln von größerem Durchmeffer gehoren, wie z. B. die Tafeln zu den Raufmanns: laden, die Abichnitte von Eplindern von 8 bis 9 Kug Durchmeffer zu fenn pflegen, fo muß man feine Zuflucht zum Strecken über eine angemeffene Form nehmen; Diefe Formen konnen von der namlichen Maffe, wie die Strecksteine gemacht werden. Da die erhabene Seite solcher Tafeln gewohnlich nach Auffen gekehrt, und den meisten Glanz

haben muß, fo muß man fie aus erhabenen Formen ftreden, da dann ihre hohle Seite auf diese zu liegen kommt, und also minder spiegelnd wie die erhabene werden wird. Die cylindrische Form tann auf folgende Beise ohne Schwierigkeit gemacht werden. Man befestiget auf ein ftartes und fehr eben gehobeltes Brett von hinreichender Große zwen, etwa 11 bis 2 Boll hohe, 3 Boll breite Leiften, die fo lang als das Brett find, parallel und so weit von einander, als die Form breit werden foll; an diese zwen Leiften werden an der auswendigen Seite noch zwen andere, die einen halben Boll über jene vorstehen, genagelt. Dann wird ein Brettchen, Das gerade so lana ift, daß es, quer über die ersten Leisten gelegt, genau zwischen die vorstebenden Leiften pagt und daran bin und hergeschoben werden fann, an feiner untern Seite fauber nach der Rrummung, welche die Zafeln erhalten follen, ausgeschnitten. Diefer Ausschnitt wird an benden Seiten mit fartem Deffing oder Gifenblech, das ebenfalls nach jener Rrummung ausgefeilet'ift, beschlagen. Run wird einsehr reiner Safnerthon, mit fo viel fein gesiebtem Cement verfett, daß er im Trodnen und Brennen wenig schwindet, oder sich wirft. Man macht ihn mit Waffer zu einem gaben Teig an, bringt ihn zwischen Die Leisten auf Das Brett, schlagt ihn mit Blaueln fest gusam: men, und rundet ihn oben vorerft nach dem Augenmaaß ab, dann fest man das beschlagene Brett, Die Schablone genannt, auf die Leisten, ziehet sie über den Thon mehrmal hinweg, so wird sich derselbe nach dem freisformigen Ausschnitt bilden, und man fett diefes Sine und Berftreichen fo lange fort, bis die Schablone genau auf den Leisten sigen bleibt, ohne sich zu erheben. Nun läßt man den Thon etwas trocken werden, nimmt ihn, nachdem man ihn mit der Schablone noch einmal untersucht hat, vom Brett ab, und lagt ihn vollig austrocknen, dann wird er in einem Safen: oder auch in dem Streckofen stark gebrannt, endlich legt man die Schablone noch einmal an, und verbeffert durch Schaben, was allenfalls noch fehlerhaft fenn follte. Beffer ift es frenlich, wenn man diese Formen von Gifen giegen läßt, da fie bant nicht über 1 - 3 Boll bid zu fenn brauchen, und fie durch Schleifen gehörig ab: richtet; sie werden zwar kostbarer, aber dagegen auch accurater und dauerhafter fenn. Ben dem Gebrauch erhalten Diefe eifernen Formen ebenfalls einen dunnen Ueberzug von Ocher, Spanischweiß oder Ralf, um das Unbangen und Rrigen zu verhuten. Bu den kugelformig gekrummten Glafern thut man auf jeden Kall beffer, die Kormen gleich von Gifen oder Meffing gießen zu laffen, denn man muß diese doch haben, wenn man eine thonerne Form madjen will, zu benen sie als Modell dienen. Man laffe gleich zwen Stuck von einerlen hohler und erhabener Rrummung gießen, und schleift dann eine in der andern mit Sand und Waffer genau ab, fo werden fie, wenn sie anders nach einem recht accurat gearbeiteten Modell gegoffen find, fo genau werden, daß man fogar Glafer zu Brennspiegeln darin frummen fann.

Die eylindrischen und kugelformigen Tafeln konnen aus Eylindern, und auch aus ebenen Taseln gestreckt werden. Die Formen werden im Streckofen gehörig erwärmt, der abgewärmte Cylinder oder die Tasel darauf gelegt; sobald sie erweichen, mit dem Streckeisen gerichtet, dann mit dem Poliveisen genau an die

Korm angedruckt, und damit diefes besto beffer von statten gebe, das Solz am Polireifen nach ber erforderlichen Rrummung ausgeschnitten. Man schiebt endlich Form und Glas in den Rublofen, lagt das Glas erstarren, bebt und ftellt es endlich auf; die Abkühlung wird endlich geleitet, wie ben dem gewöhnlichen Tafel glas auch. Will man Tafeln zu Brennspiegeln strecken, so muffen diese wohl drenmal dicer als gewohnliche Tafeln fenn, weil fie bernach gefchliffen und polirt werden muffen. Gben desmegen konnen fie in hohlen Formen gestreckt werden, welches etwas leichter hergehet. In diesen kann man aber nicht wohl Enlinder strecken, die leicht Falten werfen wurden. Man schneidet daher ebene Tafeln etwa 1 — 1½ Boll großer als die Form ift, freisrund zu, erwarmt fie gehorig, legt fie auf die Form, so daß die Mittelpunkte bender zusammentreffen. fid nun das Glas erweicht, finkt es non felbst in die Form, und man darf nur mit dem gehorig gefrummten Holz am Polireisen etwas nachhelfen, damit es fich Alles Dieses muß etwas geschwind geschehen, damit das überall genau anlegt. Glas nicht zu fehr erweicht, und in dem Tiefften der Form zusammen fließt, ebe diefes gefchehen kann, muß Form und Glas ichon in den Rublofen gesichoben fenn, wo man dann, wie schon angezeigt, weiter verfahrt. Gin Mehrerres biere von wird unten ben der Spiegelglasmacheren vorkommen.

§. 84.

7. Das Schneiden und Verpacken des Walzen: und Tafelglases.

Benn das Tafelglas durchaus rein ausfiele, und die Tafeln auch gleich genau winkelrecht und geradfeitig fonnten gearbeitet merden, fo murde das Ochneiden eine bennabe überfluffige Arbeit fenn; Da Diefes der Kall aber nicht ift, fo muffen fie unter Die Sande Des Glasichneiders fommen. Gewohnlich fann man gufrieden fenn, wenn die Tafeln zur Salfte oder hochstens zu zwen Drittheilen rein ausfallen. es indeffen doch zu großen Schaden verurfacht, wenn man die nicht gar gu fehlerhaf: ten verschneiden wollte, und da die Raufer oft ein und den andern Kehler überseben, wenn fie die Waare um etwas wohlfeiler bekommen, fo lagt man folde Tafeln lieber gang, und fett ihren Preis etwas geringer an, als jene des reinen Tafelglafes. Demzufolge fangt der Glasschneider feine Arbeit mit Gortiren der Zafeln an. Er macht dren Abtheilungen; in die erfte kommen Die gang reinen Safeln, und nennt sie Tafeln von erster Qualitat; in die zwente kommen die etwas fehlerhaften, Diese machen die Tafeln von zwenter Qualitat aus, und in die dritte kommen die gang schlechten Tafeln. Diese werden zu fleinern Magen verschnitten, woben man fucht, Die Sauptfehler heraus zu bringen. Wenn bas Glas nun fortirt ift, fo fangt er an, fie ind Gevierte zu schneiden. hierzu braucht er einen auf gewöhnliche Urt, entweder stift : oder hobelartig gefaßten Diamant, mehrere Liniale; einige Brechgan: gen und einige Absprengeisen. S. S. 47. Er legt die Tafel auf den oben beschries benen Schneidtifch, fiehet zu, welchem der darauf bezeichneten Maage fie am nachsten

kommt, und schneibet nun das Ueberflussige an allen vier Seiten hinweg, wodurch die Tafel nicht nur geradseitig und winkelrecht wird, sondern auch das gehörige Maß bestommt. Denn es ist gebräuchlich, daß, wenn nicht eine besondere Bestellung, mit Vorschrift eines bestimmten Maßes vorhanden ist, man die Taseln nach gewissen bestimmten Maßen schneidet, so daß zu einer gegebenen Länge in ganzen Zahlen eine gewisse bestimmte Breite, welche man die proportionirte Breite nennt, gehöret. So gehöret zum Benspiel zu der Länge von 32 Zoll, die Breite von 27 Zoll, zu 28 Zoll jene von 21 Zoll, zu 24 Zoll jene von 18 Zollen u. s. w. Ferner werden die Taseln nicht nach Stücken, sondern nach Schocken gezählt, da denn nach Berschies denheit der Größe, mehr oder weniger Stücke auf ein Schock gezählt werden. So ist z. B. eine Tasel von 36 auf 30 Zoll ein Schock, vier Stück von 26 auf 19 Zoll ist auch ein Schock, 16 Stück von 14 auf 10 Zoll sind ebenfalls ein Schock u. s. w. wie man weiter unten in dem Abschnitt von der Verwaltung ausschrlicher sehen wird.

Die ganz fehlerhaften Tafeln werden ebenfalls auf den Schneidtisch gelegt, wo man denn leicht beurtheilen kann, was noch daraus zu erhalten ist. So wird oft eine Tafel in 2 bis 6 Stuck zerschnitten werden mussen. Der Glasschneider hat hierben den Preis: Eurrant vor sich liegen, und nun richtet er es so ein, daß die her: ausfallenden Stucken den höchst möglichsten Preis bekommen. Auf diese Weise wird denn das Magazin auch mit den kleineren Maßen versorgt. Jedes Maß wird in ein besonderes Fach gestellt, wenn alles geschnitten ist, abgezählt, jedem Arbeiter ein schriftliches Verzeichniß der Anzahl und Größe der Tafeln, die aus seiner Arbeit hervor gegangen sind, gegeben, wornach er hernach bezahlt wird, und alles zu Buch gebracht.

Die Berpadung geschiehet in Riften von Sannenholz, Die nach Berschies benheit der Orte und Gegenden, großer oder kleiner find. Um sichersten aber ift es, wenn übrigens die Umftande nicht ein anderes erfodern, nur Tafeln von einerlen Große, nicht in zu großer Menge in Riften zu verpacken, die ihrer Große angemeffen find, wenigstens wird man nicht über zu haufigen Bruch zu flagen haben. Es ift zwar frenlich nicht zu leugnen, daß mehrere fleine Riften, Die zusammen genommen eben fo viel enthalten, als eine große Rifte, mehr toften als biefe, allein es bleibt doch mahrscheinlich, daß diese größere Rosten durch den wenigern Bruch, durch leichtern Transport, und durch Bermeidung mancher daraus entstehenden Berdrieß: lichkeiten aufgewogen werden. Die Verpackung geschiehet eben fo, wie oben ben den viereckten Studen des Mondglases ift angegeben worden, mit feinem Ohmet, das febr troden ift, denn man bemerkt, daß Scheibenglas, befonders wenn es mit Pots afche bereitet und mit Fluß etwas überfett ift, leicht eine regenbogenfarbige Saut bekommt, die oft unausloschbar ift, wenn es in feuchtes Ohmet gepackt wird ober in der Folge durch irgend einen Zufall nag wird. Auch geschiehet das Schichten der Tafeln, besonders des dunnen Balgenglases mit Ohmet felten, weil es so einem Drud nicht leicht widerstehet, sondern man legt 20 - 40 Tafeln blos auf einander, oder hochstens nur etliche schmale Streifen Papier Dazwischen, und padt einen solchen gangen

Bund (baher es auch Bundglas genannt wird, bas eigentliche Bundglas aber bestehet nur aus sechs Stucken, die nach Verhältniß ihrer Größe verschiedene Preise haben) zusammen mit Ohmet ein. Daß übrigens die Kissen gut und dauerhaft gemacht, auch gut bereift werden mussen, daß das Glas sehr fest, so daß es keiner Bewegung fähig ist, verpackt werden muß, das alles verstehet sich von selbst, und das um so mehr, als dergleichen Werke gewöhnlich in abgelegenen gebirgigten Gegenden angez legt werden, wo die Wege schlecht sind, auch der Transport auf der Achse manchen Schwierigkeiten und Gefahren unterworfen ist.

Ich schließe hiemit die Beschreibung der Walzen, und Tafelglasmacheren; und hoffe davon so viel gesagt zu haben, als nothig ist, um sich einen deutlichen Begriff davon zu machen. Ich wende mich nun zu der Beschreibung eines andern Zweigs der Glasmacheren, der am häufigsten vorkommt, und die meisten Gegenstände zum Rugen und zur Beguemlichkeit, selbst zum Luxus der menschlichen Gesellschaft liefert,

ich menne die Soblalasmacheren.

Vierter Abschnitt.

Die Sohlglasmacheren.

§. 85.

Begriff ber Hohlglasmacheren.

Eigentlich verstehet man unter Hohlglas alle-Arten von glasernen Gefäßen, die etwas enthalten können, wie Trinkgläser, Flaschen, Teller u. s. w. hier aber wird die Bedeutung des Worts etwas weiter genommen, und man bezeichnet damit nicht nur alle Arten von Gefäßen, die zum Nugen und zur Zierde dienen, sondern auch alle Arten von Geräthen, die man aus Glas zu versertigen pslegt, sie mögen nun hohl senn oder nicht, z. B. Tische, Arme, Kronleuchter, Wits was zur Verzierung der Speise Taseln, der Jimmer u. s. w., gehört. Die Hohlglasmacheren beschränkt sich also nicht blos auf Gegenstände der Nothwens digkeit, sondern auch auf solche, die dem Luxus angehören.

Sie ist eine der angenehmsten und bewunderungswurdigsten unter allen Arten von Glasmacheren, und da sie sich mit Gegenständen beschäftiget, die großens

theils in keiner, auch noch so kleinen Haushaltung entbehret werden konnen, so ist sie am allgemeisten verbreitet, und man hat es darin zu einem Grade der Bollkommenheit gebracht, der zu bewundern ist, und fast nichts zu wunschen

übrig läßt.

Es scheint, daß die erste Anwendung, welche man von dem Glase gemacht hat, zu Hohlglas gewesen, daß sie folglich bennahe so alt, als die Erfindung des Glases selbst sen. Wenigstens sprechen Plinius und andere alte Schriftsteller von ihr, als von einer lange vor ihrer Zeit gemachten und auf einen hohen Grad der Vollkommenheit gebrachten Ersindung. Auch bestätigen dieses Zeugniß die in den alten römischen Ruinen, besonders in den von dem Lesuv verschütteten Städten Herkulanum und Pompesi gefundenen gläsernen Gefäße und andere Geräthe auf das vollkommenste, und es sinden sich sogar Stücke darunter, welche die neuere Kunst noch nicht hat übertressen können.

Die Venetianer sind wahrscheinlich die Ersten in Europa, so wie die Bohmen in Deutschland, welche diesen Erwerbszweig mit Erfolg getrieben haben. Ihr Glas als Masse betrachtet, war lange Zeit das schönste, was existirte; ihre ortelichen Umstände verstatteten auch einen so geringen Preis der Waare, daß alle übrige Nationen, wenn sie nicht hohe Abgaben ben der Einsuhr zu Husse nahmen, nicht Markt mit ihnen halten konnten. Deswegen erstreckte sich ihr Absat auch

über alle Welttheile.

Seit ohngefahr 80 - 100 Jahren legten fich die Englander vorzüglich auf diese Kabricationsart, und so wie es dieser Nation eigen ist, in Allem, mas sie anfangen, nicht zu ruben, als bis sie ben bochsten Grad der Bollfommenheit erreicht haben, so geschahe es auch hier, und man sabe in ber letten Salfte bes verfloffenen Jahrhunderts, Gefage und Gerathe aus ihren Werkstätten bervorgeben, Die in Unsehung der Materie, der Form und des Geschmacks, Alles binter fich ließen, mas man bis dahin in der Urt gesehen hatte. Sie waren die Ersten, welche im Großen die Anwendung der Metall: Ralde, befonders des Blenes, versuchten, und fie brachten ein Glas hervor, Das an Wafferflarheit und Reinheit mit bem Bohmifchen wetteifern konnte, Das aber Diefes an fpecififcher Schwere, und an der Fahigkeit, die Lichtstrahlen zu brechen und zu zerlegen, so wie auch an Glanz (oder was der Franzos lustre nennt,) weit übertraf. Ihnen folgten Die Frangosen, sie errichteten sebenswurdige Werkstatten, unter benen sich jene zu Creusot ben Montcenis in Burgund vorzüglich auszeichnet, und lieferten Waare, Die füglich neben die englische gestellt werden konnte, und diese in Rucksicht des Gefchmacks bisweilen noch übertraf. Unter diefen Umftanden durften die Bohmen Allt zuruck bleiben, wenn sie sich diesen Erwerbszweig nicht größtentheils ente reißen laffen wollten. Auch haben fie feit 20-30 Jahren folche Fortschritte gemacht, und woran es ihnen am Meisten fehlte, an Geschmad in ichonen Kor: men fo fehr gewonnen, daß sie den Englandern und Frangofen nicht nachstehen, in Unsehung des Preises ihrer Waaren, aber noch immer einen bedeutenden Vorzug haben. Die Allgemeinheit Diefer Fabricationsart hat fie fo bekannt ge:

macht, daß sich fast nichts neues darüber sagen läßt, und daß es überflussig scheinen mochte, sich sehr weitläuftig darüber zu verbreiten. In einem Werke, das eigens der Glasmacherkunst gewidmet ist, darf sie jedoch nicht sehlen, und sollte es auch nur seyn, um dem Liebhaber der Runste einen hinlanglichen Begriff von dem Geschäfte zu geben.

Die Hobliglasmacheren hat mehrere Zweige, die aber nur durch die größere voer geringere Reinheit und Feinheit des Glases unterschieden sind, und dieses ziehet denn auch eine Berschiedenheit in der Auswahl und Vorbereitung der Materialien nach sich. Man kann daher auch ben der Beschreibung alle diese Zweige zusammen nehmen, und es ist nur nothig, die hier und da vorkommenden Abweichungen am gehörigen Ort anzuzeigen. Die Hohlglasmacheren aber hat folgende Zweige, namlich:

- 1. Die Hohlglasmacheren aus gemeinem grünen Glas, das von hellerer ober dunkelerer Farbe, und mehr oder weniger rein ist. Diese liesert Gesäse zum gemeinen Gebrauch, wie z. B. schlichte Trinkgläser, Arznengläser, Destillirgesäse für Chemisten und Apotlecker, Meinklaschen u. s. w. Da jedoch die Weinflaschen oder Bouteillen ein sehr gesuchter Artikel sind, dessen Verbrauch ausserordentlich häusig ist, und da sich hierzu eine ganz besondere sehr dunkele, sast an das schwarze gränzende Glasart sehr gut schiekt, so wird diese Fabrication, um viele Produste zu erzielen, auch gemeiniglich ganz allein und besonders betrieben, so daß diese Weinflaschenfabrication eine Unterabtheilung dieses Zweiges ausmacht, und man sagt daher: gemeine grune Glasmacheren (verrerie en verre vert commun ou chambourin,) und Vouteillen Blasmacheren (verrerie en verre noir ou en bouteilles.)
- 2. Die Hohlglasmacheren aus feinem weißen Glas, oder auch die sogenannte weiße Becherglasmacheren hat nur mit sehr reinem und wasserklarem Glas zu thun, und liesert nicht nur alle Arten von Trinkgefäße, Flaschen, sondern auch alle andere Gefäße die von Glas gemacht zu werden pflegen, wie Teller, Schußfeln, Kumpen, Fruchtkörbe, Zuder: und Theebüchsen, Butterbüchsen, Salatzservise, Blumenkruge, Basen; ferner, Leuchter, Wandleuchter, -Kronleuchter; turz der geschiefte Hohlglasarbeiter ist im Stande Alles nachzubilden, was nur in Glas ausgeführt werden kann.
- 3. Die Hohlglasmacheren aus Krystallglas. Diese liefert eben dieselben Gegensstände, wie die vorhergehende, nur noch in einem weit höhern Grad der Vollskommenheit, weil viel mehr Fleiß darauf verwendet werden kann, indem diese Glasart viel theurer bezahlt wird. Das Glas selbst ist von der allerseinsten Gatztung, und gewöhnlich mit Blenkalk bereitet, der ihm eine beträchtliche Schwere giebt, und wenn es eckigt geschlissen wird, ein sehr schönes Farbenspiel hervor bringt.

Man siehet hieraus, daß alle diese Zweige einerlen Gegenstände liefern, also auch einerlen Bearbeitung erfordern, daß der Unterschied blos auf der Verschie: Versuch b. Glasmacher: Aunst II. Th.

benheit der Materialien, woraus das Glas gemacht wird, und ihrer Vorbereistung beruhet, welche dann auch am gehörigen Ort angegeben werden soll.

\$. 86.

Ueberficht der zu beschreibenden Gegenstände.

So wie in den vorhergehenden Abschnitten, sind auch hier folgende Gegenstände zu betrachten.

1. Die erforderlichen Gebaulichkeiten.

2. Die Schmelg : und Rebenofen.

3. Die Werkzeuge.

4. Das Arbeitspersonale.

- 5. Die Materie und ihre Vorbereitung.
- 6. Die Bereitung des Glases selbst.
- 7. Die Verarbeitung deffelben.
- 8. Das Schleifen des Glases.
- 9. Das Bergolden deffelben.
- 10. Das Berpaden beffelben.

S. 87.

1. Die Gebäulich feiten.

Die zu dieser Fabrication nothigen Gebaude sind fast die namlichen wie Die zur Walzen: und Tafelglasmacheren. Sie bestehen also in folgenden:

a. Das Huttengebaude, in welchem fich die Schmelz: und Rebenofen befinden.

b. Das Fritt: und Calcinirhaus.

c. Die Potaschsiederen und Raffinir : Unstalt.

d. Gine Safenkammer und Behalter.

e. Gin Behalter zu Aufbewahrung ber Materien.

f. Gine Glasschleiferen.

g. Ein Magazin zu Aufbewahrung der verfertigten Glaswaaren aller Art,

nebst einem Raum zum Packen.

Da die meisten dieser Gegenstände schon im Vorhergehenden ausführlich beschrieben sind, so kann ich mich hier kurz fassen, und werde nur das Abweichende bemerklich machen.

\$. 88.

a. Das Süttengebäude.

Sowohl im ersten Theil S. 122. Taf. IV. Fig. 31. als auch oben im ersten-Abschnitt S. 4. 6. sind schon Beschreibungen von Hutten zur Hohlglasmacheren vorgekommen. Die erstere ist mit einem runden Ofen, die letztere aber mit einem viereckten, der mit Steinkohlen geheitzet wird, versehen. Man siehet leicht, daß man in ersterer eben so gut statt des runden, einen viereckten Ofen anbringen kann so wie umgekehrt, in der letzten einen runden, statt des viereckten Ofens, und es h ngt dieses Alles von dem Belieben des Unternehmers ab. In den gewöhnlichen deutschen Hohlglashutten, ist in der Mitte ein Schmelz und Rühlosen, wie der im Isten Theil Taf. VII. Fig. 57. abgebildete angelegt; an der Wand der Hutte, die dem Schürsloch gegenüber ist, besinden sich 4 bis 6 Holztrockenösen, und an der entgegengesetzen Wand ein oder zwen Häsen Auswärmösen, auch wohl ein Frittosen. Dergleichen kleine Oesen mogen zu kleinen unbedeutenden Fabricationen hinreichen; wegen der Holztrockenösen und ihrer Schicklichkeit habe ich mich schon im Vorhergehenden erzklärt, und ich kann ihnen meinen Benfall nicht geben. Uebrigens kann man durch Verlängerung des Huttengebäudes zu benden Seiten auch noch Naum genug gewinz nen, um die anderen Gebäude anzubringen, welche in der Nähe senn mussen, wie das Fritthaus, Potaschsiederen, Hafensammer, Materienbehälter u. s. w., wie man oben in dem Abschnitt von dem Mond und Taselglas gesehen hat.

§. 89.

b - g Die übrigen Gebaulichkeiten.

b. Das Fritthaus, c. die Potaschsiederen und Raffinir Unstalt, d. die Hafens kammer und Behalter, e. das Materien-Magazin, sind in nichts von den schon oben beschriebenen unterschieden, und man kann sich in Unsehung des Orts ihrer Anlage, und ihrer inneren Einrichtung ganz nach dem Borgetragenen richten.

f. Die Glasschleiferen ist eine Diefer Fabrications : Art gang eigenthumliche Much der geschickteste Arbeiter kann den verschiedenen Gefäßen und Gerathen nicht den Grad der Wollendung und Scharfe ber einzelnen Theile derfelben geben, denn aud in den besten Formen läßt sid) Das Glas wegen feiner Babigfeit nicht so scharf eindrucken, wie andere fluffige Materien, wie z. B. Metalle, Sie gellack u. f. w. Es muß alfo die Hand bes Schleifers hinzukommen, um diesem nadzühelfen. Auch werden Zierrathen auf den glafernen Gefagen angebracht, Die auf feiner glatten oder polirten Oberflache matt ericheinen, und Diefe konnen auf feine andere Urt, als entweder durch Schleifen, oder durch Meben mit Alugivathe fauere hervorgebracht werden. Bu einer folden Schleiferen braucht man eigene Maschinen, welche durch Menschen, Thiere, am vortheilhaftesten aber durch Waster in Bewegung gefetzt werden. Da überdem diefe Arbeit nicht fehr geschwind von statten gehet, so muß man ziemlich viele Arbeiter anstellen, um doch in einer ge gebenen Zeit die möglichst größte Menge von Produkten zu erzielen. Man siehet hieraus, daß diese Unftalt ein ziemlich geräumiges Locale erfordert, und daß ein foldes Gebaude, wenn es moglich ift, an einem fliegenden Baffer anzulegen fen, um die Maschinen durch dasselbe in Bewegung zu setzen, welches allemal, wenn nur die Fabrication etwas ins Große getrieben wird, große Vortheile gemabret, weil dadurch fehr viel an Zeit und Arbeitslohn ersparet werden kann. Uebrigens sind diese Gebaude gewohnlich nur ein Stockwerk hoch, mehr in die Lange als in 3 6 2

Die Tiefe gebauet, um die Arbeitsplate nahe genug an die Fenster bringen, und fich mehr hellung verschaffen zu tonnen. Gie enthalten nur ein großes Zimmer, dem allenfalls eine fleine Wohnung fur den Schleifmeister angehangt werden fann. Die Maschine, welche die einzelnen Spindeln der Arbeitsbanke, die unten naber beschrieben werden sollen, in Bewegung feten foll, ift gang einfach. Gie bestebet aus einem ober oder unterschlächtigen Baffer oder Muhlenrad, an deffen Belle fich ein Stirn : oder Rammrad befindet, Dieses greift in ein Getriebe, das an einer Welle befestiget wird, Die durch die ganze Lange des Arbeitszimmers reicht, und gewöhnlich viermal umläuft, mahrend das Masserrad einen Umgang macht. Un diese lange Welle find so viele 4 bis 6 Fuß im Durchmeffer haltende Scheiben angebracht, als man Arbeitebante anlegen will. Ueber Die Scheiben und Die an den Spindeln der Arbeitsbanke befindlichen Rollen werden ftarke Schnuren oder Riemen geschlagen, welche dann die Spindeln in Umlauf bringen. Man ift daben Meifter, den Spindeln jede beliebige Geschwindigkeit zu geben, man darf nur an Die Spindeln verschiedene Rollen, die im Verhaltniß der an der langen Welle befindlichen Scheiben, größere oder fleinere Durchmeffer haben, anfteden, fo werden Die großeren Rollen eine kleinere, Die kleineren Rollen hingegen eine großere Geschwindigfeit bervorbringen. Legt man die lange Welle mitten durch das Arbeits: gimmer, fo kann man die Arbeitsbanke zu benden Geiten der Belle anbringen, also doppelt so viel, als wenn die Welle an einer Seitenwand des Arbeitszimmers liegt. hat man aber kein Wasser, um eine folche Maschine in Bewegung zu fegen, fo muffen die Spindeln durch Menschenhande in Umlauf gebracht werden, zu welchem Ende Dann an jeder Arbeitsbank ein Rad mit einer Schnur oder Riemen ohne Ende vorzurichten ift, welches vermittelft einer Rurbel von einem jungen Burschen in Bewegung gesetzt wird. Mus dem bekannten Raum, ben eine Arbeitsbank mit dem Rad einnimmt, und aus der Ungahl Banke, Die errichtet werden follen, lagt fid die erforderliche Große des Arbeitszimmers leicht finden. g. Das Magazin der verfertigten Waaren muß hier beträchtlich größer fenn, als Die oben beschriebenen Mond und Tafelglaß Magazine, weil die ungleich größere Menge und Verschiedenheit der Stude, Die bis zum weiteren Transport aufbemahrt werden muffen, viel mehr Raum erfordert. Das Magazin muß nicht nur mit einer hinreichenden Ungahl von Stellagen versehen fenn, um die Glafer nach ihren Sorien darin aufzuschichten, sondern es muß auch dren hauptabtheilungen haben, deren erftere die Glafer enthalt, welde, fo wie fie aus dem Rublofen kommen, schon Raufmannsgut find, Die zwepte Abtheilung enthalt Die Glafer, welche erst noch geschliffen und verziert werden sollen, und die dritte jene, welche biefe Operation überstanden und alfo nun zum Verkauf ganz fertig sind. Zum Berpacken ift der schicklichfte Plat in dem Magazin felbft, oder doch meniaftens in einer Salle-vor bemfelben, damit man die zu verpackenden Waaren gleich ben ber hand hat.

2. Die Schmelz und Rebenofen.

Nach Verschiedenheit der Lander und Orte ift die Gestalt und Ginrichtung Der Schmelzofen zur Sohlglasmacheren außerordentlich verschieden. Man hat runde Defen von 5 bis 9, auch 10 Kuß Durchmeffer, mit angehangten und abacion: Derten Rublofen, man hat vieredte Defen mit angehangten Bafen, Ruble und Calcinirofen, und auch ohne diefe. Man richtet die runden Defen zu runden Bafen ein, die viereckten aber zu runden, ovalen und langlich viereckten Safen, endlich werden sie zu Holze, oder auch zu Steinkohlenbrand vorgerichtet. Diefe Urten von Defen, sowohl die runden als die vierecten, die zu Holzbrand eben fo, wie die zu Steinkohlenbrand, find im erften Theil, und im erften Abschnitt dieses Theils hinlanglich genau beschrieben worden, ich beziehe mich also in Hinsicht auf ibre Geffalt, Ginrichtung und Urt fie aufzubauen, fediglich auf bas ichon Gefagte. Rur fen es mir erlaubt, noch einige Bemerkungen bier berzuseten. Man fann namlich fragen, woher die fo große Abweichung in Form und Ginrichtung ber Defen? grundet fie fich blos auf das Herkommen, oder liegen ihr wesentliche Bortheile gu Grund, welche einer Ginrichtung in Ruckficht auf Ersparung ber Zeit oder der Materien, oder bender zugleich einen Borzug vor der andern geben? Ich glaube an den meisten Orten, besonders wo das Geschaft nur ins Rleine betrieben wird, hat das Berkommen den meiften Ginflug, man macht es wie ber Bater und Grofvater, die befanden fich gut daben, und beffer verlangt man es nicht. hierzu kommt, daß die Unternehmer folder kleinen Anlagen felten febr vermogende Leute find, Die alfo auf großere und regelmäßigere Unlagen wenig oder nichts verwenden konnten, und wenn auch dieses nicht der Fall ift, fo werden viele folder fleinen Unternehmer von gewiffen Borurtheilen, oder beffer einem gemiffen Gigendunkel beherricht, vermoge deffen fie glauben, ihre Berfahrungsart sen die vollkommenfte, und gar keiner Berbefferung mehr fähig. Ja wenn man ihnen die flarften Bemeise, Rechnungen, fogar Benfpiele vorlegt, fo laffen fie fich boch nicht bekehren, hochstens befommt man den Bescheid, das moge wohl Alles wahr und aut fenn, allein es paffe nicht auf ihre Landesart u. f. w. Beffer wurde gesagt werden konnen, es past nicht zu ihrer Landesverfassung, mas leider oft ber Kall und gar nicht ungegrundet ift, doch hier ift der Drt nicht, Diefes weiter auseinander zu fegen, ich werde aber unten, wenn von der Berwaltung der Glade butten die Rede fenn wird, auf diefen Gegenstand zurück fommen. hier kommt es blos darauf an, zu untersuchen, ob wirklich eine Ginrichtung der Defen vor einer andern den Borzug hat, und wenn diefes der Kall ift, welche gewährt den größten Bortheil? Dunftreitig wird Die Ginrichtung die befte fenn, welche die größte Menge guten brauchbaren Glafes in der furzesten Zeit, mit dem wenigsten Brennmaterial liefert. Aber da die Glasmenge allzeit in directem Berhaltniß mit der Menge der dazu verwendeten Materien, welche Glas werden konnen, fiehet, fo muß man Diesen Bunkt ben vorliegender Frage ben Seite feten, und beffer

fo fragen: ben welcher Ginrichtung ber Defen fann man eine gegebene Menge von Glas in der furzesten Zeit mit dem wenigsten Brennmaterial bereiten? Stellt man die Frage fo, fo wird man fich ben genauer Untersuchung bald überzeugen. bas es nicht einerlen sen, welche Einrichtung man macht, und daß wirklich eine por der andern wesentliche Borzuge hat. Denn, wenn man bedenkt, daß in einem großen Ofen zwar der namliche Higgrad, als in einem fleinen Ofen, aber nur mit einem verhaltnismäßig größern Aufwand von Brennmaterial hervorge: bracht werden fann, so begreift man auch febr leicht, daß, wenn die namliche Gladmenge in einem großen und kleinen Ofen bereitet werden konnte, foldes in Dem fleinen Dfen mit mehr Bortheil geschiehet, als in dem großen Dfen, meil Diefer mehr Brennmaterial verzehret hat. Betrachtet man nun die Struftur Der runden Defen in Vergleichung mit den vierecten, fo fiehet man gleich auf den erften Blick, daß ben jenen der oder die Feuerheerde ganz aufferhalb dem eigent lichen Ofen liegen, und nur in einer Entfernung von 4-5 Ruß durch eine verbaltnigmäßige fleine Deffnung mit bem Ofen in Berbindung fteben; ein großer und fast der wirksamste Theil der Sitze wird also auf das Mauerwerk der heerd stelle verwendet, ohne daß dem Dfen etwas Davon zu gut kommt. Gind die Heerde, wie gewöhnlich der Kall ist, gar ohne Rofte, so ist das Uebel noch ärger, die häufig entstehenden Rohlen verengen fehr bald den Raum, Der nothige Luftstrom und mit ihm die Wirksamkeit des Feuers nimmt ab, und ben dem namlichen Holzverbrauch kann der nothige Hitzgrad nicht hervorgebracht werden. Unders verhalt sich diefes mit den vierecten Defen, hier find die Deerde gang offen in dem Ofen selbst, das verbrennliche Wefen des Holzes kann folglich durch die Luft zerfett, und wirkfam gemacht werden, der Ort, wo die Rlamme Die meifte Rraft hat, ift gerade in der Mitte der Safen, und berührt fie unmit telbar, was ben runden Defen nicht der Fall ift, denn hier ftromt die Flamme mit großer Gewalt gerade in die Sohe wider das Gewolbe, an welchem fie fich wieder berunter giehet, woben sie zuerst die Arbeitelocher antrifft, durch diese größtentheils ausstromt, und nur ein Theil bis zu den Safen tommt. Diesen Nachtheilen fann zwar dadurch großentheils vorgebeugt werden, wenn man die Schurlocher und heerde unmittelbar unter Die Bank legt, und Die Communications Deffnung Der Beerde mit Dem Dfen fo weit macht, als moglich ift. Allein Die folgenden Umftande verursachen doch noch manche Rachtheile, welche nicht so leicht zu beseitigen sind.

Ein runder Ofen, in welchem in gleichen Zeiten eben so viel Glas bereitet werden kann, wie in einem viereckten, muß allezeit einen größern körperlichen Inhalt haben als letterer, folglich mehr Brennmaterial verbrauchen, um den namilichen Hitzgrad hervor zu bringen. Denn hat man z. B. in benden Desen Haten von 24 Zoll Weite und 24 Zoll Hobe, so ist es hinreichend, wenn der viereckte Ofen 6½ Fuß Länge und 6 Fuß Breite, folglich seine Grundsläche 30 I Fuß hat. In dem runden Ofen hingegen muß die Kreislinie, welche man sich aus dem Mitztelpuncte des Ofens, durch die Mittelpuncte der Häfen beschrieben denkt, um ein Bezträchtliches länger senn, als 13 Kuß der Länge der bevoen Banke in dem viereckten

Dfen, benn erstlich muffen in dem runden Ofen zwey leere Plate bleiben, nam? lich da, wo der Rublofen angebauet ift, und vor der großen Deffnung, durch welche die Safen eingebracht werden, wenn man andere der außerft mubfamen, lange famen und gefährlichen Operation, alle Safen von ihrer Stelle zu rucken, fo oft ein neuer Safen eingebracht werden foll, überhoben fenn will. Mußerdem muß der Spielraum zwischen den Bafen weit großer senn, als in den viereckten Defen, wie man fogleich erkennt, wenn man die 54te Fig. Saf. VII. im erften Theil betrachtet, wo es nicht moglich mare, einen Safen ein: oder herauszubringen, wenn die Safen dicht aneinander ftunden. Go wie man Daher im viereckten Dfen 2 Kuß 2 Boll auf einen hafenraum rechnet, fo wird man im runden Dfen wenige ftens 2 Ruß 6 Boll auf einen folden Raum annehmen muffen. Die Rreislinie durch die Mittelpuncte der Safen wurde alfo eine Lange von 20 Kuß haben muffen, welche einem Durchmeffer von bennahe 7 Fuß entspricht. hierzu find noch 2 Ruß für die Halbmeffer der Safen zuzuseten, die aufferhalb jener Rreise linie durch ihre Mittelpuncte fallen, fo daß alfo der Ofen 9 Rug Durchmeffer haben mußte, und seine Flache also ohngefahr 63 [Fuß betragen wird; da endlich bende Defen ohngefahr einerlen Sohe und Wolbung haben, so wird sich der for perliche Inhalt des viereckten Dfens zu jenem des runden Ofens verhalten, wie 39 - 63 oder bennahe wie 3 - 5, und bennahe eben fo wurde fich blos in diefer Hinsicht, ohne auf die von der Lage der Heerde herrührende Verschiedenheit Rudfidt zu nehmen, aud ber Brennmaterial Berbrauch verhalten. Sierben ift noch die ungleich größere Dauerhaftigkeit der viereckten Defen gegen die runden in Betracht zu giehen, und man wird aus allen dem leicht ben Schluß gichen, daß es nichts weniger als gleichgultig senn kann, ob man die eine oder die andere Form und Ginrichtung ermablet, und daß vieredte Defen unter übrigens gleichen Umftanden, merkliche Vorzüge vor den runden Defen haben.

Noch fragt es sich, wie groß die Häfen zu machen sind, weil diese die Größe des Ofens bestimmen. In der Regel soll der Hafen nicht größer seyn, als daß ihn ein Arbeiter in einer Zeit von 8 Stunden ausarbeiten kann, ohne seine Kräfte zu überspannen. Da nun die hier vorkommenden Gesäse und Geräthe, welche verfertiget werden sollen, meistens nur wenig Glas, aber desto mehr Arbeit, folglich auch Zeit-erfordern, so siehet man leicht, daß die Häfen eben nicht viel Glas enthalten dursen, und daß also in gegebenen Zeiten verhältz nismäßig nicht viel Produkte hervor gebracht werden können. Um diesem abzubelsen, macht man auf gut eingerichteten Hütten größere Häfen, und läßt zwen Arbeiter aus einem Hafen arbeiten. So können dann die Häfen zwischen 400 und 500 kb. Glas halten, und daher eine Weite von 24 — 26 Zoll bey einer Höhe von 21 — 22 Zoll haben. Die gewöhnlichen fleinen Häfen sind 16 — 18 Zoll weit und 20 Zoll hoch. Auf einigen französischen Hütten sindet man Häfen für zwen Arbeiter, die 26 — 28 Zoll weit, aber nur 18 Zoll hoch sind, diese geringe Höhe verstattet auch einen niedrigern Ofen, und mehrere Bequemlichkeit für die Arbeiter, die desto leichter auf den Boden derselben kommen können. Es ist

namlich zu merten, daß die meiftentheils fleinen glafernen Gefaße nur an leiche ten und furgen Pfeifen gemacht werden konnen, desmegen darf der Safen nicht leicht hoher als hochstens 21 - 22 Boll fenn, wenn man mit ben Pfeifen ben Doden noch erreichen, und ihn folglich gang leer arbeiten will. Inoeffen ift,. wenn gleich die Hafen nicht boch find, Die Verminderung der Sohe des Ofens aus Grunden, Die ich im ersten Theil G. 75 angegeben habe, nicht anzurathen, meil diese nur auf Roften Des Sitgrades, unter ubrigens gleichen Umftanden porgenommen werden konnte. Gewöhnlich richtet man fich auch mit der Große der hafen nach der Große der Gefaße, die gemacht werden follen. Weinflaschen gemacht werden, so gebet in gleichen Zeiten weit mehr Glas auf, als wenn man fleine Gefaße g. B. Trinkglafer macht. Es konnen Daber Die Safen gu Weinflaschen weit großer fenn, als jene zu Trinkglafern. Indeffen murde es sehr fehler haft fenn, wenn man große und fleine Safen zugleich in den Dfen thun wollte, um fo Safen für große und fleine Gefage zu erhalten, benn in den fleinen Safen wird das Glas ichon vollfommen geschmolzen fenn, wenn es in den großen faum etwas über halb geschmolzen senn wird. Das bewirkt Dann eine Ungleichheit in ber Schmelz: und Lauterzeit, Die nicht anders als nachtheilig ausfallen fann. Frage man die Arbeiter wegen der Große um Rath, fo werden diese meistens Die kleinen Safen vorziehen, und als Grund angeben, daß in diefen die Schmelzeaeschwinder und vollkommner gehe als in großen, und daß ber Zeit: und Mate: rien : Berluft nicht fo groß fege, wenn ein Safen ausgehet. Allein fie bedenken nicht, daß bas Produkt gang unverhaltnigmagig fleiner baben ausfällt. Schmelzeiten stehen nicht mit dem cubischen Inhalt der Safen, sondern hochsten? nur mit ihrem Flacheninhalt im Berhaltniß. In einem Safen, Der g. B. ben gleicher Sohe noch einmal so weit ist als ein anderer, wird man nicht viermal so viel Zeit brauchen, um das enthaltende Glas zu schmelzen, als in dem letten, sondern nur etwas mehr als doppelt so viel Zeit. Mithin ift es augenscheinlich, daß man ben fleinen Safen fehr viel an den Schmelzzeiten, im Berhaltniß gegen große Safen einbußt. Indessen hat auch dieses seine Granze, und Th. 1. S. 79 ist gezeigt worden, daß die Safen eine gewisse Große nicht überschreiten durfen. Die mahre Urfache, warum die Arbeiter Die fleinen Safen vorziehen, ift diefe, weil daben die Arbeitszeit auch furz ausfällt, folglich auch ofter Ruhestunden vorfallen, mas ihnen frenlich bequemer ift.

Auch ben viereckten Hohlglasschmelzöfen ist es nothig, so wie ben den Tafelsglasofen und aus den namlichen Grunden, daß die Arbeitslocher keine dicken Bande haben. Deswegen ist auch hier die Wolbung blos von Schurloch zu Schurloch, nicht aber von Arbeitsloch zu Arbeitsloch sehr zweckmäßig. Auch hier verfertigt man gebrannte Steine, in welche man ein auch zwen Arbeitslocher gleich einschneizet, und sie so einseht, wie oben gezeigt worden ist. Auch werden hier die Schirme- mit den Zahneisen eben so wie an dem Tafelglasofen angebracht. Eine Einrichtung dieser Art sahe ich in Frankreich, der ich meinen völligen Benfall nicht versagen konnte. Ein viereckter Dfen von 6 Kuß Länge und Breite ents

bielt 12 Kafen von viereckter Poramidal Gestalt, oben 10 - 11 Boll breit, 24 - 25 Boll lang und 22 Boll boch. Es arbeiteten 12 Mann vor dem Dfen, von welchen Die vier Edarbeiter Die feinere und funftlichere Waare, Die übrigen aber blos Becher machten. Schmelgen und Arbeit gingen fo geschwind, bag man 5 Arbeiten und druber in einer Boche machen fonnte. Gin Safen hielt ohngefahr 300 th Blas, welches ein Arbeiter im Durchschnitt in 8 Stunden ausgrbeis tete, ohne sich sehr baben anzustrengen. Die zur Hohlglasmachung nothigen Rebenofen find die Ruhlofen, Safenauswarmofen, Frittofen, und wo noch diese fehlerhafte Ginrichtung Statt findet, die Holzdorrofen. Ruhlofen von verschiedener Urt, wie sie zu diesem Geschaft brauchbar find, find im ersten Theil Taf. 7. Rig. 54 — 56., Fig. 57. und oben ben Befchreibung der Tafelglasmacheren abae: bildet und beschrieben worden. Der erstere, Rig. 54 — 56. scheint in Ansehung ber darin möglich gleichformigen und stufenweisen Abkuhlung, Vorzuge zu haben, nur ift es unangenehm, daß er ju großen Raum einnimmt. Er lagt fich auch ben einem viereckten Ofen fast noch vortheilhafter als ben einem runden anbrin: gen, wo er das Gewolbe des Dfens nicht wenig beläftiget. Man legt ihn name lich über dem Gewolbe eines der Schurlocher da an, wo man sonst einen Calcinie, Dfen anzubringen pflegt. Aus dem Gewolbe des Ofens legt man eine ichief aufsteigende Rohre an, die 8 - 10 Boll weit fenn kann, und durch welche der Ruhlofen geheizt wird, fo liegt die Last des Ruhlofens an diesem Ende blos auf dem Schurlochgewolbe und belästiget die Ofenkuppel gar nicht. Bor dem Schurlod aber muß er auf einem ziemlich weiten gewolbten Bogen ruben, damit der Schurer ungehindert zu dem Schurloch fommen fann, oder wenn diese Berfperrung des Schurlochgewolbes noch zu ungemächlich scheinen follte, fo kann man ben Rublofen auch in der Richtung einer Diagonallinie Des Schmelzofens führen. Gewohnlicher ist ben den runden Defen die Kig. 57. im ersten Theil angegebene Einrichtung und ben den viereckten Defen jene, welche oben ben dem Tafelglasofen befdrieben worden ift. Diese Ginrichtung ift fehr bequem, da fie auf jeder Seite des Schmelzofens zwen Mundungen, alfo den Arbeitern ganz nahe ben der hand ift. Auch hier werden Ruhlhafen eingelegt, wie ben dem Tafelglas, deren fich mehrere Urbeiter zu gleicher Zeit bedienen konnen.

Die Häfenaufwärmöfen lassen sich nicht schieklich an den Schmelzofen anhanzen, ob est gleich an einigen Orten geschiehet, wo denn diese auch zugleich als Rühlofen gebraucht werden. Allein man siehet leicht ein, daß dieses oft eine Hinderung des Geschäfts erzeugt, denn man kann nicht zu gleicher Zeit in einem Ofen abkühlen und Häfen auswärmen. Deswegen ist es besser, diese Defen abzgesondert in einer Ecke der Hütte anzubringen, wo man sie durch Kohlen aus dem Schmelzofen steis warm erhalten, und wenn es nothig ist, in sehr kurzer Zeit heizen und auf den erforderlichen Grad der Temperatur bringen. kann.

Die Fritte, Calcinir : und Holzdorrofen find aus dem Borhergehenden schon binlanglich bekannt.

3. Die Berkzeuge ber Glasarbeiter.

Die Werkzeuge zum Bau und der Bedienung des Ofens, so wie jene zur. Versertigung und Handhabung der Hafen, sind gar nicht von jenen, welche ben andern Glassabricationen gebraucht werden, verschieden, und im Vorhergehenden schon beschrieben. Nur können die, welche zum Ein: und Ausbringen der Hafen erforderlich sind, hier weit einfacher sonn. Statt eines Hasenwagens wird ein Brett von 10—12 Fuß Länge, 16—18 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ —23. Dicke gebraucht, auf das eine Ende wird der Hasen geschoben, zwen Mann unterstüßen das Brett mit einer eisernen Stange oder mit einem hölzernen Hebel, ein dritter aber faßt das Brett am andern Ende, und so tragen sie es sammt dem Hasen an Ort und Stelle vhne Schwierigkeit. Das Brett wird an der Stelle, wo der Hasen siehen soll, mit Eisenblech beschlagen, oder auch nur etwas naß gemacht, damit es nicht ans brennt: Wenn die hier gebraucht werdenden Hasen nicht groß, folglich nicht schwer sind, so läßt sich diese Operation auf die angezeigte Weise recht gut aus; sühren.

Die Werkzeuge zur eigentlichen Verfertigung der Gefäße, oder überhaupt zur Verarbeitung des Glases, sind oben §. 44. n. 50 — 70. schon angegeben und besischen worden, und können daselbst nachgesehen werden. Man siehet zwar hier und da noch andere Werkzeuge, die aber mehr von der Phantasie der Arbeiter abs. hängen, als daß sie nothwendig waren, weswegen sie hier übergangen werden.

S. 92. 4. Das Perfonale.

Die Ginrichtungen mit dem zu der Hohlglasmacheren erforderlichen Personale, find nach Verschiedenheit der Gegenden ausgerordentlich verschieden. Bald bebeschränkt eine übelverstandene Dekonomie dasselbe auf eine sehr kleine Zahl, bald findet man es über alle Roth übersetzt. Un vielen Orten wollen fich die Glase arbeiter zu nichts als bem eigentlichen Glasmachen brauchen laffen, fie befummern fich nichts um den Dfenbau, Das hafenmachen, Das Ginfegen, und nothigen ben Huttenherrn alles Diefes durch besondere Leute zum Rachtheil seines Gelobeutels verrichten zu laffen. Da jeder Arbeiter fur fich allein arbeitet, und jedes Stud meistens felbst anfangt und fertig macht, fo braucht er hochstens nur einen Jungen, welcher ihm in Fallen, wo'er allein nicht zu Stande fommen fann, oder wo es auf Zeitgewinn ankommt, hulfreiche Sand leiftet. Ein folder Junge fann oft mehrere Arbeiter zugleich bedienen. In andern Kallen g. B. ben Berfertigung ber Weinflaschen ift es oft nublich, dem Arbeiter auffer dem Jungen noch einen Anfänger zuzugeben, wodurch dann fehr Bieles an Zeit und auch an Roften gewonnen wird, denn wenn der Arbeiter auch dos verrichtet, mas der Anfanger macht, so kommt es weit theurer zu fteben, als im entgegengesetten Fall, weil

ber Arbeiter einen weit größeren Lohn erbalt, als ber Anfanger. Wie viel Ar, beiter anzustellen find, hangt von der großeren oder fleineren Ausdehnung lab, welche man ber Fabrication geben will. Ben fleinen Gegenständen wie g. B. Trinkglafer ze., Die viel Zeit wegnehmen, macht man eben deswegen Die Safen nicht febr groß, und jeder Arbeiter verarbeitet einen Safen allein, Da man dann fo viel Arbeiter haben muß, als Safen in dem Ofen find. Ziehet man aber größere Bafen vor, fo lagt man einen Safen durch zwen Arbeiter verarbeiten, und bann braucht man boppelt fo viel Arbeiter als Safen. Sat man größere Stude zu machen, Die alfo mehr Glas erfordern, fo fann man große Safen brauchen, und 11 Dafen durch einen Arbeiter ausleeren laffen, fo daß zu 6 Safen 4 Mann gehoren. Diefes ift z. B. der Fall ben dem Bouteillenmachen. bas Geschaft ins Große getrieben, und lagt man mehrere Urten von Gefäßen von verschiedener Große machen, so giebt man einigen Arbeitern 2 Safen, andern nur 1 Hafen zu verarbeiten. Rurz, nach Berschiedenheit dieser Umstände bestimmt man die Anzahl der Arbeiter und ihrer Gehulfen. In der Regel follten die Ars beiter auch verpflichtet fenn den Dfen bauen zu helfen, die Bafen zu machen, wenigstens ben Bereitung der Erde dazu zu helfen, einzusethen ic.

Zu den Nebenarbeitern gehören zuwörderst 1. die Schurer. Ben kleinen Defen und Häfen sind die Schmelzen geschwind vollbracht, und man hat mit zwen Schurern genug. Ben großen Häfen und Defen aber mussen wenigstens 3, noch besser 4 Schurer senn, damit sie alle 6 Stunden abwechseln können, und Kräfte zur gehörigen Activität behalten. Dieses vermehret die Kosten nicht, weil man sie nach der Zeit, die sie arbeiten, bezahlet. Uebrigens haben sie nicht nur den Schmelzosen, sondern auch die Auswärms und Dörrösen zu besorgen. 2. Der Frittmacher, oder wie man ihn an manchen Orten nennt, der Schmelzmeister, besorgt die Vorbereitung, Zusammensetzung und Fortschaffung der Materien in die Rebenösen, oder vor den Schmelzösen, ferner das Einsehen derselben; er leitet die Schmelze und Läuterung, kurz er besorgt Alles, bis das Glas im arbeitösähigen Stande ist. Daben handelt er entweder nach eigenen Einsichten, oder nach Vorschriften des Glasmeisters, Hüttenmeisters, Hüttenherrn oder überzhaupt eines kunstverständigen Borgesetzen.

Ben manchen Werken hat man noch Potaschsieder und Hafenmacher. Uebrisgens verstehet es sich von selbst, daß auch hier wie ben andern Glasfabricationen Holzmesser, Holzhauer und Fuhrleute, auch manche Handwerksleute, wie Schreiner, Maurer, Schmiede zc. unentbehrlich sind.

Ueber Alle muß ein kunstverständiger Vorgesetzter gesetzt senn, der das Gesschäft leitet, und die Rechnungen führet, wenn der Eigenthumer nicht selbst Ges-schick und Willen hat, alles dieses selbst zu besorgen.

So glaube ich, ist das Personale am zwedmäßigsten und am wenigsten tostspielig eingerichtet, auch findet diese Anordnung auf größern gut organisirten Werken fast allgemein Statt.

Cc 2

Auf mehreren kleinen Glashütten in Deutschland hat man Glasmeister, Ferztigmacher, Borblaser, Einträger, Ballots (diese bereiten theils die Materien vor; und thun also einen Theil des Dienstes der Frittmacher, theils halten sie die Werkzeuge in Ordnung, und helsen auch ben dem Glasblasen), Schürer 2c. Freilich sindet man oft, daß durch eine Person mehrere dieser Dienste besorgt werden, allein es scheint doch daben eine unnöthige, und unpassende Bereinzelung des Geschäfts zu Grunde zu liegen, oder die Sache mehr auf leeren Worten, als auf Handlungen zu beruhen. Wenn man das Personale doch vermehren will, so sen man nicht sparsam mit Anstellungen ganz junger Leute als Hüttenjunz gen, und Ansänger, diese verschassen nicht nur ben geringem Lohne nicht unbesträchtlichen Zeitzewinn, sondern was die Hauptsache ist, sie lernen frühzeitig die Manipulation, erlangen Uebung, und man ziehet gute Arbeiter nach, was dann in der Folge von großem Ruten ist.

§. 93.

5) Die Materien und ihre Vorbereitung.

Wie ben allen Arten von Glas, so sind auch hier Rieselerde und alkalische salzige Flusse die Hauptbestandtheile des Hohlglases, nur können diese Materien eine größere oder geringere Qualität und Reinheit haben, je nachdem seineres oder gröberes Glas daraus erzeugt werden soll. Ben Angabe der Materien und ihrer Borbereitung, will ich auch hier die oben angegebenen vier Arten des Hohlglase berücksichtigen, und diese Dinge, so wie sie 1. für das Bouteillenglas als das schlechteste in Farbe, 2. für das gemeine grüne Hohlglas, 3. für das weiße Becherglas, und endlich 4. für das seine Ernstallglas erfordert werden, der Reihe nach abhandeln.

§. 94.

a. Materien zu Bouteillenglas.

Materien zu Bouteillenglas konnen und mussen von der wohlfeilsten Urt, mithin auch von der geringsten Qualität senn, denn es kommt hier nicht sowohl auf gutes Unsehen, als auf Dauerhaftigkeit, vollkommne Verglasung an, wodurch die Eigenschaft erhalten werden muß, daß die aus diesem Glas verfertigten Gestäße allen Sauern, die darin aufbewahrt zu werden pflegen, auf das vollkommenste widerstehen. Ueberdem leidet der geringe Preis dieser Waare auch keine Unwendung von sehr feinen, mithin theuern Materien.

Gewöhnlich sind daher nachfolgende Materien die brauchbarften und nutlich:

ften zu dieser Fabrication, namlich:

1. Riefelartiger Gand.

2. Berschiedene Arten von Goden.

3. Unausgelaugte Holze und andere Usche von Begetabilien.

4. Ausgelaugte Usche.

5. Die Schlaken aus den Glasschmelzofen, auch wohl jene von Blen: schmelzhutten, wenn sie wohlfeil zu haben sind.

6. Feldspath.

7. Ralksteine oder Areide.

8. Basalt und verschiedene vulkanische Lavenarten.

9. Gemeine Thon: oder Ziegelerden.

10. Altes Glas und Glasabfalle aller Art.

1. Dhngeachtet es nicht schadet, schonen weißen und reinen Sand, wenn er leicht zu haben ist, zu gebrauchen, so muß man doch in den meisten Fällen mit gewöhnlichem rothen oder gelben Gebirgsand zufrieden seyn, der aus der Verwitzterung der Sandsteine entstehet. Er ist wegen seines Eisengehalts auch schmelzbarer als der ganz weiße Sand, folglich hier um so nühlicher. Das beygemischte Eisenorid bewirkt eine angenehm grune Farbe, die hier nicht unwillsommen ist. In Gegenden, wo Granitgebirge in der Nähe sind, sindet sich bisweisen ein Sand, der aus einem Gemisch von verwittertem Duarz und Felospath bestehet, dieser ist vorzüglich schmelzbar, und erfordert weit weniger Fluß, als reiner Quarzsand, und ist also vorzüglich zu wählen. Jede dieser Sandarten bedarf keine andere Vorbereitung als das Waschen, Trochnen und Sieben, um ein gleichförmiges Korn zu erhalten.

2. Unter den verschiedenen Sodenarten sind die zu wählen, welche am leichtesten und wohlfeilsten zu haben sind. In Deutschland wird man sie unter diesen Bedingungen aber schwerlich erhalten, und zu dem vorliegenden Zweck mit Bortheil benußen können, ausser etwa in den Riederlanden und anderen an dem Meer liegenden Gegenden. Um besten dienet die alicantische Sode, das normännische Barech und der englische und irländische Kelp, welche bisweilen in Friedenzeiten über Holland in sehr billigen Preisen zu haben sind. Sie bedürfen zum Gebrauch keine andere Borbereitung, als daß sie in einer Stampsmühle gestampft und durch

Sieben in ein feines Pulver verwandelt werden.

3. Unausgelaugte oder frische Usche ist in Deutschland wenigstens der am meisten gebräuchliche Fluß. Die Usche von harten Hölzern, wie Buchen und jungen Eichen, ist am gehaltreichsten an alkalischem Salz; die weichern Hölzer wie Tannen, Weiden, Pappeln ze. liefern häusige aber armere Usche. Bon andern Begetabilien ist die Asche von Weintrestern, von Tobakspflanzen Stengeln, und von Farrenkraut die vorzüglichste, ja die darauß erhaltene Usche ist noch weit gehaltreicher, als die beste Holzasche. In manchen Gegenden kann man sich eine oder die andere sehr leicht und billig verschaffen. Eine Hauptquelle aber, die bisher sehr vernachlässiget zu sehn scheint, sind die in den Wäldern unbenutzt stehen bleibenden Stöcke oder Wurzeln abgehauener Bäume; ich weiß auß eigener Erfahrung, daß die Kosten des Ausgrabens und Berbrennens sich sehr reichlich ersehen. Nicht nur kann man auf diesem Wege eine ungeheuere Menge Usche sowohl zum vorliegenden Zweit, als auch zum Potaschlieden erhalten, sondern die darauß erzeugte Usche

ist auch ansehnlich reicher an Gehalt, als jene aus bem Stamm : und Astholy. Zwar haben die Forstmanner mancherlen dagegen einzuwenden, allein es lagt fich ihnen unwiderleglich erweisen, daß ben gehöriger Ginrichtung und Auflicht ben Korften nicht nur fein Schaben, fondern beträchtlicher Rugen ermächft. Welche Afche man aber auch wählet, so ist sie boch nie fo reich an alkalischem Galze, daß fie in der Schmelze febr viel Sand tragen tonnte; beswegen ift es nothig, sie fo viel wie viel moglich zu concentriren. Dieses geschiehet durch Das Brennen; hiedurch vermindert fich ihr Volumen ichon merklich, und Die in ihr noch unentwickelten alkalischen Galze werden vollends entwickelt, folglich die Ufche dadurch reicher. Ist die zusammen gebrachte Asche recht trocken, so bringe man fie an einem bedeckten, dem Winde nicht ausgesetzten Orte, auf einen Saufen. und entzunde fie durch aufgeworfene glubende Roblen, fo verbrennen noch alle Roblen und übrige nicht geborig verbrannte Theile; nach diefer Operation fiebet man sie durch feine Drathsiebe, und reiniget sie von den noch vorhandenen gro: beren Rorpern; dann bringt man fie in den Fritt : oder Calcinirofen, und brennt fie in Glubbite 5 - 6 Stunden durch. Go wird fie bann faft auf Die Balfte ihres anfänglichen Volumens herabgebracht, dagegen aber ihr Gehalt an alkalischem Salze verdoppelt worden senn, und so ist sie zu einem vortheilhaften Gebrauche geschickt. Diese Concentration der Asche ift nothig, denn der erdige Theil derfelben ift kalkartiger Natur, und hat diefer in ber Zusammensetzung ber Materien ein zu großes Uebergewicht über den Sand und bas alkalische Salz. wie hier der Fall fenn murde, fo fann fein brauchbares Glas entstehen, es wurde fehr zerbrechlich, weniger durchsichtig werden, und ben dem geringften Abfalle des Dfens gerinnen und nicht zu verarbeiten fenn.

4) Ausgelaugte Afche hat zwar immer noch einen geringen Gehalt von alkalischem Salz, allein doch so wenig, daß sie nur sehr wenig Sand tragen kann, und deswegen die eben angesührten Nachtheile noch in weit höherem Grade hervorbringen wird; sie muß daher getrocknet, und eben so wie die frische Asche auf das stärkste gebrannt werden. Allein alles dessen ohngeachtet wird man keinen vortheilhaften Gebrauch von ihr machen können, wenn man nicht sonst noch einen kräftigen Fluß zu dem Gemenge sehen kann. Hat man sehr große Aschen vorräthe, und keinen andern wohlseilen Fluß, so muß man sich damit helsen, daß man einen Theil der vorräthigen Asche auskauget, die erhaltene Lauge auf die übrige unausgelaugte Asche gießet, diese trocknet, und dann scharf brennt. Durch diese eben nicht kostspielige Operation kann man die Asche auf jeden belies

bigen Grad verstärken.

5) Die Glasofenschlacken sind eine sehr nühliche Materie zu dem Bouteillen, Glas, sie befordern nicht nur den Fluß, sondern vermehren auch die Glasmasse. Sie entstehen aus der neben die Hafen gefallenen Einsahmaterie, aus dem Glas aus zerbrochenen Hafen, aus dem Glas, welches durch das Schmelzen der Ofen; steine entstehet, vorzüglich durch die Kohlen und Asch, die sich in der Grube und den Schürlochern bildet. Sie ist demnach ein unreises, mit Fluß mehr

ober weniger übersetzes, aber auch mit Kohlenstoff überladenes Glas von sehr dunkelbrauner Farbe. Man muß sie wohl in Wasser calciniren, damit sie in kleine Stücke zerfällt, dann im Wasser rein waschen, wodurch ein großer Theil der darin besindlichen Kohlen ausgeschieden wird, endlich brennt man sie, um den noch vorhandenen freven Kohlenstoff zu zerstreuen, ben mäßigem Feuer, und so sind sie zum Gebrauch geschickt. Blenschlacken haben gewöhnlich noch einen nicht unbeträchtlichen Gehalt an Blenspid, sie sind an sich leichtstüssig und wirken selbst als Fluß auf die Rieselerde. Man kann sie daher als Zusat, jedoch nur in mäßiger Menge ben dem Bouteillenglas brauchen.

- 6) Man hat schon oben im Iten Abschnitt gesehen, daß der Feldspath als ein Fluß auf die Rieselerde wirkt, daß es aber bisher noch nicht gelungen ist, ein zum Verarbeiten brauchbares Glas daraus herzustellen. Allein in Verbindung mit andern Flussen kann er, zu dem Sand gemischt, nüglich senn, indem dadurch etwas an theuerern Flussen ersparet wird; er muß von andern Steinarten besfreiet, zu Pulver gestampst, und so dem Quarzsande bengemischet werden.
- 7. Gebrannte Kalksteine und Kreide können ben vorliegender Glasart nur dann mit Bortheil gebraucht werden, wenn man sich in so gunstigen Umstånden besindet, daß man reine alkalische Salze zu dem Gemenge nehmen kann, wo sie, wie bekannt, das zu zahe Glas, flussiger machen; außer diesem Falle vertritt die kalkartige Erde der Usche schon ihre Stelle, so daß sie hier überslussig, wohl gar schädlich werden wurde. Ausserdem weiß man, daß sie auch in dem Glase aus Duarz und Feldspath einen nothwendigen Bestandtheil ausmachte. Uebrigens mussen sie gebrannt, und an der Luft zerfallen seyn.
- 8. Eben so weiß man aus dem ersten Abschnitt, daß auch verschiedene Basalts und Lavaarten zum Bouteillen. Glasmachen sehr tauglich sind. Da aber diese Steinarten in Rucksicht ihres Gehalts sehr verschieden sind, so muß man durch Proben im Rleinen erst ausmachen, in wie fern, und in welcher Quantität sie hier angewendet werden können. Sie wirken theils als Fluß, theils vermehren sie die Glasmasse. Sie werden zu Pulver oder feinem Sand zerstoßen, das Fremdartige ausgeschieden, und so verbraucht, jedoch nur als Zusaß, weil es, wie oben schon erinnert worden, noch nicht gelungen ist, auf die Dauer aus ihnen allein ein brauchbares Glas zu bereiten.
- 9. Gemeine Thons oder Ziegelerde, die gewöhnlich mit Duarzsand und vielem Gisenorid vermischt ist, kann ebenfalls zu dieser Glasart gebraucht werden. Manche Arten derselben schmelzen schon in dem Ziegelosen. Feuer zu einem grünen Glas, wie man an den daraus gemachten Backsteinen erkennen kann, und gerade diese Arten sind vorzüglich zu wählen; sie vermehren die Glasmasse, ohne daß viel Fluß von anderer Art zu ihrer Auslösung nöthig wäre. Manche Arten aber sind so feuersteständig, daß sie mehr Fluß, als selbst die Kieselerde zur Auslösung verlangen, und daher hier ganz unbrauchbar sind. Diese Ziegelerde muß getrocknet, pulveris

firt, und durch feine Siebe geschlagen werden, damit großere Steine und andere Rorper davon kommen, endlich brennt man fie mit dem übrigen Gemenge.

10. Glasstücke von zerbrochenen Bouteillen, und noch besser von andern feinen Glasarten, können als ein schon geschmolzener glasartiger Rorper nichtanders als nüglich senn. Wenn diese Fabrication mit andern zugleich betrieben wird, so können überhaupt alle Arten von Glass und Materials Abfällen hier noch benutt werden.

Solche Glasstude konnen in beträchtlicher Qualität zugesetzt werden, sie bes fordern die Schmelze, und vermehren die Glasmasse; sie bedürfen keiner andern Borbereitung, als daß man sie calcinirt, wascht, und das Steinige und Unreine

ausscheidet.

§. 95.

b. Materien zu gemeinem grunen Sohlglas.

Das gemeine grüne Hohlglas ist nicht durchaus von einerlen Beschaffenheit; man hat es von der größten Reinheit bis zur schlechtesten Qualität; deswegen sind auch die dazu verwendeten Materien verschieden. Zu dem feinen grünen Glas können alle die Materien gebraucht werden, welche oben zu dem Mond und Walzgenglas angegeben worden sind, und sie werden auch auf die nämliche Art vorzbereitet. Zu dem ganz schlechten grünen Glas, wie z. B. die Arznengläser sind, wird blos Sand, frische Asche und wohl auch etwas Rochsalz genommen; der Sand kann gemeiner Gebirgssand senn, der blos gewaschen, getrocknet und durchzgesiebet wird; die Asche wird auf die oben angezeigte Art concentrirt, und mit dem Sand und dem Salz stark gebrannt.

§. 96.

c. Materien zu weißem Sohl : ober Becherglas.

Auch diese Glasart ist in Rucksicht der Farbe und Reinheit sehr verschieden, je nachdem sie zu feinerer oder groberer Waare dienen soll, und deswegen bedient man sich zu allen Arten desselben zwar einerlen Materien, aber man verwendet in einem oder dem andern Fall mehr Sorgfalt auf die Reinigung und Vorbereitung. Die Materien sind:

- 1. Sand.
- 2. Spanische Gode.
- 3. Potasche.
- 4. Ralf.
- 5. Braunstein.
- 6. Robaltorio.
- 7. Glasstücke von der namlichen Art, von der das zu verfertigende Glas seyn soll.

1. Der Sand muß hier schon mit mehr Sorgsalt gewählt werden. Wenn er zu haben ist, so muß er so weiß und rein wie möglich seyn. In Ermange, lung eines solchen Sandes kann man sich des Quarzes, der in Flüssen und Gesbirgen oft häusig vorkommt, bedienen. Muß man aber mit gewöhnlichem Sand vorlieb nehmen, so muß man ihn stark brennen, dadurch wird er rothlich wers den, wenn er Eisen enthält, oder auch ganz weiß, wenn dieses der Fall nicht ist. Letterer ist besser als ersterer. Berde werden nun sorgsältig gewaschen, inz dem man ihn in vielem Wasser mit Reiserbesen wohl durcharbeitet, so werden die Eisen; und Thontheile sich ziemlich gut abscheiden. Der Quarz wird ebenfalls stark geglühet, im kalten Wasser abgelöscht, gepocht, und durch seine Siebe gesschlagen. Der reine Sand braucht nur gewaschen und gesiebt zu werden.

2. Die spanische Sode wird gewöhnlich nur gestampft, kein gestebt, und in diesem Zustand gebraucht. Aber ob man ihre gelbe Farbe erzeugende Eigenschaft gleich durch Braunstein und Kobaltorice ziemlich vertreiben, und ein schönes Glas hervorbringen kann, so wird es doch immer einen unangenehmen gelblichen Stich behalten, deswegen muß, wenn diese Sode roh gebraucht werden soll, doch vorher eine Calcinirung bis zur weißen Farbe vorgenommen werden, auf welche denn noch eine besondere Frittung mit den übrigen Materien solgen muß. Um besten aber ist es, wenn man das alkalische Salz, aus der Sode, auf die im ersten Theil angezeigte Weise abscheidet, es gut calcinirt und so gebraucht, wo sie ein vortressliches Glas liesern wird, so sehr auch manche Hüttenmeister, die sie nicht zu behandeln wissen, das Gegentheil behaupten.

3. Die Potasche wird entweder selbst erzeugt, oder man kauft sie roh oder calcinirt. Die nicht calcinirte nuß dieser Operation mit allem Fleiß unterworsen und bis zur reinsten weißen Farbe getrieben werden. Diese sowohl als die erskaufte calcinirte Potasche ist hernach auf angezeigte Weise zu untersuchen, ob sie viel Neutralsalze enthalte, und findet sich dieses, so muß sie von neuem umgesotzten und calcinirt werden. Kurz, je reiner man sie anwendet, desto schöneres

Glas hat man zu erwarten.

4. Der Kalk muß ebenfalls von der reinsten Beschaffenheit, gut gebrannt, ganz schneeweiß, nicht grau, braunlich oder rothlich senn; am besten schickt sich hierzu der sogenannte Tropssteinkalk; er wird übrigens auf die schon mehrmal angezeigte Urt behandelt.

5. Der Braunstein wird blos rein von andern Stein : und Erdarten ge-

Schieden, und dann fein pulverifirt.

6. Das Robaltorid wird selten, und nur da, wo Gode gebraucht wird, zus gesetzt. Man kann ihn als wirkliches Drid, welches unter dem Namen Zaffra bekannt ist, oder auch als Glas, da es den Namen azur, oder blaue Smalte suhret, anwenden; diese ist schon fein pulverisirt, die Zaffra muß aber erst dieser Operation unterworfen werden.

7. Endlich die Glasstücke, die man hier brauchen will, mussen durchaus von der nämlichen Urt, und wo möglich auch von der nämlichen Fabrik seyn. Alles

Glas von anderer Urt, wie Kenfter: und Tafelglas, (allenfalls allein Spiegelglas ausgenommen) felbit Ernstallglas, fo fern es mit Blenorio bereitet ift, find bier aanz untauglich. Gelbst manches weiße Hohlglas ist von schlechter Farbe, voller Blafen und anderer Fehler, auch diefes ift ben einer guten Fabrication zu vermeiden. Uebrigens aber ift ber Gebrauch von guten Glasstucken, wie ichon oft gesagt worden ift, auch hier von entschiedenem Rugen. Sat man Gelegenheit fehr viele weiße Glasstucke um einen geringen Preis zu erhalten, Die aber nicht gang fo rein, wie sie follten, vielleicht auch fehr verschiedenartig find, fo kann man, wie auf manchen, besonders frangofischen Butten gebrauchlich ift, sich durch Bereitung eines Schmelzglases helfen. Zu dem Ende nimmt man auf 100 th Sand 60 - 70 16 Potasche oder 100 th bis zur weißen calcinirten Gode, (mehr oder weniger, nachdem namlich die Glasstucke viel oder wenig Fluß enthalten) 500 - 600 it Glasstude, schmelzt dieses ben fehr hoher Temperatur zusammen, reiniget es gut von Glasgalle, wenns nothig ift, schopft es in faltes Baffer aus, und braucht das fo calcinirte Glas, in dem gewohnlichen Gemenge ftatt der Glasstücke, und man kann doppelt so viel als von diesen zusetzen. Frangosen halten hierzu einen eigenen Safen in dem Ofen, und nennen ihn pot du canton pour la cuisson du verre; diese Methode ist in Deutschland meis nes Wiffens wenig befannt. Gine kleine Ueberlegung zeigt aber, Daß fie nicht anders als vortheilhaft fenn kann, denn mit weit weniger Fluß, als das gewohn: liche Gladgemenge enthalt, bekommt man weit mehr Glas, und die Ungleichartige feit und andere Kehler, welche- die Glasstucke enthalten, wird durch das genauere Bermengen und Schmelzen fast gang beseitiget. Uebrigens ift es auch hier wie überall nothig, die Glasstucke möglichst zu verkleinern, und auf ein gleiches Korn zu bringen, damit die Schnielzung und Vereinigung desto besser von statten gebe; ju dem Ende glubet man fie ben gelindem Feuer gang maßig, damit bas Glas feine naturlichen Gigenschaften nicht verliere, und loscht fie bernach in kaltem Waffer ab.

§. 97.

d. Materien zu dem feinsten oder Ernstallglas.

Das Ernstallglas wird zu verschiedenen Zwecken gebraucht, und hiernach richtet sich auch der Grad seiner Feinheit. Es dienet eines Theils als Grundlage derjenigen Masse, die man zur Verfertigung kunstlicher Edelsteine gebraucht, andern Theils aber wendet man es an, um die feinsten Gefäße und andern Geräthe daraus zu machen. Bon der Verfertigung der kunstlichen Edelsteine kann hier die Rede nicht seyn, da sie kein Gegenstand der eigentlichen Glasmacherkunst, sondern blos der Liebhaberen sind; sie werden nie im Großen gemacht, noch ein bedeutender Gegenstand des Handels werden, und die gefärbten Glascorallen und Perlen, die allerdings in das Gebiet der Glasmacherkunst gehören, sind eigentlich keine nachgemachten Edelsteine, sondern nur ein gefärbtes Glas. Es kommt

alfo hier basjenige Ernstallglas in Betrachtung, mas zur Verfertigung von Gefapen

und andern Gerathen angewendet wird.

Man hat ausserdem leichtes und schweres Ernstallglas, ersteres wird blos mit alkalisch salzigen Substanzen, letzteres aber mit metallischen und vorzüglich mit Blevoxiden bereitet.

Bu dem leichten Ernstallglas nimmt man

1. Rieselerde.

2. Vegetabilisches oder mineralisches Laugenfalz.

3. Reine Ralferde.

4. Braunsteinoride, auch wohl

5. Arsenikoride.

Bu dem schweren Crystallglas kommt

1. Rieselerde. 2. Blenoride.

3. Begetabilisches oder mineralisches Laugensalz, bieweilen auch

4. Galpeter.

5. Braunsteinoride.

6. Arfeniforide.

7. Borar.

8. Weinstein.

und zu benden Glasstucke von der namlichen Art und Fabrication.

Man siehet, daß in der Hauptsache hier die namlichen Materien gebraucht werden, wie ben andern guten Glasarten; der ganze Unterschied bestehet nur in der bis auf den höchsten Grad getriebenen Reinigung und zweckmäßigen Borbereis

tung der Materien, worüber also auch hier das Meiste zu bemerken ist.

1. Die Riefelerde, wie sie zu vorliegendem Zweck erforderlich ist, findet man schwerlich, oder doch sehr selten in der Natur. Der Sand hat meistens eine beträchtliche Benmischung von Thon und Eisentheilen, und die kieselartigen Steine sind ebenfalls selten ganz rein; daher ist es hier mit Pulverisiren, Waschen und Brennen noch nicht genug, es mussen durch chemische Mittel auch noch die Theile, welche durch die genannte Operation nicht beseitigt werden konnten, hinweggeschafft werden. Wir wollen die hier brauchbaren kieselartigen Substanzen einzeln durchs gehen, und ihre Vorbereitung angeben.

a. Oben an stehet der reine Bergernstall als der reinste kieselartige Korper, den die Natur hervorbringt. Schade! daß er so rar, folglich so kostbar ist, daß man nur sehr selten einen Gebrauch von ihm im Großen machen kann. Er muß in zartes Pulver verwandelt werden, welches wegen seiner großen Harte, mit Vortheil nicht anders, als durch Glühen, Abloschen,

Stampfen, und Gieben geschehen kann.

b. Der Duarz kommt in großen Stucken, in Geschieben in Flussen und als Sand vor. Die ersteren findet man ziemlich häusig sehr rein; sie werden geglühet, abgelöscht, gestampft und gesieht wie gewöhnlich; der zu wah:

D D 2

lende Sand muß schon weiß, burchaus feine noch so geringe rothliche Karbe haben, man mafcht ihn zuerft, um die thonigten Theile abzusondern, bernach wird er stark gebrannt, und abermals gewaschen, wodurch denn der größte Theil der metallischen Kalke abgeschieden wird; man trodnet und siebt ihn endlich. Run aber muffen bende Urten von Riefelerde, fo: wohl die aus Stein, als die aus Sand erhaltenen, noch durch Sauren von den noch zurückgebliebenen falkigen und metallischen Theilen befrenet werden. Bu dem Ende übergießt man ben Sand mit verdunnter Roche falgfaure, ruhrt alles wohl um, laßt es einige Stunden stehen, und wascht dann den Sand mit reinem Baffer 3-4 mal aus, und das fo lange, bis bem Sande gar feine Gaure mehr anhangt, fo wird er getrocknet, und nochmals fein gefiebt. Wenn die gebrauchten Rieselsteine fremdartige Aldern ic. haben, fo verstehet es fich von felbst, daß dergleichen Stude ben Seite gelegt, oder doch wenigstens von den fremdartigen mit Same mern befrenet werden muffen. Much ift es miglid, das Stampfen in eifernen Morfern vorzunehmen, weil fo immer etwas Gifen bingu kommen wird, man muß diese daher aufferst rein machen, damit nichts von Rost Darin bleibt, oder mas noch besser ware, sich blos Morfer von Porphyr, wenn es fenn fann, bedienen.

- o. Das allerbeste kieselartige Material sind, nach Runkel, die sogenannten Feuers oder Flintensteine, welche auch in Deutschland, besonders in den nördlichen Gegenden desselben, häusig als Geschiebe gefunden werden. Man wählt die reinsten, welche ein hornartiges Ansehen haben, befreyet sie von dem Fremdartigen, besonders von der weißen kalkartigen Kruste, welche oft daran bängt, wäscht sie, und wirft sie noch naß in einen heißen Ofen, gluhet sie wohl durch, löscht sie in kaltem Wasser ab, stampst sie auf die angezeigte Weise, und siebt sie endlich durch seine Siebe, auch wird es in den meisten Fällen nicht schaden, wenn man sie wie oben mit der Kochsalzsäure behandelt. Man erhält hieraus ein vortressliches Ernstallglas, auch soll aus ihnen in England das bekannte Flintglas gemacht werden.
- 2) In Ansehung der Laugensalze ist es nicht genug, daß diese von der Asche und den erdigen Theilen rein ausgelaugt und calcinirt werden; so behalten sie gewöhnzlich noch mehr oder weniger Neutralsalze ben sich, welche, um das Entstehen der Glasgalle zu vermeiden, sorgfältig ausgeschieden werden mussen; dieses geschiehet durch mehrmaliges Ausschen in heißem Wasser, Filtriren durch wollene Decken (f. Ih. I. S. 201.), abermaliges Hartsieden und Calciniren; geschiehet dieses zwen bis dren Mal, so werden diese Salze einen, hohen Grad der Reinheit haben. Hat man Mineralalkalt aus Sode auf diese Art bereitet, so wird es gut senn, wenn man sie zuletzt noch einmal im Wasser ausschieft, es bis zum Häutchen einsocht, und dann an einem kühlem Ort anschießen läßt, so erhält man Ernstalle, welche ein sehr reines Alkali enthalten.

3) Die Ralkerde muß ebenfalls so weiß und rein wie möglich seyn, da nun der Ralk, außer in der Kreide, selten ganz rein ist, und selbst die letztere oft eisenhaltige Adern hat, so brennt man ihn wie gewöhnlich, läßt ihn an der Luft zerfallen, und reinigt ihn durch Siebe. Bermuthet man in den gebraucht werdenden Laugenfalzen noch etwas schwefelsauere Neutralsalze, so ist es vortheilhaft, den Kalk im kohlensauern Zustande zu brauchen (s. Th. 1. S. 194); zu dem Ende besprengt man den an die Luft gelegten Kalk mit Wasser, und läßt ihn liegen, bis er ganz zerfallen ist, so zieht er die nothige Kohlensauere wieder an.

4) Der Braunstein wird hier blos, wie oben ben dem weißen Becherglase geleh; ret worden ist, vorbereitet, da er blos zur Vernichtung des allenfalls noch vorhande; nen Kohlenstoffs dienen soll; will man aber dem Glase eine rothe oder violette Farbe damit geben, so durfte es besser senn, wenn man ihn auf die oben im Iten Ab-

schnitte angezeigte Urt reinigt.

5) Das weiße Arsenikoxid wird blos pulverisirt dem Gemenge bengemischt. In manchen Fällen aber kann es nüglich senn, ein ganzes Stück in den Hafen zu legen, denn die heftige Bewegung, welche er verursacht, kann zur Mischung und Bereinigung der Theile Bieles bentragen, welches besonders dann, wenn Blevoxid in dem Gemenge sich besindet, sehr erwünscht ist. Indessen sollte man sich doch des Ges brauchs des Arseniks, wenigstens zu Gefäßen, die zur Ausbewahrung von Speisen und Getränken bestimmt sind, aus schon mehrmal angeführten Ursachen enthalten; zumal da man auf andere Weise sich helsen kann f. Th. I. S. 237.

6) Die Blepoxide, die hier gebraucht werden konnen, sind von verschiedener Art, einige sind durch Saueren, andere durch blose Calcination bereitet. Zu den ersten gehört das bekannte Bley: und Schieferweiß, zu lettern die Menninge, das Mastikot und die Bleyglätte. Von allen diesen wird gewöhnlich die Menninge am liebsten gebraucht, weil die übrigen Bleyoxide oft sehr mit andern Dingen verfälscht oder auch nicht so vollkommen oxidirt sind als die Menninge; indessen geschiehet es doch zuweilen, daß auch diese mit rothem Ziegelmehl versett wird; man kann sie zwar durch Schlemmen und Waschen nicht nur von solchen Zusätzen, und dem oft darin enthaltenen nicht oxidirten Bley reinigen, was aber mit Weitläuftigkeit verbunz den ist. Um besten ist es, wenn man ben einer etwas beträchtlichen Anlage selbst eine Mennigbrenneren anlegt (was auf Glashütten sehr leicht zu bewerkstelligen ist), und sich seinen Bedarf selbst bereitet, da man dann wegen der Reinheit des Materials ausser Sorgen seyn kann. Uebrigens bedarf die Menninge keiner andern Vorber reitung, als das Stampsen und Sieben zu seinem Pulver.

7. Der Salpeter ist ben dem Ernstallglasmachen oft von bedeutendem Nutzen, jedoch ihn statt des Flusses allein zu brauchen, wurde zu kostspielig senn, aber als Zusatz ist er sehr brauchbar. S. Th. 1. S. 235. Um besten ist es, ganz rein geläuterten Salpeter zu nehmen, den man wohl trocknet und pulverisitt. In den Fällen, wo man mineralisches Alkali zu den Gemengen braucht, ist es gut statt des gemeinen, cubischen Salpeter zu nehmen, weil eine Glasmasse allzeit

desto gleichartiger wird, je gleichartiger die dazu verwendeten Flusse sind.

8. Der Borar wird als Fluß, wegen seiner mineralisch alkalischen Basis, bisweilen, besonders zu demjenigen Ernstallglas, was gefärbt werden soll, gebraucht. Allein da man das Mineralalkali rein genug darstellen kann, so halte ich ihn nur in den Fällen für nüglich, wo man kein sehr gutes Mineralalkali sich verschaffen kann, er wird in Gefäßen von seinem feuerbeständigen Thon, einer mäßigen Hige in einem Frittofen ausgesetzt, wodurch er sich sehr ansblähet, und ganz weiß wird; in diesem Zustand wird er pulverisirt, und so ist er zum Gebrauch sertig.

9. Gleiche Bewandtniß hat es mit dem Weinstein, der wegen seiner vegetas bilisch alkalischen Basis ebenfalls als Fluß dienet, diese Basis enthält er in sehr hohem Grad der Reinheit, und ich halte ihn für überflussig, wenn man reine Potasche hat, und nur wenn dieses nicht ist, kann er nühlich senn. Man gebraucht übrigens den bekannten rohen und gereinigten Weinstein, der gehörig pulverisirt wird. Indessen ist der rothe Weinstein, (der sich in mit rothem Wein gefüllten Kässern absetz) bisweilen ben Bereitung farbiger Gläser von Nuten, wie man

oben im ersten Abschnitt gesehen hat.

10) Die Glasstücke, die man ben dem Ernstallglas allerdings auch mit großem Ruken gebrauchen kann, durfen aber durchaus von keiner andern Fabrication, als die man selbst betreibt, senn, damit man sicher auf ein gleichartiges und reines Glas rechnen kann; denn die Stricke und Fåden, die man so oft in dem Ernstallglas bemerkt, haben ihren vorzüglichsten Grund in der Ungleichartigkeit der Materien; die Glasstücke werden übrigens gestampft oder sein calcinirt, nachdem sie vorher wohl ausgelesen, und Steine und andere fremde Körper heraus geschieden worden sind. Es ist ben dieser Glasart vorzüglich gut, wenn auch die Glasstücke, so wie die übrigen Materien sein gestoßen sind, denn dadurch sindet eine vollkommene Mischung, und ein gleichartiger Fluß Statt.

§. 98.

6) Die Bereitung des Glafes felbft.

Da sich die Zusammensetzung der Materien zu Glas genau nach ihrer Natur und der mehreren oder minderen Feinheit und Schönheit des Produkts, das man zu erhalten wünscht, richtet, so werde ich auch hier nach dem oben angegebenen Untersschied der Glasarten, diese Zusammensetzungen angeben, und jene zu Bouteillen, gemeinem grünen, weißem und Ernstallglas jede besonders beschreiben; hierben muß ich aber die vorläusige Bemerkung machen: daß es desto unmöglicher ist, allgemeine Regeln hier aufzustellen, je roher und verschiedener in Eigenschaft die Materien sind, welche man zu einer Glascomposition anwenden will; dieser Fall tritt besonders ben dem Bouteillen; und gemeinem grünen Glas ein, die größtentheils mit Asch gesmacht werden. Jedermann kennt aber die außerordentliche Verschiedenheit dieses Masterials, in Sehalt und andern Eigenschaften. Es bleibt also nichts übrig, als Prosben im Kleinen aufzustellen, und dadurch das Verhalten der Materien gegen einans

ber auszumitteln, wenn man fich nicht großem Zeit : und Geld Berluft ausseben Man versehe sich daher mit einer guten Ungahl kleiner Probierhafen, die ein oder mehrere Pfunde Materien enthalten konnen. Bor dem Aufwarmen des Dfens bringe man etliche ichadhafte oder fonst unbrauchbare Safen in benfelben, und ftelle ne fo auf, daß der Boden oben ftebet, auf diese fete man die fleinen Safen, und fulle sie mit verschiedenen Compositionen an. Da es hier hauptsächlich darauf ans kommt, das Verhaltniß des Fluffes zu dem Sand zu finden, fo richte man sein Mus genmerk vorerst blos hierauf, und untersuche zuerst jeden einzelnen Fluß; nachdem man 3. B. den Gehalt der Ufche an Alfali durch einen Auslaugungsproces im Rleinen bestimmt hat, so setze man in das erfte Safchen blos eine gewisse Quantitat Ufche, um ihre naturliche Fluffigkeit zu erfahren, ins zwente Safchen thue man g. B. 6 Theile Afche und 1 Theil Sand, in das 3te 5 Theil Ufche 2 Theil Sand, in das fole gende 4 Theil Afche 3 Theil Sand und so weiter; eben so verfahre man mit den übrigen Kluffen. Man laffe Alles mohl schmelzen, beobachte Die Zeit, in welcher jedes Gemenge hinlanglich geschmolzen ift, und untersuche das Glas. Man wird fin: den, daß alle Gemenge, wo die Afche ftark vorherrscht, gut geschmolzen sind, daß aber nicht alle ein dauerhaftes Glas geben, weil in einigen der Untheil an alkalischer Erde zu groß ift, und das wird vorzüglich der Kall ben denen senn, wo die Usche mehr als das doppelte Gewicht des Sandes betragt. Man bekommt auf Diese Weise einen Kingerzeig, in wie fern man die Alfche durch andere Fluffe zu verstärken hat oder nicht, und wie man die verschiedenen Fluffe geschickt zu verbinden hat. ausgemittelt, so hat man einen Grund, worauf man in der Folge fußen kann. Man weiß nun, welchen Gehalt die Materien haben, und in welchem Berhaltniß fie unter einander stehen muffen, wenn man eine gewisse Qualitat von Glas haben Es bedarf also nur in der Folge einer Untersuchung des Gehalts, so oft man neue Materien befommt, und man darf nur forgen, daß fie auf den einmal festae: setzten Gehalt gebracht werden. Sat man 3. B. ben den erften Proben eine Ufche gehabt, Die 10 Procent alkalisches Salz enthalt, und man bekommt in der Folgeeine andere Afche, die nur 6 pr.C. halt, fo ift entweder fo viel Potafche oder von einem andern Rluß jugujegen, daß jenes Berhaltnig beraustommt.

Einige Schriftsteller, und besonders der sonst sehr umsichtige Allut, nennen diese Versahrungsart ein Herumtappen im Finstern, das dem wissenschaftlichen Kunstler nicht anstehe. Allein sie bedenken nicht, daß alle Grundsätze und Regeln sich auf Erfahrung gründen müssen, daß diese Erfahrung nach Verschiedenheit der Materien, die an sich fast nie von einerlen Art sind, außerordentlich von einander abweichen, und daß man also jene Grundsätze unmöglich sestsepen kann, wenn man nicht in jedem einzelnen Fall die nothigen Erfahrungen gemacht hat. Feinere und wohl zu bereitete Raterien sind meistens ganz oder bennahe gleich in Gehalt, und Eigenschaft, und dehr ist obige weitläusigere Procedur nicht nothig. Doch wird, wenn man eine Abhütte ganz neu anlegt, eine solche Untersuchung nicht schaden, ja um wes

nigstens zu wissen wie viel Fluß ber Sand, den man brauchen will, erfordert, nothig seyn.

s. 99.

a. Bereitung des Bouteillen: Glafes.

Wenn gleich ben dem Bouteillenglas wenig auf das schone Ansehen ankommt, so erfordert es doch eine ganz vollkommene Berglasung; denn alle Gefäße, welche zur Ausbewahrung von Speisen, Getränken oder scharfen Flussiskeiten bestimmt sind, mussen von einem Glas versertiget seyn, das von allen diesen Dingen im mindesten nicht angegriffen, oder aufgelößt wird, und das nichts enthält, was entweder der Gesundheit schädlich ware, oder die Natur anderer Flussiskeiten verändert. Dieses geschiehet aber dadurch, daß man schädliche Dinge z. B. Arsenik hier gar nicht braucht, und daß man Sand und Fluß in solchen Verhältnissen zusammensett, daß sie sich ben einem gegebenen Hitzgrad nicht nur ganz auflösen, sondern auch sich wechselseitig vollkommen sättigen. Die Materien mussen daher vollkommen durchgeschmolzen und auch lange genug im Feuer gewesen senn, damit der überslussige Fluß, Glaßgalle und überhaupt Alles, was der Glasmasse schädlich ist, Zeit hat, sich zu zerstreuen; eben so muß die Läuterungszeit gehörig ausgehalten werden, damit die Blasen vergehen, alles Unreine nach der Obersläche steigen, und von da abges schäumt werden kann.

Außer den Bouteillenglas Compositionen, welche Th. 1 G. 231 angegeben worden sind, will ich hier noch folgende anführen:

| A CONTRACTOR | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Gemeiner Gebirgsfand — — — | — 100 tb. | , |
| Frische Usche, die 15 prC. Alkali enthält | - 200 > | |
| Glasstucke — — — | 100 — 300 » | |
| 2. Sand wie oben — — — — | _ 100 » | |
| Frische Asche mit 10 prC. Alkali — 🔻 | - 200 » | |
| Potasche — — — — | 10 > | |
| Glasstucke — — — — | 100 — 300 » | |
| 3, Sand — — — — | — 80 » | |
| Keldspath — — — | - 20 » | |
| Frische Asche à 10 prE. — — — | — 200 » | |
| Glasstücke — — — | 100 — 300 » | |
| 4. Gand | — 100 » | |
| Frische Asche à 10 — 15 prc. — — | — 200 » | |
| Potasche — — — — | — 10 • | |
| Glasofenschlacken, nachdem sie mehr oder | weniger - | |
| fett sind | 100 - 400 > | |
| Glasstucke — — — | 100 - 300 > | |
| | | |

| 5. | Gand | - | ore many | outrain. | · worded | patient . | - | 100 | tb | |
|----|---------|-------------|-----------|---------------|--|--------------|----------|-------|----|--|
| | Ausgela | ugte C | sode | - Approximate | and the same of th | - | - | 100 | 39 | |
| | Lava | principal . | o-managed | (seeming) | - | polynomials | Enterent | 100 | 39 | |
| 6. | Gand | - | distance | on an area of | - | ,executions, | - | 100 | * | |
| , | Frische | Usche | - | consecut | (Character) | - | 4 | 200 | ¥ | |
| | Spanif | the Go | de | continued | Nicolana Control | Approxima | | 15 | ¥ | |
| | Glasstu | icte | b | (Proposed) | | transports | 100 - | - 300 | * | |

Sben fo konnen auch einige der oben zu dem gemeinen grunen Balzen: Glas angeges benen Compositionen bier dienen.

Alle diese Gemenge dienen hier nur zum Wegweiser, und durch kleine Proben muß erst festgesetzt werden, was, und in welchem Verhaltnisse das eine oder das andere einer gegebenen Localität angemessen ist. Gut wird est immer senn, wenn die so zusammengesetzten Materien durch Brennen oder Fritten gehörig verbunden werden, obgleich vieses selten geschiehet und man sich begnügt, die Materien in einen dem

Schmelzofen angehängeen Dfen zu werfen, und warm werden zu laffen.

Das Einsehen, Schmelzen und Lautern geschiehet auch hier, wie schon mehre malen angegeben ist. Rur ist der so oft vorkommende Fehler der liebereilung der Schmelze und Lauterung auf das sorgfältigste zu vermeiden; gewöhnlich eilen die Glasmacher zur Arbeit, ehe noch das eine oder das andere ganz vollbracht ist, um nur recht viel zu verdienen, sie fragen nicht darnach, wie die Waare ausfällt, ob sie voll Steine, Blasen, Punkte, Striemen ze. ist oder nicht. Allein ehe nicht Alles volltommen geschmolzen und die Glasgalle nicht vollkommen herausgeschafft ist, wird man nie ein dauerhaftes Glas erhalten, das den auslösenden Flüssigkeiten gehörigen Widerstand leisten kann.

§. 100.

b. Bereitung bes gemeinen grunen Glafes.

Das grune Glas wird in verschiedenen Graden der Feinheit verarbeitet, beswes gen mussen auch die dazu zu verwendenden Materien ebenfalls von verschiedenen Gras ben der Feinheit seyn.

Bu dem schlechtesten Glas, als zu Arznenglafern ze. nimmt man in Deutschland

gewöhnlich

auf 100 tb. gewaschnen Sand

- 100 th Narbonnische oder Sicilianische Gobe.
- 6 7 Loth Braunsteinorid. 100 300 th. Glasstude

welches ein ganz gutes Glas geben murde, wenn man nur ben ber Borbereitung ver: nunftiger zu Werk ginge. Wenn fie namlich die Materien gemengt haben, fo feuch: ten sie dieselben mit Waffer fo ftart an, daß ein steifer Zeig daraus entstehet; aus diesem bilden sie Rugeln von 8 bis 10 Boll Durchmeffer, die mit einem 4 - 5 Boll tiefen Loch versehen find, damit man ein Gifen hinein steden und die Rugeln wege tragen kann; sobald sie trocken find, legt man sie nebeneinander in eine Urt von runden Frittofen, deffen Seerd unter dem Dfen ift und durch eine Deffnung hinten im Dfen mit ihm Gemeinschaft hat. Man giebt anfänglich gelindes Keuer, verftarft es aber nach und nad, bis die Rugeln anfangen weiß zu gluben. Go bald fein Rauch mehr aufsteigt, werden die Rugeln, die erkaltet weiß, oder wegen des Braun: steins etwas rothlich aussehen, in Die Schmelzhafen gethan, in der Gile geschmolzen, faum die Berftreuung des größten Theils der Glasgalle abgewartet, Dann ohne Berjug in die Arbeitshafen übergeschopft, noch eine halbe Stunde geschuret, und bann gleich frifd zur Arbeit geschritten. Bas fur Glas aus einem folchen Berfahren ber porgeben kann, das wird jeder, der das bisherige aufmerkfam gelesen bat, leicht er messen konnen.

Die in dem 1. Theil S. 230 angegebene Komposition giebt ben gehöriger Beshandlung schon ein besseres Glas; eben so auch die oben zu dem Walzen-Glas anges gebenen Gemenge. Das schönste und dauerhafteste grune Glas aber giebt jenes, dessen Berfertigung oben ben der Mondglasmacheren S. 60. beschrieben worden ist. Dieses sollte vorzüglich zur Versertigung der zu chemischen Arbeiten nothigen Gefäße verwendet werden, besonders jene Art, die mit Schmelzglas bereitet wird. S. Th. I. S. 227 und oben S. 60. Auch zu großen Essigslaschen, zu Zuckergläsern, um einges machte Sachen auszubewahren und zu elektrischen Flaschen, ist diese Glasart ganz

vorzüglich brauchbar.

Uebrigens werden alle diese Glasarten, ben dem Ginsetzen, dem Schmelzen und Lautern eben so behandelt, wie oben gelehrt worden ift.

§. 101.

c. Bereitung des weißen Becherglafes.

Wenn man die in dem Handel vorkommende Becherglaswaare betrachtet, so wird man einen außerordentlichen Unterschied in der Farbe, Reinheit und Haltbarz keit entdecken; frenlich ist auch der Preis darnach eingerichtet, und er differirt ben Gefäßen von einerlen Arbeit und Größe wohl um 30 — 40 pr Ct. Man wird hierz aus mit allem Recht schließen, daß blos die Reinheit und Feinheit der Materien, und ihre Vorbereitung, diesen Unterschied erzeugen können; so verhält est sich auch wirklich. Zu der ganz gemeinen weißen Becherwaare wird gewöhnlich in Ermanges

lung eines bessern, ganz gemeiner Gebirgssand und, nehst etwas Potasche, gute frische und wohlgebrannte Usche genommen; so erhalt man zwar ein wohlfeileres, aber auch desto mehr ins Grüne fallendes Glas, dem man durch Zusatz von Braunssteinoxid zwar noch eine ziemlich erträgliche Farbe geben kann, die aber doch das Grüne nicht gänzlich verläugnet. Soll aber ein ganz reines und farbenloses Glas erzeugt werden, so darf kein anderer als der weißeste und reinste Sand, die beste Potasche oder Sode, und der weißeste Kalk angewendet werden.

Wenn man beninad, auf

300 th Sand,

150 — 200 th wohl calcinirte Potasche, 30 — 35 th an der Luft zerfallnen Ralk,

1 th 18 Loth Braunsteinoxid, und

180 — 200 th rein ausgelesene und gewaschene Glasstude von der nämlichen Fabrication

nimmt, so hat man ein Fundamental: Gemenge, welches man in jedem Fall zu Grund legen, und nach Beschaffenheit der Materien angemessen modificiren kann. Von der Art ift auch das Gemenge, welches int 1. Theil S. 228 angegeben ist.

Bu gemeinem weißen Glas, deffen Farbe noch ziemlich leidlich ift, nehme man

190 - 200 th gemeinen oder beffer noch, recht weißen Sand,

100 th pulverisirte spanische Gode,

150 to wohlgebrannte Farrenfrautasche,

12 - 16 Loth Braunsteinorid, und

100 - 200 to reine Glasstucke.

Diefe Composition muß start gefrittet oder calcinirt werden. Etwas besseres und feineres Glas giebt folgendes Gemenge

110 th fehr reiner und weißer Sand, 80 th pulverisirte spanische Sode,

20 th Galpeter,

8 Loth Braunsteinoxid,

50 - 100 th reine Glasftude.

Sand, Sode und Braunstein werden wohl gefrittet, und dann das Uebrige darunter gemischt. Fällt das Glas etwas bläulich, grünlich oder gelblich aus, so ist's ein Zeichen, daß noch etwas Braunstein zugesetzt werden muß; wird es aber zu roth, so ist des Braunsteins zu viel, und man setzt entweder noch etwas Salpeter oder auch Glasstücke von der nämlichen Fabrication hinzu. Indessen wird man es nur selten treffen, daß das Glas ganz wasserslar wird, weil der Kohlenstoff der Sode nicht leicht zu beseitigen ist; deswegen wird es immer besser senn, die Sode vorher zu raffiniren, und dann auf

100 th des schönsten Sandes, 50 — 65 th gereinigte Sode,

8 - 12 th zerfallnen Ralt,

4 — 6 Loth Braunsteinoxiv, 50 — 100 th reine Gladftude

zu nehmen. Dieses Gemenge braucht eigentlich nicht mehr gefrittet zu werden, doch wird es immer besser sein, wenn solches geschiehet, damit die Bereinigung des Braunskeins desto besser bewirkt werde. Zwar ist es an manchen Orten gebräuchlich, die wohl gereinigten Materien, ohne den Braunstein einzusesen, zu schmelzen und zu läutern, dann in jeden Hafen die erforderliche Menge Braunstein zu thun. Sobald dieser geschmolzen ist, wird die Glasmasse mit Rühreisen, die vorher wohl abgerieben und gesäubert worden, nach allen Richtungen wohl durchgerührt, bis sich der Braunssein mit der Glasmasse recht vereiniget hat. Allein man siehet leicht, daß diese Methode nichts taugt, denn sehr leicht werden färbende Theile durch das Rühreisen in das Glas gebracht, und dann ist auch eine so genaue Mischung, daß nicht da oder dort ungemischte Theile zurückbleiben sollten, nicht wohl möglich; hierzu kommt noch, daß der verglasse Vraunstein, als specifisch schwerer, sich gerne nach dem Boden des Hafens senkt und dort das Glas sehr merklich violet färbet, welches nicht so leicht geschiehet, wenn der Braunstein durch das Fritten genauer mit dem Gemenge verbunden ist.

S. 102.

d) Bereitung des leichten und schweren Ernstallglafes.

Wenn ein recht schönes Ernstallglas gemacht werden soll, so versaume man nicht, die allerfeinsten Materien dazu anzuwenden, und ob diese gleich gewöhnlich ziemlich theuer sind, so lasse man sich dadurch nicht irre machen, denn der ungleich höhere Pris des Ernstallglases verschafft dagegen eine hinreichende Entschädigung.

Bu dem leichten Crystallglas find die von Runkel angegebenen Materien immer noch die besten, und so viel ich habe erfahren konnen, auch noch jeto in Bohmen die

gebräuchlichsten. Rach ihm nimmt man auf

100:15 des besten Sandes, oder puverisirter wohl gereinigter Riefelsteine

65 - 66 th drenmal geläuterte Potafdje,

5 th Rreide, oder statt deren reinen, wohl gebrannten, an der Luft zerfallenen Ralt,

oder auch auf

150 th. des reinsten Sandes:

100 — geläuterte Potasche

20 — Rreide', oder Kalt, 10 Loth Braunsteinoxio.

Ist zu der ersten Composition Sand aus Feuersteinen genommen worden; so muß, weil diese strengslüßiger sind, $\frac{1}{3}$ wohl gar $\frac{1}{4}$ mehr Potasche genommen werden, auch soll die Schmelz: und Läuterzeit gegen 60 Stunden dauern. Ben der letztern Composition soll es sich bisweilen zutragen, daß das Glas etwas nebelich, oder dunkel

wird, welches wegen dem starken Zusatz von Kreide nicht zu verwundern ist; durch ein oder mehrmaliges Ausschöpfen und Salciniren in reinem kalten Wasser und nacht heriges Wiedereinschmelzen, soll dieser Fehler beseitiget werden, wie für sich klar ist. Um diese Weitläuftigkeiten zu vermeiden, scheint folgendes Gemenge besser zu seyn:

150 th des reinsten Sands oder Riesel, 100 th geläuterte Potasche, wie oben, 10 th gereinigte Rreide oder Ralk,

10 Loth Braunftein.

Rach dem Schmelzen wird das Glas einmal ausgeschopft, calcinirt und wieder geschmolzen, und man kann ein sehr schönes Glas erwarten. Allein diesem Gemenge können noch 100 — 150 th Glasstücke zugesetzt werden, die aber durchaus von vorhergehenden Arbeiten aus der nämlichen Glasart bestehen mussen. Das so bereitete Ernstallglas übertrifft alle andere an Helle, Klarheit und Schönheit, nur ist es weit leichter und hat folglich keine so starke strahlenbrechende Kraft, als das schwere Ernstallglas; es hat daben mehr Dauerhaftigkeit und Ausdauer gegen die Einwirkung der Luft. Das schwere Glas hingegen läuft, besonders wenn es mit Blenoxid etwas übersetzt ist, von Zeit zu Zeit gerne an, so daß es das Ansehen hat, als sen es mit Staub bedeckt, dieses läßt sich zwar eine Zeit lang durch Abwischen hinwegschaffen, allein in die Länge ist dies auch nicht hinreichend; dessen ohngeachtet ist das schwere Ernstallglas nun einmal Mode, und man will nichts für Ernstallglas erkennen, was nicht sehr schwer ist.

Man hat auch Vorschriften zu Eristallglasgemengen, zu welchen Arfeniforid genommen wird, allein es ist schon mehrmal gewarnet worden, sich derfelben besonbere zu Gweiß; und Trinkgefagen zu bedienen. Go findet man in der großen frans zofischen Enchklopadie in Fol. eine Borfchrift, Die aus 100 Pfd. gereinigtem Galper ter, 150 Pfo, fehr reinem und weißen Sand und 2 Pfo. Arfenik bestehet, ja wenn Die Farbe des Glafes noch etwas grunlich erscheint, fo foll man noch eine verhaltnis: macfige Quantitat Arfenik pulverifiren, in fleine Portionen theilen, diese in Papier einwickeln, und mit eifernen Inftrumenten eine nach der andern bis auf den Boden ber Safen ftogen, sodann die Gladmaffe mohl umruhren, worauf dann eine beffere Karbe entstehen foll. Allein wenn man fich beffen erinnert, was im 1. Thl. G. 234. und 237. von der Birtung des Galpeters und Arfenitoride, sowohl einzeln als in bender Verbindung, gefagt worden ift, so wird man fich bald überzeugen, daß diefes Gemenge nichts taugt; Denn 1) enthalten 100 Pfd. Galbeter, wenn er feines Erne stallisationswaffers ganglich beraubt ift , kaum 60 Pfo. alkalisches Galz , und Dieses ift zu vollständiger Auflösung von 150 Pfo. reinem Sand nicht binlanglich, wenn ber Schmelzofen keine fehr hohe Temperatur hat. 2) Wozu foll die ungeheure Menge Ur fenit, besonders ben so reinen Materien nuten, und das nun gar bier in Berbindung mit dem Galveter? Ben feiner großen Menge wird er durch Diefen überfauert, er fann nicht gehörig mit den übrigen Materien aufgelof't werden, und das Glas wird mil dicht, feine Fixirung kann hier nicht nutlich, vielmehr nur fchadlich fenn. Mur wenn

sich Roblenstoff noch in der Glasmaterie befindet, und dadurch, daß er eine heftige Bewegung in der Masse hervordringt, welche die genaue Bereinigung und Auflösung der Theile befördert, kann er in kleiner Duantität, z. B. 1 Pfo. auf einen ganzen Hasen von 500 — 600 Pfo. Gehalt nütlich senn. 3) Die Nothwendigkeit, das Glasmit eisernen Instrumenten umzurühren, kann ebenfalls einen nachtheiligen Einfluß auf die Farbe des Glases haben. 4) Ist zu befürchten, daß das Glas zu zähe wird, weil gar kein Kalk zu dem Gemenge kommt. Also aus allem diesen folgt, daß diese Vorschrift untauglich ist, und ich habe dieses nur als ein Verspeiel angesührt, wie man solche Gemenge auch schon a priori ohne weitere Versuche beurtheilen kann.

Mit großem Bortheil fann man sich auch des mineralischen Alfali zu dem Ernstallglas, statt der Potasche bedienen, nur muß es nach oben gegebener Bore

schrift auf das beste gereiniget senn.

Man fann auf

100 th des reinsten Sandes, 50—60 th Mineralalkali, 10 th reinen Kalk, 5—6 Loth Braunsteinorid

nehmen und ein Ernstallglas erhalten, welches noch beffer und in furgerer Zeit

als das mit Potasche bereitete, geschmolzen ift.

Die Compositionen zum schweren Ernstallglas sind schon in dem ersten Theil S. 249 u. f. angeführt worden, und oben in dem ersten Abschnitt S. 36 finden sich einige sehr gute Compositionen, welche vorzüglich zu dem feinsten Ernstall, wie man ihn zur Nachahmung der Edelsteine, oder auch zu sehr feinen und kost.

baren Gefäßen braucht, nach Fontanieu angegeben.

Diefes, mit dem was im 1. Theil Diefes Werks gesagt worden ift, verbunben, mag hinreichen, um ben Zusammensetzung ber Materien zu Ernstallglas jum Wegweiser zu Dienen. Hebrigens ift ben Zusammensetzung der Materien auch noch darauf Rudficht zu nehmen, ob die Schmelzen in offenen oder bedeck: ten Safen geschehen sollen; benn da ber Thon ein schlechter Barmeleiter ift, so begreift man leicht, daß die Glasmaffe in einem verdeckten Safen ben weitem Den Grad der Site nicht annehmen kann, wie in einem offenen Safen. wegen braucht man auch mehr Fluß zu dem Gemenge in verdeckten, wie in offes nen Safen, und man muß fid) nach Diefen Umftanden richten, woben man bad, was im 1. Theil G. 249 vorkommt, zum Maafftab nehmen fann. Im Gangen gerath bas Ernstallglas in offenen Safen weit besser, als in bedeckten, und nur Die Roth zwingt, daß man Diefe mablen muß, wenn man namlich den Schmelze ofen mit Steinkohlen beigt; Diese erzeugen bekanntlich fehr Dide Dampfe, welche Dem Glas, in fo fern fie es unmittelbar berühren, nicht nur eine dunkele Farbe geben, sondern auch, vermoge des in ihnen enthaltenen Rohlenstoffs, den in dem Gemenge enthaltenen Blenfalt zum Theil wieder herstellen und als metallisches Blen auf den Boden den hafens finten laffen. Ferner ift zu merten, daß das Gemenge zu schwerem Ernstallglas weit leichtfluffiger ift, als jenes, wozu blos

alkalisch : salinischen Fluffe kommen; daß man also an sich keine so hobe Temperatur in den Schmelzofen nothig hat, und diefes um fo weniger, als man wegen der auflosenden Rraft, Die Das Blenglas auf den Thon der Safen augert, und die mit ber Temperatur machft, einen fehr ftarten Sitgrad vermeiben muß, wenn die Bafen nicht bald zu Grund gerichtet werden follen. Allein demohngeachtet findet hierben doch wenig oder gar feine Ersparung an Brennmaterial Statt; Denn was man dadurch, daß man ein schwächeres Feuer zu unterhalten braucht, gewinnt, Das gebet wieder durch die Lange der Schmelgen verlohren, die Erfahrung lehrt namlich, daß ben einer folden geringern Temperatur die Schmelzen fast noch ein: mal fo lange dauern muffen, als ben gewohnlichem Glas, wenn anders eine vollkommene Auflosung und Bereinigung der verschiedenen Theile zu einem homo: genen Gangen bewirkt werden foll. Auf der andern Seite aber lehrt die Erfahrung auch, daß eine folche vollkommne Bereinigung ohne einen ftarken Sitgrad bennoch nicht zu erhalten ift. Man befindet fich also bier in einer Verlegenheit, welcher auszuweichen man bisher noch kein hinreichendes Mittel gefunden hat, und hierin liegt denn auch die Urfache, warum es so außerst schwer ift, ein ganz vollkommen reines und gleichartiges Ernstallglas, besonders in großen Quantitaten berauszubringen. Zwar hat man verschiedene Mittel erdacht, um das Uebel in etwas zu vermindern : man hat 1. Die Safen viel ftarker in Thon gemacht, Damit Das Blenglas fie nicht fo geschwind durchfreffen kann, allein dagegen bekommt man ein Thonglas in die Maffe, das als gang verschiedenartig die Glasmaffe verdirbt. Go hat man 2. ausger den metallischen, auch alkalisch-salinische Flusse zu ben Gemengen genommen, Diese verhindern in etwas die Wirkung des Blenglafes auf ben Thon, allein fie bilden mit der Riefelerde ebenfalls ein Glas von verichiedener Dichtheit, welches fid, mit dem durch den Blevfalt erzeugten nicht aut verbindet, und man muß durch weitläufige Operation diesen Kehler zu verbessern fuchen. Dann fann man 3. etwas wirkfamer dem Uebel eutgegen arbeiten, wenn man in den zum Ernstallglas bestimmten Safen erst ein schones weißes alkalische falinie sches Glas schmilzt, dann das Glas so rein als moglich ausschopft und nun erst Das Ernstallglasgemenge einsett; hierdurch erhalten die Safen eine Urt von Glafur, auf welche der Blenkalt nicht so stark als auf den blosen Thon wirken kann. Endlich ift 4. eine nicht allzu große Duantitat Blenkalt in dem Gemenge, welche ohnehin nur den eingebildeten Vorzug einer großeren Schwere bezwecken fann, noch das beste Mittel, um die zu fruhe Zerftorung ber Safen zu vermeiden. Auf einigen frangofischen Ernstallbutten bat man versucht, Die Safen inwendig mit einer Maffe von fein zerftogenen Studen von feinen Porgellanicherben, mit Baffer angemacht, zu überziehen, und man will davon gute Wirkung verspuret haben. Allein alle Diese Mittel find meines Dafürhaltens nicht hinreichend, um Die Safen gegen die Wirkung Diefer Glasart, so dauerhaft zu machen, als zu ben gewöhnlichen Glasarten geschehen kann, und man muß sich daher begnügen. das Uebel so unschädlich zu machen, als es nur möglich ift. Wenn es daber die Umstånde erlauben, so schmelze man das Ernstallglas ben Holzbrand, in offenen

Bafen (woben frenlich zu vermeiden ift, daß teine Roblen in die Safen kommen und, wenigstens im Unfange, ben fehr ftarter Site), man laffe Die Schmelze lange geung geben, und übereile auch die Lauterzeiten nicht, damit fich das Glas gehörig feten, und flar werden fann. Man beobachte daben die Safen. auf das genaueste, damit die kostbare Materie noch gerettet werden kann, wenn etwa ein Safen auszugehen drohet, denn wenn diefer Fall eintritt, fo gehet das Auslaufen des Glafes wegen seiner größern Fluffigkeit weit geschwinder, als ben ger wohnlichem Glas vor fich, fo daß man oft taum Zeit zum Ausschopfen hat, besmes gen muß man auch ben Diesem Geschäft so viele Menschen Sand anlegen laffen, als phne wechfelfeitige hinderung moglich ift. Das Ernstallglas ift endlich zwen Saupt fehlern unterworfen, die man bis jest auf feine Beife hat radical beseitigen konnen. Diefe find : Das nebelichte Unfeben, und Die Faden und Stricke, Die gerade fo aus seben als wie die Figuren, welche entstehen, wenn man Alfohol langfam in flares Baffer gießt. Das nebelichte Unfeben hat feinen Grund theils in dem zu haufigen Bufat des Blenfalts, und theils in der Wegenwart von Reutralfalzen in dem gebrauch: ten alkalischesalinischen Fluffe. Ersterer sättiget sich nicht hinreichend, wegen feines Hebermages mit ber Riefelerde, und bleibt alfo der Birfung ber atmosphärischen Luft ausgesett, die bas Glas angreift und trube macht. Lettere hingegen erzeugen Glasgalle, welche, wenn fie nicht hinlanglich zerftreuet wird, die namliche Birtung und über dieses noch große und kleine Blasen hervorbringt; also die vollkommenste Reis nigung des alkalisch falinischen Flusses und mäßiger Gebrauch des Blenkalks sind hier unerläßliche Bedingungen. Bur Roth kann eine fleine Dofis Arfenit wegen feiner heftigen Bewegung hervorbringenden Gigenschaft, jum Austreiben der Glasgalle nutlich fenn, wenn er nicht in anderer Rudficht verwerflich mare. Die Kaden und Stride ruhren lediglich von der ungleichen fpezifischen Schwere ber Glasarten ber, Die durch den Blenkalk auf einer Geite und den alkalische falzigen Fluß auf der andern Seite entstehen, Diefe verhindert eine innige Mifchung bender Glasarten wohl gar eine Absonderung, wodurch fich das Schwerere unten bin fenkt, mabrend das Leichtere oben auf bleibt; nur eine fehr genaue Bermischung der fein gepulverten Materien und ein ofteres Calciniren in faltem Waffer, und Wiedereinschmelzen fann Diesen Rebler erträglich machen, weswegen denn Diese Operation nach vollbrachter Schmelze nicht zu verfaumen ift. Bum Bluck haben Diefe Raden und Stricke ben den meiften Arten von Gefäßen, welche aus Ernstallglas gemacht werden, nicht viel zu fagen, denn da dergleichen Gefaße gewöhnlich noch auf mancherlen Beife edigt geschliffen werden, fo ift diefer Fehler nicht leicht erkennbar; haben aber die Gefage große ebene oder doch glatte Flachen, fo fallen fie auf eine fehr unangenehme Beife ftark in die Augen. Auch fonnen die Glasarbeiter viel zur Bermeidung Diefer Faden und Stricke bentragen, wenn fie behutfam bey dem Aufnehmen des Glafes verfahren, und nicht zu sehr darin herumwühlen.

Uebrigens geschiehet das Ginsetzen der Materien, die Leitung der Schmelzen, das Lautern und überhaupt Alles, mas zur ganzlichen Bereitung des Glases gehört,

auf die namliche Weise, wie schon in den vorhergehenden Abschnitten, und im ersten Theil gelehret worden ist. So bleibt nur noch eine Ernstallglasart übrig, wovon ich noch Einiges zu sagen habe, ich menne das sogenannte englische Flintglas.

§. 103.

e. Etwas über die Bereitung des fogenannten Flintglafes.

Das Flintglas ift ein mahres mit Blenkalk bereitetes Ernstallglas, welches schon febr lange befannt ift, feine Beruhmtheit aber, der durch Grn. Leonhard Guler ans gegeben, durch den englischen Optifus Dollond aber ausgeführten Erfindung der fogenannten farbenlofen oder achromatischen Objectivglaser zu Fernröhren, zu ver-Unfangs glaubte man, daß Diefe Glasart eigens zu Diefem 3med habe . erfunden und gemacht werden muffen, das war aber nicht der Koll. Dollond ließ fich von verschiedenen Ernstallglashutten Glas tommen, wie es zur Verfertigung der Gefäße gebraucht wurde, ftellte Berfuche an und fand, bag fich Stude darunter befanden, die zu feinem Zwecke taugten; er ließ von der Sutte, wo er diefe Stude gefunden hatte, inchreres tommen, fand aber zu feinem Erstaunen, daß es gang Ben genauer Untersuchung zeigte es sich, daß auf den Sutten nicht untauglich war. einerlen Compositionen benbehalten murden, sondern dag man nach Umftanden abs anderte, da nun Glas, welches einen gemiffen bestimmten Grad der Strahlenbres dungfabigkeit haben foll, genau von einerlen Dichtheit oder spezifischer Schwere fenn muß, dieses aber nur erlangt wird, wenn einerlen Berhaltniß zwischen Blenkalk, Sand und alkalischem Salz beobachtet wird; so sabe man bald, daß hiervon nicht abgewichen werden durfe. Man kann zwar aus Klintgläfern von verschiedener Bres dunasfähigkeit gute achromatische Objectivglafer machen, allein zu jeder andern Brechungefraft muffen die Krummungen der Glafer andere Berhaltniffe haben, und Diese jedes Mal aufzusuchen, erfodert unendliche Muhe und Zeit; beswegen kommt es fehr darauauf an, Glas von einerlen Art zu erhalten, und Dollond ließ sich daher, nadbem das rechte Berhaltniß der Materien festgesett mar, eine ftarte Quantitat Glas verfertigen. Allein mit Berdruß bemerkte er, daß nur wenige Stude darunter tauglich waren, in den meiften bemerkte er die Raden und Stricke, welche eine regel: maßige Brechung der Lichtstrahlen verhinderten, in andern Studen konnte man nicht bas mindefte entdeden, bas Glas ichien fo flar und rein, bag man fich ben beften Erfolg versprach; bennoch war es vollig untauglich; nach genauer Untersuchung fand fich, daß dieses Glas aus mehrern parallelen Schichten von leichtem und schwerem Glas bestand, welche dann gang verschiedene Strablenbrechungen hervorbringen mußten. Alle angewandte Mube, diesem Uebel abzuhelfen, war vergeblich, und es blieb nichts übrig, als aus vielen Glasstucken diejenigen auszuwählen, welche allenfalls tauglich Schienen, Diefe zu schleifen, fie mit andern schidlichen Glafern von gemeinem weißen Glas, in England Rronglas genannt, zusammen zu feten, und biefes fo lange zu versuchen, bis endlich ein taugliches Objectiv heraus kam. Man fiehet leicht, das Ff Berfuch d. Glasmacherfunft. Th. II.

man dazu einen großen Vorrath, sowohl aus Flint: als aus Kernglas geschliffener Glaser haben mußte, um eine hinlangliche Auswahl zu haben, und man wird nun begreifen, warum diese achromatischen Objectiv : Glaser besonders anfänglich so unge; beuer theuer waren.

Die Akademie der Biffenschaften zu Paris fette zu zwen verschiedenen Malen, fehr beträchtliche Preise auf Die Entdedung eines fehlerfrenen Klintglases. currenten brachten zwar Die Daffe, auch einzelne fehlerfrene Stude beraus, allein eine Behandlungsart anzugeben, Die ein brauchbares Glas in nur etwas betrachtlicher Quantitat liefern konnte, mar ihnen durchaus unmöglich. Rein größeres Gluck hat: ten auch mehrere deutsche gelehrte Chemisten, wie Zeiher, Scheffer u. a., und fo fiehet noch die Gache bis auf den heutigen Zag. Alles was man aus vielen Erfahrungen gelernt hat, bestehet darin, daß man die Materien fein pulverisirt, sie auf bas. Benaueste mischt, fich vorzuglich der zubereiteten Feuersteine ftatt Des Sandes bedient, das Glas ben hoher Temperatur zwen bis dren Mal schmelzt, ben der ersten Schmelze es wohl durchrührt, und im Waffer calcinirt, das calcinirte Glas auch jedesmal flein ftogt, bis es die Große der Birfentorner bat, übrigens das Glas wie ben gegoffe nen Spiegeln, auf eine metallene Platte gießt, und mit einer Balze auswalzet. Der Guß muß ziemlich beiß geschehen, damit das Glas nicht Zeit hat fich zu fegen Wollte man Die Glastafeln nach Urt wie Die geblafenen Spiegel und zu scheiden. blasen und streden, so wurde man, wenn nicht die größte Vorsicht angewendet wird, ein fehr schlechtes Resultat erlangen, denn durch das mehrmalige Aufnehmen, und Das Dadurch entstehende unregelmäßige Bewegen Des Glafes, tommen Stricke und Sas den jum Vorschein, die man ben den gegoffenen weniger bemerkt. Man hat zwar auch vorgeschlagen, um alle Beunruhigung Des Glafes nach der Schmelze möglichst ju vermeiden, daffelbe in einem hohen colindrischen Safen zu schmelzen, dann den Safen sammt dem Glas in einen Rublofen zu feten, und darin funstmäßig abzufuhlen, dann aber ben Safen nebst dem Glas mit feiner Grundflache parallel, vermittelft fogenannter Marmorfagen und Schmirgel in Scheiben von beliebiger Dice ju gerichneiden, endlich die noch am Rande Der Scheiben anhangende Safenerde behutsam abzuschlagen, oder abzuschleifen. Go soll man zwar recht reines und gleich: artiges Glas erhalten haben, allein es fand fich nachher, daß das Glas von febr verschiedener Brechungefähigkeit war, je nachdem es oben oder unten im Safen gele: gen hatte, denn das schwerere hatte fich zu Boden gefenkt und das leichtere blieb oben. Hiezu kommt noch die unendliche Schwierigkeit, bas Glas in den Safen fo abzukuh: len, daß es erstlich feine naturlichen Gigenschaften behalt, und zwentens ganz bleibt und nicht in Stude gerbricht; denn fuhlt man es febr langfam, das heißt mehrere Bochen lang ab, fo verliert bas Glas feine Durchsichtigkeit, es wird flockig und ge: rinnt gleichsam, mit einem Bort, es nabert fich ber Ratur Des sogenannten Reaus murschen Porzellans ; lagt man es aber geschwinder abfühlen, so zerspringt es in unzahliche fleine Stude, denn die Zusammenziehung des Glases und der hafenerde, in wel der es enthalten ift, ift fo verichieden, bag man feinen andern Erfolg erwarten fann.

Aus allem bisher Gesagten scheint hervor zu geben, daß man auf eine Anlage, wo nichts als Flintglas zum optischen Gebrauch gemacht werden soll, Verzicht leisten muß, denn da so wenig ganz brauchbares Glas das ganz von einerley Dualität ist, erzeugt werden kann, so wurde dieses entweder unmäßig theuer werden, oder man wurde mit beträchtlichem Schaden arbeiten; daher bleibt nichts übrig, als mit dieser Fabrication sene von Gesäßen zu vebinden, einerlen Compossitionen, welche die erforderliche Dichtheit des Glases versprechen, stets benzubes halten, und wenn man bemerkt, daß sich der eine oder der andere Hafen entwesder ganz oder zum Theile, gut stellt, diese zu Flintglas, das Uebrige aber zu Gesäßen zu verwenden, wie solches auch noch jetzt in England ausgeübt wird; so wird es noch um einen ziemlich leidlichen Preis gegeben werden können. Es gehet dieses auch um so leichter an, als die Nachfrage nach Flintglas nie so start senn kann, daß es die Mühe belohnen wurde, zu seiner Fabrication ganz eigene Unstalten zu machen. Vielieicht wird in der Folge noch irgend ein Fossil entdeckt, das leicht zu haben ist, und ohne Zusaß von metallischen Oxiden, gleichwohl ein

Glas von erforderlicher Dichtheit, und Brechungstraft liefert.

Ben Zusammensehung der Materien ift vorzüglich darauf zu sehen, baß ein Blas von erforderlicher fpezifischer Schwere entstehe; nun aber ift Die fpezifische Schwere des englischen Flintglases gleich 3 bis 3,5. jene des Waffers gleich 1. gefett. Gin foldes Glas liefern Die im erften Theile G. 249 angegebene Compositionen. Mir felbst haben 100 tb. Feuersteinfand, 75 tb. Menninge, -30 tb. Mineralalkali, aus spanischer Gode extrabirt, 4 tb. gereinigter Galpeter, und It. Arfenit : Drid, ein febr schones Glas geliefert, wovon aber nur obn: gefahr 12 tb. zu fleinen, und feine 2 tb. zu etwas breiten Objectivglafern tauge lich war, und welches der feel. Herr Opticus Tiedemann in Stuttgard fehr gut fand. Rach hermbstädt follen 120 tb. weißer Sand, 35 tb. gereinigte Votafche, 40 tb. Menninge, 13 tb. Salveter, 6 tb. weißer Arfenif, und 8 Loth Brauns stein ein gutes Flintglas geben. Auf jeden Fall aber wird es die nothige spezie fische Schwere nicht haben, auch ist des Arseniks so viel, daß ich diese Angabe für einen Drudfehler halte; 1 oder 11 tb. durften überfluffig genug fenn. Rach Scheffer follen 24 Theile Riefel, 7 Theile Menninge und 8 Theile Salpeter ebenfalls ein schones Glas geben, aber auch dieses wird nicht die erforderliche sverifische Schwere haben. Bon großerer Bedeutung sind die Versuche, welche Buffon durch herrn Allut anstellen ließ. Es wurde auf 100 tb. weißen Sand, 50 tb. Menninge, 25 tb. gereinigte Potasche und 1 tb. 20 Loth Galpeter genoms men. Rach ber Schmelze und Lauterung wurde bas Glas auf eine Gieftafel 3 Boll did gegoffen; in dem Ruhlofen zerbrach es, jedoch blieben noch Stude von 15 16. schwer, gang, es hatte die schonste weiße Karbe, so daß die Karbe eines untergelegten weißen Papiers fast gar nicht verandert murde, es mar sehr fein, und manche Stude waren vollkommen rein, andere aber waren nebelich, ober hatten Strice; es war etwas spezifisch schwerer als bas englische Flintglas, ohngefahr in dem Verhaltniß von 1356 : 1236. herr Allut mennt, man

3 f 2

wurde biefes Glas auf einen großeren Grab ber Reinheit und Gleichartigkeit bringen, wenn man statt der Potasche, mineralisches Alfali, und zwar die Erne stalle desselben, welche aber des Ernstallisations : Baffers beraubt werden muffen, und ftatt des gewohnlichen Galpeters den cubifchen Galpeter amwende, das Ge: menge ben fehr starkem Teuer schmelze, das Glas ein: oder etliche Mal ablosche und wieder einschmelze. Ich fann diefen Borschlägen meinen Benfall nicht verfagen, ben wirklich ift bas mit Mineralalkali gemachte Glas im Berhaltnig von 252: 242 schwerer, als das mit Potasche bereitete, folglich desto mehr geneigt, sich mit dem schweren Blenglase zu vereinigen; auch bewirft dieses Alfali einen viel dunneren Fluß, welcher zur genauen Bereinigung der Theile fehr nothig ift. Berr Allut empfiehlt diese Composition, wenn auch nicht zum optischen Gebrauche, doch zu Gefäßen, wegen der schonen Farbe ganz vorzüglich. Auch er ziehet aus oben angeführten Grunden, das Giegen, allen andern Urten das Glas in Tafeln zu verwandeln, vor, woben noch der Bortheil entstehe, daß man die Tafeln von vollkommener gleicher Dicke machen, auch das Glas leichter ablofchen tonne, weil man gleich nur den Gieghafen in das Wasser auszuleeren brauche, da hingegen die gewöhnliche Urt mit Löffeln auszuschöpfen, sehr muhfam und langweilig sen, auch die Farbe des Glases durch die eisernen Instrumente leicht verderben murde. Dieses ist alles, mas bis jett von der Bereitung des Klint: glases bekannt ist. Ich weiß zwar wohl, daß es Kunstler giebt, welche das Geheimniß zu besiten vorgeben, vortrefliches Flintglas in jeder beliebigen Menge zu machen, allein fo lange die Rlage der Optifer über Geltenheit und hohen Preis Des Flintglases noch fortdauert, kann ich jenem Vorgeben keinen Glauben ben: messen; auch haben mich eigene, Jahre lang fortgesetzte Bersuche überzeugt, daß man wohl fo viel Flintglas als bis jetzt verlangt wird, in Berbindung mit andern Fabricationen, vortheilhaft verfertigen konne, daß aber alle bis jest bekannte Mittel nicht hinreichen, eine Behandlungsart festzusetzen, Die allzeit ein gleiches Resultat liefert, oder die einen in Stand fest, mit Gewißheit vorher gu wiffen, ob man ein durchaus brauchbares Flintglas erhalten werde oder nicht? Much habe ich gefunden, daß der Gebrauch des Galpeters und des Arfenikorids von großem Rugen ben Bereitung Diefer Glasart ift; jener vermehrt nicht nur Den Rluß, durch das in ihm enthaltene Rali, fondern fein Gauere erzeugender Stoff tragt auch Nieles zur vollkommneren Dridirung des Blenkalkes, folglich zu beffen innigerer Berbindung mit den übrigen Materien, ben. Letterer aber bewirft durch die starte Bewegung, welche er in der Glasmaffe erregt, die genaue Mischung der verschiedenartigen Materien, und die Reinigung Des Glafes durch Austreibung ber etwa vorhandenen Glasgalle.

Busat. Der vorstehende s. war schon in dem Jahr 1810. geschrieben; wahe rend des durch die Zeitumstände etwas verspäteten Abdrucks dieses Werks aber erfuhr ich aus Schweiggers Journal der Physik und Chemie, daß man in Frankreich sowohl als in Bayern, neuerdings Versuche über eine sichere Bereitung des Klintglases angestellt habe, und es wurde in dem zweiten Band

muffen die in Bayern angestellten Verfuche doch befriedigend ausgefallen fenn, weil Gr. v. Reichenbach achromatische Objectiv : Glafer, aus Diesem baperifchen Flintglas geliefert haben foll, die allen vernünftigen Forderungen ein Genuge leiften. Mus Frankreich erhielt ich die Nachricht, daß ein gewisser Hr. d'Artigues, Besitzer sehr ansehnlicher Ernstallglasfabriken-zu Voneche in dem Samber, und Magdepartement, fehr wohlgelungene Berfuche gemacht habe. Id erhielt endlich durch die Gute Diefes Mannes felbit, eine kleine Abhandlung über die Runft Alintglas zu machen, das zu optischem Gebrauch gut ift, dem ein fehr vortheilhafter Bericht der Commissarien des Institute angehangt ift, welcher ben guten Erfolg jener Berfudje vollkome men bestätiget. Der wesentliche Inhalt Diefer fleinen Schrift ift folgender: Herr d'Artigues behauptet zuvorderst die namliche Mennung, welche ich auch oben schon vorgetragen habe: daß es namlich nicht möglich seine, mit Vortheil das Flintglas zum optischen Gebrauch allein, und ohne Berbindung mit einer andern Fabrication, zu machen, theils weil der Gebrauch deffelben zu gering fen, (Er schlägt den Bedarf Des gangen frangofischen Reiche, wie es 1811. war, bodiftens auf 10 - 11 Entr. an.) theils weil man es gar nicht in feiner Macht habe, jedesmal, ein zu dem vorgesetzten 3med taugliches Glas zu erzeugen. Jeder Erne stallglasfabricant kann Flintglas maden, allein nicht jeder Safen voll Mas terie wird es ihm fo liefern, wie es zum optischen Gebrauch senn muß, und wenn dieses der Fall ift, so verarbeitet er sein Glas zu Gefäßen, und wartet einen gunftigeren Zeitpunkt ab, er wird ben Ausmerksam feit und Unwendung der nothigen Sandgriffe, immer so viel brauchbares Flintglas erhalten, als der geringe Bedarf erheifchet.

dieses Journals durch herrn D. Gehlen persprochen, daß darüber weitere Nachricht ertheilet werden sollte. Meines Wissens ist aber dieses bis jest noch nicht geschehen; vermuthlich hat herrn D. Gehlen der Tod früher überrascht, als er sein Versprechen erfüllen konnte. Indessen

Die Eigenschaften eines zur Optik brauchbaren Flintglases werden folgens dermaßen angegeben. Es muß 1. eine hinreichende Dichtheit haben, die aber, wie man weiter unten sehen wird, etwas geringer senn darf, als man bisher angenommen hat. Es muß 2. vollkommen gleichartig in seinen Theilen senn, ist es dieses nicht, so wird man Stricke, Streizsen, und ein gewisses trübes, reisartiges Unsehen gewahr, welche theils die Lichtstrahlen aushalten, theils eine unrichtige Strahlenbrechung verzursachen, wodurch das Glas zu dem vorgesehten Zweck ganz untauglich wird. Es muß endlich 3. vollkommen durchsichtig senn, damit so wenig Lichtstrahlen wie möglich verloren gehen. Man siehet hieraus, daß es ben weitem noch nicht hinreichend sen, ein Glas von sehr großer Dichtsheit zu bereiten, um gutes Flintglas zu erhalten, wie man bisher fälschelich geglaubt hat; man hielt nämlich sedes Glas, das eine specissische

Schwere von 3,3. die bes Wassers gleich 1. gefeht, hat, für tauglich zu optie fchen Instrumenten; man glaubte die ganze Runft bestehe barin, bem Blafe eine foldhe Dichtheit zu verschaffen, man mennte fogar eine noch größere Dichtheit werde das Glas noch brauchbarer machen; allein das ift durchaus falfch. Vermittelft der metallischen, besonders der Blevoride, kann man fast jede beliebige Dichtheit hervorbringen, allein es fehlet gar viel, daß ein folches dichtes Glas hier von Rugen sene. Je mehr ein solches Glas Bley: oxid enthalt, desto unbrauchbarer ist es zu optischen Instrumenten, desto mehrere Streifen bekommt es, und defto weniger Lichtstrahlen lagt es durch. Da das Blevoxid bis jeht das einzige Metall ift, vermittelft deffen man bem Glas eine großere Dichtheit geben kann, ohne badurch feiner Rlar: heit und Durchsichtigkeit zu schaden, so wird es gut fenn, die Urt und Beife, wie fich diefes Drid mabrend des Glaswerdens verhalt, zu betrach: ten, und daraus wird man die Ursachen der Erscheinungen erkennen, welche sich der Bereitung eines guten Flintglases entgegen segen. herr d'Artigues meynt, wenn man Blenorio fur fid allein schmelze, so entstehe kein Glas, fondern eine Blenglatte; bierin irrt er mohl, denn alle Chemiker bezeugen, daß dieser Drid wirklich zu einem honiggelben Glas wird, wenn man es einer gehörigen Temperatur aussett, daß aber diefe Glasbereitung fehr große

Man setzt deswegen diesem Orid noch Rieselerde zu, theils um die sehr unangenehme Farbe zu mildern, theils ihm einen Korper zu geben, auf den es wirken, und somit die Gefäße verschonen kann. Die Rieselerde wird sehr bald, wiewohl verhältnißmäßig nur in geringer Menge (etwa die Hälfte des Gewichts des Orides) aufgelöset, und man erhält ein gelbliches Glas von großer Dichtheit. Auf diese Weise sättiget sich das Blenorid im ersten Grad mit der Rieselerde, wie das nach Bertholets Erfahrungen mit mehrern Substanzen Statt findet; diese erste Sättigung des Orids verbreitet nun Licht, über alles was während der Schmelze vorgeht, und man muß das

Schwierigkeit hat, weil man keine Gefage bis jest zu machen versteht, welche

ber diese Gigenschaft nicht aus dem Geficht verlieren.

dieses Glas nicht sehr bald durchfrist.

Sobald das Blenorid im ersten Grad mit Rieselerde gesättiget, so wirkt es immer noch, aber sehr langsam, auf die übrige frene Rieselerde, allein das entstehende Glas ist weit kieselhaltiger, harter und weniger dicht; so entstehn nach und nach mehrere Sättigungsgrade, welche Gläser von verschiedener Dichtheit hervorbringen, die sich zwar mit dem Blenglas des ersten Grads der Sättigung vermischen, aber sich nicht damit verbinden. Es geschiehet daher oft, wenn man dergleichen Glas in einem Hasen erkalten läßt, daß man die verschiedenen Glasarten, über einander geschichtet, deutlich erkennen kann, ja daß sie sich gerade an dem Ort, wo sie sich an Farbe und Dichtheit unterscheiden, durch einen Riß oder Sprung von einander ablösen; das dichtere Glas besindet sich unten, das weniger dichte aber oben im Hasen,

und ihre spezisische Schwere fallt zwischen die Granze von 4,2 und 3,5, die Schwere des Wassers = 1 geset; allein aus dieser Verbindung von Kieselzerde und Blevorid, entstehet ben dem hochsten Grad der gegenseitigen Satztigung, noch kein vollkommen gutes Glas, es behalt eine mehr oder weniger

dunkele Karbe, die es zu dem vorgesetzten Zwecke untauglich macht.

4) Um diesem Uebel auszuweichen, und ein farbenloses, reines und flares Glas zu erhalten, muffen also noch andere glasfähige Rorper zugesett werden, welche diese Eigenschaften hervorbringen; daher wird dasjenige metallische Glas, welches man Ernstall: oder Flintglas nennt, aus Blevorid, Riefels erde, Potasche oder Sude als Sauptbestandtheilen, außerdem aber noch aus verschiedenen anderen Materien zusammen gesetzt, welche aber mehr um ge: wisse Fehler zu verbessern hinzukommen, als daß sie unumganglich nothia maren. Go ift der Galpeter unter allen noch die nuplichste Buthat, Denn das in ihm enthaltene Rali dient als reiner Flug, und fein Gaure erzeugen: ber Stoff bient, die kohligen Theile der Potasche oder Gude zu vertreiben, und die vielleicht noch nicht vollkommene Dridation des Bleves zu vervolle standigen. Braunftein, Arfenik, Spiegglas und andere Materien, bewir: fen eine Berbefferung der Karbe, und einen reinen Kluß; sie sind und bleiben aber immer nur Berbefferungsmittel, die gewisse vorhandene Fehler mehr verbergen als wirklich ausrotten, ja oft noch neue Kehler erzeugen, und baher kommt es, daß das Glas desto schoner wird, je weniger man genothigt ift, fich diefer Berbefferungsmittel zu bedienen.

Es fragt sich nun, von welcher Beschaffenheit wird das Klintglas werden, 5) wenn man es aus den vorbeschriebenen Materien zusammensett? Um ein Klintglas zu erhalten, das so wie das englische, eine spezifische Schwere von ohngefahr 3,3. (die des Wassers gleichgesett,) hat, so mache man ein Gemenge von 5 Theilen des reinften Blevoride, 2 Theilen reiner Potasche, und 6 Theilen des reinsten und weißesten Sandes; man menge bas Bange auf das forgfältigste, fete es in einem Safen einer hinreichenden Temperatur aus, und laffe es schmelzen, das Blevorid wird fehr bald schmelzen, und fich in mehreren, verschiedenen Graden mit Rieselerde fattigen, fo werden Blenglafer von verschiedener Dichtheit entstehen; Die Potasche lofet an ihrer Geite die ihr nabe liegenden kieselerdigen Theile auf, und bildet ein Glas von anderer Urt Dichtheit und weit geringerer Brechungsfraft, Durch starkes Keuer und eine lange anhaltende sehr hohe Temperatur vermis ichen sich diese verschiedenen Glasarten, und verbinden sich am Ende miteinane der; fehr felten aber ift die Verbindung durchaus gleichformig, und wenn sie es ift, fo durfen nur gewiffe febr oft vorkommende Umftande eintreten, und jene innige Verbindung horet auf, jedes Theilden folgt wieder gewissen besondern Gesetzen, und das Glas fangt an sich zu entglasen. 1)

Um daher ein Fliniglas zu erhalten, welches zum optischen Gebrauch tauge lich ift, mußte man den Augenblick zu erhaschen suchen, wo jene innige Bere

bindung der Materien am vollkommenften Statt hat; allein bier giebt es neue Schwierigkeiten zu überwinden. Die ist Diese vollkommene und innige Berbindung in der gangen Glasmaffe, Die ein Safen enthalt, anzutreffen. Die oberfte Schichte in einem Safen ift immer mit einer Urt Schaum verunreiniget, in welchem fich ungeschmolzene Sandforner, nicht verfluchtigte Reutralfalze, und andere Unreinigkeiten, welche das fliegende Glas ausgestoßen hat, oder durch das Glaswerden entstanden sind, befinden; die nachstfolgende Schichte ift bis auf eine größere oder kleinere Tiefe, noch mit Diesen fremden Korpern behaftet; auf dem Boden des hafens findet man mehr oder weniger von jenem Blenglas der ersten Gattigung, welches, wie oben bemerkt worden ist, gleich anfänglich entstand, wegen seiner großen specifischen Schwere zu Boden fant, und der vollkommenen Berbindung mit der übrigen Glasmaffe widerftand; durch Umruhren und Mischen fann man auch diese innige Verbindung ber einzelnen in specifischer Schwere fehr une terschiedenen Theile nicht hervorbringen, ohne viele noch weit ärgere Kehler zu veranlassen. Unter diesen Umftanden kann man sich darauf verlassen, daß man ben Bereitung bes metallischen Glafes, oben in bem Safen allezeit ein schaumiges, auf dem Boden aber ein mit Bleporid übersettes Glas, in der Mitte zwischen benden aber eine Reibe von Schichten erhalten wird. deren immer eine dichter als die andere ist, und die nur in einer dunnen Horizontalflache vollkommen gleichartig fenn werden. Wird nun der Paralles lismus dieser Schichten durch kein chemisches oder mechanisches Mittel gesto: ret, so kann man ohngefahr aus der Mitte des hafens ein brauchbares Klintglas erhalten, deffen specifische Schwere zwischen 3,30 und 3,35 (Die Des Wassers = 1 gesetht) abwechselt, je nachdem man mehr oder weniger tief aus dem Safen aufgenommen hat; diesen Unterschied der Dichtheit fann man in Schichten, Die 10-12 Boll von einander abstehen, antreffen. Alber auch felbst auf dem Duerschnitt der schonften Flintglastafeln, Die nur 4 - 5 Linien dick find, kann man noch eine Reihe über einander liegender Schichten bemerken, da fie aber außerft dunne, und wenig von einander unterschieden sind, so schaden sie wenig, wenn sie nur eine vollkommene parallele Lage gegen einander haben. Sieraus gehet bervor, daß man nur in einer gewissen Tiefe des hafens gutes Flintglas zu erhalten hoffen darf. Aber da das Blenorio auch noch den Thon des Hafens, der aus Alaun und Rieselerde bestehet, start angreift, und mit biesem ein Glas von gang bes sonderer Urt und Dichtheit erzeuget, welches mit dem übrigen Glas vermijdt, Faden und Streifen hervorbringen wird, fo fiehet man leicht, daß Das qute Flintglas, nicht nur aus einer gewissen Tiefe des hafens, son-Dern auch blos aus seiner Mitte, in genugsamer Entfernung von den Rans dern, aufgenommen werden muß, wenn es rein und brauchbar werden foll. Aus allen diesem gebet bervor, das man eine fehr unnute Muhe an: wenden wurde, wenn man Flintglas jum optischen Gebrauch ganz allein,

und besonders nur im Rleinen fabriciren wollte, man wird nie gum Bweck kommen. Es bleibt also nichts übrig, als die Fabrication vorzüglich auf Ernstallglad zu Gefäßen u. f. w. einzurichten, und hierben den Augenblick. wo sid) ein zu Flintglas taugliches Glas zeigt, abzuwarten und zu benuten. Sobald also das Glas in einem hafen sehr rein, und dem Unsehen nach von großer Gleichartigkeit in seiner Masse erscheinet, so verarbeite man bas oberfte Drittheil des hafeninhalts zu allerlen Waaren, aus dem zwenten Drittheil deffelben aber laffe man Tafeln verfertigen, die zwar nicht alle ein zu dem vorgesetzten Zweck Dienliches Flintglas, befonders wenn man große Stude verlangt, liefern werden, unter benen man aber bod eins und das andere Stud finden wird, das brauchbar ift. Gelbst das aus England Kommende Flintglas ift von diefer Beschaffenheit, und oft boret man klagen. daß unter einer beträchtlichen Menge Tafeln so wenige find, die man brouden kann. Oft scheint das Ernstallglas in einem Safen dem Unsehen nach vortrefflich, und doch ist es zu achromatischen Glasern ganz untauglich; ein anderes Mal halt man es für schlecht und doch erhalt man am Ende sehr

qutes Flintglas daraus.

6. Wie foll man nun aber das Glas aus dem hafen bringen, fo daß es die erforderlichen Eigenschaften nicht verlieret, das ift, daß der Parallelismus der oben angeführten Schichten nicht gestöret werde? Hierzu giebt es vers schiedene Wege, der erste und einfachste ware, das Glas in dem Hafen abzukuhlen, und dann mit Steinsagen Die parallelen Schichten in beliebiger Dide abzuschneiden. Es ist aber schon, oben angeführt worden, mas fich hierben für Schwierigkeiten zeigen, welche Berr d'Artigues vollkont men bestätiget, und er versichert auf diesem Weg nie brauchbares Glas, weniastens nicht in etwas großen Massen erhalten zu haben, ohngeachtet fie dem außeren Unfeben nach fehr ichon und tadellos zu fenn ichienen. Unter Diesen Umftanden fand herr d'Artigues, daß man nur durch Giegen und Blasen im Stande senn werde, brauchbare Flintglastafeln zu verfer; tigen. Das Giegen kann geschehen, indem man, wie ben dem Gviegelgiegen, einen ganzen Safen voll Glas auf eine metallene Platte and get, und die Masse mit einer Walze zu einerlen Dicke ebenet. Diese Weische bat Herr d'Artigues nicht versucht, weil ihm die hierzu nothigen () fehlten; er glaubt aber, daß man unter einer großen Un diese Weise gegoffener Tafeln, wohl bisweilen Stucke Klintglas fine. die dem vorgesetzten Zweck mehr oder weniger entsprechen; aber zugleich, daß bis jett keine Unstalt existire, welche aus Conftanglas Spiegel verfertige, und daß auch, wegen der Rostbarkeit Dieses Glafes. nicht so leicht eine solche Anlage wurde gemacht werden. hat zu St. Gobin zwar dergleichen Guffe unternommen, fehr schones & jedoch nur in kleinen Massen, erhalten, er sagt aber nicht, daß es optischen Instrumenten ware brauchbar gewesen; welches auch nicht (3) g

fcheinlich ift, weil sonft die frangofischen Kunftler nicht Ursache gehabt hatten, über Mangel des Flintglases mahrend der allgemeinen Sandels: fperre zu flagen. herr d'Artigues begnügte fich mit einem großen Loffel Glas aus der Mitte des hafens zu schöpfen, folches auf Blech ausgießen, und durch starkes Pressen in eine Tafel verwandeln zu lassen; auf diese Weise ist es ihm gelungen, Tafeln zu erhalten, welche bisweilen ein zu einem achromatischen Objectivglas brauchbares Stuckhen Glas lieferten. Allein da es nicht zu vermeiden ift, daß ben dem Ausschöpfen der Pa: rallelismus der Schichten nicht gestöret werde, und daß nichts von dem am Rande des hafens befindlichen Glas mit in den Loffel komme, weil Diefer ben dem Schopfen und Herausheben immer an den Rand des Safens zurückgezogen werden muffe, fo fande fich nur außerft felten ein autes Stud Flintglas ben diefer Berfahrungsart. herr d'Artigues fand Daber, daß der einzige Weg, auf welchem man noch am besten zum Zweck gelange, der des Blafens fene. Bu dem Ende wird eine gewarmte Pfeife an die Mitte der Dberflache des fliegenden Glafes gebracht, dafelbit fanft und vorsichtig umgedrehet, bis sich eine hinreichende Glasmaffe angehängt hat, so werden sich die verschiedenen über einander liegenden Glasschichten nach und nach an die Pfeise hangen, sich ziemlich parallel über einander kegen, und ihr Parallelismus durch das folgende Blafen eher verbeffert als zerstöret werden. Diese Masse wurde nun eben so behandelt, wie oben ben dem Tafelmachen gezeigt worden ist, und man erhielt Tafeln, unter welchen sehr gutes Flintglas vorgefunden wurde, wenigstens weit mehr als auf irgend eine andere Urt. herr d'Artigues schließt mit ber Behauptung, daß überall, wo Glas mit Blenorid gemacht werde, fich auch autes Klintglas vorfinden wurde, daß es nur darauf ankomme, den gun: stigen Augenblick zu ergreifen, und auf die angezeigte Art zu verfahren.

Herr d'Artigues bringt am Ende seiner Abhandlung noch einige Bemerkungen über die Dichtheit, welche das Flintglas haben muß, um sehr vollsommene Objectivgläser zu liesern, an, welche hier noch angeführt zu werden verdienen. Er erklärt die gemeine Meynung, daß Flintglas destv besser zum optischen Gebrauch wäre, je dichter oder je specissch schwerer es sene, sür einen großen Irrthum. Er giebt zu, daß sehr schweres Flintglas zu Objectiv, gläsern von kurzen Focallängen, wie man sie z. B. zu den Opernpersspectiven braucht, noch wohl gebraucht werden könne; allein ben Objectiven von größerer Breite und Focallänge verhalte es süch anders, denn wenn man zwen Objective von gleicher Güte, Reinheit und Focallänge, deren eines von schwerem, das andere von leichterem Flintglas gemacht sene, mit einander vergleiche, so werde man sinden, daß, obwohl in benden die Farbenaushebung vollkommen gleich ist, das aus leichtem Flintglas gemacht Objectivglas merkliche Borzüge vor dem andernhaben werde. Um dies ses zu beweisen, bemerkt er, 1) daß man bisher viel zu wenig Rucksicht auf

ben Verluft ber Lichtstrahlen, ber burch bas Zurückwerfen verurfacht werde, in Vergleich derjenigen, die durch das Glas gebrochen wurden genommen haben; Die Erfahrung lehre aber unwidersprechlich, daß die Burudwerfungefraft eines Glases, in eben dem Mag zunehme, in welchent Teine Brechungsfraft oder seine Dichtheit machse. Da nun desto weniger Lichtstrahlen durch das Glas gebrochen werden, je mehr von demfelben zuruckgeworfen wurden, so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß von zwen gleich reinen Objectivglafern, Die einerlen Focallange haben, das aus leichtes rem Flintglas verfertigte, das bessere senn muffe, weil es die meisten Lichte strablen durchlaßt, folglich dem Huge den Gegenstand am deutlichsten und bellesten darstellet. Allein diese hier angenommene Gleichbeit der Reinheit und Durchsichtigkeit zwener Glafer von verschiedener Dichtheit ift blos bovothetisch, fie hat nie Statt, denn aus dem oben Angeführten erhellet, daß die Reinheit, Gleichartigkeit und Durchsichtigkeit des Glases desto schwerer zu erhalten ift, je größer die Menge des Blenoxids ift, welches man dem Gemenge zuseht. Kindet sich auch unter vielen ein Stud, wel des hinlanglich rein ift, so hat es doch nie die Durchsichtigkeit eines leiche teren Flintglases, allezeit wird seine Karbe mehr oder weniger ins Gelbe oder Braune spielen. Die Durchsichtigkeit des Flintglases nimmt ab, so wie feine Dichtheit zunimmt, und baraus folgt, daß Objectivalafer aus leichterem Flintglas gemacht, in Rudficht auf Helligkeit, einen großen Vorzug vor denen aus fchwererem Flintglas gemachten, haben werden.

Das Flintglas des Grn. d'Artigues ift weniger Dicht, oder specififc leichter als das englische. Jenes ist 3, 15, bis 3, 20, dieses hingegen 3, 30, bis 3, 35, die Schwere des Waffers gleich 1 gesetzt. Deune Tobald Gr. d'Artigues durch die Erfahrung überzeugt wurde, daß die Karbenlossakeit der opkischen Glafer eben so gut mit leichterem Alintalas erhalten werden konne, als mit dem schwereren, so arbeitete er vorzüglich auf die Klarheit und Durchfichtigkeit des Glases bin, und um diese gu erhalten, verminderte er nicht nur den Zusatz von Bleporid so viel wie möglich, sondern er enthielt sich auch aller sogenannten entfarbenden Mittel, die nie eine gang reine Farbe des Glases zulaffen; er fann auf Mittel, das Blevorid gleich in dem reinsten Zustand, frey von allem Rupfer: und Gifengehalt, Darzustellen, welches ihm auch glückte, und Dadurch murde er in den Stand gefett, eine Rlarheit und Durchfichtigkeit zu bewerkstelligen, wie man fie bis jett nur felten gesehen hatte. verspricht übrigens diese Reinigungsmethode des Blevorids zu feiner Zeit bekannt zu machen; er arbeitet nun bestandig mit einerlen Comvofition fort, lagt das Glas zu Gefäßen verarbeiten, und fo balo fich das Glas von gehöriger Eigenschaft zeigt, laßt er Alintglastafeln verfertigen. Auf Diese Beise hat er es dahin gebracht, daß unter 65 to. Klintglas, Die er an den geschieften Optieus Canchoix lieferte, auch nicht ein einziges ganz

S 9 2

unbrauchbares Stuck war. Uebrigens ist hier auch noch wohl zu merken, daß Hr. d'Artigues sein Ernstallglas ben Holzbrand und unbedeckten Häfen bereitet; dieses setzt ihn in Stand sein Glas einer weit höhern Temperatur auszusetzen, folglich kurzere Schmelzen zu machen, und wenizer Blenorid zu brauchen, als ben Steinkohlenbrand in bedeckten Häfen erforderlich ist.

Dieses ift genau ber Inhalt ber kleinen Schrift bes Grn. d'Artigues, so weit er den Glaskunftler intereffiren kann. Die Parifer Academie trug einer Commiffion auf, welche aus den S. S. La Place, Charles, Vauquelin und Biot bestand, die Gade naber zu untersuchen, und ihr Bericht ift obiger fleinen Schrift angehängt. Es wurden auf ihre Beranlaffung durch den Opticus Cauchoix eine große Menge achromatischer Dbjectivglafer aus Diesem Klintglas verfertiget, von 20 Linien Breite und 18 Boll Focallange, bis zu 48 Linien Breite und 6 Fuß Focallange. Man fand 1. daß man diesen Objectivglafern füglich den zwölften Theil ihrer Focallange zur Breite geben konnte, ohne dem Achromatismus zu schaden, 2. daß diefes Blas, ohngeachtet feiner mindern Dichtheit, dennoch die Karbenlosigfeit vollkommen bewirke. Die Commissarien fanden den Grund hiervon in der Beschaffenheit des franzosischen Kronglases, welches, mit dem englie fchen Kronglase verglichen, in eben bem Verhalfniß eine geringere Bredungsfraft habe, als das frangofische Flintglas gegen das englische, woraus dann einerlen Wirkung entstehen muffe. Gie fanden seine Dichtheit gwie ichen 3, 15, und 3, 20, die des Wassers gleich 1. gesett; feine Bres dungstraft verhalt fich zu jener des frangofischen Rronglases wie 157 zu 151, und seine Farbenzerstreuungsfraft wie 160 gu 100.

3. Die von Cauchoix aus diesem Glas verfertigten Objectivgläser wurden nun mit dem besten englischen, die theils auf der Pariser Sternswarte, theils an andern Orten zu bekommen waren, verglichen, und man fand nach sorgfältiger Prüfung, daß sie den englischen vollkommen gleich kamen, ja verschiedene übertrasen diese noch in der Helligkeit.

Sie ertheilten daher dem Hrn d'Artigues das Zeugniß, daß sein Flintglas alle Eigenschaften habe, welche es zum optischen Gebrauch gesschiekt mache; daß folglich die Einfuhr des fremden Flintglases funftig unnothig seve.

Uebrigens enthält der Bericht noch einige Bemerkungen über die Art und Weise, wie man die Brechungs, und Zerstreuungsfraft verschiedener Glasarten genau finden kann, und die hiezu dienlichen mechanischen Borrichtungen, welche den Kunstlern in optischen Glasern willfommen senn werden, die aber nicht hierher gehören, da nur das, was eigenflich die Glasmacherkunft angehet, hier Platz finden kann.

1) Unmerk. Bad herr d'Artigues hiernnter verftehet, hat er fehon in einer Abhandlung por mehreren Jahren der Parifer Mademie vorgelegt. Er verftehet unter Entglafung dies jenige Beranderung, welche das Glas erleidet, wenn es mit oder ohne Bufat von ge: wiffen Materien, wie Gppe, weiße Thonorde, ausgelaugte Afche u. f. w. einer anhalteus ben mäßigen Temperatur andgefest wird, wodurch es feine Durchfichtigfeit verliert, und das Ansehen eines Porzellans befommt, kurz, wodurch es das langk bekannte Reaumurfche Porzellan wird. herr d'Artigues schreibt diese Erscheinung lediglich ber Wirfung des Fenere gn. Ginige Chemiter haben bieber bas reine Glas felbit für eine Ernstallisation der Materien, worans es bestehet, gehalten; Berr d'Artigues aber glaubt, die wahre Ernstallisation des Glases trete nur erft dann ein, wenn es gur Entglafung fommt, und die hierben entfrehenden Ernftalle fenen die eigentlichen Urfachen ber Hudurchfichtigfeit eines folchen entglaften Glafes. Wenn man ein foldes Glas burch ein Bergrößerungsglas betrachtet, fo zeigen fich wirklich größere und fleinere Puncte, von welchen eine Menge außerft feine, mehr: ectigte Strahlen ausgehen, die ganz das Ansehen von Ernstallen haben. Dieses ift nun zwar richtig, allein es erhellet noch lange nicht daraus, ob der Warmer ftoff diefes allein hervorbringt, und wenn es ware, wie er diefe Erscheinung bes wirft. Berr d'Artigues gestehet felbft, daß diefe fogenannte Entglasung weit volls ftandiger und gefchwinder von ftatten gehet, wenn man das Glas mit oben anges führten absorbirenden Mitteln umgeben, dem Fener ausseht. Mir scheint es, daß diefe Entglasung dadurch entstehet, daß ein Theil der Bestandtheile des Glases mit Bulfe des Benerftoffs ansgetrieben, und dagegen ein anderer fremdartiger in demfelben abgefest wird, der ihm die Durchsichtigkeit benimmt. Diefer fremdartige Theil kann nun aus den Materien, womit man das Glas umgeben hat, austreten, oder er kann auch in den Dampfen des Feners enthalten fenn, wie g. B. verfifteltigte Glasgalle, welche in die denfelben ausgesehte Glasmaffe dringen, und jene Birs fung hervorbringen. Schon Allut bemerkte bergleichen entglaftes Glas in ben Res benöfen eines Schmelgofens, welches den aus bem Ofen kommenden Dampfen lange Zeit ansgesett war, er schied durch Auslaugung und Gintochung ber Lange zwei Queuteben Glacgatte (sel de vers) aus zwen Ungen folchen entglaften Glafes. Eine Unge und funf Quentchen deffelben Glafes dem Schmelgfener ausgefest, erhielt feine Durchfichtigleit wieder, verlor aber zwen Quentchen an Gewicht; vier Ungen reines Glas mit fanf Ungen Glasgaile ben ftartem Teuer gusammen geschmolzen, bie gum reinen Flug, jedoch fruher and dem Ofen genommen, ale alle Glasgalle ausgetrieben war stellte eben ein folches entglaftes Glas dar, wie jenes, welches in ben Rebenöfen gefunden worden war. Endlich Spiegelglas, welches den Dampfen der Glasgalle anegefest wurde, verlor febr bald feine Durchfichtigkeit, es war auf der Oberfläche anacgriffen, und biefer angegriffene Theil war befto bider, je langere Beit es biefen Dampfen ausgeseht wurde; übrigens fand man hierben feine mertliche Gewichtszus nahme. Und eigener Erfahrung ift mir übrigene befannt, daß wenn gutes Glas mehrere Schmelzen hindurch in einem Spiegelgieghafen ftehen bleibt, nicht allemal, fondern nur dann, wenn nicht die reinften Materien angewendet wurden, jene Erscheis nung der Entglasung bemerken läßt, welches doch erfolgen mußte, wenn blos die Bibe an ihrer Entstehung febuld ware; felbft wenn diefe Erscheinung im vorlie, genden Falle Statt hat, bemerkt man fie nur am Rand des hafens, in feiner Mitte aber gar nicht oder außerft felten, und fie mag hier hauptfachluh von aufges lofter Thonerde des hafens herribren; felbit d'Artigues bemerft, daß Glas, wel: the viel croige Theile, wie z. B. Bouteillenglas enthalte, jener Entglastung weit gefehr inder und ftarfer unterworfen fene, ale feineres Glas. Uebrigens hat die gange Sache für ben Raturforfcher mehr Interesse, ale für den pratisschen Glass

klustiler; dieser weiß, daß burch den Gebrauch sehr reiner Materien, burch gehöri: gen Higgrad, und dadurch, daß das Glas nicht zu lange im Ofen bleibt, jener Unfall vermieden wird, und damit ist es genug.

S. 104.

7. Die Verarbeitung des Hohlglases.

Alle die in dem Vorhergehenden beschriebenen Glasarten werden auf einerlen Beise zu Hohlglas verarbeitet. Die Sauptfache ben Dieser Arbeit bestehet allezeit im Blafen, und Formen mit gewiffen Werkzeugen. Gie hat einige Aehnlichkeit mit jener des Topfers; so wie jener den Thon auf seiner Scheibe drebet, so thut Dieses der Glasmacher mit der Pfeise, und so wie jener dem Thon die verschiedes nen Gestalten mit den Fingern giebt, so thut es Diefer mit mancherlen metallenen oft auch holzernen Werkzeugen, welches recht gut angehet, Da das beiße Glas eben fo geschmeidig und nachgebend ift, als der angefeuchtete Thon. Man kann alle Urten pon Sohlglas in folche eintheilen, Die aus einem Stud gemacht und in folche, Die aus mehreren Studen zusammen gesetzt werden. Es wird hinreichend fenn, bier ein Paar Benfpiele von benderlen Arten anguführen, und ihre Berfertigung gu zeigen, um fich wenigstens eine Idee von der Arbeit zu machen, dann es ift faft unmöglich, Die Verfertigung aller Arten von Gefäßen und Gerathen zu beschreis ben; wenigstens murde es zu einer Weitlauftigkeit fuhren, Die dem Zweck Diefes Berks nicht angemeffen ware, und doch von keinem Ruben fenn wurde. Die Ge: stalt der Gefaße hangt von dem Gefdmack, der Mode und Ginbildungsfraft ab, und gehet daher ins Unzählige; wer wollte sie alle beschreiben? Der Arbeiter braucht zu allen Arten einerlen Sandgriffe, und es hangt lediglich von feiner Ges ichicklichkeit, feinem Augenmaß, und feiner Rachbildungsfähigkeit ab, Durch Uns wendung jener Handgriffe jedes vorgegebene Modell nachzubilden. Ich will daber bier nur zeigen, wie eine gemeine Weinflasche, und ein Becher gemacht werden, als Benfpiele von Gefagen, Die aus einem Stud gemacht werden; Dann Die Ber fertigung eines Stengelglafes und eines Gefages, bas mit handhaben oder Mus: aufrohren versehen ift, lehren, als Benfpiel von Gefagen, die aus mehreren Studen zusammen gefett find; endlich foll noch die Berfertigung der Glasrohren, und die Mirt, wie man mandgerlen Zierrathen auf ber Dberflache bes Glafes, und auch in feiner Maffe anbringt, beschrieben werden.

§. 105.

2. Die Verfertigung der Weinflaschen ober grunen Bouteillen.

So wie schon oben ben andern Glasfabricationen gesagt worden ist, so mussen auch hier die Plate zu benden Seiten des Ofens vor den Arbeitslochern rein gekehrt und abgestaubt werden. Der Huttenjunge bringt die nothigen, vorher schon gereinigten und in Ordnung gebrachten Instrumente herben, und richtet den Arbeitsplat

für jeden Arbeiter in mäßiger Entfernung von dem Ofen ein, das heißt, er legt die größere Marbelplatte auf ihren Fuß, so daß sie etwas gegen den Arbeiter geneigt ist, daneben stellt er die Löschbütte auf ihren Bock, steckt das Schneid; oder Auslager; eisen in seinen gleich neben der Bütte eingegrabenen Stock, und drehet es quer über die Bütte, auf die andere Seite des Marbelstocks legt er eine kleine Marbelplatte auf die Erde, und vor diese in kleiner Entfernung befestiget er die Flaschenform, auch etwas gegen den Arbeiter geneigt, in die Erde. Man sehe Fig. 51. welche die ganze Einrichtung zeigt, wo

a) der Marbel mitseinem Fuß, b) die Loschbutte auf ihrem Bock,

c) das Schneid : oder Auflagereisen mit feinem Stod,

d) die fleine Marbelplatte,

e) die Flaschenform

vorstellt.

Auf den Vorsprung an der Brustmauer des Dfens zwischen den Arbeitslöchern, legt er zwen kleine eiserne Abschlagplatten, so daß sie gegeneinander geneigt sind, und die Flasche sicher darauf liegen kann. Auf vielen deutschen Hütten ist vor dem Osen eben eine solche erhöhete Rustung angebracht, wie oben vor dem Taselosen beschrieben worden ist, so daß vor jedem Arbeitsloch sich eine solche Kustung besindet; zwischen diese wird die kleine Marbelplatte und die Flaschensorm auf den Hüttenboden gelegt; am äußern Ende der Austung ist eine 3½ Fuß hohe Lehne angebracht, auf welcher ein Trog mit Wasser, daneben ein Wallholz und eine Auslager: Sabel angebracht ist, und in der Mitte der Rustung stehet dann der Glasmacherstuhl. Diese Einrichtungschient bequemer zu senn, und weniger Platz zu fordern, obzleich die Leute mehr von der Hitz ausstehen, als ben der französischen Einrichtung. In der Nähe des Osens stehen die nöthigen Pfeisen in einem steinernen Kasten; zwischen dem Osen und dem eben beschriebenen Urbeitsplatz, stehet die Glasmacherbank etwas seitwarts, und an dieser hängen einige Scheeren zum Gebrauch bereit.

Nun werden die Hafen auf die schon mehrmal beschriebene Urt abgeschäumt, vor die Arbeitslöcher stellt man die Loch oder Arbeitsplatten, deren Löcher nach der Größe der zu machenden Flaschen sich richten; endlich mussen die Rühlösen gehörig angeheizt, und im Stande seyn, die verfertigten Flaschen aufzunehmen. Go ist

nun Alles zur Arbeit vorbereitet.

Der Huttenjunge legt nun einige Pfeisen in ein Arbeitsloch um sie zu warmen. Der Anfänger ergreift eine gewärmte Pfeise, und nimmt damit etwas Glas aus dem Hafen, er drehet die Pfeise außerhalb des Ofens beständig um ihre Achse, damit sich das Glas gleichformig um den Pfeisenkopf vertheile, und sich nicht auf eine Seite neige; sobald das Glas an der Pfeise erstarrt ist, nimmt er von neuent Glas auf, und versährt eben so wie das erstemal; dieses Aufnehmen und die übrige Behandlung wird so oft wiederholt, bis eine hinreichende Menge Glas an der Pfeise sit, diese wird nun ziemlich heiß geworden seyn; der Anfänger trägt sie daher über

bie Loichbutte, legt fie auf bas Auflagereifen, bestandig bin und ber brebend, und fühlt das Rohr durch Aufschütten von Waffer hinlanglich ab; nun bringt er die Glasmaffe auf ben Marbel und malzt ihren vordern Theil darauf hin und ber , blagt auch von Zeit zu Zeit in das Rohr, woben darauf zu sehen ift, daß das Glas um Die Soblung herum überall gleiche Dicke erhalte. Gobald fich bas Glas binlanglich ausgedehnt hat, legt der Arbeiter die Glasmaffe, die nahe am Pfeifentopf ift, auf ben scharfen obern Rand ber Marbelplatte, malzt sie darauf hin und ber, und zieht Die Pfeife daben immer-etwas nach fich; fo ziehet fich dann die Glasmaffe immer mehr von dem Pfeifentopf nach vornen, und fangt an den Sals der Flasche zu bil ben; nun malzt man die Glasmaffe auf den flachen Theil des Marbels nach allen Richtungen, blagt zuweilen in das Robr, bringt es daben in eine bald mehr bald weniger geneigte Lage, und fucht ihr eine regelmäßige langliche Geftalt zu geben; man legt fie wieder auf den obern Rand des Marbels, malzt, ziehet nach fich und blagt wie vorbin, wodurch sich dann der Sals mehr verlangert und feine gebos rige Gestalt bekommt. Run bringt er die Pfeife mit dem Glas in das Arbeits: loch, legt jene in ben Saken oder bas Zahneisen an dem Schirm, giebt bem Glas eine Site, wendet daben die Pfeife immer bald rechts bald links um, Damit Das Glas sich nicht auf eine Seite neige; sobald es heiß genug ift, über: giebt er die Pfeife Dem Fertigmacher, Dieser bringt fie in eine fenfrechte Lage, Stofft ben untern Theil der Glasmasse fanft auf den auf dem Boden liegenden fleinen Marbel, so bildet sich der Boden der Flasche, in dieser Lage blagt er in das Rohr bis fich das Glas fo weit ausgedehnt hat, daß es noch in die Klaschens form gehet; nun bringt er die Glasmaffe in diefe Form, ftogt fie bis auf den Boden derfelben, und blagt behende in das Rohr, er brebet dabeg die Pfeife beständig um, und so wie das Glas durch das Blasen die Form immer mehr ausfullt, ziehet er auch die Pfeife immer mehr nach fich, damit der Sals feine Gestalt behalt, und sich ohne zu merklichen Abfat in den Bauch der Rlasche verliert: jest ziehet er die Flasche aus der Form, schwingt die Pfeife einigemal bin und her, damit fich ber Sals, der noch heiß genug ift, weil ihn die Form nicht berührte, -folglich nicht abkühlte, mehr in Die Lange ziehe und seine rechte Gestalt bekomme; er schwingt die Pfeife endlich ganz herum in fenkrechte Lage, fo daß das Glas oben hinkommt, das Mundstuck der Pfeife aber ftellt er auf ben fleinen Marbel; nun nimmt er ben Sticht des Platteifens, fest ibn in Die kleine Bertiefung, welche Die Form in Die Mitte des Bodens der Klasche ge: macht hat, und druckt den Boden einige Bolle in die Rlasche hinein; da fich Dadurch bisweilen auch die Seitenwand der Flasche etwas biegt, so walzt der Alrbeiter Die Seitenflache einige Mal über den Marbel, halt auch wohl, nachdem er Die Pfeife auf den obern Rand des Marbels gelegt hat, das Platteisen wider ben Rand des Bodens, drehet baben die Pfeife um, fo wird der Boden icon gerade, fo daß die Seitenwand der Flasche fentrecht auf ihm ftehet; aledann leat er Die Flasche auf Die Bertiefung Der Abschlagplatten, Die fich neben Dem Arbeito

loch befinden. Er lagt einen Tropfen Baffer auf den Sals der Klasche fallen, jedoch fo, daß fie die gehorige Sobe befommt, zu welchem Ende ein Zeichen auf Die Abschlagplatte gemacht ift, und giebt einen gelinden Schlag auf Die Pfeife, so lößt sich die Flasche von ihr ab; jetzt drehet er die Flasche auf ihrem Lager um, fo daß ihr Boven gegen den Arbeiter gefehrt ift, wenn nun bas an der Pfeife sitende Glas noch beiß genug ist, so druckt er es in die Hohlung des Klaschenbodens, wodurch denn dieje mit dem Boden an die Pfeife geheftet wird; follte aber das Glas an der Pfeife nicht beiß genug fenn, fo warmt er es einen Augenblick im Dfen, und heftet es bann an. Da hinter ben Abschlagplatten bas Mauerwerk Des Ofens etwas vorstehet, so kann er den Sals der Flasche dagegen ftuken, fo bag fie ben bem Andrucken ber Pfeife, Die jest ein Sefteifen vorstellt, nicht ausweichen fann; nun bringt er den Hals der Klasche ins Arbeitsloch, und lagt den abgebrochenen Rand überschmelzen, damit Die scharfen Ranten vergeben; er holt nun mit dem Fadeneisen, das er in der rechten Sand halt, ein wenig Glas aus bem Safen, mabrend er mit ber linken Sand die Pfeife in dem Saken erhalt, die Klasche aber nahe vor dem Arbeiteloch fich befindet, er lagt das Glas von dem Kadeneisen ablaufen, fo daß ein Kaden entstehet, diejen legt er ein wenig por ber Mundung der Klasche entfernt an Dieje, brebet Daben Die Pfeife einigemal um, fo widelt fich der Faden um den Bald, und bildet den an den Bouteillen gewöhnlichen Reif; durch einen schnellen Zug mit dem Fadeneisen reißt der Faden ab; er warmt Die Deundung ber Flasche in dem Arbeitsloch, gebet fodann auf die Bant, legt die Pfeife auf ihre Urme, rollt fie auf und ab, ergreift eine Federscheere, balt ihre Klache vor Die Mundung, wodurch Diefe fich ebenet, Dann greift er mit der Schere den Sals gleich hinter dem angelegten Reif, rollt daben die Pfeife auf und ab, fo ebenet fich auch die untere Glade des Reifes gerade; endlich frecht er eine Spite ber Scheere in die Mundung, und indem die Klasche sich durch das Rollen der Pfeife beständig umdrehet, wird auch die Mundung vollkommen rund und eben. So ift nun die Klafche fertig, Der Urbeiter übergiebt die Pfeife mit der daran fiten ben Rlasche dem Suttenjungen, Diefer tragt fie an den Rublofen, schiebt fie in Dens felben, legt fie auf Die Geite auf den Boden beffelben nieder, giebt der Pfeife einen gelinden Schlag, oder beugt fich auch nur ein wenig auf die Geite, fo logt fie fich von der Klasche ab. Go wird dann eine Klasche neben die andere gelegt, und wenn der Boden des Ofens damit bedeckt ift, fo legt man eine zwente Reihe Flaschen auf Die erfte, und fo fort, bis die Arbeit vorben ift. Wahrend der Fertigmacher eine Klasche fertig macht, hat der Unfanger schon wieder eine neue angefangen, und fo wie jener die erste Flasche fertig hat, kann er sogleich wieder eine zwente verfertigen; auf Diese Urt gehet die Arbeit ununterbrochen fort, und vier Arbeiter konnen in einer Arbeit aus 6 Safen, an 1600 Bouteillen verfertigen. Der beutiche Bouteillenmacher verfahrt etwas furzer. Rachdem hinlanglich Glas an die Pfeife aufgenommen ift, legt der Arbeiter die Pfeife auf die Auflaggabel, er sett das Platte oder Verschneideisen an die Glasmaffe, dreht die Pfeife daben um, und ichiebt das Glas von der Pfeife

nach vornen zu ab, so bildet sich ber Unfang bes halfes; nun legt er bie Glass maffe unter beständigem Umdrehen in das Ballholz, und dadurch rundet sie fich volls tommen ab; jest bringt er die Pfeife in eine fenfrechte Lage über den am Boden liegenden Marbel, blagt in das Rohr, hebt daben die Pfeife etwas in die Sohe, fofinkt die Glasmaffe, vermoge ihrer Ochwere berab, der Sals verlangert fich, und indem die Glasmaffe bald auf dem Marbel rubet, bald in die Sohe gezogen wird, fo bildet fich der hals nach dem Gefallen des Arbeiters; hat der hals feine gebo: rige Gestalt, so nimmt der Arbeiter aus dem neben ihm ftebenden Erga eine Sand voll Waffer, und lagt fie an der Pfeife berab fliegen, fo fommt das Waffer auch auf den Sale, fuhlet ihn ab, und macht daß er nun fteben bleibt; jest wird die Maffe noch etwas aufgeblafen, dann in die Form gebracht, und vollends darin auf: geblafen; er legt hierauf die Pfeife in die Gabel, fest den Stiel des Berfd,neideis fend an die Mitte des Bodens, und druckt die bekannte Bertiefung ein; dann legt er die Flasche auf die Bruftmauer Des Dfens, fprengt die Pfeife ab, und verfahrt weiter, wie oben gezeigt worden ift. Da alles Diefes, wenn die Flasche nicht fehr groß ift, mit einer Site gefchehen kann, fo gehet die Arbeit etwas gefchwinder, als

ben ben Frangosen.

Bisweilen werden auf den Hals der Bouteillen noch gewisse Zeichen, z. B. Wappen oder Ramen des Eigenthumers, oder Zahlen aufgedruckt; Diefes geschiehet gleich, nadbem ber Reif an ben Sals gelegt ift. Der Arbeiter nimmt name lich mit dem Fadeneisen etwas Glas auf, lagt es auf den Sals der Bouteille fliegen, rührt es mit beft Gifen auseinander, wie man Siegellad verrührt, wenn man einen Brief siegeln will, reißt das Fadeneisen ab, und druckt nun ein etwas tief gravirtes messingenes ober stablernes Pettschaft, worauf das Mappen ober andere Zeichen eingegraben find, darauf, jedoch mit Mäßigung, damit der Sals der Flasche nicht eingedruckt werde, so erscheinen die Zeichen auf dem Glase erhaben und deutlich, obgleich nicht fo fcharf als auf Siegellack. Man macht dergleichen Weinflaschen auch platt und ohne Ruß, oder aber auch vieredt, wie man fie 3. 3. in den bekannten Klaschenkellern braucht. Die platten Flaschen werden anfänglich gleich benn Blafen auf dem Marbel etwas platt gedrückt, dann aber in einer Form, Deren Sohlung eine platte Geffalt hat, aufgeblafen. Dergleichen Bouteillen werden dann mit Korbflechterarbeit überzogen. Die viereckten Bouteillen werden in eine vierectte Form geblafen, und wenn diefe gang ausgefüllt ift, brückt man den hals etwas nieder, damit Derfelbe fo furz als moglich werde, dann sprengt man den hals dicht an der obern Wolbung der Flasche ab; unterdessen hat der Gehulfe eine kleine langliche Rugel an eine Pfeife geblasen, und vornen geoffnet, ber Kertigmacher, nachdem er ben Boben ber Klafche an feine Pfeife oder ein eigenes hefteisen befestiget hat, übergiebt sie dem Unfanger, und lagt die Mündung derfelben marmen, unterdeffen erweitert er die Deffnung der fleinen Rugel trichterformig, warmt das Glas, und indem ihm der Behulfe Die Mun: dung der Flasche entgegen halt, fett er jenes daran, fo daß es die gange Mun: dung bedeckt, und die Klasche vollkommen schließt, er blaf't daben ein wenig in

das Rohr, wodurch sich das Glas besser vereinigt, und seine gehörige Gestalt annimmt; jest sprengt er die Pfeise auf die gewöhnliche Art ab, nimmt dem Gehulsen das Hefteisen mit der Flasche ab, wärmt die neu angesetze Mündung, und gehet auf die Bank, hier rundet er mit der Federscheere den Ansah, und ebnet ihn, dann biegt er, die Pfeise rollend, mit der Fläche der Scheere den Rand der Mündung auswärts, rundet endlich das Innere der Mündung genau aus, damit ein Korkpropf genau hinein schließen kann. Sollen diese Art Flaschen, wie oft geschiehet, gläserne Pfropse bekommen, so würde der kurze Hals der Flasche etwas stärker in Glas, und ein wenig conisch gemacht werden müssen. Den Pfropse macht der Arbeiter aus cylindrisch gewalztem massivem Stückzlas, bildet mit der Federscheere zuerst den Knopf oder Griff, macht den übrigen Theil auch etwas conisch, und so dick, daß er ohngesähr auf $\frac{2}{3}$ in den Hals der Flasche hinein gehet. Nach dem Abkühlen wird endlich der Pfrops mit Sand oder Schmirgel in den Hals ganz eingeschlissen.

S. 106.

b. Die Verfertigung der gewöhnlichen Becher.

Nachdem auch hier die Arbeitsplate gekehrt und gefaubert, auch die nothigen Instrumente herben getragen worden sind, wird jedem Arbeiter fein Arbeitsplat in maffiger Entfernung von dem Dfen eingerichtet; das ift, man ftellt eine Glasma: derbank bin, bangt die nothigen Scheeren und Zangen daran, legt auf den Git eine fleine Marbelplatte, befestiget Die nothigen Formen vor Die Bank, etwas feit: marts in den Boden, ftellt neben die rechte Seite Der Bank ben Glastrog, in welchen Die Abfalle geworfen werden, und thut endlich einige Pfeifen und Befteifen gur Der Arbeiter, der hier nur blos von dem Suttenjungen unterstützt wird. warmt nun eine Pfeife, nimmt etwas Glas auf, marbelt es, blaft ein wenig ins Rohr, damit sich die Deffnung nicht verstopfe, nimmt zum zweyten Mal auf, und blaft eine größere Sohe in das Glas, schwingt es daben, damit es eine etwas langliche Geftalt bekomme; jest bringt er bas Glas in Die Form, ftoft fie auf Die Boden derselben, und blaft starter in Das Rohr, druckt Daben Die Pfeife gegen Die Form, bis das Glas über die Form heraus tritt; der Huttenjunge hat indeffen ein hefteisen mit Glas verseben, und fpigig gemarbelt; Der Arbeiter fest fich auf die Bank, legt die Pfeife quer uber ihre Urme, ergreift mit einer Zange Das vom Buttenjungen vorgehaltene Befteisen, und fett feine mit Glas überzogene Spite in ben Mittelpunkt bes Bodens bes Glafes, er fchrankt nun bas Glas an dem Ort, wo es über Die Korm benm Blafen ausgetreten ift, und mit einem gelinden Schlag trennt er es von der Pfeife; er nimmt dem Buttenjungen das Sefteisen ab, Dieser übernimmt dagegen die Pfeife, und flopft das noch anbangende Glas mit einem Sammer oder Abfchlageifen ab, jener aber warmt die Mundung des Glafes, fest fich auf die Bant, und ichneidet ben Rand Des Glafes eben, wenn es ben bem Mbe schlagen allenfalls uneben geworden senn sollte, oder wenn es zu hoch ift, und also

Sh 2

mehr als das vorgeschriebene Maß halten sollte. Nun fahrt er mit der Federscheere in die Deffnung des Glases, rollt die Pfeise daben auf und ab, und rundet die Deffnung aus; sollte sich das Glas hiedurch nach Aussen biegen, so halt er die Fläche der Scheere, immer rollend, an die aussere Seite, und biegt das auswärts gebogene wieder gerade; so ist das Glas fertig, welches nun von dem Hefteisen losgeschlagen, und in die in den Kühlösen besindliche Kühlhäsen, vermittelst einer kleinen Eintragzgabel gebracht wird. Die Formen zu den Bechern sind inwendig theils glatt und das giebt die gewöhnlichen glatten Becher, oder sie sind eckicht, dann werden die Becher vielseitig, statt rund, oder auch brillantirt, wenn sie mit vielen kleinen Würfeln übersäet sind. Die Becher bleiben theils in diesem Zustande, theils werden hernach noch die Flächen und Ecken rein geschlissen und polirt, oder auch andere Verzierungen darauf geschnitten.

S. 107.

c. Die Berfertigung der aus mehreren Studen zusammens gesetzten Glafer.

Die Anordnung 'des Arbeitsplates ift gang mit der im vorigen g. beschriebenen einerlen. Goll nun ein Stengelglas gemacht werden, fo ift zu bemerken, daß Dieses aus dren Theilen bestehet, namlich dem Relch, dem Stengel oder Griff, und Man macht zuerst den Relch, und hierzu ist eine Form nothig, die unten feinen ebenen, fondern einen enformigen Boden hat. Mit der gewarmten Pfeife wird ein bis zwenmal, je nachdem das Glas groß werden foll, Glas aufgenommen. schon rund gemarbelt, und etwas aufgeblafen, man bringt es nun gleich in die Form, blaft ftart, und bruckt es in die Form, damit es deffen Geftalt genau annehme, bis es über die Form heraus tritt, jest giebt man mit der Pfeife noch einen gelinden Druck, damit fich der hals verfurze, und das Glas an den oberen Rand Der Form genau anschließe. Wahrend Dieses geschiehet, hat der Suttenjunge an einem fleinen Pontil etwas Glas aufgenommen, lagt folches ein wenig herunter fliegen, marbelt es ein wenig, wenn bas Ende zu bick fenn follte, und ftogt auch biefes auf den Marbel, damit es eben werde. Der Arbeiter erwarmt den Reld, an feiner Spite, fett fich auf die Bank, legt die Pfeife vor fich auf die Urme, ber Suttenjunge halt ihm das aufgenommene Glas entgegen, jener ergreift mit einer Bange bas Befteifen und fest das Glas genau vor die Spige des Relche an, dann nimmt er die Schneid: scheere, und schneidet das vorgehaltene Glas in erforderlicher Lange ab; er rollt nun die Pfeife auf und ab, fast den Stengel zwischen die Federscheere und bildet Rnopfe, Absahe, Glieder, u. f. w. oder last ihn auch eben, und giebt ihm eine conische Gestalt, mit hohlen Seitenflachen, wie es ihm beliebt, oder vorgeschrieben ift. Bisweilen foll der Stengel hohl erscheinen, in diesem Fall muß der Suttenjunge oder Gehulfe das zum Stengel nothige Glas mit einer Pfeife aufnehmen, und ebe er es berunter fliegen lagt, etwas anfgeblafen haben, jest schwingt er es, Damit

nich die Höhlung in die Lange ziehe, und so halt er es dem Arbeiter zum Unsetzen entgegen. Bisweilen, wenn der Stengel etwas did ift, g. B. an den fogenannten Fremmaurerglafern, fiebet man fieben und mehr Blafen oder Berlen Darinnen; unt Diese bervorzubringen, ebnet der Bebulfe das aufgenommene Glas vornen, und stößt das Stacheleisen (Fig. 64.) einen halben Zoll tief hinein, so entstehen so viele Bertiefungen oder Loder, als das Stacheleisen Stacheln hat; Diese Locher Deckt er entweder mit etwas Glas zu, oder unterläßt diefes auch, und bietet es dem Arbeiter zum Unsetzen bar; durch ein gelindes Druden werden die Unfange langlichen Perlen rund. Man fann die Perlen auch in den gewöhnlichen Stengelglafern an: bringen; zu dem Ende wird das Glas, was zum Reld bestimmt ift, noch ehe man es aufblaft, vornen mit der Federscheere etwas abgeplattet und nur die Löcher mit bem Stacheleisen eingestochen, Diese bedt man mit einer dunnen Lage Glas zu, Die man mit einem Gpigeisen aufnimmt und darüber ruhrt; jest giebt der Arbeiter eine gelinde Sige, und blaft den Reld, in der Form auf, so befommt der Reld, einen etwas dickeren Boden, in welchem man die Perlen bemerkt, und nun kann der Stengel, wie oben gezeigt, angesett werden. Wenn nun der Stengel auf eine oder Die andere Urt angeset ist, so bleibt nun noch übrig, den Fuß zu machen; zu dem Ende nimmt der Gehulfe mit einer Pfeife ein wenig Glas auf, und blaft eine kleine Rugel, schwingt fie etwas langlich, und schränkt fie mit der Scheere in achoriger Entfernung von der Spite; Diefe langliche Rugel halt er dem auf Der Bank figenden Arbeiter entgegen, Diefer ergreift die Pfeife des Gehulfen mit einer Bange, und fett die Spike der Rugel an das Ende des Stengels an, nachdem er, wenn es nothig war, demfelben eine Site gegeben bat. Mit einer naffen Scheere berührt er den Ort der Schränkung der kleinen langlichen Rugel, schlägt gelinde auf Die Pfeife bes Gebulfen, fo lofet fich Diefe ab; nun giebt er ber entstandenen Deffnung eine hipe, damit der Rand schmilzt, und die scharfen Ranten verliert, er halt Die flache Seite der Scheere vor den Rand der Mundung, immer daben die Pfeife rollend, so biegt sich ber Rand nach Auffen, und endlich gar um, jett ftect er die Scheere in die Deffnung und treibt fie auf, bis der Ruß seine gehorige Gestalt hat, und entweder fast gerade oder in der Mitte auf mancherlen Urt vertieft ift. Das Umlegen des Randes gefchiehet Deswegen, Damit der Rand des Ruges binlange lich ftart in Glas werde, folglich dem Zerbrechen nicht zu fehr ausgesett fene, welches ficher Statt haben murbe, wenn jene Umlegung nicht geschehen mare. Mahrend Diefer Operation hat der Gehulfe mit einem Pontil ein wenig Glas aufgenommen, und daffelbe etwas abfallen laffen, welches man auch einen Rabel bilden nennt, er halt diesen dem Arbeiter vor, dieser ergreift den Pontil mit der Zange, und fest ihn in die Mitte des Ruges an; jest berührt er mit einer naggemachten Scheere die Schränkung, welche gleich nach dem Aufblasen des Relche gemacht murde, schlägt gelinde an feine Pfeife, und das Glas loft fid von ihr ab, fist aber nun am Pontil; Diesen ergreift er, warmt die Mundung des Relche, sett sich auf die Bank, legt den Pontil vor sich auf die Bankarme, schneidet mit einer Schneidscheere den Rand

gleich, und auf die gehörige Lange, fahrt nun mit ber Feberscheere in ben Reld, treibt ihn in die gehörige Form auf, und beendigt so das Glas. Dem Relch kann übris gens jede beliebige Bestalt gegeben werden, als zum Benfpiel, eine trichterformige, eine kegelartige, ferner die Gestalt einer Ellipsoide, ja fogar eine bauchigte wie 3. B. an den bekannten Romerglafern; zu lettern bedarf es nur einer Federzange mit frummen Spiten, (f. Fig. 54.) beren Gebrauch und Birkung man fogleich aus der Kigur erkennen wird. Man hat noch verschiedene Urten, Die Fuße an Die Stengel zu setzen. Gollen zum Benfpiel die Fuße stark, oder massiv fenn, fo ift's nicht nothig eine Rugel hierzu zu blafen, man fest nur eine verhaltnismäßige Maffe Glas an den Stengel, drudt fie mit der Flache der Federscheere platt, greift den Rand zwischen die Flügel der Scheere, rollt daben die Pfeife, so kann man dem Rug jede beliebige Große und Dide geben. Bu den feinen Ernstallgefagen macht man vierecte maffive Ruge mit mancherlen Leiften und Bergierungen. Sierzu hat man vierecte meffingene Kormen, von der Gestalt, welche der Rug haben foll, Diefe fullt man mit Glas und walzt diefes dem obern Rand der Formen gleich, dann fest man einen Pontil mit einem Rabel mitten auf die gewalzte Flache, hebt das Glas aus der Korm, giebt bem vordern Theil eine Sige, und fett es nun an das Ende des Stengels an. Der Eindruck bes Nabels wird eben geschliffen, so wie denn alle Flachen Die Schleife paffie ren, damit alle Klachen und Ranten scharf werden. Endlich kann man auch den Rug. durch einen Glasfaden bilden, wie man dieses oft an den Romerglafern fiehet. Hierzu druckt der Arbeiter die Pfeife gegen das oben S. 44. Rr. 54. beschriebene conische Gifen, so daß die Mitte Des vordern Endes des Stengels gegen seine Spite zu fteben kommt, und fren daran umlaufen kann. Mit einem Kadeneisen nimmt er etwas Glas aus bem Dfen, lagt einen Tropfen abfliegen, und bangt Diefen an bas Ende des Stengels; indem er nun die Pfeife immer umdrehet, widelt fich ber Glasfaden über das conifche Gifen auf, und der Arbeiter muß mit steter Sand den Kaden so auswickeln, daß die Windungen weder gerade übereinander, noch horizontal neben einander zu liegen fommen, und doch fest zusammen hangen, sie muffen einen abgekurzten Regel bilden, deffen fleine Flache am Stengel fist, durch einen schnellen Bug reißt er den Faden ab, und mit der Federscheere bildet und ebnet er Den Rug nad Gefallen, Der dann das Unsehen von Spirallinien bat.

Es giebt auch Stengelgläser wie eben die Romer, deren Stengel hohl ift, und dessen Höhlung mit jener des Kelchs nur eine und dieselbe ausmacht. Hier wird blos der Stengel oder der untere Theil des Gläses in eine Form geblasen, deren untere Hälfte cylindrisch, die obere Hälfte aber halbkugelformig ist, wo sich dann der obere Theil oder der eigentliche meist kugelformige Kelch, ausserhalb der Form von selbst bildet.

Un manchen Gefäßen werden Unfage von verschiedener Gattung gemacht, find also auch zusammengesett, und gehören hierher. Dergleichen Unsage sind z. B. Handhaben, Ausgugröhren und dergleichen. Um eine Handhabe zu machen, ninmt der Gehülfe mit einem Pontil etwas Glas auf, schwingt es, damit es

fich in die Lange giebe, ftreicht es auf dem Marbel mit einer Federscheere etwas platt, oder wenn es gegliedert, oder sonst verziert senn foll, so legt er es in eine vertiefte Form von Metall, und malzt mit der fleinen handwalze darüber bin, fo wird es die Geftalt der Form annehmen. Gollte mahrend Diefer Behandlung Das Blad zu fehr erkalten, fo marmt er es, und bietet es dem Arbeiter dar, deffen verfer: tigted Gefaß noch hinlanglich warm fenn muß; Diefer ergreift mit einer Range bas zubereitete Glas am Ende, und fett es oben an bem Gefage an, dann fcmiedet er mit der Schneidscheere das zur Sandhabe bestimmte Glas in gehoriger Lange ab, ergreift das abgeschnittene Ende mit der Bange, und fest es unten am Befage an, nun fahrt er mit der Federscheere in den Raum zwischen dem Gefage und -der angesetzten Sandhabe, und biegt fie fo, daß sie eine zum Unfassen bequeme, und aut in die Augen fallende Geftalt befommt. Goll eine Ausgugrohre, oder wie z. B. an Blumenfrugen, Urme angesett werden, deren Sohlung mit jener Des Gefages felbit Gemeinschaft hat, fo tann man auf zwegerlen Urt verfahren. namlich entweder an den Ort des schon ziemlich erfalteten Gefages, wo die Ribbre angesett werden foll, ein wenig fliegendes Glas, welches benn auch das Glas bes Befages an der namlichen Stelle erweichen wird, und blaft fart in die Pfeife, an ber-bas Gefäß noch fist, fo wird fich bas Glas an ber erweichten Stelle ftart erheben. und man fann einen Theil Davon abidneiden, Da benn eine Deffnung entfteben wird. Unterdeffen bat der Gebulfe die Robre felbit bereitet, und fo am Ende trichterformig erweitert; Diese ergreift Der Arbeiter mit Der Zange und fest fie an Die gemachte Deffnung, fo daß fie wohl anschließt; hierauf ichneidet er die Rohre in erforderlicher Lange ab, und giebt ihr eine schickliche Biegung und Geffalt. Da aber auf Diefe Beife, Da wo die benden Stude zusammengesett find, ein unangenehmer Bulft, und Unebenbeit entitebet, fo ift folgende Urt beffer. Wenn das Wefag fo meit fertig ift, bis auf das Unjeken der Itohre, fo nimmt man mit einem Spigeifen eine verhaltniß: magige Menge Glas auf, fest es an Die Stelle Des Gefages, wo die Robre hintom: men foll, fo erweicht das fliegende Glas Diefe Stelle; man ftogt nun das Spige eifen bis in das Innere des Gefages, und giehet es gurud, fo entstehet eine Ribbre, Deren Hoblung durch die Guige Des Gifens entstehet, und die ihr Glas blos von dem, was an dem Spikeisen hangt, empfangt, nicht aber von dem Gefaße, als welches zu falt ift, um fich gieben zu laffen, fo fett fich die Robre fcon glatt und ohne Bulft an, wenn fonst geschickt baben verfahren worden ift; man schneidet dann die Rohre in erforderlicher Lange ab, giebt ihr eine erforderliche Biegung, und angenehme Gestalt, rundet endlich Die Deffnung der Robre, Die durch das Abschneis den gemeiniglich etwas platt gedruckt wird, mit der Gripe der Scheere gehorig ab, bann bringt man diese Mundung ter Robre an das Arbritoloch, und läßt ben ichger fen Rand desselben etwas überschmelzen, welches auch vor der Abrundung derselben geschehen fann.

Auf diese Weise werden alle Urten von Zusammensetzungen zu mancherlen Zwecken gemacht, und wer das bisher Gesagte wohl gefaßt hat, wird sich ohne sonderliche

Muhe einen Begriff machen können, wie dieses ober jenes ihm vor Augen kommende Stuck gemacht worden ist. Freylich ist die Ausführung keine leichte Sache, und es gehört eine Geschieklichkeit und Uebung dazu, die nicht jeder Arbeiter erlangt. Ein geschickter Arbeiter ist ein wahrer bildender Kunstler; er kann Thiere, Blumen und andere Gegenstände aus freger Hand auf eine bewunderungswurdige Weise darstellen, und fast alle Formen, wenn sie nur nicht gar zu feine Züge haben, nachahmen.

Uebrigens ist noch zu merken, daß alle Gefäße und Geräthe, die in der Folge noch erst durch Schleifen und Poliren den höchsten Grad der Bollkommenheit erhalten sollen, viel stärker in Glas gemacht werden mussen, damit sie nach dem Abschleisen noch die nothige Stärke behalten. Besonders ist dieses der Fall ben Gefäßen und andern Sachen, die nicht in eine Form geblasen werden können, denen man also nicht die Haupt: Erhebungen und Vertiefungen geben kann, welche die Form eindrückt, und welche blos durch Schleisen, frenlich mit großen Kosten und Zeitauswand, hers vorgebracht werden können.

S. 108.

d. Die Berfertigung ber Glasrohren.

Der Gebrauch der Glasrohren ift so vielfach, daß es wohl der Dtube werth ift, ihre Berfertigung genauer anzugeben. Richt allein zu Barometern, Thermomes tern, Hngrometern und mehreren Werfzeugen und Maschinen, die in der Erperis mental : Physit nothig find, sondern auch im gemeinen Leben werder fie haufig gebraucht, 3. B. zu Weinziehern und Pumpen, zu Lichtformen u. f. w. sie vollkommen gut fenn follen, so fordert man von ihnen, daß sie auf dem Quere schnitte, sowohl inwendig als auswendig genau freisrund, und durchaus gerade und von gleicher Dice in Glas find. Bu manchen Zweden muffen fie noch überdies auch genau gleichweit der gangen Lange nach fenn. Erftere Erforderniffe fann man ihnen noch ziemlich leicht verschaffen, Desto mehr Schwierigkeit hat es, Die lettere, namlich Die gleiche Weite zu bewirken, wie man weiter unten feben wird. Die Verfertigung der Rohren gefchiehet nun folgendermagen: man nimmt eine etwas ftarte Dfeife, und holt damit aus einem Safen Blas, das ichon weiß und rein von Blafen und Steinen ift; Der Arbeiter marbelt es fo, daß fich die Glasmaffe mehr nach vornen bin ziehet, und an dem Pfeifentopf nicht mehr Glas bleibt, als nothig ift die Maffe festzuhalten; er blaft auch ein wenig in das Rohr, damit der Anfang einer Soh. lung entstehe. Run wird gum zweitenmale Glas aufgenommen, Diefes ein wenig gewalzt, bann ftarter in bas Rohr geblafen, abermals gewalzt, und fo wechfelsweise fort, bis die Hohlung sich ziemlich in die Lange gezogen hat. Hierben ift vorzuglich dahin zu trachten, daß die Hohlung recht mitten im Glase ift, daß folglich die Glase masse gang gleichformig um sie vertheilt werde, denn hiervon hangt bernach die gleiche Dicke des Glafes der Rohren um die Sohlung herum, ab, wenn man fie auf dem Querschnitte betrachtet. Jest kann, wenn es nothig ift, noch einmal aufgenommen.

und eben fo verfahren werden, wie man eben gefeben hat. Die Menge bes aufzus nehmenden Glafes hangt überhaupt von der Lange und Dice der Rohren ab, Die man verfertigen will, denn lange, besonders weite Rohren erfordern mehr Glas als fürzere und dunnere. Nach dem letten Aufnehmen wird die Hohlung durch Blafen und Schwingen fo vorwarts getrieben, daß fie faft bis an das andere Ende reicht, und daben die Maffe fo gewalzet, daß fie einen Enlinder bildet, deffen vorderes Ende durch gelindes Aufstoßen auf den Marbel geebnet ift. hierben ift noch zu merten, je weiter die Rohren werden follen, desto weiter muß auch die Sohlung in Die Glasmaffe geblasen werden, je enger hingegen Die Rohren werden follen, Defto enger muß auch jene Sohlung fenn; ferner, je weiter man die Rohren machen will, besto mehr muß man die Glasmaffe vor dem Ziehen abkuhlen laffen, je enger man fie aber machen will, Defto beiger muß die Glasmaffe fenn; Denn eine weite Robre kann ben weitem nicht fo lange gezogen werden, als eine enge; ware nun das Glas fehr heiß, folglich weich, so wurde es nach vollbrachtem Zug noch nicht erstarret senn. Da aber hier an das Dreben der Pfeife um ihre Adhfe, und an Erhaltung des Gleiche gewichts nicht zu benten ift, weil zwen Arbeiter zugleich bas Glas halten, und bende unmöglich so gleichformig dreben konnen, daß die Robre nicht mehr oder weniger gewunden werden follte, fo murde folglich das Glas der Rohre gufammen fallen, und im besten Kall eine ovale, statt einer freigrunden Robre geben; eine dunne Rohre erstarret hingegen viel geschwinder, man hat also jenen Umstand nicht zu fürchten.

Während nun der Arbeiter Die Glasmaffe fo zubereitet, nimmt ein Gehülfe mit einem der Pfeife proportionirten gewarmten Pontil etwas Glas auf, marbelt es ein wenig, damit fich bas Blas fest an bas Gifen fege, ftellt ihn bann fenfrecht auf Den Marbel, fo plattet fich Das Glas ab, und bilder eine Dide Scheibe von 11 bis 2 Boll Durchmeffer; nun taucht der Arbeiter den vordern platten Theil feiner Glasmaffe, und der Gehulfe die platte Flache seines Rabels, einen Augenblick in eine Butte mit faltem Daffer, fo erkalten bende Stude an ihren Enden etwas. Der Gehulfe stellt nun feinen Pontil fenfrecht auf den Boden, das Glas oder ben Nabel nach oben gerichtet, Der Arbeiter bringt feine Pfeife mit Der Glasmaffe ebenfalls in eine fentrechte Lage, aber bas Glas nach unten gekehrt, und fett es auf den Nabel des Pontile, wo denn bende Theile aneinander hangen bleiben werden; nun wird Pfeife und Pontil in eine horizontale Lage gebracht, und Die benden Arbeiter geben mit gleich großen Schritten aber mehr oder weniger geschwind, je nachdem namlich die Rohre langer oder furzer werden soll, und das Glas mehr oder weniger heiß ist, auseinander, bis die Rohre entweder die vor: geschriebene Dicke hat, oder wenn keine Borschrift gegeben worden ift, bis das Glas so weit erstarret ist, daß es dem Zug nicht mehr nachgiebt. geschiehet es, daß die Rohre, wenn sie auf eine bestimmte Lange gezogen, noch sehr weich ist, und also gerne sich abplattet; in diesem Falle facheln einige Urs beiter mit ihren Suten die kalte Luft auf die weiche Gegend Des Glases, und Berfuch d. Gladuigder Runft II. Eb.

bringen es fo gefchwinder zum Erftarren; nun legen fie die Rohre auf bas Lager nieder, und laffen sie daselbst abkühlen. Das Lager aber ist eine horizontale, vollfommen ebene Flache, wozu man fich bes Bobens ber Sutte bedient, auf welche man in einer Lange von 50-60 Fuß gespaltene Holzscheite so legt, daß fie bochstens einen Fuß breit von einander, und parallel mit einander zu liegen kommen. Je gerader die Rohren werden follen, je mehr hat man Aufmerkfame keit auf dieses Lager zu verwenden. Bu dem Ende ift es gut, wenn man blos zu Diesem Behuf bas Lager mit freinernen Platten nach bem Richtscheib belegen, auch eine Ungahl Bolgscheite auf eine gleiche Dide bearbeiten laft, und Diese bernach auf die Platten in gehöriger Entfernung legt, fo wird eine gerade Ebene auf das erfte und lette Scheit gelegt, alle übrige dazwifden liegende genau beruhren, folglich auch die darauf gelegte Rohre vollkommen gerade senn. Da man Die dunnen Rohren, und jene von mittler Dicke gewöhnlich auf eine Lange von 50-60 Rug ziehet, und Rohren von diefer Lange außerst selten gebraucht werden, fo schneidet man diese langen Rohren in mehrere fleine Stude von 4-6 Ruß Lange. Dieses geschiehet, indem man die Stelle, wo die Rohre abgebrochen werden foll, mit einem scharfen Flintenstein umfahrt, worauf sie dann leicht an der aufgeritten Stelle abbredjen; Diefe abgeschnittenen Stude werden dann in Bundeln von 50 - 100 Stud zusammen gebunden, verpadt, und fo verschickt. In ber Regel ift es nicht nothig, bergleichen Rohren, wenn fie nicht fehr weit find, das heißt, wenn fie nicht über 6-8 Linien Dicke haben, in Rublofen abzufühlen, denn die Erfahrung lehret, daß fie recht gut halten, wenn fie auch nur blos auf dem Lager kalt geworden find, woran ihre geringe, aber doch gleichfore mige Dicke in Glas, und ihre cylindrifche Gestalt Urfache fenn mag. Gind aber die Rohren weiter, so wird man doch wohl thun, wenn man sie in einem Ruble ofen abfühlen läßt, wo fie aber an einen Ort gelegt werden muffen, ber nicht beiß genug ift, um eine Beranderung ihrer Gestalt zu bowirken; denn wenn fie auch ohne diese Vorsicht nicht gerade zerspringen, so geschiehet solches doch leicht, wenn man fie nachher zu weiterer Bearbeitung aus dem Keuer bringt, und fie vorher nicht ordentlich abgekühlet waren.

Es giebt aber auch Fälle, wo ausdrücklich verlangt wird, daß die Röhren nicht Linialgerade, sondern nach irgend einer geometrischen krummen Linie, gewöhnlich nach der Kreislinie, gekrümmt senn sollen, das heißt, daß eine solche Röhre, deren Duerschnitt zwar immer eine vollkommen kreisformige Figur bilden muß, ihrer Länge nach, gleichsam ein Stück des Bogens einer solchen krummen Linie darstellt. Man kann dieses auf zweigerlen Weise bewirken; man nimmt nämlich ein glatt gehoebeltes etwa 1½ Zoll dieses und 6 — 8 Fußlanges Brett von hartem Holz, zeichnet einen Bogen mit einem beliebigen Halbmesser wenn die Krümmung der Köhren z. B. mit einem Kreisbogen überein kommen soll, darauf, und schneidet diesen Bogen recht genau mit einer Säge aus, macht ihn hernach mit Hobeln oder Feilen recht glatt, und stellt ihn neben das Röhrenlager auf die hohe Kante sest auf, so daß der Bogen nach oben zu stehen kommt; dann ziehet nun die Röhre zur erforderlichen Dicke

oder Weite und legt fie, ebe fie noch gang erkaltet ift, auf jenen bolgernen Bogen. fo wird fie vermoge ihrer Schwere sich geuau an den Bogen legen, und folglich feine Rrummung bekommen. Das Einzige was hierben Aufmerksamkeit erfordert, ift, daß das Glas weder zu heiß noch zu kalt auf den Bogen gelegt wird; denn im ersten Kall wurde sie sich platt drucken, im zweyten Fall aber sich nicht mehr biegen, und also die Gestalt des Bogens nicht annehmen. Die zwente Urt folche frumme Rohren bervorzubringen, ift zwar etwas leichter, bagegen aber gewähret fie ben Grad ber Genauigkeit nicht, den jene verschaffte. Es ist nämlich bekannt, daß ein Kaden von irgend einer biegfamen Materie, wenn man ihn an benden Enden horizontal aufhangt, und ihn nicht zu icharf anspannt, eine frumme Linie bildet, die unter dem Ramen der Rettenlinie bekannt ift. Die hohere Geometrie lehret ferner, daß diese Rettenlinie sich dem Bogen eines Kreises von großem halbmeffer desto mehr nabert, je scharfer der Faden gespannt wird, und je furzer derselbe ift. Gine gezogene Gladrohre, die noch weich genug ift, kann als ein folder Faden betrachtet werden und man verlangt gewöhnlich, daß ihre Rrummung zu Rreisbogen von fehr großem Halbmeffer gehören. Wird nun eine folde Glasrohre gezogen, und nicht fo scharf angespannt, daß sie eine gerade Linie bildet, fo hat man es in der Gewalt der Rohre, eine jede beliebige Krummung zu geben. Run lehret ferner Die Geometrie, daß man den Querfinus eines Rreisbogens finden kann, wenn fein Salbmeffer und die Lange der Gehne des Bogens, folglich auch ihrer Salfte, bekannt ift. Ift 3. B. der Salb: messer=r die halbe Sehne = a und der Duersinus = x so ist $x = r - \sqrt{\binom{2}{r-a}}$ Diefe Sate geben nun ein Mittel an Die Sand, ber Gladrohre eine folche Rrume mung zu geben, daß fie einem Rreisbogen von einem bestimmten Salbmeffer nabe tommt. Gefett g. B. der Halbmeffer des Kreises ware = 80 fuß, die Lange der Sehne aber = 40 Kug, folglich ihre Salfte = 20. angenommen, fo wird man finden daß der Querfinus ohngefahr 2, 6, Kuß gleich fenn wird. Befestigt man demnach zwey etwa 32 Fuß lange Pfahle in der Entfernung von 40 Ruß voneinander in die Erde und richtet es fo ein, daß ihre oberen Enden moglichst genau in einer und der selben waagrechten Ebene liegen, treibt man ferner genau in der Mitte der Linie zwischen jenen zwen Pfahlen, also in der Entfernung von 20 Fuß von jedem einen dritten Pfahl in den Boden, Deffen obered Ende ebenfalls in der eben bemerkten waagrechten Ebene liegt, tragt man nun die Lange des Querfinus = 2, 6. Kuß auf den mittlern Pfahl von feinem obern Ende nach unten zu, und madt ein sichbares Zeichen dabin; haben endlich die Arbeiter eine Rohre in erforderlicher Dicke etwas über 40 Ruß lang gezogen, und legen ihre benden Enden auf die benden aufferen Pfable, spannen die Robre aber nur so viel, daß ihre Mitte das am mittlern Ufahl gemachte Zeichen beckt, und laffen sie in dieser Lage erkalten, so siehet man leicht, daß die Rohre ziemlich genau einen Bogen bilden wird, der zu einem Kreis von 80 Fuß Salbmeffer und 40 Ruß Sehne gehoret. Wozu dergleichen Rohren gebraucht werden und wie sie weiter zu bearbeiten sind, davon werde ich unten in dem Abschnitt von der fleinen Glasmacheren noch zu reden Gelegenheit haben. Es ist hier vorerst

genug, die Möglichkeit und die Urt dergleichen Rohren zu verfertigen, angezeigt zu haben.

Uebrigens bemerke ich noch, daß meines Wiffens bis jest kein Mittel erfunden worden ift, die Rohren mit geometrifder Scharfe in einer bestimmten Lange, von durchaus gleicher Weite zu ziehen. Wenn der Arbeiter die Sohlung recht regels magig in die Glasmaffe geblafen hat, und die Robre auf eine nicht zu umbetracht: liche Lange, bas ift nicht unter 15 - 20 Fuß gezogen hat, fo fallt gludlicher Weise in ihrer Mitte ein Stud von 2. 4 bis 6 Rug, welches wenigstens erträglich gleich weit ift, und in den meiften Kallen hinreicht. Ift aber eine großere Genauigkeit nothig, fo muß folde Durch Ausschleifen ber Robre erlangt werden, ob es gleich auch auf Diefem Wege außerordentliche Schwierigkeiten bat, eine geometrische Scharfe zu erreichen; Denn ein foldes Ausschleifen fann nicht anders als Durch einen in Die Robre vaffenden Rolben mit Sand ober Schmirgel geschehen. Diers ben kann man ihm nur dregerlen Bewegung geben, entweder der Lange der Rohre nach, oder um feine Achfe, oder bende miteinander verbunden. Die erfte Bemes gung aber bringt nie eine genaue gleiche Beite hervor, weil der Ungriff auf Das Glas da am fartsten ift, wo der Rolben Die größte Geschwindigkeit hat, diese aber ist in der Mitte des Zugs, folglich wird auch da die Rohre weiter als an benden Enden; man wird diefes unten ben Belegenheit des Spiegelalafet: fchleifens noch beutlicher feben. Die zwente Bewegung wurde beffer zum Zweck führen, wenn der Rolben aus einer Materie gemacht werden konnte, die schleche terdings nicht von dem Sand oder Schmirgel angegriffen wurde: ba diefes aber nicht der Kall ift, so nutt fich der Kolben immer mehr ab, je weiter er in die Rohre bringt, er wird dunner und die Rohre wird an ihrem Ende enger als im Man fann frenlich hierben einigermagen abhelfen, wenn man mehrere Rolben, genau von einerlen Dicke in Borrath macht, und mit Diesen abwechselt: allein es hilft auch diefes nicht vollständig, Die große Mube und Beitlauftigfeit nicht einmal in Unichlag gebracht. Die britte Urt ber Bewegung bes Rolbens ift mit den Fehlern der benden andern, woraus fie zusammen gefetzt ift, behaftet, und hilft also dem Uebel nicht gang ab, obwohl nicht zu leugnen ift, daß man durch sie, wenn man namlich fehr furze Buge führet, und fich mehrerer Rolben bedient, die Fehler minder merklich machen kann. Man hat zu diefem Behuf auch noch eine Urt von gespaltenen Rloben, die aus zwen halben Enlindern bestehen, und durch eine Reter auseinander gedruckt werden. Diefe haben ben Borgug, daß man fie gleich anfänglich durch eine ungleich weite Rohre schieben fann, daß fie da, wo die Rohre am engsten ift, wegen der größeren Spannung der Feder den farkften Druck außern, folglich sie auch da am starksten angreifen. Allein Da die Entfernung der benden: Halbenlinder von einander feine beständige Große ift, sondern nach der Beite der Rohre bald abe, bald zunimmt, fo kann man fich von diefen Rothen auch nicht die größte Scharfe versprechen, Doch kann man durch Muhe und Fleiß, auf eine oder die

andere der beschriebenen Arten der Genauigkeit so nahe kommen, daß es gemeiniglich in vorkommenden Fallen hinreichend ift.

S. 109.

e. Die Art verschiedene Berzierungen auf der Oberfläche des Glases sowohl, als in feiner Masse zu machen.

Auf der Dberflache des Glafes werden erhabene und auch ebene Bergierungen, die nicht über die Flache des Glases hervortreten, angebracht. Erstere werden theils aus frener Sand gemacht, indem man weiches Glas an eine oder die andere Stelle Der Dberflache Des Gefages bringt, um ihm Die Geftalt von mancherlen Gegenständen, als 3. B. Blumen und bergleichen zu geben, mas aber feiner Befchreis bung fahig ist, sondern lediglich von der Phantasie des Arbeiters und der ihm benwohnenden bildenden Runft abhangt; theils werden auf aufgetragene heiße Glass maffe mancherley Modelle, so wie ein Pettschaft auf Siegellack gedruckt, die Mufcheln, Sterne, Bappen und bergleichen bilben; Diefe Modelle find von Metall und die Gegenstände find mehr oder weniger tief darauf gravirt. Bisweilen sollen bergleichen Zierrathen weit vorstehen und auf zwen entgegengesetten Seiten figurirte Eindrücke bekommen, hierzu hat man Federzangen mit auf einander paffenden Flügeln, deren innere Flachen beliebig figurirt find. Wenn man die vorstehende fcon gehorig geformte Glasmaffe mit folch einer Zange greift und zusammen bruckt, so nimmt bas Glas die Figuren an, welche sich in den Flugeln ber Bange befinden. Zuweilen siehet man auf der Oberflache des Glases eine Urt von gewundener Cannelirung, 3. B. an den Stengeln der Stengelglafer , oder an den Urmen der Kronleuchter, diese werden folgendermaßen gemacht. Man nimmt mit einer Pfeife oder einem Pontil etwas Glas auf, schwingt es in die Lange und marbelt es cylindrifch in erforderlicher Dicke; diesen Glascylinder stoßt man in eine etwas conifde metallene Korm, deren Sohlung ein 4, 5, 6. und mehrfeitiges Brisma oder vielmehr eine abgekurzte Pyramide bildet; wenn man das Glas heraus ziehet, fo findet fich, daß es eben Diefe vielfeitige Geftalt angenommen hat. In Ermang: lung einer Form legt der Arbeiter Das cylinderformige Glas auf den Marbel, und fahet etwas andruckend, mit der Flache einer Federscheere über die ganze Lange hin, so bildet sich eine ebene Flache, und der Druck verurfacht, daß der Marbel auf der entgegengesetten Seite Des Glases, eben eine folche Flache bildet; drehet nun der Arbeiter den Glascylinder um 1 1 1 6 2c, seines Umfreises herum, und verfahrt wie eben gefagt worden ift, so bilden sich oben durch die Scheere und unten durch den Marbel zwen neue ebene Flachen. Go fahrt er fort, bis der ganze Umfreis mit 4, 5, 6. 2c. ebenen Flachen bedeckt ift, er streicht noch ferner mit der Scheere bis die Eden so scharf werden als es nothig ift. Das Glas bekommt nun eine schwache Site, der Arbeiter ergreift das vordere Ende mit einer Zange, und ziehet die Pfeife zuruck, so verlängert sich das Glas beliebig und behalt gleichwohl seine vielseitige Gestalt; nun halt er das vordere Ende

ves Glases mit der Zange fest, drehet aber mit der andern Hand die Pfeise um ihre Uchse, immer das Glas etwas gespannt haltend, so werden die bis jett geraden Kanten an dem Glas sich winden und die Gestalt von um das Glas herum laufenden Kanten annehmen, die desto dichter an einander sitzen, je öfter die Pfeise umgedrehet worden ist; und nun richtet man mit einen Stuck Holz, damit die Kanten nicht niedergedrückt werden, das Glas entweder gerade, oder man giebt ihm eine sonst beliebige Krümmung, wie es zu dem vorgesetzten Gebrauch

eben nothia ist.

Gine andere Urt, auf der Oberflache von glasernen Gefäßen erhabene Bier: rathen anzubringen, ift diefe, daß man Glas in Formen gieft, in welche der aleichen Verzierungen eingearbeitet find. Go hat man z. B. zu den gewöhnlie den glafernen Galgfaffern eine messingene Form, deren Boden eine freisrunde oder elliptische Erhabenheit hat, welche die Sohlung des Salzfasses bildet, die in ber Folge das Galz enthalten foll, deren Seiten aber mit mancherlen bohl ausgearbeiteten Bergierungen verseben find, die man an bergleichen Gefagen bemerkt. Diefe Form wird dann horizontal gestellt, man nimmt eine verhaltnigmäßige Menge Glas mit einer Pfeife oder Pontil auf, und läßt so viel davon als nothig, in die Form abfließen, dann fahrt man mit der fleinen Sandwalze einige Mal über die obere Flache der Form, ebnet so das Glas und druckt es zugleich stark in die Form; sobald das Glas etwas erstarret ift, kehrt man die Form um, so fällt das Glas in der beabsichteten Geftalt heraus, und wird in den Ruhlofen gebracht; Die Form muß allezeit etwas conisch fenn, damit das Glas leicht beraus gehet. Durch Schleifen und Poliren werden bergleichen Gefäße endlich zur Boll: kommenheit gebracht. Go werden alle Zierrathen, die auf einer Seite eben find, gemacht. Bu andern Zierrathen, die auf benden Seiten figurirt find, wie 3. B. Die Sterne, welche zur Auszierung der Kronleuchter gebraucht werden, hat man eigene Zangen, ohngefahr von der Ginrichtung wie die gewöhnlichen Flintenkugel formen (f. oben S. 44. n. 64.), in Diese wird etwas Glas gethan, und die Zange stark zugedrückt, worauf denn das Glas die verlangte Gestalt annimmt; alle dergleichen Formen oder Formzangen durfen aber nie zu heiß werden, damit sich bas Glas nicht anhangt, und muffen begwegen von Zeit zu Zeit abgefühlet werden.

Die nicht über die Oberfläche des Glases hervortretenden Berzierungen bestehen theils in Vergoldungen oder in Malerenen mit Farben. Bon den ersteren wird weiter unten gehandelt, da sie mit zur Glasmacheren gehören. Die Malerenen auf Glas sind kein Gegenstand der Glasmacherkunst, sondern vielmehr der Maleren. Die Künstler in diesem Fache beziehen die erforderlichen Gläser aller Art von den Glashütten, malen und brennen sie in eigenen Desen, nach Art der Emaillirer; dieses ist also ein Geschäft, das gar nicht hieher gehört. Ich weiß zwar wohl, daß man auf einigen deutschen Hütten die Biergläser für die Dorfsschenken mit Weisbinderarbeit bekleckst, allein dies sind Producte, die der deutschen Industrie Schande machen. Die Farben hiezu sind theils gefärbte durchsichtige Gläser, theils gefärbtes Beinglas; bende werden zu sehr zartem Pulver verries

ben, mit etwas Gummiwaffer angemacht, und auf bas Glas getragen, nach dem Abtrocknen in ein Arbeiteloch Des Schmelzofens gehalten, wo fie dann anschmelzen.

Die Zierrathen, welche in der Maffe des Glases angebracht sind oder scheit nen, find entweder wirklich in das Glas eingeschmolzen, oder sie find auf der Dberflache eines Glafes zuerft eingeschliffen, gemalt ze., und dann mit einem andern genau anpaffenden Glas bedeckt; hiezu muß die Dberflache erft vollkommen eben geschliffen und polirt werden, dann wird die gemalte oder geschliffene Beich: nung darauf gemacht, lettere auch wohl mit Bergoloung überdeckt. Wenn dies gefcheben ift, fo bereitet man eine bunne Glasplatte gu, Die nach Urt bes Spies gelglases auf benden Seiten geschliffen ift, folglich genau auf die Flache des erften Glafes paßt; man überdeckt fie mit einer farten Auflosung von haufenblafe in Weingeist, legt sie auf die Glache, beschwert sie, und lagt sie trocken werden. Soll diefer Ritt recht dauerhaft fenn, fo muffen die Flachen, welche er verbinden foll, erst sehr genau von aller Fettigkeit gereinigt werden. Uebrigens pflegt man Die aufzulegende Glasplatte gerne von einer andern schicklichen Farbe zu nehmen, weil baburch ber Ritt besto meniger fichtbar wird, benn so flar und burchsichtig er auch an sich ist, so ist er doch zwischen ganz weißem Glas immer merkbar, weil er ihm ein trubartiges Unsehen giebt. Bu den erftern aber gehoren Figuren von allerlen Art, welche erft erwarmt, in Glasmaffe eingetaucht, damit überzogen, und dann nach Belieben zu einem oder dem andern Zwed bearbeitet werden. gleichen Gegenstände find oft fehr ichon; es fommt nur darauf an, daß die gu überziehenden Kiguren von einer Masse gemacht sind, die eines Theils ohne verdorben zu werden, fart erwarmt werden fonnen, andern Theile, daß die Maffe in hibe und Ralte ohngefahr einerlen Ausdehnungs : oder Zusammmenziehungs: Fahigfeit mit dem Glas hat. Denn ziehet sich die Masse nach dem Abfühlen mehr zusammen ale das Glas, so wird sie sich ablosen und gerbrechen, giehet sie fich aber weniger zusammen, so wird fie das Glas zersprengen, hiezu schickt fich bemnach nichts beffer, als manche Gorten von Porzellan, und besonders das fogenannte Biscuit, was selbst schon eine glasartige Maffe ift; doch durfen die aus diefer Maffe verfertigten Gegenstande nicht gar zu groß und dich fenn. Gie werden mit Vorsicht erft bis zur Glubbige erwarmt, man nimmt mit einem Vontil Glas auf, giebt ihm eine cylindrifche Gestalt, plattet es vornen ab, und fett die glubend gemachte Figur Darauf fest; dann fahrt man damit in den Safen, nache bem man fie eine Zeit lang in den Ofen gehalten hat, taucht fie behutsam in Die Glasmasse unter, lagt so viel Zeit verstreichen als nothig ift, damit sich das Glas überall an die Figur anlege, drehet dann den Pontil um, und windet ihn nach und nach aus der Glasmasse heraus; so ist die Figur mitten in dem Glas, und man fann dieses nun ferner bearbeiten, und ihr eine beliebige Gestalt geben. Es ift hieben allezeit sicherer, wenn die Glasmasse um die Figur ziemlich Dick ist, damit es ben dem Abkühlen dem Zerspringen desto besser widerstehen fann. Die Abkühlung muß fehr langfam betrieben werden, auch das Glas fo beiß seyn, als es ohne seine ihm gegebene Form zu verlieren nur möglich ift. Trots

aller Vorsicht wird man bennoch bisweilen ben Verbruß haben, baß ein folches Stuck zerbricht, woben bann die Figur gemeiniglich mit zu Grunde gehet; ist sie ganz geblieben, so kann man sie von Neuem mit Glas überziehen, welches mit dem noch daran hängenden zusammen schnilzt, und sie auf diese Weise noch

benuten.

Eine andere Art, sichtbare Verzierungen in eine Glasmasse zu bringen, wied mit gefarbtem Glas gewöhnlich in ben Stengeln ber Glafer, ober in Sandhaben ze. bervorgebracht. Man ftellt zu dem Ende in das Arbeitsloch, oder in eigenen zu biefem Zwede in den Eden des Ofens angebrachte Bertiefungen, ein oder mehrere kleine Safen mit farbigem Glas; man nimmt mit einer Pfeife erft etwas weißes Blad auf, und giebt ihm eine langliche colindrifche Gefralt, dann nimmt man gum zwentenmal gefarbtes Glas auf, fo, daß das erstere gang damit überzogen wird; Run giebt ber Arbeiter ber Glasmaffe irgend eine beliebige Geftalt, wie fie ber nach in dem Glas erscheinen foll; dann nimmt er zum drittenmal wieder weißes Glas auf, so daß das gefarbte damit ganz bedeckt wird, und arbeitet das Glas nun vollends aus, wie es werden foll. Bisweilen fiehet man in den Stengeln ber Stengelglafer spiralformig gewundene Faden von farbigem Glas; Diese werden folgendermaßen verfertiget; man nimmt ein wenig weißes Glas mit einer Pfeife oder Pontil auf, marbelt es cylindrifch und plattet es vorne eben ab, dann Druckt man ein Stacheleisen, das fo viele Stacheln bat, als man Raden anbringen will, gang leife darauf, daß man nur eben die Gpuren der Stachelspiten fiebet; auf eine jede der entstandenen fleinen Bertiefungen feht man einen Tropfen gefarbtes Glas, entweder von einer, oder abwechselnd von mehreren Farben. Go balo Diefes gescheben ift, nimmt man wieder etwas weißes Glas auf, marbelt es, und giebt bem Gangen eine enlindrische Gestalt; jest erhist man vorzuglich die Begenden, wo das gefärbte Glas ift, faßt das vordere Ende der Glasmaffe mit einer Bange, und ziehet Bange und Pontil auseinander, fo ziehet fich bas gefarbte Glas mit bem andern in die Lange, und die gefarbten Tropfen verwandeln fich in defto dunnere Kaden, je fleiner fie maren, und je weiter man ausgezogen bat. Drebet man nun die Pfeife oder den Pontil einigemal um, mabrend man die Bange festhalt, so werden jene Raden eine fpiralformig gewundene Gestalt annehmen. Auf diefe Urt merden nur furze Stude gemacht, ben größeren verfahrt man etwas Man nimmt namlich erst etwas Glas mit einem Pontil auf, marbelt es rund, und schwingt es etwas in die Lange, bann wird mit einem Faden, eisen etwas farbiges Glas aufgenommen, von welchem man einen Tropfen abfließen lagt, damit ein Faden entstehet; Diesen Faden legt man auf die cylinderformige Glasmasse, der Lange nach. Eben so macht man einen zwepten Tropfen, entweder von der namlichen oder einer andern Farbe, und legt ihn in einiger Entfernung von den ersten und fahrt so fort, bis man so viel Faden gelegt hat, als man in dem Glas haben will, forgt daben, daß fie alle gleichweit auseinander zu liegen kommen, zu welchem Ende es gut ift, wenn man gleich anfanglich ben Umfreis der Glasmasse am vordern Ende in fo viele Theile nach dem Augens maße oder mit einer Form abtheilet, als man Faben legen will. Ift dieses alles geschehen, so warmt man die Glasmaffe ein wenig, wenn es nothig ift, halt das vordere Ende mit einer Zange fest, bringt alles in eine senkrechte Lage und drebet den Pontil einigemal um feine Uchfe, fo werden die gefarbten Faden, um das weiße Glas gewunden erscheinen, nun nimmt man noch einmal weißes Glas auf, welches alle Windungen des farbigen Glases bedeckt, marbelt es und ziebet Die ganze Maffe nach Belieben in Die Lange. Undere machen, ftatt über die gefarb ten Glasfaden noch einmal Glas aufzunehmen, eine hohle vorn offene Glasmaffe zurecht, in welche die erftere mit den Raden umwundene fo genau wie moglich past. Radidem bende gehörig erwarmt worden find, wird eine in die andere gesteckt, die Glasmaffe von dem Pontil getrennt, und dann in den Dfen gebracht, wo denn alles gehörig zusammen schmilzt. Allein die erstere Methode ift beffer als die lettere, denn es hat große Schwierigkeiten, die benden Maffen fo zu machen, daß sie genau in einander passen, und ist bennahe unmoglich, weil die Käden über die Glasmasse vorstehen, also verhindern, daß die Theile des Glafes, Die zwischen den Faden liegen, sich an das darüber gesteckte Glas anlegen tonnen. Das ist dann auch die Urfache, warum zwischen und um die Faden herum hoble Raume ober Blafen bleiben, welche ein fehr unangenehmes Unfeben gemabren.

Ich hoffe das bisher Gesagte wird hinreichend senn, um sich einen Begriffs von den verschiedenen Vorarbeitungsarten des Hohlglases zu machen; ein Mehrerzes ist, ohne sich zu großer Weitläuftigkeit schuldig zu machen, nicht wohl möglich, deutlich zu beschreiben. Glücklicherweise ist diese Glassabricationsart so allgemein verbreitet, daß es keine Schwierigkeit haben kann, eine Glashütte der Art zu besuchen, wo man dann in einer Stunde mehr sehen und begreisen wird, als man auf einer großen Anzahl Bogen beschreiben kann.

S. 110.

8. Das Schleifen der Glasgefäße.

Da das Schleifen des Hohlglases eigentlich nur eine weitere Verzierung der aus den Handen des Glasarbeiters gekommenen Gefäße und Geräthe zum Zweck hat, so kann man eben nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß sie ein Gegenständ der Glasmacheren sen und folglich hierher gehöre. Da aber doch auf den meisten Glashütten, wo dergleichen Waare, besonders von der seinen Sorte, gemacht wird, dieses Geschäft mit betrieben wird, so will ich hier nur ansühren, wie die Einrichtungen dazu zu machen sind und worauf es daben hauptsächlich ankommt. Der Zweck des Schleisens ist entweder gewisse gerade oder gebogene ebene Flächen sehen zu schleisen und zu poliren, so daß ihre zusammenstoßenden Seiten, scharfe Kanten bilden; oder man will mancherlen Zeichnungen, wie Blumen, Arabeszten ze. auf das Glas mehr oder weniger vertieft, bringen. Ersteres ist eben keine große Kunst, und man lernt einen Arbeiter in kurzer Zeit dazu an; letzteres hingegen ist ein Zweig der Steinschneidekunst, einer der schwersten aller bildenden Künste, Bersuch & Glasmacher, Kunst II. Eb.

wenn sie in einem gewissen Grad ber Vollkommenheit ausgeübt werden soll. Auch sind rechte geschickte Runftler zum gegenwärtigen Zweck nichts weniger, wie häufig

anzutreffen.

Es ist schon oben das Maschinenwesen, um die zum Schleifen und Poliren erforderlichen Werkbanke in Bewegung zu feten, hinreichend beschrieben worden, und es kommt hier nur noch darauf an, die Ginrichtung der Wertbanke felbit zu beschreiben. Ich finde aber nicht nothig, dieselbe in einer Zeichnung darzustellen, weil die ganze Maschine mit einer gewöhnlichen Drechelerbank mit der Sohldecke, Die jedermann fennt, gang vollkommen übereinkommt. Auf einem Gestelle von stare tem Solz, das auf den Boden des Arbeitszimmers unbeweglich befestiget ift, sind zwen Docken fest angebracht, deren hintere in einer Sobe von 10 - 12 Boll mit einer stählernen Spike, die vordere aber mit einer ginnernen oder meffingenen Brille verfeben ift; oder man befestiget an die vordere und hintere Seite eines 5 Boll langen und 3 Boll breiten Solzes, welches auf das Gestell mit Schrauben befestiget ift, zwen eiferne mit zinnernen oder meffingenen Brillen versehene Hohldocken, deren obere Rander mit einem Querftuck durch Schrauben verbunden ift , und lagt bernach Das vordere und hintere Theil der Spindel in den benden Brillen umlaufen: eine eiferne Spindel, Die in der Mitte des hintern Endes eine fleine conifche Bertiefung hat, in der Mitte des vordern Endes aber eine etliche Boll tiefe vieredte Vertiefung, übrigens aber nahe an diefem Ende einen genau rund abgedrehten hals hat, wird nun zwischen die Docken so eingesett, daß die fleine Vertiefung des einen Endes in der Spite der hintern Dode, der hals des andern Endes aber in der Brille der vordern Docke rubet, und fich leicht um ihre Uchse bewegen laßt; oder hat man die lettere Art von Doden erwählt, so giebt man der Spindel, die am besten von einem Flintenlauf gemacht wird, hinten und vornen einen vollkommen rund abgedrehten Sals; in der Mitte der Spindel ift eine ftarke meffingene oder holzerne Rolle mit einer Bertiefung auf ihrem Umfreis befestiget, weswegen man die Spindel an Diesem Theil vieredt ober fecheect lagt. Ueber Diefe Rolle wird eine Schnur ober ein Riemen ohne Ende geschlagen, welche dann über die Scheiben Der obe n beschriebenen Maichine, oder über ein auf einem besonderen Gestelle befindliches, 4 - 5 Ruß großes Rad lauft, welches durch eine Rurbel von einem Mann in Bewegung gefett wird. Die vordere viereckte Vertiefung der Spindel passen eine ansehnliche Menge eiserner vierecter Stifte, die genau in jene Bertiefung paffen, und allenfalls auch durch eine zwischen dem vordern Ende der Spindel und ihrem Bals angebrachte Stellschraube befestiget werden konnen. Roch beffer ift es, wenn man, wie ben ben Drebbanken, Die Bertiefung in der Spindel statt vierect, rund ausdrehet, und eine Schrauben: mutter einschneidet, die Stifte aber mit einer Schraube, Die in jene Mutter genau paßt, verfiebet. Un biefe Stifte werden nun mancherlen Grude ein fur allemal befestiget, die zwar alle scheibenformig, aber in Absicht auf Materie, Große und Dicke fehr verschieden find; alle muffen an der Spindel felbft abgedrehet fenn. Damit sie vollkommen rund laufen. Einige dieser Scheiben sind von feinem Sandstein 8 -- 12 Zoll im Durchmesser, und & bis 1½ Zoll did; ihre vordere Flache sowohl

als ihr Umfreis sind der Breite nach vollkommen eben abgedreht und geschliffen, sie dienen die geraden und gebogenen Ebenen der Glaszesäße 2c. abzuschleisen; andere eben so große, doch nur 8 — 9 Linien dicke Scheiben, sind von Zinn gegossen und genau abgedrehet, sie dienen, die obigen abgeschliffenen Flächen zu poliren. Undere Scheiben sind von geschlagenem Rupfer gemacht, von 3 Linien die 3 Zoll im Durche messer, und $\frac{1}{3}$ — 3 Linien Dicke; ihr Umfreis ist theils eben, theils vertieft, theils erhaben rund ahgedrehet; sie dienen, die mancherlen Zeichnungen von allerlen Gegenestanden auf das Glas zu schleisen. Endlich sind auch einige Stifte ganz von Rupfer oder Messing, die an ihrem vordern Ende erhabene Halbkugeln von $\frac{1}{2}$ bis 3 und mehr Linien Durchmesser bilden, sie dienen, runde Vertiefungen in das Glas zu schleisen, die wenn sie dicht an einander gemacht werden, ein perlenartiges Unsehen bewirken.

So ist nun die Werk, oder Schleifbank mit ihrem Zubehor beschaffen. Man konnte es vielleicht einfacher und weniger kostspielig sinden, wenn man das Rad (in dem Fall namlich, wo keine durch Wasser bewegte Maschine vorhanden ist) unmittelbar an der Bank andrachte, und es durch den Arbeiter selbst mit dem Fuß in Bewegung setzen ließe, anstatt hierzu einen eigenen Menschen anzustellen; allein dieses kann höchstens nur angehen, wenn man ganz seine Zeichnungen, wozu man sehr kleine Scheiben an die Spindel steckt, machen will, und doch hindert auch hier die Bewegung, in welche der ganze Körper des Arbeiters durch das Treten gesetzt wird, daß er das zu schleisende Glas in einer steten unbeweglichen oder nach gewissen Seizen sich ändernden Lage erhalten kann, wie doch erfordert wird. Hat man aber große Scheiben an der Spindel, so bewirkt der starke Druck, den man anwenden muß, um den Fortgang der Arbeit zu befördern, einen solchen Widerstand, daß es dem Arbeiter sast unmöglich ist, das Nad im Gang zu erhals

ten, folglich muß hier nothwendig ein Behulfe angestellt werden.

Wenn nun der Arbeiter arbeiten will, so stellt er ein Gefaß vor sich auf Die Bant, in welchem sich feiner mit Waffer vermischter Sand befindet. er nun mit der einen hand das zu schleifende Glas an die Scheibe halt, lagt er aus der andern Hand nach und nach den aufgefaßten Sand dicht vor die Stelle. wo das Glas angehalten wird, auf den Umfreis der Scheibe fallen, fo dag er fast zwifden das Glas und die Scheibe fallt, und jenes angreift. Noch bequemer ift es, wenn man gerade über der Scheibe einen holzernen etwa 15 Boll hohen, und oben 12 Boll weiten Trichter, an einem an der Wand des Zimmers befes stigten und horizontal beweglichen Urm, aufhängt. Der Trichter endigt sich unten in eine dunne blecherne Rohre, die durch eingesteckte Holzchen weiter oder enger gemacht werden kann, fo daß das Waffer nur tropfenweise, oder auch in einem bunnen Strahl ablaufen kann; der Trichter wird mit Waffer und feinem Sand gefüllt, und wenn er gerade über die Scheibe gestellt wird, fo lauft Baffer und Sand beständig auf diese, oder man kann auch an die hintere Geite des Triche tere ein dunnes, etwas gebogenes Brettchen, wozu sich Schachtelholz am besten fcidt, annageln, welches fich unten in eine ftumpfe Spite endiget; auf diefes Rt 2

Brettchen flieft ber Sand und bas Baffer, und von ba auf die Scheibe, inbem es die stumpfe Spike hinleitet, wohin man will; hierben aber spritt das Waffer und der Sand fehr ftart nach dem Arbeiter und der gegenüber ftebenden Wand. Um diefes zu vermeiden, befestiget man an der gegen dem Arbeiter überstebenden Wand ein 3 - 4 Boll breites gebogenes Brettchen, oder Blech, beffen unteres Ende bis in das unter der Scheibe ftebende Waffergefaß reichet; eben fo nagelt man an die vordere Seite des Trichters ein dunnes Brettchen, welches zwischen dem Arbeiter und der Scheibe durch bis in jenes Gefaß hinunterreicht, so fangen bende alles Absprifende auf, und leiten es in das Waffergefaß. Rierrathen, die matt bleiben, also nicht polirt werden, auf das Glas aeschliffen werden follen, so nimmt er gleich eine mittelfeine Gorte Schmirgel; ju dem Schleifen ber geraden und gebogenen Cbenen aber wird erft Sand, bann nach und nach mehrere feine mit Del angemachte Gorten Schmirgel genommen. Die geraden Fladen schleift man auf der vordern Flache des Steins, Die gebogenen aber auf seinem schmalen Umtreis, woben man das Glas immer bin und ber bewegt, damit die Flache gleichformig und nicht hier und da riefig werde. Damit Die Arbeit geschwind gehe, und in einer gewissen Bollkommenheit vollführt werde, fo theilt man die Arbeit, das beißt, man lagt ein Stuck nicht durch einen Arbeiter gang fertig machen, sondern der erfte schleift nur mit Sand, ein zwenter mit grobem Schmirgel, ein dritter mit feinerem, ein vierter endlich polirt. neren Schleiferenen von Zeichnungen u. f. w. aber geht, aus einleuchtenden Urfachen, Diefe Theilung der Urbeit nicht an. Die Politur geschieht gewöhnlich auf dem Rande einer ginnernen Scheibe, welche man alleufalls von Zeit zu Zeit mit ans gefeuchteter Zinnasche bestreuen fann; man fahrt bann mit bem Glas barauf fo lange bin und her, bis die Merkmale bes Schmirgels vergangen find, und fo entsteht alsbann eine ganz leidliche Politur. Goll sie aber feiner werden, fo bereitet man holzerne Scheiben, deren Rand und Borderflache mit gartem, raubem Leder oder mit hutfilz überzogen ift, Diefen Ueberzug bestreicht man mit angefeuchtetem praparirten Colcothar, oder mit geschlemmtem Trippel, halt das Glas unter fteter Sin : und herbewegung baran, und polirt es auf diefe Weife fo fein als man für aut findet. Alles übrige hangt von der Geschicklichkeit des Arbeiters ab. Die Arbeit siehet sich zwar sehr leicht an, allein ce gehort eine außerordentlich leichte und geubte Sand und ein fehr gutes Augenmaß Dazu, um auch gerade und gebo: gene Chenen funstmäßig zu schleifen, wie viel mehr muß dieses der Kall senn ben feinen Zierrathschleiferenen. Da das Glas unter der Arbeit ziemlich warm, oft heiß wird, fo muß der Arbeiter allzeit ein Gefäß mit Baffer ben fich fteben haben, um es abzukuhlen und zu reinigen, worauf er es besehen und dem Gehlerhaften nachhelfen fann. Ueberhaupt befordert der Umstand, daß man während des Schleifens auf der Ruchfeite des Glafes genau feben fann, wie die Scheibe angreift, die Arbeit fehr. Bu fehr feinen und zusammengesetzten Zeichnungen wird diese erst mit einer feinen Firniffarbe auf das Glas getragen, welches leicht angebet, wenn man die Driginalzeichnung hinter bas Glas legt, und bann auf

ber andern Seite mit einem feinen in Die Farbe getauchten Pinfel den Strichen

der Zeichnung nachführt.

Go viel von dieser Arbeit. Mehr zu sagen wurde eben so überflussig als unnut senn, da doch niemand aus einer blosen Beschreibung die Arbeit wurde erlernen können, sondern hier muß Handanlegen und Uebung alles Uebrige thun.

S. 111.

9) Das Bergolden bes Glafes.

Es ift noch fehr üblich die Rander der Trinkglafer und anderer Gefaße zu vergol: den und auf ihrer Flache mancherlen Zeichnungen in Gold darzustellen. Chedem machte man diese Bergoldung, indem man irgend einen Firnig der im Baffer unauf: loslich ift, auf das Glas trug, ihn mit Goldblattern belegte, und trocknen ließ, dann abrieb und mit einem Wolfszahn polirte; allein diefe Vergoloungen widerstehen geistigen Kluffigkeiten nicht, sie nuten sich leicht ab, und haben noch das Unange nehme, daß die Farbe des Firnisses, der gewohnlich erdige Farben enthalt, durch: scheint, und nichts weniger als eine Goldfarbe feben lagt. Der haltbarfte diefer Fir niffe ift noch folgender: man lofet einen Theil hellen Bernftein in einem Theil fochen: dem Leinol auf, welches am geschwindesten in einer Art von Papinianischem Topf, Das beißt in einem ftarken metallenen Gefag, das einen schliegenden und mit einer Rlappe versehenen Deckel hat, geschiehet; Diese Auflosung wird mit 4 bis 5 Theilen Terpentin: ol verdunnt und einige Zage ruhig stehen gelassen, bis es sich gesetzt hat. Um das Trocknen Diefes Firniffes zu beschleunigen, mischt man etwas Menninge Mastifot, ober Bolus Darunter, man bestreicht damit vermittelft eines Pinfels die Rander der Glafer und Gefaße gang gart und legt feine Goldblatter barauf, ohne fie mit Baumwolle angubruden; dann lagt man alles an einem warmen ftaubfregen Ort trodnen, und polirt es, indem man feines Papier darauf legt, und mit einem Wolfszahn darüber fahrt. Diese Bergoloung ift ziemlich haltbar und mag zum Bergolden der Glastander gebraucht werden, weil diese auf benden Seiten vergoldet werden, mithin die durchscheinende Karbe des Firniffes verdeden. In neuerer Zeit aber hat man an den meiften Orten Diefe BergoloungBart aufgegeben und Dafur die Feuer : Bergoldung eingeführt; durch Diese wird namlich das Gold auf die Oberfläche Des Glafes felbft eingeschmolzen, und man fiehet leicht, daß diefes fehr dauerhaft ausfallen muß, und nicht auszuloschen ift, wenn man die Oberflache des Glases nicht selbst hinweg nimmt. - Man hat ver: schiedene Berfahrungsarten, um diefes zu bewirken.

1) Man lose gereinigten wohl calcinirten Borax in warmem Wasser auf, so daß dieses bennahe gesättigt ist, man streiche diese Auslösung mit einem Pinsel auf die Stellen des Glases, die vergoldet werden sollen, und belege sie ehe jene ganz abz getrocknet ist, mit einfachem oder besser doppelten Goldblatt; nachdem es trocken geworden, bringe man-das Glas in ein Arbeitsloch des Schmelzosens, indem man es mit einer eigens dazu eingerichteten Zange halt. Es versteht sich, daß

vieses mit Vorsicht nach und nach geschehen muß, damit das Glas nicht zerspringt; hier schmilzt der Borax, verbindet sich mit dem Glas und besestiget zugleich das Gold, welches durch Glatten mit einem Zahn auch einige Politur erhalt.

2) Man reibe Goldblatter mit Honig oder Syrup auf das allerfeinste, und wasche den Honig oder Syrup hernach mit Wasser vollkommen heraus; nach dem Setzen und Abgießen des Wassers, trockne man den Bodensat, so hat man ein sehr zartes Goldpulver. Nun bestreiche man die zu vergoldende Stelle des Glases mit Spickohl sehr gleich und trage mit einem langhaarigen Pinsel das Goldpulver so dicht und gleichsörmig wie möglich darauf, oder man rühre das Goldpulver gleich recht zart mit dem Spickol an, und trage es hernach mit einem Pinsel auf das Glas. Wenn alles trocken ist, bringt man es nach und nach in die Hitze, wo ans fänglich das Spickohl rein verdunstet, hernach aber das Glas etwas weich wird und das Gold seithält. Diese Methode hat den Fehler, daß das Gold selten so zart und gleichformig vertheilt ist, als es sen sollte, und daß die Vergoldung nicht recht zusams

men hangt, und hier und da etwas durchfichtig bleibt. Beffer ift daber

3. die von Montamy angegebene Methode: man nehme einen Theil Golde blattchen vom feinsten Gold, und laffe es in einem Tiegel glubend werden, dann laffe man in einem andern Gefage 8 Theile reines Quedfilber nur eben warm werden, schutte es zu dem glubenden Golde, und rubre es mit einem Gifen wohl durch; so bald die Masse so heiß ist, daß das Quecksilber anfängt zu dampfen, gießt man sie in kaltes Wasser aus; wenn es kalt ist, gießt man das Wasser ab, trochnet die Masse, und druckt sie durch Leder, um das überflussige Queck, filber abzuscheiden; den Ruckstand bringt man in ein porzellanenes Gefäß ins Keuer und lagt das Queckfilber rein abrauchen. Dieses kann auch in einem Rolben geschehen, deffen Sals in eine mit Waffer gefüllte Borlage reicht, fo erhalt man Das Duecksilber wieder. In dem Gefaß oder Kolben bleibt dann das Gold in Geftalt eines fehr feinen Pulvers übrig; Diefes Pulver wird dann mit Gummis maffer in dem ein wenig calcinirter Borar aufgelofet ift, angerührt, und mit einem Pinsel auf das Glas getragen; man lagt es trochnen und bringt es hernach vorsichtig in das Arbeiteloch des Schmelzofens, wo das Aufgetragene schmilzt; nun lagt man es vorsichtig erkalten und daß Gold wird schwarzlich auf dem Glas erscheinen; wenn man es aber mit ein wenig Zinnasche und einem Leder gelinde abreibt, so bekommt es feinen naturlichen Glang.

4. Die folgende Methode scheint von allen die beste zu sehn. Man bereitet einen sogenannten Goldpurpur ohne Zinn, (s. oben §. 22.) oder man löset reines Gold in Königswasser auf, läßt die Flüssseit langsam abrauchen, und rühret den Rückstand mit reinem Spickol an, trägt ihn auf das Glas, bringt dieses ins Feuer wie oben gelehrt, so reduzirt sich das Gold, schmilzt an, und aus dem Feuer gebracht, erscheint es gleich in seiner Goldsarbe, nur etwas matt, wird aber glänzend, wenn man es mit einem Zahn reibet. Ich fand im Jahr 1784: diese Urt auf einer hannoverischen Glashütte, wo man aber ein Geheimnis daraus machte, doch überließ man mir einige Tropsen der angemachten Farbe, die ich

hernach dem seel. Hrn. Hofrath Beckmann in Göttingen vorzeigte. Dieser kannte die Methode schon langere Zeit und theilte sie mir so mit, wie ich sie eben beschrieben habe, auch zeigte die Untersuchung, daß jene Tropsen nichts als einen reinen Goldkalk mit Spickol enthielte. Späterhin angestellte Proben sind ebenfalls erwünscht ausgefallen und haben eine sehr schone und dauerhafte Bergoloung gegeben.

S. 112.

10. Das Berpaden des Hohlglases.

Das Verpaden des Sohlglases ift unter allen Arten der Glasverpadung Die umständlichste; sie geschiehet in großen Riften von Tannenholz mit langem Strob, bisweilen auch mit Ohmet. Feinere Sachen, wie z. B. das Zubehor zu den Kronleuchtern, werden auch wohl in weißes gartes Packpapier eingewickelt und fo in die Riften gethan. Die Verpackung ist übrigens von zwenerlen Urt, namlich jene der einzelnen Stude nach ihren Gattungen, entweder einzeln oder mehrere Stude zusammen, und dann jene ber fo gepacten Stude in die Riften; jene wird gewohnlich durch Frauenspersonen verrichtet, lettere aber durch vertraute Leute, welche zugleich ein Verzeichniß über Zahl und Gattung der Gefaße, Die in jede Rifte kommen follen, verfertigen. Die Berpadung der einzelnen Stude ift fast so verschieden als ihre Formen; doch kommt es ben allen vorzüglich barauf an, das Glas mit langem Stroh bergestalt zu umgeben, daß teine unmittel bare Berührung mit andern Studen, folglich feine Reibung oder Unftogen Statt finden kann. Gefage von einerlen Art und Große, g. B. Trinkglafer, kann man zwar in einander steden, und eines von dem andern durch einige Salmen Strob absondern, dann mit Stroh umgeben und zubinden; allein das ift, befonders wenn das Glas weit auf der Achse transportirt werden foll, ziemlich mißlich, das oftere Stoffen treibt die Glafer immer ftarfer in einander, woraus dann nothe wendig Bruch entstehen muß; beswegen ift es sicherer, bergleichen Stude abmede felnd, Boden gegen Boden und Mundung gegen Mundung zu packen, fo daß eine Urt von Saulen entstehen, die dann mit langem Stroh umgeben und fest gebunden werden; um dieses desto leichter und bequemer zu bewirken, bat man an mehreren Orten ein eigenes Gestell, welches aus einem Brett beftehet, in welches im Drens oder Viered mehrere Locher gebohrt sind, in welche man 3 oder 4 Stabchen fenfrecht stedt, beren oberes Ende man mit einem übergeschobenen Ringe. ber in flachen Rerben ruhet, zusammen halt; Die Stabchen stedt man nach Bedurfniß weit und eng, je nachdem die zu packenden Gefaße weit find. Will man nun paden, fo nimmt man 12-16 Salmen langes Stroh in bende Bande, fahrt damit über die Kante eines Brettes einigemal hin und her, damit das Stroh biegsam und nachgebend wird, theilt es in zwen Theile, und legt fie über das Rreuz unten zwischen die Stabchen; man setzt nun 3. B. ein Trinkglas mit dem Boden zwischen Die Stabe darauf, halt es mit einer Sand und bringt die vier Strob

enden in die Sobe, so daß seine Spiken von bem oberen Ringe gehalten werden: nun biegt man zwen oder dren Strobhalme über die Mundung des Glafes und fett ein anderes mit seiner Mundung darauf; über dieses biegt man wieder einige Strobhalme, fest das dritte Glas mit dem Boden darauf und fahrt fo fort, bis alle Glafer, die in einen Pack kommen follen, so aufgesett find; nun legt man einige Strobhalme, die ein wenig angefeuchtet fenn durfen, um zum Binden desto tauglicher zu fenn, in Bereitschaft; man nimmt den Ring oben von den Staben ab, biegt die Strohenden über das oberfte Glas ins Rreuz um, legt einige ber bereit liegenden Salmen darum und bindet fie auf gewohn? liche Weise fest. Gben einen folden Bund legt man unten und in der Mitte an: jett nimmt man das Ganze zwischen den Staben heraus, und der Pack wird fest und wohl verwahret fenn. Je nach der Große der Stude thut man weniger oder mehr in einen Pack, und richtet es fo, daß er nicht über 18 - 22 Bolle lang wird. Go kann man z. B. zwen Flaschen, zwen Salbmaß :, dren Schop: pen:, vier Halbschoppen:, feche Biertelschoppen: Glaser in einen Pack zusammen nehmen u. f. w. Diese Pade laffen sich nun recht gut ohne weiteres Zwischen: mittel, als etwa ein wenig aufrechtgestelltes Stroh an den Banden berum, in Die Riften packen, wo man die Packe, die einerlen Lange haben, horizontal auf eine ander Schichtet, wenn die Rifte voll ift, das vorstehende Stroh umbieget, noch einiges Darauf legt und den Riftendedel Darauf nagelt. Flache Stude, 3. B. Teller oder dergleichen packt man beffer mit gartem und recht trockenem Ohmet ein, womit man die Stude stratifizirt und dann aufrecht in die Riften stellt.

Fünfter Abschnitt.

Die fleine Glasmacheren.

S. 113.

Begriff.

Die kleine Glasmacheren beschäftiget sich mit der Berfertigung solcher Gefäße und anderer Dinge von Glas, welche wegen ihrer Rleinheit und Feinheit, ben der starken Hibe eines großen Schmelzofens nicht gemacht werden konnen; denn man begreift leicht, daß ganz kleine Massen von Glas, die oft kaum den vierten Theil

eines Cubickvolls enthalten, nicht einmal auf eine schickliche Urt dem Urbeiteloch eines Schmelzofens nahe gebracht, vielweniger in gegebenen geringen Graden erwarmt werden konnen. hierzu gehoren eiferne Berkzeuge, die wenigstens 31 Fuß lang und verhaltnismaßig did find; um die Sande gegen die Site einigermaßen zu nichern, und wie wollte man an folden Inftrumenten fo fleine Maffen nur beobachten, oder gar bearbeiten? Man braucht daber hierzu ein weit kleineres Reuer, und bedienet fich deswegen fleiner Windofen, oder wenn auch diefes Feuer noch zu ftark ift, blos einer Del Lampe mit einem starken Docht, ja bisweilen ift die Flamme einer gewöhnlichen Wachsterze oder eines Talglichts hinreichend. Da aber ben bem Brennen der Lampen ein großer Theil des Brennstoffs unzerleat. alfo unwirkfam, wegen dem Mangel eines hinlanglichen Butritte der atmospharie schen Luft davon gehet, und Die Flamme beswegen nicht den gehörigen Grad ber Intensität erhalten fann, fo sucht man Diesem Mangel Dadurch abzuhelfen, daß man einen verhaltnismäßig starten Luftstrom durch die Flammen führt, der bann die gangliche Zerfetung des Brennstoffs in weit kurzerer Zeit bewirkt und folglich den hochsten Grad der Intensität, beren sie fahig ift, verschafft. In dem Keuer eines Windofens, ober ber Del Lampen, kann man nach Gefallen Glas schmelzen, es gießen, blasen und auf andere Weise eben so wie im Großen in dem Glasofen behandeln, ihm alle beliebige Formen geben, und überhaupt alles im Kleinen darstellen, was man dort im Großen hervorbringen kann. Die Gegen: stande diefer Arbeit find fehr mannigfaltig, und manche werden fo häufig gesucht, daß fie im Großen fabrikmäßig betrieben werden muffen, und eigene Zweige ber Industrie ausmachen. Go liefert sie nicht nur alle kleinere glaferne Werkzeuge, welche die Experimental : Physit erfordert, sondern auch febr viele Gegenstände des Luxus, und des Duges. Man denke nur an die ungeheuere Menge von Perlen und Glascorallen, welche allein ber africanische Sandel erfordert, an die fogenannten Bachsperlen, und Nachahmungen der naturlichen Muschelperlen, an Die fleinen Strid : und Stidperlen von allen möglichen Karben, u. f. m. und man wird obige Behauptung nicht übertrieben finden. Aus allen dem gehet aber auch hervor, daß diefe Urt der Glasmacheren in einem Werk, das die gange Glasmacherkunft umfassen soll, nothwendig auch einen Plat finden muß. Uebrigens ift fie eine ber angenehmften und unterhaltenoften in ber ganzen Glasmacherkunft. Gie erfordert feine weitlauftigen und toftbaren Buruftungen und Werkzeuge, fie ift leicht zu erlernen, und felbst bem blofen Liebhaber wird fie einen unterhaltenben und nutlichen Zeitvertreib gewähren. Ich will mich daher bestreben, fie so deutlich als moglich zu beschreiben, und zu dem Ende

1. Bon den hier nothigen zur Berarbeitung Dienlichen Materien,

2. Bon ben erforderlichen Werkzeugen und Defen,

3. Von der Art zu arbeiten, und den hierzu nothigen Handgriffen handeln. Man wird finden, daß wenn man sich nur die Vorschriften genau bekannt macht, und sie befolgt, es nur einer kleinen Uebung bedarf, um im Stande zu seyn, Alles, was man will, zu machen.

5. 114.

1. Die gur fleinen Glasmacheren nothigen Materien.

Man begreift leicht, daß es fehr unokonomisch und ich mochte sagen thoricht. fenn murde, wenn man das Glas erft aus feinen erften Materien erzeugen, und im Rleinen verarbeiten wollte, wie folches im Großen geschiehet. Rein, schon gang verfertigtes Glas, fo wie man es von jeder guten Glashutte beziehen fann, ift die einzige Materie, die hier angewendet wird. Rur muß man ihm auf den Glashutten gleich die nothige Form geben laffen, wie man fie zu verfchiedenen 3meden gebraucht. Diese Form ist aber auch fehr einfach, sie bestehet blos aus enlindrifchen, theils hohlen, theils maffiven Studen, bieweilen aber auch aus platten ebenen Tafeln, von verschiedener Große und Dicke. Um meiften werden aber Die Rohren gebraucht, sowohl von weißem, als auch gefarbtem, theils durchsichtigem, theils undurchsichtigem oder Beinglas. Man muß einen ziemlichen Vorrath Davon haben von verschiedener innerer Weite und Dicke in Glas, von 1 bis 9 oder 10 Linien im Durchmeffer. Die weitesten Rohren muffen nicht über 3 oder 1 Linie in Glas did fenn, weil fie fonft vor dem Lampenfeuer, Das nicht groß genug ift, um sie auf einmal gleichformig zu erwarmen, leicht abspringen; Die dunnern und engeren konnen schon dider in Glas senn, an den engsten, wie man sie 3. B. zu Thermometern braucht, fann die Glasdicke die innere Beite mohl 3-4 mal übertreffen. Uebrigens muß man eine Glasart wählen die außerft rein und nicht zu empfindlich gegen Warme und Ralte ift, die geschwind und leicht fließt, und in fid moglichft gleichartig ift; beswegen find Die weißen Glasarten, Die mit Potasche bereitet und nicht gehörig durchgeschmolzen und geläutert find, durchaus untauglich zu dem vorliegenden Zweck. Dagegen find die nicht zu mager gestellten Potafchenglafer, vorzüglich aber Die mit fpanischer Gode bereiteten fo wie auch Die Blenkalk enthaltenden Glafer fehr gut. Es wird frenlich Schwierigkeiten haben in Deutschland viel Butten zu finden, wo mit Gode Glas bereitet wird; allein Die Huttenherren werden sich willig dazu finden laffen, wenn man die spanische Sode, die leicht zu haben ift, felbst stellt, auch allenfalls eine pagliche Composition angiebt, sid, auch verbindlich macht, das Produkt eines ganzen hafens zu behalten. Indessen liefern doch auch einige Butten ohne diese Umftande ein fehr brauchbares Glas, wie g. B. die ben Pforzheim im Badifchen gelegene Glas, hutte, so wie auch mehrere Bohmische Sutten, die in weißem Becherglas arbeiten. Die gefärbten durchsichtigen und undurchsichtigen Gläfer, welche letztere auch Schmelze glafer genannt werden, find meines Wiffens bis jest nur aus Bohmen und Benedig zu erhalten.

S. 115.

2. Die erforderlichen Werkzeuge und Defen.

Die zu vorliegendem Zweck nothigen Defen find eine Urt kleiner Windofen. Man gebraucht sie nicht so wohl um Gladrohren oder massive Cylinder darinnen zu

erweichen, um fie ferner zu bearbeiten, als vielmehr einer Glasmaffe burch wirkliches Schmelgen in einer Korm irgend eine beliebige Geftalt zu geben, die man auf den Glashutten entweder gar nicht, oder doch nur mangelhaft, und nicht von gehöriger Genquigfeit haben kann. Dabin geboren g. B. die fo genannten, in der Optif nothie gen prismata, welche genau Bintel von einer gewiffen Große haben muffen; ferner bas Rrummen ebener Glasplatten in eine spharifche Form, um Linsenglafer oter auch hohle und erhabene Spiegel Daraus zu machen, und dergleichen mehr; Diefe Defen find eben fo wie die fogenannten Probierofen ber Metallurgiften eingerichtet; man macht fie vieredt von Baditeinen, ober auch rund von Gifenbled, welches inwendig einige Boll did mit einer Mijdhung von gartem Lehm, etwas hammerschlag, Klachbahnen, oder Pferdemift, Doffenblut und Baffer überzogen, langfam getrodnet, von Zeit zu Zeit festgebläuelt und endlich gebrannt wird. Die Saupttheile diefer Defen find unten ein Afchenfall mit einer Deffnung nach Auffen; gleich Darüber Der Beerd mit einem eifernen gegoffenen Roft, und einer Deffnung, über diesem dem Dfen-Schacht, in welchem gewöhnlich eine Muffel von gebrannter Erde oder Gifenblech ans gebracht wird, die groß genug ift, um die zu verfertigenden Gachen zu faffen, wie fich Dann auch die Große des gangen Dfens Darnach richten muß. Endlich ift es gut, um die Site zusammen zu halten, an Brennmaterial zu fparen und den Luftzug zu vermehren, wenn man den Dfen oben mit einer fuppelformigen Saube bededt, Die in ihrer Mitte ein 4 - 5 Boll weites Rohr hat, das man durch Auffate nach Befallen verlangern oder verfurgen fann; denn je fentrecht hoher diefes Rohr unter übrigens gleichen Umftanden ift, defto ftarter ift der Luftzug, folglich auch der Sitz grad. Diese Saube wird übrigens eben fo wie oben beschrieben, mit Lehm beschlagen und damit Diefer beffer balt, inwendig mit fleinen vorstehenden Satchen verfeben, welches auch in dem Dfen wenn er von Bledt ift, mit Rugen geschehen kann.

Die 168. Fig. stellt einen solchen Ofen von Backsteinen im Durchschnitt vor, wo

a. der Aschenfall,

b. der heerd mit dem Roft,

cc. der Ofenschacht,

d. die Muffel und

e. die Saube mit der Roh-e

vorstellt. Fig. 169 ist der Grundriß und vermittelst 'ves bengefügten Maßstabes sindet man die Maße. Hier ist nur noch zu merken, daß wenn der Osen mit Kohlen geheitt wird, so kann die Mussel bennahe unmittelbar auf dem Rost stehen, wird aber mit Holz geseuert, wie hier in der Zeichnung angenommen ist, so muß sie 8 — 10 Zoll über dem Rost stehen, und dann auch noch eine eigene Seitenössenung (y) haben, um in ihr Inneres sehen zu können; die mittlere Deffnung (x) dient dann zum Einbringen des Holzes. Ben Kohlenbrand ist dieses Schürloch nicht nothig, sondern man wirft die Kohlen durch die Haube ein. Diese Urt Defen kann auch dienen, wenn man etwas so großes zu machen hat, daß dazu das Lampenseuer nicht hinreichend ist, z. B. man wollte an einer Rohre eine Rugel von 3 — 4 Zoll im

Durchmesser blasen; dann kann man die Rohre entweder in der Muffel oder oben über dem Rohr nach Rothdurft erweichen. Im letten Fall setzt man eine kurze nur etwa 2 Zoll weite Rohre auf die Haube, wenn nun mit recht trocknem Buchenholz etwas stark gefeuert wird, so entstehet über dem Rohr ein langer, sehr lebhafter Flammenstrahl, der vollkommen hinreicht, eine starke Glastrohre zu erweichen.

Bu dem Dellampenfeuer hat man vordersamst eine gehörig eingerichtete Lampe von Messing, oder Weißblech nothig; da sie einen starten Docht haben muß, so muß sie wenigstens ½ th, oder besser 1 th Del enthalten können. Die Lampe ist Fig. 170 vorgestellt, sie ist etwa 6 Pariser Zolle lang, am breiten Theil 4, am schmalen aber nur 1½ Zoll breit und eben so hoch. Sie ist ganz bedeckt, die vordere Halfte des Deckels a. läßt sich ausschlagen um den Docht einlegen und richten zu können, nach hinten hat sie eine 1 Zoll weite Dessnung mit einem Schieber um Del einzugießen. Die Dille o. von starkem Eisenblech ist nicht wie gewöhnlich kreistrund, sondern vielmehr halbmondformig, so daß sie etwa 1 Zoll Länge und 8 — 9 Linien Breite hat, und einen Daumen dicken Docht fassen kann; die Lampe stehet auf einem Tellerchen, d. welches das allenfalls absließende Del und die Lichtputzen aufenimmt. Nun kommt es darauf an, eine Vorrichtung zu machen, wodurch ein starker Luftstrom der Flamme zugeführt wird; dieses kann auf drenerlen Art geschehen, entweder 1) durch Blasen mit dem Mund, 2) durch eine aeolipila oder Windball, oder 3) durch einen Blasebalg.

1) Das Blasen mit dem Munde ist im höchsten Grad beschwerlich, und der Gesundheit außerst nachtheilig, besonders wenn es lange fortgesett wird; man sollte daher keinen Gebrauch davon machen, außer nur in Fallen, wo man eine Rleinig, keif zu machen hat, die nicht über etliche Minuten dauert; man bedient sich dazu einer messingenen, oder besser einer gläsernen Röhre, die etwa 3 Linien weit ist, an deren Ende eine etwas auswärts gekrümmte nur eine Linie weite Röhre angesett, der Ort der Zusammensetzung aber zu einer 12 — 14 Linien dicken Rugel aufgeblasen ist, in die sich die durch das Blasen entstehende Feuchtigkeit sammlet, und also die Dienste eines Wassersacht dut (Fig. 171.) Man befestiget auf den Arbeitstisch eine hölzerne Gabel, und steckt die Blasröhre, nachdem man sie mit leinenen Lappen umwickelt hat, zwischen die Zinken der Gabel, so daß sie mit dem Tisch einen Winkel von etwa 45° macht. So stehet nun das vordere Ende der Köhre, die sich in eine seine Dessung endet, etwas auswärts, und wenn man die angezündete Lampe davor setzt und bläßt, so biegt sich diese vorwärts, und bildet einen 4 — 5 Zoll

langen Strahl, ber mit dem Tifch einen Winkel von ohngefahr 30° macht.

2) Die Aeolipila oder der Windball ist bekanntlich eine hohle metallene Rugel, die mit einer gekrummten in eine feine Deffnung sich endigende Rohre versehen ist. Sie wird zwischen zwen auf einem kleinen Gestelle befestigten feder, artige Backen, die sich oben halb kugelformig endigen, eingeklemmt; unter die selbe stellt man eine kleine Weingeistlampe mit einem Strohhalm dicken Docht; die Rugel selbst füllt man auf ein Drittheil ihres Inhalts mit Weingeist, indem man

ne erwarmt, die kleine Deffnung in ein Gefaß mit Meingeist steckt, und sie wies der erkalten läßt, da dann durch den Druck der Luft der Weingeist hinein steigt; man befestigt sie nun auf das Gestell, zündet die kleine Lampe an, die bringt den Weingeist zum Sieden, die Dünste strömen mit Gewalt heraus, und bilden einen starken Luftstrom; stellt man nun die Dellampe davor, so thut sie eben die Dienste als vorher das Blasrohr; allein dies ist ein ziemlich theures Blasswert, und ersüllt das Zimmer bald mit geistigen Dünsten, welche den Kopf sehr einnehmen. Man kann also zu ihrem Gebrauch nicht rathen; am besten ist daher

3) Die Einrichtung mit einem doppelten Blasebalg, der einen gleichen beständig fortdauernden Luftstrom hervorbringt, mit dem Fuß in Bewegung gesetzt wird und wenn er anders groß genug ist, hinreicht, um 3 — 4 Lampen zu

gleicher Zeit zu bedienen.

Man laffe einen Tifch von hartem Holz mit vier Fußen verfertigen, beffen Blatt rund herum mit einer 1 Boll vorstehenden Leiste versehen ift. Un den zwen gegeneinander überstehenden Seiten zapfe man zwischen die Füße 12 — 14 Boll hoch über dem Boden zwen ftarte Lattenftucke ein, welche zur Befestigung Des Blashalgs bienen; man fete den Blasbalg ein, und befestige ihn gehorig; in das Blastoch des Blasebalgs leime man eine furze holzerne Rohre, welche weit genug ift, um ein blechernes Rohr von einem Boll Beite aufzunehmen; Diefes Rohr gehet fenkrecht in die Sohe durch das Tischblatt, so daß es einen Boll darüber hervorsteht. Das Rohr muß unten etwas conisch gearbeitet senn, man umwickelt es mit Kaden, und stedt es luftdicht in die holzerne furze Rohre. Goll der Tisch mehr als einen Arbeitsplatz erhalten, so bringt man unter der Tischplatte eine Rohrenleitung an, die an jeden Arbeitsplat die Luft hinführen kann. Zu dem Ende darf man nur von der Mitte jeder Seite des Tifches nach ber entgegengesetzten, Leisten die 1 Boll tief ausgehöhlet sind, aufleimen, Die Bohlung vorher gang mit Leim tranten, und die Leiften auswendig mit Schafe leder überleimen, um es ganz luftdicht zu machen. Un jede Arbeitsseite Des Tisches bohrt man ein 1 Zoll weites Loch durch das Tischblatt, welches mit ber Rohrenleitung Gemeinschaft hat, und befestiget auf jedes eine kurze etwa einen Boll lange Blechrohre, die unten einen Rand hat, damit man fie luftdicht auf: nageln kann. Die aus dem Blasbalg aufsteigende Rohre befestiget man in die Rohrenleitung von unten herauf, so wird der Wind zu allen vier Deffnungen auf den Tisch dringen; braucht man eine oder die andere Deffnung nicht, fo verschließt man sie mit einem wohlpassenden Korkstopfen. Bu jeder Dieser Deffnungen hat man kleine Auffahe, welche kurze Rohren von Blech find, die mit einem Ende luftbicht in die Deffnungen paffen, deren anderes Ende fpißig zugehet und vorne eine kleine Deffnung hat, durch welche die Luft in die Flamme stromt. Bu bem Ende ist der spike Theil der Rohre seitwarts gebogen, so daß seine Richtung einen Winkel von 30° mit dem Tisch macht. Uebrigens wird unten am Boden ein Fußtritt wie an einer Drehbank angebracht, der mit dem untern beweglichen Theile des Blasebalgs entweder mit einem eisernen Gewerhe oder

durch eine starke Schnur, die über eine oder zwen am Tischfreuz angebrachte Role len gehet, in Verbindung stehet, und dadurch in Bewegung gesetht wird. Alles Dieses wird deutlicher werden, wenn man einen Blick auf die Rig. 172. u. f. wirft.

Hier ist

Rig. 172 die untere Unficht des Tischblatts.

a a a a. Das Tischblatt. bb. bb. Die Rohrenleitung.

cccc. Die durch das Tischblatt gehenden Deffnungen.

dddd. Bier Schubladen, namlich fur jeden Arbeitoplat eine.

Fig. 173 die Geitenansicht des Tisches nach der Lange.

a a. Das Tischblatt.

b b. Die Füße.

c c. Gine der Querlatten, an welche ber Blasbalg befestiget wird.

d. Der obere Theil des Blafebalgs.

e. Gein unterer Theil.

f. Der Fußtritt mit einer Schnur.

gg. Die Rollen, über welche sie lauft. hh. Auffate auf die Deffnungen, deren einer ben x größer vorgestellt ift.

Die Lampe.

k. Eine Schublade.

Rig. 174. Die Geitenansicht nach ber Breite.

Die Buchftaben bezeichnen das Ramliche, wie in ber vorhergebenden Figur, nut ift ber Ruftritt f. anders angebracht; statt an den Rugen des Tisches angebracht ju fenn, ruhet er auf einer eigenen Unterlage (1) Die auf den Boden befestiget ift. Un Dem pordern Ende des Tritts ift eine breite Rolle angebracht, auf melder ber untere bewegliche Theil des Blasebalgs ruhet, und ihn ohne große' Reibung in Bewegung

fett.

Die Blasebalge werden von Leder und auch von Holz gemacht, lette find beffer und mobifeiler als die erften, und werden gewöhnlich von den Orgelmachern gemacht. Da man aber einen folden nicht allezeit in ber Rabe hat, fo wird es nicht überfluffig fenn, zu zeigen, wie fie gemacht werden. Man hat zwenerlen Ginrichtung derfelben, ben der einen bewegen fich sowohl der untere als der obere Theil in einem Bewinde oder Bandern, ben der andern aber bewegt fich nur der untere Theil in Bandern, ber obere Theil steigt aber gerade in die Bobe, hat alfo an allen vier Seiten Falten, ba ben dem erften nur an dren Geiten dergleichen find. Jene find beffer, geben leichter, faffen viel mehr Luft, und brauchen daber auch nur langfam getreten zu werden. Ich will daher auch diese vorzüglich beschreiben. Man verfertige von recht gefunden reinen und troden tannenen & Boll Diden Brettern ein Brett (aa.) 3. B. 24 Boll lang und 20 Boll breit. (Fig. 175) . Un der einen schmalen Geite laffe man ein 4 Boll langes und eben fo breites Stud b. fteben, Diefem Brett gebe man zwen wenig vorstebende Ginschiebleiften, Damit es fich nicht werfe; rund um ben Rand leime man 14

Roll breite und & Boll hohe Leiften fest auf. Die Leifte, welche über bas Stud b hingehet, boble man unten 3 Boll in der Lange und 3 Boll tief aus, damit die Luft aus dem Blasebalg in den Theil b dringen fann, den Theil b umgiebt man ebenfalls mit 3 3oll breiten und 1 3oll hohen Leisten an den dren außern Seiten und leimt fie fest auf; dieser Theil wird bann mit einem 1 Boll diden Brettchen von hartem Holz bedeckt, welches luftdicht aufgeleimt wird; in die Mitte diefes Brettchens wird ein 1 30ll weites Loch gebohrt, in welches die furze holzerne Rohre, welche die Blechrohre aufnehmen foll, geleimt wird. In Die Mitte des Brettes a a werden zwen langlich vierectte Locher (d d) 3 Boll lang und 1 3 Boll breit gemacht, deren obere Rander recht scharf ausgearbeitet find, und die 14 Boll voneinander abstehen; Diese benden Locher werden mit Klappen bedeckt. Bu dem Ende schneidet man ein Stud didtes aber biegfames Schafleder ju, das bende Locher und das Zwischenstud bedeckt und auf jeder Geite 3 Boll darüber hinaus reicht; dann werden zwen Stud von dichtem und ftartem Pappendedel fo groß zugeschnitten, daß jedes eines der Löcher bedeckt und noch & Boll darüber hinweg reichen; diese benden Stude werden nun auf die glatte Geite bes obigen Leders neben einander geleimt, fo daß fie 3 3oll von einander abstehen, in eine Preffe gethan und darin troden werden laffen. Dann bestreicht man die Zwischenwand zwischen den Lochern d d in ihrer Mitte 1 3oll breit mit Leim, legt das Leder mit der rauhen Geite darauf, fo dag die Pappendedelftude genau über die Locher kommen. Ueber das Leder legt man über die Mitte der Zwis schenwand ein 1.30ll breites und 1 Boll Dickes mit Leim beftrichenes Brettchen, Das fo lang als das Leder ift, und nagelt es mit zwen Rageln genau an, so entstehet eine Urt von Scharnier, um welches fich die benden Klappen bewegen und auf und ju geben konnen; fo ware das Mittelbrett fertig. Deun verfertige man noch zwen folche Bretter, die eben so groß sind, nämlich 24 Zoll lang und 20 Zoll breit, das eine ohne Unfat, das andere aber mit einem Unfat wie b, welches bient, um die Schnur daran zu befestigen, Die den Blasebalg ziehet. Man kann aber auch diesen Unfat weglaffen, und am Ende ftatt deffen ein Stud Gifen mit einem Dhr an bie Stelle nageln; Das erftere Brett giebt den Deckel des Blafebalgs, Das zwente aber den Boden des untern Theils deffelben; in dieses wird in der Mitte ein vierecktes Loch 3 3oll lang und $1\frac{1}{2}-2$ 3oll breit gemacht, welches auf die oben beschriebene Art mit einer Rlappe verseben wird, durch welche der Balg Luft schopfet. Uebrigens wird diefes Brett mit einer feiner schmalen Seiten an Diejenige schmale Geite Des Mittelbrette, an welcher ber Unfag bift, mit zwen eingelaffenen Scharnierbandern befestiget, so daß es sich um diefelbe auf und nieder bewegen kann. Jett kommt es nur noch darauf an, die Falten zu machen. Es ist hinreichend wenn der obere Theil 3 - 4, der untere Theil aber nur eine Falte bekommt; zu jeder Falte des obern Theils sind 8 Brettchen, zu der Falte des untern Theils aber nur 6 nothig; diese Brettchen werden am besten von einem gesunden und trodinen Buchenholz, faum 1 Boll dick gemacht. Bu jeder Falte des obern Theils gehoren 4 Brettchen, die so lang als der Blasebalg, also 24 Zoll, und 4 Stück, die so lang als derselbe

breit ift, namlich 20 Boll find, alle aber macht man 3 - 31 Boll breit. (Rig. 176.) Run nimmt man die Breite b c und tragt sie von c nach f, und von d nach e; ziehet die Linien a e und of und schneidet die Drenecke a d e und o b f hinweg, Dieses geschiehet mit allen Brettchen, Die gum oberen Theil geboren. But wird es fenn, wenn man an den Seiten a e und b f gegen e und f bin etwas mehr binweg nimmt, wie die punctirten Linien in der Rigur zeigen, Damit Das Leder, welches Dahin geleimt wird, Plat habe, sich in eine fleine Falte zu legen. Hebrigens werden die benden Seiten a b und e f. aber an den entgegengesetzten Kladen mit einer Face verseben, die 3 Boll breit, und die Dide des Brettchens bis etwa auf & Linie hinweg nimmt. Die Facen an ben langen Seiten a b kommen am Blasebalg auswendig, die an den furzen Seiten e f aber inmendia bin, woran man bann auch zu gleicher Zeit erkennet, mas aus; oder inmendig hin gehort. Bu der Falte Des untern Theils richte man erft zwen Brettchen igu, Die 20 Boll lang und 5 Boll breit sind; man schneide auf eben die Urt, wie oben gezeigt worden ift, an benden Seiten die Drenede ab, wie in Rig. 176. a de. b c f. Ferner richte man 4 Brettchen zu, Die 24 Boll lang und ebenfalls 5 Boll breit find; (Rig. 177.) man trage die Breite b d von d nach c und ziehe Die Linien a c und c b, und schneide die Drepecte a c e und b d c hinmeg, so daß nur das Dreneck a bo übrig bleibt. Auch hier bezeichne man eine Klache jum namlichen Zwed wie oben, burch bas Abfaffen ber Geiten, namlich a b aus; wendig, ac und ob aber inwendig. Wenn nun auf diese Beise alle Brettchen zugerichtet find, so kann man zu dem Zusammensetzen schreiten. Man theile zu porderst die Brettchen, die an jede Seite tommen sollen ab, und lege sie zusammen. Bat man fich g. B. entschloffen 3 Falten am oberen Theil zu machen, fo kommen auf jede Seite 6 Stud und zwar allemal von einerlen Große; nun nimmt man zwen biefer Brettchen, legt sie, Die inwendige Geite auswendig, fo auf einander, daß sich alle Seiten deden; man stellt sie auf die hohe Rante, fo daß die kurzere Seite ef oben ift, und befestiget fie auf irgend eine Beife in Diefer Lage; bann leimt man einen 1 3 Boll breiten Streifen Schafleder mit ftartem Leim darüber, und bruckt ihn wohl an, und das eben sowohl oben auf der schmalen Seite als neben auf den Flachen. Go verfahrt man mit einem jeden Paar der Brettchen, man ichichtet fie auf einander, beschwert fie und lagt fie trocknen. Go bald fie trocken find, nimmt man ein foldes Paar Brettchen, biegt fie auseinander, legt ein anderes ebenfalls auseinander gebogenes Paar genau, und zwar die auswendige Seite auswendig darauf, und befestiget sie auf die hohe Rante gestellt, so wird nur eine lange Seite wie a b. oben fenn, und die überleimt man eben so wie die furgere Geite mit Echafleder. Wenn diese Verleimung troden ift, werden alle vier Brettchen auseinander gelegt, und bas britte Paar auf eine ber aufferen langen Geiten, alles wieder auf der hoben Rante gestellt, überleimt, gerade fo wie vorhin, so find dann drey Paar Brettchen mit einander verbunden, und jede Fuge ist einfach mit Leder bedeckt; da dieses aber nicht hinreicht, sowdern eine jede Fuge doppelt bedeckt seyn muß, namlich in, und auswendig, so legt man nun fo bren Paar mit einander verbundene Brettchen auseinander gefaltet. auf einen Tifch, die inwendige Seite oben, fo daß alle nur eine Gbene bilden. Reht überleimt man nur die furzen Fugen wie e f mit Lederstreifen, dieses gefchiehet nach und nach mit einem jeden aus dren Paar Brettchen bestehenden Stuck: find fie alle troden, fo nimmt man ein jedes diefer Stude abermals vor, legt sie auf den Tisch, aber diejes Mal die inwendige Seite oben, und überleimt ebenfalls die langen Fugen. Zulett wird noch an die obere und untere lange Seite ein Lederstreif, jedoch fo, dag feine Salfte über das Brettchen binaus ftebet. geleimt, Diefer vorstehende Theil des Leders Dienet in der Folge, um Die Stude an den Dedel und das Mittelbrett zu leimen. Ift nun Alles trocen, fo fann man Diese Faltenftucke an den Deckel und das Mittelbrett befestigen; zu dem Ende legt man Das Mittelbrett, Die Leiften oben, auf den Tifch, legt Die Kaltenftude gang zusammen, fo daß jetzt alle feche Brettchen gerade auf einander fommen. Man bestreicht eine Leifte Des Mittelbretts mit heißem Leim, legt ein an Diefe bestrichene Seite paffendes, zusammengelegtes Faltenftud an den Rand der Leifte. so daß der hervorstehende Theil des Lederstreifens auf den Leim zu liegen kommt, und druckt ihn mit einem Falzbein mohl an. Gben fo leimt man die übrigen Kalten: stude an die andern Seiten, und so bald dieses geschehen ist, biegt man die Kaltenstude, jedoch ohne sie zu entfalten, aufwarts, so daß sie auf das Mittelbrett zu liegen kommen; zulett legt man auf diese den Deckel und beschwert ihn, so wird ber geleimte Theil gepreßt, und kann sich luftdicht anlegen. Ift auch diese Berleimung trocken, fo hebt man den Deckel ab, und biegt das an den Faltenstucken oben hervorstehende Leder nach Innen zu um, ftreicht es mit dem Falzbein nieder, damit es in Diefer Lage bleibe, und bestreicht den Rand Des Dedels an feiner innern Seite rund berum etwas dick mit Leim, legt es genau auf die Faltenfrucke, fo daß ihre obere außere Seiten genau mit den Seiten des Deckels eben, und der mit Leim bestrichene Theil auf das umgebogene Leder zu liegen kommt, man fiehet nach, ob das Leder genau an den Rand schließe und hilft mit dem Falzbein nach , dann beschweret man den Dedel, und lagt es trodnen. Wenn Diefes geschehen ift, ergreift man ben Dedel und hebt ihn in die Sohe, wahrend man das Mittelbrett auf dem Tifch festhalten läßt, fo entfalten fich die Kaltenftucke indem fie dem Deckel folgen, und durch mehre maliges Aufheben und Niederdruden bringt man es dahin, daß die Lederscharniere an den Kalten weich und nachgebend werden. Run ift der obere Theil des Blasebalges in fo weit fertig, nur bemerkt man, daß er an den 4 Eden noch offen ift, und daß Diese Deffnungen Desto weiter werden, je hoher man den Dedel in die Sobe ziehet. Um nun Diese Deffnungen ebenfalls zu schließen, verfahrt man folgendermaßen: man bebt den Dedel so bod in die Sobe, als er steigen foll, wenn er in der Folge von ber Luft gehoben wird; in Diefer Lage unterstute man ihn an den vier Seiten mit vier Stabden, die man mit einem Ende auf den Tifd, mit dem andern an den Rand des Dedels anlehnt; betrachtet man nun die Deffnungen anden Eden genauer, fo fins bet man, daß fie in jeder Falte Die Geffalt eines verschobenen Vierecks haben. Man meffe M m Berfuch d. Glasmacherfunft II. Th.

nun Die größte Weite einer folden Deffnung welche fich in ihrer Mitte befindet, und zeichne auf ein Papier ein verschobenes Bierck, voer einen Rhombus, deffen vier Geiten ben schmalen Geiten ber Brettden Fig. 176. a e oder b f., deffen furzere Diagonallinie aber der eben gemeffenen großten Weite Der Deffnung gleich ift, und ichneide die Figur aus; diese legt man auf dickes und festes Schafleder vom Rucken genommen, zeichnet mit Bleuftift die Figur Darauf und schneidet fie aus, jedoch fo, Daß man an jeder Seite etwa 1 - 3 3oll zugiebt. Es muß hierzu ftarkes Leder genom: men werden, weil man diese Deffnungen nur einfach überleimen fann, denn eines Theils fann man jest an der innern Seite Des Blafebalge nicht mehr benfommen. andern Theils wurde das Leder, wenn es doppelt ware, fich nicht wohl falten konnen, wie doch nothig ist. Solcher Lederstücke schneidet man so viele zu, als Deffnungen sind, folglich fur jede Falte vier Stucke. Da die außeren Seiten der Kalten an den Eden dicht zusammen ftogen, und die in: und auswendig aufgeleimte Lederstreifen noch etwas vorsteben, so daß inwendig zwen, und aus: wendig ebenfalls zwen folder Enden vorstehen, so schneide man sowohl inwendig als auswendig eines dieser Enden dicht am Holz hinweg, das andere Ende aber bestreiche man mit Leim, drucke es über den abgeschnittenen Theil, und dies ses sowohl inwendig als auswendig, hierdurch werden die Eden desto luftdichter und starker. Jett bestreicht man die Rander der rhomboidalischen Deffnung mit startem Leim, legt die zugeschnittenen Lederstücke barauf, drückt sie mit dem Kalze bein wohl an, und verleimt die fpigen Enden über die außern Eden der Falten fest übereinander. Sind nun alle Deffnungen auf diese Beise geschlossen, so last man den Leim einige Zeit anziehen, dann nimmt man die Stuten des Deckels hinweg, lagt ihn langfam nieder geben, fo wird sich das Leder an den Eden ber Falten zusammenlegen und eine Falte bilden, man druckt das Leder mit dem Falge bein behutsam nach Innen, damit fich diese Falten nach Innen gleichformig legen, und nicht nach Außen, welches das völlige Zugehen des Balge verhindern wurde; nun drudt man den Dedel gang nieder und beschwert ihn, damit die lette Ber: leimung gepreßt werde, und die Lederfalten ihre gehorige Biegung annehmen. Wenn Alles trocken ift, hebet man den Deckel wieder auf die vorige Sobe, befeftiget ihn in Diefer Lage und überleimt nun noch Die Fugen, mit welchen Die Faltenftude an ben Dedel und bas Mittelbreit fogen, mit Lederftreifen, und lagt es trodnen. Ift Alles recht gut gemacht, und man nimmt die Stugen des Deckels binweg, verstopft auch die Deffnung in dem Unfat b. luftdicht, fo darf er nicht sinken, welches ein Zeichen ift, daß die eingeschlossene Luft keinen Ausgang findet. Es ift übrigens gut, wenn man die inwendigen Seiten der Falten, da wo fie nicht mit Leder bedeckt find, mit gutem Leinolffrnig bestreicht, Dieses macht nicht nur luftdichter, sondern bewahrt auch das Holz vor dem Insettenfraß, dem bejon: ders das Buchenholz sehr ausgesetzt ift. Go wird nun der obere Theil des Balges gang fertig fenn, und es bleibt nun noch der untere Theil zu machen übrig. Da fich der untere Theil nicht geradlinigt, fondern in einem Kreisbogen bewegt, weil er in einer Scharnier gehet; Da fich ferner zwischen dem Mittel: und Bodenbrett

eine frarte fast 8Linien bide Falte befindet, fo fiehet man leicht, bag bas Boden brett fich nicht gehörig wurde zulegen konnen, wenn die Scharniere fo angeschlagen maren, daß fie fich ohne die Kalten, an das Mittelbrett gang anlegen fonnte, besmegen muß erst auf die innere Geite Des Boden : oder auch des Mittelbretts, an benjenigen Rand deffelben, mo Die Scharniere hinkommen follen, eine wenigstens 3 Roll breite, und 8 Linien (als die Dicke ber Falte) Dicke Leifte aufaeleimt werden; auf diese werden nun die Scharnierbander eben eingelaffen, und mit Schrauben befestiget. Man legt nun das Mittelbrett mit dem daran befindlichen Dbertheil auf den Tifd, fo daß feine untere Seite oben ift, legt bas Bodenbrett mit den Scharnieren daran, schraubt diese nun auch an das Mittelbrett fest, nachrem Die Ginlassung derfelben ichon vorher gemacht worden ift, Die dadurch entstehenden Rugen zwischen dem Mittel: und Bodenbrett überleimt man mit einem Streifen startem Leder, bedeckt auch die Scharniere ganz mit Leder, weil der Leim auf Gifen nicht aut halt, und leimt nun auch die Falte, die eben fo wie oben gelehrt, aus den Brettchen zusammengesett werden muß, erft an das Bodenbrett, und nach ber Abtrocknung auch an das Mittelbrett, Alles genau eben fo, wie die oberen Kalten an Diefes und ben Dedel geleimt wurden. Endlich überleimt man auch noch die Rugen, zwischen der Falte, dem Boden: und Mittelbrett und Die Scharnier Fuge mit Lederstreifen von Auffen, fo wie die Eden Der Kalte mit rhomboidalischen Lederstücken, so wird nun auch der Untertheil des Balges fertig , Dann schlägt man noch in die Seite des Mittelbretts, Die dem Unsat b gegenüber stehet, wenn man anders nicht holzerne Unfate Daran gelaffen bat. awen Stifte, von 1 Boll Dickem Gisendrath, welche etwa 1 Boll vorstehen, (e e. Ria. 175.) um den Blasebalg an den Tisch befestigen zu konnen; zu dem Ende werden in die eine Querlatte (c c) des Tisches (Kig. 173.) zwen Löcher gebohret, in welche jene Stifte paffen, Die gegenüberstehende Querlatte aber wird von oben herunter so viel ausgeschnitten, daß der Theil b des Blasebalgs genau hinein vaßt, über dieses wird ein Stuckhen zugerichtetes Holz so breit, als die Duerlatte Dick ift, gelegt, und an benden Geiten mit zwey Grigschrauben an Diefe befestiget.

Man muß hier noch bemerken, daß alles Leder mit der rauhen Seite aufzuleismen ist, weil es so weit besser halt und anschließt; auch kann man noch in den Deckel mit Vortheil eine sogenannte Sicherungsklappe andringen; diese wird eben so gemacht, wie jene im Bodenbrett; da sie sich aber nach Junen zu öffnen muß, und wegen ihrer eigenen Schwere immer herunter fallen und dies Loch offen lassen wurde, so muß inwendig ein Stuck Stahlseder an den Deckel besestigt werden, der sie zudrückt. Unten an dem Tischblatt besestiget man ein kleines Stäbgen seukrecht über diese Klappe, das so weit herunter reicht, daß der Deckel des Blasedalgs, wenn er seine größte Höhe erreicht hat, dawider stößt; da es nun gerade auf den Ort der Klappe trifft, so wird es diese aufstoßen und der Luft einen freyen Ausgang verstatten. Ware diese Klappe nicht vorhanden, und ware der Balg bis wider das

Tischkreuz gestiegen, so ist ein einziger unvorsichtiger Tritt hinreichend ben Balg zu gersprengen.

Un fleinen Werkzeugen braucht man endlich noch folgende:

1) Einige Scheeren, theils um fliegendes Glas abzuschneiben, theils um bie-Lampe zu puten; es find gang gewohnliche Scheeren, Deren Rlingen nur et mas breiter wie gewöhnlich find.

2) Zwen fleine Kederzangen von Gifen, oder Meffingblech, die eine mit fvikigen, Die andere mit rundlichen Enden oder Spigen. Sie find nichts anders, als ein zusammengelegter und federhart gehammerter Streifen Blech von ein oder Dem andern Metall, dem man mit der Reile die verlangte Gestalt gegeben bat.

3) Ginige Rederhalter von verschiedener Dide. Diese find 2 Boll lange, fast ber gangen Lange nach aufgeschnittene messingene Rohrchen von verschiedener Beite, an einem Stiel angeschraubt, und darüber ein Ring geschoben, welcher Die federnden zwen Theile des Rohrchens zusammen druckt, und Glasrohren, Drath 2c. dazwischen festhalt, wenn diese zu turz sind, als daß man sie mit den Kingern halten tonnte.

4) Rugelzangen, Diefe find ein 9-10 goll langes Stud ftarter Drath, ber in ber Mitte ausammen gebogen und an benden Enden in Ringe gebogen ift, zwischen welchen man eine Rugel faffen und in das Feuer halten fann.

5) Ginige drenedige englische Reilen von feinem Dieb, fo wie auch einige icharfe

Reuersteine, welches bendes zum Abschneiten Der Gladrohren Dienet.

6) Gine Drath: und eine Plattzange zum Absprengen und Busammendruden. Diefes find die nothigsten Wertzeuge, wir wollen nun feben, wie fie angewendet werden.

S. 116.

3. Die Art zu arbeiten, und zwar a. in fleinen Windofen.

Alle hierher gehörigen Arbeiten beschränken sich auf das Umschmelzen von schon fertigem Glas, um ihm gemiffe Formen zu geben, und auf bloges Erweichen des Glafes, damit es eine vorgeschriebene Geftalt annehme.

Bu dem ersten Zwed wahlt man ein fehr reines, helles und farbenlofes Glas aus, bas die Gestalt einer Tafel ober auch eines maffiven Eplinders haben fann, je nachdem nämlich die Gestalt der Form ift, in welche man das Glas schmelzen will. Man verfertiget die Form am besten aus fehr ftarkem Gifenblech. In Diese Korm ftellt man das Glas fenerecht auf, bringt es in dem Ofen unter die Muffel, ober wenn man feine bat, bedeckt es mit einer Gifenblech Tafel, Damit feine Roblen und Afche in die Form fallen, fullt den Dfen mit Rohlen, und feckt diefe mit wenis gen alubenden Roblen in Den vier Caen an, Damit Unfangs nur eine geringe Marme entstehe, die sich nach und nach verstärkt; so wird das Glas auch nur nach und nach warm, und ift dem Berfpringen nicht ausgesett; fobald man fiehet, daß das Glas

die Form ausfüllt, und eine ebene Oberfläche bekommen hat, macht man alle Oeffenungen des Windofens, ohne Ausnahme, fest zu, so erlöschen die Kohlen; man läßt den Ofen falt werden, so erhält das Glas eine gehörige stufenweise Abkühlung, und man kann es aus der Form nehmen, und nothigen Falls weiter bearbeiten. Ein Benspiel wird die Sache deutlicher machen.

Man foll 3. B. ein glafernes Prisma, wie foldes in der Raturlehre gebraucht wird, verfertigen, deffen Querschnitt ein gleichschenklichtes rechtwinkeliges Drepeck bildet, und 8 Bolle lang ift, die Schenkel jenes Drenecks follen überdem 1 30ff breit fenn; hierzu muß nun zuerft die Form gemacht werden. Man nehme Gifene blech, das wenigstens 1½ Linie dick ift, hieraus schneide man ein Stuck, das 10 Boll breit und 12 Boll hoch ist; ferner ein zwentes von 10 Zoll lang und 4 Zoll breit, endlich zwen rechtwinkelige Drenecks, deren Schenkel 4 Zoll lang find, jedoch gebe man an dem einen Schenkel und der Hypothenuse 3 Boll zu, man wird gleich seben warum? Bon diefer Zugabe haue man namlid, fo viel heraus, daß die Zapfen dddd. Rig. 178. stehen bleiben, die Seiten ab. bo. und ca. bearbeite man mit der Feile auf das Genaueste, so daß sie nicht nur gerade Linien hilden, sondern auch ab .= ac, und der Winkel a. genau ein rechter sen. Die Bapfchen dd. muffen fenkrecht auf ac. und ch. fieben, gefeilt, und am Ende mit einer Gdraube verseben werden, in welche eine vierecte Mutter past. Die oben angeführte Platten ab. und od. (Fig. 179.) werden durch Sammern, Feilen und Schleifen auf einer Sandbsteinplatte , jedoch nur auf einer Seite, die hernach das Inwendige der Form bildet, vollkommen eben gemacht; Dann bohret man in der gehörigen Entfernung von einander Löcher durch bende Platten, in welche hernach die Zapfchen dd. an dem Drenecke genau paffen; fest man nun die Drenede ein, und legt Die Schraubmutter an, fo werden die Geiten ber Form que und fest zusammen ichließen. Um aber die Form in der Lage zu erhalten Dag Die Gette ab. fenfrecht fiehet, kann man entweder ein kleines Geftell von Gifen: blech machen, in welchen fie ruhet, oder man legt zu benden Seiten derfelben einige Backfteine an, die fie in der erforderlichen Lage erhalten. Man macht auch wohl eine folche Form aus einem Stud, so daß der Theil od. blos unter dem angegebes nen Wintel umgebogen wird. Allein die erstere Art ift beffer, Dann fann man fie eines Theils weit leichter und genauer bearbeiten, andern Theils kann man fie gu einem jeden Prisma brauchen, feine Minkel mogen eine Große haben, welche man will, da man nur die Drepecke nach einem gegebenen Winkel abandern und neu mas den darf. Che die Form gebraucht wird, überziehet man fie inwendig mit einer duns nen Lage von Odererde, auch Rreide oder spanisch Weiß, das mit Waffer anger macht ift, diefes verhindert nicht nur das Unhangen des Glafes an das Gifen, fondern verstopft auch die Fugen, welche vorhanden senn konnten, die aber auch ohne Dieses, das sehr zahe fliegende Glas nicht durchlaffen wurden.

Ist Dieser Ueberzug troden, so ist die Form zum Gebrauch fertig. Jest wählt man ein vollkommen reines und sehr klares Stuck Glas, wozu sich hier wegen der Gestalt der Form, am besten ein Stuck doucirtes oder besser polirtes Stuck Spiegelglas

ichickt, von bem man einen Streifen abschneibet, ber fo breit, als die Form inmendia lang, folglich hier 8 goll ift. Um nun feine Sohe zu finden, fo bemerke man zuvor: derst, daß die Tafel wenigstens eben so viel cubischen Inhalt haben muß, als das zu machende Prisma. Man berechne also erft den Inhalt des Prisma, da seine Grunde flache gleichschenklich und rechtwinklich ift, ein Schenkel aber 12 Boll mißt, so wird Diefe Grundflache = 11 3oll fenn, Diefe mit feiner Sohe = 8 3oll multiplicirt, giebt 9 Cubic Boll fur feinen Inhalt, und eben fo viel muß die Glastafel enthalten; man meffe also ihre Dicke, fie fen 1 3oll, diese mit ihrer Breite = 8 3oll multiplicirt, giebt 2 🗌 Boll für ihre Grunoflache, mit dieser dividire man in die 9 Cubick Boll als den Inhalt des Prisma, giebt 42 Boll für die Sohe der Tafel, der man noch 3 3oll zusetzen fann, damit das Prisma etwas größer werde, und man zum Abschleie fen noch etwas übrig habe. Die Glastafel wird fentrecht auf den Boden der Korm an die Seite ab. angelehnet und fo in den Dfen genau fenfrecht gestellt, auch mit Der Muffel oder einem Eisenblech, welches man über die Rander der Form a und d legt, Man wirft nun in den Aschenfall des Ofens einige glübende Rohlen, und wenn dadurch das Glas ein wenig erwarmt ift, fo fullt man den Dfen mit Roblen oder wenn man mit Holz feuert, wirft man einige fleine fehr trodne Studden Holz auf Den Roft, gundet bie Roblen oben in ben vier Eden mit einigen glubenden Roblen, oder das Holz mit einem brennden Spahn an, verftarkt das Teuer nur ftufenweiß, bis Das Glas anfängt dunkel zu gluben; jest fest man das Maul der Muffel mit einer großen glubenden Roble zu, fo verstärkt sich die Site, die Glastafel wird indem fie schmilzt, herab finken und die Form ausfüllen. Gobald die Oberflache des Glafes eben und waagrecht ift, fo verschließt man alle Deffnungen des Dfens mit Thuren, Blechtafeln oder Thonplatten, und verschmiert die Fugen mit Lehm. man den Ofen erkalten, und man nimmt die Form mit dem Glas heraus, welches wohl abgefühlet fenn, und nun durch Schleifen weiter bearbeitet wird; hatte man 3. B. einen Burfel von 3 Boll Geite machen wollen fo fiehet man leicht, daß eine Spiegelglastafel hier nicht schicklich gewesen mare, ftellte man dagegen ein cylindrifch Stud Glas von 11 Boll Durchmeffer in die Form, fo wird eine Sohe beffelben von 9 Roll hinreichen die Form zu fullen u. f. w.

Kommt es blos darauf an, ein Stuck Glas auf einen gewissen Grad zu biegen, so verfertigt man ebenfalls eine Form von Thon, Sand, oder Gußeisen, welche lettere die besten sind, besonders wenn man die Obersläche des Glases glatt und rein erhalten will, ohne sie der Operation des Schleisens zu unterwersen, welches ben den Thon; und Sandsormen sast nicht zu erhalten ist. Wie diese Formen zu machen sind, ist ebenfalls oben schon vorgesommen; die eisernen Formen aber schleise man sehr gut aus, denn je glätter sie sind, desto besser behält auch das Glas seine glatte Obersläche. Wollte man z. B. ein Uhrenglas machen, so wähle man eine recht reine Tasel von Taselzlas aus, schneide sie rund, etwa 1/2 — 1 Zoll größer als die Form, lege sie so auf diese, daß bende Mittelpuncte in einer senkrechten Linie liegen; man bringe sie in den Ofen, seuere diesen mit eben der Borsicht, wie oben

gesagt, an; schon gleich nach dem Dunkelrothglühen wird sich das Glas senken und sich an die Form anlegen; nun mache man den Ofen ohne Versäumniß gleich zu, damit das Glas nicht weiter fließe und eine Masse in der Form bilde, und lasse es langsam erkalten. Indessen ist es nicht vortheilhaft, diese Arbeit in so kleinen Oefen vorzunehmen, denn da man nicht wohl mehr als ein Stuck auf ein Mal machen kann, so geht sehr viel Zeit und Feuerung verloren; weit besser geschiehet Alles in einem großen Streckofen, wie oben ben Gelegenheit der Tasselglasmacheren gezeigt worden ist.

5. 117.

b. Die Urt mit dem Lampenfeuer zu arbeiten.

Es ift nicht wohl möglich, hier alle Stücke welche man vor der Lampe machen kann, zu beschreiben und ihre Verfertigung zu lehren, auch ist es nicht nothig, vielmehr reicht es vollkommen hin, wenn man blos die verschiedenen Handgriffe kennt,

welche einen in Stand feten, Alles was verlangt wird zu machen.

Querft muß, wenn gearbeitet werden foll, das Werkzeug in Ordnung gefett werden; ju dem Ende stelle man den Tisch mitten in das Zimmer, damit er rund herum fren fen; bann lege man in die Lampe einen 6 - 7 Boll langen Docht von feingesponnenem Baumwollengarn, etwa einen ftarken Finger dick, und gieße die Lampe voll Del, welches Baumol, oder auch ein reines altes Rubol fenn kann; den Docht theile man in zwen gleiche Theile der Lange der Lampe nach, so daß der Wind zwischen diesen benden Theilen durchstreichen kann; man zunde die Lampe an, und schneide den Docht mit einer Schecre eben, und so daß seine benden Theile gleich hoch find, und legt den Deckel a Figur 170 zu; nun ruckt man die Lampe mit ihrem Teller vor das Bladrohr, lagt den Blasebalg geben, und ruckt die Lampe vor fich und rudwarts, bis der Wind die gange Flamme fast, und einen schonen blaulichen, 5 - 6 Boll langen Strahl bildet; benn der aus dem Rohr kommende Windstrom hat eine kegelformige Gestalt, deffen Spite an dem Rohr ift; stellt man nun die Lampe zu nahe, fo ift der Windstrom noch nicht breit genug, Die Flamme gang gu faffen, und ein Theil der Flamme brennt zu benden Geiten Des Dochts, ohne alle Bewegung; wird hingegen die Lampe zu weit hinweg geschoben, so ift der Bind: ftrom zu breit, und ein guter Theil des Bindes gehet neben der Flamme zu benden Seiten vorben, ohne alle Wirkung; ohngefahr in der Mitte ihrer Lange hat die Klamme die größte Sige, welche nach ihrer Spige zu immer mehr abnimmt, und Dieses verleihet ein gutes Mittel Das Glas nach und nach zu erwarmen. Ben ber Urbeit felbft fete man fich auf einen etwas hohen Stuhl, Damit man feine Arbeit mehr von oben herunter als von der Seite betrachten konne, und beobachte folgende Hauptregeln:

1. Ehe man eine Gladrohre verarbeitet, trodne man sie in und auswendig von aller Feuchtigkeit, reinige sie von Staub zc., erstere wurde sie gleich springen

machen. Inwendig reiniget man sie leicht vermittelst eines Draths, an bessen

Ende man etwas Werrig oder Baumwolle gewickelt hat.

2. Man blase nie in eine Rohre die an benden Enden offen ist, der Odem wird allzeit etwas Feuchtigkeit in derselben absetzen, welches nicht nur Unreinigkeit verursacht, sondern auch zum Zerspringen Gelegenheit giebt, wenn man die Rohre in das Feuer bringt; deswegen ware est gut, wenn die Rohren gleich auf der Glashütte-an einem Ende zugeschmolzen wurden, wenigstens lasse man ein Ende mit ein wenig Wachs verstopfen.

3. Man bringe eine Glastohre nie sogleich in die starkste Hitze, wenn sie nicht sehr dunne in Glas ist, sie wird sonst sicher zerspringen: je dicker sie in Glas ist, desto mehr Borsicht ist anzuwenden; man bringe sie daher erst 3—4 Zoll vor die Spize der Flamme, und lasse sie ein wenig warm werden, dann rucke man nach und nach der Spize derselben etwas naher, und so immer weiter fort, bis zur Stelle der größten Hitz; entretet bloß ein Riß, so schadet es gewöhnlich nicht, weil er in der Hitze

wieder zuschmilzt.

4. Man befleissige sich, bald ein gutes Augenmag zu bekommen, um fogleich beurtheilen zu konnen, wie viel Glasmaffe erfordert wird, um diefes oder jenes Studt fo zu verfertigen, daß es noch ftart genug in Glas bleibe, um nicht von dem geringsten Unftog zu gerbrechen. Diefer Fall tritt besonders ben bem Blasen der Rugeln von einer bestimmten Große ein; bier muß man genau wiffen, wie viel Glas zu einer Robre von einer bestimmten Dicke man erwarmen muß, um daraus eine Rugel zu blafen, Die noch haltbar genug ift; bas lernt sich dann bald aus Erfahrung. Man nehme erft eine Rohre, beobs achte genau ihre Glasdicke, warme dann' einen Theil 3. B. 1 3oll und blafe ihn so weit auf, daß die entstehende Rugel noch stark genug bleibe, und beobs achte nun die Große der Rugel; aus der Bergleichung Derfelben mit der ans fanglich beobachteten Glasmaffe fiehet man, wie viel von diefer zu jener erforbert werde; gesetzt die Rohre sen 3 Linien im Durchmeffer und eine Linie dict in Glas gewesen, man habe 6 Linien von ihrer Lange erwarmt, und Dieses habe eine haltbare Rugel von 9 Linien gegeben; gesetzt ferner, man wolle nun eine Rugel von gleicher Haltbarkeit blafen, die 18 Linien im Durchmeffer habe, so überlege man, daß sich die Oberflache der Rugeln wie die Quadrate ihrer Durchmeffer verhalten. Da nun das Quadrat von 18 Linien viermal so groß als jenes von 9 Linien ift, so wird auch die Rugelflache, die zu 18 Linien Durchmeffer gehoret, viermal großer fenn als jene, Die 9 Linien Durchmeffer hat, und da bende Rugeln gleiche Glasdicke haben follen, jo wird man auch viermal fo viel Glasmaffe zu ber großen, als wie zu ber fleinen Rugel nothig haben, beswegen muß man, wenn aus der namlichen Glasrohre Die Rugel gemacht werden foll, auch zwey Zoll ihrer Lange, statt einen hale ben Zoll erwärmen. Wenn man mehrere solcher Proben mit Rohren von

verschiedener Dicke angestellt hat, so wird man bald eine Fertigkeit erlangen,

Diese Beurtheilung anzustellen, Die nichts zu munschen übrig läßt.

5. Was man auch macht, so suche man die Glasmasse so gleichförmig als möglich zu vertheilen, und auch nirgends eine zu dicke Mtasse stehen zu lassen, denn da ben dergleichen Arbeiten keine regelmäßige Abkühlung Statt sinden kann, so würde das Zerspringen sehr zu befürchten senn. Unter der gleichförmigen Vertheilung ist aber nicht zu verstehen, daß das verfertigte Stück an allen seinnen Theilen eine gleiche Glasdicke habe, welches fast gar nicht zu bewirken sehn dürste, sondern es ist genug, wenn ein jeder auf der Uchse des Stücks senkerecht stehender Querschnitt für sich eine gleiche Glasdicke zeiget.

6. Endlich, da der Deldunst der Brust sehr schadlich ist, so wird es gut senn, wenn man über der Lampe einen trichterformigen, hinlanglich großen, blechere nen Schirm andringt, der mit einem Rohr versehen ist, das bis zum Fenster hinaus, oder in einen Schornstein reicht, und die Dunste abführet, oder daß

man wenigstens ben offenen Kenftern arbeitet.

Dieses sind einige allgemeinen Regeln, und ich werde nun zeigen, wie man einige einzelne Operationen macht, durch deren Verbindung alle die einzelnen Stude, welche diese Urt der Glasmacheren liefern kann, entstehen.

S. 118.

1. Aufgabe. Eine Gladrohre an einem Ende zuzuschmelzen, oder hermetisch zu versiegeln.

Ift die Rohre inwendig fehr enge, so darf man nur ihr Ende mit Borficht in die Klamme der Lampe bringen und weißglühend werden laffen, so wird das Glas zusammenfließen und die Deffnung verschließen, woben man nichts zu thun hat, als Die Robre beständig umzudreben, damit sie gerade bleibt, und die geschmolzene Masse nicht auf eine Geite finkt. Ift Die Rohre aber Dick und inwendig weit, fo erwarmt man ihr Ende, zugleich aber auch das Ende eines Stude von einer andern Rohre; man bringt beide Enden zusammen, so werden fie an einander fest fleben. erwarmt man die zu fchließende Rohre etwas abwarts von der Berbindung bender, und ziehet langfam, aber immer in dem Feuer haltend, auseinander, so wird die Rohre dunner, sie schmilzt am dunnsten Theil ab und ist verschlossen. endlich aber die Rohren fehr weit, so wurde das Glas gar zu dunne werden wenn man auf die beschriebene Beise verfahren wollte. Um daher mehr Glasmaffe an das Ende zu bekommen, fo erwarmt man den Rand der Deffnung fart, druckt mit einem Stud Glasrohre, oder einer Bange, den Rand nach der Mitte der Deffnung gu, bis die Deffnung fast geschlossen ist, allein sie wird nun voller Kalten und Ungleichheiten fenn, um diefe hinweg zu bringen, erhitt man das Glas ftark, fest ein anderes Studchen Rohre daran, und wenn die Gegend, wo das Glas am dichften fist, genug erwärmt ist, ziehet man langsam bende Rohren auseinander, so verschwinden die Falten großentheils, die Deffnung verengert sich, und schmilzt endlich gar zu. Halt man sie nun noch ein wenig in die Flamme, so ziehet sich das Glas an der Spike zurück und wird dicker. Um nun die Glasmasse sowohl an weiten als engeren Rohren mehr gleichformig zu machen, erwärmt man die Spike, drückt sie ein wenig zusammen, und bläst ganz gelinde in die Rohre, so daß eine kleine kugelformige Gestalt entstehet, dadurch vertheilt sich das Glas, wird dunner, und somit haltbarer.

§. 119.

2. Aufgabe. Gine Gladrohre in einen gegebenen Winkel zu bringen.

Um eine Rohre zu biegen, bedarf es keines großen Siggrades, wenn fie roth glubet ift es schon hinreichend, ja es kann schadlich fenn sie bis zum Weißgluben gu bringen, weil die Sohlung, beforders wenn die Rohre enge ift, leicht que ichmelzen konnte. Ift nun die Rohre nicht febr weit, so erwarmt man den Drt. mo sie gebogen werden foll, in einer Lange von wenigstens 1 - 12 3oll, und biegt Die benden Enden fo viel als nothig zusammen. Ift der Winkel vorgefchrieben, so zeichnet man ihn mit Arcide auf den Tifch, legt die Rohre auf den einen Schenkel, fo daß der erwarmte Theil noch einige Zolle von feiner Spige abstehet, biegt bas andere Ende der Rohre fo lange, bis fie den andern Schenkel deckt. Die Rohre muß immer an ihrer Biegung einige Rundung haben, denn wollte man fie scharf in den Winkel biegen, fo murde fich die Glasmaffe an der Spike zu fehr aufhaufen, zu did werden, und nach dem Erkalten abbrechen. Gind aber Die zu biegenden Rohren fehr weit, und man verfahrt auf die beschriebene Urt, fo wird die Rohre an dem Bug ihre Gestalt verlieren, auftatt freisrund, oval werden, an ber auffern Seite wird bas Glas zu dunne, an ber entgegengefetten innern Seite aber zu dick werden, und hernach leicht zerbrechen. Daher muß man erft die Robre an einem Ende zuschmelzen, und fobald fie an der gehörigen Stelle hinlanglich er warmt ift, blaft man gelinde in das offene Ende, biegt zu gleicher Zeit die Rohre und mißt das Blafen und Biegen fo gegen einander ab, daß jenes wieder gut macht, was das lettere zu verderben droht, daben druckt man das eine Ende der Rohre eber etwas gegen die erwarmte Stelle, als daß man es davon wegzieht, damit immer hinreichend Glasmaffe vorhanden fen, um die auffere Biegung zu verstärken. Rollet Schlägt vor, die Rohre mit feinem trodenen Sand zu fullen, fie dann zu erwarmen und zu biegen. Mir hat aber diese Methode nicht gelingen wollen, das Glas wurde an der auffern Geite der Biegung immer viel dunner als inwendig, und da der Sand eine gewisse Ruhlung Unfange in der Rohre verurfacht, so muß das Glas viel städker als fonft erhipt werden, bann schmilzt aber ber Gand an, und er ift bernach nicht rein aus der Rohre zu bringen. Um sicherften ift es, wenn man auf die oben angezeigte Weise verfährt, und baben die Große des Bogens, welche die Rohre in der Biegung

bilvet, mit ihrer Weite in Verhaltniß setzet. So muß, wenn die Rohre z. B. 6-8 Linien weit ist, dieser Bogen zu einem Kreis gehoren, der wenigstens 12 Zoll im Durchmesser hat, und so mit andern Weiten der Rohren nach Verhaltniß. S. Fig. 180.

S. 120.

3. Aufgabe. Zwen Röhren, von gleicher oder ungleicher Weite zusammen zu setzen.

Gleich weite Rohren erwarmt man eine nach ber andern, und biegt mit ber Spike einer Drahtzange, oder mit einem andern conifch zugespikten Gifen, den Rand der Deffnung etwas auswarts; wenn Diefes an benden Rohren geschehen ift, fo fcmilgt man eine derfelben am andern Ende zu und bringt nun bende zugleich in Die Klamme, erhitt fie fart und ftoft die benden Enden zusammen, druckt auch ein wenig nach, damit sich die Glasmasse etwas verstärke; nun erwarmt man den zus sammengesetzten Theil, blaft in das offene Ende der Rohre, ziehet zugleich bende Stude magig auseinander, bis bende Rohren an der Bufammenfetung auswendig gleich dick und inwendig gleich weit werden. (G. Fig. 181). Sind die Rohren aber ungleich weit, fo fchmilgt man erft bende an einem Ende gu; bann erwarmt man an der weiten Rohre bloß die Spige des zugeschmolzenen Theile, blaft ftark hinein, bis die entstehende Rugel aufplatt; mit der dunnen Rohre verfahrt man eben fo, nur daß man etwas mehr als die Spite erwarmt. Durch das Aufplaten der Rugeln entsteben ungleiche Rander, Diefe ichneidet man erft mit einer gewöhnlichen Scheere gleich. welches wegen der Dunne des Glafes wohl angehet, halt die Rander ein wenig in Die Flamme, um fie zu verstarten, und richtet es fo, das fie an benden Robren ziemlich von einerlen Große find, und auf einander gelegt, zusammen paffen; in dies fer Lage bringt man fie in die Flamme, lagt die Rander zusammen schmelzen, druckt fie gegen einander, und wenn das Glas weiß glubet, blaft man in das offene Ende (das gegenüberstehende muß schon vorher zugeschmolzen senn,) bis sich der durch die Rander entstandene Wulft verliert und eben wird. G. Fig. 180.

§. 121.

4. Aufgabe. Saarrobren zu ziehen.

Die Haarrohrchen werden nur noch zu einigen Versuchen in der Naturlehre gestraucht. Shedem waren sie ein sehr gesuchter Artisel des Puthandels, indem man eine Art von Federbüschen zum Kopfschmuck der Frauenzimmer daraus machte; da sie aber leicht zerbrachen, und wenn die Stücke in die Augen sielen, bose Folgen nach sich zogen, so kamen sie aus der Mode. Die Hauptkunst bestehet darin, das Ende einer Köhre so gleichsförmig weißglühend zu erhalten, daß man unaufhörlich Glas davon abziehen kann. Man wählt Köhren dazu von $1-1\frac{1}{2}$ Linie dick, die inwendig sehr enge sind. Man wärmt das Ende derselben stark, ein Gehülfe ergreift

mit einer Zange die äußerste Spike, ziehet an, und gehet ruckwarts. Je dunner tie Rohre, je heißer das Glas ist, und je geschwinder der Gehulse gehet, desto seizner werden die Haarrohrchen. Da aber hierzu ein sehr großer Raum erfordert wird, so ist man auf den Gedanken gekommen, neben den Arbeitstisch eine Art von Haspel zu stellen, mit der Zange das Ende der erwärmten Rohre zu ergreisen, es bis auf den Haspel zu ziehen, und hier das Ende in ein kleines, auf eines der vier Speichen besindliches Gäbelchen, einzuhängen. Nun drehet der Gehulse den Haspel sinnig um, während der Arbeiter die Glasrohre beständig in der Flamme hält, dieselbe immer nachrückt, so wie das heiße Glas vorne abnimmt, und dafür sorgt, daß das Ende der Rohre immer einerlen Grad von Hike erhält. So wickeln sich die Rohrchen auf den Haspel wie ein Strang Garn, und man kann sie hernach abnehmen und mit einer Scheere in beliebig lange Stücke zerschneiden.

S. 122.

5. Aufgabe. Un Gladrohren eine Rugel aufzublasen.

Dergleichen Rugeln und aufgeblafene Stellen fiehet man an den befannten Ba: rometern und Thermometern, ju andern Gegenständen find großere oder fleinere Rugeln erforderlich. Gollen die Rugeln nicht fehr groß werden, und find die Robren, aus welchen man fie machen will, nicht zu schwach, so ift es genug die Rohre zu: zuschmelzen, die Spige etwas zuruck zu drucken, von Zeit zu Zeit gelinde in Die Rohre gur blafen, und die Sohlung zu erhalten, die durch das Buruckschieben fich verschließen konnte, mit diefem Buruckschieben und Blafen fo lange fortzufahren, bis man um die Hohlung am Ende der Rohre eine hinreichende Maffe Glas verfammlet hat, woben denn die oben empfohlene Unwendung des Augenmaßes das Beste thun muß. Run giebt man Diefer Glasmaffe eine febr ftarte Sige, bringt Die Robre an dem Mund in eine fenfrechte Lage, Die erhifte Glasmaffe nach unten gefehrt, und blaft in das offene Ende Unfange ftark, dann etwas schwächer. hierben muß das Augenmaß abermals zu Hulfe kommen, damit die Rugel nicht zu dunn im Glas werde. Man fuche überhaupt Das Blafen berfelben mit einer Site zu bewirken, befonders wenn das Glas ichon dunne ift, denn wenn man eine zwente Site giebt, fo fällt das Glas zusammen, schmilzt wohl gar durch, und die Rugel ist verdorben. Sobald die Rugel falt ift, probirt man ihre Starte dadurch, daß man fie gang ge: linde auf den Tisch stößt, zerbricht sie nicht, so ist sie hinreichend stark. Ift die Große der Rugel nach einem gewissen Mag vorgeschrieben, so muß man ein Instru: ment haben, welches aus einem Brettchen bestehet, welches der Lange nach einen Schlit hat, in welchem fich zwen fenfrecht ftebende einen Boll breite Solzchen verfchieben und vermittelft Stellichrauben befestigen laffen. Un bem Rand Des Schliges zeichnet man die Bolle und Linien irgend eines Fußmaßes, fo fann man die Solle den in irgend einer in diesem Fußmaß gegebenen Entfernung befestigen. Dieses Instrument ftellt man neben die Lampe, halt die heiße Glasmaffe zwischen die zwen Holzchen, und blaft vorsichtig fo lange, bis die Rugel eben die benden Solzchen bes ruhren will, so erhalt sie einen Durchmesser, der der Entfernung der Holzchen

gleich ift.

Sollen aber größere Kugeln 'an verhältnismissig dunnere Rohren geblasen werz den, so nimmt man eine weite Rohre, sett sie auf die oben in der 3ten Aufgabe anz gegebene Art an die dunnere Rohre, schmilzt nun von der zweiten Rohre so viel ab, als man denkt daß zu der zu blasenden Rugel nothig sen. Das abgeschmolzene Ende erhikt man stark, drückt es zurück, blast auch von Zeit zu Zeit ein wenig hinein, und sucht so das Glas am Boden möglichst gleich zu vertheilen und ihm eine runds liche regelmäßige Gestalt zu geben. Nun erhikt man den zu der Rugel bestimmten Theil des Glases ganz, blast es nur so weit auf, daß die erste cylindrische Gestalt die kugelsörmige annimmt. Jest giebt man eine starke Hike, dreht daben die Glasmasse in der Flamme beständig um, damit alle Theile gleich erhikt werden, und blast nun auf oben angezeigte Weise die Kugel mit einem Mal zur gehörigen Größe auf.

Soll eine Rugel, oder eine ovalrunde Hohlung nicht an das Ende, sondern in Die Mitte der Rohre geblafen werden, fo fcmilgt man das eine Ende der Rohre gu, erhitt nun den Drt derfelben, wo die Sohlung hinkommen foll, staucht das Glas etwas zusammen, um mehr Maffe zu befommen, giebt eine ftarte Site und blaft die Goll sie langlich rumd werden, so darf man mahrend des Blafens nur ein wenig an dem zugeschmolzenen Ende der Rohre gieben, bis fie Die verlangte Geffalt hat. Bisweilen foll eine folche Rugel, oder olivenformige Sohlung, an einer Seite weit geoffnet werden, an der andern aber in eine fehr feine Deffnung fich enden, wie 3. B. ben den fleinen Queckfilbertrichtern, die man zu dem Fullen der Barometer und Thermometer braucht. In Diesem Fall schmilzt man die Rohre erst an einem Ende ben b zu (Fig. 188); dann erhitt man den Theil o und ziehet ihn fo dunn als verlangt wird, aus. Eben fo verfahrt man mit dem Theil e, fo daß die Maffe d' zwischen benden stehen bleibt. Man erhipt die Maffe d und blaft sie kugel oder olivenformig auf; dann schmilzt man den Theil o dicht an dem Theil d ab und Diefen zu. Jest erwarmt man blos die abgeschmolzene Spige ftark, und blaft bis bas entstehende Rugelden aufplatt. Man ichneide den entstandenen dunnen Rand mit einer Scheere eben, bringe ihn in Die Flamme, erweitere mit einem conifd juge, spitten Gifen die Deffnung und biege ben Rand etwas auswarts. Endlich schneide man den Theil e in gehöriger Entfernung mit einer Feile ab, fo erhalt man Die Weftalt, welche die 184. Fig. zeiget. Auf eine fast abnliche Art werden die foge: nannten Glasbomben gemacht, die im luftleeren Raume der Luftpumpe, oder auch, wenn man fie gegen einen Gegenstand wirft, mit einem Rnall gerplaten; nur muffen erftere mit Luft gefüllt, lettere aber luftleer fenn. Rachdem man die Theile c und e (Ria. 183) wie oben ausgezogen hat, schmilzt man den Theil c zu, bicht an der Masse d. Man erhipt diese weißglubend und blaft sie auf, bis das Glas fo dunne wird, wie nur moglich ift. Man schneidet mit der Feile den Theil e & Boll von d entfernt ab, laft die Rugel recht falt werden, ergreift fie bernach mit oben beschriebener Rugelzange von dunnem Draht, deffen Spigen ringformig gebogen

sind, und schmilzt behende die Spige e zu; denn wollte man sie mit blogen Fingern angreisen, so wurde sie sich erwarmen und die Luft ausgetrieben werden. Soll die Augel hingegen luftleer senn, so schmilzt man sie entweder gleich nach bem Blasen, wenn sie noch heiß ist, zu, oder man erwarmt sie über glühenden Koh-len, oder vor der Lampenflamme, und schmilzt sie behende zu.

Die sogenannten kleinen Springgiafer, Die in eine Rerzenflamme gehalten, mit einem Knall zerspringen, find nichts anders als fleine 2-3 Linien dicke, boble Rugelchen, Die an einem 1. Boll langen dunnen Rohrchen figen, und gum Theil mit Baffer oder Beingeift, oder einem wohlriechenden Baffer gefüllt find. Man giebet fich hierzu eine dunne Robre, die etwa I Linie dick ift, fchmilgt Das eine Ende qu, erwarmt es und blaft das Rugelchen von der angegebenen Große. Man schneidet die Rohre in der Entfernung eines halben oder gangen Bolls ab, schmilzt das Ende der Rohre gleich wieder zu, blaft wieder ein folches Rugelchen, Schneidet es eben fo ab, und fahrt fo fort bis man genug hat. Run erwarmt man fammtliche Rugelchen entweder in der Sand, oder indem man fie auf einem Blech über Rohlen halt, und schüttet sie geschwind in ein Glas voll Wasser oder Beingeift, fo werden fie fich etwa bis zur Salfte fullen; jest schmilzt man fie an der Spige behende zu, und fie find fer ; bringt man fie in Die Klamme, fo verwandelt fich die Fluffigkeit in Dampfe, zerfprengt das Rugelchen und bringt so ben Knall hervor. Alles dieses wird hinreichen, um in jedem vorkommenden Kall mit dem Rugelblasen fertig zu werden.

S. 123.

6. Aufgabe. Un den Sciten einer Glabrohre eine ober mehrere andere Rohren unter irgend einem Winkel anzusetzen.

Wenn dieses gut gelingen soll, so muß die Hauptrohre beträchtlich weiter seyn als die anzusekenden Rohren. Die weite Rohre wird, wenn sie es noch nicht ist, an einem Ende verschlossen, dann legt man ein Stücken spik zugeschmolzene, dunne Glasrohre zur Hand, erhist den Ort der weiten Rohre, wo der Ansatz geschehen soll, jedoch nur an der Seite stark, eben so auch und zu gleicher Zeit die Spike des bereit gelegten Glasrohrchens, setzt es an die Mitte des erwärmzten Theils der weiten Rohre, und ziehet beyde gelinde auseinander, so wird sich ein Theil des erhisten Glases an der weiten Rohre erheben und ein kurzes Rohrschen bilden, man schneidet das angeheftete Rohrchen ab, und zwar in einer solchen Entsernung, daß das an der weiten Rohre sitzende, an sich schon conisch gestaltete Röhrchen, eine Dessnung behalte, die zu jener der anzusekenden Rohre past. Zetzt schmelze man das eine Ende dieser anzusekenden Rohre zu; man erhiste das andere offene Ende, und erweitere mit einem Eisen die Dessnung etwas trichterz sormig, so weit, daß das kurze Rohrchen an der weiten Rohre gut hinein past. In dieser Lage bringe man beyde in die Flamme, so werden beyde Enden zusame

menschmelzen. Man blase nun gelinde in die weite Rohre, drucke daben die angesetzte Rohre gegen diese, bis sich das Glas gehörig vertheilt hat und fest sitzt. Hat man mehrere Rohren so anzusetzen, so erwarme man den Ort des Ansahes an der weiten Rohre, und verfahre genau, wie eben gelehrt worden ist. Den angesetzten Rohren kann man hernach noch mancherlen Biegungen geben, auch sie in eine feine Dessung ausziehen, alles, wie es der Zweck erfordert.

§. 124.

7. Aufgabe. Eine Gladrohre so vollkommen wie möglich luftleer zu machen, oder auch mit irgend einer Flüssigkeit zu fülz len, mit und ohne luftleeren Raum, und sie dann hermetisch zu versiegeln.

Soll eine Rohre luftleer gemacht werden, so muß sie an einem Ende zuges schmolzen und ein wenig aufgeblasen werden, damit das Glas sich vertheilt und möglichst gleiche Dicke bekommt, das andere Ende aber muß in eine nicht zu seine Haarrohre ausgezogen werden, damit man sie zuletzt in einem Augenblick zuschmelzen kann. Den luftleeren Raum kann man 1. durch Erwärmen, 2. durch Wassers

oder Weingeistdampfe, und 3. durch Auskochen mit Quecksilber bewirken.

1. Will man durch Erwarmen diesen Zweck erreichen, so ist es hinlanglich, wenn man die Rohre in der Nahe der Lampe über glühenden Rohlen, die man nach ihrer Länge auf einem Blech ausbreitet, beständig sie um ihre Uchse drehend, hält, sie in allen ihren Theilen so heiß macht, als es nur möglich ist, ohne weich zu werden und ihre Gestalt zu verändern, dann plötzlich in die Flamme bringt und zuschmilzt, zu welchem Ende man die Spise der Haarrohre nur in die Flamme der Lampe bringen darf, wo diese augenblicklich sich schließen wird. Wenn die Röhre erkaltet ist, kann man hernach die Haarrohre weiter abschmelzen, so das Glas verstärken, und das Ende der Röhre desto dauerhafter machen. Auf diese Urt erhält man einen ziemlich luftleeren Raum, allein es sehlt noch viel, daß er es vollkommen sen, denn da die Röhre nicht auf den höchsten Grad erhist werden konnte, so wurde auch nicht alle Luft ausgetrieben, und die ben dem Zuschmelzen unvermeidliche Abkühlung, läßt auch wieder etwas Luft hinein schlüpfen.

2. Durch Dampfe bewirkt man den leeren Raum auf folgende Weise: Man stelle die Lamp? seitwarts hinter das Blasrohr und kehre den Schnabel desselben ebenfalls um; in dieser Lage wird die Flamme eine auf die Lange der Lampe senkrechte Richtung erhalten, und auch über den Rand des Tisches hinaus reichen. Nun stelle man ein Becken mit glühenden Kohlen so auf den Boden, oder einen Stuhl, daß wenn man das geschlossene Ende der Röhre über die Kohlen hält, man ohne diese zu verlassen, mit der haarformigen Spize in die Flamme der Lampe sahren und sie zuschmelzen kann. Ist diese Vorrichtung gemacht, so bringe man 6—8 Tropsen Alcohol in die Röhre, und halte das untere geschlossene Ende auf die Kohlen, der Weinstein wird anfangen zu sieden, sich in Dampse verwanz

beln, nicht nur die eingeschlossene Luft austreiben, sondern auch die Dampfe werden heraus fahren. Run bevbachte man genau den Augenblick, wo der Weingeist ganzlich verdünstet ist und die Dampfe entwichen sind, in diesem Augenblick fahre man mit der Spise in die Flamme, ohne mit dem untern Ende die Kohlen zu verlassen, und schmelze es zu. Man fasse aber hierben die Köhre nicht mit blosen, am wenigsten mit kalten Handen an, sondern umwickle sie vorher, da wo man sie halten will, etliche Mal mit Flanell. Nach dem Erkalten verstärke man, eben so wie oben gezeigt worden, das Ende. Man erhält so einen leeren Raum, der weit vollkommener ist, als der auf die erstere Art erhaltene, allein da doch noch immer etwas von den Weingeistdampfen zurück bleiben wird, welche nach Verschie; denheit der Temperatur mehr oder weniger Elasticität aussern werden, so kann man nicht sagen, daß man einen ganz vollk om men leeren Raum hervorgebracht

habe; daher ift denn

3. bas Auskochen mit Quedfilber eine weit vorzüglichere Methode, ja bis iett die beste, welche man kennt, um den vorgesetzten Zweck zu erreichen, ohnge: achtet fie auch noch nicht den größtmöglichst denkbaren Grad der Bollkommenbeit Wenn man eine Rohre u. f. w. gang mit Quedfilber anfullte, Diefes gang von Luft befrevete, und es durch irgend ein Mittel wieder heraus ibringen tonnte, ohne daß Luft wieder binein drange, oder Quedfilberdampfe zuruck blieben, fo fiehet man leicht, daß man einen fehr guten leeren Raum hervor bringen murde. Die Erfahrung, bag bas Quedfilber in einer am oberen Ende verschloffenen lufts leeren Robre, wenn ihr unteres offenes Ende der atmospharischen guft den Butritt verstattet, nicht hoher als 28-29 parifer Zoll steigt, bietet ein fehr brauchbares Mittel bar, um obige Bedingungen zu erfullen. Man fcmelge namlich an die gegebene Robre, wenn sie nicht zu lang, das heißt nicht über 12 Boll lang ift, eine Rugel, oder mas es sonst fur ein hohles Gefaß ift, eine andere Rohre, die menige stens 23 — 24 parifer Zolle lang ift, man ziehe die gegebene Rohre so dunne aus, daß sie zwar noch stark genug bleibt, doch sich aber leicht abschmelzen laßt. Ift aber bas luftleer zu madende Gefaß eine lange Rohre, fo murde bas Unschmelzen ber andern Rohre mande Unbequemlichkeit mit sich führen, weil eine fo lange Rohre, wie fie durch das Unfeten wird, nicht ohne Gefahr zu handhaben ift. In diesent Kall macht man eine 3 Zoll lange Rohre von hartem Holz, z. B. Buchsbaum ober Mahagonnholz, bohrt sie so weit aus, daß man die Rohren gut hinein ichieben fann, und übergiehet fie in : und auswendig mit einem Weingeiftfrinif, um fie recht luftdicht zu machen. Man fodht die Robre nun erft aus, dann um: widelt man bende Robren an ihren Enden mit feinem durch Wachs gezogenen Zwirn, überziehet Diefen noch mit ein wenig Wachs, erwarmt es, und ichiebet nun beude Rohren in die holzerne, verklebt auch noch die Rander mit Wachs, und verfahrt dann weiter wie gleich gezeigt werden foll. Ift alles fo weit vorges richtet, fo nimmt man einen Gifendrabt, ber viel bunner als die Robre meit, auch etwas langer ift, reibt ihn mit Schmirgel gang blank, biegt ihn an einem Ende wie eine Rurbel, und nachdem man die Rohre oder das Gefaß, etwa auf

1-13 Kup boch mit Quedfilber, vermittelft eines fleinen Quedfilbertrichters, acfullt hat, ichiebt man ben Gifendraht in die Robre bis auf ben Boden; nun bringe man das Ende der Robre ze. über eine Rohlpfanne voll glubender Rohlen, jedoch mit Borficht, damit fie nach und nach erwarmen, die Rohlpfanne muß unter einem aut giehenden Rauchfang fteben, auch verbinde man fich Rafe und Mund mit einem mit Effig angefeuchteten Tuch; benn follte bas Glas ungefahr verspringen, und das Quedfilber in die Glut laufen, fo wird es augenblicklich in Dampfen davon geben, Die, wenn fie eingeathmet werden, ja nur die Saut berühren, ber Gefundheit hochst schadlich find, und die schrecklichsten Bufalle verurfachen konnen; beswegen untersuche man vorber die Rohre ze, genau, es barf fich kein Bladchen, kein Steinchen, nicht das mindefte Rigden darin befinden; auch ift es gut, wenn sie so dunne in Glas ift, als die erforderliche Dauerhaf: tigkeit nur gestattet, man nabere fie nur langfam dem Feuer, und bringe das Duedfilber nur nach und nach jum Rochen, Daben brebe man den Draht beständig um, damit die entstehenden Luftblasen besto leichter an ihm hinauf laufen und entschlupfen konnen. Ift nun das eingefüllte Duedfilber wohl ausgekocht, und Die auszukochende Rohre noch linger, so füllt man sie nun ganz mit warm gemache tem Quecfilber an, denn kaltes murde die beige Rohre gerfprengen; fangt num an der Stelle, wo man aufgehort hat, wieder an zu tochen, und indem man Die Rohre immer weiter vorwarts schiebt, setzt man diese Arbeit bis and Ende fort. Run lagt man Alles erkalten, fest Die andere Rohre, wenn fie nicht angeschmolzen worden ift, vermittelft des holzernen Rohrchens an die ause gefochte Rohre, und fullt nun die erftere ebenfalls gang mit Queckfilber an; hierben muß aber vorsichtig verfahren werden, damit zwischen dem nachgefüllten Duedfilber keine Luftblafen bleiben; follten fich aber dennoch einige finden, fo fteckt man den Gisendraht bis in die Gegend der Luftblasen in die Rohre, dreht ihn um, schuttelt daben ein wenig die Rohre, so begeben sie sich nach Dben und verschwinden. Jest stellt man ein Gefaß mit etwas Duecksilber auf den Boben, man bedeckt Die Deffnung der gefüllten Rohre mit einem Finger, fehrt Die Rohre um, fo daß ihre Deffnung unten bin tommt, und ftellt fie aufrecht in das Gefag und das Dueckfilber; augenblicklich wird dieses aus der Rohre so lange herabsinken und in das Gefag auslaufen, bis es mit der außern Luft int Gleichgewicht ftebet, das heißt, bis auf eine Sohe von 28 - 29 parifer Bolle, und der über dem Quedfilber befindliche Raum wird in hohem Grad luftlege fenn; nun verftopft man die Deffnung der Rohre, jedoch ohne fie aus dem Quedfilber des Gefaßes heraus zu ziehen, mit einem fleinen Korkstopfel, oder einem Rügelchen von Rlebwachs. In Diesem Zustande kann man Die Robre in die Flamme der Lampe bringen, und fie am gehorigen Ort zu: und von der andern Rohre abschmelzen. Bisweilen läßt man vor dem Zuschmelzen erft einige Tropfen Quedfilber in den luftleeren Raum zurückfließen, die nach dem Buschmelzen in demselben zurückbleiben; laßt man hernach Dieses Quecksilber im Dunkeln, in der Rohre auf und abfließen, so erfüllt sie sich ganz mit einem hellen Lichtschein, der da am starkften ift, wo das Quecksilber im Laufen gerade das Glas Derfuch d. Glasmacherfunft. Ib, II.

berührt und durch die Reibung diese elektrische Erscheinung hervorbringt; diese ist zugleich ein Zeichen, daß die Rohre gut ausgekocht ist; ganz leer von elastischer Flüssigkeit ist sie aber auch nicht. Durch das Kochen ist zwar die Luft so ziemlich hinweggeschafft, aber es werden doch noch Duecksilberdampse zurückbleiben, die sich freylich nach dem Erkalten in laufendes Duecksilber verdichten, folglich keine Glasticistät mehr außern, auch ohne eine weitere höhere Temperatur, als andere Flüssigkeis

ten erfordern, nicht wieder zu Dampfen aufgelofet wird.

Will man eine Robre mit einer andern mafferigen Fluffigkeit gang ober gum Theil fullen, fo muß fie ebenfalls an einem Ende halbkugelformig zugeschmolzen, am andern Ende aber in eine ziemlich feine haarrohre ausgezogen werden, benn man darf hier die Deffnung nicht fo weit laffen, daß man mit einem fleinen Trichter einfullen konnte, weil sonft das Buschmelzen dadurch Schwierigkeiten haben murde, Da an dem Rande immer etwas Feuchtigkeit siken bleibt, die hernach, wenn man Das Glas ins Keuer bringt, leicht ein Zerspringen verursachen konnte. Will man nun fullen, fo erwarmt man den untern gefchloffenen Theil der Rohre, oder des Gefäges, mehr ober weniger über Rohlen, treibt fo die Luft heraus, und ftect nun bebende bas offene Ende in die einzufüllende Fluffigkeit, welche man zur Vorsicht etwas erwarmen fann, damit fie nicht zu falt in die Rohre kommt und diefe fprenat : fo wie sich diese abfühlt, druckt die außere Luft die Fluffigkeit in den fast leeren Raum und fullt ihn an. Gobald die bestimmte Menge Fluffigfeit in die Rohre getreten ift, ziehet man fie aus bem Gefaß, fehret fie um, und nun fommt es Darauf an, ob der über der eingefüllten Fluffigkeit gebliebene Raum luftleer, wie 3. B. in dem Thermometer, oder dem physicalischen Bafferhammer, senn foll, oder Im letten Falle schmilzt man die Rohre nach dem Erkalten vorsichtig zu, indem man die Spipe erft vor die Flamme bringt, damit die darin figende Feuchtige feit erst verdunften kann, und dann in der Flamme zuschmilzt. Goll aber der Raum luftleer werden, fo fann dies nicht anders füglich geschehen, als dadurch, daß man die Rohre, oder das Gefaß und die darin enthaltene Aluffigfeit, über glubenden Roblen erwarmt und dadurch die Luft austreibt, dann gleich guschmelgt; man hat es daben in feiner Gewalt, den Raum mehr oder weniger luftleer zu machen, je nadhdem man namlich die Fluffigfeit auf einen hobern oder geringern Grad erhipet. Diese verschiedenen Grade der Luftleere sind in manden Rallen nothig; so fann gum Benfviel der leere Raum in einem Thermometer, oder in einem Wafferhammer, nicht luftleer genug fenn, da hingegen in andern Källen, eine fo vollkommene Luftleere feh: lerhaft senn wurde. Es wird nutlich senn, Dieses sowohl, als auch überhaupt Die Unwendung des in diesem S. Vorgetragenen, durch ein Benfpiel zu erläutern.

S. 125.

8. Anwendung des im vorhergehenden S. Vorgetragenen, auf die Berfertigung der fogenannten Wafferwaagen oder Libellen.

Gine Wasserwaage oder Libelle ist ein Werkzeug, wodurch man untersuchen kann, ob irgendwo eine Linie oderebene Flache mit dem Horizont, oder was einerlen ist,

mit ber Dberflache des stehenden Wassers, parallel sene, oder nicht? oder auch, wodurch man einer Linie oder Ebene eine folche Lage geben kann, daß fie mit der ftebenden Bafferflache parallel wird? Im nun diese Bergleichung anstellen zu kon: nen, muß das Instrument mit einer Fluffigfeit gefüllt fenn, Die eine folche maagrechte Alache bilven fann. Mangiebt diefem Inftrument zwenerlen Gestalten; entweder es ift eine freisrunde Buchfe von Metall, Die oben mit einer gefchliffenen Glasplatte burch einen Rutt fest verschlossen, und bis auf ein wenig mit Weingeist gefüllt ift, oder es ift eine 6-10 Boll lange und 6-8 Linien bide Glastohre, Die bennahe ganz mit Weingeift angefüllt und an benden Enden zugeschmolzen ift, fo daß, wenn man fie in eine horizontale Lage bringt, fich eine Luftblafe von zwen bis dren Bollen Lange zeigt; in der erften Urt aber ift die Luftblafe freidrund und gewohnlich von einem Zoll im Durchmeffer. Sowohl bier als dort bildet diese Luftblase, oder viels mehr die unter ibr ftebende Fluffigkeit die maagrechte Flache. Bende Urten von Libel len find gleich gut zum Gebrauch, nur hat Die erftere den Borzug, daß man eine Gbene gleich auf einmal horizontal stellen fann, Denn sobald Der Mittelpunct Der Blase unter ven Mittelpunct der Glasplatte tritt, ift auch die Ebene, worauf fie ftehet, horizontal. Mit der zwenten oder rohrenformigen Urt muß man die Beriche tigung in zwen Richtungen, Die auf einander senfrecht find, machen, und alfo mehr Reit anwenden; Denn Da Diefe Urt nur Die Horizontalitat einer Linie, welche mit ibrer Uchfe in einer Chene liegt, angeben fann, und eine Chene nur dann horizontal ift, wenn zwen fich fenkrecht durchschneidende, auf ihr gezogene Linien waagrecht find, fo siehet man leicht, daß jede diefer Linien besonders berichtiget werden muß, folglich zwen Operationen erforderlich find. Indeffen fann hier nur von den aus Glasrohren gemachten Libellen die Rede fenn, da die freisrunden nicht von dem Glasarbeiter, sondern von dem Glasschleifer und Mechanifus gemacht werden. Um jene aber aut zu machen, muß man wissen, worauf es ankommt, und wie man sich daben zu benehmen hat, und das um fo mehr, als viele Schriftsteller Mennungen aufstellen, die weder mit der Theorie noch mit der Erfahrung übereinstimmen. Die meisten bebaupten, eine Glagrohre zu einer guten Libelle muffe wie ein geometrischer Enlinder vollkommen gerad und gleich weit, folglich ein Schnitt durch ihre Achse ein geradliniges Parallelogram darftellen, und wenn die Rohre diese Gigenschaft noch nicht an und für sich habe, so muffe man sie ihr durch Ausbohren und Ausschleifen zu geben su-Diefe Behauptung ift nicht nur durchaus falich, fondern fie führt auch noch in der Ausübung zu fast unüberwindlichen Schwierigkeiten. Denn es ift keine leichte Sache, eine Rohre gleich vollkommen gleichweit zu ziehen, und noch schwieriger ift es, ihr diefe Geftalt durch Bohren und Schleifen zu geben; wenn man aber diefes auch mit leichter Muhe konnte, so wurde man boch ein vollig unbrauchbares Werkzeug erhalten. Das Folgende wird diefe Behauptung außer allen Zweifel feten. Wenn eine Libelle die verlangten Dienste thun foll, so muß sie nicht nur den horis zontalen Stand, sondern auch die geringste Abweichung davon, auf das Genaueste Diefes kann aber nicht anders bewirkt werden, als dadurch, daß die Luft: blase, als der einzige bewegliche Theil an ihr, in dem horizontalen Stande eine ge-D 0 2

wiffe bezeichnete Stelle in ber Rohre einnimmt, die fie augenblicklich verläßt, wenn der horizontale Stand sich verandert, und sogleich wieder einnimmt, wenn er wie: der hergestellt wird. Da nun zwen Flussigkeiten von verschiedener spezifischer Schwere, Die in einem Gefaß eingeschlossen find, in der Regel nicht vermischt bleiben, sondernfid fcheiden, und die leichtere obenauf fchwimmt, oder den oberften Raum einnimmt, so wird auch die Luftblase, als die leichtere Fluffigkeit, oben auf dem Baffer oder Dem Weingeift schwimmen und die hochste Stelle einnehmen, und fie wird fich ben der horizontalen Lage der-Rohre immer und allzeit dahin ziehen, wo in diefer Lage ber hochste Punct ift. Gewohnlich richtet man es fo ein, daß Diefer hochste Punct ohngefahr in der Mitte der Lange der Rohre sich befindet, und man bezeichnet ihn auf bem Glafe mittelft einer Feile, einem Diamant, oder auf irgend eine andere Urt; dann giebt man der Glasrohre eine Faffung von Bolz oder Metall, welche fie geschickt macht auf jede Gbene festgestellt zu werden; eine Gbene durch den Ruß Diefer Kaffung gelegt, muß dann so beschaffen fenn, daß sie horizontal ist, wenn die Luftblafe gerade unter dem auf die Rohre gemachten Zeichen stehet, oder, was ein nerley ift, jene Ebene muß mit der Fladje der Fluffigkeit in der Luftblase parallel Wenn nun dem zufolge die Luftblafe eine hochfte Stelle einnehmen foll, fo muß eine folche doch vorhanden fenn, folglich muffen alle übrigen Stellen niedriger liegen, als diefe, also darf die Seite der Rohre, mo die Luftblase schwebet, keine gerade Linie fenn, wo alle Puncte, wenn fie an fich horizontal ift, gleich boch liegen, mithin fein hochster Punct vorhanden fenn kann; sie muß daher eine frumme Linie, und zwar eine auswärts gebogene bilden; denn mare fie eine einwarts gebogene frumme Linie, fo murde ihre Mitte am tiefften, und ihre benden Enden am body ften liegen; sie wurde also zwen bochfte Puncte haben, wo sich die Luftblafe bingieben konnte, und man wurde ungewiß fenn, in welcher Lage ber maagrechte Buftand eigentlich Statt fande. Diefes vorausgefest, fo fen nun aboz. (Kig. 185.) der Durche fchnitt durch die Uchfe einer durchaus gleich weiten Robre, od. fen die Luftblafe, und Die Rohre habe eine Reigung gegen den Horizont hz., die durch den Winkel ezh. bestimmt wird. In dieser Lage wird die Fluffigkeit, welche die untere Seite der Luft, blafe bildet, ebenfalls eine folche-Reigung baben, mithin wird der Theil caderfelben hoher als der Theil d. liegen. Bermoge der Natur der Aluffigkeit aber kann nie ihre Dberflache, wenn fie fich anders fren überlaffen ift, eine geneiate Gbene bilden, fon: dern sie wird streben eine waagrechte Lage anzunehmen, folglich wird die Ruffigkeit beständig von c. nach d. abfließen; die Luftblase cd., die am Ende d immer so viel Fluffigkeit gewinnt, als sie am Ende c. verliert, wird sich, da ab. eine gerate Linie ift, folglich ihre Reigung dieselbe bleibt, nach dem hochsten Punct hin bewegen, und dieses wird so lange fortdauern, als ben c. noch Fluffigkeit vorhanden ift, die abfliegen fann, bas beigt, bis fie am Ende ber Robre ben a. angelangt ift, wo fie Dann die waagrechte Lage fg. annehmen wird. hieraus wird nun der Mechanismus der Bewegung der Luftblafe, und die Entstehung des waagrechten Standes ihrer flus sigen Seite deutlich. Run sen Fig. 186. abhz. ebenfalls ein Durchschnitt durch die Adfe einer vollkommen enlindrifchen, alfo gleichweiten Gladrogre, tolglich ab. eine

gerade Linie; die Robre liege überdem vollkommen horizontal, folglich auch die Linie ab. Run befinde fich die Luft erft in od., fo wird auch ibre fluffige Geite waagrecht, folglich mit ab. parallel jenn, und das Ende c. wird genau jo boch als das Ende d. liegen, folglich ift tein Grund vorhanden, warum Die Fluffig: feit von c. nach d., oder umgekehrt abfliegen follte; Die Luftblafe wird alfo stille stehen, und in- diefer Lage ihre Horizontalität bestötigen. Run nehme man aber an, die Luftblafe ftunde in ef., fo findet alles das Statt, was fo eben von ihr in der Lage ed. gesagt worden ist; sie wird also auch an dieser Stelle. ruhig fteben bleiben, und ebenfalls den maggrechten Stand der Robre bes kraftigen. Gin Gleiches lagt fich beweisen, daß fie Diejes eben fo in ber Stelle gb., und mit einem Wort in einem jeden Punct der Linie ab. thun wird. Da nun auf diese Weise die Luftblase in dem vorliegenden Kall nie eine und eben biefelbe bestimmte Stelle einnimmt, wenn die Rohre genau in waagrechter Linie ift, fondern da fteben bleibt, wo sie gerade ber Zufall hingeführt hat, so siehet man leicht, daß es gar fein bestimmtes Zeichen giebt, woran man ben waagrechten Stand der Libelle untruglich erkennen fann, noch vielweniger wird fie ben Grad der Abweichung nur einigermaßen angeben, denn fie mag nur um Theil einer Gefunde, oder um einige Grade geneigt fenn, fo wird fich die Luftblafe in einem wie in dem andern Fall an das Ende der Rohre begeben , ohne etwas hiezu kommt nun noch, daß es fast gang unmöglich fenn Bestimmtes anzuzeigen. wird, die Luftblase zum Stillstand zu bringen, ein noch fo leichter Ruftritt, der geringste Windstoß, wird fie in Bewegung feten, und welcher Zeitverluft muß dadurch entstehen? Alles Dieses hat auch Statt, wenn Die Robre nicht vollfommen cylindrisch oder gleichweit ift, fondern eine conische Gestalt mit geraden Geiten hat, denn Die Linie a b (Kig. 186) bleibt immer eine gerade Linie, was auch die Linie h z fur eine Reigung gegen sie hat, es muß alfo das Ramliche erfolgen, mas ben der gleichweiten Rohre Statt findet. Aus allem diefen gehet nun unwiderleglich hervor, daß sowohl vollkommene gerade und gleichweite, als überhaupt alle Rohren, die geradlinige Seiten haben, ju Libellen Durchaus unbrauchbar und unbequem find; daß man alfo auf eine andere Gestalt sinnen musse, welche diesen Kebler nicht erzeugt. Es ist aber oben ichon bewiesen worden, daß die Linie ab irgendwo einen bodiften Bunct haben muffe, wo fich die Luftblase ben den waagrechten Stand der Rohre unveranberlich bingieben, und unbeweglich steben bleiben kann, ohne die ihr eigenthumliche Westalt, namlich eine elliptische Abrundung an ihren benden Enden, zu verlieren, welches fogleich geschehen wird, wenn sie sich bis an das Ende der Rohre begiebt, wie man in Rig. 185 ben f g deutlich siehet - daß die Linie a b also eine krumme auswarts gebogene Linie bilden muffe. Bon allen frummen Linien ift aber keine g'eichformiger in ihrer Krummung, das heißt, ben feiner haben gleich große Bogen fo genau einerlen Langenmaß, wie ben der Kreislinie, und eben deswegen schickt fie fich auch am besten in dem vorliegenden Fall, und die Linie a b muß ein Stuck eines Rreisbogens senn, von welchem eine durch die Puncte a und b gezogene

aerade Linie eine Gehne ift. Gine folche freisbogenformig gebogene Robre fen nun ab c d (Fig. 187); sie ruhe auf einer genau maagrechten Gbene, Deren Durchschnitt h z fen, ef fen die Stelle ber obern Geite der Rohre, wo die Luftblafe fteben muß, wenn ihre fluffige, genau horizontale Geite, oder mas einerlen ift, Die durch ihre Dberflache gelegte Gehne m'n mit h z genau parallel ift. Ferner fen op eine auf Diefer Sehne fenfrecht ftebende, burch ben Mittelpunct Des Kreifes, mozu ber Bogen a b oder m o n gehoret, gehende gerade Linic; Diefe wird dann auch nach ber obigen Bestimmung auf h z fenkrecht fteben, und zugleich Die Gebne m n und den Bogen m on in zwen gleiche Theile theilen. Dieses alles angenommen, so fiehet man nun ohne Schwierigkeit: 1) daß die Luftblafe im waagrechten Stand Der Robre Schlechter: dings feine andere Lage haben kann, als die von f g, wo der ihrer Gehne zugeho: rige Durchmeffer op einzig und allein auch auf h z senkrecht stehet; Die ni noeste Berruckung der Luftblase wird anzeigen, daß die Libelle nicht mehr auf h z fenfrecht fen, benn gefett fie rude nach qr ober gl vorwarte ober gurud, fo tann biefes nicht andere als badurch gefchehen, daß das Ende o oder d fo weit über die Gbene h z erhoben wird, daß o' p' oder o" p" die in jeder Lage doch immer durch den Mittelpunct Des zum Bogen a b gehörigen Kreises gehet, wieder auf h z senfrecht wird, dann aber wird eine Durch die Endpuncte Der Robre o und d gedachte gerade Linie nicht mehr mit der Cbene h z zusammen fallen, mithin eine Reigung gegen fie haben, folglich wird die Robte nicht mehr horizontal liegen, also ist f g die einzige Stelle, wo Die Luftblafe fieben muß, wenn die Robre mit bem Borigont parallel ftebet. Ferner begreift man 2) daß, weil die Linie op die Gehne mn, folglich auch die Lange ber Luftblase in zwen gleiche Theile theilt, man nur ben o ein Zeichen in das Glas ber Rohre einrigen darf, um fogleich den richtigen Stand der Libelle zu erkennen; man darf fie nur fo lange verruden, bis die Luftblafe fo ftehet, daß fie der Punct ogenau in zwen gleiche Theile absondert. 3) Da a b als ein Rreisbogen angenommen ift, Die Bogen aber durch gemiffe gleiche Theile, in welche man den gangen Umfreis eines Rreifes eintheilet, und die man Grade, Minuten, Gefunden zc. nennt, gemeffen werden, fo ergiebt sich von felbst, daß, wenn man auf a b von o aus rechts und links Dergleichen Theile in das Glas einzeichnet, man auch fogleich erkennen konne, um wie viel die Rohre von der waagrechten Lage abweiche; denn ziehet sich Die Luftblase nach q r oder g 1, so kommt auch die Linie o p in die Lage von o' p' oder o" p" und der Bogen oo' oder oo" ist das Mag des Winkels, welchen die Linie o' p' oder o" p" mit der Linie o p am Mittelpunct des zu dem Bogen a b gehörigen Rreises macht, auch ist der Bogen oo' oo" gleich dem Bogen o' g oder o" r, weil o f = o" r = o e = o' g bleibt, diefer Winkel ift aber auch dem Winkel gleich, welche Die durch die Puncte c und d an der Libelle gedachte gerade Linie mit der Cbene h z macht, folglich fo groß wie die Reigung berfelben gegen den Horizont; man darf daher nur die Grade, Minuten ic., die zwischen f und r oder zwischen e und g liegen, abzahlen, um die Große bes Bogens zu wissen. Da man es endlich in feiner Gewalt bat, Die Gradabe

theilungen auf der Rohre fo groß ale man will, folglich auch fo viele Unterabtheis lungen zu machen, als einem beliebt, fo fann man obige Winkel auch bis auf halbe Gekunden und noch genauer angeben; denn man darf nur den Bogen a b von einem fo großen Salbmeffer annehmen, daß der mit ihm beschriebene Rreis: umfang groß genug wird, um die Gradabtheilung von jeder beliebigen Große Darzubieten, wie man weiter unten durch ein Benfpiel feben wird. 4) Gerner erhellet aus Dbigem, dag es hinreichend ift, wenn nur ein Schnitt Durch Die Achse in der gangen Rohre möglich ist, welches die Linie a b so darbietet, wie erfor: bert wird, alle übrigen Linien, Die durch bergleichen Achsenschnitte bargestellt werden konnen, mogen dann beschaffen senn, wie sie wollen, denn es ift gar nicht nothig, daß die Luftblafe wenn man in der horizontalen Lage die Rohre um ihre Uchfe drehet, wos ben jene dann auch den Umfreis der Rohre durchlauft, genau ein und ebendaffelbe Resultat in jeder Lage zeige, da man die Fassung der Libelle so einrichten kann, daß die Seite a b der Gladrohre allzeit oben ift, man mag ihrem Geftell auch eine Lage gegen die in horizontaler Lage bleibenden Robre geben, welche man will, wenn man namlich die Gladrohre zwischen zwen Spigen aufhangt, um welche fie fich fren breben kann. Gben fo ift es auch gang gleichgultig, ob die Luftblafe lang ober furg fen, Denn ihr Ende f wird einerlen Bogen Durchlaufen, wenn fich op in feiner Lage etwas andert, der Punct f mag viel oder wenig von op entfernt fenn. Endlich verandert es die Sache auch nicht, wenn die Rohre an einem Ende weiter ift, als an dem entgegengesetzten, also eine conische Gestalt hat, wenn nur die Linie a b Die gehörige Rrummung hat; benn diefe Geftalt der Rohre bringt keine andere Wirkung bervor, als daß die Luftblase kurzer wird, jemehr sie sich dem weiten Theil der Rohre nabert, und im Gegentheil langer, wenn sie fich gegen den engeren Theil, derfelben bewegt; immer aber wird ihre fluffige Seite waagrecht bleiben, und fie mag lang oder furz senn, allzeit eine mit m n parallele Gehne bilden, Die so wie m n durch op in zwen gleiche Theile getheilt wird, folglich wenn ihre Mitte gerade unter dem ben o gemachten Zeichen fteht, auch allzeit den waagrechten Stand Der Rohre verste dern; da aber of und o e, wegen ber Berlangerung und Berkurzung, unbeftandige Großen werden, fo fiehet man leicht ein, daß zwar der Mittelpunct o der Luftblafe, an der auf die Rohre gezeichnete Gradabtheilung, den Winkel der Reigung richtig angeben wird, nicht aber die Enden f und e der Luftblase, allein auch hier fann man sich leicht helfen, wenn man namlich die Werthe der Gradabtheilungen auf der Rohre; für jede Beränderung von of oder o e sucht, und eine Zabelle Darüber verfertiget; wie dieses zu bewerkstelligen sen, kommt weiter unten vor. Indessen ift es immer gut, fo viel moglid, gleichweite, aber nach dem gegebnen Bogen gefrummte Rohren zu wählen, um diese immer mubsame Untersuchung vermeiden zu konnen. Ich hoffe die bis hierher vorgetragene Theorie der Libellen wird vollkommen hinreichend seyn, um einzusehen, worauf es ben ihrer Verfertigung ankommt, und wie man sich daben zu benehmen hat, und ich kann nun zu ihrer wirklichen Verfertigung übergehen,

Da zu guten Libellen nach im Rreisbogen gefrummte Rohren unumganglich nothig find, so muß man sich diese erst von einer Glasbutte zu verschaffen suchen. In dem vorhergehenden Abschnitte S. 108. habe ich gezeigt, wie diese gekrummte Rohren nach einem vorgegebenen Lehrbogen gemacht werden konnen. Man barf also nur den Lehrbogen verfertigen, und auf die Glasbutte mit der nothigen Uns weisung zum Gebrauch deffelben schicken, fo wird man ohne Schwierigteit erhalten. was man verlangt. Den Lehrbogen zu machen, nimmt man ein 1 30ll dickes und 12 Auß langes Brett, reift mit bem gegebenen Salbmeffer den Bogen bars auf, und schneidet diefen sauber und genau aus. Es fragt sich aber nun, wie groß der Halbmeffer zu nehmen sen? Dieses bangt von der Große der Abtheis lungen, die man auf die Gladrohre machen will, und von der Empfindlichkeit, welche die Libelle haben foll, ab; Diefe Empfindlichkeit aber ift nichts anders, als Das augenblickliche und merkbare Ungeben der geringften Reigung, und -es ift begreiflich, daß eine Libelle, die einen Winkel von einer Minute durch eine Ubs theilung von 6 Linien Lange angiebt, empfindlicher fenn muß, als eine andere, wo eben dieser Winkel durch eine Abtheilung von einer Linie Lange bezeichnet wird. Es wird in den meisten Kallen binreichen, wenn man die Libelle fo eine richtet, daß sie einen Winkel von einer Minute durch eine Abtheilung von dren Linien Lange anzeigt, denn da man eine Linie fehr füglich in 10 Scrupel eins theilen, und die Salfte von ein Scrupel noch recht aut ichaten fann, fo ift es nicht schwer, eine Reigung von einer Secunde noch zu unterscheiden. ben Salbmeffer eines Rreises zu finden, deffen Peripherie Minuten von 3 Linien Lange faßt, so bemerke man, daß der Umkreis 360°, und jeder Grad 601, folge lich der ganze Umfreis 21,600 Minuten faßt; multiplicirt man diese mit 3, fo erhalt man 64,800 Linien fur die Lange des ganzen Umfreises, und dividirt man Dieses Product mit 3,14 als dem Berhaltniß des Umkreises zu seinem Durche meffer, fo erhalt man 20,636 Linien fur Die Lange Des Durchmeffers, und biervon die Halfte = 10,318 Linien oder 71 Fuß 7 Zoll 10 Linien für die Lange Uebrigens lehret die Geometrie, wie man Kreise von fo des Halbmessers. großen Salbmeffern zeichnen foll, und es wird feine Schwierigkeit haben, ihn auf den Lehrbogen zu tragen; man mable Instrumente hiezu, die man in Mams geometrischen Versuchen findet, sie find aber theils zu Kostbar oder gewähren die nothige Genauigkeit nicht. Um besten kommt man durch Auftragen vieler Sinus und Coffinus gum Zweck. Sind nun die Rohren über diefen Lehrbogen gezogen, fo wird fich in ihrer Mitte ein Stud von 3 - 4 Fuß Lange finden, welches hinlanglich genou gleich weit ift, und diefes Stud wende man zu Libellen an. Man fchneidet Stude von 6-10 3oll Lange ab, so lang man namlich die Libellen machen will, schmilzt sie an einem Ende auf Die oben angezeigte Beife zu, am andern Ende giehet man fie in eine Saarrohre aus; nun giebet man mit dem Munde Die Luft aus ber Robre, taucht behende das offene Ende in Alcohol, lagt 6-8 Tropfen binein fteigen, und bringt das geschloffene Ende über glühende Rohlen, lagt den Weingeift tochen, so wird er durch feine Dunfte die Luft heraus treiben; man halt nun das offene Ende in den Alcohol,

so wird sich die Rohre, so wie sie nach und nach erkaltet, mit tiesem anfüllen. Sit Diefes bis auf etwas Weniges gefcheben, fo halt man die Deffnung mit dem Kinger zu, bringt - die Rohre in eine horizontale Lage, last die Luftblase nach ihrer Mitte spielen, und beobachtet ihre Lange, ift sie wie gewohnlich noch zu furz, fo darf man die Rohre nur in waagrechter Lage über Rohlen halten, und der Weingeist fangt an, auszulaufen, welches man fo lange fortsett, bis so viel ausgelaufen ist, daß die Luftblase ihre erforderliche Lange bekommt. Nun fragt es fich aber, wie lang muß die Luftblafe fenn? Wir haben oben ichon gefeben. daß eine kurze Luftblafe eben fo genau als eine lange den waagrechten Stand, oder eine Reigung der Libelle zeigt, es ist also in Rucksicht hierauf willkuhrlich, was man ihr für eine Lange giebt. Es tritt aber ein anderer Umstand ein. ber biefe Willführ nicht verstattet. Es ift namlich bekannt, bag Beingeift und Luft fich beträchtlich ausdehnen, wenn fie in eine hobere Temperatur gebracht Sind nun bende in einer Glasrohre verschlossen, und erhalten in der: felben die hohere Temperatur, so suchen sich beide auszudehnen, und zwar in entae: gengesetzer Richtung, der Weingeist sucht namlich die Luft in einen engeren Raum zu bringen, und eben dieses wirkt die Luft auf den Weingeift, da nun keines von benden weichen kann, fo auffert fich ber beiderseitige Druck auf die Rohre, und das um fo ftarter, je bober die Temperatur ift in welcher sich bende Fluffigkeiten befinden, und je größer das Bolumen bender Fluffigkeiten ift, ja er kann fo ftark werden, daß er die Rohre endlich zersprengt; ist hingegen die Luftblase luftleer, fo fett fich der Ausdehnung des Weingeistes nichts entgegen, und jene Gefahr hat nicht Statt. Debnt fich ber Weingeist um fo viel aus, als die Luftblase Raum einnimmt, und ift fie vollkommen luftleer, fo verfdwindet fie gang und gar, ift aber diefer Raum arober, ale die Ausdehnung des Weingeistes, so verschwindet sie zwar nicht gang und gar, aber fie verkleinert fich betrachtlich. Gben fo, wenn die Luftblafe nur gum Theil luftleer ift, bas heißt, wenn nur ein Theil der in ihr enthaltenen Luft aus; getrieben worden ift, fo fann der Weingeist durch seine Ausdehnung sie fo weit ver-Dichten, daß sie mit der aufferen Luft im Gleichgewicht stehet, folglich teine nach: theilige Wirkung auf die Rohre ausübte. Mus allem Diefen folgt viererlen, namlich erftens, Die Luftblafe muß wenigstens zum Theil luftleer fenn, damit die Rohre in erhoheter Temperatur nicht fpringt; zweitens, der Raum den fie einnimmt muß großer fenn, als jener, den der Weingeift nach feiner Ausdehnung einnimmt, damit fie nicht ganglich verschwindet, in welchem Kalle Die Libelle gar keinen Dienst mehr thun wurde; brittens, je großer die Luftblafe ift, besto luftleerer kann man ihren Raum machen, weil sie in diesem Fall nach der Ausdehnung des Weingeistes gewiß nicht gang verschwinden fann; und endlich viertens, da bas Bolumen bes Weingeiftes mit der Lange, oder Weite der Rohre, oder mit benden zugleich wachst, so muß die Luftblase auch in eben dem Verhaltniß größer gemacht werden. Da aber die Lufte blase schon von selbst an sich breiter wird, wenn die Rohre weiter wird, so braucht man nur auf ihre Lange Rudficht zu nehmen und man kann festfeten, Die Lange Der Luftblafe muß mit Der Lange Der Robre in Direktem Berhaltniß fteben. 11ebrie Verfuch d. Glasmacher Runft II. Th.

gend muß die Erfahrung bestimmen, welches diefes Berhaltnif fen; diefe aber lebret, daß die Luftblase wenigstens ein Dritttheil der Lange der Rohre, zu ihrer Lange baben muß, wenn sie alle oben geforderte Eigenschaften haben foll; hat sie diese Große, fo kann man fie ohne Bedenken fast gang luftleer machen. Bu bem Ende fullt man fie nun fo weit, daß die Luftblafe die festgefette Lange bekommt. bringt die Rohre mit Vorsicht über glühende Kohlen, erhitzt den Weingeist so weit, baß er Dampfe durch die Deffnung ausstoßt, Da dann die Luft ausgetrieben fenn wird, und zwar in jedem beliebigen Grade, da die Luftleere desto mehr oder weniger vollkommen fenn wird, je mehr oder weniger heiß man den Beingeist werden lagt; in diesem Augenblick schmilzt man die Spite des haarrohrdens zu, stellt die Rohre aufrecht zum Erfalten, und lagt die Reuchtigkeit von der Spike herunter fließen, jest bringt man Diefe, immer in aufrechter Lage, in Die Flamme Der Lampe, schmilzt fie besser zusammen und verstarkt sie dadurch gehörig; nun ist die Libelle so weit fertig', und es kommt nur noch darauf an, fie zu reguliren. hierzu muß nun erst die Seite, welche oben hin gehort, gesucht werden, daß diese keine andere als die erhabene Seite fenn kann, weiß man ichon aus dem vorhergehenden; allein da diese Erhabenheit nur wenig von der geraden Linie abweicht, da sie nur von einem kleinen Bogen eines fehr großen Kreises herrührt, fo ift fie nad) dem Augenmaße, felbst durch Unlegung eines accuraten Linials nur schwer zu erkennen. Denkt man sich eine solche nach einem Rreisbogen gebogene Rohre, einmal durch den erhabenften Punct ihrer Lange, und durch ihre Achse vertical, dann aber auch durch eben Die Adsfe waagrecht durchschnitten, fo wird der erfte Durchschnitt, oben eine bogen, formig erhabene, unten aber eine bogenformig hohle Gestalt darstellen, Der zwente Durchschnitt aber, von oben angesehen, zu benden Seiten gerade Linien zeigen. Alle Durchschnitte aber, die zwischen den verticalen und waagrechten Schnitten liegen, werden oberhalb der Horizontal: Flache durch die Uchse erhaben bogenfor: mig, unterhalb jener Flache aber hohl bogenformig fenn, und diefe Bogen wer: Den zu Rreisen von defto größeren Salbmeffern gehoren, je naber die Schnitte an der Horizontal: Flache, und umgekehrt zu desto kleineren Salbmeffern, je mehr fie an der Bertical: Flache liegen, folglich wird auch der Raum, der den Bogen von g. B. einer Minute, auf allen diefen Kreifen einnimmt, besto größer fenn, je größere Halbmeffer diese haben, alfo je naber sie an der Horizontal: Alache liegen. Dieses giebt nun ein leichtes Mittel an Die Band, Die gesuchte Stelle Der größten Erhabenheit zu finden. Man suche durch Unlegung eines guten Linigls erst ungefahr, welches die erhabene oder hohle Geite der Rohre fen; nun lege man die Rohre mit der erhabenen Geite nach oben, auf die gleich unten zu be: fcreibende Regulirmafchine, man stelle diefe fo, daß die Luftblafe ohngefahr in Die Mitte der Lange der Rohre ftill fteben bleibt, und bezeichne ihre Grangen gu benden Seiten mit einem feinen Tuschstriche. - Man gebe nun durch die Maschine ber Robre eine Reigung von einer Minute, und bezeichne, eben fo wie vorbin. ihre neue Granze, so wird man den Raum, der eine Minute auf dem jest oben liegenden Kreisbogen der Robre einnimmt, erkennen konnen; jett bringe man

die Luftblase wieder zwischen ihre erste Granze. (Es versteht sich von selbst, daß diefes alles ben einerlen Temperatur der Luft geschehen muß, damit die Luftblafe mahrend ber Operation einerlen Lange behalt) Run brebet man die Robre ein wenig um ihre Achse, bezeichnet auf's neue die Granzen der Luftblase, gibt der Robre abermals eine Reigung von einer Minute, bezeichnet abermal die neuen Granzen derfelben. Diefe Operation setzt man auf der ganzen erhabenen Flache der Rohre fort, bis man endlich an Stellen kommt, wo die Luftblase ben der Reigung der Rohre von einer Minute gang bis ans Ende ber Rohre fortlauft, mithin fein genaues Mag mehr angiebt. Betrachtet man nun die Rohre genau, fo wird man eine Menge Zeichen von einer Minute angemerkt finden, die alle von ungleicher Lange find, unter Diefen Bogen fuche man den furzeffen aus, Dieser wird zu dem Bogen von der größten Krummung gehoren, folglich auch Die Stelle der größten Erhabenheit, alfo Die Stelle, Die oben fteben muß, ange: ben, auch wird diefe Rrummung am nachsten mit dem Lehrbogen übereinkommen, Diefe hochfte Stelle bezeichne man nun mit einer Tuschlinie, die man über die Lange der Rohre so ziehet, daß sie ganz in der durch ihre Achse und die hochste Stelle gelegten Ebene liegt; jest theile man die Lange der Rohre, jedoch die benden durch das Zuschmelzen entstandenen conischen Enden nicht mitgerechnet, in zwen gleiche Theile, und bezeichne den Theilungspunct, auf eine unausloschliche Urt auf das Glas, entweder durch einen Strich oder ein Kreuzchen, oder ein Sternchen, das man mit ber Schneide eines Meffers und Schmirgel, oder auf irgend eine andere Urt einschleift; unter diesem Zeichen muß nun die Luftblase so fteben, daß fie durch daffelbe genau in zwen gleiche Theile getheilt wird, wenn fie den maagrechten Stand einer Linie oder Ebene angeben foll. Man tragt nun vermittelft eines Zirkels, oder beffer mit einer Theilmaschine womit man gerade Linien theilet, von dem gemachten Zeichen aus, rechts und links eine Ungahl von Linien und Scruveln, welche ebenfalls auf das Glas unausloschlich eingeschniften fenn muffen; dann lagt man diefe Gintheilung über die Granzen der Luftblafe fo weit hinausgeben, daß fie einen Bogen von 2 bis 3 Minuten auf jeder Geite faffen konnen. Die Theilstriche, die megen der fehr kleinen Theile fein fern muffen, kann man mit einem an die eine Zwickelfpite befestigten scharfen Diamantsplitter, oder beffer noch durch Ginaten mit Fluffpathfauere, einschneiden; zu dem Ende überziehet man Die Glasrohre Da, wo Die Gintheilung hinkommen foll, oder bef. fer noch gang und gar, damit feine unbedecte Stelle ubrig bleibe, mit einem Beingeistfirniß gang dunne, dann tragt man die Theile mit einem fehr friten Birfel auf, und ritt fie in den Firnig, wodurch bas Glas an diefer Stelle ent Wenn Diefes geschehen ift, umgiebt man die gange Gintheilung mit einem drei Linien hohen Rand von Wachs, und schüttet die entstandene Vertiefung voll Fluffpathfauere; nach einigen Stunden hat Diefe das Glas an den offenen Stellen binlanglich angegriffen; man gießt die Gauere ab, mafcht die Robre in reinem Wasser, bernach aber mit Alcohol rein ab, damit aller Firnis hinwege komme, endlich reibt man die Eintheilung, quer über die Theilungsftriche hinweg D v 2

fahrend, mit einem in schwarzen ober rothen Beingeistfirniß getauchten Bufchel von Leinewand, wozu man feines ichwarzes oder rothes Giegellack, in Beingeift aufgelogt, nehmen fann, und wenn die Theilftriche geborig damit angefüllt find, fo putt man das Uebrige mit feinem weißen Papier ab, fo werden die Theil: striche fehr deutlich in das Auge fallen. Jest kommt es noch darauf an, die Werthe Diefer an sich unter einander gleichen Theile, in Theilen des Bogens zu finden. Man konnte zwar, wie oben gezeigt worden ift, die Minute gleich durch-Die Regulir: Maschine auf die Rohre auftragen, und diese hernach in kleinere Theile theilen; allein wenn diefe Minuten:Raume vollkommen gleich groß werden follen, so mußte der Bogen der Rohre auch ein ganz vollkommener Kreisbogen senn. Da aber dieses weder auf die angezeigte, noch auf irgend eine andere Weise zu erlangen seyn durfte, so werden die Minuten : Raume, und also auch Die Raume kleinerer Theile nicht vollkommen gleich groß werden, und man fiehet leicht ein, daß es unendliche Schwierigkeiten haben wurde, eine folche Eintheilung nur leidlich aut zu machen. Daber ift es weit leichter und beffer, Die Gintheis lung mit gleichen Theilen irgend eines Maßes zu machen und hernad, die Werthe folder Theile im Bogen zu suchen, welches auf folgende Urt leicht geschehen kann. Hierzu Dienet nun die oben ermahnte Regulir : Muschine, welche man in Fig. 188. im Grundriß und Geiten Unsicht abgebildet siehet hier ist

ab. in benden Figuren ein 1 Zoll dickes Brett, welches an einer Seite 8 Zoll, an der andern 3 Zoll breit und 24 Zoll lang ist;

c. ist ein Stuckhen Holz 1 ½ Zoll hoch und breit, welches auf ab. befestiget ist; d. ist ein anderes 1½ Zoll kantiges und 16 Zoll langes Stuck Holz, wel

d. ist ein anderes 1 ½ Zoll kantiges und 16 Zoll langes Stuck Holz, wels ches an o mit einem Scharnierband befestiget ist und sich also vertical um den Punct

e auf und nieder bewegen kann; an sein anderes Ende ist eine messingene Platte

ff. befestiget, welche die Micrometer : Scheibe

g. tragt; durch diefe gehet eine Micrometer:Schraube,

h. welche sich in der Micrometer, Scheibe zwar um ihre Achse, aber nicht au und ab bewegen läßt. Sie hat einen auf der Scheibe liegenden und die Theile angebenden Zeiger k unten aber greift sie in die Mutterscheibe.

i. welche zwen Zapfen hat, um welche sie sich bewegt, und also allzeit mit der Schraube einen rechten Winkel machen kann, wie Fig. 189 deutlicher zeigt;

III. sind 3 Stellschrauben in dem Fußbrett, welche seine Fuße, worauf es ruhet, ausmachen;

mm. sind zwen Trager, wovon einer fest, ber andere aber auf dem Holz d hin; und her geschoben und mit der Stellschraube n festgestellt werden kann. Dben sind bende nach einem rechten Winkel ausgeschnitten wie die vordere Unsicht dieser Trager (Fig. 190) zeigt, und in welche die Libellenrohre gelegt wird.

Die Micrometer Schraube h, muß ein feines Schrauben. Gewinde haben, und man bringt sie in einer solchen Entfernung von dem Punct e an, daß ein Umgang der Schraube einer beliebigen ganzen Zahl von Minuten gleich komme. Denn man begreift leicht, daß wenn man die Schraube h umdrehet, sich das Stück d erher ben oder sinken, also indem es sich um den Punct e drehet, einen Winkel beschreiben wird. Gesetz nun, die Entfernung eines Gewindes von dem andern senz. Zwey Scrupel und diese sollen dem Bogen von 6 Minuten angehören, so läßt sich leicht der Halbe messer eines hierzu passenden Kreises, also auch die Entfernung e. h. sinden. Aber 6 Minuten sind in einem Grad 10 mal enthalten, folglich 2 x 10 Scrupel 20 Scrupel oder 2 Linien = ein Grad und 360 Grad halten in Längemaß 720 Linien, welches die Peripheric ausdrückt, zu welcher ein Durchmesser von $\frac{720}{3,14}$ = 229, 3 Linien, also ein Halbmesser von 114, 6 Linien, oder von 9 Zoll $\frac{1}{2}$ Linie ohnges sähr gehört. Zu dem oben angegebenen Maß der Maschine und der Micrometers schraube kann man 3 Minuten auf einen Schraubengang von 2 Scrupel nehmen,

da denn der Halbmeffer e. h. 19 3. 1 Linie, lang werden wird.

Theilt man nun die Micrometer, Scheibe, in vorliegendem Fall, namlich 3 Mis nuten für einen Schraubengang angenommen, in 180 Theile, so kommt auf jede Minute, 60 Theile, fo daß ein Theil einer Secunde entspricht; bewegt man daher die Schraube um 60 Theile um, fo wird fich das Stuck d um einen Winkel von einer Minute bewegen, folglich auch jede Sache, Die auf ihm liegt. Man lege baher Die Libelle auf die Trager Des Inftruments, und drehe die Micrometer Schraube rechts oder links bis die Luftblase genau unter dem Rormalzeichen stehet, und von ihm in zwen gleiche Theile getheilt wird, welches man nun vermittelft der Gintheilung leicht erkennen kann, indem zu benden Seiten des Normalzeichens gleich viele Theile bis zu den Granzen der Luftblafe fenn muffen. Der man ftelle den Zeiger der Micro: meter:Schraube genau auf den Unfang Der Theilung, und bringe Die Luftblase durch die vordere Aufschraube ben b in die angezeigte Lage; jett erhebe oder erniedrige man die Libelle durch die Micrometer, Schraube um eine Minute, und febe zuvorderst zu, ob sich die Luftblase verlängert oder verkurzt hat, ist dieses der Fall, so sehe man erft an dem dicht ben der Maschine aufgestellten Thermometer, ob eine merkliche Weranderung der Temperatur Statt gefunden hat, ift Diefes, fo merkt man den Grad der Temperatur an und die Meffung des Bogens gilt nur fur diesen Grad derfelben; hat aber feine Beranderung Statt gefunden, fo ift es ein Zeichen, daß die Veranderung der Große der Luftblase davon herrührt, daß die Rohre der Libelle an einer Geite weiter ift als an ber andern. Da diese Beranderung aber cine beständige Große ift, so kann die Meffung des Bogens für allgemein gultig gelten. Man gabit daher die Theile, welche die vorgeruckte Granze der Blase von dem ersten Standpunct an bis zum zweiten durchlaufen hat, und merkt diese in einer Tabelle an, mit dieser Operation fahrt man fort bis die Luftblasen, Granze auf benden Seiten des Normalzeigers einen jeden Theilungs Strich berührt, und man mit der Micrometer: Schraube einen jeden dem Theilstrich zugehörigen Binkel bestimmt

hat; da dergleichen Libellen gewöhnlich nur in mittlerer Temperatur gebraucht werzben, so ist es genug, wenn man diese Untersuchung ben einer ahnlichen Temperatur vorgenommen hat, und dann ist es mit einer Tabelle genug. Wird aber mehr Genauigkeit erfordert, so ist es nothig, diese Untersuchung wenigstens von 3 zu 3 Graden des Thermometers, vom Gefrierpunct an bis zu 34 oder 36 Reaumur anzusstellen. In Wintertagen kann man sich diese verschiedene Grade der Temperatur leicht verschaffen und da es nicht nothig ist, die Operation für einen jeden einzelnen Theil der Eintheilung, sondern höchstens nur von Minute zu Minute zu machen, die Werthe der übrigen Theile aber darnach und nach der ersten Tabelle, durch Intervolation zu bestimmen, so ist diese Arbeit nicht sehr langwierig und schwierig.

Man wird fragen, wozu diese Weitläuftigkeiten? es ist genug, wenn die Libelle den horizontalen Stand angiebt, das ist im Allgemeinen wahr, allein es giebt Fälle, wo diese Einrichtung der Libelle doch von großem Rugen senn kann, z. B. wenn mit Bordaischen Repetirkreisen ein Höhenwinkel gemessen werden soll, so ist hierzu eine Libelle an der Alhidade nothig. Gewöhnlich geht die Eintheilung eines solchen Kreises nicht weiter, als daß vermittelst eines Nonius eine Minute im Binkel bestimmt angegeben werden kann, zeigt nun der Nonius nicht genau eine Minute, sondern etwas mehr oder weniger, so darf man nur die Alhidade so bewegen, daßder Nonius genau eine Minute angiebt, nun wird man diese Beränderung gleich an der Libelle bemerken, und sie wird angeben, wie viel Theile der Minute dem was der Winkelmesser, noch zugesetzt oder abgezogen werden mussen.

Ware die Rohre der Libelle so beschaffen, daß eine gerade Linie, durch die Puncte der unteren Seite derfelben, auf denen fie aufliegt, gezogen, genau parallel mit der fluffigen Geite der Luftblafe mare, fo tonnte fie ohne weiters ihre Dienste thun; da Diefes aber felten Der Kall ift, und es auch zur Dauerhaftigkeit dieses gebrechlichen Werkzeugs bentragt, wenn sie gehörig geschütt wird, fo ist es nothig, sie mit einer Fassung und einem Auß zu verseben, Diese kann nun von Holz oder Metall fenn, fie kann febr verschiedene Formen haben, je nachdem es der Aweck, wozu fie gebraucht werden foll erheischt, fie kann endlich an den Kuß festgemacht, oder auch um ihre Achse daran beweglich senn. In allen Fallen aber fommt es hauptfachlich darauf an, daß eine durch den Ruß gelegte Cbene, vollkommen mit der fluffigen Seite der Luftblafe parallel fene, wenn diefe wie erforderlich unter dem Normalzeichen stehet, oder mas eben daffelbe ift, wenn die Luftblase ihre angegebene Stelle nicht verläßt, wenn man auch den Ruß auf der gedachten Ebene nach allen möglichen Richtungen rückt. Sat man also die Libelle in ihre Fassung auf den Fuß gelegt, so darf man sie nur auf eine durch andere Mittel schon genau waagrecht gestellte Ebene legen, und wenn die Luftblase nicht am gehörigen Ort ftehet, Die Robre nur an Der Seite, wo fie zu niedrig liegt, mit Papier unterlegen, bis fie an den gehorigen Ort einspielt, und fie in diefer Lage befestigen; hat man aber keine folche horizontale Chene zur Sand, fo lege man ein eben gehobeltes Brett auf einen Tifch und verfebe fich mit einigen dunnen

hölzernen Keilchen, man stelle die Libelle mit ihrem Fuß auf dieses Brett und unterkeile es, wenn es nothig ist, auf einer Seite so lange, bis die Luftblase am gehörigen Ort stehet; nun berühre man das Brett nicht weiter, drehe aber die Libelle mit dem Fuß herum, so daß nun rechts stehet, was vorher auf der linken Seite war, und bemerke, ob die Luftblase ihren Stand verändert hat, oder nicht. Im letzten Fall stehet die Libellröhre gut und man kann sie befestigen; im zwenten Fall aber bemerke man die Größe der Beränderung an der-Eintheilung, und verbessere den Fehler zur Hälfte durch Unterkeilung des Bretts, zur andern Hälfte aber durch Unterlegung der Röhre. Man drehe die Röhre wieder herum in ihre erste Lage, und sehe nach der Luftblase, hat sie nochmals ihre Stelle verlassen, so bringe man eine neue Berbesserung auf die angezeigte Beise an, und wiederhole diese Operation so lange, bis alles in Ordnung ist. Hat man aber das oben beschriebene Regulir: Instrument, so siehet man leicht, daß man mit demselben diese Operation weit leichter und bequemer vornehmen kann.

Go viel wird hoffentlich hinreichen, um die Verfertigung glaferner Gefaße, die Fluffigkeiten, mit und ohne luftleeren Raum enthalten sollen, einzusehen. Zwar gehet die Arbeit des kleinen Glasarbeiters nicht weiter, als bis zum Füllen und Zuschmelzen der Gefäße, und das Uebrige ist eigentlich Beschäftigung des Mechanikus; indessen wird es doch angenehm seyn, alles hierher Gehörige vollsskändig bensammen zu finden, und das um so mehr, als der Mechanikus selbst

Die Ausübung der fleinen Glasmacheren inne haben muß.

S. 126.

9. Die Berfertigung der sogenannten Stricherlen.

Strickperlen sind kleine, etwa \(\frac{1}{4}\) Linien im Durchmesser haltende und durchze bohrte Rügelchen, von durchsichtigem und undurchsichtigem Glas, von allen Farben und Abstufungen derselben, die auf seidene oder andere Faden gefaßt, zum Stricken, und Darstellung aller Arten von Zeichnungen in Farben gebraucht werden. Ihr Berbrauch ist so stark, daß ihre Berfertigung einen eigenen Zweig der kleinen Glas, macherkunst ausmacht, und ihr Preis ist so gering, daß man nothwendig auf eine leichte und sehr geschwind gehende Berfertigung derselben schließen muß; und so verhalt es sich auch wirklich, wie man aus folgender Beschreibung sehen wird.

Bor Allem muß man sich mit einer beträchtlichen Anzahl von Glasröhren versfehen, die 2—3 Linien dick sind und deren Höhlung ohngefähr den dritten oder vierten Theil ihrer Dicke weit sind. Diese Röhren bestehen theils aus weißem und gefärbtem durchsichtigen Glas von allen Farben, theils auch weißem und gefärbtem Beinglas, und theils aus mit Zinnkalk bereitetem Emailglas, dem man durch mancherlen Zusätze fast alle mögliche Farben geben kann. Will man aber Farben haben die nicht gut in geschmolzener Glasmaterie darzustellen sind, wie z. Brmanche hochrothe Farben, so begnügt man sich, die Perlen, nachdem sie sichen sertig gemacht sind, mit einer Art von gesärbter Glasur zu überziehen, und wählt

bazu Rohren von einer schicklichen Grundfarbe; zum Benspiel zu hellerem ober dunte: lerem Rosenroth nimmt man Rohren von weißem Emailglas, zu Ziegelroth aber von bergleichen gelbem Glas u. f. w. Da fo feine Rohren wie hier gebraucht werden, gewöhnlich auf ben Glashutten ohne große Umftande nicht gezogen werden, so muß fich der Perlenmacher dieselben selbst vor der Lampe ziehen; hierzu nimmt er die eben beschriebenen Gladrohren und behandelt sie eben fo, wie oben ben Belegenheit bes Haarrohrchenziehens gezeigt worden ist, so daß er Rohren erhalt, die so dick sind, als die Perlen werden sollen. Da aber ben dieser Arbeit die Rohren nicht genau von einerlen Dicke ausfallen, fo fortirt man fie vermittelft eines Calibers, Cein Stud Gifenblech, in welches mehrere Schlike von erforderlicher Weite eingefeilt find) und legt alle die einerlen Dicke haben, besonders zusammen ; dieses gehet um so eber an, als Perlen von verschiedener Dicke verlangt werden. Run kommen Die fortirten Rohren in die Sande eines Arbeiters, der fehr viele Uebung haben muß, fo wie ben dem Rahnadelfabricanten der, welcher die Locher oder Ohren in die Mahnadel schlagt. Er hat eine Urt von kleinem Umboß mit einer scharfen Kante vor fich befestiget, und ift überdies mit einem fleinen hammer, der eine fcharfe Bahn bat, obne gefahr fo wie die bekannten Buckerhammer, versehen; er nimmt nun eine Ungahl Robe ren zwischen den Zeige und Mittelfinger der linken Sand, so daß sie alle nebene nicht auf einander liegen, er stöft sie vor den Tifch, damit sie alle gleich weit vorstehen, er legt Die Enden ber Rohren auf die icharfe Rante des Umboges, fo daß nur fo viel über diese vorstehet, als die Perlen breit werden sollen, und nun hauet er mit der scharfen Bahn des hammers dicht an der scharfen Rante des Umboges herunter, fo fallen fleine Studchen von den Rohren in ein untergesettes Gefaß; er rudt nun die Rohren nach, fuhrt einen neuen Sieb, und fahrt fo fort, bis die in der Hand befindlichen Rohren gang in folde kleine Stude zerlegt find. Man fiehet leicht, daß zu dieser Arbeit sehr viel Uebung erfordert wird, aber aller angewand: ten Borficht ungeachtet, wird es doch nicht fehlen, daß größere und fleinere Stude unter einander vorfallen. Man muß daher mehrere Drahtsiebe von verschiedener Feine gur Sand haben; bann lagt Die abgehauenen Studchen erft burch bas arobite, bann nach und nach durch ein feineres Gieb laufen, fo erhalt man nach jedem Sieben, Studchen von gleicher Große unter fich, mit einem Wort, fo viel Sorten als man Siebe gebraucht hat. Run find aber die Studchen noch nicht kugelformig, sondern vielmehr kleine Cylinder mit scharfen Kanten, Die folglich noch abgerundet werden muffen. Bu dem Ende wirft man die fleinen Glasftuck chen in ein Gefaß, in welchem sich Rohlenpulver befindet, ruhret sie wohl darin um, so wird sich ihre Sohlung mit dem Rohlenpulver anfüllen und verhindern, daß sie in der Folge nicht zuschmilzt; dann hat man weite eiserne Gefaße mit flachem Boden, welche gewohnlich über einen Roft eingemauert find, und mit Rohlen oder Holz fast bis zur Glubhitze geheizt werden; in diese schüttet man eine nicht allzu große Menge Diefer Studden, ruhrt fie mit einem eifernen Gvatel fehr fleißig, und ohne abzuseben, um. Wenn bieses einige Zeit fortgesett wird, fo schmelzen die Scharfen Ranten der Stuckden, oder fie werden vielmehr, als die

bunnsten Theile blos etwas weich; biefes und bas beständige Umruhren rundet sie ab; fobald diefes geschehen ift, werden sie von bem Feuer genommen, und auf eiserne Bleche ausgeschuttet, wo man fie talt werden lagt, und fo find Die Verle den fertig. Gollen fie aber mit Glafur überzogen werden, fo gefchicht diefes über dem Feuer in dem eisernen Gefaß, gleich nachdem man bemerkt, daß die Stude chen gehörig abgerundet find. Bu der Glafur wird ein zubereiteter Metallfalt, wie er sich fur die verlangte Farbe schickt, genommen; man pulverisirt ihn sehr fein, versett ihn mit etwas calcinirtem Borax, damit er behende zum Fluß tomme und fiebt ihn langsam über die beißen Perlchen, ruhrt daben ununterbrochen und gefdwind um, fo daß das Pulver fich an jedes Perlden anhangt; die gelinde Sige bringt das Glasurpulver zum Fluß, es hangt sich fest an die Perlchen an und giebt ihnen die verlangte Farbe. Sobald diefes geschehen ift, schuttet man sie gunt Abkühlen aus; dann werden fie in reinem Waffer unter ftarkem Umrühren, wohl gewaschen und hernach getrochnet. Jest bleibt nichts übrig als fie in Schnure zu fassen, welches ebenfalls eine muhsame und langweilige Arbeit zu fenn scheint, aber es nicht ift. Weiber haben 4 — 5 Zoll lange mit einem Ohr versehene Na: deln von so dunnem Gisendraht, daß sie willig durch die Locher der Perlden ge: stedt werden konnen; in diese Nadeln werden fehr feine Faden, wie man mich versicherte, von ungedrehter, aber ein wenig geleimter Seide, oder mas mir mahr: scheinlicher ist, feine Fasern von der Aloe, (agave americana) eingefähelt. Die Perlen werden in ziemlich tiefe Schuffeln, jede Farbe und Gorte besonders, geschuttet; eine folche Schuffel nimmt nun ein Weib vor fich, sticht mit ber eine gefädelten etwas gebogenen Radel in schiefer Richtung auf gergdewohl in die Verlen : Saufen hinein, fo ichieben fich die Perlen auf die Radel, von der fie dann auf den Kaden geschoben werden, bis die Schnur eine gewisse Lange hat. Solder Schnure werden dann gewohnlich zehen mit den Enden zusammen geknupft, und das giebt dann ein sogenanntes Packchen.

Disweilen haben die Perlchen das Ansehen, als waren sie kantig geschliffen, wie die Granaten, nur nicht mit dem Fleiß und der Genauigkeit wie diese. Um dieses zu bewirken soll es mehrere Methoden geben, die mehr oder weniger muhsam auszuführen sind. Mir scheint die folgende die leichste und kurzeste zu seyn: man befestiget eine Anzahl ganz gleich dicker Köhre an ihren benden Enden mit Wachs oder irgend einem Kütt, auf ein 2 Zoll breites Brettchen, so daß sie dicht neben einander liegen; dann halt man die Köhren sammt dem Brettchen, an eine mit Del und Schmirgel bestrischene umlausende hölzerne Scheibe, und fährt mit den Köhren der Länge nach, einen gleichen Zug führend, auf und ab, so wird sich auf allen Köhren eine schmale ebene Fläche bilden, welche man hernach auf einer Zinnscheibe mit Zinnasche polirt, indem man den nämlichen Handgriff, wie ben der Schmirgelscheibe anwendet; nun werden die Röhren von dem Kütt los gemacht, ein wenig um ihr Uchse gedreht, in dieser Lage wieder auf die obige Weise geschlissen und polirt; und endlich werden sie abermals ents küttet, ein wenig gedrehet und so eine dritte Fläche geschlissen und polirt. Mit diesen dren Flächen ist es gewöhnlich genug, es stehet aber fren, deren so viele zu machen,

D 9

Berfuch d. Glasmacher: Runft II. Th.

als einem gut dunkt; folche geschliffene Rohren werden nun auf die oben angezeigte Beise in Studchen gehauen, gerundet und eingefaßt, worauf sie dann bas Ansehen

von flein geschliffenen Granaten haben.

Die Verfertigung dieser Strickperlen habe ich nie Gelegenheit gehabt, selbst zu sehen, auch ist sie meines Wissens nirgend in gedruckten Beschreibungen zu finden, ausser dem Wenigen, was Suckow in seiner technischen Chemie S. 545 davon anges sührt hat. Die vorstehende Beschreibung verdanke ich einem wohlunterrichteten Frauenzimmer und ihrem Manne, welche vor nicht langer Zeit eine Reise nach Benedig machten und zu Murano die ganze Manipulation, so wie sie hier beschries ben ist, mit ansahen.

S. 127.

10. Die Verfertigung ber falschen Perlen.

Falsche Perlen sind größere oder kleinere sehr dunne Glaskügelchen, welche an zwen gegen einander überstehenden Seiten kleine Deffnungen haben, und mit gewissen Materien angefüllt, oder wenigstens inwendig überzogen sind, welche ihnen das Ansehen der achten Perlen geben. Ihre Gestalt ist bald kugelrund, bald oval, wie Oliven, bald birnformig, bald mandelformig, endlich bald kreisrund und platt. Man siehet hieraus, daß nur zwen Hauptoperationen erfordert werden, um diese Waaren zu verfertigen, nämlich 1. das Glasblasen, und 2. das Ausfüllen und

Mebergieben.

1. Die Verlen von jeder Gestalt werden aus Gladrohren von verschiedener Dicke aeblafen, man nimmt das schonfte weiße Glas, oder bisweilen auch das fogenannte Dralglas dazu. Wenn der Arbeiter die Rohren nicht in gehöriger Dunne haben fann, fo muß er fie fich aus dickeren Rohren an der Lampe ziehen; hat er einen Borrath folder Rohren, fo kann er zur Urbeit Schreiten. Will er fleine Berlen machen, so nimmt er eine fehr dunne etwa 3 - 1 Linie dicke Rohre, fcmilgt fie an einem Ende gu, druckt das Ende etwas gurud, macht es heiß und blaft in die Rohre, fo entftes het ein fleines Rugelchen am Ende der Rohre, Diefes muß vorne geoffnet werden; er nimmt daher ein anderes Stud Rohre, das vorne fpit ift, erwarmt es zugleich mit dem Rugelden, fett es an Diefes, und ziehet nun ein wenig, fo entstehet ein Rohrchen an dem Rugelchen, welches leicht, wegen feiner Dunne, Durch einen Schnel fer mit dem dritten Kinger der Sand, in welcher man die Rohre halt, gegen diefe abbricht; die abgebrochene Rohre wird fogleich in das Feuer gethan, zugeschmolzen, erhitt und auch an diefe ein folches Rugelchen geblasen, welches dann eben so geoff: net wird; nun giebt man ber Robre Dicht an dem Rugelchen einen Feilftoß, morauf es leicht von jener abbricht, fo find denn zwen Berlen fertig. Die Rohren werden wieder zugeschmolzen und dann eben so verfahren, wie oben beschrieben worden ift. Gollen die Perlen groß, etwa 3 - 4 Linien bick werden, so nimmt man eine verhaltnismaßige bide Gladrohre dazu, schmilzt fie am Ende zu; in fleie ner Entfernung von Diefem Ende ermarmt man bas Glas, faßt bas Ende mit einer

Bange und ziehet die ermarmte Stelle in ein haarrohrchen aus; hinter diesem erwarmt man die Rohre wieder, um abermals ein haarrohrchen zu ziehen, fo daß zwischen diesem und bem ersteren, so viel Blas stehen bleibt, als zu einer Berle erfordert wird, (siehe die 183 Figur.) man fahrt so fort, bis die ganze Rohre, in solche Haarrohrchen und bazwischen liegenden Glasmaffen vertheilt ift. man nun eine beliebige Ungahl von Rohren auf diese Beise bearbeitet, so fann man zu dem Blasen der Perlen selbst schreiten. Bu dem Ende nimmt man eine Der zubereiteten Rohren, erwarmt die zunächst am Ende befindliche erste Glasmasse, und blaft fie auf. Mit einer Feile schneidet man bas vorne und hinten baran fitende Haarrohrchen ab, schmilt bas an der Rohre sitende gleich zu, erwarmt Die folgende Glasmaffe, blaft fie auf, und verfahrt gerade wie vorhin. Man begreift leicht, daß zu Dieser Arbeit die Lampe keinen so diden Docht haben barf, als oben zu größeren Arbeiten angegeben murde, fonst murde alles zusammen schmelzen; ein Docht von 2 Linien Dicke ist hier vollkommen hinreichend. Ubbreden ber haarrohrden werden die Deffnungen der Rugelden scharfrandig, mas nicht fenn foll; man nimmt baber einen dunnen Draht, frecht ihn in eine der Deffnungen der Perle, halt das andere Ende in Die Klamme, und fogleich wird der icharfe Rand glatt geschmolzen senn; so werden alle Deffnungen der Rugelchen nach und nach behandelt. Dlivenformige Perlen entstehen, wenn man in bem Augenblick, als man die Rugel blaft, das Saarrohrden am entgegengesetten Ende derfelben ergreift und etwas anziehet. Bricht man bas haarrohrchen ab, schmilzt bie Deffnung ber Dlive zu, erwarmt diese am Ende und blaft, so wird die Dlive an diesem Ende Dider, und das Gange bekommt eine birnformige Geftalt. Bu mandelformigen und platten Berlen bat man Bangen, beren Baden inwendig gang flach nach Diefen Riquren ausgehöhlt find, blaft man nun die Rugel zwifchen den Backen einer folchen Zange auf, so nimmt sie die darin angebrachte Figur an, die dann überdene noch entweder glatt, oder gerieft fenn fann; dergleichen platte Berlen werden bisweilen auch noch mit andern geschliffenen Steinen besetzt und verziert; folde Steine, Die funftliche oder naturliche fenn tonnen, muffen auf einer Geite gang eben geschliffen fenn, und werden dann mit haufenblafe auf die Perlen gefüttet. Die fo genannten baroquen oder budlichten Perlen, werden Dadurch nachgeahmt, daß man einzelne Stellen der Glaskügelchen an die Flamme halt und mafig binein blaft, wos durch fleine Erhohungen entstehen, Die jene budliche Gestalten nachbilden. Gind nun die Perlen fo weit von dem Glasarbeiter gefertiget, fo muß nun

2) ihre innere Flache mit einer Materie überzogen werden, die ihnen das schillernde perlenmutterartige Unsehen der natürlichen Perlen giebt. Diese Materie ist nun nichts anders, als die sogenannte orientalische Perlenessenz; diese aber, die übrigens diesen Namen ganz uneigentlich führet, bestehet aus den äußerst seinen Flitterchen, welche auf den Bauchschuppen des Weißssches (Cyprinus alburnum) sigen. Man bereitet diese Essenz folgendermaßen: man verschaffe sich erst eine große Quantität dieser Weißssiche, denn 4000 Stück derselben, große und kleine durch einander, geben kaum ein Pfund Schuppen, und diese liesern

faum 8 Loth Effeng; man ichuppt blos die weißen silberglangenden Schuppen von den Kischen ab, weicht fie einige Stunden in frisches Waffer ein, und mascht fie gelinde ab, um den daran figenden Schleim abzusondern; dann thut man die Schuvven in eine ferventinsteinerne Reibschale mit einer zureichenden Menge frie fchen Waffers, und reibt fie eine Biertelftunde wohl durch, Dann schuttet man alles in ein dichtes leinenes Tuch und preft die Fluffigkeit aus; Diese schuttet man in große, wohl zwen Maß haltende Glafer, verdunnt fie noch etwas mit frischem Wasser, und lagt alles 3-4 Tage ruhig stehen, so sett fich die Gffenz zu Boden, man schüttet daher das oben fiehende Waffer vorsichtig ab, fo hat man am Boden die verlangte Effenz. Die Schuppen enthalten immer noch einen Theil Diefer Effeng, man unterwirft fie daher einer neuen Abreibung mit Baffer und verfahrt damit eben so wie das erste Mal; man erhalt dadurch noch etwas Effenz, die zwar weit schlechter als die erfte ift, aber boch zu Baaren von gerin: gerer Qualitat noch gebraucht werden konnen. Diese Effenz, ale ein animalisches Product, ist der Kaulnig unterworfen, und die Kunftler in diesem Kach machen ein Geheimniß aus den Mitteln, fie dagegen aufzubewahren. Wahrscheinlich kann man fie durch ofteres Aufgießen von frischem Waffer und Aufbewahrung an einem kalten Orte, oder durch Weingeift, oder wie Ginige wollen, durch jene, unter dem Ramen alcali volatile bekannten Fluffigkeit, ziemlich gegen Die Faulniß ichuten; freglich aber murde es immer am beften fenn, fie gleich frifd, zu verbrauchen, wenn man sie zu jeder Zeit haben konnte. Die Flitterchen, woraus Diefe Effenz bestehet, haben nach Reaumur unter dem Microscop eine fehr reque. lare vierecte Geskalt, find so elastisch, daß sie sich gar nicht in Falten legen laffen und baber geschickt, fich bem Glas mit ihrer ebenen filberglanzenden Flache anguidmiegen.

Um die Perlen damit inwendig zu überziehen, bereitet man aus Saufen: blafe und Waffer einen auten Leim, feihet ihn durch ein Tuch und vermifcht Damit eine durch Erfahrung zu bestimmende Menge Berleneffeng, Denn biervon bangt der gute Effect, den sie machen follen, ab, zu wenig Effenz bringt fast gar feine Wirfung hervor; Diefe Mischung muß ben Dem Gebrauch immer warm gehalten werden. Mit einer Gladrobre, Die vorne eine fehr kleine Deffnung hat, fauat man etwas von diefer Flussigkeit in die Rohre; man bringt die Spike berselben in eine Perle, und blaft etwas Fluffigkeit in dieselbe, bewegt sie daben nach allen Geiten, damit fie die Perlen überall überziehet, dann wirft man fie in einen mit Pergament überzogenen Giebreif, und schüttelt fie beständig, bis fie fast trocken sind, damit sich die Flussigkeit nicht an eine Seite zusammen ziehet; nun kommen die Perlen in ein geheiztes Zimmer, wo fie troden werden, dann weicht man sie einige Minuten in Beingeist ein, um sie außerlich zu reinigen, und bringt fie von Reuem in die Trockenstube. Gang fleine Perlen, die foges nannten Caamenperlen, fullt man gang mit Fluffigkeit und lagt Diefe eintrodnen; man legt fie auf ein mit einem Rande versebenes Bled, und schuttelt fie, bis ihre Deffnung oben bin fommt, nun fann man leicht die Aluffigkeit mit der

Gladrohre einblasen, bann es wurde unendlich muhfam senn, Stuck fur Stuck in die Hand zu nehmen, um sie zu fullen; unter die Flussigfeit kann man auch irgend eine Wasserfarbe, wie Carmin, Berliner Blau, Gummigutt u. s. w. mischen,

wodurch die Perlen diese Farke annehmen.

In diesem Buftande find Die Perlen zwar fertig, allein megen ber Dunne bes Glafes murben fie fehr wenig dauerhaft fenn, der geringfte Stoß murde fie zertrummern; deswegen fullt man fie noch mit Bache aus. Bu dem Ende wird weißes Jungfernwachs in einem weiten Gefaß geschmolzen, man thut eine giem: liche Menge Perlen in einen Geiher oder Schaumloffel, taucht diesen in das Bachs ein, bis alle Perlen sich damit gefüllt haben; man schuttet sie auf einen Zisch aus, ein Behulfe trennet sie mit einem Meffer von einander, und riebelt fie zwischen den Fingern, damit die anhangenden Wachstlumpchen abgeben, dann legt man sie in ein naffes leinenes Tud, einige Stunden, und riebelt fie von Meuem in ben Sanden, worauf fie gang rein von Bache werden; nun nimmt man febr fpite, hinlanglich feine Madeln, die in ein heft befestiget sind, thut Die Perlen in ein eifernes über warmer Ufche stehendes Gefaß, damit das Wachs etwas weich werde, und durchsticht sie mit den Radeln; so konnten sie auf Raden gereihet werden, wie auch wirklich mit ben gang fleinen Perlen geschiehet, allein Die größern futtert man erst mit Papier aus, damit sich das Wachs nicht an ben Reihefaden hangt. Bu dem Ende rollt ein eigener Gehulfe kleine Streifen des feinsten Postpapiers über einen Draht, der etwas dunner als die Nadeln ift, womit man die Perlen durchstochen hat; ein anderer Gehulfe nimmt ein folches Mohrden, brebet es vorne mit den Kingern fpigig zu, fteckt einen paffenden Drabt binein, und schiebt nun fo viel Perlen darauf als Plat finden; ein dritter Gebulfe schneidet mit einer Scheere Die aufgefaßten Perlen von einander und das porftehende Papier ab, raumt das Loch mit einer Radel auf, und nun werden fie auf Kaden gereihet und Schnure gebildet. Bisweilen fichet man auch Perlen, Die ein metallisches Unsehen haben; Diese find mit dem unten zu beschreibenden amalgama inwendig belegt und werden eben so behandelt wie größere Glastugeln, deren Belegung unten gezeigt werden foll. Gind die Perlen von gefarbtem Glas gemacht, fo nimmt Die Belegung auch Diefe Karbe an. Auch fann man Die Berlen, ehe man fie belegt, vorher mit einer mit Gummi angemachten Farbe inwendig überziehen, und dann die Belegung darauf machen. Golche Perlen muffen frarker in Glas gemacht werden als die Wachsperlen.

Die Perlenverfertigung scheint außerst muhsam und langweilig zu seyn, sie ist es aber nicht; die Uebung und die Bertheilung der Arbeit bringt eine erstaununges wurdige Fertigkeit hervor, so daß ein Arbeiter in einem Tag gegen 6000. Perlen von mittlerer Größe blasen, und die andern Arbeiter in verhältnismäßiger Zeit

fertig maden tonnen.

Dieses mag genug von der kleinen Glasmacheren senn. Wir haben nun noch einen Haupttheil und vielleicht den wichtigsten der Glasmacheren zu betrachten, was im folgenden Abschnitt geschehen soll.

Sechster Abschnitt.

Die Spiegelglasmacheren.

S. 128.

Begriff und Eigenschaften ber Spiegel.

Einen Spiegel nennt man eine jede korperliche Flache, welche die Eigenschaft hat, Die von irgend einem Gegenstand herkommenden Lichtstrahlen fo zuruck zu werfen, daß sie eben so, in eben ber Ordnung in das Auge fallen, als wenn sie direkt, bas heißt in ungebrochenen und nicht zuruckgeworfenen, folglich geradlinigten Strahlen, in daffelbe famen. 11m diefes zu bewirken, muffen die kleinsten Theile einer folchen Alache nach einem gewiffen unveranderlichen Gefet fo neben einander geordnet fenn, daß jedes diefer Theilchen eine gang vollkommen gleichformige Lage gegen jedes andere hat, das heißt, die Flache muß eine volltommen regulare Bestalt haben. folgt: es giebt fo viele Urten von Spiegel, als man Rlachen von regularer Bestalt Dabin gehoren dann alle vollkommene geradlinigte Gbenen, alle Rugels flachen, im strengsten Ginne des Worts, das beißt, folche Flachen, deren fleinfte Theile, oder Puncte von einem gemiffen Punct außer ihnen (dem Mittelpunct) volltom: men gleich weit entfernt liegen, ferner alle frumme Flachen, die nach gewissen geomes trifden Gefeten erzeugt find, wie z. B. Die Krummungen, welche Die Regelschnitte darstellen, ols die parabolischen, die elliptischen und hyperbolischen frummen Fla-Wegen ber Schwierigkeiten in der Ausführung aber, wird hier nur von gerad; linigten Gbenen und fugelformig gebogenen Flachen und Spiegeln Die Rede fenn, benn die übrigen frummen Flachen find außerst schwer, wo nicht unmöglich, volltom: men genau zu verfertigen.

Was die Wirkung betrifft, so unterscheiden sich die ebenen von der kugelformisgen Spiegeln gar sehr. Derjenige Theil der angewandten Mathematik, welche von den Gesehen der Zurückwerfung der Lichtstrahlen handelt, die Catoptrik, lehret, daß vollkommen ebene Spiegel das Bild eines Gegenstandes eben so aufrecht, wie dieses selbst ist, und unter gewissen Umständen, wenn nämlich der Gegenstand eben so weit von der Spiegelsläche entfernt ist, als das betrachtende Auge, eben so groß darstellt. Ein Spiegel mit einer er haben en Rugelsläche hingegen zeigt das Bild zwar auch aufrecht, aber sehr verkleinert. Endsich ein Spiegel mit einer hohlen Rugelsläche stellt entweder das Bild aufrecht und sehr vergrößert, oder verkehrt (das unterste zu oberst) und verkleinert dar, je nachdem nämlich das betrachtende Auge und der Gegenstand näher, oder weiter von der Spiegelsläche stehet. Da man im gemeis

nen Leben die Spiegel vorzüglich nur braucht, um seine eigene Person zu betrachten, und da man diese doch gern in ihrer natürlichen Größe und Gestalt sehen will, so bedient man sich hierzu auch nur der ebenen geradlinigten Spiegelslächen. Die kugels förmigen Spiegel aber finden vorzüglich in der Naturlehre zu mancherlei Zwecken nur ihre Unwendung. Was übrigens die Geschichte der Ersindung und der Fortschritte der Spiegelmacherkunst betrifft, so ist schon in der Einleitung zum ersten Theil dieses Werks das Nothige angeführt worden.

6. 129.

Bon den Korpern, aus welchen Spiegel gemacht werden konnen, und den erforderlichen Eigenschaften eines vollkommenen Spiegels, im Allgemeinen.

Es ift oben gefagt worden, eine forperliche Flache, die zu einem Spiegel bienen foll, muffe die Eigenschaft haben, die von einem Gegenstand ausfliegenden Strahlen jurudaumerfen; daraus folgt, daß Diejenige forperliche Flache, welche Diefe Eigenschaft in vorzüglichem Grad besitt, daß heißt, die alle, oder doch bei weitem Die meisten Lichtstrahlen zurudwirft, auch die tauglichste zu Spiegeln senn wird. Aber nur die Rorper werfen die meisten Strahlen gurud, welche feine oder doch nur die weniasten Strahlen verschlucken. Die Erfahrung lehret, daß von allen Rorpern, Die metallenen, wenn ihrer Dberflache der hochste Grad der Gleichformigkeit gegeben wird, daß heißt, wenn man fie polirt, diese Gigenschaft am meiften besigen; vorzuge lich aber bildet das fliegende Quedfilber eine Flache von fo großer Bollfommenheit, daß auch feine Runft im Stande ift, einem andern Metall Diefelbe zu ertheilen; nur ift es Schade, daß eine solche Quecksilberflache nicht anders als in horizontaler, folglich fehr unbequemer Lage hervorgebracht werden kann, und daß diese Klache augenblicklich von der Luftsaure angegriffen alfo oridirt wird, wodurch sie ihre Strahlenreflektirende Gigenschaft fogleich verliert; eben Diefes widerfahrt aber auch den Spiegeln aus andern Metallen, diefem in furzerer, jenem in langerer Zeit. Rach dem Queckfilber find Silber, Stahl und eine Busammenfetung von Rupfer, Binn und Arfenik diejenigen Metalle, welche am vollkommenften die hier erforderlichen Gigenschaften annehmen. Mus Diesem Grunde hat man sich in altern und den altesten Zeiten Der Metallspiegel auch am meisten bedienet, und noch heut zu Tage find sie in gewissen optischen Instrumenten von entschiedenem Werth. Allein wie gefagt, ber Umftand, daß alle von der Luftsaure angegriffen werden, und bann auch daß sie meiftene fehr kostbar sind, hat ihren Gebrauch fehr beschrankt und die Rothwendigkeit erzeugt, auf andere Mittel, jum 3weck zu kommen, zu benten. Man bemerkte bald, daß man Dem Glas leicht eine vollkommen gleichformige Oberflache, fast noch beffer als ben Metallen geben konne; allein der Umstand, daß Das Glas durchsichtig ift, folglich mo nicht allen, doch den meisten Strahlen den Durchgang verstattet, alfo fehr wenige gurudwirft, verursachte große Schwierigkeiten, um daraus einen tauglichen Spiegel

bervorzubringen. Man versuchte Glafer von verschiedenen Karben, und da fand fich, Daß die Spiegel desto besser ausfielen, je mehr sich die Farbe des Glases der schwarzen naherte, und desto schlechter, je heller und farbenlofer das Glas war; Diefes konnte auch nicht andere fenn, aus dem gang einfachen Grunde, weil dunkle Glafer meniger Lichtstrahlen burchlaffen, folglich mehrere zurudwerfen, wenigstens die zurudgeworfenen bemerkbarer machen. Allein immer blieb noch die Unannehmlichkeit, Daß zu viele Strablen verschluckt, zu wenige gurudgeworfen, und diefe noch überdies durch Die eigenthumliche Farbe des Glases tingirt murden. Man erhielt zwar ein in seinen Umriffen gang deutliches Bild, allein die eigenthumlichen Farben eines Gegenstandes wurden nicht fo wiedergegeben, wie sie die Ratur hervorgebracht hat, sie murden burch die Farbe des Glafes fo verandert, daß fie hochft unangenehm erschienen. Die Deutlichkeit der Umriffe des Bildes stehen mit der Dunkelheit des zum Spiegel gebrauch: ten gefarbten Glases im Berhaltniß, je dunkler das Glas, je deutlicher das Bild; benn dunkle Glafer werfen nur von ihrer vordern Glache Lichtstrahlen gurud, Diefe kommen also von jedem Punct des Gegenstandes nur einfach ins Auge. farbenlosere Glaser, die folglich durchfichtig find, werfen nicht allein von ihrer vordern, fondern auch von der hintern Flache Strahlen zurud, allein die Strahlen, die auf Die hintere Klache fallen, werden ben bem Durchgang burch bas Glas von ihrer vorigen Richtung, nach bekannten Dioptrifden Gefeben, abgelenkt, Das heißt gebrochen, fo Dagfie von der hintern Klache unter einem gang andern Winkel zurudgeworfen werden, als foldjes von der vordern Flache geschiehet, wenn auch beide Flachen vollkommen parallel find. Dadurch fommen von jedem Punct des Gegenstandes allemal zwen Strablen in Das Auge, Die besto weiter von einander abstehen, je dider das Glas ift, und je schiefer Die Strahlen anf die Flachen gefallen find; hierdurch entstehen nun zwen Bilder Des Gegenstandes im Unge, Die gleichsam auf einander geschoben scheinen, und Dieses ift ber Grund jener Undeutlichkeit, die fich bei helleren Glafern veroffenbaret.

Da man auf diesem Wege nicht ganz zum Zweck kommen konnte, so ging man weiter. Man beschiigte auf einem guten metallenen Spiegel eine Glasplatte mit gut bearbeiteten Flächen, und es zeigte sich gleich, daß nun der entstandene Spiegel desto bessere Dienste leistete, je heller das aufgelegte Glas war. Man gewann wenigstens so viel daben, daß nun der Metallspiegel gegen die Einwirzkung der Luftsäure besser geschützt, folglich dauerhafter wurde. Da man nun die herrlich reslectirenden Flächen des fließenden Duecksübers schon kannte, so war wohl der Gedanke, auch hier einen Bersuch mit Ausslegung einer Glastafel zu machen, sehr nahe zur Hand; der Versuch konnte nicht anders, als sehr gut ausfallen, es kam nur noch auf Beseitigung der Schwierigkeit an, das Luecksüber so an das Glas zu befestigen, daß man es ohne Schaden in alle beliebige Lagen bringen konnte. Auch diese Schwierigkeit wurde bald gehoben. Man kannte schon längst die Sizgenschaft des Duecksübers, sich mit verschiedenen Metallen, besonders mit dem Golde, und dem weit wohlseileren Zinn, innigst zu verbinden, oder wie es in der Kunstsprache heißt, sich zu amalgamiren. Diese Kenntniß gab bald Mittel an

die Hand, bas Quecksilber an das Glas zu fixiren, und so die Runft des Bele: gens zu erfinden, wovon unten ein Mehreres vorkommen wird.

Diese Spiegel geben ein sehr reines und deutliches Vilo, und sie stellen die Farben des Gegenstandes fast ganz naturlich dar, auch ist das Quecksilber gegen die Einwirkung der Luft sehr gut geschützt. Sie haben zwar auch noch den Fehrter, daß die benden Flächen, jede ein besonders Bild ins Auge bringt, allein dieser Fehler ist hier von geringer Bedeutung, denn 1. ist das Bild, welches von der hinteren Duecksilbersläche zurück geworsen wird, ben weitem heller und deutlicher, als jenes, welches von der vorderen unbelegten Fläche entstehet, es ist daher kaum bemerkbar. 2. Wenn man sich in einem Spiegel besiehet, so stehet man gewöhnlich gerade vor dem Spiegel, so daß die Strahlen ganz oder doch bennahe senkrecht auf denselben fallen, da aber nach dioptrischen Gesetzen, senkrecht auffallende Strahlen keine Brechung in dem Glas erleiden, so kommen sie auch in dieser Richtung so zurück, und die Vilder der benden Flächen fallen ganz oder doch bennahe in eines, und verursachen also keine merkliche Undeutlichkeit. 3. Da die Spiegelgläser in der Regel sehr dunne sind, so weicht der durch die Brechung entstehende Winkel auch nur wenig ab, und verhindert also die Deutlichkeit auch nur in sehr geringem Maß.

2 Mus allem Diesen gehen nun folgende Eigenschaften hervor, welche ein moglichst vollkommener Spiegel haben muß:

- 1) Der Rorper des Spiegels sey von Glas und mit Duecksilber unterlegt, benn so kommt er dem Duecksilber-Spiegel, als dem vollkommensten, am nächsten, und ist zugleich am dauerhaftesten, weil er das Duecksilber gegen die Luftsauere schützt.
- 2) Das Glas sen vollkommen rein und so gut bereitet, daß auch ihm die Lufts sauere nichts anhaben kann.
- 3) Das Glas habe die Eigenschaft, daß es die größtmöglichste Menge von Lichtstrahlen durchlasse, folglich so wenig wie möglich verschlucke, es sen daher wasserflar, und habe gar keine Farbe, damit das Bild so deutlich und naturgemäß werde, wie möglich.
- 4) Seine benden Flachen seven so bearbeitet, daß sie die möglichst gleichformigste geradlinigte Ebene darstellen, folglich die Lichtstrahlen überall einen fregen Durchgang haben konnen, und unter einerlen Winkel zurückgeworfen werden.
- 5) Bende Flachen senen so viel wie möglich parallel miteinander, samit die Strahlen auf einer Flache eben so wie auf der andern reflektiv werden.
- 6) Das Glas sen so dunne, als es nur mit seiner erforderlichen Haltbarkeit verträglich ist, damit durch die Brechung der Lichtstrahlen die Reslexionswinkel nicht zu sehr verändert werden, und nicht zu viel Lichtstrahlen verloren gehen,
- 7) Das Quecksilber berühre die Glasflache in jedem Punct ohne Ausnahme, auf das genaueste, denn nur unter dieser Bedingung wird das Quecksilber an dem Glas festhalten, folglich zum Reflektiren geschickt seyn.

Von der Farbe des Spiegelglafes.

Nach dem mas bis hierher gesagt worden ift, scheint es in der That hochst. überfluffig zu fenn, noch über die Farbe des Spiegeiglafes ein Wort zu verlieren. Wir haben bewiesen und festgesett, daß dasjenige Spiegelglas das beste fen, wel: des Die meisten Lichtstrablen unverandert durchlaffen, und alfo auch von der Dueckfilberflache reflektirt, wieder zurucklaffen kann, und daß nur das mafferhelle, oder Das, welches gar keine Karbe hat, Diese Eigenschaft besithe. (Ich bediene mich mit Fleiß hier des Worts mafferhell, weil es vollkommen das ausdruckt, mas es ausdruden foll, benn bas fonft gewohnliche Wort: weißes Glas, ift nicht vaffend, benn weiß ift auch eine Karbe, und 3. B. Beinglas, oder mit Zinnasche bereite: tes Email: Glas ift nur weißes Glas.) Ich glaube dieses ift so deutlich und un: umftoglich durch Bernunft und Erfahrung ermiefen, daß es ein Jeder ohne Husnahme einsehen muß. Dem allen ohngeachtet herrscht noch hieruber bis auf den heutigen Tag ein Streit, sowohl in Schriften, als auch auf den Fabrifen. Ei nige, wie die Benetianer und auch mehrere Deutsche fagen, eine leichte ichwarz gelbliche Farbe fen die beste, sie stelle besonders die menschliche Gestalt am natur lichsten dar, alle andere Farben gaben ein zu weißes, fast frankliches Unsehen, Undere wollen eine blaffe blauliche, oder grunliche Farbe vorziehen; ein Jeder von diefen lobt fein Kabricat, das diefe Karben hat, und fo mag es noch hingehen. wenn aber vernunftige, fonst einsichtsvolle Manner, solche Dinge behaupten, so ift es wirklich zu verwundern.

Montamy, in seiner Abhandlung von den Farben zu Porzelan und Email malen, (deutsche Uebersetzung Seite 215.) sagt:

»Ein Spiegelglas, hinter welches man eine weiße Pappe geleimt hat, »stellt die Gegenstände verwirrt vor; dahingegen, wenn man eine schwarze »Pappe hinter dasselbe leimt, es die Gegenstände deutlich vorstellen wird." Ferner sagt er ebendaselbst:

»In einem Spiegelglas, das ganz und gar keine Farbe hat, geschiehet die Borstellung der Gegenstände allein auf der Belegung desselben, wovon die Weiße verhindern wurde, daß der Gegenstand nicht recht deutlich ers schiene; man muß also daraus schließen, daß es unumgänglich nos thig sen, in das Spiegelglas ein durchscheinendes Schwarz zu bringen, welches die Weiße der Belegung mäßige, und »dadurch die Gegenstände deutlicher mache."

Er mennt daher, es sen unnut das Glas von den metallischen Stoffen, die es farben, zu reinigen, im Gegentheil musse man durch Zuthun von Blau, Roth und Gelb, das Schwarze hervorbringen, welches, da es gleichsam eine Vernichtung der Farben sen, keine darinnen wahrnehmen läßt, und indem sie die Weiße der Belegung mäßiget, die Gegenstände deutlicher vorstellet.

Der sonst sehr einsichtsvolle Allut, fühlt wohl das Unstatthafte dieser Bernunf; telen des Montamy, er zermartert sich, ihn zu widerlegen, aber verführt durch den scheinbaren Erfolg tes Bersuchs mit der weißen und schwarzen Pappe, kann er damit nicht zu Stande kommen. Er muß am Ende gestehen, daß Glas von einer dunkelen Farbe, die Genauigkeit und Starke der Zurückwerfung begünstige, doch ziehe er das weiße (wasserklare.) Glas vor, weil es die Farbe der Gegenstände gebe, wie sie die Natur darstelle.

Der Unbefangene erkennet leicht, daß hier eine außerordentliche Verwirrung der Begriffe herrsche, wodurch denn eine Reihe von Fehlschlussen entstehet, die merkwurdig ist.

Ich unterscheide, ob das Spiegelglas an und fur fich einen Spiegel barstellen foll, oder nicht? Im ersten Fall ift eine feiner Flachen Die Den Spiegeln constituirende zuruchwerfende gleichformige Ebene, Da aber vermoge der Ratur des Glafes, die meiften von einem Gegenstand darauf fallenden Strablen durch daffelbe geben, und nicht zurückgeworfen werden, da überdem noch sehr viele Strablen direkt von andern hinter dem Glas befindlichen Gegenständen, ja noch ungleich mehr, als reflektirte Strablen in bas betrachtende Muge kommen, fo ift es febr naturlich, daß bas von der Borderflache dieses Spiegels gegebene Bild, außerst matt, fast unbemerkbar fenn muß. Da nun die Erfahrung lehrt, daß ein schwarzer Rorper feine direften Strahlen durchlaßt, auch nur fehr wenige gurud wirft, so ift es fehr begreiflich, daß, wenn man dem Glas entweder felbst eine schwarze Karbe giebt, oder ihm einen schwarzen Rorper unterlegt, daß dann, fage ich, die Direften Strahlen abgehalten, und nur blos die von einem Gegenstand fommenden und auf der vorderen Glasflache reflektirten Strahlen im Auge bemerkt werden, folglich auch nun das Bild deutlicher, oder vielmehr bemerkbarer wird. Es wird aber immer noch matt bleiben, weil nicht mehr Strahlen wie vorher, guruck gewore fen, die meiften aber von dem in oder hinter dem Glas befindlichen fcmargen Korver verschluckt werden. Legt man aber einen weißen Rorper, und gar eine weiße Pappe hinter das Glas, welcher fast alle Lichtstrahlen, und zwar wegen feiner ungleichfore migen Klache, in der größten Unordnung reflektirt, und diese fich alfo mit den durch Die Borderflache des Glafes zurud geworfenen Strahlen in der größten Berwirrung vermischen, so kann unmöglich ein deutliches, ja kaum nur ein bemerkbares Bild Des Gegenstandes entstehen; Demnad bleibt unter Diefen Umftanden der Gat fest stehen :

Wenn ein Glas an und für sich einen Spiegel darstellen soll, so wird es desto bessere Dienste thun, je mehr es sich entweder durch Farbung oder durch Unterlagen, der schwarzen Farbe nähert, es wird aber auch die natürlichen Farben des Gegenstandes desto schlechter darstellen, weil die von dem schwarzen Körper direkt kommenden Strahlen, jene Farben sehr verunreinigen werden.

Ganz anders verhalt sich aber die Sache, wenn das Spiegelglas nicht an und für sich den Spiegel bilden soll, sondern nur als ein Nehikel dienet, eine andere Spiegelflache festzuhalten und sie nach Belieben zu handhaben. Hier ist die gewählte Spiegelflache diejenige, worauf Alles ankommt, und muß man diejenige wählen, welche die besten Dienste thut, und sie mit dem Glas geschickt verbinden. Da nun nach der Erfahrung die Fläche des fließenden Duecksilbers von allen bekannten Körpern diejenige ist, welche einen Gegenstand am deutlichsten, schärssten und natürlichsten im Bilde darstellet, so muß man dahin trachten, daß dieses Bild so wenig wie möglich durch das aufgelegte Glas verändert wird; es muß die von dem Gegenstand darauf gefallenen Strahlen nach der Reslektion so zurück geben, wie es sie empfangen hat. Nach der Erfahrung aber thut das Glas dieses nur in dem Maß, als es sich der Wasserbelligkeit und Farbenlosigkeit nähert.

Demnach stehet auch dieser Satz fest, und der Spiegelfabricant muß sein Mog- lichstes thun ihn zu verwirklichen.

Wenn ein Spiegelglas nicht an und für sich als Spiegel dienen soll, sondern nur als eine Bedeckung einer andern tauglichen Spiegelfläche, so kann es nicht rein, nicht wasser hell nicht farbenlos genug seyn, wenn es einen vollkom: menen Spiegel darstellen soll.

Ich glaube vieses wird hinreichen, um kunftig allen Streit über die Farbe des Spiegelglases zu beseitigen, und diejenigen Fabricanten, die noch immer schwarzgelbliches Spiegelglas machen, eines Bessern zu überzeugen, und das Borurtheil für diese Farbe abzulegen. Zwar muß ich zur Entschuldigung dieser Fabricanten sagen, daß es wirklich Menschen giebt, die diesem schwarzgelblichen Spiegel den Borzug geben; diese sind meistens Frauenzimmer von blassem, franklichem Unsehen; halt man diesen einen vollkommen guten Spiegel vor, so erschrecken sie vor sich selbst, denn sie sehen sich, so wie sie sind. Noch weniger mögen sie einen bläulichen oder grünzlichen Spiegel leiden, denn diese machen dies blasse Ansehen noch widerlicher. Sie ziehen daher das Schwarzgelbliche vor, denn diese Farbe, die der von der Sonne verbrannten Laudleute ähnelt, ist man mehr gewohnt, und man hält sie, wenn sie nicht gar zu arg ist, selbst für die Farbe der Gesundheit, oder sie glauben sich mit dem Fehler des Spiegels trösten zu können, indem sie ihm die Schuld des üblen Unzsehns beplegen.

S. 131.

Von den erforderlichen Gigenschaften bes guten Spiegelglases.

Aus dem bisher Borgetragenen-ersiehet man, was das Spiegelglas in Rucksicht auf Unfehen und Form für Gigenschaften haben muß, um gute Spiegel daraus herzustellen. Es bleibt nun noch übrig, die Eigenschaften, die sein Korper, blos als Glas gedacht, haben muß, um ihm jene Sigenschaften mit Bortheil geben zu konnen.

Spiegelgläser werden oft und meistens in großen, ja sehr großen Massen, die sehr schwer zu handhaben sind, verarbeitet; denn man macht Spiegel, die wohl 12 Fuß hoch und 6 Fuß breit, daben anfänglich ½ Joll dick sind, folglich ein Gewicht von fast 540 th. haben. Es hat ben der Bearbeitung, ben dem Hin; und Hertragen, ben dem Schleifen, Poliren, Belegen, endlich auch ben dem Transport, sehr viele und große Gewalt auszustehen; daher muß es vorzüglich haltbar, elastisch, gleichartig in seiner Masse, leicht und dunne fließend im Feuer, nicht leicht erstarrend, sondern selbst ben dem kleinstmöglichen Grad von Hige noch biegsam, folglich nicht sprode und brüchig senn; es muß sich gut abkühlen lassen, und nach der Abkühlung jene Sigen; schaften so viel möglich behalten.

Nun lehret die Erfahrung, daß Glaser, die mit metallischen Kalken, besonders mit Blenkalk, als dem wohlseisten, der auch die Farbe am wenigsten verändert, bereitet sind, obige Eigenschaften ganz vorzüglich besitzen; da aber diese Materien sehr theuer sind, und die daraus gemachten Glaser den Einwirkungen der Luftsaure nicht hinreichend widerstehen, so macht man zu Spiegelglas keinen Gebrauch von ihnen, und man muß sich mit dem einzig noch übrigen und hier schicklichen Schmelze

mittel, namlich dem feuerbeftandigen Laugenfalz begnügen.

Aber auch hier lehrt die Erfahrung, daß das aus dem mineralischen Laugensalz gemachte Spiegelglas die oben angegebenen Eigenschaften in einem weit vorzüglicheren Grade besitzt, als das aus vegetabilischem Laugensalze bereitete Glas, wie man im ersten Theil S. 223 schon gezeigt hat. Daher ist das erstere auch, so viel mir bekannt ist, auf allen großen Glassabriken, besonders, wo gegossene Glaser gemacht werden, ausschließlich im Gebrauch, und man bedient sich des vegetabilischen Laugensalzes nur zu geblasenen Gläsern, die ein weit kleineres Maß gewöhnlich haben. Es ist daher ben einer neuangehenden Fabrikation wohlmennend anzurathen, sich keines andern als des mineralischen Laugensalzes, oder doch größtentheils zu bedienen und dadurch manchen großen und verderblichen Schaden, der im entgegengesetzten Falle eintreten könnte, zu vermeiden.

§. 132.

Arten ber Spiegelverfertigung.

Es giebt zwenerlen Arten, die Spiegelgläser zu machen; entweter werden sie geblasen, und diese Art hat viel Aehnlichkeit mit der oben beschriebenen Tafelglasma; cheren, nur daß hier keine so große Genauigkeit erfordert wird, wie dort; oder sie werden gegossen, das heißt, man schüttet das Glas auf eine metallene Tasel, und walzet es mit einer metallenen Walze über jene gleich die aus, so wie man einen Teig auszuwalzen psiegt. Letzterer Art bedient man sich vorzüglich zu großen Glässern, die nämlich über 50 — 60 Zolle groß sind, ersterer Art hingegen zu kleineren Gläsern, weil es außerhalb der Kräfte von einem oder auch von mehreren Arbeitern liegt, so große Massen an einer Pseise zu handhaben. Jede dieser Arten hat ihre

Vorzuge und Rachtheile, die man kennen muß, um nach Umftanden die eine ober Die andere schicklich mablen zu konnen. Die Borguge Des Spiegelblafens besteben, nach der Ungabe der Kunftverständigen, in folgendem: 1) Man fann dem Glas fo ziemlich gleich die Große geben, die verlangt wird; ben dem Spiegelgiegen ift Dieses der Kall nicht, man muß, wie man unten ben der naberen Beschreibung seben wird, weit großer als ein vorgefettes Mag, wenn es nicht felbst von dem großten ift, gießen, und dadurch wenigstens fur ben Augenblick viele Materien unnut verarbeiten. 2) Wenn in der Glasmaffe, Die man eben in Arbeit hat, fich Fehler z. B. Steine, Blasen u. f. w. befinden, fo fann man folches, wenn es geblasen wird, fogleich ent: Decken, und im Berfolg der Arbeit es fo einrichten, daß der Fehler wenigstens an den Rand fallt, und dann durch den Schnitt gang beseitiget werden fann. Diefes ift der Kall ben gegoffenen Glafern nicht; da fann man den Kehler erft nach der Abfüh: lung, und oft gar nicht, bis das Glas polirt ift, erkennen, und fist er am unrede ten Ort, so kann durch nichts, als durch Berschneidung des gangen Glases nur mit großem Schaden, geholfen werden. 3) Ben dem Blafen fann dem Glas gleich die seiner Große angenteffene Dice gegeben werden, mithin viel an Materien, auch an Schleiflohn ersparet werden; Dieses ift ben dem Gießen nicht zu vermeiden, weil bier allezeit groß, folglich auch did gegoffen werden muß, damit wenn der Buß fehlerfren ausfällt und man alfo bas Glas ohne fehr großen Schaden nicht verschneiden barf, Dieses Doch Die seiner Große angemessene Dide bat. Dieses raubt viel Glas, welches bernach im Schliff fast gang verlohren gehet. Dieß ift auch die gemeine Mennung, welche fast auf allen Sutten angegeben wird, wenn man fragt, ob das Blafen oder Biegen vortheilhafter fen; ich muß aber offenherzig bekennen, daß mich Diefe Grunde nicht vollfommen und binreichend befriedigen. Es bleibt einmal ausgemacht, daß man ben dem Gießen, wie man gleich unten feben wird, febr viel Beite und Rraftaufwand erspart, daß zu dem Blafen fehr geschickte, langgeubte, und nicht leicht zu habende Arbeiter, Die alfo auch gut bezahlt werden muffen, erfordert werden, da man hingegen zum Gießen fehr leicht und in furzer Zeit, Arbeiter anziehen, und wohlfeiler haben fann. Diefes find Bortheile, melde gewiß nicht auffer Ucht zu laffen find; hiezu fommt, daß die oben angegebenen Bortheile Des Blafens mehr in der Einbildung als in der Mahrheit bestehen; benn mas den ersten Bortheil betrifft, so ift gar nicht abzuschen, was einem binbern konnte, fo klein oder fo groß zu gießen, als einem beliebt; man hat ja beswegen große und fleine Gieghafen; ja man hat noch überdem den Bortheil, bag, wenn mehrere Stude von einerlen oder nicht fehr verschiedener Große verlangt werden, man 2, 3 bis 4 Stuck auf einmal machen fann, da ben bem Blafen jedes Stud einzeln gemacht werden mug. Mit dem zweiten oben angeführten Bortheile verhalt es sich fast eben so; es ift mahr, wenn Fehler an einer Stelle benfammen figen, fo kann man es ben dem Aufschneiden der Cylinder mit der Scheere fo einrichten, daß diese Fehler in den Schnitt fallen; allein, wie, wenn Die Kehler nun nicht benfammen figen? Da kann man einige in den Schnitt

bringen, Die übrigen aber bleiben mitten im Glafe; alfo fallt der angebliche Bors theil meiftens weg. Beg gegoffenen Glafern fann man den Fehler durch den Diamantidnitt ebenfalls und oft mit fehr geringem Berluft hinweafchaffen. Deutlich zu fenn, will ich die Sache durch ein Benfpiel erlautern. Gefett man habe Spiegelglafer von 36 Boll bod und 24 Boll breit zu verfertigen, fo wurde ich eine Tafel von 36 Zolle breit, und fo lang als Die ganze Gießtafel gießen laffen, alfo z. B. 12 Fuß lang; ift das Glas ganz rein ausgefallen, fo ton: nen hieraus 5 - 6 Stud auf einmal geschnitten werden. Gefett aber es befan: Den fich Blafen, Steine u. f. w. darin, z. B. im 30ten Boll der Lange faße ein Stein, so wurde ich das erste Glas entweder 30 Boll breit und 36 Boll boch schneiden, wenn auf folde Beise eine noch gangbare Gorte herauskommt, oder wenn dieses nicht der Fall ift, gleich 24 Boll, dann 6 Boll abschneiden und letteres zu den Abfallen werfen, so verliere ich nur in Band von 36 Boll boch und 6 Boll breit; ist mir aber ben geblasenen Spiegeln ein Fehler unver meidlich in die Mitte gefallen, fo muß ich das ganze Glas hinweg werfen, wo: ben mehr Schaden ift als ben jenen nur 6 Bolle breiten Studen. Ueberhaupt entstehet hierben fast fein reiner Berluft, fondern nur ein verringerter Bewinn. Much ift es falfch, daß man in gegoffenen Glafern die Fehler nicht entdecken fonne, dieses ist nur der Fall, wenn das Glas noch in der Glubhite ift, nach dem Abfühlen bleibt es, trot des anhangenden Sandes, besonders wenn es von auter Farbe ift, noch durchsichtig genug, um die Fehler zu entoeden, und durch Den Schnitt herauszuhringen. Much der dritte oben angegebene Bortheil ift ohne Grund, benn mas verhindert einem fo dunne oder bick zu gießen, als nothig ift? Wollte man allezeit große Tafeln, Die nicht bestellt sind, gießen, um die zufällig gut ausgefallenen aufzuheben, fo murde man balo das Magazin mit einem todten Capital, bas oft genug von den mangelnden Zinsen verschlungen werden wird, anfüllen, denn große Glafer finden nur fehr felten Ubnehmer. Es wird daher immer vortheil: hafter senn, zu gießen, wie die Bestellungen find, bleibt auch bisweilen hierben ein Glas übrig, so ist es doch kleiner, beträgt weniger Capital und findet eher Abnehmer, als große Glafer. hieraus ergiebt fich flar, daß die angeruhmten Bor theile eben nicht fehr aut begrundet find. Das Rachtheilige ben dem Spiegelblafen bestehet darin, daß man den Glafern nicht jede verlangte Große geben, auch sie nicht, befonders an den Randern, von durchaus gleicher Dice machen fann, welches ben dem Schleifen hernach wieder viel Roften und Glasverluft nach fich giehet; dagegen tann man jede verlangte Große ohne Unftand gießen, auch dem Glas eine vollkommene gleiche Dicke geben. Endlich ift es noch zum Bortheil der Spiegelgießeren, daß die Arbeit verhaltnigmaßig weit geschwinder, und fur die Arbeiter ungleich leichter und weniger angreifend, verrichtet werden kann, als ben dem Spiegelblasen, woben die Leute bald stumpf werden, und oft genug noch Leibesschäden bavon tragen.

Man siehet hieraus, daß es rathsam sen, bende Fabricationsarten mit einander zu verbinden. Wollte man jede dieser benden Fabricationsarten für sich allein bestreiben, so wird solches selten oder gar nicht zum Vortheil ausschlagen, denn es hieße nichts anders, als sich auf die Fabrication entweder von blos kleinen, oder blos großen Spiegeln beschränken; ben erstern liegt es in der Natur der Sache, wie man unten in dem Abschnitt von der Verwaltung sehen wird, daß daben nicht viel heraus kommt; letztere wersen zwar ungleich mehr Vortheil ab, aber die Besstellungen sind wegen ihres hohen Preißes und als ein bloser Luxus Artikel der reichsten Classe, außerst selten. Ich rede hier blos von großen Spiegelfabriken, und guter vortressischer Waare, denn mit den Fabriken, welche die ganz kleinen Spiegel, die sogenannten Judenmaße versertigen, hat es eine andere Bewandniß, diese sind in der That eine Art von Tafelglasmacheren, und können sehr leicht mit dieser verbunden werden, wie es auch sehr oft geschiehet.

Uebrigens hat die Fabrication der geblasenen und gegossenen Spiegel Alles, die daben vorkommende Arbeit der Glasarbeiter ausgenommen, mit einander gemein. Es können daher die Beschreibungen bender Fabricationsarten, um Wieder, holungen zu vermeiden, sehr füglich mit einander verbunden, und hierben die Bertschiedenheit in besondern Absähen angezeigt, und besonders behandelt werden.

Um dieses zu bewerkstelligen, will ich vordersamst eine allgemeine Uebersicht der zu beschreibenden Gegenstände voran gehen lassen, und dann mich bemuhen, Alles so vollständig und deutlich darzustellen, als es mir möglich ist.

S. 133.

Ueberficht der zu beschreibenden Gegenstande.

Es find hier folgende Gegenstande gu betrachten :

- 1) Die zu diesem Geschäfte nothigen Werkstatte und Gebäulichkeiten.
- 2) Die Schmelg : und Rebenofen.
- 3) Die nothigen Werfzeuge.
- 4) Das erforderliche Personale.
- 5) Die Materie und ihre Vorbereitung.
- 6) Die Bereitung bes Glases.
- 7) Die Berarbeitung deffelben, und zmar
 - a. die Arbeit des Spiegelblasens,
 - b. das Gießen der Spiegel und das Streden und Abkühlen bes Glases.
- 8) Das Schneiden der Spiegelglafer.
- 9) Das Schleifen und
- 10) das Poliren derselben.
- 11) Das Belegen.
- 12) Das Berpacken.

Biele von diesen Gegenständen sind schon im ersten Theil, und in dem Bors hergehenden berührt worden; ich kann mich daher ben diesen kurz fassen, und ich werde nur das umständlich verhandeln, was dieser Fabricationsart eigenthumlich ist.

S. 134.

I. Die Werkstätten und Gebäulichkeiten.

Die nothigen Werkstätten und Gebäulichkeiten find folgende:

1) Die Hutte mit den Schmelz : und Rebenofen.

2) Das Fritte und Calcinirhaus mit den Fritte und Calcinirofen.

3) Das Raffinirhaus der Laugensalze, allenfalls auch verbunden mit einer Potaschsiederen, nebst ben nothigen Magazinen fur die Materien.

4) Die Safenkammer und Behalter.

5) Die Gebäulichkeiten, worin die weitere Bearbeitung der rohen Spies gelgläfer vorgenommen wird. Diese enthalten

a. die Schneidkammer.

b. Das Magazin der roben Spiegelgläser.

c. Die Sale, wo die rohen Glaser geschliffen werden, mit dem Magazin der geschliffenen Glaser.

d. Die Gale, wo die Politur derselben geschiehet, mit dem Mas

gazin der polirten Glafer.

e. Die Polirmuhle, wenn sich die Gelegenheit dazu darbietet. f. Die Sale, wo die Belegung der Spiegel vorgenommen wird, nebst dem Magazin der belegten Glaser. Endlich

g. die Packfammer.

Alle biese Gebaude muffen nahe benfammen liegen, fo, daß man mit aller Bequemlichkeit von einer Urbeit zur andern schreiten kann. Wird ein folches Werk neu angelegt, so ift diese Erforderniß meistens leicht durch schickliche Bahl des Orts zu befriedigen; wo diese Bedingung nicht erfüllt werden kann, ist es nach meiner Unficht beffer, bas gange Geschaft ju unterlaffen; denn wenn die verschies denen Arbeiten von einander getrennt, und oft in weiter Entfernung von einander verlegt worden, so ift der Schade sehr groß. Die ben Diesem Weschäft so febr nothige Aufficht wird erschweret, ja ohne Unstellung vieler Aufseher, und also ohne aroße Rosten, fast unmöglich gemacht. Das Sin: und Sertransportiren der Glas fer, welches meistens noch auf der Uchse und über schlechte Wege geschehen muß, erfordert ein ofteres forgfaltiges Mus : und Ginpaden; fehr viele Glafer merden gerbroden, auch mird viel Zeit verschwendet, es ift also überall nichts als Schae ben. Im hochsten Rothfall mag die Hutte, wo blos die rauhen Glafer gemacht werden, und deren ebenfalls zu befürchtender Bruch ben weitem nicht fo ichablich ift, als jener der schon weiter bearbeiteten, abgesondert an einem andern Ort liegen; aber die übrigen zur Bearbeitung der rauhen Glafer erforderlichen Gebaude muß fen nothwendig benfammen an einem Ort liegen.

1. In Unsehung des huttengebaudes bemerke ich, mit Bezug auf das was schon im ersten Theil über die Unlage dieser Gebaude gesagt worden ist, daß es, in Bergleichung mit andern Glashutten: Gebauden, weit geräumiger als diese seyn Bersuch blasmacher: Aunfill. Eh.

muß, denn es werden ungleich mehrere und größere Nebenofen erfordert, die alle große frege Raume vor sich haben muffen, damit man mit der Giestafel u. f. w.

überall vor denselben fren und ungehindert sich bewegen kann.

2. To Fritt; und Calcinirhaus, mit seinen Defen, muß nahe ben der Hutte sein, und unmittelbar in die Hutte einen Eingang haben. Man bauet es daher entweder unter ein Dach mit der Hutte, oder hangt es doch wenigstens so an dies selbe, daß es eine Wand mit derselben gemein hat; auf diese Art werden die zur Schmelze bestimmten Materien in der Nahe, nicht der Witterung ausgesetzt, und bequem zu transportiren senn. Was übrigens die Einrichtung des Hauses und der Defen betrifft, so ist bereits schon das Nothige im ersten Theil angegeben worden, dem hier nichts weiter zugefügt zu werden braucht.

3. Die Raffinir:Anstalt der Laugensalze soll ebenfalls in der Nahe des Fritthauses seyn. Man bringt sie am schicklichsten mit diesem unter einem Dache an, und benutt den oberen Raum zum Material:Magazin; sie erfordert, je nacht dem man eine Einrichtung gewählt hat, einen größern oder kleinern Raum, wie man leicht einsehen wird, wenn man die verschiedenen Anstalten, welche im ersten Theil beschrieben sind, betrachtet. Will man Sode und Potasche zugleich zu dem Glasgemenge brauchen, wie das an mehreren Orten gewöhnlich ist, so ist eine Potaschsiederen nöthig, und man kann sie mit dem Raffiniemerk recht gut in einem Behälter anbringen. Wie übrigens die hierzu gehörigen Oesen, Pfannen, Resselu. s. w. einzurichten sind, solches ist im Th. 1. S. 203. u. f. schon so ausführlich anz gegeben, das hierüber kein Wort mehr nöthig ist.

4. Das hafenhaus und der Behalter kann ganz dem ahnlich senn, das im ersten Theil S. 55. angegeben worden ist, auch ist seine Lage in der Nähe der Hutte die

schicklichste, doch richtet man sich daben nach Umständen.

5. Die Gebäude zur weiteren Bearbeitung der rauhen Spiegelgläser, die man gewöhnlich auch die Spiegelmanufaktur: Gebäude nennt, mussen, wie schon gesagt, alle bensammen und wo möglich unter einem Dache liegen. Dieses kann frevlich nicht allemal Statt finden, weil man zum Betrieb der Mühlen, und zu der Schleisferen, ein beträchtliches fließendes Wasser braucht. Können diese Gebäude überdies in der Nähe eines schissbaren Flusses angelegt werden, so ist es wegen des leichteren

und sicheren Maaren; und Material/Transports desto beffer.

Ich lege auch hier einen Grundriß (Fig. 197) über diese Art von Gebäuden ben, um sich eine allgemeine Joee davon zu machen, diese kann auf mancherlen Art abzgeändert werden, wie es die Umstände ersordern; ein geschickter Baumeister wird daben zu Rathe gezogen und durch ihn die nothigen Anordnungen gemacht werden müssen. Da diese Art Gebäude, wie oben gesagt, am Wasser angelegt werden müssen, so sen man sehr vorsichtig in Ansehung der Wahl des Orts, damit dieser nicht der Ueberschwemmung ausgesetzt sen; ich kenne es aus Ersahrung, was dieses sur nachtheilige Folgen nach sich ziehet, denn da die meisten Werkstätten und Magazine zu ebener Erde sich besinden, so kann man leicht denken, was für Verzberungen entstehen müssen, wenn da das Wasser hineintritt. Um diesen Zweck

zu erreichen, sind oft kostspielige Wasserleitungen in einiger Entfernung von dem Flußbett nothig, allein man scheue diese Kosten nicht und sichere sich dadurch gegen jenes Uebel. Ferner suche man, wo möglich, ein hohes Gefälle des Wassers zu erhalten, dieses giebt wegen der anzulegenden Wasserleitung nicht nur Gelegen, beit, sich von dem Flußbett zu entfernen, sondern man wird auch dadurch in den Stand gesetzt, oberschlächtige Wasserräder zum Betreib der Mühlen anzulegen, die weit weniger Wasser erfordern, als die unterschlächtigen Räder; auch erhält man dadurch Gelegenheit, das Wasser in die Arbeitszimmer und wo es sonst nothig ist, durch natürliches Gefälle hinzuleiten.

Alles dieses wird durch eine Zeichnung deutlicher werden, als man es durch eine weitläufige Beschreibung machen kann. Die 196 und 197 Figur enthält den Entwurf eines Plans zu einem vereinigten Mondglas, und Spiegelglas, Huttenwerk nebst einem Spiegelmanufaktur. Gebäude, welches genehmiget war, durch den Krieg

und die Ländervertheilung aber unausgeführt blieb.

Kigur 196, ift der Grundriß einer vereinigten Mond; und Spiegelglashutte. Man hielt diese Bereinigung für nöthig und nüßlich, weil man auf keinen so starken Spiegelabsat rechnen konnte, um einen Dfen und die nothigen Spiegelarbeiter das ganze Jahr hindurch zu beschäftigen; man mußte also noch eine Fabrication damit verbinden, welche die übrige Zeit nutlich ausfullen konnte. Da man aber aus geschickten Spiegelglasmachern ziemlich leicht gute Mondglasarbeiter, und noch leichter umgekehrt, anziehen und folglich zu benden Kabricationen nur einerlen Arbeis ter brauchen konnte, fo murde die Mondglasfabrication vorgezogen und die Unlage darnach eingerichtet. Uebrigens mußte man die Anstalt so machen, daß man eine binreichende Quantitat Mondalas erhalten konnte, welches nicht moglich gewesen ware, wenn man diese Kabrication blos auf die Zeit, welche nach dem Spiegels machen übrig geblieben ware, befdrankt hatte, beswegen mußte man gleichsam eine doppelte Butte haben, in deren einem Theil, man nach einander Spiegel: und Mondglas, in dem andern Theil aber letteres allein machen konnte, fo wie es die Umstände erfordert hatten. Dem zu Folge war die Einrichtung folgende : in der 196. Kigur ist:

A. 1. Die Abtheilung der Hutte, welche vorzüglich zum Spiegelmachen, und nebens

ben zu dem Mondglasmachen bestimmt wurde. In derselben find

a a. zwen Schmelzofen, damit erforderlichen Falls der zwente Dfen gleich ans geben konnte, wenn der erfte ausgeloscht wurde und also keine Zeit verloren

ging;

c c c. 2c. sind zehen Ruhlofen zu gegossenen Spiegelgläsern. Da es bep viesen vorzüglich auf eine sehr langsame Abkühlung ankommt, so mussen ihrer so viele senn; sie hatten ganz die Größe und Einrichtung, welche die in dem folgenden S. zu erklärenden Figuren 191. bis 195. zeigen;

d d d d. u. s. w. sind Ruhlofen fur geblasene Spiegel, mit den nothigen Ganz gen dazwischen; sie haben ganz die Einrichtung, welche die Figuren 81.

bis 85. im ersten Theil dieses Werks barftellen;

G 6 2

eeee. sind Kuhlofen fur Mondglasscheiben; ihre Sinrichtung sehe man im ersten Theil, Figur 86. 87. und 89.

f f. Die Auslaufofen; fiebe erften Theil, Figur 86. 87. 88.

g. Ift eine Rammer zur Aufbewahrung der Werfzeuge.

A. 2. Ist die Abtheilung der Hutte, welche blos zu dem Mondglasmachen bestimmt war; hier find:

bb. die benden Schmelzofen;

eeeee. sind die Scheibenkuhlofen, deren hier zwen mehr angebracht sind, um ben der unten zu beschreibenden Doppelarbeit dienen zu konnen.

f f. Die Auslaufofen.

B. Ift das Fritthaus, mit zwen Frittofen, deren einer für das Spiegel: der andere für das Mondglas bestimmt ist.

C. Ist die Potaschsiederen, und Raffinir : Unstalt, welches alles, so wie die Fritt:

ofen, im ersten Theil beschrieben ift.

Uebrigens bieten die Raume über dem Fritthaus, der Potaschsiederen und den Ruhlofen, sehr geräumige Plate zu Materialmagazinen und hafenbehaltern dar, wo diese jeder erforderlichen Temperatur unterworfen werden konnen; der übrig bleibende Raum, nehst jenem über den Schmelzofen bietet Gelegenheit dar, um

das Solz febr aut und ohne Roften zu trodnen.

Da das Hüttengebäude über 240 Fuß lang und 130 Fuß breit ift, so begreift man leicht, daß es weder deonomisch noch rathsam gewesen ware, dieses ganze Gebäude mit einem einzigen kostspieligen Dach zu bedecken; man brachte daher 8 Dacher an, die aber doch alle mit einander in Verbindung stehen, deren jedes nur 60 Fuß breit und 25 Fuß hoch ist: nämlich zwen über den Abtheis lungen A 1. und A 2., die Räume für das Fritthaus, die Potaschssederen und die Spiegel: Rühlösen wurden durch die Gänge xxx in zwen gleiche, von einanz der abgesonderte Theile getheilt, deren jeder sein eigenes Dach bekommt, welches unter rechten Winkeln an die Hauptdächer über A 1. und A 2. sich anlehnt, und zu ihrer Befestigung dienet. Da übrigens diese Dächer größtentheils ohne Vedälke sind, da wegen der großen Hitz nie ein starkes Schneelager auf ihnen liegen bleiben kann, so konnte man es sehr leicht, folglich ohne große Rosten bauen.

Figur 197 stellt den Grundriß des zu der hutte gehörigen Spiegelmas nufaktur: Gebäudes dar; es ist durchaus zwenstockig, ausser dem mittleren Theile, wo sich das Muhlenwerk befindet, welcher dreistockig ist, damit die Muhlen in dem zwenzen und dritten Stocke die Politur betreiben konnen. Seine innere

Ginrichtung ist folgende:

In dem Pavillon A. ist die Wohnung des Huttenmeisters, durch diese tragen die Arbeiter die fertigen Mondalasscheiben in die Schneidscheibenkammer,

a. wo fie verschnitten werden; hierauf fommen Die gefchnittenen Stude in

b. das Scheibenglasmagazin, neben diesem befindet sich c. das Pachaus, wo es auch gleich verladen werden kann.

B. Ift die Wohnung des Offizianten der über das ganze Werk gesetzt ift.

Durch diese werden die gefertigten Spiegelglaser nach

m. in das Magazin der rauhen Glafer getragen, wo sie geschnitten und dann zum Schleifen weiter ausgezeben werden. Da es nicht rathsam ist, die rauhen Glafer lange ungeschliffen stehen zu lassen, weil man nur dann die Bestellungen leicht und bald befördern kann, wenn man einen Vorrath von geschliffenen und doucirten Glasern hat, so braucht dieses Magazin nicht groß zu senn.

11. Ift Die Golleiferen; sie hat Raum fur 20 Golleifbanke. Un Diese stoßt

k. das Magazin der geschliffenen und doucirten Glafer.

i. Ift der Raum, in welchem die Erden zu den Safen und Defen zubereitet und bie Safen auch gemacht werden, von wo fie hernach in die Sutte in

ihre Behalter gebracht werden.

h. Ift das Muhlenwerk, welches aus zwen oberschlächtigen Rädern bestehen sollte; diese treiben hier im untersten Stock vier Stampswerke, nämlich zwen mit Stampsen und zwen mit Hämmern; sie sind durch Bretterwände von einander geschieden, in dem ersten wird Sode, in dem zwenten die Ofen: und Hafenerde, in dem dritten der Gyps, und im vierten der Schmirgel gestampst, und in neben herum stehenden Kasten ausbewahret, bis die Ablieserung ins Materialmagazin über dem Fritthause erfolgen kann.

g. Ift der Ort, wo die Poten oder das englische Roth gubereitet wird, fo

mie

f. die Ranmer zum Schlämmen des Schmirgels; beyde liegen hier wegen der Nähe des Wassers, die Polirstuben befinden sich im zweyten Stock, gerade über den Räumen, welche hier mit e. k. g. h. i. und k. bezeichnet sind; über h. und i., so wie über diesen im 3ten Stock geschiehet die Politur durch das Mühlwerk, welches die Einrichtung hat, die man in Fig. 125. bis 128. siehet. Da es aber sehr mühsam und gefährlich wäre, die Gläser aus dem Magazin der geschlissenen Gläser k. über die in h. befindliche Treppe hinauf in die Polirstuben zu transportiren, so ist in dem Magazin k., so wie in dem Magazin der polirten Gläser e. in der Decke eine hinlänglich große Dessnung angebracht, durch welche die Gläser, auf der hohen Kante stehend, vermittelst eines Haspels in die Polirstuben hinzauf, und wenn sie polirt sind, in das Magazin der polirten Gläser

e. wieder hinunter gelaffen werden. Reben diefem ift.

d. Die Belegstube mit 8 Belegsteinen, und den nothigen Trockengeruften; diese stößt unmittelbar an das Packhaus

c. wo die fertigen Spiegel gepactt und verladen werden.

Man siehet, daß sich auf diese Weise mit der größten Gemächlichkeit ein Geschäft dem andern die Hand bietet. Der übrige Raum im zweyten Stock ist übrigens zur Wohnung für die unentbehrlichsten Aufseher und Meister, wie Schleif; und Polirmeister u. s. w. bestimmt.

Der Raum zwischen dem Manufacturgebäude und der Hutte, ist zum Holzemagazin bestimmt; zu dem Ende sind C. C. C. 2c. sechs Gerüste, deren jedes 1200 Maß Schieferholz, deren 5½ auf ein Waldmaß a. 81 Cub. Fuß gehen, enthalten kann. Diese Gerüste bestehen aus 2 Fuß hohen gemauerten Pfeilern, über welche Balken festgelegt sind, die so nahe zusammen liegen, daß ein Stück Schieferholz von einem Valken zum andern reicht; hier wird das Holz aufgezseht, und zwar nicht senkrecht, sondern nach einer etwas liegenden Linie, damit die Holzarchen nicht einstürzen; oben seht man das Holz dachsörmig zusammen, und bedeckt es mit Ginsterreisig, so daß der Regen nicht leicht durchdringen kann. Auch bringt man mehrere Luftzüge ben dem Aussehn an, damit die Luft überall durchdringen kann, das Holz austrocknet, und vor dem Verstocken verwahrt wird; dieses sind die wohlseissten und zweckmäßigsten Holzbehälter, und eigends dazu errichteten Gebäuden weit vorzuziehen.

Dieses wird hinreichend seyn, um sich einen Begriff von Unlagen dieser Urt zu machen, und wenigstens zu übersehen, worauf man sein Augenmerk zu richten hat. Localverhaltnisse werden dann schon die erforderlichen Modificationen angeben.

§. 135.

II. Die Schmelzeund Neben ofen.

Der zu Spiegelglas erforderliche Schmelzofen ist ganz dem gleich, der im ersten Theil S. 131 u. f. beschrieben worden ist. Ich will hier nur noch einige Bemer: kungen zusetzen.

Ich habe im ersten Theil schon gezeigt, daß die Franzosen 4 Gießbanke, und zwar in jeder Ecke des Ofens eine, anbringen, und daß diese Einrichtung nicht die beste sen, weil die Gießbanke etwas breiter als die Hasenbanke sind, und also in der Rahe der Schürlocher den Raum verengern, so daß dadurch das Einbringen der Haben erschwert wird, und weil die Glashäfen nicht gerade vor die Arbeitslöcher kommen, wodurch das Aus; und Ueberschöpfen des Glases in die Gießhäsen gehinz dert wird. Dem ersteren Fehler helsen sie zwar einigermaßen damit ab, daß sie ihre größten Gießhäsen nur 26 Zoll lang machen, und da ihre Banke 30 Zoll breit sind, so haben diese hinlanglich Plaß. Sie stellen aber auch bisweilen zwen kleine Gießhäsen von 16 Zoll Lange vor einander, diese nehmen also mit dem Zwischenraum 33 Zolle ein, würden also 3 Zoll über die Bank vorstehen, deswegen muß die Gießbank auch breiter senn, und man muß ihre Böschung ziemlich stark ausschneiden, damit die Häsen ungehindert vorben können, dadurch aber ist der oben angegebene zwente Fehler noch nicht beseitiget. Ich ziehe daher vor, die Gießbanke in die Mitte zu legen, man kann eine oder zwen, die einander gegenüber stehen, machen, oder man kann sie quer durch den Ofen von einer Bank zur andern durchgehen lassen, da denn dren große Gießhäsen Plaß darauf haben; oder wenn dieses keinen Beysall sins

bet, weil man allemal ben vordern Gieghafen erft aus bem Dfen giehen muß, wenn man den mittlern herausthun will (was zwar gar feine Schwierigkeit hat) jo kann man auch die Giegbanke breiter maden, indem man die benden Plate, welche die Giegbafen fonft in den Eden einnehmen, in der Mitte gufammen ftogt; Dann muß man aber auch bas Gieghafenloch weiter maden, ober noch beffer, man macht zwen folche Loder, Die durch einen 6 Boll diden gebrannten Stein von einander abgefonbert find. Indeffen wird in Deutschland nicht leicht ber Kall fenn, daß man so viele Gieghafen braucht, denn da nichts hindert, das Spiegelblafen mit dem Spiegelgießen zu verbinden, und man im Gangem mehr fleine Spiegel abseten fann, als große, ben jener Gorte aber das Blafen vortheilhafter ift als das Giegen, wie wir oben geschen haben, fo wird man wenigstens dren Safen zu geblafenen und nur einen oder zwen Bafen zu gegoffenen Glafern bestimmen tonnen, und hierzu ift es genug, wenn man einen, hochstens zwen Gieghafen bat. In Frankreich bingegen ift, oder mar diefes ber Kall nicht, benn Die Privilegien beschränkten Die Werke nur auf eine Kabrica tions: Art, entweder durfte man nur geblafene und feine gegoffene Glafer machen, oder umgekehrt. Indeffen wurden diese Privilegien doch umgangen, denn die einen trieben das Spiegelblasen so weit, daß sie Glafer von 72 Boll Sohe und 36 Boll Breite heraus brachten, Die andern aber goffen fo dunne Safeln, daß fie aud Die fleinsten Dage noch mit Vortheil schneiden konnten.

Es wird ferner gut senn, wenn man vor jedes Gießhafenloch eine Platte von Gußeisen etwa 12 Fuß lang, 20 Zoll breit und 1½ bis 2 Zoll dick, in den Fußbot den der Hutte einlegt; sie dienen, um darauf die Gießhafen aus dem Ofen zu ziehen, welches auf einem immer etwas unebenen Pflaster nicht ohne Gefahr der Hafen, des Hangenbleibens und daraus entstehenden Verschüttens des Glases, bewerkstelliget werden kann.

Uebrigens kann man sich lediglich nach der Einrichtung des im ersten Theil bes schriebenen Ofens richten; auch findet man dort alles, was den Bau desselben betrifft, weswegen hier, unter Bezug darauf, weiter nichts zu erinnern ist; die Nebenofen betreffend, so sind folgende nothig:

- 1. Safen : Aufwarmofen;
- 2. Materie : Defen;
- 3. Streckofen zu geblasenem Spiegelglas;
- 4. Rublofen für eben diefes
- 5. Ruhlofen für gegoffenes Spiegel-Glas.

1. Für jeden vorhandenen Schmelzofen sind dren Auswärmösen hinlänglich, wenn sie 6 Häsen fassen. Ja wenn in demselben Gebäude zwen Schmelzosen siehen, so sind diese dren für bende genug. Sie sind, wie man im ersten Theil gesehen hat, entweder an den Schmelzosen angehängt, oder stehen an einem besondern Ort, doch ist ersteres bequemer, und sie dienen auch dem Dsen als Widerlager zur Verstärkung; ihre Struktur ist übrigens schon bekannt.

- 2. Materiebfen, wo namlich die einzusetzende Glasmaterie vor dem Einsetzen erwarmt werden soll, sind ebenfalls an den Schmelzofen angehangt, und man braucht für jeden Schmelzofen nicht mehr als einen solchen Materieofen; die nahere Beschreibung dieses Ofens sindet sich Ih. 1. S. 166. Nur merke ich noch an: wennsie doch durch eine Lünette erwarmt werden sollen, so mussen sie hoher senn, als dort angegeben ist, auch muß man die Lünette ziemlich hoch legen, damit Flamme und Rauch die Materien nicht berühren konnen, und eben deswegen muß man über dem Mundloch des Ofens auch noch ein besonderes Zugloch anbringen, welches den Rauch und die Dünste sogleich abführet. In jedem Fall ist es rathsam, während der ganzen Schmelze, weil da Rauch und Dünste am stärksten sind, die Lünette zuzuhalten, und sie nur während des Kaltschürens und der Arbeit zu öffnen, wo die Materie Zeit genug hat, sich zu erwarmen.
- 3. Ben den Streckofen ist weiter nichts zu erinnern, da sie im ersten Theil S. 171 schon aussuhrlich beschrieben find.

4. Die Ruhlofen zu geblasenen Spiegeln find ebendaselbst G. 178, so wie auch

5. die Ruhlofen zu gegossenen Spiegeln S. 180 so vollständig angegeben, daß es überflussig ist, noch etwas darüber zu sagen; nur um der Bollständigkeit willen, soll hier noch die Beschreibung eines großen Rühlofens, der 4 große Tafeln, also eine ganze Arbeit faßt, folgen, da diese Art im ersten Theil nur obenhin, mit Angabe was von ihm zu halten ist, angeführt wurde. Fig. 191 ist der Grundriß des Rühlofens.

a. Das große Mundloch, burch welches die Tafeln eingeschoben werden.

b. Das vordere Schürloch, hier ist 1. 1. eine 3 Zoll tiefe Vertiefung, in welche eine Thon; oder Eisenplatte eingestellt werden kann, wenn man das Schürloch zu machen will. 2. 2. das Schürloch selbst, 3. 3. der Rost.

E. Das hintere Schurloch; es ist in der Dicke der hintern Mauer, und in einem besondern Unbau angebracht, damit es mit seinem Rost den innern Raum des Ofens nicht verkleinert; auch hier ist 1. 1. die Vertiefung für die Vorstells

platten. 2. 2. das Schurloch, 3. 3. der Rost.

dd. Sind zwen Richtlocher, welche gerade in der Mitte, zwischen den Seitenwanden des Ofens und seiner Mittellinie angelegt werden, um die in den Ofen geschobenen Gläser richten, das heißt, in ihre gehörige Lage bringen zu können. Zu dem Ende sind sie auch nach Innen zu viel weiter, als an der Mündung, damit man mit den Instrumenten überall hinkommen kann. Auch hier sind 1. 1. die Vertiefungen zum Zustellen.

Fig. 192 ift ein Durchschnitt nach der Lange.

a. Das große Mundloch.

b. Ein Loch um dem Rauch einen Ausgang zu verschaffen und den Zug zu vers mehren, auch um das Innere des Ofens beobachten zu konnen, wenn die übrigen Deffnungen zugestellt sind.

c. Das hintere Schurloch. 1. die Vertiefung für die Zustellplatten; 2. das Schurfloch selbst; 3. der Rost; 4. der Uschenfall; 5. das Gewolbe, welches nach Innen zu sich merklich erweitern und erhöhen muß, damit sich die Flamme

ausbreiten und alle Theile des Ofens gehörig erhigen fann.

ddddd. find Zuglocher, welche in dem Gewolbe des Dfens angebracht find. nicht sowohl um das schnelle Abkühlen des Ofens zu befordern, welches einer guten Abkühlung des Glases, ben nicht gehorig angewandter Borficht, nach: theilig fenn konnte, als vielmehr, um als Regifter zu dienen, wenn Die Steine gebrannt werden follen, auf welchen die Glasplatten ruhen. (Man sehe Th. I. G. 181.) Jedes dieser Zuglocher hat einen genau paffenden Stopfel von gebrannter Erde, womit man fie verschließen fann. Allut verwirft diese Züglocher, weil eine schnellere Abkühlung des Glases, als die naturliche des Ofens, aller Theorie einer guten Abkuhlung zuwider fen, boch gestehet er, daß er auch in Defen mit folchen Zuglochern, ben gehöriger Vorsicht, recht fehr gut bas Glas abgefühlet habe. obigen aber siehet man, daß ich sie mehr zum Behufe des Brennens der Steine angebracht habe, als zur Beforderung der Abfühlung. werden sie auch bisweilen zu diesem Zwecke von Ruten senn. Dieses ist der Kall im Sommer ben einer sehr hohen Temperatur der Luft, wo die Abkühlung gar zu langsam von Statten geben murde; ein Umstand, der Die Arbeit fehr hindern wurde, wenn man nicht mit einer überfluffigen Rabl von Rublofen verseben ifi, und also mit der Arbeit marten mußte. bis die Rublofen ausgeleert und falt geworden sind.

ee. Die Steine, auf welche die Glastafeln gelegt werden. ff. Die Mauern, auf benen das Huttengebalf ruhet.

gg. Ein Raum, der sehr gut zu Behaltern dienen kann, in welchen Dinge, die sehr trocken gehalten werden muffen, als Hafen, Potasche, Sode, u. s. w. aufbewahrt werden konnen.

Fig. 193 ift ein Durchschnitt nach der Breite, mit der Unsicht des inneren Theils

ber Hinterwand des Dfens.

c. Das Schurloch. 4. Der Aschenfall.

dd. Die Richtlocher. Man siehet hier, wie sich die Gewolbe dieser Locher erweitern.

Fig. 194. Die vordere Seite des Dfens nach der hutte zu.

a. Das große Mundloch.

b. Das vordere Schurloch mit seiner Vertiefung 1. 1. und Aschenfall 4.

k. Ein großer Bogen, so breit als der Ofen. Man bringt diese Bogen über jedem Ofen an, damit das Mauerwerk, welches das Gebalke und Dach trägt, ungestört bleibt, wenn etwas am Ofen neu gebaut oder ausgebessert werden soll; denn so kann man den innern Theil des Bosgens herausbrechen, ohne dem tragenden Mauerwerk seine Unterstützung zu rauben.

Fig. 195. Unsicht ber hintern Seite des Ofens. c. Das hintere Schurloch mit seiner Vertiefung.

dd. Die benden Richtlocher.

e. Der Vorsprung der Mauer, in welcher sich das Schurloch sammt Rost befindet.

gg. Pfeiler, die das Gebalke tragen.

Bas die Sauptmaße dieser Defen betrifft, fo richten fie fich nach der Große ber Tafeln, Die gegoffen werden sollen. Run gießet man Tafeln von 10 - 12 Ruß Sohe und 5 - 6 Fuß Breite, beswegen muß der Dfen wenigstens 24 Ruß lang und 12 Ruß breit senn, damit man 4 Tafeln legen kann. Da aber Die Schurheerde vorne und hinten auch noch Plat erfordern, und die Tafeln fren liegen muffen, bas heißt, weder die Wande, noch die Zafeln fich unter einander berühren durfen, so ift man genothiget, Die Lange des Dfene mit Ginschluß der Border: und Hintermauern bis auf 30 Fuß, die Breite aber auf 13 fuß zu ver: Das Mundloch muß wegen der Breite Der Glafer 7 Ruß weit fenn. Das Gewolbe des Dfens ist gewohnlich nicht gleich boch, fondern an benden Enden etwa 3 - 3 Fuß, in der Mitte aber 4 Fuß hoch, man glaubt dadurch die Flamme beffer nad der Mitte zu leiten und auch das Gewolbe zu verstärken. Erfteres hat feine Richtigkeit, allein ben letterem ift zu bedenken, daß der Bogen an benden Enden des Dfene, einerlen Breite mit dem Bogen in der Mitte deffelben hat, aber weit niedriger, auch eben deswegen schwächer ift, und also auf der einen Seite verloren gebet, mas man auf ber andern zu gewinnen gebenkt. Die Seitenmauern des Dfens muffen febr ftark fenn, nicht allein um dem Gewolbe ein starkes Widerlager zu verschaffen, sondern vorzüglich auch, damit der Ofen nicht durch das Beigen der daneben liegenden Defen wieder von neuem erwarmt. und folglich die gradweise Abkühlung verhindert werde.

Die übrigen Maße der Theile brauchen hier nicht angegeben zu werden, da folde in ber Zeichnung mit Hulfe des bengefügten Magstabs leicht zu finden sind.

S. 136.

III. Die nothigen Werfzeuge.

Die Spiegelfabrication hat die erforderlichen Werkzeuge, theils mit allen and bern Urten von Glasfabrication gemein, theils find fie ihr eigenthumlich. Zu Ersterer gehören alle Werkzeuge 1) zum Bau und zur Regierung des Ofens, 2) zur Verfertigung, Aufwarmung und zum Einsetzen der Hafen, 3) zum Einsetzen der Glasmaterie, 4) zur Bereitung der Fritte u. s. w.

Die dieser Fabricationsart eigenthumlichen Werkzeuge sind ben gut eingerich; teten Werken sehr zahlreich, und erfordern daher ein anschnliches Capital. Sie sind wieder verschieden, je nachdem man geblasene, oder gegossene Spiegel mas

chen will.

Da alle diese Werkzeuge schon oben im 1ten Abschnitt S. 45. 46. ausführlich

beschrieben und durch Zeichnungen deutlich gemacht worden sind, so darf man sie in den angeführten SS. nur nachsehen.

S. 137.

IV. Das Personale.

Die Spiegelfabrication erfordert ein Personale, das mit ihrer Ausdehnung in Verhältniß stehet. Uebrigens unterscheidet sich das Personale, welches man zur Fabrication der geblasenen Spiegel braucht, gar sehr von jenem, welches die Fabrication der gegossenen Spiegel erfordert. Jene mussen weit mehr Geschicklich, keit und Uebung besitzen, als diese. Jene kann man sehr wohl auch zur letztern Fabricationsart brauchen, nicht aber die Letztern zur erstern, diese sind bald einz gelernet, und es schicken sich Leute von jedem Alter dazu; jene aber mussen, wie ben der Mondglassabrication, von Jugend auf angezogen werden, und es dauert lange, bis sie gute Arbeiter werden. Da auch hier, wie ben der Mondglassabrizeation, nicht ein Arbeiter sein Stuck Arbeit fertig machen kann, sondern zu jezdem die Mitwirkung mehrerer erfordert wird, so ist auch hier, wie ben der Mondzglassabrication, die Abtheilung der Arbeiter in Compagnien nothig und nützlich. Da übrigens die Mondglasarbeiter schon gewohnt sind, mit großen und schweren Glasmassen die Mondglasarbeiter schon gewohnt sind, mit großen und schweren Glasmassen umzugehen, und da die Mondglasarbeit mit der des Spiegelblasens ziemlich viel Aehnlichkeit hat, so hat es keine Schwierigkeit, aus guten Mondzglasarbeitern sehr bald taugliche Spiegelglasarbeiter zu ziehen, und endlich auch zum Spiegelgießen anzusühren und zu gebrauchen.

Unter diesen Umständen scheint es daher auch nühlich zu senn, diese dren Fasbricationsarten mit einander zu verbinden, wenn der Spiegel: Absah nicht so stark ist, daß eine Hutte das ganze Jahr hindurch beschäftiget werden kann. Gin Fall, der in Deutschland, ben der Menge der Fabriken, ben der Kleinheit der Länder und ben der Beträchtlichkeit der Eingangsrechte, nothwendig sehr oft eintreten muß.

Ben der Arbeit des Spiegelblasens reicht man mit eben der Zahl und Art der Arbeiter aus, wie ben der Mondglasarbeit. Man braucht also zu einer Compagnie, wie dort:

- 3 Fertigmacher,
- 3 Vorblaser,
- 2 Unfanger,
- 1 Pontiljunge,
- 1 Huttenjunge.

Dierzu fommen

- 1 Streder,
- 1 Frittmacher,
- 3 Schurer, .
- 1 Holzmesser,
- 1 Holzführer.

Sollen 6 Hafen, also alles was der Dsen faßt, zu geblasenen Spiegeln verwendet werden, so kann wegen der Beschwerlichkeit und Länge der Arbeit, die obige Mannschaft nur 3 Hafen hinter einander wegarbeiten, alsdann muß eine Ruhezeit von 4—6 Stunden eintreten, damit sich die Leute in etwas erholen können, und damit auch der während der Arbeit abgefallene Ofen wieder etwas erhitzt werden kann. Niechnet man zu diesen 4—6 Ruhestunden noch 10 Stunden, welche die zwente Arbeit erfordert, so siehet man, daß auf jede Schmelze 14—16 Stunden verloren geschen, was in einem Jahr sehr viel austrägt. Es wird daher in einem solchen Fall besser senn, zwen Compagnien Arbeiter anzustellen, die dann 6 Häfen in eben der Zeit ausarbeiten können, in welcher eine Compagnie 3 Häfen verarbeitet.

Mill man geblasene und gegossene Spiegel zugleich machen, so ist die oben ans gegebene Anzahl Arbeiter ganz hinreichend. Man richtet es so ein, daß 2-3 has fen geblasen, und 2 oder 1 Hafen gegossen werden. Die Zeit, welche der eben frisch gefüllte Gießhafen braucht, um gehörig zu läutern, kann theils zum Spiegelblasen,

theils zur Rube angewendet werden, fo daß wenig Zeit verloren gehet.

Soll aber blos gegoffen werden, so braucht man zwar, besonders im Augenblick bes Gießens, einige Mann mehr als eine Compagnie enthalt, allein man hilft sich damit, daß man die Schurer, Holzsührer und Strecker, wenn es nothig ist, mit Hand anlegen läßt, so daß man mit der oben angegebenen Mannschaft völlig ausreicht.

Ist endlich auch noch die Mondglasfabrication mit der Spiegelarbeit verbunden, so ist die angegebene Mannschaft ebenfalls hinreichend. Es sen nun, daß man in jeder Arbeit einen Hafen mit Mondglas arbeitet (was ich aber nicht für gut halte, weil diese viel schlechtere Glasart leicht das viel feinere Spiegelglas verunreinigen kann, wenn nicht die außerste Vorsicht ben dem Einsehen und der Arbeit bevbachtet wird) oder daß man zu einer Zeit, wo Spiegelglas Bestellungen sehlen, ganz allein Mondglas macht. Es fällt in die Augen, daß man auf diese Weise seine Leute allzeit hinlänglich beschäftigen kann und nicht genothiget ist, die Arbeiter umsonst zu besolven, wenn sie keine Arbeit haben.

Alle diese Arbeiter mussen einen Vorgesetzen haben, der die Glasbereitung und Verarbeitung vollkommen verstehet und alle Eigenschaften, die schon oben ben der Mondglassabrication angegeben sind, in einem noch vorzüglichern Grad besitzt; denn es wird ben diesem Geschäft eine ganz vorzügliche Genauigkeit und Ausmerksamkeit erfordert, die man von gemeinen Arbeitern nicht erwarten kann. Dieser Vorgesetze heißt auch hier der Hüttenmeister. Ihm liegt die Zusammensetzung der Materisen, die Glasbereitung und die strengste Aussicht auf die Verarbeitung desselben ob. Wenn man bedenkt, was es heißt, eine Glastasel von 30, 40, 50, bis 60 Quaz dratsuß ganz ohne Fehler darzustellen, so wird man leicht einsehn, was ein solcher Mann sür Mühe, Sorge und Fleiß anwenden muß, um dieses Ziel zu erreichen, man siehet aber auch zugleich, wie nothwendig ein solcher Ausseher ben diesem Gezschäft ist.

Hebrigens hat man auch hier, wie ben Mondglashutten, noch Schmiede, Mau:

rer, Schreiner, Fuhrleute, Holzhauer u. f. w. nothig, von welchen oben schon das Nothige gesagt ift.

In Frankreich ist es auf großen gut eingerichteten Werken gewöhnlich, noch zwen Manner anzustellen, die von großem Ginfluß sind; Diese sind der Schmelzmeister

und der hafenmeister, oder der hafenmacher.

Ersterer besorgt die Compositionen, das Einsetzen der Materien, die Schmelzen, und überhaupt Alles was zur Glasbereitung gehöret, und von ihm wird die ersorder, liche Beschaffenheit des Glases gefordert. Ich halte einen solchen Mann nur dann für nützlich, wenn ein Werk so ins Große betrieben wird, daß beständig mehrere Defen im Gange sind, oder mehrere Fabricationsarten betrieben werden, so daß der Hüttenmeister nicht mehr im Stande ist, Alles genau zu übersehen. In diesem Fall ist der Schmelzmeister also ein Gehülfe des Hüttenmeisteren, und er kann der Fabrication von großem Nußen senn Ist er ein Mann, der das Geschäft vollsommen verzstehet, und alle nothigen Kenntnisse besitzt, so daß er ganz für sich handeln kann, so macht er den Hüttenmeister größtentheils überslüssig, und hat er jene Kenntnisse nicht, so muß er sich genau nach den Vorschriften des Hüttenmeisters richten, also wieder nur dem eine Bequemlichkeit verschaffen, vielleicht gar Unreizung zur Nachlässigkeit geben, woraus kein Nußen, vielmehr Schaden für das Werk entstehet.

Unders verhält es sich mit dem Hafenmacher. Dieser, wenn er die gehörige Gesschicklichkeit besitzt und guten Willen hat, kann von großem Nuten seyn, wie ich schon im Iten Theil S. 60 gezeigt habe. Auf einigen französischen Hütten bekommt er die Hafen Stückweise bezahlt. Das taugt aber nichts, denn nun erfordert sein Interesse daß so viel Hafen aufgehen als möglich, und man begreift leicht, daß daraus unsäglicher Schaden entstehen muß. Daher ist es besser, man bezahlt ihm entsweder für jeden Monat Zeit, während welcher ein Ofen im Gange ist, etwas gewisses, oder man giebt ihm einen fixen Jahrgehalt, mit der Auflage, so viel Hafen als nöthig sind bereit zu halten, so wird er suchen gute und lange dauernde Hafen zu machen,

um für das namliche Geld defto weniger Arbeit zu haben.

S. 138.

V. Die Materien und ihre Borbereitung.

Es ist aus dem ersten Theile dieses Werkes klar, daß die einfachsten Zusammensetzungen von glaskähigen Materien die besten sind. Die neuere Chemie hat unwidersprechlich dargethan, daß das Anhäusen von verschiedenen Körpern, um gutes Glas zu erzeugen, überflussig, ja oft schädlich ist. Rieselerde ist der Haupt; bestandtheil alles Glases, also auch des Spiegelglases; es wird nur noch ein Körper erfordert, der diese aufzulösen im Stande und nöthigen Falls noch ein anderer, der ihm die verlangte Farbe zu geben vermögend ist. Die Erfaherung hat gelehrt, daß die seuerbeständigen Laugensalze zur Auslösung der Rieselz

erde die schicklichsten und wohlfeilsten find, daß die Erhaltung der wasserhellen Karbe des Glafes größtentheils von der Reinheit der Riefelerde und der Lau: genfalze abhangt, und daß das, mas noch fehlt, durch Braunftein und bisweilen Durch Robalt und Arfenick erlangt wird. Endlich lehrt die Erfahrung, daß Ralts erde in geringer Menge gebraucht, Die Berbindung der Theile in dem Glase befordert und feine Fluffigkeit, folglich feine Fahigkeit. leicht verarbeitet zu werben, befordert. Was insbesondere bas Spiegelglas betrifft, fo bat bie neuere Grfabrung gelehrt, daß man vollkommen gut mit Riefelerde, feuerbeständigem Laugenfalze, Ralferde und Braunftein auslangt, um vortreffliches Glas zu erzeus gen, wenn nur alle Dieje Materien im Buftande der hochsten Reinheit find. Alles Uebrige mas man bisher gebraucht hat, als Spiegglas, Salpeter, Smalte u. f. w., find als überflufig, zum Theil auch schadlich befunden worden. Aus Diesem Grunde wollen wir uns hier auch nur auf jene Materien beschranken. 3m erften Theile Diefes Werks ift Alles, mas die Borbereitung, Reinigung und Zusammen fekung Diefer Materien betrifft, schon so ausführlich behandelt worden, daß man fich hier darauf blos beziehen kann und nur das anzuführen braucht, mas ins besondere bas Spiegelglas angehet.

1. Die hierben zu gebrauchende Rieselerde kann nicht weiß, rein und von fremden Körpern entblößt genug seyn. Ja es giebt keine Glasart, ausser etwa das Ernstallglas, wo diese Eigenschaften notthiger waren. Ben Anlage einer Spiezgel: Glashütte sehe man sich also wohl vor, daß man dieses Material auf die beste und vortheilhafteste Art erhalten kann. Ein schöner Sand, der sich gezwöhnlich in Ebenen, die in vorigen Zeiten durch Flüsse überschwemmt wurden, welche durch Sandstein: Gebirge sließen, sindet, verdienet wegen seiner leichten Zubereitung allerdings den Borzug. In Ermangelung dessen, muß man sich nach reinem weißen Quarz umthun, und denselben durch Calciniren, Stampsen, Waschen, u. s. w. so gut, wie erforderlich vorbereiten. Kurz, man wende alle die Mittel an, die im ersten Theise angegeben worden sind, um sich dieses Mas

terial in der größten Bollkommenheit zu verschaffen.

2. Mas die Laugensalze betrifft, so kann man sowohl das mineralische, als das vegetabilische gebrauchen. Es ist aber oben schon gezeigt worden, daß das mineralische Alkali entschiedene Vorzüge vor dem vegetabilischen hat, man wende also jenes vorzugsweise an. Ich will damit nicht behaupten, daß man mit vegetabilischem Laugensalze gar keine guten Spiegelgläser machen könne, die Erfahrung würde diesen Sat widerlegen. Die meisten kleineren Spiegel, die noch jetzt, besonders in Böhmen, gemacht werden und häusigen Absat sinden, sind mit Potasche gemacht. Wenn aber von ganz seiner Waare und von großen Maßen, besonders von gegossenen Gläsern die Rede ist, so wird man ohne mineralisches Alkali schwerlich mit Vortheil arbeiten. Die Sprödigkeit des Potaschenglases wird so vielen Bruch erzeugen, daß der Schade unerträglich seyn wird.

Bur Noth gehet es noch an, daß man mineralischen und vegetabilischen Allkali zugleich anwendet, jedoch muß ersteres vorherrschen. Zu einer solchen

Mischung aber kann man doch blos nur durch die vortheilhaftere Preise des einen oder bes andern Materials bestimmt werden. Run aber lebret Die Erfahrung, daß wenigstens in Deutschland, zumal in Friedenszeiten, in der gehörigen Lage der Dinge, das Mineralalkali, besonders Die spanische Gode, gewöhnlich weit wohlfeiler ift, als die Potasche. Jenes steigt und fallt zwischen 8 und 12 ft. per Centner, da die Potasche zwischen 22 und 28 fl. schwanket. Es bleibt alfo fein Grund übrig, es mußten denn Vorurtheil und Mangel an Renntnig, Die Sode mohl vorzubereiten fenn, marum man Diefes Laugenfalz nicht vorzugsweife brauchen follte. Zwar fordert die Borbereitung der Gode noch einige Kosten. auch findet ein betrachtlicher Abgang Statt, allein alles Diefes wird nicht 2 ihres ursprunglichen Preises, das heißt, nicht über 8 fl. per Centner betragen, ja follte es diesem Preise ganz gleich kommen, so wird der Preis des Mineralalkali boch erft jenem des vegetabilischen gleich fommen, also murde ben dem Gebrauche deffelben noch kein Schaden herauskommen. Dagegen murde man aber doch ein weit befferes, dauerhafteres und leichter zu bearbeitendes Glas erhalten, Bor: theile, die gewiß nicht ausser Acht zu laffen sind. Ausserdem sind ja auch die Abgange ber Gode nicht gang verloren, man fann fie noch recht gut zu andern

Kabricationen, 3. B. zu Flaschen, Arznenglafern u. f. w. gebrauchen.

Die Gode kann und ist bisher, besonders in Deutschland und Benedig, in ihrem naturlichen Zustande ohne weitere Borbereitung, als daß man sie gang fein pulverifirt hat, gebraucht worden, und es ift nicht zu leugnen, daß man auf Diefe Urt bisweilen ein fehr ichones Spiegelglas Dargestellt bat; Diefes mar aber nur ber Kall, wenn die Gode von gang vorzüglicher Gute mar, wenn man die Balfte des Kluffes aus Potafche bestehen ließ, und wenn die Materie fehr gut im Frittofen gebrannt worden; da aber die Gode im natürlichen Zustande immer febr viel Roblen und andere farbende Stoffe enthalt, fo war es nicht anders zu erwarten, als daß das Glas in den meiften Fallen eine unangenehme fcmarge gelbliche Farbe annehmen wurde. Auf alle Falle ist man ben dem Gebrauch der roben Gode nie feiner Sache gewiß. Aus dieser Urfache hat man in neuern Reiten bas Alfali aus der Gode gezogen, Diefes allein gebraucht, und fo gang andere Resultate erhalten. Will man dem allen ohngeachtet boch die robe Gode gebrauchen, so ift nothig, sie vorher ben dem Zerschlagen wohl auszulefen, damit Steine, große Rohlen u. f. w. herauskommen, fie dann auf Stampfmuhlen zu ftampfen, durch feine Giebe gu treiben, und fo zu pulveriffren. In Diesem Que stande wird sie start cakcinirt, was aber einige Schwierigkeiten hat, wenn nicht alle Vorsicht gebraucht wird; man muß namlich mit einem fehr schwachen Feuers grad anfangen, und diefen nur nach und nach verftarten, daben die Maffe bestandig mit der Krucke bearbeiten, denn die Gode blabet sich im Feuer sehr start auf, kommt ben etwas starker Sige in einen mafferigen Aluf und ift kaum im Ofen zu erhalten, in der Folge ballt sie sich, und kann folglich nicht wohl durchgebrannt werden; um diesem Uebel zu entgehen, mischt man wohl gleich den erforderlichen Sand oder die Rieselerde dazu, und bereitet auf diese Art gleich

vie Fritte; so läßt sie sich besser bearbeiten, und man setzt die Operation fort, bis das Gemenge so weiß wie möglich wird, und der Rohlenstoff meistens auszgetrieben ist; nun ziehet man sie aus dem Ofen, läßt sie erkalten, und stampst das Ganze in Trögen so fein wie möglich; jest werden die übrigen Materien, als Kalk, Braunstein u. s. w. zugesetz, gemengt, von Neuem in den Frittosen gethan und einer neuen Frittung unterworsen, woben sich dann die Materien gehörig vereinigen und die särbenden Stosse meistens zerstreuen werden. Nur nach dieser Behandlung darf man sich auf ein leidlich schönes Glas Hoffnung machen, welche aber dem allen ohngeachtet noch oft genug getäuscht werden wird. Will man daher eine sichere und gleichförmige Fabrication haben, so brauche man das reine aus der Sode gezogene Mineralalkali. Wie dieses zu erhalten sep, ist im ersten Theile umständlich gelehret worden. Dieses muß nun noch besonders calcinirt werden, theils um das Ernstallisationswasser auszutreiben, theils um den noch übrigen Kohlenstoss zu zerstreuen; auch dieses ist im ersten Theile gelehret worden.

Findet man es vortheilhaft, Potasche zum Fluß zu gebrauchen, so nehme man nie mehr als die Halfte des nothigen Flusses, das heißt, man nehme mis neralischen und vegetabilischen Alkali zu gleichen Theilen; übrigens muß die Potsasche von bester Beschaffenheit, nicht mit Neutralsalzen verunreinigt und sehr gut calcinirt senn. Hat die vorräthige Potasche diese Eigenschaften nicht, so brauche man sie entweder gar nicht, oder reinige sie durch Umsieden, Filtriren und neues Calciniren, wie im ersten Theile angegeben worden ist, nur so wird man einer unangenehmen Farbe, und vorzüglich der zu häusigen Erzeugung einer hartnäckisgen Glasgalle entgehen, welche vorzüglich ben dem Spiegelglase so sehr verdrießtliche Folgen hat; denn die Neutralsalze der Potasche erzeugen eine Glasgalle, die sich im Feuer weit schwerer verslüchtiget, als die, welche aus den dem Mineralsalfali bengemischten Neutralsalzen entstehet.

- 3. Die Ralkerde muß ebenfalls so rein als möglich und besonders von metallischen Theilen frey seyn, die man nur zu oft, besonders das Eisen, darin antrist. Zu dem Ende muß sie gebrannt, also in lebendigen Kalk verwandelt und wohl ausgelesen werden, dann läßt man sie an der Luft zerfallen und ninmt nur das ganz weiße Pulver, welches dadurch entstanden ist, zum Gebrauch. Man erinnert sich aus dem ersten Theil S. 194. noch, welche vortheilhafte Wirkung die Rohlensäure des Kalkes auf die Zerlegung der der Laugensalze beygemischten Neutralsalze äußert; daher ist das Zerfallen an der Luft, selbst ein mäßiges Besprenzgen mit Wasser des gebrannten Kalks, wodurch er die durch das Brennen verzlorne Rohlensäure wieder an sich ziehet, von großem Nugen, ja selbst nothig.
- 4. Der Braunstein, bessen man sich in Deutschland bedient, kommt meisstens aus Sachsen. Er muß rein ausgeschieden werden, damit alle hier untauglischen Bergarten hinwegkommen, man pulverisirt ihn ganz fein durch Stampfen und Sieben, Er wird gleich zur Fritte mit zugesetzt, damit er sich mit den übrigen

Materien besto besser vereiniget und sich nicht zu geschwind verflüchtiget. Man

febe Ib. 1. S. 236.

5. Die Schmalte, oder wie es die Franzosen nennen, das Azur, muß von der feineren Art senn. Da sie ein wirkliches schon zubereitetes und von fremden Theilen gereinigtes Robaltglas ist, so verdient sie vor dem Robalterz und Robaltzoxid, Zaffra genannt, den Vorzug, bedarf also auch keiner weitern Vorbereitung.

6. Glasabfälle sind auch ben Verfertigung des Spiegelglases, als ein schon völlig verglaster und gleichartiger Körper von großem Nuten; nur mussen sie ganz von der nämlichen Art wie das Spiegelglas, also von der nämlichen Fabrication seyn. Die hierben vorkommenden Glasabfälle sind aber von mancherlen Art und mussen daher mit Vorsicht gebraucht werden, denn es ist klar, daß man keine andern, als die reinsten brauchen durfe. Man hat folgende Arten von Abfällen zu bemerken:

a. Abfälle, welche ben dem Reinigen und Abschäumen der Gießhäfen vorfallen. Diese enthalten oft Steine, Dfen: Der Hafenerde, Metalle, Rohlen und andere Unreinigkeiten. Diese mussen also sehr sorgkältig ausgelesen, oder lieber gar nicht gebraucht, sondern zu anderen geringeren Fabricationen an:

gewendet werden.

b. Abfalle, welche entstehen, wenn die Hafen, wie es jedesmal senn follte, ganz leer gemacht werden; diese sind gewöhnlich gut, doch ist es nothig, sie wohl zu untersuchen und das schlechte auszuscheiden.

c. Abfalle, welche von dem Abschumen der Hafen vorkommen; biese sind ges wohnlich sehr unrein; sie muffen also sehr forgfaltig ausgesucht, und bas

schlechte zu andern Glasarten verbraucht werden!

d. Abfalle, welche ben dem Gießen an der Gießtafel entstehen; werden diese ordentlich in Troge aufgefangen, so sind sie sehr gut, und man hat nur nachzusehen, ob nicht hier und da ein Stein oder so etwas sich befindet, und solche wegschaffen.

e. Abfälle von den Pfeifen und Pontils ben dem Spiegelblasen; diese sind ebenfalls gewöhnlich sehr gut, nur findet sich bisweilen ein Stein, oder etwas Gifen, welches von den Pfeifen oder Pontils abgegangen ist, welches

bann rein ausgeschlagen werden muß.

f. Abfälle, welche ben dem Schnitt der geblasenen und gegossenen rohen Glafer vorfallen; diese sind an sich gut, da aber erstere auf Steine von Ofenerde, die mit Sand überstreut sind, gestreckt, letztere aber auf solche Steine und Sand hin und her geschoben werden, und das zwar zu einer Zeit, wo das Glas weich ist, so bleibt der Sand und bisweilen auch Stücke von den Steinen an der unteren-Fläche des Glases hangen, welches schwer oder gar nicht hinweg zu bringen ist, deswegen mussen diese nur mit großer Vorsicht gebraucht werden. Hat man aber zum Ueberstreuen der Steine von dem nämlichen Sand genommen, der zur Composition des Glases gebraucht wird, so hat man nur die Steine von der Ofenerde zu fürchten,

u u

vie dann meistens leichter zu erkennen und auszuscheiden sind. Ist aber gewöhnlicher grober Sand, wie solches meistens ben gegossenen Gläsern geschiehet, angewendet worden, so brauche man diese Abfälle lieber zu andern geringeren Glasarten. Ich habe zwar gesehen, das man durch Kinder derz gleichen Abfälle hat auf schnell umlaufenden Schleissteinen, die an einer Mühle angebracht waren, abschleisen lassen, allein das ist ziemlich kostspielig, jedoch kommt es in einzelnen Fällen darauf an, zu untersuchen, in wie weit es mit Vortheil geschehen kann und sich darnach zu richten.

g. Endlich Abfälle, welche ben dem Schnitt der schon geschliffenen oder gar polirten Gläser vorfallen; diese sind unstreitig die besten und konnen daher unbedenklich gebraucht werden.

Alle diese Absälle, in so fern sie angegebenermassen brauchbar und gehörig gereiniget worden sünd, mussen nun in sehr kleine Stude verwandelt werden, damit sie sich in der Schmelze auf das innigste mit den übrigen Materien vereinigen. Zu dem Ende werden sie nach beendigter Fritte in den Frittofen geworfen, und bis zum ganz dunkelroth glühen erhist, dann in kaltes Wasser geworfen, wo sie in kleine Stücke zerspringen, die hernach in einem Nebenosen getrocknet werden, und so sind sie zum Gebrauch hinlänglich vorbereitet. Andere, welche fürchten, das Glas mochte durch das Calciniren etwas von seinen Eigenschaften verlieren, rathen an, man solle die Absälle mit eisernen Stampfern in einem Troge klein stoßen; allein ich habe schon im ersten Theil S. 227. gezeigt, daß diese Furcht, ben gehöriger Borsicht, ungegründet ist, und daß man also dieses sehr kostspielige Geschäft ersparen kann.

S. 139.

VI. Die Bereitung des Glases.

Wenn alle erforderliche Materien beschriebenermassen vorbereitet, und vorsräthig sind, so kann man zur Bereitung des Glases selbst schreiten. Hier sind nun zu betrachten:

1. Die Zusammensetzung der Materien.

2. Die Frittbereitung.

3. Das Ginsetzen.

4. Die Leitung der Schmelze.

5. Das Läutern oder Kaltschüren. 1. Was die Zusammensetzung der Materien betrifft, so ist schon im ersten Theil 125. u. f. auch in Bezug auf Spiegelglas das Nothige bengebracht worden. Es

S. 225. u. f. auch in Bezug auf Spiegelglas das Nothige bengebracht worden. Es kommt hier alles auf die Beschaffenheit der Materien und auf den Hitzgrad, den der Ofen zu-geben fähig ist, an. Um dieses alles auszumitteln, sind ben Anfang einer solchen Fabrication Bersuche nothig, deren Resultate in der Folge der Leitsaden senn mussen, wornachman sich zu richten hat.

Will man Spiegelgias mit roher Sode bereiten, so kann man zu 350 1½ Sand 250—260 15 rohe Sode nehmen, beydes wohl calciniren, dann noch etwa 20 15 Salveter und 4—5 16 Braunstein zusehen, und daraus die Fritte bereiten. Ohne geachtet des Salveters und Braunsteins aber wird die Farbe noch sehr ins Gelbe fakten und folglich kein schönes Glas geben. Besser fällt es aus, wenn man auf 336 16 Sand 110 15 rohe Sode, bevdes besonders stark calcinirt, 100 15 calcinirte Potasche, 72 ib Ralk von Tusssteinen, und zur Verbesserung der Farbe noch 6 16 Salveter, 4 15 Arsenik und 1½—2 15 Braunstein zusammen mengt und gehörig frittet. Um besten wird die Farbe, wenn 336 15 Sand, 150 15 Potasche, 55 15 rohe Sode, 60—70 16 Kalk von Tusssteinen, 6 15 Salveter, 4 15 Arsenik und 1½ Braunstein genommen werden, aber freylich verlieret dieses Glas auf der andern Seite sehr an seiner Geschmeioigkeit wegen des Uebermaßes von Potasche. Zu allen diesen Zusams

mensetzungen können 3, 4 bis 5 Centner Abfalle genommen werden.

Man siehet es allen diesen Compositionen auf den ersten Blick an, daß sie nicht kunstmäßig, oder vielmehr wissenschaftlich gemacht sind; sie werden nie gleiche Ressultate liesern; indessen hat an sich ihrer mit verschiedenen Abanderungen seit mehr als 100 Jahren in Deutschland bedienet, und ist bisweilen gut, bisweilen aber auch schlecht daben gefahren. Die venetianischen Spiegel sind aus ähnlichen Zusammenzsehungen bereitet worden, besonders seitdem man sich auch da der spanischen und sieilischen Sode bedient hat. In älteren Zeiten, vielleicht auch jeht noch, bediente man sich der sprischen, ägyptischen Rochette (wahrscheinlich des Natron der Alten). Da diese, wie bekannt, ein Naturprodukt der dortigen Gegenden ist und nicht aus Scepslanzen durch Einäscherung bereitet wird, so enthält sie weit weniger Rohlenzssohn und wirkt daher nicht so nachtheilig auf die Farbe des Glases. Man sindet daher auch noch hin und wieder venetianische Spiegel in alten Schlössern von vorztresslicher Farbe. Es giebt aber auch eine Rochette, die aus Pflanzenasche bereitet wird. (s. oben §. 10.) die also auch wie die gewöhnliche Sode wirkt und behandelt sein will.

Wem an einer gleichen, sicheren und guten Fabrication gelegen ist, der, ich wies derhole es, verlasse diese veralteten Wege und brauche blos das gereinigte Alfali, es sen nun mineralisches allein, oder mineralisches und vegetabilisches zu gleichen Theilen, oder letzteres in geringerem Verhältniß, nach den im ersten Theil gegebes nen Vorschriften, so wird er sich eines sehr guten Erfolgs erfreuen können.

2. Um die Materien recht mit einander zu vermischen und eine sehr genaue Berbindung zu bewirken, vorzüglich auch wenn Braunstein in der Zusammensehung ist, diesen so stark mit den übrigen Materien zu verbinden, daß er sich nicht zu gerschwind verflüchtiget, ist das Fritten sehr nühlich und nothig. Wie dieses zu versanstalten sey, ist im Vorhergehenden schon hinlanglich gezeigt worden. Sobald die Fritte ausgezogen und erkaltet ist, zerstößt man sie mit hölzernen Hämmern, in hölzernen reinen Trögen, wenn sie sich allenfalls zu sehr zusammen geballt hat, auch ließt man ben dieser Gelegenheit die Bruchstücke aus dem Frittosen, oder aus dere fremde Körper, die darunter gekonnnen sehn könnten, sorgfältig heraus; nun

bringt man die Fritte in die Materienofen am Schmelzofen, wo sie erwarmt und

folglich warm in die Safen eingefett werden kann.

3. Ehe man einsett, mussen die Häfen erst gehörig gereiniget werden, das heißt, alles noch darin besindliche Glas muß rein herausgeschöpft werden; denn da das Glas, wenn es zu lange im Feuer bleibt, nach und nach immer mehr absfällt und von seinen Eigenschaften verliert, so könnte es leicht dem neuen Einsats schaden, wenn man es in den Häfen ließe. Hat man einen neuen Hasen in den Ofen gethan, so schöpft man einige Lössel voll Glas aus andern Häsen hinein, und schöpft es nach der Schmelze wieder rein heraus, wodurch denn auch alle sonstige Unreinigkeiten mit heraus kommen; das heißt, den Hasen verglasen. Fängt man aber eine Fabrication ganz von neuem an, so wird es wohlgethan sehn, wenn man die erste Schmelze ganz ausschöpft, und calcinirt, sie aber nicht verarbeitet. Denn die erste Schwelze wird ohnehin nicht die beste sehn, die Häfen werden sich gehörig verglasen, man erhält auch die zu den folgenden Schmelzen nothigen Ubsälle, die Unfangs ohnehin gänzlich sehlen, und man siehet auch, wie sich die gewählten Zussammensehungen im Großen stellen, und kann dann leicht ab zund zugeben. So dienet dann dieses Versahren auch als eine erste Probeschmelze.

Das Einsetzen geschiehet gerade so, wie oben ben der Mondglassabrication gezeigt worden ist. Nun muß hier noch die Ausmerksamkeit verdoppelt werden, damit die größte Reinlichkeit beobachtet und die Verzettelung der sehr kostbaren Materie verhütet werde; besonders vermeide man Materie auf die Gießbarke fallen zu lassen, denn hier wurde sie das Anschmelzen der Gießhafen bewirken, dieses aber wurde, da diese Hafen oft aufgebrochen werden mussen, unangenehme Hindernisse

und Gefahr des Bruchs veranlaffen.

Wenn man gegossene Glaser machen will, so pflegt man gewöhnlich während der Schmelze die Gießhäfen leer stehen zu lassen und setzt keine Matrie in dieselben ein; die Ursache ist, weil nur das reinste Glas in die Gießhäfen kommen soll. Bedenkt man aber, daß auch in die Schmelzhäfen Unreinigkeiten kommen können, die man ben dem Ueberschöpfen nicht bemerken kann, wenn man nicht eine eigene unten vorkommende Methode beobachtet, so werden die Gießhäfen in dem nämlichen Fall wie die Schmelzhäfen seyn. Deswegen bin ich der Meynung, daß man mit mehr Vortheil ebenfalls in die Gießhäfen Materie einsezen soll, wenn man von der Reinzheit seiner Materie überzeugt ist und also auf gutes Glas hoffen kann. Auf seden Fall ist das Produkt der Gießhäfen reiner Gewinn, den man entbehrt, wenn sie leer stehen bleiben.

4. Die Leitung der Schmelze geschiehet auch hier gerade so, wie oben ben der Mondglassabrication vorgeschrieben worden ist. Run muß auch hier noch weit ausmerksamer versahren werden, weil man viel feineres Glas hier verlangt und auch weit mehr auf dem Spiel stehet. Vorzüglich haben die Schürer hier den größten Fleis anzuwenden, um den höchsten Grad der Hige hervorzubringen, und zu unterhalten; fällt der Dsen nur kurze Zeit ab, so dauert entweder die Schmelze desto länger, oder das Glas wird nicht rein ausfallen. Die Schmelzweister, (denn hier ist auch eben

die Einrichtung wie ben der Mondglasfabrication) durfen den Ofen nicht einen Augenblick verlassen und die Schürer nicht aus dem Auge lassen, sie mussen fleißig die Häfen beobachten, damit wenn einer auszugehen drohet, sogleich Anstalt zum Ausschöpfen gemacht werde, denn die Materie ist kostbar. Der erste Einsatz muß vorzüglich ganz vollkommen durchgeschmolzen senn, ehe der zwente Einsatz erfolgt. Denn da es hier auf eine ganz vorzügliche Neinheit des Glasse ankommt, so ist unzumgänglich nöthig, die fast immer vorhandene Glasgalle herauszubrennen, welches nicht gut geschehen kann, wenn man vor diesem Zeitpunkt von neuem einsetzt, weil die Glasgalle mehr Mühe hat, sich durch eine die Glasmasse, als durch eine dunznere hindurch zu drängen, sie würde also zurückbleiben und das Glas zur Arbeit untauglich machen, wenigstens keine reinen Spiegelgläser erwarten lassen.

Sollte die Glasgalle sich zu häusig zeigen, so muß sie, wie oben schon gelehrt worden ist, um Zeit zu gewinnen, rein abgeschöpft werden, und da man sie so ganz rein nicht abschöpfen kann, so muß noch einige Zeit ben starkem Schuren gewartet werden, bis die übrige vollkommen weggebrennt ist, ehe man zum neuen Einsate schreitet. Alles dieses ist auch ben dem dritten und letzten Einsate zu beobachten. Wie übrigens der Ofen in allen Zeitpunkten zu regieren sen, darüber sehe man den ersten Theil nach.

Wenn nun Alles gehet, wie es gehen soll, so wird die ganze Schmelze in 24 bis 30 Stunden vollbracht senn. Freylich kann sich diese Zeit auch wohl auf 36 und 48 Stunden ausdehnen, wenn nämlich die Materie, oder das Holz schlecht ist, oder die Schürer ihre Schuldigkeit nicht thun; allein dieses sind Fehler die vermieden werden können und mussen.

5. Ift nun die Materie ganz vollkommen durchgeschmolzen, und erscheinen die mit dem Probhackchen genommenen Proben hell und klar, ohne ungeschmolzene Körper, sondern vielleicht nur hie und da ein Bläschen, so kann man nun zur Läuterung oder zum Kaltschüren schreiten. Die Leitung des Läuterns geschiez het eben so wie beh dem Mondglase, und dauert 4 — 6 Stunden. Indessen kommen hier verschiedene Fälle vor, die in Unsehung der Zeit, des Unfangs und der Dauer der Arbeit einige Aenderung erfordern.

a. Werden blos geblasene Spiegel gemacht, so gehet Alles den nämlichen Gang,

wie ben dem Mondglase.

b. Werden blos gegossene Spiegel gemacht, so stellt man nach vollbrachter Schmelze den Ofen gleich zu, läßt mit Schüren nach, öffnet die Gießhäfens löcher, ziehet die Gießhäfen zum Reinigen heraus und thut sie wieder hinein. Während dieser Operation ist das Glas schon hinlänglich abgefallen, daß es bequem übergeschöpft werden kann. Man füllt also gleich die Gießshäfen an; sobald dieses geschehen, wird wieder etwas stärker geschüret, und nachdem das Glas wieder weich geworden ist, läßt man die Läuterung wie gewöhnlich angehen und daueren, worauf denn zur Arbeit geschritten wers den kann,

c. Wenn endlich geblasene und gegossene Spiegel zugleich gemacht werden sollen, so wird ebenfalls gleich nach der Schmelze (denn in diesem Augenblicke lassen sich die Hafen am leichtesten und sichersten ausbrechen,) das Reinigen und Anfullen der Gießhäsen vorgenommen, etwa 1 Stunde stärker geschurt um das Glas der Gießhäsen zu erweichen, dann die Läuterung oder das Kaltschuren verzanstaltet, welche aber jett nicht so lange zu dauern braucht, da während des Ueberschöpfens die Häsen zu den geblasenen Spiegeln sich schon zum Theile geläutert haben; nun werden die geblasenen Spiegel weggearbeitet, alsdann der Guß vollbracht. Hat man mehrere Gusse zu machen, so wird der Ofen, wenn es nothig ist, erst wieder etwas in Hitz gebracht, überges schöpft, stark geseuert, wieder kalt geschürt, und nun der zwente Guß verzanstaltet.

Ben Spiegelglas muß die Lauterung mit ganz befonderer Borficht geleitet werben, damit sich das Glas vollkommen reinige. Da diefes Reinigen blos darin bestehet, daß sich Blasen und andere fremde Rorper, die noch in der Masse steden, als specififch leichter, nach der-Oberflache des Glases begeben und da verschwin: ben poer zum Abichaumen geschickt werden, fo ift begreiflich, daß die Glasmaffe Unfange noch fehr dunnfluffig fenn muß, damit jene Bewegung der Blafen u. f. w. Statt finden fann, und daß sich diese Flussigkeit nur nach und nach, und nach Magaabe, als jene verschwinden, verringern darf; daraus folgt, daß die Lauterung nur in dem Augenblicke anfangen barf, wo bas Glas jene Fluffiakeit ent: weder noch besitt, oder durch neues Schuren wieder erlangt hat; zu dem Ende wird in diesem Augenblicke der noch in voller Site stehende Dfen fogleich zuge: macht, das heißt, man stellt die Arbeitslocher so wie auch die Zuglocher ber Schurlocher und die Afchenfalle mit großen Platten zu und verschmieret fie; man fchurt nun gang langfam, und wirft Die Bolgicheite nicht gleich in ben Dfen. sondern stellt sie blos in das fleine oder eigentliche Schurloch, ben dem folgenden Rachschuren werden diefe Scheite in den Dfen gestoßen, Die neuen aber bleiben wieder in dem Loche steden und fo fort; fo wird bann der Dfen fehr langfam abfallen, und die Läuterung erforderlichermaßen vor fich geben. Wenn man denkt, daß Das Glas feine gehörige Vollkommenheit erreicht hat, fo offnet man die Arbeits: locher, nimmt erft mit bem Probehafchen aus jedem Safen einige Proben, lagt das Glas in Gestalt eines Tropfens von dem Satchen ablaufen und erfalten. aledann fiehet man, ob das Glas feine erforderliche Befchaffenheit hat; nun wer ben auch, wie ben dem Mondglas, mit Pfeifen Proben aus jedem Safen aufge: nommen, und diefe zu dunnen Rugeln aufgeblasen; hier zeigt sich dann das geringste Bladchen oder sonstige Unreinigkeit deutlich. Findet sich das Glas wie es fenn foll, fo kann zur Arbeit Anstalt gemacht werden, wo nicht, fo wird der Dien wieder zugemacht und mit Raltschuren fortgefahren, bis Alles in Orde nung ift.

§. 140.

VII. Die Verarbeitung des Glases nebst dem Streden und Abtuhlen desselben.

Ich verstehe unter Dieser Benennung nicht allein die Berarbeitung zu wirklichen Spiegeltaseln, sondern auch alle Arbeiten die dazu gehören, wenn sie auch gleich dem Ende der Läuterung vorangehen.

Die Arbeiter erscheinen in der nämlichen Rleidung und eben so gegen die Hitz von langen Schürzen aus doppelt gelegter grober Leinwand, die öfters anz gefeuchtet wird, vorhaben, um die Beine gegen die Hitz der großen Glasmassen, die sie dicht vor sich her schwenken mussen, zu schüßen, und daß ben dieser Arbeit kein Gebrauch von der eisernen Hand gemacht werden kann, sondern daß man statt deren starke Fausthandschuhe, die mit dickem Hutsilz inwendig überzogen sind, gebraucht; denn mit der eisernen Hand kann man nur die Pfeise in horizontaler Lage unterstüßen, in senkrechter Lage muß sie nur mit einer Hand gephalten werden; da aber hier die Massen so schwer sind, daß dieses unmöglich ist, so muß die andere Hand zu Hulse genommen werden, diese muß also so bewassenet senn, daß man die Pfeise damit fest ergreisen, und in jeder Lage handhaben kann, wozu die eiserne Hand gar nicht geeignet ist.

Die vorkommenden Arbeiten sind theils vorbereitend, theils haben sie die wirkliche Berfertigung der Spiegeltafeln selbst zum Gegenstand, und letztere theilen sich wieder ab in die Arbeit der geblasenen und die der gegossenen Tafeln. Demnach gehöret:

A. Bu den vorbereitenden Arbeiten:

1. Das Reinigen der Gieghafen.

2. Das Abschäumen der Schmelzhafen.

3. Das Unfullen der Gießhafen.

B. Bu der Urbeit des Spiegelblasens:

1. Das Blasen der Spiegeltafeln felbst,

2. Das Strecken derfelben.

3. Die Behandlung im Rühlofen.

C. Bu der Arbeit des Spiegelgießens:

- 1. Das Ausziehen der Gießhafen aus dem Ofen, und ihr Transport zur der Giestafel.
- 2, Das Abschaumen ber Gieghafen.

3. Das Gießen felbft.

4. Das Einschieben der gegoffenen Lafel in den Ruhlofen und ihre weitere Behandlung daselbit.

a. Vorbereitende Arbeiten.

1. Das Reinigen der Gieghafen geschiehet sogleich nach der Schmelze, wo man die Safen noch leicht aufbrechen kann. Zuvorderst wird die Sutte und vor: auglich die Gegenden auf benden Geiten des Dfens rein gefehrt, gefaubert und von Staub befrevet; nun werden nicht weit von den Gieghafenlocher, an die Rebenofen einige Calcinirbutten mit Waffer gefullt, geftellt, welches alles durch die jungften Arbeiter, die Pontiljungen, und Suttenjungen verrichtet wird. Jeht macht ein Arbeiter mit dem Saken Dr. 91. S. 46. (f. oben bas Berzeichniß der Werkzeuge.) den Lehm, womit die Gieglochplatte verschmiert ift, los; ein anderer zichet fogleich bie abgestogenen Stude hinmeg, und fehrt mit dem Befen alles rein; mit der Gabel Mr. 92. (f. ebendafelbit.) wird die Gieglochplatte weggehoben, Die zu bem Ende zwey Locher hat, in welche die Zinken Der Babel paffen, nun reiniget man mit bem Krager (Dr. 94.) ben Boden und bas Gewolbe bes Loches von Steinen, Tropfen u. f. w., fahrt auch mit dem Befen im gangen Loch herum, um alles Uns reine hinweg zu bringen; da aber ben diefer Gelegenheit leicht etwas in den nabe stehenden Gießhafen springen konnte, so halt ein Huttenjunge das Borhaltblech (Mr. 31.) zwifchen den hafen und die Ofenwand, mahrend der Arbeiter fehret; biefes ift beffer, und zwedmäßiger als die Methode, zwen Platten vor das Giegloch zu stellen, und die innere stehen zu lassen, bis das Reinigen geschehen ift, denn die innere Platte erhitt fich fo fehr, daß fie anschmilzt und nur schwer, oder gar ftuckweis hinweg gebracht werden kann, auch verhindert sie, die ganze innere Kläche des Lochs zu reinigen; jetzt wird vermittelst des Brecheisens (Nr. 96.) der Hafen, der gewöhnlich angeschmolgen ift, aufgebrochen, indem man die Scharfe bes Gifens, unter den unten etwas abgerundeten Rand des Safens ansett, und es niederdruckt. Sat man einen Zangenwagen, (Dr. 97.) fo führen zwen Arbeiter, die die Sandgriffe des Magens ergreifen, denfelben berben, legen die Schenkel der Zange in die an benden Seiten des Gieghafens befindlichen Bertiefungen, fchließen die Zange mit ber Schliege, und indem ein Urbeiter ben Sandgriff niederdruckt, folglich ben Bafen in die Sobe bebt, giebet der andere den Waggen rudwarts, bis der Safen nabe an der aufgestellten Calcinirbutte ftebet, mo er auf ein Blech niedergeset wird; ein anderes Blech wird zwischen den Safen und die Butte gestellt, damit diese nicht anbrennt; nun nehmen zwen Arbeiter jeder einen Safenmeifel, (Rr. 98. a.) mit der Rrude deffelben giehen fie alles in dem hafen befindliche Glas und sonstige Rorper zusammen, und heben es in die Calcinirbutte, oder wenn dem einen oder dem andern die Butte zu entfernt, oder nicht zur hand stehet, in einen vom Suttenjungen vorgehaltenen Loffel, (Rr. 98. b.) ber bas Glas dann in die Butte wirft, fo werden die Eden des hafens rein ausgekratt, und wenn etwa bier und da etwas festsigen follte, mit dem Meifel das Instrument, indem beude Arbeiter gegeneinander arbeiten, losgeftoßen und beraus geschafft. Sit der hafen fo gehorig gereiniget, fo fuhren ihn die Wagenfuhrer eben fo in ben Dfen guruck,

wie sie ihn heraus genommen haben, machen die Zange auf, und richten den Hasen vermittelst der Hörner der Zange genau an seine Stelle, und sollte der Hasen auf der Bank nicht gerne rutschen, so wirft man vorher einige dunne Holzscheiter auf die Bank, setzt den Hasen darauf, und man wird ihn leicht bewes gen können, die Scheite verbrennen bald, und der Hasen kann sich auf der Bank zehörig aussehen. Hat man keinen Zangenwagen, so bricht man erst mit dem Brecheisen den Hasen auf, fährt dann mit dem großen Brecheisen (s. oben §.46. Nr. 101.) unter den Hasen, zwen andere Arbeiter setzen die großen Haken (s. oben §.46. Nr. 102. oben §. 4.) an die hintere Seite des Hasens, die in den Ofen siehet, und ziehen mit jenem, der das Brecheisen halt vereint, den Hasen auf die vor dem Gießloch liegende eiserne Platte bis an deren Ende, wo die Calcinirbutte schon ausgestellt ist, und versahren nun eben so, wie oben angesührt ist, alsdann setzen sie Hasen an die vordere Seite des Hasens, und schieben ihn wieder zurück in den Saken an die vordere Seite des Hasens, und schieben ihn wieder zurück in den Seien. Run wird das Sießloch gleich wieder mit seiner Platte zugestellt, und verschmieret. Eben so wird auch mit den übrigen Gießhäsen versahren.

Stehen zwen Gießhäfen vor einem Gießloch, so kann man sie entweder bende zugleich heraus ziehen und puten, oder, welches sicherer ist, man nimmt erst einen heraus und reiniget ihn, dann auch den zwenten, schiebt aber sogleich den ersten wies der in den Ofen, und macht den zwenten zurecht; so verwechseln blos die Häfen ihre vorigen Plate, und es ist nicht zu fürchten daß sie so sehr abkühlen, als wenn man bende zugleich herausnimmt; alles dieses muß mit der größten Geschwindigkeit gesschehen, damit der Ofen nicht zu sehr abkühlet, die Häfen nicht kalt werden und springen, auch damit das Glas in denselben nicht hart und folglich schwer heraus zu schaffen sehn wird.

2) Das Abschaumen ber Schmelzhafen geschiehet, um die etwa auf der Oberflache des Glases befindlichen, oder darauf gefallenen Unreinigkeiten hinweg zu brin-Es geschichet diese Operation furz vorher, ehe übergeschopft werden soll, das mit das Glas fo rein wie moglich in die Gieghafen tomme, oder zu geblafenen Spies Die Operation selbst ist sehr einfach. gelglaser verarbeitet werden fonne. nimmt mit einem Pontil, der einen etwas flachen Ropf hat, etwas Glas auf, nachdem man ihn vorher erwarmt hat, und druckt es auf den Marbel auf benden Seiten platt an, fo daß es ohngefahr eine facherartige Gestalt bekommt; ift dieses noch nicht breit genug, so nimmt man noch einmal Glas auf und verfährt wie vorhin. man mit diefer Maffe über die ganze Oberflache des Glases, besonders an den Rand bin, von Innen nach Außen, bis man Alles, was auf der ganzen Oberfläche war, an einen Ort gebracht hat; jest wendet man den Pontil an diefer Stelle einige Mal um, fo bleibt Alles, mas in diefer Gegend mar, daran hangen. Man zieht ben Pontil nun heraus, marbelt das anhängende Glas wieder in die Kächerform, und schäumet damit einen zwenten hafen ab, so endlich auch den dritten u. f. w. Gollte Die Glasmaffe am Ende zu ftart an dem Pontil werden, fo wirft man ihn in ben Berfuch d. Glasmachere Runft II. Ib. \mathfrak{X} x

Waffertrog und calcinirt das Glas, und fest die Arbeit mit einem andern Pontif,

wie vorbeschrieben, fort, bis alle Safen abgeschaumt find.

3) Das Unfullen der Gieghafen gefchieht, fo bald als das Glas fo weit abgefal: fen ift, daß es fich gut schopfen lagt, denn ift es noch zu fluffig, fo kann man nicht verhuten, daß vieles an den Seiten des Loffels herabfließt. Stehen die Bieghafen in den Eden des Dfens, die Schmelzhafen aber zwischen dem Mittelloch und einem ber Edlocher, fo geschiehet das Schopfen in den Schmelzhafen und das Ueberschopfen in den Gieghafen, bendes durch das Eckloch, vor welchem der Gieghafen ftehet. Stehen aber die Bieghafen in der Mitte, und Die Schmelghafen in den Eden, fo verrichtet man das Schopfen durch das Edlod, das lieberschopfen aber durch das Mittelloch, vor welchem der zu fullende Safen stehet; man legt nun vor dasjenige Arbeitsloch, por welchem man arbeiten will, einen eifernen Stugflog (S. 41. R. 1. 17) um dem Stiel Des Loffels zum Stuppunkt zu Dienen, Der Arbeiter bringt im ersten Kall den tupfernen Schopfloffel, und zwar das unterste zu oberft, damit nichts Unreines hinein fallen tann, durch das Arbeiteloch in der Ede, wo der zu fullende Bieghafen ftebet, bis über den Schmelzhafen und da diefer etwas feitwarts frebet, fo ftellet er fich bierben Dicht an den Rebenofen, er ichopft nun mit dem Loffel in dem Schmelzhafen, brudt ben Stiel des Loffels mit einem Derben Stoß nieder, damit fich das, über den Rand bes Loffels laufen wollende Glas in benfelben begiebt; ju bem Ende drehet er ben Loffel fo, dag fich die Seite, wo das Glas abfliegen will, oben befindet, fo tritt es burch ben Stog defto beffer in den Loffel gurud. Alles Diefes ift nothig, Damit kein Glas zwischen die Safen auf die Bante fliege, welches Berluft an theuerem Glas und Zerstorung der Bante nach sich ziehen wurde. Indem nun der Loffel auf dem Stugflog rubet, bewegt fich der Arbeiter nach dem Mittelloch gu, bis der Loffel ges rade über bem Gieghafen sich befindet, nun wendet ihn der Arbeiter um, fo fallt das Glas in den Gieghafen. Diese Urbeit wird so lange fortgesett, bis der Gieghafen voll ift; hierben muß der Arbeiter aber nicht vergeffen, noch jedem zwen, hochstens drenmaligen Schopfen, ben Loffel in den Waffertrog zu tragen und ihn gut abzufuh: len; denn wird er zu heiß, fo hangt fich das Glas an, und das Abfliegen des Glas fes wird nicht zu vermeiden fenn. Um aber die Arbeit zu beschleunigen, muß gleich ein anderer Arbeiter mit einem andern Loffel Das Ueberschopfen fortfegen, mahrend der erfte den feinen abfühlet. Wenn man an benden Geiten des Dfens Gieghafen ftehen hat, fo muß das Ueberschopfen an benden Geiten zugleich vorgenommen werden, fo daß alfo zwen Bieghafen zu gleicher Zeit gefüllt werden, und so wenig Zeit ver-Sat man zwen Gieghafen vor einander auf einer Giege tohren gehet, wie möglich. bant fteben, fo fann der Arbeiter den, welcher ihm am nadiften ftebet, vor der Bruftung des Dfens nicht seben, in diesem Kall ift nothig, daß jemand an der entgegengesetten Geite bes Dfens ftehet ber Ucht giebt, und burch Aurufen ben überichopfenden Arbeiter leitet, wenn er etwa neben ben Safen bas Glas auszugiegen Gefahr liefe.

In dem zwenten Falle, wenn namlich die Schmelzhafen in den Eden, also gerade por den Ed: Arbeitelochern stehen, die Gießhafen aber in der Mitte if

die Arbeit etwas beschwerlicher, weil der Loffel jedesmal aus dem Edloch in das Mittelloch gebracht merden muß; bier ift dann die Benbulfe von zwen oder auch nur einem Manne nothig, wenn ber überschopfende Arbeiter nicht ein fehr ftarter Mann, und der Loffel nicht etwas flein, folglich nicht fehr schwer ift; die zwen Gehulfen nehmen den Loffeltrager (f. oben §. 41. R. 19.); wenn aber nur ein Gebulfe ba ift, was gewöhnlich binreicht, so nimmt er den Traghaken, jene poer Diefer unterstugen Damit Den Stiel nabe am Loffel, und helfen ihn von einem Lode jum andern tragen, mabrend der ichopfende Arbeiter binten am Stiel ben Loffel regieret; noch mehr ift Dieses Der Kall, wenn, wie bisweilen nothig ift, Glas aus einem entfernten Schmelzhafen bergeholet werden muß, um den Bieg. bafen gang gu fullen. Wenn man große Gieghafen bat, die weit in den Dfen reichen, fo fann man fich die Arbeit erleichtern, wenigstens die Gehulfen entbeb. ren, wenn man in einem der Edichmelzhafen schopft, dann durch das namliche Arbeiteloch, durch welches man geschopft hat, mit dem Loffel quer über Die Grube bes Dfens, bis über den gegenüberstehenden Gieghafen fahret, und da den Loffel ausleeret; in Diesem Kalle ift dann das Sin : und hertragen nicht nothig. fange gehet bas Schopfen bes Glafes fehr gut und leicht von Statten; nach Mage gabe aber, daß der Schmelzhafen immer leerer wird, nimmt die Befchwerlichkeit Bu, ja am Ende, wenn man mit bem Loffel bis auf den Boden des hafens fahren muß, ift ber Arbeiter oft genothigt, auf die Bruftung bes Dfens vor ben Urbeitelochern zu fteigen, um mit dem Loffel an Ort und Stelle fommen zu fone nen; um diefes zu erleichtern, ift es nothig, Die Bruftmauer des Dfens vor den Arbeitelochern ftart auszuschneiden, damit man die Safen weit in die Arbeitet, locher ftellen, und alfo desto leichter benkommen kann; auch muß der Loffel mehr Die Bestalt eines Rugelabschnitts, als Die eines abgefurzten Regels, oder gar eines boblen Cylinders haben, damit man mit dem Rand deffelben gut den Boden Des Safens berühren fann.

Man hat noch eine Art überzuschöpfen, die zwar etwas langweiliger, aber in manchen Fällen doch sehr nütlich ist; wenn man nämlich Glas hat, das durch irgend einen Zufall, durch aus dem Ofen abgefallene Steine oder Tropfen, verunzeinigt worden ist, und man hat reine Glaser zu liefern, aber nicht Zeit, um solches bis zur folgenden Schmelze zu verschieben, oder wenn man auch reines Glas hat, man will aber seiner Sache ganz gewiß seyn, so verfährt man folgenders maßen: Es werden alle Arbeiter herben beschieden, ein jeder nimmt eine Pfeise von mittlerer Größe, wie man sie zum Mondglasblasen braucht; alle nehmen nun mit den Pfeisen entweder in einem oder in mehreren Häsen zugleich Glas auf, gleichsam als wollten sie zu einer Scheibe anfangen; sie gehen damit an die Löschsbutte, kühlen das Nohr ab und besehen das Glas ganz genau, sindet sich ein Körnchen, Steinchen oder so etwas daran, so ist solches leicht zu erkennen, und man ziehet es mit dem Ausziehhäkchen (S. 43. N. 38.) heraus; dann nimmt man abermal Glas auf, jedoch immer in dünnen Schichten, besiehet auch dieses, und ziehet heraus was fremdartig ist; man nimmt abermals auf, und verfährt

£ r 2

wie vorhin; dieses Aufnehmen und Ausziehen wird fortgesetzt, bis ein starker Rlumpen Glas an der Pfeise hangt; jest halt man die Pfeise über den Giess hafen in dem Ofen, so wird das Glas in den Hasen absließen; alles dieses thun auch die übrigen Arbeiter und wiederholen es so lange, bis der Hafen voll ist. So kann man sicher senn, daß das Glas möglichst rein ist.

S. 142.

b. Die Arbeit des Spiegelblafens. 1. Das Spiegelblafen felbst.

Während ber Lauterung des Glases muffen schon die Anstalten zur funf tigen Arbeit gemacht werden; zu dem Ende muffen vor allen Dingen die Streck und Rublofen angeschuret werden, damit fie ben Anfang der Arbeit gleich in gehoriger Site find. Die Sutte und die Gegenden auf berden Geiten Des Diens werden von den Sutten : und Pontiljungen rein gekehrt, aller Staub abgewischt und der Boden mit Waffer besprengt, theils der Ruhlung wegen, theils um die Entstehung neuen Staubs zu verhuten. Um den Dfen berum, in ans gemeffener Entfernung, ftellt man 3 bis 6 Lofchbutten auf Bode auf, je nachdem man einfach oder doppelt arbeitet, so, daß ihr oberer Rand ohngefahr 31 Fuß über dem Suttenboden fich befindet, und fullt fie mit Baffer; eben fo werden die Calcie nirtroge, wo die Pfeifen und Pontils abgeloscht werden, mit Baffer gefüllt; die Pfeifen und Pontile werden berben gebracht, nachdem man fie nochmals untersucht hat, ob nichts schadhaft daran ift, auch sogleich einige diefer Inftrumente in eines ber Arbeitslocher gelegt, um fie gu erwarmen; Die Marbel werden in der Rabe bes Arbeitsloches, welches allemal das linke auf jeder Geite des Dfens ift, auf ihre Rloger gelegt, mit einem Bacffein abgerieben und dann rein abgeputt; der Tanger mit seiner Platte wird vor das Arbeiteloch, mit einem Ende auf Die Bruftung Des Dfens, mit dem andern Ende aber auf einen holzernen Bod gelegt, und gehörig mit Talg oder beffer mit gelbem Wache, eingeschmieret; die Ranzel wird in geringer Entfernung von den Marbeln aufgestellt, wenn fie nicht in den Boben festgemacht ift und die große Scheere wider fie gelehnet; ben Arbeitsbock ftellt man zur Rechten des Arbeitsloches und des Arbeiters auf; endlich muß das Spiegeltragblech auch in der Rabe fenn; fo mare dann Alles zur Arbeit angeordnet, und man fann nun zum Merk schreiten.

Zuvörderst macht nun ein geschickter Arbeiter den Pontil oder das Hefteisen zurecht. Man hat in der Regel mit einem Pontil für eine ganze Arbeit genug; doch ist es vorsichtiger, deren zwen bereit zu halten, damit wenn einer schadhaft werden sollte der andere gleich zur Hand ist; der Pontil aber wird folgendermaßen zuber reitet: der Arbeiter taucht den Ropf des erwärmten Pontils in denjenigen Hasen, der das schlechteste Glasenthält, (denn hierzu ist jede Glasart gut genug), dreht ihn einige Mal um, hebt ihn wieder heraus, tritt zur Löschbütte, kühlt den Stiel des Pontils ab und läßt das Glas gestehen; er nimmt abermals Glas auf und verfährt wie vorher. So wird zum dritten und vierten Mal aufgenommen, bis eine hinlängliche

Maffe Glas an dem Pontil hangt, um ihm die gehorige Große zu geben, diefe aber banat von ber Große der Spiegelglafer ab, Die geblafen werden follen, moben man immer das größte gum Dag nimmt, da denn der Pontil auch fur die kleineren tauglich fenn wird; man giebt ihm daher etwas über & der Sohe des Glafes zur Breite, foll das größte Glas zum Benfpiel 36 Boll hoch fenn, fo erfodert es einen Enlinder von wenigstens 12 Boll, und man kann dem Ropf des Pontils 131 bis 14 3oll Breite geben. Der Arbeiter bringt nun den Pontil auf den Mars bel, aber anstatt die Glasmaffe auf demfelben zu walzen, so drudt er fie nur auf Der Seite platt, wendet fich dann um und plattet auch die entgegengefette Seite .. ab, endlich stellt er den Pontil fenkrecht auf den Marbel, so plattet fich auch die vordere Seite ab; alles dieses wird mehrmal wiederholet, bis der Pontil die ge: borige Gestalt hat, das heißt, bis feine vordere Klache ein langliches Biered bildet, das so lang ift, als die zu machenden Enlinder erfordern, und 4, 5 bis 6 Roll, nach Maggabe der Große der Cylinder, breit ift; follte der Pontil noch nicht breit genug fenn, fo fann man blos an feinen benden Enden noch etwas Glas aufnehmen, ihn vorbeschriebenermaßen auf dem Marbel behandeln, und ihm fo die erforderliche Beschaffenheit geben. Fig. 198. zeigt die Unficht der breis ten Seite; Fig. 199. Die der schmalen Seite, und Sig. 200. Die vordere Unsicht eines fertigen Pontile. Run wird er gleich in das Arbeiteloch rechter Sand gelegt, und so weit in den Ofen, daß das Glas zwar glubend und weich bleibet, aber nicht abfließet und die Gestalt verandert.

Run fangen die Arbeiter an zu arbeiten. Die Arbeit aber theilt fich

a. in das Anfangen,

b. das Vorblasen,

c. das Fertigmachen.

Alles biefes foll nun genau beschrieben werben.

a. Der Anfänger nimmt eine Pfeise, deren Größe und Starke mit der Größe des zu machenden Spiegels in Berhältniß stehet; er reiniget nochmals den Kopf derselben, indem er ihn mit einem Stuck Eisen schäbet; er taucht nun den Kopf der Pfeise einige Zolle tief in die Glasmasse des Hafens, wendet sie einigemal um und richtet es so, daß das Glas den Kopf bis 4 oder 5 Zolle von seinem Ende bedeckt; er drückt den Pfeisenstiel, immer drehend, nieder, bis sich der Glassaden, der an der Masse herunter hängt, ablöst und an diese anschmilzt; nun geht er mit der Pfeise an die Löschbütte, legt sie quer darüber, rollt sie auf ihrem Kand hin und her, bis die Glasmasse stehet, das ist, nicht mehr Miene macht, abzussießen, jetzt schleudert er mit der Hand viel Wasser auf den Pfeisenstiel, um ihn abzussühlen; er bläst auch bisweilen ein wenig in das Rohr, setzt blos, um zu verhindern, daß sich die Mündung des Kohrs nicht verstopst; er gehet nun zum Ofen zurück, und nimmt abermal wie das erste Mal Glas auf, so, daß das neu aufgenommene Glas senes von der ersten Aufnahme gänzlich bedeckt; er trägt die Pfeise zur Löschbütte und verfährt wie vorhin, nur bläst er setwas stärker in das Kohr, damit vor demselben eine

fugelrunde Sohlung von einigen Bollen Durchmeffer entstehet, und damit diefe Boblung etwas langlicht werde, fo marbelt er die Maffe ein wenig auf dem Marbel. Run wird gum britten Mal Glas aufgenommen und eben fo verfahren, wie vorber, Das Aufnehmen auch so lange fortgesett, bis jo viel Glas an der Pfeife hangt, als bas zu verfertigende Spiegelglas erfordert. Sollte fich die Maffe nicht ichon rund und kugelformig bilden, fo malget der Urbeiter Die Pfeife immer auf dem Rande der Lofdbutte bin und ber, balt daben mit einer Sand ein flaches naggemachtes Breft, den an die Glasmaffe und lagt fie Laran umlaufen, bis fich die erforderliche Geftalt macht, das Glas muß namlich so gleichformig an der Pfeife sigen, als wenn es auf einer Drehbank abgedrehet ware. Bur Beurtheilung, ob nach Maggabe Des zu ver fertigenden Spiegels, auch Glas genug an der Pfeife bange, ift einige Uebung erfors berlich; man konnte zwar ben cubischen Inhalt eines jeden vorkommenden Spiegel glases berechnen, daraus den Durchmeffer bes fugelfomigen Glasflumpens fin: ben und baraus eine Tabelle bilden, welche ben Durchmeffer ber Rugel ju jedem Glas von irgend einer Große angiebt; multiplicirt man die Lange, Breite und Dicke ber Gladtafeln in einander, fo findet fich ber cubifdje Inhalt; nennt man diefen a., ben gesuchten Durchmeffer ber Rugel x. und das Berhaltniß Des Durchmeffers eines Rreises zu seinem Umfang. 1: = 100: 314. so wird x = 3 6a3 das heißt,

man nehme den cubischen Inhalt der Glastafel sechsmal, dividire ihn durch 3,14 und ziehe aus dem Quotienten die Cubick Wurzel, so hat man den Quchmeffer; allein da so große Genauigkeit hier nicht erfordert wird, so behilft man sich mit dem Augenmaß, und einige Uebung bringt es bald dahin, daß man seinen Zweck erreicht. Wenn der Anfänger nun so weit fertig ist, so übernimmt

b. der Borblaser, an dem die Reihe ift, die Pfeife, und nimmt noch einmal, und zwar zum lettenmal Glas auf, woben er fich fo richtet, daß daffelbe mehr nach porne als nach der Pfeife zu, sich ansetzet, und mehr Masse nach vornehin befomme: Dieses lette Aufnehmen geschiehet nicht beswegen durch ben Borblafer, weil es Der Unfanger nicht thun konnte, und eine besondere Geschicklichkeit dazu gehorte, sondern beswegen, damit die Daffe möglichst beiß und weich in die Sand des Borblafers fomme, und um feine Zeit zu verlieren, Die nothwendig durch das Uebergeben Des Unfangers an den Borblafer Darauf geben und Diefen verhindern wurde, den erften Handgriff zu rechter Zeit und geschickt zu machen; Diefer Bandgriff bestehet namlich darin, daß er die Pfeife mit der Glasmaffe, sobald der Glasfaden abgeriffen ift, mit Schnelligkeit aus Dem Arbeitsloch reißt und Die Pfeife geschwind in eine fenkrechte Lage bringt, hierdurch giehet fich die Glasmaffe in die Lange und der Arbeiter muß Ucht haben, daß hier nicht zu viel geschiehet, sonft wurde er schwerlich damit auf den Marbel tommen, ohne daß ein Theil der Maffe abfiele, oder doch nabe am Pfeifen: fopf dunne murde. Best hat die Glasmaffe die Geftalt der 202. Fig. da fie vor dem letten Aufnehmen jene ber 201. Fig. hatte. Gobald er bemerkt, daß fich die Maffe

hinlanglich nach ber Lange gedehnt hat, fo schwingt er fie nun auf den Marbel, bringt die Pfeife in eine horizontale Lage, und walzet das Glas hin und wieder, Daben druckt er denjenigen Theil des Glases, der an dem Ropf der Pfeife fist, am ftartften, mahrend des Marbelns auf den Marbel, und fentt daben das Mundftuck ber Pfeife immer mehr unter Die Horizontallinie, Dieses geschiehet Deswegen, Damit fich ber Hale, das ift, der Theil des Glases der am Pfeifentopf fitt, gehörig bilde und feine erforderliche Starte befomme, Die er dann bis ans Ende behalt; Die Maffe nimmt nun die Geftalt eines abgefürzten Regels an, wie die Fig. 203 zeigt; mabrend beffen fuhlt das Glas ab, und ift nicht mehr fo biegfam; sobald Diefes gefchieher, hebt der Porblafer das Mundftud der Pfeife an den Mund, lagt nur den Theil a. ber Maffe auf dem Marbel ruben und blaft nun, immer bin und ber walzend, ftart in das Rohr, so vergrößert sich die Sohlung vorzüglich nach der Lange; er sett das Blafen fo lange fort, als das Glas noch nachgiebt; hierben ift nun hauptfachlich darauf ju feben, daß das Glas um die Sohlung berum, moglichft von gleicher Diche fen, außer nach vorne zu, wo fie ftarter fenn fann und muß; fo entftehet Die Beftalt Der 204 Fig. Jest muß die erfte Sige gegeben werden; Der Arbeiter legt die Pfeife auf den Zanger und schiebt die Maffe in den Ofen; hier drehet er stete die Pfeife rechts und links, und zwar desto geschwinder, je weicher die Dasse wird, damit sie sich nicht auf die Geite legt, oder gar abfließt; ist das Glas heiß genug, so ziehet er die Pfeife wieder mit der größten Schnelligkeit aus dem Arbeitsloche, bringt fie in Die fenkrechte Lage, und schwingt fie vor seinen Beinen stark bin und ber, wahrend deffen bebt ber Suttenjunge den Zanger, Der ben Diefem ichnellen Berausgiehen allemal auf Die Erde fallt, wieder auf feine Platte. Gollte die Masse zu schwer, und er nicht im Stande fenn, fie allein zu regieren, fo ftellt fich ein zwenter Arbeiter vor ibn, ergreift ebenfalls, mit Kilzhandschuh bewaffnet, die Pfeife, und die benden Arbeiter schwingen so die Glasmaffe zwischen sich hin und her. (Gollen fehr große Spies gel gemacht werden, fo wird die Glasmaffe zwischen den Arbeitern fo lange berunter bangen, daß sie am Ende den Boden berührt und fie dieselbe nicht hoch genug halten konnen; in diesem Falle lest man einige Arbeiter auf die Ranzel treten, schwingt ihnen den Stief der Pfeife in die Sande, und lagt fie die Maffe vor der Rangel bin und ber schwingen.) Go bald diefes hinlanglich geschehen ift, tritt int erften Kalle ber Gehülfe zurud und ber Arbeiter ichwingt die Maffe auf den Mar: bel; hier wird nur die Gegend gemarbelt, wo das Glas am dunnften ift, damit es hier abkuhlen und das Blafen in der Folge nicht dahin, fondern an die Stellen wirke, wo noch zu viel Glas fitt; nun wird das Rohr erhoben, an den Mund gesett, und fart, immer daben marbelno, geblasen. Sier ift nun vorzüglich dabin zu trachten, daß bas Glas in einer Entfernung von 5-8 goll von dem Pfeifen: topfe ab, je nach der Beite des zu blafenden Enlinders, ichon anfange die Dicke zu bekommen, welche die daraus entstehende Glastafel am Ende haben foll; zwentens, daß der entstehende Cylinder in jedem seiner fenkrechten Querschnitte gleich dick in Glas sene. Merkt man, daß das Glas auf einer Seite dicker ift,

als auf der andern, so marbelt man blos die dunne Seite, damit sie sich abkühlet und sich wenigstens nicht stark beym Blasen ausdehnet, so wird die dickere Seite mehr nachgeben und dunner werden, bis sie endlich der gegenüberstehenden gleich wird. Wenn sich der Cylinder an ein oder dem andern Orte durch das Blasen baucht, nachdem er schon seine erforderliche Weite hat, so marbelt man diese bauchigte Stelle, die sie wieder der übrigen Weite gleich kommt. Das Glas hat nun die Gestalt der 205. Figur. Ueberhaupt ist zu merken, daß die Breite des zu machenden Spiegelglases allemal die Länge des Cylinders bestimmt, sein Umfang aber giebt die Länge des Spiegelglases, da nun der Umfang eines Kreises etwas über dreymal so lang ist als sein Durchmesser, so siehet man leicht, daß ein Drittheil der Länge des Glases den Durchmesser, so siehet man leicht, daß es immer leichter ist, einen kurzen Cylinder, wenn er gleich ziemlich weit ist, zu blasen, als einen langen, weil in diesem Fall das Schwinzemlich weit ist, zu blasen, als einen langen, weil in diesem Fall das Schwinz

gen fo große Schwierigkeiten macht, ja oft unmöglich ift.

Rett wird die zwente Site gegeben, auf die namliche Urt wie die erste, nur mit dem Unterschied, daß man nur den vordern Theil der Daffe, Die nam: lich noch bid in Glas ift, und ferner ausgebehnt werden foll, zu erhiten fucht, ben hintern schon fertigen Theil, gegen ben Pfeifentopf zu, aber fuhl halt; Diefes geschiebet baburch, bag man die Maffe nur fo weit in ben Dien ichiebt. als fie erhitt merden foll, den übrigen Theil aber außer dem Dfen balt, die gehörige Site gegeben ist, so ziehet man die Masse wie vorbin wieder rasch aus dem Dfen, bringt fie in Die fentrechte Lage, und fangt wieder an zu fchwin: gen, entweder einmannisch oder zweymannisch, wie es nothig ift; ift die Daffe noch sehr did nach vornen zu, so wird das Sige geben, Schwingen, Marbeln und Blasen noch ein, oder mehrere Mal wiederholet, bis der vordere Theil der Masse nur noch 1 bis 2 Zolle, je nach der Weite des Cylinders, dick in Glas ift; jett legt ber Arbeiter Die Maffe nicht mehr auf den Marbel, fondern auf ben Arbeitsbock, und blaft in das Robr, bis das vordere Ende eine halbkugelfor: mige Gestalt annimmt. (f. 206. Fig.) Man siehet hier, wie die Dicke des Glafes beschaffen fenn muß, namlich in der Mitte hat es die Dicke, welche die Spiegeltafel behalten foll, an benden Enden aber ift es dicker und zwar defto Dider, je weiter der Enlinder ift, wovon man Die Urfache fogleich feben wird. hier endiget sich die Arbeit des Borblafers, und nun ift die Maffe

c. zum Fertigmachen vorgerichtet; der Fertigmacher übernimmt also die Pfeise mit dem Chlinder, legt die Glasmasse etwa 1 Zoll breit vor dem Pfeisenkopf auf die mit Eisen beschlagene außere Scharfe des Arbeitsbocks, und walzet sie einige mal hin und her; hierdurch entstehet eine kleine Vertiefung, welche den Ort bezeichnet, wo in der Folge die Pfeise von der Masse abgeschlagen werden soll; das heißt schränken, wie ben dem Mondglas. Er bringt den Chlinder in den Ofen, erwärmt aber blos den vordern Theil und zwar nur mäßig, damit das Glas keine Neigung zum Kließen bekommt; jest legt er die Pfeise horizontal auf den Arbeits.

bod. ber Borblafer ergreift das Locheisen und ben hammer, fest jenes mit der Spike genau in den Mittelpunct der vordern halbkugelformigen Flache, (f. 207 Fig.) giebt ein paar derbe Schlage mit dem hammer darauf, fo wird das Locheisen durch, geben; der Fertigmacher drehet nun die Pfeife mit dem Cylinder um, der Borblafer halt das Eisen noch in dem Loch, und fucht es etwas zu erweitern und recht rund ju machen; er ziehet nun das Locheisen gurud, der Fertigmacher aber bringt ben Enlinder in den Dien und erhipt das Glas ziemlich ftart, jedoch nicht weiter als bis dahin, wo es noch zu diche ift; dann bringt er die Pfeife wieder auf den Arbeitsbod legt fie in die darauf befindliche Rinne und drehet die Pfeife fark um; indeffen fahrt der Borblafer mit der zusammengedrückten Erweiterungszange in das Loch, bis über ihren bauchigten Theil, er lagt sie nun nach und nach auseinander geben, ziehet fie daben langfam gurud und erweitert auf diefe Urt das Loch fo weit, bis es mit bem übrigen Cylinder einerlen Weite hat. (208 Fig.) hieraus erhellet auch der Grund, warum der Cylinder ben dem Blafen an benden Enden viel dicker in Glas gelaffen wird. Sollte das Glas an der Mundung noch gar zu Dick bleiben, fo lagt er nur einen Flugel der Zange an die innere Geite des Cylinders wirken, balt aber mit ber andern Sand ein naggemachtes Brettchen an die außere Seite deffelben, dem Zangenflügel gerade gegenüber, drudt fo die Glasmaffe gufame men und ziehet fie zugleich vorwarts, mahrend der Fertigmacher immer ftark zudrebet. fo wird das Glas die erforderliche Dide bekommen. hierben muß fich in Acht genommen werden, daß der entstehende vordere Rand fo gerade wie moglich werde, das heißt, er muß nicht nur in einer gang ebenen Rlache liegen, fondern Diefe Flache muß auch auf der Uchse des Cylinders senkrecht stehen, denn ohne Diefes murde man nicht im Stande fenn, in ber Folge ben Pontil fo anzusegen, daß deffen Adise mit jener des Cylinders nur eine gerade Linie ausmacht. Sollte sich aller angewandten Borsicht ungeachtet aber doch eine Ungleichheit an dem Rande gebildet haben, fo muß fie mit der Scheere weggeschnitten werden. Statt der Erweiterungszange kann man fich mit mehrerem Vortheil des Erweiterungs; eisens bedienen, Diefes wird an die innere Seite des Loches gehalten, und indem der Fertigmacher die Pfeife umdrehet, immer nach Außen gedrückt, auswendig aber wie oben, das Brettchen vorgehalten, so bildet fich die Mundung. kann man biefes Gifen zu allen Großen von Glafern brauchen, Da man von ben Bangen fleine und große haben muß, je nachdem die Cylinder eng oder weit find.

Ist das Glas von weicher Natur, so kann sogleich zum Scheerenschnitt geschritten werden, ist es aber hart, so muß ihm eine maßige Hitze, das ist eine solche, daß es sich nicht biegt, gegeben werden. Es treten nun ein oder zwen Mann auf die Ranzel, der Fertigmacher trägt die Pfeise vor dieselbe, und durch einen geschickten Schwung bringt er sie in die senkrechte Lage, zugleich aber auch ihren Stiel in die Hände der auf der Kanzel stehenden Leute; diese halten die Pfeise senkrecht in angemessener Höhe, der Fertigmacher ergreift die Scheere, läßt sich auf ein Knie nieder, und macht den Schnitt von unten nach oben, bis in die Mitte der Länge des Eplins

bers, woben er die Stelle besselben mahlet, wo fich allenfalls ein Fehler befindet, bamit dieser in den Schnitt komme und also dem entstehenden Spiegelalas nicht schade (Fig. 209 a.) Run stellt er Die Schoere ben Geite, fahrt mit einem Stud Solz in den Cylinder, biegt Das Glas auseinander, Damit Der Schnitt fich erweitert; und ben der nachsten Site nicht wieder zusammen schmilzt; damit aber der Enlinder Die Rundung nicht verliert, fo darf der Rand des Schnitts nicht aufwarts fondern nur auseinander gebogen werden, hat fich der Rand des Schnitts bennoch etwas auf: gebogen, fo fahrt ber Kertigmacher mit bem Bolg auswendig über ben Schnitt berunter, und druckt das Borftebende nieder; ift Diefes gescheben, fo schwingen die Leute auf der Rangel die Pfeife in eine fast horizontale Lage, in dieser ergreift fie der Kertigmacher behende, tragt fie zum Dfen und erwarnt ben vordern Rand des Enlinders nur fo viel, daß er an dem, auf eben den Grad erwarmten Pontil fleben bleiben fann; er legt nun die Pfeife in horizontaler Lage auf den Arbeitsbock, der Pontiljunge, oder wenn er nicht ftark genug fenn follte, ein ftarkerer Arbeiter, tragt den Pontil herben, und druckt ihn genau in die Mitte an den Rand des Eylinders, fo daß die Achse des Pontils mit jener des Cylinders in eine gerade Linie fällt, woben ihn der gegenüber stehende Fertigmacher durch Buruf leitet. (209 b. Fig.) Die vordere Flache des Pontils muß fo angesett werden, daß fie die Rander des Schnitts nicht berühret, sondern blog den Rand da, wo er gang ift, sonst konnte leicht beim Abschlagen eine Ede ausspringen; jest wartet man einen Augenblick bis das Glas stehet; nun taucht der Fertigmacher das Abschlageisen, (welches mit dem Locheisen einerlen ift) in neben ihm ftebendes taltes Waffer, fett die Gpipe des Gifens fent: recht auf die oben bemerkte Schrankung bes Glafes, und lagt bas am Gifen hangende Baffer in die Vertiefung fliegen, wodurch es an diefer Stelle etwas abgefühlet wird; er hebt nun die Pfeife von dem Bod in die Sohe, welche Bewegung der Pontile halter ebenfalls macht, so daß der Cylinder zwischen der Pfeife und dem Pontil fren fcmebt, und giebt mit dem Abschlageisen einen geschickten Schlag, der eben fo wie oben ben der Mondglasmacheren gezeigt worden ift, geführet wird, auf die Pfeife, fo loset fich diese von dem Glascylinder ab, und dieser hangt nun noch allein an dem Pontil. (f. 210 Fig.) Jett nimmt der Fertigmacher dem Pontilhalter den Pontil ab, und erhitt die nunmehr vordere neu entstandene Mundung des Cylinders in dem Dfen gerade fo, wie vorhin die andere Mundung, er geht damit auf den Arbeitsbock gurud, und mit der Erweiterungszange, oder dem Erweiterungseisen und dem Brettchen wird nun auch diese Mundung dem übrigen gleich erweitert, und das Glas von gleicher Dice, so viel moglich gemacht, gerade fo wie oben gelehrt worden ift. Go erhalt nun der Cylinder Die Gestalt der Fig. 210. Run wird Die neue Mundung und der noch nicht aufgeschnittene Theil, wenn es nothig ift, erwarmt, fodann die Pfeife, fo wie vorhin, den Leuten auf der Kanzel übergeben, die sie in fenfrechter Lage halten. Der Fertigmacher verrichtet mit der Scheere nun den zwey, ten Schnitt, woben er Acht giebt, daß diefer zwente Schnitt mit dem ersten in eine gerade Linie kommt; wo bende Schnitte gujammen kommen, schneidet er nicht gang,

durch, sondern läßt ein klein wenig Glas stehen, damit der Enlinder, wenn das Glas noch zu weich ware, nicht zusammen fällt. Unterdessen halt ein Arkeiter das Spiegeltragblech, indem er es auf den Arkeitsbock stuget, bereit, der Fertigmacher ergreift eben so, wie vorhin die Pfeise, jetzt den Pontil, und legt den Enlinder, den Schnitt nach oben gerichtet, auf das Tragblech, giebt auf den Pontil eben so einen sansten Schlag wie oben auf die Pfeise und lößt ihn so von dem Enlinder ab; jetzt giebt er mit einem scharf geschnitzten Stuck Holz einen gelinden Schlag an die Stelle, wo der Schnitt noch zusammen hangt, von Innen nach Aussen, so geht es ganz auf, und man biegt die benden Rander des Schnittes so weit auseinander, als das Glasnachgiebt, und es erhält die Sestalt der 211. Fig.

Man siehet aus allem diesen, daß das Spiegelglasblasen eine sehr beschwerzliche Arbeit ist, denn es ist wahrlich keine Rleinigkeit eine glühende Masse, die wenn das Glas z. B. 50 Zoll lang und 36 Zoll breit werden soll, ohne die 30—40 lb. schwere Pfeise über 45 tb. wiegt, mit den Händen allein geschickt und mit Leichtigkeit eine ziemlich lange Zeit zu behandeln, und daben doch mit Genausigkeit zu arbeiten, deswegen mussen auch die Leute sehr groß und stark senn.

Hiermit endiget sich nun die Arbeit des Fertigmachers und jene des Streckers

nimmt ihren-Unfang.

§. 143.

2. Das Streden des Spiegelglafes.

Das Streden der Spiegelcolinder in eine ebene Tafel gefchiehet im Streck ofen. Bu dem Ende tragt der Pontiljunge das Tragblech mit dem darauf liegen: den geoffneten Cylinder vor den Streckofen, legt das Blech vorne in das Munde loch Deffelben, und der dahinter stebende Streder fett das Stredeisen auf Das Blech vor den hintern Rand des Cylinders und schiebt ihn fo ohne Verzug in den Ofen, damit er nicht zu fehr erfalte. Auf dem mit feinem Sand Dunne bestreuten Streckstein, nimmt nun der Cylinder fo viele Site an, daß er erweicht. und die Rander des Schnitts auf den Streckstein niedersinken, hierben hilft Der Streder mit dem Stredeisen noch nach und fucht zu verhuten, daß jene Rander fich nicht nach Innen auf das Glas niederlegen, er streicht zu dem Ende, an der inwendigen Geite bald des rechten bald bes linken Randes, mit dem Streckeisen bin und ber, und drudt daben fanft nach Auffen, eben das gefchiehet auch mit den übrigen gebogenen Theilen des Glases, damit auch diese sich niederlegen und nirgends eine Kalte entstehet, sondern alles eine ganz ebene Flache bilde. nun das Glas ben dem Blafen von gang gleicher Dicke gearbeitet worden, fo hat des Streckers Arbeit hiermit ein Ende, er braucht nur noch mit einem breiten Strechaken, deffen Saken in ein 1 Fuß langes rundes, etwa 2 Boll bickes Stud Holz geschlagen ift, über alle Theile der Flache des Glases einige Mal bin und her zu fahren, oder nach dem Runftausdruck, das Glas zu bugeln, um es vollkommen eben und glatt zu machen; allein diefer Fall tritt felten ein, gewohn: 2 1 2

lich find die Rander, welche die langen Geiten bilden, die alfo durch die Erweis terung der benden Enden des Enlinders entstanden find, noch viel dicker, als bas übrige Glas. Um biefen Rachtheil hinweg zu schaffen, hatte man in alteren Beiten tein anderes Mittel, als Diefe diden Theile, wenn bas Glas hinlanglich erweicht war, mit der Bahn des Streckeisens, (s. 46. Nr. 48.) so gut wie moglich nieder zu druden, und die Glasmaffe nach dem Rand bin zu schieben; allein bierdurch erreicht man den Zweck nie vollkommen, durch das Drucken entstehen neue Un: gleichheiten, und man bringt bas Glas nicht zu einer gleichformigen Dicke. Die fehr geschickten Spiegelmacherfamilie Sofer, Bater und Gobne, aus dem Burg burgifchen geburtig, erfanden zuerft ein leichtes Mittel, fich hierben recht gut zu helfen; fie bedienten fich zwever Streckzangen, deren eine gerade, (S. 46. Dr. 86.), die andere aber im rechten Winkel gebogen mar, (s. 46. Nr. 87.) Man nimmt zuerft die schmale Geite bes Glafes vor, welche bem Dfenmundloch am nadiften liegt, man ergreift mit der geraden Zange den Rand des Glafes an dem Ede, drudt die Bange zu und ziehet zugleich etwas an, damit aber durch diefes Unziehen Die gange Glastafel nicht folge, fo legt ein Gehulfe Die Bahn Des Streckeisens gerade vor die Streckzange, in die Begend, wo das Glas ichon ohn: gefahr feine gehörige Dide hat und druckt fest auf, so kann die Glastafel dem Bug nicht folgen, und nur der Theil, Der zwischen ber Bange und bem Streck, eisen ift, kann nachgeben, Man sehe Rig. 212. wo a. Die Glastafel, b. Die Streck gange, c. bas Streckeisen, bende in ihrer gehorigen Lage vorstellt. Ift diefer Theil des Glafes nun so weit gezogen und gedrückt, daß seine Dicke jener der übrigen Theile der Tafel gleichkommt, so ruckt man die Zange um die Breite threr Backen am Rand ber Glastafel fort, und verfahrt genau fo wie bas erstemal; fo fahrt man fort bis der gange Rand durchgearbeitet ift. Run wendet man mit dem Streckeisen oder Saken die ganze Glastafel um, fo daß die entgegengesette schmale Seite berfelben, vor das Dfenmundloch fommt, so fann man die namliche Operation, die eben beschrieben worden ift, wiederholen, und auf diese Beise auch Diefe Seite bearbeiten; nun bleiben noch die benden langen Seiten Des Glafes übrig. Ift das Glas nicht fehr groß, das heißt, nicht über 36 Boll lang, jo wendet man auch diese Seiten, eine nach der andern, vor das Dfenmundloch und verfähret wie vorhin. Ift das Glas aber größer, so gehet es deswegen nicht an, weil das Mundloch nicht breit genug ift, und man alfo mit der gange nicht überall gleich aut benkommen kann; man laßt also das Glas in feiner ersten Lage liegen, namlich die fdymale Seite gegen das Mundloch gekehrt, und bedienet fich nun der Winkelzange; fangt ben dem entferntesten Ende der linken lane gen Geite an, ergreift mit der Zange das Glas, der Gehulfe halt daffelbe mit dem Streckeisen fest; siehe die 213 Fig. Man legt vor das Mundloch ein Gifen, in das mehrere Zapfen befestiget sind, in die zu dem Ende eingemauerten Saken, gerade wie folches vor dem Frittofen gefchiehet, um der Rrude einen Stutpunkt zu verschaffen (f. Th. 1. G. 170.) Indem man nun die Stiele der Range gegen einen der Zapfen Dieses Gifens flutt, drudt man fie zu und giehet

bas Glas in die Breite, indem man mit der Zange eine Bewegung von der reche ten zur linken macht. Da die Baden der Zange, sowohl der geraden als der win: keligen, eine Lange von 6 — 8 Zoll haben, so kann man auch das Glas in eben einer folden Breite ergreifen. Man lagt also anfanglich die Zange diese ganze Breite faffen, und ziehet gelinde an, bann fast man einen Boll weniger, ziehet wieder an, und fo fahrt man fort, bis man mit der Bange fast an den Rand fommt, woben dann der Behulfe mit dem Streckeisen immer nachruckt und vor: balt. Es ift hierben gut, wenn man fich hierzu eines Streckeifens bedienet, defe fen Bahn einerlen Richtung mit feinem Stiel hat, fo wie jenes, deffen man fich gur geraden Zange bedienet, eine Bahn hat, die mit ber Richtung des Stiels eis nen rechten Winkel macht; denn fo kann man das Glas in eben der Breite feste halten, in welches es die vorn 4-3oll breite Bange gefaßt hat, welches mit bem lettern Streckeisen nicht wohl angehet, wie die Figur zeigt. Ift nun Diefer Theil des Glases in Ordnung, so ruckt man die Zange am Rande um ihre Breite vor: warts und verfahrt genau wie vorhin; so wird die Arbeit durch die ganze Lange Des Glases fortgefett; jest brebet man das Glas mit bem Strechaken um, bis feine rechte lange Geite, auf die linke Sand zu liegen kommt, und bearbeitet auch Diefe Seite des Glases eben so wie die erstere. Das Umwenden des Glases geschiehet übrigens deswegen, weil es dem Streder und Gehulfen nicht gur Sand stehen wurde, auf der rechten Geite zu arbeiten. Ift nun das Glas auf diese Beise zu einer gleichformigen Dicke gebracht, so wird es noch mit dem mit Holz bewaffneten breiten Streckhafen überbügelt und alle Unebenheiten hinmeg gefchafft, worauf es bann in den Rublofen geschoben werden kann. Man siehet leicht, daß Diefe Art zu ftreden zwen fehr wichtige Bortheile ohne große Schwierigkeit gewähret, namlich erstlich, dem Glas eine gleiche Dicke zu verschaffen, und zwentens, es auch noch nach feiner Lange und Breite betrachtlich zu vergrößern, welches lettere durch das Ausziehen mit den Zangen bewirkt wird, und so entstehet denn auch die Möglichkeit Glafer von einer Große zu blafen, die in Erstaunen fett. Go fabe ich felbst ben altesten Sohn ber Hoferischen Familie ein Spiegelglas blafen, Das 70 frangofische Boll hoch und 44 Boll breit war; Die Masse war so schwer, daß beständig 3 bis 4 Mann zum Schwingen gebraucht werden mußten; ber Cylinder wurde auf ohngefahr 36 Boll Lange geblasen und nur in seiner Mitte hatte er eine Weite von ohngefähr 22. Zoll, so daß er mehr einem enformigen Korper als einem Cylinder ahnlich fabe; an benden Enden hatte man fehr viel Glas feben laffen, fo daß die Rander über 1½ Boll did waren. In den Strechofen gebracht war es in der Mitte etwas über 66 Zoll lang und etwa 37 — 38 Zoll breit; nun wurde es oben beschriebener magen mit den Zangen behandelt, fo dag es nicht nur gleich dick, und vollkommen viereckig wurde, sondern auch die oben angegebene Große erhielte, und, was noch erfreulicher war, auch vollkommen rein ausfiel.

In England hat man noch eine Urt zu ftreden, die ich zwar nicht felbst geseben babe, die mir aber von glaubwurdigen Reisenden so genau beschrieben worden ift, daß man hinlanglich darüber urtheilen fann; mir scheint sie die leichteste, geschwinz beste und zweckmäßigste von allen zu seine. Das Ganze bestehet barin, daß man. bas Glas in dem Strechofen nach allen Richtungen eben fo auswalget, wie man mit mit einem Brod: oder Ruchenteig zu thun pflegt; man bedient fich bierzu ber oben S. 46. n. 48. befdriebenen Balge und ber bagu gehörigen eifernen Leiften. Un einem Balken gerade über dem Strechofen wird eine ftarte Rolle angebracht, über melde eine verhaltnigmagig ftarte Rette, mit ftarten eifernen Saten an benden Enden verseben, geschlagen wird; wenn die Rette herunter hangt, so muß fie ohne gefahr einen Rug weit von der Mitte des Dfenmundlochs abstehen; in den haken Der herunterhangenden Rette wird der Stiel der Balge, oder wenn die Rette am Ende Doppelt ift, in die zwen Urme der Walze eingelegt; halt nun der Streder das Ende bes Stiels an den benden Sandgriffen und der Gehulfe ziehet das andere Ende der Rette an, oder lagt es nach, fo fann die Balze in die Sohe gezogen over niederge: laffen werden; zugleich ift der Saken der Rette, worin der Walzenftiel liegt, auch der Stuppunct, auf dem die Balge nach Gefallen regieret werden fann, und ber burch bas Borfchieben des Sakens nach Gefallen der Balge, als der Laft, genabert, oder Davon entfernt werden kann; im Stande der Ruhe wird die Walze in die Sobe gezo: gen, fo daß fie gerade über dem Ofenmundloch etwa 2 - 21 guß hoch wider der Mand bes Dfens ruhet, wo fie, wie erfordert wird, durch die aus dem Mundloch ausstromende Barme, immer in einer gehörigen Temperatur erhalten wird; Das Ende des Stiels hangt, damit es nicht im Wege ift, an der Schleife eines vom Ges balk berunter hangenden Geils; in dem Dfen muß fich ein fehr guter, von einer febr Dichten und hart gebrannten Maffe verfertigter Streckftein befinden, der genan eben und abgeschliffen ift. In England follen diese Steine von eben ber Maffe gemacht werden. aus welcher das bekannte Wedgewoodsche Steingut verfertiget wird; da diese Maffe, wie bekannt, aus einem weißen fehr gut gereinigten Pfeifenthon, gemischt mit den gebrannten Bruchstuden Derfelben Fabrication, Die auf Muhlen zu gartem Pulver vermablen werden, beftehet, fo wird es wohl feine Schwierigkeit haben, beraleichen Steine auch in Deutschland zu machen, wo man in der Rachahmung des englischen Steinauts ichon fo große Fortichritte gemacht hat. Endlich muß man noch mehrere Maar Leisten haben, Die denen volltommen gleich find, welche oben ben Befchreibung Der Giegtafeln (f. S. 46 n. 119.) angegeben worden find; man macht fie fo lang, als der Strechofen ift, und richtet ihre Sohe nach der Dide, die man den Spiegelalafern geben will.

Nachdem nun der Streckstein mit feinem weißen Sand dunne überstreut und mit einer holzernen Krücke gehörig geebnet worden ist, legt man den geblasenen u. aufgeschnittenen Cylinder darauf, erhitt ihn, und verwandelt ihn in eine ebene Flache mit Hulfe des Streckeisens, wie oben, ben der ersten Urt zu strecken, gezeigt worden ist; nun wird das Feuer verstärkt, bis das Glas ziemlich weich geworden ist,

und der Balze nachgeben kann; man legt an jede der langen Seiten des Glases eine-Leifte dicht an den Rand, fo dag bende Leiften parallel mit einander find; nun ergreift der Strecker den Stiel der Walze, streift die Schleife des Seils davon ab, der Bebulfe macht die Rette, die in einem an einem nabe ftebenden Pfoften eingeschlagenen Hafen eingehangt war, los, und lagt fie fo weit herab, daß fie in das Mundloch eingebracht werden kann; er befestiget die Rette an dem Saken, tritt nun zu der Balze, wischt fie mit einem Zuch rein ab, entfernt auch den Saken der Rette, worin der Walzenstiel ruhet, so weit von der Walze, daß sie ohne hinderniß bis an das entgegengefette Ende des Strechofens gebracht werden fann; nun ftellt er fich neben den Strecker, ergreift eine Handhabe des Stiels, druckt vereint mit diesem den Stiel nieder, fo daß die Balze vor dem Stutpunct fren schwebet, fie fahren damit in den Dfen und laffen fie fanft auf das vordere Ende der Leiften nieder, fo daß die Balze mit ihren benden Enden auf demfelben rubet; nun schieben sie die Balze in den Dfen der Lange nach über Die ganze Glastafel einige Mal hin und her, so wird die die Balge, indem fie über die Leiften fort rollt, alle Glastheile, die hoher liegen als Die Leiften, nieder drucken, vor fich oder hinter fich ber fchieben, und fo die Glads tafel genau fo bick, als die Leisten boch sind, machen, und dieselbe nach Magnabe des vorhandenen überfluffigen Glafes beträchtlich verlangern; findet fich, daß ben diefer Operation einige Stellen der Glastafel von der Walze nicht berührt worden find, weil fie zu tief lagen, oder welches einerlen ift, weil die Glastafel an einigen Stellen dunner ift, als die Leiften boch waren, fo druckt der Strecker fentrecht auf den Wals genftiel, damit die Balge fid erhebt und fren fchwebet, der Gehulfe giehet mit einer Bange die eingelegten Leiften aus dem Ofen, und legt ein Paar andere, Die nicht so hoch find, ein; man lagt die Walze auf dieselben nieder, fangt wieder an zu walzen, bis die Tafel vollkommen eben ift, nun wird fie noch mit dem breiten Streck haten und dem daran befindlichen Solz überbügelt, und dann fann fie in den Rubl: ofen geschoben werden; die Walze wird unterdeffen fehr heiß geworden seyn, ebe man fie also wieder an ihre Stelle bringt, lagt man fie auf die, neben dem Streckofen stehende Loschbutte nieder, und besprengt fie mit Maffer, bis fie gebo; rig abgefühlet ift. Man siehet leicht ein, daß man das Glas nur nach feiner Lange walzen und ausbehnen fann, nicht aber nach der Breite, denn da die Walze allemal auf den Leisten ruben und alfo langer fenn muß als bas Glas, fo wurde fie zu lang, folglich zu schwer werden und nicht mehr zu regieren senn, aud mußte das Mundloch ungeheuer groß gemacht werden; daher muß man for gen, daß die Cylinder fo geblasen werden, damit die Glafer gleich die erforder; liche Breite erhalten und nur nach der Lange ausgedehnt zu werden brauchen.

Man wird zugeben, daß diese Art das Glas zu strecken, sehr sinnreich und leicht ist, denkt man weiter darüber nach, so drängt sich einem gleich der Gedanke auf, wie wenn man das Blasen der Cylinder ganz unterließe, und gleich, eine hinreichende Masse Glas auf den Streckstein gosse, so wie solches auf der Gieße tasel geschiehet, und diese dann mit der Walze zwischen den Leisten ausdehnte,

und fo die verlangte Gladtafel gleich ohne weiters berftellte? Ich febe bierben keine erhebliche Hinderniß, fo gut wie solches auf der Gieftafel in freper Luft moalich ift, eben fo gut, und Da Die Maffe im Streckofen nach Gefallen erwarmt werden kann, noch beffer, muß es hier von Statten geben. Das Uebertragen ber Glasmasse in den Streckofen hat nicht die mindeste Schwierigkeit. Glasern wird es hinreichend senn, fich großer kupferner Loffel zu bedienen, wo ein Loffelvoll Glas hinreichend fenn wird, ein foldes Glas zu machen; zu größern Glafern tonnte man fleine Gieghafen, von eben der Geftalt, wie die fcon gewohns lichen großeren, machen, man konnte einer Gieghafenzange fich bedienen, Die Mehnlichkeit mit der oben beidriebenen, auf den Zangenwagen, S. 46. Rr. 97. liegenden Zange, oder vielleicht noch beffer, die Gestalt der 214 Figur hatte, wo der Theil ab c aus einem Stud bestehet, der Theil bd aber in dem Gewerb b beweglich ift, vorne aber noch ben in dem Gewerb d. beweglichen Theil de hat, der durch einen Ragel oder Zapfen an den Theil bobefestiget, und fo die Zange ichließet, den Gieghafen damit faffen, ihn an den Streckofen tragen, da die Stiele der Bange in Die Rette hangen, und ihn fo nach Gefallen ausgießen. Gollte Das Giegen auf dem Streckstein noch Unstand finden, so ließe fich febr leicht eine Ginrichtung machen, vermoge welcher man furz vor jedem Guß eine fleine eiferne wohl abgerichtete Tafel, die bochstens nur 6 Fuß lang und 4 Fuß breit zu fenn braucht, und nicht über 12 bis 14 Ct. wiegen wurde, in den Dfen einschieben, und den Guß darauf verrichten konnte, nachher aber die Tafel gleich wieder beraus zoge, damit sie nicht zu beiß wurde.

Auch wurde hier das Werfen dieser Tafel, welches ben der gewöhnlichen Gieße tafel, die nur an einer Seite erhitt wird, nicht zu vermeiden ist, ganz wegfalten, weil sie auf allen Seiten gleich stark erwärmt wird. Die Bortheile dieser Einrichtung wären sehr beträchtlich, denn wie viel Zeit, Kraft und Kosten erfordernde Arbeit des Spiegels: Blasens siele ganz weg, man wurde weit weniger, mindergeschickte, folglich auch weit wohlseilere Arbeiter brauchen, die Arbeit wurde ungleich gesschwinder gehen, denn man wird 6 Spiegel auf diese Art machen können, ehe man einen einzigen durch Blasen zu Stand bringt; die Gläser wurden gleich nach dem verlangten Maß und von durchaus gleicher Dicke gemacht werden können. Es wurde überhaupt dieser Fabricationsart nichts mehr entgegen stehen, als andern gegossenen Gläsern, ja sie hat noch den Borzug, daß das Gießen und Auswalzen im Ofen geschiehet und also alle Gefahr der unzeitigen Abkühlung

vermieden wird.

Es ware hier der Ort, wo von dem Strecken gebogener Gläser, wie z. B. zu hohlen, erhabenen, und cylindrischen Spiegeln erfordert werden, gehandelt werden sollte; da aber diese Arbeit schon oben ben der Taselglasmacheren aussuhrlich vorgekommen ist und das Spiegelglas ganz auf die nämliche Art behandelt wird, so verweise ich auf die angeführte Anleitung, zu der ich weiter nichts zuzusetzen habe.

3. Das Abkühlen der Glafer.

Das Abfühlendes Glases ift nun die folgende und lette Behandlung. So bald bas Blas gestreckt ift, schiebt es ber Streder burd, bie in bem Streck, ofen feinem Mundloch gegenüber liegende Deffnung, in den Ruhlofen; Diefer muß fo geheißt fenn, daß fein zunachst am Strechofen liegender Theil am warmften ift, die weiter zurud liegenden Theile aber immer ftufenweiß fubler gehalten find, welches alles leicht durch die verschiedenen Feuerrohren bewirkt werden kann. bald das Glas in dem Rublofen angekommen ift, so wird es gleich auf dem er ften Stein, ber annachst an Dem Streckofen liegt, in Dronung gelegt, woben fid der Streder Des Strechatchens mit runden Saken bedient, und vorzuglich Darauf zu sehen hat, daß das Glas mitten auf den Stein, und nicht etwa auf eine Fuge zweger neben einander liegenden Steine, zu liegen fommt, benn ba das Glas jeto noch ziemlich weich ift, so wurde der Theil, der über der Fuge liegt, in Diefelbe hinein finten und alfo auf ber unteren Geite Des Glafes einen fehr unangenehmen Bulft bilden, ber ben dem folgenden Schleifen fehr viel Zeit: verluft und Roften verursachen wurde. hier bleibt nun das Glas liegen, bis wieder ein Glas in dem Strechofen fertig liegt; jest wird bas erfte Glas um einen Stein weiter in den Ruhlofen zurud geschoben, damit der erfte Plat fur das folgende fren wird, welches denn eben fo wie das erfte behandelt wird. Ift das dritte Glas gestreckt, so wird das erfte Glas auf den 3ten, das zwente Glas auf den 2ten, und das gulett geftrecte Glas auf den 1ten Stein geschoben, und fo fortgefahren, bis der Ruhlofen voll ift. Sind die Glafer alle groß, das heißt uber 30 Boll breit, fo muffen fie, wahrend ber gangen Rublzeit auf den Steinen liegen bleiben, und man kann folglich nicht mehr Glafer in den Rublofen thun, als die Steine faffen tonnen; find aber die Glafer fleiner als 30 Boll breit, fo kann man fie an die hintere Wand bes Dfens aufrecht, eines vor das andere stellen und da vollends abtuhlen laffen. Gie werden so gestellt, daß die lange Seite des Glafes auf dem Boden ftehet, denn wollte man die breite Seite un: tenhin thun, fo wurde der Ofen meiftens nicht hoch genug, auch Die Gefahr des Rrummbiegens befto großer fenn. Der Streder ichiebt eine lange Seite Des Gla: fes bis an die hintere Wand, fo daß fein Rand ohngefahr 3 Boll von diefer abftehet; dann fest der Gehulfe einen Streckhaken Dicht an Den hintern Rand Des Glases, und halt ihn fost, damit das Glas ben dem Aufheben nicht rutscht: ber Streder fahrt mit dem Aufhebeisen durch das hinterfte Mundloch unter den vordern Rand bes Glafes, stemmt ben Stiel bes Gifens auf den Boten bes Mund: lochs und hebt die Glastafel in die Bobe, fahrt nun aus freger Sand mit dem Gifen nach, bis die Tafel fast fentrecht ftebet, Dann hebt Der Behulfe ben Strecke haken vom Boden auf, halt ihn gegen den nun oben stehenden Rand des Glases, und lagt es fanft wider die Ofenwand hinfinken. Mun wird ein zwen-Berfuch &. Glasmach erfunft II. Th.

tes Glas eben so herben geschoben, jedoch nur bis auf einen viertels Zoll vom ersten, mit Benhulfe des Gehulfen wie vorhin aufgerichtet und wiver das erste gelehnt. So oft man so sechs bis acht Glaser aufgerichtet hat, so wird nun ein Einlegeisen quer vor das letzte Glas, in die deswegen eigens in dem Gewölbe des Ofens hinten und vorne angebrachten Löcher eingelegt, welches dann dem folgenden aufzurichtenden Glas zum Wierlager dienet; so kommen nicht zu viele Glaser wider einander zu liegen, und konnen sich folglich nicht erdrücken. Man hat übrigens dahin zu sehen, daß alle diese Glaser so viel wie möglich senkerecht stehen, denn je mehr dieses der Fall ist, desto weniger läuft man Gesahr,

daß fie fich biegen, wenn fie noch etwas weich fenn oder werden follten.

Ift nun der Ofen gang angefüllt, fo werden gleich die Feuerrohren mit Platten zugestellt, zuvor aber nachgesehen, ob nicht zu viel Glut noch darin ift, in welchem Kall ein Theil heraus zu giehen ift; dann ftellt man auch das Mundloch, und die Richtlocher des Dfens mit liegenden Backsteinen zu; hierben muß nun der Strecker Dabin trachten, daß fich die Temperatur in dem Ofen nicht weiter erhobet, fondern sich vielmehr nach und nach gang langsam vermindert, welches alles er an der mehr oder weniger dunkeln Farbe des Innern des Dfens erkennet. Ueberhaupt muß der Streder in Diefem Punct ein Mann von Erfahrung fenn, und feine Defen volltome men fennen, benn es heitet fich nicht einer wie ber andere, auch halt einer oft die Hige langer als der andere. Go wie das Feuer in den Feuerrohren verloscht, fann man nach und nach, aber fehr langfam, die oberen Deffnungen bes Dfens ein wenig aufmachen und so die Abkühlung befordern, jedoch allzeit mit Unwendung ber größten Borficht. Die Glafer bleiben 8 bis 14 Tage in bem Dfen liegen, ehe fie berausgenommen werden durfen, denn fie muffen in demfelben gang falt werden. Die Rublgeit bangt übrigens von ber Temperatur der Luft, folglich von der Sabre, geit, dann von der Große und Dicke der Glafer, endlich auch von der Ratur Des Glases selbst ab. Je weicher das Glas ift, Desto geschwinder und beffer, je sproder es ift, defto langfamer und unvollfommener gehet die Abfühlung von Statten, deffe wegen fuhlet Glas aus Mineralalkali bereitet, beffer als Glas aus vegetabilifdem Wenn das Glas gehörig abgefuhlet ift, fo wird es nun aus dem Dfen genommen und in das Magazin- der rauben Glafer getragen. zu verrichten ist, werde ich, um Wiederholungen zu vermeiden, weiter unten ben den gegoffenen Glafern zeigen.

S. 145.

C. Die Arbeit des Spiegelgießens.

Ehe zu ben verschiedenen oben angegebenen Arbeiten, die ben dem Gießen vorzkommen, geschritten wird, muß erst Alles so vorgerichtet werden, daß die Arbeit reinlich, geschwind und ohne Hinderniß voran gehen kann; demzufolge nuß zuerst gesorgt werden, daß die Kuhlosen zu gegoffenen Glasern, zu rechter Zeit (wenigstens

8 Stunden vor Anfang ber Arbeit) angeheitet und in die erforderliche Temperatur ge: bracht werden. Diefe Temperatur muß hoher fenn, als jene ber Ruhlofen zu geblafenen Sviegeln, fie muß jener des Streckofens fast gleich tommen, weil hier das Glas noch einigermaßen gerichtet werden, folglich noch etwas weich fenn muß; fodann muß die Gieftafel vor den Rublofen, den man eben brauchen will, gebracht werden; zu dem Ende bewaffnen fich 5 bis 6 Arbeiter mit ftarken, etwa 7 Auf langen Sebeln, fie fahren damit an der einen langen Geite des Zafelwagens unter Denfelben, beben bie Bebel zugleich in die Bobe, fo rollt der Wagen voran, dieses wiederholen fie fo lange bis die Tafel gerade vor dem Mundloch des Dfens stehet; der vordere Rand der Tafel muß dicht an der Bovenseite des Mundlochs stehen, und die Oberfläche der Tafel muß mit der Bodenfläche des Ofens in einer und eben derselben Gbene liegen, Denn ware Diefes nicht, fo murde fich Die Glastafel ben bem Ginfchieben bies gen und ware fie fcon ftart erfaltet, ficher ein Brudy erfolgen muffen. Im Gangen mare es gut, wenn die Zafel vom-Ofen abwarts etwas Fall hatte, Danit murde fich Die Balze Defto leichter fortbewegen laffen, Dann aber mußte ber Boden Des Dfens eben eine folche Reigung haben; allein das darf nicht fenn, denn wenn das Glas in dem Ofen wieder weich wird, fo wurde es anfangen zu fliegen und dem Abhana folgen, dadurch aber an einem Ende dicker werden wie an dem andern. wenn man Gorge tragt, daß das Blas noch marm genug eingeschoben wird, fo fann man der Tafel wohl 1 - 1 1 3oll auf ihre ganze Lange Kall geben, das Glas wird fich bann ben dem Gintritt in den Dfen wohl etwas bicgen, allein ba der Ort der Biegung fid alle Augenblice verandert, das Glas wegen feiner Beichheit auch nache geben kann, und eben deswegen sich auch gleich wieder gerade richtet, sobalo es auf Den Lagerstein gekommen ift, fo wird Das weiter nicht ichaden. Ift Die Tafel gehorig an Drt und Stelle gebracht und gerichtet, fo muß nun auch ber Rrahnen berben geschafft werden; zu dem Ende fahren zwen Arbeiter mit der Gabel des Rrah: nenwagens unter fein unteres Ende, fo dag die Gaule beffelben auf Der Gabel rubet, der horizontale Urm des Krahnen wird niedergelaffen und von einem Arbeiter gefaßt, zwen andere Arbeiter ergreifen Die zwen an ben Seiten ungebrachten Sandhaben, ein vierter Arbeiter fleigt auf einer Leiter, ober wenn an ber Rrahnenfaule Sproffen angebracht find, auf Diefen, an Das obere Ende ber Saule, und macht die dafelbit befindliche Schliege auf. Run ift der Krahnen fren, ber Arbeiter fteigt berunter, Die Bagenführer bruden ben Bagen nieber, fo erhebt fich Die Gaule aus ihrer Pfanne, fie fahren nun vorwarts, mahrend Die Dandhabenhalter Die Gaule ftets in fenfrechter Richtung zu halten suchen, bis fie an Ort und Stelle tommen, wo fie den Zapfen der Saule in feine ichon an gehorie gem Drt befindliche Pfanne niederlaffen, ein Arbeiter fteigt wieder am Rrafinen bins auf, paßt fein Obertheil in die Gehließe, und macht fie zu. Diefes Auf: und Abfteie gen ift mubfam und bisweilen gefahrlich, weil es gefchiehet, mahrend der Rrahnen fren ift, und kaum ben ber Bewegung Des Steigenden aufrecht gehalten werden kann, daher ift es besser, oben langs dem Balken an welchem fich die Schliegen befinden und 3 3 2

deren fo viele find als Ruhlofen, einen Gang anzubringen, auf welchem der Arbeiter zu allen Schliegen tommen fann; er bleibt fo lange oben, bis der Rrahnen an feiner Stelle ift, und das Auf : und Absteigen ift nicht nothig. Run wird der borizontale Urm des Rrahnen wieder aufgerichtet, Die Safenzange, nachdem die Retten und das Deckblech mohl abgestaubt worden find, an das Geil gehangt, und wenns nothig ift, das Getriebe am Rrahnen eingeschmiert, dann wird die Walze auf die Tafel getragen, und dicht vor das Mundloch des Dfens gelegt; nun überschüttet man die gange Zafel wohl handhoch mit glubenden Roblen aus dem Schmelzofen, damit fie gehörig erwarmen, und das darauf zu gießende Glas nicht zu geschwind erkalte und gar gerbreche. Der Plaz vor dem Schmelzofen bis zur Safel und um dieje, werden rein gefebret und mit Baffer befprenat; Die Werkzeuge werden jedes an feinen Ort geftellt, damit fie gleich zur hand find, namlich die, welche am Gieghafenloch gebraucht werden, nahe ben diefes, und die welche an Der Tafel erforderlich find, nahe ben diese. Ift alles dieses so vorgerichtet, fo erwartet man nun ben Augenblid, wo bas Glas in bem Gieghafen, zum Giegen aeschickt ist, das beißt, wo es sich wieder geläutert bat, und fluffig genug gewore Den ift, denn durch das Ueberschopfen des Glafes in den Gieghafen, fuhlt es nicht nur beträchtlich ab, fondern es entstehen auch durch bas Schopfen und Mus; gießen Blasen. Es ift baber erft ein gelindes Beißschuren, damit die Blasen und andere allenfalls hinzugekommene Unreinigkeiten fich nach der Dberflache ziehen konnen, und dann eine furze Lauterung nothig. Sat man fich burch mit dem Probierhatden genommene Proben überzeugt, daß das Glas wieder in gehörigem Stande ift, fo lagt man nach einer viertel Stunde etwas ftarter fchuren, damit das Glas einen boben Grad von Fluffigfeit erhalte, denn je fluffiger es ift, defto geschwinder und feichter lagt es sich gießen und walzen. Indeffen find in Diefem Punct einige Kunftverstandige anderer Mennung; sie behaupten, man mußte fo falt als moglich gießen, wenn das Spiegelglas recht rein ausfallen folle. beißem Glas wird die Liafen erzeugende expansive Materie mehr ausgebehnt als in falterem Glas; ein Bladden das alfo in falterem Glas mit dem Vergrößerungs glas kaum sichtbar ift, wird in beißerem Glas ftart in die Augen fallen; in fo fern hat alfo jene Behauptung Grund. Allein wer fiehet nicht, daß diefes alles aus vorher begangenen Fehlern entstehet? Ift das Glas gehörig durchgeschmolzen, die Glasgalle hinlanglich verflüchtiget und endlich eine zweckmaßige Lauterung bewirkt worden, so wird bas Glas gang rein, ohne alle Bladden fenn, und man fann ihm daher ohne Gefahr fo viel Sitze geben als man nothig findet; demnach bleibt bie erste Mennung fest stehen. Das Beißgießen hat überdem das Gute, daß man sinnig verfahren, und die Arbeit nicht zu übereilen braucht, aus Furcht, Die Glastafel moge zu fehr erkalten und dann zerspringen. Indessen ift es ein fonderbares Phanomen, daß bisweilen das Glas in dem Gieghafen, nachdem es übergeschöpft ift, gang lauter und rein erscheint; wenn es aber einige Zeit in der Lauterung gestanden hat, wieder Blafen zu bekommen anfangt; Die Gutten: leute fagen alebann, das Glas fen wieder aufgestanden, welches daber fomme, daß

man die Läuterung zu sehr übertrieben, und dem Glas keine Zeit gelassen habe, sich zu reinigen; das ist wohl die Ursache der Blasen, aber nicht die Ursache ihres abermaligen Sichtbarwerdens. Diese liegt allein in einer augenblicklichen Erhöz hung der Temperatur des Ofens, wie mich oftere Beobachtungen gelehrt haben; der Fall tritt besonders dann ein, wenn, während die Gießhäfen in Ruhe standen, Spiegel geblasen oder Mondglas gemacht wurde. Ben dieser Arbeit ist es von Zeit zu Zeit nothig, daß stärker geschürt wird, um dem in Arbeit besindlichen Glas einen größeren Hitzgrad zu verschaffen; so wie dieses einige Mal geschehen ist, nehmen auch die Sießhäfen eine höhere Temperatur an, die seinen nur mit dem Vergrößerungsglas sichtbaren Bläschen dehnen sich aus und werden sichtbar, verkleinern sich bald wieder, vergehen aber nicht ganz, wenn das Glas nicht wieder vorher in Schmelzhise gebracht, und dann gehörig geläutert wird.

S. 146.

1. Das Ausziehen des Gießhafens aus dem Ofen, und der Transport desselben an die Gießtafel.

Ift nun vorgedachtermaßen das Glas wieder rein und in giegbarem Buftande, to wird mit dem Aufbrechhafen der Lehm vor dem Gieghafenloch hinmeg gefratt, Das Abgefallene und der Staub rein hinweg gekehrt, Dann erst die Platte mit Der Gabel hinweggehoben; ein Arbeiter bricht mit dem Brecheisen den hafen mit Borficht auf, und hebt ihn fo weit in die Sobe, daß ein anderer Arbeiter den breiten Theil des großen Brecheifens gang unter den Safen Schieben fann, fo daß fein dem Loch zugewandter Theil auf demfelben ruhet; nun legen zwen Arbeister auf jeder Geite des Hafens einen großen Ziehaken so an, daß jeder der Baten eine nach dem Inneren des Dfens zugewandte Ede Deffelben fast; fie gieben jett den hafen beraus, indem der Brecheifenhalter der Bewegung Des ha fens mit dem Brecheisen folgt, alfo das vordere Ende des hafens immer in der Sobe halt, damit der Safen nirgends anstoßen und hangen bleiben fann. Go gieben fie ihn über die vor dem Gieghafenloch liegenden eifernen Platten bis an ihr Ende; hier steht der Gieghafenmagen quer vor jener Platte schon bereit, fo daß die schmale Seite bes Tragbleche am Wagen dicht vor der Platte und feine Alache in einer Ebene mit ihr lieget; man ziehet den Safen vollends auf dieses Tragblech, und erhebt ihn mit dem Brecheisen ein wenig, damit man das große Brecheisen darunter hervorziehen fann; zwen Arbeiter druden die Sandhaben des Bagens nieder, der Safen erhebt fich, noch zwen Arbeiter ergreifen die noch freven Sandhaben und fo fahren fie den Wagen neben die Giegplatte, gerade unter die am Rrahnen hangende Bieghafengange und laffen den Safen nieder : sobald ber Safen weggefahren wird, feellt man das Gieghafenloch fogleich wieder zu, Damit der Dfen und Das Glas nicht abfallt; mahrend aber, als Diefes alles gefchies bet, haben andere Arbeiter die Giegplatte von den Roblen gereiniget, Dieselbe mit

Lumpen rein abgewischt und die Gießleisten darauf gelegt, so daß sie nicht nur vollsom, men parallel mit einander sind, sondern auch so weit von einander entfernt liegen, als das zu gießende Glas breit werden soll, welches mit einem angelegten Maßstabe bestimmt wird; dann stellen sie unter die dren frenen Rander der Gießtafel holzerne von Brettern zusammen geschlagenen Troge, zum Theil mit Wasser gefüllt, in welchen das von der Tafel abfallende Glas aufgenommen und calcinirt wird; por die schmale Seite der Tafel kommt endlich der Wagenbock oder die Walzentrager zu stehen; nun wird Alles noch einmal abgestaubt; unterdessen kommt der Gießhafen an.

S. 147.

2. Das Ubichaumen des Gieghafens.

So wie der Hafen niedergelassen ist, legt man sogleich die Hafenzange in seinen Gurtel und schließt sie fest zu; nun treten zwen Arbeiter jeder an eine der lanz gen Seite des Hasens, bewassnet mit den sabelformigen Eisen, sie halten die Eisen so über den Hafen, daß sie sich freuzen, und jeder an dem ihm gegenüberstehenz den Rand des Hasens der ganzen Lange nach hinfahren kann; so fangen sie ben einem Ende des Hasens an und ziehen die ganze oberste dunne Schicht des Glases mit allem was etwa von Unreinigkeit darauf ist, bis an das andere Ende des Hasens, wo dann zwen Arbeiter mit den Krücken, welche sich an den Hasenmeiseln besinden, den Abzug heraus nehmen, und in einen vom Hüttenjungen vorgehalter nen Lössel ablegen; so ist nun der Hasen abgeschäumt und gereiniget, man kann also in der Arbeit fortsahren.

§. 148.

3. Das Giefen der Spiegeltafel felbft.

Ben dem Gießen selbst sind nun die Arbeiter zu benden langen Seiten der Gieß; tafel, vom Ruhlofen abwarts, nach der Reihe folgendermaßen vertheilt; zunächst am Ruhlofen stehen zwen Mann, an jeder Seite der Tafel einer: die Malzer, und stecken die Handhaben an die Walze, hinter ihnen stehen zwen Mann: die Meiselhalter, mit Hafenmeiseln in den Händen bereit. Nachdem der Hafen mit dem Krahmen aufgewunden ist, dessen Jange zwen Mann: die Gießer, an ihren Handhaben erzgriffen, und indem der eine um die Tafel gehet, den Hafen über die Tafel bis vor die Walze gezogen haben, so kommen diese Gießer gerade vor die Walzer zu stehen; auf diese folgen zwen Mann: die Stein auszieher, mit Hafenmeiseln bewassnet; nach diesen kommen zwen Mann: die Vorhalter, mit den Borhalteisen, welche sie an die innere Seite der Leisten anlegen und den rund ausgeschnittenen Theil gelinde gegen die Walze stämmen; am Ende der Tasel, gerade vor dieser, stehet der Tasel, wischer mit dem Wischer in der Hand, den er auf die Tasel gerade unter den Hasen und nahe vor die ausgegossene Glasmasse legt; am Krahnen stehet der Winder,

ober wenn der Hafen sehr groß und schwer ist, auch zwen, welche die Rurbel der Winde ergriffen haben; in einer fleinen Entfernung halten endlich zwen Mann: die Wagen führer, den Hasenwagen bereit, um den ausgegossenen Hasen sogleich wieder in Empfang zu nehmen. Um alles dieses deutlicher einzusehen, besehe man die 84. Fig. wo die Tafel mit allem Zubehor vorgestellt ist, und wo man sich die Arbeiter, vorbeschriebenermaßen jeden an sein Wertzeug angestellt, hinzudenken darf. Hier ist

a. die Gießtafel,
b. die Walze,
c. die Leisten,
dd. die Borhalteisen,
e. der Tafelwischer,
f. der Hafen,

g. die hafenzange mit ihren Retten und Schutblech,

h. das Krahnenseil, iii. die hölzernen Troge, k. der Walzenbock, 11. die Walzenträger.

Sobald der hafen abgeschäumt ift, ergreifen die Gieger die handhaben der Safenzange, der Winder windet den Safen auf; ein Arbeiter fahrt mit bem Befen unter dem Boden des Hafens weg, um alles Unreine wegzufegen, zu gleichem Zweck fahren die Meifelhalter mit ihren Rrucken, an den Geiten und Ranten Des Bafens hin; sobald ber Safen etwas hoher als Die Tafel ift, gehet Der eine Gieger nach der andern Geite der Tafel, der Safen folgt diefer Bewegung indem der Krah: nen fich drehet, und fommt so an seine Stelle. Unterdeffen hat der Winder immer: fort aufgewunden, bis der hafen etwa 15 - 18 goll über der Tafel stehet; jest halt der Winder die Rurbel fest, damit der Safen in einerlen Sobe bleibe, die Gie: Ber druden den Safen nad dem Ende der Balge, das nach dem Rrahnen ju gefehrt ift, neigen die handhaben der hafenzange nach der Walze zu, so schuttet der hafen das Glas aus. Go wie das Glas nun die Tafel an Diefer Seite berührt, wohin ein beträchtlicher Rlumpen gleich anfänglich fallen wird, weil das Glas gabe fließt, fo drucken die Gieger den hafen langs der Walze bis an ihr anderes Ende und erhalten ihn in diefer Gegend durch die gange Lange ber Tafel, fie muffen Diefe Geite einhalten, weil auf die erftere Geite gleich ben dem erften Ausguß schon eine große Menge Glas ausgefloffen ift, auf der andern Geite aber weniger, Daber muffen fie auf Diefer Geite verweilen, damit auch bierbin Die gehorige Menge Glas fomme. Wenn sid) nun das Glas nach der gangen Breite der Tafel vor der Balze her verbreitet hat, fo fangen die Walzer an zu malzen, indem fie die Balze vorwarts bemes gen, welches ihnen desto leichter werden wird, wenn sie fich ber oben S. 46 N. 107 beschriebenen minkelrecht gebogenen Sandhaben bedienen, die wie eine Rurbel, alfo hebelartig wirken. Die Gießer fowohl, als die Vorhalter folgen der Bewegung

der Walze, die Steinauszieher geben Acht, ob sich in der aus bem hafen fliegenden Glasmaffe ein Stein oder fonftige Unreinigkeit entdeden laffe, und gieben folche mit der Krude ihrer Safenmeisel, oder auch mit einem besondern Ausziehhaken, (wie oben ben dem Monoglas) geschickt und behende heraus; Die Meifelhalter hinter den Bal gern schlagen mit der Rrude das etwa über die Leiften ausgetretene Glas ab, und ziehen es in die unten fehenden Loschtroge; der Tafelwischer endlich giebt Acht, ob von dem hafen etwas Fremdartiges auf die Tafel vor das ausgegoffene Glas fallt, und ziehet es, indem er den Bischer dahinter legt, behende nach fich, damit es am Ende von der Tafel falle, und nicht unter bas Glas tomme. Sat nun Die Malze das Ende der Tafel erreicht, so wird sie auf ihren Bod niedergelaffen, die Meisel halter schlagen das über die Leisten getretene Glas vollends ab, machen die Leisten los, und legen fie ben Geite; Die Bieger bewegen mittelft des Rrahnen den Safen von der Tafel ab; der Winder lagt ihn auf das Tragblech des hafenwagens nieder und die Wagenführer fahren ihn behende vor das unterdeffen geoffnete Gieghafenloch, von wo er entweder vermittelft der großen Sakens, ober der Wagenzange in den Dfen gebracht, und Diefer wieder gleich zugestellet wird. hiermit mare nun ber Guß vollbracht.

S. 149.

4) Das Einschieben der Glastafel in den Rühlofen, und ihre weitere Behandlung daselbst.

Gobald die Walze an das Ende der Tafel gekommen ift, so fallt das noch übrige Glas über ben icharfen Rand ber Tafel in ben unten ftehenden Lofdtrog; hierben ziehet sich bas abfallende Glas in Die Lange, wird alfo weit dunner, als jenes auf der Tafel, fuhlt folglich geschwinder ab, und daher kann man es ohne Beschädigung der Glastafel leicht abschlagen. Dadurch wird aber der vordere Rand ber Glastafel ungleich und bunne. Gest man nun hier Instrumente an, um das Glas vorwarts zu schieben, so wird ber dunne Rand nachgeben, zumal ba bas Glas auf der Tafel noch ziemlich weich ift, es wurden Falten entstehen, und die Instrumente, die fich nur wider eine fehr bunne Flache ftuben, wurden ausgleiten; baber ift es nothig den Rand der Glastafel zu verstarten. Bu dem Ende nimmt man die Auf: biegfrucke zur Sand, und damit es geschwinder gebe, thun diefes mehrere Urbeiter mit einer solchen Krude.; sie seten den aufwarts stehenden Saken der Rrude unter bas, etwas über die Safel vorstehende Glas, biegen es etwa 3-4 30ll breit auf, und druden mit dem Ruden des Safens an der Krude, das aufgebogene nieder auf das übrige Glas. Wenn hierben 3 bis 4 Arbeiter jugleich Sand anlegen, fo kann das Aufbiegen und Niederdrucken in einem Augenblick geschehen. Sier: durch entstehet nun ein 3 - 4 Boll breiter Bulft der noch einmal so dick als das übrige Glas ift, folglich leichter dem Druck widerstehen kann. Ift das Glas nicht fehr weich, sondern etwas fprode, so braucht man den aufgebogenen Rand

nicht nieder zu legen, fondern man lagt ihn aufrecht fteben; jest wird das Schieb: eifen S. 46 n. 116. angelegt, fo daß fein horizontaler Theil unter Die Glasplatte. fein fenfrechter Theil aber wider den Bulft oder den Aufbug zu liegen fommt. Dren bis vier Mann ergreifen nun den Stiel des Schiebeisens, zwen andere legen Das Borhaltholz n. 117. auf den Bulft, oder hinter den Aufbug, damit das Glas ben dem Schieben fich nicht aufbiegt oder aufsteigt, Die zwen Rrudenhalter ftame men ihre Rrucken gleichfalls zu bepden Geiten gegen den Bulft; an feinen Enden, por bem Ofenmundloch fteben die zwen Meifelhalter, und halten ben dem Schie: ben das Glas in der gehörigen Richtung, Damit es nirgends widerftoft; nun wird frisch voran geschoben bis die Tafel gang im Ruhlofen ift. Sier bleibt fie nun einige Minuten liegen, bis fie Die Temperatur Des Dfens angenommen bat; jest tritt ein Arbeiter, mit dem Mpfilon n. 118 bewaffnet, bergu, legt den plate ten Theil des Gifens auf Die Glastafel, ben Saken aber ftammt er gegen ben Rand Des Glafes und giebt ihm eine folche Richtung als erfordert wird, daß es ohne anzustoßen auf ben ihm bestimmten Plat geschoben werden fann; Dieses gefchiebet, indem man das große Schiebeifen R. 119 mit bem langen Stiel vor den Bulft fest, und es fo weit voran schiebet, als es tommen foll; nun muß die Temperas tur bes Dfens etwas erhohet werden, damit das Glas wieder etwas weich wird, und man mit Streckeisen und breiten mit Solz bewaffneten Streckhaken die allene falls vorhandenen Unebenheiten hinweg fchaffen und das Glas überbageln fann. Man hat übrigens genau nachzusehen, daß Die Lagersteine gehörig in einerlen Gbene liegen, daß fich feine Spalten oder Riffe in ihnen befinden; in diefer Spinficht ift Das Sandeinstreuen in den Dfen von großem Rugen, benn nicht nur gleitet bas Glas ben dem Schieben leichter darüber, als über die blofen Steine, fondern der Sand fullt auch alle Fugen, Spalten, Riffe und fonftige Bertiefungen aus, wodurch bas Glas Schaben nehmen fonnte. Much wird man nun fich überzeugen. wie gut es fen, fur jedes Glas, von welcher Große es auch fene, allemal einen gangen Stein zu haben.

Haben noch mehrere Glaser in bem Ofen Raum, so wird sogleich zu einem zwepten Guß geschritten und derselbe genau so wie der erste vollbracht, außer daß die Giestafel jett nicht mit Rohlen erwarmt zu werden braucht, weil sie vom ersten Guß her noch hitze genug haben wird; so werden die Gusse so lange forte

gesetzt, bis der Ofen voll ift.

Ift es der Fall, daß mehrere Glaser in den Ofen kommen sollen, so laßt man die Temperatur. Erhöhung oder das Heißerschüren anstehen, bis alle Gläser in dem Ofen sind, nun nimmt man das Richten und Bügeln mit einem Mal vor, so wird die Arbeit geschwinder und mit weniger Holzverbrauch geschehen können; hat der Ofen statt großer Strecksteine, nur ein Pflaster von auf die hohe Kante gestellten Backsteinen, so darf es nur roth glüben, benn das Glas darf in diesem Fall nicht mehr weich werden, weil es sich sonst in die ben dieser Construktions: Art fast unvermeidzlichen Fugen einsenken, folglich Unebenheiten bekommen und schwer zu bewegen senn

wurde; man fiehet aber leicht, daß man ben großen Strecksteinen worauf man bas Glas ohne Bedenken weich werden laffen fann, weit beguemer und ficherer verfahrt, und Diefe Conftruktion mit Backfteinen nichts taugt ; auch werden Die in dem Bemolbe angebrachten Zuglocher ben dem gradweisen Abfühlen von Ruten fenn, indemman durch fie, die fich ohnehin nach oben zichende Warme ftufenweis nach Gefallen ableiten fann. Ift Alles in Dronung, fo werden nun die Schurheerde, Afchenfalle und alle Mündungen des Dfens zugestellt, und alles genau beobachtet, mas oben ben Dem Abfühlen der geblasenen Glaser gelehret worden ift, nur muß hier, weil die Glafer dider und von größerem Werth find, wo moglich noch mehr Borficht angewendet werden, damit die Abfühlung in fast unmerklichen Stufen nach und nach vor fich gebe; besonders aufmerkfam muß man ben fehr kalter Witterung fenn, und nur fehr langfam dem Dfen Luft geben, denn ein einziger kalter Luftstoß zu un: rechter Zeit ift hinreichend, alle oder boch die meiften Glafer zu zersprengen; bas Buftellen des Dfens geschiehet am besten mit eisernen Blechen, Die genau in die Deffnungen paffen und deren Rander mit Lehm gut verschmieret werden; das Gifenblech, als ein guter Barmeleiter, lagt die Barme des Dfens leicht durch, ohne doch der fregen und besonders der Zugluft einen Zutritt zu gestatten; es wird alfo die Abkuhlungezeit abgefurzt, ohne daß man sich unangenehmen Folgen aussett; 24 Stunden nach dem Gießen macht man an einem der Borftellbleche einen Theil des Lehms los; spater und in abgemeffenen Zwischenraumen macht man mehr los, bis man endlich allen vorgeschmierten Lehm meggefratt hat; nun wird auch ein Blech nach dem andern erst halb abgeruckt, dann gang weggenommen, bis endlich der Ofen gang offen ift; Die Abkuhlungszeit fteigt und fällt auch bier nach Beschaffenheit der oben angegebenen Umstande zwischen 8 und 14 Tagen.

Sat man noch Glas zum Gießen vorrathig, so wird ein zwenter Kühlofen in Bereitschaft geseht, und wenn auch dieser voll ist, noch ein dritter, wenn es nothig ist; man wird fragen, wo soll das Glas alles herkommen um dren große Ruhlofen anzufüllen? Allein man bedenke, wenn man blos gegossene Glaser macht, so hat man 4 Schmelz und 4 große oder 8 kleine Gießhäfen in dem Ofen; es konnen aber gewöhnlich aus einem Schmelzhafen i kleine, oder 3 große, oder wenn letztere sehr groß sind, 2 große und ein kleiner Gießhafen gefullt werden, das giebt auf 4 Schmelzhafen 24 kleine oder 12 große Gießhasen. Da nun nur 4große, oder 8 kleine Glastaschn in einen Ofen der größten Urt gehen, so siehet man leicht, daß man in einer Arbeit oder Schmelzeit dren Defen abfullen kann, ja es ist möglich, sogar deren vier voll zu machen, wenn man nämlich auch in die Gießhäfen gleich Materie einsetzt und sie darin schmelzen läßt.

Sind die Gießhäfen zum ersten Mal ausgeleert, so werden sie gleich wieder gefüllt, den übergeschöpften, einige Läuterzeit vergönnet, dann wieder gegoffen, — alles auf die nämliche Urt, wie oben der erste Guß beschrichen worden ist, und so wird fortgefahren; bis die ganze Schmelze verarbeitet ist. Sobald die Gieß, häfen zum letten Mal ausgeleert sind, wird der Schmelzosen etwas in hitzegebracht, damit das in den Gießhäfen hangen gebliebene Glas weich werde und

am Boden zusammen fliege, bann werben die Safen gereiniget und alles Glas beraus gethan, gerade jo wie ben der erften Reinigung; denn wollte man diefes Glad in bem Safen laffen, und es der folgenden Schmelze unterwerfen, fo murbe es febr viel von feinen erforderlichen Gigenschaften, befonders in der Karbe verlieren. und mit dem in der Folge hinein zu schöpfenden Glas fein gleichartiger Rorver mehr fenn, folglich feine ichone und taugliche Waare liefern. Gleich nach dem britten und letz ten Ueberschöpfen werden die Schmelghafen leer, und fie mußten fo bis zur Beendigung bes oritten Guffes stehen bleiben, welches wohl 4 - 6 Stunden dauern kann. fcheint daber vortheilhaft zu fenn, diese Zeit zu benuten, und die Schmelzhafen fogleich nachdem fie leer geworden find, wieder mit Materie zu fullen, fo wurde manetwas an der Schmelzzeit gewinnen. Theoretisch betrachtet, icheint diefes Berfahren nicht que zu fenn, denn ben dem Einsetzen kann es leicht geschehen, daß etwas Materie in Die Gieghafen fallt, (was aber frenlich burch Borficht vermieden werden fann) und Da ber Ofen nicht nur nicht gleich beiß geschurer werden barf, fondern durch das Aus: und Einbringen ver Gieghafen mahrend des Giegend ofter abgekühlet wird, fo kann bie eingefette Materie nicht gleich zum völligen Schmelzen kommen, fie wird blos aufammen fintern, und in der Folge defto fdwerer fcmelgen, deswegen fcheint es beffer, mit dem Ginfegen zu marten, bis alle Buffe vollbracht find; allein es geichiebet auch bier, mas in febr vielen andern Fallen ebenfalls eintritt, das name lich die Theorie durch die Praxis zur Lugnerin gemacht wird. Die Erfahrung lehret namlich, daß die fo fruhzeitig eingefette Materie ein fehr gutes Glas liefert, und daß man wirklich einige Stunden an der Schmelgzeit gewinnt, welches in einem Jahr viel austragt.

§. 150.

Das Giegen ber fpharifden Glafer.

Die sphärischen Glaser haben bekanntlich Flächen, die Abschnitte von einer Rugel sind; sie können hohl oder erhaben entweder auf benden Flächen, oder nur auf einer Seite, auf der andern aber eben senn; man nennt die ersteren, benderseits concav, oder benderseits convex, die letzteren aber planconcav und planconvex. Außerzdem giebt es aber auch noch Gläser, die auf einer Seite hohl, auf der andern erhaben sind, und diese nennt man concav convexe Gläser; die kleineren Sorten dieser Gläser, die nicht über 8—10 Zoll breit sind, werden aus ebenem Spiegelglas von den Schleizfern der optischen Gläser verfertiget, und von diesen kann hier nicht die Rede senn, sondern nur von den größern Arten, die nicht wohl aus Spiegelglas, wenn es auch über ½ Zoll dick wäre, geschlissen werden können.

Gewöhnlich haben diese Glaser zwenerlen Bestimmung; entweder sie werden belegt, oder dieses geschiehet nicht; die ersten sind auf einer Seite erhaben, auf der andern aber hohl oder eben; die concav-convexen Spiegel werden entweder auf der erhabenen oder auf der concaven Seite belegt, im ersten Fall geben sie Bergro-

Naa2

gerungs: oder Brennspiegel ab, weil erstere wirklich bas Bild größer, lettere aber kleiner als die Natur darstellen; die Gläser, welche aber nicht belegt werden, die: nen blos zu Brenngläsern; sie sind entweder aus einem oder aus zwen Stücken zusammen gesetzt, die ersten sind entweder auf benden Seiten erhaben, oder aufeiner Seite erhaben, auf der andern aber eben; die zusammengesetzten sind entweder bende auf einer Seite hohl, auf der andern erhaben, oder eines ist nur auf einer Seite hohl und auf der andern erhaben, das andere aber auf benden Seiten eben; demnach haben wir überhaupt die Bersertigung von dren Sorten von sphärischen Glässern zu betrachten, nämlich 1. die auf einer Seite hohl und auf der andern erhaben sind, 2. die auf einer Seite erhaben, auf der andern eben sind, und 3. die auf bens den Seiten erhaben sind; dann die 4. Urt, nämlich die auf benden Seiten ebenen, sind wahre Spiegelgläser, von denen schon hinreichend gehandelt worden ist.

1. Die hohlerhabenen Glafer werden, wie wir oben gefehen haben, am leichte: ften durch das Streden erhalten; (f. S. 83.) wenn namlich Spiegel geblafen werden, so kann man diese auf einer in den Streckofen gelegten Form, Die eine spharische Hohlung bat, strecken; allein da das geblafene Spiegelglas felten oder nie eine gleiche Dide bat, fo merben auch die fo geftredten Glafer nicht gleich did, und bas macht bernach ben ihrer weiteren Bearbeitung außerordentlich viele Mube und Roften, bis man fie jur gleichen Dicke bringt, wie doch erfordert wird; beswegen ift es beffer, man ftredt ein aut gegoffenes recht gleich diches Glas über die Form, woben man noch Den Bortheil bat, bag man gleich ein recht reines gegoffenes Glas auswählen fann, wodurch man verfichert ift, dag es nach bem Strecken eben fo rein ausfallen wird; Das ausgewählte Glas ichneidet man erft rund zu, fo daß es ein Paar Bolle über den Rand der Korm binaus reicht; Man legt das Glas so auf die Form, daß bepder Mittel: puncte zusammen treffen; so ichiebt man die Form sammt dem Glas in den Streckofen und stellet sie recht horizontal, noch ebe er angeheitt wird; man macht nur ein fleines Reuer an, over beffer, man wirft nur einige Schaufeln voll Roblen aus bem Schmely ofen unter den Roft des Strechofens, vermehret nur nad, und nad, das Feuer, damit das Glas langfam erwarme, widrigenfalls es springen wurde; so wie es aufangt Glubbige zu bekommen, wird es fich in der Mitte in die Form fenten, und nun hilft der Streder mit dem breiten Streckhaken, der mit einem nach ber Rrummung der Sohlung der Form gestalteten Stud Solz bewaffnet ift, nach, indem er mit diesem Werkzeug nach allen Richtungen paruber hinfahrt, bis fich das Glas genau nach allen Puncten in die Sohlung der Form angelegt hat; nun wird fogleich das Glas mit der Form in den Ruhlofen gefchoben, damit das Glas nicht zu fluffig wird, und fich in der Mitte ber Form gufammen fett; die Abkühlung geschiehet wie die der ebenen Glaser, und es ift also hier nichts weiter zu bemerken. Wird übrigens mit Aufmerkfamkeit verfahren, fo wird man mit Bergnugen feben, wie gut das Glas die verlangte Bestalt angenommen bat und wird verhaltnismäßig fehr leicht zu bearbeiten fenn. Man wird leicht eine feben, bag man ein foldee Glas auch auf einer erhabenen Form ftreden fann ;

in diesem Fall wied der Mittelpunct des Glases auf den Mittelpunct der Form, der sich jest auf ihrem Scheitel befindet, gelegt und wie es erweicht, wird sein Umkreis auf die Form herab sinken; jedoch gehet das Strecken in der hohlen Form etwas leichter von Statten. Es verstehet sich von selbst, daß die Hohlung, welche man dem Glas geben soll, nicht gar zu beträchtlich senn darf, so daß ihre Tiefe im Verhältniß der Weite derselben gar zu groß ware, denn sonst ware zu hefürchten, daß das zu streckende Glas am Rande Falten wersen und so einen sehr ungleichen Rand bekommen möchte; allein dieser Fall tritt nicht leicht ein, denn nach den Regeln der Dioptrick und Katoptrick, darf die Sehne des Kugelabschnitts, den die Hohlung bildet, nicht viel von ihrem zugehörigen Bogen im Längenmaß unterschieden senn, wenn das Glas hernach gute Wirkung thun soll, und demnach wird also die Tiefe der Hohlung nie sehr beträchtliche seyn.

2. Die planconveren Glafer werden fast auf eben die Art gegoffen, wie die ebenen Glafer, nur bedient man fid) ftatt der Gieftafel einer Form Die nach Dem Rugelabschnitt, Den das Glas haben foll, vertieft ift. Die Formen hierzu werden am beiten von Gifem gegoffen, man muß aber allemal auch eine Begen, form bazu gießen laffen, Die nach bem namlichen Salbmeffer erhaben, wie Die an: bere hohl gefrummt ift, fo daß eine in die andere genau paßt und geschliffen werden fann. Man lagt den Rand der Form gleich etwas scharf gießen, damit er in der Kolge Die Dienste ber Leiften auf der Gießtafel thun kann; Diese Form wird nun auf die Gießtafel gestellt, ihr Rand genau horizontal gerichtet und rund berum gehörig unterftust, damit fie in diefer Lage unverrückt bleibe, bann legt man zu benden Seiten der Form zwen Solzer, die gleich hoch, und zugleich fo hoch find, als der Rand ber Form, wohl eher eine Linie hoher als niedriger. Diefe Solzer Dienen dazu, daß die Walze, indem fie über den Rand der Form gehet, eine gleiche Unterfichtung habe, und daben die Form nicht beläftige. Aufferdem muß die Form noch Tage vorher mit einer Oder: oder svanischweiß Karbe inmendig dunne angestrichen werden und wohl austrodnen, damit fich bas Glas nicht anhängt; nun wird ein hinlanglich großer Gießhafen herben gebracht und in die Korm ausgeleert, und zwar dicht am Rand der Korm, mo die Walge schon bereit liegt; man lagt nun die Balze barüber hinmeg geben, fo wird fie Das Glas gleichformig ausbreiten, oben eben machen und Das überfluffige Glas über ben Rand megdruden, welches bernach abgeschlagen wird; man schiebt bann Die Form mit dem Glas fogleich in den Ruhlofen; hier muß die Site fehr gemafigt fenn, bamit das Glas nicht wieder in Fluß tomme, und fich des Unftriche ungeachtet, nicht an die Form hange. Die ungleiche Dicke des Glafes macht die Abfühlung schwierig, beswegen muß alfo Borficht angewendet werden. damit es fehr langsam abfuhle, welches wohl, wenn das Glas febr bick ift. dren Wochen dauern fann.

Will man die Form von hafenerde machen, so ist oben S. 83. schon die nothige Unweisung gegeben worden. Schwerlich aber wird man die große Gieße

tafelmalze hier brauchen konnen, wegen ber Gefahr bes Bruchs ber Form. Um besten wird es fenn, die Form in den Girectofen recht horizontal zu stellen, das Glas Dafelbst hinein zu gießen, und es sich selbst ben maßiger Site zu überlaffen, mo es bann eine ziemlich ebene Dberflache annehmen wird. Allenfalls wird man fich auch der oben beschriebenen Streckwalze mit Vortheil bedienen konnen, um das Blad zu ebenen; man fann auch die Form von Glockengiegerfand machen. In Diesem Kall aber muß man eben so wie zu den Formen von Erde, ein guß: eifernes Modell haben, welches auch bernach als Schale, um das Glas Darin zu schleifen, dienen kann; man legt die erhabene Schale auf ein ebenes ftartes Brett, dann muß man einen Reif von Gifenbled, haben, der etwa 3-4 30ll weiter und 2 Boll hoher als die Schale ift, Diefen ftellt man auch auf das Brett, fo daß er gleichweit von der eifernen Form abstehet; ift aber die Schale großer als das zu gießende Glas, fo legt man den Reif auf die Schale felbit, fo daß sein unterer Rand mit dem Brett parallel ift; in diesem Kall aber muß der Durchmeffer des Reifs gerade eben fo groß fenn, als jener des zu gießenden Glafes; nun fullt man Glodengießer : Sand maßig angefeuchtet ein, und schlagt ibn fest bis der Reif gang angefullt ift, macht die Dberflache mit einem Richt scheit genau eben, bedectt fie mit einer ebenen eifernen Platte, legt ein ftartes Holz darüber und schraubt diefes mit zwey: Schrauben an das untere Brett; jett wird alles zusammen umgewendet, Die Schrauben wieder geoffnet, Das Brett abgenommen, die eiserne Schale, die am Rand zwen Ohren oder Sandhaben haben muß, vorsichtig beraus gehoben, und nun die Sandform fammt dem eifernen Reif und Platte in den Strechofen geschoben wo man fie langsam austrochnet und gehörig erwarmt. Wenn gegoffen werden foll, reiniget man fie vorber, stellt fie genau horizontal und gießt sie voll Glas, welches man von selbst eine boris zontale Flache annehmen laßt, denn hier kann noch weniger, als in obigen Fallen, eine Balze gebraucht werden, es fen denn, daß der Reif ftart genug mare, um Die Walze zu tragen. Man febe übrigens genau darauf, daß die Form gang dem Rande gleich angefüllt werde, damit der Glasrand scharf werde, denn fonft muß man nachher fo viel abschleifen, bis die ebene und erhabene Flache gleichsam nur eine Rreislinie zur gemeinschaftlichen Granze habe; Dieses aber ift nothig, wenn man erlangen will, daß bende Flachen gehörig centrirt fegen, das heißt, daß die Uchfe der erhabenen Flache senkrecht auf der ebenen Flache stehe. Zwar kann man diese Bedingung auch erfullen, wenn gleich die Rander der benden Alachen nicht in einem zusammen laufen, allein bas wird ungleich mehr Mube und Arbeit fosten. Wenn das Glas gehörig eben ift, so schiebt man alles zusammen in den Ruhlofen. und beobachtet auch hier die Borficht und Aufmerkfamkeit, die oben empfohlen morden ift.

3. Das Gießen der Glaser, welche auf benden Seiten erhaben sind, hat ganz ausservorentliche Schwierigkeiten, zumal, wenn sie etwas groß, das ist über 2½ Fuß im Durchmesser haben sollen, ja ich muß bekennen, daß mir keine Methode bekannt ist, wodurch man den Zweck leicht und sicher erreichen konnte.

Man bat vorgeschlagen, aus zwen Theilen bestehende Formen von Thon ober Sand, nach Urt des Metallgießens, zu machen, und das Glas durch einen am Rande, oder auch in der Mitte der Flachen angebrachten Ginguß hinein zu gießen; allein Da erftlich das Glas ben weitem so fluffig nicht ift, als Metall, so hebt es auch die in der Form befindlichen fremden Korper nicht in die Bobe, wie diefe, und stößt sie folglich auch nicht oben aus. Da es nun unmöglich ift eine folche Form gehörig zu reinigen, so werden jene fremden Rorper nicht nur auf der Dberflache hangen bleiben, fondern auch in Die Glasmaffe felbft kommen; zwentens, Da das Glas febr zahfluffig ift, fo wird es ben dem Eingießen oft bie Deffnung des Ginguffes ver feben, alfo der Luft feinen fregen Ausgang verftatten, Diefes erzeugt nothwendig aroffe und fleine Blafen, und Das um fo mehr, als man bier nicht mit einem Gieghafen die Glasmaffe auf einmal, fondern nur mit Loffeln nach und nach eingießen fann; drittens, am Orte des Ginguffes wird allemal eine betrachtliche Glasmaffe fteben bleiben, welche man ohne Gefahr nicht wohl anders, als durch Schleifen hinmeg bringen kann, was eine außerft langweilige und koftspielige Arbeit erfordert. Folgende Methode Scheint etwas beffer zu fenn, wenigstens bat man mich versichert, daß sie mehrmalen recht gut gelungen sepe; man muß hierzu zwen gußeiserne Schalen von der Große des zu gießenden Glafes haben, welche accurat ausgeschliffen, auch ihre Rander so auf einander abgerichtet find, Daß fie genau auf einander paffen; Diefe werden inwendig mit Ocherfarbe anges ftrichen, um bas Unbangen zu verhindern. Gine Diefer Schalen wird auf die Siestafel, oder einen starten Holzblod unbeweglich aufgestellt; um den Rand berfelben wird ein 3 - 4 Boll hoher Ring von startem Gifenblech gelegt, Der auf einer Geite ein Scharnier, auf der gegenüberstehenden Geite aber, eine Schließe bat; Die andere Schale muß auswendig-mit 3 - 4 handhaben versehen fenn, um fie entweder mit den Sanden beben, oder fie an einen Balten befestigen zu konnen, auch muß fie in ihrer Mitte ein fleines Loch haben, das inmendia weiter als auswendig ift, um der Luft einen Ausgang zu laffen. Etwa 6 Ruß von dem Ende eines 24 Fuß langen, 6-7 Boll kantigen Tannenbalkens, wird Diefe Schale mit eifernen Bandern gut befestiget; Das furze Ende Diefes Baltens liegt in einem Ginfdnitte einer fenfrecht ftebenden Gaule, und durch diese und bas Ende des Balfens gehet ein ftarker eiferner Ragel; auch ift Die Gaule, fo wie Die am Rrahnen um ihre Uchfe beweglich, folglich fann man mit Diefer Vorrichtung Die am Balten befestigte Ochale fowohl auf und niederlaffen, als auch feitwarts hinmeg beben; die Gaule muß in einer folden Entfernung fteben, daß wenn man ben Balken niederlaßt, die obere Schale genau auf die untere auf der Zafel, oder tem Block stehende pagt. Run muß der Cubick : Inhalt des zu gießenden Glafes berechnet werden, und hiernach bestimmt man mit einer verhaltnismäßigen Zugabe Die Große Des Gieghafens. Gobald Diefer wie gewohnlich gefullt, abge-Schaumt, und so weit abge allen ist, daß die Maffe etwas gabe fliegt, giegt man ibn, wie oben gelehrt worden, mitten in die Unterschale geschwind fo aus, bag Die Masse in der Mitte einen Saufen bildet; nun wird der Balken mit der

Dberichale barüber gebracht, niedergelaffen, woben ber um bie Unterfchale gelegte Reif zum Wegweiser Dient, und der Balten, der hier als ein Sebel erfter Art wirft, fanft niedergedruckt, fo wird fich die Glasmaffe theils nach dem Rande, theils in die Hohlung der Oberschale verbreiten. Sobald man fiebet, daß fich Das Glas an dem oben in der Oberschale befindlichen Loch zeigt, also die gange Sohlung ausgefullt ift, fo verftopft man es, lofet bebende ben um Die Unter: ichale gelegten Reif, Durch Deffnung feiner Schließe, ab, und bruckt nun mit Gewalt auf den Balten, wozu 8- 10 Mann angewendet werden tonnen, fo wird das überfluffige Glas zwischen den Randern der benden Schalen schnell bervor treten, und am Ende, wenn namlich ber Rand der Dberschale auf jenen ber Unterschale bennahe angekommen ift, von ber Scharfe ber Rander abgeschnitten werden, man ichlagt das hervorgedrungene Glas ab, und ichiebt die Schalen mit bem enthaltenden Glas in den Ruhlofen, wozu, wenn bas Gange auf einem Blod gestanden hat, eine eigene Ruftung bis zum Rublofen : Mundlod gemacht fenn muß; es versteht sich, daß die Schalen vorher maßig erwarmt fenn muffen, und daß man die Dberfchale leicht vom Balken los machen konne. Diefe Methode scheinet, wie man siehet, zwedmäßig zu fenn, benn selbst habe ich fie nicht aus: üben feben; indeffen ift fie aber boch mit Weitlauftigkeiten verbunden, und ich vermuthe, daß wohl mander Guß miglingen wird, denn ber geborige Grad ber Rluffigkeit des Glafes will genau getroffen fenn, wenn es fich genau an die Flache ber Oberschale anlegen soll, welches oft genug der Kall nicht senn wird. Kurz, bas Giegen der boppelt converen Glafer hat unendliche Chwierigkeit! Bum Glud giebt es noch Mittel sich auf eine andere Urt zu helfen, um treffliche Brenngla: fer herzustellen; man kann 1) ein planconveres Glas von einem großen Salb: meffer nehmen, und diefem ein fleines ebenfalls planconveres Collective Glas geben, oder 2) man legt zwen gleich große planconvere Glafer mit ihren ebenen Seiten auf einander, so entstehet ein doppelt converes Glas, oder endlich 3), man legt zwen gleich große concav : convere Glafer wit den hohlen Seiten auf einander, verfuttet fie, und gießt durch eine am Rande eingeschliffene Deffnung irgend eine Durchfichtige Kluffigfeit, 3. B. Weingeift, in ben leeren Raum, fo entftehet ebenfalls ein doppelt converes Brennglas. Mehreres febe ben Rarften nach.

Wir haben nun gesehen wie die gegossene Glaser von Anfang bis zu Ende, bas ist, bis in den Kuhlofen behandelt werden mussen. In diesem Zustande aber sind es blos raube Glaser und mussen noch gar vielen Behandlungen unterworfen werden, ehe ein Spiegel daraus wird; diese Behandlungen sollen nun noch nach der Reihe beschrieben werden.

- VIII. a) Das Ausziehen der Glaser aus dem Ruhlosen; b) das Tragen derselben von einem Ort zum andern; und c) das Schneiden der Glaser.
- Sobald die Glafer in dem Ofen gehörig abgefühlet und fast talt gewore ben find, ift es Zeit fie aus dem Dfen zu giehen; find die Glafer groß, fo finden ben diesem Geschäfte wohl 8 Mann Beschäftigung; man untersucht zuerst, ob der Boden des Mundlochs des Dfens recht gerade und eben ift, damit das Glas ficher darauf ruben konne; ift dieses nicht der Kall, so ebenet man es mit Sand oder trockener Erde aus. Run ergreift ein Arbeiter den Ausziehhaken, (eine gewöhnlie che Krude mit einem 8 bis 12 Fuß langen Stiel) oder in deffen Ermangelung irgend eine Rrude, fest fie hinter ben Bulft, und giehet bas Glas bis in bas Mundloch, so daß der Bulft gang por den Dfen kommt; diefer muß nun por allen Dingen weggeschnitten werden, benn da Das Glas an Diefer Stelle ungleich Dicker ift, als an seinen übrigen Theilen, so ift hier die Abkühlung nicht so aut wie anderwarts, auch ift das Glas hier noch viel warmer, wollte man es daher fogleich an die Luft bringen, fo tounte Bruch entstehen, wenigstens murde es fich nicht aut fcneiden laffen; der Glasschneider legt Daber einen Wirkelhaken, mit feinem Urm an Die lange Geite des Glases, und wenn der andere Urm nicht lang genug ift, um Die ganze Breite Des Glases auszureichen, so legt er an diesen Urm ein Linial, bas lang genug ift, und macht langs deffelben, mahrend ein Arbeiter den Wulft fest halt und unterftutt, damit fein Gewicht ihn nicht berunter drückt und einen Bruch verur, facht, einen kunftmäßigen Schnitt, öffnet ibn, wie weiter unten gezeigt werden foll. loset so den Wulft ab und ebenet den Schnitt-mit der Zange aus. Run werden
- b) zwen Lagerholzer (S. 47 Mo. 130) quer vor den Ofen in einer der Große bes Glafes angemeffenen Entfernung auf den Buttenboden gelegt; ein Arbeiter ergreift den Kopf des Glases, ziehet es beraus, und so wie etwa 2 Ruß breit von der Tafel ausgezogen ift, so ergreifen zwen Arbeiter auf benden Seiten den Rand ber langen Seite, und halten ihn, damit das Glas fich nicht fenten kann; fo wie das Glas weiter aus dem Dfen tommt, ergreifen zwen andere Arbeiter ebenfalls den hervorkommenden Rand u. f. w., fo daß am Ende 3 bis 4 Mann an jeder Seite Die Rander halten; hierben muffen fie fuchen das Glas in einer vollkommenen borie zontalen Lage zu halten, so daß es sich nach keiner Seite biegt; nun laffen Die Arbeiter Die an der einen Seite stehen, auf einmal und mit gang gleicher Unterstützung behende den einen langen Rand des Glases auf die Lagerholzer nieder. während die Arbeiter an der entgegengesetzten Seite ihren Rand eben mit so gleiche formiger Bewegung in die Sohe heben, so stehet nun das Glas senkrecht auf den Lagerhölzern; Damit Alles genau zu gleicher Zeit geschiehet, so leitet Der Arbeiter der am Ropf des Glases stehet, durch einzelne Worte z. B. Niedergelassen zc. das Weschaft, wonach sich die übrigen Urbeiter genau richten muffen. Run werden 3 bis 4 Tragbander (S. 47. Ro. 130) in gleicher Entfernung unter den untern Rand Des

23 b b

Berfuch d. Clasmacher Runft II. Eb.

Glases gelegt, die Arbeiter vertheilen sich auf benden Seiten des Glases, nämlich auf jeder Seite so viele Männer, als Tragbänder untergelegt worden sind; ein jeder ergreift eine Handhabe der Tragbänder, und auf ein Commandowort heben Alle zugleich das Glas in die Hohe, sie legen-zugleich ihre Schultern wider das Glas, und verhindern so alles Schwanken desselben; so tragen sie es nun ohne Beschwerde fort in die Schneidstube, oder in das Magazin; und auf ähnliche Urt werden alle großen Gläser, sie mögen noch rauh, oder bearbeitet senn, von einem Ort zum andern getragen.

e) Bu dem Schneiden der Glafer muß der Glasschneider die oben S. 47

Mo. 120 u. f. beschriebenen Werkzeuge haben.

Die Glaser, so wie sie aus dem Ruhlofen kommen, haben gewohnlich sehr ungleiche Rander, die dunner sind als das übrige Glas; vorzüglich ist der obere Ropf, wo die Walze zu wirken anfing, fast nie ganz gerade, sondern an den Eden ftark abgerundet, Deswegen legt man bas Glas auf ben Schneidtifch, welches folgendermaßen geschiehet: man stellt seine Breite aufrecht an eine der langen Seiten des Tisches und lehnt es dawider, so daß es etwa & der Breite über den Tisch hervorragt, zu welchem Ende man es mit Lagerholzern oder Bocken unterlegt, bis es die angegebene Bobe hat; mehrere Gehulfen ergreifen zugleich feinen untern Rand, beben ihn gleichzeitig und ichnell in die Sobe, so bag bas Glas in Die horizontale Lage kommt, woben schon ein guter Theil auf dem Tisch rubet, auf welchen es vollends geschoben wird; nun muß das Glas erst genau vierect nach dem Winkelmaß geschnitten werden; dann wird es genau untersucht, ob sich Kehlerdarin befinden, oder nicht? Die Orte der Fehler werden mit Kreide bezeichnet; nun untersuchen die Borgesetzten diese Fehler genauer, ob sie namlich tief in dem Glas, oder nahe an der oberen oder unteren Alache beffelben figen, bieraus und aus der Dicke des Glases beurtheilen sie, ob die Fehler durch das nodmalige Schleifen heraus gebracht werden konnen oder nicht? Im erften Fall lagt man es gang, im zwenten aber wird es zum Berichneiden verdammt. Run überlegen fie ferner, wie es am vortheilhaftesten zu verschneiden sen, woben man auf die vorhandenen Bestellungen, auf die Gangbarkeit der Gorten, und mandmal auch auf Die Schwierigkeit, manche bisweilen vorkommende Bestellungen zu befriedigen (1.B. fehr lange aber schmale Glaser). Rucksicht nimmt. Ist man hierüber übereinges kommen, fo werden die Linien mit Rreide gezogen, die Mage der Stude nach Lange und Breite notirt, und nun geht bas Geschaft bes Glasschneiders an. macht zuerft die Schnitte, Die entweder nach der Lange oder Breite gang burchgeben, und ichneidet dann die übrigen Stude ab; ben dem Schneiden felbft verfahrt er folgendermaßen; mit dem Diamant bemerkt er in jeder Linie einige Punkte, indem er ein fleines Rreuz macht, durch welche der Schnitt geben foll, alsdann legt er bas Linial an, jedoch in einiger Entfernung von dem Zeichen, fo daß der Diamant, ber nicht hart an ben Rand bes Linials angelegt werden fann, genau durch die Beiden gehet. Auch ift ben dem erften Abschneiden der Rander ein fehr accurates Winkelmaß zu gebrauchen, damit das Glas genau rechtwinklich werde und die

gegen einander überstehenden Seiten genau parallel mit einander find; zu dem Ende muß man, ehe geschnitten wird, alle Linien mit Rreide ausziehen, dann mit bem Winkelmaß alle vier Winkel untersuchen, auch durch Unlegung eines Magftabs Die gleichen Entfernungen ber zusammen gehörigen Linie bestätigen; geschiebet Dieses nicht, fo werden alle aus dem Glas geschnittenen Glafer, eben die Maßfehler wie Das Ganze haben. Sind Die Linien nun gehorig bestimmt, fo führet der Glasschneie Der langs Des angelegten Linials den Schnitt gefchickt durch; ift der Diamant gut, fo greift er nicht blos die Oberflache an, fondern das Glas offnet fich gleich bis auf 1 wohl I feiner Dicke; jest schiebt man fanft bas Glas fo weit über ben Rand Des Tijches, daß der gemachte Schnitt über benfelben binaus fommt; mehrere Bebulfen halten die über den Tisch vorragenden Rander des Glases fest, jedoch ohne diesem Die mindeste Gewalt anzuthun; ja ist das Glas, folglich auch der Schnitt febr lang, fo legt man nicht weit von dem Schnitt eine binlanglich lange, 2 Boll dicke und 6 - 7 Boll breite Latte, Die Linialgerade abgerichtet ift, unter bas Glas, fo daß es auf der hohen Kante der Latte ruhet; zwen Mann halten die Latte an ihren En: ben, mabrend die übrigen Gehulfen die Rander unterftuten. Go ift dann bas Glas feiner ganzen Lange nach gehörig unterstützet, und man hat ein unzeitiges Abbrechen nicht zu befürchten; nun nimmt der Glasschneider den hammer und schlagt mit der Scharfe beffelben gerade unter den Schnitt, gegen die untere Flache Des Glafes, am Ende des Schnitts anfangend, und denfelben der gangen Lange nach mit fanfe tem Rlopfen verfolgend; fo wird fich ber Schnitt, wenn anders Das Glas gut abgekühlet ift, gang offnen und das abgeschnittene Stuck sich leicht ablosen. Go verfahrt man mit allen zu machenden Schnitten, bis das Glas ganz vertheilet ift.

Bisweilen gefchiehet es, befonders wenn die Abfühlung nicht gut von Statten gegangen ift, daß sich das Glas nicht nach dem Schnitt offnet, sondern daß Die Deffnung bald nach der einen, bald nach der andern Seite ausläuft; ja Diefes geschiehet bisweilen mit einer folden Seftigfeit, daß der Rig nicht nur in einem Augenblick bis and Ende vorläuft, sondern daß der Theil des Glases, den die Behulfen halten, mit Gewalt zurud gestoßen wird. Gobald man merkt, daß Der Schnitt eine andere Richtung nehmen will, und er noch nicht weit vorgeschrite ten ift, fo lagt man gleich mit Rlopfen nach, die Gehulfen muffen nun das Glas mit großer Vorsicht so unterstüßen, daß bessen Gewicht nicht auf den Riß wirken, folglich ibn nicht nothigen kann, sich weiter zu offnen; der Glasschneider tritt nun an die andere Geite des Glafes, an den Anfang des Schnitts, und fucht ihn da zu offnen, und den Spalt, dem durch das erfte Deffnen entstandenen entgegen zu treiben; fo lagt fich bann bas Glas ablofen, ohne bag ber Geiten: riß weiter lauft, ben man hernach badurch wegschafft, daß man ein fo breites Stud als der Rif ausgelaufen ift, von dem Glas abschneidet. Macht Die Riche tung des Riffes einen fehr fpigen Winkel mit dem Schnitt, fo fann man bisweilen auch badurch helfen, bag man von dem Ende bes Riffes an, gegen den Schnitt hin mit dem Diamant einen neuen Schnitt macht, der den hauptschnitt unter einem ebenfalls spigen Winkel erreicht, so wird benn ber Rig Diesem neuen 28 b b-2

Schnitt folgen, und fo in bas rechte Gleis kommen. Sat aber ber Rig eine von dem Hauptschnitt gar zu abweichende Richtung, dann kommt es hauptsächlich Darauf an, dem weiteren Fortlaufen des Riffes Ginhalt zu thun; Diefes fann am füglichsten badurch geschehen, daß man vor das Ende des Riffes in fleiner Entfernung, mit dem Glasbohrer ein Loch durch das Glas bohrt, so wird der Rig bis in Diefes Loch laufen aber nicht weiter. Damit überhaupt Der Rig nicht weiter laufe, fo kommt es darauf an, daß das Glas vollkommen eben liegt, folglich ihm durch eine Biegung keine Gewalt geschiehet, Die den Rig weiter uch zu offnen bestimmt, Daber muß der Tifch eine moglichst vollkommene Gbene fenn, auch die Gehülfen den über den Tifch vorstehenden Rand so geschickt halten, daß dieser Zweck erreicht wird. Da sich nun alles Holz gerne durch Einwirkung der Witterung wirft, und man nicht hoffen darf, einen holzernen Tijd beständig vollkom: men eben zu erhalten, fo wird es beffer fenn, das Tijchblatt gang aus einem folden Stein zu eorfertigen, wie ben dem Schleifen der Spiegelglafer gebraucht wird, und ihn eben fo gut, wie diefen abzurichten; bestreuet man diefen mit ein wenig klarem Sand, fo wird das Glas fehr leicht beweglich auf diesem Tisch fenn, und man ift den Gefahren Des Werfens fur immer enthoben; find Steine in dem Glas, und man betrache tet fie allenfalls mit Sulfe eines Vergroßerungsglafes genau, fo wird man gemeis niglich finden, daß von dem Stein aus fleine kaum merkliche Riffe nach allen Richtungen binauslaufen, Die gleichsam einen Stern bilden. Dieje entstehen Das durch, daß sich das Glas ben feiner Erkaltung mehr zusammen ziehet, einen fleis nern Raum einnimmt, als die Materie, woraus Der Stein beftebet, da nun der Stein nicht nachgiebt, fo fommt das Glas, das dicht um ihn liegt, in eine ftarte Spannung, und es muffen Riffe entsteben, Die defto großer werden, je großer der Stein ift; fommt man nun einer folden Gegend mit dem Diamant nabe. fo wird diefer Spannung Luft gemacht, und die Riffe offnen fich und laufen mit Gewalt aus. Daher muß man entweder mit dem Schnitt weit genug von fol chen Sternen weg bleiben, oder man muß fie durch das Ausbohren gang weg gu Schaffen fuchen; fitt der Stein gang nahe an einer Der benden Dberflachen Des Glases, so bohret man rund um ihn herum mehrere Locher in schräger Richtung; wenn der Stein durch diefe Locher gleichsam unterminiret worden ift, fo fann man ihn leicht mit einem fpigen Gifen, Das gut verstählet ift, indem man von ber Seite damider schlägt, heraus springen; auf diese Art bringt man bisweilen Den Stein fo vortheilhaft heraus, daß die dadurch entstandene Vertiefung in Der Folge noch heraus geschliffen werden kann, folglich bas Glas nicht braucht verschnitten zu werden; fitt aber der Stein fehr tief, fo bleibt nichts ubrig, als mitten, durch ihn ein so weites Loch zu bohren, daß nicht nur der Stein, sondern auch alle um ihn befindliche Riffe beraus fallen, und nun fann man den Schnitt ohne Gefahr mitten durch das Loch leiten; fist endlich der Stein zwar mehr nach ber Dberflache zu, aber doch fo tief, daß Die nach dem Aussprengen entstandene Bertiefung nicht mehr beraus geschliffen werden kann, so ift es doch rathsam.

ben Bohrer in den Mittelpunct der Vertiefung anzusetzen, und das Glas ganz durch zu bohren, damit auch die unter dem Stein allenfalls befindlichen Risse

hinmeg fommen, und ben dem Schnitt feinen Unfug anstellen tonnen.

Sind nun die Glafer alle geschnitten, so werden sie in das Magazin der rauben Glafer, auf eben die Urt und mit eben der Borficht, wie ichon beschrieben worden ift, getragen und daselbst so aufgestellt, daß alle Glafer von einerlen Sohe aufammen tommen und fo leicht auszufinden find; auch tann man an eine Ede eines jeden Glafes, mit einer Farbe, Die aus Blenweiß und Gummiwaffer befter bet, die Sohe und Breite beffelben anmerten, damit es ben dem Aussuchen nicht einer neuen Meffung bedarf. Die gang großen Glafer werden mit ihrem langen Rande unten, an den Banden umber, mehrere vor einander, jedoch nicht zu viele, damit fie fich nicht erdrucken, aufgestellt; Die fleineren aber stellt man auf ihren schmalen Rand in die Kacher eigens hierzu gemachter Reposituren aufrecht, über denen das Sohenmag der darin befindlichen Glafer mit großen Riffern ans gemerkt ift. Man halte Die Unfuhrung aller Diefer Rleinigkeiten nicht fur überfluffig, Die einem jeden ordnungsliebenden Mann fich von felbst darftellen; allein ich weiß aus Erfahrung, daß man diefe Ordnung oft verfaumt, und man kann fich kaum vorstellen, mas es fur Muhe macht und Zeit erfordert, wenn Alles durch einander ftehet, und man ein Glas von gegebener Große haben will. Durch das oftere, hierben nothige Sin : und Berstellen, entstehet überdem nicht selten Bruch, und oft lagt man Glafer auf der Sutte neu machen, von denen man glaubt, daß sie nicht vorräthig sind, weil man sie nicht gleich gefunden hat, ohne geachtet vielleicht mehrere Exemplare unter dem Saufen vorhanden find. Die Arbeiter unterstuten fehr gerne einen folden Grrthum, und feben gerne daß im mer neue Glafer gemacht werden, damit es ihnen nicht an Arbeit fehlet. Gben eine folche Ordnung ift daher auch in allen übrigen Magazinen der geschliffenen, ber politten, und der belegten Glafer, Die in der Folge noch vorkommen, zu beobachten.

Wir-haben nun noch die Appretirung der Spiegelglafer zu betrachten; diese begreift das Schleifen, das Poliren, und das Belegen der Glafer.

§. 152.

IX. Das Schleifen der Glaser. a) Begriff des Schleifens, und worauf es daben ankomme?

Die rauhen, sowohl geblasenen als gegossenen Spiegel sind, oder sollen vielmehr zwar von ziemlich gleicher Dicke seyn, ihre Oberfläche aber ist uneben, und deswegen zu guten Spiegeln wenig geschickt, deswegen mussen sie erst vollkommen abgerichtet werz den; dieses hat zum Zweck: erstlich ihnen eine vollkommene gleiche Dicke zu verschaffen, also ihre benden Flächen genau parallel zu machen, und zwentens, ihre benden Obersstächen in vollkommene geradlinigte Ebene zu verwandeln; dieses kann ben einem so

barten und sproben Rorper, wie Glas ift, nicht anders als durch Reiben und Ab: nutung ber Dberflache geschehen; man tonnte Diese Arbeit mit Sandftein : Dlatten ober auch mit eifernen Platten verrichten, allein um wohlfeiler und geschwinder bas von zu kommen, um zugleich mehrere Glafer auf einmal abzurichten, bedienet man fich hierzu anderer Glafer von der namlichen Urt, wie das zu schleifende, und da fich bende gleich stark abnuten, so werden sie auch bende zugleich abgerichtet; soll aber Diefe Abnutung Statt finden, fo muß etwas vorhanden fenn, was das Glas angreift: Sandstein: und Gifen: auch Glasplatten aber find viel zu eben und glatt, als daß fie ftark angreifen konnten; boswegen muß noch ein anderer Korper Dazwischen gebracht werden, der hart und icharf genug ift, um auf das Glas wirken und es also abnuten zu konnen. hierzu hat man nun ben Duarz oder Riefelfand, und den Schmirgel, eine Urt von Gifenerz, am besten gefunden, und wirflich bedienet man fich Dieser benden Materien auch durchgangig zu diesem Zwed; es ift begreiflich, je grober ber Sand oder Schmirgel ift, befto ftarter greift er bas Glas an, befto grobere Stude reift er von demfelben los, je feiner aber bende Materien find, befto ichwacher greifen fie an, defto feinere Theile nehmen fie vom Glas binmeg; bier aus ift flar, bag erfterer auch eine viel raubere Dberflache auf bem Glas bilden mird als der lettere; Diefer Umftand hat Mittel an die Sand gegeben, Die Glas: flache nach und nach bis zu einem folchen Grad ber Gbenheit und Glattheit zu bringen, daß nichts zu munschen übrig bleibet. Man verschafft fid namlich Gand und Schmirgel von verschiedener Feine, und braucht die einzelnen Gorten nach und nach, indem man mit dem grobsten anfangt; endlich, wenn Gand oder Schmirgel im Rorn ungleich ift, und fo gebraucht wird, fo wird die obere Glas: platte, Die zum Reiben bestimmt ift, blos auf den diden Rornern ruben, Die fleie neren aber fren laffen; wird die Glasplatte nun in Bewegung gefett, fo wirft fie auch nur blod auf Die Diden Rorner, Diefe wirfen alfo nur allein auf das Glas, mabrend die fleineren nichts thun; da Diefe großeren nun nur bier und Da ger: streuet find, so wirken fie auch nur hier und da auf das Glas, folglich erzeugen fie ftatt einer Ebene, nur Unebenheiten und Rrite, welche hernach notbigen, weit mehr von der Oberflache abzunehmen, als nothig gewesen ware; daraus folgt benn: Sand und Schmirgel muffen fo gleich im Korn, als moglich fenn. Demnach muß man alfo Sand und Schmirgel zu bekommen fuchen, Der außerft hart und icharf ift, man muß bende von verschiedenen Graden der Reinheit baben, und man muß forgen, daß jede Gorte von gleichem Rorn ift.

§. 153.

- b. Auswahl und Borbereitung ber zum Schleifen nothigen Materialien.
- 1. Unter den zum Schleifen nothigen Materien ist der Sand die erste, welche in Betrachtung fommt; der Sand muß aus reinen Quarz oder Rieselkörnern bestes ben, zwar kann man auch andere Steinarten, z. B. Feuersteine u. s. w. brau-

chen, allein jene liefert die Ratur ichon gang zubereitet, fast überall in großer Menge felbft, diese muffen erft muhfam durch Runft in Sand verwandelt werden, degwegen ver-Dient jener den Borgug. Man bedienet fich vorzüglich zweger Gorten von Sand, nämlich Des Kluge und des Gruben:, oder gegrabenen Sandes; ber Flugsand ift gewöhnlich grob, febr hart, aber nicht scharf, Da er durch das Rollen im Baffer sich fast tugelformig abrundet, mas aber nicht ichadet, denn er zermalmt fich bald unter dem Reis ben und wird dadurch hinreichend scharf; er findet fich in dem Bette der Fluffe, besonders derjenigen, die durch fanostein: und granitartige Urgebirge fliegen. Go führet der Mayn, vorzüglich aber der Rhein einen vortrefflichen Sand, wovon die befannten fogenannten cailloux du Rhin zeugen; diefer Flußfand ift gewöhnlich ziemlich rein, das heißt, mit andern Stein : und Erdarten wenig vermischt, die man durch Bafden leicht absondern tann; nur ein Rorper findet sich ziemlich häufig darin, der fehr nach: theilige Wirkung hervorbringt, das ift metallisches Gifen, Dieses zermalmet sich nicht im Reiben, bleibt alfo zwischen den reibenden Flachen ganz, mahrend sich die fieselartie gen Korner zu Pulver zerreiben, sie verurfachen fehr starte und schwer heraus zu arbeitende Riffe und Krige in dem Glas, degwegen muffen fie forgfältig ausgelefen werden, welches um fo leichter ift, als fie fich an ihrer schwarzlichen Farbe fehr leicht von den weißen Rieselkornern unterscheiden laffen. Man bereitet nun den Fluße fand folgendermaßen vor: sobald er aus dem Flugwasser kommt, lagt man ihn erft etwas abtrodnen; ift er mit diden Steinen vermischt, so wird er durch einen Durchwurf von Draht geworfen, Das Durchgefallene fiebet man durch ein Drahte fieb, das nur Korner durchlagt wie man fie noch zum Schleifen brauchen fann, Das heißt, Die hochstens eine Linie im Durchmeffer haben. Ben Diefer Gelegen: beit fann man, indem eine Schaufel voll Sand nach der andern in das Sieb geworfen wird, den Sand genau durchsuchen und die Gifentheile berauswerfen; nun muß er gewaschen werden, welches am besten in einem langen Troq geschiehet, Der mit Baffer gefüllt, oder noch beffer in den man fliegendes Baffer geleitet hat; bier wird ber Sand ftart umgefruct, und das trube Baffer abgelaffen, neues hin: augethan und eben fo verfahren, bis das Baffer gang helle ablauft; alles diefes fann gleich am Ufer des Klusses geschehen, wo man Alles zur Sand hat. Gollte sich noch zu viel gang feiner Gand darin befinden, der zu gar nichts unter den groben Rornern nutt, fo lagt man ihn noch durch ein gang feines Gieb laufen, und icheidet fo bas feine davon, welches hernach ben dem zwenten Schleifen noch gebraucht werden kann; indeffen ift Diefes felten der Fall, weil der Flug durch fein Stromen, diefe Scheidung schon größtentheils bewirft hat. Go ift diefer Gand zum Gebrauch fertig und er wird in die Schleifstuben, in die dazu bestimmten Behalter gebracht.

Der Grubensand findet sich gewöhnlich an dem Fuß der Sandsteingebirge oder in Sbenen, die in altern Zeiten von Flussen überschwemmt worden sind, nicht tief unter der Obersläche des Bodens; er ist gewöhnlich von fremden Korpern ziemlich rein, und bestehet aus zermalmtem und verwittertem Quarz, dem meistens nach thonartige. Erden bezgemischt sind; er wird ausgegraben, man läst

ihn trocken werden, und siebt ihn alsdann durch feine Drahtsiebe, nun wird er gewaschen, wie der grobe Sand, so scheiden sich die erdigen Theile davon, und

er ist zum Gebrauch fertig.

2) Rach dem Sand ift ber Schmirgel bas nothigste Material. Man bat in Deutschland zwenerlen Gorten, namlich den englischen und den fachstischen; erfterer ift ben weitem beffer als Der lettere, Denn er ift weit barter, greift beffer an und ift auch weit weniger mit andern Stein: und Erdarten vermifcht. Man er: halt bende Gorten ben den Kaufleuten entweder in Studen over in Pulvergestalt: vor letterer Gorte hute man fich, denn fie ift meiftens durch Thon oder feine Rieselerde verfalicht und thut alfo schlechte Wirkung; man halte fich blos an ben Schmirgel in Studen, wenn auch gleich bas Pulverifiren noch einige Roften verurfacht; diese Stude, die sich auf dem Transport gewöhnlich ftark aneinander geries ben, werden fo unanfehnlich, daß man von ihrer Qualitat durch den Augenschein Schwerlich urtheilen fann; wenn man aber Die Stude mit einem Sammer zerschlägt, fo muffen fie auf dem Bruch einen eisenfarbigen Metallglang zeigen, Daben febr bart und schwer zu gerschlagen fenn. Goll er nun vorbereitet werden, so laßt man die Stude, die oft fehr groß find, mit großen eisernen Sammern oder Schlagen in kleine Stucke zerlegen; einige Rinder zerschlagen sie hernach mit hammern, Die eine wohl verftuhlte icharfe Bahn haben, in kleine etwa nufgroße Stucke, lefen Daben zu gleicher Zeit das fremdartige fauber aus und werfen es ben Seite; nun wird aller rein ausgeschiedene Schmirgel in eine Stampfmuble gebracht, die mit den Pochwerken auf Bergwerken einerlei Ginrichtung hat und fein gestanipft, woben man ben Schmirgel etwas anfeuchtet, damit er nicht zu fehr ftaubt, und ftarten Abgang verur; facht; der Stampfmuller ift mit fehr feinen Baarfieben verseben, die nur Rorner durchlaffen, die nicht halb fo groß als Mohnkorner von der kleinften Urt find. Das im Gieb Burudgebliebene wird wieder unter die Stampfen gefchuttet, und fo mit Stampfen und Sieben fortgefahren, bis ber gange Borrath in Pulver vermandelt ist; so wird es in die Schmiraelfammer abgeliefert, wo es seine weitere Borbereitung erhalt. Man begreift leicht, daß das angelieferte Schmirgelpulver aus groben und feinen, bis zu den feinsten Theilen bestehen muß, und es kommt nun darauf an, es in mehrere Gorten zu vertheilen, wovon jede aus Kornern von fast gleicher Große bestehet; Diefes geschiehet nun durch das Schlammen: Der Schmirgelmacher ift zu dem Ende mit einer Ungahl großer irdener wohlgla: firter Safen oder Topfe versehen, welche weit hoher als weit sind; man giebt ihnen etwa 30 Boll Sobe, auf 10-12 Boll Beite; außerdem hat er noch ein großeres holzernes, vom Bottcher verfertigtes, inwendig recht glatt und eben gear beitetes, auswendig aber mit eisernen Reifen wohl gebundenes Gefaß, das 3 Ruß hoch und 18 — 20 Zoll oben und unten weit fenn kann, und unten etwa 3 — 4 Boll über seinem Boden eine 11 Boll weite Deffnung mit einem wohlpaffenden Zapfen versehen, hat, um die Flussigkeit ablassen zu konnen, und um darin Den Schmirgel anzumachen; endlich muß er noch eine Anzahl kleiner hölzerner Spatel, um in ben Topfen und Gefagen rubren zu konnen, und mehrere Stude von den feine

ften Drahts oder Haarsieben haben um diese auf die Topfe zu legen, und die Aluffigkeit in dieselben durchzuseihen; nun muß der Schmirgelmacher noch eine große Butte mit fehr reinem oder klarem Quell : oder Brunnenwasser gefüllt zur Sand haben, und jest kann er das Schlammen anfangen; er fullt zu dem Ende bas bolgerne Gefag bis auf einige hand boch mit Baffer aus der Butte und fcuttet etwa 30 - 40 th Schmirgelpulver hinein, fullt, wenn es nothig ift, noch Baffer nach und arbeitet mit einem bolgernen Spatel Alles wohl durcheinander, sobald er aufhören will zu ruhren, so sucht er durch eine entgegengesetzte Bemegung Des Spatels, Die in eine wirbelartige Bewegung gerathene Kluffigfeit gum Stillstehen zu bringen, damit sich die darin schwimmenden Schmirgeltheile ohne Aufenthalt fenfrecht niederlaffen konnen, nicht in durch den Wirbel veranlaßten Spirallinien fortgeriffen werden und fo grobe und feine Theile zugleich niederfinken. Run hat man zwen Methoden, die verschiedenen Schmirgelforten abzusondern, entweder man macht die feinsten Gorten zuerst und die grobern nach ber Reihe nachber, oder man macht die grobften Gorten zuerft, dann aber die feis neren, bis gang zulett die feinste kommt; im ersten Kalle lagt er die Kluffigfeit in bem Unmachgefaß eine 20 Minuten lang ruhig steben, fo fest fich alles Grobere gu Boden und nur das Feinste bleibt in der Flussigkeit schwimmen; nun zapft er die Mluffigkeit behende in einen reinen Topf ab, Damit Diefes nun gut von Statten gebe, fo ift es gut, wenn an das Zapfloch eine 3-4 Zoll lange blecherne Rohre genagelt ift, die aber weit genug senn muß, damit der Zapfen ungehindert durchgehe und nur im Zapfloch festsitze; er zapft die Flussigkeit so weit ab, daß sie noch wenigstens 2 Boll über dem Riedergesetzten stehet und alfo nichts von dem Groberen mit ausfließe. Da man nun gemeiniglich feche Gorten von Schmiergel macht, fo stellt er sechs Hafen in eine Reihe und bezeichnet jeden Topf mit seiner Rum: mer, fo daß der den feinsten Schmirgel enthaltende mit Rr. 6, der folgende mit Nr. 5 u. f. w. bezeichnet wird; nun legt er auf Rr. 6 ein Stud Gieb oder Alor und gießt die aus bem Unmachgefag abgezapfte Aluffigkeit durch das Gieb in ben Diefes Giegen durch das Gieb ift nothig, um allerlen leichte Korper, als Strob, Solz, Spane u. f. w., die bisweilen unter dem Schmirgelvulver maren, Run wird auf das, was in dem Anmachgefaß fich gesetzt hat, wieder frisches reines Baffer gegoffen, ohngefahr fo viel als einer der numerirten Safen halt, alles wieder aut durchgebrauet; austatt aber, daß man die Flussieit das erste Mal 20 Minuten hat ruhen laffen, so läßt man diese zweite z. B. nur 15 Minuten raften; dann wird auch diefe abgezapft, und durch ein Giebstuck in den Safen Rr. 5 gegoffen; jest kommt abermal Waffer in das Unmachgefaß, es wird gebrauet. aber man lagt es kurzere Zeit, z. B. 12 Minuten ruhen, dann wird abgezapft und in Mr. 4 durch ein Sieb gegoffen. Go wird die Arbeit wiederholt, bis auch der Safen Rr. 1 gefüllt ift; jedoch wird immer weniger Zeit zur Rube, oder zum Geben gestattet, so daß das lextemal kaum eine Minute hierzu verwendet wird; diese Gete zeit ift hier nur Beispielsweise angegeben. Gie muß durch Erfahrung bestimmt

werden; benn fie hangt von ber Feinheit bes Schmirgelpulvers, von ber Sohe Des Unmachgefages, von Der fpecififchen Schwere Des Schmirgels felbft ze. ab. Einmal feffgefett aber, tann man fich immer darnach richten. Bas in dem Unmachgefaß gulett übrig bleibt, ift bas grobste; es muß immer noch etwas feiner fenn, als ber Grubenfand, wenn es zum Schleifen gebraucht werden foll, doch wird es nicht gleich nach dem Sand gebraucht, sondern man bebt es auf, um Gebrauch davon zu machen, wenn etwa ein Glas zu repariren ift, das tiefe Rrite durch irgend einen Aufall be: kommen hat, wo folglich die ganze Flache fo weit abgenommen werden muß, bis der Rrit weggeschafft ift. Man wird mit diesem groben Schmirgel weit geschwinder fertig werden, als mit Gand; ift aber das im Unmachgefaß Uebriggebliebene gar zu grob, oder hauft fich der Vorrath von dem Brauchbaren zu ftark an, fo schickt man es wieder in die Stampfmuhle und empfiehlt dem Stampfmuller an, feinere Giebe zu gebrauchen; wenn das Unmachgefaß ausgeleeret und rein gemacht ift, fullet man es abermal mit frischem Waffer, und thut eine neue Portion Schmirgelpulver binein, verfährt ferner auf die namliche Weise, wie bisher gezeigt worden ift, und fullet wieder feche wie die ersten numerirten Safen an und fo fahrt man fort, bis alles Simirgelpulver verarbeitet oder bis alle Safen angefullt find, deren man gewohn: lich 36 Stud hat, fo dag von jeder Rummer 6 Safen entstehen; diefe lagt man einige Tage stehen, bis sich alles gesetzt hat, und das darüber stehende Wasser gang helle geworden ift; nun schuttet man das helle Waffer so lange als es hell bleibt, Der Bodenfat aus allen Safen, die einerlen Rummer haben, wird jett in einen , oder wenn es zu viel ift in mehrere Safen gusammen gefcuttet mit vielem reis nen Waffer verdunnt, wohl durchgerührt, hochstens eine Minute ruben laffen, Damit wenn ja etwas Grobes barunter gekommen ift, foldes weggeschafft werde, bann in einen Safen mit der namlichen Rummer übergegoffen; fo verfahrt man mit allen Rummern, und man hat nun in einem Safen, mas vorber in mehrern vertheilt war. Rachdem sich Alles auch in diesem Safen gesetzt hat und das Wasser helle geworden ift, fo gießet man dieses vorsichtig rein ab, Schlagt den Bodenfat entweder in irdene flache Schuffeln aus und fett diefe an die Luft zum Trocknen, oder wenn man Gile hat, so thut man ihn in eine reine eiserne Pfanne über Rohlfeuer und last die Feuch: tigkeit verdunsten. Ift er so weit ausgetroknet, daß er sich wie Thon ballen laßt, so macht man größere und fleinere Rugeln daraus und bemerkt die Rummer Des Schmirgels durch fleine eingedrückte Locher, deren man fo viele eindruckt, als Die Rummer befagt und laßt fie gang troden werden, worauf fie gum fernern Gebrauch aufgehoben werden. Die grobsten Gorten laffen fich gewohnlich nicht ballen, fondern sie behalten die Pulvergestalt; diese werden dann in holzernen Kaften, die mit ihrer Rummer bezeichnet sind, aufbewahret.

Von den gröbsten Sorten erhält man bei diesen Behandlungen immer weit mehr, als von den feinern; daher wenn sich diese groben Sorten zu sehr anhäusen, so schickt man einen Theil nach der Stampfmühle, damit man mehr feine Sorten erhalten moge. Ben dem Vallen der Augeln muß man immer nur einerlen Sorte auf einma

machen, dann die Sande rein waschen, neue Bretter, um die Rugeln darauf zu legen, nehmen, und fich überhaupt huten, daß nichts von grobern Gorten unter

Diejenige komme, die man eben bearbeitet.

Die zwente Methode, Die Gorten zu machen, wo man namlich erft die grobste. und dann nad der Stufenfolge Die feineren madit, bestehet darin, dag man bas im Unmadgefag eingerührte Schmirgelpulver, nur furze Zeit, z. B. eine Minute, feten lagt; nun zapft man gleich die ganze Fluffigkeit bis 2 Boll über den Bodenfat in einen der Topfe ab, der mit Rr. 1 bezeichnet ift; hier bleibt die Kluffigkeit 3. B. 5 Minuten fteben, dann wird fie bis fast auf den Bodenfat in einen zweiten Topf, Dr. 2 fignirt, abgeschuttet; bier bleibt fie z. B. 8 Minuten fteben, Dann wird sie in einen dritten Topf, fignirt Nr. 3, geschüttet und bleibt z. B. 12 Mis nuten fteben, dann in einen vierten Topf abgefchuttet, in welchem fie g. B. 15 Minus ten fteben bleibt; fo kommt fie nad, und nach in den funften und fechften Topf, bleibt in jedem 4 - 6 Minuten langer, als in dem vorhergehenden fteben, fo dag der feinste Schmirgel sich in dem letten Topf, Rr. 6, befinden wird. Die Zeiten Der Rube muffen auch hier durch Erfahrung bestimmt werden; auch wird die Fluffigkeit allemal durch die Siebe geschuttet, deren jeder Topf fein eigenes hat; im Uebrigen wird gang wie vorher verfahren. Sollte bei dem oftern Abschütten die Fluffigleit zu febr abnehmen, fo fullt man von Zeit zu Zeit reines Waffer nach. Wenn man die verschiedenen immer zunehmenden Ruhezeiten betrachtet, so siehet man leicht, wie es jugebet, daß die Sorten immer feiner werden. Mir icheint diese Absonderungsart turzer und leichter zu fenn, als die erste, auch braucht man nicht so viele Gefäße, weil weit weniger Waffer daben gebraucht wird. Indeffen ift nicht zu leugnen, daß Die arobern Gorten immer noch einen Theil der feinern zuruckbehalten, denn im Nieders seken nehmen die schwerern Korner die feinern mit, welches aber auch einigermaßen der Kall bei der ersten Methode ist.

3. Das dritte nothige Material ist gebrannter Gyps. Bekanntlich ist der Gyps ein erdiges Mittelfalz, das aus Kalkerde und Schweselsaure bestehet, und der rothe Gyps unterscheidet sich von dem gebrannten blos dadurch, das dieser seines Ernstallissationswassers beraubt ist, jener aber nicht. Der gebrannte Gyps wird auf zweyerzlen Arten bereitet, das heißt: seines Ernstallisationswassers beraubt; entweder glühet man die rohen Gypssteine im offenen Feuer start durch, oder man stößt diese Steine zu seinem Pulver, und kocht dieses in eisernen Kesseln gerade so wie man Wasser oder eine andere Flüssiseit kocht; ersterer ist besser als Sparkalk zum Bermauern, letzterer aber besser zum Formen, zu Kuttere. zu gebrauchen; denn er verzhärtet, mit Wasser angemacht, stärker als jener, der durch das weit heftigere Feuer, dem er ausgesetzt wurde, etwas in seiner Natur verändert wird; da nun der Gyps ben der Spiegelschleiseren blos als Kutt gebraucht werden soll, so ist hier der gekochte dem gebrannten weit vorzuziehen; da ferner der gebrannte und gekochte, wenn er lange liegt, aus der Luft viel Feuchtigkeit anziehet, und sich also der Natur vertres rohen Gypses wieder nähert, so muß man nie sehr große Quantitäten in Vorrath

bereiten, damit man ihn immer frisch hat, deswegen ist ben einer Glasschleiferen eine Anstalt, den Gyps vorzubereiten, von großem-Rugen; man braucht hierzu nichts als die auch zu andern Zwecken nothige Stampfmühle, und einen eingemauserten Kessel von Gußeisen. Die Gypssteine werden durch Stampsen, und Sieben in ein seines Pulver verwandelt; man füllet mit diesem den Ressel an, ohne allen weitern Zusat, macht starkes Feuer darunter, rühret das Gypspulver zuweilen wohl um und läßt es start kochen, bis alles Erystallisationswasser verdunstet ist, welches, nachdem der Ressel groß oder klein ist, in einer oder in etlichen Stunden geschehen ist. Um sich zu überzeugen, ob er gar ist, macht man eine kleine Portion mit Wasser an und siehet, ob er sich bald recht gut verhärtet oder nicht; im letzten Fall muß er noch länger kochen. Man hebt ihn an einem trocknen Ort in hölzernen wohl verschlossenen Rassen auf, und verwahret ihn so gegen die Einwirkung der Lust.

S. 154.

c. Die jum Schleifen nothigen Wertzeuge.

Die zum Schleifen nothigen Werkzeuge sind oben S. 48 n. 131 u. f. schon aus: führlich angegeben und beschrieben, wo man sie nachsehen kann, und es ist nichts weiter daben zu erinnern.

S. 155.

d. Rahere Betrachtung bes Mechanismus bes Schleifens.

Es ist oben schon gesagt worden, daß das Schleifen durch das Reiben zwener Glastafeln aufeinander, zwischen die man einen angreifenden Rorper 3. B.-Cand gebracht hat, bewirkt wird. Es ist also begreiflich, daß eine der Glastafeln fest ftebe, mahrend die andere beweglich fenn muß, damit man fie über erftere bin und wieder ichieben und auf diese Beise die beabsichtigte Reibung hervor bringen fann. Run ift es aber gar nicht gleichgultig, wie Das Sin : und Berichieben geschiehet. Wenn man nicht einen sehr Deutlichen Begriff von der Wirkung dieses Bin : und Berichiebens hat, und in Gefolge beffen nicht gemiffe Regeln beobachtet, fo wird man es nie dahin bringen, eine vollkommen gleichformige Chene dem Glas zu verfchaffen. Es ift daber nothig, Die Wirkung Diefes Sin : und Berfchie bens etwas naber zu betrachten. Gefett man habe eine Glastafel a. g. i. k. (Fig. 215 a.) zu schleifen, deren Geite a. g. = 31/2 Juß, Die Geite a. k. aber 4 Fuß lang ift, Diese soll mit einer andern Glastafel a. b. c. d. die 2 Fuß lang und breit ift, ges schliffen merden. Run stehe der Schleifer an der Seite a. k. und schiebe Die Glastafel a. b. c. d. vor fich bin, fo weit er bequem reichen fann, die Beite a. e. fen 11 Fuß, fo wird das Glas a. b. c. d. in die Lage e.f. g.h. fommen, wenn er bin und wieder in die Lage a. b. c. d., wenn er gurud gefchoben bat, das Glas, a. b. c. d. berührt, folglich reibt also die Flache a. b. g. h. des Unterglases, aber nicht bestan: big, denn indem man hinschiebt, so wird der Theil a. b. e. f. des Unterglases

fren, bas ift, nicht mehr vom Oberglas berührt, folglich nicht beständig gerieben, eben so wenn man herschiebt, wird der Theil c. d.g. h. des Unterglases fren und ebenfalls nicht beständig gerieben, nur der Theil c. d. e. f. ift einer beständig gleich farten Reibung unterworfen. Ferner, indem der Schleifer anfängt zu schieben, so ist die Geschwindigkeit des Oberglases = 0. , nun wachst sie, bis sie ohngefahr in die Mitte ihres Wegs kommt, dann lagt die Rraft des Schleifers nach, der megen ber Entfernung fie nicht gang mehr anwenden kann, Die Gefchwindigkeit nimmt also wieder ab, wenn das Oberglas in g.h. angelangt ift, wird sie wieder Eben fo gehet es ben dem Berschieben. Run ift es febr einleuchtend: erstlich, je mehr eine Klache gerieben wird, desto mehr nutt sie sich ab, aber eine Klache Die man beständig ohne Aufhoren reibt, wird mehr als eine andere, wo diese Reis bung nicht beständig ift, angegriffen, folglich abgenutt. Run aber wird der Theil des Unterglases c.d.e.f. beständig gerieben, die Theile a.b.e.f. und c.d.g.h. aber nicht, folglich wird ber Theil c.d.e.f. mehr abgenutt als die Theile a.b.e.f. und c. d.g.h., folglich muß der geriebene Theil des Unterglases gegen die Mitte zu hohl werden, welches gegen bie Absicht ift. Das Dberglas wird zwar auf feiner gangen Oberflache beständig gerieben, denn die Reibung oder vielmehr ber dagwis ichen gelegte Sand, wirft eben fo ftart auf bas Dber: wie auf bas Unterglas, aber indem das Unterglas hohl wird, fo berührt das noch gerade Dberglas nicht feine gange Flade, fondern nur mit feinen benden Seiten a.b. und c.d., folglich wird auch das Oberglas an diefen Stellen am meiften abgenutt und es bleibt feine geradlinigte Ebene mehr, fondern es wird erhaben, das ift, in der Mitte bleibt es hoher, als seine benden Seiten a. b. und c. d., welches ebenfalls gegen den Zweck ift. Zwentens, eben fo begreiflich ift es: je gefchwinder eine Alache gerieben wird, desto mehr und geschwinder wird sie auch abgenutt. Da nun die Gefchwindigkeit, wie mir eben gefehen haben, ben bem Sin : und Berfchieben gu: und abnimmt, und in der Mitte am größten ift, fo fiehet man auch hierin einen Grund, warum die geriebene Flache des Unterglafes in der Mitte mehr angegriffen. folglich hohl wird. Schleift man eben so auch den Theil b.h.i.k., so wird gang Das nämliche eintreten, und das ganze Glas wird feiner ganzen Länge x. v. nach hohl werden. Um diefes zu verbeffern, ftelle man den Schleifer an Die Seite a.g., und laffe ihn nach der Richtung a.k. schieben, so wird abermals das namliche einz treten, und das Glas wird auch hier in seiner Mitte in ber Gegend von b. h. hohl werden. Man erhalt also eine Gbene, Die in ihrer Mitte nach den Richtungen x. v. und b. h. tief, an den vier Eden a. k. g. i. aber hoch ift, folglich keine geradlinigte Ebene, wie erfordert wird, ift. Legt man daher ein recht gerades Richtscheit, nach den Linien x, y. und b.h. an, fo wird man finden, daß es genau an das Glas past, legt man es aber nach ben Diagonalen a.i. und g.k. an, so wird sich die Hohlung zeigen. Man siehet hieraus, daß es mit der geradlinigten Bewegung bes Dberglases oder des Reibers, es sen in welcher Richtung es wolle, nicht genug ift, um eine vollkommen geradlinigte Ebene zu erhalten, daß es daber noch einer andern Bewegung bedarf, welche die Fehler der ersten verbessere, und biese ift die

freisformige, welche man erhalt, wenn man bas Dberglas um feinen Mittelvunct m. drebet. Ben dieser Bewegung bleibt, wie man leicht fichet, Der Mittelpunct an einer Stelle, und feine Geschwindigkeit ift = 0. Jeter andere Punct bewegt fich, und zwar defto geschwinder, je weiter er vom Mittelpunct entfernt ift. Burde man daher das Dberglas immer an einem Ort umdreben, fo daß fein Mittelpunct feine Stelle nicht verandert, fo murde die Reibung eine conifde Glade bervorbringen, Deren Spite im Mittelpunct mare. Bringt man Diefe freisformige Bewegung, aber immer an andern Stellen, in furgen Zwischenraumen an, fo verbeffert jede neue Stellung die vorhergebende, und es leuchtet ein, daß man bierdurch die Kebler Dieser Bewegung sowohl, als jene der geradlinigten, nach Gefallen verbeffern fann. Menn man baber abwechselnd, einige Buge geradlinigt, bann einige freisformia macht und daben immer die Stellen wechselt, fo fann man ben gehoriger Aufmert, famteit Dahin gelangen, daß die Glasflache eine volltommen geradlinigte Gbene Darstellt. Go wird man die Wirkung der Reibung begreifen, den Grund Davon Deutlich einsehen, und fich daraus Regeln ableiten, nach welchen in Der Ausübuna verfahren werden muffe; Diefes vorausgefett, fo tonnen wir nun gur Befdreibuna der Arbeit felbst fortgeben.

§. 156.

e. Das Schleifen der Glastafeln felbst.

Die Arbeit des Schleifers hat zwen Abtheilungen, die zwar mit einerlen Handgriffen vollführt, aber in Anschung der dazu gebraucht werdenden Materia- sien verschieden sind, die erste Abtheilung begreift das Rauhschleisen, welches mit grobem und feinem Sande geschiehet, die zwente Abtheilung begreift das Rlarschleisen in sich, welches mit Schmirgel von No. 1 bis 3. vollsührt wird, wodurch denn die Fläche schon sehr eben und der Polirfähigkeit nöher gebracht wird. Uebrigens begreifen bende Abtheilungen dren Operationen, nämlich:

1. Das Auflegen der Glafer.

2. Das Schleifen, und

3. Das Abnehmen derselben.

1. Das Auflegen geschiehet folgendermaßen. Borausgesett, daß der Steinauf der Schleifbank eine vollkommen gradlinigte Ebene bildet, (ware dieses nicht,
so müßte er mit kleinen Steinplatten und Sand geschliffen, und dahin gebracht
werden,) und daß er vermittelst der Setwaage genau horizontal gestellt ist, so
siebet man nun frischen gekochten Gyps über seine Fläche gleich dick. Hierauf
wird mit einer Relle, oder besser mit einer Gießkanne, eine hinreichende Menge
reines Wasser darauf gegossen und von mehreren Arbeitern mit den Händen
durch einander gerührt, bis ein dunner Brey entstehet. Während dieses geschiehet,
haben andere Arbeiter das zu schleisende Glas auf die schon oben beschriebene
Meise herben getragen und neben die Schleisbank an ihre lange Seite auf Lager,
hölzer aufrecht nieder gestellt und angelehnt. Der Schleismeister, (der Vorgesetzte
der Schleiser,) besiehet es genau, ob Fehler darinnen sind, ob es möglich ist, sie

beraus zu schleifen ober nicht. Im ersten Fall zeichnet er bieselben mit Rreibe, oder angemachtem Gops, ferner fichet er nach, ob das Glas ziemlich gleich dick, over ob es an den Ropfen oder sonst wo dider als anderswo ist. Im letten Kalle muß vor allen Dingen Diefe ungleiche Dicke weggeschliffen werden. Da nun Die Klache Des Glafes, Die im Rublofen unten gelegen hat, gang gerade ift, wenn namlich die Lagersteine im Ofen feine Mangel hatten, fo außert fich Die ungleiche Dicke mehr auf der andern Flache und diese muß daher zuerft bearbeitet werden, folglich oben zu liegen kommen. Int aber das Glas ganz gleich diet, so ist es einerlen, auf welche Seite man es legt; doch pflegt man die Flache, welcher Die allenfalls vorhandenen Fehler am nachsten liegen, zu bearbeiten, folglich oben bin zu legen. Ift nun festgesett, welche Glade unten bin zu liegen kommen foll, fo wird das Glad fo gestellt, daß diese Klache wider ber Schleifbank rubet, und ein auter Theil deffelben über die Schleifbank hervorragt. Run ergreifen mehr oder weniger Arbeiter, nach Maggabe der Große Des Glafes, den untern Rand Def. felben, andere faffen die Ropfe oder furzen Seiten des Glafes, und bringen es in eine fast horizontale Lage, nun legen zwen andere Arbeiter eine Latte, die 4-5 Boll breit, 2 Boll dick, und langer als das Glas ift, an die untere Flache def felben, nicht fehr weit von feinem oberen Rande, und unterftugen es auf diefe Weise seiner ganzen Lange nach. Jett wird es schwebend, aber immer vorsichtig, aang über die Schleifbank gehoben, Der untere Rand Deffelben auf Den Stein nabe an feinen Rand niedergelaffen, nun faffen die Arbeiter die andere lange Geite, wahrend noch einige auch die furzen Geiten halten, Dann giehet man Die Traglatte behende hervor, und die Arbeiter laffen in einem Augenblick fanft Das Glas gang auf den Stein nieder, wo es dann nun auf bem angemachten Gups liegt; nun ichafft man die allenfalls unter dem Glas befindlichen Luftblafen hinmeg, indem man das Glas hin und her schiebt, mit den Sanden auf die Stelle druckt, wo die Blafen find, oder gar einen Arbeiter ohne Schuhe darauf steigen und die Blafen durch Auftreten an den Rand treiben lagt; fobald nun das Glas überall auf dem Gups aufliegt, fo rudt man es noch einige Mal bin und ber, Damit ber überfluffige Syps darunter hervor tritt, ruckt es aus zulett fo, daß es überall von den Randern Des Steins gleich weit absteht, bodiftens mit Demfelben überein fommt, es barf aber in keinem Kall über den Stein vorstehen, denn ben dem Auf, und Abnehmen der Oberglafer konnte das vorstehende leicht abbrechen, und wohl gar das ganze Glas gu Grund richten; mit fleineren Glafern, Die ein oder zwen Arbeiter regieren konnen, braucht man nicht so viel Umstände zu machen; wenn das Glas nun fest liegt, so gieht man ben unter dem Glas hervorgetretenen Gpps, der nun ichon etwas fteif geworden ift, zusammen, und ftreicht wider den Rand des Glases, so daß eine schiefliegende Flache entstehet, welche an Der oberen Rante Des Randes anfangt, und fich auf der Flache des Steins verliert, Diese Einfassung befordert noch das Kesthalten des Glafes. Da die Arbeit defto gefchwinder und vortheilhafter von Statten gebet, je mehr Glafer man auf einmal bearbeitet, fo fucht man Die Steine allezeit fo viel wie

möglich voll zu legen; wenn nämlich ein Glas nicht groß genug ist, um den ganzen Stein zu bedecken, so sucht man welche in dem Magazin aus, die den leeren Raum schicklich, ohne große Zwischenraume zu lassen, ausfullen, vorzüglich muß man dahin sehen, daß sie so viel wie immer möglich ist, von einerlen Dicke mit dem Hauptglase sind, denn sonst müßte man an dem einen oder dem andern Glas gar zu viel wege

schleifen, um durchaus einerlen Dicke hervor zu bringen.

Go ift nun die Schleifbank gehörig vorgerichtet, und nun muffen auch noch bie Dberglafer, als die eigentlichen Reiber, fo zugerichtet werden, dag man fie bequem bewegen kann. Bu dem Ende legt man das Oberglas auf das Unterglas, welches eben erft auf den Stein der Schleifbank befestiget worden ift, und anstatt, daß man ben dem Unkutten der Unterglafer den Gups auf dem Stein anmachte, fo wird er hier auf dem Oberglas angemacht, und eine dunne Steinplatte, wenn bas Glas nicht fehr groß ift, oder der Radkaften, wenn es von großen Ubmeffungen ift dars auf gelegt, die Luftblasen ausgetrieben, und den Rand verschmiert, wie ben dem Uns terglas gelehrt worden ift. Endlich befestiget man den handreibkaften auf den Stein, oder das Rad auf den Radkasten und last Alles einige Zeit steben, damit der Gups gehörig angiehen kann. Auch bier konnen mehrere Dberglafer gugleich aufgelegt werden, wenn man febr fleine Glafer zu schleifen hat, oder wenn man gu Dem Schleifen fehr großer Unterglafer gerade feine Dberglafer von erforderlicher Größe vorräthig hat, nur muß hier eben das genau beobachtet werden, was oben ben dem Auflegen mehrerer Unterglafer vorgeschrieben worden ift. Ift alles be: schriebenermaßen in Ordnung, so werden nun die Sandkaften neben die Schleif: banke gestellt, mit Sand gefüllt, und in die um die Schleifbanke herum laufende Rinne oder Troge Waffer gethan, so ift Alles zum Arbeiten vorbereitet.

2) Wenn nun das Schleifen angefangen werden foll, fo untersucht man que erft, ob das oder die aufgelegten Glafer merklich hervorragende Erhabenheiten has ben (3. B. dicke Ropfe, an geblasenen Glafern, über Die Flache bervorftebende Steine 2c.) oder nicht? Im ersten Falle muffen diese vor allen Dingen allein wegaeschliffen werden; denn wollte man gleich mit großen Oberglafern zu ichleifen anfangen, fo murden die Erhabenheiten die Bewegung derfelben hindern, anstogen und viels leicht gar Bruch verurfachen; man nimmt baber eine Steinplatte, Die mit einem Sandkaften verseben ift, kuttet eine kleine Gladtafel etwa 12 - 18 Boll ind Gevierte baran, oder wenn die Unebenheiten gar zu betrachtlich find, auch wohl Die bloße Sandsteinplatte, ja bisweilen eine Platte von Gugeisen, von der an: gegebenen Große, streuet groben Sand auf das Unterglas, feuchtet ihn maßig mit Baffer an, und schiebt nun den Sandkaften mit dem fleinen Dberglas oder Der Steinplatte auf den unebenen Theilen nach allen Richtungen bin und ber, vergißt aber daben nicht ben Sandkasten, nach einigen geradlinigten Bugen, auch einige freisformige Bewegungen maden zu laffen. Unfangs macht ber Gand ben Diefer Reibung ein fehr heftiges Geräusche, er zermalmt fich aber bald, und nach Maggabe als diefes geschiehet, lagt auch jenes Geraufch nach und das Reiben geht viel fanfter und leichter; sobald Dieses geschiehet, streicht der Schleifer mit einem geraden Brettchen ben germalmten Sand mit dem untermischten Wasser vom Unterglas hinweg in die an der Schleifbank befindliche Rinne, er streuet neuen Sand auf, gießt Waffer hinzu, und wiederholt das Schleifen wie vorher; fo wird fortgefahren, bis die Unebenheiten weggeschliffen, und das Glas an diefer Stelle ohngefahr fo dick ift, als an anderen Stellen. Jest kann nun ein großeres Dberglas mit einem feiner Große proportionirten Sandkaften, oder wenn es febr groß ift, mit dem Radkaften verseben, gebraucht werden; die handgriffe bleiben immer die namlichen, man macht einige gerade Buge nach und nach nach allen Richtungen, Dann einige freisformige, wechselt Daben immer die Stelle, und halt fich in Den Gegenden, wo das Unterglas noch am dichften ift, am langften auf, zu dem Ende untersucht der Schleifmeister von Zeit zu Zeit das Glas mit einem fehr accuraten Richtscheit, welches er nach allen Richtungen, theils mit den Randern des Slafes parallel, theils nach Diagonallinien anlegt, und fo die Ungleichheiten leicht entdeckt; er bezeichnet die Stellen den Schleifern, die noch am meiften angegriffen werden muffen, und diese beeifern sich dieselben vorzüglich abzunuten; so bringt man es nach und nach dabin, daß die Oberflache Des Glafes eine vollkommene geradlinigte Ebene wird. Ift man fo weit gekommen, fo kommt es nun darauf an, ob das Glas von Fehlern rein, ob die vorhanden gewesenen schon beraus geschliffen find oder nicht? Im ersten Falle kann man gleich zum Schleifen mit feinem Sand schreiten; im letten Falle aber muß die ganze Flache noch so weit abgeschliffen werden, daß die Fehler gang verschwinden, wenn sie namlich so siten, daß dieses moglich ift. Da man indessen jett noch nicht gut beurtheilen kann, ob Dieses ohne Rachtheil des Glases geschehen kann, ob es namlich seine zur Dauerhaftigkeit nothige Dicke behalten wird, so geht man sicherer, wenn man vorerst die noch vorhandenen Fehler figen lagt, das Glas aufhebt und es umwendet, damit feine untere Alache oben hin kommt; es wird eben fo wie das erste Mal mit Sups aufgekuttet, und das Schleifen eben fo, wie oben gezeigt worden ift, vorgenom? men. Da diefe unten gelegene Flache ichon eben ift, fo kann man gleich große Oberglafer brauchen; sind aber Unebenheiten vorhanden, so muffen sie erst wie oben wege gefchafft werden. Ben dem Schleifen Diefer Flache des Glafes kommt es nicht nur Darauf an, daß fie eine vollkommene Chene werde, fondern diese Klache muß auch mit der nun unten liegenden Flache genau parallel werden, folglich muß die Seite der Glasflache, welche noch am weitesten von der untern abstehet, am ftarte Der Schleifmeister untersucht den Parallelismus der benden sten angegriffen werden. Klachen Dadurch, daß er das Richtscheit nach verschiedenen Richtungen wie gewöhnlich auflegt, so daß es auf benden Geiten über das Glas hinausreicht, daß er nachsiehet, ob das Richtscheit an benden Enden gleichweit von dem Stein, auf welchem bas Glas liegt, abstehet? hierben ift es nicht hinreichend, sich auf das Augenmaß gu verlaffen, sondern man schiebt ein holzernes Reilchen zwischen das Richtscheit und Den Stein, zeichnet die Stelle mo die Kante des Richtscheits das Reilchen berührt, schiebt es nun an dem andern Ende des Richtscheites, auch unter daffelbe und fiebet

gu, ob das Reilden genau bis an bas gemachte Zeichen barunter gebet; ift Diefes, und pagt bas Richtscheit auch übrigens nach feiner gangen Lange an bas Glas, fo ift die Oberflache an Diefer Stelle mit der Unterflache parallel; findet das namliche. Statt, wenn man das Richtscheit auch nach andern Richtungen auflegt, fo ift die gange Flache mit der untern parallel; gehet aber das Reilchen nicht bis an das Bei chen unter bas Richtscheit, oder gehet es weiter darunter, fo ift bas Glas im erften Fall an diefer Seite zu dunn, im zwenten Fall aber zu did, und es muß mit Schleit fen an der erforderlichen Stelle fortgefahren werden, bis nicht nur die Ebene, fon: Dern auch der Parallelismus hergestellt ift; ift nun auch diese Geite des Glafes in Ordnung, fo untersucht man feine ihm nun gebliebene Dice, und beurtheilt, ob fie noch beträchtlich genug ift, um noch fo viel wegschleifen zu konnen, ale zur Befeit tigung der Fehler erforderlich ift. Ift Dieses ber Fall, so nimmt man die Flache, welcher die Fehler am nachsten siten, in Arbeit, und schleift so lange bis alles Rade theilige weggeschafft ift, woben aber ber Schleifmeister immer fleißig nachsehen muß, Damit die volltommene Gbene und der Parallelismus erhalten werde. Man fiehet ohne mein Erinnern ein, daß hierben eine geometrifche Scharfe, weder erhalten mer den fann, noch auch absolut nothig ift. Gine fleine Abweichung vom Parallelismus oder eine kleine Sohlung, wenn fie nur nicht ortlich, fondern über das gange Glas vertheilt ift, bringt, besonders ben gang großen Glafern, feinen großen Rachtheil, Demohngeachtet aber foll man sich der Bollkommenheit so viel wie immer möglich zu nabern suchen. Gich auf die Erfahrung stugend, daß kleine Abweichungen nicht viel fchaden, und hochstens nur dem genauen Renner entdeckbar find, bedienen fich man: de Schleifmeister einiger Runftgriffe, wodurch fie auch Fehler, die in der Regel nicht wohl wegzuschaffen sind, hinwegbringen, und bilden sich auf ihr Wiffen nicht wenig Diese Runftgriffe bestehen darin, daß fie anfanglich den Kehler ohne weiteres allein herausschleifen loffen, Dann aber Die entstandene Bertiefung Durch Auseinan: derschleifen, wie sie es nennen, in die ganze Flache zu vertheilen suchen, dieses geschiehet vorzüglich badurch, daß man fich in der Gegend ber Bertiefung mit dem Reiber am langften aufhalt und von ba aus nach allen Seiten nach den Ran: dern bin arbeitet. Betragt die Bertiefung nur wenig, g. B. auf 6 oder 8 Ruß Lange, nur eine halbe bochftens eine ganze Linie, fo wird man den Fehler wenig merfen. Der- andere Runftgriff, der mit dem eben beschriebenen einerlen 3med hat, ift nur dann brauchbar, wenn der Fehler fo ziemlich gegen die Mitte der Lange des Glafes fist; man legt das Glas fo auf, dag der auszuschleis fende Stein, Blafe 2c., oder vielmehr die Glasflache, der es am nachften fitt, oben hin fommt, bann treibt man ben angemachten Gope nach ber Gegend gu, wo ber Fehler ift, so daß er hier viel dicker liegt, als anderwarts, man laffe bas Glas behende darauf nieder, drucke aber in der Gegend des Fehlers wenig oder gar nicht Darauf, befto ftarter aber rund herum an den Randern, befchwere es in Diefen Ge: genden etwas, bis der Gpps angezogen hat, fo wird, da das Glas, befonders wenn es fehr groß ist, immer elastisch, folglich einige Biegsamkeit behalt, ber Theil

besselben, wo der Gpps did liegt, folglich wo der Rebler ift, bober liegen als die übrigen Theile; schleift man es nun nach bem Richtscheit ganz eben, so wird bie Begend des Rehlers am meiften abgeschliffen, so daß endlich der Rehler gang verschwine Det, ohne daß das Glas nad, den Randern zu viel von feiner Starke verliert; wird bas Glas hernach aufgehoben, fo nimmt es vermoge feiner Glafticitat feine erfte Gestalt wieder an, die erft gang eben gewesene Flache wird alfo hohl, aber die Sobs lung ift viel gleichformiger über die ganze Flage vertheilt, als folches nach der erftes ren Methode geschehen fann. Man siehet hieraus zugleich, warum diefer Runftgriff nur dann anwendbar ift, wenn Der Fehler ziemlich in Der Mitte der Lange fitt, weil, wenn er fich nabe an dem obern oder untern Ende befindet, man nicht im Stande ift, dem Glas die erforderliche Biegung zu geben; auf diese Beise kann man ein großes Glas, das wegen Fehler verschnitten werden mußte, erhalten, und alfo Bortheil davon ziehen. Ben allen Diefen Runftgriffen aber ift es eine Sauptfache, daß man sucht die andere Kläche desto ebener und fehlerfrener zu schleifen, und diese ebene Seite hernach zu belegen, fo wird ber Fehler ber andern Seite, und wenn er auch ziemlich groß ift, fast ganglich verschwinden, benn ba die belegte Geite eines Spiegels die eigentliche reflektirende Flache ift, fo wird diese das Bild, wenn sie felbst fast fehlerfren ift, doch richtig darstellen, wenn auch die andere Geite fehlerhaft ift.

Ift nun auf diese Beise Die beste Gestalt, welche man bem Glas nach ben eine tretenden Umftanden geben fann, bergeftellt, fo fann man jest eine Flache nach Der andern gang fertig machen. Ghe aber Diefes geschiehet, ift es nothig, Die Rander Der Glafer erft zu überschleifen, damit alle rauhen und scharfen Ranten, die ausbrechen konne ten, hinweg kommen; zu dem Ende kutte man ein Glas von 5 auf 8 Boll auf ein Brettchen, das man bequem mit der Sand faffen fann und mit einem ledernen Riemen, unter den man die Sand steden fann, verseben ift; mit diesem nebst Sand und Schmirgel überschleift man nun die Rander sowohl felbst als auch ihre Ranten, so daß der ganze Rand eine rundliche Geftalt bekommt, alfo fur jedes Abstoßen und Ausbrechen gesichert ift; nun fann weiter fortgefahren werden, man bedient fich erft des feinen Gane Des und gebraucht ihn fo lange, bis alle Spuren des groben Sandes vertilgt find; man erkennet Diese Spuren fehr leicht, wenn man das Glas abwascht und abtrocke net, wo denn die noch rauben Stellen an einer hellen Farbe, fo wie auch an der Rauheit im Bergleich mit andern, burch ben feinen Sand schon feineren Stellen, aleich in die Augen fallen. Es verftehet fich übrigens von felbft, daß, fo oft eine feinere Sorte Sand oder Schmirgel gebraucht werden foll, man vorher allemal nicht nur erft Das Glas und seine Umgebung auf das reinste abwaschen muß, sondern auch die an der Schleifbank befindlichen Rinnen muffen von Waffer und Sand forgfältig ausgeleert und volltommen fauber gespulet, Dann aber mit frischem Wasser angefüllt were ben; benn man begreift leicht, wenn auch nur ein einziges Rornchen Sand ober Schmirgel, von der vorhergebenden Bearbeitung gurud bleibt, und wieder auf Das Blas fommt, daß nothwendig Rripe entstehen muffen, Die defto großer, folglich anangenehmer ausfallen, je grober bas Rornden mar.

D b b 2

Die Obergläser richten sich ben der beschriebenen Behandlung der Untergläser gewöhnlich von selbst ziemlich gut, jedoch muß sie der Schleismeister von Zeit zu Zeit, visitiren und den Schleisern angeben, wie und wo sie dieselben angreisen oder schonen sollen. Die Fehler, die sich durch das Schleisen nicht direkt wegbringen lassen, können hier nicht wohl, so wie ben den Untergläsern heraus gebracht werden; haben sie daher dergleichen Fehler, so muß man sie als Untergläser auf die Schleisbank legen, und sie vorbeschriebenermaßen mit andern Obergläsern bearbeiten.

Die Größe der zu gebrauchenden Obergläser richtet sich nach der Größe der Untergläser; sie mussen allzeit kleiner seyn, als diese, wenn man vortheilhaft arbeiten will; sie mussen so groß seyn, daß ihre Fläche, wenn man sie hin und herschiebt, das Unterglas nie verläßt, damit es beständig auf dasselbe wirkt. Da nun der Schub eines Arbeiters 18 bis 24 Joll beträgt, so sollen die Oberzgläser, auch in Länge und Breite, so viel kleiner seyn; dieses scheint ben kleiznen Gläsern nicht thunlich zu seyn; allein wenn man bedenkt, daß kleine Gläser fast nie allein geschlissen werden, sondern daß man allemal mehrere auf die Steine legt, bis diese ganz bedeckt sind, so fällt dieser Zweisel weg. Soll serner ben der kreisförmigen Bewegung kein Theil der Fläche des Oberglases unbenutt bleizben, so darf es nicht länger als das Unterglas breit ist, seyn, hiernach kann man sich ohngefähr richten, natürlich kommt es daben auf etwas mehr oder wezniger nicht an.

Rach dem feinen Sand, nimmt der Schleifer Schmirgel von Ro. 1; da Dies fer meistens noch in Gestalt eines Pulvers ist, so wird er, wie der Sand über das Glas gestreuet, maßig angefeuchtet und so verarbeitet; man bemerkt es auch hier am Gehor und Gefühl, wenn er ganglich germalmt ift, und alfo neuer auf gestreuet werden muß; sobald Dieser Schmirgel Die Spuren Des feinen Sandes vertisat hat, wird wieder alles wie vorhin rein gewaschen, und man braucht nun Schmirgel von Ro. 2; hat auch diefer feine Dienste gethan, fo wird Schmirgel von No 3. genommen. Hiermit schließt sich gewöhnlich die Arbeit des Schleie fers, und was hernach noch ferner zu thun ift, gehoret zu der Beschäftigung Des Polirers. Go oft der Schleifer mit einem Schleifmittel das Rothige gethan gu haben glaubt, fo ruft er den Schleifmeifter herben, welcher es genau besiehet und bestimmt, ob es paffiren fann oder nicht,? hierben hat er die Regel unnache laffig zu beobachten, daß fein Glas paffiren barf, fo lange noch die mindefte Spur von der vorhergehenden Bearbeitung sichtbar ift. Man begreift leicht, daß ben Bearbeitung eines großen Unterglases oder mehrerer, die zugleich aufgelegt worden find, welche man zusammen genommen einen Gat nennt, mehrere Dbers glafer fertig werden, denn da ihre Flache weit kleiner ist, als jene des Unters glases, so nutt sie sich auch weit geschwinder ab. Gobald also der Schleifmeifter findet, daß es zum Benspiel mit grobem Sand hinlanglich gefchliffen ift, so wird es ben Geite gestellt und ein neues genommen, ist auch dieses fertig, so kommt

ein brittes an die Neihe u. s. w. Sobald aber ein neues Schleismittel angewendet wird, z. B. feiner Sand, so kommt das erste wieder an die Neihe, dann das zwepte und so fort. Hat man mehrere Schleisbanke im Gange, so kann man oft mit Bortheil die Arbeit so einrichten, daß die Obergläser, welche auf der ersten Bank fertig worden sind, nun gleich auf der zwepten Bank, denn auf der dritten Bank u. s. w. gebraucht werden konnen. Man darf es nur so einrichten daß man auf der zwepten Bank gerade mit feinem Sand schleift, während auf der ersten mit grobem Sand geschlissen wird u. s. w.; so werden die Oberzgläser weit eher fertig, und man braucht auch nicht so viele fertig zu machen, die oft nicht bestellt sind, und lange Zeit Magazinhüter werden, bis sie einen Käuser sinden.

3. Das Ubnehmen oder Aufheben ber Glafer von den Steinen ber Schleif: banke, oder das Entkutten derfelben, erfordert große Borficht, denn nicht felten geht dabey ein Glas zu Grund, befonders wenn ben dem Schnitt ein Stein über: seben worden ift, der fleine Riffe, einen Stern getrieben bat; denn da ben diefer Operation das Glas einige Gewalt leidet, fo offnen fich jene Riffe fehr leicht und veranlassen einen Brud; diefes Geschäft verrichtet-eben fo wie das Auflegen, der Schleifmeifter felbst, der hierin geubt fenn muß; er fangt damit an, daß er mit dem Breitmeifel zuerst den Gyps rund um das Glas, welcher feine Rander bedecte, lofftoft und den Stein davon reiniget; dann nimmt er mehrere Meffer gur Sand, ftellt fich an die lange Geite des Glafes und ftogt ein Deffer nicht febr meit von der Ede, fanft und behutsam zwischen das Glas und den Gups, jedoch nicht sogleich bis an das Heft; die Dide der Messerklinge druckt gegen die untere Klache Des Glases und bebt es ein wenig, wo man deutlich bemerkt, wie es fich auf eine kleine Strede von Gyps ablogt; da wo diefe Ablogung aufhoret, ftogt er ein zwentes Meffer ein, so vergrößert sich die Ablößung; da wo diese aufboret, ftogt er ein brittes Meffer ein; nun fann er bas erfte Meffer ausziehen und dieses wieder beffer voran einstoßen, so fahrt er fort bis er an das Ende der langen Seite gekommen ift, dann treten mehrere Schleifer berzu, jeder ergreift ein Meffer und durch eine fanfte, drebende und bebende Bewegung bes stimmen sie das Glas, daß es sich weiter abloget; ift nun die Ablogung bis gegen Die Mitte Des Glases erfolgt, so nimmt Der Schleifmeifter Die namliche Dres ration an dem entgegengesetten Band, oder langen Geite por, bis ebenfalls Die Ablogung bis gegen die Mitte hin erfolgt ist; jett kann man noch, wenns nothia ift, in der Mitte der benden Ropfe oder schmalen Seiten nachhelfen, so wird fich das Glas bis auf einen kleinen Raum um feinen Mittelpunct berum abgeloget haben und bedarf nur noch eines fleinen Rude, indem man namlich bas Glas ben einer Ede ergreift und es fanft zu drehen sucht, um es gang los zu machen; nun stellen sich 3 bis 4 Arbeiter an die lange Geite, und gieben bas Blas, es wohl und gleichformig unterstützend, bis über die Halfte oder zwen Drittheil feiner Breite über ben Stein beraus und laffen ben in Sanden baben

ben Rand auf die untergelegten Lagerhölzer nieder, wo es dann nun aufrecht steht; ist das Glas sehr breit, so können zwen Arbeiter in dem Augenblick, da die übrigen das Glas niederlassen, mit der Tragplatte unter den Theil des Glases sahren, der noch über dem Stein ist, und es gehörig unterstüßen, bis es stehet; endlich wird es von der Schleifbank auf den Lagerhölzern abgerückt, damit die Träger auch auf die andere Seite des Glases treten können, und nun wird es auf die bekannte Art in das Magazin der doucirten Glaser, (so nennt man die mit Schmirgel sein geschlissene Glaser) getragen, und unter seine gehörige Nummer gestellt.

Jett bleibt nichtst übrig, als die Schleifbank noch zu reinigen; dieses gesichiehet mit dem Breitmeisel, womit man den Gyps losstößt, und dann Stein und Rinne rein wascht. So kann nun wieder frisch aufgelegt und die Arbeit forts

gesetzt werden.

Menn man eingerichtet ift, auch Glas von geringerer Qualitat g. B. Bous teillen: Glas zu machen und zu vernuten, denn Diefes follte ben einer Fabrication, wo fo viele Abgange vorkommen, fenn, fo ift der Schleiffand ein febr ichatbares Material, welches hierzu mit Vortheil gebraucht werden fann; der Sand bestehet aus meistens fehr reiner Riefelerde; Durch Das Schleifen vermengt fich Das abgeriebene Glas damit und zwar ohngefahr in dem Berhaltniß von 2: 1. Es bedarf feines Beweises, daß Diefer Sand, der überdies noch fein gerrieben ift, meit beffer zu einer Glascomposition fenn muffe als gewöhnlicher Sand, ba er icon ju & aus febr feinem Glas bestehet und alfo auch weit weniger Flug jum Schmelzen bedarf; daber wird es in diesem Fall rathsam fenn, diesen Schleiffand, ber fich in der Rinne an den Schleifbanken sammlet, wohl zu Rath zu balten und zu verhindern, daß er nicht mit andern Rorpern, Die schadlich senn konnten. vermischt wird; ein folcher Rorper, der ben Mangel an Borficht Darunter zu kommen pflegt, ift vorzüglich ber Gyps; da sid, ben dem Schmelzen deffen Schwefelsauere febr leicht mit den gebraucht werdenden alkalischen Galzen zu Mittelfalzen vereinigen. folglich diese ihrer Fahigkeit die Rieselerde aufzulosen, berauben wird, so siehet man leicht, daß er bennahe den ganzen Bortheil, den man erzielen wollte, aufbeben wird; daher ift es nothig alle Muhe anzuwenden, damit nichts davon unter ben Sand tomme; zu dem Ende muß man die Rinne, fobald bas Glas aufgelegt ift, rein ausspulen, und wenn ein Glas abgenommen werden foll, fo muß man vorher ben in Der Minne enthaltenen Schleiffand, der von dem Bebrauch bes groben und feie nen Sandes entstanden ift, ausschlagen, ebe man anfangt ben Bnps loszustoßen: eben fo muß man den Schlamm, der von dem Gebrauch des Schmirgels eutstebet, forgfältig beseitigen, benn er taugt wegen seines Metallgehalts ebenfalls nicht zum Schmelzen, und Die Rinne nach seinem Gebrauch genau Davon reinigen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß der Schleiffand zu Weinflaschen, dem gemeinen Walzenglas und zu Urznenglafern mit großem Ruten gebraucht werden fann; zu feinem Glas, wie 3. B. zu feinem Zafel : Mond : und Becherglas aber taugt er in der Regel nicht, weil ber Gand, vorzüglich ber grobe, aus dem er entstanden ift, an fich

schon nicht rein genug ist, um zu diesen Glasarten gebraucht werden zu können. Uebrigens kommen ben einer Fabrication, die so in das Große gehet, wie die, worden hier die Rede ist, noch viele Abgange vor, welche mit großem Rugen zu jenen groben Glasarten gebraucht werden können und die ohne diesen Gebrauch wegges worsen werden müßten; dergleichen Abgange sind z. B. die Ueberbleibsel ben dem Soveraffiniren, die ausgelaugte und frische Holzasche, die Glasabfälle, welche nicht zu seinem Glas gebraucht werden können, die Schlacken aus dem Schmelzosen u. s. w., alle diese Abgange fallen in solcher Menge vor, daß man aus ihnen allein schon eine beträchtliche Menge Flaschen und andere Sachen machen kann. Auch wenn ein Schmelzosen gegen das Ende seines Gangs zur Bereitung von seinem Glas nicht mehr tauglich ist, so wird er immer noch einige Wochen Dienste thun, um jene Abgänge aufzuarbeiten, so daß hiedurch noch ein Nebengewinn entstehet, der ausser Brandholz und Arbeitslohn fast keine Rosten verursacht.

§. 157.

X. Das Poliren der Spiegelglafer.

So. wie die Glaser aus der Schleiferen kommen, sind sie zwar schon sein geschliffen oder douciret, allein ben weitem noch nicht auf den Grad, daß sie eine reine und seine Politur annehmen könnten; sie wurden sich zwar poliren lassen, allein in der Nahe betrachtet, wird man eine unendliche Menge kleiner Punctchen oder Grübchen entdecken, welche das Durchgehen der Lichtstrahlen verhindern, also dem kunftigen Spiegel seine Vollkommenheit entziehen, daher muß der Polirer noch ein Feinschleisen und Feindouciren vornehmen, ehe er zum Poliren schreiten kann.

Die Arbeit des Polirers theilt sich also:

- 1. In das Feindouciren und
- 2. in das Poliren felbft ein, und letteres gefchiehet entweder
 - a. durch Menschenhande oder
 - b. durch Maschinen: die Polirmuble.

Wir wollen nun zuerst a. die Materialien, welche als Doucire und Polire mittel dienen und ihre Vorbereitung, dann aber b, die erforderlichen Werkzeuge angeben.

S. 158.

a. Die zum Poliren nothigen Polirmittel und ihre Vorbereitung.

Die Materien, welche zum Poliren des Glases erfordert werden, find feiner Schmirgel und englisches Roth.

Die Vorbereitung des Schmirgels ist oben schon ausführlich angegeben wors den und braucht hier weiter nichts mehr bemerkt zu werden, als daß man nur die dren feinsten Sorten, nämlich Nr. 4. 5. und 6. braucht.

Das englische Roth ist bekanntlich das Ueberbleibsel, welches in den Retorten übrig bleibt, wenn man die concentrirte Schwefelfaure (Bitriolof) aus dem fcmes felfauren Gifen (Gifenvitriol) abdeftiliret hat; es ift auch unter dem Ramen Colcothar oder caput mortuum vitrioli befannt, aber in den Spiegelmanufacturen nennt man es Potee nach dem frangosischen Worte potee; sie wird, so wie der Schmirgel geschlammt und zwar auf folgende Weise: Man thut in einen großen lund hoben irdenen Safen eine Quantitat, z. B. 50 th von diesem englischen Roth und gießt fehr reines Waffer darüber; fo lagt man es etwa 24 Stunden steben und aufweichen; nach Berfluß diefer Zeit ruhrt man es mit einem holgernen Spatel recht aut fo lange durch, bis man nichts mehr auf dem Boden Des Gefäßes Sikendes fpuret, und feine Rlumpchen mehr vorhanden find; nachdem man die Aluffige feit in Ruhe gebracht, und fie fich einige Augenblicke hat feten laffen, fo gießt oder fchopft man die mit der Materie impragnirte Fluffigkeit in ein anderes bobes Gefaß durch zwen übereinander stehende Giebe, deren oberftes von haaren, das untere aber von Geidenzeug gemacht ift; jenes behalt die grobften Theile gurud, und Dient nur, um das lettere mehr zu schonen; in diesem zwenten Gefaße lagt man Die Kluffigkeit ohngefahr 6 bis 8 Stunden fteben, mahrend melder Zeit fich das englische Roth niedersett; man gießt nun die darüber stehende Alussiakeit wieder in das erfte Gefäß zurud, weil es immer noch einige Theile enthalt, eben fo auch das, mas auf den Gieben liegen geblieben ift, und man kann entweder noch einmal Baffer in das erfte Wefaß gießen, umrahren, abgießen und feten laffen wie das erfte: mal, ober man thut gleich wieder eine Quantitat neues englisches Roth dazu, und verfährt auf die angezeigte Weise; das ausgeschlämmte Roth heißt nun insbesondere Einige Polirmeister thun zu der Quantitat Potee, welche aus obigen 50 th englisch Roth heraus fommen, ein halb Pfund Rochfalz und 4 Loth grunen oder Gifen Bitriol, und behaupten durch diefen Zusatz die Potee angreifender zu machen; da keines von diesen Dingen auf das Glas eine auflosende Rraft außert, so ist nicht wohl abzusehen, mas sie eigentlich ben der Sache thun sollen, sie mußten Dann auf den, in den Grubchen der doucirten Glafer noch immer befindlichen feis nen Schmirgel, als eine metallische Substang, einige Wirkung außern. Indeffen lebret Die Erfahrung, dag man auch mit bloger Potee ohne jene Bufage recht gut poliren fann. Man thut nun die Potee aus dem zwepten Safen in einen eifernen Reffel und lagt fie unter bestandigen Umruhren, damit fie nicht überlauft und anhangt, fochen, bis fie fteif wie ein Teig geworden ift; nachdem fie erkaltet ift, bildet man Rugeln oder Stangen, ohngefahr von 8 bis 12 Loth Schwere daraus, lagt diese trodnen und hebt sie zum Gebrauch auf.

Ehedem gebrauchte man zur feinsten Politur auch noch geschlämmte Zinnasche; allein da man-mit der Potee eine recht gute Politur hervorbringen kann und

die Zinnasche ein theueres Material ift, so ist ihr Gebrauch heut zu Tag abgekommen, und man wendet sie hochstens nur noch ben der Politur der optischen Glaser an.

b. Der hier erforderlichen Wertzeuge sind nur wenige, sie sind oben S. 48. n. 137. u. f. hinlanglich beschrieben und daselbst nachzusehen.

S. 159.

c. Das Reindouciren ber Glafer.

Der Polirer kuttet eben fo wie der Schleifer seine Glafer mit Gpps auf Steinplatten und beobachtet daben das namliche, mas oben ben diefer Arbeit ans gegeben worden ift. Jedoch ehe er sie auflegt, besiehet er Die Seite Des Glases, welche doucirt werden foll, genau, ob Stellen vorhanden find, die vom letten Schmirgel weniger angegriffen find, als die übrigen, oder ob fich Rrite vorfinden, Diefe Stellen zeichnet er dadurch, daß er fie mit etwas in Waffer angemachter Potee rothet und zwar auf ber andern Seite des Glafes, Die auf den Gups zu liegen kommt; fo findet er hernach ben der Arbeit die fehlerhaften Stellen leicht auf und kann sich mit der Bearbeitung barnach richten. Er fangt damit an, diese Fehler zuerft wegzuschaffen; zu dem Ende feuchtet er eine Diefer Stellen ein wenig an, welches am besten mit einem von Sand und Steinchen reinen Schwamm geschiehet, und reibt fie bernach gang leicht mit einer Schmirgelfugel von Ro. 4.; nun legt er eine kleine Gladtafel, etwa von 5 Boll Breite und 8 Boll Lange, oder auch etwas großer, 3. B. 10 Boll lang und breit, deren Ranten und Eden abgerundet find, das mit fie das Glas nicht beschädigen, Darauf, beschwert fie entweder mit einer Steine platte, Die etwas fleiner ift, oder auch mit zwen bis vier Stud eifernen Gewichtfteinen, welche lettere er aber badurch an einander befestiget, daß er einen Bindfaden etlichemal um fie fchlagt und fest bindet, so dienet ihm diese Steinplatte, oder Bewichtsteine zugleich zur Sandhabe, wie benm Schleifen der Sandfasten, um die Glas: tafel zu bewegen; Dieses Werkzeug nennt man auch einen Pontil; jett fett er biesen über dem Schmirgel in Bewegung, indem er fie bald vor fich hinftoft und wieder zurud ziehet, bald von der Rechten zur Linken und umgekehrt treibt, bald aber auch mehrere Kreislinien damit beschreibt; daben muß er immer ziemlich weit um die feh: lerhafte Stelle herum fahren, damit keine Vertiefung entstehet. Gobald der Polirer merkt, daß der Schmirgel nicht mehr angreift, welches fich durch das Gebor und Gefuhl verrath, so wischt er bas Glas und ben Pontil mit einem naffen garten Schwamm rein ab, tragt eine neue Lage Schmirgel und Baffer auf und verarbeitet ihn wie vorher; so fahrt er fort bis der Fehler gang verschwunden ift. Auf eben bie Art arbeitet er auch die übrigen Fehler hinmeg, und wenn alle herausgeschafft find, so tragt er über die ganze Glastafel Schmirgel auf, und überarbeitet sie gang, damit die Doucirung gleichformig werde, oder damit fie an einer Stelle fo fein werde, als an jeder andern. Es verstehet sich übrigens von felbst, daß wenn gar feine Fehler zu verbeffern find, man diese allgemeine Schmirgel: Auftragung gleich Unfange unternehmen konne. Auch fiehet man leicht ein, daß ein folder Vontil we-Verfuch b. Glasmacherfungt II. Tb. G & &

gen seiner Rleinheit, weit geschickter ift Fehler hinweg zu nehmen, als foldes burch Den Schleifer mit dem Sandkaften und einem Daran befestigten größeren Glas geschehen kann. Rachdem er zum letten Male Schmirgel auf bas ganze Glas getragen hat, so bearbeitet er ihn mit dem Pontil ziemlich lange Zeit, und fprist. blos von Zeit zu Zeit so viel Wasser auf als nothig ift, um den Pontil leicht zu bewegen. Will er nun die Doucirung beendigen, so tragt er auch kein Wasser -mehr auf und arbeitet fort, bis das Glas anfangt trocken zu werden und der Pontil nicht mehr rutschen will; nun hebt er den Pontil ab, lagt das Glas gang trocken werden, putt es mit einem trockenen Lappen ab, und untersucht nun aufs Reue, ob feine Rehler mehr übrig find; dann ift Dieses nicht, so muß die Arbeit fortgefett werden, ift aber Alles wie es fenn foll, fo wird das Glas und Pontil rein abgewaschen und man fann nun mit der folgenden Schmirgelnummer Die Arbeit fortsetzen. Gben fo wird endlich auch die 6te Rummer von Schmirgel angewendet, durch welche dann das Glas ichon einen geringen Grad von Politur erhalt. In manden Spiegelmanufacturen ift es nicht ublich, fo viele Sorten von Schmirgel anzuwenden, fondern man lagt es ben der 4ten bewenden; das ift aber nicht nachahmungswurdig, denn ba ber Schmirgel weit beffer als Die Potee bas Glas angreift, fo fommt man mit jenem weit geschwinder gum Zwedt, auch wird nach einer fo forgfältigen Doucirung bas Woliren weit beffer und geschwinder von Statten geben, als wenn man nur 4 Schmirgelforten gebraucht bat. Rur laffe man nie aus der Ucht, niemals eine feinere Ochmirgelforte zu nehmen, fo lange noch Kehler vorhanden find, welche die vorbergebende Gorte hatte hinweg nehmen follen, sonst erschwert und verlängert man sich die Arbeit unglaublich.

S. 160.

d. Das Poliren der Glafer.

Die auf die beschriebene Art fein doucirten Glaser sind nun geschickt, polirt zu werden; dieses geschiehet entweder mit Menschenhanden, oder durch die Mühle; in benden Fällen ist die Behandlung ganz dieselbe, und es ist weiter kein Untersschied, als daß im ersten Fall Menschen, im zwenten aber die Maschine die Arbeit verrichtet, daß folglich im letztern Fall eine sehr beträchtliche Kostenersparung Statt sindet. In benden Fällen werden die Gläser von neuem wieder mit Inpo auf großere oder kleinere Steinplatten aufgekuttet; denn wollte man die ben der letzten Doucirung gemachte Auskuttung auch jetzt noch benbehalten, so ist zu befürchten, daß von dem Polirkissen wieder etwas Schmirgel, der sich ben der vorhergehenden Arbeit in den um den Rand des Glases besindlichen Inps eingedrückt hat, auf das Glas gezogen und dadurch Unannehmlichkeiten verursacht werden möchten; nun werden die belegten Steinplatten auf die Polirtische oder Bänke sestgelegt; der Polirer nimmt ein Polirkissen zur Hand, und feuchtet mit einer in Wasser getauchten Bürste, die untere mit Hutsilz überzogene Kläche des Polirkissens an, reibt sie dann mit

einer Poteekugel gleichformig ein, und legt fie fo auf bas Glas. Man kann auch die Dotee in einer fleinen irdenen Schuffel mit Baffer ju einem dunnen Bren anmaden, Diefen Bren mit einem Spatel ober Pinfel bunne auf bas Polirkiffen tragen und ibn bernad, mit der Burfte gleich darüber vertheilen; jest wird der Druckbogen mit Der Spige feines eifernen Schuhes, gerade über dem Glas, in bas Brett an ber Dede Des Zimmers eingedruckt, Das andere Ende deffelben aber wird in Die Bertie: fung, welde fich oben auf dem Reibliffen in der Sandhabe deffelben befindet, cingelegt; der Polirer ergreift nun mit benden Sanden die Sandhaben, legt die Daus men auf das Ende Des Druckbogens, damit es nicht aus der Bertiefung heraus gleite und fchiebt nun das Polirkiffen fo weit als er reichen kann, von fid, und ziehet es wieder nach sich; durch diese wiederholte Bewegung wird das Glas polirt. Man fest gewöhnlich bas Polirfiffen an einer Gete bes Glafes an, und fchiebt es lange eines Randes deffelben bin und gurud, hierben giebt man dem Polirkiffen eine folche Richtung, daß es allemal wieder an die Ede, an dem andern Ende des Schubs aber allemal einen Boll weiter von dem Rand Des Glafes, als ben dem vorigen Schub ift, fo daß die Flade, welche man gerade bearbeitet, an der Cae nur die Breite des Do: lirkissens hat, am andern Ende aber 15 - 18 Boll breit ift. Gine folche Flache nennt man einen Bug. Go oft das Polirfiffen anfangt troden zu werden, bebt man den Druckbogen aus, nimmt das Riffen auf und fdmieret es von neuem wie bas erstemal ein; nie muß man es zu troden werden laffen, denn eines Theils er: schweret dieses die Bewegung gar febr, andern Theils konnte sich das Glas -durch eine folche trockene Reibung erhiten, und gum Zerfprengen Unlag geben, denn der Druck des Bogens, folglich auch die Reibung ift fo fart, daß jene Erhitzung fehr bald erfolgt. Ift nun ein Bug hinlanglich polirt, fo legt der Ur beiter neben bent erften einen neuen Bug von eben ber Große an, fangt aber immer wieder in der Ede an und giebt dem Zug am andern Ende die bestimmte Breite, auch legt er Diefen zwenten Bug fo an, daß er wenigstens 3 - 4 Bolle in den vorhergehenden Bug eingreift, und also zwischen benden feine un: oder schwachpolirte Stelle bleibt; so bearbeitet der Polirer mehrere Züge, bis er endlich an den andern Rand des, Glases kommt, der mit dem, wo anges fangen wurde, die Ede bildet. Man fiehet leicht daß alle diefe Buge gufammen genommen, eine facherartige Figur bilben, die dem vierten Theile eines Rreifes. alfo eines Quadraten gleich kommt. Ift nun auf diefe Beife eine Ede polirt, so nimmt man eine andere Ede vor, und behandelt sie eben fo, und eben fo nach und nach alle Eden; ift das Glas nur fo groß, daß alle 4 bearbeitete Quadranten fo in einander greifen, daß zwischen ihnen keine unpolirte Stelle bleibt, fo ist mit diesen vier Echpolituren auch das ganze Glas bearbeitet. Allein wenn man die Wirkung des Druckbogens naher betrachtet, fo findet man, daß er nicht in jedem Augenblick gleich ftark auf das Polirkiffen druckt, folglich kann nicht jede Stelle in einem Zuge gleich gut polirt fenn. Je mehr ber Druckbogen jusammen gebogen wird, desto starter ift fein Druck. Stellt man sich nun eine

gerade Linie, durch die Spige des Schuhes, und durch den Punct vor, in welchem der Bogen auf das Riffen drudt, fo findet man, daß diefe ben dem Unfange Des Schube, wo fie einen fpigen Winkel mit der Glasflache macht, am langften ift, nun nimmt fie ab, bis jene Linie fentrecht auf der Glasflache ftebet, alfo ift hier ber Druck am starkften, denn je kurzer jene Linie ift, besto mehr ift auch ber Drudbogen zusammen gedruckt, nachher wird fie wieder langer, bis fie am Ende des Schubs, wieder, wie benm Unfange, am langsten wird; hieraus folgt, daß Das Glas im Unfange Des Zugs am fdmadiften, in Der Mitte Deffelben am starksten, und am Ende wieder fo schwach wie Unfangs angegriffen wird, daß alfo Die Politur in dem ganzen Zuge ungleich fenn muß. Um Diefes zu verbeffern, legt man nun andere Buge an, welche Die erftere durchschneiben, bas nennt man ins Rreug poliren. Bu dem Ende legt man das Polirkiffen an eines der Bande des Glafes und führt ben Zug immer mit Diefem Bande parallel, lagt Daben allzeit einen Bug in den andern weit eingreifen, das beißt, wenn das Polirkiffen z. B. 5 Zoll breit ift, so ift der erfte Zug, den man langs des Bandes hinführt, auch 5 Boll breit, und legt man den zwenten Bug nicht 5 Boll breit von dem Rande an, fondern nur 3-4 Boll breit, fo greift der zwente Bug um 2 oder 1 Boll in den erften, u. f. w.; so polirt man nun bis an das entgegen gefette Band, und überarbeitet bas gange Glas nach Diefer Richtung. Ift Diefes geschehen, so legt man bas Polirkiffen nun an einen ber Ropfe bes Glases, oder an seine schmale Seite, und führet nun die Buge beständig parallel mit diefer Seite, so werden diefe Buge die ersteren überkreuzen und auf diese Beise die Unvollkommenheiren, welche die ersten Echpolituren zuruckgelassen haben, verbeffern. Bum Schluffe feuchtet man bas gange Glas noch mit Waffer an, in welchem etwas weniges Potee aufgelofet ift, und bearbeitet es mit dem Polirfiffen so lange bis es troden ift. Dieses nennt man die Bafferpolitur.

Bisher haben wir angenommen, daß das zu polirende Glas nur fo groß fen, daß die vier Edpolituren alle so in einander greifen, daß keine unpolirte Stelle übrig bleibt. Man fiehet aber leicht ein, bag Dieses ben großen Glafern der Fall nicht senn kann, denn da der Polirer das Polirkissen nicht wohl weiter als 24 Rolle vor fich bin schieben kann, so wird ein Bug, wenn man die halbe Lange des Polirkissens von 5 Boll noch hinzu thut, nicht langer als hochstens 29 - 30 Boll fenn konnen, folglich darf eine Diagonallinie des Glafes, durch die gegenüber ftebenden Eden gezogen, nicht einmal 58-60 goll lang fenn, damit Die Buge noch in einander greifen; find also die Glafer größer, so wird in der Mitte des Glases noch ein mehr oder weniger beträchtlicher Raum übrig bleiben, ben das Polirkiffen gar nicht berührt hat, der folglich noch gar nicht polirt ift, deswegen muffen in diesem Kall auch in der Mitte des Glafes solche facherformig liegende Buge, wie in ben Geen angelegt werden. Man legt gu bem Ende bas Polirkiffen an die Mitte bes einen Bandes, oder der langen Geite bes Glases, und schiebt es langs an dem Band vor sich bin und ber, legt also ben erften Zug, fo wie ben ber Echpolitur, fo an, bag er am Mittelpunct Die

Breite des Riffens, am andern Gde aber wie bort eine Breite von 15-18 Bollen hat; fo legt man Bug an Bug, bis man wieder an das Band, an dem man angefangen hat, an Die andere Geite des Mittelpuncte fommt; Diese Buge gu: sammen genommen, bilden nun einen halben Rreis, fo wie fie in den Gden nur einen Quadranten ausmachten. Im Gegensat von dem Edpoliren, nennt man Dieses nun das Mittelpoliren. Ift Dieses an dem einen Bande gehörig volle führt, fo wird nun an dem entgegengesetten Bande eben fo verfahren, und auf Diefe Beife gelangt man Dabin, alle in Der Mitte Des Glafas gelegene unpo lirten Stellen den übrigen gleich zu poliren; man nimmt zum Schluß nun noch Die Rreuzpolitur und zulett die Wafferpolitur, eben fo wie oben gezeigt worden ift vor, und die Politur der gangen Flache wird hiermit beendiget fenn. verstehet sich von selbst, daß der Polirer von Zeit zu Zeit das Glas abputen, den vorhandenen Mangeln nachspuren und sie zu verbessern suchen muß, welches oft mit Bulfe eines tleinen nur 1 oder 11 3oll breiten Polirtiffens, bem Bloche tiffen, bewerkstelliget werden kann, womit man die Fehler besonders reibt und fie wegzuschaffen sucht. Indessen muß man sich dieses Mittels mit Vorsicht bedienen, denn man verursacht oft dadurch Striemen, Die arger als die Fehler find; findet er aber Fehler, Die nicht durch Poliren zu befeitigen find, fo muß der Schmirgel wieder zu Sulfe genommen werden; nun wird das Glas von dem Stein aufgeho: ben, und die untere Seite obenhin gewendet, die polirte Seite ftreicht man mit Potee in Baffer aufgeloft, ziemlich dick an, (wozu man den Bodenfat der in dem Gefaß fich befindet, woraus man die Polirkiffen einschmiert und anfeuchtet, nimmt.) laßt es trodnen, und legt nun diese gerothete Geite auf den angemachten Gnps, so wird Diefer der Politur nicht schaden und der Polirer fann auf diefem rothen Grund die fehlerhaften Stellen weit beffer erkennen, als folches auf den weißen Inpagrund moglich ift; Diese Stellen zeichnet man Dadurch, daß man fie mit einer Linie umgiebt, die man auf der hintern Geite in Die rothe Farbe gefratt hat, da denn der weiße Spps durch das Losgekratte durchscheinen und so die Linien sehr deutlich dar: stellen wird. Run wird auch diese Seite des Glases in allen Studen eben so behan: belt, wie die andern, und also auch hier nach den gegebenen Vorschriften eine tadellose Politur bewirft. Ift man mit dem Glas so weit gekommen, so wird es von dem Stein und Gyps abgenommen, gang rein abgeputzt, und dem Politmeister jur Besichtigung vorgelegt, diefer legt es auf einen Tisch, ber mit schwarzem oder dunkelfarbigem Tuch überzogen ist und auf welchen ein maßiges Tagslicht in schiefer Richtung fallt; hier entdeckt er nun febr leicht Die geringsten Fehler, und wenn der Polirer sonst seine Schuldigkeit gethan hat, so sind sie von der Art, daß man fie leicht mit einem fleinen 4 Boll langen und 2 Boll breiten Polirkiffen, das mit feinem hutfilz überzogen und mit Potee eingeschmiert ift, durch Reiben mit der Sand ohne Druckbogen wegschaffen fann; der Polirer hat hierben eine kleine Glass platte, auf welcher angemachte Potee verbreitet ift, auf diefer reibt er das kleine Polirkiffen, wodurch es hinlanglich mit Potee versehen wird. Man kann eine folde Glasplatte auf eine Steinplatte futten, und fie blos zu Diesem Bebuf

gebrauchen, so wird sie besto dauerhafter senn. Der Franzos nennt ein selches Polirkissen, moilette und die Glasplatte worauf jenes geschmiert wird moilettier, im Deutschen haben sie keinen besondern Namen, man konnte das Polirkissen ein Ausbesserkissen nennen. Sind nun auch diese kleinen Mangel auszebessert, so ist

das Glas fertig, und man bringt es in das Magazin der polirten Glafer.

Auf der Polirmuble kann ein Arbeiter wohl 8 bis 12 Glafer von mittlerer Große und auch wohl noch 4 große Glafer zugleich poliren. Un der Muble behalten Die Polirfissen immer einerten Lage, wie man aus der oben S. 48. Rr. 148. gegebe: nen Befdreibung berfelben einsehen wird; Daber muffen die Steine, auf welche Die Glaser gekuttet find, in verschiedene Lagen gegen Die Reibkiffen geruckt merden, damit das Polirkiffen, sowohl die Ed: und Mittelpolituren, als auch die Rreug? und Wafferpolitur verrichten fann; hierben hat nun der Polirer Darauf zu feben, daß die Polirkiffen immer hinlanglich eingeschmiert find und nicht zu trocken werden. Da die Polirtiffen mit einem Gewerbe an den Flugeln hangen, fo gehet das Gin: schmieren fehr leicht; man bebt den Druckbogen erft ab, dann nimmt der Volie muller das Riffen in eine hand, halt es fest, damit es ihm nicht entschlupft und auf das Glas plumpt, und ichmiert feine untere Flache mit Sulfe der Burfte mit der andern Sand ein, lagt es wieder fachte nieder und fest den Druckbogen in die Bertiefung wieder ein, welche fo eingerichtet fenn muß, daß der Bogen nicht beraus gleitet und die Glafer beschädiget; überhaupt nuß der Polirmuller ein sehr fleißiger und auf: merkfamer Mann fenn. Gobald die Glafer aufgelegt, und auf die Tifche, welche die Maschine umgeben, gebracht, auch die Polirkiffen gehörig eingeschmiert und aufge: legt find, fo lagt er die Muhle durch Aufziehung des Schugbretts angeben; und nun muß er beständig von einem Stein gum andern geben, einen jeden etwas ruden, Damit Das Polirkiffen nicht zu lange an einer Stelle reibt, welches nothwendig Striemen nach fich gieben murbe, Die man fo oft in ben gemeinen fleinen Spiegeln, Judenmaße genannt, bemerkt; hat er viele Glafer aufliegen, die auf einmal bearsbeitet werden, fo ift es nothwendig, ihm einen Gehulfen benzugeben, denn es wird fast unmbalich fenn, dag er Alles mit der nothigen Genauigkeit und Gefchwindigkeit besorgt; noch mehr ift dieses der Fall, wenn er große Glafer in Arbeit hat, da diese auf starken und fehr fdmeren, unten mit Rollen versehenen Tischen liegen, und mit biefen in jede erforderliche Lage gerückt werden muffen, fo erfordert ihre Behand: lung weit mehr Zeit und Rrafte, als die fleinen Steine; Deswegen glaubt man auch in Deutschland, daß es nicht wohl thunlich feve, fehr große Glafer auf der Muble gut zu poliren; allein bag es moglich fene, Davon kann man fich auf mehreren frangofischen Spiegelmanufakturen, besonders auf jener zu Lettenbach ben St Duirin im Elfaß, überzeugen, wo die größten Glafer in einem hohen Grad der Bolltome menheit mit der Muhle polirt werden; es kommt Alles auf die Geschicklichkeit und ben Fleiß des Polirmullers an, fo wird es gewiß gelingen und dadurch eine beträcht: liche Ersparung an Zeit und Arbeitslohn bewirft werden, zumal wenn der Mechas nismus der Muble so eingerichtet, daß sie geschwind und sicher arbeitet.

Bey allen Spiegelmanufakturen fallen nicht selten Abkälle von Gläsern vor, die als kleine Spiegel noch recht gut gebraucht werden könnten, und cs wäre nicht vortheilhaft, diese unter den Bruch zu wersen und wieder einzuschmelzen; auf der andern Seite aber wurde es sehr große Muhe, Zeit und Kosten verursachen, solche kleine Gläser jedes einzeln zu poliren; wollte man ihrer mehrere zugleich in Arbeit nehmen, so wie wir oben bey dem Schleisen der Gläser gesehen haben, so scheint hier eine unüberz windliche Schwierigkeit vorzuwalten, nämlich die Gläser alle so zu befestigen, daß ihre Oberslächen alle in einer und ebenderselben Ebene liegen, und also zu bewirken, daß das Polirkissen sie alle gleichmäßig angreift. Indessen hat man doch ein sehr leicht auszusührendes Mittel entdeckt, dieses recht sehr gut zu bewerkselligen.

Man legt namlich ein recht eben geschliffenes und doucirtes Glas von binlange licher Große auf eine fehr genau abgerichtete Steinplatte; nun feuchtet man feine Dberflache maßig an, ein gleiches thut man mit den tleinen Glafern, Die polirt werden follen und fchiebt eines nach bem andern von der Geite auf bas doucirte Glas, fo wird ihre Ebenheit und die Reuchtigkeit verurfachen, daß sie fehr genau mit ihren Fladen an das doucirte Glas anschließen; man rudt fie dicht zusammen, fo daß sie genau an einander schließen, ohne daß leere Zwischenraume entstehen, zu welchem Ende man die kleinen Gladtafeln, besonders wenn sie nicht von einerlen Große find, fo aussuchen und gufammen gatten muß, daß fie ein gefchloffenes Biered bilden, wenn fie auf dem doucirten Glafe benfammen liegen; die Cobafionstraft und der Druck der Luft maden, daß die Gladtafeln febr fest auf dem Doucirten Glas, Das man auch Das Modell nennt, liegen; man fiebt nun Gups parauf, macht ihn mit Baffer an, wie gewohnlich, legt endlich die Steinplatte, auf welcher die Glafer polirt werden follen, darauf, eben so wie wir oben gelehrt haben, ein Oberglas anzukutten; wenn der Gups angezogen hat, wendet man ben Stein fammt der doucirten Gladplatte um, fo dag Diefe obenbin tommt, man fucht mit einem Meffer den Gpps, der sich allenfalls um den Rand der kleinen Glastafeln an den Stein und Die doucirte Tafel festgesetzt hat, wegzubringen, Dans wird fich diese lettere leicht von der Seite wegschieben laffen und die fleis nen Tafeln werden alle in einer Gbene liegen, die eben fo genau ift, als die Ebene des doucirten Glases, und man wird fie ohne Unftand mit der hand, oder auf ber Muhle recht gut poliren konnen; nur muß der Gnps fehr fein und rein von Sand fenn, denn da das Polirkiffen ftets etwas von dem mas zwischen den Fugen bervorraget, mit wegnehmen wird, so begreift man leicht, daß es bofe Arbeit geben muß, wenn Sand unter dem Gnos ift.

S. 161.

e. Das Facettiren des Spiegelglases.

Obgleich das Facettiren der Spiegelgläser beut zu Tag nicht mehr in der Mode ist, so kommt doch bisweilen noch ein Liebhaber der dergleichen verlangt,

und man muß eingerichtet fenn, einem folden Verlangen Genüge zu leisten; Diese Arbeit fallt gewöhnlich einem oder dem andern Polirer anheim, wenn es

nicht der Mube werth ift, einen eigenen Facettenschleifer zu halten.

Eine Facette ist eine an den Randern eines Spiegelglases angebrachte etwa 1 Zoll breite ebene Flache, die aber mit der Oberflache des Glases nicht in einerlen Ebene liegt, sondern einen sehr stumpfen Winkel mit ihr macht. So bildet die Facette gleichsam eine Einfassung um das Glas; wenn sie gut senn soll, so muß sie die Lichtstrahlen eben so regelmäßig, wie der Spiegel selbst zurück werfen, deswegen muß ihre Fläche eben so gut wie der Spiegel selbst eine vollkommene geradlinigte Ebene senn; hiergegen wird häusig gesehlt, und daher

fommt es, daß die Facettenflache oft das Bild wunderfam verzerrt.

Um eine Facette gut ju fchleifen, muß man eine freisrunde febr gut abgerichtete Platte von Sandstein oder noch beffer, von Gugeisen haben, Die etwa 3 bis 4 Fuß im Durchmeffer hat; Diese wird auf einen holzernen ftarten Blod ber, je nachdem der Arbeiter groß oder klein ift, eine Sobe von 15 - 18 Rollen haben fann, gelegt; auf diese Platte wird feiner Sand oder beffer, grober Schmire gel, woben man Zeit gewinnt, gestreut und mit Waffer wohl angefeuchtet; nun ergreift der Arbeiter das zu facettirende Spiegelglas, legt es mit feiner unteren Rante auf die Platte, fo daß das Glas mit der Platte einen fehr fpigen Wins fel macht, diefer Winkel hangt hauptsächlich von der Dicke des Glases ab, denn allzeit muß der Rand deffelben noch dick genug bleiben, sonst wurde er leicht aus: brechen. Wenn Fig. 216 ein Stud des Spiegelglases ift, und bo, die Facette ihre Breite ac z. B. = 10 Linien ift, so wird es hinreichend senn, wenn a b eine Linie, oder 1 3oll groß ift, dann wird die übrig bleibende Dicke des Glas fes bd noch 1 1 bis 2 Linien betragen, welches genug ift; hiernach muß der Arbeiter ben Winkel anlegen, welches ben einiger Uebung leicht durch das Augen: mag bestimmt werden fann; muß sich der Arbeiter bucken, um das Glas in dem gehörigen Winkel zu halten, so ift es ein Zeichen, daß die Platte zu nie: drig liegt, und er muß sie hoher legen, damit er ohnbehindert gerade fteben, und ben dem Schleifen einen gleichformigen Bug fuhren fann; indem er nun das Glas an benden Seiten nicht weit vom obern Rand halt, führt er die un: tere Rante deffelben, in einer Urt von Spirallinie auf der Platte herum, bleibt aber nicht an einer Stelle, fondern fuhrt bas Glas immer auf eine neue, gehet ju dem Ende auch mahrend der Arbeit langfam um die Platte herum. Go wird Die Platte überall gleich ftart angegriffen und behalt ihre erforderliche Geftalt. Sauptfachlich fommt es darauf an, daß er das Glas immer unter einerlen Win: tel halt, benn vergrößert ober verkleinert er diefen Winkel ben jedem Bug, fo wird die Facette nicht eben, sondern erhaben. Ift diese nun an allen Seiten, Die facettirt werden follen, aus dem Groben geschliffen, fo wird bas Glas auf einen Stein gefüttet, fo daß einer feiner Rander genau mit einem Rand des Steins übereinkommt; nun wird auf eine fleine Glastafel, die etwa 6 - 8

Boll lang und breit ift, ein Solg, bas man mit einer Sand beguem halten kann, gekuttet. Mit Diefer wird Die Racette erft mit feinem Gand, Dann nach und nach mit allen Schmirgelforten gefchliffen, woben der Arbeiter fich bemühen muß, mit dem Reiber allzeit Die gange Rladje Der Kacette zu berühren, und nicht einen oder den andern ihrer Rander allein; sudlich wird mit einem Polix kiffen, das nicht viel breiter als die Facette ift, die Politur wie gewohnlich vor: genommen und daben Die Züge immer der Lange nach mit dem Rand parallel geführet. Man begreift leicht, daß gang große Glafer nicht auf die beschriebene Art auf der Platte geschliffen werden konnen, denn der Arbeiter wurde nicht im Stande fenn fie ju halten, und zu regieren. Golde Glafer werden gleich auf einen Stein gelegt, und mit bem oben beschriebenen Reiber, ober beffer Unfange mit einer kleinen eifernen Platte und grobem Schmirgel Die Facette geschliffen; hierben wird der innere Rand derfelben, wenn der Arbeiter nicht febr geubt ift. nicht leicht eine vollkommen gerade Linie bilden wie doch fenn follte; allein das schadet nicht; man darf nur auf ein Stud Solz, bas bie Geftalt eines Unschlage bobels hat, einen schmalen Streifen Glas futten und Damit Die Facette Schleifen, woben der Anschlag immer am Rande des Glases hinlaufen muß, so wird der innere Rand der Facette gang gerade werden, und man bearbeitet fie bernach ferner wie oben gezeigt worden ift.

§. 162.

f. Das Schleifen und Poliren ber fpharischen Glafer.

Es tann auch hier nur die Rede von fehr großen fpharifchen Glafern fenn, Die nicht auf Schleismublen, fondern blos mit den Sanden bearbeitet werden tonnen; Diefen Die erforderliche Gestalt genau zu geben, ift eine außerst schwierige, ich modte fast fagen, eine unmögliche Gache; tann man boch felbst kleinen Glafern, feine in geometrischem Ginne gang richtige Gestalt geben, wie viel weniger Blasmaffen, Die oft einen oder mehrere Centner wiegen; an große Benauigkeit ift also nicht zu denken, ja man kann nicht einmal Die erreichen, welche man tleinen Glafern zu geben fabig ift. Die Arten ber fpharischen Glafer find oben icon, ben Gelegenheit der Unweisung zum Gießen derselben, angegeben worden. Mus frener hand kann man ihnen die erforderliche regulare Geskalt nicht geben, es muß folglich in metallenen Schalen gefcheben, welche Die namliche hohle oder erhabene Spharicitat haben, welche das zu schleifende Glas erhalten foll. Diefe Schalen follen in der Regel weit größer fenn, als das darin zu schleifende Glas, sie follen nad einer Lehre genau abgedrehet und dann mit einer andern Schale, beren erhabene oder hoble Flache genau den namlichen Salbmeffer hat, welcher der hoblen oder erhabenen Flache der erfteren zukommt, geschliffen fenn; nun denke man nich ein Glas von 4-5 Fuß Breite, so wurde dieses eine Schale von 6-7 Fuß im Durchmeffer und wenigstens 1 Boll Dide erfordern; wie will man nun Berfuch d. Glasmacherfunft. Th. II.

eine folde Maffe aboreben, und ihr burch Schleifen genau die Geftalt geben, Die fie haben foll ? Man fieht alfo, daß man von fleinen Schalen Gebrauch machen und sich mit partieller Bearbeitung der Flachen, wie auch ben ebenen Spiegelalafern gefchiebet, begnügen muß. Frenlich, wenn Diefe Urt Glafer einen ftarken Ubfat fanden, so ließen sich wohl Einrichtungen machen, wodurch man die Urbeit sehr erleichtern und abkurzen konnte. hat man ben einer Spiegelmanufaktur zum Bensviel eine Polirmuble, so konnte man das obere Ende der vertical stehenden Welle mit einem langen, bis in das obere Stockwerk des Gebaudes reichenden Bapfen verfeben, an welchen die Schalen befestiget wurden, um die Glafer Darin eben fo, wie mit fleinen Sandichleifmublen zu ichleifen; man fonnte an Den Rammrad ber Muble eine borizontale Belle mit einem Getriebe anbringen, und daran die Schalen abdrehen, welches eben fo ausführbar mare, als es moglich ift Die größten Ranonen abzudrehen und Dampfmaschinen : Enlinder, Die mohl 5 - 6 Kuß weit sind, auf das genaueste auszubohren u. f. w.; allein wie wurden sich folche koftbare Unlagen verintereffiren, Da kaum alle 4-5 Sabre eine Bestellung Der Urt vorkommt? Unter Diefen Umständen muß man alfo ben fleineren Ginrichtungen stehen bleiben und sich mit bloser handarbeit beanugen.

Es wird vorerst sehr viel darauf ankommen, in wiesern man einem Glase, schon durch das Strecken oder Gießen, eine Gestalt gegeben hat, die der, welche es erhalten soll, so nahe wie möglich kommt; hat man dieses bewirkt, so wird das Schleifen sehr leicht von Statten gehen, wenigstens ungleich leichter als wenn das Glas eine irreguläre Gestalt hat. Also hat man vordersamst darauf zu sehen, daß das Strecken, oder Gießen mit der größtmöglichsten Genauigseit ausgeführet werde; dann muß man eine Schale für jede Fläche, sie sen hohl oder erhaben, anschaffen, die wenigstens eben so groß, als das zu schleifende Glas ist und etliche kleinere, die etwa nur halb so groß sind; diese dienen, um dem Glase nur voreist aus dem Gröbsten seine Gestalt zu geben, jene aber um diese der

möglichsten Bollkommenheit nahe zu bringen.

Ben kleineren Gläsern, etwa bis zu 24 Zoll Durchmesser, oder Breite, stellt man die Schale fest und bewegt das Glas auf derselben; größere Gläser befestigt man auf einen Untersatz und reibet mit der Schale ihre Fläche; denn in diesem Falle sind die Schalen weit leichter, folglich besser zu regieren als die Gläser. Un das Glas oder die Schale, je nachdem eins oder die andere den Dienst des Reibers thut, muß ein Handschleiffasten wie an die Obergläser der ebenen Spiegelzgläser geküttet werden, welches mit Gyps, oder besser mit einem Kütt der aus zwen Theilen schwarzem Peche und einem Theile Colophonium bestehet, geschehen kann. Das Schleisen geschiehet, wie ben den Obergläsern, zuerst mit grobem und seinem Sande, dann mit den verschiedenen Schmirgelarten, bis zur feinsten Doucirung.

Die Bewegungen, welche der Arbeiter dem Reiber geben muß, sind theils geradlinigt hin und her, theils freisformig, indem man den Reiber um seinen Mittelpunct drehet, theils spiralformig, indem man den Reiber in solchen Linien

über die ganze Flache nach und nach führet. Alles dieses muß regelmäßig nach allen Richtungen und in gleich langen Zeiten geschehen, damit ein Theil eben so viel als jeder andere geschliffen wird, es sen denn, daß sich hier und da besondere Unebenheiten befinden, welche dann zuerst wegzuschaffen sind; daben muß man dann eine von Messingblech gemachte Lehre, an welcher der Bogen der Krümmung, die das Glas erhalten soll, auf das genaueste ausgeseilt ist, sehr oft in allen Richtungen anlegen und so lange fortschleisen, bis sie genau an die geschliffene Fläche paßt.

Was das Schleifen der großen Glaser dieser Art, die namlich über 30 Zoll breit sind, betrifft, so befestiget man diese mit Gpps auf eine runde Tafel, die aber etwas kleiner senn muß, als das Glas, damit man ungehindert mit dem Reiber über seinen Rand hinweg fahren kann. Die Schalen, womit man hier reibt, konnen auf irgend eine Art mit daran befestigten Handhaben versehen senn,

welches beffer als ein aufgekutteter Raften ift.

Man untersucht anfänglich die hohle oder erhabene Flache des Glases, welches geschliffen werden soll, mit der Lehre, und bemerkt die Orte, wo sie nicht gehoria paßt und noch zu viel Glas fitt; Diefe Stellen bearbeitet man zuerst mit fleinen Schalen und wenn das Ueberfluffige weggeschliffen ift, so überarbeitet man Samit, durch die oben angegebenen Bewegungen, die ganze Flache, bis die Schale überall anschließt und die Lehre nichts mehr zu wunschen übrig lagt; jest fest man die große Schale auf, macht damit eben Dieselben Bewegungen, wie mit den andern Schalen und gibt fo dem Glafe feine Geftalt fo genau, als es mit diefen Bulfsmitteln thunlich ift. Mit Diefer großen Schale Schleift man auch die dren ersten Schmirgel: Sorten durch; zu den dren letten aber bedient man sich lieber kleiner messingenen Schalen, die hochstens 12 Zoll Durchmesser haben, weil man Damit einzelne Stellen, Die es nothig haben, beffer, als mit einer großen Schale bearbeiten fann; nur muß man auch mit diesen fleinen Schalen die ganze Flache aleichformig überarbeiten, damit feine Stelle mehr angegriffen werde als Die andere, und also an der erforderlichen Gestalt nichts verandert werde. Uebrigens darf man nicht fehr befurchten, daß durch diefe fleinen Schalen Irregularitäten auf der Glasflache hervorgebracht werden, wenn sie nicht vorher schon da waren, denn bas mas die dren letten Schmirgelforten megzunehmen haben, ift fo außerst wenig, daß dadurch feine bedeutende Unregelmäßigkeit entstehen fann.

Ist das zu schleifende Glas planconver, so bearbeitet man die ebene Seite zuerst, welches am besten geschehen kann, wenn man es als ein Oberglas zu einem großen ebenen Unterglas braucht und ganz so verfährt, wie oben ben dem Schleifen der ebenen Gläser ist gezeigt worden; nachdem die ebene Seite geschliffen ist, kuttet man sie auf eine holzerne runde, etwas kleinere Tafel, um nun auch die convere Seite zu bearbeiten. Es wird gut senn, wenn man der holzernen Tasel eine solche Einrichtung giebt, daß sie nicht nur um ihren Mittelpunct leicht gedrehet werden, sondern daß man ihr auch eine jede beliebige Neigung nach allen Richtungen geben kann; denn da es nothig ist, daß man den Reiber

8 ff2

auf ber gangen Rlade berum führt, fo bag fein Mittelpunct über jeden Bunct Ber Rlade kann gebracht merden, fo konnte es leicht geschehen, bag wenn fich Diefer Mittelpunct über dem Rande Des Glafes ober nabe baben befande, Der Reiber, befonders wenn man eine erhabene Flache schleift, von dem Glas abrutscht und berunter fallt, wenigstens wird er nicht leicht zu fuhren fenn, weil er fo nicht im Gleichgewicht liegt; kann man aber ber Tafel, folglich auch dem Glas eine beliebige Reigung und eine Achsendrehung geben, fo kann man es immer fo einrichten, daß der Reiber in einer bennahen horizontalen Lage, bleibt. Gine folche Ginrichtung konnte z. B. folgende feyn: Man nehme ein Stud hartes Holz, 12 Fuß lang und 8 Zoll kantig; an bas obere Ende befestige man ein Rreuz von starkem Holz, auf welches Die Tafel mit vier eisernen Schrauben sowohl centrirt als befestiget werden kann; 3 Fuß von diesem Kreuz drehe man an diese Spindel einen 6 Boll diden und 6 Boll langen hals rund ab; an Das andere Ende befestige man einen eifernen Bapfen, auf welchem sich die Spindel dreben fann; an den Sals lege man einem bolgernen Rragen, der aus zwen Theilen bestehet, um ihn um den hals legen zu konnen, -ber bann mit Schraus ben zusammen gehalten wird; dieser ohngefahr 2 Fuß lange Rragen habe zwen runde Zapfen, welche in zwen Pfannen, die man in zwen Balken des Fußbodens bes Zimmers gemeiselt hat, ruben und beweglich find. Go wird fich nun die Tafel 3 Fuß über dem Fußboden des Zimmers befinden, Die Spindel aber jaft bis an den Fußboden des untern Stockwerks reichen; bier befestige man nun ein 4-5 Rug langes Stud Golz in Gestalt eines Areisbogens, der zum Salbe meffer, die Entfernung des Salfes der Spindel bis zu ihren Zapfen hat, in die Rrummung Diefes Bogens fen eine 1½ Boll breite und 3 - 4 Boll tiefe Rinne gehauen, in welcher der Zapfen der Spindel auf und ab geruckt werden kann; querdurch senen in diesen Bogen viele Locher gebohrt durch welche man eiserne Ragel stecken fann, welche den Zapfen ber Spindel an einer gegebenen Stelle fest halten; endlich fen durch die Spindel ein 10 fuß langer Bebelarm geftect, welcher um einen Ragel, ber durch die Spindel gehet, auf und nieder etwa 2 - 3 Ruß beweglich ift. Go fann man der Spindel, mithin auch der Tafel und dem Glas jede beliebige Reigung geben und indem man vermittelft des Sebelarms Die Spindel um ihre Uchfe Drebet, einen jeden Punct ber Flache Des Glafes an Die hochste Stelle bringen. Gelbst ben dem Schleifen der Glafer wird diese Ginrichtung von Ruten senn und die Arbeit abkurzen; denn mabrend ein Arbeiter den Reiber führt, kann ein anderer mit dem Hebelarm die Spindel umdreben, wodurch dann fast die namlichen Bewegungen bervorgebracht werden, welche auf fleinen Handschleifmublen Statt finden. Glafer zu hohlen und erhabenen Spiegeln die nicht über 20 — 24 Roll breit find, kann man auch mit Vortheil paarweis verfertigen; voraudgesetzt daß sie gut gestreckt find, und also die erforderliche Geftalt icon größtentheils baben, fo fann man die boble Glache Des einen mit ter erhabenen des andern, und umgekehrt schleifen. Go gehet die Urbeit geschwing ber, man braucht keine Schalen und man macht in der nämlichen Zeit zweiStud fertig, in welcher man sonst nur eines zu Stande bringt. Zwar werden die Gläser die so geschliffen sind, in der Mitte etwas dicker als am Rande, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man auf ein Papier, aus zwen nahe bensammen liegenden Mittelpuncten zwen Kreise mit einerlen Halbmesser beschreibt, diese Kreise werden sich durchschneiden und also nicht parallel mit einander senn, da aber diese Kreise sich in zwen Puncte durchschneiden, der um mehr als den halben Umkreis entsernt sind, und da die Breite des Hohlspiegels nur ein kleiner Bogen des Kreises, der seine Hohlung bestimmt, senn darf, so siehet man leicht, daß der Spiegel am Kande immer noch Dicke genug behalten und auch nichts von seinen erforderlichen Eigenschaften verlieren wird, die nur allein von der Fläche die belegt wird abhängen. Diese Art zwen Gläser ineinander zu schleisen, ist in England fast durchgängig gebräuchlich, und deswegen verkaufen die englischen Künster auch selten einen Hohlspiegel allein, sondern den erhabenen Spiegel womit jener geschlissen wurde, allemal dazu, weil diese sonst siehen bleiben würden, indem man weit mehr Liebhaber zu Hohl; als zu erhabenen Spiegeln findet.

Was endlich die Politur folder großen sphärischen Glafer betrifft, so kann baben die Methode, welche ben kleinen Glafern ausgeübt wird, nicht wohl ange-

mendet werden.

Ben kleinen Glafern überziehet man namlid die Schale mit feinem Papier, reibt diefes mit geschlämmtem Trippel ein und polirt das Glas darauf, diefes gehet aber ben fo großen und ichweren Schalen nicht wohl an; deswegen macht man, wie ben ebenen Glajern, eine theilweise Politur; hierzu kann man fich der oben angeführten kleinen meffingenen Schalen bedienen, oder man bereitet einige Polirkiffen, indem man einen einige Zoll hohen und 10 - 12 Zoll weiten Reif, von Gifenoder Messenablech, auf das vorher mit Del beschmierte Glas legt, Gups gießt und dann einen holgernen Dedel, Der etwa 1 Boll tief in den Reif mohl schließend gehet, und wie die gewohnlichen Polirkiffen mit zwen Sandhaben verseben ift; man bebt, sobald der Gups fest ift, dieses Polirkiffen ab und lagt es vollkommen troden werden, es wird eine Rlade haben die genau an das Glas paßt. Sowohl die oben genannten meffingene Schalen, als auch diefes Polirfiffen, werden mit dicem wollenen Tudy überspannt, und dieses auf dem Rucken mit Binde faden überschnurt, und straff angezogen, die Flache des Tuche wird dann mit Potee eingeschmiert auf das Glas gelegt, der Druckbogen aufgesetzt, gerade wie es henm Poliren ebener Spiegel geschiehet und das Polirkiffen in Bewegung gesett; biefe Bewegung wird erft in gerader Richtung von dem Mittelpunct nach bem linfreis bin und ber gemacht, dann aber auch mit dem Ilmfreis parallel rund herum, bis nach und nach zum Mittelpunct, endlich aber auch in ichiefer Riche tung mit unter sich parallelen Zugen von einem Theil des Umfreises an, bis zu feinem gegenüberstehenden Theil. Go wird nun die Politur fortgefett bis man keine Fehler mehr entdeckt; Dieses alles wird wie ich hoffe hinreichen, um fich einen Begriff von dem schleifen und poliren großer spharischen Glafer zu machen und den Weg zeigen, den man einschlagen muß, um zum Zweck zu kommen.

XI. Das Belegen ber Spiegelglafer.

§. 163.

a) Die jum Belegen nothigen Materialien und Werkzeuge.

Es ist oben zu Anfang dieses Abschnitts schon angeführt worden, wie man mahr; scheinlich auf die Runst das Glas zu belegen gekommen sen, daß es hauptsächlich darauf ankomme, das Quecksilber auf die Glassläche zu fixiren, und daß dieses am besten durch das Zinn bewirkt werden könne; demnach braucht man zum Belegen blos

Binn und Quecksilber.

1) Das Quecksilber muß von der sten Qualität und in dem Zustand der größten Reinheit seyn. Man sindet es in dem Handel von ziemlich guter Beschaffenheit, doch wird es nicht schaden, wenn man es vor dem Gebrauch durch weißzegerbtes Schafleder drückt und es so von Staub und andern Unreinigkeiten säubert, hernach aber in Gefäßen von grauem Steingut mit engem Hals, wohl verstopft aushebe und es so gegen die Einwirkung der Lust verwahret, die seine Obersläche sonst bald oxidiren wurde, wie man an der Haut, welche die Obersstäche des frenstehenden Quecksilbers sogleich überziehet, bemerken kann.

2) Das Binn muß, wenn es jum Belegen gebraucht werden foll, einer besondern Bearbeitung unterworfen werden, durch welche es in dunne Blatter, Die kaum etwas starker sind als starkes Papier, verwandelt wird. In Diesem Buftand heißt es Binnfolie; bisweilen ift mit einer Spiegelmanufaktur auch eine Zinnfolienfabrit verbunden. Da aber, besonders in Deutschland, nicht leicht eine Spiegelmanufattur fo viele Zinnfolien verbrauchen kann, um einem Foliens schläger hinlangliche Beschäftigung zu geben, so treiben diese gewöhnlich das Beschäft auf eigene Rechnung und verseben mehrere Spiegelmanufakturen mit ihrem Es wird daher felten rathsam fenn, daß fich ein folches Werk, wenn man nicht felbst mit Zinnfolien Sandel treiben will, mit dieser Fabrikation abgiebt und das um fo weniger, als man große Schwierigkeiten haben wird, einen geschickten Binnfolienschläger zu erhalten und als die zu Dieser Fabrikation nothigen Werkzeuge und Maschinen sehr kostbar anzuschaffen und zu unterhalten find. Uebers haupt wird aus dieser Kabrifation ein großes Geheimniß gemacht, und es hat mir nicht geringe Mube und Roften verurfacht, um nur fo viel davon zu feben, als nothig ift, fich einen allgemeinen Begriff zu machen. Go viel mir bekannt ift, hat man bis jest feine gedruckte Befchreibung Dieses Zweigs ber Gewerbkunde, und ich hoffe, es wird nicht unwillkommen fenn, hier einige Rachrichten zu finden, Die wenigstens einen funftigen Beobachter, Der besser Belegenheit zu sehen bat, als mir zu Theil murde, vorbereiten und auf Beobachtung der hauptsache hinleiten tonnen; was ich davon weiß, will ich im folgenden S. treulich angeben, vorher aber noch die Gigenschaften einer guten Zinnfolie berfeten.

Gine aute Folie muß

1) aus dem reinsten und keinsten Zinn, welches nur zu haben ist, verfertigt senn, und da nun schwerlich ein ganz reines Zinn im Handel anzutressen ist, so besteht das Hauptgeheimnis des Folienschlägers in der Kunst, dem Zinn diese erforderliche Reinheit zu verschaffen. Denn da es ben dem Belegen der Spiegel vorzüglich auf die vollkommen gleichsörmige Umalgamation des Zinns mit dem Duecksilber ankommt, so darf auch nicht das geringste von Metallen anderer Urt, oder sonstigen fremden Körpern vorhanden seyn, welche sich schwerer als das Zinn, oder gar nicht mit dem Duecksilber amalgamiren; es wurden, wenn so etwas in der Folie ist, nach dem Belegen Flecken sichtbar werden, wohl gar solche Stellen, wo sich was fremdartiges besindet, ganz unbelegt bleiben, oder wenigstens doch Risse und dergleichen entstehen.

2) Die Farbe der Folie muß so weiß wie möglich senn und der Farbe des polirten Silbers nahe kommen; fällt die Farbe ins Blauliche oder Grunliche, so ist es ein Zeichen, daß entweder das Zinn an sich schlecht, oder daß es mit Bley ver;

falscht ift, mithin nie eine schone Belegung damit zu machen ift.

3) Die Folie muß durchaus ganz feyn, das heißt gegen das Licht gehalen darf

man nirgends große oder fleine Lochergen, oder gar Riffe bemerten.

4) Die Folien mussen nach Verhältniß, als sie zu großen oder kleinen Spiegel, belegungen gebraucht werden sollen, verhältnismäßig dicker oder dunner senn; denn eine Folie darf von dem Quecksülber nicht schon ganz aufgelöset senn, wenn das Glas darauf kommt, es braucht ferner längere Zeit eine dicke Folie aufzulösen, als eine dunne, da man nun mehr Zeit und Anstalten braucht, ein großes Glas auf das Quecksülber zu bringen, wie man unten sehen wird, so muß die Folie zu einem großen Glas dicker senn, als die zu einem kleinen, damit das Quecksülber wenigstens so lange Zeit braucht, die Folie zum Theil aufzulösen, bis man zum Auslegen des Glases bereit senn kann.

5) Die Oberflächen der Folie, durfen nicht oxidirt (angelaufen) senn, denn das Duecksilber amalgamirt sich sehr schwer mit oxidirtem Zinn; man verwahret die Kolien hiergegen dadurch, das man sie fest aufrollt, und also der Luft den Zutritt.

versperrt.

Man hat genau darauf zu sehen, daß die Folien alle diese Eigenschaft haben, wenn man sich nicht sehr großem Schaden aussessen will; der mindeste Fehler in dem Beleg läßt sich nicht ausbessern, sondern man muß die ganze Belegung abkrazen, und eine neue machen, so ist einmal der Arbeitslohn verlohren. Man kann aus dem Abgekrazten das Jinn und Duecksilber wieder scheiden, allein auch das macht Rosten, man erhält nicht alles Quecksilber, indem sich ben aller Borsicht allzeit ein Theil ben der Destillation verslüchtiget, und das wieder erhaltene Jinn, hat so viel von seinen Eigenschaften verlohren, daß es der Jinngießer nicht gebrauchen kann, sondern als Zusaz zu Glocken; und Kanonen Suth verwendet werden muß, und deswegen ist es auch weit geringer im Preiß als gutes Jinn, also ist auch hier Vers

lust von allen Seiten. Die Werkzeuge welche ben diesem Geschafte erfordert wers ben, sind oben §. 49 n. 149 u. f. angegeben und daselbst nachzusehen.

S. 164.

b Etwas über die Berfertigung ber Zinnfolien.

Der Folienschläger muß sich das reinste und feinste Zinn, das nur zu haben ist, verschaffen; er kann durch eine kleine Schmelzprobe sogleich von der Qualität eines vorsommenden Zinns ziemlich genau urtheilen. Zu dem Ende gießt er in eine sehr reine und glatt gearbeitete Form etwas Zinn; ist nach dem Erkalten seine Oberssläche glänzend, wie wenn es durch Quecksilber gezogen wäre, so ist es rein, ist es aber matt weiß, oder hat angelaufene Stellen, so ist es mit andern Metallen versmischt. Im Handel kommen verschiedene Sorten vor, die in Kücksicht ihrer Güte zu viesem Zweck verschieden sind. Das beste ist das Malaccaszinn, welches bekanntlich aus Ostindien kommt, nach diesem ist das englische Zinn das beste. Das schlechteste ist das deutsche Zinn, welches daher auch selten oder gar nicht zu Folien gebraucht wird. Da das Malaccaszinn viel theuerer, als die andern Sorten ist, so vermischt man es gewöhnlich mit dem besten englischen Zinn, in dem Berhältniß von zwen zu eins, auch wohl von eins zu eins; besser aber ist es, wenn man anders seine Waare haben will, das Malaccas Zinn unvermischt zu gebrauchen.

Die Operationen des Folienschlägers find nun nach meiner Beobachtung folgende.

1) In einem eingemauerten Kessel von Gußeisen, der mehr tief als weit ist, wurden ohngefahr 200 th Zinn eingeschmolzen. Da das Zinn bis zu dem Grad ershift war, daß sich darauf geworfene Hobelspane entzündeten, nahm ber Folien:

ichläger

2. ein kleines papiernes Packden, in welchem ein Pulver sich befand, und veren er viele ben sich liegen hatte, zwischen eine Feuerzange, suhr damit in das geschmolzene Zinn bis fast auf den Boden, rührte damit in dem Zinn herum, die Zange immer geschlossen haltend und nun entstand eine Urt von Auswallen, und es zeigte sich eine schwärzliche Materie, die sich theils gleich verzehrte, theils auf der Obersläche schwimmen blieb, daben entwickelten sich Dämpse von unangeznehmem Anoblauchartigem Geruch, gegen welche sich der Arbeiter Mund und Nase verbunden hatte, ohngeachtet der Ressel unter einem gutziehenden Schlott stand. Nachdem das Auswallen vorben war, wurde die Obersläche mit einem eisernen Hacken abgezogen; das Abgezogene bestand dem Ansehen nach aus Zinnasche und ber oben angesührten schwarzen Materie; nun wurde abermals ein Pulver einz getragen und eingerührt wie vorhin; es hatte denselben Ersolg, auch wurde die Obersläche des Zins wieder gereiniget; so wurden nach und nach gegen 18 Pulver eingetragen und man bemerkte, daß nach jedem Eintragen sich immer weniger von der schwarzen Materie zeigte, ausser der leicht verbrennlichen, die wahrscheinlich die Rohle des Papiers war und sich an der Lust gleich verzehrte, bis zuletzt ben

ben letten Gintragen fast gar nichts mehr sich zeigte; es tam nun barauf an gu wiffen, woraus das Pulver bestehe, allein der Folienfchlager erklarte auf Befragen, daß dieses eigentlich das Geheimniß sepe, welches er nicht entdecken konne. Mit vieler Mube verschaffte ich mir eines dieser Pulver und da ich auf ber Reife begriffen, nicht Zeit und Gelegenheit hatte es genau zu untersuchen, fo zeigte ich es einem Upotheter vor, welcher es gleich nach dem aufferlichen Unfeben (es hatte eine schone rothlich gelbe Farbe) fur aurum pigmentum erklarte, er unterwarf es einer Gublimation, und hier zeigten fich Schwefelblumen mit weißen ernstallinischen Spiken untermischt, die für Arsenik erkannt wurden. Also auch dieses bestätigte daß es aurum pigmentum wenigstens größtentheils seye; der Mangel an mehrerem Pulver erlaubte nicht weitere Untersuchungen anzustellen, und ich konnte mir keines mehr verschaffen; auf weiteres Befragen, wurde zwar eingestanden, daß aurum pigmentum unter bem Pulver fen, daß es aber noch andere Dinge enthalte, Die man nicht so leicht errathen wurde; ich bedauerte nun sehr, daß mich Ungeduld und Voreiligkeit verleitet hatte, das erhaltene Pulver nicht für die Untersuchung eines geschickten Chemikers aufbehalten zu haben. In der Folge gop ich selbst zwen Matten, ju beren eine das Zinn mit aurum pigmentum behandelt, ju der ans bern aber das naturliche Zinn genommen wurde; ich übergab bende einem Folienfchläger, der daraus zwen recht schone Folien lieferte, nur hatte die aus blosem Binn einige kleine Riffe hie und da, die andere aber nicht; ich will nicht gerade behaupten daß das aurum pigmentum diese Wirkung hervorgebracht habe, es kann auch durch Bufall geschehen senn, indem es nicht selten geschiehet, daß Folien Riffe bekommen, die aus mit diesem Material gereinigtem Zinn verfertiget worden sind. Indessen verdienet diese Sache noch eine nahere Untersuchung, wozu ich keine Zeit und Gelegenheit mehr habe.

- 3. Nach dieser Läuterung des Zinnes wurde dessen Oberfläche rein abgezogen und zum Guß geschritten; hierzu hatte der Folienschläger messingene Formen, wie sich deren die Zinngießer bedienen; diese Formen waren aus zwen Theilen zusammengesett, und ihr inwendiger hohler Raum war so beschaffen, daß das hinein gegossene Zinn die Gestalt einer Tafel, oder Platte annahm, die ohngesfähr 15 Zoll lang und breit und \(\frac{3}{4} \) Zoll dick war; sedoch lieserten einige Formen auch Platten von größerer Dicke, welche hernach desto größere Folien geben. Die gegossene Platten, wurden nach dem Erkalten rein abgeschabt, von aller Une reinigkeit befrenet, und nun waren sie zu weiterer Berarbeitung geschickt.
- 4) Eine sehr starke gußeiserne Platte von ohngefahr 3 Fuß Lange und Breite und 4—5 Zoll Dicke, lag auf einem Klotz von Sichenholz fest und unbeweglich auf; die Platte war sehr eben abgeschliffen, und hatte eine sehr glatte Oberfläche, nachstdem waren mehrere Hammer vorhanden mit zwen Bahnen, deren jede etwa 3 Zoll lang und 1½ Zoll breit, sehr gut verstählt und blank polirt waren; die Lange des Eisens mochte etwa 5 Zoll seyn, und das Loch für den Stiel ging durch seine Dicke, so daß die lange Seite der Bahnen mit dem Stiel einen rechten Winkel

machte, der Stiel selbst war schwank von zahem Holz und etwa 3 Fuß lang. Nun wurde erst eine der gegossenen Zinnplatten auf die eiserne Platte gelegt, und ein Arbeiter führte nun mit einem der Hämmer oben in einer Ede anfangend, und den folgenden Schlag dicht an den vorhergehenden setzend, bis an das untere Ende sehr starke Schläge auf die Zinnplatte, dann sing er wieder oben an und setzte die neuen Schläge dicht an die Reihe der erstern Schläge, und so wurde fortgefahren bis die ganze Zinnplatte überhämmert war; nun wurde sie umgewendet und die unten gelegene Seite eben so überhämmert; hierdurch nun dehnte sich die Platte schon stark nach der Länge aus, um auch die Ausdehnung nach der Breite zu bewirken, wurde die Platte gedrehet, so daß die Ränder die an den Seiten gelegen hatten, oben und unten hin kamen, und eben so wie vorhin überhämmert; dann wurde diese so weit bearbeitete Platte ben Seite gestellt, und eine neue Platte in Arbeit genommen, eben so weit als die erste gebracht, und so alle gegossene Platten eine nach der andern bearbeitet.

5. Nun wnrden zwen solcher, schon einmal geschlagene Zinnplatten auseinander auf die eiserne Platte gelegt und diese so wie das erste Mal die einzelnen Platten, geschlagen, bis bende zusammen genommen so dick waren, als anfänglich eine einzelne; so wurden alle Zinnplatten paarweiß geschlagen; dann wurden 4 Platten auf einander gelegt, und bis zur Dicke von zwenen geschlagen; endlich legte man 8 Platten auf einander, und schlug sie bis zur Dicke von 4 Platten; hierben wurden die Platten gewechselt, so daß nach jedem Ueberschlagen eine Platte aus der Mitte oben hin gelegt wurde und jede nach und nach der unmittelbaren Berührung des Hammers ausgesetzt wurde. Jetzthatten sich die Platten so ausgedehnt, daß sie auf der eisernen Platte nicht mehr Raum genug

hatten.

Daher wurden fie 6 auf eine große Platte von schwarzgrauem Marmor, von der Urt wie er an der Lahn im Naffauischen gebrochen wird, gelegt. Diese Platte hatte gegen 8 Fuß Lange, 6 Fuß Breite und über 16 - 18 Boll Dide, fie mar fehr eben abgerichtet und fein polirt. hier murden nach und nach 8 bis 12 Blatter aufeinander gelegt und nun nicht mehr mit eifernen fondern mit holgernen Sammern, von hartem und ichwerem Bolg geschlagen, bis sie die gehörige Dicke und Ausdehnung erhielten. Zulett schlug man fie mit einer Art von Blaueln, aus Holz, die eine Bahn von 12 Boll Lange und 7 Boll Breite hatten; von Zeit zu Zeit legte man ein genaues Richtscheit über die aufeinander liegenden Blatter, und untersuchte damit, ob fie überall von gleicher Dide waren oder nicht, wornach man fich dann mit dem Schlagen richtete und die dickften Stellen am meisten bearbeitete; so wurden dann die Kolien zum Gebrauch fertig, allein fie hatten ben weitem die glatte, man mochte fagen polirte Dberflache nicht, welche man an den frangosischen und englischen Folien bemerkt. mich versichert, denn felbst konnte ich es, aller angewandten Muhe ohngeachtet, nicht zu feben bekommen, daß Diefes Glatten und Die vollkommen gleiche Dicke durch eine sehr kostbare Walzmaschine hervorgebracht werde. Die Walzen an Dieser Mas schine konnen nach Belieben nabe zusammen, oder weiter von einander entfernt were

ven, sie sollen von Gußstahl gegossen, über 6 Fuß lang, auf das Genaueste abges drehet, geschliffen und so klar wie ein Spiegel polirt senn; zwischen diesen Walzen sollen nun 8 — 12 Blätter so lange hin und her gewalzt werden, bis sie die anges gebenen Eigenschaften haben, woben dann die Blätter ebenfalls beständig gewechselt werden, so daß sedes nach und nach unmittelbar unter die Walze kommt.

Das ist alles, was ich von der Kunft des Folienschlagens habe erfahren kons nen. Vielleicht gelingt es einem aufmerksamen Reisenden, hierüber nahere Nachs richten einzuziehen, und es wurde verdienstlich senn, dieselben öffentlich bekannt zu machen, um dadurch diesen noch sehr unbekannten Zweig der Gewerbkunde,

mehr aufzuklaren.

S. 165.

c) Das Belegen felbst.

Die Arbeit des Belegens ift an fich fehr einfach, erfordert aber fehr viel Vorficht, Aufmerkfamkeit, Uebung und Reinlichkeit. Der Beleger fangt damit an, daß er das zu belegende Glas auf den mit Tuch beschlagenen Putisch legt, woben er sich so stellen muß, daß er des Tages Licht in ichrager Richtung vor sich hat, um alles Uns reine auf dem Glas leicht entdeden zu konnen, deswegen ift es gut, wenn der Tifch vor einen Pfeiler zwischen zwei Fenstern angebracht wird, doch fo, daß man auf allen Seiten beitommen fann. Er nimmt gang feine Holgafche, Die von Sand und Roblen rein ift, bindet sich in ein reines nicht zu dichtes leinenes Lappchen, betupft damit die Dberflache des Glases überall, so wird etwas feine Afche darauf stauben; nun reibt er bas Glas erft mit einem flanellenen Lappen, fo nimmt Dieses und Die Ufche alle Kettigkeiten und sonstigen Schmut hinweg; hierauf wird das Glas mit einem leinenen Lappen rein abgewischt; jett kehrt man bas Glas auf die andere Seite und reiniget diefe auf die namlide Urt; fobald nun das Glas gereiniget ift, darf es nicht mehr mit blogen Sanden angegriffen werden, fondern man fagt es entweder mit einem leinenen Lappen, oder mit fauberm, einige Mal zusammen gelegtem Bavier an; nun wird das Glas untersucht, ob feine beiden Flachen vollkommen eben, oder ob eine oder beide Seiten etwas hohl oder erhaben find; im ersten Fall ift es gleich, welche Seite man belegt, es fen bann, daß fich fleine Kehler, wie Bladden, Steinchen in dem Glas befinden, die einer Flache naber liegen, als der andern, in diesem Fall muß die Seite, welcher der Fehler am nadiften liegt, belegt werden; fonft fiehet man bernach den Fehler doppelt, einmal direft und dann durch Reflexion, wodurch er bemerkbarer wird; ift aber das Glas hohl oder erhaben, fo muß diejenige Seite, Die gang eben, oder doch am wenigsten hohl oder erhaben ift, belegt werden, damit bernach dieser Kehler, der gewöhnlich das zurückgeworfene Bild entstellt, ganz verschwinde, ober boch nicht zu merklich werde; Die zu belegende Seite bleibt nun nach oben zu gekehrt auf dem Puttisch liegen, und der Beleger gehet an den Belegftein um da die nothigen Borkehrungen zu machen; er entrollt zu dem Ende eine Folie. foneidet fie fo gu. dan fie über jede Geite des aufzulegenden Glafes einen balben Boll 3 q q 2

vorstehet; nachdem er fie auf den Plat, wo bas Glas bin zu liegen kommen foll, hingeruckt hat, fo überfährt er fie mit einer fanften Burfte nach allen Richtungen, fo daß sie vollkommen an den Belegstein anpast, genau eben ift, und nirgends auch Das fleinste Kaltchen seben lagt; er überfahrt sie zulett mit einem wollenen Lappen, um alles Kette und Unreine zu entfernen; nun gießt er ein wenig Queckfilber bar: auf, und reibt mit einem in Schnupftabactofenform zusammen gerollten Knaul von Tuchfalband, das Queckfilber über die ganze Flache der Folie, wovon diese wie polirt wird, dieses heißt man die Folie antranten. Jest fiehet er gu, ob der Stein genau horizontal stehet, welches man leicht an ein wenig auf den Stein geauffenes Duckfilber fiebet; wenn Diefes namlich ruhig liegen bleibt, fo ift Die Stein: flache horizontal, fangt es aber an zu laufen, fo muß vermittelft der Schraube nache geholfen werden bis es ruhig stehet; ift dieses verrichtet, so gießt er nun mit dem Loffel so viel Quecfilber auf die Folie als sie tragen kann, das heißt, bis es über dieselbe hinaus laufen will; jett legt er auf den Rand des Steins, der zwischen feiner vorbern Rante und der Folie ift, ein reines weißes gut geleimtes Papier, fo daß es über die Rante des Steins und bis auf das Quedfilber reicht; Diefes Papier foll verhindern, dag fich das Glas auf dem Stein reibt und dadurch Rrige bekommt. Man fann mehrere Bogen Papier zusammen leimen, um ein Stud zu bekommen das groß genug ift um über die ganze Lange des Glafes auszureichen; nun wischt der Beleger die Oberflache des Glafes, die belegt werden foll, noch einmal rein ab, hebt es auf, ergreift es an den benden Seiten : Randern, die obere Flache unten bin gekehrt und legt den vordern Rand, welcher allemal eine lange Seite fenn muß, auf das vorgelegte Papier am Belegstein, er halt es fo viel moglich horizontal und schiebt nun langsam vorwarts, bis die vordere untere Kante des Glases das Queck filber erreicht, bas Glas muß nun fo gehalten werden, bag biefe untere Kante alle zeit ein wenig in das Quechfilber eingetaucht ist, jedoch nicht so tief, daß es die Folie berühren konnte; Dieses gehet recht wohl an, Da das Quedfilber ben 11 Linien Dick auf Der Folie liegt, es ift aber auch nothwendig, benn lage Die Rante, über bem Quedfilber, so murde die von der Luft erzeugte obenauf schwimmende haut mit unter Das Glas fommen und eine trube Stelle verurfachen, fame Die Rante aber zu tief in das Quecksilber, fo liefe man Gefahr, die Folie zu berühren, und Da sie schon mit dem Quecksilber amalgamirt, folglich weich ift, sie zu zerreiffen. aber bas Glas oben beschriebenermaßen eingeschoben, so schiebt die etwas eingetauchte Rante, Die Saut auf dem Quedfilber vor fid, ber und nur die reinfte Quedfilber flache kommt unter das Glas; sobald als das Glas über die Salfte eingeschoben ift, so geht das Schieben fehr leicht, weil nun das Glas, als spezifisch leichter, wie das Quecksilber, auf diesem schwimmt, und fast gar keine Reibung, mithin auch kein Widerstand mehr vorhanden ist; sobald das Glas ganz eingeschoben ift, ruckt es der Beleger fo, daß die Folie überall gleich weit hervorsiehet, da diefes aber oft uicht leicht zu erkennen ift, weil bas Quedfilber gerne über Die Folie hinaus auf ben Stein tritt, fo ift es aut, wenn der Beleger an den vier Eden der Folie mit

Rreibe, die Richtung der Känder der Folie zeichnet und sich darnach richtet. Nur wird das Glas entweder mit einem Stuck Flanell, oder mit so viel Bogen reinen Papiers bedeckt als nothig ist, damit die aufzusependen Gewichtsteine die Glassläche nicht beschädigen; auf den Flanell oder das Papier werden die Gewichtsteine dicht aneinander gestellt, so daß sie die ganze Fläche bedecken; dieses geschiehet erstlich um zu verhindern, daß das auf dem Duecksilber fren schwimmende Glas nicht mit fortzsließt wenn der Belegstein geneigt wird, zweytens um das überslüssige Duecksilber unter dem Glas hervor zu pressen, und drittens, um das Glas sest an die Folie zu drücken. Manche Beleger halten es nicht für gut, das Duecksilber durch die Gewichtzssteine unter dem Glas hervor zu pressen, sie stellen daher einige Gewichtsteine dicht vor das Glas, damit es nicht vorwärts schießen kann und geben dem Belegtisch eine geringe Neigung, worauf das Duicksilber größtentheils absließt, und nun beschweren sie das Glas erst; diese Methode hat das Gute, daß das Quecksilber schneller hinweggeschasst wird, daß also die Folie geschwinder trocknet und man folglich Zeit gewinnt.

Ift das Glas gehörig belaftet, fo giebt man dem Belegftein, vermittelft ber Stellschraube eine gang kleine Reigung, nur fo viel, als nothig, um das übers fluffige Quedfilber gang langfam abfließen zu laffen; wollte man Die Gache übereilen und dem Stein gleich zu viel Reigung geben, fo konnte das Dueckfilber einen Theil der Folie mit wegführen, wo aber dieses geschiehet, da bleibt auch keine Beles gung haften und diese ift gang verdorben; erft nach einigen Stunden giebt man Dem Stein fo viel Reigung, daß Das Quedfilber in die Rinne gang abfließt; will man mebrere Glafer auf demfelben Stein belegen, fo lagt man ihn fo lange horizontal steben, bis alle Glafer aufgelegt sind und giebt ihm dann erft die erforderliche Reigung. Go bleiben die Glafer ruhig wenigstens 24 Stunden liegen, damit Die Bes legung einige Kestigkeit befommt, oder nach dem Runftausdrud : trodnet. Jest ift ed Beit Die Blafer von dem Stein abzunehmen; man raumet zuerft die Gewichtsteine von dem Glad, dann ergreift der Beleger Die benden Seitenrander mit den Spigen der Finger, bebt es behutsam auf, jedoch, mas mohl zu merten ift, fo, daß der Rand des Glases, an dem das Quedfilber abgefloffen ift, unten bin kommt, damit diefes nicht gurud fliege und eine Zerstorung der Folie nach fich ziebe; so wie er es einen halben Fuß hoch gehoben hat, sucht er statt der Kinger Die flache Sand an den Rand zu bringen; damit er es desto ficherer halten kann, fo richtet er es gerade auf, druckt die flachen Sande fart wider die Seitenrander Des Glases und tragt es auf das Ablauf : oder Trodengeruft, hier muß es nun gleich so gelegt werden, erstlich, daß die belegte Seite oben, die unbelegte aber unten ift und Diefe auf den Zapfen oder Latten rubet; zwentens, daß es eine Reigung erhalte, die nur ein wenig großer vorerft ift, als jene, welche es auf Dem Stein hatte; brittens, daß Die Ablauffeite Des Glases, das ift Diejeniac, an welcher das Duckfilber auf den Stein abfloß, am tiefften liegt; und viertens, Daß auch Diese Ablaufseite eine fleine Reigung bekomme, weswegen das Glas unten eigentlich nur auf einer Ede ruben darf; nach und nach giebt man ibne

immer mehr Reigung, bis fie endlich fast in eine fenkrechte Lage, aber immer nur auf einer Spite stehend, tommen; da man ihnen aber diese Lage auf den Tro: dengeruften nicht wohl geben fann, so werden sie fruber auf die Trodenbretter an den Banden geftellt, wo dann die eine untere Ede auf dem Trockenbrett, Die andere aber auf einem untergelegten Rlothen von 3 - 4 Boll Sobe rubet, fo daß das Queckfilber sich nur allein noch nach der am tiefften liegenden Ede hinziehet und da ablauft; in diefer Lage bleiben die Glafer, wenn man ficher geben will, wenigstens 14 Tage bis 3 Wochen stehen, damit sie recht wohl abtrocknen, und hernach ben dem Berpacken und dem Transport feine Unannehm lichkeiten mehr entstehen. Heberhaupt ist die Zeit, welche zum ganzlichen Abtrock nen erfordert wird, nicht genau zu bestimmen und auch fehr ungleich, denn es giebt Glafer, welche nach Sahr und Tag noch Queckfilber abfließen laffen. arofie Glafer belegt worden find, fo verstehet es fich von felbit, daß der Beleger allein, nicht im Stande ift fie aufzuheben und weg zu tragen, fondern er nuß mehrere geubte Gehulfen haben, welche das Glas sowohl ben dem Ginschieben als Abnehmen mit der Traglatte unterftugen, deren Tuchbeschlag aber ebenfalls ben dem Ginschieben mit reinem Papier zu bedecken ift; ruhet so das Glas auf bem Belegftein und Diefer Traglatte, fo fann es ohne große Mube auf bas Duckfilber geschoben werden. Es kommt alles darauf an, daß die belegte Klache benm Aufheben und Wegtragen nicht im geringsten berührt wird, denn die Beles gung ift noch so weich, daß die schwächste Berührung sie verschieben wurde; große Glafer fonnen auch nicht auf Die gewohnlichen Trodengerufte, wo mehrere Glafer über einander liegen, gelegt werden, man legt fie daber Unfangs auf eine bins langlich großes, unten mit einer hervorstehenden Leifte versehenes Tischblatt oder Rabmen, giebt Diefem Die anfanglich nothige Reigung an irgend einer Stelle bes Bimmere und stellt zulett das Glas auf die Trockenbretter, eben fo wie die fleinen Glafer; übrigens hat der Beleger nicht zu vergeffen, daß überall unter Die Trockengerufte und Bretter holzerne Gefage untergestellt werden, um das ab: laufende Quedfilber aufzufangen; Diefes somohl als jenes, welches von dem Stein abgefloffen ift, enthalt nun viel Binn, welches es von der Binnfolie aufgelofet bat, man kann folch es in diesem Zustande zum Belegen nicht wohl brauchen; es muß Daher alles zusammen in den Filtrirtrichter geschüttet werden, durch deffen sehr kleine untere Deffnung das Quecksülber so ziemlich rein in ein untergesetztes Gefag abfließet und ein Zinnamalgama nebft anderen Unreinigkeiten in dem Trichter gurud lagt; Diefer Rudftand wird gesammelt, in einen ledernen Beutel gethan, und in einer Preffe, die mit einer Buchbinderpreffe Aehnlichkeit hat, ausgepreßt; den Ruckstand im Beutel hebt man zur Destillation, wovon unten noch die Rede senn wird, auf.

Dieses wird hinreichend seyn, um sich einen Begriff von der Arbeit des Belegens zu machen und man wird, wenn man alles oben Beschriebene befolgt und erst mit kleinen Gläsern anfängt sich zu üben, bald dahin gelangen, einige Fertigekeit zu erhalten, um sich hernach in allen vorkommenden Fällen zu helfen.

Bisher war blos von dem Belegen der ganz ebenen Flache die Nede. Es kommen aber oft auch Falle vor, wo die Belegung von nicht ebenen, entweder hohlen oder erhabenen Flachen verlangt wird; auf diesen Fall muß man ebens falls vorbereitet senn, und deswegen will ich noch das Nothige beybringen.

S. 166.

d. Das Belegen der Glafer, die eine hohle oder erhabene Flache haben.

Die hohlen und erhabenen Glaser, deren man sich zu mancherlen Zwecken bedient, sind gewöhnlich ganz reguläre Rugelabschnitte, so daß jeder Punct in ihrer Obersläche, von einem gewissen Punct, dem Mittelpunct der Rugel, zu welcher sie gehören, gleich weit abstehen; solche Glaser haben entweder eine hohle und eine erhabene Seite, die zu Rugelabschnitten von gleichem Halbmesser gehören, oder ihre eine Seite ist erhaben oder hohl, und die andere eben oder plan, diese benden Arten sind es, die gewöhnlich belegt werden, die übrigen Arten der hohlen und erhabenen Glaser, wie z. B. die doppelt hohlen, doppelt convexen, ungleich hohl und erhabenen u. s. w., werden fast nie hiezu verwendet.

Wir wollen nun sehen, wie man 1. die hohle Seite einer Rugelflache und dann 2. die erhabene Seite derselben, endlich 3. wie man eine ganze Rugel an

ihren inwendigen Geiten belegen muß.

1. Um die hohle Geite einer Rugelflache zu belegen, muß man vor allen Dingen ein Modell bereiten, das genau an diese Flache anschließt. Ende bereitet man aus recht gut gefochtem und fehr fein gesiebtem Gups und Waffer einen etwas weichen Zeig, dann überstreicht man die hohle Rlache Des Glafes mit einen reinen Del gang dunne; man legt das Glas, die erhabene Geite unten, auf einen Tifch und belegt die hohle Geite mit dem Gypsteig über und über, druckt denselben überall fest an, so daß der Gpps das Glas in allen Punc ten berührt, und nirgends eine Blase oder Ruge bleibt; man trägt noch mehr Onpsteig nach, bis der Gnps über dem bochften Punct des Glafes, alfo an dem Rand des Modells 1 bis 11/2 3oll dick ist, übrigens aber eine ebene Flache bilvet, die mit dem Tifch, worauf das Glas liegt, parallel ift; nun scheidet man rund um das Glas den überfluffigen Gnps ab, fo daß das Modell nicht großer als das Glas ift. Gobald das Modell trocken ift, kehret man es sammt bem Glas um, macht an zwen gegenüber stehenden Seiten des letztern mit einem Keuerstein ein Zeichen an feinen Rand, und Diefem gegenüber auch eines bergfeichen in ben Gnps, damit man spaterhin das Glas wieder eben fo auf das Modell legen kann, wie es anfänglich gelegen hat; jest nimmt man das Glas heraus, und reiniget es auf seinen benden Geiten auf das sorgfältigste. Man erwartet den Beitpunct, wo das Modell gang vollkommen trocken und fest geworden ist; fo bald dieses der Kall ist, breitet man ein nach der Große des Glases rund zugeschnits tenes Stud Folie über bas Modell, und ebnet es mit einer garten Burfte und

mit wollenen Lappen, mit welchen man barauf brudt, fo gleich wie moglich aus, fo daß die Folie das Modell in allen Puncten berührt, und nirgends das fleinste Kaltchen ober gar eine Luftblase zu bemerken ift. Da die Sohlung ober Erha: benbeit eines folden Glafes nie fehr betrachtlich ift, und nicht viel von der geraden Ebene abweicht, so gehet dieses sehr wohl an, weil das Zinn weich und dehnbar genug ift, um diefer Abweichung von der geraden Ebene nachzugeben, ohne Kalten zu schlagen. Frenlich, wenn die Flache fehr erhaben oder bohl ift, wie 3. B. Die einer halben Rugel, so lagt sich die Folie ohne Falten zu machen nicht auf: legen, beswegen ift aber auch Die Belegung in Diefem Kall, weniaftens auf Diefem Weg unmöglich. Gobald nun die Folie recht gut auf das Modell gepaßt ift, fo biegt man das hervorstehende derfelben über den Rand des Modells zuruck und befestiget sie daselbst mit kleinen Wachstügelchen, so daß die Folie fest an bem Modell halt; nun muß man von dichter und reiner Leinwand ein Riffen bereiten, welches rund und ziemlich viel größer als das Glas, und gefullt wohl 6 Roll dick ift; Dieses Riffen wird mit nicht zu grobem und gleichformigem, Staubfregen Cand gefüllt, dann auf ein startes vierectes Brett gelegt, Das etwas großer als das Riffen ift; nun legt man die erhabene Geite des Glases auf Dieses Riffen und indem man mit den Fingern auf zwen gegenüber stehenden Geiten zugleich, vorsichtig auf den Rand Deffelben druckt, wird ber Sand auss weichen, auch die Leinwand so viel als nothig, nachgeben und am Ende die gange untere Flache des Glases wohl unterftutt fenn. Man richtet den Rand deffelben moglichft horizontal und gießet durch einen holzernen, oder glafernen reinen Trichter, deffen untere Deffnung man nahe an die Glasflache halt, damit durch Das Berabfallen des Quedfilbers feine Luftblafen entsteben, fo viel Quedfilber in die Hohlung des Glases, bis es bennahe voll ist. Das Glas muß vorher nochmals wohl gereiniget fenn, auch das Gießen geschwind geschehen, damit das Dueckfilber nicht Zeit hat, eine Saut zu ziehen, sondern ganz rein auf Die Glase flache kommt, wozu der Trichter fehr behülflich senn wird; jett thut man ein wenig Duedfilber in einen etwas bohl gemachten Knaul, von Zuchfalband, fehrt · Diefen behende um und reibt damit die Folie um sie anzutranken; ist diefes geschehen, so ergreift man das Modell, kehrt es um, damit die Folie untenhin fommt, fett den Rand deffelben an den Rand des Glases der dem Arbeiter gegen: über fiehet, taucht fogleich den Rand Des Modells etwas in Das Quedfilber und schiebt es gegen sich, weder horizontal noch vertical, sondern in einer Linie, die mit der hohlen Flache des Glases parallel läuft; auf diese Art wird das Modell Die auf ber Dberflache des Quedfilbers entstandene Saut immer vor sich mege schieben und nichts von berselben an die Folie kommen; zugleich wird das Modell auch das überfluffige Quedfilber über den Rand des Glafes treiben, und beswegen muß vorher geforgt worden fenn, daß Gefaße zum Auffangen deffelben am gehörigen Ort stehen, auch ift es gut, wenn die Leinwand am Riffen nicht bicht genug fenn follte, um das Dueckfilber aufzuhalten, daß man ein weiches Stuck Leder Darüber breitet, und Das Glas auf Diefes legt, fo wird fein Dueck

filber in das Riffen bringen konnen. Am besten ist es, man legt bas Brett, morauf das Riffen liegt, auf einen Belegftein, fo kann man wegen des Abflies Bens des Queckfilbers auffer Gorgen seyn. Ift nun der Mittelpunct des Modells gerade über dem Mittelpunct des Glafes angelangt, fo richtet man die an das Glas und bas Modell gemachte Zeichen genau aufeinander, indem nen der Arbeiter bas Modell an zwen Seiten ftark niederdruckt, fo fchiebt ein Gehulfe ein ftarkes Brett, das fo lange, als das untere Brett, aber etwas schmäler als das Modell ift, auf dasselbe, jest laßt der Arbeiter den Rand des Modells los und druckt auf das Brett, damit fich das Modell nicht hebt. Das obere und untere Brett haben zwen correspondie rende Löcher und die im untern Brett find mit Schraubengangen versehen; der Gehulfe ftecht zwei Schrauben durch jene Locher und fchraubt die beiden Bretter magig zusammen. In diesem Zustand wird das Gange etwas geneigt, damit das überfluffige Quedfilber ablaufe, Dann brehet man alles vorsichtig um, fo dag das untere Brett jest oben bin, und folglich das Modell unten bin fommt; nun macht man die Schrauben auf (denn das Zuschrauben tienet blo3 um die Umwendung ohne Gefahr vornehmen zu fonnen) nimmt bas obere und untere Brett meg, fo wird bas Sande kissen binlanglid, auf Das Glas druden, um es an der Folie festzuhalten, man legt auch wohl noch einige Gewichtsteine auf das Riffen, um das Kesthalten noch beffer zu bewirken; in dieser Lage, wo namlich die hohle Flache des Glafes unten ift, kann nun das Queckfilber ganz ablaufen und die Folie abtrochnen. Statt des Sands kiffens kann man auch auf die erhabene Seite des Glafes ein folches Modell von Guns machen und Diefes ftatt bes Riffens brauchen, fo daß das Glas zwifchen ben beiben Modellen liegt und fehr gut an die Folie gepreßt werden kann. Ift das Glas gehörig abgetrocknet, fo nimmt man das Riffen oder das obere Modell ab, schneidet die um den Rand des untern Modells umgebogene Folie vorsichtig ab, welches fehr leicht gehet, da fie von dem Queeffilber ichon durchfreffen ift und hebt das Glas von dem Modell auf, ftellt es, die Ablauffeite unten, auf ein trodnes Brett auf und lagt. es da gang austrocknen, fo ift die Belegung vollbracht.

2) Um die erhabene Seite des Glafes zu belegen, verfahrt man eben fo, nur in umgekehrter Dronnng. Man macht hier bas gopferne Modell über die erhabene Seite Des Glafes, fo wird baffelbe jett hohl werden; nachdem es trocen worden ift. legt man ein Stuck Folie darauf, und paßt es der hohlen Flache auf die angegebene Urt und mit eben ber Borficht genau an; man tranft Die Kolie an und gieft mit bem Triche ter die gange Hohlung voll Quedfilber; jest schiebt man das wohlgereinigte Glas, eben so wie oben das Modell, in die Hohlung des Modells ein; ein Theil des überfluffigen Duecksilberefließt über ben Rand, Der größte Theil aber wird in Die Sohlung Des Glafes treten, welches aut ift, weil fein Gewicht bas Glas gleich nieder auf die Folie druckt: man fpannt ferner bas Glas fammt bem Modell zwifden Die zwei obermahnten Bretter. giebt einige Reigung, um das meifte Duecksilber ablaufen zu laffen, dann fehrt man alles um, damit das Glas unten hinkommt, das Movell aber oben bin; man nimmt Die Bretter ab, befchwert das Modell mit Gewichtsteinen, und lagt Das übrige Dueck 5 6 6

silber ablaufen. Da das Modell wegen seiner Hohlung in der Mitte ziemlich dunne ist und durch die Gewichtsteine eingedrückt werden konnte, so ist est gut, wenn man in die Mitte des Modells etwas Wolle oder Baumwolle und darauf ein Brett legt, auf dieses aber die Gewichtsteine setzt.

Man siehet leicht, warum bei beiden Arten der Belegung das Ganze allemal umgewendet werden muß, so daß der hochste Theil der zu belegenden Fläche allemal obenhin kommt; denn wollte man in beiden Fällen das Glas in seiner ersten Lage lassen, wo der hochste Theil der belegten Fläche unten war, so wurde sich das Queckssilber, statt abzustließen, nach der Mitte hin in die Vertiefung ziehen und folglich nie trocknen.

Da diese Urt Glafer, welche auf der erhabenen Geite belegt werden, meift zu Brennspiegeln gebraucht werden und man diese gerne so groß wie möglich zu haben wunscht, so werden diese Glafer auch weit großer als die andern gemacht; find fie aber über 30 Boll im Durchmeffer groß, so wird das Gyps : Modell so schwer und plump gemacht werden muffen, daß es taum ohne Gefahr regiert werden tann und also besonders-das Umwenden, unmöglich gemacht wird. Man hat daher eine andere Borrichtung erdacht, womit man leichter und ficherer zum Zweck fommt. namlich eine freisrunde Rahme von Gifen oder Bolg madjen, Die etwa noch einmal fo groß im Durchmeffer ift, als das zu belegende Glas und drei etwa 6 3oll hohe Fuße hat; nun schneidet man ein Stuck fehr dicht geschlagenes und starkes wollenes Zuch ebenfalls rund zu, fo daß es etwas kleiner als die Rahme ift. Der Rand des Tuchs wird ftart gefäumt, und um ihn noch mehr zu verftarten, in den Saum ein ftartes Rortel gelegt; hinter den Saum werden rund berum Reftellocher gemacht, und fo kann man es mit einem guten Bindfaden an die Rahme anschnuren und ihm jede beliebige Spannung geben; jedoch darf diefe nicht zu ftart fenn, damit fich das Tuch in der Mitte facten fann, wie man gleich feben wird; nun breitet man ein binlanglich großes Stud Folie auf das Tuch fo gleich wie moglich aus; da nun das Tuch in feiner Mitte etwas nadzgiebt, fo nimmt die Folie auch ichon eine fleinere Sohlung an. Regt wird fie wie gewohnlich angetrankt, bann binreichend Queckfilber barauf gegoffen, und das Glas, eben fo wie oben beidrieben worden ift, von ber Geite eingeschoben. Das in die Sohlung Des Glafes eingetretene Dueckfilber, nebst feinem eigenen Bewicht, drudt es ichon ziemlich ftark an Die Folie, welches man noch durch Auflegung eines mit Sand gefüllten Sachs von Leinen vermehren fann; Das Zuch giebt bier, bei fo viel nach, daß es die Folie überall recht gut an das Glas druckt. der ganzen Maschine so viel Reigung nach und nach, als erforderlich ift, das Queck filber meistens ablaufen zu machen; sobald nun die Folie einigermaßen fest geworden ift, hebt man das Glas vorsichtig auf, stellt es auf ein trodnes Brett und laßt es da völlig ablaufen und trocknen.

3) Die inwendige Geite einer Rugelfläche zu belegen ift, wie man ohne Schwies rigkeit einstehet, auf dem gewöhnlichen Weg mit Zinnfolie und Quecksilber unmöglich, weil man nicht beikommen und durchaus keine Pressung anbringen kann. Man hat daher zu andern Mitteln greifen muffen, die zwar keine so vollkommene Belegung bewirken, aber doch zur Roth gute Dienste leisten. Go viel mir bekannt ist, hat Kunkel zu erst die noch gebräuchliche bessere Methode, diese Belegung zu bewerkstelligen, angegeben, die hernach durch den Abt Rollet noch in etwas verbessert worden ist.

Man laft z. B. 1 Loth Binn und 1 Loth Blen in einem eifernen Loffel ichmelgen. biergu thut man 1 Loth regulinischen und flein gestoßenen Wismuth, welcher balo schmelzen wird; man laffe die Maffe so weit erkalten, daß das hinzu zu gießende Duckfilber nicht in Dampfe aufgelofet werde, Dann ichuttet man 2 Loth recht moble gereinigtes Duckfilber bingu, ruhrt es wohl um und reiniget die Oberfläche diefer Composition aufs beste. Rachdem Die Gladfugel wohl gereiniget worden ift, welches am beften mit Spiritus vini gefchiehet, trodnet man fie wohl aus über Roblenfeuer und erwarmt fie zugleich badurch, fo daß bas hinein zu gießende Metall befto langer recht fluffig bleibe; jest neigt man den Sals der Rugel fo weit auf Die Geite als moglich, fett ben-Ausguß bes Loffels an ben Sals und gießt ganz langfam Die Metallcomposition hinein, fo daß sie gemächlich langs ter inwendigen Flache der Rugel hinab fließt und nicht fpriget; ift die Rugel flein und hat eine nur febr fleine Deffnung, an welche man ben Loffel nicht anfeten kann, fo barf man fie nur start erhitzen, damit fie luftleer wird, dann die Deffnung in die fluffige Metallcome position tauchen, so wird, so wie sie erfaltet, der Druck der außern Luft so viel Metall als nothig binein treiben und fie auf diefe Urt fullen; nun lagt man, die Rugel immer über einem Rohlfeuer haltend, das Metall in der gangen Rugel berum fliegen und drebet fie zu dem Ende nach allen Michtungen, bis Die gange innere Klache bedeckt ift, follte das Metall anfangen wollen zu gerinnen, fo darf man die Stelle, wo es liegt, nur magig erwarmen, fa wird es wieder fluffig; am Ende wenn die Klache gang belegt ift, fest man ben Sale auf ein Gefag und lagt bas überfluffige Metall ablaufen und die Belegung trodinen; ift die Rugel gut geblasen und Das Glas ichon rein und weiß, so wird fie Die Gegenstande fehr deutlich, aber febr verkleinert, darftellen.

§. 167.

e. Das Belegen gemalter Spiegelgläser.

Diese aus der Mode gekommene Spieleren wurde zuerst aus China zu und gebracht; man siehet jetzt nur noch zuweilen heiligen Bilder, die auf diese Urt behandelt sind; um der Bollständigkeit willen, werde ich noch ein Paar Borte darüber sagen; man kann Aupferstiche und auf feines dunnes Papier gemalte Gegenstände dazu gebrauchen; man kann aber auch unmittelbar auf das Glas mit haltbaren Fareben malen; erstere werden mit einem seinen Leim, z. B. Hausenblase, oder auch blos mit aufgelöstem Gummi, an die gehörige Stelle glatt auf das Glas aufgeleimt, letztere aber malt der Künstler mit feinen Farben, die nicht viel auftragen, unmittelbar auf das Glas, und wenn das Gemälde wohl abgetrocknet ist, so such man

5 6 5 2

ben übrigen leeren Raum so gut wie möglich zu reinigen, beswegen barf auch ber Rupferstichen und dergleichen der Leim nicht auf das Glas, fondern nur auf das Papier gestrichen werden, weil man es in den Zwischenraumen fcmerlich wird puten konnen; nun wird das Glas eben so wie jeder andere Spiegel belegt, so erscheint das Gemalde das nungwischen dem Glas und der Folie liegt, gleichsam in einem Bor: grund, mahrend man die andern Gegenstande Scheinbar hinter dem Glas mahr: nimmt; fo fabe ich einst einen folden Spiegel, auf welchem eine theatralifche Scene gleichsam die Ginfaffung machte und der mittlere Theil fren mar, welches eine febr fcone Wirkung that; man hat vorgeschlagen, das Gemalde nicht auf das Glas, fondern auf die Folie zu malen, allein meiner Ginficht nach, taugt diefe Methode nichts, wenigstens hat fie mir nie gelingen wollen; denn da hierben das Queckfilber Das Gemalde bedeckt, also zwischen Dieses und das Glas kommt, so kann man nicht verhindern, daß nicht etwas Queckfilber zwischen dem Gemalde und Glas bleibt, man mag es auch an die Folie preffen fo ftark man will; badurch entstehet aber ein Dis Wollte ein geschickter Runftler einmal ben Verfuch machen, und auf schmale Streifen von Spiegelglas ichone Bergierungen malen, und man legte die jett fo belies bten Bilder, und Spiegelrahmen von polirtem Solz damit ein, fo mußte es, glaube ich, einen fehr guten Effett machen, wenigstens murde die Rahme eine fehr dauerhafte Politur zu haben scheinen, welche man bem Holz nie geben kann; bergleichen schmale Streifen fallen auf Spiegelmanufakturen haufig vor und man ift gezwungen, fie in den Bruch zu merfen und einzuschmelzen, statt daß man fie auf diese Weise, wenn auch um einen geringen Preis, doch immer vortheilhafter benuten konnte.

Man hat dergleichen holzerne Nahmen, auf welchen Arabesken und andere Berzierungen mit schwarzgebeitem oder Ebenholz muhfam eingelegt sind. Wie, wenn man dergleichen Berzierungen auf Glaöstreifen malte und diese in die Berztiefungen der Rahme einlegte? Ich menne das mußte viel wohlfeiler und leichter zu machen senn und daben die Zeichnung weit besser ausfallen als solches in Holzmit der Laubsäge möglich ist, die ersparte Mühe des Polirens nicht in Anschlag zu

bringen ...

S. 168.

Das Abdestilliren des Quecksilbers von bem ginn.

Richt allein ben dem Belegen kommt viel mit Zinn verunreinigtes Duecksilber vor, sondern durch das Abschaben derjenigen Gläser, welche neu belegt werden sollen, erhält man diese Mischung so häufig, daß es wohl die Mühe belohnt, eine Unstalt einzurichten, in welcher man dieses Produkt zu gut machen kann; hierzu ist nun weiter nichts nothig, als ein unter einen gut ziehenden Kamin angelegter Windosen, der oben so eingerichtet ist, daß man eine irdene Retorte wohl passend einlegen kann; diese wird etwa zur Hälfte mit den obigen Materien die man auch avure nennt, angefüllt, in den Ofen gelegt, mit Schmiedkohlen umgeben, eine

irbene ober gläserne Borlage, die größtentheils mit kaltem Wasser angefüllt ist, und in welches der Schnabel der Retorte ziemlich weit hinein reicht, vorgelegt; dann werden die Rohlen langsam und vorsichtig angezündet und das Feuer nach und nach dahin getrieben, daß die Retorte roth glühend wird; nun löset sich das Duecksilber in Dampse auf, entweichen durch den Schnabel, werden aber ber dem Durchgang durch das kalte Wasser wieder verdichtet und fallen als lebendiges Duecksilber zu Voden; gegen das Ende verstärkt man das Feuer und setzt die Arbeit fort bis kein Duecksilber mehr übergehet; nun hat man das Duecksilber in der Borlage, das Zinn aber in der Retorte, aus welcher man es in eiserne Formen zu Stangen gießen kann.

S. 169.

XII. Das Berpaden der Transport und bas Aufstellen der Spiegelgläfer.

Daß eine so zerbrechliche und daben so theuere Waare, wie belegte und unbeslegte Spiegelgläser sind, mit der größten Sorgfalt verpackt werden muß, um alle Zufälle eines oft sehr weiten Transports sowohl zu Wasser als zu Land, so unsschädlich als möglich zu machen, das wird wohl ein Jeder leicht einsehen; diese Verpackung ist desto schwieriger, je größer die Gläser sind, und es ist daben Mansches zu beobachten, was ben der Berpackung anderer Gegenstände eben nicht oft vorkommt, deswegen wird es auch nicht überflüssig senn, hiervon das Röthige anzusühren.

1). Man braucht aber zum Berpacken der Spiegelglafer:

1. Rasten oder Verschläge.

2. Gine besondere Urt von Packpavier.

3, Flanell.

4. Flachswerch.

5. Große und fleinere Rägel.
6. Packstroh und Packtuch.

1. Die Verschläge mussen, wenigstens die zu großen Gläsern, von starken wernigstens 1 Zoll dicken tannenen Brettern gemacht werden; Ihre Größe richtet sich nach der Größe der Gläser, ihre Tiefe aber nach der Anzahl von Gläsern, die manifinein packen darf; hier ist zu merken, je größer die Gläser, desto weniger diusers in einen Berschlag kommen, je kleiner aber, desto mehrere Stücke. Von der größten Gorte, wie die von 80 — 100 Zoll Höhe, darf man nicht wohl mehr als zwen Stück in einen Kasten thun, von den kleinern kann man bis 30 Stück in eine Kiste eins packen; die großen Gläser kommen flach auf den Boden des Kastens zu liegen, die kleineren aber kann man aufrecht stellen, so daß ihre Breite die Tiefe des Kastens bestimmt, dahingegen die großen Kasten kaum eine Tiefe von 4 — 5 Zollen erforz dern; der Boden der großen Kasten muß vorzüglich gut verwahrt werden, damit er sich nicht biegt und wirst; zu dem Ende wird ein Kreuz, welches nach den Diagonas

len des Vierecks gelegt ist, von 8 Zoll breiten und 1½ Zoll dicken Brettern darauf genagelt, ein Gleiches geschiebet auch auf dem Deckel; ausserdem werden noch inwendig, sobald die Glafer gehörig gepackt find, ein oder mehrere Lattenstücke die genau in den Kasten passen, quer über die Glaser gelegt und ihre Ropfe an die Seitenzwände des Kastens angenagelt.

2. Das zum Packen nothige Papier wird eigends auf der Papiermuhle dazu gemacht; die Masse dazu ist die namliche, die zu gutem Druckparier genommen wird, sie muß außerst rein senn und vorzüglich nicht das geringste Sanckornchen enthalten, welche auf den Glasslächen Kripe erzeugen wurden; ubrigens darf es

nicht geleimt, fondern muß weich und nachgebend fenn.

3. Der Flanell wird auch gewöhnlich eigends zu diesem Behuf gemacht, er kann aus groben, jedoch wolligen Faden, die lose geschlagen sind, bestehen, man muß ihn von verschiedener Breite oder doch wenigstens von der Breite der größten Gläser haben, aus dem man hernach auch Stücke für kleinere Gläser schneiden kann, denn er muß ein ganzes Glas ohne alle Nath ganz gleich bedecken, wenn anders dasselbe eine feste Lage und in allen Puncten eine gleiche Unterstutzung haben soll, wie doch erfordert wird.

4. Das Flachswerch, welches meift zur Unterlage und zum Ausstopfen gebraucht wird, muß gart, weich und von Stengeln, holzspähnen und andern harten Körpern rein senn.

5. Die Ragel muffen durchaus Ropfe und 2 bis 21 3oll Lange haben. Das Nachen felbft gefchiehet nun folgendermagen: alle unbelegte Glasflachen werden mit Papier, hingegen alle belegte Flachen mit Flanell bedeckt, folglich braucht man gar keinen Flanell, wenn man blos unbelegte Glafer verpacken will. Es fommt ferner darauf an, die Blafer so zu legen und zu befestigen, daß ihnen nicht der geringste Zwang geschiehet und daß sie sich so viel wie moglich, nicht bewegen ton: nen, also keine Reibung entstehet; da aber Diefes in jeder Lage des Raftens nicht bewerkstelliget werden fann, weil, wenn die Glafer horizontal liegen, die geringfte Reibung die Flache angreift, wenn fie aber vertical fteben, nur der Rand Gewalt leidet, dem es weiter nichts schadet, so muffen fie gleich nach dem Verpacken in eine verticale Lage gebracht werden und darin selbst ben dem Transport beständig bleiben, deswegen ift es nothig gleich anfanglich zu bestimmen, mas oben an dem Raften fenn foll; hierzu muß allzeit eine lange Geitenwand deffelben gewählt werden, Damit auch die Glafer auf ihr langes Band zu stehen kommen und bezeichnet Diefe vorläufig, auswendig mit Rothel, legt auch ben Dam Paden Diefen Theil des Raftens, aus Grunden die man unten feben wird, etwas hober als den gegenüber: stehenden. Run belegt man den Boden des Raftens handhoch und so gleich wie möglich mit Klachswerd; Diefes wird Demnachft mit Packpapier gang überlegt, fo daß immer ein Bogen Papier einige Finger über ben vorhergehenden zu liegen kommt und nichts von dem Werch blos liegt; nun kann man das erfte Glas ein: legen, und zwar mit feiner unbelegten Glache auf das Papier; hier muß nun porzuglich, darauf gefehen werden, daß Die Ede des Glafes, an welcher

Das Dueckfilber zulett abgelaufen ift, allemal unten bin kommt, folglich wenn der Raften vertical gestellt wird, auf feinem Boden rubet. Go gut die Belegung auch abgerrodnet ift, fo bleibt an Diefer Ede Doch immer noch ein wenig lebendiges Quede filber: tommt nun Dieje Ede oben bin, fo lauft diefes lebendige Duedfilber in Die Belegung gurvet, nimmt auch das zwischen der Glasflache und der Folie befindliche mit und verdirbt Die Belegung an Diefen Stellen gang und gar, es entflehet ein wurmgleicher Streifen, der die weiße gang matte Farbe der blaffen Folie hat und eine neue Belegung nothwendig macht. Man fagt in diesem Fall: das Glas hat einen Wurm getrieben. hieraus erhellet nun auch der unbedingte Grund, warum der gepackte Raften allzeit in verticaler Lage und fein oberer Theil immer oben bleiben muß, auch warum man jenen anfänglich etwas hoher gelegt hat. Ift nun das in den Raften gelegte Glas unbelegt, fo bedeckt man es wieder, wie vorher, das Werch mit Pafpapier, legt das zwente Glas auf und fahrt so fort, bis alle Glafer, Die in den Raften kommen follen, eingelegt find; find die Glafer aber belegt, fo ift die Belegung des zuerst eingelegten Glafes nach oben zu gekehrt, man bedeckt Das her daffelbe gang und gar mit einem Stud Flanell, ftreicht ihn recht glatt aus, daß er keine Kalten wirft, belegt ihn mit Packpapier und legt die unbelegte Geite des zwenten Glafes darauf, auf feine Belegung kommt wieder Flanell, dann Packpapier, dann das dritte Glas und fo fort, bis alle Glafer eingelegt find. Ben fleinen Gla: fern vflegt man auch wohl, um etwas Flanell zu ersparen, nur zwen, dren bis vier handbreite Streifen Glanell in gleicher Entfernung auf Die Belegung zu legen, jedoch muffen diese Streifen allemal von oben nach unten über die Breite des Glafes gelegt, auch oben und unten umgeschlagen werden, damit sie in ihrer anfänglichen Lage bleiben und nicht rutschen; ben großen Glafern aber ift diese Sparfamteit übel angebracht und geht ficherer, wenn man das gange Glas mit Flanell überlegt. Much darf man nie die Glafer fo legen, daß zwen belegte Flachen gegen einander feben, denn da die belegtr Flache viel rauber, als eine polirte Glasflache ift, fo hangt sich auch der Flanell viel fester daran; erhalt nun ein oder das andere Glas eine fleine Bewegung, welches fast unmöglich zu verhindern ift, fo entstehet eine Reibung, welcher die Belegung auf dem Flanell nicht ausweichen kann, folglich sie beschädigen muß; liegt aber eine unbelegte folglich glatte Klache auf der einen Geite bes Flanells, mabrend feine entgegengefette Seite Die belegte Des andern Glafes berubret, fo wird der Klanell auf der Belegung festhalten, aber auf der polirten Alache ber Bewegung leicht nachgeben konnen, folglich Diese nicht beschädigen. Gind nun alle Glafer eingelegt, fo muffen fie gefpannt werden; Diefes muß fomobl an ben Bendern der Glafer, als auch oben auf der Alade des letten gefchehen. Ift der Raften inwendig nicht viel, das heißt etwa nur einen halben, ober gangen Boll großer als die Glafer, fo ift es hinreichend, in 1 Fuß weiter Entfernung von einan-Der, rund um die Glafer, vielfach zusammen gelegtes Packpapier zwischen die Kaftenwande und die Rander der Glafer fo fest einzuschieben, das fie fich nicht bewegen konnen; ist aber der Rasten viel größer als die Glaser, so muffen hinreichend

bide holzerne Leisten zwischen die Glafer und Raftenwande eingelegt und an lettere angenagelt werden, welche aber doch noch fo viel Spielraum haben, daß man Davierbufchel zwischen fie und Die Glafer futtern fann, den übrigen leeren Raum aber ftopft man mit Werch aus. Was aber die Spannung Der Dberflache res letten Glafes betrifft, fo belegt man ben letten Flanell bren bis vierfach mit Machapier, schneidet 2 bis 3 Latten, nachdem Die Große Der Glafer es verlangt, ju, daß sie genau, jedoch ohne Zwang, zwischen die einander gegenuber ftebenden langen Bande Des Raftens paffen. Dan vertheilt fie in gleichen Entfernungen, unterlegt fie mit mehrfach zusammen gelegtem Papier, brucht fie fest an, bob: ret vor jedem Lattenkopfe zwen Lodjer burch Die Geiten : Wande Des Raftens und ichlagt vorsichtig Ragel ein, beren Spigen in ben Lattentopf bringen, aber fo, daß sie ja nicht seitwarts, besonders unterhalb aus den Latten hervortreten und bas Beleg bes oberften Glafes beschädigen konnten. Endlich wird ber übrige leere Raum noch biet mit Berd überdedt, der Dedel aufgelegt, das hervorftebende Merch eingestowft und zugenagelt, woben man die Ragel fo richtet, daß ihre Spiken nach Auffen zu etwas hervortreten und umgebogen werden konnen, alfo besto fester halten. Gind die Rasten nicht fehr groß und geht der Transport nicht febr weit, fo konnen fie fo, wie fie jest find verfendet werden; ift aber Diefes der Kall nicht, so ist noch eine besondere Emballage nothig; es werden zu dem Ende mehrere Stude Pactud zusammen genaht, damit ein Stud entstehe, welches ben ganzen Raften umfangt, auf dieses legt man Sandhoch Packstroh, Schlägt es um ben Raften, ftopft noch binlanglich Strob nach, so daß der Raften auf allen Geiten gleich dick davon umgeben ift, naht das Packtuch mit Bindfaden ftraff zu und überbindet das Ganze zum Schluß noch mit ftarken Packftricken. Somobl die obere Ceite des Rastens als auch die diese bedeckende Seite des Macktuches muß mit den Worten: Dben und Spiegelglas, mit dauerhafter Karbe gezeichnet fenn und fo ift Alles zum Berfenden bereit.

2. Menn die Spiegelgläser versendet werden sollen, es geschehe nun auf der Achse oder zu Schiff, so bemühe man sich, es wo möglich so einzurichten, daß die Spiegelgläser bis an den Ort ihrer Bestimmung, nicht ab: und auf, oder ein: und ausgeladen zu werden brauchen, sondern auf demselben Wagen, oder in demselben Schiffe ihre Reise machen können, ist dieses aber nicht möglich, so müssen die Fuhr: und Schiffleute wenigstens genau unterrichtet werden, wie sie sich zu verhalten haben; sie müssen erstlich ben dem Auf: oder Abladen die Risten beständig aufrecht halten, so daß daß Zeichen Oben immer oben bleibt, nie dürsen sie die Risten flach legen, sich wohl gar überschlagen oder wälzen, so daß daß oberste bald unten bald oben hin kommt. Zweytens, auf einem zwey: räderigen Karren müssen die Risten quer mit der Karren: Achse parallel, zwischen die Achse und daß Pferd oder auf einem vierräderigen Wagen in die Mitte zwischen die zwen Achsen gestellt werden, damit daß Stoßen des Karrens oder Wagens, welches über der Achse am empsindlichsten ist, den Gläsern keinen Schaden zusuge. In einem Schiffe müssen sie ebenfalls aufrecht an einem sichern, dem

Anlaufe nicht ausgesetzten Ort gestellt und ein für allemal stehen bleiben. Oritetens, die Kisten gegen Rasse wohl zu verwahren; daß sich die Fuhrleute vor Umwerfen huten mussen, verstehet sich von selbst; überhaupt ist es gut, wenn man sich für den sichern Transport Sicherheit leisten laßt, und dagegen lieber

etmas mehr Fracht bezahlet.

3) Das Aufstellen der Spiegel an den Ort ihrer Bestimmung ist eben keine leichte Sache, befonders wenn fie febr groß find, denn es gehort Renntnig und Hebung Dazu. Gehr oft haben Die Spiegelmanufacturen Bormurfe zu horen, als fenen Die Glafer vollig unbrauchbar, weil fie ein gang verstelltes Bild zeigten, da doch die Waare untadelhaft abgesendet wurde, und am Ende zeigte es sich, daß blog das ungeschickte Aufstellen und Ginsegen daran schuld mar. Es ift oben schon erinnert worden, daß das Glas einen gewissen Grad von Glafticitat hat, vermoge beren es in gewissen Lagen sich merklich bieget, und sich wieder gerade richtet , wenn man es in eine andere Lage bringt. Wenn man ein Glas von 80 Boll Sohe horizontal legt, und nur an feinen benden Ropfen unterftutet, fo wird es fich in seiner Mitte durch seine eigene Schwere um mehr als einen halben Boll einbiegen. Gefett nun, die Rahme, in welche das Glas eingefett werden foll, oder vielmehr der Falz, worauf daffelbe eigentlich rubet, liegt nicht in ein und eben derfelben Gbene, fo wird fich bas eingelegte Glas, vermoge feiner Biegfamfeit und feiner Schwere, dennoch genau an den Falz anlegen, aber nun wird auch feine belegte Flache feine vollkommene Gbene mehr fenn, folglich das Bild deformirt darftellen; deswegen muß der Falz einer Rahme erft genau untersucht werben, ebe man das Glas einsett; zu dem Ende untersucht man erft eine jede Geite Deffelben mit einem guten Linial, ob sie volltommen gerade ift; ift diefes richtig, fo legt man Die Rahme borizontal und vermittelft einer guten Gehwagge macht man erst zwen an einander liegende Seiten des Kalzes genau borizontal, ift diefes gefchehen, fo muffen auch zugleich die benden übrigen Seiten genau horizontal fenn, ift diefes nicht, so muß der Tischler nachhelfen, bis alles in Orde nung ift; ift bas Glas eingesett, fo leimt man an ben vier Eden fleine Solze den wider die Rabme, welche das Glas in feiner richtigen Lage erhalten, vorausgesetzt, daß die Rahme kein feuchtes Holz hat und fich nicht wirft. Kommt Der Spiegel in eine Vertafelung wider eine Mauer, wo feine Hinterflache Feuch tigkeit anziehen konnte, fo muß die Belegung Deffelben nicht allein mit Klanell überzogen werden, sondern es muß auch zwischen das Glas und die Mauer eine holzerne aus vielen Studen nach Urt der Parquet-Fußboden zusammen gefette Tafel, die sich nicht merklich werfen kann, angebracht werden; so werden die Glafer richtig das Bild darstellen, und lange Zeit gegen Verderben aushalten. Es ift oben icon erinnert worden, daß wenn Die belegte Klache eines Spiegels nur eine vollkommene Ebene fen, derfelbe doch ein richtiges Bild zurückwerfe, wenn gleich die vordere unbelegte Flache entweder nicht parallel mit der hintern, oder gar etwas weniger hohl oder erhaben ift; in diesem Falle muß man fich ben dent Cinfepen in die Rahme nicht nach der vordern, sondern nach der hintern belege Berfuch d. Glasmacher/Runft. II. Th. Sii

ten Fläche richten und dahin arbeiten, daß diese genau eben bleibt und nicht geborgen wird, deswegen muß man die vordere Fläche in dem Falz, da wo es nothig ist, unterlegen, oder die Fläche des Falzes so lange bearbeiten, bis das Glas genau anliegt, ohne seine hintere Fläche zu biegen. Die Biegsamkeit des Glases bietet aber auch ein Mitttel dar, Gläser, deren belegte Seite etwas hohl oder erhaben ist, so einzusehen, daß die Fläche gerade wird und richtige Vilder darstellt; ist z. B. das Glas der Länge oder der Breite nach erhaben, so wird es an beyden Seiten, oder oben und unten auf dem Falz ausliegen, in der Mitte aber nicht; man drückt daher das Glas in der Mitte nieder bis auf den Falz und leimt ein Klöhchen dahinter; ist das Glas aber der Länge und Breite nach hohl, so wird es in der Mitte seiner langen oder schmasen Seiten ausliegen, an den Ecken aber nicht, man drückt diese nieder, und erhält sie in dieser Lage durch dawider geleimte Klöhchen. Ein kleines Nachdenken wird dem Ausmerksamen leicht den Beg zeigen, den er einzuschlagen hat.

Hiemit beschließe ich die Beschreibung der Spiegelfabrication und wunsche

nun nichts mehr, als daß fie dem geneigten Lefer Benuge leiften moge.

Siebenter Abschnitt.

Ueber Anlage und Verwaltung der Glasfabriken.

I. Ueber Anlage von Glasfabriken.

S. 170.

a. In welchen Fallen ist die Anlage von Glasfabriken dem Staat nuglich?

Db Glasfabriken einem Staat nütlich seinen, ist meines Erachtens nicht sowohl aus dem angenommenen allgemeinen Grundsatzu beurtheilen, daß der Staat am blühendsten sen, wo nächst dem Ackerbau, Manufacturen und Fabriken am meisten in Flor sind, als aus den mehr oder weniger vortheilhaften Umständen, worin sich ein Land befindet, um diesen Erwerbzweig mit Nuten zu betreiben. Das Haupt erforderniß, welches zum Betrieb der Glasfabriken nöthig ist, ist das Brennmaterial

und es giebt fein einziges Gewerb, welches beffelben unter übrigens gleichen Umftan: den mehr bedurfte, als eben Diejes, Daffelbe aber gehort so fehr zu den Be: burfniffen der erften Nothwendigkeit, daß Die Bewohner eines Staats fich in der größten Berlegenheit befinden wurden, wenn Mangel, oder auch nur ein zu hober Preis dieses Materials Statt findet. Wollte man daher unter diesen Umftanden Glasfabrifen anlegen, so wurde jener Mangel nur vergrößert oder der Preif fo gesteigert werden, daß daraus nichts als Unheil erfolgen konnte; Demnach find Glasfabrifen nur da von Rugen, wo das Brennmaterial in einem folden Ueberfluß ift, daß es entweder gar nicht alle verbraucht werden fann, oder in einem fo geringen Preis stehet, daß der Berschwendung deffelben, der Bernadlagiauna seiner vernünftigen Bewirthschaftung und somit dem kunftigen Mangel, Die Gelbft der Grundfat : daß man fo wenig Geld wie moglich, Babn geoffnet wird. aus bem Lande fur Bedurfniffe geben laffe, dag man alfo alles im Lande felbft zu erzeugen suchen muffe, kann hier nicht unbedingt die Unlage von Glashutten rechtfertigen, nur wenn das Brennmaterial im Ueberfluß vorhanden ift, findet Diefer Grundfat eine richtige Unwendung. Jedes Land hat feine Gigenthumlichkeis ten und schickt fich nur zu einzelnen Gewerben vorzüglich, wenn anders fein Umfang nicht fo groß ift, daß man Gelegenheit zur Anlage aller, oder doch der meisten findet: Diejenigen Gewerbe, welche in einem Lande Die meifte Begunftigung finden, muffen daher auch vorzüglich berücksichtiget werden. Außer den Brennmaterialien find ben Glasfabrifen, Die Glasfluffe noch ein fehr beträchtlicher Gegenstand, der alle Ruck ficht verdient, und es tommt darauf an, ob man fich dieselben in dem Lande, oder von Außen ber, mit Leichtigkeit und in billigen Preifen verschaffen fann, ohne andere icon bestehende, oder mit großerem Bortheil angulegende Kabrifen gu beein; trachtigen; steigt dieses Material, entweder wegen Geltenheit, oder wegen der Trans, portkoften aus zu weit entfernten Gegenden zu hoch, fo wird man ben allem Heberfluß von Brennmaterial, boch felten mit andern Glashutten die Concurrenz aushalten ton: nen und folglich immer große Sinderniffe finden. Endlich ift auch der mögliche Abfat ber Waaren, die man verfertigen will, in Unschlag zu bringen; beschrantt fich diefer blos auf das Inland und verbraucht diefes fo viel, als man erzeugen kann, fo mird man fich aut daben befinden, obgleich der Staat hierben nichts gewinnt, als daß fein Gelo für diese Urt von Waaren aus dem Lande gehet. Rann man den Absat aber auch auf das Ausland ausdehnen, das heißt, kann man fo viel, und fo mohlfeil Baa: ren erzeugen, daß man nicht nur das Inland verforgen, fondern fur das Ausland auch noch etwas übrig behalt, hat dieses nicht schon wohlfeilere, oder beffere Baare der Urt und erschweret die Einfuhr nicht durch Sandelsverbote, so find Die Umftande fur den Unternehmer und den Staat nur Defto vortheilhafter; erfterer ift des Absatzes seiner Waare um desto versicherter und letterer gewinnt dadurch, daß fremdes Geld in das Land gezogen und fein Vermogen vergrößert wird; eben das hat noch Statt, wenn das Inland zwar die gefertigte Glaswaare nur jum Theil verbrauchen fann, aber ber Weg nach tem Ausland offen fiehet. 3112

aber der inlandische Absatz zu gering, und der Weg nach dem Ausland versperrt oder doch erschweret, so werden auch alle übrige vorhandene Vortheile nichts helfen und die Anlage von Glasfabriken nicht rathlich senn. Aus allem diesem gehe hervor, daß Glasfabriken nur dann einem Staat nüglich sind und gedeihen komnen, wenn Vrennmaterialien im Ueberfluß vorhanden sind, wenn die übrigen Materialien, besonders die Glasslüsse, leicht und in billigen Preißen herbenges schafft werden können und wenn ein hinreichender Absatz möglich ist, das heißt, ein solcher, der alles, was mit den vorhandenen Kräften producirt werden kann, anbringt.

§. 171.

b) Bas fann und foll der Staat thun, um Glasfabrifen zu grunden und empor zu bringen?

Sobald es ausgemacht ift, daß in einem Staat Glasfabriken mit Rugen angebracht werden konnen, so wird es vorzüglich darauf ankommen, zu untersuchen:

1) Goll der Staat die Glasfabriken auf eigene Rechnung unternehmen, oder soll er sie Privatunternehmern überlassen? Und wenn dieses ift, was kann er

2) thun, um solche Unternehmungen so zu unterstügen, daß sie gedeihen können?

Bas die erste Frage betrifft, so lehret die Erfahrung, daß Manufacturen und Kabriten, die auf Roften des Staats betrieben werden, felten oder nie gedeis Der Grund liegt in den großen Berwaltungstoften, welche der Privatmann wenigstens nicht in dem Dag hat; in der zu großen Verantwortlichkeit der daben angestellten Diener, und in dem Mangel der gehörigen Aufsicht. Der Privatmann beforgt die Leitung, das Rechnungswefen, den Sandel felbft, der Staat muß hierzu mehrere Gubjette mit ftarten Befoldungen anftellen und diefen, um nicht betrogen zu werden, eben fo viele Controlleure beigeben, mas oft febr beträchtliche Rosten verursacht. Die Verantwortlichkeit macht die Diener behutsam, und feiner magt etwas zu verbeffern oder abzuandern, es bleibt Alles bei dem alten Schlendrian; benn wenn auch das Beste ausgedacht wird, so ift Neid und Bosheit immer geschäftig, es nicht gelingen zu laffen, oder feinen Werth herabzuseten; der Mangel an Aufsicht findet darin seinen Grund, weil die Borgesetten meiftens fein Interesse an dem guten Fortgang haben, der Privatmann befordert aber dadurch unmittelbar feinen Rugen. Wenn auch der beste Wille bei der Dienerschaft ift, so haben sie doch felten Die Gewalt in Sanden, ihrem Befehl Nachdruck zu geben, oder die Untergebenen wissen sich bei den obersten Vorgesetzten durch Unbringerei und andere Mittel beliebt zu machen, und finden Schutz gegen die Strenge Derjenigen, Die ihnen unmittelbar porgefett find, badurch werden Dieje miß: muthig, und laffen alles geben wie es will. Rur diejenigen Geschäfte ber Urt, wobei eine militarische Ordnung eingeführt werden kann, oder wo es mehr darauf ankommt,

auf eine wohlfeile Urt gewisse Waaren immer von einerlei Gute zu erhalten und wobei fein großer lleberschuß gesucht wird, die endlich auch so ins Große geben, daß fie Die Rrafte eines Privatmanns überfteigen, nur folde Gefchafte mag der Staat auf eigene Rechnung betreiben. Dahin gehoren z. B. große Galinen, Die Manuface turen und Kabriten, welche die Bedurfniffe Des Militars liefern und überhaupt Dies jenigen, deren größter Ubnehmer die Regierung felbst ift, oder zu seyn pflegt, wie Porzellanfabriten u. d. g. In allen übrigen Fallen und alfo auch in dem Fall, wovon hier die Rede ift, wird es nachtheilig fur den Staat fenn, wenn er folde unternimmt, er wird seinen Zweck beffer erreichen, wenn er diese Geschafte einem, oder einer Gesellschaft von mehreren einsichtsvollen und verständigen Mannern überläßt, ja lettere, namlich eine Gefellschaft, verdient vor allen den Borzug, wo ein Geschäft fehr starke Unlage : und Unterhaltungscapitalien erfordert, oder wo die Weitlauftigkeit besselben die Rrafte eines Einzelnen zu fehr übersteigt, oder auch wo es von Rugen ift, ein Wefchaft in einer großen, nicht aber in mehreren fleinen von einander unabe bangigen Unlagen zu betreiben. Denn manche Urten von Glasfabriken erfordern ichon an und fur sich eine fehr ausgedehnte Unlage, wie z. B. Die Spiegelfabriken, andere Urten berfelben konnen zwar im Rleinen fur fich betrieben werden, allein es ift in vielen Källen 3. B. wo der Ueberflug des Brennmaterials nicht fehr groß ift, für den Staat und Die Unternehmer nutlicher, auch Diefe in großen Unlagen zu betreiben, ja selbst mehrere Urten der Fabrication zu verbinden, weil die Erfahrung lehret, daß arofe Unlagen mit wenigen Roften und Material, mehr Produkte oft von befferer Qualitat liefern, ale mehrere fleinere Anlagen, und weil bei Berbindung von mehre ren Fabricationen häufig Materialien und Abfalle vorkommen, die, wenn sie gleich zur Kabrication einer Glasart nicht tauglich find, bod zur Verfertigung einer andern noch recht aut senn konnen und also nicht brauchen hinweggeworfen zu werden. allem Diefem aber gehoren großere Unlage; und Unterhaltunge: Rapitalien, folglich auch eine Vereinigung von mehreren einzelnen Kraften; es verstehet sich aber von felbit, daß dergleichen große Unlagen nur dann anzurathen find, wenn 1) das Brenne material in einem Begirt beifammen erhalten werden fann und nicht in mehreren weit auseinander liegenden Gegenden sich befindet, und 2) die Unlage auf beständig, oder doch auf eine fehr lange Zeit gemacht werden kann. Es giebt haufig Salle, wo fich an einem abgelegenen Ort eine Holzmenge befindet, die eine Glashutte auf 10 bis 15 Jahre mit nothburftigem Brandholz versorgen kann, nach deren Ablauf also bas Beschäft aufhören muß; in diesen und ahnlichen Kallen mare es Thorheit, große Unlagen zu madjen.

Wenn nun gleich die Betreibung der Glasfabriken auf Rechnung des Staats nicht rathsam ist, so kann und soll er sie doch auf alle Weise unterstützen, wenn anders ihre Möglichkeit und Nüglichkeit nach Maßgabe der Local Umstände ausser Zweifel gesetzt ist: Es fragt sich daher: wie kann der Staat dergleichen Untersnehmungen auf eine zweckdienliche Urt unterstützen? Im Allgemeinen muß man antworten: in Bewilligung alles dessen, was ein solches Geschäft befordern und

in Entfernung alles beffen, mas ihm hinderlich und nachtheilig fenn kann. Inde besondere aber kann diese Unterstützung von Seiten des Staats in Folgendem bestehen:

1. In unentgeldlicher Ertheilung der Erlaubnig, das Gefchaft entweder inners

halb gemiffer Brangen, ober in feiner gangen Austehnung zu betreiben.

2. In Unweisung und Ueberlassung derjenigen nothigen Materien, welche Die Regierung felbst besitt und abgeben kann, in einem festgefetten und moglichft billigen Preis; hierher gehort vorzuglich das Brennmaterial; es muß diefes an einem Ort benfammen fteben, fo daß es an den Ort der Unlage beguem und mit nicht zu großen Roffen gebracht werden fann, und der Preis muß nicht bober fenn, als der welchen man den gegebenen Umstanden nach, daraus auf

andere Beife zu erlangen mit Grund hoffen darf.

3. In Veranstaltung folder Unordnungen, die den Unkauf folder Materialien, welche Die Regierung nicht felbst unmittelbar liefern kann, auf alle mogliche und gerechte Beije erlauben. hierher gehoret, das Berbot, oder beffer die Erschwes rung der Ausfuhr Diefer Materialien ins Ausland, durch Bolle; der durchaus von allen Abgaben befreyte Unkauf und Transport Derfelben nach dem Ort der Unlage; Die Erlaubniß, überall im Lande Auffaufer Diefer Materialien anzustellen, und zum Besten ber Unternehmung sammlen und auffaufen zu durfen; ferner Die Erlaubnig, Diejenigen Materialien, Die man entweder im Lande nicht hinrels chend, oder in nicht annehmlichen Preisen haben fann, auffer Landes anzukaufen und folde gang oder doch nothdurftig Abgabenfren in das Land einfuhren zu

durfen.

4. In Borfchuffen von Geld oder Materialien, die nach gewiffen Zeiten, in bestimmten Terminen wieder zurud zu zahlen sind. In der Regel aber ist es der Regierung nie anzurathen, baare Geld : Borschusse in die Sande der Unter: nehmer zu geben. Gewöhnlich werden diese Belder nicht so verwendet, wie sie follten, sehr gerne richten sich manche Unternehmer auf einen vornehmen Ruß ein, in der Meynung, dadurch einen großen Begriff von ihrem Reichthum gu erregen und sich Eredit zu verschaffen, und wenn sie die Gelder auch wirklich unmittelbar zur Anlage verwenden, fo haben fie doch felten die nothigen Rennt: nisse, folde Unlagen mit der großten Sparsamkeit zu machen, obschon sie gleich gang gute Renntniffe der Kabrication befiten. Heberhaupt durfte es am beften fenn, fich mit keinen Unternehmern, und befagen fie auch die ausgebreiteften Rennts niffe, einzulaffen, Die nicht mit einem Dem Geschäfte angemeffenen Capital vere feben find. Ohnehin erfordern die meiften Glasfabricationsarten, ich nehme die einzige Spiegelfabrication aus, kein so übermäßig großes Capital, daß es die Rrafte des Privatmanns überstiege, folglich find in der Regel Geldvorschuffe bier nicht nothig. Will man aber Doch etwas thun, fo creditire man Materialien, 3. B. Das Brandholz auf Terminen, Die jedoch nicht uber ein Sahr betragen durfen, denn in Diefer Zeit kann das creditirte Material in Geld umgegett, folge lich auch bezahlt werden; der Unternehmer braucht teshalb keine besondere Caux

tion zu leiften, weil bie gemachte Unlage meistens so viel Werth hat. Das Cres Ditiren auf langere Zeit aber ift fur bende Theile nachtheilig, denn es halt schwe: rer große Summen abzuzahlen als kleine, der größere Credit erfordert eine Sicherheit, die dem Unternehmer die Rrafte auf einer andern Seite lahmt, und der Staat kann auf mancherlen Weise gefahrdet werden; also in der Regel keine Geldvorschusse. Anders verhalt es sich, wenn von der Anlage einer Spies gelfabrik die Rede ist; diese erfordert ein so großes Anlages und Betriebscapital, daß es meistens die Rrafte felbst ganzer Gefellichaften übersteigt, wenigstens fie fehr lahmt, wenn sowohl die Anlage als der Betrieb ganz auf ihren Schultern liegt; hier tritt alfo der Fall ein, wo eine Geldunterftugung von Geiten des Staates, wo nicht nothig, doch von dem größten Ruten fenn wird. Spiegelfabrifen erfordern fehr weitlauftige Gebaude und fehr toftbare Wertzeuge, welche felbft unter ben gunftigften Umftanden unter 70 bis 80000 und mehr Gulden nicht bergeftellt wer: den konnen, das Betriebs Capital muß groß genug fenn, um einestheils wenigstens auf ein Jahr alle Erfordernisse auschaffen alle Lohne bezahlen, und ein ansehnliches Waaren Lager aufstellen zu konnen, Damit man das Berlangen der Raufer in furzer Beit befriedigen fann. Bedenkt man, daß die verschiedenen Spiegelforten, von 15 3oll Hohe und 10 Boll Breite, bis zu 100 Boll Bohe und 56 Boll Breite, über 3160. einzelne Stude betragen, daß wenn man Diese auch nicht alle, doch wenigstens ein Stud, in Borrath haben will und fann, man doch von vielen gangbaren Gorten, oft 20-30 Stud vorrathig haben muß - so wird man sich leicht einen Begriff machen konnen, mas fur ein Capital dazu gehort, um dieses Alles anzuschaffen und unterhalten zu konnen; hier wird es daher fehr zweckdienlich und beforders lich fenn, wenn der Staat die Unlage der Gebaulichkeiten, die Unschaffung bes nothigen Grundes und Bodens und Der erforderlichen Werfzeuge übernimmt, und folche den Unternehmern gegen billige, dem aufgewendeten Capital proportio: nirte Binfen überläßt; es ift hierben, außer bochftens in den erften Jahren, bis namlich ein Material: und Waaren: Vorrath vorhanden ist, auch nicht einmal eine Cautionsstellung nothig; die Unternehmer konnen das zur Anlage und Sicher-heitsleiftung erforderliche Capital sogleich zu dem Betrieb verwenden und diesen besto schwunghafter ausführen. Da ein wohleingerichteter Staat seine Baumaterias lien, Bauverständige, Sanowerkeleute und alle Erforderniffe ftete in Bereitschaft hat, so kann er wohlfeiler, besser, zwedmäßiger und dauerhafter bauen, als die Privatleute, die felten die hierzu nothigen Kenntnisse und Mittel besitzen; er ift daben gewiß, daß die vorgeschoffenen Gelder genau zu dem Zweck verwendet werden, und er verichafft den Unternehmern eine fo fraftige Unterflutung, daß fie auf feine andere Beife beffer ertheilet werden fann.

^{5.} Abgabenfrener Bertrieb der gefertigten Waaren in und außer Landes, oder wenn doch Abgaben entrichtet werden sollen. solcher, die den Absatz nicht erschweren, sind ebenfalls Mittel dergleichen Unternehmungen zu befördern; alle

Unordnungen aber, wodurch ber In: und Auslander gezwungen werden foll, die gefertigten Baaren ausschließlich zu nehmen, es geschehe unmittelbar oder mittels bar und durch welche Mittel man wolle, scheinen eben so ungerecht, als unpolis tifch und fchablich zu fenn; benn entweder liefern die Unternehmer beffere und wohlfeilere Waaren, als die Concurrenten, fo ift aller Zwang überfluffig, Die Abnehmer werden von selbst kommen, oder sie fabriciren eben so gut und mobifeil als die Auslander, Dann werden nur Local : limftande, g. B. die Beite bes Transports ic. einige hinderniffe machen, die aber durch Erschwerungen oder gar Berbote nicht gehoben werden, weil fogleich von Auffen ber Represfalien erfolgen werden, die das Uebel nur arger machen; oder die Unternehmer arbeiten gar schlechter und theurer als die Auslander, Dann ift es doch die größte Ungerechtige keit, Die Bewohner eines Landes zwingen zu wollen, ihr gutes Geld fur schlechte Waare bin zu geben, welche sie beffer und wohlfeiler haben konnen, und das blos um einige Ginzelne zu bereichern; das ift doch offenbar eine druckende Auflage, Die dem Staat und dem gemeinen Besten schadlich ift; ohnehin ift der den Raufern aufgelegte Zwang, Das fraftigste Mittel Die Qualitat Der Maaren zu verschlechtern, denn der Unternehmer, welcher weiß, daß man ihm feine Baare abnehmen muß, bekummert fich wenig darum, ob fie gut oder schlecht ausgefallen ift; also in keinem Kall wird Zwang portheilhaft und folglich rathsam fenn; es ift ichon übel genug, daß man bisweilen durch das übelberechnete Berfahren ber Rachbarftaaten, zu folden gehaffigen Schritten gezwungen wird, allein es mare hochft verkehrt, jene Durch Dergleichen Anordnungen gu abnlichen Schritten reizen zu wollen; fann der Rachbarftaat vielleicht auch dem Absat der Baaren. wovon hier die Rede ist, nicht schaden, so wird es doch außerst selten der Kall fenn, daß er nicht in Rudficht anderer Landesprodukte das Bergeltungsrecht auss üben konnte, und dann ift ben allem den Anordnungen nichts gewonnen, vielmehr wird oft großer Schaben Dadurch angerichtet; überhaupt ist der Grundsat, Den mande altere und neuere Finangmanner aufstellen: daß es erlaubt fene fein Gis genthum auf jede nur mogliche Weise zu feinem Bortheil zu benugen, Durchaus unbaltbar, denn fonft mußte Rorn, Geld; und jede Art von Bucher ehrenvoll und erlaubt fenn.

6. Die Beförderung des Absahes der Waaren, ist endlich ebenfalls ein sehr kräftiges Mittel, dergleichen Unternehmungen zu unterstützen, wozu der Regies rung eines Staats sehr vielfältige Mittel zu Gebot stehen; sie selbst hat zu ihrem eigenen Gebrauch sehr viele der Waaren, wovon hier die Nede ist, nothig, sie muß also selbst mit gutem Benspiel vorgehen und ein Hauptabnehmer derselben werden. Oft verursacht Laune, Modesucht und die dem Deutschen so vielfach vorgeworfene Anhänglichkeit an das Fremde und Ausländische, daß gute, wenigsstens zum anständigen Gebrauch vollkommen genugthuende Waaren stehen bleiben, und mit weit größeren Kosten ausländische gesucht werden, sogar ist manche Nesgierung von diesem Mißgriff nicht frey, und daran nehmen die Unterthanen ein

rechtfertigendes Benspiel; das soll aber nicht so senn; ist die Regierung mit den Waaren zufrieden, so kann es jede andere auch senn, und will man aus Borur; theil und Eigensinn doch nicht nachfolgen, so mag sich die Regierung durch vorssichtige Unlegung mäßiger Zölle, aber auch nur in einem solchen Fall, den Mangel des Patriotismus bezahlen lassen. Ausserdem kann durch vortheilhafte Handels; traktate mit auswärtigen Staaten dem Absat sehr aufgeholsen werden, die Resgierung hat daher auch hierauf ein ausmerksames Auge zu wenden.

7. Bisweilen konnen sich die Unternehmer diefer Urt von Kabriken nicht die nothigen geschickten Arbeiter verschaffen. In diesem Fall ift es an der Regierung fich in das Mittel zu schlagen; sie kann durch Bergutung der Reisekosten, durch Buficherung gewiffer Frenheiten, burch Abgabe von fleinen Landerenen und Bobs nungen ic fehr leicht Menschen, Die anderwarts unzufrieden sind, anlocken und gum Ginmandern anreigen, durch erleichterte Unfiedelung und Berbenrathung mit Inlanderinnen laffen sie fich leicht bewegen das Land nicht zu verlaffen; wird bann auch noch Gorge getragen, daß fie inlandische junge Leute in ihrer Runft unterrichten, fo ift für immer fur Diefen Gegenstand gesorgt. Oft haben Regierungen ben sogenannten Meisterarbeitern und andern, die ben ber Direktion gut gebraucht werden konnen, durch Ertheilung von Titeln und Benfionen, gum Ginmandern Luft zu machen gefücht. Wenn die Glasfabrifen auf Rosten der Regierung betrieben werden, so mag diefes gang gut seyn, find fie aber in den Sanden von Unterthanen, fo ift diefe Krengebigkeit mehr fchablich, als nublich; Die Leute merben dadurch an zwen Herren gebunden, und werden zum Theil von den Unternehmern unabhangig. Oft wenn diese streng auf Ordnung und Pflichterfullung feben, werden jene mismuthig, suchen Schutz ben der Regierung und finden ihn nicht felten; man hat Benspiele, daß folde Unzufriedene und Widerspenftige dem Kinangministerium aufferordentlichen Gewinn, welcher ben einer folchen Unftalt gu machen fen, porfpiegeln, daß fie felbst alles Mogliche bentrugen, um den Kleiß und die Bemuhungen der Unternehmer zu vereiteln und Schaden anzurichten, fo daß Diese mismuthig murden ober gar zu Grunde gingen; nun griff man von Seite Der Regierung auf eine übelberechnete Weise nach dem finkenden Geschäfte, fand sich mit den gemishandelten Unternehmern oft theuer genug ab, und glaubte nun eine Goldgrube eröffnet zu haben, aber fehr oft wurde auch ein fo unrechtliches Benehmen mit dem ganglichen Miglingen bestraft. Sangen Diese Leute aber einzig von den Unternehmern ab, fo werden fie fich wohl huten, Schritte gegen fie gu thun, und brauchen jene noch die Borficht, Diefen Menschen einen Untheil an dem reinen Gewinn zu gestatten, fo werden fie Diese fo fest an fich binden, daß fie nicht leicht etwas zu fürchten haben.

Dieses sind die Hauptmittel, wodurch eine Regierung diese Urt von Fabriken grunden und empor bringen kann. Wird nun eine gute Aufsicht auf die Untersnehmer und ihr Thun und Treiben gehalten, sie zur Ordnung angewiesen, wenn sie auf üblen Wegen wandeln, und alles moglichst entfernt, was sie in ihrem Ges Bersuch d. Glasmacher, Aunft I. Th.

schäfte hindern, dagegen ihnen aber auch alles gestattet, was billiger und gerechter Weise verlangt werden kann, so ist kein Zweisel, daß solche Unternehmungen auch, soweit es in menschlichen Kraften stehet, dauerhaft und nuglich seyn werden.

§. 172.

•) Haupterfordernisse zur zweckmässigen Unlage von Glasfabriken.

Wenn in einem Lande die Anlage von Glasfabriken möglich und nützlich bestunden worden ist, und die Regierung sich entschlossen hat, die Sache zu begünzstigen, so fragt sich, was muß derjenige, der eine solche Anlage unternimmt, wissen und in welchen Umständen muß er sich besinden, um ein solches Geschäft zwecks mäßig vollführen zu können, und was hat er zu thun um ihm einen festen und dauerhaften Grund zu verschaffen? Man kann hierauf im Allgemeinen mit wenig Worten antworten: er muß

1. Ausgebreitete Renntnisse des Geschäffts,

2. ein hinlangliches Bermogen besitzen, er muß

3. einen schiedlichen Ort zur Unlage auswählen, und

4, solche Bedingungen von der Regierung zu erhalten suchen, die ihm ein aluckliches Gedeihen des Geschäfts sicher stellen.

Bu 1. Die Unternehmer, oder derjenige, dem fie die Ausführung ihres Borhabens auftragen, muß vor Allem mit den zu diefem Geschäfte nothigen Rennt: nissen ausgeruftet senn; gewöhnlich begnügt man sich einem Glasmeister, der ans geblich oder wirklich, diefe oder jene Glasart zu machen versteht, ben dem man aber Renntniffe der Chemie, Der Mechanit, Der Baufunft ze vergebens fuchet, Das Gie schäft zu übertragen, daher bann auch bas traurige Unsehen, die üble und bennoch kostswielige Einrichtung der meisten deutschen Glasbutten. Ein Mann, der ein solches Geschäft mit Erfolg einrichten will, muß grundliche mathematische Renntniffe, Das heißt, ber Rechnungswissenschaft, der Geometrie, der Mechanik und vorzüglich der Baukunft haben und im Beichnen geubt fenn; er muß Chemie, theoretisch und praktifch und zu dem Behuf auch Naturlehre studirt haben; er muß in der Glasmacherfunft überhaupt, nicht blos in einem einzelnen Theil Derfelben bewandert fenn; er muß endlich die Handlungswiffenschaft und das dahin gehörige Rechnungswesen grundlich verftchen; außerdem muß er die Gabe haben, eine Menge von Menfchen, die gewohnlich boshaft find und unbemerkt unendlich viel Schaden aurichten konnen, zu leiten und in Ordnung zu halten, ohne daben fein Unfeben in Wefahr zu feben; eine Sache, worauf viel ankommt und die nicht fo leicht ift, als fie Manchem icheis nen maa. Besitzt ein Direktor nicht alle diese Renntniffe, so muß man seine 3w flucht zu Runftverständigen der einzelnen Facher nehmen, das erfordert aber große Rosten, Zeitverlust, und es wird nie ein harmonisches Ganze entstehen. Gind der Unternehmer mehrere, die fich des Gefchafts annehmen wollen, fo ift es am beften, fie vertheilen die einzelnen Kacher unter fich, leiten diese nach gemeinsamer Berathung

und erwerben sich die für jedes Fach erforderlichen Kenntnisse desto genauer. Es ware ein Leichtes, Benspiele anzusühren, wie durch Mangel der Kenntnisse, selbst ben sonst gutem Willen, der größte Schaden angerichtet, ja ganze im besten Flor gestandene Anlagen zu Grund gegangen sind; wie man 15 bis 20 Jahre mit großem Nachtheil fabricirt hat, ohne den Fehler, der doch offen vor Augen lag, entdecken

zu fonnen, allein exempla sunt odiosa.

Bu 2. Außer Renntniffen muffen die Unternehmer mit einem hinlanglichen Disponiblen Vermögen versehen senn. Es ist unglaublich, wie leicht manche auf Ungeben eines Projectmachers, in diese Urt von Geschäften eingehen ohne die nothigen Mittel zu haben und wie bald sie dann auch die Opfer ihrer Unvorsich: tigkeit werden. Die meisten Glasfabrications Unstalten haben ein fo einfaches Unsehen, man spiegelt die Untruglichkeit des Gelingens so leicht vor, man versichert, der Absatz habe keine Schwierigkeit und das alles so zuversichtlich, daß Biele fich haben bethoren laffen und nur mit dem größten Schaden flug geworden find; besonders ift dieses der Kall, wenn bergleichen Glasfabriken gang neu in einem Lande angelegt werden follen, wo vorher noch keine waren. Der geschick tefte Mann fann feine anderwarts gefammelten Befchaftotenntniffe und Erfahrung nicht unbedingt in eine unbekannte Gegend übertragen; er muß allemal erft eine Reihe langweiliger und toltspieliger Bersuche anstellen, die oft gang andere Berfahrungsarten erheischen, als er bisber anzuwenden gewohnt mar, und das Schlimmfte Daben ift, bag man felten von Berfuchen im Rleinen auf den Erfolg im Großen schließen darf, sondern, daß die meiften Bersuche im Großen angestellt werden muffen, weil fehr oft im Großen gar nicht ausführbar, was im Rleinen recht aut gelungen ift; man siehet alfo, mit welcher Borsicht zu Werk gegangen werden muß. Die Frage aber, wieviel Capital muß ein Unternehmer haben, um gludlich fortzukommen ? lagt fich nicht allgemein beantworten. Es hangt von der Fabris cationsart die man gewählt hat, und von den Localumständen ab, in denen man fich befindet; es laffen sich alfo nur die Hauptrubriken angeben, die man zu beachten hat, und die man nach den Umftanden in Zahlen ausdrucken muß. Man muß Geld haben 1. zur Erlangung ber Erlaubnig und gum Untauf ber nothigen Waldreviere, oder des darauf stehenden Holzes; 2. zur Anlegung der Gebäude und Anschaffung ber Werkzeuge; 3.'zu Auffindung der nothigen Materialien und Unstellung Der Bersuche Damit, um feiner Gade gewiß zu fenn; 4. zu Unschafe fung der Materialien, wenigstens auf ein Jahr, aus Grunden die man unten weiter ausführen wird; 5. zu Bezahlung aller Arten von Arbeitslohne, weniastens auf 2 bis 12 Monathe, nach Maggabe bor Fabricationsart; 6. zu Bestreitung Des Betriebs in dem Kall, wenn man den erforderlichen Absat nicht gleich erzwin-Werden alle diese Rosten in Zahlen verwandelt, so wird man mit Erstaunen seben, welch eine Gumme beraus fommt; fehlt es an dieser Gumme, fo ift man genothiget entweder gleich gang aufzuhoren, oder durch Schuldenmachen fid) zu holfen suchen. In den meisten Fallen wendet man fich an Kaufleute, denen man Die Waare gegen Borfchuffe liefert; allein das ift eine mahre Geißel fur ein Rff2

neu angehendes Werk. Dem Kaufmann mussen die Waaren um solch einen Preis überlassen werden, daß der meiste Rugen in seinen Sack fließt, und er weiß es so einzurichten, daß er immer im Vorschuß bleibt und man diesem Zwang nicht leicht entgehen kann. Wer also nicht mit dem gehörigen Fond versehen ist, der lasse sich von diesen Geschäften, so leicht und suß man sie ihm auch vorspiegeln mag.

- Ru 3.) Ift man nun mit Renntniffen und Geld verseben, fo febe man fich nach einem fchicklichen Ort um; felten ift es der Kall, daß Diefer in der Rabe eines fchiffs baren Aluffed, oder einer guten Landftrage gefunden wird, weil man mit folden Bulfsmitteln das Solz beffer als durch Glashutten zu Geld maden kann. wird man in entfernte, abgelegene Begenden verwiesen, wo das Solg feinen ober geringen Werth hat; hier ift nun eine genaue Localeinsicht zu nehmen, ob das Holz in einem jufammenhangenden -Revier benfammen ftebet, oder weitlauftig vertheilt ift, ob das Holze Quantum nachhaltig ben gehöriger Eintheilung und Administras tion für immer, oder nur auf furzere oder langere Zeit ausdauert, und wie viel jahrlich bavon genommen werden kann; ob sich ein mit fliegendem Waffer versebener Drt gur Unlage ber Gebaude findet, wohin das Brennmaterial mo moglich beraun: ter mit verhaltnismäßiger Leichtigkeit gebracht werden fann; wie groß die Entfernung dieses Orts von dem nachsten Stappelort fen; woher die Materialien mit Leichtigkeit geholt und die Producte hingebracht werden konnen; wie die Wege beschaffen, und im Fall sie schlecht sind, ob sie ohne zu große Rosten bergestellt werden konnen; ob diefer Stappelort und feine Lage geeignet fen, um von daber Die Materialien zu beziehen, und Die Waaren zc. abzusetzen? Aus allem Diefen wird man nicht nur beurtheilen tonnen, in wie weit fich der Ort zu einer Unlage fchicke, fondern man wird auch schon einen ziemlich genauen Ueberschlag über Die wichtige Reche nungs Rubrick Der Transportkoften machen konnen. Ift nun ein ichicklicher Ort aufgefunden worden, so kommt es nun
- Bu 4.) darauf an, gute Bedingnisse von der Landes Negierung zu erhalten; hier, her gehören nun alle die Puncte, welche oben, als von der Regierung zu gewährende Unterstühungen und Vergünstigungen angegeben worden sind, und nebst diesen wird es nothig, wenigstens gut seyn, wenn man auch noch folgende zu erlangen sucht, nämlich:
- 1. Die Erlaubniß, alle Diejenige Baumaterialien, welche die Gegend darbietet, sich unentgeldlich, oder doch in maßigen Preißen zu Rut machen zu durfen:
- 2. Die Befugniß, das Holz durch eigene Holzhauer nicht nur hauen, sondern auch gleich entweder nach dem landüblichen Holzmaß, oder nach dem Maß, wie man es zum Verbrauch nothig hat, nachdem man das eine oder das andere für gut findet, aufmachen zu lassen.
- 3. Die Erlaubniß, das aufgemachte Holz, wenn man es für gut findet, im Walde ein Jahr lang, das ist von dem Monath October bis wieder dahin im folgen; den Jahr zum Austrocknen sigen zu lassen.

4. Die Erlaubniß, auch die entstehenden Stocke ausmachen, den folgenden Winter an einen sichern Ort bringen und daselbst zu Asche brennen lassen zu durfen.

5. Das Recht, Duarz, Cand, Thonarten und was fonst zu dem Geschäft nos

thia ift, überall im gangen Lande graben und benuten zu durfen.

6) Das Recht der Afchensammlung und Potaschsiederen.

- 7) Das Recht, alle vorkommende Transporte, wenn man es gut findet, durch eigenes Fuhrwert beforgen zu lassen, ohne an die benachbarten Unterthanen, wenn sie sich nicht billig finden lassen, gebunden zu seyn.
- 8. Das Recht, alle Dfisianten, Arbeiter, Taglohner, Handwerksleutere. von jeder Art, ganz nach Gutfinden und wie es der eigene Vortheil erheischt, ohne daß sich irgend Jemand darein zu mischen hat, annehmen und abdanken zu durfen, es sen denn, daß man sich durch besondere Contrakte, mit einem oder dem andern die Hande selbst gebunden hatte.
- 9. Das Recht, jede Glasfabricationsart, einzeln und zu gleicher Zeit, wie man es vortheilhaft findet, zu betreiben.
- 10. Das Recht, den Arbeitern welche ihre Schuldigkeit nicht thun und Schaften anrichten, nach gewissen, allenfalls von der Regierung zu bestätigenden Normen, Gelostrafen aufzulegen.

11. Das Recht, die Arbeiter mit Lebensmitteln und sonstigen Bedürfnissen, wo möglich Abgabenfren, versorgen zu durfen, woben jenen jedoch nicht der mindeste

Zwang mittel oder unmittelbar aufgelegt werden darf.

12) Das Recht der durchgängigen Personalfrenheit, wenigstens für die Arbeister die ihre Kunst erlernen mussen, und diejenigen ihrer Kinder, die zu deren Erlers nung bestimmt sind.

13. Das Recht eines hohern Gerichtsstandes für die Unternehmer und obersten Offizianten, als jener worunter die Arbeiter stehen, damit diese in gehörigem Re-

fpett bleiben.

Dieses sind die Hauptpuncte, welche die Unternehmer zu erhalten suchen mußen; Aufmerksamkeit auf die Local: Umstände, werden ihnen schon noch an Hand geben, was sie weiter zu berücksichtigen haben. Uebrigens mussen sie suchen, alle Berhaltnisse mit den Staats: und besonders den Forstbeamten so genau zu bestimmen, daß keine Collisionen von irgend einer Art zu furchten sind und uberhaupt es so einz zurichten suchen, daß sie nicht mit zu vielen Staatsbehörden, sondern wo mögelich nur mit einer zu thun haben, wozu sich das Manufaktur: Collegium oder Minissterium, wenn ein solches vorhanden ist, am besten eignet; denn ben solchen Unterznehmungen, besonders wenn sie gelingen, hat gerne Jeder die Hände in dem Spiel, was den Unternehmern zu sehr großem Nachtheil gereichen muß.

d. Ueber die Auswahl der zu betreibenden Glasfabricationsart, und über die Ausdehnung, welche ihr zu geben ist.

Wenn alle bisher betrachtete Gegenstande in Ordnung find, so fragt fich nun was, und wie viel tann man fabriciren, um den großtmöglichften Bortheil zu er langen? Bor Allem entscheidet bier die Holzmenge, welche jahrlich, und ob fie nur auf turze oder fehr lange Zeit, oder auf immer zu haben ift. Won Erfterem bangt hauptsächlich Die Ausdehnung ab, welche man dem Geschäfte zu geben bat, und bas Lettere bestimmt zum Theil die zu mahlende Fabricationsart ; benn da eine berfelben weit größere und fostspieligere Anlagen erfordert, als eine andere, fo fiehet man von felbst, daß es Thorheit fenn wurde, große Unlagen zu machen, die in wenig Jahren, wo ihre Roften unmöglich erfett werden konnen, zu nichts mehr brauchbar find. Sat man daber Brennmaterial auf febr lange Beit, das beißt, auf 80 - 100 Jahre, oder fur beständig und in folder Menge, daß man wenige ftens einen Dfen beständig im Gang erhalten fann, so fann man, wenn die übrigen Umstande anders gunftig find, sid, auf die schwierigste und kostbarfte Fabrication, welche jene der Spiegel ift, ohne Bedenken einlaffen, in andern Fallen aber muß man fid auf andere Glasfabricationen, die ohne großen Schaden zu jeder Zeit einger fiellt werden konnen, beschränken. Außerdem kommt es ben Beantwortung ber obigen Fragen darauf an, welche Urt von Glaswaaren in dem Lande und in den Nachbarlan: bern am gesuchtesten ift, welche also den schnellsten und vortheilhaftesten Absat finden wird, und es ift naturlid), daß man sich unter übrigens gunftigen Umftanden, vor: zuglich zu Diefer entschließen wird. Auch fann aus dem Digen beurtheilt merben . in wie weit es moglich und nutlich ift, mehrere Fabricationsarten zu gleicher Zeit gu betreiben; da aber ber Fall oft eintreten fann, daß in einer Gegend mehrere Kabricationsarten gleich guten Absat finden, und da es überhaupt nothig ist vorher zu wissen, mas eine Unternehmung der einen oder der andern Urt eintragen wird, fo muffen Unschläge gemacht werden, um zu feben, was man von jeder Gattung in einem gewiffen Zeitraum produciren und wie viel Bortheil man fich davon ohn: gefahr versprechen kann, wonach sich bann die Wahl ber Fabricationsart bestime men läßt.

S. 174.

e. Ueber die Berfertigung der Anschläge ben ben verschiedenen Urten der Glasfabricationen.

Die Rutungsanschläge ben allen Arten von Manufaktur und Fabrik : Unternehmungen hangen von Local : Umständen ab, denn in jeder Gegend sind die Arbeits: Material, : und Produktenpreiße verschieden. Es können daher keine allgemein gultigen Normen hier angegeben werden, die in allen Fällen brauchbar wären; nur

bie Sauptrubrifen, welche nach ben Local: Umständen jedesmal in Zahlen auszus drucken sind, konnen und follen hier angeführt werden; sie sind theils allen Arten von Glasfabriken gemein, theils einer jeden Art insbesondere eigenthumlich. Zu den ersten gehört

a. Die Berechnung Des Capitals, welches zur Erwerbung des Rechts des Grund und Bodens, zur Erbauung der nothigen Gebaulichkeiten und ihrer Unter:

haltung erfordert wird;

b. des Capitale, welches zur Unschaffung und Unterhaltung der Werkzeuge

nothig ist;

e. des Capitals, welches beständig vorräthig sein muß, um die zur Fabricas tion nothigen Materien zu rechter Zeit und in gehöriger Quantität und Qualität anschaffen zu können.

Bu ben lettern, namlich den jeder Fabricationsart eigenthumlichen Rubriten,

gehoren:

d. die Administrationskosten;

e. die Arbeitslohne;

f. Die Werthe der nothigen Materialien von aller Urt;

g. die Handlungskosten.

Mit allen diesen sind endlich

h. die Werthe und Menge der Produkte, welche man zu erzeugen gedenkt,

ju vergleichen, woraus bann der zu hoffende Ruten hervorgeben wird.

Zu a. Dieses Capital wird bestimmt, theils durch die Contrakte, welche man mit der Landesregierung abgeschlossen hat, theils durch die landüblichen Arbeits, und Baumaterialien, Preiße; diese muß man daher zu erfahren suchen, sodann genaus Risse und Anschläge über alle nöthige Gebäulichkeiten versertigen und diese nach Maßgabe obiger Preiße in Geld anschlagen. Hierbey hüte man sich vor zu leichter und schlechter Bauart, um dieses Capital möglichst klein zu halten; es sen dann, daß die ganze Anlage nur auf eine kurze Zeit dauern soll; man bedenke, daß ein schlechter Bau vielleicht alle 15 bis 20 Jahre erneuert werden muß, und daß die jährlichen Reparaturen desto größer sind, je schlechter man anfänglich gebauet hat, was dann dieses Capital nach Verlauf einer gewissen Zeit über alle Maßen erhöhen wird. Auf der andern Seite aber hüte man sich eben so sehr vor übertriebener Pracht; Zwecknäßigkeit und Dauerhaftigkeit muß das einzige Augenmerk sehn: Uebrigens sindet man oben in den Beschreibungen der einzelnen Fabrications. Arten, welche Gebäulichkeiten man nothig hat.

Zu b. Das Capital zur Anschaffung der Werkzeuge muß durch Contrakte mit benjenigen, welche sie verfertigen, bestimmt werden; ihre Urt und Anzahl findet man in obigen Beschreibungen. Uebrigens glaube man nicht, daß dieses eine unberdeutende, ohne Nachtheil zu übergehende Rubrik sene; ben der Spiegelfabricas

tion z. B., kann diese leicht über 15 bis 20000 fl. betragen.

Diese benden Capitalien bleiben beståndig stehen, und sind in dem Anschlag nur ihre jahrlichen Zinsen zu berechnen, die aber frenlich hoher, als die landublis den anzuschlagen sind, weil sich der Werth der Dinge, die sie vorstellen und decken sollen, von Jahr zu Jahr vermindert, und weil die hoheren Zinsen nach einem gewissen Zeitraum das ersetzen nuffen, was an Capitalwerth in dieser Zeit abges

gangen ift.

Zu c. Die Größe dieses Capitals hångt von der Ausdehnung, die man der Anlage geben kann, von dem zu hoffenden Absatz und von der Zeit ab, auf welche man Vorräthe anschaffen will. Vorausgesetzt, daß man wegen des Absatzes nicht in Verlegenheit zu seyn braucht, so bestimmt sich die Ausdehnung der Anlage durch die jährlich zu erhaltende Monge Vrennmaterial, denn diese giebt die Menge und Größe der in Gang zu setzenden Desen an, diese aber die Größe und Menge der Glashäsen, diese endlich die Menge der Materialien. Da es nun hinreichend ist, wenn man diese auf ein Jahr vorräthig hat, so ist genug, wenn man den gesammten Materialverbrauch für diese Zeit berechnet und nach den landüblichen Preißen und den Nebenkosten, als Zubereitung, Transport, Abgang 2c., in Geld anschlägt. Da dieses Capital alle Jahre zu verwenden ist, so kann es als ständig betrachtet werden und es sind nur seine Zinsen zu berechnen, die auch nicht höher als die landüblichen anzusehen sind, weil das Capital unter übrigens günstigen Umständen, alle Jahre wieder eingehet.

Bu d. Die Administrationskosten begreifen die Besoldungen, welche das dirigirende Personale und die den einzelnen Geschäften vorgesetzten Leute beziehen. Ihre Zahl hängt von der Fabricationsart, weil man ben der einen mehr Leute der Art braucht, als ben einer andern, und von den Unternehmern ab, je nacht dem diese nämlich selbst Hand anlegen oder die Geschäfte durch Andere besorgen

lassen.

Zu e. Die Arbeitslohne sind theils nach den landüblichen Tage und Stückslohnen, theils nach den Contrakten, welche man mit den eigentlichen Glase und andern Arbeitern geschlossen hat, anzusetzen; hierher gehören Holzhauerlöhne und Fuhrlöhne jeder Art, welche nach Maß und Sewicht bezahlt werden, dann die Löhne der Glasarbeiter, die ben einigen Fabricationsarten nach dem Stück, ben andern aber monathe oder jahrweiß bezahlt werden; hierben ist auch noch etwas für ausserordentliche Arbeiten, die nicht allzeit sondern nur zufällig vorkommen, in Anschlag zu bringen. Wenn man demnach bestimmt hat, wie viel Material man in einem Jahr braucht, und wie viel Produkte man daraus erzeugt hat, so lassen sich obige Löhne leicht bestimmen. Wie aber die Materialiene und Produktenmenge zu bestimmen sey, davon werden gleich unten nähere Untersuchungen folgen.

Bu f. Die Handlungskosten begreifen die Verpackung, den Transport der Waaren, die Provision, welche die Raufleute erhalten, die Corresvondenze Rosten ze. Man muß sich genau erkundigen, auf was Urt die verschiedenen Glaswaaren in Korben, in Kisten, in Stroh ze, verpackt werden, und darnach seine Uccorde mit

ben Handwerksteuten machen, man muß das Gewicht einer gewissen Menge von Waaren bestimmen und darnach den Fuhrlohn berechnen; eben so muß man mit den Raufleuten übereinkommen, und dadurch wird man in Stand gesetzt, auch diese Kosten ziemlich genau in Anschlag zu bringen.

Bu h. Weit größere Schwierigkeiten hat es, die Menge und den Werth der Produkte zu bestimmen, denn es giebt der Arten so viele und ihre Preise sind so verschieden, außerdem ist die Fabrication selbst so vielen Zufällen unterworfen, daß es bennahe unmöglich ist, auf einen hohen Grad der Zuverlässigkeit zu

fommen.

Um einigermaßen einen Ueberschlag machen zu konnen, so ware wohl der furzeste Weg dieser: erft mußte man das Gewicht von einer bestimmten Menge verschiedener Glasmaaren von jeder Art zu erfahren suchen, zwar ist auch dieses aufferordentlich verschieden, indeffen past das Gewicht doch auf Glasmaaren, Die von eben der Beschaffenheit sind, als jene, welche man gewogen hat. Go mußte man 3. B. untersuchen, mas 100 Stud Bouteillen oder überhaupt 100 Stud Hoblglas, von allen Gattungen, die man habhaft werden fann, oder 50 Monde und 50 Mittelftude, oder ein Pack Tafelglas, und zwar von jeder Große befonders, oder 1 Quadratfuß raubes Spiegelglas von 3-6 Linien Dide u. f. w., wiegt. Da nun die Erfahrung lehret, daß 850 th Glasfritte, 600 bis 750 th arbeitbares Glas geben, je nachdem namlich die Materien mehr oder weniger rein und die Schmelzzeiten langer oder furzer find; da von diefem arbeitbaren Glase nach Berichiedenheit der Fabrication und der Waaren die gemacht werden, E bis 1 auf Abfalle, auf Bruch und auf das, was in den Safen figen bleibt, zu rechnen ift, fo darf man nur dieses übrig bleibende Glasgewicht, mit dem gefundenen Gewicht der einzelnen Arten der Glaswaaren vergleichen, und man findet, wie viel Waare von irgend einer Urt sich daraus verfertigen laffe. Gefett 3. B. man babe, gefunden, daß 100 Champagner Bouteillen 175 to wogen und man fragt, wie viel aus 850 th Fritte folder Bouteillen zu erhalten fenen? fo findet man, 850 th Kritte geben 750 th Glas, die Abfalle, Bruch ic. betragen ohngefahr 100 th, bleibt als Glas 650 th diese dividirt mit 175 th, dem Gewichte von 100 Bouteillen giebt 3 mal 100 Bouteillen oder 371 Stuck Bouteillen. Go findet man umgekehrt aus der Zahl und Menge der Bouteillen die Menge Fritte, Die Bestandtheile Dieser Menge Fritte findet man die dazu erfordert wird. leicht aus dem Glasfate, ben ein Runftverftandiger wiffen muß; 3. B. ber Glasfat bestehet aus 100 th Gode, 100 th Potasche und 320 th Sand, so macht dieses zusammen 520 th Fritte; nun berechnet man ben Gehalt ber obigen 850 th Fritte dadurch, daß man ansett, 520 th Fritte enthalten 100 th Gode ober Potafche, oder 320 th Sand, wie viel muffen 850 th von jeder diefer Materien enthalten? Man findet daß sie 163 th Gode, 163 th. Potasche und 524 th Sand enthalten muffen. Auf diese Weise kann man über jede Glaswaaren : Art die Berechnung anstellen, wenn man nur ihr Gewicht, den ihr zugehörigen Glasfat und das Gewicht der Abfalle, auch den Abgang in der Schmelze weiß; nun ift Berfud d. Glasmacherfunft II. Th.

nur noch die Holzconsumtion zu bestimmen, diese richtet sich nach der Art und Beschaffenheit des Holzes und nach der Größe des Dsens, endlich nach der Menge der Schmelzen, die in einem gewissen Zeitraume gemacht werden. Man begreift leicht, daß man alles dieses nur durch directe Erfahrungen bestimmen kann, die nach Berschiedenheit der Umstände ausservollich verschieden ausfallen werden. Um jedoch einen Fingerzeig zu geben, so will ich einige sorgfältig angestellte Erfahrungen

bier anführen, wonach man fich wenigstens einigermaßen richten fann.

In einem Spiegelglasofen, der 8 parifer Ruß lang und breit, und 71 Ruß hoch mar, murde wochentlich zwenmal geschmolzen; er war nicht gut gebauet, und Die Schmelzen gingen wegen fehr mittelmäßigen Materien fehr lang, namlich 34-36 Stunden, und verzehrte in einer Woche 101 Mag flein gehauenes Buchenholz, welche 18% Wald Magen, jedes zu 81 Cubiffuß, gleich kamen. Bier Spiegelfühlofen, jeder 30 Fuß lang und 9 Fuß breit, nebst den zugeborigen Strechofen, brauchten in eben ber Beit 20 Mag Grob : oder Stockholz, meistens Gichen, welche 7 1/2 Maldmagen à 81 Cubiffuß gleich sind. Dren Ruhlofen zu gegossenen Spiegeln 14 Kuß lang, 71 Ruß breit, brauchten in einer Woche 5 Maß grobes Gichen; und Buchenholz, welche 33 Balomag à 81 Cubiffug gleich waren. Endlich verzehrte ein Frittofen von 11 Fuß Durchmeffer, in einer Woche zu 9 Fritten und 4 Potaschen-Calcinirungen 12 Maß Buchen und Gichen Grobholz, welche 5 1 Waldmaßen à 81 Cubiffuß gleich famen. In einem neuen Dfen von eben der Große und ben befferer Bauart und beffern Materialien, gingen in einer Woche nur 80 Mage Holz von eben der Große wie die obigen 101 Mag auf, und die Schmelzen dauerten nur 25 Stunden.

2) In einem Mondglasofen, der 8 parifer Fuß lang und breit und 7½ fuß hoch war, wurde wöchentlich dreimal geschwolzen und gearbeitet. Die Schmelzen dauerte, wegen unrichtiger Bauart und mittelmäßiger Materie 32 — 34 Stunden; er consumirte in einer Woche 122 Maße klein gehauenes, ¾ Buchen, ⅓ Eichenholz, welche 22½ Waldmaße à 81 Cubiksuß gleich waren. Ein Auslaufosen verzehrte in drei Malen 7 Maß Buchen, und Eichen, Grobholz, welchen ohngefahr 3 Waldmaße à 81 Cubiksuß gleich waren. Zwei Scheibenkühlösen, 14 Fuß lang, 5 Fuß breit, 5 Fuß hoch, wurden jeder dreimal geheizet und verzehrten 17 Maß schlechtes, meizstens Eichenstrockholz, welche 8 Waldmaßen à 81 Cubiksuß gleich kamen. Ein Frittzofen von 11 Fuß Durchmesser brauchte in dreimalen 11 Maße schlechtes Eichen, und Buchen, Grobholz, welche 5½ Waldmaßen à 81 Cubiksuß gleich waren. Nach verzehrter Bauart wurden mit 110 Maß Kleinholz, wie das obige, wöchentlich 4 Schmelzen gemacht, ohne den Sonntag zu Huse zu nehmen, und folglich auch ¾

mehr producirt.

3) Ein Tafelglasofen von 80 parifer Zoll lang, breit und hoch, verzehrte nebst ben daran befindlichen zwei Ruhlofen, die 12 Fuß lang, 4 Fuß breit und 3 Fuß hoch waren, wochentlich 35 Klafter á 128 Cubiffuß und lieferte monatlich 14 Schmelzen.

4) Ein runder Tafelglasofen von 6½ Fuß Durchmesser und 7 Fuß Sobe vom Heerd angerechnet, verzehrte nebst dem angehangten 7 Fuß langen und 5 Fuß breiten

Ruhlofen und 3 Holztrockenöfen, von 10 Fuß Lange und Breite und 7 Fuß Sohe,

wodentlich 24 Rlafter Buchenholz à 196 Cubiffuß.

Nach einem nicht zu gering angesetzten Durchschnitt kann man annehmen, daß ein 8 Fuß langer und breiter und 7½ Fuß hoher Ofen, für jede 4 Stunden Schmelzzeit 3½ Maß klein Holz, für jede Stunde Läuterzeit nicht gar ½ Maß klein Holz und für jede Stunde Arbeitzeit ¾ Maß klein Holz erfordert, wobei immer 5½ der angez gebenen Maße einem Waldmaß von 81 Cubikfuß gleich sind. Uebrigens kann man annehmen, daß die Holzconsumtion in Defen von verschiedener Größe, sich wie der Duadratinhalt ihrer Grundflächen verhält, nicht aber wie ihr Cubikinhalt, so daß z. B. der Holzverbrauch in einem chüßigen Dfen zu dem in einem 8 füßigen sich vers

halt, wie 36 zu 64, unter übrigens gleichen Umständen.

Bei allen diefen Material Berechnungen aber ist noch keine Rucksicht auf Zus und Unglucofalle genommen, Diefe aber in Unfchlag zu bringen, bat febr große Schwierigkeiten. Es gehoret hierher Die uble Beschaffenheit Der Materien, Die auf Qualität und Quantität der Waare nachtheilig wirken und großen Zeitverluft verurfaden, ferner bas Ausgeben ber Safen, weldjes eben fo wirft, Die Witterung, welche einen fehr großen Ginfluß hat, der Abgang an Brennmaterial durch Berfaulen und Diebstahl, anderer Rachtheile, welche aus Unwissenheit, Rachlaffigkeit, oft Bodheit entstehen, nicht zu gedenken. Meines Erachtens giebt es keinen andern Weg, um hierbei einigermaßen ins Rlare zu kommen, als Auszuge aus wirklichen Reche nungen von einer nicht zu kleinen Unzahl von Jahren zu machen und baraus einen Durchfdnitt zu nehmen; allein folche Rechnungen fteben nicht einem geden zu Gebot und febr felten find fie auch fo genau geführet, daß man baraus Alles deutlich entnebe men konnte. Da ich das Glud hatte bei mehreren folden Unternehmungen gu Rath gezogen zu werden, und Gelegenheit hatte die Rechnungen einzusehen, so war ich im Stande, folde Auszuge zu machen, und ich hoffe Dant zu verdienen, wenn ich Die Resultate hier nach den einzelnen Fabricationsarten mittheile, sie werden wenia: stens zu einer allgemeinen llebersicht dienen.

1) In Ansehung der Hohlglasmacherei hatte ich nie Gelegenheit Rechnungen zu sehen, die mir brauchbar gewesen wären, zwar sind mir von verschiedenen Orten her Mittheilungen gemacht worden, die aber nichts als allgemeine und dabei noch ziemlich verdächtige Prositberechnungen enthielten, ohne sich auf specielle Angabe der Materia-lien und Baaren, am wenigsten aber der außerordentlichen Zufälle einzulassen, welches also hier zu nichts dienen kann. Da aber diese Fabricationsart selten sehr ins Große gehet, an sich auch sehr einfach ist, so wird das oben Vorgetragene so ziemlich

hinreichen, um einen ohngefähren Ueberschlag zu machen.

2) In Unsehung der Mondglasfabrication ist folgendes ein sehr genauer Auszug

aus breijahrigen Rechnungen:

Es wurde in zwei Oefen gearbeitet, deren jeder 9 Monate im Gange war. Die Materien waren im Ourchschnitt mittelmäßig, die Administration sehr gut. Man verbrauchte

8113

| 53795 th Potasche, | im Wer | th - | | ** | | * | 4 | • | 6456 | fl. | |
|---------------------|--------------|----------|---|----|---|---|---|---|-------|-----|---|
| 136801 -» Sode | » » | | | | | + | • | • | 17784 | >> | |
| 327109 » Glasstucke | 39 37 | | • | ٠ | | ٠ | ٠ | | 8030 | W . | |
| 285500 » Sand | | | | | | | | | | | |
| 7004 Mas Holz à & | 31 Eubiff | นษ | | * | • | | • | • | 5599 | >> | |
| Urbeitslohn | | ' | • | | • | ٠ | • | ٠ | 19872 | >> | |
| Holz: und Frachtfu | hrlohn | • | • | • | + | • | • | | 13633 | 3) | |
| Holzhauer: und Me | Merlohn | • | • | • | • | 4 | • | • | 5723 | >> | |
| | | | | | | | | | 77097 | צי | _ |

hieraus murben erhalten

111488 ganze Scheiben, und aus diesen wurden nach dem Schnitt und Berkauf erloset 128456 fl.

Ben einer etwas schlechtern Administration wurde in einem Ofen ber 9 - 10

Monate jahrlich im Gang war, in 9 Jahren verbraucht

| 174464 th Potasche, im | Werth | ٠ |
٠ | • | 20934 fl. |
|-------------------------|----------|---|-------|---|-----------|
| 304855 » Gode » | » · | |
• | + | 39630 » |
| 706432 » Sand | | | | | |
| 780231 » Glasscherben | | | | | 15604 % |
| 15655 Maß Holz à 81 | Cubiffuß | |
• | + | 12556 » |
| Arbeitslohn | | | | | 37077 " |
| Holz: und Frachtfuhrloh | n | | | ٠ | 32822 » |
| Holzhauer: und Messerlo | | | | | 13064 » |
| | | | | - | |

171687 »

hieraus wurden erhalten

196748 ganze Scheiben, welche nach dem Schnitt und Verkauf einbrachten, 226382 fl.

Alles dieses ist aus sehr richtig geführten Rechnungen genau ausgezogen, und da die wahren Ausgaben und Einnahmen mit angeführt sind, so ergiebt sich auch ein richtiges Resultat, in welchem alle Zu: und Unglücksfälle mit einbegriffen sind; übrigens ist der Werth des Sandes in obigen Nechnungen nicht ausgeworfen weil er nichts als den Fuhrlohn kostete, und dieser schon unter der Rubrik «Frachtsuhrlohn» begriffen ist.

3. In Ansehung der Tafelglassabrication folgen hier zwen Rechnungs, Auszüge, namlich einer über französisches dickes Tafelglas und einer über bohmisches dunnes Tafelglas; ersteres ist aus vierjähriger, letteres aus drenjähriger Rechnung genommen, und bende zu leichterer Bergleichung auf einen Monat reducirt. Auf der französisschen Hütte ging in einem Monat auf:

| | | hn für A | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|-------|------|----|-------|-----|------|------|----|------|-----|----|-----------|
| _ 1 | rer, E | trecker, | . Of | enhe | izer | un | id (S | las | schr | reid | er | 517 | fl. | 55 | fr. |
| 80 | Rlafte | r gut | Holz | à | 256 | (S | ubiff | uß | | • | | 733 | * | 20 | 3> |
| 40 | | schled | | | | | | | | | | 393 | » | 20 | D |
| 120 | Ctr. | Potafo | he | ٠ | | | * | ٠ | ٠ | + | • | 1650 | >> | | guedation |
| 30 | 75 | Galin | enasd | jen: | Ga | 13 | • | ٠ | ٠ | | ٠ | 137 | >> | 30 | 20 |
| 15 | » | Ralk | | | | | * | • | • | - | • | 13 | >> | 45 | 10 |
| 180 | >> | Gand | 4 | | • | • | | • | ٠ | • | * | 56 | >> | 9 | D |
| 4 | >> | Arfeni | f. | | • | ٠ | | • | • | • | ø | 91 | >> | 40 | M |
| die 2 | lbfålle | der letzt | en A | rbeit | | | | | | | | | | | |
| 5 | Häfen | • | • • | | • | • | ٠ | ٠ | + | 0 | • | 91 | >> | 40 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | 3685 | >> | 19 | 3) |

hieraus wurden erzeugt,

1100 Pack Tafelglas, welches im Mittelpreis verkauft wurde zu 5 fl. 30 fr. der Pack um 6050 fl.; wovon dann noch die Administrationskosten abzuziehen sind, die man aber, weil sehr vielerlen Geschäfte getrieben wurden, nicht wohl bestimmen konnte, die aber wohl zu 8 — 10 p. C. anzusepen sind.

Auf der deutschen nach bohmischer Art betriebenen Sutte verbrauchte man in einem Monat

| 4464 fb | Potasch | e | 0 | • | • | 4 | • | ٠ | • | ٠ | • | 1428 | fl. | 28 | fr. |
|--------------------|-------------------------|------|-----|-----|----|-------|--------|-----|-----|--------|---------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------------|
| 8970 » (| Sand | ٠ | • | ٠ | ٠ | + | • | • | • | ф | 4 | 44 | >> | 48 | 39 |
| 1256 » . | Ralf | • | 4 | 4 | ÷ | • | Ф | * | • | • | • | 8 | 23 | 20 | >> |
| 350 » (| | | 4 | | | | • | | • | | • | 21 | >> | - | entropers- |
| 96 RI | after H | ulz. | à 1 | 96 | Cu | biffi | uß. | + | * | + | | 288 | X | (CONTRACTO) | Pycorotu |
| 196 tb | Glassch | erb | en | nel | ft | den | 2 | bfå | Uen | De | er | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lett | | | | | | | | - | | + | 6 | >> | Common | definition. |
| 35 » 9 | lette
Ursenik | | | | | | | | | | + | - 0 | | 45 | > |
| 35 » ?
Urbeitol | lette
Ursenik | en s | Arb | eit | + | ٠ | * | * | | | + | - 0 | | 45 | 2 |
| | lette
Urfenik
ohn | en : | Arb | eit | + | * | *
* | * | + | *
* | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 8 | * | 45 |))
 |

hieraus wurden erhalten 1050 Pack oder Schock dunnes Tafelg as, welches in Geld à 4 fl. p. Schock, 4200 fl. einbrachte, wovon dann noch die Udministrations, Hands lungs, Packs und Transportkosten abzuziehen sind, die frenlich etwas hoch zu 800 fl. monatlich angeschlagen wurden. Diesen letzen Rechnungsauszug habe ich nicht selbst machen können, er wurde mir unter Versicherung der strengsten Richtigkeit mitgetheilt, dessen ohngeachtet scheint er mir doch noch etwas zweiselhaft zu senn, und ich mag dessen Richtigkeit nicht ganz verdurgen; indessen kann er doch zur Uebersicht und zu näherer Nachsorschung dienen.

4. Was endlich die Unschläge über die Spiegelfabrication betrifft, so ist es fast unmöglich, etwas Genaues Darüber anzugeben, weil Die Preife Der Waare nach Berichiedenheit der Große fo fehr von einander abweichen, daß man den Werth nicht eber bestimmen kann, bis die Baare gang fertig oder verkauft ift, und weil der geringste Fehler, der nie gang und in allen Fallen zu vermeiden ift, einen febr großen Ginfluß auf den Werth der Waare hat; den Fabricationspreis fann man ziemlich genau angeben, mas man aber daraus erlofen wird, bleibt ein Rathfel bis jum wirk lichen Berkauf, oder wenigstens bis fie gang fertig, das heißt, gefchliffen, polirt und belegt ift. Auch kann man von einzelnen Proben nicht auf die Fabrication von einem oder von mehreren Jahren schliegen. hat man z. B. ein Glas verfertiget, bas feiner Große nach 80 fl. werth ift, und es findet fich nach feiner Bollendung ein Steinchen oder Bladchen an einer in die Augen fallenden Stelle, jo muß esentweder mit 20 - 40 prG. Rabat abgegeben werden, oder man ift genothiget es in mehrere fleine Stude zu verschneiden, Die hernad zusammen feine 30 - 40 fl. werth find; hat man nun eine Probe gemacht, die zufällig fehr reine Glafer geliefert hat, und man wollte von diefer Probe auf die Fabrication eines Jahres schließen, so wurde man fehr irre geben; bodiftens tonnen fie zum Wegweifer Dienen, um begangenen Kehlern auf die Spur zu tommen, und wenn fie gut ausgefallen find, als das Biel, Das man zu erreichen trachten muß, wie man aus dem gleich Folgenden sehen wird.

Die Untersuchung ber Rechnungen einer ehemals ziemlich berühmten Spiegelfabrik gab folgende Refultate. Man mablte von einem Zeitraum von bennahe 90 Sahren, eine Reihe von 18 Jahren aus, wo das Geschäft mittelmäßig gut geführt worden war und sich mancherlen gluckliche und nachtheilige Borfalle ereignet hatten, und berechnete auf das Genaueste, was auf die Spiegelfabrication verwendet worden, ohne zu berücksichtigen, ob etwas überfluffig oder zwecklos ausgegeben mar ober nicht, kurz, die mahre wirkliche Ausgabe, und sodann auch die Menge des verfertigten rauben Spiegelglafes. Es fand fich, daß fur die Summe von 234,533 fl. die Menge von 32818 Stud Spiegelglafern gemadit worden maren, die zusammen genoms men 17,920658 Brabanter, oder 19,586834 Parifer Quadratzolle ausmachten; dems nach hatte ein pariser Quadratsuß à 144 Quadratzolle, 1 fl. 43 1 fr. zu fabriciren gefoftet. Ferner fand fich, daß man, um diefe Glafer zu ichleifen und zu poliren, eine Summe von 177000 fl. angewendet hatte, es fostete alfo ein Quadratfuß gefchlif: fen und polirtes Spiegelglas 3fl. 1fr. Eben fo berechnete man alle Handlungs, fpefen, als Transporte, Emballage, Provision 2c., in so weit fie nicht von ben Raufern getragen werden, und es ftellte fich eine Gumme von 33186 fl. bar, so daß nun dem Werk der Quadratfuß polirtes Spiegelglas bis zum Augen: blick des Berkaufs auf 3 fl. 15 fr. zu fteben kam. Will man nun den Fabricatie onspreis irgend eines Spiegelglases wissen, so darf man nur nachsehen, wieviel Quadratfuß es enthalt und Die Zahl mit dem Preis eines Quadratfußes multie pliciren; vergleicht man diese Summe mit irgend einem Verzeichnis der Verkaufs preise der Spiegelglaser, so erfahrt man sogleich, ob man Schaden oder Bewinn

bavon baben wird. Go weit war man nun im Rlaren, allein jest fragte es fich, batte für das namliche Geld fich nicht weit mehr, oder für weniger Geld eben so viel oder gar mehr machen laffen? Zu dem Ende wurden 1. alle Hus: gaben genau gemuftert, alle die gar nicht zur Fabrication gehörten, ober die ohne Roth und gegen die bestehende Ordnung verwendet worden waren, wurden separirt, und so zeigte es sich, daß man ben der Fabrication der rauben Glafer, porzüglich ben bem Schleifen und Poliren, und ben ben Sandlungofpefen wirklich ohne alle Roth, die Gumine von circa 62000 fl. ausgegeben hatte; bann wurden 2, auf den Sutten Proben mit einer gewissen Quantitat Materien angestellt, um zu feben, wieviel Quadratzolle Spiegelglas daraus zu erhalten fen; zu dem Ende wurden zwanzig Proben angestellt, zu jeder Probe nahm man 2200 tb. Fritte, die 792 lb. Fluß, das beißt halb Gode halb Potasche, das übrige aber an Sand, Rale und Glasabfallen enthielten. Man ließ die Salfte des Glafes blasen, die andere Salfte aber gießen, dann murde alles Kehlerhafte weggeschnit: ten, was übrig blieb ausgemoffen und berechnet; fo ergab sich benn aus Diesen zwanzig Proben, daß-im Durchschnitt obige 2200 fb. Fritte 36156 parifer Qua: bratzolle Spiegelglas gemahren, deffen Kabricationswerth zwar durchgangig gleich, beffen Berkaufswerth aber außerordentlich verschieden mar, je nachdem man großere oder fleinere Stude mit oder ohne Glud hatte verfertigen laffen. Die 36156 Quas dratzolle mogen im Durchschnitt 1569 tb., die Abfalle aber 420 tb. und das was in den Safen figen blieb, betrug 85 tb., fo daß alfo der Abgang in der Schmelze ohngefahr 126 th, betrug. Da nun Fluß und Sand ben weitem das hauptingre-Dienz des Spiegelglases, und bende hier beständig ziemlich genau in einerlen Berbaltniß genommen wurden, fo kann man annehmen, daß die Menge des erzielten Glafes mit der Menge des verbrauchten Fluffes im direften Verhaltniß fiehe. Da nun in 18 Jahren zur Berfertigung des Spiegelglases 8180 Ctr. Flug an Gode und Potafche, bende in dem Berhaltniß von 6: 5. verbraucht worden waren, fo konnte man fragen: wenn 792 tb. Kluß 36156 Quadratzolle Spiegelglas geben, wieviel hatte aus 8180 Ctrn. erfolgen muffen? Die Antwort wurde fenn 37,342939 parifer Duadratzelle; da nun nur 19,586834 Quadratzolle gemacht worden find, so wurden 17,756105 Quadratzolle zu wenig gemacht, und dieses ist um so rich: tiger, als ben den Proben schon auf ausgehende Safen (deren mahrend ber 20 Proben dren ausgingen) auf Bruch und fehlerhafte Beschaffenheit, Ruchficht genommen war. Diefem allen zufolge hatten nun Ausgabe und Ginnahme folgen-Dermaßen steben follen:

| | er Fabrication | | | Glases | + | * | + | * | , | 234533 ft. |
|-------|----------------|-----------|------|--------|---|----------|---|---|--------|------------|
| | öchleifens und | | + | + | 4 | = + | * | + | + | 177000. |
| und i | der Handlung | sspesen. | | + + | + | + | + | + | + | 33186. |
| | | | | | | | | | design | 444719 11, |
| håtte | ersparet werd | en konnen | . 1 | + | + | 4 | | * | | 62000. |
| Die ! | Uusgabe hätte | also seyn | foll | len | b | † | * | | (Posts | 382719 €. |

und dafür håtten erzeugt werden sollen, 37,342939 Duadratzolle polirtes Spiegelzglas; der Duadratsuß hätte also nicht höher als 1 fl. 28½ fr. ohngefähr zu stehen kommen sollen. In Anschung des Anschlags der Belegkosten können folgende genaue Angaben zum Wegweiser dienen: die Zinnfolien werden nach Maaßgabe der Größe der Gläser dieder gemacht, so daß ein Duadratsuß von Folien zu Gläsern, die 12 bis 29 Zoll hoch und proportionirt breit sind, si. unten von den Tarisen.) 6 Loth wiegt, von 30 bis 59 Zoll Höhe und proportionirten Breite wiegt der Duadratsuß 7 Loth, von 60 bis 89 Zoll Höhe und proportionirten Breite wiegt der Duadratsuß 7 Loth, von 60 bis 89 Zoll Höhe 7½ Loth, endlich von 90 bis 120 Zoll 7¾ bis 8 Loth; ferner braucht man zu 32 Loth Zinnfolien 9 bis 10 Loth Duecksilber um eine tüchtige Belegung zu machen; sind aber die Folien sehr gut und nicht zu die, so kommt man auch mit 6 bis 7 Loth Duecksilber aus; endlich hat mich die Ersahrung gelehrt, daß zwen Beleger in einem Tag füglich 150 bis 160 Duadratsuß Glas belegen können. Aus allem diesen wird es nun leicht sehn

auch die Belegkoften in Unschlag zu bringer.

Um obige Menge Spiegelglas zu erhalten, murbe jahrlich hochstens nur 40 Wochen, und jede Woche nur 6 Safen gearbeitet; man fiehet alfo leicht, welche fehr große Menge von Spiegelglafern man nur mit einem einzigen Dfen jabrlich erzeugen kann, und mas fur ein Absatz erfordert wird, um ein folches Quantum gu consumiren. Bergleicht man ferner ben Fabrications : Preis mit irgend einem der bestehenden Tarife der Berfaufspreife, so findet man, daß an den fleinen Gorten wenig oder gar nichts, an den größeren hingegen desto mehr verdient wird, je größer fie find; tonnte man nun verhaltnismäßig fo viel große wie fleine Spiegel absehen, fo murde der Profit an jenen ben Schaden an Diefen fehr gut übertragen, und man wurde fich noch mohl daben befinden. Wirft man aber einen Blid auf den Gang der Handlung, fo wird man bald gewahr, daß im Bangen wohl 100 Stud fleine Spiegel verkauft werden, bis man einen mittleren oder großen an den Mann bringt, ber ichabliche Berkauf muß alfo ben nublichen weit übersteigen. Kerner find Spiegel, besonders die großen, eine blose Lurus : Waare, die nur der Reiche anichaft, und einmal angeschaft, konnen sie Jahrhunderte hindurch Dienste thun und hinreichen; wenn also der Absatz demnach ftark seyn foll, so muß das Land febr groß fenn, und daraus folgt, daß Spicgelfabrifen für fleine Lander, wenn nicht sonst febr aunftige Umftande eintreten und der Auslander keine Sperre anlegt, in der Regel nichts taugen. In dem großen Frankreich find nur zwen Spiegelfabriken von Bedeutung, namlich die zu St. Gobin und Die zu St. Duirin, Diefe verschen nicht nur bas gange Land, fondern auch einen großen Theil ber Rachbarlander, und den beträchtlichen Sechandel, und doch wird keine von benden behaupten fonnen, daß sie sich je in dem Fall befunden habe, alle Foderungen an sie nachhaltig nicht haben befriedigen zu konnen. Da aber der Abfak der kleinen Spiegel doch fehr beträcht. lich, ihre Kabrication aber, wenn man fie nach Urt jener Der großen Spiegel betreibt, nur sehr geringen Rugen abwirft, so ist es nothig die Kabrication der fleinen Spiegel gang von jener der großen zu trennen, und jene mit der größten Ermarnig des Materials und des Arbeitslohns zu betreiben, Damit ber entifebente

Muken doch etwas beträchtlich werbe. Dieses geschiehet badurch, daß man minder theuere Materialien anwendet, daß man die Glafer fehr accurat und so dunne arbeiten lagt als moglich, damit Das Schleifen weniger koftet und weniger Materie verbraucht wird, daß man die Schleif; und Polirarbeit durch Maschinen betreiben lagt, daß man diefe Fabrication mit andern ahnlichen z. B. der Tafelglasmacheren verbindet, und dassenige Glas, mas zu Spiegeln nicht gut gerathen ift, hierzu verwendet, endlich daß man die Arbeit vertheilt, und nur einen oder den andern Theil betreibt. Go kann es oft vortheilhaft fenn, blos die rauhen Glafer zu verfertigen, und diese dann an diejenigen zu verkaufen, welche blos mit Schleifen, Poliren und Belegen fich abgeben, oder umgekehrt. Auf diese Weise ist es moglich den Kabricas tionspreis beträchtlich berab zu bringen, und also den Rugen zu erhöhen.

Alles dieses wird hoffentlich hinreichend fenn, um eine allgemeine Uebersicht zu erlangen, woraus man den zu hoffenden Vortheil ben den verschiedenen Glas: fabricationsarten wenigstens ohngefahr berechnen und beurtheilen, und demnachst Die Wahl der zu grundenden Fabricationsart bestimmen fann. Wer das Gefagte aufmerksam studiret, wird sich ziemlich viel Licht verschaffen. Mehr in das Ginzelne hinein zu gehen, wurde den Zweck und Umfang dieses Werks ganzlich überschreiten und am Ende doch unnug fenn, da so viele Localumstande, die man nicht alle int Voraus wissen kann, hierben Ginfluß haben, daß man immer mangelhaft oder unpaffend, ben aller angewanden Muhe erscheinen murde; es ift genug, gezeigt zu haben, worauf es ankommt, damit wird fich jeder Verständige begnügen und auf feiner Sut fenn konnen, wenn ihn fuhne Projectmacher bethoren wollen.

S. 175.

f. Ueber die Grundung und Ginrichtung der Unlage felbst.

Wenn alles bisher Angeführte reiflich überlegt und befolgt worden ift; wenn man fich insbesondere wegen der Wahl des Locals und der Fabricationsart entschloß fen hat, so kann man nun zur Grundung und zwedmäßigen Ginrichtung berfelben weiter fortschreiten. Sier tommen, meines Grachtens, folgende Sauptpuncte in Betrachtung, namlich:

a. Die Errichtung der nothigen Werkstatten und Gebaulichkeiten, fo wie Die

Unschaffung der erforderlichen Wertzeuge;

b. Die Bewerkstelligung derjenigen Mittel, welche bas Geschäft erleichtern fonnen:

c. die Herbenschaffung der nothigen Glasarbeiter.

Bu a. Aus den obigen Beschreibungen der einzelnen Kabricationsarten fann man entnehmen, was man zu jeder derfelben fur Werkstätte, Gebaude und Merkzeuge nothig hat und was fie fur Eigenschaften haben muffen. Man hat durch Zeichnungen das Meiste so deutlich als möglich zu machen gesucht; diese aber sollen nicht als Muster, sondern nur blos zur Uebersicht und als Fingerzeige dienen, um nichts zu vergeffen und den erforderlichen Zusammenhang der einzelnen Theile M m m

Berfuch d. Glasmacher, Runft. II. Tb.

zu überschauen. Man bescheidet sich mit vollkommenster Ueberzeugung, daß die Einrichtungen, besonders was die Urt der Jusammenstellung betrifft, weit vollkommener und besser gemacht werden konnen, man weiß, daß sehr Rieles von dem einem ieden Individuum eigenen Geschmack und Urt zu denken und zu arbeiten abhängt, daß, was dem Einen gut und bequem scheint, einem Undern gar nicht so vorkommt, daß also die Unordnung einem Jeden nach seinen Eigenheiten übers lassen bleiben muß. Indessen werden doch folgende gut gemeinte Regeln und Raths

schläge in den meisten Fällen anwendbar und willfommen fenn.

1. Man versahre von dem ersten Anfang an nach einem wohl überdachten und nicht in der Folge zu verlassenden Plan; man bringe daher die der Anlage bestimmte Gegend in einen genauen Grundriß; ordne die Gebäude so darauf, wie es der Zweck eines jeden einzelnen erfordert; stelle sie so zusammen, daß eines dem andern auf das zweckdienlich, ste die Hand bietet, so daß keine Gesahr für die ohnehin gebrechlichen Waaren, keine unnöthigen Rosten und kein nachtheiliger Zeitverlust entstehe. Wer mehrere große Werke der Art gesehen hat, wird ohne Mühe bemerkt haben, wie oft hiergegen gefündiget wird und was für Schaden daraus entstehet. Man stellt ein Gebäude hierhin, ein anderes dorthin, das minder nöthige in die Nähe, das nöthigere in die Ferne; die Wohnung der Vorgesehten ist, vielleicht einer schönen Aussicht wegen, an einen Ort verpslanzt, wo man das Geschäft, das doch nie ausser den Augen seyn sollte, gar nicht beobachten und übersehen kann, oft herrscht eine solche Unregelmäßigkeit in der Lage und Anordnung der Gebäude, daß das Auge beleidiget, unnühe Rosten und Mangel der Dauerhaftigkeit verursacht wird.

2. Man überschlage die Größe der Ausdehnung, welcher eine solche Anlage für die Zukunft fähig ist, und richte alle Einrichtungen nach dieser Ausdehnung ein, wenn auch nicht Alles gleich anfänglich gebauet und angelegt wird, auch behalte man den nöthigen Raum in Reserve, um in der Zukunft weiter bauen, oder die schon angefangenen Gebäude, ohne Unregelmäßigkeiten zu veranlassen, erweitern zu können; geschiehet dieses nicht, so kann eine im Anfange sehr gute Anlage in der Folge so unregelmäßig, unbequem und sehlerhaft werden, daß man die erste Sinrichtung gar nicht mehr erkennt. Auch können, wenn diese Vorsorge gebraucht wird, viele Kosten ersparet

werden.

3. Man besteißige sich der größtmöglichsten Sparsamkeit; aller Uebersluß an Raum, vorzüglich aber alle Pracht, werde forgfältig vermieden, sie kostet oft so viel als das Nothige, sie ist hier gar nicht an ihrem Playe, und was das Schlimmste ist, sie vermindert das Rapital, welches zum Betrieb verwendet werden soll, was sehr unangenehme Folgen nach sich ziehet. Auch hiergegen wird häusig gesehlet. Man sindet Benspiele, daß Hunderttausende anfänglich in Gebäulichkeiten verwendet wurden, die Unternehmer gingen zu Grunde, est mußte Alles verkaust werden, und weisere Nachfolger zogen erst Rugen aus einem Geschäft, das gleich aufänglich sehr nüßlich hätte sehn können. Man muß es den Deutschen zum Ruhme nachsagen, daß sie hierin weit weniger sehlen, als die Franzosen, bey denen das Meiste mehr auf den Schein, als auf die Realität berechnet ist; dagegen verfällt man in Deutschland

febr gerne in ben entgegen gesetten Sehler und bauet so aufferordentlich leicht, baß alle 15 bis 20 Jahre eine neue Erbauung nothig ift. Man überlege die Dauer, die eine folche Unternehmung haben fann und foll und baue fo dauerhaft, daß alles diese Zeit wohl aushalten fann. Es gibt frenlich Falle, wo die Suttens gebaude wenigstens megen gar zu großer Entfernung der Holzschlage von Zeit zu Beit von einem Orte zum andern verlegt werden muffen; in diefen Fallen muß man nothgedrungen außerft leicht bauen, ja fogar die Gebande fo einrichten, baß fie leicht auf: und abgeschlagen und transportirt werden konnen. Ben fleinen unbedeutenden Unlagen, besonders zur Sohl: und Safelglasmacheren geht das zur Noth an; ben andern weitläuftigern Fabricationen aber gewiß nicht ohne großen Rachtheil; ift es daber nur irgend moglich, so vermeide man folche unangenehme Berhaltniffe gang und gar; auf jeden Fall berechne man aber, ehe man fich zu einer folden Suttenwanderung entschließt, genau, was an Fuhrlohn dadurch gewonnen wird, (benn diefer ift Doch die haupt-Triebfeder eines folden Beginnens,) und mas dagegen durch den vermehrten Material: und Waaren : Transport und durch Mangel der badurch gestorten Aufsicht verloren gebet; man wird febr oft finden, daß man fich ben einem hoberen Fuhrlohne, wenn er nicht alle Granzen

übersteigt, dennoch beffer befindet.

Bu b. Bu den Mitteln, welche das Geschäft erleichtern und weniger koftspielig machen konnen, gehoren vorzüglich Berftellung guter Wege und Unlegung folder Mafchinen, wodurch Menschen, Rrafte auf eine vortheilhafte Beife erfvaret merden. Gute Wege find ben einem Geschäfte, moben fo Bieles von einem Orte zum andern zu transportiren ift, wie ben dem vorliegenden von außerordentlicher Bichtigkeit. Mir ift ein Fall bekannt, wo von dem Centner 5 Stunden weit auf febr schlechtem Wege zu transportiren, 24 fr. bezahlt werden mußte, der bernach als eine Chauffee angelegt worden war, fehr gerne um 10 fr. angeliefert murde. Das Wegemachen ift zwar-eine fehr theuere Sache und übersteigt gewohnlich. wenn es funftmäßig geschehen foll, ben weitem die Rrafte eines Privatmannes; Dagegen stehen der Landesregierung febr viele Mittel zu Gebote, Dieses auf eine weit leichtere und wohlfeilere Urt zu bewirken; deswegen hat man auch oben barauf angetragen, foldjes in den Concessions Bedingniffen, fich von der Regierung zu erbitten; Diese wird sich aber frenlich auf weiter nichts als bochstens auf den Beg von der Unlage nach dem nachsten Stapelorte einlaffen, welches einstweilen bann auch mit Dank anzunehmen ift. Die Maldwege aber zum holztransporte, werden meistens den Unternehmern zur Last fallen; da Diese nicht so häufig wie Landstraßen gebraucht werden, so ist es auch nicht nothig, sie sehr kostbar anzulegen; es ist hinreichend, wenn fie nur nad, einer gleichformig fortlaufenden Linie, das ift einer folden, die nicht beständig steigt und fällt, abgegraben und bier und da, wo es Die Roth erfordert, mit Steinen Die in gebirgigten Begenden leicht zu haben find, ausgefüllt werden. Bertheilt man Diese Arbeit auf mehrere Jahre, so wird sie weniger drudend fenn; es kommt vorzüglich darauf an, die Wege gleich anfänglich planmagig anzulegen, fo daß fie für alle folgende Zeiten Dienen konnen. Man

führe sie langs den Thalern so viel möglich horizontal, oder doch so fanft ansteigend wie thunlich, und sehe vorzüglich darauf, daß dieses Unsteigen stets unter einerlen Winkel geschehe, und daß die Suttengebaude an dem tiefften' Puncte angelegt werden, damit alle Laften bergunter zu transportiren find. Gin Benfpiel wird die Sache deutlicher machen. In einem mafferreichen Thale waren die Sutten angelegt, das dazu gehörige Waldrevier lag an der rechten Geite Dieses Thals und murde durch dren Hauptthaler, Die sich alle in das große Thal oberhalb den Sutten ausmundeten, durchschnitten; in zwen Diefer Thaler mundeten fich noch vier fleinere aus, die Seiten diefer Thaler waren meift feil und stiegen unter Binkeln von 40-50 Graden an; nun wurden die Wege von den Sutten aus, in alle Diefe Thaler langs dem rechten oder linken Abhange ihrer Seiten, fo abgegraben, daß fie unter einem Winkel von 2 bis 5 Graden gleichformig anstiegen; man mied raben alle Abschnitte nach geraden Linien, theils um die fostspieligen Ausful lungen zu vermeiden, theils um den einmal angenommenen Winkel Des Steigens benbehalten zu konnen. Run wurde das auf den Soben geschlagene Solz im Sommer auf sogenannten Speckbahnen, im Winter aber auf dem Schnee, mit großen Schlitten durch Menschen herunter an Die Wege gefahren, wo es dann auf Wagen geladen und nach den Sutten abgeführt wurde. Hatte man die Wege unmittelbar auf die Soben, in die jedesmaligen Holzschläge führen wollen, fo wurden wenigstens drenmal fo viel Wege haben gemacht werden mugen, man hatte ohne große Umwege zu nehmen, das bergauf: und abfahren nicht vermeiden fonnen, die Ladungen wurden fleiner, mithin die Fuhrlohne großer ausgefallen fenn; fo aber konnten ben obiger Ginrichtung gar füglich 50-60 Centner binter vier Pferde geladen werden, da man in auf: und absteigenden Wegen kaum 24-30 Centner in gleichen Zeiten fortbringen fann. Es giebt Ralle, mo man einen Beg febr verfurgen kann, wenn man ibn quer über einen Bergruden, fatt um denselben herum horizontal führet; allein von diesem vortheilhaften Unscheine laffe man fich nicht irre leiten; was an der Rurze des Weges gewonnen, gehet an den geringeren Ladungen, an dem Biehe und Gefchirr wieder verloren, auch koften dergleichen steile Wege über einen Bergruden weit mehr zu unterhalten und ein jeder Regenguß wird fie zu Grunde richten. Mir ift ein Benfpiel bekannt, wo ein Beg über einen Rucken nur eine halbe Stunde lang mar, der fpater angelegte, um den Ruden berum in fast borizontaler Richtung sich ziehende Beg, aber fast 11 Stunde lang mar, dennoch fam der Fuhrlohn auf Diefem langen Mege fast ein Drittheil wohlfeiler, als auf dem furzen Wege; werden diese und ahnliche Umstande zu Rathe gezogen, so wird man sich aufferordentliche Vortheile verschaffen konnen, die besonders in einer Reihe von Jahren fehr beträchtliche Summen ersparen und die ersten Unlagekoften reichlich ersetzen.

Da ben Glasfabriken sehr viele Arbeiten vorkommen, die durch Maschinen weit wohlseiler und geschwinder als durch thierische und menschliche Kräfte konnen ausgeführt werden, so ist auf deren Anlage auch gleich anfänglich Bedacht zu nehmen. Bu dem Ende ist die Anlage, wenn es nur möglich ist, in die Nähe eines

fließenden hinlanglich starken Wassers zu machen. Zu den nutlichsten Maschinen geboren Stampfmublen, zur Pulverifirung der verschiedenen Thonerden, der Gode, der ber Potasche, Quarzsteine, des Gypses, des Schmirgels u. f. w.; ferner Schleif : und Do: lirmublen, bieweilen auch Solgschneidmublen, um Bretter zu schneiden, die ben manchen Fabricationen, außer zu den Gebauden, zu Berfertigung der Riften, in welche die Waaren verpackt werden, nothig find und oft ziemlich betrachtliche Roften verurfachen. Ja, ich fabe einft ein Modell zu einer von einem Frangofen angegebenen Maschine, welche bienen follte, bas zu großen Scheiten aufgespaltete Rlafterholz erst in kleinere Stude zu schneiden und dann zu spalten; ersteres sollte auf die ben Gagmuhlen gewohnliche Weise geschehen, letteres aber durch einen Kallflotz, wie an einer Ramme, welche unten mit großen eisernen und scharfen Reilen versehen war. Eine andere fehr nutliche Maschine zum Holztransport sahe ich in den Bogefen, wo es darauf ankam, das Solz über einen fteilen Bergrücken, ber nur durch einen 5 Stunden langen Weg zu umfahren war, aus einem Thal in das andere zu bringen. Auf der Sohe des Rudens war eine Art von Pferdes gobel, wie sie auf Bergwerken gewohnlich sind, angebracht; von hieraus war in bende Thaler ein Lauf von tannenen Balken angelegt, auf welchen sich niedrige Wagen bringen ließen, Die durch ftarke Geile an die Welle der Maschine befestie get waren; Diese wurden durch ein Pferd in Bewegung gefett, welches eine Last von 60 Etrn. fehr bequem auf der einen Seite herauf und auf der andern ber unter fchafte; Die Ginrichtung mar übrigens fo gemacht, daß in eben der Reit, als ein geladener Wagen auf der einen Geite herauf fam, auf der andern Geite eben ein folder hinunter ging, dann wurde die Maschine durch Umwendung bes Pferdes in entgegengesetter Richtung in Bewegung gesetzt und dadurch ein leerer Bagen auf der einen Geite herauf, auf der andern aber hinunter geschafft; es waren auf jeder Geite zwen Wagen, wovon einer geladen wurde, mabrend der andere auf dem Wege war; alle 20 Minuten kam ein Wagen an, und 3 - 4 Mann waren binreichend, um das Laden und das Aushangen der Bagen auf der Hobe zu beforgen.

Zu c. Die herbeischaffung der notthigen Glasarbeiter ist oft eine mit großen Schwierigkeiten verbundene Sache, besonders wenn die Landesregierung hierbey nicht mit hülfreicher Hand ins Mittel tritt; denn kein rechtlicher Mann wird sich so weit vergessen, daß er von andern Werken durch allerley Künste die Arbeiter zu verführen sucht, und thut er es dennoch, so darf er gewiß seyn, daß er entzweder ungeschickte Leute, die man anderwärts gerne los seyn mochte, oder schlechter Menschen, die sich bey der nächsten Gelegenheit wieder verführen lassen, bekommen wird. Wenn man daher nicht das Glück hat, gerade einen Zeitpunct zu tressen, wo ein anz deres Werk eingegangen und folglich eine Parthie Arbeiter brodlos geworden ist, so bleibt fast kein rechtlicher Weg-übrig, als durch öffentliche Bekanntmachung und Versprechung großer Vortheile, Leute anzuziehen. Zur Hohlz und Taselglasmacher ren bekommt man noch am leichtesten Arbeiter, weil diese ziemlich häusig sind, auch jeder allein für sich arbeiten kann; zur Mondz und Spiegelglasmacheren

aber bat es mehr Schwierigkeiten, weil eines Theils biefe Urt Arbeiter febr felten find, und man immer mehrere zusammen haben muß, da einzelne ben diesem Weschafte nicht brauchbar find; man muß zu einem Fertigmacher ein bis zwey Morblafer und einen Unfanger zu erhalten fuchen; Da febe man vorzuglich auf Beichicklichkeit und dann Darauf, daß folche Leute farte Kamilien haben, fo bat man hoffnung zugleich mit dem Familienvater, mehrere entweder ichon angelernte, ober doch von den Eltern lieber als fremde unterrichtet werdende Subjecte zu bekome men, die auch nicht fo leicht wie Gingelne untreu werden konnen und wollen; auch fuche man fie durch gute und nachfichtige Behandlung, durch Erwerb von Gigenthum. Durch Aussicht der Berforgung ihrer Kinder, und vorzüglich durch Beirathaftiftungen mit Gingebornen fest zu halten; vor allem aber fuche man zu bewirken, Daß folde Unkommlinge fich entschließen, eingeborne junge Leute zu unterrichten, moben man bann es hauptfächlich fo einzurichten bat, daß bas Intereffe Diefer Leute nicht gefährdet wird oder scheint, weil fie fich fonft huten werden, grundlichen Unterricht zu ertheilen; so wird man binnen wenig Jahren dahin gelangen, eine Anzahl wenigstens ziemlich brauchbarer Arbeiter zu erhalten, welche sich mit der Beit immer verbeffern; febr gut ift es hierben, wenn ber Borgefette bes Werts eine genaue Kenntniß der Handgriffe und Bortbeile der Arbeit bat, Damit er nach belfen kann, wenn etwa der unterrichtende Arbeiter gurudhaltend ift. Um leiche teffen fommt man mit ben Arbeitern zur Spiegelglasgießeren gu Stande, weil Diese nicht so schwierig ift und man die Leute ohne große Roften einüben fann: man barf nur anfänglich die einzelnen Manipulationen ohne wirklich zu gießen, recht aut einüben laffen, und da Diese Fabrication gewöhnlich mit einer andern perbunden ift, fo kann man ohne Roften, Glas, das zum Ausschopfen und Cale einiren bestimmt ift, gießen laffen und fo Die Leute unterrichten. In jedem Kall ober mache man fich anfanglich auf große an die fremden Arbeiter zu wendende Kosten, auf ein beträchtliches Directes oder indirectes Lehrgelo, auf manche verdor: bene Maare und auf vielen Berdruß gefaßt; benn diefe Claffe von Menichen bat einen ausgezeichneten Sang zu Ausschweifungen aller Urt, in Dem Bewußtfenn ihrer Unentbehrlichkeit eine Reigung zum Ungehorfam und Widerspenstigkeit, und menn fie bart angelaffen werden, einen Trieb zur Rache, den fie auf Die unmert, lichfte Beife auszuüben, Die beste Gelegenheit haben; gewohnlich vergreifen fie sich an Dem Glas. Mit einer handvoll hafen : oder Ofenerde find in einem Augen: blid mehrere Safen burchaus verdorben, und wie leicht fann diefe ben dem Gine setzen, felbst ben ber genauesten Aufsicht in die Materie gebracht werden.

Ich habe selbst mehrmal beobachtet, daß immer ein oder zwen Hafen miß; riethen, wenn ein oder der andere Arbeiter eine derbe Lection bekommen hatte, und man konnte nur dadurch dem Uebel steuern, daß man den Arbeitern den Arbeitslohn der verdorbenen Hafen an ihrem Gehalte abzog, das machte sie auf; merksam, sie lauerten einander auf den Dienst und die Frevler wurden bald entdeckt.

Das bisher Borgetragene wird hoffentlich hinreichen, um zu übersehen, wors auf man ben der Anlage der Glasfabriken zu merken hat und nach welchen Grundsägen daben zu verfahren ist. Die Gränzen dieses Werks erlaubten nicht weiter in das Einzelne zu gehen; es bleibt nun noch übrig das Röchigste über die Verwaltung dieser Art von Fabriken zu sagen.

II. Ueber die Verwaltung der verschiedenen Arten von Glassabriken.

S. 176.

A. Allgemeine Pflichten der Berwaltung.

Eine gute Verwaltung gleicht einer wohl organisirten Maschine, so wie bier alle Theile einen bestimmten Zwed und eine dazu paffende Ginrichtung haben muffen, so wie hier alle Theile harmonisch in einander greifen muffen, und eine Rraft vorhanden fenn muß, Die Das Bange in Bewegung fest und Darin erhalt, eben so erfordert eine gute Berwaltung, richtige Grundsate, wonach fie zu leie ten ift, Die Unftellung von Werkleuten, Die ihre Pflichten kennen und wirklich erfullen; dem zufolge ftelle man nur Gubjecte an, die Renntnig ihres Fache, auten Willen und Redlichkeit haben, man ertheile ihnen Inftructionen, und zwar schriftliche, welche ihre Pflichten und den Gang ihres Geschäfts genau bestimmen, man verlange von ihnen nichts, was nicht unmittelbar zum Zweck führet und nicht mehr, ale fie leiften tonnen. Die Maxime, man muffe recht viel fordern, Damit nur das Rothigfte gefchebe, taugt nichts, das zwingt zum fteten Rady geben, was ladjerlich macht; man fordere was recht ift und halte ftrenge darauf. Gie erfordert eine folde Ungronung und Ginrichtung Des Gangen, daß alles mit bem fleinften Roftenaufwand und Zeitverluft geschen tann; Die Ginfuhrung einer Dronung, wonach alles zur rechten Zeit, an dem gehörigen Ort und auf Die am beffen befundene Beife gefdiebet, bann hauptfachlich, eine unablaffige aufmert fame Aufficht, Die alles Diefes in einem fteten Gang erhalt und auch Die mindefte Moweichung nicht gestattet, benn ohne biefe wird auch die beste Ginrichtung bald in Unordnung gerathen und ganglich ihren Zweck verfehlen. Diefe Aufficht, gleiche fam Die Geele Des Gangen, muß Daher auch mit Den nothigen febr ausgebreiteten Renntniffen, mit dem befren Willen und nit ber größten Thatigkeit begabt fenn; es muß Grundfat fenn, das Mugliche zu fuchen, das Schadliche zu entfernen, nichts zu verlangen, als was vernünftig und gerecht ift, folglich von niemand etwas zu fordern, mas nicht in feinen Kräften stehet, oder nicht gang von ihm abhangt, dagegen aber auch auf dem mas fenn kann und muß, fest zu besteben, und in vorkommenden Fallen unerbittlich zu fenn, aller übel berechneten Radficht oder gar Partheilichkeit fich zu enthalten; es muß Giondfatz fenn, nichts angue ordnen, mas nicht reiflich überlegt ift, von deffen Belingen man nicht überzeugt fenn kann, ist es aber einmal beschlossen, auf der Ausführung fest zu beharren,

Unüberlegte Unordnungen und oftere Beranderung berfelben zeigen Mangel bes Biffens an, feben in den Augen der Untergebenen berab, erregen Mifftrauen ben den Borgesetten, und ftatt Ordnung entfiehet balo die größte Unordnung, Die dann Jeden berechtiget zu thun, mas ihm gutounkt, oder wenigstens entschule Diget. Es muß endlich Grundfat fenn, in keinem Stud fich leviglich auf Undere zu verlassen, fondern überall felbst mit Sand anzulegen, das Auge überall zu haben, und jeden Schlupfwinkel zu durchschauen; hierben aber bediene man sich keiner unredlichen Mittel, man nehme das Spioniren, die heimlichen Angaben und Berlaumdungen nicht in Schut, sondern wenn jemand die Unzeige einer unrechten Sandlung macht, fo ftellt man ihm fogleich ben Beklagten unter Die Alugen, laffe jenen feine Ausfage beweisen, bore diefen, und entscheide dann. Bald wird fich herausstellen, was Wahrheit und Luge ift, und der falfche Ungeber und Berlaumder wird sich huten. Jede falfche Angabe bestrafe man eben fowohl wie einen begangenen Fehler, und furchte nicht, daß man auf diese Weise felten hinter die Kehler kommen werde, dem ift leicht dadurch vorzukommen, daß man Jedem bekannt macht, worauf er Acht zu geben und was er anzuzeis gen bat, und dag man jede unterlaffene Ungeige eben fo bart als den begangenen Kehler bestraft. Ueberhaupt wenn man ein wachsames umfichtiges Auge hat, wenn man alle, auch die geringften Fehler, gleich genau unterfucht, fo wird man genug feben, ohne erft auf Unzeigen marten zu muffen. Manche Unternebe mer hegen ben hochst verderblichen Grundfat, man muffe beständig eine Uneinige feit und ein Mißtrauen unter feinen Leuten zu erwecken und zu erhalten fuchen, sonft werde man nie hinter die Fehler und Untreuen kommen; allein das beweißt nichts, als daß die Unternehmer die Bequemlichfeit zu fehr lieben, um ihre Mus gen felbst zu brauchen; der Erfolg ift, daß die Leute erft schlecht werden, (denn mir ift wenigstens noch kein Verrather, Spion, falfcher Ungeber vorgekommen, der ein ehrlicher Mann mare,) und sind sie einmal dieses, so werden sich die Schurken bald verbinden, den Betrug auf gemeinsame Rechnung treiben, die Entdeckung zu verhindern wiffen, und fo die Unternehmer mit ihrer eigenen Munge bezahlen. Man wird vielleicht fagen, alles das find langft befannte Dinge, welche ja der gemeine Menschenverstand von selbst giebt; allein ich berufe mich auf die Erfahrung, man sehe sich ben dieser Urt von Fabriken, so wie ben andern um, und beobachte: man wird finden, daß noch taglich gegen Diefe Grundfage groblich gefundiget wird und daß man fie alfo nicht oft genug wie: derholen fann. Es ift unangenehm und gefährlich, Benfpiele anzuführen, aber fo viel bleibt gewiß, daß die meiften gurudgegangenen Unternehmungen Diefer Urt, ihren Ruin fehr oft der hintansetzung diefer Grundfate zu danken haben.

So viel im Allgemeinen, was nun die einzelnen Theile der Berwaltung betrifft,

so kommen hier vorzüglich folgende Gegenstände in Betrachtung.

a. Die wirthschaftliche Erhaltung und Herbenschaffung des Brennmaterials. b. Die Anschaffung und Borbereitung der zum Glasmachen nothigen Materie.

- c. Die Einrichtung der Arbeit.
- d. Die Organisirung des handlungswesens.

B. Die einzelnen Theile der Berwaltung.

S. 177.

a. Die wirthschaftliche Erhaltung und Herbenschaffung bes Brennmateriales.

Es kommen hierben folgende Gegenstände vor, nämlich: 1) die Bewirthschaftung der Waldungen; 2) der Holzhieb; 3) der Holztransport.

1. Die Bewirthschaftung der Waldungen.

Man wird hier nur auf große und auf beständige Dauer berechnete Unlagen Ruck ficht nehmen, wo die Unternehmer felbst das bochste Interesse haben, für gute Wirthschaft zu forgen, und wo gewisse Walddiftrifte ein für allemal zu diesem Geschaft bestimmt und angewiesen find. Rleinere nur auf furze Zeit berechnete Unlagen, burfen fich felten um Die Waldungen befummern, fie begnügen fich mit bem was das Forstamt ihnen verabreicht und muffen damit zufrieden sein. Ben großen Unlagen bingegen baben die Unternehmer entweder die Waldbiffrifte eigenthunlich oder nutnießlich acquirirt, oder sie sind ihnen zum ausschließlichen Gebrauch gegen Bezahlung bes jahrlichen zu empfangenden holzquantums angewiefen; in benten Källen erfordert ihr Interesse unbedingt, daß sie alles vorhandene Brennmateriale bekommen und nichts zu andern Zweden neben binaus gebet; daß fie jahrlich ihren nothigen, mit dem Bestand der Waldungen im Berhaltniß stehenden Bedarf befom: men, ohne gefährdet zu werden, langere oder furgere Beit fegern gu muffen ; ban fie fich daher von dem mahren Bestand der Waldungen und dem was sie ichrlich. abgeben konnen, vollständig überzeugen und dafür forgen, daß diefer Beftand auch für die Zukunft nachhaltig zu hoffen ist; demnach muß also alles Dieses ein wichtiger Theil der Berwaltung fenn, wenn es auch unter Borfit und Mitwirkung Der landesherrlichen Forstbehörden geschehen muß; demzufolge muffen also die Waldungen vermeffen, abgeschätt, (und zwar nicht nach dem Augenmaß, fondern nach richtigen Proben, Abzahlungen und Ausmeffungen) und eingetheilt werden; hieraus wird fich ergeben, wie viel jahrlich an Holz zu erhalten ift, und wie lange diese jahrliche Ubgabe dauern fann; fie wird nur dann fur immer dauerhaft fenn, wenn ber 916. theilungen so viele gemacht werden konnen, daß in der ersten Abtheilung der erforderliche Holzbestand wieder heran gewachsen ift, wenn die lette zum Sieb kommt: Demnachst ift der Holzbieb anzuordnen; dieser darf nicht jabrlich in einer und Der felben Gegend vorgenommen werden, benn sonft wurde es fich fugen, bag man ein Jahr einen fehr nahen, ein anderes Jahr aber einen fehr entfernten Holztrange port, folglich einmal fehr geringe, ein andermal aber wieder übermäßig hohe Roffen haben wurde, und doch follten die Ausgaben jahrlich ziemlich gleich febn; baber if Die Verfuch d. Glasmacherfunft. II. Th.

Eintheilung des Hiebs so zu machen, daß man jährlich nahe, mittelweite und ente fernte Holzschläge, in möglichst gleichem Berhaltnis bekommt. Alles dieses muß gleich anfänglich bestimmt und dann auch unverbrüchlich gehalten werden. Oft, wenn die Waldungen nicht von gleich altem Bestand sind, wird dieses zwar nicht ganz aussührbar senn; — allein, da dergleichen Anlagen gewöhnlich in Gegenden gemacht werden, wo man das Holz in vorigen Zeiten so wenig, als noch jeho, gut and bringen konnte, so ist es gewöhnlich in einem ganzen Distrikt auch von fast gleichem Alter, und dann stehet jenen Anordnungen auch nichts in dem Weg. Sobald der Hieb vollendet ist, muß auf baldige Räumung, auf Besamung und Schonung der abgetriebenen Schläge die größte Sorgfalt verwendet werden, die Unternehmer können hierben nicht aufmerksam genug senn, sie dursen sich nicht unbedingt auf das Forstpersonale, wenn es auch gleich ganz oder zum Theil in ihrem Solo stehet, verlassen, so wenig auch dieses es gerne siehet, wenn man sich in ihr Geschäft mischt.

S. 178.

2. Der Holzhieb.

Man hat zwegerlen Urten, ben Holzhieb zu fuhren; entweder lagt man das Bolg gleich im Malbe fo fertig machen, wie es in den Butten in der Folge gu verschiedenen Zwecken gebraucht wird, und man lagt es so lange figen, bis es walddurre geworden ift, oder es wird zu gewohnlichen Baldklaftern aufgemacht, dann baldmöglichst in das Holzmagazin abgeführet und dort flein gehauen; bende Methoden haben ihre Bortheile und Nachtheile, und fommt auf Lokalverhaltniffe an, welde überwiegend find. Das Fertigmachen und Balddurrwerdenlaffen bat ben Bortheil, daß das Holz geschwind, und wenn die Witterung anders gunftig ift, auch febr aut austrodnet, weil es einzeln aufgefett und fo von der Luft febr leicht Durchstrichen werden fann; daß die Arbeit leichter und geschwinder gehet, weil man mit aroßen Trummfagen sogleich die Baume auf die gehörige Lange verschneiden und Diese furgen Stude leichter fvalten fann als die langeren, fo wie fich bas frisch gefällte Holz auch weit leichter hauen läßt, als das schon trocken gewordene; endlich gewinnt man auch bisweilen etwas an Arbeitelohn, und allegeit in dem Mage, Da dieses fein gehauene Soly, an dem feine Knorren und Wefte sind, fich weit bichter in das Maß setzen laßt; dagegen aber hat es das Nachtheilige, daß es fehr viel Raum im Walde einnimmt, ziemlich lange siten bleiben muß, und folglich dem jungen Aufschlag hinderlich ist, daß vieles verfault und leicht gestohlen wird. Ben der Abzählung geben, wegen der gar zu großen Menge, leicht Frithumer vor, Die dem einen oder dem andern Theil zu Schaden fommen; ben nicht fehr guter Aufficht zerftreuen und verlieren Die Ruhrleute vieles, auch konnen fie Dem Gewicht nach nicht so viel laden als grobere Holzsorten, weil es mehr Raum ein: nimmt; ben ungunftiger Witterung leidet es febr, denn ein geringer Landregen weicht die fehr dunnen Stucke leicht durch und wird wieder fo naß wie ans fånglich, auch wird der Hauerlohn für das Holz, was verfault oder gestohlen

wird, gang umsonft ausgegeben. Die meiften biefer Rachtheile hat bas zu gewöhnlichen Waldklaftern gehauene Holz nicht, es giebt daher Falle, wo diese Art des Holzhiebes fehr vortheilhalft fenn kann; indeffen konnen doch ben der erstern Methode durch gute Einrichtung und Aufsicht viele Nachtheile entfernt wer: ben ; wenn man 3. B. den Bolgbieb im October beginnen lagt und fo betreibt, daß bis Ende Februar alles aufgearbeitet ift, dann das Holz die Monate Marz, Upril und Man der haalen Fruhjahrsluft aussett, nun aber Unftalt trifft, daß alles Holz bis Ende September in das Magazin geliefert ift, fo wird der Bald wenig Schaben leiden, und ber Abgang an verfaultem und entwendetem Bolg geringe senn; aber wie gesagt, es kommt alles auf Localumstande an. Bur Erläuterung will ich ein wirklich statt gehabtes Benspiel anführen: man bezahlte auf einer Glass hutte für ein Maß Schieferholz, deren 5½ bis 5½ auf ein Waldmaß von 81 Cubik Kuß gingen, das Maß mit 11 fr., so daß also ein Waldmaß 573 bis 601 fr. zu hauen kam, von diesen Magen konnten wegen des Raums nicht mehr als 61 Maß hinter 4 Pferde geladen werden; dagegen koffete nach angestellter Probe das Wald: maß Holz à 81 Cub. Fuß zu follen und zu spalten 15 fr.; da man hinter 4 Pferde füglich 2 Maß laden konnte, also in dem Berhaltniß von $6\frac{1}{4}$ zu $10\frac{1}{2}$ oder 11 mehr laden konnte, so waren die Fuhrleute mit $\frac{1}{6}$ weniger Lohn als sie für das fleine Solz bekamen, zufrieden; fur das Waldmaß ben der Sutte flein zu hauen, wurden 30 fr. bezahlt, und fur Transport ins Magazin und Auffeben, welches durch Rinder geschahe, zahlte man 5 Rr., so daß alle Sauers und Aufseherkoften zus fammen nur 50 fr. kosteten, da so viel kleine Maß als ein Waldmaß enthalt $57\frac{3}{4}-60$ fr., als zu $7\frac{3}{4}$ bis $10\frac{7}{2}$ fr. theuerer bezahlt wurden; daben ging die Ubs gahlung ben dem nun weit fleinern Rlafter : Quantum weit sicherer von Statten. ber Holzschlag war schon in der Salfte Juni geräumt, das Kuhrmerk im Wald murde weit weniger, das Berfaulen und Stehlen wurde fast ganz vermieden. Aus allem Diesen ergab sich ein ansehnlicher Bortheil, nur mar eine Haupt Bedingung Saben, bag ben ben Sutten ein fehr geräumiger Holzplat und weitlauftige bedectte Mas gazine fenn mußten; da tiefes der Fall auf einer andern Sutte, wo man diefe Ginrichtung nachahmen wollte, nicht war, sondern das Holz aus dem Balde erft an einen entfernten leeren Plaz gefahren, da klein gehauen, abermals aufgeladen und nach der hutte gebracht werden mußte; da das holz lange im Freven lag und ohne übermäßige Kosten keine scharfe Aufsicht möglich war, so kam nicht allein kein Rupen, fondern beträchtlicher Schaden heraus, und man unterließ daher geschwinde Diese verbesserte Einrichtung. Aus alle bem folgt: man muß seben, was ben Local: Um: stånden angemessen ist.

Der Hieb kann übrigens im October und folgenden Monaten, oder in der Saftzeit um Johanni vorgenommen werden; das zur letzten Zeit gehauene Holz giebt mehr Hitze, wenn es nicht zu alt ist, halt aber nicht so lange an, als das im Winter gehauene; da aber das im Sommer gehauene Holz vor Winter nicht wohl, wenn es nicht beregnet oder beschneiet eingefahren werden soll, aus dem Walde zu schaffen ist, so wird der Winterhieb den Vorzug behalten mussen; wenn man dazu

Nnn 2

befuat ift, so laffe man die Baume nicht abhauen, sondern werfe sie mit der Burgel um; zu dem Ende werden die Burgeln in einer Entfernung von 3 fuß von dem Stamm aufgegraben und durchgehauen, alsvann ber Baum, mittelft eines in Den Gipfel befestigten Geiles, oder mittelst einer Maschine, wozu die in der 217. Rig. babges bildete recht aut zu brauchen ift, umgeworfen; durch bevde Mittel wird ber Baum nicht gerade umgezogen oder umgedrückt, fondern man bringt ihn blod in eine fcman: fende immer zunehmende Bewegung. bis er endlich das Uebergewicht befommt und burch fein eigenes Gewicht fallt. Die Mafchine bestehet aus einer ichiefliegenden etwas ausgeholten Flache a in welcher fich bas untere Ende eines Bebelbaumes b, nachdem jene vorher mit Speckichwarten gerieben worden ift, rutschend bewegt; ber Sebebaum hat oben zwen ftarte eijerne Stacheln, womit er fich fest gegen ben Stamm ftutt; an die Winde o find Die benden Enden eines Stude ftarten Geils befestiget, welches in einer unten am Bebebaume gemachten Bertiefung liegt, wenn nun die Binde vermittelft der ftarten Bebel die umgedrehet wird, fo wickelt fich bas Geil auf, der Bebebaum steigt also die schiefliegende Flache binan, er bebt und druckt zugleich den Baum feitwarts, und indem man die Sebel dd ftete ftogweis vor und rudwarts bewegt, befommt der Baum die fdmankende Bewegung, wodurch er endlich umfturzt.

Diese Operation verursacht zwar etwas größere Kosten, allein sie werden reichzlich ersetz, erst durch den Gewinnst des Holzes, welches sonst in Spane gehauen wird, und welches man gewinnt, da man den Stamm nun dicht an der Wurzel abschneiden kann, dann zwentens durch die Stocke selbst, die nicht nur zur Heitzung der Rebenösen, sondern auch zur Potaschbereitung vortressliche Dienste thun; im Durchschnitte gehet ohngesähr dreymal so viel Zeit auf, einen 2 Fuß dicken Buchenbaum umzuwersen, als ihn abzuhauen; wenn die Holzhauer gehörig eingeübt waren, und die Handgriffe gelernt hatten, so verrichten sie diese Arbeit um 5 — 6 kr. für seden Baum; die Stocke bleiben den Sommer hindurch liegen, wo denn die Erde absällt; im nächsten Winter werden sie auf starken Schlitten abgefahren und die Löcher eingeebnet.

Die vorkommenden Holzsorten sind gewöhnlich folgende: 1) Kleingeschnittenes Schieferholz von 18 — 24 Zoll Länge, ersteres Maß ist das bessere, weil sich das Holz seiner spalten läßt. 2) Klein gehauenes Schieferholz von eben dem Maße, es wird aus den Uesten die 1 — 3 Zoll dick sind, blos gehauen, nicht mit der Säge geschnitten. 3) Kurzes Grobholz von eben der Länge, alles wes sich nicht spalten läßt, wird dazu verwendet. 4) Lang Grobholz ist gewöhnlich $2\frac{1}{2}$ — 3 Fuß lang, und nur das schlechteste, besonders Eichenholz wird dazu

verwendet. Für jede Gorte wird ein befonderer Sauerlohn festgesett.

Uebrigens durfen die Holzhauer, wenn man nicht betrogen werten will, das Holz nicht selbst in die erforderlichen Maße aufsetzen, sondern dieses muß durch eigene vereidete Holzaufsetzer geschehen, die nicht Masweis bezahlt werden, sondern Wochen; voer Monatssohn bekommen, damit sie kein Interesse haben, viele Maße aufzusetzen. Wenn alles fertig ist, schreitet man zur Abzählung, fertiget genaue

Register darüber an, und stellt nun das Holz unter die Aufsicht eines vereideten Forsters, um den Diebstahl möglichst zu verhüten, und auf die Fuhrleute in der Folge ein wachsames Auge zu halten.

s. 179.

3. Der holztransport.

Die herbenschaffung des holzes kann zu Maffer, zu Wagen, und durch Menschen allein geschehen. Zu Wasser geschiehet es durch Flogen oder durch Schiffe. Schade, bag man fich ber letten fo felten bedienen fann, indem einem felten Fluffe und Canale zu Gebote steben, sonft ware es ficher die leichteste und wohlfeilste Transportirungsart. Bu dem Flogen giebt es cher Gelegenheit, allein da das Holz dadurch sehr in feiner Qualitat verlieret, nach dem Flogen auch wieder getrodnet werden muß, fo kann man ben ichon im Balde gang fertig gemachtem Holze gar keinen, und ben grobem, nur zu gewöhnlichen Waldmaßen aufgemachten holz, nur dann Gebrauch davon machen, wenn die Flogung bald nach dem hieb und in fehr furger Zeit vorgenommen werden fann, damit das Bolg nicht langer als einen Tag in dem Waffer bleibt; in diefem Kall kann die Klögung von fehr großem Ruten fenn; der Transport durch Menschenhande kann nur mit Bortheil im Winter auf Schlitten Statt finden, außerdem gehort eine ftarkbevolkerte Begend dazu, wo ber Taglohn nicht hoch stehet; ich habe gefunden, daß Diefer Transport um 20 - 25 Proc. wohlfeiler ift, als der mit Wagen, daben ift er wohlthatig, indem er viele Bande beschäftiget und ihnen Brod verschafft; das gewöhnlichste Transportmittel bleibt daher jenes durch Kuhrwerk, ohngeachtet es das theuerste ift; man kann es entweder durch eigenes von den Unternehmern felbft aufgestelltes Gefchirr, oder wenn fich binlangliche Bevolferung in der Wegend befindet, durch Fuhrleute, denen man den Transport veraccordirt und Mage oder Alafterweise bezahlt, beforgen laffen; zu dem erferen ift, wenn die Roth nicht dazu bringt, nicht zu rathen; die Unschafe fung und Unterhaltung von Bieh, Gefchirr und Rnechten ift fo koftspielig, mit Gefahren verbunden und erfordert fo viel Auflicht, daß allemal, besonders ben aro-Ben Unlagen, mehr Schaden als Rugen beraus fommt; ben fleinen Unlagen, wo man mit einem Gefchirr auskommen fann, wo der Gigenthumer felbft ftete gegen: wartig ift, kann es bisweilen nutlich fenn; es ift daher meiftens am beften, den Holztransport an Landleute aus den nachsten Dorfern zu überlaffen und nach der Entfernung des Holzes den Lohn Rlafter: oder Magweise zu reguliren; man bute sich aber Fuhrleute eigends anzustellen, die blos von diesem Geschäft leben, und sich, zwar auf eigene Koften, Bieh und Gefchirr hierzu angeschafft haben, denn wenn fie von schlechter Aufführung find, oder sonst Fehler begehen, kann man sie nicht wohl fogleich abschaffen, weil fie und ihre Familie dadurch gewohnlich gang zu Grund gerichtet werden; Landleute bingegen, Die fonft noch einen Erwerbszweig haben, und nur in gewissen Jahredzeiten einen Berdienst bedürfen, find weit vorzüglicher,

erlaubt es bie Landesart, fo ziehe man Ochsenfuhrwert bem Pferdefuhrwert vor. es gehet zwar langfamer, allein das fann burch die Menge erjett werden, und ba ber Auhrmann an dem Capital, was er in Ochsen angelegt hat, nichts, ben Pferden aber meift alles verliert, fo kann er wohlfeiler die Arbeit thun, er ftebt daben beffet und es werden weit mehr Menschen in Rahrung gesett; die Fuhrlohne richten sich in der Regel nach dem üblichen Tagelohn und nach dem Preis der Fütterung, bangt aber auch davon ab, ob man die Fuhrleute in großer oder geringer Ungahl haben kann, im letten Fall glauben sie nothwendig zu fenn und fordern mas ihnen beliebt; hier tritt einer von den Fallen ein, wo man genothiget ift, ein oder mehrere Geschirre felbst anzuschaffen, oder wenigstens damit zu drohen. Ift auf eine oder die andere Weise festgesett, mas der Mann taglich mit feinem Geschirr verdienen muß, um ordentlich zu besteben, fo ift zu unterfuchen, wie viel Kuhren, oder wie viel Mage Solz er in einem Tage berbenfahren fann; auf Diefes Quantum ift benn ber tagliche Berbienft auszuschlagen und somit der Ruhrlohn festzusetzen; da aber die Waldistrifte, in welchen das Tolz gehauen worden ift, nicht in einerlen Entfernung gewöhnlich liegen, fo muffen nach der Große derfelben mehrere Lohne bestimmt werden; um aber hierben bem Betrug ber Fuhrleute, Die oft eine Fuhr aus entfernter Begend angeben, Die fie doch aus der Rabe geholt haben, zuvor zu kommen, so darf es ihnen nicht erlaubt fenn, das Holz nach Willführ, fondern blos aus dem ihnen angewiesenen Diftrift zu holen, andern Theils muß gleich anfänglich der Fuhrlohn alles in verschiedener Entfernung figenden Solges berechnet, Diefe verfchiedenen Betrage in eine Summe zusammen gezogen, und diese mit dem Gesammtbetrag aller gehauenen Rlaftern Dividirt werden, um fo den mittleren Fuhrlohn heraus zu bringen, der den Fuhrs leuten bernach allein berechnet wird; gefett man habe berben zu fahren

| 1000 | Rlafter | zu | 1 | fl. | | fr. | * | + | * | 4 | 14 | | • | 1000 | fl. | |
|------|-------------------|----|---|-----|----|-----|---|---|---|---|----|---|---|------|-----------------|--|
| 1500 | >> | >> | | | 40 | * | | + | | | + | • | + | 1000 | * | |
| 800 | >> - | >> | _ | - | 24 | >> | | ٠ | + | • | + | | + | 320 | >> | |
| 3300 | » | | | | | | | | | | | | • | 2320 | >> | |

so ware der Mittelpreis $42\,\frac{2}{11}$ fr. welcher denn für alle Klaftern, sie mögen nahe oder entfernt styn, anzusetzen ist. Alles was die Fuhrleute ansahren, muß in dem Magazin durch vereidete Holzmesser gemessen werden, und wenn alles angessahren ist, so zeigt die Vergleichung des angefahrnen mit dem im Walde abgezählten den Abgang, der durch Eintrocknen, Verfaulen, oder Entwendung entsstanden ist. Alles dieses hängt von der Zeit, die das Holz im Walde bleibt, und der Witterung ab, wo bald die Erfahrung von mehreren Jahren zeigt, ob er die rechten Gränzen überschreitet; er kann von $\frac{1}{6} - \frac{1}{12}$ des Ganzen, ben ganz ferztig gemachtem Holz betragen, da er hingegen ben zu Waldmaßen aufgemachtem Holz und zeitlicher Abfahrung kaum $\frac{1}{50}$ beträgt; größer darf die angefahrne Holzmenge in keinem Fall senn, als die abgezählte, und sindet sich dieses, so ist der Holzmesser ein Betrüger, und den Fuhrleuten ist mit allem Recht ein Abzug zu machen.

Das angefahrne Holz ist nach der im ersten Theil angegebenen Weise aufzusetzen und an trocknen Orten aufzubewahren, damit es ganz austrocknet und auch trocken bleibt. Ben dem Verbrauch des Holzes ist es nicht gerade nothig, dasselbe von neuem dazzumessen, allein die Holzdorranstalten mussen genau ausgemessen sein, um zu wissen was sie fassen, dann darf man nur die Anzahl der Fullungen derselben notiren, um den Verbrauch ziemlich genau zu ersehen. Alles dieses scheinen sich von selbst zu verstehende Kleinigkeiten zu senn, allein man sehe sich auf den meisten Glashütten um, man wird sinden, daß hierben sehr gesehlet wird.

S. - 180.

4. Die Unschaffung der Steinkohlen.

She man sich zu Steinkohlenbrand entschließt, untersuche man erst ihre Qualität, denn nicht alle Arten von Steinkohlen schiden sich zur Glasmacheren; einige haben zu viel erdige Theile, verstopfen die Roste sehr leicht, und geben nicht die erforderliche Hise; andere sind, wie man zu sagen pflegt, zu fett, machen zu viel Rauch, und können nur ben bedeckten Hifen gebraucht werden; noch andere verbreiten der Gestundheit schädliche Dunste und sind deswegen unbrauchbar; man kauft sie theils nach dem Eubikmaß, theils und meistens nach dem Gewicht; die Herbenschaffung geschiehet gewöhnlich zu Wasser, weil man sich gleich Anfangs mit der Anlage darnach richtet; geschiehet sie aber zu Land, so versteht es sich von selbst, daß man sie in der Nähe muß haben können, übrigens packt man sie entweder in Fässer, oder eigends dazu gemachten Kastenwägen, und es ist ben diesem Transport nach Umstänz den eben das zu beobachten, was ben dem Holztransport schon gesagt worden ist; endlich sind sie an trocknen Orten aufzubewahren, damit sie gleich in Flammen brennen und die Gluth im Ofen nicht decken, welches geschiehet, wenn sie naß sind.

S. 181.

b. Die Anschaffung und Vorbereitung der zum Glasmachen nothigen Materien

Man kennt aus der obigen Beschreibung die zur Glassabrication jeder Art nothigen Materien, und aus dem ersten Theil ihre Vorbereitung. Die Verwaltung hat dafür zu sorgen, daß sie 1. zur gehörigen Zeit, 2. in bestmöglichster Qualität, und 3. in erforderlicher Quantität herbengeschafft und demnächst den ertheilten Vorsschriften gemäß vor sund zubereitet werden.

1. Die rechte Zeit zu Anschaffung der Materien tritt dann ein, wenn sie am wohlfeilsten zu haben, und wenn der Transport am leichtesten ist, folglich ist für letteren die Frühjahr: Sommer: und Anfang der Herbstzeit die gelegenste. Wenn die Waare am wohlfeilsten seyn werde, hangt von den Gegenden und von Local:

Rerhaltniffen ab, die man erforschen und sich darnach richten muß. fommen hier die zum Fluß Dienenden Materien, namlich Potafche und Gode in Betrachtung, theils wegen ihrer Unentbehrlichkeit, theils aber auch megen der großen Quantitat, die man braucht. Ben der Potasche bute man sich so lange wie moglich por der auslandischen, fie ift felten rein, auf mancherlen Weise verfälscht, und weil ne icon durch viele Sande gegangen ift, auch febr theuer, daben kann man fich an Niemand halten, wenn fie schlecht ausgefallen ift, ber Raufmann verkauft fie auf bas Geficht und haftet fur weiter nichts. Beffer ifts baber, fich mit einheimischen Potafdfiedern einzulaffen, Die für Die Gute ber Baare fteben muffen; am beften aber ifte, fich feinen Bedarf felbit zu bereiten, welches, wenn befonders von Seiten Der Landebregierung Unterstützung erfolgt, recht gut angehet, wie oben im erften Abschnitt schon ausführlich dargethan worden ift. In dem ehemaligen Mainzer Rur staat war die Ordnung eingeführt, daß jede Feuerstelle in dem ganzen Lande 2 Daß Miche, (ben vierten Theil eines Getreidemaltere Das 180 th. Rorn enthalt,) Den Glashutten, anfänglich um einen festgesetten, in der Folge aber um den laufenden Preiß abgeben mußten; Die Gladhutten ftellten in jedem Umte Potafofieder an, Denen fie Die Ufchensammlung überließen, und Die Dafür eine gewiffe Quantitat Dots afche um einen bestimmten Preis liefern mußten; hierdurch wurden 650 Ctr. Potafche erhalten, und auf den hutten felbft noch 3 - 400 Etr. erzeugt, fo dag das fleine Land seinen gangen Bedarf erzeugte, ohne den übrigen Gewerben, Die Diesen Artifel brauchen, im mindesten hinderlich sein; hierben war auch noch der Bortheil, daß man die Lieferungszeit nach feiner Gemachlichkeit beffimmen und Die Waare zur bequemen Zeit von dem Lieferungsort abholen konnte. Ift man aber durchaus genothiget sich an Raufleute und an auslandische Potasche zu halten, so laffe man allzeit erft einige Ctr. kommen, probiere fie im Großen und beobachte ihr Berhalten, ift fie gut, fo handle man fo mit den Raufleuten, daß fie dafur gut fteben, daß die Baare, welche fie bernach noch weiter liefern, von der namlichen Beschaffenheit feve.

Die Sode beziehet man in den mittlern und südlichen Gegenden Deutschlands, am besten aus Holland, in den nördlichen Gegenden aber aus den Hansestädten. Die Zeit ihrer Ankunft aus Spanien fängt im Monat März an und dauert bisweilen fast den ganzen Sommer durch. Wenn keine Vorräthe vom vorigen Jahre da sind, so ist sie gewöhnlich Anfangs theuer, bis sich der Markt mehr füllt; durch Correspondenz erfährt man, wenn der Preiß gut stehet; aber nur kaufe man nicht gleich frisch weg, sondern lasse Proben kommen, die durch vertraute Personen, eben so wie man ben dem Erzprobieren die verjüngten Proben nimmt, ben mehreren Kausseuten ausgesucht werden müssen, und lasse sich melden, wie viel von jeder Sorte vorräthig ist; man unterwerfe sie einer nicht zu kleinen Schmelzprobe, d. h. nicht unter 30—40 th. Sode, und wähle diejenige, welche die wenigste Glasgalle giebt und den meisten Sand in einer bestimmten Zeit vollzkommen auslöset; diese kause man unter Garantie des Kaussmanns, daß die Prozben richtig genommen, folglich das ganze Quantum in Rücksicht der Qualität

der Proben abnlich sene, woben es zur Sicherheit dienen kann, die Zahlung

nicht gleich auf einmal, sondern in Terminen zu leisten.

Wenn es Zeit sen, den Sand oder überhaupt die Kieselerde herben zu schaffen, hängt ebenfalls von Local-Umständen ab; in der Regel ist es die Some merszeit, wo man den nöthigen Vorrath anzuschaffen hat, weil da der Transport leichter ist, und man an dem Ort-der Gewinnung oder in dessen Rahe, die erste Waschung vornehmen kann, um nicht den Fuhrlohn für den Abfall bezahlen zu mussen, und weil man zu dieser Zeit den Sand erst gut trocknen kann, che man-ihn abführt.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Zeit der Anschaffung der Thonerde, zu dem Baue der Defen und Verfertigung der Hafen. Sie muß nicht nur im hohen Sommer geschehen, sondern man muß auch gewiß seyn, daß sie nicht über Winter, besonders an offenen Orten gelegen hat; sie muß daher erst in dem Frühjahre gegraben, dann getrocknet und nun erst abgeführt werden; denn ist sie in feuchtem Zustande im mindesten von dem Froste berührt worden, so ist sie untauglich und am gefährlichsten ben der Hafen Arbeit; ist sie vollkommen trocken, so schadet ihr der Frost weniger, doch ist es sicherer nur solche zu gebrauchen, vie dieser Gesahr nicht ausgesetzt war.

Die übrigen Materien kommen nicht in so großer Menge vor, daß sie eine besondere Ruchsicht verdienten; ihre Unschaffung ist also an keine Zeit gebunden, als an die, welche der wohlseilere und bequemere Transport an die Hand giebt. Uebrigens verstehet es sich in Rücksicht auf die Zeit der Unschaffung von selbst, daß man nicht bis zum letzen Augenblicke warten musse, bis aller Borrath aufgearbeitet ist; lange vorher muß er schon erganzt werden, denn es konnen Falle kommen, wo in dem Augenblicke der Noth die Materien nicht zu haben sind, man wurde in die schädliche Lage kommen, feiern zu mussen, oder die Desen umsonst zu heißen.

2. In Ansehung der Qualität der Materien hat die Verwaltung die größte Sorgfalt anzuwenden, daß diese von der bestmöglichsten Beschaffenheit sen, denn davon hängt der gute Fortgang der Unternehmung hauptsächlich ab. Die Hauptregel ist, man schaffe nichts an, was nicht vorher genau untersucht und probirt werden ist. Das blose Ansehen, ja chemische Untersuchung im Kleinen, sind selten hinreichend, es mussen, wenn man seiner Sache einigermaßen gewiß senn will, solche Proben im Großen angestellt werden, die direkt zum Ziele führen, das heißt, die ohne weiterd zeigen, was für Waare diese oder jene Materie zu liesern verspricht. Nur erst dann, wenn dieses sest bestimmt ist, kann man von der Tauglichkeit der Materien ein Urtheil fällen und die Umstände angeben, unter welchen man einen nüßlichen Gebrauch davon machen kann. Wie übrigens die Qualität zu erforschen sey, und wie darnach die Zusammensetzung der Materien angeordnet werden muß, ist oben und im ersten Theile so oft angesührt worden, daß es unnöthig ist, sich länger daben auszuhalten; die Berwaltung hat blos die Vorschriften zu studieren und für ihre Ausschrung und Befolgung zu sorgen.

3) Die Quantitat, in welcher die Materien anzuschaffen find, hat einen so bedeutenden Ginfluß auf das Gedeihen einer Glasfabrik, daß man die Bebergiqung Diefes Puncte nicht genug empfehlen fann; es ift nicht Daran gu benten, bag man allezeit Materien von durchaus einerlen Qualitat erhalten werde; ichafft man fie nun in fleinen Duantitaten an, fo kommt man alle Augenblicke in Den Kall, fie von Reuem untersuchen zu muffen, was viele Zeit und Roften erfordert; unters laßt man diese Untersuchung, so wird man ben jeder Beränderung Fehler entste: ben feben, Deren Grund man nicht fogleich entdeden kann, man bekommt einfts weilen ichlechte Maare, und bis man wieder in Ordnung fommt, ift der Mates rialvorrath aufgezehret, man bekommt neuen und befindet fich wieder in dem namlichen Falle wie vorher; fo hat man immer eine unfichere Fabrication, man irrt beständig in Kinftern und ift eines erwunschten Resultate nie gewiß; Die Glasmeifter vertheidigen diese Anordnung damit, daß man ein weit geringeres Unterhaltungscapital baben brauche, und daß, wenn Kehler entstünden, man leicht abhelfen konne, mas aber nicht mahr ift; ber hauptgrund, warum fie Diefe Uns ordnung lieben, ift der, daß fie dadurch immer eine Entschuldigung bereit haben, wenn fie anderweitige Kehler und Nadlaffigkeiten fich baben zu Schulden kommen laffen, Dann muß immer die Materie und der, welcher fie angeschafft hat, die Schuld tragen, wenn fie auch von der besten Urt mare. Die Quantitat der anzuschaffenden Materien muß wenigstens die Zeit einer Campagne, das ift, fo lange der Schmelzofen im Gang erhalten wird, ausreichen, und bas aus folgens den Gründen: wenn die Materien gleich in diefer Menge angeschafft werden, und man forgfältig auf gute Qualität beforgt gewesen ift, fo muffen nun, fobald bas erforderliche Quantum benfammen ift, alle einzelne Lieferungen auf das genaueste vermischt und einerlen Borbereitung unterworfen werden, fo erhalt man nun ein homogenes Ganze, welches also auch einerlen Wirkung hervorbringen muß; nun kann man nach einigen Berfuchen die Zusammensetzung anordnen, und ift fie aut befunden, daben bleiben, fo lange ber Borrath Dauert; alfo iff man fur Die Dauer ber Campagne wenigstens eines gleichartigen Refultates gewiß. Die Glasmeifter haben feine Entschuldigung mehr, denn ift mit ein und eben derfelben Materie einmal gutes Glas erzeugt worden, fo ift nicht der mindefte Grund vorhanden, warum es, nicht in jedem andern Falle eben so angehen sollte; der Materie kann wenigstens feine Schuld gegeben werten, und es offenbaret fich, bag ber Fehler in anderweitigen Fehlern und Rachlässigkeiten zu fuchen ift, die weit leichter ents deckt und erfett werden konnen; der Einwand, daß diefes ein weit größeres Cas rital erfordere, deffen Zinsen die Materie und folglich die Kabrication fehr ver theuere, halt gar feinen Stich; benn erstlich ift man, wenn man Die Borrathe 3. B. nur auf einen Monat anschaffen wollte, gar nicht gewiß, daß das darin stedende Capital auch richtig alle Monate eingehen werde; wer kann für einen jeder Zeit fich gleich bleibenden Abfat stehen, wer ift Burge, daß die Trans: porte allezeit zur rechten Zeit geschehen und an den Ort der Bestimmung ans kommen konnen u. f. w.? Alfo wird man ein anderes Cavital fur den folgenden,

vielleicht gar für mehrere Monate nothig haben, und die Zinsen werden sich vermehren; zwertens vergütet eine sichere und gute Fabrication die darauf verwendeten großen Kosten weit besser, als eine unsichere und schlechte; wer endlich brittens das Vermögen nicht dazu hat, der enthale sich lieber eines Geschäfts, dem er

nicht gewachsen ift.

Ven der Bor : und Zubereitung hat die Verwaltung die strengste Aussicht zu halten, daß sie gleichformig und gut geschehe, denn sonst wird der Ersolg wieder sehr verschieden ausfallen, und bisweilen einen sehr beträchtlichen Schaden verantlassen; wie aber alles zu vollbringen ist, hat man schon oben und im ersten Theile gesehen; welche von den verschiedentlich angegebenen Methoden aber die beste ist, hängt von Localverhältnissen ab, und muß durch Ueberschläge und Versuche aussgemittelt werden.

§. 182.

c. Die Ginrichtung der Fabrication und der handarbeit.

Die Einrichtungen bey der Fabrication und der Handarbeit, sind keinesweges gleichgültig, eine hat vor der andern so wesentliche Vorzüge, daß davon der gute Fortgang der Unternehmung mehr oder weniger befördert, oder gefährdet wird; man muß sie daher dem Nachdenken und der Sorgsalt der Verwaltung nachdrücklichst empfehlen; sie alle hier anzusühren würde unmöglich senn, oder doch wenigstens zu weit sühren; sie hängen zu sehr von Localverhältnissen ab und sind so mannigsaltig, daß ihre bisse Aufzählung unthunlich ist. Es sollen daher hier nur einige Haupteinrichtungen erwähnet, und wo es erforderlich ist, durch Benspiele erläutert werden; das Uebrige muß man der Ausmerksamkeit und Einsicht der Verwaltung und ihren Kräften überlassen, die aus Allem Vortheile ziehen muß, wo welche zu erlangen sind.

S. 183.

1. Einrichtungen der Kabrication.

Man verstehet hierunter blos die Art und Weise, wie man die eine oder die andere Glasfabrication betreiben soll und kann. Man wird hier blos folgende Fragen zu beantworten suchen.

1. Ift es vortheilhafter in großen oder in kleinen Defen zu arbeiten?

2. In wiefern kann man mehrere Fabricationsarten in einem Ofen verbinden? 3. Ift es nutlich Schmelzglas zu machen, und wann tritt dieser Fall ein?

4. Bas ift toppelte und einfache Arbeit, und in welchen Fallen ift fie nuplich?

S. 184.

Vorzüge der Fabrication in großen Defen, vor der in kleinen, in Rücksicht auf den Rugen.

1. Die erste Frage: ob es namlich vortheilhafter sen in großen oder in kleinen Defen zu arbeiten? setzt voraus, daß man weder durch Mangel an Brennmaterial,

D 0 0 2

oder Abfaß, oder beides zugleich beschränkt ift, benn es wurde fehr verkehrt fenn, wenn man große Unffalten machen wollte, um eine geringe Menge von Waaren zu er-In solden Rallen richtet sich die Große der Defen nach diesen Umftanden ; ift man aber nicht beschränft, und kann man so viel Waare machen als man will, so fann man die Frage bestimmter fo stellen: ift es vortheilhafter in zwen fleinen Defen, Die halb so viel Materie enthalten, oder in denen halb so viel Glas gemacht werden kann, als in einem großen Dfen, zu arbeiten? Man fiehet gleich, daß diese Frage lediglich durch die Erfahrung bestimmt werden muffe, daß theoretisches Raisonnements, am weniasten aber aus ber Luft gegriffene Spothesen, hier nichts entscheiden. tonnen. Run lebret aber bie Erfahrung, bag in Defen die halb fo viel Glas fchmele zen als ein anderer, nicht halb fo viel Schmelzzeit und halb fo viel Brennmaterial, fondern betrachtlich mehr erfordert werde. Um in einem hafen, der 150 th Mate: rie enthalt, Die Schmelze in einem Dfen von 8 folder Safen zu vollenden, werden 16-18 Stunden erfordert, Da bingegen in einem Safen der 700 th und in einem Dfen der 6 folder Safen enthielt, die Schmelze vollkommen in 28 Stunden vollen: det war. Ein hafen der 350 th. enthalt, in einem verhaltnismaßigen Ofen, wurde also wenigstens 21 Stunden zur Schmelze erfordern, folglich murde das Berhaltniß der Zeit und also auch der Holzconsumtion nicht wie 1:2 sondern wie 3:4 fenn, man will es mehrerer Sicherheit halber aber nur zu 2:3 ansetzen, so wird das Berhaltniß der Schmelzzeit in zwen kleinen Defen, die so viel Glas wie ein großer Dfen, zu Diesem zwar ebenfalls wie 2:3 senn, wenn sie namlich zugleich geben, hingegen das Berhaltniß der Holzconsumtion wie 3:2 senn; aufferdem murde doppelt so viel Personale erfordert werden; lagt man aber die benden kleine Defen nicht zu gleicher Zeit, sondern nach einander arbeiten, fo entstehet auch noch ein Zeitverluft in dem Berhaltniffe von 3:2. Aus allem dem folgt, daß der Bortheil der Kabrication in großen Defen, (versteht sich von gehörigem Berhaltniffe, (f. Theil I. G. 79), jenen der Fabrication in fleinen Einige find auf ben Gedanken gekommen, in einem kleinen Ofen überwiege. tonne man zwar in gleichen Zeiten, nicht fo viel - aber weit beffere Baare verfertigen, als in großen Defen, weil in kleinen Safen die Materie weit beffer durchgeschmolzen werde, folglich reineres Glas liefern, und weil, wie sie sagen, kleine Defen weit heißer gingen, Das heißt, eine bobere Temperatur annahmen. Diefe Spothese hat auf ben erfter Unfdein viel Bahrfdeinliches für fich, allein Die Erfahrung widerspricht ihr ganglich. Bekanntlich ist das Spiegelglas das reinste Glas, was gemacht wird, oder follte es doch fenn, dieses wird in den größten Defen gemacht, folglich ift die Moglichkeit, in großen Defen reines Glas gu machen, auffer Zweifel, und wenn baber in einem großen Ofen minder reines Glas gemacht wird, als in einem kleinen, fo muß die Urfache anderswo, als in der Temperatur des Ofens liegen; man weiß sogar, daß mit verhältnismäßig weniger Brennmaterial, in einem großen Ofen eine hohe Temperatur hervorgebracht werden kann, als in einem fleinen, weil die Flamme dort mehr Raum und Beit hat, den Warmestoff zu entwickeln, als in einem kleinen, wo sie durch die

Ausgange schon entweicht, ehe sie ganz zersett worden ist, daraus erklart sich auch zum Theil, warum in einem Ofen der doppelt so viel Glas liesert, als ein anderer, nicht doppelt so viel Vrennmaterial aufgehet; der einzige Unterschied bestehet darin, daß in dem großen Ofen die Schmelze länger dauert; das Nämliche würde aber auch geschehen, wenn man einen großen Hafen in einen kleinen Ofen setzte, auch da würde die Schmelze länger dauern. Die Verbesserungen, welche sich also auf diese Hypothese gründen, werden keinen Bortheil gewähren; ein Beyspiel wird die Sache besser erläutern. Auf einer französischen Glashütte theilte mir ein sehr geschickter Glasmeister folgende Uebersicht mit, um ihm meine Meynung darüber zu sagen.

Comurde in einem Tafelglasofen gearbeitet, der 76 Zoll lang und breit und mit einem gedruckten Gewolbe versehen war; er enthielt 6 runde Hafen, der ren jeder 12,615 Cub. Zoll enthielt; man machte monatlich 14 Arbeiten, und in

Diefer Zeit ging an Material: und Arbeitskoften folgendes auf:

| Un Arbeitelohn für das Tafelmachen, Strecken un | d fl. fr. |
|--|----------------------|
| - Schneiden | $436. 47\frac{1}{2}$ |
| An Monatelohn für einen Schmelzer, zwen Schürer un | ð |
| einen Ofenheizer | • 97 — |
| 160 Klaftern Holz a 128 Cub. Fuß | . 733 20 |
| 80 — Grobholz | 293 20 |
| 120 Etr. Potasche | . 1650 — |
| 30 » Galzasche | . 137 30 |
| 15 » Ralt | . 13 45 |
| 200 » Sand | . 50 — |
| 4 » Ursenif | . 91 40 |
| 5 Hafen | . 91 40 |
| w w | $3595 2\frac{1}{2}$ |

hieraus wurden verfertigt 1100 Pack Tafelglas, wovon die Halfte ganz rein, die andere Halfte aber minder rein aussiel, erstere wurde um 5 fl. $57\frac{1}{2}$ fr., letztere aber nur um 5 fl. $2\frac{1}{2}$ fr. der Pack verkauft, der ganze Ertrag war also monate

lich 6050 fl. Es war also Ueberschuß 2454 fl. 57½ fr.

Daß die Große des Ofens und der Hafen nicht Schuld daran waren, wenn das Glas nur zur Halfte rein aussiel, war an sich schon klar und wurde noch badurch bestätiget, daß oft nicht nur einzelne Hafen, sondern auch ganze Schmel,

zen durchaus reines-Glas gaben.

Run erschien ein Verbesserer und behauptete, die Größe des Ofens und der Häsen sen Schuld, daß nicht mehr Glaß rein ausfalle; er schlug daher vor, man sollte einen Ofen bauen, der 64 Zoll lang und 67 Z. breit sepe, der statt eines gedruckten Gewölbes ein halbkreisförmiges Gewölbe habe, weil in diesem die Flamme besser spiele, folglich mehr Hitze gebe, und der 8 ovale Häsen enthalte, deren jeder nach den angegebenen Maßen 6012 Cub. Zolle fasse, folglich etwas weniger wie halb so groß als die in den alten Desen sepen; er behauptete, daß

mit einem solchen Ofen monatlich 18 Arbeiten gemacht werden konnten, deren jede 56 Pack Tafelglas liefern mußte, wovon wenigstens $\frac{2}{3}$ ganz rein und $\frac{1}{3}$ minder rein ausfallen wurden; dieses vorausgesetzt stellte er nun folgende Berechnungen:

| cein a | ublanch wi | utven, v | 16/60 | vviu | uoge | rbr | retrei | c cr | nui | 1 101 | igenoi | : Deteujuui | ngen: |
|---------|------------------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| - | · | 21 u | 8 ga | ibe. | | | | | | · | | fl. | fr. |
| | An Alrbe | itslohn n | oie ol | ben . | + | + + | + | + | | + | + | 385 | $16\frac{1}{2}$ |
| | An einen | Gdymel . | zer, | zwen | Gd, | urer | , 5 | fent | reizer | + | | 95 | $47\frac{1}{2}$ |
| | 100 Rla | | | | | | | | | | | 458 | 20 |
| | 60 - | - (3) | obbo | lz zu | m C | streck | en 20 | + | | | + | 220 | pages 10 May |
| | 118 Ctr | . Potasd |)e . | + + | + | | 48 | + | | | | 1622 | 30 |
| | 28 » | Galzasi | he. | + + | + | | | + | + 4 | | + | 128 | 20 |
| | 14 » | Ralk. | | • + | | + 1 | | + | | + + | | 12 | 50 |
| | 194 » | Sand. | | + + | | +. 4 | | + | + . | | + | 54 | $32\frac{1}{2}$ |
| | $3\frac{I}{2}$ » | Ursenit | | | + | | | + | • | | | 80 | $12\frac{\bar{1}}{2}$ |
| | 5 Hafen | + + + | + | | + | 4 | | + | + . | + + | + | _ 68 | 45 |
| | • | | | | | | | | | | | 3126 | 34 |
| hierau | s sollten 1 | nun erfo | laen | 1008 | Pa | ck T | afela | las, | , wo | von | | | |
| y,,,,,, | | ck ganz | | | | | | | | | | 4004 ft. | — fr. |
| | 336 » | minder | rein | à 5 | fl. | 21 t | r | + | _+ | | + | 1694 » | » |
| | | | | | mme | | | , | | | | 5698 » | » |
| | | | | | roon | | | | | | | 3126 » | 34 » |
| | | | | so 1 | bleibt | uel | ersch | นุฐ | | | + | . 2571 » | 26 » |

ben der Vergleichung mit dem Ueberschuß in dem großen Ofen nahm nun der Verbesserer, ich weiß nicht, ob aus Vorsatz oder Irrthum an, daß nur 1050 Pack Tafelglaß gemacht würden, dech die Rechnungen zeigten, daß wirklich im Durchsschnitt 1100 Pack gemacht wurden, dadurch verminderte sich der lieberschuß ben den großen Ofen um 275, so daß also nur 2179 fl. $57\frac{1}{2}$ fr. blieben, welche gegen den obigen Ueberschuß der neuen Einrichtung gehalten, einen Vortheil zu Gunsten der letzten von 391 fl. $28\frac{1}{2}$ fr. monatlich, also 4697 fl. 42 fr. jährlich darstellten.

Da die ganze Verbesserung sich auf eine solche Hypothese, nämlich daß der kleine Ofen reineres Glas liefern musse, grundet, so konnte man schon vorher ihre Untauglichkeit mit Gewisheit annehmen; allein eine genauere Untersuchung

der Berechnung gab noch folgende Resultate.

1. Da 1100 Pack Glas 436 fl. 471 fr. zu verfertigen koften, fo muffen

1008 Pad auf bennahe 400 fl. 15 fr. fommen.

2. Da Schurer, Schmelzer und Ofenheitzer ben dem kleinen Ofen eben so viel Tage vor demselben arbeiten mussen, und eben so viel Arbeit haben, indem was an der Schmelzeit abgehet, durch die Zahl der Schmelzen wieder ersett wird, so muß dieser Posten auch hier, wie ben der alten Einrichtung, 97 fl. betragen.

3. Da der kleinere Ofen eben so gut wie der größere beständig im Feuer erhalten wird, da ersterer nur in 14 Zoll schmaler, dagegen aber wegen des

halbkreisformigen Gewolbes beträchtlich hoher ist, so wird der cubische Inhalt beyder nur sehr wenig von einander verschieden senn, folglich ist kein Grund vorhanden, warum der eine weniger Holz verbrauchen sollte als der andere; der Unsatz von 733 fl. 20 fr. müßte also auch hier stehen bleiben, doch will man ihn nur zu 600 fl. ansetzen.

- 4. Wenn 1100 Pack Glas zu strecken, 80 Klafter Grobholz erfordern, so mussen 1008 Pack 73 Klafter brauchen, also vermehrt sich der Posten von 220 fl. auf 267 fl. 40 fr.
- 5. Da sich der Inhalt der großen Hafen zu jenen der kleinen verhält wie 12615 zu 6012, so nehme man zur Abkürzung der Rechnung an, daß die kleinen gerade halb so viel als die großen halten, ohngeachtet sie weniger als die Halfe fassen konnen; es wird also eben so viel seyn, als wenn vier große Hasen statt achte in dem kleinen Ofen stünden. Da nun in diesem 18 Schmelzen monatlich gemacht werden, so erhält man 72 Hafen Glas, in dem großen Ofen aber mit 6 solcher Hafen in 14 Schmelzen 84 Hafen Glas; diese 84 Hafen verbrauchen 369 Etr. Materie, es werden also 72 Hafen nur $316\frac{2}{7}$ Etr. nothig haben. Der Verbesserr aber will, ohngeachtet er das nämliche Verhältniß der Materien beybehält, $357\frac{1}{2}$ Etr. verbrauchen, da nun nach seinem Ansatz diese $357\frac{1}{2}$ Etr. Materie 1898 fl. 25 kr. kosten, so werden obige $316\frac{2}{7}$ Etr. nur 1679 fl. 35 kr. kosten; dahingegen, weil aus 369 Etr. Materie 1100 Pack Glas gemacht wurden, so werden $316\frac{2}{7}$ Etr. nur 943 Pack liesern.
- 9ack Glas erhalten werden sollen, ist irrig, und es mussen Der Berechnung der alten Fabrication noch der Werth von 50 Pack Glas, mit 275 fl. zu gut kommen.
- 7. Da die Hypothese, daß der kleine Ofen die Materie besser schmelze und also reineres Glas liesere als der große Osen, salsch ist, da also die Unreinheit anderswo als in der Schmelzkraft des Osens zu suchen ist, so berechtiget den Verbesserer nichts, anzunehmen, daß er $\frac{2}{3}$ reines gegen $\frac{1}{3}$ unreines Glas erhalten werde, solglich muß man bey seinem Produkte ebenfalls annehmen, daß er nur halb reines, und halb unreines Glas erhalten werde, deswegen werden die von ihm fabricirte 943 Pack Glas, auch nur 5186 fl. 30 fr. werth sepn.
- 8. Auch die Hafenzahl, die monatlich verbraucht werden soll, ist nicht richtig, denn da ihre Dauer mit ihrer Starke und ihrer Anzahl in Berhaltniß, so mussen ben 8 kleinen mehr zu Grund geben, als ben 6 großen, und wenn man von diesen monatlich 5 Stuck braucht, so kann man sicher annehmen, daß von ersteren 8 Stuck nothig senn werden. Doch soll das hier nicht in Rechnung kommen, um nicht zu viel zu thun.

Alles dieses zusammen genommen, so stehet nun die Rechnung des Verbesserers folgendermaßen:

| Arbeitslohr | | * | | + - | 6 | 400 fl. 15 fr. |
|-------------|----------------|-----------|----------|--------|-------|------------------------------------|
| Schurer:, | Schmelzer : | ec. Lohn | | | + | 97 » — |
| | | | | .* | + | 600 » — |
| | olz. | | | * | + = | 267 » 40 |
| der Werth | fammtlicher | Materie | | + | + | 1679 » 33 |
| 5 Hafen | | • = I | | * | + | 68 » 45 |
| 1 | | | | | - | 3113 fl. 13 fr. |
| der Werth | von 943 9 | pack Gla | ₿ . | • | - 6 | 5186 » 30 » |
| | rschuß . | | | | | 2073 fl. 17 fr. |
| bieses verg | lichen mit | dem Hel | erschuß | der al | ten | |
| Fabrication | | • • | | • | | $2454 \times 57\frac{1}{2} \times$ |
| fo bringt d | iese gegen jei | ne mehr S | Bortheil | monat | lich, | 381 * 40 ½ » |
| . 1 | der jährlich | | | | + | 4580 fl. 6 fr. |
| v + v | · · · · | | 2 12 | ~ | | M 1 - M 5 S, |

Bergleicht man aber die Fabricationspreiße, so ergiebt sich, daß bey der alten Einrichtung 1100 Pack Glas um 3595 fl. gemacht wurden, mithin kostete ein Pack 3 fl. 16 fr. bey der neuen Einrichtung aber wurden, da 943 Pack 3113 fl. kosten,

1 Pack auf 3 fl. 181 fr. fommen.

Aus alle diesem ergiebt sich, daß die Verbesserung nichts taugte, und daß in der Regel und unter den oben angegebenen Umständen, die Fabrication in großen Defen und Hafen vortheilhafter gehet, wie in kleinen Defen. Auch siehet man aus diesem Benspiel, wie dergleichen Fälle zu untersuchen und zu berechnen sind.

§. 185.

2. Ueber die Vortheile und Nachtheile, welche aus der Berbins dung mehrerer Fabrications Arten in einem Ofen entstehen.

Es tritt bisweilen der Fall ein, daß man zwar Brenn und andere Materialien genug hat, um einen Ofen das ganze Jahr hindurch, oder doch den größten Theil desselben, im Gang zu erhalten, daß aber der Absat für diese oder jene Glaswaare nicht stark genug ist, um alles was man machen kann, anzubringen. Eben so fallen auch auf manchen Werken, besonders wenn sie ins Große betrieben werden, oft viele Abfalle, Materialien von schlechter Beschaffenheit zc. vor, welche zu seiner Fabrication nicht tauglich, wohl aber zu geringen Glassorten noch brauchbar sind, die man daher noch gerne benutzen möchte; in solchen Fällen siehet man sich in die Rothwendigkeit versetzt, oder sindet es vortheilhaft, mehrere Fabricationsarten miteinander zu verbinden und mehrere Sorten von Glaswaaren zu versertigen, die leichter abzusetzen sind; in wie weit nun dieses auch in andern Rücksichten vortheilhaft ist, das hängt von Umständen und der Ersüllung gewisser Bedingungen ab. Man kann zwey und mehrere Fabricationsarten so miteinander verbinden, daß man entweder alle zu gleicher Zeit, oder eine nach der andern betreibt;

die lettere Methode ist ohne Streit die beste, benn ba jede Fabrication ihre Eigen, beiten bat, fo fann es nicht fehlen, daß diese bisweilen mit einander in Collifion kommen, und dadurch Zeitverluft und Nachtheile bewirft werden. Gind die Glas: arten in Unsehung ihrer Qualitat fehr verschieden, fo kann es leicht geschehen, daß Diese untereinander fommen und eine die andere verdirbt; find die Schmelz ., Lauter und Arbeitszeiten diefer Glasarten febr verschieden, so ift wieder Zeitverluft und das Verderben der fruher geschmolzenen Glasarten unvermeidlich; darum ift es beffer, wenn man jede Kabricationsart in einemweg betreibt, und dann die andere anfängt. Bu dem Ende madt man die feinste und reinfte Glasart zuerft, Dann Die von einer schlechtern Qualitat, endlich Die von der schlechteften; denn da immer etwas Glas in den Safen hangen bleibt, fo wurde die beffere Glasart verunreiniget werden, wenn ihr eine ichlechtere vorangegangen ift. Go fann man zum Benspiel erst feine weiße Becherwaare, dann grunes Hohlglas, endlich zulett Weinbouteillen machen, oder zu Unfang Spiegelglas, bann feines Tafelglas, und zulett Monde glas u. f. w. Alles biefes fann, wenn man fich in dem oben angegebenen Fall befindet, mit Vortheil geschehen; man arbeitet in einem fort, und kein Baaren Vorrath wird so groß, daß man deghalb in Verlegenheit zu tommen furchten darf. Gollen aber die Fabricationen zu gleicher Zeit betrieben werden, mas aber aus anges führten Grunden moglichft zu vermeiden ift, fo muffen wenigstens folgende Bedins gungen erfüllt werden.

- 1. Muffen Die Gladarten in Unfehung ihrer Gute, Karbe, und überhaupt in ihrer Natur nicht fo fehr verschieden fenn, daß sie sich einander verderben, wenn sie unter einander kommen; Diefes geschiehet aber fehr leicht ben Dem Ginfegen sowohl als ben der Arbeit, besonders da, wo das verderbliche und sehr zu tadelnde Einwerfen der Materien, ftatt dem finnigen Ginlegen derfelben gebrauchlich ift; fo wurde es fich 3. B. nicht gut vertragen, wenn man Spiegel und Balgen: Glas, oder feine Bechermaare und grune Bouteillen zugleich machen wollte. In jedem Kalle muß ben dem Ginfeten Die größte Aufmerkfamkeit angewendet werden, daß nichts von der schlechteren Materie in einen hafen überspringt, der bessere Materie enthalt, und ben der Urbeit muß nie das schlechtere Glas über einem Safen bearbeitet werden, der zu feinerem Glase bestimmt ift.
- 2. Man bearbeite nun folche Glasarten zu gleicher Zeit, die in gleichgroßen Bafen geschmolzen zu werden pflegen oder tonnen, Die gleiche Schmelze und Lauter : Beiten, und wo moglich auch gleiche Arbeitszeiten erfordern; denn find die Safen ungleich groß, so ift in dem fleinen schon die Schmelze lange vollbracht, wenn in dem großen vielleicht noch nicht einmal Alles eingesetzt ift, find die Schmelzzeiten auch in gleichen Hafen ungleich, fo ist bas eine früher zur Arbeit bereit, als das andere, es muß alfo langer in der Schmelze fteben, wodurch es leicht an Farbe und innerer Qualitat verlieren kann; find endlich die Arbeitszeiten ungleich, fo muffen Die fruber ausgeleerten Safen warten, bis Die andern aud, ausgegrbeitet find; es a a a

Berfuch d. Glasmacher Runft II. Th.

fann alfo nicht zum neuen Ginfate geschritten werden, die leeren Safen leiden von

der Hige mehr Roth, und in jedem Fall entstehet Zeitverluft.

3. Man vermeidet solche Glasfabricationen miteinander zu verbinden, die entzweder ben der Arbeit sehr viel Raum vor dem Ofen ersordern, oder die gar nicht zu gleicher Zeit, sondern nur nacheinander gearbeitet werden können; denn im ersten Fall würden sich die Arbeiter nur einander verhindern, vielleicht gar nicht arbeiten können, und im zwenten Fall entstehet ein ungeheuerer Zeitverlust; denn gesetzt, sede der verbundenen Fabricationen ersordere 8 Stunden zur Arbeit, so würde die Arbeit nun 16 Stunden dauern. So kann man wenigstens an einer Seite des Ofens nicht zugleich Spiegel und irgend eine andere Glaswaare machen, weil jene Arbeit schon allein den ganzen Raum einnimmt, dagegen aber kann Mondglas oder Tafelz und Spiegelglas recht gut zu gleicher Zeit gemacht werden, wenn das Eine an der einen Seite des Ofens, das Andere aber an der andern Seite desselben gearz beitet wird.

4. Es muß dafür gesorgt werden, daß man zu jeder Fabrication eigene Arbeiter hat, denn hat man zu mehreren Fabricationen nur einersen Arbeiter, so mussen sie erst die eine, und hernach die andere Arbeit verrichten, wodurch sich die Arbeitszeit verdoppelt und alle eben angeführte Nachtheile entstehen; so könnten auf einer Hutte, wo Spiegel und Mond: Glas versertiget wurde, wöchentlich nur zwen Arbeiten gemacht werden, weil die Spiegelarbeiter zugleich auch Mondglasarbeiter waren, da man ohne diesen Umstand füglich dren Arbeiten wöchentlich hatte bewerks stelligen können.

S. 186.

3. Ueber die Vortheile und Nachtheile der Schmelzglas: Bereitung.

Wenn man Glas bereitet, das nicht gleich zu Glaswaaren verarbeitet, sondern ausgeschopft, in Wasser abgeloscht, dann wieder geschmolzen und nun erst verarbeitet wird, so sagt man, man habe Schmelzglas bereitet. Dieses Versahren ist in allen den Fällen nothig und nüglich, wo man sich entweder keine sehr gute und reine Materialien, besonders Flüsse verschaffen kann, oder wo man, um zu theuere Materialien zu sparen, sehr viel altes Glas zu den Gemengen nimmt, oder wenn die gebrauchten Materialien die Eigenschaften haben, Gläser von verschiedener Dichtzheit und spezisischer Schwere zu erzeugen, welche in einer Schmelze sich nicht so vereinigen, daß ein homogenes Ganze daraus wird; es hat das Nachtheilige, daß man entweder nicht so viel Waare machen kann, als der Ofen zu liesern im Stande wäre, wenn man nämlich einige Häsen zur Schmelzglasbereitung bestimmt, die ebenfalls Arbeitsglas hätten liesern können, oder daß man diese Bereitung in einem besondern Ofen vornehmen muß, was größere Rosten verursacht; dagegen aber hat dieses Versahren in manchen Fällen solche Vortheile, daß die Nachtheile nicht nur

überwogen werben, fonbern baß feine Unterlaffung fogar fehr großen Schaben anrichtet. Diefe Bortheile bestehen darin, daß man 1. Die Schmelzzeiten des Arbeitsglafes febr abgefürtt; benn es ist begreiflich, daß ein schon geschmolzener und verglafter Rorper viel geschwinder in Fluß kommt, als ein anderer der nicht in diesem Falle ift. 2. Dag man viel reineres und ichoneres Glas erhalt; benn eine zwenfache Schmelzung muß nothwendig eine bessere Auflosung und Abscheidung der schädlichen Theile bewirken, als eine einmalige, und das Abloschen im Baffer befordert die Abscheidung ber noch fregen Reutralfalze oder der Glasgalle gar fehr, und das Glas wird Dadurch gugleich in folche kleine Theile gerlegt, wie fie zu einer guten und geschwinden Schmelzung erfordert werden. 3. Man macht eine große Ersparniß daben, denn da altes Glas, Das immer um einen febr billigen Preis und in allen Sorten gu baben ift, der ungleich größere Bestandtheil des Schmelzglafes und des daraus bearbeiteten Arbeitsglases ift, da hingegen die Flusse, wie Potasche und Sode, wohl 10-12 mal theuerer find, fo begreift man leicht, daß man durch den Gebrauch des alten Glafes viel mobifeiler binmegfommt. 4. Entftebet durch den Gebrauch des Schmelg: und alten Glafes eine viel dauerhaftere, befonders gegen die Einwirkung der Luft viel unempfindlichere Waare; denn durch das doppelte Schmelzen und Ablofchen wird nicht nur die Glasgalle, sondern auch der überfluffige Theil der alkalischen Galze, welche bende an dem fogenannten Absterben des Glafes Schuld find, vollkoms mener abgeschieden, und das Glas dem eigentlichen Sattigungspunct zwischen Alug und Cand, naber gebracht. Aus diefem Grund ift diefes Verfahren vorzüglich ben ber Bereitung aller Urten von Kensterglas fehr zu empfehlen, weil Diefe gerade ber Luft und ber Ginwirfung ihrer Bestandtheile am meisten aude gesetzt find; deswegen ist das befannte grunliche Mondglas, woben dieses Bere fahren von jeher angewendet wurde, so fehr allen Urten von Tafelglas in Diefer Rudficht überlegen.

Da das alte Glas aber, wenn gleich von einerlen Art, doch von fehr ver-Schiedenen Butten herrührt, alfo feiner Ratur nach doch fehr verschieden fenn kann, so siehet man leicht, daß es, und folglich auch die Schmelzglasbereitung, ben feinen Fabricationen weder anwendbar noch nuglich ift, es fen dann, daß man fich welches von der nämlichen Kabrication, die man betreibt oder mas man felbst gemacht hat, verschaffen konnte. Rur ben minder feiner Kabrication, wie g. B. zu Bouteillen :, gemeinem weißen : und grunem Becher :, Fenster:, Tafel : und Mondalas ift es brauchbar. Wenn man aber Schmelzglas mit alten Glasftucken bereiten will, fo find doch immer einige Vorsichtsmagregeln zu beobachten, ohne deren Befolgung der gehoffte Ruten nicht erfolgen wird; es muß namlich 1. alles angelieferte alte Glas genau fortirt werden, das heißt, man fucht es erft nach seinen Arten, und dann jede Art nach dem Grad ihrer Reinheit, aus; fo legt man z. B. bas weiße Becherglas, bas gute Tafelglas, bas Walzenglas, bas Mondglas, jedes allein, und scheidet ben jeder Art das Unreine von dem Reis nen; das gar zu unreine, g. B. mit vielen und großen Steinen überladene, D v v 2

wirft man am Beften gang weg, wenn man die Muhe und Roffen nicht icheuet, es zu einem garten Pulver ftogen zu laffen. Bu dem Schmelgglas nimmt man nur bas minder unreine, weil dieses nur einer weiteren Auflosung und Reinigung bedarf, bas gang reine aber braucht nicht zu Schmelzglas gemacht zu werden, fondern fann gleich dem Arbeitsglas bengesetzt werden. 2. In der Regel muß das zum Schmelze gloß zu nehmende alte Glas von der namlichen Urt fenn als jenes, mas man fabriciren will; fo kann man z. B. zum weißen Bedjerglas keine andere als Glasftude von ber namlichen Glasart brauchen; ben gemeinem Zafel und Monde glas hingegen, fann ohne Rachtheil Glas von allen Urten zum Schmelgglas genommen werden, wenn nur die Glasftucke von berfelben Urt, namlich Tafel oder Mondglasstude der überwiegende Theil find. 3. Das bloge Ginfdmelgen bes alten Glafes ift nicht hinreichend, um ein brauchbares Ochmelgglas zu bereiten. In diesem Buftand ift fein Flug, oder doch nicht hinreichend vorhanden, um die im alten Glas fich befindende Unreinigfeit aufzulofen ober auszuscheiden, begwegen muß demfelben immer etwas Fluß zugesetzt werden, welcher diefen 3med erfullen Bufte man genau, wie fich Kluß und Riefelerde in dem alten Glas in feie nem jegigen Zustand gegeneinander verhielten, fo tonnte man genau die Menge Fluß, Die nadzusetzen ift, bestimmen; Da aber Diefes wenigstens nicht leicht zu erfahren ift, fo macht man lieber ein Gemenge von fluß und Riefelerde, in welchem erfterer etwas übersett ift, auf Diese Weise erhalt man einen Zuwachs von Glas, und der Ueberschuß des Fluffes Dienet, Die Kehler des alten Glases zu verbeffern. Ein foldes Schmelgglas fallt bisweilen noch etwas fett aus, bas heißt, es enthalt noch überfluffigen gluß, aber bas ichabet ben ber Bereitung bes Arbeitsglafes weiter nicht, weil daben noch ein guter Theil gang reiner Glasftude jugefett wird, auf welche jener überfluffige Fluß feine Birfung außern fann; begwegen nimmt man auf einen Arbeitehafen, auch nicht mehr als 1, hochstens 1 Schmelgglas, so daß ein hafen voll von diefem hinreicht, 2 bis 3 Safen voll Arbeitsglas zu machen.

Wenn man das Schmelzglas ohne Zusat vom alten Glas macht, das heißt, wenn es bloß darauf ankommt, die von schlechten Materien herrührende Fehler zu verbessern, oder eine bessere Vereinigung und Mischung der Theile zu bewirken, so wird das Schmelzglas nach dem Abloschen und Trocknen ohne allen Zusat wieder eingesetzt, geschmolzen und verarbeitet; diese Versahrungsart ist besonders ben der Vereitung des Ernstallglases sehr zu empfehlen, weil sich in diesem alkalische salziges und metallisches Glas befindet, welches wegen der Verschiedenheit seiner spezisischen Schwere sich nicht leicht gleich vereiniget, nach dem Abloschen und zwend

ten Schmelzen aber in eine weit innigere Berbindung tritt.

Wenn der Waarenabsat nicht so stark gehet, daß man alle Hafen des Ofens zu Arbeitöglas nothig hat, so kann man immer einige Hafen zu Schmelzglas bestimmen; im entgegengesetzen Fall aber muß die Schmelzglasbereitung in einem besondern Ofen geschehen; hier ist es nun nicht gerade nothig, einen eignen Ofen zu bauen. Wenn der Absat, mithin auch die Fabrication so stark gehet, daß man das ganze

Jahr hindurch zu arbeiten hat, so muß man ohnehin zwen Schmelzofen haben, damit der eine gleich angehen kann, wenn der andere ausgeloscht und ausgebessert wird. Hier darf man den neuen Ofen nur 3 — 4 Monate früher angehen, und in dem alten diese Zeit über Schmelzglas machen lassen; dadurch erspart man nicht nur die nicht unbeträchtlichen Kosten des Unwarmens eines besondern Ofens, sondern da ben der Schmelzglas Bereitung keine Läuter und Arbeitszeit, ausser jener des Ausschöpfens, die sehr unbeträchtlich ist, vorfällt, folglich der Ofen beständig in der Schmelzhiße bleibt, so sindet auch hier noch eine merkliche Ersparung an Zeit und Brennmaterial Statt.

Wie nothig übrigens die Schmelzglasbereitung, besonders wenn man altes Glas dadurch verbessern will, in manchen Fällen ist, und wie große Nachtheile daraus entstehen, wenn man sie unterläßt, das wird sich noch in dem folgenden Paragraph zeigen, wo von der doppelten und einfachen Arbeit die Rede senn

wird.

S. 187.

4. Von der doppelten und einfachen Arbeit.

Im Allgemeinen ist die einfache Arbeit von der doppelten dadurch von einander unterschieden, daß man ben letterer noch einmal so viel, oder in kurzerer Zeit eben so viel, producirt, als ben ersterer, woben dann auch doppelt so viel Rrafte angewendet werden muffen; sie kann durch Betreibung zwener Defen, wo sie aber von der einfachen Arbeit gar nicht verschieden ist, und auch vor einem Dfen Statt finden. Ben ber Sohl: und Tafel: Glasmacheren findet fie gar nicht Statt, weil Da jeder Arbeiter fur fich feinen eigenen Safen ausarbeitet; dagegen aber tann sie ben der Mondglas: und Spiegelglasmacheren, und überhaupt in allen Fallen, wo die Arbeiter gemeinschaftlich zusammen arbeiten, recht gut angewendet Ihr Zweck ist, in gleichen Zeiten doppelt so viel, oder doch mehr Waare zu verfertigen, oder eben so viel Waare in furzerer Zeit zu liefern; dieses bestimmt denn auch die Falle, in welchen sie mit Vortheil angewendet werden kann, namlich dann, wenn der Absatz in gleicher Zeit doppelt so viel, oder doch mehr Waare wie gewohnlich verlangt, oder wenn man die Waare in furzerer Reit liefern muß. Ben ber Spiegel: und Mondglas : Arbeit hat man 3 Fertige macher, 3 Vorblafer und 2 Unfanger, bisweilen auch 4 Vorblafer und 3 Unfanger; denn 2 Fertigmadjer konnen, wenn sie noch jung und fraftig sind, gar wohl die Arbeit von 3 Borblafern, oder 3 Fertigmachern, Die von 4 Borblafern fertig machen; Diese machen eine Compagnie aus. Ben der Spiegelarbeit arbeiten Diefe Leute 3 Safen in einem weg aus; da aber mabrend biefer Zeit der Ofen ziemlich abfallt, und das Glas in den übrigen 3 Safen zu gabe zum Arbeiten wird, da die Arbeiter nach 8 bis 12stundiger Arbeit auch einiger Ruhe bedurfen, so muß der Dfen von neuem in hitze gebracht werden, hierauf das Glas wieder einige Zeit ruben, und dazu werden 6 - 8 Stunden erfordert; nun merden bann

auch die übrigen dren Safen ausgearbeitet. Stellt man hingegen noch eine Come nagnie Arbeiter wie die obige an, und lagt diese die letten dren Safen zu gleicher Beit mit den ersten dregen ausarbeiten, fo heißt diefes doppelt arbeiten, und der Gewinn Daben ift, daß man die 6 - 8 Rubestunden, und die 8 - 12 Arbeitesftunden, welche das Arbeiten der letten dren Safen erfordert, ersparet, welcher Zeitgewinn bann zur Folge hat, daß man auf 2 Schmelzen eine gewinnt, das beißt, Daß man 3 Arbeiten in eben der Zeit machen fann, in welcher man vorher deren zwen machte, also erreicht man dadurch, daß man die Waare in der Salfte der Beit macht und daß man 1 mehr producirt. Wenn ben der Mondalagarbeit 6 Safen mit Arbeitsglas eingesett find, fo muß eben so verfahren werden, wie ben den Spiegeln eben gezeigt worden ift, und es findet eine doppelte Arbeit und eben die Resultate Statt; werden aber, wie gewohnlich in dem Mondglasofen 2 bis 3 Schmelzgladhafen gehalten, find folglid nur 3 Safen zur Arbeit bestimmt, fo findet auch nur eine einfache Arbeit Statt, denn um dren Safen mare es nicht ber Mube werth, zwen Compagnien Arbeiter anzustellen; foll daher ben der Mondglagfabrication doppelte Arbeit angewendet werden, so muffen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Sache moglich machen; zu dem Ende muß zuerst für eine zwente Compagnie Arbeiter, und dann für einen binlanglichen Borrath von Schmelgglas geforgt werden, Damit auch die fonft zu Diefem bestimmten Safen mit Arbeitsglas gefüllt werden konnen. Run wird, wie oben gezeigt worden ift, verfahren, und das Resultat ift, daß man in der halben Zeit doppelt so viel Es giebt noch eine Urt von Doppelarbeit, welche aber eigentlich Waare erhalt. ben Ramen nur in fo weit verdient, als durch fie in gleichen Zeiten und mit bennahe gleichen Rraften, wie ben einfacher Arbeit, mehr Baare, als ben diefer erzeugt wird; Die Gade ift Diefe: Gewohnlich macht man ben Der Mondalas: Kabrication wodentlich 3 Schmelzen, woben bann 9, hochstens 12 Safen gur Urbeit, und 8 oder 6 Safen zu Schmelzglas verwendet werden; hierben braucht man nur eine Compagnie, nun verfahrt man folgendermagen: die Compagnie mird, um die großere Urbeit aushalten zu tonnen, mit einem Borblafer verftarft, Dann ift Der Gang Der Arbeit folgender: es werden g. B. Camftag Abende um 5 Uhr 6 Safen mit Arbeitoglas eingeset, Montag fruh um 1 Uhr werden 3 Safen verarbeitet, welches bis 10 oder 11 Uhr gescheben ift; nun bringt man ben Ofen wieder in die hige und lagt hernad das zu gabe gewordene Glas ber übrigen dren Safen wieder auf Die gehorige Temperatur kommen. Run wer: Den Dienstags frub um 1 Uhr die übrigen dren Safen gearbeitet, um 9 oder 10 Uhr wird frisch eingesett, und zwar 4 Safen mit Arbeitsglas, und 2 Safen mit Schmelzglas, Diefe 4 Safen werden Donnerstags fruh um 1 Uhr gearbeitet, um 11 Uhr wird abermal eingefest, wie das Lettemal und die letten 4 Safen wer: den den Samstag fruh verarbeitet; fo werden alfo in einer Wode 14 Safen, folglich im Durchschnitt 3 bis 31 hafen mehr als gewöhnlich, und folglich auch in eben dem Berhaltnis mehr Baare mit einer einfachen, nur durch einen Bors

blaser verstärkten Compagnie, und in der nämlichen Zeit wie ben einfacher Arbeit erhalten. Diese Verfahrungsart empfiehlt sich besonders durch eine merkliche Erssparniß ben den Arbeitskosten, ob sie gleich nicht so viel Waare, als die eigents liche Doppelarbeit liefert, woben wochentlich 18 Hafen gearbeitet werden konnen.

Ben allen diefen Ginrichtungen, woben viel altes Glas gebraucht wird, bilde man fich aber nicht ein, ohne Schmelgglasbereitung, oder ftatt beffen, ohne Wes brauch von feinen und theuern Materien großen Rugen zu verschaffen. Um Dies fes zu beweisen, und überhaupt auch die Ruglichkeit der Schmelgglasbereis tung ben dem farten Gebrauch von altem Glas darzuthun, mag folgendes Benfpiel Dienen. Auf einer Mondglashutte hat man feit geraumer Zeit mit einem Dfen und einer Compagnie Arbeiter das Geschaft betrieben, weil der Absatz nicht mehr erforderte; als die Radyfrage nach diefer Glasart fich fehr vermehrte, fo baute man einen zwenten Dfen, stellte noch eine Compagnie Arbeiter an und ließ jeden Dfen jahrlich 9 - 10 Monate geben, wodurch denn dem Bedurf niß hinlanglich entsprochen wurde; als der Absatz aber wieder abnahm, betrieb man nur einen Ofen, behielt aber Die zwen Compagnien Arbeiter, jedoch mit etwas vermindertem Monatolohn, ben, weil man die Arbeiter nicht außer Ber-Dienst setzen und fie dadurch nothigen wollte, auszuwandern; fo blieb die Gache eine geraume Zeit, bis vermehrter Absatz wieder eine neue Ginrichtung erforderte. Run tam ein Verbefferer auf den Gedanten, Die Schmelgglasbereitung fen gar nicht nothig, man konne das alte Glas gleich mit einer etwas fettern Fritte von Kluß und Sand einsegen, die Schmelzen einige Stunden langer geben laffen, fo murde eben so gutes Glas entstehen, man wurde die zwen Compagnien hinlanglich beschäftigen, doppelt fo viel Waare in eben der Zeit, als vorher, machen und daben die Koffen des Brennmaterials und der Unterhaltung eines zwenten Dfens, follte er auch nur einige Zeit zur Bereitung Des Schmelzalafes gebraucht werden, ersparen. Die Sache wurde ausgeführt, und einige Zeit fortz gesetzt, es erfolgte wie natürlich, wo nicht doppelt so viel, aber doch weit mehr Waare als vorher, und man mar zufrieden. Als aber der Berbefferer für feine Erfindung eine beträchtliche Belohnung forderte, fo wurde die Cache naber unterfucht; hierben ging man von dem Grundfat aus: wenn die Berbefferung eine wirkliche fenn foll, fo muß die Waare entweder durch fie wohlfeiler als nach andern Methoden fabricirt werden tonnen, oder, ba es auch moglich ift, daß ben einem erhöheten Kabricationspreis, die Waare fo veredelt mird, daß sie meit theuerer angebracht, und dadurch ein großerer Bortheil erlangt werden fann, fo muß die Berbefferung, wenn nicht wohlfeilere, Doch weit beffere Baare liefern; Demzufolge murden denn die bisher üblichen Fabrications Methoden mit der neuen verglichen, und ben jeder der Fabricationspreis berechnet, dann wurden 3 Monate nach der neuen Methode ohne Schmelgglasbereitung, und Die folgenden 3 Monate nach der alten Urt, mit Schmelgglasbereitung gearbeitet, das Produkt einer jeden Fabricationsart verkauft und dann berechnet, welche von benden die beste

Maare geliefert und den meisten Ueberschuß gegeben hatte. Die Resultate dieser Untersuchung waren folgende:

1. Zwen Defen, deren jeder 9 — 10 Monate jährlich im Gang war, mit zwen Compagnien Arbeiter, hatten in dren Jahren mit Schmelzglasbereitung und unter Voraussezung durchaus gleicher Materialpreise, verbraucht

| 53795 tb. Potasche | im Wert | b | • | 6456 | | | |
|--------------------|------------|----------|-------|-------|-----|----|-------------|
| 136801 » Gode | | • | • | 17784 | >> | - | * |
| 327109 » alt Glas | and proper | | | 8030 | * | - | 39 |
| 4815 Mas Holz | | | . 1 | 5617 | y | 30 | D |
| Arbeitslohn . | | | | 19872 | >> | - | >> |
| Fuhrlohn für L | jolz und | Materien | aller | | | | |
| Art . | • | • | | 13633 | >> | 24 | × |
| Holzhauerlohn | • | | * | 5723 | >> | 50 | > |
| 1 | | | | 77116 | ft. | 44 | fr. |

Dafür wurden verfertiget: 111488 Stud ganze Scheiben. Es kosteten bemnach 100 Stud solcher Scheiben 69 fl. 10 fr. zu fabriciren.

2. In einem Ofen, der jahrlich 9-10 Monate ging, und mit zwen im Lohn etwas herabgesetzten Compagnien, wurde bei Schmelzglasbereitung in 9 Jahren verbraucht:

| 174464 th. Potasche | ím | Werth | + | 4 | 20934 fl. — fr. |
|---------------------|---------|------------------|-----|----|------------------|
| 304855 » Gode | | | • | • | 39630 » 30 » |
| 780231 » altes Glas | | | | -4 | 15604 » 40 » |
| 10763 Maß Holz | Square. | OTHER DIS | + | | 12556 » 50 » |
| Arbeitslohn . | | | | | 37077 » — » |
| Fuhrlohn . | | | 0.4 | - | 32822 » 50 » |
| Holzhauerlohn | | | | • | 13064 » 19 » |
| | | | | | 171690 fl. 9 fr. |

Dafür wurden verfertiget 196748 Stücke ganze Scheiben. 100 Stücke dieser Scheiben kosteten also zu fabriciren 87 fl. 15 fr. - Hierbey wurde bemerkt, daß dieser sehr viel geringer ausgefallen senn wurde, wenn nicht einige Jahre hindurch die Materialien von sehr schlechter Qualität gewesen, und wenn man nicht zwey Compagnien Arbeiter statt einer hatte besolden muffen.

3. In einem Ofen der jährlich 12 Monate ging, (es war ein zweyter Ofen vorhanden, der allemal sogleich in Gang gesetzt wurde, wenn der andere ausging), und mit zwen Compagnien Arbeiter, die, nun wieder vollständig, jedoch geringer als

oben, ben Betrieb zwener Defen, bezahlt werden mußten, wurde in zwen Jahren verbraucht:

| 97125 | tb. | Potasche | im | Werth | | | * | 11655 ft. | - fr. |
|--------|------|------------|-------|-------|---|---|---|-----------|-------|
| 67935 | | | | | | 4 | | 8831-» | » |
| 256249 | * | alte Glass | cherb | en — | 1 | | | 5125 » | » |
| 3340 | Ma | g Holz | - | - | | | • | 3896 » | 40 » |
| | | itslohn | - | - | | | * | 10689 » | y |
| • | Fuh | rlohn | - | - | | ٠ | + | 11223 » | 36 » |
| | Holz | hauerlohn | - | - | ٠ | | + | 4687 » | 19 » |
| | - | | | | | | | 56107 ff | 35 fr |

Für diese Summe wurden verfertiget 61902 Stud ganze Scheiben; es tosteten also 100 Stud dieser Scheiben zu fabriciren 90 fl. 38 fr.

Aus allem diesen ergab sich nun, daß in Unsehung der Fabrications : Preise,

ber Vortheil ben weitem nicht auf der Geite der neuen Verbesserung mar.

Run wurden noch folgende Gegenproben gemacht: In einem und eben demfelben Ofen wurde mit zwen Compagnien Arbeiter, und mit Materialien von einerlen Qualität und Preis 3 Monate nach der neuen, und 3 Monate nach der alten Art fabricirt, das gab folgende Resultate.

1. Ben der neuen Fabrications : Methode murden in 3 Monaten verbraucht,

wie folgt:

| 7560 tb. | Potasche | im 2 | Berth _ | + | * | * | + | 567 fl. — fr. |
|----------|--------------|---------|-------------|-------|-------|------|---|--------------------------|
| | Gode | 6 | - | * | | * | | 1015 » 12 » |
| 31992 | alte Glassch | jerben | | * | + | • | • | 639 » 50 » |
| 13719 » | Sand an F | uhrlohn | empa-risely | | • | * | 4 | 27 » 26 » |
| 954½ » | Mas Holz | sammt | Hauer | s und | Fuhrl | lohn | | $1762 > 33\frac{1}{2} >$ |
| _ | Arbeitsloh | n . | * | • | * | * | + | 1571 » —— |
| | | | | | | | • | 5583 fl. 1\fr. |

Dasur wurden gemacht 6749 Stud ganze Scheiben, es kamen also 100 Stud

Dieser Scheiben auf 82 fl. 43 fr. Fabricationskosten.

Run wurden diese 6749 Stuck ganze Scheiben geschnitten, verkauft, und daraus gelöst 8889 fl. 4\frac{1}{4} fr., folglich brachten 100 Stuck dieser Scheiben 131 fl. 42 fr. ein.

2) Ben der alten Fabrications: Methode wurden ebenfalls mit zwen Compage

nien Arbeiter und in drey Monaten verbraucht:

| 5092 tb. Potasche | im | Werth | + | | 4 | ٠ | 381 fl. 54 fr. | |
|---------------------|--------|-----------|-----|------|------|---|-----------------|--|
| 13906 » Gode | | potential | | | + | * | 1668 * 43 * | |
| 31774 » alte Glasse | herben | | .+ | | | ÷ | 635 » 30 » | |
| 17725 » Gand an F | uhrloh | 11 - | * | | | | 35 w 27 w | |
| 10013 Mas Holz s | unmt | Hauer : | und | Fuhr | lohn | | 1856 » 18 » | |
| · Arbeitslohn | * | | 4- | | 4 | ٠ | 1571 * - * | |
| | | | | | | | 6148 fl. 52 fr. | |

Verfuch d. Glasmader: Runft II. Th.

D 9 9

Dafür wurden erzeugt 7553 Stud gange Scheiben; alfo koficten 100 Stud

biefer Scheiben zu fabriciren 81 fl. 23 fr.

Auch diese 7553 Scheiben wurden geschnitten, verkauft, und daraus erlößt 13196 fl. 1 fr., also brachten 100 Stück dieser Scheiben 174 fl. 42 fr. ein. Um nun die Scheiben von beyden Fabrications Arten vergleichen zu können, so müssen sie auf einerlen Werth gebracht werden. Da 100 Stück Scheiben der neuen Fabrications Art nur 131 fl., die der alten aber 174 fl. einbrachten, so ist klar, daß 174 Stück Scheiben der ersteren Fabrications Art nicht mehr werth waren als 131 Stück der letzteren Art, daß also obige 6749 Stück Scheiben, nur den Werth von 5081 Stück der letzteren hatten, da diese nun 5583 fl. zu fabriciren gekostet haben, so kosteten 100 Stück derselben eigentlich 109 fl. 52 fr., wenn sie so gut wie die letzteren senn sollten. Aus allem diesen ergab sich, daß der Unterschied zwischen dem Fabrications Preise, nämlich 109 fl. 52 fr. — 81 fl. 23 fr. — 28 fl. 29 fr., und der Unterschied zwischen dem reinen Ertrage, nämlich 174 fl. 42 fr. — 131 fl. 42 fr. — 43 fl. per 100 Stück Scheiben ganz zu Gunsten der alten Fabricationsart aussiel, mithin die Verbesserung nur in der Einbildung bestand.

Dieses Benfpiel kann noch zu manden andern Betrachtungen Gelegenheit geben, Die ich aber bem Leser anzustellen überlassen nuß, um hier nicht zu weite

läuftig zu werden.

§. 188.

2. Ginrichtungen ben ber Sandarbeit.

Alle ben den Glasfabriken vorkommenden, mit Menschenhanden zu verrichtende Arbeiten, konnen entweder in Tage:, Wochen:, Monat: und Jahreslohn oder gegen Stückweise Bezahlung gemacht werden. Es fragt sich 1) welche von benden Arten ist die vortheilhafteste, 2) in welchem Falle ist die eine oder die andere anwendbar, und 3) wie sind die Löhne der Stückarbeit ben so vielerten Gegen:

ständen in einem richtigen Verhältniß zu reguliren?

1) Bas die erste Frage betrifft, so ist wohl kein Zweisel, daß die Stuckweise Zahlung in allen Fällen den Borzug hat, wo keine genaue und stete Aufsicht
Statt haben kann, wo es mehr auf geschwinde Besörderung als auf Anwendung
eines besondern Kunstsleißes ankommt; denn der Taglöhner, wenn er nicht ein
sehr rechtschaffener Mann ist und Ehrgefühl besüt, oder wenn ihm nicht ein gewisses Tagewerk vorgeschrieben ist, bedarf eines beständigen Aussehers, weil nichts
vorhanden ist, was seinen Fleiß anspornt, und Jeder doch gerne seiner Gemächlichkeit
anhängt; der Stuckweisarbeiter hingegen siehet die Möglichkeit vor sich, einen
guten Tagverdienst zu machen, wenn er fleißig ist, das treibt ihn an, und er
verrichtet in einer gegebenen Zeit weit mehr als der Taglöhner; also in dieser
Rücksicht, und da man auch noch eine gewisse Beschassenheit der zu sertigenden
Urbeit bedingen kann, ohne welche der versprochene Lohn nicht erfolgt, verdient-

bas Studweisarbeiten vor ber Taglohnarbeit ben Vorzug; allein biermit ift es noch nicht genug; wenn man Studweis arbeiten laffen will, fo muß man genau beurtheilen und überschlagen konnen, wie viel man gablen muß, um nicht zu viel oder zu wenig zu thun; daber muffen unter strengster Aufficht Proben angestellt werden, mas ein Mann ben diefer oder jener Arbeit in einem Tage ben nicht übertriebenem Fleiße thun kann, und der übliche oder gedungene Tagelohn auf Die verfertigte Arbeit ausgeschlagen, bestimmt Dann, was man fur jedes Stud zu gablen hat, woben es bann gut und billig ift, bem Arbeiter etwas gut kommen gu laffen, um feinen Gifer befto mehr zu beleben. In manchen Gallen aber ift eine folde Beurtheilung und Probeanstellung nicht wohl moglich; z. B. man kann recht aut bestimmen, was man einem Arbeiter fur ein Spiegelglas von einer bes fimmten Große bezahlen muß, um es eben zu ichleifen, feine Pflicht hort aber auf, sobald die vorschriftsmäßige Ebenheit Des Glafes bergestellt ift, und der Lobn ift verdient. Gefett ce fande sich aber nun nach diefer ersten Urbeit noch ein Stein, eine Blafe in dem Glafe, und es ift did genug, um ihn beraus zu fchleie fen, wie will man da bestimmen, wie viel der Schleifer verdienen murde? Man mußte genau wiffen, wie viel Glas fich in einer gegebenen Zeit abschleifen laft, und wie viel abgeschliffen werden muß, um den Stein oder Die Blafe binweg gu ichaffen, was sid, aber nicht wohl ausmessen läßt, dann auf das Augenmaß ift sich hierben gar nicht zu verlaffen, es bleibt alfo nichts übrig als die Arbeit im Tage lohn verrichten zu laffen und daben eine genaue Aufficht zu halten.

2. Die Studarbeit ift nur dann anwendbar, wenn die Arbeit gang allein von einem Mann verrichtet werden kann, alfo es lediglich von feiner Ginficht, Rleiß und Rraften abhangt, fie vorschriftsmäßig zu machen, doch konnen hierben aud mehrere Menschen, wenn sie nur gleichzeitig einerlen zu thun haben, und alfo nur eine Bermehrung Der Rrafte Durch fie bezweckt wird, mit Sand anlegen, Da sie denn also zusammen nur wie ein Ginzelner zu betrachten find; denn wenn ein Stud Arbeit von mehreren Menschen nach einander bearbeitet werden muß, murde es hochst unbillig fenn, den Fehler eines einzigen, die übrigen em: pfinden zu laffen. Gben fo wenig kann man ihn fur bie Mangel, Die nicht von feiner Arbeit und Geschicklichkeit abhangen, verantwortlich machen; wenn man zum Benfpiel Tafelglas machen lagt, und den Arbeitelohn nach Maggabe Des Daraus geschnittenen und erhaltenen brauchbaren Glafes bezahlen wollte, fo murbe Das hochst unbillig fenn, denn für Die Steinblafen und andere Unreinigkeiten, Die sich in dem Glas befinden konnen, und die doch den Schnitt und die Tauglichkeit Der Maare bestimmen, fann der Arbeiter nicht haften; mit welchem Recht will man ihm daber an feinem Lohn verfurgen? Endlich muß man auch manche Studweisarbei: ter, besonders wenn fie fein anderes Geschäft versteben, oder fich sonft einen Berdienft machen konnen, beständig beschäftigen, damit sie leben konnen. Demnach kann alfo:

a. Das hafenmachen Studweis verdungen werden, weil der Erfolg der Arbeit ledige lich von dem hafenmacher abhängt. Auf einer andern Seite aber ift ein foldes Stude

weisverdingen der Hafen nicht sehr anzurathen, denn dadurch wird der Hasen macher verleitet schlicchte Hasen zu machen, damit recht viele aufgehen, er also mehr Verdienst erhalt. Es ist daher besser, die Hafen in dem Monatslohn machen zu lassen, auch selbst das Auswarmen der Hafen dem Hasenmacher zu übertragen, denn nun erfordert sein Interesse, die Hasen so gut als möglich zu machen, damit so wenig wie möglich aufgehen und ihm die Arbeit erspart wird.

b. Die Verfertigung des Hohl; und Tafelglases kann Stuckweis verdungen werden, denn hierbey werden alle einzelne Gegenstände von einem einzigen Arbeit ter verfertiget; nur kann man ihn für nichts, als für seine Arbeit verantworttlich machen, und deswegen erhält er für Stücke, die nicht nach der Vorschrift gemacht sind, keinen Lohn, hingegen wenn solche Stücke wegen fehlerhafter Beschaffenheit des Glases unbrauchbar sind, so muß der Arbeiter demohngeachtet seinen Lohn haben, wenn er nicht ausdrücklich Befehl hat, kein so schlechtes Glas

zu verarbeiten.

c. Die Verfertigung bes Mondglafes und der Spiegelglafer aber kann nicht füglich Studweis verdungen werden, denn eines Theils arbeiten an jedem einzels nen Stud dren Arbeiter, namlich ein Unfanger, ein Borblafer und ein Fertigma: cher, wo jeder zum Gelingen der Arbeit fast gleichviel benzutragen hat, und wo der eine fur den Fehler des andern nicht stehen kann; andern Theils erfordert Diese Arbeit eine gewisse Genauigkeit und Sinnigkeit, moben also jede Uebereilung Schädlich ift, und Diefe murde gewiß Statt finden, wenn man Studweis arbeiten ließe. Endlich wird der eigentliche 3wed der Studarbeit, namlich die Ersparung der Zeit, der Rosten und der Aufsicht, auch ohne diese Ginrichtung erreicht, denn die Arbeitszeit ift an gewisse Stunden gebunden, und die Ratur der Feuer arbeit verftattet auch fein Bogern, ift ein Stud einmal angefangen, fo muß in einem fortgearbeitet werden, um von dem Siggrad, ben es einmal hat, ben möglichen Ruten zu ziehen, der Arbeiter wird daher fortgetrieben, er mag wollen pder nicht, so geschiehet in der vorgeschriebenen Zeit, mas geschehen soll, und der Zweck ist erreicht. Damit der Arbeiter aber auch gut arbeite, ift aber mal die Studarbeit nicht nothig, ja gar nicht geeignet um Diefen 3med zu erreis den, weil dadurch der Arbeiter blos zur Schnelligkeit angetrieben wird, welches meistens zum Raditheil ber Gute gereichen wird. Um Die Gute ber Arbeit gu erlangen, hat man andere und ficherere Mittel; Die verfertigte Stude find namlich nach der Arbeit zu besehen, und wenn sich Arbeitsfehler vorfinden, fo fett man Dem Arbeiter, Der ihn begangen bat, eine verhaltnigmäßige Geloftrafe an, fo sehr gute Wirtung thun wird. Gind z. B. die Mondglasscheiben zu Dick, zu ungleich, find fie von dem Pontil abgefallen und zerbrochen, so ift diefes die Schuld ber Gladarbeiter, man lagt fie erfegen, mas aus folden Scheiben weniger gefdnitten wird, als hatte gefchehen follen. Sind die Scheiben frumm, fo ift es die Schuld des Streckers, der den Schaden zu ersegen hat; sind die Spiegel an den Randern zu dick, und verurfacht Diefest in der Folge außerordents

liche Schleifkoften, so hat es ber Fertigmacher und Strecker zu verantworten, sie mussen die vermehrten Schleifkosten und die unnut verschwendete Mater rie bezahlen u. s. w. Wird dieses streng befolgt, so werden die Leute gehörig Ucht geben, auch einer auf den andern sehen, damit keine Fehler passiren, die

ihm hernach zur Last fallen.

d. Ben der Schleif: und Polirarbeit der Spiegel und anderer Glafer, ift dagegen Die Stuckarbeit wieder von großem Rugen, wenn gleich bisweilen in außerordentlichen Fallen, 3. B. ben Wegichaffung von Kehlern, ben Ausbefferun: gen 2c. Die Taglohn:Arbeit damit verbunden werden muß; denn da der Arbeiter Das Geschäft gang in feiner Sand hat, und zum Kleiß durch sein Interesse angetrieben wird, fo erspart man in Vergleichung mit der Taglohnarbeit viele Roften, Die Arbeit gehet geschwinder, und man fann die Bestellungen geschwinder befor: bern; bier fann bem Arbeiter Die Bedingung fo gemacht werden, daß er Die Gefahr, welcher ein Stud unter Der Arbeit ausgesetzt ift, übernimmt, oder nicht: es ift billig, daß er die Gefahr, welche von feiner Geschicklichkeit und Achtsam keit abhangt, tragt, hingegen finde ich es fehr unbillig, ihn auch fur Die Bufalle, Die gar nicht von ihm abhängen, herzunehmen, wie an manchen Orten geschies bet; wenn 3. B. ein vorhandener Stein fleine unsichtbare Riffe getrieben bate fo werden diese unter der Arbeit gewöhnlich auslaufen und das Glas swalten. Gine schlechte Abkühlung wird die namliche Wirkung hervorbringen; wie fann der Arbeiter für solche Zufalle stehen, wenigstens muß ihm doch die frene Wahl gelaffen werden, ob er diese Gefahr auf sich nehmen will, over nicht?

e. Das Belegen der Spiegelgläser kann ebenfalls verdungen werden; in dessen, da diese Arbeit sich selbst treibt, und kein langes Saumen daben Statt sindet, so kann es um so mehr im Taglohn geschehen, als man selten ben dieser Arbeit beständig beschäftiget ist, und den Belegern dann doch Wartgeld geben muß; kann man indessen die ganze Belegarbeit unter vortheilhaften Bedingungen so verdingen, daß der Beleger nicht nur die Arbeit, sondern auch alle dazu nothige Materialien und die Gefahr übernimmt, so wird das zwar nicht so ein:

träglich, aber doch bequemer und sicherer fenn.

Mus allem diefem kann man bemeffen, wo mit Bortheil Stud's oder Taglobne

arbeit anwendbar und nutlid ift.

3. Die Arbeitslohne für die verschiedenen Gegenstände, welche man verfertigen läßt, in ein richtiges Verhältniß zu reguliren, hängt erstlich von dem Alkord ab, welchen man mit den Arbeitern gemacht hat, wie viel sie einen Tag in den andern gerechnet, verdienen sollen; zweptens, auf richtig angestellten Proben, wie viel von diesen oder jenen Gegenständen in einer gegebenen Zeit gemacht werden kann. Hat man z. B. ausgemacht, daß ein Arbeiter täglich 40 kr. verz dienen soll, und daß er vor einem Hohlglasofen der wöchentlich 5 Arbeiten liefert, in jeder Arbeit 60 Stück Trinkgläser von 2 Schoppen Inhalt machen kann, so wird er von 300 solchen Gläsern 4 fl. 40 kr., oder für ras Hundert 1 fl.

33 fr. bekommen muffen; auf diese Weise lassen sich die Lohne fur alle mogliche Gegenstände, die ben diesem Geschäfte vorkommen, bestimmen. Wir wollen nun noch einzelne Hauptarbeiten, die in dem Berding gemacht zu werden pflegen,

durchgehen und daben anmerken, mas zu beobachten ift.

a. Die Hohlglasarbeit, ben welcher so viele Gegenftunde vorkommen, die fehr verschiedener Zeiten zu ihrer Verfertigung bedürfen, wo es also nicht wohl moglich ift, eine Arbeitstare, Die alle moglichen Gegenstande umfaßt, zu verfertigen, fann recht aut nach einem einzelnen haufig gemacht werdenden Gegenstand regulirt werden. Man beobachte zum Benfpiel, wie viel halbe Schoppenglafer von einer gegebenen Ungahl Arbeiter gemacht werden konnen, und bestimme nach der oben gegebenen Unleitung ben Arbeitelohn, fo hat man einen allgemeinen Makstaab für alle andere Gegenstände und zwar auf folgende Beife: Man beobachte, wie viel Stude von irgend einem Gegenstande in einer gewissen Beit verfertigt merden tonnen, man vergleiche Diefe Zeit mit jener, in welcher Die halbe Schoppenglafer gemacht wurden und berechne den Arbeitelohn barnach. 3. B. in 8 Stunden waren 400 Stud folder Blafer gemacht worden, um 6 fl., von einem andern Gegenstande aber waren in 2 Stunden nur 6 Stud gemacht worden, so wurde ihr Arbeitslohn der Lohn fur fo viel Glafer als in 2 Stunden gemacht werden fon: nen, namlich 100 Stud um 1 fl. 30 fr. alfo das Stud 15 fr. Arbeitelohn zu tagiren fenn. Merben nun auf ahnliche Urt alfo vorkommende Gegenstände beobachtet, berechnet und ber Lohn notirt, fo wird nach und nach eine Taxe entstehen, Die besto vollständiger senn wird, je mehr Gegenstände zu verfertigen vorgekommen find. In Frankreich hat man eine andere Ginrichtung, Die ebenfalls fehr gut ift; bier werden aber die Arbeitelohne nicht berechnet, um die Arbeiter darnach zu bezahlen, sondern um die Verkaufspreise zu reguliren. Go fand man vor einem Dfen, ber 12 Safen enthielt, 12 Arbeiter, von denen die vier Edarbeiter die funftliche und feine Waaren machten, so monatlich 30 fl. 15 fr. Lohn, die 8 übrigen aber, Die blos Becher verfertigten, monatlich 24 fl. 45 fr. Lohn erhielten. Diefe 8 Arbeiter mußten in jeder Arbeit 450 Salbichoppen: Glafer liefen, Die Arbeiten nun, die die Edarbeiter in eben der Zeit machten, wurden zusammen den 450 Bedern gleich gesetzt und darnach abgeschätt.

b. Biel leichter läßt sich der Lohn ben der Tafelglasarbeit bestimmen; diese Glasart wird nach sogenannten Schocken, oder Packen verkauft, eben darnach wird auch die Arbeit dem Tafelmacher bezahlt, so daß er für ein Schock, es mögen nun große oder kleine Tafeln senn, etwas Gewisses bekommt, welches um so leichter angehet, als, wie man unten sehen wird, bestimmt ist, wie viel Stück Tafeln von irgend einer Größe auf ein Schock gerechnet werden sollen, wodurch venn die Gleichheit und das gehörige Verhältniß des Lohnes hergestellt wird. Wie viel Schock Taselglas übrigens in einer gegebenen Zeit gemacht werden können, ist leicht zu bevbachten, und durch Vergleichung dieser Zahl mit dem dem Taselmacher zugestandenen Taglohn, läßt sich ohne Schwierigkeit der Arbeitse

tohn für ein Schock berechnen und zu einer allgemeinen Rorm festjeten.

c. Ben ber Bestimmung des Lohnes fur das Schleifen und Poliren ber Spiegelglafer, muß man sid) Unfangs auch auf eine oder mehrere Proben einlassen. mas man auch bisher gethan bat, aber ben ber darauf gegrundeten Berechnung Der einzelnen Glafer, Die wegen ihrer verschiedenen Große fehr mannigfaltig find, berricht eine folde Berschiedenheit, Willführ und Unordnung, daß es zum Erstaunen ift, und es wird baber rathfam fenn, wenn eine Spiegelfabrit neu angelegt wird, alles hierher Gehörige neu einzurichten, und fich auf die bisher gebrauchlichen Ginrichtungen gar nicht einzulaffen; zu dem Ende belegt man einen Stein mit einzelnen kleinen Glafern von gleicher Dicke, an welchem kein Nachschleifen nothig ift, fo daß die erforderliche Gbene mit einem Mal hergestellt werden kann, man läßt fie auf benden Geiten schleifen, beobachtet die dazu erforderliche Zeit und die Menge von Arbeitern, welche daben zu gleicher Zeit gebraucht murden; ferner was daben an Materialien als Schmirgel zc. aufgegangen ift, weil diefes Die Arbeiter felbst stellen muffen; man berechnet ferner den Quadrat Inhalt fammtlicher aufgelegter Glafer, und vergleicht ihn mit dem von den Urb vern verdienten Taglohn, so kann man bestimmen, was z. B. ein Quadratfup zu schleifen kostet. Diese Probe wird mit größeren und zuletzt mit einem Glas wiederholt, Die, oder das eben fo viel Quadrat: Inhalt hat, als die fleinen Glafer zusammen genommen. Man wird finden, daß das Schleifen eines großen Glafes, verfieht fich unter übrigens gleichen Umftanden, etwas weniger Zeit erfordert, als mehrere fleinere von eben dem Quadrat Inhalte; Diefes ift auch febr einleuchtend, wenn man bedenkt, daß das Schleifen, oder mas einerlen ift, Das Abnuten des Glafes in benden Fallen einerley ift, daß aber mehr Zeit erfordert wird, mehrere fleine Glafer auf ben Stein zu kutten und zu richten, als ein großes; tritt noch gar der Fall ein, daß die kleinen Glafer ungleich dick find, daß also an einigen mehr, als an andern abgeschliffen werden muß, fo nimmt ben kleinen Glafern auch das Schleifen mehr Zeit und folglich großere Roften binmeg, und besmegen follte eigentlich der Schleif: und Polir: Lohn ben Diesen hoher angesetzt werden, als ben großeren; Dieses geschiehet aber nicht, man fett den Lohn ben benden Arten nicht nur nicht gleich, welches boch geschehen follte, weil es durchaus einerlen ift eine Flache g. B. von 24 Quadratfuß zu ichleifen, fie mag aus mehreren oder nur einem Glafe bestehen, fondern man erbobet den Lohn fogar fo, daß er mit der Große des Glafes fteigt, das heißt fo, daß ein Quadratfuß an einem großen Glas zu schleifen hoher bezahlt wird, als an einem fleinen; hierzu hat man verschiedene Grunde, die fich horen laffen. Erstlich lehrt die Erfahrung, daß an fleinen Spiegelglafern ben dem Berkaufe wenig ober nichts verdient wird, ben größeren aber defto mehr, deswegen sucht man die Roften auf Die kleinen Glafer möglichst zu vermindern, und fie auf Die großen zu werfen, wo fie ficherer erfett werden; alfo gablt man fur bas Schleifen und Poliren der fleinen Glafer weit weniger als ben großen. Zwentens, Da Die Arbeiter wenigstens in fo weit fur die Gefahr des Bruche 2c. fieben muffen, als es von ihrer Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit abhängt, und Diese Schadens

ersetzung ihnen desto gefährlicher wird, je größer die Gläser sind, so dient es theils zur Erweckung mehrerer Vorsicht, theils zu einiger Schadloshaltung, wenn der Arbeitslohn mit der Größe der Gläser steigt; so zahlte man in Frankreichturz vor der Revolution den Schleislohn nach folgenden Verhältnissen: man addirte die Höhe und Vreite der Gläser zusammen, und bezahlte nun für

15 Jolle 1 Sous 16 — 2 — 17 — 3 —

und fo fort bis zu 31 Bolle immer fur jeden Boll 1 Sous mehr.

Für 32 Zolle bezahlte man 20 Sous, für jeden folgenden Zoll 2 Sous mehr bis zu 44 Zollen.

Bon 45 Bollen gablte man 2 Livres 8 Sous, für jeden folgenden Boll bis

ju 64 Zollen 4 Gous mehr.

Fur 65 Jolle 6 Liv. 10 S., für jeden folgenden Zoll bis zu 70 Zollen 6 Qus mehr.

Von 71 bis 76 Zollen, für jeden Zoll 8 Sous mehr. Von 77 bis 82 Zollen, für jeden Zoll 10 Sous mehr. Von 83 bis 88 Zollen, für jeden Zoll 12 Sous mehr. Von 89 bis 94 Zollen, für jeden Zoll 15 Sous mehr.

Von 95 bis 100 Zollen, für jeden Zoll 18 Sous mehr, endlich

Für 101 Zolle bis zum größten Maß, für jeden Zoll 20 Sous mehr. Da nun das größte Glas, was man damals machen konnte, in den Tarifen zu 120 Zollen Höhe und 75 Zollen Breite angegeben wurde, und diese zusammen 195 Zolle betrugen, so wurde Schleislohn dasür bezahlt 122 Liv. 18 Sous, oder nach deutschem Geld 56 fl. 19 kr; es kam also ein Duadratsuß auf 54 kr. dagegen der Quadratsuß an einem Glas das 12 Zoll lang und breit war, nur 15 kr.

So weit war Alles gut und in Ordnung, allein nun war die Berechnung der einzelnen Glaser, und der Arbeitslöhne im höchsten Grad widersinnig; denn man stellte diese Berechnung ebenfalls nach den zusammengenommenen Höhen und Breiten an, ohne die mindeste Rücksicht auf den Quadratzsnhalt der Glaser zu nehmen. Man hat aber schon oben gesehen, daß hier die Arbeit ganz genau mit dem Flächeninhalt der zu schleifenden Glaser im Berhältniß stehet, (denn 10 Duadratsuß zu schleisen, erfordern 10 mal mehr Arbeit als 1 Duadratsuß) daß also die Berechnung nach dem Quadratzsnhalt, nicht nach der zusammen gezogenen Höhe und Breite anzustellen ist; allein das geschah nicht, und daraus entstand dann, daß für ein Glas, welches 50 Zoll hoch und 50 Zoll breit war, dessen zahlte man für ein Glas von 100 Zoll Länge und 1 Zoll Breite ebenfalls 26 Liv: 18 Sous, der Inhalt der ersten war 2500 Quadratzoll, der des letztern aber 100 solcher Zolle, mithin 25 mal kleiner, und dennoch soll es so viel wie jenes zu schleisen kosten ?! Welch eine Widersinnigkeit, die oben angesührten Schleispreise

batten nur von proportionirten Glafern, das heißt folden, wo zu jeder Sobe eine bestimmte Breite gehort, wie man unten ben Belegenheit der Berfaufe, Zarife feben wird, gelten follen, man hatte den Quadrat Inhalt Diefer proportionirten Glafer berechnen und darnach die Lohnberechnung ausführen follen, z. B. nach dem obigen Arbeitstarif wird ein Glas von 89 Boll, Sohe und Breite zusammen genommen, mit 17 Liv. 15 Sous bezahlt. Run entspricht ben 89 Bollen ein proportionirtes Glas von 54 Boll Sohe und 35 Boll Breite, benn 54 + 35 = 89 und fein Qua: bratinhalt ist = 1890 Duadratzoll. Ein anderes Glas von 80 Zoll Sohe und 9 Boll Breite entspricht ebenfalls jenen 89 Zollen, allein sein Duadratinhalt ift nur 720 Quadratzoll; nun konnen doch 720 🖂 Zoll unmöglich so viel zu schleifen fosten, wie 1890 🖂 Zolle; es muß daher ein proportionirtes Glas gesucht werden, Deffen Snhalt den 720 Bollen gleich, oder boch nahe fommt, und nach dem Schleife preiß von diesem muß der, jenes Glases von 80 auf 9 Zolle regulirt werden. Gin proportionirtes Glas aber, das diesem Inhalt fehr nahe kommt, ift das, welches 31 Zoll hoch und 23 Zoll breit, und sein Inhalt 713 3 3oll ist, da nun 31 + 23 = 54 Boll ift und diesem der Schleifpreiß von 4 Liv. 4 Sous entspricht, so muß Das Glas von 80 Zoll Sohe und 9 Zoll Breite, auch nur wenig mehr, und nicht 17 Liv. 15 Cous, wie jenes von 54 auf 35 Zolle, kosten. Dieses alles wird hoffentlich deutlich zeigen, daß die Berechnung nicht nach der Summe von Sobe und Breite, sondern nach ihrem Produkt, das ift, nach dem Quadratinhalt zu bereche nen fen. Auf einer deutschen Spiegelfabrit fand man einen Arbeitstarif, Der auf weit richtigere Grundsatze beruhete. Es wird nutlich fenn, einen Auszug aus bem felben hierher zu feten, der die Sache deutlicher machen wird.

| 3011e Preiß 100 7 7 | 30se Preiß 1100 2 37 1200 3 1 1300 3 27 1400 3 55 1500 4 25 1600 4 57 | 3offe Preiß 3offe Preiß | 300 14 7 3500 15 37 3600 16 7 | 30le Preiß ft. fr. 4100 18 37 4200 19 7 4300 19 37 4400 20 7 4500 20 37 4600 21 7 | $ \begin{array}{c cccc} 5400 & 25 \\ 5500 & 25 \\ \end{array} $ | fr.
37
7
37
7 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| 500 52
600 1 6
700 1 21
800 1 37
900 1 55 | | 2000 | | 4500 20 37
4600 21 7
4700 21 37
4800 22 7
4900 22 37
5000 23 7 | | 7
37
7 |

Gesetzt nun, es sollte der Lohn für ein Glas von 80 Zoll Hohe und 40 Zoll Breite bestimmt werden, so sucht man seinen Quadratinhalt; dieser ist 3200 Torige d. Glasmachertung. II. Th.

Zolle. Run zeigt die Tabelle, daß zu dieser Jahl der Preiß von 14 fl. 7 fr. gehört. Rach dieser Art zu rechnen, bleibt Alles in gehörigem Verhältniß, so daß weder die Unternehmer noch die Arbeiter zu furz kommen. Hierben kommen aber doch einige Mißbräuche vor, die man nicht dulden muß; man legt nämlich bisweilen große Gläser auf, die fehlerhaft sind und verschnitten werden muffen, in der Hossinung aber, daß vielleicht noch ein oder der andere Fehler heraus zu bringen sen, läßt man es ganz. Nun wird den Arbeitern dennoch der hohe Lohn bezahlt, das Glas mag nun verschnitten werden oder nicht; das ist ein sehr nachtheiliger Mißbrauch, es muß nichts bezahlt werden als was wirklich herausgekommen ist.

Ganz auf ahnliche Weise sind auch die Polirlohne zu bestimmen, da diese Arbeit aber nicht so viel Zeit und Mühe erfordert, als das Schleifen, so ist der Lohn auch verhältnismäßig geringer, wenn an der Hand polirt wird, geschiehet es aber auf der Mühle, so ist der Lohn um 50 — 60 pr. geringer als der

Schleiflohn.

Alle diese Lohne werden nach dem landüblichen Taglohn regulirt, und da sich dieser in der Regel nach dem Preiß des Brodes richtet, so steigt und fällt er, und in dem nämlichen Verhältniß muß dann auch der Schleif und Polire Lohn

erhöhet und erniedriget werden.

d. Die Bezahlung des Belegerlohns geschiehet, wie oben gesagt, am besten nach Taglohn; will man aber, wie nicht rathsam ist, doch Stuckweis bezahlen, so mussen eben so wie ben andern Gelegenheiten Proben angestellt werden, um zu erfahren, wie viel Quadratsuß ein Mann in einem Tag belegen kann, woben auch darauf Rucksicht zu nehmen ist, daß ein Mann nicht wohl größere Gläser als von 50 bis 54 Zoll Höhe allein belegen kann, und daß ben größeren Glässern zwen bis sechs Mann nothig sind, die frenlich hierben keine beständige Arbeit haben, sondern nur ben dem Aufzund Abheben und dem Einschieben der Gläser Hüssel leisten. Wird nun der in einem Tag verdiente Lohn mit der Anzahl der belegten Quadratsuße verglichen, so zeigt sich was ein Tuß zu belegen kostet.

d. Ueber das Handlungswesen ben Glasfabriken.

§. 189.

Begriff und Gegenstände.

Unter dem Handlungswesen wird hier blos die Art und Weise verstanden, wie die von den Glassabriken versertigten Waaren auf die möglichst vortheilhafteste Art abgesetzt, "oder verkauft werden können, und sollen. Da man aber, wenn man etwas verkaufen will, nothwendig wissen muß was einem die Waare selbst zu fabriciren kostet, und welchen Gewinn man darauf nehmen muß und nach den Umständen nehmen kann, so ist vor Allem nothig 1. Fabrications, und

Verkaufs Preiß Verzeichnisse ober Tarife zu verfertigen, und dann 2. die Art der Handlungsführung zu bestimmen; diese hat denn wieder zwen Hauptgegenstände, nämlich a. die Betreibung des Verkaufs, und b. das Rechnungswesen; ersteres geschiehet 1. von den Eigenthumern auf dem Werk selbst; 2. durch Factoren; 3. durch Commissionaire, und 4. durch Unternehmer. Von allem diesen soll nun auch das Nothige gesagt werden.

§. 190.

Ueber die Verfertigung der Fabrications: Preiß: Tarife.

Es fommt hier hauptfächlich darauf an, genau zu bestimmen, mas jebes einzelne Stud oder eine gemiffe Anzahl derfelben, die aber von einerlen Art find. 3. B. ein Dugend, ein Hundert ic. an Material, Arbeitslohn und sonstigen Rosten wirklich gekostet hat. Wer demjenigen, mas oben über die Unschlage gesagt worden ist, einige Aufmerksamkeit geschenkt hat, wird sich hier ziemlich leicht helfen können, nur ist der Unterschied, daß man dort blos die Erfahrungen Underer, und theoretische Unnahmen zum Grunde legte, hier aber lediglich Die eigene wirkliche Erfahrung den Weg zeigen muß; denn wenn man fich nicht fehr verrechnen will, so muß-man blos auf das was wirklich ist, nicht auf das was fenn konnte, Rudficht nehmen; um hierben desto gewisser zu fenn, fo durfen die Erfahrungen nicht von einzelnen Fallen und Behandlungen hergenommen werden, fondern man muß die Rechnung aus einem Durchschnitt von fehr vielen Källen berleiten; benn ben einem Geschäfte wie das, wovon bier die Rede ift, kommen fo viele oft unerwartete Bufalle vor, die den größten Ginfluß auf vortheilhafte und nachtheilige Kabrication haben, daß man sich fehr verirren wurde, wenn man darauf keine Rucksicht nehmen wollte, und da diese Zufälle nicht leicht vorher zu bestimmen find, noch weniger in Geld angeschlagen werden konnen, so bleibt nichts übrig, als den Durchschnitt aus einem moglichst großen Zeitraume zu nehmen, wo alle oder doch die meisten dieser Zufalle vorgekommen find, wo fie also mit in den Unschlag kommen; ferner muffen alle Rosten die ein solches Werk zu tragen hat, mit in Rechnung fommen, fie mogen nun unmittelbar zur Kabrication gehoren oder nicht, sie mogen ständig oder ausserordentlich fenn; so ift Dann erft der Werth des roben Kabricats, bier des Glafes in dem Augenblicke wo es zur Berarbeitung bereit ift, festzustellen, dem dann noch die Arbeitskoften und Handlungsspefen bis zu dem Augenblicke, wo es verkauft wird, jugufegen find. Auf diese Weise kann dann ben jeder Art der Gladfabricationen der Kabricationswerth jedes einzelnen Studt bestimmt werden, und es wird ben jeder einzelnen Kabrication folgendermaßen zu verfahren feyn:

1. Ben der Hohlglas, Fabrication muß zuerst auf die angezeigte Weise der Werth von z. B. einem Centner Glas gesucht werden, dann ist zu bestimmen, was der Arbeitslohn eines jeden einzelnen Stücks beträgt, wozu auch schon oben Anleitung gegeben worden ist. Will man nun den Werth irgend eines einzelnen

Stucks, oder einer gewissen Zahl derfelben wissen, so darf man diese nur abwiegen, und aus dem gefundenen Werth eines Centner Glases den Werth dieser Stucke in Glas berechnen, diesem sett man noch dem bekannten Arbeitslohne, die Packstoften ze. hinzu, so hat man den gesuchten Werth.

2. Ben dem Tafelglase wird auf die namliche Art verfahren, man wiegt ebenfalls eine ziemlich große Anzahl Stude von jeder Sorte ab, sucht den Glas; werth, fest den Arbeitolohn und übrige Kosten hinzu, so hat man was man

verlangte.

3. Auch ben dem Mondglas kann man auf ähnliche Weise verfahren; da aber nur sehr wenig Sorten von dieser Glasart gemacht werden, die blos durch die Größe verschieden sind, da überdies ben dem Schnitt ein beträchtlicher Abfall Statt hat, und der Arbeitslohn ben allen Sorten gleich ist, so ist es fast besser die Berechnung nach der Stückzahl, und nicht nach dem Gewichte zu machen; man darf nämlich nur- berechnen, was eine bestimmte Menge von Häfen voll Glas kosten, und die Menge der Scheiben, welche daraus versertiget wurden, anmerken, so ist leicht der Werth von einem oder von hundert Stück auszumitteln; es wird zwar aus einer Scheibe mehr als aus der andern geschnitten, also jene auch höher genutzt als diese, allein darauf kommt es hier nicht an, weil eine

Scheibe so viel koftet als Die andere, sie mag aut oder schlecht fenn.

4. Die Berechnung Des Kabrications : Preises der Spiegel : Glaser bat mehr Schwierigkeit, weil man icon ziemlich lange fabricirt haben muß, bis alle in Rednung zu bringende Zufalle vorgekommen find und ihre Wirkung zeigen konnen, und weil die Anzahl der Stucke, die zwar nur durch ihre Große verfchieden find, fehr groß ist; denn da man die Spiegelglafer von 14 bis 120 Boll Sohe und von 10 bis 75 Boll Breite verfertigte, fo ift die Gumme aller zwischen Diefen Grangen enthaltenen Studen, gleich 5202 Stude, beren Breif fur jedes einzelne Stud bestimmt werden muß. Die Berechnung ver Glasmaffe geschiehet hier nicht nach dem Gewicht, denn wer wollte alle diefe Glafer verfertigen laffen und jedes einzelne Stud abwiegen, sondern nach dem Cubifinhalt, oder auch nur nach dem Quadratinhalt, weil man im Durchschnitt annehmen fann, daß Die Glaser alle so ziemlich von einer Dicke find, oder wenn man Doch auf die Dicke Ruchfidt nehmen will, fo kann man sammtliche Glafer auf zwen oder bren Claffen bringen, Da die Dicke nur in den fehr engen Grangen von 4 und 6 in feltnen Kallen 7 bis 8 Linien fich verandert, woraus man erft eine mittlere Dicke nimmt, und diefer dann nach Maggabe der Dicke absoder zusetzet. Gin Durch: schnitt aus 40 Proben, ergab das Gewicht von einem [] Ruß gegoffenem Spie: gelglas zu 6 th 8 Loth, von geblafenem Spiegelglas aber zu 5 th 28 Loth, fo daß sich bender Dicke verhalt wie 47: 50 oder daß sie um 6 pr.C. differiren. Wenn die kleineren Spiegel aus ben Abfallen von den großen entstehen, fo kann man die Dide von allen ohne merklichen Fehler als gleich annehmen, wenn man aber die fleinen Spiegel eigende fabriciren, und um ber Ersparnig willen betrachte

lich dunner machen lagt, fo muß man allerdings darüber Rechnung tragen, in: bem man fonst den Kabricationswerth der fleinen Spiegel zu hoch ansetzen wird; bier muß man von dem gefundenen mittleren Werth des rauhen Glases erft den Arbeitelohn abziehen, weil ber ben großen und fleinen Spiegeln einerlen ift, und Dann Den Ueberreft im Berhaltniß Der Dicken theilen. Go lehret Die Erfahrung, daß der Arbeitslohn ohngefahr & Des gangen Werthes des rauhen Glafes beträgt. hat man nun den mittleren Werth eines [Fußes rauben Glafes 3. B. ju 1 fl. 43 & fr. gefunden, und mare das Glas der fleinen Spiegel nur halb fo dick, als jenes der gegoffenen, so mußte man von obigem Werth erst I fur Ur; beitelohn abziehen, so blieben noch 1 fl. 22 fr. 3 & und hiervon die Salfte nehmen mit 41 fr. 1 1 5 das, wenn der Arbeitelohn wieder zugesetzt wird, den Werth eines [Ruges des halb so dicken Glafes auf 1 fl. 2 fr. 1 3 bringen wurde. Auf Diese Beise kann man den mittleren Werth in vorkommenden Kallen corrigiren, es mag fich die Dicke Des Glafes, Der Arbeitslohn, oder Der Preif irgend eines Materials und Dadurd Dann auch Der Werth Des rauben Glafes veranbern wie er will. Es genüget daher vollkommen, den mittleren Werth des rauben Glases aus einer langen Reihe von Erfahrungen auszumitteln, Die Dicke Des Glafes als gleich anzunehmen, und alfo alles nach Quadratfußen zu berechnen. Man hat daber alle Roften welche die Spiegelfabrication in einer möglichst langen Reibe von Jahren erforderte, zusammen zu ziehen, Die Menge von [] Fu-Ben und Bollen, welche in der namlichen Zeit verfertiget worden find, zu bereche nen und daraus den Werth z. B. eines Quadratfußes zu bestimmen. Ueberlegt man nun ferner, daß ein Duadratfuß Spiegelglas unter obiger Boraussezgung der gleichen Dicke, gleich viel Materie enthalt, er mag nun einen Theit eines fleinen oder großen Spiegels ausmachen, und daß der Arbeitslohn an benden gleich ist (es ließe sich sogar beweisen, daß der Arbeitslohn an großen Sviegeln verhaltnigmaßig geringer ift, als an kleinen, weil man g. B. 60 Quadratfuß Spiegelglas in dem vierren Theil der Zeit gießt, als man zur Berfertigung von 4 bis 6 Studen, Die zusammen eben so viel Quadratfuß enthalten, braucht) fo ift es augenscheinlich, daß der Quadratfuß an einem fleinen Spiegel nicht mehr werth ift, als an einem großen Spiegel; demnach darf man alfo nur ben gefundenen Werth eines Quadratfußes, mit der Zahl der Quadratfuße, Die ein gegebenes Glas enthalt, multipliciren, um feinen Fabricationswerth zu erhalten. Diefe Rednung, fo weitlauftig und mubfam fie auch fcheint, lagt fich Doch febr leicht durch eine einfache Addition bewerkstelligen. hat man z. B. den Werth von einem Glas das 20 Boll lang und breit ift, berechnet, fo fucht man nun ben Werth von 20 Quadratzollen, Diefen zu jenen addirt, gibt ein Glas von 21 Boll bod und 20 Boll breit, den namlichen Werth bingugethan, gibt ein Glas 22 Boll boch und 20 Boll breit u. f. w. Hebrigens muffen die Tarife über rauhe und polirte Glafer jeder besonders gemacht werden, Denn die Preife der rauben Glafer, find wegen dem steigenden und fallenden Preif der Materialien ic.

veränderlich, dahingegen das Schleifen und Poliren so ziemlich sich gleich bleibt, man muß daher die mittleren Preiße der rauhen Gläser allein haben, damit man die Procente welche jenes Steigen und Fallen angiebt, zusetzen oder abziezhen kann; indessen mussen aber doch die Schleif und Polirkosten ebenfalls aus einem Durchschnitt von vielen Jahren berechnet und auf den Duadratzuß auszeschlagen werden; man darf dieses nicht aus der Schleif und Polir Arbeitstare nehmen, denn diese ist nur auf den Fall berechnet, daß das Glas keine außerordentliche Nebenbearbeitung, die doch häusig genug vorkommt, erfordert habe, anderer Zufälle nicht zu gedenken.

5. Was endlich die Fabrications, Preißtarife der belegten Glaser betrifft, so ist es nicht nothig sie einzeln zu berechnen; es ist hinreichend, genau zu untersuchen, was ein Duadratsuß Glas zu belegen kostet, diesen Preiß mit dem Fasbricationspreiß des polirten Glases von eben der Größe zu vergleichen, und den Unterschied nach Procenten zu bestimmen, dann hat man nur dem polirten Glase preiß diese Procente zuzusezen, um den Fabricationspreiß des belegten Glases zu bestimmen. Man siehet, daß es nicht recht möglich ist, alle diese Tarife gleich anfänglich zu machen; es gehöret eine geraume Zeit dazu ehe man die nothigen Erfahrungen, Beobachtungen und Proben machen kann, und ben alle dem wird man immer noch nachzubessern sinden.

S. 191.

Die Verfertigung der Verkaufs : Preiß: Zarife.

Sobald die Fabrications : Preife gefunden find, fo kann man nun auch leicht die Verkaufspreife reauliren; Diefe muffen den Kabricationspreif, nebst einem angemeffenen Rugen enthalten; wie boch biefer Rugen anzusetzen sen, das ift felten willführlich; verschiedene Umftande binden einem Daben fo oft die Sande, daß man sich willig darein fügen muß. Fabricirt man eine Waare allein ohne Concurrenz, und findet fie Abgang, fo kann man den Ruten fo lange erhoben, als die Raufer nicht dadurch abgeschreckt werden; find aber mehrere, welche die nämliche Waare machen, so muß man sich nothwendig nach den Preißen, welche Diese festgesett haben, richten, und nur zufällige Umftande, 3. B. fleine Trans: portkoften, Wohlfeilheit der Materialien, geringerer Arbeitslobn, konnen einem bisweilen Das Uebergewicht über Den Concurrenten verschaffen; felbst beffere Qua: litat der Waare, die man macht, erlaubt nicht immer den Verkaufspreiß nur verhaltnismäßig zu erhohen, und das ift fehr oft der Fall ben Glaswaaren aller Urt, denn der Raufer fiehet bierben immer auf den geringeren Preiß, im Falle ibm Die Gache Die verlangten Dienfte thut, ohne fich eben viel um Die Schonbeit und Feinheit zu bekummern, wenn diese einen weit bobern Preiß nach fich ziehen. Je größer die Concurrenz ben einer oder der andern Waare ist, desto weniger hat man frene Hande den Nuten nach Gefallen anzusetzen, es ist eine Granze gesetzt, welche nicht überschritten werden darf; verlangt man einen größeren Nuten, so muß man rückwarts zu wirken suchen, und ihn durch eine wohlfeilere und vortheilhaftere Fabrication, als Andere bewirken können, herben zu führen suchen.

§. 192.

1. Tarife für Sohle und gemeines Fensterglas.

1. Das Hohlglas wird gewöhnlich nach Dutzenden, oder auch nach sogenannten Schauben verkauft; ersteres ist in Frankreich, letzteres in Deutschland üblich. Der Preiß der Dutzende ist nach der Größe und Beschaffenheit der Waare verschieden; der Preiß eines Schaubs aber bleibt sich gleich, dagegen aber wer-

ben mehrere oder wenigere Stud auf ein Schaub gerechnet.

Die Sohl; und Kensterglas; Kabricken find so hauffa, und liefern so viele Maaren, daß dadurch die Preife ihrer Baare verhaltnismaßig fehr niedrig fteben, und im Allgemeinen fein fehr großer Rugen zu erwarten ift. Man muß daber ben Entwerfung eines Zarifs, die Preigverzeichniffe der Concurrenten zu Rathe gieben, und vordersamst sie mit seinen Kabricationspreisen vergleichen, um fich gu überzeigen, ob man mit Rugen arbeiten werde oder nicht? Im erften Kalle behalte man ihre Preife ben, und erhobe sie nur in so weit, als es besondere Local Berhaltniffe gulaffen. Rann Der Concurrent g. B. eine Gache fur einen Gulben geben, er hat aber noch 30 fr. Unfosten bis an den Ort des Berkaufs darauf, und muß fich alfo 1 fl. 30 fr. dafür bezahlen laffen, so ist nicht abzu feben, warum man fich an dem nämlichen Orte nicht auch 1 fl. 30 fr. foll. bezahlen laffen, wenn man gleich nur 6 fr. Untoften bis dahin darauf zu bestreiten bat. In bem zwenten Kalle aber unterlaffe man ein Gefchaft, bas keinen Rugen bringt, oder wenigstens die Fabrication derfenigen Artikeln, welche Nachtheile bringen, es fen denn daß der Rugen welchen die übrigen verschaffen, auch diese überträat.

S. 193,

2. Tarife für Tafel: Fensterglas.

2. Das Tafelglas wird nach Packen, Schocken und Bunden verkauft; erstere und letztere Urt ist vorzüglich in Frankreich, die zwente aber in Bohmen und den angränzenden Ländern gebräuchlich. Die Packe und Schock enthalten eine oder mehrere Tafeln von einer bestimmten Größe; die Bunde aber bestehen allzeit aus 6 Tafeln von einerlen Größe; Päcke und Schocke haben durchaus einerlen Preiß, die Bunde aber steigen im Preiße, so wie die Tafeln größer werden.

Die Pade werden folgendermaßen eingetheilt und berechnet:

```
Eine Tafel von 38 3. Sohe 30
                                            3. Breite macht 3 Pack.
                     36
    1
                                       30
                                                                   2
    5
                                                                  9
                      34
                                       30
    2
                     33
                                      29
                                                                  3
    6
                     32
                                      28
                     32
                                      27\frac{1}{2}
    1
                                                                  1
                                            >>
    6
                     31
                                      27
                                                                  5
                                »
                                                                   3
                     30
                                      26
    3
                     30
                                      25분
                                                                   2
    5
                                      24
                                                                   3
                     30
                                                   >>
                     29
                                                                  1
    2
8
3
                                      23
                     29
                                      21
                                                                   3
                     28
                                       21
                                                                  1
   10
                     28
                                      20
                                                                   3
                                                   >
                     27
                                       20
                                                                   2
    7
                                                   >>
    7
                     26
                                       20
                                                                  . 2
    4
                     26
                                       19
                                                                   1
    5
                     24
                                                                   1
                                       18
                                                   >>
    6
                     23
                                       17
                                                                   1
    7
                     22
                                       16
                                                                   1
   15
                     20
                                       15
                                                                   2
                                                   32
                                                                  1
    8
                     19
                                       15
                                                   3>
    9
                     18
                                                                   1
                                       14
                                >>
                                                   >>
   10
                     18
                                      12
                                                                   1
                                                   >>
   12
                     16
                                       12
                                                                   1
                                >>
   13
                                       12
                                                                   1
                     15
                                                   >>
                                >>
                                       11½
   14
                     14
                                                                   1
                                             >>
                                                   >>
                                                                   1
   16
                      14
                                       10
                                                   >>
   20
                                                                   1
                      13
                                        9
                                                   22
   24
                                        8
                                                                   1
                      12
                                                   >>
                                        8
   30
                                                                   1
                      10
                                >>
   32
                                        7\frac{1}{2}
                                                                   1
                      10
                                             >>
                                                   >>
   34
                                                                   1
                                        7
                      10
   38
                       9
                                        7
                                                                   1
                                                   >>
   40
                       9
                                        6\frac{1}{2}
                                                                   1
                          >>
                                             >>
                                >>
                                                   >>
   42
                       9
                                        6
                                                                   1
                          >>
                                2
   46
                                                                   1
                                        6
                                >>
                                                                   1
   50
                       7
                                        6
                                 >>
                                        5
                                                                   1
   55
```

Die Schoden hingegen haben folgende Gintheilung:

| 60 | Stuck | Tafeln | von | 8 | 3. | 3 | Lin. | auf | 6 | 3. | 6 | Lin. | machen | 1 | Schod. |
|-----|------------|-----------------|-------------|----|-------------------|-------------------------------|-----------------|--|----|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----|--|
| 50 | » | >> | - | 9 | P | 1 | >> | One of the last | 7 | » | 2 | >> | | 1 | - |
| 40 | » | » | (EDF) water | 9 | >> | 8 | * | | 7 | >> | 8 | ¥ | - | 1 | - |
| 35 | >> | - D | | 10 | >> | 4 | 39- | - | 8 | >> | 2 | >> | | 1 | equerge. |
| 30 | >> | >> | | 11 | >> | >> | >> | ****** | 8 | >> | 7× | * | - | 1 | - |
| 24 | >> | >> | | 11 | >> | 11 | * | No. No. No. of Street, or other Desires. | 9 | * | 5 | >> | - | 1 | - mounts , |
| 20 | * | » | | 12 | >> | 8 | W | | 10 | >> | 2 | * | dertitioning | 1 | sides record |
| 18 | * | >> | | 13 | >> | 4 | >> | | 10 | >> | 9 | » | - | 1 | |
| 16 | >> | » | | 14 | 39 | $6\frac{1}{2}$ | >> | entagge | 11 | 19 | $2\frac{1}{2}$ | > | | 1 | entro-ca) |
| 14 | >> | » | | 15 | >> | 6 | >> | ****** | 12 | * | » | * | | 1 | enterpolit (|
| 12 | 39 | >> | | 16 | x > | 6 | >> | trainwala | 13 | >> | 1 | >> | - | 1 | and a sold |
| 10 | 3 > | * | | 18 | * | 3 | * | - | 13 | * | 11 | * | - | 1 | - |
| 9 | * | >> | | 19 | > | 4 | >> | nandings. | 15 | » | $\frac{1}{2}$ | * | | 1 | resserti |
| 8 | > | >> | | 20 | * | $5\frac{1}{2}$ | P | COOLINGED | 15 | >> | 5 | » | ******** | 1 | 50000-0Z |
| 7 | >> | » | | 21 | ` >> | 5 | y | - | 16 | 29 | 6 | >> | - | 1 | e-contract |
| 6 | >> | * | | 22 |)+ | 4 | 39 | *************************************** | 17 | > | 3 | ¥ | ****** | 1 | parties regis |
| - 5 | 39 | >> | | 25 | * | $2\frac{\mathbf{I}}{2}$ | ¥ | umberich | 18 | 2 | 2 | * | - | 1 | ************************************** |
| 4 | 30 | » · | en arrest | 27 | >> | $2\frac{\bar{\mathbf{I}}}{2}$ | | | 20 | >> | 5 | 39- | | 1 | deservable." |
| 3 | 30 | >> | - | 29 | * | 8 | 70 | - | 21 | * | 8 | 30 | | 1 | contravely, " |
| 2 | >> | * | - | 32 | * | 10 | 10- | contract) | 23 | * | 4 | ¥ | And - O'T | 1 | arredon. |
| 1 | * | 20 | - | 35 | >> | $2\frac{1}{2}$ | >> | - | 27 | >> | 1 | 37 | to be of the last | 1 | OPPRINCE |
| 1 | y | >>> | | 36 | * | 9 | W. | - | 29 | >> | 2 | >> | general, | 112 | риона |
| 1 | 39 | * | grovett | 39 | >> | 10 | 36 | | 31 | > | 1 | >> | - | 2 | Ordering a |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Bende Tarife sind in parifer Fuß-Maß berechnet. Uebrigens herrscht in Deutschland einige Differenz in dem Zoll-Maß der Tafeln, welches von beträchte lichen Unordnungen herzukommen scheint, denn es ware doch wahre Thorheit, wenn ein jeder Huttenherr sein eignes Maß halten- wollte; wie konnte das der Fremde verstehen, und wie soll er sich darnach richten?

Wenn man obige Tarife betrachtet, so findet man daß die Preise nicht in Verhältniß der Flächen, sondern in einem weit höhern Verhältniß steigen. Gesett in der ersten Tasel ware der Preis eines Packs wie es wirklich ist, 5 fl. 30 fr. so wurde eine Tasel von 36 Joll hoch und 30 Joll breit auf 11 fl. kommen, mithin ein Duadratzsuß von dieser Tasel 1 fl. 28 fr.; hingegen kosten 16 Stück von 14 J. hoch und 10 Joll breit 5 fl. 30 fr. mithin ein Duadratsuß von dieser Gorte 21 \frac{3}{14} fr.; also steigt der Preise eines Duadratsußes zwischen 14 Joll und 36 Jolle von 21 \frac{3}{14} fr. bis auf 1 fl. 28 fr. Nun ist es zwar wahr, eine große Scheibe erfordert einen geschicktern und geübtern Arbeiter, auch im Verhältniß zu den kleineren ein Drittheil, oder die Halfte mehr Glasmasse, allein das macht doch eine so übertriebene Erhöhung des Preises nicht nötbig, und

man kann fich fein Bestehen nur badurch ertla en, daß es noch Leute giebt, die

ibn bezahlen mogen.

In Deutschland hat man die Preise mit mehrerer Ueberlegung angesett, sofommt eine Scheibe von 36 Zoll hoch und 30 Zoll breit, die $1\frac{1}{2}$ Schock aus,
macht, das Schock zu 4 fl. 30 kr. gerechnet, nur auf 6 fl. 45 kr., in Frankreich aber auf 11 fl., folglich der Duadratsuß auf 54 kr. statt 1 fl. 28 kr.; das
ben ist das deutsche Taselglas ungleich dauerhafter als das französische, und es
wird mit der Zeit noch besser werden, wenn der Gebrauch des Mineralalkali statt
der Potasche mehr eingeführt werden wird.

S. 194.

3. Aarife für Mondglas.

Das Mondglas wird in der Negel nur zu dren Sorten geschnitten, nämlich zu Halbmonden, das heißt Kreisabschnitten, deren gerade Seite 34 brabanter Zoll lang und 16 Zoll hoch sind, ferner zu Mittelstücken die fast viereckig 16 Z. hoch und 10 Zoll breit sind, englich zu sechzeckten Scheiben, die von Ecke zu Ecke gemessen bennahe 7 Zoll Durchmesser haben; von dieser Sorte hat man dann noch halbe und zwendrittheils Scheiben, sie werden aus allen Abfällen, welche zu Halbmond; und Mittelstücken nicht tauglich sind, geschnitten, wie alles dieses oben in dem Abschnitt von der Mondglassabrication schon ausstührlich angegeben

morden ift.

hat man baber ben Preis einer gangen Scheibe festgesett, fo ift es leicht den eines Mondes oder eines Mittelftucks festzuseten. Man follte denken den Preis der gangen Scheibe konne man ziemlich willkuhrlich bestimmen, weil der Kabrifen diefer Urt nur wenige existiren und man also wenig Concurrenten bat; allein dem ift nicht fo, zwar wird fehr gerne fur das Mondglas megen feiner weit größeren Starte, Dauerhaftigfeit und Glang, etwas mehr bezahlt, als fur andere Fensterglassorten, aber das hat feine Granzen. Ift es gar zu theuer, fo nimmt der Raufer lieber das weit wohlfeilere Zafelglas, und lagt jenes fteben; hat aber der Käufer einmal das Tafelglas aufgenommen, fo ist es um den Mondalastauf gefcheben, denn bende Glasarten vertragen fich megen ihres febr verschiedenen Unsehens gar nicht in einem Gebaude. Deswegen muß man sich mit dem Mondgladpreis immer auch nach dem Tafelglaspreis richten, und vorzüglich zu verhuten fuchen, daß Das Tafelglas in ben Gegenden wo man an das Monde glas gewöhnt ift, teinen Gingang finde; uns diefes zu tonnen mug man fich mit der Kabrication barnach richten, und alles vermeiden, mas diese vertheuern Man hat Benspiele, daß Suttenherrn fid verleiten liegen, von diefer Rlugheiteregel abzuweichen, fie führten eine feinere Fabrication ein, in der irris gen Meynung der Raufer werde mehr auf die Schonheit, als den Preis des Glases seben, dadurch erhöheten sich die Fabricationskoften, folglich mußten auch

die Preise erhöhet werden; der Erfolg war, man ließ das Mondglas stehen und hielt sich an das Tafelglas, die Magazine dieser Hüttenherrn häuften sich mit Waare an, die niemand kaufen wollte, sie mußten die Fabrication Jahrelang einstellen, demohngeachtet aber doch die Arbeiter fortbezahlen um sie nicht zu verzlieren, doch mußten manche aus Nahrungslosigkeit auswandern, so entstanden neue Werke dieser Art, folglich auch Concurrenten, diese sahen ihren Vortheil besser ein, richteten sich so, daß sie die Waare wohlseiler geben konnten, und nun mußten sene ebenfalls die Preise herabsehen, hieraus entstand Schaden auf allen Seiten, und was das Schlimmste war, das Mondglas wurde aus ganzen Gegenden wahrscheinlich für immer verdrängt, dadurch erhielt dieser ganze

Handel einen Stoß, der schwerlich mehr abzuwenden ift. Gehr vortheilhaft ift es fur eine Mondglasbutte, wie oben ichon gezeigt mor-Den ift, wenn fie Gelegenheit hat, viele vierecte Stude von allerlen Große gu fcmeiden und abzusetzen, denn fo behalt fie nicht nur die ihr fehr nutliche 216: falle, sondern sie kann auch manche Scheibe, Die keine taugliche Monde mobil aber fleinere vierecte Stude giebt, weit beffer vernuten, als wenn man fie gu feche; eckten Studen verwendet; will man aber fich den Abfatz der viereckten Stude verschaffen, fo muß ber Preis in bem genauesten Berhaltniß mit dem der gangen Scheibe fiehen, und nicht wie ben Tafel und Spiegelglas mit der Große willführlich wachsen, er muß fogar etwas geringer steben, als ihn ein Glafer, wenn er diefe Stude aus einem halben Monde fcneiden wollte, anfegen muß, damit Diefer ein Intereffe Daben findet, lieber Die vieredten Stude, als die halbmonde zu kaufen; zu dem Ende muffen dann auch nothige Tarife über die Preise Diefer aus gangen Scheiben zu schneidenden vierecten Stude verfertiget werden, und Diefes geschiehet folgendermaßen: Die großten gangen Scheiben Die man mit Bor theil machen kann, find Rreiße von 50 hochstens 52 brabanter Boll Durchmeffer, gewöhnlich aber treibt man fie nicht hoher, als auf 48 folder Bolle, bagegen find die fleinsten woraus noch Monde gefchnitten werden konnen, nicht unter 40 Boll im Durchmeffer. Diefes vorausgefett, zeichne man nun auf ftarkes Davier zwen Linien die fich rechtwinklich durchschneiden; aus dem Durchschnittspunkt trage man auf jede Linie 26 gleiche Theile, welche die Zolle vorstellen; mit den ben den Linien parallel ziehe man durch alle Theilungspunkte gerade Linien, fo erhalt man ein Ret von lauter fleinen Duadraten, deren jedes einen Duadratzoll vor: Man beschreibe nach und nach aus dem Durchschnittspunkt ber benden zuerst gezogenen Linien Kreife mit den Halbmeffern von 20. 21. 22. 23. 24. 25. und 26 folder Theile oder Bolle, fo erhalt man die Borftellung aller Scheiben Die gemacht werden konnen, alle in fleine Quadratzolle eingetheilt; aus bem namlichen Mittelpunkt beschreibt man auch noch einen Kreis von 3 — 4 Zollen Salbmeffer, um den Raum zu bestimmen, der wegen des Knopfe und ber um ihn herum befindlichen zu großen Dice bes Glafes, zum Scheibenschnitt nicht tauglich ift. Run fann man leicht überseben wie viel Stude von irgend einer

Off2

Große man baraus ichneiden fann. Um die Abfalle zu benuten, ichneidet man Diefe, wenn feine Bestellungen von fleinen vieredten Studen vorhanden find, ju fechseckten Scheiben, und um beurtheilen zu konnen, wie viel derfelben noch ber ausfallen, fo schneidet man nach dem namlichen Bollmaß, wornach man die Beichs nung entworfen hat, mehrere Gechsede Die fo viel verjungte Bolle im Durche meffer haben, wie die mirklich fechseckten Scheiben im Großen, aus, und legt Diese so vortheilhaft wie moglich auf die Abfalle, so erfahrt man wie viel gange, halbe oder zwen Drittheil Diefer Scheiben noch beraus fallen, zugleich fiebet man auch wie groß Die gange Scheibe fenn muß, um jene vieredte Stude ichneiden gu konnen. So findet man zum Benspiel, wenn man eine Bestellung hat von viereckten Studen die 24 Zoll hoch und 16 Zoll breit sind, daß die ganze Scheibe 46 Zoll im Durchmesser haben muß, daß eine solche zwen viereckte Stude von dieser Große, und außerdem noch 12 gange, 2 zwen drittheils und 10 halbe sechsectte Scheiben geben. Gben fo findet man, daß um vieredte Scheiben von 16 Boll hoch 14 Boll breit zu erhalten, man ganze Scheiben von 42 Bollen Durchmeffer haben muß, und diese geben 2 Stude solcher vieredten und außerdem noch 2 Mittelstücke, 4 ganze und 8 zwendrittheils sechseckte Scheiben. Man findet endlich, daß die größten vierecten Stude die aus gangen Scheiben geschnitten werden fon: nen, nicht über 20 Boll hoch und 19 Boll breit, oder 24 Boll hoch und 18 3. breit, oder 28 Boll hoch und 17 Boll breit u. f. w. gehen. Ist nun auf diese Beise ein Berzeichniß aller zu schneiden möglich viereckten Scheiben, und dann was ihre Abfalle geben, verfertiget, fo ift es nun ein Leichtes auch die Preise richtig zu bestimmen. Bu dem Ende fete man erft den Preis einer gangen Scheibe von 42 Bollen, das ift einer folden, die gerade 2 Salbmonde und zwen Mittelftude gibt, nach Maggabe der oben angeführten Umstande fest, und berechne daraus ben Preis der größern Scheiben, entweder nach dem Gewicht oder nach dem Qua: dratinhalt; da sich die Kreise wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so wird sich ber Preis einer 42 zolligen Scheibe zu dem einer 46 zolligen verhalten wie das Duadrat von 42, das ist 1764 zu dem Quadrat von 46, oder 2116 verhalten; ware also der Preis der 42 zölligen Scheibe 2 fl. so wurde die 46 zöllige 2 fl. 24 fr. betragen. Gind fo die Preife aller gangen Scheiben bestimmt, fo findet man nun den Preis der vierecten wenn man den Preis, der Abfalle gufams men addirt, diese Summe von dem Preis der dazu erforderlichen gangen Scheibe abzie het, und diese Reste durch die Ungahl der erhaltenen viereetten Stude dividirt, so ift 3. E. in obigem Benfpiel zu einer Scheibe von 24 Boll hod, und 16 3. breit eine

Nun sind 2 Stud vierecte Scheiben herausgekom:
men, also mit 2 dividirt giebt 47 fr. für ein Stud.

Diejenigen vierecten Stude, die aus Salbmonden ober Mittelftuden nicht geschnitten werden, also die Glafer nicht anders als durch Bestellung auf Den Sutten erhalten konnen, mag man auch 3 bis 6 pr. Ct. hober ansetzen als obige Rechnung giebt, welches benn auch um fo billiger, als große gange Scheiben gewöhnlich im Berhaltniß mehr Glasmaffe enthalten als fleinere; man fiehet leicht, baff man auf Diese Weise 1) den festaesetten Werth der gangen Scheibe eben fo aut beraus befommt, als hatte man halbe Monde und Mittelftucke Daraus geschnitten, daß 2) der Raufer mehr Intereffe hat, die vierecten Stude auf der Sutte schneiden zu lassen, ale es felbst aus den Monden zu thun; 3) daß man alle Abfalle behalt, die man fonst dem Raufer wieder abkaufen muß, und 4) daß fich ber Rugen noch vergrößert, wenn man aus ben Abfallen noch kleinere vieredte Stude fcmeiden fann, ftatt der fechseckten; berechnet man nun auf diefe Weise alle viereckten Stude, so erhalt man den Tarif ihrer Preise ein fur allemal; benn wenn die Umftande in der Folge eine Preisveranderung verlangen, fo darf man fie nur in Procenten berechnen und den im Zarif bezeichneten Preisen que oder absetzen, so wird immer doch das namliche Verhaltniß bleiben.

§. 195.

4. Zarife für Spiegelglas.

4) Die Verkaufspreistarife der Spiegelglafer haben ben ihrer Verfertigung mehr Schwierigkeit, benn es treten verschiedene Umftande ein, welche erfordern, daß die Preife mit der Große der Glafer machsend steigen. Wenn man die Sache im Allgemeinen betrachtet, fo scheint der einfachste und leichteste Weg ben Dieser Berechnung der zu fenn, daß man erft den Fabricationspreis z. B. von einem Duadratfuß Spicaelglas auf bas Benauefte ausmittelt, und bann einen billigen und verhältnigmäßigen Rugen, der nach Umftanden erhöhet oder vermindert were. den kann, darauf schlägt, so murde dann der Preis der Glafer mit der Zahl der Ruße, Die sie enthalten, steigen; allein auf Diese Weise wurden die Preise der fleinen Glafer verhaltnigmaßig zu hoch, die der größeren Glafer aber zu niedrig, gegen die im Sandel sonft gewohnlichen Preise zu fteben kommen, da man sich nach den andern existirenden Fabrifen richten muß, wenn man anders Ubnehmer finden will, da jene die fleinen Glafer verhaltnigmäßig weit wohlfeiler als die aroffen, ja oft mit Schaden verkaufen; und Da endlich Diefer Abfat der fleinen Glafer ungleich größer ift, als jener der großen Glafer, fo fiehet man leicht, Diese Berechnungsart hier nicht anwendbar ift; hierzu kommt, daß Umstände ein in einem hoberen Verhaltniß als das Wachsen des Quadratinhals mit fich bringt, machsendes Steigen der Berkaufspreise nothwendig macht, und diese Umitande sind folgende:

a. Da nach dem eingeführten Gebrauch die kleinsten Glafer mit offenbarem Schaden, die etwas größern von 18 bis 28 Zollen mit keinem oder doch sehr geringen, und die noch größern bis zu 40 Zoll nur mit maßigem Rugen verkauft werden, so muß etwas

feyn, welches hier einen Ersat verschafft, dieser kann nun nicht anders erlangt werden, als daß man entweder die Fabrication der kleinen Gläser ganz unterläßt, welches doch nicht wohl angehet, oder daß man die kleinen Gläser auf eine wohlfeilere. Urt als tie großen fabricirt, oder was einerlen ist, für sie eine eigene Anstalt macht, oder daß man die Preise der großen Gläser so erhöhet, daß sie den Schaden oder geringen Nutzen an den kleinen ersetzen; da aber der Absat der kleinen Spiegelgläser gegen die großen so unverhältnismäßig stark ist, so siehet man leicht, daß diese Preiserhöhung ziemlich stark seyn muß; wenn man nach 20 — 30jährisgen Durchschnitten, das Berhältniß des Absates der kleinen gegen die großen Gläser, und den Nutzen, den jede besonders, und im Ganzen abgeworfen hat, berechnet, so wird es ein Leichtes seyn, die Vertheilung so zu machen, daß die großen Gläser ersetzen, was ben den kleinen abgehet.

b. Die Schwierigkeit, ein Spiegelglas ganz rein zu erhalten, steigt mit dem Flächeninhalt desselben, das heißt, es ist z. B. zehnmal leichter, ein Glas von einem Duadratsuß ganz rein zu machen, als ein anderes das 10 Duadratsuß enthält; je größer demnach ein Glas ist, desto mehrere wird man machen mussen, um eines zu bekommen, das die verlangten Eigenschaften hat. Db nun gleich aus den mißerathenen Gläsern noch immer kleinere geschnitten werden konnen, die vortheilhaft verkauft werden können, so tritt doch selten der Fall ein, daß sogleich ein Käuser dazu vorhanden ist; diese Gläser mussen also oft viele Jahre auf dem Lager stehen, ehe sie einen Ubnehmer sinden, mittlerweile verzehren die Zinsen einen Theil des darin steckenden Capitals, und dafür gebühret der Fabrik eine verhältnismäßige

Entschädigung.

c. Rach dem oben beh Gelegenheit der Regulirung der Arbeitlohne Gesagten, steigt auch der Schleif: und Polirlohn mit der Große der Glaser, so daß auch im Einzelnen genommen, der Quadratfuß an einem großen Glase etwas mehr als an einem kleinen kostet, auch dieses erfordert ein steigendes Verhaltniß der

Preise.

d. Die Gefahr des Bruchs wird desto größer, je schwerer, ausgedehnter und unbequemer zu behandeln die Glaser sind; der Bruch eines großen. Glases aber kann den gehofften Rugen um mehrere hundert Procent herabsehen, also ist es auch billig, hierauf Nücksicht zu nehmen, und deswegen die Preise etwas wachsen zu lassen.

e. Die kleinen Spiegel sind ein Bedürfniß für Jedermann, die großen hingegen sind ein bloßer Gegenstand des Luxus, und werden nur von den Reichsten
und Vornehmsten gebraucht und angeschafft; es ist daher billig, daß diese einen
kleinen Tribut zum Voriheil der Mindervermögenden bezahlen, auch dieses recht;

fertiget die steigenden Preise Diefer Waaren.

Alle diese Umstände sind, wie jeder Unparthenische einsehen wird, hinreichend, um die Nothwendigkeit, Billigkeit und den Rugen des wachsenden Steigens der Spiegelpreise zu begründen. Es fragt sich aber nun 1) innerhalb welchen Granzen muß dieses Steigen angenommen werden, und 2) wie ist die Berechnung ans

zustellen, damit ein durchaus richtiges Verhaltniß Statt finde, und kein Glas vor dem andern zur Ungebuhr belastet werde.

Bu 1) der Preis tes größten Glases, was gemacht zu werden pflegt, in Paris z. B. von 120 3oll hoch und 75 3. breit, muß nicht hoher fenn, als daß man noch hoffnung behalt, zu einem folden Stud einen Raufer zu finden, denn ohne diefes murbe ja alle angewandte Arbeit vergebens fenn; wollte man fur ein foldes Glas 3. B. 20,000 fl. fordern, fo ift die größte Wahrscheinlichkeit, daß es ein ewiger Labenbuter bleiben murbe. Da aber auch an ben großen Glafern ber meiste Ruten beraus fommt, so darf der Raufer nicht nur nicht von bem Untauf abgefdreckt, fondern er muß vielmehr dazu ermuntert werden; begwegen muffen die Preise noch etwas weiter berunter gesett werden, das nicht blog hoffnung, fonbern auch Wahrscheinlichkeit bes Verkaufs Statt finde. Go weit ift alles richtig, wenn von dem wirklichen Berkauf die Rede ift, und dadurch find Die Grangen ber wirklichen Verkaufspreise binlanglich bestimmt; wenn es fich aber von der Bestimmung der Preife aller Gorten von Spiegelglafern handelt, die fich, wie man bald sehen wird, lediglich auf den Preis des größten Glases grunden, so verhält nich die Sache anders, da barf bas großte Glas um einen weit bobern Preis angefeht werden, als man es zu verkaufen gedenkt; benn ba bie Umffande, welche Das machsende Steigen der Breife erheischten, genau mit der Große der Glafer gleichformig, und nach einerlen Gesetz wachsen, so muffen es auch Die Preise, folglich muffen fie eine geometrische Progression bilden. In dieser Progression ift der Preis des größten Glases das lette Glied; nun weiß man aber, je großer Das lette Glied ift, Defto großer find auch die mittlern Glieder; die mittlern Glieder aber stellen Diejenige Glafer vor, welche ziemlich gut abgeben und guten. Ruten abwerfen, auch ift es im Sandel herkommlich, daß sie willig in einem gewiffen Preis bezahlt werden; ift daber das lette Glied fo niedrig angenommen, daß die mittleren Glieder kleiner werden, als die üblichen Preise, so mare es Thorheit diesen Ruten fur nichts und wieder nichts schwinden zu laffen, man vergrößert daher das lette Glied fo lange, bis die mittleren Preise Die verlangte Sohe erreichen; da aber dadurch die größten Glafer zu hoch zu feben tommen, so verbessert man den Kehler dadurch, daß man den Räufern einen desto größeren Rabat verspricht je größer die Glafer von einem gewissen Punkt an werden, wie diefes auch auf vielen Kabriken der Kall ift. Bu 2. Um die Berechnung der Tarife richtig einzusehen, wird es nothig fenn zuerst einen Blick auf die Tarife der wirklich bestehenden Kabriken zu werfen, dadurch ihre Kehler zu bemerken, um dann besto Deutlicher zu zeigen wie sie zu berechnen find. Diese Zariefe folgen in nachftebenber Tafel.

Vergleichung verschiedener Spiegelglas : Preis : Sarife.

| Zolle. Zo | | Paris 1803 Preiß von 1 Tus | | ît. Du
180 | | Wien.
1786. | Dresden.
1786. | | . Berlin. 1786. | | | | enove
1809. | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|--|---|---|---|------------------------|
| hoch.
breit. | ft. | fr. | fl. fr. | ਜ. | fr. | fl. fr. | fl. | fr. | | fl. | fr. | | fl. | fr. |
| 14 12 1 1 15 13 1 16 13 2 17 14 2 18 14 2 19 15 2 20 16 3 21 16 3 22 17 3 18 4 24 19 4 25 19 4 25 27 21 5 28 22 6 20 5 27 21 5 28 22 6 20 23 23 23 24 33 32 34 34 33 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 108 138 148 158 158 168 | 3 42 42 43 5 43 5 43 5 43 6 8 6 8 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 8 44 8 45 9 44 8 45 9 44 8 45 9 44 8 45 9 45 9 45 8 45 9 45 8 45 9 45 9 45 9 45 9 45 9 46 9 47 9 47 9 | 9 46
9 57
10 46
11 9
11 2 | 6
7
8
10
12
13
15
17
19
23
24
27
29
33
35
38
40
46
51
53
68
61
68
61
68
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61 | 27
30
44
38
6
20
43
26
12
4
55
18
38
57
12
35
50
14
25
16
59
50
24
2
21
54
13
48
48
46
46
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48 | 38 24
43 12
48 -
50 3
56 1
57 3
65 1
70 84 2
89 1
99 5 | 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 12 13 15 18 18 2 1 3 1 5 6 8 9 10 12 12 13 15 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 54
30
6
42
45
40
24
36
36
36
36
36
36
42
42
43
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40 | abweichende Br | 3 4 5 6 6 7 9 10 11 13 15 18 20 22 44 27 29 31 33 36 40 45 158 67 76 85 99 112 126 144 162 202 243 | 45 30 15 - 45 30 45 - 15 30 30 30 30 - 15 30 45 | 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 4
4
5
5
6
8
9
10
12
14
14
16
18
19
21
24
29
31
39
42
47
52
60
82
86
86
86
86
93
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 | 36
24

24
 |

| Zolle. Zolle. | París.
1813 Prcis
von 1
IFuß | st. Duirin
1806. | 20ien.
1786. | Oresten
1786. | Verlin.
1786. | Nienover
1809. | | |
|---|---|--|---|--|--|-------------------|--|--|
| hoch. | fl. fr. fl. fr. | ff. fr. | fl. fr. | fl. kr. | fl. fr. | fl. fr. | | |
| 50 34 1700 51 34 1734 52 34 1768 53 35 1855 54 35 1890 56 36 2016 57 37 2109 58 37 2146 59 38 2242 60 38 2280 61 39 2418 63 40 2520 64 40 2560 65 40 2600 66 41 2747 68 41 2747 68 41 2747 69 42 2898 70 42 2940 71 43 3053 72 44 3168 73 44 3212 74 45 3330 75 45 3375 76 46 3496 <t< td=""><td>301 50 17 54 325 17 18 35 335 28 18 50 345 39 19 6 371 48 19 44 382 55 20 10 394 2 20 21 422 19 20 58 433 54 21 12 463 7 21 50 493 16 22 24 506 42 22 41 539 11 23 18 553 33 23 35 587 25 24 10 622 51 24 44 659 58 25 20 698 22 25 55 738 26 26 34 755 35 26 50 797 20 27 18 816 20 27 45 859 56 28 19</td><td>149 27 155 56 170 46 177 43 193 57 201 32 219 9 227 1 254 21 274 45 284 1 299 343 364 34 391 - 429 29 458 14 470 31 514 57 580 21 651 20 688 54 705 8 744 34 762 11 803 28</td><td>208 24
213 12
230 24
243 36
256 48
256 48
283 12
297 36
312 57
332 45
362 52
384 3
428 3
440 3
453 6
498 14
537 12
624 —
636 —
636 —
636 —
708 —
774 —
792 8
846 —
888</td><td>190 48 206 12 222 24 236 48 251 12 269 12 283 36 298 — 314 12 332 12 359 12 380 48 403 12 424 48 450 — 522 — 558 — 594 — 666 — 720 — 774 — 828 — 900 — 972 — 1044 — 1116 —</td><td>285 45 308 15 308 15 333 — 360 — 387 — 414 — 441 — 468 — 497 15 528 45 560 15 591 45 39 627 45</td><td>25</td></t<> | 301 50 17 54 325 17 18 35 335 28 18 50 345 39 19 6 371 48 19 44 382 55 20 10 394 2 20 21 422 19 20 58 433 54 21 12 463 7 21 50 493 16 22 24 506 42 22 41 539 11 23 18 553 33 23 35 587 25 24 10 622 51 24 44 659 58 25 20 698 22 25 55 738 26 26 34 755 35 26 50 797 20 27 18 816 20 27 45 859 56 28 19 | 149 27 155 56 170 46 177 43 193 57 201 32 219 9 227 1 254 21 274 45 284 1 299 343 364 34 391 - 429 29 458 14 470 31 514 57 580 21 651 20 688 54 705 8 744 34 762 11 803 28 | 208 24
213 12
230 24
243 36
256 48
256 48
283 12
297 36
312 57
332 45
362 52
384 3
428 3
440 3
453 6
498 14
537 12
624 —
636 —
636 —
636 —
708 —
774 —
792 8
846 —
888 | 190 48 206 12 222 24 236 48 251 12 269 12 283 36 298 — 314 12 332 12 359 12 380 48 403 12 424 48 450 — 522 — 558 — 594 — 666 — 720 — 774 — 828 — 900 — 972 — 1044 — 1116 — | 285 45 308 15 308 15 333 — 360 — 387 — 414 — 441 — 468 — 497 15 528 45 560 15 591 45 39 627 45 | 25 | | |

Fort set ung.

| 3 | olle. | Zolle. | 9)
181 | 3 | is.
Prei
von
[[]Ti | 1 18 | uirin
96. | 2 | | Dree
178 | | 1 | Berli
1786 | - 1 | ienov
1809 | |
|-------------|---|--|---|--|--|---|---|---|--|-------------|-----|--------|---------------|---|---------------|-----|
| hoch. | breit. | | fl. | fr. | fl. f | r. ft. | fr. | fí. | fr. | fl. | fr. | breit. | fl. | fr. | fl. | fr. |
| 88889999999 | 6 53
7 53
8 54
9 54
0 54
1 55
2 55
3 55
4 56
5 66
5 6 | 4806
4860
5005
5060
5115
5264
5320
5376 | 945
4013
1044
1076
1149
1182
1216
1295
1341
1388 | 44
38
42
42
32
28
48
12
36
55 | 29 3
30 4
31 1
31 5
32 5
33 3
34 1
35 2
36 1
37 1 | 0 884
1 948
6 977
2 1007
1 1076
8 1107
4 1139
6 1213
7 1257
0 1302 | 9
10
23
32
39
43
43
57
33
15 | 974
1003
1017
1032
1060
1075
1089
1125
1143
1161 | 24
12
36
48
12
36
36
36
36 | | | | | N. D. S. C. | | |
| 9 9 | 8 58
9 59 | 5684
5841 | 1607
1724 | 54
49 | 40 4
42 3 | 7 1403
2 1509
0 1619
5 1732 | 9 6 | 1233 | | | | | | Control of the second | - " | |

Ben diesen Tarifen ift noch zu merken, daß die Parifer und ber von St. Duirin nach dem frangofischen, Die Wiener nach dem Biener, Die übrigen aber nach dem Brabanter Fugmaß verkaufen; nun verhalt fich der Wiener zu dem Parifer Fuß, wie 36 zu 35, und der brabanter Fuß zu dem Parifer wie 22 zu 23. Man kann also nothigen Falls das Fußmaß leicht reduciren, und die dadurch entstehende Abweichung des Preises finden. Hebrigens, da die Franzosen nach Franken, Die übrigen Fabriken aber nach dem 20 fl. Fuß rechnen, fo hat man alle Preise auf den 24 fl. Fuß reducirt, um die Bergleichung desto leichter ans stellen zu konnen. Ferner zeigen Diese Tarife Die Große Der größten Glofer, welche jede Fabrik liefern kann, woben ich nur noch bemerke, daß der Parifer Tarif bis auf 120 Boll Sohe und 75 Boll Breite hinauf reicht, welches lettere Glas 9000 [Bolle halt, und mit 5976 fl. 38 fr. angesett ift. Uebrigens bat man in Paris und St. Quirin vollständige Tarife, worin in ersterem der Preis von jedem einzelnen Glas von 10 bis 120 Boll Sobe, und von 10 bis 75 Zoll Breite, in letterem aber von 14 bis 100 Zoll Sobe, und 10 bis 60 Boll Breite angegeben ift. Bon bem Parifer Tarif existirt noch eine neuere Ausgabe von 1806, welche genau 10 Procent hober stehet, als der hier gegebene, Bergleicht man die Sarife von Paris und Et. Quirin, so bemerkt man gleich,

baß bende einerlen Berhaltniffe haben, und daß der von St. Quirin nahe ben 6 Procent, und dermalen gar 16 Procent niedriger als der Parifer ftebet. Eben fo ift auch der Zarif von Nienover ziemlich vollständig angegeben, er reicht aber nur von 9 bis auf 58 Zoll Hobe, und 7 bis 30 Roll Breite und das nicht vollständig, weswegen auch in obiger Labelle Die abweichenden Breiten angegeben worden find. In Wien, Dresden und Berlin, find nur die Preise ber proportionirten Glafer angegeben, aus welchen bernach alle übrigen Glafer, auf eine hochst fehlerhafte Urt berechnet werden. Man ift schon seit langer Zeit überein gekommen, einer jeden Spiegelhohe eine gewisse Breite guzuschreit ben, man nannte folche Glafer beswegen proportionirte Glafer, und wirklich wurden in alteren Zeiten auch keine andere Glafer gemacht und verkauft, fo daß man in Allem nicht viel über 100 Gorten Spiegelgläser hatte. Als in Der Rolge Glafer von andern Breiten verlangt wurden, konnten diese Tarife feine Mustunft geben; man fiel, um fich die Dube Der weitlauftigen Berechnung gu ersparen, auf den wirklich sehr falschen Gedanken, die Sohe und Breite des verlangten Glases zusammen zu addiren, dann in dem Tarife der proportionirten Glafer ein Glas zu fuchen, teffen Sohe und Breite zusammen eben fo groß war, oder ihm doch nahe kam, und fette ben Preis Deffelben für jenes an. Wurde z. B. ein Glas von 80 Zoll Sohe und 20 Zoll Breite verlangt, fo war 80 + 20 = 100; Diefes tam einem proportionirten Glafe von 61 3oll hoch und 39 Boll breit gleich, und der Preis deffelben, 3. B. in Wien 332 fl. 9 fr. wurde für jenes angesetzt. Ein Glas von 61 auf 39 aber enthalt 2379 3 Bolle, ein Glas aber von 80 auf 20 nur 1600 🗀 Zolle, ist also um mehr als ein Drittheil fleiner als jenes, wie kann man fie im Preise gleich feten? wurde man zum Biele gekommen fenn, wenn man den Quadrat ; Inhalt des verlangten Glascs gesucht, dann in dem Tarif ein proportionirtes Glas von gleichem, oder bennahe gleichem Inhalt aufgesucht, und den Preis deffelben, für jenes eingesetzt hatte; so wurde dann obiges Glas von 1600 [Bollen einem' proportionirten Glase von 49 auf 33 Boll nabe gekommen senn, Deffen Preis nach bem Wiener Tarif 172 fl. 48 fr. betragen hatte. Diese Berechnung scheint febr richtig zu fenn, denn da die oben angegebenen Urfachen, warum die Preise der Glafer fteigen muffen, fehr genau mit der Grope derfelben im Berhaltniffe steben, so muffen auch Glafer von einerlen Quadrat : Inhalt einerlen Preis haben. Enthält eine Maffe von Glas einen oder etliche Kehler, fo werden diefe in Dem Glad bleiben, man mag ihn eine lange und schmale, oder eine kurze und breite Beftalt geben. Es scheint indeffen, daß man aus den namlichen Grunden ben Preis etwas über Diefen, nach ber letten Urt berechneten, fteigen lagt, aus welchen man, wie oben bemerkt worden ift, daß größte Glas weit über den Berkaufspreis ansett, nämlich um die mittleren Glieder der Progression etwas bober, und die einmal eingeführten Preise naber zu bringen. Nach der obigen Berechnungsart follte ein Glas von 100 Boll Bohe und 10 Boll Breite, bas alfo 1000 [Bolle halt, und einem proportionirten Glas von 37 auf 27 3oll fast gleich kommt, nach bem Parifer Tarife mit 54 fl. 14 fr. angesetzt werden; Itt2

in eben diesem Tarife aber ist es zu 143 fl. 51 fr. angesetzt, jedoch mit dem

Borbebalte, einen ansehnlichen Rabat im Falle Des Verkaufs zuzugesteben.

Bergleicht man nun ferner alle Diese bier vorliegenden Zarife, so muß man . billig über ihre ganz alle Granzen übersteigende Abweichungen erstaunen. Warum find die Franzosen, besonders ben den Glafern von mittlerer Größe, so billig, und warum überfeten die Deutschen die Preise so gang unverhaltnigmäßig? Gind Die Frangofen geschickter in Der Fabrication? Das last fich nicht behaupten, Die Gre fahrung miderlegt es. Saben fie mohlfeilere Materialien und Arbeitelohne? Auch das nicht, im Gegentheil ift ben ihnen manches theuerer als in Deutschland. Wenn aber auch bendes sich anders verhielte, so kann man doch billig fragen, wenn dann Die Frangofen fo große Bortheile haben, wie kommt es, daß die Deutschen mit ihnen in fleinen Glafern fast gleichen Preis halten, und in großen Glafern, gum Theil fogar weit wohlfeiler fabriciren konnen ? Man kann alfo bas Besteben Diefer er: staunlich hohen Preise blos in der Wirkung des Monopols und in der Handels: fperre suchen. Denn mare der handel fren, fo mußte der ein Thor fenn, der 3. B. in St. Quivin ein Glas von 76 auf 46 Boll, um 546 fl. haben fann, folches in Wien mit 660 fl., in Dresden mit 972 fl. und in Berlin gar mit 1149 fl. bezahlen Go aber zwingen ihn die Handelsverbote entweder die Sache übertheuer zu kaufen , oder gar von feinem Borhaben abzustehen. Im ersten Fall muß er eine Abgabe geben, die noch schadlicher als die Accife ift, weil diese doch ihr Ginkommen in die Staatscaffe zum allgemeinen Beften ichuttet, jene hingegen blos und gang unnothiger Beife in den Gack eines Unternehmers flieget. Es ift billig und recht, inlandische Kabrifen selbst durch Erschwerung der Ginfuhr der mit ihnen concurris renden Baaren zu unterftugen, aber nur unter der unerläßlichen Bedingung, daß fie eben fo gute und eben fo mobifeile Baare, wie der Auslander liefern, denn fonst find die Unterthanen auf das ungerechteste gefährdet; rechnet man hierzu noch Die durchaus falsche Berechnungs : Urt der nicht proportionirten Glafer, fo fann man den deutschen Tarifen keinen Benfall geben, und die frangosischen find eher jum Mufter gu nehmen, weil fie augenscheinlich auf weit richtigeren Grundfagen beruben; es wird daber nicht überfluffig fenn, sie noch etwas mehr zu zergliedern.

Man hat, um das Gesels nach welchem die Preise steigen, besser zu endecken und zu übersehen, zugleich aber auch den Ruten den jede Spiegelglassorte abwerzsen wird, zu beurtheilen, (indem man nur den Fabricationspreiß mit dem Verkausspreis von 1 D Fuß polirten Glases vergleichen darf) neben den Pariser Preisen der proportionirten Glaser, auch den Preiß eines Duadratsußes von jeder Sohe eines Glases berechnet. Man siehet sogleich, daß diese weder nach einer arithmetischen, noch geometrischen Progression steigen, sondern ganz willkührlich angenommen sind, in so weit ist dieser Taris noch sehlerhaft, und das um so mehr, als diese Unregelmäßseit Einfluß auf alle übrigen Gläser. Preise hat. Man hat übrigens den Preis a des surzesten und schmälsten, b. des längsten und schmälsten, c. des längsten und breitesten Glases angenommen, und daraus 3 Progressionen gebildet, nämlich eine wischen a und b., eine zwischen a und eine zwischen b und c, woraus dann

alle übrigen hergeleitet wurden. Um dieses mit einem Blick zu übersehen, so bes merke, daß die Reihe zwischen obigen a und b, von 10 zu 10 Zollen solgenders maßen stehet.

```
Preis von 1 🔲 Juß.
  10 Boll hoch 10 Boll breit kostet 1 fl. 21 fr. -
  20
              10
                        ×
                                3 > 55
                                        ¥
  30
              10
                                8 » 48 »
                                               4 » 13
                               15 » 46
  40
              10
                                        P
                               25 »
                                     3
  50
              10
      >>
                               37 »
                                     7
  60
              10
                                        >>
                                           - 11 » 44
  70
              10
                               57 »
                                     3
                                       >>
  80
              10
                               81 » 50
                                       >>
                                           - 14 » 23
  90
              10
                           - 110 » 53 »
                                           - 17 » 44
      >>
. 100
                           - 143 » 51 »
                                           -20 > 42
              10
```

Die Progression zwischen a und o zeigt die Tabelle, unter der Spalte Paris; Die Reihe zwischen b und o aber stehet von 10 zu 10 Zollen, wie folgt:

```
Preis von 1 D Fuß.
100 Zoll hoch 10 Breite kostet 143 fl. 51 kr. — 20 fl. 42 kr.
                                           - 23 » 36 »
                            328 »
                                    4 »
100
              20
                                           -26 \times 50 \times
100
                            553 »
                                    35 »
              30
                                    51 »
                                           - 29 » 29 »
100
              40
                            819 »
100
              50
                        - 1229 »
                                    45 »
                                           - 35 »
          ≫
                    >>
100 »
                        - 1844 »
                                    59 »
                                           - 44 » 15 »
              60
          a
```

Diese dren Reihen machen das Fundament des ganzen Tarifs aus, und wenn alle Glieder in der ersten Reihe von Zoll zu Zoll ausgefüllt, hernach auch tie Glieder zwischen der ersten und zweyten Reihe, von welchen die obige dritte Reihe, die letzten Glieder bildet, so sind die Preise aller Gläser bestimmt.

Man siehet, daß auch diese Reihen nach keinem stetigen Gesetze wachsen, sondern so ziemlich willkührlich angenommen worden sind, man hat nur dafür gesorgt, daß die Glieder wachsen, ohne sich darum zu bekümmern, ob dieses nach einerlen Gesetz geschiehet oder nicht.

Aus allen dem bisber Gesagten erhellen die Fehler der bestehenden Tarife beutlich, so wie auch die Eigenschaften die sie haben mussen, und es wird nun ein Leichtes senn, die Regeln anzugeben, wonach sie berechnet werden mussen.

Man kann einen Tarif in folgender Figur vorstellen, wo die horizontale Reihen die Hohen, die fenkrechten aber die Breiten der Glaser bedeuten.

| Zolle | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|-----|
| 10 | a | | | | - | | | | - | b - |
| 20 | | 1 | | | - | | | | | 1 |
| 30 | - | | 2 | | | | | | | 2 |
| 40 | | | | 3 | | | - | | | 3 |
| 50 | | | | | 4 | | | | | 4 |
| 60 | | | | | - | e | | | | d |
| 70 | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | - |) | | | |
| 90 | | | | | - | | | | Section (C) | |
| 100 | = | | | | , | / | | | - | С |

Hier bedeutet a. den Preis des kleinsten und schmalften Glafes; b den des langsten und schmalften Glases, endlich o den des langsten und breiteften Glases.

Run mussen die Preise der Glaser aus oben angeführten Ursachen, wachsend steigen, allein dieses wachsende Steigen darf nur nach einer Ubniessung, entweder nach der Höhe oder der Breite genommen werden, denn wollte man dieses wachsende Steigen sowohl nach der Höhe als nach der Breite statt finden lassen, so wurde man den Ersat, den man eigentlich bezwecken will, doppelt nehmen, was gegen die Absücht ist. Da die Höhen der Gläser allzeit größer an Zahl sind als die Breiten, weil man nicht alle Gläser so breit wie hoch machen kann, so ist es nothig daß man das wachsende Steigen nach den Höhen gehen läßt; dagegen muß das Steigen der Preise nach der Breite nicht mehr wachsend, sondern gleichsörmig nach dem Duadrat, Inhalt der zunehmenden Breite gehen, das heißt, der Preis muß mit jedem Zoll Breite gleich viel wachsen. Ferner, da die Ursachen warum das wachsende Steigen statt sinden muß, bey allen Gläsern eben dieselben sind, so muß dieses wachsende Steigen nach einerlen Gesetz geschehen.

Mus allen dem folgt, die Preife ter Glafer muffen ber Bobe nach genommen in geometrischer Progression, der Breite nach aber in grithmetischer Proges Diefes vorausgesett, fo hat nun die Berednung felbst feine fion steigen. Schwierigfeit. Es kommt darauf an, Die einzelnen Glieder Diefer verschiedenen Dros greffionen zu finden; man weiß aber aus der Lehre von den Progreffionen, daß man ben geometrischen Progressionen nur das- erfte Glied und den Exponenten oder Menner, ben arithmetischen Progressionen, nur das erste Glied Die Differenz der Glieder wiffen darf, um alle Glieder zu finden. barf ben ber erftern nur bas erfte Glied mit bem Exponenten multipliciren, ben ber lettern die Differeng zum erften Glied addiren, um das zweite Glied zu bekommen, behandelt man Diefes zwente Glied eben fo wie das erste, so kommt das dritte Glied u. f. m. Allein da nach dem Obigen das lette Glied aller Proaressionen nicht eine gewisse Granze überschreiten darf, fo muß dieses gegeben fenn; aus diesem, dem erften Glied, und der Angahl der Glieder kann man aber den Exponenten, und die Differeng finden, fur Diejenigen welche in diefer Rechnung nicht geubt find, und das ift kein feltner Kall, auf den meiften Sandelscomptoiren follen einige Formeln bengebracht werden, nach welchen leicht gerechnet werden fann.

Es sen das erste Glied = a das letzte Glied = b. Die Zahl der Glieder = n. Der Ervonent = e. Die Differenz = d. so hat man

1 in der geometrischen Progression Log. e. = Log. b - Log. a. Das heißt:

n-1

man suche in logarithmischen Tafeln, die heut zu Tag auf den meisten Comptoiren nicht unbekannt sind, den Logarithmus der Zahl welche das letzte Glied ausdrückt und den Logarithmus der Zahl welche das erste Glied vorstellt; den letzten Logariths mus ziehe man von dem ersten ab, was heraus kommt dividire man mit der um eins verminderten Anzahl der Glieder, so erhält man den Logarithmus des Exposenenten, suchet man ihn in den Taseln auf, so findet man daneben die Zahl welche den Exponenten ausdrückt, diese brauche man nun wie oben gesagt, zur Multiplization, des ersten und der folgenden Glieder, so wird man eine Keihe bekommen welche zum letzten Glied past.

2. In der arithmetischen Progression hat man d = b - a. das heißt man n - 1

ziehe von dem letzten Glied des ersten ab, und was übrig bleibt, dividire man durch die um eins verminderte Anzahl der Glieder, so erhält man die Differenz. Addirt man diese nach und nach zu dem ersten und den folgenden Gliedern, so erhält man eine arithmetische Progression, deren letztes Glied dem gegebenen gleich sepn wird.

Um nun die Rechnung wirklich anzustellen, so nehme man das erfte und lette Glied, das heißt, den Preis des kleinften und größten, ferner auch des langften

und schmalften, nach den oben angegebenen Umständen, an; die Angabl der Glieder bestimmt man dadurch, daß man festfett, wie hoch und breit man das großte und fleinfte Glas machen will; ift z. B. Das fleinfte Glas 10 Boll fantig, Das . größte aber 100 lang und 60 Boll breit, fo ift die Angahl ber Glieder fur die geometrische Progression = 100 - 9 = 91, fur die arithmethische Progression aber 60 - 9 = 51; in dem obigen Schema find nun erst 2 von den 3 Sauptprogreffionen zu finden, aus welchen alle übrigen bergeleitet werden; man bat namlich 1) die Progression ab der schmalften Glafer von allen Langen, 2) die Progression bo der langften Glafer von allen Breiten, und die Progression ac. von allen proportionirten Glasern, besser aber ist es, statt diefer die Progression von allen Glafern, Die eben so boch als breit find, zu nehmen, weil der Inhalt diefer letten nach einerlen Gefet fteiget, mas in der Folge die Rechnung fehr erleichtert; es schadet hierben gar nicht, daß man den Preis eines Glafes sucht oder annimmt, Das nimmermehr gemacht merden fann, wie ein Glas von 100 Boll Lange und 100 Boll Breite, weil dieses nur bloß zur Berechnung der benden Progressionen a c und be dient, von welchen man hernach alle Glieder, welche die bochfte Breite überschreis ten, weglaßt; um nun ben Preis Diefes eingebildeten großten Glafes zu finden, so nehme man erst den wirklichen, nach den oben angeführten Umstanden regulir ten Berkaufspreis des größten Glafes, welches wirklich gemacht werden kann, das wird dann nach obiger Unnahme 100 Boll hoch und 60 3. breit fenn; diefen Preis setze man in obiger Figur Dahin wo die Horizontalspalte 60 mit Der verticalen 100 zusammen lauft, und nenne ihn d.; eben fo nehme man den Preis bes kleinsten Glafes an, und fete ihn dabin, wo die Spalten von 10 und 10 gufammen fommen, alfo nad a, endlich nehme man auch den Preis nachtobigen Grundfagen von dem langsten und schmalften Glas an, und fetze ihn dabin, wo die borigon: tale Spalte 10, und die verticale 100 zufammen kommen, alfo nach b., da nun b und d. nebst der Ungahl der zwischen ihnen liegenden Glafer gegeben find, so kann man die Differeng finden, und mittelft diefer nicht nur alle Glieder zwifden b und d, fondern auch noch weiter herab bis c. Aus dem erften Glied a und dem letten c. nebst der Zahl der zwischen benden liegenden Glieder, suche man den Exponenten dieser Reihe, und durch diesen alle Glieder zwischen a. und e, als den Ort der größten gebraucht werden follenden Breite, so erhalt man die ersten und letten Glieder der geometrifden Reihen 1. 1, 2, 2. 3, 3. 4, 4. e d welche man nun ebenfalls mit Zuziehung der jeder Reihe angehörigen Unzahl der Glieder berech: net, und somit alle Felder ausfüllt; um nicht zu große Zahlen zu bekommen, und also die Rechnung zu erleichtern, wird es erstlich gut senn, den Preis nur eines Quadratfußes von jeder Gattung zu berechnen, fo fucht man erft den Preis eines Quadratfußes, der zu dem Preis eines Glafes von 10 auf 103oll gehort, dann den, der zu dem Preis eines Glafes von 100 auf 60, endlich auch den, der zu einem Glas von 100 auf 10 Boll gehört; braucht man diese Großen ale erfte und lette Glieder in den verschiedenen Progreffionen, fo werden die gefundenen Glieder auch die Preise eines Quadratfußes von jeder Gattung ausdruden, und man darf am Ende nur Diefe Preife mit ber Ungabl

Duadratfuße, die jedes zugehöriges Glas enthält, multipliciren, so erhält man feinen richtigen Berkaufspreis; zwentens wird es gut senn, die ganze Rechnung in Occimal Brüchen zu führen, weil eine Menge Brüche von allerlen Nennern vorkommen werden, welche die Rechnung langweilig machen, und es ist daben ges nug, wenn man die Brüche nur bis auf eintausend Theile eines Guldens mit in Rechnung nimmt.

Auf diese Weise wird ein Tarif entstehen, der allen vernünftigen Forderuns gen genug thut, und der durchaus ohne alle Willkuhr nach einerlen Gesetzen eins gerichtet und berechnet ist.

S. 196.

2. Ueber die vortheilhafteste Art das handlungswesen ben ben Glasfabriken zu führen.

Die Handlungsführung hat zwen Haupttheile, nämlich 1) die Betreibung des Geschäfts selbst, und 2) das Rechnungswesen.

- 1) Die Betreibung des Geschäfts geschiehet:
- a. durch die Unternehmer selbst unmittelbar; dieser Fall tritt ein, wenn die Anlage in der Nähe eines Mittelpunkts der Handlung liegt, und vorzüglich wenn die Käuser die Waare, nicht aber die Waare die Käuser sucht. Da hier die Waare unmittelbar auf dem Werk, gewöhnlich auch gegen gleich baare Zahzung genommen wird, so fallen beynahe alle Handlungsspesen und damit verzbundenen Unkosten weg; sie ist also unter allen die beste und vortheilhafteste Art der Betreibung des Geschäfts, und es ist daher gut, wenn man gleich Anfangs ben der Anlage, so viel möglich ist, darauf Rücksicht nimmt.
- b. Liegt man zu entfernt, und hat der Waarenabsat Schwierigkeit, so muß man an einem schicklichen Ort Niederlagen errichten, eigene Handlungsverständige, die man Factore nennt, anstellen und besolden, die Waaren auf eigene Kosten und Gefahr an den Ort schaffen, Läden und Magazine kausen oder miethen, das durch entstehen außerordentliche Kosten, die den Nußen schmälern. Selten sindet man taugliche und ganz redliche Subjecte zu diesem Geschäfte, der Factor, der bloß ein Mandatarius ist, kann und wird nichts für sich thun, um nicht verants wortlich zu werden; um bose Schulden zu vermeiden, wird er die Vorsicht überstreiben, die Waaren werden auf dem Lager stehen bleiben, die Unkosten gehen fort, und der Schaden ist offenbar; deswegen ist diese Betreibungsart, wenige Fälle, wo man vortressliche Subjecte gefunden hat, ausgenommen, die allerschleche teste, und deshalb möglichst zu vermeiden.

- c. Besser fahrt man, wenn man mit Commissionars handelt, diese über, nehmen zwar nicht alle Waaren, die man verfertiget, allein sie verbinden sich, abzusehen, was ihnen möglich ist, sie beziehen die Waaren auf dem Werk selbst, übernehmen Transport und Gefahr; sie werden Eigenthumer-der Waaren, und ihr eigenes Interesse treibt sie an, allen Fleiß anzuwenden, um viel zu verdienen. Zwar muß man ihnen, um bestehen zu können, einen verhältnismäßigen Rabat gestatten, ihnen auch wohl eine gewisse Gegend zum Handel allein fren lassen, allein diese Kosten werden doch immer ben weitem nicht so groß in Verhältniß des Nutzens wie die Factorenkosten senn, und man wird sich wohl daben besinden, vorausgesetzt, daß man Vorsicht gebraucht, und sich von den Kenntnissen, Versbindungen, Vermögens Umständen und der Redlichkeit des Mannes überzeugt hat, auch nur gegen baare Zahlung oder sichere Caution an ihn verkauft.
- d. Die bequemfte, oft febr nutliche, ofters aber auch febr gefährliche Betreibungsart, ist die durch Unternehmer (Entrepreneurs); diese verbinden fich, Alles was ein Werk hervorbringt, gegen einen gewissen Preis, und auf gewisse Sahre, auch wohl gegen baare Zahlung, zu übernehmen, und auf eigene Rechnung zu verdebitiren; hier hat man den Bortheil, daß man aller Dube und Gorgen überhoben ift, daß man mit Handlungsspefen, Transportkoften und Gefahr groß: tentheils verschont bleibt, daß man nun alle Gorgfalt lediglich auf die Fabrication verwenden kann, daß endlich die Gelder richtig und zu rechter Zeit eingehen; allein auf der andern Seite kommt man außer aller handlungeverbindung; wenn eine folche Unternehmung aufhort, hat man feine Rundschaft, die man mit großen Roften und Muhe erwerben muß, es gerath alles wenigstens auf einige Zeit in Stockung; der Unternehmer ladet ebenfalls eine fchwere Laft auf, und es ift ibm nicht zu verdenken, daß er auch an seiner Geite fich ficher zu setzen sucht; Dieses thut er durch die geringsten Preise, Die er nur erzwingen kann, durch Bedingung einer Qualität und Quantitat ber Baare, Die oft gar nicht, oft nur mit Ausnahmen zu erfullen ift, und die ihm den Weg zu unzähligen Schickanen, Berfur, jungen und Abzugen offen lagt. Ja man hat Benfpiele, daß dergleichen Leute alle Runftgriffe anwendeten, um ein Werk in Unordnung zu bringen, Schulden zu veranlaffen, gutherzige Sulfe anboten, und wenn fie das Seft in der Sand batten, die erften Eigenthumer vertrieben, und fich felbst in den Besit fetten, oder wenn sie auch nicht so weit kommen konnten, die Arbeitsleute verführten, auf eigne Rechnung folde Werke anlegten, Die Rundschaft wegzogen, und fo den Grund zum nahen oder entfernten Untergang legten; beswegen ift ben Gingehung eines solchen Contracts Die größte Borficht nothig, man bestimme genau das Maxie mum und Minimum der Duantitat der zu liefernden Waare, alle Abstufungen ber Qualität derselben, man verbinde den Unternehmer, daß er nie versuche Leute zu verführen, oder Werke abnlicher Urt anzulegen, furz man sehe sich in allen Studen, wo man gefährdet werden fonnte, vor, und zur vollfommenften Sicherheit laffe man fich eine bedeutende verzinsliche oder unverzinsliche Caution ftellen, an welcher man

sich nothigen Falls erholen kann. Auch gehe man die Contracte auf nicht zu lange Zeit ein, damit man nicht in ein ewiges Joch gerathe, auch lasse man sich nicht auf feste und unveränderliche Preise ein, sondern behalte sich vor, daß sie nach dem Preise der Materialien, und nach andern timständen abgeändert, oder gar in solchen Fällen der Contract aufgehoben werden könne. In jedem Falle aber beobachte man stets den Gang der Handlungen, damit man sich im Fall einer Veränderung zu benehmen wisse, endlich hüte man sich vor Vorschüßen; damit sind diese Leute, wenn das Geschäft gut gehet, gar gerne willsährlich, um ihre Contracte zu verlängern, aber eine anstänz dige Frenheit gehet daben verloren.

Meines Erachtens ist der Handel durch Commissionare der beste, man suche nur in allen Gegenden so viele zu erhalten als möglich und zweckdienlich ist, so bleibt man im Gange wenigstens des Großhandels, und man wird sich wohl daben besinden. Man siehet aber leicht, daß man auf jeden Fall mit eigenem Vermögen und Kenntznissen versehen seyn muß, sonst werden alle gutgemeinten Regeln nichts fruchten. Wersich nicht in dieser Lage besindet, hoffe nicht auf gut Glück, sondern unterlasse ein Geschäft, das ihn zu Grunde richten kann.

2) Was endlich das Rechnungswesen betrifft, so beziehet es sich theils auf die Berhaltniffe eines Werks zu feinen Ubnehmern, und hier tritt blos fauf mannische Rechnungeführung ein, wovon hier die Rede nicht senn kann; theils aber hat fie Die inneren Berhaltniffe eines Berks zum Gegenstand, und hiervon foll hier eigentlich etwas Weniges gefagt werden. Es kommt darauf an, genau zu miffen, mas verbraucht wird, was es gekoftet hat, mas verfertigt worden, und wo dieses hingekommen ist; hierzu ist also eine genaue, aut documentirte Geld; Material: und Waarenrechnung nothig, die von verschiedenen sich gehorig con: trollirenden Personen zu fuhren ift. Ueber jeden einzelnen Urtikel muß so detaillirte Rechnung geführt werden, daß man nicht nur angeben kann, wozu es gebraucht worden, fondern auch mas daraus entstanden ift, es muffen alle einzelne Zweige des Geschäfts fo abgesondert geführt werden, daß man bestimmt und rich tig davon urtheilen fann. Insbesondere fann man nicht genug die Inventarien und ihre richtige Kuhrung anempfehlen, es ift nicht genug zu: und abzuschreiben, was hingu fommt und verkauft wird, es muß eine jede Gorte von Waare und ter eigenen Rubriken aufgeführt, es muß der Abgang durch Bruch , Schnitt oder andere Zufalle genau angegeben werden, es muffen alle Waaren nach Qualita, besonders sortirt und verhaltnigmäßig taxirt senn, kurz man muß das Inventarium auf dem Papiere auf das Genaueste übersehen konnen, ohne besondere Aufnahmen und Abzählungen nothig zu haben, die aber doch um der Sicherheit willen von Zeit zu Zeit vorzunehmen sind; man glaubt nicht wie viel hiervon abhangt. Go ist mir ein Fall vorgekommen, wo man Sachen mit großen Roften fabriciren ließ, die zu hunderten im Magazine vorrathig waren, das man aber nicht wußte; so wurde ein Inventarium zu mehreren 100,000 fl. Werth angegeben, was am Ende nicht für 30,000 fl. 11 u u 2

angebracht werden konnte, weil man viele Jahre hindurch nichts sortirte, alles sür gut eingeschrieben, und über Bruch, Schnitt 2c., nicht Rechnung geführt hatre. Es ist hier der Ort nicht, mehr ins Einzelne zu gehen, allgemein passende Vorschriften sind nicht möglich zu geben, weil Local Verhältnisse, und die Ratur dieses oder jenes Geschäfts so viele Modificationen erfordern, daß man nur in einem einzelnen bestimmten Falle, das Nöthige zweckmäßig anordnen kann. Es ist genug hier auf die Hauptpuncte aufmerksam gemacht zu haben, und der Einsichtige wird schon die Anwendung zu machen wissen, woben Beobachtungsgeist, Erfahrung und unverdrossene Anstrengung sehr behülflich sehn werden.

Register

über ben ersten und zwenten Theil der Glasmacherkunst.

NB. Die römischen Zahlen geigen den Theil, die gewöhnlichen Sahlen die Seitenzahl an.

21.

Defalltrog. H. 83.85.87. Abbebeisen, einspigiges. II. 77: 90 .. - Jwenspigiges. II. 88. Abfühlen des Glafes, fein Zwed, und wie es auszuführen. I. 240. - das, ber geblasenen Spiegelglafer. II. 361. Mbfühlung des Mondglafes. II. 148. Abfühlung der Tafelglascylinder. II. 180. Ablanfgerüste. II. 109. Ablösmeffer. II. 101. Abnehmen, das, der Spiegelglafer bon der Schleifbank. II. 397. Abschabeisen. II. 109. Abschaumeisen. II. 77. Abschäumen, das, der hafen. II. 139. Abschaumfabel. II. 90. Abschlageisen. II. 80. 86. Abschlagstock. II. 80. Absprengeisen. II. 82. Albgüchte am Schmelzofen, ihre Befchreibung. I. 131. Acolipila, ihr Gebrauch jum Glasblafen. II. 268. Unfanger, feine Pflichten. II. 121. 331. Unlage, die, der Glasfabrifen. II. 434. Anschläge, wie sie zu machen sind. II. 446. Ueber Erund, Boden und Gebaulichfeiten. II. 447. Ueber Bertzeuge. II. 447. Ueber Ans ichaffung und Größe des Materialvorraths. II 448. Ueber Administrationstoften. Chendaf.

Meber Arbeitelohne. Chend. Ueber handlunger fosten. Chend. Ueber Produften , Erzeugniff. II. 449. Ueber Material, Confuntion an Holy oder Brennmaterial. II. 450. An Materien überhaupt: a) bey Mondglas : Fabrifation. II. 452, b) ben Tafelglas. II. 453, c) ben Spies gelfabrifation. II. 454. Arbeit, einfache und doppelte, was fie fen. If. 123. 485. - des Aleinglasmachers, in Schmelzöfen. H. 276. Bor der Lampe. II. 279. Arbeitelöcher am Schmelzofen. I. 132. Areometer zu Untersuchung der Laugenfalze, feine Verfertigung. 1. 197. Arfenikorid, als glasreinigendes Mittel. I. 237. Afche, frische, und ausgelaugte, als Glasmas terie. II. 205 u. f. Afch enfall am Schmelzofen. I. 134. Aufbiegfrücke. II 96. Unfbrecheisen, großes. II. 89. Aufbrechlöcher am Schmelzofen. It 1326. Auflagereisen der Nebenösen. 1. 154. Auflagerklog. II. 77. Anflegen, das, der Spiegelgläfer. II. 390-Auflöshammer. II. 98. Aufreißhafen. II. 88. Aufschneidscheere. II. 86. Aufsprengeisen II. 82. Unffiehen des Glafes, was es fey. Il. 364. Aufftellen, das, der Spiegelgläfer. II 433: Aufwärm: oder Brennöfen, angehänge: te. I. 164. Frenstehende. I. 165 ...

Auge avec la Bicorne. S. Kühltrog mit der Gabel. Außgußröhren an Gefäße zu seßen. II. 247. Auslaufofen. I. 173. 175. Ausschöpflöffel. II. 77. Azur. S. Smalte. Zu Spiegelglas. II. 337.

23.

Ballot. Seine Pflichten. II. 204. Bauf im Schmelzofen, ihre Befchreibung f.

Banc. S. Stuhl.
Banc à dresser. Schleifbank.
Baquet à rafraichir. S. Loschbütte.
Barille. S. spanische Scot.
Barre croche. S. großer hafeneinseshaken.
Barre d'equerre. S. hafeneinseshaken.
Bafalt als Glasmaterie. II. 207
Batte, la, S. Blauel. hafenstampfer.
Banmrinde als glasfärbender Stoff. II. 68.
Becher oder Trinkgläser zu machen. II 243.
Bedienung der Schmelzösen. I. 152.
Beinglas. S. Weißglas, halbdurchsichtiges.
Belegen, das, der Spiegelgläser II. 414.

- das, gemalter Spiegelgläfer. II.

— das, der sphärischen Gläfer. II 423. Der hohlen Seite. Ebend. Der erhabenen Seite. II 425. Siner Augel. II. 426.

Belegertisch. II. 108. Belegstein. II. 107. Bion. S. Abschlageisen.

Birkenrinde, als glasfärbender Stoff. II.

Blättern, das. S. Fehler, u. I. 243. Blänel, ebene, conische, cylindrische. I. 146. Blanquette, Sode. II. 29.

Blashalge, jur fleinen Glasmacheren, ihre Berfertigung. II. 270.

Blasen. S. Fehler u. I. 243. 244.

Bladrohr zur fleinen Gladmacherey. II. 268.

Blasröhre. S. Pfeife.

Blastifch, jur fleinen Glasmacheren. II.

Blanglas, wie Saphir. II. 71.

Blen, falgfaueres. Produtte aus demfelben. I. 220.

Blepfärbig. S. Fehler u. I. 244. Blepoxid, als färbender Scoff. II. 64.

— als Glasslug. II. 56.

— fein Verhalten zu der Kieselerde,

Bestandtheile des schweren Arystallglases I. 246.

- - wie es fich während des Glass werdens verhält. II. 230.

- fein Berhalten in der Glasmaffe. I. 236. Mit Arfenit, und Zinterid, schwes felfauerem Kalt, Schwefel ze verbunden. I. 236.

Braunsteinoxid, seine Bereitung. II. 66.

Brecheisen. II. 88. 89. Breitmeißel. II. 101.

Brennmaterialien, ihre Auswahl und Gebrauch bey Glashütten. I. 67 u. f.

Bricole. S. Tragband.

Brosse à polir. S. Polirbürste.

Brouette à matières. S. Matericfarg-

Brustmauer am Schmelzofen. I. 132. Bulles. S. Blasen.

Bund Tafelglas, was es ift. II. 503. Buteillen, ihre Berfertigung. II. 238.

Borrichtungen zur Arbeit. II. 239.

C.

Canne. S. Pfcife.
Chaise, la. S. Rangel.
Chantier rembourré. S. Coëte
Chariot à ferrasse. S. Gießhafenwagen.
— à potence. S. Rrahnenwagen.
— à pots. S. Hafenwagen.
— du rouleau. S. Malgenwagen.

Chariot à tensilles. S. Jangenwagen. Chevalet du rouleau. S. Walzenbock u. Schürlochgestell. I. 133.

u. Shürlochgestell. I. 133.
Chio. S. Schürlochgestell. Kreuz. I. 133.
Ciscaux à ressort. S. Federscheeren.
Clavels. Sode. II. 29.
Coête. S. Unterlager.
Coloothar. S. Potee.
Compagnic, was sie sey. II. 123.
Composition. S. Glasgemenge.
Cordeline, la. S. Fadenzieheisen.
Cordes. S. Stricke.
Cornard. S. zweyspißiges Abhebeisen.
Crans, faire des, S. Mittelpoliren.
Cremaillère. S. Zahneisen.
Crochet à tirer de larmes. S. Probler, hästen.
Croix à nettoyer. S. Taselwischer.
Culave. S. Kühlhasen.

D.

Cuvette. G. Gieghafen.

Danzé. S. Tanger.
Darröfen, was von ihnen zu halten ist?
Ihre Beschreibung. I. 167.
Defaut de solidite. S. Ferspringen.
Demiprocello. S. Erweiterungseisen.
Diable, le. S. fleiner Schlackenneissel.
Diamant à rabot. S. hobeldiamant.
Doucette. Sode. H. 29.
Douciren. S. Klarspleisen.
Doucirtaselu. H. 103.
Druckbögen. H. 102.
Durchbrechen, eine Glasmasse, was es sey. H. 176.

E.

Eckpoliren, was es sen. II. 403.
Edelsteine. Art ihre Bestandtheile zu entdecken. I. 15.
Egouttoir. S. Ablaufgerüste.
Eichenholz, ist gewöhnlich zum Glasschmelzen untauglich. I. 72.
Eichenholz mulm, als glassärbender Stoff. II. 68.
Einlegeisen. II. 88.
Einschiebeisen. II. 96.

Ginfegen, das, der Materien. II. 134. 340. Einsetschaufel. II. 76. Eintraggabel. II. 85. Eisenoxid, seine Bereitung. II. 61. Eisenfafran. II. 62. Ellernrinde, als glasfärbender Stoff. II. 68. Emailleglas. S. Weißglas, undurchsichtiges. l'Empetit. S. Neft. l'Engele. S. Rauhe. Entglafen, das, was man darunter verftes het, und woher es fomme. II. 237. Equerre. S. Winkelmaß. Erdeintragschippe. II. 75. Erweiterungseisen. II. 86. Erweiterungsbrett. 11. 80. Erweiterungszange. II. 86. Erweiterungszunge. II. 80. l'Estrique. S. Streckeisen.

F

Facettiren der Spiegelgläser. II. 407. Facettirhandhaben. II. 103. Facettirplatten. II. 103. Facenzicheifen. II. 82. 85. Kaden. S. Fehler u. I. 244. Federscheere. 11. 84. Federjange. II. 84. Fehler die man in dem Glas entdeckt. I. 242. - des Mondglases. II. 149. Feindonciren der Spiegelgläfer, was es fen? II. 401. Feldspat als Glasfing. 11. 54. - als Clasmaterie. II. 207. Felle. S. Canne. Fer à couper. S. Absprengeisen. - à fendre. S. Aufsprengeisen. - pour soutenir. S. Schneideisen. Fermoir. S. Breitmeissel. le Ferret. G. Spitiffen. Kertigmachen, was es sey. 11. 145. Fertigmacher, seine Pflichten. II. 121.331. Fenerröhren am Schmelzofen. I. 132. Fener: oder Flintensteine als Glasmas terie. II. 212. le Feuilletage. S. Blättern. Fils. S. Faden. Filtrirtrichter. II. 110.

Flaschen, bononische, find fleine Flaschen, mit fehr frartem Boden, die nicht abgetühlet werden, und deswegen gerfpringen, wenn man ein fleines Stud Feuerstein, oder jeden das Glas rigenden Rorper hineinwirft. Urfache Diefer Erscheinung. I. 241. S. Bouteillen.

platte, ihre Berfertigung. II. 242. vierecte, wie fie gemacht werden. II. 242.

wie sie gezeichnet werden. II. 242. Fléche. S. Drudbogen.

Flintglas, feine Bereitung. II. 225. Sein Gebraud zu optischen Werfzeugen , ebend.

feine Bereitung nach den Borfdriften des herrn d'Artigues. II. 229.

feine erforderliche Dichtheit. II. 234. feine erforderlichen Gigenschaften.

II. 229.

fann nicht ohne Berbindung mit andern Arnstallglasfabricationen mit Bortheil bereitet werden. II. 229.

Fluffe, jum Glasmachen dienliche, ihre Rennte . nig und Gewinnung. II. 24.

- erdige. II. 53.

- falterdige. II. 53. - — lavenartige. II. 55.

- metallerdige. II. 56.

- mineralisch : alkalische, ihre Arten und Gewinnung. II. 26.

- - neutralsalzige, ihre Arten. II. 30.

- falzige. II. 24.

- - vegetabilisch : alkalische, ihre Gewin: nung. II. 24.

Flußspat, als Glasfluß. II. 54.

Folienbürffe. II 108.

Folienmeffer. II. 110.

Folienscheere. II. 110. Fonceau. S. hafenbrett.

Fourchette de l'entendeur. S. Walkens gabel.

pour mettre les plats. S. Scheiben, gabel.

— — à relever S. Tafelgabel.

Fritte, zu Mondglas. Art fic zu bereiten. II. 129. 130.

Krittbereitung ju Spiegelglas. II. 339.

Kritten, was es sen und wie es zu veranstale ten ift. I. 232.

Fritthans, II. 116. 164. 195. 322. Fritterucke II. 76.

Frittmacher, feine Pflichten. II. 123. 331. Frittofen. S. Ralginirofen.

G.

Gambier. S. Löffelträger.

Gambiera une main G. Löffeltrager. Gebänlich keiten zur Hohlglasmacheren.

II. 194.

- - jur Mondglasmacheren. II. 114. - — zur Walzen, und Tafelglasmacheren.

II. 157.

- - zur Spiegelglasmacherey. II. 321. Gelbglas, wie gelber Diamant. II. 71.

Wie Topas. II. 71. Wie Hyacinth. II. 71. Gewicht feeine zum Beschweren. II. 103. 108. Gießbanf im Schmelzofen, ihre Beschreibung.

I. 132. Gießer, ihre Arbeit. II. 366.

Gieghafen, wie sie abgeschäumt werden. II. 366.

- wie sie gefüllt werden. II. 346. theilhaftere Art, um febr reines Glas zu ers halten. II. 347.

wie fie aus dem Dfen gezogen und an die Gießtafel gebracht werden. II. 365.

- ihre Berfertigung. II. 1.

- ihre Reinigung. II. 344. - Formen, ihre Beschreibung und Mage. II. 2.

- Magen. II. 90.

— — Zangen. II. 94. Gießtafel. II. 90. Art sie zu gießen. II. 91. - wie sie an Ort und Stelle zu bringen ift. II. 363.

- - nobst Bubehor, ihre Befchreibung und Zusammenstellung. II. 367.

— — Wagen. II. 92. - - Malze. II. 93.

Glasabfälle zu Spiegelglas. II. 337.

Glas, verschiedene Arten deffelben. I. 10. - - feine Bereitung ju Sohl; oder Becher;

waare. II. 214. - feine Bestandtheile. I. 10.

- - Bomben zu blasen. II. 285.

- - Bohrer. II. 99.

- - Fabrication, ihre Ginrichtung. II. 475. Db in großen oder fleinen Defen. II. 475. Dh eine, oder mehrere Fabricationsarten gu ber treiben und welche zu verbinden find. II. 480.

Glasfabriken, ihre Anlage. II. 434. Schicklicher Ort dazu. II. 444.

- - ihre Grundung und Ginrichtung felbft. II. 457.

wann find fie dem Staat nütlich? II. 434. Bas fann und foll der Staat für fie

thun? II. 436.

- Unternehmer, welche Kenntnisse sie bestehen muffen. II. 442. Wie viel Bermögen. II. 443. Unter welchen Beding gungen sie in das Gestäft eingeben sollen. II. 444. Welche Glasfabricationsart sie zu wählen haben. II. 446.
- ihre Berwaltung. II. 463.

Glas, feine Fehler. I. 242. Glasformen. II. 83:

- Giasgalle, wie fie abzuschöpfen und gu Guth zu machen ift. II. 136.
- wie sie entstehet. I. 200. In wie fern sie in der Glasmasse schädlichist. I. 201.
- in wie fern fie als Glasfluß betrache tet werden fann. II. 52.
- Slas, gefärbtes, allgemeine Regeln es zu ber, fertigen. I. 262.
- Glasgemenge zu weiffem Becherglas. II.

- - ju Bouteillenglas. II. 216.

- ju farbigen Gläfern und falfchen Ebels fieinen. II. 69.
- ju gefärbten Gläsern. I. 264. Ro, thes Glas zu falschen Edelsteinen. I. 264.

 Bu Gefäßen 2c. I. 264. Gelbes Glas zu falschen Selsteinen. I. 265. Bu Gefäßen 2c. I. 265. Bu Gefäßen 2c. I. 265. Blaues Glas, zu Gefäßen. I. 266. Bu Selsteinen. I. 266. Bu falschen Selsteinen. I. 267. Dpalfärbig Glas. I. 267. Weisses Glas. I. 267. Schwarzes Glas. I. 267.
- ju Flintglas. II. 227.
 - mit Glauberfalz. bereitet. II. 41.
- zu gemeinem grünen Glas. II. 217. Versuch d. Glasmacher : Aunst. II. Th.

Gladgemenge, Grundfage, wornach fie gu bereiten find. I. 223 u. f.

- zu Arystallglas in offenen Häfen, bey Holzbrand. I. 249. In bedeckten Häfen, bey Steinkohlenbrand. I. 249. Zu feinem Hohlglas und zu optischem Gebrauch. I. 250. Zu fünstlichen Edelsteinen. I. 251. Zu gefärbetem Arystallglas. I. 251.

- - zu leichtem Krystallglas. II. 220.

- ju Mondglas. II. 129.

 zu weissem Spiegelglas mit Sode bereitet. I. 228. II. 339. Zu weissem Glas mit Potasche bereitet. I. 229. Zu gemeinem weissem Glas I. 229. Zu Tafeln, Elettrisies Scheiben, Autschengläsern, gemeiner halbs weisser Becherwaare. I. 229. Zu böhmischem Tafelglas. I. 230. Zu Walzenglas, Fensters scheiben. I. 230. Zu Mondglas. I. 231. Zu französischem Mond, und Walzenglas. I. 231. Zu gruteillenglas mit Varecksode. I. 231. Mit ausgelaugter Afche 2c. I. 231. Mit vulkanis schen Produkten. I 232.
- ju Tafelglas II. 171. — das Schmelzen deffelben. I. 237. Zweck daben. Ebend.

- ju Walzenglas. II. 169.

I. 227. wie fie gufammen zu fegen find.

Glas, gerhardisches, aus Feldspat. II. 54.
— aus Glauberfalz, weine Gigenschaften

und Vorzüge. II. 42. u. f.

Slashüttengebäude, wie sie zu bauen sind. I. 116. Ihre Größe. I. 117. Wie viel Schmelzibsen sie enthalten dürfen. I. 118. Ihre Locale. I. 119. Wie die Nebenösen in ihnen zu vertheilen sind. I. 120. u. s. Zu viereckten Schmelzösen. I. 120. Zu runden. I. 122. Englische tegelsvinige. I. 123.

- - ju Steinfohlofen. II. 16.

- ben Steintohlbrand. Berbefferte Eins richtung der Rewöhnlichen. II. 19.

- Bergleichung ber Roften und des Erstrags in englischen und frangofischen, ben Steinstohlenbrand II. 22

- bey Steinkohlenbrand, Borguge der englischen bor den frangofischen und deutschen-II. 18.

X x x

Glaskühlkaften. I. 140. Glasmacher, ihre Aleidung. II. 139. Glasmacheren, die fleine. II. 264. Ihren Nugen und Art zu arbeiten. II. 265. Glasmaffe, das Läutern derfelben. I. 239. - ihre Verarbeitung überhaupt. I. 239. Glasmaterien, ihre Auswahl und Vorbe reitung. I. 185. - das Glas zu reinigen. I. 234. Glasmeister. S. hüttenmeister. Glasmodell. II. 83. Glasprobierofen. II. Borrede. E. VI. Gladröhren, an die Seite einer andern angu, fegen. II. 286. - das Austochen derfelben mit Quedfilber.

- - ju biegen. II. 282. - mit irgend einer Fluffigfeit ju fullen.

II. 288.

II. 287. - gleichweite ju machen. II. 252.

- gerade und bogenformige ju machen. II. 248. 250.

- in Saarröhrchen zu ziehen. II. 283. - an, Rugeln zu blafen. II. 284.

- leuchtende. II. 289.

- - luftleer zu machen. II. 287.'
- wie fie gezogen werden. II. 248.

_ _ jufammenzuseten. II. 283. _ _ juzuschmelzen. II. 281.

Glasfat, was es ift. II. 52. Glasscheere, gemine. 11. 82. 84. Glasschleiferen. II. 195. Glasschneider. II. 124. 168. 203. 378.

Glaschneiderzangen. II. 98. Glasftücke, alte, ihr großer Rugen bey dem Glasmachen, ihre Borbereitung ju Mondglas.

II. 127.

Glastropfen, batavische, wie fie ju vers fertigen, und ihre Wirfung. I. 241.

Glas, feine Berarbeitung ju Sohlglas über:

haupt. II. 238.

- - feine Verarbeitung zu Mondglas, Vor: bereitung hiezu. II. 138. Die Arbeit felbft. II. 139. u. f.

Glaswaaren, die aus mehreren Studen jufammen gefest find, ju machen. II. 244. Glaswascher, seine Pflichten. II. 123.

Glaswäscheren. II. 117.

Glafer, bepderfeits erhabene, wie fie ju giegen find. II. 374.

- hohlerhabene, werden leichter geftredt, ale gegoffen. II. 372.

- gefärbte. II. 71. u. f.

- planconvere, wie fie zu gießen find. II. 373.

- fpharifche, wie fie gegoffen werden. II. 371.

Glauberfalz, f. Ratrum, schwefelfaures. - wirft nur in zerlegtem Buftand als Glasflug. II. 50.

- ift nicht die Urfache der bläulichen Farbe des Glafes. II. 48.

- feine aufferordentliche Wirkung als Flug. II. 46.

Gluth machen, was es fev. II. 21. Glaye la, S. Schürlochgestell. Goldorid, feine Bereitung. II. 58. Gouge, la, S. Planirmeissel. Graisses, S. Roy. Granaten, falsche zu machen. II. 305. Granatroth Glas. II. 72. Grands crochets, S. Biebhacken. Grand croix, la, S. Schiebeifen, großes. Grand-mere, la, G. Aufreighaden. Grand - pince, la, S. Aufbrecheisen,

großes. Grapin, le, S. hafenmeisel. Graton, le, S. Rrager. Grattoir, G. Abschabeisen.

Grillot, le, S. Vorhaltholz. Gros-diable, le, G. grefer Schladen meiffel.

Grube, am Schmelzofen. I. 132. Grünglas, wie Smaragd. II. 71. Gpp8, jum Spiegelglas fchleifen, feine Bers bereitung. II. 387.

Hackeneisen, S. Zahneisen. Bafenaufwärmofen, mit Steinkohlen geheißet. II. 17.

Safenbehälter, seine Ginrichtung. I. 63. Safenbläuel, I. 57. Safen Brennöfen, die besten. I. 65.

Dafenbrett, feine Befdreibung. I. 57.

Safencinbringen, bas, alte fehlerhafte Safen, wie fich ihre Bobe gu ihrer Beite Art. II. 132. Art ju verfahren ben der Mondglasmacheren II. 133. u. f.

Safeneinsegen, verbeffertes, feine Bes

schreibung 1. 154.

Hafeneinsetgabel. I. 154.

Bafeneinsebhacken, fleiner, und großer.

Safeneinseghebel, I. 154.

Safen eifen. I. 154.

Dafenerde, ihre erforderlichen Gigenschaften, und wie sie zu untersuchen find. I. 25. u. f.

- verschiedene dazu dienliche Gemenge.

I. 37.

- ihre Zubereitung. I. 48.

Hafenform I. 58.

Safenkammer. II. 117. 166. 195. 392.

Hafenlehre. I. 58. 59.

Bafen, wie viel Glas er in einer gegebenen Beit liefern fann. I. 38.

Safenmachen, dazu nöthige Werfzeuge.

I. 57.

Safenmacher. II. 333.

Safenmeiffel. II. 89.

Hafenstampfer. I. 57.

Hafeuwagen. I. 154.

Häfenaufwärmöfen, am Schmelzofen. I. 132.

Bafen, bedecte, wie ihr Gewolbe über ein

Lehrgerüfte gemacht wird. II. 3.

- wie ihr Inhalt, Thonmasse, und Raum den fie einnehmen zu berechnen fey. I. 54. II. 5.

- wie sie zu brennen, oder aufzuwär:

men find. I. 48.

- wie fie in die Breundfen zu bringen find. I. 66.

- wie fie gegen die Wirfung des Bley,

glafes ju fougen find. II. 223.

- ihre erforderliche Dicke. Tabelle dars über. I. 271. II. 25.

- doppelte, was man darunter verstehet,

und was davon zu halten ift. II. 50.

- in der Form zu machen. I. 47. 60. - ihre vortheilhafteste Gestalt. I. 50. u. f.

- ihre erforderliche Größe. S. Schmelze ofen, zu Mond, Tafel:, Sohl: und Spiegel: glas.

aus frener Hang zu machen. I. 47.59.

berhalten muffe. I. 52.

zu welcher Jahreszeit fie zu machen

find. I. 47.

- mit Rreides Talk, und Riefelerde bereitet, was davon zu halten fen? II. 49. freierunde, ihre Berechnung. I. 55.

II. 6.

ovalrunde, ihre Berechnung. II. 6° ihre erforderliche Stärfe. I. 50.

wie sie gu trocknen find. I. 47.

wie fie zu berfertigen find. I. 46.

zu verglafen. I. 48.

vierecte, ihre Berechnung. II. 8. Borguge der in der Form gemachten.

I. 56.

Halbmonde, aus Mondglas. II. 150.

Bandarbeit, bey Glasfabrifen, ihre Gins

richtung. II. 490.

- im Taglohn, und im Verding, welche die bortheilhafteste sen, II. 490 - in welchen Fällen ein oder die andere anwendbar sen. II. 491.

Bandhaben an Becher ic. zu machen. II. 246.

Sand, eiferne. II. 81.

Sandlungswesen ben Glasfabrifen. II. 498.

ben Glasfabrifen, wie es geführt wers den muffe. II. 521.

Arten es ju betreiben. Cbend.

- durch Selbsthandel. Chend.

durch Factoren. Sbend.

durch Commissionare. Cbend. durch Entreprenneurs. II. 522.

Bierben ju gebrauchende Vorfichten. Chend.

Baarröhrchen zu ziehen. II. 283.

hefteisen. II. 79. 86.

Deerd des Schmelzofens. I. 132. benofen. Cbend.

hibe geben. Was es fen. II. 142.

Hobeldiamanten. II. 97.

Sohlglas, gemeines grunes - weißes -Rrystallglas. II. 193. u.f.

Sohlglashütten, ihre Ginrichtung.

Hohlglasmacheren, Begriff. II. 191. Ihre Zweige. II. 193.

Sohlglasschleiferen, ihre Einrichtung. II. 195.

Xxx2

Soly ale Brennmaterial, wenn es gefällt wers den muß. I. 70.

- Muß flein gespalten werden. I. 70. Holzarten, Berhaltnig ihres Gewichts und

Polzarten, Berhaltnig ihres Gewicks und Bolumens, zu ihrer Heizfähigkeit. I. 70. Holzbehälter, seine Einrichtung. I. 72. Holzstührer, seine Pflichten. II. 123. 331. Holz, gestößtes, in wie weit es brauchbar sey.

Solghieb bey Glashütten, deffen Ginrichtung.

Dolzmagazin, seine Einrichtung. II. 326. Holztransport bey Glashsitten. II. 469. Houlette. S. Erdeintragschippe. Hütten innge, seine Michten. II. 122. 331.

H. 125. 167. 203. 332.

l'Humide. G. Maffen.

R.

Ralcinirbütte. II. 81. Kalciniröfen. I. 168.

Ralker de, fohlensauere, und milbe. I. 191.
Sigenschaften, Verhalten im Fener, und ges
gen die Flüsse. I. 192. u. f., wie und warum
sie in den Glascompositionen gebraucht wird.
I. 192. u. f., ihre Vorbereitung ebend.

— als Glassius. II. 53.

— ju Spiegelglas. II. 336.

Rali, falpetersaueres. II. 32.

— weinsteinfaueres, Arten und Gewins nung. II. 31.

Ranal, unterirbifcher, am Schmefzofen. I.

Rangel. II. 86.

Riefelerde, ihre Eigenschaften, Berhalten im Feuer, und gegen die Flüsse. I. 187. ihre Reinigung und Vorbereitung. I. 188. u. f.

- ju Krystallglas, ihre Auswahl und

Borbereitung. II. 211.

Rlarschleifen, was es ist. II. 390. 396. Knochen, als glasfärbender Scoff. II. 67. Anoten. S. Fehler u. I. 245.

Robaltorid, seine Bereitung. II. 65.

Rohlen, als Bestandtheil der Glasgemenge. II. 43. u. f.

- ale glaefarbender Stoff. II. 68.

Rohlenplatte. II. 138. Rohlenschaufel. II. 75. Krabb, le, S. Streckeisen.

Rräßer. II. 77.

— mis dem Meissel. II. 88.
Arahnen (Gießhafen.) II. 95.

Krahnenwagen. Il. 95.

Rrahnen, wie er an feine gehörige Stelle zu bringen ift. II. 363.

Rrahnenwinder, seine Arbeit. Il. 366. Rrengpoliren, mas es sey. II. 404.

Rryftallglas, feine Gigenschaften und Bes ftandtheile. I 245.

Rrückentrageisen, II. 76.

Rühlhafen. II. 83. 85.

Rühlhafengabel. II. 83. 85.

Ruhlöfen, ihre Arten und Befihreibung. I. 174.

au Heinen Glaswaaren. I. 174.
3u Hohlglas, feine Befchreibung. I.

- ju Mondglas. I. 174.

- zu geblasenem Spiegelglas. I. 178.

- - zu gegoffenem Spiegelglas. I. 180.

II. 328.

— mit Steinkohlen geheißet. II. 17.

Rühlofenkuppel. I. 176.

Rühlofensteine, zu Spiegekglas. I. 181.

Rühltrog, mit der Gabel. II. 82. Rugeln zu blafen. II. 284.

Rupferorid, feine Bereitung. II. 60.

£.

Lacteux, le, S. Mildigte.

Lager, jum Tafelgladfreden, mas ce fen, und wie es ju verfereigen ift. II. 132.

Larmes. G. Thranen.

Laugenfalze, feuerbeständige. I. 195. Vegetabilisches, S. Potasche. Mineralisches, S. Sode.

Läutern des Glases, was es sep. I. 239. Läutern, das, des Mondylases. II. 137-

Des Spiegelglases. II. 341. Lava, als Glasmaterie. II. 207. Lehmfrücke. II. 88.

Leisten. (Giogtafele) II. 94. Libelleufassung: II. 302. Libellen, durch sie sehr kleine Winkel zu mesten. II. 294. 302.

— Regulir Maschine, ihre Beschreibung.

II. 300.

— ihre Theorie. II. 291 u. f.

— wie sie zu versertigen sind. II. 296.
Linial zum Glasschneiden. II. 98.
Loch eise u. II. 86.

Löffel. (Hüttenjungen) II. 89. Löffelträger. 11. 78.

Löfthbütte. II. 81. 85. 87. 89. Luft, atmosphärische, wie sie ben dem Ber:

brennen wirft. I. 67. Lunette. Siehe Feuerröhren.

M.

Machoire. S. Schränfeisen. Magazin für Glaswaaren. II. 116. 166. Magazin für Materien. II. 117. 166. 195. Mains. S. Borhalteisen. Mainzerfluß. II. 70. Manganesoxid. S. Braunsteinerid. Marbel. II. 79. 82. 84. 86. Marbre. S. Marbel. Marteau d'ecarrisseur. S. Anfloshammer! Margeoirs. S. Schurlochgestell, Blugelftude. I. 133. Magftabe jum Glasschneiden. 11. 98. 110. Masse. S. Lochhammer. Material = Verbranch in einem Mond: glasofen. II. 488. u. f. Materien jum Belegen der Spiegelgläser. 11. 414. - ju Bouteillenglas und ihrer Vorbereis tung. II. 204. ju gemeinem grunen Sohlglas. II. 208. zu Sohlalas überhaupt. II. 204. zu weißem Sohls od. Becherglas. II. 208. jur fleinen Glasmacheren. II. 266. ju Krystallglas. II. 210. zu Mondalas. II. 125. jum Poliren der Spiegelglafer. II. 399. - - zu Spiegelglas. II. 333. jum Spiegelglaefdleifen. II. 382. zu Tafelglas, ihre Borbereitung. II. 168. Materiefarren II. 76. -Materieofen. Befchreibung. I. 166. - am Schmelzofen. I. 132.

Meiselhalter, thre Arbeit. H. 366. Menninge als Glasmaterie. II. 213. Meergrünglas wie Aquamarin. II. 71. Milchigte, das, S. Fehler. I. 243. Mitaine. S. ciferne Sand. Mittelffücke aus Mondglas. II. ,150. Mittelpoliren, was es sey? II. 405. Modellwalze. II. 85. Modellzange. II. 85. Moilon. G. Oberkaften. Moilette. S. Polirfiffen. II. 406. Moilette à reparer. S. Blochtiffen. Moilettier. S. Poteeplatte u. II. 406. Molette. S. Polirfissen. Molette de drap. S. Polirfissen von Tuch. Mondglas: seine Bereitung. II. 128. - - feine Gorten. II. 150. - feine Borguge u. Nachtheile II. 112. u. f. Mondglasfabrication, mit und ohne Schmelgglas, Bergleichung bender Methoden-II. 488. u. f. Mondglashütten, wie fie einzurichten find. II. 114. u. f. Mondglasmacheren, was sie sen, ibre Geschichte. II. 111. Moule, le, S. Ofensteinform, Safenform. Moules, de gobekéterie. S. Glasmodelf. Moyse. S. Safeneinsegabel.

25

Raffen, das, G. Jehler u. I. 244. Rafrum, Vorarfaures. II. 32. - - deffen Gewinnung aus Glauberfalg, nach Boneuil. II. 35. - deffen Gewinnung aus Glauberfalg, nach Dige und Leblanc. I. 215. - fochfaltfaures, ale Glasflug. II. 36. - - feine Gewinnung aus Rochfal;, nach Couraudau, hermfladt, Green, Westrumb und Hedson. II. 37 u. f. - fdwefelfaures. II. 32. seine Gewinnung. - fcwefelfaures, als Glasfiug. II. 32 u. fnach Gehlen. II. 39: Rabel bilden, was es ift. II. 245. Rebenofen, ihre Befchreibung. 1. 162. - - zur Sohlglasmacheren. II. 201. — — zur Mondglasmacheren. II. 120.

- - gur Spiegelglasmacheren. IL 327.

- ju Tafelglae. II. 164.

Meft. S. Fehler u. I. 243. Mickeloxid, seine Bereitung. II. 65. le Nuage. S. Wolfen.

D.

Dberkaften oder Reibkaften. II. 100. Dfen, Dalesmischer rauchverzehrender, seine Beschreibung. 1. 73. Dfenerde, ihre erforderlichen Eigenschaften. I. 12. berschiedene dazu dienliche Gemenge. I. 37.

Dfenheizer, seine Pflichten. II. 167. Dfenfchlacken als Glasmaterie. II. 206.

Dfensteinforme. I. 145.

D fensteinmesser. I. 146.

Defen, analytische Bestimmung ihrer Tempes ratur. I. 91 u. f. Giebt fein richtiges Resultat. I. 105 u. f.

— worauf es ankomme ihre bortheilhafteste Figur zu bestimmen. I. 110.

— ihre Größe hat eine bestimmte Grange.
I. 89.

— wie groß ihr innerer Raum seyn muffe. I. 72. 79.

- - wie fie beschaffen seyn muffen um gut

gu heizen. I. 71. u. f.

— Arumnung ihres Gewölbes. I. 83.
— fugelförmige und halbkugelförmige, wie fich die Grade der Wärme in verschiedenen Puncten derselben verhalten. I. 88 -- 90.

— Mittel ihre Temperatur zu erhöhen. I. 89. — Eemperatur verschiedener. I. 31.

- ihre Temperatur. Ift nicht in allen Defen, oder in verschiedenen Puncten eines Ofens einerley. I. 83.

— ihre Temperatur aus der Zähigkeit der Thonerde zu finden. II. 27 u. f.

- Berhältniß ihrer Flammenausgangslös cher zu dem Brennmaterial. I. 71.

Dpalfarbig Glas. II. 72. Dribe, was sie sind. I. 10.

— metallische. I. 10.

- metallifche, ihre Bereitung ju gefarbe ten Glafern. II. 57.

N.

Pack Cafelglas, was es ist. II. 504. Packkammer. II. 116. 166.

Palette. S. Borfdneideisen. Pelle, la. S. Ginschiebeisen. - - à debraiser. S. Rohlenschaufel. - a enfourner. S. Ginsepschaufel. - grande, G. Erdeintragschippe. Berteneffeng, wie fie gu bereiten fey. II. 307. Perlen, faliche zu machen. II. 306. - farbige, mit Metallglang. II. 309. Perfonale zur Hohlglasmacheren. II. 202. - jur Mondglasmacheren. II. 121. - jur Tafelglasmacheren. II. 167. - jur Spiegelglasmacheren. II. 331. Pfeifen, ihre Befdreibung und Verfertigung. II. 78. 81. 83. 86. Pfeifenlager. It. 85. Pfropf, glaferne, ju machen. II. 243. Piccadil. S. Ofenschlacken. Pince à elocher. S. Brecheisen. Pinces à fleur, à coquille etc. Federgange. Pincette à pierres. S. Steinzange. Pläteisen. II. 30. Planiermeisel, ebener. I. 146. cylins drifcher. ebend. Platinaoxid, seine Bereitung. - II. 59. Platteisen. S. Vorschneideisen. Plombé, le. S. Bseyfärbig. Poche, la. S. Ausschöpflöffel. - - du Gamin. S. Löffel des Buttens jungen. - - à picadil. S. Schladenlöffel. Poincon. S. Locheisen. Point. G. Punfte. Poliren, der geschliffenen Glasgefäße. II. 260. - das, auf der Mühle. II. 406. - bas, der Spiegelglafer. II. 399. 402. - bas, der fpharifchen Glafer. II. 413. Polirbürfte. II. 103. Polirfiffen, II. 102. Von Tuch. ebend. Polirmühle, ihre Ginrichtung. II. 204. Polissoirs. S. Polirtiffen. Polissoir, le. S. Stredhaden. Pontil. S. Abichaumeisen.

- G. Befteifen.

331.

Pontiljunge, feine Pflichten. II. 122.

Doftett, machen, was es fen. II. 140. Potafche zu finden, wie viel Laugenfalt fie enthalte. I. 199. - aus welchen Begetabilien fie gewone nen wird. I. 195. Wie fie bereitet wird. I. 195. u. f. Ihre Reinigung. I. 197. 201. - Bergleichung derfelben mit der Gode. I. 222. - ihre Vorbereitung zu Mondalas. II. 126. Notaschsiederen. II. 165. 195. 322. Potec, als Polirmittel, was es ift. II. 400. Wie sie vorbereitet werde. ebend. Poteegefäße. II. 103. Poteeplatte: II. 406. Potence, la, S. Arahnen. Pots. S. Safen. Pots des selles de gras. S. Schmeliglas, u. II. 122. Prisma, optisches, ju machen. II. 277. Probiren, der Glasmaterien. II. 215. Brobierhäckchen. II. 77. Procello. G. Erweiterungszange. Procureur, le. S. Aufbiegfrude. Muntte. S. Fehler, u. I. 243. Burpur, mineralifches, feine Bereitung nach Montamy. I. 268. Mad Fontanieu, I. 268.

Q.

Onarz. S. Kiefelerbe. One effilber, zum Belegen des Spiegelglases. II. 414.

von dem Zinn zu scheiden. II. 428.
One effilberschüffeln. II. 108.

N.

Nable. S. Schürfrücke, Schlackenfrücke. Nabot. S. Lehmfrücke.
Madfasten. II. 100.
Maffinir: Anstalt. II. 165. 195. 322.

— für die Laugensalze. I. 207. Erste Art. I. 208. Zweite Art. I. 209. Dritte Art. I. 211.
Nauhe. S. Fehler, u. I. 243.
Nauhschleisen, was es ist. II. 390.
Nechnung swesen bey Glassabriten, worrauf es daben ankomme, und wie es einzurichten sey. II. 522.

Regles d'ecarrisseur. S. Linial. Reiserbefen. II. 88. Resuage. S. Schwigen. Rippen am Schmelzofen. I. 137. Rochette. S. fyrische Sede. Romergläser zu machen. II. 246. Roft im Schmelzofen ift nothig. I. 130. schreibung. I. 132 u. f. - S. Fehler u. I. 244 Roth, englisches. S. Potee. Rothes Glas wie Rubin. II. 72. Blags roth. II. 72. Rog. S. Fehler u. I. 243. Rouille, la, S. Noft. Roule au à couler. S. Gieftafelwalze.

G.

Sandfasten. II. 101. Sand, zum Glasschleifen, feine Arten und Borbereitung. II. 381.

— feine Vorbereitung zu Mondglas. II. 126. Schaff, was es fep. 11. 177.

Scharre oder Schneibeisen. I. 146.

Scheibengabel. II. 80.

Scheiben, fechecete, aus Mendglas. II.

Schiebeisen, großes. II. 96. Schieferholz, was es ift, I. 72.

Schirmwande am Schmelzofen. I. 132.

Schlackenfrücke. II. 75. Schlackenlöffel. II. 75.

Schlackenmeiffel, große und fleine. I. 156. II. 75.

Schleifbank. II. 99.

Schleifdrehbauf, ihre Beschreibung. 11.

Schleifen, das, der sphärischen Gläser. II. 409. Maschine dazu. II. 412.

- des, Spiegelglases, Erflärung feines Dechanismus. II. 388.

— — der Spiegelgläser; Begriff und Zweck.
II, 381.

Schleifen der Griegelglafer auf der Muble. II. Borrede. G. VII.

- der Spiegelgläser, die Operation selbst.

II. 300. 302.

— der Zierrathe an Glasgefäßen. II. 259. Schleiffand, feine Benugung ju geringen Glassorten. II. 398.

Schleif: Steinplatten. II. 101.

Schmelz. S. Weigglas, undurchfichtiges. Schmelze, ihre Dauer ben Mondglas. II. 137. - Leitung derfelben zu Mondglas. II.

134. 340.

Sch melgglas, wie es auszuschöpfen und gu calciniren ift. II. 136.

- feine Bereitung jum Behuf des Mond, alases. II. 130.

Schmelgglasbereitung, ihre Bortheile und Rachtheile. II. 482.

Schmelglampe jur fleinen Glasmacheren.

Schmelzmeifter, feine Pflicht. II. 125.

- bey Spiegelglasmachen. II. 333.

- ben Tafelglasmachen. II. 168. Bey Sohlalasmachen. II. 202.

Schmelzofen, feine zwedmäßigen hauptabs meffungen. I. 82.

. — Beschreibung der alten runden. II. 9. wie sie anzulegen find, damit die Luft fregen Butritt bat. I 78.

- Bau mit gebrannten Steinen. I. 46.

152.

- - mit weichen Steinen. I. 44. 146. - ihre Bedienung bey Steinkohlenbrand. II. 19.

- - Beschreibung feines Grund , Auf; und Durchschnitteriffee. I. 131 u. f.

- wie viel Brennmaterial sie erfordern. I. 160. 162.

- follten mit unterirdischen Luftzugkanät Ien berfeben fenn. I. 78.

- feine Dauer. I. 157.

- Decke, oder hemd, was davon

ju halten fey. I. 150 u. f.

- - wie ihre Flammenausgänge beschaffen fenn muffen. I. 111. 114. Größe ihres in: nern Raums. I. 111. Größe ihrer innern Kläche. I. 112. Erforderliche Beschaffenheit ihrer Materie. I. 113, Ihrer untern Luftein: gange. I. 114.

Schmelzofenfundamente, wie fie angus legen find. I. 130.

- - Gewölbe, feine vortheilhaftefte Gestalt. I. 124 u. f.

- mit freisbogenformigem Gewölbe, Bes rechnung feines innern Raums. I. 158.

- Gewölb: Lehrbogen, wie er zu

zeichnen ift. I. 125 u. f.

- mit einem ovalen Gewölbe, Berechnung feines innern Raums. - I. 160.

— - jur kleinen Glasmacheren. II. 267.
— ju hohlglas. II. 197. Berfchiedene

Arten, Borguge und Mangel. II. 198 u. f.

- fleiner, ju hobiglas, feine Befdreibung. I. 141.

- ju Mondglas. II. 115. 118. Deutsche

u. frangofische. II. 119,

- wie die Arbeitelocher und andere Deffe nung anzubringen und zu bertheilen find, damit der fartite higgrad in dem Ofen entftebe. I. 74. u. f.

- runder, feine Befdreibung. I. 137. u. f.

- Ju Spiegeiglas. II. 326.

- ju Cafelglas, feine Ginrichtung und

Größe. II. 159.

Steine, ihre Arten, Dag und ---wie sie verfertigt werden. I. 145. u. f.

- - Intensität des Reuers in verschiedenen Punften derfelben. I. 77.

- - wie sie einzurichten find, damit der Wärmstoff jusammen gehalten werde. I. 80.

__ die mit Steinfohlen geheigt werden; ihre Einrichtung. I. 136. II. 12.

- mit Steinkohlen geheizet, frangofifche. II. 17. Schmirgel jum Glasschleifen, feine Borbes reitung. II. 384.

Schmirgelfasten. II. 101.

Schneiden, das, des Mondglases. II. 150.

- das, des Spiegelglafes. II. 378.

- das, des Tafelglafes. II. 189.

Schneideisen. II. 80. - bewegliches. II. 85.

Schneidekammer. II. 116. 166.

Schneidtisch zu Monde, Tafele und Spier gelglas. II. 96.

Schock Tafelglas, was es ift. II. 505.

Schornstein am Schmelzofen. I. 136. Schränkeisen, oder Abbrecheisen. II. 99.

Schränken des Glases, was es sey. II. 144. 175,

Schürer, feine Pflichten. I. 156. II. 122. 168.

Schürfrüde. II. 75.

Schürloch am Schmelzofen. I. 132.

Schürloch ge ftell am Schmelzofen. I. 133. Schürloch ge wölbe, die großen und fleinen.
I. 134.

Schwarzglas. II. 72.

- Schwere, frecifiche, berschiedener Glasarten.
 I. 252. 274. Ift ein Mittel, den Gehalt an Miefelerde, Blevorid und Laugensalz in einem Glas zu finden. I. 256. u. f.; desgleichen auch den Gehalt einer Lauge zu finden, I. 258. und des Arystallglases. I. 259. Allgemeine Formeln hierzu. I. 260.
- Schwißen, das. S. Fehler u. I. 244.

Sergent. S. Auflagerfloß.

- Siedpfannen, blegerne, Art fie zu verfere tigen. I. 211.
- Silberoxid, feine Bereitung. II. 59.

Smalte. S. Kobaltorid.

Sode, Befchreibung, Borbereitung, Reinis gung. I. 202. Bie fie ausgelaugt wird. I. 203.

— englische. II. 30.

- französische, ihre Arten und Gewinnung. II. 28.
- fünstliche, aus schwefelsauerem Natrum nach Dize ic. I. 215, nach Malherbe I. 217.
aus salzsauerem Natrum, nach Chaptal I. 219.
nach Gren I. 220.

- sicilianische. II. 28.

- fpanische, ihre Gewinnung. II. 28.

- fprische und egyptische. II. 27.

- Bergleichung derfelben mit der Potasche. I. 222.
- ihre Borbereitung zu Mondglas. II. 126. - ihre Borbereitung zu Spiegelglas. II. 335.
- ihre Borguge bor ber Potafde bey der Glass macherey. I. 223.

Sohlstein im Schmelzofen. I. 135.

- Spiegelglas, feine Bereitung. II. 338.
- gutes, welche Eigenschaften es haben muß. II. 316.
- feine erforderliche Farbe. II. 314.
- gegoffenes, wie es in den Kühlofen geschos ben wird. II. 368.
- feine Berarbeitung zu geblasenen und ges goffenen Spiegeln. II. 343. Vorbereitende Urs beiten. II. 344. Das Spiegelblasen. II. 348. Das Spiegelgießen. II. 362.

Spiegelglashäfen, ihre Abschäumung. II.

345.

Spiegelglashütte. II. 323. Versuch d. Glasmacher: Aunst II. Th. Spiegelglasmacheren. II. 310.

Spie gelmanufakturgebäude. II. 322. 3hre Cinrichtung. II. 324.

Spiegelgläfer, wie fie bon der Schleifbant abgenommen werden. II. 397.

- wie sie aufgelegt werden. II. 390.

- fleine und schmale, wie sie aufgelegt und polirt werden. II. 407.
- wie sie aufzustellen sind. II. 433.

- wie sie belegt werden. II. 414.

- ;- ju blasen. II. 348.

- ihre erforderlichen Eigenschaften überhaupt. II. 310.
- ju gießen. II. 362. Porbereitung dazu. II. 363. u- f.
- - ju gießen, die Operation felbft. II. 366.
- wie fie aus dem Rühlofen gezogen werden. II. 377.
- - wie sie polirt werden. II. 399. 402.

- wie sie geschliffen werden. II. 381.

- wie sie geschnitten werden. II. 377. 378.
- wie sie von einem Ort zum andern sicher getragen werden. II. 377.

- wie sie transportirt werden. II. 432.
- wie sie verpackt werden. II. 429.

Spiegel blasen und gießen, mit einander bers glichen. II. 317.

Spiegel, aus welchen Rörpern fie gemacht werden. II. 311.

Spiegeltragblech. II. 87.

- Spiegelverfertigung, ihre Arten. II.
- Spiegel, ihre erforderlichen Bollfommenheiten. II. 311.
- Spickglangorid, feine Bereitung. II. 64. Spigeifen. G. Abhebeifen.
- Springglafer zu blafen. II. 286.

Stacheleisen. II. 85.

Steinauszieher, ihre Arbeit. II. 366.

Steinhacken. H. 82, 85.

Steinkohlen, ihre Auswahl. Berhältnis ihrer Beigeräfte gegen Holz. I. 71.

Steinzange. II. 82. 85,

- Stengelglaß zu machen. II. 244.
- Stickend Strick perlengumachen. II. 303.
- Stiftdiamanten. II. 97. Stoffe, glasfärbende. II. 67.
- ihre Auwendung zu färbigen Gläfern. II. 69. Streckeifen. II. 87.
- hatenförmiges. II. 87.

y nn

Streden, das, der Tafelglascylinder zu Tafeln. II. 180.

- das, nicht ebener und gefrummter Tafeln.

II. 184.

Strecken, das, der Spiegelgläser. II. 355. Mit der Streckzange. II. 356. Mit der Strecks walze. II. 358.

Strecker, seine Pflichten. II. 122. 167. 331.

Streckformen, was fie find, und ihre Bers fertigung. II. 188.

Streckhaken. II. 80. 88.

Streck: und Kühlöfen zu Tafelglas. II.

Streckofen, zu Tafelglae, I. 171. 175. 3u Spiegelglae. I. 171. 179.

Strecksteine. I. 172. Streckwalze. II. 87.

- - macht das Blafen der Spiegel überfluffig. II. 359.

Stre cf jange, gerade. II. 87. Winkelrechte. II. 87.

Streifen S. Fehler u I. 242. Stricke. S. Fehler. u. I. 244.

Stries. G. Streifen.

Stückarbeit wie die Löhne derfelben zu res gulieren seyen. II. 493. Bey der Hohlglass, arbeit. II. 494. Bey der Tafelglasarbeit. II. 494. Bey der Schleifs und Polivarbeit der Spiegelgläser. II. 495. Die französische Art dieser Berechnung ift sehlerhaft. II. 496. Deutsche Art der Berechnung ist besser. II. 497.

Stuhl, Glasmachers. II, 84.

3

Table à couler. S. Gieftafel - à ecarrir. S. Schneidtisch.

- à etamer. S. Belegstein.

Tablette de roue. S. Radfasten.

Tafelgabel. II. 83.

Enfelglas, was es fey? fein Unterfchied von Walgenglas. II. 156.

II. 503.

- feine Bereitung I. 172.

- mit cylinder , oder fugelformigen Flachen,

wie sie zu machen find. II. 187.

— mit figurirten Flächen wie sie zu machen find. II. 185. Durch Schleisen, ebend. Durch Streden. II. 186.

Tafelglashütte, ihre Einrichtung. 11.

Safelglasmacheren, Befchreibung und Gefchichte. II. 156.

Tafelglas, seine Berarbeitung zu Tafeln-II. 173.

Tafely, vieredte aus Mondglas. II. 150.

Tafelmacher. II. 167.

Tafelmacher, Gehülfe. II. 167.

Tafelwischer. II. 96.

- feine Arbeit. II. 366.

Tamarix : Sobe II. 30. Tanger. II. 79. 85. 86.

Tarife der Fabrifationspreise ben Glasfabrie fen. II. 499. Ben Kohlglas, ebend. Ben Tafelglas. II. 500. Ben Mondglas, ebend. Ben Spiegelglas ebend. Der belegten Spiegelgläfer. II. 502.

— der Verkaufspreise der Glaswaaren, wie sie zu verfertigen sind. II. 502. Für Hohle und gemeines Fensterglas. II. 503. Für Tas felglas. ebend. Französische und Deutsche und ihre Vergleichung. II. 505. Für Mondglas. II. 506. Für Spiegelglas. II. 509.

- für Spiegelglas, wie fie richtig ju berech:

nen find. II. 517.

— für Spiegelglas verschiedener Fabrifen. II. 512. Bon Paris, ebend. Bon St. Quirin, ebend. Bon Breeben, ebend. Bon Berlin, ebend. Bon Rienover, ebend.

- für Spiegelglas verschiedener Fabrifen, ihre Ginrichtung und Fehler. II. 514.

Temperatur der Defen, wobon fie abs hange. I. 83. u. f.

ihre Verstriedenheit, hängt weder von der Resterion der Flamme, noch der ftrahlenden Hige ab. I. 84. 85. Wovon sie abhänge. I. 85. u. f.

Tenailles. S. Gießhafengangen.

Thermometer, Grade, Weedgewoodische Berwandlung derselben in Reaumursche. I. 32.

Thon, gebrannter, mit Cement vermifcht, feine fpecififche Schwere, Sabelle darüber. I. 277.

- seine Zähigkeit, Tabelle darüber I. 270. Thouerde, Art ihre Bestandtheile und ihre Brauchbarkeit zu untersuchen. I. 15. 17. 18.

- wie sie zu brennen ift. I. 49.

- ihre Sigenschaften und Bestandtheile. I. 12.
- das Singehen derselben durch das Brenz nen. I. 35. Thonerde, ihre verlohrne Gefchmeidigfeit wies der herzustellen. II. 33.

- ihre Gewinnung und Vorbereitung. I.

39. u. f.

— als Glasmaterie. II. 207.

- ihre Rraft, Die Teuchtigfeit an fich gu balten. I. 34.

— Bermehrung ihrer Porofität durch Zus fat bon gebranntem Thon. I. 35.

- trodne, ihre Kraft die Feuchtigfeit aus ber Atmosphare angugieben. I. 34.

- ihre Unschmelbarfeit auf dem trochnen Weg ju untersuchen. I. 18.

Intersuchung ihrer Babigfeit. I. 21. Ehränen. S. Fehler u. I. 244.

Tinkal. II. 32.

Tragband. II. 99.

Traggeschitr, ju Spiegelgläsern. II. 99. Eraglatte. II. 109.

Transport der Spiegelgläfer. II. 432. Erichter zu blafen. II. 285.

Tringles. S. Leisten.

Trocknen, das, ber belegten Spiegelglafer. II. 421.

U.

Uhrengläser, und andere Gläser mit ger bogenen Flächen zu machen. II. 278. Unterlager. II. 99.

N.

Varech. Sobe. II. 3o. Vergetage, le. S. Stricke u. I. 243. Berglasen der Häfen. I. 238.

Bergolden des Glafes, mit und ohne Feuer. II. 261. u. f.

Verpacken des Hohlglases. II. 263.

Jab, des Mondglases. II. 153. Der Halbmonde. II. 154. Der Mittelstücke, viere edten Cafeln und sechseckten Scheiben. II. 155.

- der Spiegelgläser. II. 429. - bas, des Tafelglases. II. 190.

Berwaltung der Glasfabriken, ihre Pflich, ten im Allgemeinen. II. 463. Insbesondere, — bey Anschaffung und Erhaltung des Brenns materials. II. 465. 471. Der Glasmaterien. II. 471. Bey Einrichtung der Fabrication und Handarbeit. II. 475.

Bergierungen, ebene, durch Bergoldung und Malerey. II. 254.

- auf das Glas gn machen. II. 253.

— der Glasgefäße durch Schleifen. II. 257.
— in die Glasmasse zu machen. II. 255. Körperliche Figuren von Porzellan z. B. in dem Glas. II. 255. Mit gefärbtem Glas. II. 256.

- erhabene, auf der Oberfläche des Glas fes - aufgedrückte. II. 253. Aufgepreßte. Ebend. Gegoffene. II. 254.

Vesinage, le. S. Blasen u. I. 243. Biolettglaß wie Amethyst. II. 71. Borblaser, was er sey. II. 142. u. f.

— feine Pflichten. II. 121. 331.

Borhaltblech. II. 80.

Borhalterfen. II. 94.

Borhalter, ihre Arbeit. II. 366.

Borhaltholz. II. 96.

Borfchneideifen. II. 81. 85.

Vrille d'ecarrisseur. & Glasbohrer.

AB.

Wärmestrahlen, ihre Dichtheit, Labelle darüber. I. 272. 273.

Bagenführer, ihre Arbeit. II. 367.

Maldungen bey Glashütten, ihre Bewirthe fchaftung. II. 465.

Wallholz. II. 82. 85.

Balgen oder Cylinder zu Tafelglas, wie fie geblasen werden. II. 173.

Walzenbock. II. 94. Walzengabel. II. 83.

Balgenglas, was es fey? sein Unterschied vor Tafelalas. II. 156.

Walzenwagen. II. 94. Walzer, seine Arbeit. II. 366.

Bafferhammer, physikalischer. II. 290.

Wasserpolitur, was sie sey. II. 404.

Wassertrog. II. 81-87-Wasserwaage. S. Libelle.

Weinftein. G. Rali, weinsteinsaueres.

Weißglaß, das feinste. II. 71.
- halbdurchsichtiges. II. 72.

- undurchsichtiges. II. 72.

Werkzeuge zu allen Theilen der Glasmachers funft. II. 73.

— - zum Abschäumen der Gieghäfen. II. 90.

Werkzeuge jum Aus, und Ueberschöpfen des Glases. II. 77. - - jum Bau der Defen, I. 146. II. 74. - jur Bedienung und Reinigung ber Defen. I. 157. II. 75. - - jum Brennen und Ginbringen ber Ba: fen in den Ofen. I. 66. 154. II. 74. - - jum Ginfegen der Materien. II. 76. - - jur Bereitung der Erden. I. 41. u. f. -II. 74. - des Frittmachers. II. 76. - - die Gieghäfen aus dem Ofen gu giehen. II. 89. - Jum Reinigen der Gieghafen. II. 88. - die gegoffenen Gießtafeln in den Ruhls ofen zu bringen. II. 96. - - zur fleinen Glasmacheren. II. 110. 266. - 276. - - zur Verfertigung der Häfen. I. 57. II. 74. jur Sohlglasmacheren. II. 83. 202. jum Mondglasmachen. II. 78. jum Poliren des Spiegelglafes. .II 99. 102. jum Schleifen des Spiegelglafes. II. 99. jum Schneiden des Glafes. II. 96. ju geblasenen Spiegelgläsern. II. 86. jum Giegen des Spiegelglafes. II. 88.

zum Strecken des Glases. II. 87.

Winkelmaß zum Glasschneiden. II. 98. Wismuthorid, seine Bereitung. II. 64. Wolcken. S. Fehler u. I. 243. Würfel, optischen, zu machen. II. 278. Wurmtreiben, das, belegter Spiegelgläser, was es sey. II. 431.

3).


Pp filon ober Richteisen. II. 96. 1'Ygrec. S. Ppfilon ober Richteisen.


ു.


3 angenwagen. II. 89.
3 ahneisen. II. 82.
3 erspringen, das. S. Fehler u. I. 244.
3 eug, was es sey, seine Bereitung zum Behuf des Mondglases. II. 131.
3 iehhafen. II. 89.
3 innasche als Glaspolirmittel. II. 400.
3 inns olie, zum Belegen des Spiegelglases, ihre erforderlichen Eigenschaften. II. 415. Wie sie versertiget wird. II. 416.
3 intoxid, seine Bereitung. II. 64.
3 innoxid, seine Bereitung. II. 64.
3 in noxid, seine Bereitung. II. 64.
3 ug bey dem Poliren, was es sey. II. 403.
3 ug löcher in den Kühlösen, was von ihnen zu halten sey. II. 329.


Bur Nachricht.


Die auf den Tafeln neben den Figurenzahlen stehende Buchstaben beziehen sich auf die mit gleichen Buchstaben bezeichnete Maßstäbe.































Loysel, Jean Baptist 2 Feile in 1 Ble. 1802-18

XVIII) 2749 1 111, 540 f.

10 Faltlefalm.

coll golf,

Jagg. I 1506: Fozos, OA. 1800 in 8°.

PECIAL 85-15 10551

LB, 19,696

ETV IN EF UMAN

